

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.


Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:


- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.












( . .









Holzstiche aus dem rylographischen Atelier von Friedrich Bieweg und Sohn in Braunschweig.

Papier
ans ber medanifden Barier-Fabrif
ber Gebrüber Bieweg zu Wendhaufen
bei Brannfdweig.

## Lehrbuch

ber

# Ingenieur= und Maschinen= Mechanik.

Mit ben nöthigen Sulfelehren aus ber Analysis

Unterricht an technischen Sehranstalten

Gebrauche für Techniker

bearbeitet

von

Dr. phil. Inlins Weisbach,

weil. Ronigl. fachfifcher Ober. Bergrath und Profeffor an der fachfifchen Bergatademie zu Freiberg.

3meiter Theil:

Die Statit ber Bauwerte und Dechanit ber Umtriebsmafchinen.

Sünfte

umgearbeitete und vervollständigte Auflage

Onstan Berrmann,

Profeffor an ber Roniglichen technifden hochichule ju Rachen.

Mit gahlreichen Golgftichen.

Zweite Abtheilung.

Braunschweig, Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn. 1883 — 1887.

# Statik der Bauwerke

und bie

# Mechanik der Umtriebsmaschinen.

Rur ben

Anterricht an fednischen Sehranstalten

Gebrauche für Techniter.

Zweiter Theil
von

Dr. Julius Weisbach's

Ingenieur- und Maschinen-Mechanik

bearbeitet von

Gustav Herrmann,

Profeffor an der Roniglichen technischen Sochschule zu Hachen.

Fünfte umgearbeitete und vervollftändigte Auflage.

3weite Abtheilung.

Die Mehanik der Amtriebsmaschinen.

Dit gahlreichen Golgftichen.

Braunschweig, Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn. 1883 — 1887. Alle Rechte vorbehalten.

Ĥ

### Borrede gur fünften Auflage.

Der zweite Theil der Beisbach'schen Ingenieur- und Maschinenmechanit hat in dieser fünften Austage äußerlich insofern eine Umgestaltung erlitten, als berselbe in zwei von einander gesonderten Abtheilungen herausgegeben worden ist, von welchen die erste

Die Statit ber Baumerte

und die zweite


Die Dedanit ber Umtriebsmafdinen enthalt.

Die Berschiedenheit der in beiden besprochenen Gegenstände sowie die Haufung des Materials ließen diese Zweitheilung wünschenswerth erscheinen.

Im Uebrigen sind auch bei der Bearbeitung dieses zweiten Theiles wesentliche Abweichungen von der Anlage und dem Plane des ursprünglichen Weisdach'schen Werkes vermieden worden, und der Herausgeber hat sich darauf beschränkt, die durch den Fortschritt in Theorie und Praxis gebotenen Ergänzungen nach Möglichkeit anzubringen. Insbesondere hat dabei die erste Abtheilung sowie das Capitel der Turbinen in der zweiten Abtheilung nicht unwesentliche Aenderungen erfahren, und es ist überall, so weit thunlich, den graphischen Methoden die ihnen gebührende Berücksichung zu Theil geworden.

Aachen, im Februar 1887.

Guftab Berrmann.



# Inhalt des zweiten Theiles.

### 3 meite Abtheilung.

		0	i	n	l e	i	t	u 1	ı	i.												
§.										•											٤	eite
1	Majdinen																					1
2	Leiftung														į							2
3	Rug= und Rebenlaft							•	•	•				Ī	•				•			4
4	Eragheit der Maffen																					6
5	Meffung der Leiftung	-		•	-	•	•			·	i		·	Ī								
6	Die gleicharmige Bage .	•	i	•	·	•		•	•		•					Ċ	:			•		
7	Empfindlichteit ber Bage		:	•	Ċ	•	•		·	•	•		•	•			•	•	•	•	•	12
8	Stabilität und Schwingur																					
9	Ungleicharmige Wage .	٠۵٠					_	.0-	:			·				:		•		Ĭ	Ċ	16
10	Brudenwagen	:	•	•	•	•	•	•				•		•					•			18
11	Tragbare Brüdenwagen	•	•	•	:	•		•		·	•	•	•	•	•		•	•	Ċ	•	į	21
12	Beigerwage	Ĭ	•	Ċ		•	•	•	Ī	•	•	•	·	·	•	٠	•	•	•	•	•	27
13	Feberwage	Ī	•		•	-	•	•	Ċ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	29
14	Federdynamometer		Ĭ		·		Ī	·	•	٠	٠	•	٠	•	•	٠	•	٠	•	•	•	81
15	Manometer	•	•	•	:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
16	Febermanometer																					
17	Indicatoren																					
18	Rotationsdynamometer .	•					•	•	•	Ċ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	54
19	Dynamometrifche Zapfenla			•	•		٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	59
20	Differentialdynamometer	יטי	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	61
21	Hartig's Dynamometer	•	Ĭ	•	•	i	•	•	•	•	•	·	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	65
22	Horizontaldynamometer	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	67
23	Bremsdynamometer	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	·	•	•	•	•	•	70
24	Blanimeter																					
	<b>*</b>	•	•	٠	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	٠	•	•	٠	•	٠	•	٠	•••
			_		~			_														
	Œ	τ '	t e	τ	21	b	10	h r	ı	t t	•											
	Bon be	_	٤.	- 1	f <b>a</b> 1	6 4			gn:	۰.				,								
	DUR UC	-	D	T 1	61	, t	•		27			· £	t H	•								
25	Thierifche Rrafte			_																		89
26	Rraftformeln	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	:	•	•	•	•	•	•	•	•	85
20	wentelnencen	•	•		•	•	٠	•	٠	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	ÇÜ

VII	I - Inhalt des zweiten	Theiles.
§. 27 28 29 30 31 32 33	Arbeit beim Steigen Arbeit an Maschinen Hebel	
	1. Zweiter Abschn	:**
	Die hybraulischen	Metoren.
	Erftes Capitel	<b>i.</b> .
	Bon der Waffer	traft.
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	Leitungsröhren	117 121 123 128 126 129 134 137 142 142 144 146 149 151 160 162 162 170 170
	Zweites Capi	
	Bon ben verticalen 20	afferrädern.
58 54 55 56 57 58 59	Wafferräder	
60 61	Eintritt des Wassers	197

	Inhalt des zweiten Theiles.		IX
§.		•	Grite
65	Bewegung des einfallenden Baffers im Rabe		207
64	Stofwirtung		210
65	Drudwirfung		212
66	Austritt des Waffers aus dem Rade		214
67	Einfluß ber Centrifugaltraft	•	217
68	Stärle der Radarme	•	222
69	Stärke der Wafferradwelle	•	227
70	Conftruction der Bafferrader		283
			238
71	Bapfenreibung ber Wafferrader		
72	Totalleiftung		240
73	Effective Rableiftung		243
74	Rudenfoladtige Bafferraber	•	244
75	Bentilirte rudenfolachtige Bafferraber		246
76	Mittelichlächtige Bafferraber	•	250
77	Ueberfallschüten		252
78	Spann= und Couliffenfctgen		255
79	Rropf= und Randconftructionen		258
80	Einführung des Waffers		260
81	Leiftung ber Rropfraber		263
82	Andere Arbeitsverlufte		267
83	Beiftungsformeln		268
84	Effective Leiftung ber Rropfrader		269
85	Unterfolachtige Bafferraber		275
86	Unterschlächtige Rropfräder		276
87	Raber im Schnurgerinne		278
88	Bafferverluft im Schnurgerinne	•	279
89	Collins and alter the Supraire states of the		284
	Leiftung unterfolachtiger Raber		
90	Effective Leiftungen	•	286
91	Theilung der Baffertraft		288
92	Schiffmühlenrader		291
93	Leiftung freihangender Raber		292
94	Berfuce mit freihangenden Radern		294
95	Ponceletrader		296
96	Theorie der Bonceletraber		298
97	Berfuce an Ponceleträdern		307
98	Sonftige Bafferraber		310
	Chilles Caullet		
	Drittes Capitel.		
	Die Turbinen.		
	,		
99	Turbinen		316
100	Stofraber		319
101	Stofwirtung		326
102	Brundbedingungen für Turbinen		329
103	Wirtung des Waffers burch seine Geschwindigfeit		333
104	Birtung des Baffers burch feine Breffung (Reaction)		336
105	Langentialraber		340
106	Liegende Tangentialrader		344
107	Fourneyron's Turbinen	•	346
108	Turkinen kan Krancis	•	340

Inhalt des zweiten Thei	elle9.
-------------------------	--------

**X** .

§.		Geite
109	Cabiat' joe Turbine	. 352
110	Scottifche Turbinen	
111	Fontaine's Turbine	. 361
112	Jonval's Turbine	
113	Schraubenturbine	
114	Schiele's und Thomson's Turbinen	. 367
115	Turbinen mit horizontaler Are	. 370
116	Des Shankanas	
117	Das Schraubenrad	. 374 . 374
	Theorie der Agialturbinen	. 374 . 382
118	Graphische Ermittelung	
119	Theorie ber Radialturbinen	
120	Graphische Ermittelung	. 395
121	Turbinen ohne Leitschaufeln	. 400
122	Schottische Turbinen	
123	Einfluß der Schaufelbiden bei den Reactionsturbinen	
124	Einfluß ber Schaufelbiden bei ben Drudturbinen	
125	Bewegungswiderftande des Waffers	
126	Der hydraulische Wirtungsgrad	. 432
127	Schaufelprofile	. <b>43</b> 9
128	Die Schaufelstächen ber Arialturbinen	. 447
129	Bahl der Conftructionsverhaltniffe	. 455
130	Beilpiele	. 461
131	Regulirung ber Turbinen	. 478
132	Stellaparate	. 483
133	Rückschaften	. 494
134	Sirard'iche Turbinen	. 497
135	Benutung ber Ausflufgeschwindigfeit	. 502
136	Die Turbinenwelle	. 505
137	Bapfenlager der Turbinen	. 508
138	Widerftande der Turbinenage	. 514
139	Berjuche an Turbinen	. 519
140	Bergleichung ber Turbinen unter einander	. 529
141	Bergleichung der Turbinen mit anderen Bafferradern	
	vergenging our vacours and another wallettabeth	
	Biertes Capitel.	
	Bon den Bafferfäulenmaschinen.	
142	Wafferfäulenmafdinen	. 536
143	Ginfallröhren	. 538
144		
145	Treibcylinder	. 541 . 544
146	Treibtolben	. 547
147		
148	Steverung	. 549
149	Steuerhahn	. 551
	Steuerfolben	. 552
150	Bentil und Schiebersteuerung	. 554
151	Gigenthumlichteit ber Steuerung von Bafferfaulenmafdinen	. 556
152	Gulfsmittel einer regelmäßigen Steuerung	. 558
153	Steuerungsarten	
154	Sherrhafen	561

	Inhalt des zweiten Theiles.								XI
§.									Seite
155	Bafferfaulenmajdine mit Gewichtsfteuerung .								563
156-157				:					567
158	Steuercylinder							•	571
159	Bafferfaulenmafdine auf Alte Morbgrube							•	573
160	Bafferfaulenmajdine au Suelgoat							•	576
161	Bafferfaulenmafdine auf der Grube Centrum							Ī	579
162	Balancier	Ī	•	•	•	•	•	:	582
163	Stellhähne						•	•	588
164	Leiftung ber Bafferfaulenmafdinen					•	•	•	584
165	Rolbenreibung	•	•	•	•	•	•		586
166	Opdraulische Rebenhinderniffe	•	•	•	• •	•	•	•	588
167	Richtungs- und Querfcnittsveranderungen .	•	•	•	•	•	•	:	591
168	Leiftungsformel	٠	•	•	• •	•	•	•	593
169	Sejdwindigleitsquadrat	•	•	•		•	•	•	595
170	Die Steuerung						•	•	599
171	Steuerwafferquantum						•	•	605
172	Erfahrungsrefultate						•	•	607
	Rotirende Bafferfaulenmafdinen						•	•	609
175—174	Sie Greiftherineum bent Mellen	•	•	•	• •	•	•	•	
176	Die Rraftilbertragung burch Baffer Bafferfaulenmafdinen mit Rabern berglichen	•	•	•	• •	•	•	•	
177								•	624
1//	Rettenräber	•	•	•	٠.	•	•	•	024
	Dritter Abschnitt. Bon ben Winbräber	. 1	ı.						
178	Windrader								629
179	Flügelräder								630
180	Windflügel								631
181	Bodmühlen								632
182	Thurmmühlen								634
183	Araftregulirung								637
184	Ameritanische Windrader								640
185	Windrichtung								643
186	Bindgefdwindigfeit								645
187-189	Anemometer								646
190	Große des Windftofes								651
191	Bortheilhafteste Stofwinkel								652
. 192	Leiftung ber Binbraber							•	654
193	Reibungsverluft ber Binbraber								657
194	Erfahrungen über Binbraber						•		659
195	Smeaton's Regeln		•					•	661
	Bierter Abicnitt.								
	Die Dampfmaschin	e	n.						
	Erftes Capitel.								
	Bonber Bärme.								
196 197	Barme fiberhaupt								664 666

### Inhalt des zweiten Theiles.

§.					Stite
198	Quedfilberthermometer				670
199	Bprometer				673
200	Metallthermometer				674
201	Luftpprometer				675
202	Längenausdehnung				677
203	Ausbehnungscoefficienten				678
204	Compensationspendel				681
205-206	Ausbehnungstraft	•	•		683
207	Flächen= und Raumausdehnung				. 687
208	Musbehnung ber Fluffigleiten				. 688
209	Ausdehnung des Waffers				691
210	Ausbehnung der Luft				
211	Wärmeeinheit				
212	Specifijche Barme				
213	Die specififche Barme ber Bafe	•	•		701
214	Schmelzen				
215	Mechanisches Wärmeäquivalent	•	•	•	
216	Erfter Sauptfag ber medanifden Warmetheorie	•	•	•	. 708
217	Atmosphärische Luft				
218	Isothermische Curve	•	•	•	715
219	Abiabatische Curve	•	•	•	. 717
220	Bestimmung bes Berhältniffes #	•	•	•	. 717 . 720
220 221	Der umtehrbare Rreisprocef für Gaje	•	•	•	. 720 . 723
221					
222 223	Der umtehrbare Kreisproces für beliebige Körper	•	•	•	. 728 . 731
	3meiter Sauptfat ber mechanischen Barmetheorie	•	•	•	. 731 . 734
224	Der nicht umlehrbare Rreisproces	٠.	•	•	. /34
225	Der Carnotinge Rreisproces ein Bermandlungspaar .	•	•	•	. 738
226	Warmegewicht	٠	•	•	. 744
227	Graphische Darftellung				
228	Wafferdampf	٠		•	. 753
229	Berfuche über die Expansiviraft ber Dampfe	•	•	•	. 756
230	Berfuche ber Barifer Atademie	•	•	•	. 757
	Regnault's Berfuche	٠	•	•	. 759
233	Clafticitätsformeln	•	•		. 763
234	Warme bes Dampfes	:	•	•	. 772
235	Dichte des Dampfes	•	•		. 775
236	Gemijch von Wafferdampf und Waffer	•	•	• .	. 782
237	Isothermische und isodynamische Curve des Dampfes .	•			. 784
238	Abiabatifche Zustandsanderung des Dampfes	•			. 785
239	Ueberhigter Bafferdampf				. 792
240	Dämpfe überhaupt				. 794
241	Condensation				. 798
242	Bas- und Dampfgemenge				. 800
243	Feuchte Luft				. 801
244	Spgrometer				. 803
245	Strahlende Warme				. 805
246	Barmeleitung				. 807
247	Abfühlung				. 808
248	Wärmeverluft durch Abfühlung				. 811
249	Durchgang der Warme durch fefte Rorper			•	. 815
250					890

	Inhalt des zweiten Theiles.	XIII
<b>§</b> .	·	Ceite
251	Berbrennungsmarme	821
252	Brennftoffe	823
253	Berbrennung	826
	Temperatur der Berbrennungsproducte	830
	Brennftoffmenge	833
	Securitolimente	000
	Zweites Capitel.	
	Die Dampftessel.	
256	Dampfteffel im Allgemeinen	837
257	Dampf= und Wafferraum	841
258	Reffelformen	846
259	Die Feuerung	852
260	Gasfeuerung	859
261	Reffelanlagen	863
262	Bugerzeugung durch Schornfteine	878
263	Schornfteine	886
264	Berhaliniffe der Reffel	894
265	Wandstärte ber Reffel	901
266	Bandftarte der Feuerröhren	906
267	Endflächen der Dampfteffel	910
268	Ebene Reffelmande	913
269	Speiseapparate	918
270	Injectoren	923
271	Borwarmer	933
272	Bafferftandszeiger	937
273	Sicherheitsventile	941
274	Die übrige Reffelausruftung	952
275	Reffelprobe	955
	Drittes Capitel.	
	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Die Dampfmafchinen.	
276	Dampfmaschinen überhaupt	959
277	Expanfionsmaschinen	963
278	Zweichlindermaschinen	967
279	Anordnung der Dampfmaschinen	970
280	Dampfeylinder	974
281	Dampftolben	979
282	Stopfbuchjen	983
283	Die Dampfleitung	987
284	Steuerungen	995
285	Der Dujdelichieber	997
286287	Schieberbewegung	1003
288	Entlaftete Schieber	1016
289-290	Expanfionsichieber	1023
291	Umfteuerungen	1038
292	Rentilfteuerungen	1039

### Inhalt des zweiten Theiles.

§.	<b>~</b> 1	Seite
293	Steuerungsventile	1049
294		1047
295		1051
296	Collmann's Steuerung	1056
297	Pracifionsfleuerungen	1069
<b>298</b>	Corliffteuerungen	1071
<b>29</b> 9		1078
300	Sulzer=Steuerung	1081
301	Drehichieber	1084
302		1087
303		1092
304	Rataraftsteuerung	1095
305		1103
306		1107
307	Condensation	1112
308		1119
309		1124
310		1132
811		1138
312		1144
313		1148
314		1152
315	Woolf'sche Maschine	
316		1171
317		1176
318		1183
319	Bericiebene Dampfmaschinen = Theorien	
320	Absoluter Wirkungsgrad	1192
520	mologutet wirtungaften	
	Fünfter Abschnitt.	
	A SPANEL OF ALCOHOLES	
	Heißluft: und Gasmaschinen.	
321	Calorische Maschinen überhaupt	1201
322	Ericfon's Majdinen	1206
<b>32</b> 3	Theorie der Ericffon'ichen Majdine	1212
324	Gefcloffene Deigluftmafdine	1215
325	Theorie der geschloffenen Beigluftmaschine	1221
326		1226
327		1233
~=.		

### Einleitung.

Maschinen. Bon verschiebenen Schriftstellern ist ber allgemeine Be- §. 1. griff ber Maschinen sehr verschieden befinirt worden \*), wobei bemerkt werden muß, daß die meisten ber angegebenen Definitionen nur gewisse Eigenschaften und Zwede ber Maschinen angeben, ohne ganz allgemein das Wesen aller Maschinen zu treffen. Bon dem Standpunkte der theoretischen Kinematik aus erklärt Reuleaux eine Maschine als die Berbindung widerstandsfähiger Körper, welche so eingerichtet ist, daß mittelst ihrer mechanische Naturkräfte genöthigt werden können, unter bestimmten Bewegungen zu wirken (s. a. Th. III, 1, §. 28).

Der Zwed aller Mafchinen besteht immer barin, bestimmte mechanische Arbeiten mit Gulfe von Raturfraften zu verrichten. Sie sind von ben Banwerten insofern verschieden, als diese den Zwed haben, zwischen ben einwirkenden außeren Kraften ben Zustand des statischen Gleichgewichts herzustellen.

Instrumente ober Bertzeuge sind von ben Maschinen hinsichtlich ihrer Birtungsweise nicht wesentlich verschieden, meist pflegt man diesen Ramen densienigen Hulfsmitteln zu geben, welche zur Berrichtung kleinerer Arbeiten direct durch Menschand Anwendung sinden. Kinematisch hat man das Wertzeug als ein Glied zu betrachten, welches mit dem zu bearbeitenden Körper ober dem Bertpude zusammen ein kinematisches Clementenpaar bildet (j. Th. III. 1).

Bei jeder Maschine hat man baher die Kraft von der Last oder dem Biderstande zu unterscheiden, wobei unter ber Kraft die Ursache der Beswegung und unter der Last das der Bewegung entgegen tretende hinderniß zu verstehen ift, in bessen Ueberwindung der Zwed der Maschine besteht.

<sup>\*)</sup> S. u. A. Die Zusammenftellung in Reuleaux, Deoretifche Rinematit. S. 592.

Beisbad. berrmanu, Lehrbuch ber Dechanit. II. 2.

Die Körper, beren Kräfte zur Bewegung ber Maschinen verwendet werden, heißen Beweger, Motoren, welche lettere Bezeichnung oft auch auf die Maschinen selbst angewendet wird, benen diese Körper Bewegung ertheilen. So bezeichnet man häusig die verschiebenen, durch Wasser in Bewegung geseiten Maschinen mit dem Namen der "hydraulischen Motoren". Die sür die Maschinen vorzüglich in Betracht kommenden Kräfte sind die Muskelskraft belebter Besen, die Schwerkraft, die Trägheit bewegter Massen, die Expansivkraft von luftförmigen Stoffen und die Clasticität der Körper. Als Last tritt bei den Maschinen der Widerstand auf, welcher sich entweder einer Ortsveränderung von Massen oder einer Formänderung von Körpern entgegensett.

Man pflegt baher in der Praxis die Maschinen ihrem Zwede nach einzutheilen in Krafts oder Umtriedsmaschinen, zur Aufnahme der treibenden Kraft, Arbeits oder Werkzeugmaschinen zur Berrichtung der nüplichen Arbeit und Zwischenmaschinen, b. h. diejenigen Theile, welche die Uebermittelung der Bewegung zwischen der treibenden Kraftmaschine und der widerstehenden Arbeitsmaschine bewirken. Bei einer gewöhnlichen Mahlmühle z. B. ist das Wasserrad die Umtriedsmaschine, der armirte umslausende Mühlstein die Arbeitsmaschine und das Käderwerk zwischen beiden die Zwischenmaschine (das Zwischengeschirr). Hier sollen nur die Kraftsmaschinen (Motoren) näher besprochen werden, indem die Behandlung der Zwischenmaschinen und der beiden Gruppen von Arbeitsmaschinen dem britten Theile vorbehalten bleibt.

Anmertung. Zuweilen fallen die Zwischenmaschinen ganzlich fort, wenn die Kraftmaschine an fich bereits diejenige Bewegung hat, die dem Wertzeuge der Arbeitsmaschine ertheilt werden muß, in welchem Falle die Kraftmaschine direkt mit der Arbeitsmaschine verbunden wird, wie dies 3. B. durch die directe Bezeichnung Dampfpumpe, Dampfhammer, Dampfgatter 2c. ansgedeutet ift.

§. 2. Loistung. Die Wirkung, Leistung ober ber Effect einer Masschine wird durch die in einer Minute oder Secunde verrichtete Arbeit (f. Thl. I) oder durch das Product aus der Kraft und dem in der Zeitseinheit zurückgelegten Wege gemessen. If P die Kraft und s der in jeder Secunde wirklich zurückgelegte oder einer Secunde entsprechende Weg, so hat man demnach als Maß der Leistung einer Maschine: L = Ps Meterstilogramm.

Es ist sehr gewöhnlich, sich noch einer größeren Einheit von 75 Meterstilogramm oder 478 Fußpfund pro Secunde zum Messen der Maschinensleistungen zu bedienen, und diese Einheit eine Pferdetraft zu nennen. In England rechnet man 550 Fußpfund, in Preußen srüher 480 Fußpfund und in Desterreich 430 Fußpfund pr. Pferdetraft.

Dan hat ferner Rus., Reben- und Totalleiftung einer Mafchine von einander zu unterscheiben. Rusleiftung ift biejenige, beren Ueberwindung die Maschine bezweckt und welche auch wirklich verrichtet wird; Rebenleiftung ift biejenige Birtung, welche bie Mafchine burch bie Reibung, Steifigleit. Stoke u. f. w. ohne Nuten consumirt: Robs ober Totalleiftung ift bie Summe beiber ober bas bem Motor innewohnende bezw. ihm entnommene Arbeitsvermogen. Gine Maschine ist in dynamischer Sinficht um fo vollfommener, je fleiner ihre Rebenleiftung in Binficht auf die Rut- ober Totalleiftung, ober je großer ihre Rupleiftung in Sinficht auf bie Totalleistung ift, je weniger Wirkung also burch die Maschine beim Uebertragen vom Motor auf ben Wiberftand verloren geht. Man bedient fich beshalb bes Berhältniffes ber Rupleistung zur Totalleistung als Maß zur Beurtheilung ber Bolltommenbeit einer Maschine, und nennt biefes bie relative Leiftung ober ben Wirtungsgrad auch mohl bas Gutes verhältniß einer Daschine. Ift L bie Totals, L, die Rug- und L, die Rebenleistung, so bat man ben Wirtungsgrab:

$$\eta = \frac{L_1}{L} = \frac{L - L_2}{L}$$

Eine Maschine ift hiernach um so volltommener ober um so zwedmäßiger eingerichtet, je mehr sich ihr Wirkungsgrad der Einheit nähert. Da sich die Rebenhindernisse, 3. B. die Reibung, der Luftwiderstand u. s. w., nie ganz beseitigen lassen, so ist es allerdings nie möglich, den Wirkungsgrad einer Maschine auf Eins zu bringen.

Beispiel. Ein Pochwert besteht aus 20 Stempeln, wovon jeder 120 kg schwer ift und in jeder Minute 40 Mal 0,3 m hoch gehoben wird; die Umtrieds, maschine besteht in einem Wasserrade, welches ein Wasserquantum von 8 cbm pr. Minute bei 6 m Gefälle aufnimmt. Man sucht die Wirkungsvershältnisse dieser Maschine. Die Rutleistung pr. Secunde ist:

$$L_1 = \frac{20.40.120.0,3}{60} = 480 \,\,\mathrm{mkg} = 6,4 \,\, \mathrm{Perbeträfte},$$

die Totalleiftung aber, da in jeder Secunde  $\frac{8}{60}$  cbm Waffer von 6 m Höhe berabfinten:

$$L = \frac{8.1000.6}{60} = 800 \text{ mkg} = 10,67 \text{ Pferbeträfte,}$$

daber ift bie Rebenleiftung:

$$L_2 = L - L_1 = 10,67 - 6,4 = 4,27$$
 Pferdefrafte

und der Birfungsgrad ber gangen Dafdinenanlage:

$$_{\eta}=\frac{480}{800}=0.6.$$

Anmertung. Ueber die Arbeitseinheit "Pferbetraft" f. eine Abhandlung bes herrn Reuleaug im Civilingenieur, Band. III.

§. 3. Nutz- und Nobonlast. Auch die Last einer Maschine ist in Rutsund Nebenlast zu unterscheiden; da aber die Kraft, Ruts- und Nebenlast in der Regel an verschiedenen Punkten angreisen, so läßt sich die Kraft nicht unmittelbar der Summe aus der Nuts- und Nebenlast gleichsehen, sondern es ist eine entsprechende Reduction mit Hülfe der gleichzeitigen Wege der verschiedenen Angriffspunkte oder mittelst der Hebelarme der Kräfte anzunehmen.

Legt die Kraft P den Weg s zurück, während die Ruhlast Q den Weg  $s_1$  und die Nebenlast W den Weg  $s_2$  macht, so hat man nach dem Princip der virtuellen Geschwindigkeiten (Th. I) die mechanischen Arbeiten gleich zu setzen, erhält also:

$$Ps = Qs_1 + Ws_2$$
, baher  $P = \frac{s_1}{s} Q + \frac{s_2}{s} W$ .

Man nennt den Punkt einer Maschine, in welchem die Kraft (P) angreift ober angreifend gedacht werden kann, den Kraftpunkt, und den Punkt, in welchem die Last (Q und W) unmittelbar wirkt, den Lastpunkt, und ershält in

$$\frac{s_1}{s}$$
 Q

bie auf ben Rraftpuntt reducirte Rugs, fowie in

$$\frac{s_2}{s}$$
 W

bie ebendahin reducirte Rebenlast; es ist also die Kraft gleich ber Summe aus der auf den Kraftpunkt reducirten Ruse und der ebendahin reducirten Nebenlast. Auch folgt

$$Q=\frac{s}{s_1}P-\frac{s_2}{s_1}W,$$

b. i. die Ruglast ift die Differenz von der auf den Lastpunkt reducirten Rraft und von der ebenbahin reducirten Rebenlast.


Hiernach läßt sich auch ber Wirfungsgrad einer Maschine:

$$\eta = \frac{Qs_1}{Ps} = \frac{s_1}{s} Q : P = Q : \frac{s}{s_1} P,$$

b. i. bem Quotienten aus ber auf ben Kraftpunkt reducirten Rutslaft und ber Kraft ober bem Quotienten aus ber Rutslaft und ber auf ben Lastpunkt reducirten Kraft gleichsetzen.

Anmerkung. Diefe Beziehungen gelten nur für den hier ftillichweigend vorausgefetten Buftand der Bewegung, für welchen Aenderungen in den Gefcwindigkeiten der Massen nicht auftreten, oder wenn dies der Fall ift, wenn der Buwachs an lebenbiger Rraft aller Majdinentheile mahrend ber betrachteten Bewegung Rull ift (f. Th. I, Princip ber lebenbigen Krafte).

Bei ben Maschinen tommen sehr häufig gewisse Zusammensetzungen von Rabern, sogenannte Borgelege vor, beren Wirkung wie biejenige ber



Radwellen (s. Th. I) betrachtet werden kann. Es sei etwa auf der Axe C, Fig. 1, ein Rad AC vom Halbmesser a angebracht, an dessen Umfange eine treibende Krast P wirksam sein möge, und es soll an dem Rade BC vom Halbmesser b ein gewisser Widerstand Q überswunden werden, so hat man die auf den Lastpunkt B reducirte Krast

$$Q_0 = P \frac{a}{b}.$$

Da nun aber an bem Zapfen C vom Halbmeffer r noch ein Reibungswibersftand

$$W = \varphi (P + Q + G)$$

wirtsam ift, wenn  $\varphi$  ben Reibungscoefficienten und G bas Gewicht ber Radwelle bebeutet, so erhält man die Momentengleichung zu:

$$Pa = Qb + Wr = Qb + \varphi (P + Q + G) r$$

woraus die wirklich überwundene Ruglaft

$$Q = \frac{P(a - \varphi r) - G\varphi r}{b + \varphi r}$$

folgt.

Der Wirkungsgrad biefer einfachen Borrichtung bestimmt fich baber ju

$$\eta = \frac{Q}{Q_0} = \frac{b}{b + \varphi r} \left( 1 - \varphi \frac{r}{a} - \varphi \frac{G}{P} \frac{r}{a} \right)$$

(f. hierüber ein Näheres Th. III, 1)

Beispiel. Wenn bei einer 300 kg schweren Radwelle ABC die Durchswesser der Räder AC=0,5 m und BC=0,2 m gewählt sind, so hat man für eine an A angreisende Krast P=1000 kg die auf den Lastpunkt B reducirte Krast

$$Q_0 = 1000 \frac{0.5}{0.2} = 2500 \text{ kg}.$$

Bablt man nun einen Zapfendurchmeffer von 50 mm, also r=0.025 m, so erhält man unter Annahme eines Reibungscoefficienten  $\varphi=0.1$  die wirkliche Rutlast zu

$$Q = \frac{1000 (0.5 - 0.1 \cdot 0.025) - 300 \cdot 0.1 \cdot 0.025}{0.2 + 0.1 \cdot 0.025} = \frac{496.75}{0.2025} = 2453 \text{ kg}$$

Einleituna.


baber bat man ben Wirfungsgrad biefer betrachteten Borrichtung

$$\eta = \frac{2453}{2500} = 0,981,$$

d. h. die Rebenlast der Zapfenreibung verzehrt 1,9 Proc. von der totalen Leistung der Kraft P.

§. 4. Trägheit der Massen. Wenn eine beliebige Maschine aus bem Buftande ber Rube burch eine Rraft P in Bewegung verfett werben foll, fo gentigt es nicht, bak biefe Rraft gleich ber Summe ber auf ben Rraftpunkt reducirten Rut - und Nebenlaften fei; es muß vielmehr ein gewiffer Ueberschuß an treibenber Rraft vorhanden fein, welcher auf eine Beschleunigung ber in ber Mafdine erhaltenen Maffen wirkt. Die mechanische Arbeit, welche diefer Rraftuberschuf verrichtet, wird babei von ben Daffen in Form lebendiger Rraft aufgespeichert, und es dauert biefer Buftand ber befchleunigten Bewegung, ber Anlauf ber Mafchine, fo lange, bis bie in Folge ber erlangten Geschwindigkeit vergrößerten Rus- und Nebenhinderniffe gu einem Betrage angewachsen find, bem die treibende Rraft P gerabe bas Bon diesem Augenblide an bort jebe weitere Be-Gleichgewicht balt. schleunigung ber Maschine auf, es findet zwischen ben treibenden und wiberftebenben Rraften ein gemiffer Gleichgewichtezustand mabrend ber Bewegung statt, welchen man als den Beharrung szustand der Maschine bezeichnet, und welcher bei ben folgenden Betrachtungen immer stillschweigend vorausgeset fein foll, falls nicht bas Gegentheil bemerkt wirb. Beharrungezustand ift nach bem Borftebenden baburch gekennzeichnet, bag alle Theile ber Maschine nach gewiffen Zeitabschnitten ober Berioben sich genau in dem nämlichen Bewegungszustande befinden, d. h. die lebendige Rraft der Maffen ift am Anfange und Ende jeder folchen Beriode dieselbe geblieben, und die mechanische Arbeit, welche während dieser Periode von der bewegenden Kraft P verrichtet wurde, ift vollständig jur Ueberwindung ber Rus - und Nebenhindernisse verbraucht worden. Siermit ift feineswegs gesagt, daß mahrend des Beharrungezustandes einer Maschine alle Theile unveränderliche Geschwindigkeiten hatten; biefer lettere Buftand, welcher als ber gleichförmige Beharrungegustand bezeichnet wird, findet vielmehr nur ausnahmsmeife bann ftatt, wenn bie Intensität ber treibenben Rraft sowohl wie der Widerstand fortwährend unveränderlich ift. Gin Bafferrad 3. B., welches gleichmäßig mit Waffer beaufschlagt wird und einen Mahlgang betreibt, welchem ebenfalls gleichmäßig bas Getreibe zugeführt wird, fann annahernd als im gleichförmigen Beharrungezustande befindlich angefeben merben.

Die meisten Maschinen bagegen bewegen sich in einem ungleichförmigen Beharrungszustande, b. h. einem solchen, bei welchem innerhalb ber besagten Perioden die einzelnen Maschinentheile veränderliche Geschwindigkeiten annehmen. Die Ursachen eines solchen Bewegungszustandes sind hauptsächlich in der Beränderlichkeit der Kraft, der Last oder der Masse der Maschine, sowie in derzenigen Beränderlichkeit zu suchen, welche durch den geometrischen Zusammenhang der Maschinen zwischen den gleichzeitigen Wegen des Krast und Lastpunktes bedingt wird. Bei einer Dampsmaschine z. B. ist die Krast veränderlich, wenn der Damps mit Expansion wirkt, wenn also der Dampszussussign während der Kolbenbewegung aufgehoben wird, und bei einem Hammerwerte sind Krast und Wasse veränderlich, weil der Hammer während des Zurücksallens mit der Maschine außer Berdindung ist; beide Maschinen können daher nur einen ungleichsörmigen Beharrungszusstand annehmen; sind nun noch diese Maschinen mit einander verbunden, wird also das Hammerwert durch die Expansionsdampsmaschine in Bes



wegung geset, so ist dieser Zustand aus drei Ursachen zugleich ein ungleichsörmiger. Wird ein Gewicht G, Fig. 2, mittelst eines Rades  $CA_0$  und einer Kurbel  $CB_2$  durch eine Dampsmaschine mit constantem Dampsdrude gehoben, so nimmt die Maschine ebenfalls einen ungleichsörmigen Beharrungszustand an, weil, wenn man von dem Lastpunkte  $A_0$  und dem Kraftpunkte  $D_0$  ausgeht, gleichen Wegen  $A_0A_1$ ,  $A_1A_2$ ,  $A_2A_3$ ,  $A_3A_4$  der Last sehr ungleiche Wege  $D_0D_1$ ,  $D_1D_2$ ,  $D_2D_3$ ,  $D_3D_4$  der Kraft entsprechen, das Wegeverhältniß während einer halben Umdrechung also ein veränderliches ist.

Bei einem gleichförmigen Beharrungszustande sind bie trägen Massen der Maschine ohne Einfluß auf ben Gang und die Wirkung der Maschine, weil sie nur ansangs, so lange noch ein Geschwindigkeitszuwachs statt hat, Arbeit in sich aufnehmen, später aber, bei unveränderlicher Geschwindigkeit, weder Arbeit aufnehmen noch ausgeben. Besindet sich hinzgegen eine Maschine in einem ungleichförmigen Besharrungszustande, so haben die trägen Massen

einen wesentlichen Einstuß auf den Sang der Maschine, weil sie beim Zunehmen an Geschwindigkeit Arbeit in sich aufnehmen und beim Abnehmen
derselben wieder Arbeit ausgeben. Ift M die Summe aller auf den Kraftsoder Laftpunkt reducirten Massen der Maschine, v1 die Minimals und v2
die Maximalgeschwindigkeit des Krafts oder Lastpunktes, so hat man die

Arbeit, welche die trägen Massen in dem Theile der Periode, in welchem  $v_1$  in  $v_2$  übergeht, consumiren, und welche dieselben in dem Theile der Periode, in welchem  $v_2$  wieder in  $v_1$  sich umändert, wieder ausgeben,

$$A = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} M.$$

Es wird also hiernach durch die Trägheit der Massen in jeder Periode die Nebenleistung um diese Arbeit vergrößert und auch um so viel vermindert, und es ist daher die Totalleistung für die ganze Periode oder die mittlere Leistung überhaupt dieselbe, als wenn die trägen Massen nicht vorhanden wären; es gilt also die allgemeine Formel einer Maschine

$$Ps = Qs_1 + Ws_2$$

auch beim ungleichförmigen Sange, insofern man für  $s, s_1, s_2$  die Wege einer vollständigen Periode, und für P, Q, W die Mittelwerthe von Kraft, Rup- und Nebenlast innerhalb einer Periode substituirt. Für den beschleusnigten Bewegungszustand hat man:

$$Ps = Qs_1 + Ws_2 + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} M$$

daher:

$$v_2 - v_1 = \frac{Ps - (Qs_1 + Ws_2)}{\frac{v_2 + v_1}{2}M}$$

Diese Formel zeigt, daß die Geschwindigkeitsveränderung einer Maschine nicht allein um so kleiner ausfällt, je kleiner die Differenz zwischen der Arbeit der Kraft und der Summe der Arbeiten der Lasten, sondern auch je größer die Massen und Geschwindigkeiten der Maschinentheile sind.

Anmerkung. Wenn hiernach die Maffen nur auf den Bewegungszuftand, nicht aber auf die Wirtung einer Mafchine Ginfluß außern, fo folgt baraus noch nicht, daß es gleichgultig ift, ob die Theile einer Maschine mehr ober weniger Masse besitzen. Beränderungen in Geschwindigkeiten vergrößern oft die Reben= hindernisse, wie z. B. die Reibung, veranlassen störende Schwingungen und nicht selten Stöße, auch liefern manche Maschinen beim ungleichsätznigen Gange ein schlechteres Product u. s. w., weshalb es oft nöthig ift, Wittel anzuwenden, um die Ungleichförmigkeit im Gange einer Maschine zu verhindern. Wenn eine Majdine ober ein Majdinentheil abwechselnd aus der Rube in Bewegung und aus der Bewegung in Ruhe übergeben muß, fo ift nicht ein gleichförmiger, fondern ein folder Bewegungszuftand zu erzielen, bag bie Geschwindigkeit abwechselnb von Rull fletig bis zu einem gewiffen Maximalwerthe zu-, und von biefem wieder bis Rull fletig abnimmt, da plogliche Geschwindigfeitsveranderungen Schwingungen und Stoke verursachen, welche nicht allein mit Arbeitsverluften (6 Th. I) verbunden find, fondern auch ein fartes Abführen der Mafchinen herbeiführen. hierüber tann jedoch erft in der Folge gehandelt werden.

Mossung der Loistung. Um die Wirkung einer Maschine ober §. 5. Rraft anzugeben, bedarf es nach dem Borstehenden der Ermittelung der Kraftgröße und des Weges pro Secunde, d. h. der Geschwindigkeit ihres Angriffspunktes, indem die mechanische Arbeit für jede Secunde gleich dem Producte ans der Kraft und dem Wege ist. Zur Bestimmung dieser Größen sütr einen vorhandenen Motor hat man verschiedene Meßinstrumente, welche der Hanptsache nach hier besprochen werden sollen.

Bur Bestimmung der Kraftintensität dienen Kraftmesser oder Dynamosmeter, das sind im Allgemeinen Gewichtss oder Federwagen verschiedener Anordnung. Die Länge des in bestimmter Zeit zurückgelegten Weges des Krastpunktes kann man, wenn letzterer in gerader Linie sortschreitet, in bekannter Weise durch Maßstäbe oder Mcßbänder 2c. bestimmen, während man bei einer rotirenden Bewegung die Umdrehungszahl der Aze bestimmt, aus welcher in Berbindung mit dem zugehörigen Hebelsarme der Weg leicht gefunden wird. Hat man außerdem auch die Zeit t sestigeset, während welcher der Weg s zurückgelegt wurde, so ist auch die Geschwindigkeit  $v=\frac{s}{t}$  bestimmt. Doch giebt es auch solche Instrumente, welche direct die Geschwindigkeit v angeben.

Ift die Kraft P ermittelt, so findet man die mechanische Arbeit, welche auf dem beobachteten Wege s verrichtet wurde, zu

$$A = Ps$$

und die Leiftung pro Secunde zu

$$L=P\,\frac{s}{t}\cdot$$


Außerdem hat man auch solche Dynamometer ausgeführt, welche direct die Arbeit A=Ps angeben, wie dies im Folgenden besprochen werden soll.

Die einsachsten Ohnamometer stimmen im Wesentlichen mit den gewöhnslichen Gewichts und Feberwagen überein, und mögen dieselben zunächst hier angeführt werden.

Die gleicharmige Wage. Die gemeine ober gleicharmige §. 6. Gewichtswage ift im Wesentlichen ein gleicharmiger Hebel AB, Fig. 3 (a. f. S.), an welchem die abzuwägende Last Q mit einem gleichgroßen Geswichte P ins Gleichgewicht gesetz wird. Man unterscheidet an ihr den Wages balten AB, die Zunge CD, die Scheere CE, die durch ein dreiseitiges Prisma gebildete Axe C und die mittelst Schnüre, Ketten u. s. w. aufgeshängten, zur Aufnahme der Gewichte bestimmten Wagschalen.

Bon einer folchen Wage forbert man, daß sie, und zwar nur dann eins spiele, b. h. der Bagebalten eine horizontale, also die Zunge eine verticale

Lage annehme, ober mit ber Richtung ber Scheere zusammenfalle, wenn bas Gewicht in ber einen Wagschale genau so groß ift wie bas Gewicht bes



Rörpers in ber anberen. Aukerdem foll eine Bage auch noch Empfindlich= teit und Stabilität befiten, b. b. fie foll eine Neigung annehmen, wenn auf ber einen Seite ber vorher im Ginfpielen befindlichen Wage ein fleines Gewicht zugelegt wird, und foll in ben horizontalen Stand jurudtehren, wenn die Gleichheit ber Gewichte wieder hergestellt ober bie Bulage wieber meggenom= men wirb.

Damit eine Bage bei gleichen Auflagen zu beiben Seiten einspiele, muffen bie Bebelarme berfelben volltommen gleich fein. Ift

a die Lange bes einen, b bie bes anderen Armes, P das Gewicht an dem einen und Q das Gewicht an bem anderen Arme, fo hat man beim Ginfpielen

$$Pa = Qb;$$

vertauscht man aber die Gewichte, bringt man P an den anderen Arm und Q an den ersten, so hat man auch:


$$Pb = Qa$$

falls hierbei wieder ein Ginspielen ftatt hat. Aus beiben Gleichungen folgt

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{a}; b. b. a = b.$$

Benn also burch bas Bertauschen ber Gewichte bas Gleichgewicht nicht gestört wird, so ist dies ein Beweis von der Richtigkeit der Bage. Diese Prüfung läßt sich aber auch auf folgende Beise bewerkstelligen. Bringt man hinter einander zwei Gewichte P und P mit einem dritten Q in der zweiten Bagschale ins Gleichgewicht, so sind dieselben unter sich gleich; legt man daher nach Begnahme dieses dritten Gewichtes die beiden ersten auf, so hat man für den Gleichgewichtszustand Pa = Pb, und also auch a = b.

Es liefert also auch bas Einspielen ber Bage beim Auflegen von zwei gleichen Gewichten ben Beweis ber Richtigkeit ber Bage unmittelbar. Rleine



Unrichtigkeiten kann man burch angeschraubte Gegengewichtchen K, L bes seitigen, wie die feinere Wage (Fig. 4) vor Augen führt.

Siebt eine Wage für einen und benselben Körper die Gewichte P und Q an, je nachdem man denselben in der einen oder in der anderen Wagschale wiegt, so hat man für den wahren Werth X des Gewichtes:

$$Xa = Pb$$
 und  $Xb = Qa$ ,

daher:

$$X^2$$
.  $ab = PQ$ .  $ab$ ,

also:

$$X^2 = PQ$$
 und  $X = \sqrt{PQ}$ .

Es ift alfo bas geometrische Mittel aus beiben Angaben bas wahre Gewicht bes Körpers.

Auch läßt sich

$$X = \sqrt{P(P+Q-P)} = P\sqrt{1 + \frac{Q-P}{P}},$$

annähernd

$$X = P\left(1 + \frac{Q - P}{2P}\right) = \frac{P + Q}{2}$$

setzen, wenn, wie gewöhnlich, die Abweichung Q — P nicht groß ist; man kann also auch einfacher bas arithmetische Mittel aus beiben Ans

gaben als bas mahre Gewicht bes Rorpers anfehen.




Rig. 5.

Beschreibt man über ber Summe AB von AM = P und BM = Q einen Halbtreis AOB, Fig. 5, so repräsentirt in demselben der Halbunesser CA = CB = CO den Räherungswerth  $\frac{P+Q}{2}$ ,

bagegen die Ordinate MO den genauen Werth  $\sqrt{PQ}$  von X.

Bringt man die abzuwiegende Last erst durch Hilfsgewichte, wie Sand, Schrot u. s. w., auf der Wage ins Gleichgewicht, und ersetzt sie nachher durch gewöhnliche Gewichte, so geben diese ebenfalls die wahre Größe der Last an.

§. 7. Empfindlichkeit der Wage. Damit bie Wage sich möglichst frei bewege, und namentlich durch die Arenreibung nicht aufgehalten werde, giebt man ihr eine breikantige Stahlare und läßt diese auf harten Metalls oder Steinlagern ruhen. Damit ferner die Richtung der Mittelkraft der bes lasten ober unbelasteten Wagschale durch den Aufhängepunkt gehe und die Reibung eine Abweichung hiervon nicht hervorbringe, also der Hebelarm der



Schale unveränderlich bleibe, ift es nöthig, die Schalen ebenfalls an schneidigen Azen aufzuhängen. Wie nun auch eine solche Wage belaftet ift, immer läßt fich annehmen, daß bie angehängten und aufgeelegten Gewichte in den Aufphängepunkten selbst angreifen,

und ebenso der Angriffspunkt der Mittelkraft in der die beiden Aushängepunkte verbindenden geraden Linie liege. Da nach Th. I, ein ausgehangener Körper nur dann Stabilität besitzt, wenn sein Schwerpunkt unter dem Aushängepunkte liegt, so folgt sogleich, daß die Drehare D, Fig. 6, einer Wage stets über den Schwerpunkt S des leeren Wagedalkens, und auch nicht unter die Linie AB durch die Aufhängepunkte zu legen ist. Der Allgemeinheit wegen wollen wir daher in Folgendem die Are D über, und den Schwerpunkt S unter AB liegend annehmen.

Der Ausschlag ober die Abweichung bes Wagebaltens von ber Horizonstalen bestimmt die Empfindlichkeit einer Wage; es ist daher seine Abhangigkeit von ber Zulage ober Differenz der Gewichte in beiben Wagschalen kennen zu

lernen. Sepen wir in dieser Absicht die Armlänge CA=CB des Wagebaltens = l, den Abstand CD des Drehpunktes D von der Linie AB durch die Aufhängepunkte = a, den Abstand SD des Schwerpunktes vom Drehpunkte = s, sepen wir ferner den Ausschlagswinkel =  $\varphi$ , das Gewicht des leeren Wagebaltens = G, das Gewicht auf der einen Seite = P und das auf der anderen = P + Z, also die Zulage = Z, und endlich noch das Gewicht einer Wagschale sammt Aushängeketten und Haken = Q, so haben wir das statische Woment auf der einen Seite der Wage:

$$(P + Q + Z) \cdot DH = (P + Q + Z) (CK - DE)$$
  
=  $(P + Q + Z) (l\cos\varphi - a\sin\varphi)$ ,

und bas auf ber anberen Geite :

$$(P+Q).DL+G.DF = (P+Q)(CM+DE)+G.DF$$
  
=  $(P+Q)(l\cos\varphi+a\sin\varphi)+Gs\sin\varphi;$ 

es ift baber für ben Gleichgewichteguftanb:

$$(P + Q + Z) (l \cos \varphi - a \sin \varphi)$$
  
=  $(P + Q) (l \cos \varphi + a \sin \varphi) + Gs \sin \varphi$ ,

ober, wenn man tang p einführt und transformirt:

$$([2(P+Q)+Z]a+Gs) tang \varphi=Zl,$$

alfo bie Tangente bes gefuchten Ausschlagmintels:

$$tang \varphi = \frac{Zl}{[2(P+Q)+Z]a+Gs}$$

Dieser Ausbrud sagt, daß der Ausschlag, und also auch die Empfindslichkeit, mit der Länge des Wagebaltens, sowie mit der Zulage gleichmäßig wächst, daß dagegen die Empfindlichkeit abnimmt, wenn die Gewichte P, Q, G und die Abstände a und s größer werden. Es ist daher eine schwere Wage weniger empfindlich als eine leichte unter übrigens gleichen Umständen, und es nimmt auch die Empfindlichkeit immer mehr und mehr ab, je größer die abzuwiegenden Gewichte sind. Um endlich die Empfindlichkeit einer Wage zu erhöhen, soll man die Aushängelinie AB und den Schwerpunkt S des Wagebalkens dem Orehungspunkte D nahe bringen.

Baren a und  $s = \Re u \mathbb{I}$ , fielen also D und S in AB, fo hatte man:

tang 
$$\varphi = \frac{Zl}{\varrho} = \infty$$
, also  $\varphi = 90^{\circ}$ ;

es würde also die geringste Zulage eine Drehung des Wagebaltens um  $90^{\circ}$  bewirken. Auch wäre in diesem Falle für Z=0,  $tang \varphi=\frac{0}{0}$ , d. h. es könnte die Wagesdei jeder Lage in Ruhe bleiben, wenn gleiche Gewichte

aufgelegt wären, die Bage ware also im indifferenten Gleichgewicht und deshalb unbrauchbar. Macht man bloß a=0, legt man also den Drehpunkt in die Linie AB durch die Aufhängepunkte, so hat man:

tang 
$$\varphi = \frac{Zl}{Gs}$$
,

es ist also in diesem Falle die Empfindlichkeit gar nicht von den angehängten und aufgelegten Gewichten abhängig, daher die Wage besonders brauchbar. Man kann durch ein angeschraubtes Gegengewicht N, wie Fig. 4 vor Augen führt, die Empfindlichkeit reguliren.

§. 8. Stabilität und Schwingungen einer Wage. Die Stabilität ober das statische Moment S, mit welchem eine gleichbelastete Wage in die Gleichgewichtslage zurückkehrt, wenn sie vorher einen Ausschlag  $\varphi$  hatte, ist bestimmt durch die Formel:

$$S = 2(P + Q)DE + G.DF = [2(P + Q)a + Gs] \sin \varphi.$$

Es wächst also bas Maß [2(P+Q)a+Gs] ber Stabilität mit ben Gewichten P, Q und G und mit den Abständen a und s, ist aber von der Länge des Wagebaltens unabhängig.

Eine schwingende Wage läßt fich mit einem Benbel vergleichen, und beren Schwingungsbauer auch nach ber Theorie bes letteren berechnen. Es ift

$$2(P+Q)a$$

bas ftatifche unb

$$2(P + Q) \quad \overline{AD^2} \stackrel{*}{=} 2(P + Q)(l^2 + a^2)$$

das Trägheitsmoment der belasteten Wagschalen, serner Gs das statische Moment des leeren Wagebaltens; setzt man noch das Trägheitsmoment desselben  $= Gk^s$ , so hat man die Länge des mathematischen Pendels, welches mit der Wage isochron schwingt (s. Thl. I):

$$r = \frac{2(P + Q)(l^2 + a^2) + Gk^2}{2(P + Q)a + Gs},$$

und baber bie Schwingungezeit ber Bage:

$$t = \pi \sqrt{\frac{2(P+Q)(l^2+a^2)+Gk^2}{g[2(P+Q)a+Gs]}};$$

wofür man, wenn a fehr flein ober gar Rull ift, seben tann:

$$t = \pi \sqrt{\frac{2(P+Q)l^2+Gk^2}{gGs}}$$

Man ersieht hieraus, daß die Schwingungsdauer machst, je größer P, Q und l, je kleiner aber a und s ift. Bei gleichen Gewichten schwingt hiernach

auch eine Wage um so langsamer, je empfindlicher sie ist. Es ist also bas Abwägen an empfindlichen Wagen aufhältiger als bei weniger scharfen Wagen. Aus diesem Grunde ist es denn auch nützlich, empfindliche Wagen mit Scalen (wie bei Z, Fig. 4) zu versehen. Um die Angaben dieser Scalen beurtheilen zu können, setzen wir in dem Nenner der Formel

tang 
$$\varphi = \frac{Zl}{[2(P+Q)+Z] a + Gs}$$
,  $Z=0$ ,

und schreiben o ftatt tang o, so bag wir

$$\varphi = \frac{Zl}{2(P+Q) \ a + Gs}$$

erhalten. Führen wir dann statt  $Z,Z_1$  und statt  $\varphi,\varphi_1$  ein, so erhalten wir:

$$\varphi_1 = \frac{\cdot Z_1 l}{2(P+Q) a + Gs},$$

baher:

$$\varphi:\varphi_1=Z:Z_1.$$

Bei kleinen Bulagen verhalten fich alfo die Ausschlagwinkel wie die Bulagen felbft. Es ift hiernach auch:

$$\varphi:\varphi_1-\varphi=Z:Z_1-Z;$$


und baber:

$$Z = \frac{\varphi}{\varphi_1 - \varphi} (Z_1 - Z).$$

Wan findet also die einem Ausschlage  $\varphi$  entsprechende Zulage, indem man zusieht, wie viel der Ausschlag vergrößert wird, wenn man die Zulage um ein bestimmtes Gewicht vergrößert, und nun diese Vergrößerung  $(Z_1-Z)$  durch das Verhältniß des ersten Ausschlages zur nachherigen Vergrößerung besselben multsplicirt.

Anmertung. Die gleicharmigen Wagen tommen in fehr verschiedenen Größen und in febr vericiebenen Graben ber Gute vor. Die gewöhnlichfte Bage ift die im handel vorkommende Rramermage, wie fie Fig. 3 vor Augen führt; am feinsten find aber die Probier- und folde Bagen, welche zu phyfitalischen und demischen Zweden bestimmt find, wie beren eine in Fig. 4 abgebilbet ift. An ihnen wiegt man höchstens 0,5 kg schwere Gegenstände ab, und fie geben gleichwohl noch 1/50 Gran ober 1/8000 Quentchen, alfo 1/384000 von bem größten Gewichte an. Die feinften Wagen zeigen fogar noch ben millionften Theil ber Laft an, doch wiegt man damit nur höchstens wenige Lothe schwere Gegenstände ab. Benn man dem Wagbalten eine Eintheilung giebt, und an demselben ein feines Drabthatden hangt, jo tann man durch Berfchiebung deffelben auch ohne gang feine Gewichte die Scharfe in der Angabe einer guten Bage vergrößern. Uebrigens laffen fich auch große Wagen, womit man centnerschwere Gegenftanbe abwiegt, in febr hobem Grade empfindlich construiren, namentlich wenn man biefelben leicht, ihre Balten aus Golg u. f. w. verfertigt. G. Larbner's und Rater's Lehrbuch ber Mechanit.

§. 9. Ungleicharmige Wagen. Der ungleicharmigen Gewichts = wagen (Schnellwagen) giebt es breierlei, nämlich bie Schnellwage mit Laufgewicht, bie Schnellwage mit verjungtem Gewichte unb



bie Schnellwage mit festem Gewichte. Die Schnellwage mit Laufgewicht (Fig. 7) ist ein ungleicharmiger Hebel AB, an besten kürzerem Arme CA eine Schale und an bessen längerem eingetheilten Arme CB ein versschiebbares Gewicht (Laufges micht) hängt, welches mit dem in der Schale liegenden Körper Q ins Gleichgewicht gesett wird. Ist lo der Hebelarm CO bes

Laufgewichtes G, wenn daffelbe die leere Wage zum Ginspielen bringt, so hat man das statische Moment, mit welchem die leere Wagschale niederzieht:

$$X_0 = G l_0$$
.

Ift bagegen In der Hebelarm CG, wenn das Laufgewicht G ber belasteten Bage das Gleichgewicht halt, so hat man für deren statisches Moment:

$$X_n = G l_n;$$

und es folgt baher burch Subtraction bas Moment ber aufgelegten Last Q:

$$X_n - X_0 = G(l_n - l_0) = G.OG.$$

Bezeichnet nun noch a den Hebelarm CA der Last und x die Entfernung OG des Laufgewichtes von dem Punkte O, wo dasselbe die leeze Wage zum Einspielen bringt, so hat man:

$$Qa = Gx$$


daher die Last felbst:

$$Q = \frac{G}{a} x.$$

Es ist also die Last oder das Gewicht Q der aufgelegten Waare der Entfernung x oder dem Wege des Laufgewichtes vom Punkte O aus proportional. Dem doppelten x entspricht ein doppeltes Q, dem dreisachen x ein dreisaches Q u. s. w.; es ist daher die Scala OB eine gleichtheilige und ihr Ansang im Punkte O. Die Einheit der nöthigen Eintheilung ergiebt sich, wenn man feststellt, welches Gewicht  $Q_n$  aufzulegen ist, um dem am Ende B niederziehenden Laufgewichte G das Gleichgewicht zu halten; es giebt dann  $Q_n$ 

bie Anzahl der Theile und daher  $\frac{OB}{Q_n}$  die Einheit der Eintheilung oder

Scala OB an. Ift 3.B. das Laufgewicht auf B, wenn die Last Q=100 Kilogramm beträgt, so hat man OB in 100 gleiche Theile zu theilen, und daher die Einheit der Scala  $=\frac{OB}{100}$ . Hat man bei einer anderen Last Q das Gewicht auf x=80 stellen müssen, um die Wage zum Einspielen zu



bringen, so ist auch Q=80 Kilogramm; steht ebenso das Laufgewicht auf 53, so ist die Last Q, 53 Kilogramm schwer u. s. w.

Bei der Schnellwage mit versüngtem Gewichte (Fig. 8) hängt die Last an einem kurzen Arme CA = a, und das Gewicht an einem langen Arme CB = b. Das Berhältniß  $\frac{CB}{CA} = \frac{b}{a}$  der Armlängen ist gewöhnlich ein sehr einsaches, z. B.  $^{10}/_{1}$ , in welchem Kalle die Wage eine Decimals

wage heißt. hat man die leere Bage durch ein besonderes, übrigens nicht in Betracht zu ziehendes Gewicht (Tarirgewicht) zum Ginspielen gebracht, so ift für das Gewicht Q des aufgelegten Gegenstandes:

Qa = Gb

daher:


$$Q=\frac{b}{a} G.$$

Es wird also das Gewicht der Waare gefunden, wenn man das verjüngte Gewicht mit einer unveränderlichen Zahl, z. B. bei der Decimalwage, mit 10, multiplicirt, oder das lettere  $\frac{b}{a}$  mal, z. B. zehnmal so schwer set, als es wirklich ist.

Die Schnellwage mit festem Gewichte (banische Bage), Fig. 9 (a. f. S.), hat eine veränderliche Drehare C, welche mit einer Handhabe festgehalten wird, während man ben Bagebalten über sie wegschiedt und bas Gleichgewicht zwischen der angehängten Last Q und bem festen Knopfe G am anderen Ende herzustellen sucht. Ihre Gintheilung ist eine ungleichstheilige, wie in der Anmerkung gezeigt wird.

Anmerkung. Um die Eintheilung der dänischen Wage (Fig. 10, a. f. S.) zu finden, ziehe man durch den Schwerpunkt S und durch den Aufhängepunkt B derselben zwei Parallellinien, trage auf diefe, von S und B aus, gleiche Theile auf und ziehe von dem ersten Theilpunkte (I) jeder Parallellinie aus nach den

Theilpuntten I, II, III u. j. w. der anderen gerade Linien; diese Berbindungslinien schneiden die Azenlinie BS des Wagebaltens in den gesuchten Theilpuntten. Der Theilpuntt (1) in der Linie I.—I liegt in der Mitte zwischen B und S, bei Unterstützung desselben ist daher im Gleichgewichtszustande das Gewicht Q der Waare dem Gewicht G der ganzen Wage gleich; der Theilpuntt (2) in der



Linie  $I \div II$  steht von S doppelt so weit ab als von B; bei Unterstügung desselben ist daher im Zustande des Gleichgewichts, Q = 2 G, ebenso steht der Theilpunkt (3) in der  $I \div III$  von S dreimal so viel ab als von B; es ist daher derselbe zu unterstügen, wenn Q = 3 G beträgt u. s. w. Ebenso läßt sich leicht einsehen, daß bei Unterstügung der Theilpunkte  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  u. s. w. im Gleichgewichtszustande die Last Q, gleich  $\frac{1}{2}$  G,  $\frac{1}{3}$  G u. s. w. ist. Wan ersieht hieraus, daß die Theilpunkte sur größere Lasten näher und für kleinere weiter von einander abstehen, daß also auch diese Wage einen sehr veränderlichen Grad von Empsindlichkeit besigt.

§. 10. Brückenwagen. Zusammengesette Gewichtswagen bestehen aus zwei, brei ober noch mehr Hebeln ober Wagebalten. Es gehören hierher die Brückens, Straßens und Mauthwagen, die Taselwagen u. s. w. Sie dienen meist zum Abwiegen größerer Körper und sind beshalb in der Regel verjüngte Wagen. Die Wagschale für die Last wird hier durch eine große Tasel (Brücke) ersett, und es ist dieselbe so zu unterstützen und mit den Hebeln zu verbinden, daß das Aufs und Abnehmen des abzuwiegenden Körpers mit Bequemlichkeit vorgenommen werden kann, und die Angabe der Wage von der Stellung und dem Orte des Körpers auf der Brücke nicht abhängt.

Eine vorzügliche Brückenwage ist die in Fig. 11 abgebildete Wage von Schwilgur in Straßburg. Diese Brückenwage besteht aus einem boppelsarnigen Hebel A C B, aus einem einsachen einarmigen Hebel  $A_1 B_1 C_1$  und aus zwei gabelförmigen einarmigen Hebeln  $B_1 S_1 D S_2$  u. s. w. Die Drehsaren dieser Hebel sind C,  $C_1$  und  $D_1$ ,  $D_2$ . Die Brücke W ist nur zum Theil abgebildet, und von den beiden gabelförmigen Hebeln ist nur der eine sichtbar. Für gewöhnlich ruht die Brücke auf den vier Bolzen  $K_1$ ,  $K_2$  u. s. w., während des Abwiegens aber wird dieselbe durch die vier Schneiden  $S_1$ ,

 $S_2$  u. s. w., welche auf ben gabelförmigen Hebeln siten, unterstützt. Um dies zu ermöglichen, ist das Gestell E der Wage AB beweglich und durch eine Kurbel mittelst gezahnter Räber u. s. (hier nicht sichtbar) auf und



nieder stellbar. Das Geschäft des Abwägens besteht in dem Auslegen der Laft (Auffahren des Lastwagens), in dem Emporheben des Gestelles EC, in dem Auslegen von Gewichten in die Wagschale G und, nach bewirktem Einspielen der Wage, in dem Wiederniederlassen des Gestelles und der Brücke.

Gewöhnlich ist das Hebelarmverhältniß  $rac{CA}{CB}=~2$ ,

das Hebelarmverhältniß 
$$\frac{C_1A_1}{C_1B_1}$$
 · · · · = 5,

und das Armverhältniß 
$$\frac{DB_1}{DS}$$
 . . . . . = 10;

ift bemnach die leere Wage tarirt, so hat man die Rraft in B oder  $A_1$ :

$$K_1 = 2G;$$

die Rraft in B1:

$$K_2 = 5 K_1 = 10 G_1$$


und endlich die Rraft in S:

$$Q = 10 K_2 = 100 G;$$

es ift also beim Einspielen die aufgebrachte Last 100 mal so groß als das aufgelegte Gewicht G; und die Wage eine Centesimal= ober 100 fach verjüngende Wage.

Eine andere, von W. Beder in Straßburg construirte Brüdenwage ist in Fig. 12 (a. f. S.) abgebilbet. Die Brüde W dieser Wage ruht mittelst vier Säulen in  $B_1$ ,  $B_2$  u. s. w. auf den gabelsörmigen einarmigen Hebeln  $A_1B_1C_1$ ,  $A_2B_2C_2$ , von denen der letztere durch einen gleicharmigen Hebel EDF mit einer Berlängerung  $C_1H$  des ersteren verbunden ist. Vor dem

Abwägen ruht die Brücke auf den Lagern S, S, wenn aber die Laft ausliegt, wird das Gestell LL der Wage AB, sowie auch das ganze Hebelspstem mittelst einer Kurbel K, eines gezahnten Rades R u. s. w. emporgehoben, und nun so viel Gewicht G in die Wagschale gelegt, als zum Acquilibriren nöthig ist. Wo und wie auch die Last Q auf der Brücke W aufruhe, immer



ist die Summe der Kräfte in  $B_1$ ,  $B_2$  u. s. w. der Last gleich. Nun ist aber das Berhältniß  $\frac{C_2A_2}{C_2B_2}$  der Armlängen dem Berhältnisse  $\frac{C_1A_1}{C_1B_1}=\frac{a_1}{b_1}$  gleich, auch die Armlänge DE wer Armlänge DF, sowie  $C_1H$   $=C_1A_1$ ; es kommt daher auf Eins hinaus, ob ein Theil der Last Q von  $B_2$  oder unmittelbar von  $B_1$  aufgenommen werde, oder die Gleichgewichtsverhältnisse Hoes Held  $C_1B_1A_1$  sind dieselben, ob die ganze Last Q in  $B_1$  unmittelbar, oder nur ein Theil in  $B_1$ , der andere Theil aber in  $B_2$  aufruhe und erst mittelst der Held  $C_2B_2A_2$ , EDF und  $C_1H$  auf  $C_1B_1A_1$  wirke. Ist nun noch  $\frac{a}{b}$  das Armverhältniß  $\frac{CA}{CB}$  der oberen Wage ACB, so hat man die Kraft in der Jugstange  $BA_1$ :

$$K=\frac{a}{b}G$$
,

und daher die Größe ber Belastung ber vorher tarirten Brude:


$$Q=\frac{a_1}{b_1} K=\frac{a_1}{b_1} \frac{a}{b} G.$$

Gewöhnlich ist  $\frac{a}{b}=\frac{a_1}{b_1}={}^{10}/_1$ , daher Q=100~G, und die Bage eine Centesimalwage.

Anmerkung. Die Strafen: ober Mauthwagen erforbern nur fcmale Bruden, wenn man die Lastwagen erst mit den Border: und dann mit den hinterrabern auffahrt. Das Gewicht des gangen Wagens ift hier die Summe der Abwägungs: resultate, wie auch die Last auf die beiden Radaren vertheilt sei.

Tragbaro Brückonwagen. In technischen Werkstätten, Fabriken §. 11. und Manusacturen findet man die in sehr verschiedenen Größen ausgesührten tragbaren Brückenwagen von Duintenz angewendet. Eine solche, in Fig. 13 abgebildete Bage besteht aus drei Hebeln ACD, EF und HK. An dem ersten Hebel hängen die Bagschale G sür die Bestimmungsgewichte und noch zwei Stangen DE und BH herab; die Stange DE trägt den um den sessen EKF, und die zweite Stange EKF






ben Bebel HK, beffen Drehungsare K auf bem Bebel EF auffitt. ben beiden letten Bebeln eine fichere Lage ju verschaffen, find biefelben gabelförmig gestaltet, und die Dreharen F und K berfelben burch je zwei Schneis ben gebilbet. Auf bem Bebel HK fitt die trapezoidale Brude ML, welche zur Aufnahme der abzuwiegenden Last bestimmt und noch mit einer Rückwand MN verfeben ift, um die verletlichen Theile der Bage vor Beschäbis gung ju fcuten. Bor und nach bem Abwagen ruht ber burch einen Rahmen gebilbete Bebel HK auf brei Stiften, wovon in ber Durchschnittszeichnung nur ber eine (R) sichtbar ift, ber Wagebalten AD aber wird burch eine mit einer Sandhabe ausgeruftete bebelformige Arretirung S unterftust. Sat man die Baare aufgebracht, fo legt man die Arretirung nieder und fest nun fo viel Gewicht auf G, bis AD jum Ginspielen tommt. Rach diesem wird bie Arretirung wieder gehoben, fo bag fich HK wieder auf die brei Bolgen auffest und die Laft, ohne die Wage zu beschädigen, abgenommen werden Den horizontalen Stand von AD ertennt man an bem Beiger Z. und die leere Bage tarirt man burch ein verschiebbares Gewicht T ober burch eine besondere Bulage bei G.

Bie bei allen Wagen, so ift es auch bei dieser Brudenwage nöthig, daß ihre Angabe nicht von der Lage und ber Stellung des abzuwiegenden Körpers auf der Britde abhänge; damit aber biefer Bebingung Genilge geleiftet werde,

ist es ersorberlich, daß das Berhältniß  $\frac{FK}{FE}=\frac{k}{e}$  der Arme des Hebels EKF, Fig. 14, gleich sein Hebelarmverhältniß  $\frac{CB}{CD}=\frac{b}{d}$  des Wages baltens AD.

Bezeichnet man die Hebelsarme CA mit a, CB mit b, CD mit d, FK mit k und FE mit e, so gelten folgende Beziehungen. Die an irgend einer



Stelle O auf die Brücke gesetzte Last Q wirft mit einer gewissen Zugkraft X durch die Zugkrange HB auf B und mit einer anderen Kraft Y = Q - X in K auf den Hebel FE. Infolge der Zugkraft X wird auf den Hebel ACB ein statisches Moment Xb ausgeübt, während der Druck Y in K einen ZugY  $\frac{k}{e}$  in D erzeugt, somit

ein statisches Moment  $Y = \frac{k}{e} d$  auf den Hebel A CD ausübt. Letzterer ist daher dem Momente

$$Xb + Y\frac{k}{e} d = b\left(X + Y\frac{k}{e} \frac{d}{b}\right)$$

ausgesetzt. Dieser Werth geht unter der oben gemachten Voraussetzung  $\frac{k}{e}=\frac{b}{d}$  über in b (X+Y)=bQ, d. h. unter dieser Boraussetzung wirkt die Kraft Y genau so auf den Hebel CD, als wenn dieselbe direkt in B angriffe. Man hat daher hier, wie bei der einsachen Wage:

$$Ga = (X + Y) b = Qb$$
,


und baher bas gesuchte Gewicht:

$$Q=\frac{a}{b}G$$
,


z. B. = 10~G, wenn die Armlänge CB in der Armlänge CA,  $10~\mathrm{mal}$  enthalten ist. Diese Wage prlift man, indem man untersucht, ob ein nach und nach in mehreren, und zumal in den Echpunkten der Brücke aufgelegtes

Gewicht Q stets einem  $\frac{a}{b}$  (10) mal so kleinen Gewichte G in der Wagschale das Gleichgewicht hält.

• Eine andere eigenthümliche Brüdenwage ist die von George in Paris, s. Bulletin de la Société d'Encouragement, Avril 1844, oder Dingsler's Polyt. Journal, Bb. 93. Die wesentliche Einrichtung einer solchen Wage ist solgende. ACB, Fig. 15, ist eine Decimalwage mit der Wagsschale G und dem Zeiger Z, welche rechts von D in zwei Arme ausläuft,



wovon jeder mittest einer Schneide C auf bem Gestelle aufruht und mittelst einer anderen Schneibe B eine Zugstange BE erfaßt, woran die Brude



FHK hangt. Damit sich die lettere nicht um den Aufhängepunkt E drehe und umschlage, ist das Wagegestell mit zwei Paar horizontalen Schneiden L, M, sowie der Rahmen, welcher die Brücke trägt, mit zwei Paar Schneiden wie N, O ausgerüstet, und sind je zwei dieser Schneiden durch Querstangen LN, MO dergestalt mit einander versunden, daß die Componenten der aus der excentrischen Belastung der Brücke hervorgegangenen Krästepaare von N auf L durch Zug und von O auf M durch Druck übertragen werden.

Denkt man sich im Aufhängepunkte E ber Brilde HK, Fig. 16, zwei gleiche Berticalkräfte +Q, -Q angebracht, so bilbet die eine (-Q) mit

ber Belastung Q der Brücke ein Kräftepaar, welches von bem Gestelle mittelst der Querstangen aufgenommen wird, während die andere Kraft (+Q) mittelst der Zugstange BE auf den Wagebalken ACB wirkt. Ift e der Abstand ES des Aushängepunktes E von der Last Q und o der Abstand NO der Schneiden N und O oder L und M von einander, so hat man der Theorie der Kräftepaare zusolge (s. Th. I) für die Kräfte +P, -P, mit welchen die Brücke auf die sessen Schneiden L, M wirkt,

$$Po'=Qe$$

und baher

24

$$P=\frac{e}{o} Q.$$

Sind ferner a und b die Hebelarme CA und CB des Wagebaltens, und ist G das aufgelegte Gewicht, so hat man für den Gleichgewichtszustand der übrigens tarirten Wage:

Ga = Qb,

und baher:

$$G=\frac{b}{a}Q$$
.

Es hängt also nur die Horizontaltraft  $\pm P$ , nicht aber das aufgelegte Gewicht G von der Entfernung e oder von der Lage der Last Q auf der Brücke ab.

Bu ben einfacheren Wagen mit verstüngten Gewichten gehört die sogenannte schwedische Schiffswage. Dieselbe besteht in der Hauptsache aus zwei übereinander hängenden ungleicharmigen Wagebalken, welche so mit einander verbunden sind, daß die Kraft des unteren Baltens als Last des oberen wirkt. Sind solglich bei beiden Balken die Lastarme 10 mal in den Kraftarmen enthalten, so giebt die Kraft oder das Gewicht G in der Wagschale des langen Armes des oberen Balkens die Last Q in der Wagschale des kürzeren Armes vom unteren Balken hundertsach verkleinert an.

Nach bemfelben Principe ist auch die Decimal= und Centesimalwage von Joseph Beranger (f. Polyt. Centralblatt, 1850) construirt. Es besteht dieselbe ebenfalls aus zwei Balten  $A\ C\ B$  und  $A_1\ B_1\ C_1$ , Fig. 17, mit den Armverhältnissen:

$$\frac{CA}{CB} = \frac{C_1A_1}{C_1B_1} = 10.$$


Die Scheeven CD,  $C_1D_1$  berselben sind mit einem britten Balken  $DD_1$  verbunden, welcher mittelst zwei Desen E und  $E_1$  an bas Gestell FK ansgehangen wird. Während der obere Wagebalken nur die Keine, zur Aufsnahme der Gewichte dienende Wagschase G trägt, sind an den unteren

Wagebalten zwei Wagschalen W und  $W_1$  zur Aufnahme der Last oder des abzuwiegenden Körpers angebracht. Je nachdem man nun diese Last Q in die eine oder in die andere Wagschale legt und mit G ins Gleichgewicht setz, erhält man die Größe von Q gleich dem zehn= oder hundertsachen Gewichte G.

Gine englische auf Rabern ruhende Bruden = ober Tafelwage ist ber Hauptsache nach in Fig. 18 abgebildet. Die Brude ober Tafel EF zur Aufnahme der Last Q bilbet hier den Dedel eines Kastens, worin der

Fig. 17.

Fig. 18.



Sebelmechanismus der Bage eingeschlossen ist und ruht mittelst vier Füßen auf den Schneiden  $B_1$ ,  $B_2$  u. s. w. der um  $C_1$  und  $C_2$  drehbaren Hebel oder Bagebalten  $C_1 B_1 D_1$  und  $C_2 B_2 D_2$ , welche unter sich durch eine Hängestange  $D_1 D_2$  und mit dem Bagebalten ABC durch eine andere Stange  $BA_1$  verbunden sind.

Die Scheere CK des letteren Bagebalfens hängt an einem um M drehbaren Hebel KL, dessen Ende L niedergedrückt wird, um C und hiermit auch EF zu heben und die Bage ins Spiel zu setzen.

Ift berjenige Druck, welchen die Doppelschneide  $B_1$  erleidet, gleich  $X_1$ , ferner derjenige Druck, welchen die Doppelschneide  $B_2$  aufnimmt, gleich  $X_2$ , und find die Hebelarme  $C_1 A_1 = a_1$ ,  $C_1 B_1 = C_2 B_2 = b_1$  und  $C_1 D_1$ .  $= C_2 D_2 = d_1$ , so hat man die Zugkraft in  $D_1 D_2$ :

$$Y = \frac{b_1 X_2}{d_1}$$

und die in BA1:

$$Z = \frac{b_1 X_1}{a_1} + \frac{d_1 Y}{a_1} = \frac{b_1 X_1 + b_1 X_2}{a_1} = \frac{b_1 (X_1 + X_2)}{a_1} = \frac{b_1 Q}{a_1}$$


Bezeichnet endlich a ben veränderlichen Arm CD bes Laufgewichtes G, und b ben Arm CB ber Zugkraft Z, so hat man, unter ber Boraussetzung, daß die leere Wage durch ein besonderes Gewicht A tarirt ist:

$$Ga = Zb = \frac{b_1 b Q}{a_1},$$

und baber die Laft:

$$Q=\frac{a\,a_1}{b\,b_1}\,G.$$

. Die Einrichtung einer Tafelwage nach Kuppler ist aus Fig. 19 zu ersehen. Die Last Q wird hier auf eine Tafel HK und das Gewicht G auf



eine Tafel LM gelegt; während die erstere vorzüglich
von den Hebeln ABC und
A1 B1 C1 unterstügt wird,
ruht die letztere zunächst
auf den Hebeln DEF und
D1 E1 F1, welche durch die
Zugstangen AE und A1 E1
mit den ersteren Hebeln verbunden sind. Bezeichnet man
die Arme CA=C1 A1 durch
a, die Arme CB=C1B1
durch b, ferner die Arme
DF=D1 F1 durch a1
sowie die Arme DE=D1 E1

burch  $b_1$ , und sest man die aus Q hervorgehenden Drücke auf B und  $B_1$  gleich X und  $X_1$ , so hat man die hieraus resultirenden Kräfte in den Zugstangen AE und  $A_1E_1$ :

$$Y = \frac{b}{a} X$$
 und  $Y_1 = \frac{b}{a} X_1$ 

und die das Gewicht G aufnehmenden Kräfte in den Füßen FM und  $F_1L$  der Tafel LM:

$$Z = \frac{b_1}{a_1} \ Y = \frac{b b_1}{a a_1} \ X$$
 und  $Z_1 = \frac{b_1}{a_1} \ Y_1 = \frac{b b_1}{a a_1} \ X_1$ ,

so daß nun

$$G = Z + Z_1 = \frac{b b_1}{a a_1} (X + X_1) = \frac{b b_1}{a a_1} Q$$

fowie umgefehrt


$$Q = \frac{a a_1}{b b_1} G$$

3. B. für

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a}{b} = 10$$
,  $Q = 100$  G folgt.

Anmerkung. Ueber die Brüdenwagen wird ausstührlich gehandelt in Gülsse's Allgemeiner Maschinenencyclopādie, Bd. II, Art. Brüdenwagen; nächstdem auch in Gerstner's Mechanik, Bd. I. Ueber Hofmann's Taselwagen, welche ebenssalls hierher zu zählen sind, ist in Poggendorfs's Annalen 1845 und in Dingsler's Polyt. Journal, Bd. 97, nachzuschen. Es gehören hierher auch die Wagen von Auppler und Baumann, welche im Baierischen Aunst und Gewerbeblatt, Jahrgang 1845 und dem oben citirten Artisel in der Allgemeinen Maschinenencyclopādie abgehandelt werden. S. auch die Beschreibung der Brüdenwage zum Wägen belasteter Wagen von Danger und Schmidt in Bd. 27 (1861) des poslytechnischen Centralblattes. Eine ausstührliche Abhandlung über die Wagen von Burg enthält auch Precht!'s Technologische Encyclopādie Bd. 20. Rächstem ist Kühlmann's allgemeine Maschinenlehre Bd. I zu empfehlen. Sine Brüdenwage eigenthümlicher Construction, von Herrn Pros. Schönemann, wird in einer besonderen Monographie, Wien 1855, beschreben. Die Parallelbewegung der Brüdenwagen ist in Th. III, 1 behandelt.

Zeigerwage. Die Zeigerwage ift ein ungleicharmiger Bebel ACB, §. 12. Fig. 20, welcher bas Gewicht Q ber angehängten Baare mittelft eines über



einer festen Scala DE weggehenden Zeigers CA angiebt, indem sich das an dem Zeiger befestigte Sewicht G mit Q ins Sleichgewicht sett. Um die Theorie dieser Wage zu entwickeln, benken wir uns zunächst den einfachen Fall, daß die Zeigerlinie CD durch den Aushängepunkt B der Wags sindele, Fig. 21 (a. s. S.), gehe. Ist die leere Wage im Gleichgewicht, also ihr Schwerpunkt Sosenkrecht unter der Drehaze C, so stehe der Zeiger in CDo, und es besinde sich der Aushängepunkt der Last in Bo. Legt man aber eine Last Q hinzu,

so komme  $B_0$  nach B,  $D_0$  nach D und  $S_0$  nach S, es erhalte also die Last Q ben Hebelarm CK und das Gewicht G ber leeren Wage den Hebelarm CH. Es ist für den neuen Gleichgewichtszustand:

$$Q \cdot CK = G \cdot CH$$
.

Fällt man  $D_0N$  winkelrecht gegen CD, so erhält man in  $CD_0N$  und SCH zwei ähnliche Dreiede, weshalb sich

$$rac{CH}{CS} = rac{D_0\,N}{C\,D_0}$$
, also  $CH = rac{C\,S\,.\,D_0\,N}{C\,D_0}$ 

setzen läßt. Da nun auch die Dreiede  $D_0 PN$  und CBK einander ähnlich sind, so hat man auch:

$$rac{CK}{CB} = rac{D_0\,N}{D_0\,P}$$
, also  $CK = rac{CB\,.\,D_0\,N}{D_0\,P}$ ,

und baber mit biefen Werthen:

$$Q\frac{CB.D_0N}{D_0P}=G\frac{CS.D_0N}{CD_0},$$


d. i.:

$$Q = \frac{CS}{CB} \cdot \frac{D_0 P}{CD_0} G;$$

ober, wenn man CS = a, CB = b,  $CD_0 = CD = d$  und  $D_0P = x$  fest:

$$Q=\frac{a}{b}\,\frac{x}{d}\,G.$$

Es wächst also Q mit bem Abschnitte  $D_0 P = x$  ber Zunge auf ber Berticalen  $D_0 L$ , und es läßt sich daher  $D_0 L$  als eine gleichtheilige Scala



gebrauchen. Hat man durch Auflegen einer bekannten Last den entsprechenden Theilpunkt P auf dieser Scala gefunden, so erhält man solglich andere Theilpunkte, wenn man den Raum DoP in gleiche Theile theilt.

Geht die Zeigerlinie  $CD_0$  nicht durch den Aufhängepunkt B, sondern hat sie eine andere Richtung  $CE_0$ , so findet man die entsprechende gleichstheilige Scala  $E_0$  M, wenn man das rechtwinkelige Dreieck  $CD_0$  L als

 $CE_0\,M$  über  $CE_0$  legt. Um endlich eine anders gerichtete oder freissförmige Scala  $E_0\,R$  zu erhalten, zieht man aus dem Drehpunkt C gerade Linien durch die Theilpunkte der  $E_0\,M$  bis zum Kreise, welchen die Zeigersspitze durchläuft.

Anmerkung. Es giebt noch andere Beigerwagen, 3. B. die Zeigerwage von Du Mont, die Zeigerwage von Braby u. s. w.; auch gehört hierher Weber's Rettenwage, sowie Steinheil's Brüdenwage mit Zeiger, welche nicht mittelst Schneiden unterstügt, sondern an Fäden oder Bandern aufgehangen ift. Bei diesen Wagen bildet die Scala mit dem Gewichte ein Ganzes, und es dient ein die

Fig. 22.

Bagiciale tragendes Loth als Zeiger. Die Zeigerwagen kommen im praktischen Leben als Garns, Sortirs, Papiers, Briefwagen u. s. w. vor. Siehe den Artikel "Wage" im Band 20 von Prechtl's Technologische Encyklopädie, sowie im Band 10 von Gebler's Physikalischem Wörterbuche.

Foderwage. Feberwagen ober Feberbynamometer bestehen aus §. 13. gehärteten Stahlsebern, auf welche bie zu messen Gewichte ober Rrafte wirken, und aus Zeigern, welche auf Scalen binlaufen, wo sie bie von ben

Rräften hervorgebrachten Formanderungen anzeigen und baburch bie Größe ber Rrafte mittelbar angeben. Diefe Stahlfebern muffen vollfommen elaftisch fein, b. h. fie muffen nach Wegnahme ber Rraft ibre erfte Gestalt wieder volltommen annehmen. Mus biefem Grunde barf man die Feberwagen auch nur bis zu einem gewiffen, ihrer Starte entsprechenben Grabe belaften; geht man bamit über die Glafticitatsgrenze binaus, fo verlieren fie ihre volltommene Clafticität und werben baburch gang unbrauchbar. Die zu biefen Bagen verwenbeten Febern find von fehr ver-Schiedenen Formen. Buweilen find biefe fcraubenformig gewunden, und in ein chlindrifches Behaufe eingeschloffen, fo baß fie burch ihre Berlangerung ober Berfürzung in ber Arenrichtung biefes Enlinders bie Groke ber in eben biefer Richtung wirtenden Rraft anzeigen. Gine folche Febermage, wie fie in Frankreich gebraucht wird, ift in Rig. 22 abgebildet. Das eingetheilte Stubchen AB endigt fich oben in einem Ringe C jum Aufhangen und unten in einem Rolben B, und ift mit einer, in der Figur durchschnitten bargeftellten Schraubenfeder umgeben, welche nebft bem Rolben B von bem chlindrifchen Gebaufe DE umichloffen wirb. Das lettere hat oben eine rectangulare Deffnung für bas eingetheilte Stäbchen und trägt unten einen Saten H, woran ber abzuwiegende Rorper gehangen wird. Da hier bas Gewicht bes in H hangenden Körpers mittelft ber

Feber auf ben festen Kolben B bes Stäbchens AB wirft, so wird sich natürlich biese Feber um so mehr zusammendrücken, folglich bas Gehäuse DE um so tiefer herabsinken und ein um so größerer Theil AD ber Scala sichtbar werden, je größer bieses Gewicht ist.

Bei anderen Feberwagen bilbet die Stahlseber einen offenen Ring ABDEC, Fig. 23 (a. f. S.), und es ist der Zeiger CZ durch ein Scharnier mit einem Ende C berselben verbunden, sowie durch das geschlitzte andere Ende A gestedt. Wird der bei B besindliche Ring festgehalten, während eine Kraft P an dem Haken E zieht, so gehen die Enden A und C in der Richtung der Kraft aus einander und es steigt der Zeiger CZ bis zu einer

gewissen Stelle an der bei D auf der Feder beseftigten Scala in die Sohe. hat man vorher durch bekannte angehängte Gewichte die Eintheilung der


Fig. 23.

Scala bestimmt, so läßt sich nun an bieser Scala bie Größe ber unbekannten und auf die Wage wirkenden Kraft P bestimmen.

In Fig. 24 ift die hintere Ansicht einer frangöfischen Federwage derselben Art abgebildet. Die
Feder ABC ift hier bei A auf der hinteren Seite eines
freisrunden Zifferblattes besestigt, sowie mit einem Haten
D und Ringe E zum Aufhängen verbunden, und trägt
mit dem freien Ende C eine Hatenverbindung FH, an
welche die abzuwiegende Waare gehangen wird. Auch
ist an dieses Federende C ein gezahnter Arm CK ans
geschlossen, welcher mit seinen Zähnen in ein Zahn-

radden L eingreift, auf beffen Are der (in der Figur nur zum Theil sichtbare) Zeiger Z fitt. Diefer gezahnte Arm läßt sich in der Führung


Fig. 24.



MNO verschieben, welche mit A und bem Bifferblatte fest verbunden ift, und auch bie Aren= lager bes Weifers und Bahnrades L trägt. Es ift leicht einzuseben, wie durch die in H angreifende Laft der Arm CK abwärts ge= zogen und baburch bas Bahnrabchen fammt bem Beiger LZ in Bewegung gefett wirb, fo bak ber lettere burch feinen Stand auf bem Rifferblatte bie Broke ber Laft angeben fann. Gine ähnliche Ginrichtung zeigen auch bie namentlich als Rüchenwagen vielfach gebrauchten Tafelfebermagen, bei benen ein gur Aufnahme ber Waae bienenber treisförmiger Teller auf einer Schraubenfeber abnlich ber in Fig. 22 ruht.

Fig. 25 zeigt einen Kraftmeffer ober Dynamometer von Regnier; ABCD ift die einen geschloffenen Ring bilbenbe Stahlfeber, bie

entweder durch Kräfte in A und C ansgezogen ober durch Kräfte in B und D zusammengedrückt wird; DEGH ist ein mit zwei Kreisscalen versehener und bei DE mit der Feber fest verbundener Sector, ferner MG ein um



M brehbarer und auf ben Scalen hinlaufender Doppelzeiger, und EOF ist ein Wintelhebel, welcher bei der Einwirkung der Kräfte und der Annäherung der Bunkte B und D durch eine Stange BE um O gedreht wird, und den Zeiger MG mit Hillse des Armes OF in Bewegung setzt. Damit der Zeiger nach Einwirtung der Kraft seinen

Stand behält und dieser bequem abgelesen werden kann, wird der Zeiger auf seiner unteren Seite mit einem sich auf der Zeigerebene reibenden Tuchse läppchen versehen. Die eine Scala dient für eine Zugkraft in A und C, die andere für einen Druck in B und D.

Federdynamometer. Die volltommensten und für maschinelle Zwede &. 14. branchbarften Feberbynamometer hat ber General Morin bei feinen Berfuchen über Reibung u. f. w. angewendet, und in ber besonderen Abhandlung (Description des appareils chronométriques à style et des appareils dynamométriques. Metz 1838) beschrieben. Diese Dynamometer find aus zwei gleichen Stablfebern AB und , CD zusammengesett, und geben bie Große ber in ber Mitte M ber einen Feber angreifenben Rraft P burch bie bewirfte Bergroferung ber Entfernung MN awischen beiden Febermitten an. Um nun die Große einer Rraft, g. B. die Bugfraft ber Pferbe vor einem Wagen, ju finden, wird die Feder CD in der Mitte N durch einen Bolgen mit bem Wagen fest verbunden, und die Zugkette ber Bferde mittelft ber Debse U in M angeschlossen, und es läßt fich burch einen Reiger in M an einer mit N verbundenen Scala ber bie Rraft P moffende relative Weg von M beobachten. Sind die Febern parallelepipedisch geformt und von ber Lange 1, Breite b und Dide h, so hat man nach Th. I die ber Rraft entfprechende Bogenhöhe :


$$a = \frac{1}{48} \frac{Pl^3}{WE} = \frac{1}{4} \frac{Pl^3}{Ebh^3};$$

es wächst folglich die Bogenhöhe wie die Kraft und es läßt sich also bei biesem Dynamometer eine gleichtheilige Scala anwenden. Da hier die Aus-

biegung s von zwei Febern angegeben wird, so hat man dieselbe doppelt so groß als die einfache Bogenhöhe, b. i.:

$$s = \frac{1}{2} \frac{P l^3}{E \cdot b h^3}.$$

Um Material zu ersparen und größere Durchbiegungen zu erhalten, giebt man lieber biesen gebern bie bekannte parabolische Form eines Körpers



von gleichem Widerstande, wobei sie zwar eine constante Breite, bagegen eine nach ben Enden zu allmälig abnehmende Dicke erhalten (s. Thl. I), und die Durchbiegung doppelt so groß ausfällt, als bei einem Körper von constanter Dicke h. Es ist also für solche parabolische Doppelsedern:

$$s = \frac{P l^3}{E b h^3} = \frac{1}{E b} \left(\frac{l}{h}\right)^3 P = \nu P,$$

wenn v eine Erfahrungezahl bezeichnet.


Wenn man vor der Anwendung eines solchen Instrumentes ein bekanntes Gewicht angehängt und die bewirkte Ausbiegung s beobachtet hat, so läßt sich das Berhältniß v zwischen Ausbiegung und Kraft berechnen, und dieselbe zur Anfertigung der Scala benuten. Bei Anwendung des besten Stahles hat sich gezeigt, daß die Bogenhöhe bis  $^{1}/_{10}$  der Länge ausfallen kann, ehe das Berhältniß zwischen Kraft und Weg ein

anderes und die Glafticitätsgrenze überschritten wird.

Wirde die auf die Feder ausgeübte Zugkraft fortwährend den nämlichen Werth P behalten, so hätte man die von dem Motor auf einem gewissen Wege s verrichtete Arbeit einsach als das Product Ps gefunden. Nun wirkt die Zugkraft der Pferde aber niemals in unveränderter Größe, vielmehr ist dieselbe sehr veränderlich entsprechend den wechselnden Widerständen, welche das Gefährt sindet. Zu einer einigermaßen sicheren Bestimmung der geleisteten Arbeit ist es daher nöthig, den mittleren oder durchschnittlichen Werth der Kraft P zu kennen. Zu diesem Zwecke hat man vielsach den Apparaten eine solche Einrichtung gegeben, vermöge deren von ihnen eine Zeichnung entworfen wird, aus welcher die Größe der Kraft P sür jeden Augenblick zu ersehen ist. Aus diese sogenannten Registrirapparate beruhen darauf, daß mit dem Zeiger, dessen Ausschlag die Größe der ausgeübten Kraft zu erkennen giebt, ein Schreibstift verbunden wird, welcher auf einem

unter ihm fortbewegten Bapierftreifen eine Linie geichnet. Diefer Bapiers ftreifen erhalt feine fortichreitende Bewegung in einer Richtung fentrecht ju berjenigen, in welcher ber Zeiger ober Stift bei schwantenber Bugfraft fcwingt. hieraus ergiebt fich, bag ber Schreibftift auf bem Bapierftreifen eine gerabe, mit beffen Bewegungerichtung parallele Linie zeichnet, sobalb Die Bugfraft P, alfo auch ber Ausschlag ber Feber einen conftanten Berth bat, mabrend biefe Linie einen wellenformigen ober gidgadartigen Berlauf zeigen muß, wenn die Rugfraft P allmäligen ober plöslichen Menderungen unterworfen ift. Die Ginrichtung biefes Zeichenapparates ift bei bem Morinbunamometer (Fig. 26) ju ertennen. Der auf einer fleinen Rolle E befindliche Bapierftreifen wird auf eine ebenfolche Rolle F aufgewickelt, sobald ber letteren eine Umbrehung um ihre Are gegeben wird. 3mei fleinere Rollen LL dienen hierbei gur Stute bes Bapierftreifens, auf welchem ber bei M mit ber Feber AB verbundene Schreibstift eine Linie geichnet. verständlich ift bas Gestell ber Walgen E, F und L mit ber anderen, fest am Bagen angebrachten Reber DC verbunden. Die langfame Bemegung bes Bapierftreifens wird hierbei automatifch von ber Bewegung bes Wagens abgeleitet, beffen eine in ber Figur nicht weiter angegebene Are mit einer Schnurscheibe verfeben ift, beren Schnur & bie Rolle R auf ber Are O in Umbrehung fest, proportional mit ber fortschreitenden Bewegung bes Wagens. Gine auf ber Are O befindliche Schraube ohne Ende brebt nun febr langfam

Fig. 27.



durch das Schnedenrad G die Rolle H, welche einen auf J aufgewidelten Faben an sich zieht und auf diese Beise die Bewegung der mit J auf berfelben Are festen Rolle F und bes Bapierstreifens bewirkt.

Die von dem Schreibstifte auf dem Papierstreisen zurückgelassene Linie giebt ein Mittel zur genauen Bestimmung der während der betreffenden Zeit von dem Motor verrichteten Arbeit. Es sei etwa CDE (Fig. 27) eine solche von dem Stifte während einer gewissen Zeit beschriebene Linie und AB sei die Nulllinie, d. h. dieseinge, welche der Stift beschreibt, wenn bei der Zugkraft gleich Rull der Stæifen bewegt wird. Dann ist der Inhalt der Fläche ACDEB ein Maß für die verrichtete Arbeit, wie leicht daraus folgt, daß die Ordinaten wie

AC, GF ben jedesmaligen Zugkraften P und die Absciffen AG, AJ ben zurückgelegten Wegen proportional sind. So ist z. B. während der Zeit, in welcher der Stift das Stück FH gezeichnet hat, der Streifen also um GJ sortgezogen ist, eine Arbeit verrichtet, welche man erhält, wenn man die Kraft P, die dem Ausschlage GF nach der Scala des Ohnamometers entspricht, mit dem Wege s multiplicirt, den der ganze Apparat zurücklegen muß, um eine


Bewegung des Streifens im Betrage GJ zu veranlassen. Das Trapez GFHJ giebt daher in seinem Inhalte das Maß für die gedachte Arbeit an, und zwar stellt jedes Quadratmillimeter dieser Fläche eine mechanische Arbeit von pl Meterkilogrammen vor, wenn 1 Millimeter der Kräftescala einer Zugkraft von p Kilogrammen und 1 Millimeter Streisenbewegung einem Fortschreiten des Wagens um l Meter entspricht. Es ist auch klar, daß man die durchschnittliche Zugkraft für den gedachten Versuch erhält, wenn man die gefundene Leistung durch den Weg dividirt, d. h. wenn man die Fläche ACDEB in ein Rechtest von der Basis AB verwandelt, so ergiebt die Höhe desselben nach der Kräftescala den durchschnittlichen Druck.

Unerläßlich ist hier die Bedingung, daß die Bewegung des Papierstreisens stets mit der des Wagens proportional geschehe, daß also nirgend ein Gleiten bes den Betrieb des Streisens vermittelnden Wagenrades stattsinde, eine Bedingung, welche bei der Unebenheit der Fahrstraße nicht immer zu erfüllen ist. Dieser lebelstand wird zwar vermieden, wenn man, wie dies bei dem Burg'schen Dynamographen der Fall ist, die Bewegung des Papiers durch ein Uhrwert veranlaßt, indessen ist in diesem Falle die Größe der umschriebenen Fläche nicht mehr ein Maß der geleisteten Arbeit, insosern als die Wege des Papiers jest mit den verstoffenen Zeiten, nicht aber mit den Weglängen des Motors proportional sind. In diesem Falle wird auch der Streisen bewegt und vom Stifte eine Linie gezeichnet, wenn der Apparat ganz sestgehalten wird, also eine mechanische Arbeit vom Motor gar nicht geleistet wird.

Morin und Boncelet find in der Conftruction ber Dynamometer noch weiter gegangen, berart nämlich, daß fie burch finnreiche Ginrichtungen bie verrichtete Arbeit, b. h. bas Product aus Rraft und Beg burch ben Apparat felbst feststellen und burch ein Bablwert angeben laffen. Solche Apparate, bei welchen alfo die bei ben Registrirapparaten erforderliche Flächenbestimmung ber gezeichneten Curve wegfällt, bezeichnet man wohl mit bem Ramen ber totalifiren ben Dnuamometer. Das Brincip, auf welchem biefe Apparate beruhen, läßt fich folgenbermaßen erläutern. Mit bem feften Theil der Feber bente man eine brebbare tellerformige ebene Scheibe SS. Fig. 28, verbunden, deren Are burch die ju meffende Rraft in Umbrebung gefest wird, und zwar fo, bag bie Drehungewintel proportional mit ben :Wegen bes Rraftangriffspunttes find. Ferner fei mit bem beweglichen Theile M ber Reber ein Arm MK verbunden, welcher am freien Ende K ein fleines Frictionerad R tragt, bas mit leichtem Drucke gegen bie Scheibe S geprefit wird. Da bie Are biefes Rabchens R eine rabiale Stellung gur Scheibe S bat, fo wird eine Umdrehung der letteren vermöge ber Friction

bas Röllchen R zu  $\frac{r}{\varrho}$  Umdrehungen veranlagen, wenn  $\varrho$  ben Halbmeffer

des Radchens R und r ben Abstand besselben von der Mitte O bes Tellers S bezeichnet. Run ift die Anordnung so getroffen, daß im spannungslosen



Bustande der Dynamometerseder, d. h. für P=0, das Rädchen R genau über der Mitte O der Scheibe S steht, jener Abstand r also ebenfalls Rull ist. Wenn nun für 1 Kilogramm Zugkraft der Ausschlag des Punktes M durch  $\alpha$  ausgedrückt ist, so hat man bei einer Zugkraft P diesen Ausschlag


$$OR = r = P\alpha$$
.

Wenn ferner die Bewegungsübersetzung für die Scheibe S so gewählt worden ift, daß die lettere um ben Winkel w sich dreht,

sobalb ber Angriffspunkt ber Kraft P einen Weg gleich 1 Meter burchläuft, so macht biese Scheibe bei einem sehr kleinen Wege gleich s bieses Kraft-angriffspunktes offenbar  $s\omega$  Umbrehungen, und bem Rädchen R wird baher eine Umdrehung

$$u = s\omega \frac{r}{\varrho} = s\omega \frac{P\alpha}{\varrho} = \frac{\omega\alpha}{\varrho} Ps$$

mitgetheilt. Da w, a und Q constante Größen des Apparates sind, welche ein für allemal festgestellt werben, so erkennt man aus dieser Gleichung, daß



bie Umbrehung u bes Rabchens R ein Dag abgiebt, für die Größe ber Arbeit, welche die Kraft P während bes kleinen Wegelementes s ihres Angriffspunktes verrichtet bat. diefe Betrachtung in derselben Weise für alle aufeinanderfolgenden Wegelemente bes Rraftangriffspunttes gilt, fo wird man auch für eine beliebig große Bewegung beffelben bie verrichtete Arbeit durch die Anzahl der Umdrehungen ausgebrüdt welche mahrend und in Folge biefer Bewegung ber Rolle R mitgetheilt werben. Bur Feststellung biefer Arbeit

ist es daher nur nöthig, die Are des Rädchens R auf eine Zählvorrichtung wirken zu lassen, auf deren Scala man die vollführten Umdrehungen von R


ablieft. Es ist hierbei natürlich erforderlich, durch eine gewiffe Rauhigkeit ber Flächen von S und R ein Gleiten möglichst zu verhindern.

Die fpeciellere Ginrichtung des Apparate ift aus Fig. 29 (a. v. G.) ju erfeben. SS ift wieder der mittelft einer Schnurscheibe Y 2c. mit der Are OX umzubrehende Teller und bei R ift ber untere Theil bee Laufradchene fichtbar. welches fammt bem mit ihm verbundenen Bablwerte und beffen Biffericheiben in bem Bebaufe FG eingeschloffen ift. Zwei Febern F bruden bas Behäuse mit bem Laufradden mahrend ber Beobachtung fanft gegen bie ebene Scheibe S. wogegen man mittelft ber Saten L und H bas Behäufe vom Teller abheben tann, wenn ein Bablen nicht ftattfinden foll. Die hintere Sauptfeder bes Dynamometere tragt bas mit ber Mafchine fest verbundene und die Are OX des Tellers aufnehmende Geftell UV in N, wogegen bie vordere Sauptfeber in M auf ben verschieblichen Support MWT bes Bahlapparate mirtt. Um ben Beginn und bas Ende ber Beobachtung am Bahlwerte festzustellen, genugt ein Drud auf ben Knopf G, wodurch mittelft eines einfachen Mechanismus auf jeder ber borhandenen Bifferscheiben ein Man hat in neuerer Zeit vielfach Gebrauch von Bunft markirt wird. folden und anderen Totalifeurs gemacht.

§. 15. Bu ben Dynamometern, welche bie Große von Drud-Manometer. fraften und zwar von Fluffigfeiten nieffen, tann man auch bie Danometer rechnen, welche hauptfächlich an ben Dampfteffeln vortommen. ftrumente laffen fich eintheilen in Fluffigfeitemanometer und Detallober Febermanometer, je nachbem eine Fluffigfeit (Quedfilber) ober eine metallifche Feber zur Angabe bes Drudes bestimmt wirb. Die erfteren find entweder offene Quedfilber= ober gefchloffene Luftmanometer. Bon beiben ift fcon in Th. I die Rebe gewesen, weshalb hier nur noch Erganjungen, betreffend die befondere Anwendung bei Danipfen, ju machen find. Man verwendet zu biefen Inftrumenten nicht gern Glasröhren, weil biefelben fehr gerbrechlich find und weil fie bei ber Dunkelheit bes Ortes, wo fie gewöhnlich fteben, tein bequemes Ertennen bes Quedfilbers gulaffen, um fo mehr, ba fie burch Abfage aus bem Quedfilber leicht trube werben. gegen bedient man fich gewöhnlich eiferner Röhren und läßt ben Quedfilber= ftand burch Schwimmer angeben.

Die Durchschnittszeichnung eines Gefäßmanometers mit Schwimmer giebt Fig. 30. Es ift AB bas eiserne Quecksilbergefäß, C bie Röhre, wodurch es mit dem Dampstessel communicirt, DE die eiserne Manometer-röhre, S der Schwimmer und Z der Zeiger, welcher mit dem Schwimmer durch eine über der Leitrolle R liegende Schnur verdunden ist und den Duecksilberstand in der Röhre DE auf einer Scala anzeigt. Diese Scala ist hierbei in gleiche Theile zu theilen und zwar entspricht jeder Atmosphäre

eine Länge ber Scala von 0,760 Meter. Wenn, wie bies meistens ber Fall ift, ber Querschinitt bes Gefäßes AB viel größer ift als ber ber Röhre



DE, so kann man das Quedfilberniveau in AB mit genitgender Genauigkeit als constant ansehen.

Bebrauchlicher ale bie Befakmanometer find bie Bebermanometer. ift burch Fig. 31 (a. f. S.) bargeftellt. ABC ift die heberformige Röhre, welche fich auf ber einen Seite an bas mit Baffer gefüllte Befag Aa anschließt, auf ber anderen Seite in bie freie Luft ausmündet, übrigens aber bis a und b mit Quedfilber gefüllt ift. Der Dampf wird durch die Röhre DA über bas Baffer in Aa geführt, und indem er biefes nieberbrückt, wird bas Quedfilber im Schentel aB jum Sinten und bas im Schenkel BC gum Steigen genöthigt. Der Stand- bes letteren läft fich aber an einer Scala mittelft eines Beigers Z beobachten, ber burch eine, über einer kleinen Rolle R liegende feibene Schnur mit einem fleinen metallenen Schwimmer in ber Quedfilberfaule verbunden ift.


Um die Eintheilung der Scala zu bestimmen, sei mit p der Dampfsüberdruck in Atmosphären bezeichnet, welcher in A auf das Wasser wirkt, und es möge mit k die Höhe der kleinen Basserstule Aa bezeichnet sein. Benn num der Quecksilberspiegel im rechten Rohrschenkel um die Länge x unter a heruntertritt, so steigt er im linken Schenkel bei gleicher Weite der Röhren ebenfalls um x über b, so daß das Gewicht einer Quecksilbersaule von der Höhe 2x durch den lleberdruck des Dampses und das Gewicht der Basserstule von der Höhe k in k in Gleichgewichte gehalten wird. Bezeichnet daher k = 13,6 des specifische Gewicht des Quecksilbers und seite man eine Atmosphäre einer Quecksilbersaus von 0,760 Meter gleich, so hat man:  $2xy = p \cdot 0,760 \cdot y + (k + x)$ ,

woraus man erhält:

$$x = \frac{0.760 p\gamma + h}{2\gamma - 1} = \frac{10.336 p + h}{26.2} = 0.395 p + 0.038 h.$$

Sett man hierin nach einander  $p=1,2,3,4\dots$  Atmosphären, so erhält man die Theile der Scala, auf welcher je eine Länge von 395 mm einer Atmosphäre entspricht.

Fig. 31.



Die Füllung bes Instrumentes mit Quecksilber erfolgt burch die vermittelst eines Stöpfels verschließbare Deffnung e im Ropfe des ersten Schenkels. Damit diese Flüssigkeit in der richtigen Menge eingebracht werden kann, dient das kleine Loch a, welches während des Füllens geöffnet wird. Mit Wasser füllt sich das Gesäß Aa bald von selbst in Folge der Condensation des Dampses.


Um die unbequeme Lange zu vermeiben, welche bie Scala auch bei ben Bebermanometern noch fitr größere Dampffpannungen annimmt, hat man bei diefen Manometern die beiben Röhren von verschiedener Beite gemacht, und die weitere Röhre, indem man fie aus Glas bilbete, jum bireften Ablesen mit einer Scala verfeben. ift bas Manometer von Desbordes. Fig. 32, eingerichtet. ABC ift hier bas eiferne Beberrohr, welches einerseits in ein weiteres Befaß E endigt, in bas ber Dampf burch H gutritt. während der Schenkel C fich in eine weitere Glasröhre DD fortsett. Das Beberrohr ift etwa bis αβ mit Quedfilber gefüllt. Wenn burch ben Dampfüberbruck in E bas Niveau bes Queckfilbers in A um eine gewiffe Lange x unter aß gepreßt wird, fo fteigt ber Spiegel in ber weiteren Röhre DD um die Größe  $x\frac{f}{F}=xn$ , unter fund F die Querschnitte der beiden Röhren A und D Die baburch erzeugte Bobenbiffereng verstanden. bes Quedfilbers ift baher burch x (1 + n) bar= gestellt, und man erhält, wenn von dem Gewichte bes Baffere in A abgeschen wird, die Scalenlange von DD für jede Atmosphäre zu  $x=rac{0.760}{1+n}$ Millimeter, 3. B. entspricht, wenn DD ben breifachen Durchmeffer, alfo ben neunfachen Querschnitt von A hat, jeder Atmosphäre eine Scalenlänge von  $\frac{760}{10} = 76$  mm.

Bei diefem Manometer ift noch die fehr zwed-

Fig. 32.



Fig. 33.



mäßige Anordnung der Röhre F mit dem Auffangebehälter G zu erwähnen, welche dazu dient, das Queckfilber in G aufzufangen, wenn dasselbe durch das Rohr D hinausgetrieben wird, wie dies öfter stattsindet, sei es in Folge zu starken Dampsbruckes oder auch schon einer Stoßwirkung, wie sie bei einem plöglichen Deffnen des Dampshahns einzutreten pslegt.

Um für größere Dampspannungen bie ganze Söhe ber offenen Quedfilbermanometer zu verringern, hat man noch verschiebene Constructionen vorgeschlagen. Hierher gehört zunächst das Differentialmanosmeter, Fig. 33. Dasselbe besteht aus einer Anzahl von parallelen, unter sich abwechselnd oben und unten zu einem Systeme verbundenen Röhren, von welchen die unteren Enden bis zur Linie MN mit Quecksilber, die oberen Hälften aber mit Wasser gefüllt sind. Wird nun das eine Ende K mit dem

Dampfe, das andere Ende L aber mit der Luft in Communication aefest, fo fintt bas Quedfilber im ersten, britten, fünften Schenkel u. f. m., und fleigt im zweiten, vierten, fechoten u. f. w. fo weit, bis bem Dampfbrucke auf ber einen und bem Luftbrucke auf ber anderen Seite burch ben vereinigten Quedfilber = und Wafferbrud bas Gleichgewicht gehalten wirb. Röhren gleich weit, was ber Brauchbarteit bes Instrumentes wegen auch geforbert werben muß, fo ift die Steighobe & bes Quedfilbers im erften Schenkel fo groß, wie die Senkung im anderen, also die Riveaudiffereng amischen beiden gleich 2 x, und ebenfo groß auch die zwischen bem Quedfilber in ber vierten und britten Röhre, ferner zwischen ber fecheten und fünften u. f. w. Dagegen fällt hierbei die Bafferfäule in der zweiten Röhre um 2 x furger aus, ale bie in ber erften, ebenso bie in ber vierten um 2 x fürzer, ale bie in ber britten u. f. to. Bezeichnet nun y bas fpecifische Gewicht bes Quedfilbers, fo folgt die Bobe einer Quedfilberfaule, welche einer Wasserfäule von ber Sobe 2 x das Gleichgewicht halt, zu 2x, und baber die Spannung, welche bas Eintreten der Niveaudiffereng 2 x bervorbringt:

$$= 2x - \frac{2x}{\gamma} = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) 2x = \frac{2(\gamma - 1)}{\gamma} x.$$

Diese Spannung wird aber burch ben Niveanabstand zwischen bem vierten und britten Schenkel verdoppelt, serner burch ben zwischen dem sechsten und fünften verdreisacht u. s. w. Ist nun n die Anzahl ber Röhrenschenkel, p die Dampfspannung am Ansange des ersten Schenkels und b ber durch die Höhe einer Quecksilbersäule gemessene Luftdruck am Ende des anderen Schenkels, so hat man:

$$p = b + \frac{n}{2} \frac{2(\gamma - 1)}{\gamma} x,$$

b. i.

$$p = b + \frac{n(\gamma - 1)}{\gamma} x = b + 0.9266 nx;$$

fowie


$$x = \frac{\gamma (p-b)}{(\gamma - 1) n} = 1,079 \frac{p-b}{n}$$

oder, wenn man p in Atmosphären zu 0,760 m ausbrückt und b=1 ansnimmt:

$$x = 0.760 \cdot 1.079 \frac{p-1}{n} = 0.820 \frac{p-1}{n}$$
 Meter.

Das Endstüd FL der Schlangenröhre ist von Glas und mit einer entsprechenden Scala versehen. Dieses Manometer, worltber ein Näheres im

Fig. 35.



Bulletin de la société d'encour. 1845, sowie in den Annales des mines Th. VII. 1845 nachgelesen werden kann, hat sich in der Praxis nicht eingebürgert. Gleiches gist von dem Kolbenmanometer von Galys Cazalat, Fig. 34. Hierbei wirkt der Dampsbruck auf den kleinen Kolben dd, während das Quecksilber auf den mit dd durch einen Stielsest verbundenen größeren Kolben ff brückt. Offenbar wird hierdurch an der Scala der Röhre CE eine Atmosphäre durch f 0,760 m aus-

gebrückt sein, unter f und F die Querschnittsslächen der Kolben dd und ff verstanden.


Die dauernde Abbichtung der Kolben a und f ist hier unausstührbar und die Kolbenreibungen beeinträchtigen die Sicherheit der Anzeigen. Um diese Uebelstände zu umgehen, hat Journeux bei seinem Manometer, Fig. 35, die beiden Kolben a und f mit Gummischeiben bedeckt, welche den dichten Abschluß bewirken. Durch die kleine Deffnung o ist hierbei der atmosphärischen Luft der Zutritt zu den inneren Flächen der Kolben gestattet. Die Scala wird hierbei nicht unwesentlich durch die Elasticitätsverhältnisser Gummischeiben beeinflußt. Diese Manometer

waren in früherer Zeit, ehe man die Metallmanometer in der heutigen Boll- tommenheit darstellen konnte, häufiger in Gebrauch.

Die geschlossenen ober Luftmanometer, welche bereits in Th. I besprochen wurden, bürften wohl kaum noch eine nennenswerthe Anwendung bei Dampskessen, ba ihre Angaben in Folge der Orybation des Quecksilbers, sowie wegen der wechselnden Temperatur und Feuchtigkeit der Luft unsicher sind, und die Intervalle der Scala um so kleiner werden, je höher die Spannungen sind. Die Bersuche, den letzteren Uebelstand durch eine hpperboloidische Form der Glasröhre sin die Glasröhre zu heben, haben

teinen Eingang gefunden, ebensowenig wie bas complicirte Luftmanometer von hofmann in Breslau (s. Berhandl. d. Bereins z. Beford. des Gewerbfl. in Breugen 1849). Alle diese Constructionen haben den Metallmanometern gegenüber sich nicht erhalten können.

§. 16. Fodormanomotor. Gine ausgebehnte Anwendung haben die Metallsoder Federmanometer gefunden, welche, so verschieden ihre Construction auch sein mag, sämmtlich auf dem Princip beruhen, die durch den Dampforuck erzeugte Formänderung eines sedernden Metalltheiles als Maß für die Größe des Dampforuckes zu benutzen. Um diese, an sich meist nur geringe Formveränderung sicher und bequem zu erkennen, ist in der Regel ein Mechanismus vorhanden, welcher die kleine Bewegung der Federain



ben vergrößerten Ausschlag eines Zeigers übersett, der bie Dampfspannung auf einer durch Bersuche fest- gestellten Scala angiebt. Diese Feststellung der Scala geschieht einfach dadurch, daß man das Instrument gleichzeitig mit einem hinzeichend hoben offenen Duecksilbermanometer versschieden starten Pressungen

ausset, welche am einfachsten durch eine fleine Compressionspumpe erzeugt werden können.

Die verschiedenen Federmanometer unterscheiden sich zunächst von einander in der Form und Beanspruchung des dem Dampsbrucke ausgesesten elastischen Theils. Das Metallmanometer von Bourdon besteht, wie das zuerst von Schinz construirte Manometer, der Hauptsache nach aus einer gebogenen Messingröhre BEF, Fig. 36, von elliptischem Duerschnitte, deren Gestalt sich mit dem Drucke der in ihr eingeschlossenen Flüssigigteit ändert. Das eine undewegliche Ende B dieser Röhre steht mit der Dampsröhre AB in Berbindung, während das andere Ende F verschlossen und siese beweglich ist. Durch das Berbindungsstängelchen G wird die Bewegung dieses Rohrendes auf die kleine Axe KL fortgepslanzt, welche bei ihrer Drehung vermittelst des auf ihr besindlichen Zeigers Z den Ausschlag oder Dampsdruck auf der bogensörmigen Scala anzeigt.

Die Wirtung bes Dampsbrucks auf die Röhre hat man sich, wie folgt, zu erklären. Da in Folge bes inneren Drucks ber elliptische Querschnitt ber Röhre sich bem treisförmigen zu nähern strebt, so geht die Breite DF,

Fig. 37, hierdurch in  $D_1F_1$  über, wobei die Seiten DE und FG irgend eines Röhrenelementes nach  $D_1E_1$  und  $F_1G_1$  gelangen. Da diese Seiten ihre känge nicht merklich ändern, so erkennt man, daß der Querschnitt EG in die Lage  $E_1G_1$  gelangt und der Krümmungshalbmesser CA = CB in  $C_1A = C_1B$  übergeht, also um  $CC_1$  größer wird.

Da hierbei die Scala nur einen verhältnißmäßig fleinen Bogen einnimmt, fo hat Bourbon jur Bergrößerung bes Zeigerausschlags auch die burch





Fig. 38 bargestellte Anordnung getroffen. Hierbei ist das Rohr ABC in der Mitte B befestigt, während die beiden frei beweglichen Enden A und C mittelst der Zugstängelchen AE und CD den Zahnsector ik in Schwingung versetzen, in Folge deren der Zeiger Z eine ganze Umdrehung macht. Die kleine Spiralseder k dient, um die Bewegung des Zeigers von dem todten Gange, d. h. dem Zwischenraume zwischen den Zähnen und Zapsen unabhängig zu machen.

Bei dem Manometer von Schäffer und Bubenberg hat die Feder die Form einer treisförmigen gewellten dunnen Platte a, Fig. 39 (a.f. S.), welche zwischen die beiden Flanschen des Gehäuses geschraubt ist. Der durch A hinzutretende Dampf drückt gegen eine unter die Feder gelegte Gummischeibe, die gleichzeitig zur Dichtung dient, und die Feder a überträgt die ihr ertheilte Durchbiegung in ersichtlicher Weise durch das Stängelchen e, den Zahnerechen e und das Getriebe d auf den Zeiger Z.


Bei bem Manometer von Gabler und Beitshaus ift die Feber durch ein'linfenförmig gestaltetes Baar zweier gewellter Plättchen a, Fig. 40 (a. f. S.), gebilbet. Der bei D zutretende Dampf strebt diese Blatten zusammen zu

bruden, und schiebt babei ben Stift b aufwärts, wodurch wieder ein Reigermechanismus in Thatigkeit geset wird.

Nach ben Borschriften des beutschen Reichstanzleramts vom 29. Mai 1871 für die Anlegung von Dampftesseln wird zur Prüfung ber Dampftessel seitens




ber controlirenden Beamten die Anwendung eines Controlmanometers von ber burch Fig. 41 bargestellten Einrichtung vorgeschrieben. Dieses Instrument besteht aus zwei ganz gleichen Bourbon'schen Federmanometern, beren Röhren von Silber sind, und beren Scalen bis zu 24 Atmosphären



gehen. Es beruht biese Anordnung auf ber Annahme, daß bei einem etwaigen Unrichtigwerden des Instruments die beiden Febern höchst wahrsschielt nicht benselben Fehler zeigen werden, und daher aus der Ueberseinstimmung der beiden Zeigerangaben auf die corrette Beschaffenheit des Instrumentes geschlossen werden darf.

Die Febermanometer werben in neuerer Zeit als sehr sichere und zuverlässige Instrumente ausgeführt, und haben sich bieserhalb und wegen ihrer
bequemen Andringung fast allgemein eingeführt. Da die Beschaffenheit der Metallsedern mit der Zeit Aenderungen ausgesetzt sein kann, so empsiehlt es sich, von Zeit zu Zeit die Richtigkeit der Federmanometer durch Bergleichung mit einem Controlmanometer zu prufen.

Indicatoren. Unter ben Indicatoren, wie sie heutzutage eine fo §. 17. große Rolle für ben Bau und Betrieb ber Dampfmaschinen spielen, hat




man ebenfalls Febermanometer zu verstehen, welche mit einem geeigneten Zeichen- ober Registrirapparate versehen sind, um von den veränderlichen Spannungen des in dem Chlinder einer Dampsmaschine wirsenden Dampses während der Berschiebung des Dampselobens ein genaues Bild zu geben.

Der Indicator in feiner urfprünglichen Beftalt, wie er bereits von Watt beim Bau feiner Dampfmafchinen angewandt murbe, ift burch Fig. 42 veranschaulicht. Die Ginrichtung beffelben ift folgende: AA ift ein genau ausgebohrter Cylinder von etwa 40 mm Durchmeffer und 0,3 m Sub, in welchem ein genau eingeschliffener Rolben K mit feiner in C geführten Stange leicht beweglich ift. Gine bie Rolbenftange umgebenbe Schraubenfeber F, welche einerfeite am Rolben K, andererfeits an dem Bestelle C befestigt ift, wird bei ber Aufwärtsbewegung bes Rolbens K gufammengebrudt und bei beffen Niebergang ausgezogen, bis fie burch ihre Glafticitat ber ausgelibten Drud - ober Bugfraft bas Gleichgewicht halt.

Denkt man sich nun ben Apparat mit bem Ende B auf ben Deckel bes betreffenden Dampschlinders gesetzt, und durch Deffnen des Hahns H den Raum unter K mit dem Dampschlinder in Communication gebracht, so wird das Kölbchen K auswärts geschoben, wenn in dem Cylinder Damps von höherer als der atmosphärischen Pressung vorhanden ist, wie dies bei dem Borwärtsgange des Kolbens der Fall ist. Wenn dagegen beim Rückgange des letzteren in Folge der Condensation des Dampses in A unterhalb K ein Bacuum sich einstellt, so wird K durch den Atmosphärendruck oberhalb abwärts bewegt und die Feder F ausgedehnt. Der mit der Stange von K

verbundene Zeiger Z giebt durch seinen Ausschlag oberhalb und unterhalb berjenigen Stellung, in welcher er sich befindet, wenn zu beiden Seiten von K der atmosphärische Drud vorherrscht, einen Maßstab für die Größe der auf das Kölbchen K ausgeübten Drud – oder Zugkraft. Da diese Kraft zumal bei Expansionsmaschinen während des ganzen Kolbenweges sehr ver-



änderlich ift, so zeigt schon diese ursprüngliche Ausstührung einen Zeichensapparat solgender Einrichtung. Der Zeiger Z ist durch einen Schreibstift ersett, welcher leicht gegen eine horizontal verschiebliche Tasel DD gebrückt ist. Dieser Tasel wird mittelst der Schnur ES, welche mit der

Rolbenstange ber Dampsmaschine in Berbindung steht, eine Berschiebung nach links ertheilt, sobald ber Kolben einen Hingang vollsührt, während beim Rückgange des Kolbens durch das Gegengewicht G eine Rücksührung der Tasel bewirkt wird. Es ist leicht ersichtlich, daß bei diesem Borgange der Schreibssift auf der Tasel eine in sich zurücklausende Eurve GCDFEG, Fig. 43, beschreibt, welche zu beiden Seiten der sogenannten at mosphärisschen Linie AB gelegen ist, d. h. derzenigen geraden Linie, die der Stift bei einer Hinz und Rücksiebung der Tasel zeichnen würde, salls der Kolben K beiderseits mit der Atmosphäre communicite. Auch ersieht man, daß die Surve ACDB beim Hingange und diesenige BEA beim Rückgange des Dampstolbens beschrieben wird.

Es ift übrigens leicht zu erkennen, bas bie von bem Schreibstifte gezeichnete Curve nur bei Conbensationsmaschinen gu beiben Seiten ber atmosphärischen Linie entsteht, b. h. bei folden Maschinen, bei benen ber Gegendrud auf die Rolbenfläche fleiner ift, ale ber Atmofphärenbrud. Benn bagegen biefer Begendrud, wie dies bei allen Maschinen ohne Condensation ber Fall ift, ben atmosphärischen Drud überfteigt, fo ift auch die Linie für ben Rolbenrudgang oberhalb ber atmosphärischen Linie AB gelegen, wie bie punktirte Linie E' andeutet. Roch ift zu bemerken, baf man außer ber atmosphärischen Linie AB in jedem Indicatordiagramme noch die fogenannte Rulllinie A. B. unterscheibet, eine gur atmosphärischen Linie AB im Abstande  $AA_0=BB_0$  entsprechend einer Atmosphäre parallel gezogene Gerade, welche ber Schreibstift beschreiben murbe, falls unterhalb bes Indicatorfolbens ein absolutes Bacuum vorhanden mare. Die Bewegung ber Tafel ober bes bieselbe ersegenden Bapierstreifens ift immer berart von bem Dampftolben ber Dampfmaschine abzuleiten, bag bie Wege biefer beiben Dragne ftete mit einander proportional find.


Da ber Ausschlag des Stiftes ober- ober unterhalb ber atmosphärischen

Limie proportional mit der Druckfraft auf den Kolben K des Indicators, also auch proportional mit dem Dampfdrucke auf den Kolben der Dampfmaschine ist, und da serner die Berschiedung der Tasel proportional dem Kolbenwege gemacht ist, so erkennt man ähnlich wie in §. 14, daß der von der geschlossenen Eurve GCDFEG, bezw. G'CDF'E'G' eingeschlossene Flächenraum ein Maß abgiebt für die mechanische Arbeit, welche bei einem Hin= und Hergange des Dampstolbens von einer Seite desselben ausgesibt wird. In welcher Art man aus dieser Eurve die Größe der Maschinenarbeit ermitteln kann, und welche Schlüsse aus dem Berlause des Indicatordiagramms auf die Wirkungsweise des Dampses und den Zustand der Dampsmaschine gezogen werden können, soll gelegentlich der Dampsmaschine eingehender besprochen werden, und es genüge hier, nur die neuerzbings hauptsächlich in Auwendung gekommenen Indicatorconstructionen anzussühren.

Der Batt'iche Indicator murbe junadift von verschiebenen Conftructeuren, wie Dac-Raught, Combes, Garnier, in ber Art verbeffert, bak anstatt der verschieblichen Tafel ein mit Bapier überzogener Cylinder angewendet murbe, welcher bei bem Bingange bes Dampftolbens burch eine Schnur nabezu eine Umbrehung vollführte, und bei bem Rudgange fich unter Einwirfung einer innerlich angebrachten Uhrfeber wieber gurudbrehte. Sierburch wurde zwar bie Bandhabung bes Inftrumentes erleichtert, es blieb aber noch ein großer Uebelftand bes Inftrumentes bestehen, welcher aus bem beträchtlichen Sube bes Indicatorfolbens fich ergab. Bei schnellen Dampfgutritte ift es nämlich nicht zu vermeiben, bag ber Indicatortolben fammt Stange vermoge ber in ibm enthaltenen Daffen bie Feber uber bie Gleichgewichtelage binaus comprimirt, wodurch Schwingungen bes Rolbens und Schreibstiftes hervorgerufen werben, welche eine wellenförmige Geftalt ber Indicatorcurve und bamit große Unficherheit ber Refultate aur Folge haben. Diefe Schwingungen werben um fo tleiner ausfallen, je leichter bie beweglichen Theile, je geringer ber Bub berfelben und je ftarter bie Feber ift. Diefen Bedingungen entsprechend ift ber Indicator von Richards, Fig. 44 (a. f. G.), ausgeführt, welcher fich einer großen Berbreitung zu erfreuen bat.


In dem niedrigen Cylinder A verschiedt sich der der Leichtigkeit halber hohl ausgedrehte Kolben K und wirkt mittelst seiner durch C geführten Stange auf die beiden Gegenlenker  $O_1 E_1$  und  $O_2 E_2$ , deren gemeinsame Hängeschiene  $E_1 E_2$  in der Mitte einen Schreibstist Z trägt, welcher bestanntlich durch diese Lemniscatensührung hinreichend genau in einer geraden Linie geführt wird, deren Länge vermöge der gewählten Hebelübersetzung gleich dem viersachen Schube des Indicatorköldens ist. Der Stift Z beschreibt

auf dem mit Papier umgebenen Chlinder P die betreffende Curve, wenn diefer Fig. 44.



Chlinder mittelft ber Rolle R, über welche eine von ber Rolbenftange bewegte Schnur gelegt ift, nabezu um eine volle Umbrehung bewegt wirb.

Die Retourbrehung des Cylinders beim Kolbenrildgange wird, wie schon Fig. 45.




bemerkt, burch eine im Innern bes Papiercylinders angebrachte Spiralfeber bewirkt. Die Art, wie der Rolben K durch eine in dem Behäuse L unters Beiebach. berrmann, Lehrbuch der Mechanik. II. 2.

gebrachte turze und verhältnismäßig ftarte Schraubenfeder F gepreßt wird, ist aus der Figur ersichtlich. Um den Schreibstift Z mit mäßigem Drucke gegen den Papiercylinder anpressen zu können, ist der die beiden Arme G bildende Bügel drehbar um das Gehäuse L gemacht, und man erhält ein Diagramm, wenn man in dem Augenblicke, wo der Kolben der Dampfsmaschine in dem betreffenden todten Punkte steht, gleichzeitig den Hahn H öffnet und den Schreibstift gegen den Papiercylinder preßt.

Mit Hilfe dieser Indicatoren erhält man, wie schon bemerkt, für jeden hin- und Rückgang des Kolbens eine geschlossene Eurve. Man hat auch solche Indicatoren ausgeführt, welche für eine beliebige Anzahl von Kolbensläusen eine sortlausende Curve zeichnen, sur welchen Fall der betreffende Papierstreisen beim hingange und beim Rückgange des Dampstolbens immer in derselben Richtung zu bewegen ist. Eine solche Einrichtung zeigt der von Clair in Paris ausgeführte Dampsindicator, Fig. 45 (a. v. S.) und 46. Der Kolben K mit seiner Stange L, sowie die Feder F, welche gegen den Bund E der Kolbenstange brückt, ist aus der Zeichnung sogleich klar, ebenso wie

Fig. 46.



ber Schreibstift Z. welcher, auf einem besonderen Urme D ber Rolbenftange angebracht, an beren Bewegung Theil nimmt. Anftatt eines mit Bapier überjogenen Enlinders wird bier ein längerer Bapierftreifen gur Unwendung gebracht, welcher. auf der Trommel P beschigt. über diejenige G geführt unb auf die Trommel Q gewickelt mirb. Diefe Bewegung bes Streifens geht von ber Schraubenwelle NO aus, welche burch eine über R geschlungene Schnur beim Rolbenbingange nach ber einen Richtung und beim Rudgange burch eine Feder in M nach ber entgegengesetten Richtung bewegt wirb.

Trot biefer alternirenben Bewegung ber Welle RN wird ber Trommel G boch eine fortlaufende Drehung nach berselben Richtung mitgetheilt, was badurch erreicht ist, daß die Schraube N gleichzeitig mit rechten und linken, sich kreuzenden Gewinden versehen und die Trommel G mit zwei entsprechenden Schraubenrädern N1 ausgerüstet ist. Die zur Auswickelung bes

Bapierstreisens auf Q erforderliche Umbrehung wird bieser Trommel Q durch die gekreuzte Schnur zwischen den Scheiben U und V ertheilt. Die Spann-rolle T läßt mittelst der Feder t eine Regulirung der Papierspannung zu, der seste Zeichenstift X dient dazu, die Basis oder Rulllinie auf das Papier zu zeichnen.


Um mit diesem Instrumente auch geschlossene Enrven, wie mit den gewöhnlichen Indicatoren erhalten zu können, ist auch die Trommel P mit einem lösbaren Schraubenrade versehen, in welches die Schraube O eingreift. Es ist leicht ersichtlich, daß, wenn man dieses Rad einrückt und von den beiden Rädern  $N_1$  auf G das eine auslöst, durch die alternirende Bewegung der Schraubenwelle NO gleichsalls die beiden Trommeln G und P in abwechselnde Bewegung versetzt werden, so daß der Papierstreisen sich zunächst von P auf G und dann wieder um ebensoviel von G auf P widelt, wie es zur Erzeugung der geschlossenen Eurve ersorderlich ist. Bei diesem Borgange bewirkt eine auf der Trommel Q besindliche Spiralseder, welche mittelst des Sperrrades W und der Klinke Y regulirt werden kann, die gehörige Spannung des Papiers.

Die von dem Schreibstifte des Indicators gezeichnete geschlossen Curve ift, wie schon bemerkt wurde, ein Maß für diejenige mechanische Arbeit, welche von dem Dampse ausgeübt wird, der während eines hin- und Rückganges auf die eine Kolbenseite wirkt. Will man auch die auf die andere Kolbenseite übertragene Arbeit bestimmen, so ist man genöthigt, bei einem zweiten Versuche den Indicator mit dem anderen Ende des Dampsechlinders in Verdindeng zu bringen, oder man muß, wenn man für densselben Kolbensauf die Arbeiten sit beide Kolbenseiten bestimmen will, gleichzeitig mit zwei Indicatoren operiren. Dies zu umgehen, ist in der neuesten Zeit von der Firma Schässer und Budenberg ein Doppelindicator ansgesührt, welcher, mit zwei Kolben versehen, die mit den beiden Chlindersseiten in Verbeitdung stehen, in einem einzigen Diagramme die Arbeit beider Kolbenseiten während einer Umdrehung der Maschine, d. h. während eines Hins und Rückganges des Kolbens angiebt.

Dieser Indicator besteht nach Fig. 47 (a. f. S.) aus den beiden gleichgroßen Kölbchen Kund  $K_1$ , welche durch die Röhren B und  $B_1$  mit den beiden Seiten des Dampschlinders in Berbindung gebracht werden, derart, daß die beiden inneren einander zugewendeten Flächen von K und  $K_1$  gleichzeitig den Tampsspannungen zu beiden Seiten des Dampstolbens unterworsen, während die nach außen gerichteten Flächen von K und  $K_1$  dem Atmosphärendruck ausgesetzt sind. Hieraus geht ohne Weiteres hervor, daß die Feder F lederzeit einem Drucke unterworsen ist, welcher dem Ueberdrucke proportional ist, der auf die eine Kolbenseite wirkt. Wenn daher im spannungslosen Zustande die Kolben und der Schreibstift Z ihre mittlere Lage eins

nehmen, wie in der Figur dargestellt ist, so erkennt man, daß der Stift Z sich hebt nach Z', wenn der Dampstolben in der einen Richtung sich bewegt, wogegen bei dem Rückgange desselben in Folge der dann entgegengesetzen


Fig. 47.



Richtung bes Dampfüberdrucks ber Schreibstift Z unter die mittlere Lage etwa nach Z" herabgeht. In welcher Weise die Berschiebung der Kolbenstange durch Bermittelung des in dieser Weise zuerst von Thompson bei seinen Indicatoren zur Anwendung gebrachten Ellipsenlenkers (f. Th. III. 1) abcef eine vergrößerte gerablinige Bewegung des Schreibstiftes Z veranslaßt, ist aus der Figur ersichtlich, ebenso wie die Anordnung des Papiers

cylinders P, welcher durch die Schnurrolle R und eine Spiralfeder im Inneren bewegt wird, wie bei dem Richards'schen Indicator. Die

Ria. 48.



Bund k oder k, ber Rolbenftange nach innen geschoben wirb. Die beiben

Fig. 49.



Schraubenfeder F ift bei diefem Inftrumente übrigens fo angeordnet, daß fie fomohl beim Aufwärtsgange wie beim Niebergeben ber Rolben fammengebrüdt und nicht ausgebebnt wirb. Dies ift baburch erreicht worben, bag bie Feder F zwischen die beiben im Teberhaufe G verschieblichen Scheiben s und s, gefett ift, pon benen bie eine ober bie andere burch ben vorftehenben

Röhren B und B, find einzeln burch Sahne abichliegbar, und wenn man bas eine Rohr 3. B. B1 abschließt, fo tommt ber betreffenbe Rolben K, außer Thatigfeit, und ber Apparat liefert wie jeder gewöhnliche einfache Indicator ein Diagramm, welches die Wirfung bes Dampfes gegen die eine Rolbenfläche barftellt. Man fann baber bie beiben Ginzelbiagramme für die beiden Rolbenseiten und bas Befammtbiagramm auf ben-Bapierftreifen zeichnen felben laffen, und erhält baburch ein anfchauliches Bilb von der Wirtfamteit bes Apparate. In Fig. 48 find diefe brei Diagramme gezeichnet. Sierin bedeutet AB bie bem Atmofphärendrude entiprechende Bafis ober atmosphärische Linie, und bie beiben punktirten Diagramme  $a_1 b_1 c_1 d_1 e_1 f_1$  und

a2 b2 c2 d2 e2 f2 entsprechen ben beiden Rolbenseiten für einen Sin- und Ruds gang bes Rolbens. Das combinirte Diagramm abde wird beschrieben, wenn


beibe Cylinderseiten mit dem Indicator in Berbindung stehen, und die von diesem Diagramme umschlossene, in der Figur durch Schraffirung hervorgehobene Fläche ist daher ein Waß für die ganze von dem Kolben aufgenommene Arbeit während eines Hin- und Hergangs. Es bedarf kaum der Bemerkung, daß bei richtiger Functionirung des Apparats das Gesammts diagramm sich aus den beiben Einzeldiagrammen construiren muß, wenn man die Ordinaten der Hingangs-, sowie diejenigen der Rückgangscurven beider Einzeldiagramme algebraisch addirt.

Anmerkung. Man hat auch bei ben Indicatoren statt der Spiralfeder nach Poncelet Federschienen angewendet. Die wesentlichste Einrichtung eines solchen Indicators führt Fig. 49 vor Augen. Dier ist der Cylinder A horizontal angeordnet und mit dem Kolben K die parabolische Feder FG und der Zeichenstift Z verbunden, welcher seine Curven auf einen um zwei Trommeln gelegten Papierstreisen auszeichnet (vergl. Morin, Leçons de mécanique pratique, 1. partie 1855). Ginen anderen Dampsindicator mit zwei Federn hat Welkner construirt (s. bessen Schrift, "die Locomotive" Göttingen 1859). Ueber den Doppelindicator von Schäffer und Budenberg ist eine Schrift dieser Firma: "Ueber Indicatoren 1882" nachzulesen.

Der Indicator hat in neuerer Zeit eine ausgedehnte Anwendung bei Dampfsmaschinen, nicht nur zur Bestimmung von deren Leistung, sondern namentlich zur Beurtheilung von deren Wirkungsweise, sowie zur Erkennung von Mangeln der Steuerung 2c. gefunden, zu welchem Zwede sich der Indicator als ein ausgezzeichnetes hulfsmittel erwiesen hat. Näheres darüber wird bei den Dampfs

mafdinen angeführt werben.

§. 18. Rotationsdynamometer. Wenn es barauf ankommt, die Umbrehungstraft einer umlaufenden Welle zu ermitteln, so muffen die im Borstehenden beschriebenenen Opnamometer modificirt werden. Die wesentliche



Einrichtung eines so modificirten Dynamometers ist aus der ideellen geometrischen Darstellung in Fig. 50 zu ersehen. Eine Maschine, deren Umdrehungstraft und Arbeit man ermitteln will, bestehe in der Hauptsache aus der Welle AB, an der die Kraft P, und aus der Welle BC, an der die Last Q wirke, und es sei die Berbindung dieser beiden Wellen mit einander durch eine auf der Welle AB sitzende Stahlseder BF und einen auf der Welle BC befestigten und mit einem Bolzen E ausgerüsteten Arm DE hergesstellt. Wenn man nun an einer etwa


am Bolzen E angebrachten Scala die Seitenbiegung der Feder BF ablieft, so erhält man baburch ein Maß der Kraft R, womit die beiden Bellen

auf einander wirken, und ist noch der Abstand a des Bolzens E von der gemeinschaftlichen Axenrichtung  $A\,C$  beider Wellen sowie die Umdrehungszahl n der Welle bekannt, so läßt sich nun auch die Arbeit der Kraft P oder Q durch die Formel

$$L = \frac{n \pi a}{30} R$$

berechnen.

Da von der gedachten Scala immer nur ein Einzel- und nicht der Mittelswerth der Kraft R angegeben wird, so ersetzt man dieselbe durch einen Tostalisirung sapparat (s. §. 14), welcher das Maß der Arbeit der Kraft R angiebt. Ein solcher Totaliseur besteht zunächst in einer Welle oder Tromsmel G, welche sich nicht allein mit der Welle AB gemeinschaftlich, sondern auch noch um ihre eigene Aze K umdreht, und es ist zu diesem Zwecke die Aze K auf einem Arme HK gelagert, welcher auf der Welle AB sestssitzt. Damit sich diese Trommel G auch um ihre eigene Aze brehe, ist sie noch mit



einer Scheibe L, welche zwar auf ber Welle AB aufsit, jedoch mit dieser nicht fest verbunden ist und durch einen Arm M an jeder Umdrehung verhindert wird, durch eine Schnur ohne Ende verbunden. In Folge der Umdrehung der Axe K um AB dreht sich dann auch die Rolle G um K. Es stelle in Fig. 51 AC die seste und BD die um C drehbare, mit AC durch eine Schnur ohne Ende verbundene Rolle von besliebiger Größe vor. Gelangt dieser Rolle

BD nach  $B_1D_1$ , wobei ihre Are D den Wintel  $DCD_1$  zurücklegt, so wickelt sich von der Schnur AB ein Stück AE als Bogen  $AA_1$  auf die sesse Rolle auf, und es wickelt sich ein anderes  $B_1B_2=B_1F$  von der umstaufenden Rolle ab. Da  $A_1B_1=AB$  ist, so muß auch  $B_1B_2=B_1F$   $=AE=AA_1$  sein. Wären nun die Halbmesser der Rollen  $CA=r_1$  und  $DB=r_2$ , sowie die gleichzeitigen Drehungswinkel  $ACA_1=DCD_1=\varphi_1$  und  $B_1D_1B_2=\varphi_2$ , so hätte man:

$$AA_1 = r_1 \, \varphi_1 \, \, \text{und} \, \, B_1 B_2 = r_2 \, \varphi_2$$
,

und daher das Berhältniß zwischen den Winkelgeschwindigkeiten der Drehunsen um D und C:

$$\frac{\varphi_2}{\varphi_1}=\frac{r_1}{r_2}.$$

Einleitung.

Bare 3. B. r2 = r1, fo hatte man bicfes Berhaltnig:

$$\frac{\varphi_2}{\varphi_1}=1,$$

bann würde sich also die Rolle genau einmal um ihre Axe D drehen, wäherend die lettere selbst einmal um C läuft; wäre dagegen  $r_2=2\,r_1$ , so hätte man:

$$\frac{\varphi_2}{\varphi_1}={}^1/_2,$$

und es würde folglich die Rolle BD zweimal um C laufen, während sie sich um ihre eigene Axe D einmal umdreht.


Den einfachsten Totaliseur erhält man nun, wenn man die Rolle G, Fig. 50, mit einem Teller T versieht, und benselben mit Papier überzieht, auf welches dann der Stift a, in welchen der Bolzen E ausläuft, eine Curve amnb zeichnet. Nimmt man dann aus den verschiedenen Absständen ca, cm, cn, cb... dieses Bogens von dem Mittelpunkte c des Tellers, das Mittel, so erhält man dadurch auch das Maß von dem mittleren Werthe der Kraft R, mit welcher während Durchlaufung des dem Umsdrehungswinkel ach entsprechenden Weges, die Feder F den Bolzen E im Kreise herumführt.

Um die Arbeit einer Maschine für größere Wege ober Zeiten zu ers mitteln, ersest man den Teller T, Fig. 50, durch ein Baar Trommeln mit einem Papierstreisen ohne Ende von der oben beschriebenen Einrichtung, so daß dann die Spise a des Bolzens E auf dem unter ihr weggehenden Streisen eine Curve beschreibt, durch deren Flächeninhalt das Maß der mechanischen Arbeit bestimmt wird, welche die Maschine verrichtet, während der Papierstreisen einen gewissen Weg unter dem Stifte a zurücklegt. Die Einrichtung eines solchen Rotationsbynamometers nach Morin ist aus zwei Ansichten I und II, Fig. 52, zu ersehen und besteht wesentlich in Folgendem.

Auf ber horizontalen Welle CD sitzen eine feste Riemenscheibe A und zwei lose Riemenscheiben B und E, und es wird durch die erstere die Kraft der Umtriedsmaschine auf die Welle CD, sowie durch die Rolle E von der genannten Welle auf die Arbeitsmaschine übertragen, deren Kraft und Leistung man durch das Dynamometer ermitteln will. So lange der Riemen auf B liegt und E nicht mit der Welle in sesten Verbindung steht, sindet natürlich weder eine Umdrehung der Welle, noch eine Bewegung der Arbeitsmaschine statt. Um das erstere zu bewirken, hat man dagegen den Riemen von B nach A zu ricken. Die seste Verbindung der Rolle E mit der Welle CD ersolgt durch zwei aus dem Obigen bekannte dynamometrische Federn, wie EG, welche einerseits mit der Welle CD sest verbunden sind

und mit dem freien Ende bei G einen an der Scheibe E schlitzenden Ring HGH ergreisen. In Folge dieser sedernden Berbindung zwischen der Welle CD und der Scheibe H wird ein auf einem Arme der letzteren besindlicher Stift Z gegen den über Rollen geführten Papierstreisen V einen je nach der Größe der Kraft veränderlichen Ausschlag annehmen und die

Rig. 52.



entsprechende Curve zeichnen, wenn dem Papierstreisen V die gehörige Bewegung gegeben wird. Diese Bewegung wird dem Streisen durch Drehung der Are U ertheilt, welche vermittelst des Schneckenrades T durch die Schraube S langsam umgedreht wird, indem nämlich die Are dieser Schraube ihre Drehung durch zwei kleine Räder L und K erhält, von denen K concentrisch zur Belle CD ist, aber durch eine Nase p und eine Zugstange mn während der Messung an jeder Drehung verhindert wird. Die beiden Rädchen K und L sind wegen ihrer zu einander senkrechten Aren natürlich mit schrägen Zähnen versehen, und der ganze Apparat, welcher den Papierstreisen enthält, ist sest wird der Welle CD verdunden, an deren Umdrehung er Theil nimmt.


Statt bes im Borstehenben beschriebenen Zeichenapparates kann man sich auch zur Ausmittelung ber Umbrehungskraft einer Maschine eines Zählsapparates bedienen, wobei ber Stift Z burch ein Laufrädchen mit einem Zeigermechanismus und ber Papierstreisen V burch einen mittelst bes Räberswertes KL... umzubrehenden Teller erset wird (vergl. §. 14, Fig. 28).

Benn sich die Bewegung des Papierstreisens oder des Tellers nicht unsmittelbar von der Maschine ableiten läßt, so kann man auch diese Theile des Instrumentes durch ein besonderes Uhrwerk, welches ungefähr die Einrichtung eines Bratenwenders oder des Schlagwerkes einer Uhr hat, in Bewegung setzen. Das Instrument giebt aber dann nicht ein Product aus

Kraft und Weg, sondern ein Product aus Kraft und Zeit an; um daber bie mittlere Kraft zu finden, muß man bieses Product durch die Zeit divisieren, und um die Arbeit der Maschine zu bestimmen, ist der lette Quotient noch mit dem Wege zu multipliciren.

§. 19. Dynamometrische Zapfenlager. Bei einem anderen Dynamometers systeme wird der Druck des Zapfens der umlaufenden Welle gemessen und hieraus die Größe der Umdrehungstraft der Maschine bestimmt. Das einfachste Dynamometer dieser Art ist die bynamometrische Schnells wage von Hachette. Dieselbe besteht aus einer gewöhnlichen Schnells wage ACB, Fig. 53, an welcher statt der Wagschale sür die Last ein Zahnrad DEF hängt, welches zwischen die Zahnrader KE und LF eins gesetzt wird, deren Umdrehungstraft ermittelt werden soll. Ist P die Umdrehungstraft der einen Welle am Hebelarme KM = a und Q der Umdrehungswiderstand der anderen Welle am Hebelarme LN = b, sowie r der Halbmesser KE des einen und  $r_1$  der Halbmesser LF des anderen

Fig. 53.



Zahnrades, so hat man die Kräfte, mit welchen beide Räder auf das einsgeschaltete Zahnrad in E und F vertical abwärts drücken:

$$R=rac{Pa}{r}$$
 und  $R_1=rac{Qb}{r_1}$ 

Da dieselben an gleichen Armen DE und DF wirken, so ist auch

$$R=R_1$$
,

und baber bie Laft ober Zugfraft ber Wage A CB in B:

$$Z = R + R_1 = 2R,$$

fowie umgefehrt, ber Drud R zwischen ben Bahnen ober Bahnrabern:

$$R=\frac{Z}{2}$$

Hat man die Bage durch Berschiebung des Laufgewichtes G mit der Zugkraft Z=2R ins Gleichgewicht gebracht, so ist dadurch auch Z und R, sowie

$$P = \frac{r}{a} R = \frac{r}{a} \frac{Z}{2},$$

unb

$$Q = \frac{r_1}{b} R = \frac{r_1}{b} \frac{Z}{2}$$

bestimmt, und ist nun noch die Umbrehungszahl n der Kraft- oder die Umsbrehungszahl n1 der Lastwelle pr. Minute bekannt, so kann man endlich die Arbeit der Maschine mittelst einer der Formeln

$$L = \frac{\pi na}{30} P = \frac{\pi nr}{30} \frac{Z}{2}$$

unb

$$L = \frac{\pi n_1 b Q}{30} = \frac{\pi n_1 r_1}{30} \frac{Z}{2}$$

berechnen.

Begen der Reibungen am Zapfen D und zwischen den. Zähnen bei E und F fällt, genau genommen,  $R_1$  etwas kleiner als R aus, es ist daher R etwas größer als  $\frac{Z}{2}$ , und die nach der Formel

$$L = \frac{\pi n r}{30} \frac{Z}{2}$$

berechnete Leiftung ber Rraft etwas ju flein.

In der Regel wird man

$$R = \frac{Z}{2} (1 + \mu)$$

unb

$$R_1 = \frac{Z}{2} \left( 1 - \mu \right)$$

feten können, wo µ eine von den Berhältnissen der Wage abhängige Erfahrungezahl ift. Hiernach hat man:

$$P=(1+\mu)\,\frac{r}{a}\,\frac{Z}{2},$$

fowie:

$$Q=(1-\mu)\,\frac{r_1}{b}\,\frac{Z}{2},$$

und daher:

$$\frac{P}{Q} = \frac{1+\mu}{1-\mu} \frac{r}{r_1} \frac{b}{a},$$

jowie umgetehrt:

$$\mu = \frac{Par_1 - Qbr}{Par_1 + Qbr}$$

Benn man burch einen Borversuch zwei Kräfte P und Q ermittelt, welche einander an diesem Mechanismus das Gleichgewicht halten, so kann man hieraus die Erfahrungszahl  $\mu$  berechnen und nun mit Hulfe berselben in anderen Fällen die Kraft

$$P=(1+\mu)\frac{r}{a}\frac{Z}{2},$$

fowie die Arbeit

$$L = (1 + \mu) \frac{\pi nr}{30} \frac{Z}{2} = (1 + \mu) \frac{\pi nr}{60} Z$$

bestimmen.

Das Dynamometer von Sching (s. Polytechnisches Centralblatt, 1848) ift von der dynamometrischen Schnellwage wesentlich nicht verschieden. Ebenso Rittinger's verbessertes Dynamometer (s. die öfterrreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, 1855).

Das bynamometrische Zapfenlager (f. Rittinger's Abhandlung in ber öfterreichischen Zeitschrift für Berg = und Huttenwesen, 1856) beruht

P V R R N L

Fig. 54.

auf demfelben Principe wie die dynamos metrische Schnellwage; nur wird hier kein drittes Zahnrad eingeschaltet, sons bern sogleich der verticale Zapfendruck der einen oder anderen Welle ermittelt und hieraus die Umdrehungskraft dersselben berechnet. Zur Bestimmung dieses Zapfendrucks Z der Welle MKE, Fig. 54, kann man sich am besten einer Brücken wage bedienen, auf deren Brücke BB die beiden Zapfenlager K

ber Welle zu stellen sind. Wirkt die Kraft dieser Belle am Hebelarm KM=a, weicht die Richtung derselben um den Winkel  $\alpha$  vom Horizonte ab, ist serner der Halbmesser KE bes auf dieser Welle sitzenden Zahnrades gleich r, und hat die ganze armirte Welle KEM das Gewicht G, so hat man den durch die Brückenwage zu bestimmenden verticalen Componenten des Zapsendruckes:

$$Z = G + P \sin \alpha + \frac{a}{r} P = G + \left(\sin \alpha + \frac{a}{r}\right) P$$

fo daß nun die Umdrehungefraft

$$P = \frac{Z - G}{\sin \alpha + \frac{a}{\pi}}$$

folgt.

Die Bestimmung biefer Rraft fällt natlirlich um so schärfer aus, je kleiner bas Gewicht G ber Belle ift.

Differentialdynamometer. Wenn die Wellen K und L, Fig. 53, §. 20. deren Umdrehungstraft die dynamometrische Schnellwage angeben soll, nicht neben, sondern hinter einander liegen, so daß ihre Aren in eine Linie fallen, wie Fig. 55 barstellt, so müssen die Zahnräder KE und LF eine kegelstrmige Gestalt erhalten, also sogenannte conische Räder sein, wogegen alles übrige, wie z. B. die Wage ACB, woran das Wittelrad EF hängt, unverändert bleiben kann. Ist auch hier Z der von der Wage angegebene Zapsendrud des Rades EF, so läßt sich der Zähnedrud bei E wieder .

$$R=(1+\mu)\frac{Z}{2},$$

und folglich die am Bebelarme a wirtende Umbrehungefraft

$$P = (1 + \mu) \frac{r}{a} \frac{Z}{2},$$


fowie bie Arbeit ber Belle

$$L = (1 + \mu) \frac{\pi nr}{60} Z$$

setzen, insofern wieder r den halbmeffer KE bes auf KM sitzenden Bahnrades, sowie n die Umdrehungszahl der Welle MK bezeichnet.

Diefes Dynamometer wird badurch noch vervollkommnet, bag man hebel ober Bagebalten ACB mit zwei conischen Rabern ausruftet, so bag bas

Fig. 55.



Bahnrad KE ber Kraftwelle durch beibe Räber auf das Zahnrad LF ber Lastwelle wirken kann. Die alls gemeine Einrichtung eines solchen Dynamometers ist aus dem Grundrisse besselben in Fig. 56 zu ersehen. Wit der Krafttrommel M ist das conische Zahnrad  $EE_1$  und mit der Lastrommel N das conische Zahnrad  $FF_1$  sest verbunden; beide Räder sien lose auf der sesten Welle  $XX_1$  und stehen durch die conischen Zahnräder EF und  $E_1F_1$  mit einander in Berbindung. Durch die Krast P

und die Last Q und mittelst der Räber  $EE_1$  und  $FF_1$  wird das Zahnrad EF bei E und F abwärts und dagegen das Zahnrad  $E_1F_1$  bei  $E_1$  und  $F_1$  auswärts gedrückt.

Der abgebilbete Rabermechanismus heißt ein Differentialgetriebe, weshalb biefes Dynamometer auch ben Ramen Differentialbynamo = meter erhalten hat.


Ift R die Größe des Drudes zwischen den Zähnen an jeder dieser vier Stellen, so besteht daher die Wirkung der Räber  $EE_1$  und  $FF_1$  auf den Sebel ACB aus einem abwärts gerichteten Berticalbrud

$$Z=2R$$
 in der Are B des Rades  $EF$ 

und aus einem aufwärts gerichteten Berticalbrud

$$Z = -2R$$
 in der Are  $B_1$  bes Rades  $E_1F_1$ .

Beibe Drucke bilben nun ein Kräftepaar, welchem burch bas Laufgewicht G im Punkte A bes Hebels und burch den Widerstand (— G) ber Welle Fig. 56.



 $XX_1$  in C, wo dieselben mittelst einer Hilse vom Hebel umschlossen wird, das Gleichgewicht zu halten ist. Sind  $a_1$  und  $b_1$  die Hebelarme CA und  $CB = CB_1$  des durch ein Gewicht  $G_1$  gehörig tarirten Wagebaltens ACB, so hat man:

$$Ga_1 = Zb_1 + Zb_1 = 2Zb_1 = 4Rb_1;$$

bezeichnet ferner, wie seither, a ben Hebelarm ber Rraft P und r ben Halbmesser Bahnrades  $EE_1$  und  $FF_1$ , so ist auch:

$$Pa = Rr + Rr = 2Rr.$$

und baher :

$$P = \frac{r}{a} 2R = \frac{a_1}{b_1} \frac{r}{a} \frac{G}{2},$$

wobei natürlich nicht auf die Nebenhinderniffe Rudficht genommen wird.

Mit Rudficht auf bie Nebenhinderniffe läßt fich

$$P = (1 + \mu) \frac{a_1}{b_1} \frac{r}{a} \frac{G}{2},$$


fowie die mechanische Arbeit

$$L = (1 + \mu) \frac{a_1}{b_1} \frac{\pi n r}{60} G$$

fegen.

Rach demselben Principe sind die Dynamometer von Batchelber (siehe Dingler's Polytechn. Journal, 1844) construirt, beren wesentliche Einzichtung aus der Abbildung aus Fig. 57 zu entnehmen ist. Zwei durch schwiedeeiserne Stangen B zusammengehaltene gußeiserne Ständer A, A unterstützen die Zapsenlager C, D der horizontalen Welle CD, welche zwei Baar gleich große Riemenscheiben E,  $E_1$  und F,  $F_1$ , sowie die consisten Räder H,  $H_1$  trägt. Das Rad H ist mit E, sowie das Rad  $H_1$  mit F seit verbunden, und während die erstere Verbindung sest auf der Welle CD sitt, ist die letztere, sowie die Rolle  $E_1$  und die Rolle  $F_1$ , lose auf derselben.






Bwei andere conische Raber K, K1, welche mit den ersteren im Eingriff stehen, sigen lose auf der Welle LM, deren Berlängerung LO den Bage-balten mit dem Laufgewichte G bilbet. In der Mitte zwischen den beiden Rabern K und K1 bildet die Belle LM eine Hilse, durch welche die Belle CD hindurchgeht, und an dem Ende N der ersteren Belle ist ein Haken angebracht, an welchen das diese Welle äquilibrirende Tarirgewicht angehangen wird. Endlich ist Z ein die Anzahl der Umdrehungen angebens der Zählapparat, welcher durch das schraubensverig geschnittene Ende D der

Welle CD in Bewegung geset wird. Bor dem Bersuche liegt der Riemen, welcher mit der Kraftmaschine in Berbindung steht, auf der losen Rolle  $E_1$ , und derzenige Riemen, welcher die Lastmaschine betreibt, auf der losen Rolle  $F_1$ ; bei Beginn des Bersuches werden aber die Riemen auf die Scheisben E und F geschoben, welche mittelst der Zahnräder in Berbindung stehen, so daß dadurch die Krastmaschine in den Stand gesetzt wird, die angehängte Arbeitsmaschine in Bewegung zu setzen. Wird hierbei durch gehörige Berschiedung des Laufgewichts G der Arm LO in horizontaler Lage erhalten, so erhält man in G das zur Bestimmung der Krast der Maschine ersordersliche Element.

Will man durch dieses Instrument die Arbeit der Maschine, in welche dasselbe eingeschoben worden ist, unmittelbar angeben oder totalistren, so kann Kia. 58.




man statt des Laufgewichtes G in N ein Federdynamometer, wie Fig. 25, anschließen, und von dem Stifte desselben auf einen von Z in Bewegung zu setzenden Bavierstreifen eine Curve aufzeichnen lassen.

Bu diesem Totalisiren ist übrigens ein Feberdynamonneter nicht unbedingt nötsig; man kann auch den Zeichenstift durch das Gewicht am Hebel LO selbst in Bewegung setzen lassen. Ein solches Dynamometer, bei welchem der Zeichenstift durch das die Kraft der Maschine bestimmende Gewicht berwegt wird, ist dem Mechaniker J. Wagner in Paris (schon im Jahre 1837) patentirt worden. Die wesenkliche Einrichtung eines solchen Zeichenapparates ist aus Fig. 58 zu ersehen. Der Wagebalken, welcher eine Berlängerung der Umbrehungsaxe der conischen Käder K, K1 bildet, ist um C drehbar und hat eine geneigte Lage CG, serner ist an dem anderen Ende der gebachten Drehungsaxe ein Frictionsrädchen D angebracht, welches von dem schleisensörmigen Kopse E einer Stange EF, woran der Zeichenstift Z besseschie ist, ergriffen wird. Wenn nun unter dem letzeren der Papierstreisen MN mittelst der Maschine oder eines dyronometrischen Apparates sortbewegt wird, so zeichnet dieser Stift die Arbeitseurve der Maschine aus. Aendert

sich die Kraft, so nimmt der Arm CG eine andere Neigung an, wobei der Hebelarm CA in  $CA_1$  übergeht und sich um eine gewisse Größe  $AA_1$  ändert, welche nicht allein der Beränderung der Kraft, sondern auch der Projection  $BB_1$  von dem Wege  $DD_1$  des Hebelendes D in der Richtung von CA, proportional ist, so daß folglich auch die Berschiedung der Stange EF sammt Stift Z mit der Aenderung der Kraft gleichmäßig zu- und abnimmt.

Hartig's Dynamometer. Das vorzüglichste Dynamometer für §. 21. Arbeitsmaschinen ist bas von Prosesson E. Hartig in Dresden angegebene und von demselben bei seinen zahlreichen Messungen zur Bestimmung der Betriebstraft der verschiedensten Arbeitsmaschinen angewandte. Das Princip dieses Instrumentes ist aus Folgendem zu ersehen. Lose auf der Welle C (Fig. 59) drehbar ist das innen und außen verzahnte Rad CAD besindlich, auf dessen Zahntranz CA die Umdrehungstraft P übertragen wird,



während ber innere Rabnfranz CD bei D und D, in zwei gleiche Rahnraber DE, D. E. eingreift. welche gemeinschaftlich auf ein brittes Rahnrad EE, wirken. Das lettere ift, ebenfo mie bie Riemenscheibe BC. an welcher bie Laft wirft, fest mit ber Belle C verbunden, wogegen die Raber DE, D, E, mit ihren Aren auf einem Bebel KCK, figen, welcher fich frei um C breben läft. Mit bem letteren ift eine Rolle CL verbunden, um welche ein Riemen liegt, der an das bei M befestigte Federdynamometer F'F'

schossen ist. Es läßt sich leicht einsehen, daß hier der Umdrehungskraft P durch zwei Kräfte R, — R bei D und  $D_1$  das Gleichgewicht gehalten wird, daß aus den letzteren wieder ein Kräftepaar, — R, R bei E und  $E_1$  entsteht, welches sich mit der Last Q ins Gleichgewicht setz, und daß in Folge dessen in den Arpunkten K und  $K_1$ , die Kräfte 2R und — 2R wirken und das Federdynamometer mit einer gewissen Kraft Z spannen. Ist a der Heller arm CA der Kraft, b der Hellarm CB der Last, r der Halbmesser  $CD = CD_1$  des größeren,  $r_1$  der Halbmesser  $CE = CE_1$  des kleineren, also r0 der Halbmesser r1 der Halbmesser r2 der Heiner Ruden, also der Hebelarm r3 der Heller Ruden, swissen, and r3 der Hebelarm r4 der Febelarm r5 der Heiner Ruden, swissen, and r5 der Hebelarm r6 der Hebelarm r6 der Febelarm r7 der Feberkraft r7, so hat man:

Beiebach berrmann, Lehrbuch ber Mechanit. II. 2.

 $Pa = 2 Rr; Qb = 2 Rr_1 \text{ und } Zc = 2 R (r + r_1);$ 

daher:

$$\frac{P}{Q} = \frac{r}{r_1} \frac{b}{a}$$

und

$$\frac{P}{Z} = \frac{r}{r+r_1} \frac{c}{a}.$$

Bezeichnet man noch mit n die Anzahl der Umbrehungen des Rades CA pro Minute, so erhält man die in der Secunde auf den Apparat übertragene mechanische Arbeit:

$$L = \frac{n\pi a}{30} P = \frac{n\pi}{30} \frac{r}{r+r_1} Zc,$$

ober wenn, wie bei dem Hartig'schen Instrumente, die drei Rader DE,  $EE_1$  und  $D_1E_1$  von gleicher Größe sind, also für r=3  $r_1$ :

$$L = \frac{n\pi}{120} Zc.$$


Bon dieser auf das Rad AC übertragenen Arbeit wird ein Theil zur Ueberwindung der Reibungswiderstände verwendet, welche in dem Dynamometer selbst hervorgerufen werden. Hartig fand bei dem von ihm benutzten Apparate, daß die auf die Arbeitsmaschine wirklich übertragene Kraft gleich 0,893 jener oben berechneten gesetzt werden kann, so daß dastür

$$L = 0.893 \frac{n\pi}{120} Zc = 0.02337 nZc$$

ju fegen mar.

In der Abbildung, Fig. 60, diefes Instrumentes sieht man noch bei T und T1 die feste und lose Riemenscheibe, sowie in O bas Bahntad, wodurch bie von ber letteren aufgenommene Braft auf das außen und innen gezahnte Rad ADD, übertragen wirb. Auch bemerkt man bei N die Schraube, womit ber (nicht abgebilbete) Bahl- ober Zeichenapparat in Bewegung gefest Die Arme KC und K1 C1, welche die in die Bergahnungen DD1 und EE, eingreifenden Bahnraber DK, D, K, tragen, bilben mit zwei anderen Armen U und V, sowie mit ber auf ber Belle bes Rades EE, lofe Lettere ift durch den Riemen LZ sitzenden Trommel CL ein Ganzes. mit ben bynamometrischen gebern FF verbunden, deren eine den Stift S trägt, welcher auf bem vorbeilaufenden Bapierstreifen eine Curve aufzeichnet. Durch den in das Armende U eingreifenden Bebel HL fann die Thatigkeit des Instrumentes nach Belieben hervorgerufen und aufgehoben werden. Um bas übermäßige Anspannen ber Febern zu verhindern, ift bas Ende bes Urmes CV mit einem ftarten Bolgbaumen verfeben, welcher fich bei einer gewissen Stellung bes Rreuzes  $KUK_1V$  gegen ein festes hinderniß stemmt.

Die auf ber Welle C befindliche, in der Figur weggelassene Riemenscheibe (CB) ber Fig. 59), auf welche der Riemen der Arbeitsmaschine läuft, ist mit T von gleicher Größe und liegt mit ihr auch in derselben Flucht. Dieser Umstand erleichtert die Einschaltung des Dynaniometers zwischen einer vorhandenen Arbeitsmaschine und ihrer Betriebswelle außerordentlich, indem hierdurch jede seitliche Verschiedung der vorhandenen Betriebsscheiben auf ihren Wellen erspart bleibt. Da serner das Zahnrad O nur 1/3 soviel Zähne erhalten hat, als der äußere Zahnkranz CA, so erkennt man leicht, daß auch die Welle von T mit derzenigen C gleiche Umdrehungsgeschwindigs




keit hat, benn bei ber gewählten Anwendung  $r=3\,r_1$ , wonach die drei Räder DE,  $EE_1$  und  $D_1E_1$  gleiche Größe haben, macht das mittlere Rad  $EE_1$  genau dreimal so viel Umdrehungen als der Zahnkranz DD, solglich ebenso viel, wie das Zahnrad O und die Scheibe T.

Anmertung. Raberes über das hartig'iche Dynamometer f. in Polyt. Centralblatt, 1857. Ferner Grothe, Allgem. polyt. Itichrit. 1874, sowie über die Bersuche Hartig's im Civilingenieur. Bentall's Opnamometer mit Spiralssebern find in Dingler's Journal Bd. 167 (1863), vom herrn M. Cyth besichten.

Horizontal-Dynamometer. Bum Meffen horizontaler Rrafte von §. 22. mäßiger Größe läßt sich bas vom Professor Schönemann erfundene Borizontal-Dynamometer mit Bortheil anwenden. Deffen wesentliche

Einrichtung besteht in Folgendem:  $A CA_1$  (Fig. 61) ist ein gewöhnlicher, um C brehbarer Wagebalten und BD ist die zur Aufnahme der zu messenzben Kraft dienende Tasel- oder Wagschale, welche mit dem einen Ende B auf dem Ende eines mit dem Wagbalten sest verbundenen Armes CB und mit dem anderen Ende D auf dem Kopse eines um O drehbaren Tragsarmes OD ruht. Natürlich müssen die Stützpunkte A, B, C, D und O in sogenannten Schneiden bestehen. Beim Einspielen der Wage hat die Tasel BD die horizontale Lage  $B_0$   $D_0$  und sind die Arme CB und OD in den verticalen Stellungen  $CB_0$  und  $OD_0$ . Bei diesem Stande werden die verticalen Kräfte und Gewichte der Wage mittelst der Arme  $B_0C$  und  $D_0O$  direct auf die sesten Stützpunkte C und O übertragen, dagegen wirst die



Horizontaltraft der Tasel BD mittelst des Hebelarmes  $CB_0$  auf den Wagebalten  $ACA_1$  und sucht denselben um C zu drehen. Ist nun H die Größe dieser Horizontaltraft, P die Größe des Gewichtes in  $A_0$ , welches dieser Kraft das Gleichgewicht hält, und sind b und a die Hebelarme  $CB_0$  und  $CA_0$  dieser Kräfte, so hat man Pa = Hb, und daher einsach die Horizontaltraft der Tasel  $B_0D_0$ :

$$H=\frac{a}{b}P.$$

Die Zulage Z zu P bewirkt einen Ausschlag  $A_0$   $CA = \varphi$  bes Wage-baltens, welcher unter der Voraussetzung, daß er nur wenige Grade beträgt, wie folgt, zu bestimmen ist. Die sämmtlichen Kräfte und Gewichte der armirten Brücke oder Tasel BD kann man auf bekannte Weise auf zwei Berticaskräfte  $Q_1$  und  $Q_2$  und zwei Horizontalkräfte  $H_1$  und  $H_2$  zurücksühren, welche in B und D ihre Angriffspunkte haben. Ferner läßt sich der horizontale Ausschub LD des Stützpunktes D gleich dem horizontalen Ausschub KB des Stützpunktes B sezeichnet man die Armlänge  $OD_0 = OD$ 

durch r und den Drehungswinkel  $D_0$  O D, welcher dem Ausschlag  $B_0$  CB  $B_0$  CA CA CA CA entspricht, durch  $\psi$ , so hat man folglich

 $r \sin \psi = b \sin \varphi$ ,

baber

$$\sin \psi = -\frac{b}{r} \sin \varphi$$
,

auch annähernb

$$\psi = -\frac{b}{r} \varphi$$
.

Da beim Ausschlagen der Wage  $B_0$  um  $B_0K=b$   $(1-\cos\varphi)=2$   $b\sin^2\frac{\varphi}{2}=\frac{b\varphi^2}{2}$  steigt und  $D_0$  um  $D_0L=r$   $(1-\cos\psi)=\frac{r\psi^2}{2}=\frac{b^2\varphi^2}{2r}$  fällt, so ist bei der Länge BD=l der Tasel, für den Reigungswinkel  $\mu$  derselben:

$$\sin \mu = \frac{B_0 K + D_0 L}{BD} = \frac{b r \varphi^2 + b^2 \varphi^2}{2 r l} = \frac{(b + r) b}{2 r l} \varphi^2$$

Wegen des Factors  $\varphi^2$  läßt sich daher annähernd  $\mu=0$  setzen, ist also anzunehmen, daß die Tasel während eines kleinen Ausschlages  $\varphi$  nahe horizontal bleibt. Bon der Berticalkraft  $Q_2$  des Punktes D nimmt der Stützpunkt O den Componenten  $R=\frac{Q_2}{\cos\psi}$  auf, während sich der horizontale Component  $H_3=Q_2$  tang  $\psi$  mit der Horizontalkraft  $H_2$  vereinigt, so daß die ganze Horizontalkraft in D:

$$H_2-H_3=H_2-Q_2$$
 tang  $\psi$ 

annähernb

$$= H_2 - \frac{Q_2 b \sin \varphi}{r}$$

übrig bleibt.

Da nun BD annähernd horizontal ist, so kann man auch annehmen, daß diese Kraft von BD ausgenommen und dis B fortgepflanzt werde. Diesem zu Folge wirkt in B am Hebelarm  $CK = CB \cos B_0 \ CB = b \cos \varphi$  die gesammte Horizontalkraft  $H_1 + H_2 - H_3 = H_1 + H_2 - \frac{Q_2 \ b \sin \varphi}{r}$ , sowie am Hebelarm  $CF = b \sin \varphi$  die Verticalkraft  $Q_1$  der am Hebelarm  $CE = a \cos \varphi$  wirkenden Krast des Wagebalkens  $A \ CA_1$  entgegen, und es ist nun zu setzen:

$$(P+Z) \ a \ \cos \varphi = \left(H_1 + H_2 - Q_2 \frac{b \sin \varphi}{r}\right) b \cos \varphi + Q_1 b \sin \varphi,$$
where

$$(P+Z)\,a=(H_1+H_2)\,b+Q_1\,b\, ang\,arphi-rac{Q_2\,b^2}{r}\,\sinarphi$$
annähernd $=(H_1+H_2)\,b+\left(Q_1-rac{b}{r}\,Q_2
ight)\,b\,arphi.$ 

Nun ift aber für  $\varphi = 0$ :

$$Pa = (H_1 + H_2)b = Hb,$$

baher hat man

$$Za = \left(Q_1 - \frac{b}{r} Q_3\right) b \varphi$$
,

und den gesuchten Musschlag

$$\varphi = \frac{Za}{\left(Q_1 - \frac{b}{r}Q_2\right)b}.$$

Es wächst also hier wie bei ber gemeinen Wage ber Ausschlag birect wie die Zulage, wie die Armlänge a u. f. w.

Anmerkung. Die Monographie: Das Horizontal-Dynamometer und seine Anwendung auf die Mechanik von Th. Schönemann, Berlin 1864 giebt eine ausstührliche Theorie und Beschreibung dieses Instrumentes, und behandelt auch mehrsache Anwendungen desselben. Borstehendes ist nur ein kurzer möglichst populär gehaltener Abris der Theorie desselben.

§. 23. Broms-Dynamomotor. Alle bisher angesührten Dynamometer messen die ausgeübte Kraft oder Arbeitsleistung einer Maschinenauordnung direct badurch, daß sie zwischen den Motor und die von ihm zu betreibende Arbeitsmaschine eingeschaltet werden, also während der gewöhnlichen Arbeitsverrichtung der betreffenden Maschine. Diese Dynamometer sind daher vorzugsweise zur Anwendung zu bringen, wenn es sich um die Ermittelung des Arbeitsauswandes handelt, welchen eine Arbeitsmaschine während ihrer gewöhnlichen Bewegung bedarf.

Es giebt noch eine zweite Rlaffe von Dynamometern, welche nur für Kraftmaschinen und zwar in ber Regel nur für folde mit rotirender Bewegung angewendet werden, wenn es fich barum handelt, diejenigen Leis

Ria. 62.

stungen zu ermitteln, welche biefe Kraftmaschinen bei gewissen Gesichwindigkeiten ober unter sonstigen Betriebsverhältnissen überhaupt auszullben im Stanbe sind. hiersbei wird ber Kraftmaschine bei ber Messung ein kunftlicher Wibers

ftanb entgegengesett, in ber Regel eine Reibungsarbeit, feltener eine gu hebenbe Laft, welcher Wiberstand soweit gesteigert wirb, bag er gerabe bon

bem Motor im Beharrungezustande überwunden wird. hierher gehört zunächft bas Breme-Dynamometer ober ber Bronn'iche Zaum.

In feiner einfachsten Geftalt besteht biefes Inftrument aus einem Balten A B. Rig. 62 (a. v. S.), mit einer Wagichale A G. und aus zwei hölzernen Bremeftuden D und EF, welche durch Schraubenbolzen EH und FK auf die umlaufende Belle C ftart aufgebrudt werben. Soll mit Bulfe bicfer Borrichtung die Rraft, ber Belle C bei einer bestimmten Binkelgeschwindigkeit ober Umbrehungezahl gefunden werden, fo legt man fo viel Bewicht G auf bie Bagichale und zieht die Schraubenmuttern H und K fo ftart an, daß nicht allein die Belle die verlangte Umbrehungezahl annimmt, fondern auch ber Bebel ober Balten AB horizontal und frei, b. i. ohne auf einem ber beiben Bode L und R zu ruben, schweben bleibt. Dann wird die gange Arbeit ber Maschine von ber Reibung zwischen ben Bremsbaden und bem Wellenumfange consumirt, und es ift baber bie Arbeit berfelben ber gesuchten Leiftung gleich ju fegen. Da nun noch ber Bebel frei hangt, fo halt nur bie in ber Umbrehungerichtung wirfende Reibung F bem aufgelegten Bewichte das Gleichgewicht, und es lägt fich jene Reibung aus biefem Gewichte leicht finden. Sest man ben Bebelarm CM bes Bewichtes G in Sinficht auf die Bellenare gleich a, fo ift bas ftatifche Moment bes Gewichtes und also auch bas Reibungsmoment ober auch bie Reibung, wenn man fie am Halbmeffer Eins wirtsam annimmt, gleich Ga; bezeichnet baber noch w Die Bintelgeschwindigkeit ber Welle, fo hat man ihre mechanische Arbeit (pr. Secunde):

$$L = Pv = Ga\omega = \omega a G.$$

3ft n die Umdrehungszahl der Welle pr. Minute, fo läßt fich

$$\omega = \frac{2 \pi n}{60} = \frac{\pi n}{30},$$

daher die gesuchte Arbeit

$$L = \frac{\pi na}{30} G$$

feten.

Uebrigens hat man unter G nicht allein bas aufgelegte Gewicht, sondern auch noch bas auf den Aushängepunkt der Wagschale reducirte Gewicht bes aufgesetzen Apparates zu verstehen. Um das letztere zu ermitteln, legt man den Apparat mit D auf eine schneide und hängt denselben bei A mittelst einer Schnur an einer Wage auf.


Damit ein Bremsbynamometer wie eine gewöhnliche Gewichtswage Stabilität besitze, soll man ben Aufhängepunkt A des Gewichtes G ober der Bagschale in einer Schneide bestehen lassen, und denselben nicht, wie in Fig. 63 (a.f. S.), über, sondern, wie in Fig. 64, unter die Axe C der Welle legen. Benn bei der letzteren Anordnung das Gewicht G sinkt und steigt, und dabei

72


ber Aufhängepunkt A nach D oder E kommt, so nimmt der Hebelarm CB ab oder zu, so daß hierdurch eine natürliche Ausgleichung bewirkt wird, und der Hebel CA von selbst ins Gleichgewicht kommt. Bei der ersteren Ansordnung (Fig. 63) findet dagegen mit der Zus oder Abnahme von G auch eine Zus oder Abnahme vom Hebelarme CB = a statt, und es kann sich daher der Hebel CA nicht von selbst ins Gleichgewicht stellen.

Um ben Zapfendruck nicht zu vergrößern, kann man zwei Bremsbynamoneter AB,  $A_1B_1$ , Fig. 65, anwenden, oder den einfachen Brems durch eine Kraft  $G_1 = G$  in  $B_1$  unterflitzen.

Zwedmäßiger ift bas in Fig. 66 abgebilbete Bremsbynamometer mit einem gußeisernen Bremsringe DEF, der burch brei Baar Schrauben



S, T, U auf jebe Welle, wenn sie nicht sehr start ift, aufgeschraubt werben kann. Bei diesem Apparate ift auch bas untere Holzstück durch ein eisernes Band erset, bas die Sälfte des zu diesem Zwecke rinnenförmig ausge-




nommenen Bremseinges umgiebt. Uebrigens endigt bieses Band in zwei burch den Balten AB gehenden Bolzen und läßt sich durch eine oder zwei Schraubenmuttern, wie z. B. K, beliebig start an den Bremseing andrücken. Um das Bertohlen des Holzes oder die allzugroße Erwärmung des Eisens zu verhindern, wird den Reibungsflächen durch das Loch L und mittelst eines

Trichters Del oder Baffer zugeführt. Diefe Apparate find in Deutschland unter bem Ramen "Egen's Bremsbynamometer" bekannt.

Beispiel. Um die Leiftung eines Wasserrades zu sinden, hat man auf die Belle desselben ein Bremsdynamometer ausgesetzt, und während der vollkommenen Regulirang des Ausschlagwassers dei der vorgeschriebenen Umdrehungszahl n=6 pr. Minute gesunden: Ausgelegtes Gewicht nebst dem reducirten Gewichte vom Instrumente,  $G=300\,\mathrm{kg}$ , Armlänge von diesem Gewichte,  $a=8,5\,\mathrm{m}$ . Hieraus berechnet sich nun die effective Leistung dieses Wasserrades bei der verlangten Geschwindigkeit:

$$L = \frac{\pi \cdot 6 \cdot 3,5}{30}$$
 300 = 659,7 mkg = 8,8 Pferdefräfte.

Man hat in der neueren Zeit sehr mannigfaltige mehr oder weniger vollstommene und zum Theil sehr complicirte Bremsbynamometer in Anwendung gebracht. Hier sei jedoch nur von den einsachsten Borrichtungen dieser Art die Rede. Fig. 67 repräsentirt ein von Armstrong angewendetes Dys




namometer. Dieses besteht aus einem eisernen Ringe, welcher burch eine Schraube B scharf auf die umsschlossen Welle C aufgebrückt wird, und aus einem Hebel ADE, welsteher auf ber einen Seite eine Wagschale zur Aufnahme von Gewichten

G trägt, und auf ber anberen Seite in eine Gabel ausläuft, welche zwei aus bem Ringe hervorragende Nasen ergreift. Um dieses Instrument bequem handhaben zu können, ist der eine Schenkel der Gabel noch um ein Stüd EF verlängert. Die Ausstührung und Berechnung der Bersuche mit diesem Instrumente weichen von denen mit dem einsachen Bremsdynamosmeter nicht ab.

Ein kleines aus Walzeisenstäben von 70 mm Breite und 25 mm Dide zusammengesetztes Dynamometer, Fig. 68 (a. f. S.), hat der Herr Oberinspector Tauberth zur Bestimmung der Leistung einer Dampsmaschine von fünf Pferdekräften angewendet. Dieses Dynamometer wurde auf die Riemensscheibe BD ausgelegt, welche auf der 0,110 m diden Welle C saß, und das Ausdrücken der Bremsbaden E, F auf der Scheibe BC erfolgte durch Im-drehen der Schraube S mittelst der Handhabe R. Die Kraft wurde durch eine Federwage, wie Fig. 22, gemessen, wobei dann CA, ca. 3 m maß (siehe "Civilingenieur" Band III, 1856).

Benn man die Kraft durch ein Feberdynamometer mißt, so kann man auch durch Anwendung eines Zeichen- oder Zählapparates die Arbeit der Maschine mittelst des Brems-Dynamometers totalisiren oder unmittelbar angeben. Rach Ravier's Borschlag bestimmt man die Kraft einer umslaufenden Belle auch dadurch, daß man ein eisernes Band um dieselbe legt,


bas eine Ende besselben an ein Feberdynamometer anschließt, bas andere Ende aber durch Gewichte so start spannt und badurch am Umfange ber Welle so viel Reibung erzeugt, bis die Welle eine verlangte Umdrehungsgeschwindigkeit annimmt. Die Differenz zwischen diesem Gewichte Q und der von dem Federdynamometer angegebenen Kraft P ist jedenfalls der



Reibung F zwischen ber Welle und bem Bande gleich; ist nun noch ber Umfang der Welle gleich p und macht die Welle während des Bersuches n Umdrehungen pr. Minute, so erhält man die Leistung der Welle:

$$L = F \frac{np}{60} = \frac{np}{60} (Q - P).$$

In Ermangelung eines Feberdynamometers reicht ber einfache Gurt, Fig. 69, zu biefem Zwede noch aus, wenn man ben Berfuch boppelt macht,



und dabei das eine Ende B bes Gurtes balb auf ber einen Seite der Welle, bald auf der anderen Seite an einem festen Gegenstande, 3. B. an den Säulen D und E besestigt. Hier bekommt man durch den einen Versuch


$$Q = P + F$$

burch den anderen aber P, weil

in bem einen Falle die in ber Umdrehungsrichtung ber Belle wirkende Reisbung F bem Gewichte auf ber am Ende A hangenden Bagichale entgegens

wirft, und in dem anderen ihm zu Hilfe kommt. Uebrigens ist bei dieser zuerst vom Berfasser in Anwendung gebrachten Borrichtung die Bestimmung der Leistung die obige. Diese Borichtung läßt sich, weil die Kraft immer nur an einem kleinen Hebelarme wirkt, nur zur Bestimmung kleiner Leisstungen anwenden. Um Leistungen stärkerer Maschinen zu sinden, hat der Berfasser statt der Wagschale in A den Lastpunkt einer einsachen Decismalwage angeschlossen, und badurch die Spannung des Gurtes verzehnsfacht. Damit durch Auslegen dieses Gurtdynamometers der Zapsendruck nicht zu sehr vergrößert werde, und sich dasselbe auch bei größeren Kräften anwenden lasse, kann man auch den Gurt ganz um die Welle schlingen, und das eine Ende nach oben, das andere aber nach unten richten.


Rommt es barauf an, die Umbrehungstraft einer ftehenden Belle, g. B. die einer Turbine, burch ein Bremedynamometer auszumitteln, fo tann man



natürlich die Schale für die aufzulegenden Gewichte nicht unmittelbar an den Bremshebel hängen, sondern man muß eine Leitrolle oder einen Winkelshebel zwischen einsetzen, wodurch die Berticalkraft, mit welcher diese Gewichte niederziehen, in eine den Bremsarm ergreisende Horizontalkraft verwandelt wird. Eine monodimetrische Projection eines solchen Bremsdynaniometers sür eine stehende Welle sührt Fig. 70 vor Augen. Dieses Dynamometer hat Francis bei seinen hydraulischen Bersuchen (Lowell hydraulic experiments) zur Bestimmung der Leistung einer Turbine von 75 Pferdeskräften angewendet. (S. die deutsche Bearbeitung der Schrift über diesen

Gegenstand im "Civilingenieur" Band II.) Es ift AA bas außeiserne Frictions - ober Bremerad von 1.65 m Durchmeffer und 0.67 m Bobe. welches ftatt des Borgelegerades auf die Turbinenwelle CD aufgestedt und mit berfelben fest verbunden ift. Die mit Gifen beschlagenen Bremebaden E. F werben burch zwei Schraubenbolgen von 12 gem Querfchnitt mittelft bes Bebels B auf bas Bremerab AA anfgepregt, und es ift bas Ende bes längeren Bremsbadens F burch eine eiferne Bugftange KL mit bem Bintels hebel KOH verbunden, an beffen horizontglem Arme OH die Wagichale G gur Aufnahme ber Gewichte bangt. Um bie groken Schwanfungen bes Dynamometers u. f. w. ju verhindern, ift an einem britten Arme OM bes Winkelhebels KOH ein hydraulischer Moderator, und, um die Abweichung bes Armes HM von ber horizontalen Lage anzugeben, ein an einer Scala auf = und niedergehender Zeiger Z angebracht. Der Moderator besteht in ber Sauptfache aus einem Teller, welcher in bem mit Waffer angefüllten Befafe N mit wenig Spielraum am Umfange auf- und niederbewegt wird, wobei bas Baffer bald über, bald unter benfelben zu treten genöthigt ift. Da sonach diefer Teller nur langsam auf= und niedersteigen tann, so werben hierdurch alle heftigen Schwanfungen vermieben. Um ber zu großen Erhipung des Rranges porzubeugen, werden mittelft der gegabelten Röhre R Bafferftrahlen gegen bie freie Augenfläche bes Bremerabes AA geführt.

Um die Leistungen kleiner Maschinenkräfte zu ermitteln, kann man auch eine Methobe anwenden, welcher sich der Berkasser bei dynamometrischen Messungen an Modellrädern bedient hat (s. meine Bersuche über den Stoß des Wassers, berichtet vom Prof. Zeuner im "Civilingenieur", Bb. I, 1854). Um eine Trommel B, Fig. 71, welche auf der umlausenden Welle AC, deren Krast man messen will, sitzt, werden zwei Riemen, Seile




ober Schnüre so gelegt, daß die beiden Enden der letteren entgegengesette Richtungen haben. Diese Seilenden laufen außerdem noch über die Leitrollen C, C<sub>1</sub> und D, D<sub>1</sub> und sind durch Gewichte G, G und G<sub>1</sub>, G<sub>1</sub> gespannt. Wenn nun die Gewichte G und G<sub>1</sub> einer Schnur in Vereinigung mit der Reibung derselben am Umsange der Trommel

einander das Gleichgewicht halten, so ist folglich die ganze Umbrehungstraft der Trommel:  $P = 2(G - G_1)$ ,

wobei natürlich G das größere, der Umdrehungsbewegung entgegengesetzt ziehende, und  $G_1$  das fleinere, in der Richtung der Umdrehung wirkende Gewicht bezeichnet.

Anmerkung 1. Man kann auch die Orehungskraft einer Welle unmittelbar durch Sewichte bestimmen, die man an das Ende eines Seiles oder einer Schnur hängt, welche sich auf die umlaufene Welle aufwidelt. Bei meinen dynamosmetrischen Versuchen an Modellrädern (j. Beisbach's Versuche über die Leistung eines einfachen Reactionsrades, Freiberg, 1851) habe ich, um den Seitenbruck durch die messende Kraft so viel wie möglich herabzuziehen, von der umlaufenden Belle AC, Fig. 72, zwei gleiche Gewichte G, G1 auf einmal heben und zu diesem Zwede die Schnure, an welchen diese Gewichte hängen, mittelst der Rollen D, E und D1, E1 auf entgegengesetzen Seiten und in entgegengesetzen Richtungen auf die Trommel B auswickeln lassen.

Gigentlich ist auch das Opnamometer, womit man die Azenkraft der Schraubens dampfichisse bestimmt, hierher zu rechnen; es stemmt sich hier die Welle der Basserschraube gegen einen Hebel, dessen längerer Arm mit einem schraubenförmis




gen Feberdynamometer und einem Zeichenapparat verbunden ist, welcher die Arbeit der Kraft auf den Mantel eines umlaufenden Cylinders verzeichnet (siehe The indicator and dynamometer etc., London 1847).

Anmerkung 2. Ueber die verschiedenen Dynamometer zum Messen der Maschinenkräfte handelt Egen in seinen Untersuchungen über den Effect einiger Basserwerke u. s. w.; nächstem hüllsse im Artikel "Bremsdynamometer" in der allgemeinen Maschinenencyclopädie. Die Literatur über diesen Gegenstand sindet man in diesen beiden Abhandlungen vollständig angegeben. Wir haben hier nur noch die neuesten Aussätze im 88., 92. und 110. Bande von Dingler's Journal anzusühren. Besonders zeichnen sich die sich selbst regulierenden Dynamometer nach Poncelet, Saint-Leger u. s. w. aus, welche durch ans


gebrachtes Raberwert die Schrauben von selbst anziehen oder lösen, je nachdem der Hebet zu sinken oder zu steigen anfängt. Ueber Federdynamometer ist auch nachzusehen: Notions fondamentales de Mécanique, par Morin, Paris 1855; sowie über Dynamometer überhaupt: Prechti's Technologische Encyclopadie, serner Hachte: Traité élémentaire des machines. Besondere Abhandlungen über diesen Gegenstand sind oben an den betressenen Stellen citiet worden. Ueber die Dynamometer mit Registrirapparat von Moison, Roury und Matter s. Civilingenieur, Bd. VIII, 1862.

Planimeter. Bei Anwendung des Zeichenapparates zu dynamometris §. 24. schen Bersuchen kann man die Bestimmung der Flächenräume, wodurch die mechanische Arbeit einer Maschine ausgedrückt wird, anstatt durch Rechnung etwa nach der Simpson'schen Regel, auch durch ein sogenanntes Planismeter bewirken. Unter den verschiedenen Planimetern von Ernst, Wetli, Hansen, Oppikofer und Amsler ist das letztere oder sogenannte Polarsplanimeter von Amsler eines der einfachsten, wenn auch vielleicht weniger

scharfen. Eine monodimetrische Abbildung dieses Planimeters führt Fig. 73 vor Augen. Es ist C eine Nadel, welche sest in den Tisch hineingestoßen wird, und um welches sich das Instrument dreht, während man mit dem Stifte B am Umfange der Figur KLM, deren Inhalt durch das Instrument bestimmt werden soll, hinfahrt. Die beiden Arme AC und AB, welche



bie Spite C und ben Stift B tragen, sind durch eine Axe A mit einander vereinigt, und die Berlängerung AD des Armes AB trägt ein Laufrädchen R, welches sich auf dem Papiere fortwälzt, während der Stift am Umfange der Figur hingeführt wird. Um die Umdrehungszahl dieses Rädchens während dieser Umschreibung der Figur ablesen zu können, ist nicht allein auf dem Rädchen R selbst eine Eintheilung, sondern auch noch eine eingetheilte Scheibe S angebracht, welche mittelst einer Schraube ohne Ende von der Welle des



Laufrädchens R fo umgebreht wird, daß fie erst bei zehn Umbrehungen des ersteren eine vollständige Umbrehung macht.

Wie ber Inhalt ber vom Stifte B umschriebenen ebenen Figur von ber Umbrehungszahl bes auf ber Ebene bieser Figur fortrollenben Rabchens abhängt, läßt sich elementar auf folgende Weise barthun. Wenn eine Gerade AB = b, Fig. 74, parallel mit sich

selbst fortgeführt wird, und badurch in die Lage DE kommt, so beschreibt ein auf ihr sitzendes Rädchen R einen Weg RQ = AD = BE, welcher aus den Wegen RN und RO zusammengesetzt ist, wovon der erstere auf AB rechtwinkelig steht und der andere die Richtung von AB und DE hat. Ber-

4

möge des Fortrollens auf der Ebene von ABDE dreht sich der Umfang dieses Rädchens um  $RN=\varphi_1 r$ , wo  $\varphi_1$  den Umdrehungsbogen, und r den Radius des Rädchens bezeichnet. Nun ist aber  $AB.RN=b\,\varphi_1 r=\varphi_1 b\,r$  der Inhalt P des Parallelogrammes AE, folglich auch

$$\varphi_1 = \frac{P}{br}$$

ein Dag biefes Inhaltes.

Dreht sich ferner DE noch um D, so burchläuft bas Rabchen einen Bogen QS, und es beschreibt hierbei biese Linie ben Sector DEG, bessen Inhalt

$$S = \frac{DE.EG}{2} = \frac{1}{2} DE^2. \psi = \frac{1}{2} \psi b^2$$

ift, wenn  $\psi$  das Bogenmaß des Centriwinkels EDG bezeichnet. Es ist solglich der Inhalt der ganzen Figur ABEGD:

$$F_1 = P + S = \varphi_1 br + \frac{1}{2} \psi b^2$$

Ift  $\varphi_2$  ber Umdrehungswintel des Rädchens beim Durchlaufen des Bogens QS, so hat man den Umdrehungswintel beim Durchlaufen des gesammten Beges RQ+QS:

 $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$ 

und daher umgekehrt:

$$\varphi_1 = \varphi - \varphi_2$$

oder ba, wenn der Abstand AR = DQ = DS mit c bezeichnet wird,

$$QS = \psi c = \varphi_2 r,$$

alfo

$$\varphi_2 = \frac{c}{r} \psi$$

ift,

$$\varphi_1 = \varphi - \frac{c}{r} \psi$$

nup

$$F_1 = \left(\varphi - \frac{c}{r}\psi\right)br + \frac{1}{2}\psi b^2 = \varphi rb + \frac{\psi}{2}(b^2 - 2bc),$$

ober:

$$F_1 = b s_1 + \frac{\psi}{2} (b^2 - 2 b c),$$

wenn si = pr ben gangen Umbrehungsbogen bes Rabchens bezeichnet.


Sind die Wege AD=BE und EG unendlich klein, so ist ABEGD nur das Element einer endlichen Figur ABNM, Fig. 75 (a. f. S.), welche von AB bei beliebiger Berrudung auf der Ebene des Papiers beschrieben wird, und es ist in der Formel


$$F_1 = bs_1 + \frac{\psi}{2} (b^2 - 2bc)$$

statt  $\psi$  der Bogen bes ganzen Winkels BON einzuseten, welche die Richtungen der beiden Grenzlagen AB und MN der erzeugenden Linie mit einander einschließen, wenn  $F_1$  den Inhalt der ganzen Figur ABQNM angeben soll. Bewegt man die Linie MN rückwärts nach AB, so beschreibt sie irgend eine Fläche

$$F_2 = b s_2 + \frac{\psi}{2} (b^2 - 2 b c),$$

wo s2 den in umgefehrter Richtung zu meffenden Umbrehungsbogen bes Rabchens bezeichnet; und bleibt hierbei der untere Endpunkt der Erzeugungs-





linie auf bem ersten Bogen AM, so liegt zwischen ben Wegen BQN und NSB eine Fläche, deren Inhalt F die Differenz von  $F_1$  und  $F_2$  ist, und folglich einsach durch

$$F = F_1 - F_2 = b (s_1 - s_2) = b s$$

ausgedrückt wird, wobei s die von der Eintheilung des Rädchens angegebene Differenz der Umdrehungsbögen  $s_1$  und  $s_2$  oder den algebraischen Umdrehungs-bogen bei der Umschung der Figur  $B\ QNSB$  bezeichnet.

Bei dem Amsler'schen Planimeter beschreibt der Endpunkt A der Linie oder des Lineales AB einen Kreisbogen AM, Fig. 76; übrigens ist auch hier der Flächenraum der Figur BQNS, deren Umfang der Stift B durchsläuft, dem Umdrehungsbogen s des Rädchens R proportional und

I. 
$$F = bs$$
.


Diese Formeln gelten auch dann noch, wenn das Rädchen nicht auf der Stange AB selbst, sondern wie  $R_1$ , Fig. 74, neben derselben angebracht ist, nur hat man dann unter c nicht die Entsernung  $AR_1$ , sondern die Prosjection AR derselben auf AB zu verstehen.


Die letzte Formel setzt voraus, daß der Punkt A bei Umschreibung der Figur einen und denselben Kreisbogen AM hin und zurück durchläust; geht aber dieser Punkt hierbei stetig im Kreise herum, wie die Fig. 77 und Fig. 78 vor Augen sühren, so ist noch die Fläche  $\pi a^2$  des Kreises CAM, dessen Halbmesser CA durch a bezeichnet wird, in Betracht zu ziehen.

Es ift beshalb in dem Falle von Fig. 77, wo C außerhalb der Figur BQNS liegt,

 $F = \pi a^2 + bs,$ 

und im zweiten Falle, Fig. 78, wo C von der Figur B Q S umschlossen





wird, und AB nach und nach eine vollständige Unidrehung macht, also  $\psi = 2\pi$  ist,

$$F = \pi a^2 + \pi (b^2 - 2bc) + bs$$
  
=  $\pi (a^2 + b^2 - 2bc) + bs$ .

Der Fall in Fig. 77 sest voraus, daß b>2 a, also  $a<1/_2$  b sei. Ift baher, wie gewöhnlich,  $a>1/_2$  b, so tommt derselbe gar nicht vor. Wenn im zweiten Falle die Fläche BQS vom Kreise AM umschlossen wird, so ist bs negativ, und daher:

$$F = \pi (a^2 + b^2 - 2bc) - bs.$$

Anmertung. Es ift nachzulefen: Die Planimeter von Ernft, Wetli und Danfen, von Bauernfeind, München 1853, sowie die unter folgendem Titel erschienene Schrift: Rechanische Bestimmung des Flacheninhaltes u. f. w. ebener Figuren, von Amsler, Schaffhausen 1856.

## Erfter Abidnitt.

## Von den belebten Motoren.

§. 25. Die Rraft ober bas Arbeitebermogen Thierische Kräfte. ber Thiere ift allerdings nicht allein bei Individuen verschiedener Gattungen, fonbern auch bei Beichöpfen einer und berfelben Art verschieben. Bei Thieren gleicher Urt hangt bas Arbeitsvermögen von ber befonderen Constitution bes Individuums, von deffen Alter und Gefundheitszufiand, von beffen Willen ober Beauffichtigung, bann aber auch noch bavon ab, ob bas Thier hinreichend in nahrhaftem Rutter erhalten wird, ob es an die Arbeit. welche es verrichtet, gewöhnt ift u. f. w. Auf alle biefe Berichiebenheiten fonnen wir, da fie auf unendlich viele Abstufungen führen, nicht Rudficht nehmen, wir niuffen vielmehr bei unferen Berechnungen von jeder Gattung ein Thier von mittlerer Starte und Behendigkeit vorausseten, welches an bie Arbeit, die es verrichtet, gewöhnt ift, babei im mittleren Lebensalter fteht, fich in gefundem Ruftande befindet und in gutem nahrhaften Futter gehalten wird.

Noch hängt aber auch das Arbeitsvermögen eines Thieres von der Kraft, Geschwindigkeit und Arbeitszeit ab; und es fällt dieses bei einer mittleren Kraft, Geschwindigkeit und täglichen Arbeitszeit am größten aus. Je größer die Kraft ist, welche ein Geschöpf ausübt, besto kleiner fällt die Geschwindigkeit aus, und umgekehrt, je größer die Geschwindigkeit ist, besto kleiner stellt sich die dabei ausgeübte Kraft heraus; ja es giebt eine Maximalkraft, für welche die Geschwindigkeit und also auch die Arbeit Null ist, und ebenso eine Maximalgeschwindigkeit, bei welcher die Kraft und also die Arbeit wiederum Null ausställt. Man sieht hieraus, daß man die animalischen Motoren nur mit einer mittleren Kraft und einer mittleren Geschwindigkeit arbeiten lassen soll, und kann übrigens noch leicht ermessen, daß man die-

selben auch nur auf eine mittlere Zeit in Anspruch nehmen darf, um von ihnen ein möglichst großes Arbeitsquantum zu gewinnen. Uebrigens solgt aus unzähligen Erfahrungen, daß kleine Abweichungen von der mittleren Kraft, mittleren Seschwindigkeit und mittleren Arbeitszeit, namentlich wenn die Berrichtung zur Gewohnheit geworden ist, eine beachtungswerthe Berminderung der Leistung nicht verursachen. Auch ist es eine Thatsache, daß es keineswegs vortheilhaft ist, die animalischen Motoren mit constanter Kraft und Geschwindigkeit ohne Unterbrechung wirken zu lassen, sondern daß das animalische Arbeitsvermögen bester benutzt oder weniger Ermüdung herbeigeführt wird, wenn das arbeitende Geschöpf in Pausen arbeitet, die um so öfter zu wiederholen sind, je mehr die wirklich verrichtete Arbeit in der Zeitzeinheit von der mittleren Arbeit abweicht.

Das Sauptmoment bei Beurtheilung ber Wirkungen animalischer Motoren ift die tägliche Leiftung. Bergleicht man dieselbe mit den täglichen Unterhaltungs und, nach Befinden, mit den täglichen Zinsen der Antaufstoften, so erhält man ein Maß zur Bergleichung der Werthe verschiedener Motoren unter einander.

Die Art und Weise, wie Menschen und Thiere mechanische Arbeiten verrichten, ift febr verschieben. Die animalischen Motoren arbeiten entweber mit oder ohne Mafchinen; und zwar die Menschen mit den Sanden ober mit ben Fifen ober mit beiben zugleich; die Thiere naturlich nur mit ben Fugen. Bei ben fo fehr verschiebenen Berrichtungen ift jedoch ber Grad ber Ermudung ber geleifteten mechanischen Arbeit nicht proportional, manche Arbeiten scheinen mehr Ermilbung berbeiguführen als andere, ober mas baffelbe ift, bei manchen Berrichtungen fällt bas mechanische Arbeitsquantum größer ober fleiner aus, als bei anderen Berrichtungen. Auch laffen fich manche Arbeiten gar nicht auf eine und biefelbe Beife meffen, wie &. B. bas Tragen auf horizontalen Wegen und bas Aufheben einer Laft. feither gefaßten Begriffen ift bie Arbeit beim Tragen auf horizontalen Wegen Rull, weil hierbei in ber Richtung ber Rraft, b.i. vertical, fein Weg gurudgelegt wird, wogegen beim Aufheben ober Aufgiehen einer Laft die Arbeit burch bas Broduct aus Gewicht und Steighöhe beffelben bestimmt ift. Gleichwohl führt bas Beben ober Tragen ebenfalls jur Ermudung wie bas Aufheben; d. h. es wird burch jenes auch bas tägliche Arbeitsvermögen consumirt wie durch biefes; es muß daber auch ber einen Thatigfeit ein tagliches Arbeitsquantum zukommen wie ber anderen, wenn auch biefe Arbeiten felbst wesentlich verschieden find.

Erfahrungemäßig geht ein Mensch leer auf horizontalem Bege taglich 10 Stunden lang mit 1,5 m Geschwindigfeit; nimmt man nun sein Gewicht zu 70 kg an, so erhalt man ale tagliches Arbeitsquantum ben Berth:

70 . 1,5 . 10 . 60 . 60 = 3 780 000 Rilogrammmeter.

Trägt der Mensch 40 kg auf dem Ruden, so geht er täglich 7 Stunden lang auf horizontalem Wege mit 0,75 m Geschwindigkeit, und leistet baber täglich, wenn man sein Gewicht unbeachtet läßt, die Arbeit:

40 . 0,75 . 7 . 60 . 60 = 756 000 Kilogrammmeter.

Ein Pferd trägt auf dem Ruden 120 kg täglich 10 Stunden lang im Schritt mit 1,1 m Geschwindigkeit, und leiftet folglich in einem Tage:

120 . 1,1 . 10 . 60 . 60 = 4752000 Kilogrammmeter, also mehr als sechsmal so viel als ein Mensch beim Tragen. Hat bas Pferb nur 80 kg auf bem Ruden, so läuft es täglich 7 Stunden im Trabe mit 2,2 m Geschwindigkeit, und leistet baher nur

80 . 2,2 . 7 . 60 . 60 = 4 435 200 **R**ilogrammmeter täglich.

Biel kleiner fallen bie Zahlenwerthe beim Beben von Lasten aus, weil hier mechanische Arbeit\*) im eigentlichen Sinne zu nehmen, also ber Beg in Sinsicht auf bie Kraftrichtung einzusübren ift.

Steigt ein Mensch auf einer Treppe ober Auffahrt leer hinauf, so ift bei einer täglichen Arbeitszeit von 8 Stunden die Geschwindigkeit, in verticaler Richtung gemessen, 0,15 m, baher sein tägliches Arbeitsquantum:

70 . 0,15 . 8 . 60 . 60 = 302 400 Meterkilogramm.

Hiernach kann ein Mensch täglich horizontal 121/2 mal so viel Weg zurück= legen als vertical.

Bei bem hiesigen Teichbaue hat ber Berfasser beobachtet, bag vier fraftige

und eingelibte Arbeiter einen Rammtlot, wie Fig. 79, welcher 56 kg wiegt, in jeder Minute genau 34 mal 1,25 m hoch heben, dabei nach 260 Secunden Arbeit jedes Mal wieder 260 Secunden Ruhezeit nöthig haben und im Ganzen täglich nur 5 Stunden arbeiten; es stellt sich daher hier die tägliche Arbeit eines Menschen zu

 $\frac{56}{4} \cdot 1,25 \cdot 34 \cdot 5 \cdot 60 = 178\,500$  Meterkilogramm

heraus.

Anmertung 1. Aussührlichere Zusammenstellungen über die Leiftungen animalischer Motoren theilt der "Ingenieur" mit. Uebrigens findet man auch die Leiftungen der Thiere bei Maschinen in der Folge bei den betreffenden Maschinen angegeben.

<sup>\*)</sup> Im Borstehenden ist, wie in Th. III. 2 der Ausdruck Kilogrammmeter für die Einheit der Transportarbeit (1 kg auf 1 m horizontal zu transportiren) gewählt, während für die eigentliche mechanische Arbeit (1 kg um 1 m vertical zu heben) die Bezeichnung Meterkilogramm gilt.

Anmerkung 2. Die Leiftungen der Menschen und Thiere sind noch lange nicht vollständig genug bekannt. Die Leistungen ungeübter oder unter ungünstigen Umftänden arbeitender Menschen (bei großer hite, Regen u. s. w.) können um die hälfte kleiner aussalen als die Leistungen tüchtiger und eingeübter Arbeiter. Die erste vollständige Untersuchung über die Leistung der animalischen Motoren lieserte Coulomb (siehe Théorie des machines simples). Bor ihm hatten sich vorzüglich Desaguliers (Cours de Physique expér.) und Schulze (Abhandungen der Berliner Akademie, 1783) mit der Bestimmung der thierischen Kräste beschäftigt. In den neueren Zeiten sind die Ersahrungen Coulomb's von Bielen vervollständigt worden. Siehe hatet, Traité élémentaire des machines. Bougner, Euler und Gerstner haben versucht, die Wirfungen der animalischen Rostoren auf Gesetz zurückzusühren. Man kann sedoch behaupten, daß diese Aufgabe selbst durch Gerstner (Rechanit, Bb. I) noch keineswegs als gelöst anzussehn ist.

Kraftformeln. Rrafts und Geschwindigkeit bei ber Arbeitss §. 26. verrichtung animalischer Wesen stehen zwar im genauesten Zusammenhange mit einander, jedoch ist das Geset dieses Zusammenhanges keineswegs bestannt, und noch viel weniger aus Bernunftgrunden abzuleiten. Die empirisichen Formeln, welche Bouguer und Euler angegeben haben, entsprechen der Bahrheit gewiß nur annähernd. If  $K_0$  die größte Kraft, welche ein lebendes Wesen ohne Geschwindigkeit ausüben kann, und  $c_0$  die größte Geschwindigkeit ohne Kraftäußerung, so hat man für eine andere Geschwindigkeit v die entsprechende Kraft, nach Bougner:

nach Guler:

$$P = \left(1 - \frac{v^2}{c_0^2}\right) K_0 . . . . . . . (2)$$

nach bemfelben:

Bon diesen drei Formeln ist die erste die einfachste, und nach Gerstner auch diesenige, welche mit den Ersahrungen am meisten übereinstimmt. Nach den Beobachtungen anderer, z. B. Schulze's, scheint sich hingegen die dritte Formel mehr an die Ersahrungen anzuschließen. Sieht man v als Abscisse und P als Ordinate einer Eurve an, so entspricht der ersten Formel eine Gerade AB, Fig. 80 (a. f. S.), der zweiten aber ein concaver Parabelbogen  $AP_2B$  und der dritten ein converer Parabelbogen  $AP_3B$ , und es liegt allemal die Ordinate  $MP_1$  der Geraden zwischen den Ordinaten  $MP_2$  und  $MP_3$  beider Parabeln mitten inne, z. B. der Abscisse  $OM = v = \frac{1}{2}c_0$  entsprechen die Ordinaten  $MP_1 = \frac{1}{2}K = \frac{1}{2}OA$ , serner  $MP_2 = \frac{3}{4}K = \frac{3}{4}OA$ , und  $MP_3 = \frac{1}{4}K = \frac{1}{4}OA$ . Es giebt asso die Bouguer's

sche Formel Rraftwerthe, welche zwischen ben von ben Euler'schen Formeln zu erhaltenden Werthen mitten inne liegen, und man kann sich berselben wenigstens so lange bedienen, als keine besonderen Gründe für die Richtigkeit einer der Euler'schen Formeln angegeben werden können. Führt man in der Bouguer'schen Formel statt der Maximalwerthe  $K_0$  oder  $c_0$  ihre Hälften oder die mittleren Werthe  $K=\frac{1}{2}K_0$  und  $c=\frac{1}{2}c_0$  ein, so erhält man die zuerst von Gerst ner angewendete Formel:

$$P = \left(1 - \frac{v}{2c}\right) 2K \dots \dots (4)$$

ober


$$P = \left(2 - \frac{v}{c}\right) K. \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (5)$$

fowie umgekehrt:

$$v = \left(2 - \frac{P}{K}\right)c \dots \dots (6)$$

Wenn nun auch diese Formel filr Grenzwerthe von v und P weniger Schärfe oder Sicherheit gewährt, so läßt sich wenigstens erwarten, daß sie Fig. 80. Fig. 81. Fig. 82.







für Werthe, welche von den mittleren nicht bedeutend abweichen, mit genügender Genauigkeit zu gebrauchen sei, zumal, da bei gleichen Werthen von c und K beibe Euler'sche Curven  $A_1PB_1$  und  $A_2PB_2$ , Fig. 81, von der Bouguer'schen Geraden APB in P tangirt werden.

Die mechanische Arbeit pr. Secunde ift hiernach:

$$L = Pv = \left(2 - \frac{v}{c}\right)vK \dots (7)$$

also aud für

$$P = K$$

d. i. wenn Geschwindigkeit und Kraft die mittleren sind, nämlich

$$L = Pv = Kc$$
.

Sowie man aber mit einer größeren ober kleineren Geschwindigkeit, ober mit einer kleineren ober größeren Kraft arbeiten läßt, erhält man eine Leistung L=Pv kleiner als Kc. Sieht man wieder die Geschwindigkeiten als Abscissen, und die Arbeiten als Ordinaten an, so bekommt man in der sich herausstellenden Curve eine Parabel ADB, Fig. 82, und man sieht

nun leicht ein, daß sowohl der Abscisse AM < AC als auch der Abscisse  $AM_1 > AC$  eine kleinere Ordinate MP,  $M_1P_1$  zukommt, als der Abscisse

$$AC=c$$
. Her  $v=\frac{c}{2}$ , sowie filt  $v=\sqrt[3]{2}$  c folgt z. B.:

$$L = \frac{3}{4} Kc,$$

alfo

$$MP = M_1 P_1 = \frac{3}{4} CD.$$

Rach ben Angaben von Gerftner gelten, namentlich für Bugfrafte, die in folgender Tabelle enthaltenen Berthe:

<b>Bej</b> chöpfe	Gewicht	Mittlere Kraft K	Mittlere Geschwin= digkeit c	Mittlere Arbeit8= geit t	Leiftung pr. Ses cunde	Eägliche Leiftung
	kg	kg	m	Stunden	mkg	mkg
Menja .	70	14	0,785	8	11	316 800
Pferd	375	56	1,25	8	70	2 016 000
<b>£á</b> ∮\$	300	56	0,785	8	44	1 267 200
Ejel	180	85	0,785	8	27,5	792 000
Maulejeb	250	47	1,10	8	52	1 497 600

Beispiele. 1. Rach ber vorstehenden Tabelle leistet ein Mensch bei einer mittleren Kraft von 14 kg und mittleren Geschwindigkeit von 0,785 m täglich 316 800 mkg; soll er aber mit 1 m Geschwindigkeit arbeiten, so kann er nur die Kraft

$$P = \left(2 - \frac{1}{0.785}\right) 14 = 10.16 \text{ kg}$$

ausliben, und es wird feine tagliche Leiftung nur

$$10,16.1.8.60.60 = 292608 \text{ mkg}$$

betragen.

2. Wenn ein Bugbferd 75 kg Rraft ausüben foll, fo tann es nur mit ber Gefdwindigfeit

$$v = \left(2 - \frac{75}{56}\right) 1,25 = 0,826 \text{ m}$$

arbeiten, weswegen feine Leiftung pr. Secunde nur

$$75.0,826 = 61,95 = rot 62 \text{ mkg}$$

also nur  $\frac{62}{70} = 0,886$  der vortheilhaftesten Leiftung beträgt.

Anmerkung. Für die Leistungen der Pferde giebt Fourier eine complicirte Formel in Annales des ponts et chaussées, 1836; siehe auch Crelle's Journal der Baufunst. Bb. XII, 1838. §. 27. Arboit boim Stoigon. Noch tann man, nach Gerstner, die Leisstungen von animalischen Motoren bei ber Bewegung auf schiefen Sbenen berechnen. Bezeichnet G das Gewicht des Motors, Q die von ihm getragene Last und  $\alpha$  den Reigungswinkel der schiefen Sbene, auf welcher der Motor mit der Last hinaufsteigt, so ist die Kraft  $= (Q + G) \sin \alpha$  (s. Theorie der schiefen Sbene, Th. 1), und daher zu setzen:

Hiernach folgt die Last, mit welcher ein animalischer Motor auf einer schiefen Cbene von gegebener Reigung emporsteigen kann, sowie umgekehrt, ber Neigungswinkel, welcher einer gegebenen Last entspricht; es ift nämlich:

$$\sin \alpha = \frac{\left(2 - \frac{v}{c}\right)K}{Q + G} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

barnach für Q=0 und v=c, also leer, und bei der mittleren Geschwinsbigkeit:

$$sin \alpha = \frac{K}{G} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9^a)$$

Nun ift aber bas Gewicht eines Thieres fast immer fünfmal fo groß als seine mittlere Rraft; es ift baber

 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$ 

und

$$\alpha = 11^{1/20}$$

der Neigungswinkel derjenigen schiefen Ebene, auf welcher ein Thier unbeslaftet bei mittlerer Kraftanstrengung hinaufsteigt.

Anmerkung. Bei dem Ausschreiten auf horizontalem Wege HR, Fig. 83, dreht sich der ganze Körper um den Fußpunkt C, wobei der Schwerpunkt des Körpers um eine Göhe DE=h steigt, die sich aus der Schenkellänge CA=CB=l und der Schrittlänge CH=CR=s durch die bekannte Kormel

$$DE = \frac{\overline{A} \, \overline{D}^2}{2 \, A \, C},$$

d. i.

$$h=\frac{s^2}{8l}$$

leicht bestimmen läßt. Ist nun G das Gewicht des Menschen und Q die von demselben getragene Last, so hat man die von demselben bei jedem Schritte zu verrichtende Arbeit:

$$L = (G + Q) h = \frac{(G + Q) s^2}{8 l},$$

alfo die entiprecende Rraft:

$$P = \frac{L}{s} = \frac{(G+Q) s}{sl}.$$

Setzen wir die Schenkellange  $l=0.9~\mathrm{m}$  und die Schrittlange  $s=0.6~\mathrm{m}$ , so haben wir hiernach die Kraft:


$$P = \frac{0.6 (G + Q)}{8.0.9} = \frac{1}{12} (G + Q) = 0.08333 (G + Q),$$

also für Q = 0 und G = 70 kg,

$$P = \frac{1}{19} G = 5.83 \text{ kg}.$$

Es ift folglich der Arbeitsaufwand beim Ausschreiten auf einer horizontalen Stredes gleich dem Arbeitsaufwand beim fentrechten Steigen auf die Sobe 1/12 s.





hiernach mare alfo die Anftrengung, um fich felbft auf horizontalem Bege fortzubewegen, bei gleichem Bege eben fo groß, als diejenige, welche man nöthig hat, ein Gewicht von 5,83 kg zu heben.

Beim hinauffteigen auf einer schwach ansteigenden Chene FR, Fig. 84, ift, wenn  $\alpha$  den Steigwinkel FRH dieser Chene und  $\beta$  den Drehungswinkel ACB bezeichnen, die Steighöhe eines Schrittes

$$DE = h = CE - CD = CE \left(1 - \cos ACD\right) = l \left[1 - \cos\left(\alpha + \frac{\beta}{2}\right)\right]$$
$$= l \left(1 - \cos\alpha\cos\frac{\beta}{2} + \sin\alpha\sin\frac{\beta}{2}\right),$$

annabernd, bei fleinem Steigwintel a:

$$h = l \left( 1 - \cos \frac{\beta}{2} + \sin \alpha \sin \frac{\beta}{2} \right) = l \left( \frac{s^2}{8 l^2} + \frac{s}{2 l} \sin \alpha \right)$$
$$= \frac{s}{2} \left( \frac{s}{4 l} + \sin \alpha \right).$$

Es ift folglich die mechanische Arbeit bei jedem Schritte:

$$L = (G + Q) h = (G + Q) \left(\frac{s}{4l} + \sin \alpha\right) \frac{s}{2},$$

und die mittlere Rraft:

$$P = \frac{1}{3} (G + Q) \left( \frac{s}{4l} + \sin \alpha \right).$$

Bur bas Berabfteigen auf ber ichiefen Gbene ift a negativ, baber bie Rraft:

$$P = \frac{1}{2} (G + Q) \left( \frac{s}{4l} - \sin \alpha \right).$$

Hiernach ware allerdings für  $\sin \alpha = \frac{s}{4l}$  die Kraft = Rull. Rimmt man wieder l = 0.9 und s = 0.6 m, so erhält man:

b. i.  $\sin\alpha = \frac{1}{6} = 0.1666,$   $\alpha = 9\frac{1}{6} \text{ Grab},$ 

den Reigungswintel, bei welchem wenigstens das Gerabsteigen am leichteften wird. Ift der Steigwintel  $\alpha=\frac{\beta}{2}$ , jo hat man die Araft zum Aufsteigen:

$$P = \frac{(G+Q) s}{2l},$$

und ift  $\alpha>\frac{\beta}{2}$ , d. i.  $>\frac{s}{2\,l}$ , in Zahlen  $\alpha>\frac{1}{3}$ , also  $\alpha^0>19$  Grad, so fällt einsach:  $P=(G+Q)\,\sin\alpha$  auß.

§. 28. Arboit an Maschinon. Wenn man, nach Gerfiner, ber Arbeitszeit & benfelben Ginfluß auf bas tägliche Arbeitsquantum beimißt, wie ber Geschwindigkeit, so hat man für die Kraft zu setzen:

$$P = \left(2 - \frac{v}{c}\right) \left(2 - \frac{s}{t}\right) K. \quad . \quad . \quad (10)$$

und erhalt hiernach die tagliche Leiftung:

$$L = \left(2 - \frac{v}{c}\right)\left(2 - \frac{s}{t}\right)Kvs. \quad . \quad . \quad (11)$$

Sebenfalls ist die Leistung am größten, und zwar = Kct, wenn das Thier nicht allein mit der mittleren Geschwindigseit und Kraft arbeitet, sondern auch die mittlere Arbeitszeit t innehält. Uebrigens ist nicht außer Acht zu lassen, daß diese Formel bloß für solche Werthe von v,  $\varepsilon$  und P hinreichende Genauigkeit gewährt, welche nicht sehr von den mittleren Werthen c, t und K abweichen.

Maschet empfiehlt ftatt ber obigen Kraftformel von Gerfiner ben eins facheren Ausbruck:

ber allerdings zum Rechnen sehr bequem ift. S. Reue Theorie der menfche lichen und thierischen Kräfte u. f. w. von F. 3. Maschet, Prag u. f. w.

In der Regel wird man die Thiere während der mittleren Arbeitszeit von 8 bis 10 Stunden arbeiten lassen, und daher auf den Factor  $\left(2-\frac{z}{t}\right)$  in (10) nicht weiter Rücksicht zu nehmen haben, also die tägliche Leistung

feten konnen. Arbeitet nun aber ein Thier an einer Maschine, so wird fich seine Rraft P in eine Ruplast P1 und eine Rebenlast P2 gerlegen, also

$$P = P_1 + P_2$$

zu seizen sein, wofern wir beide auf den Araftpunkt reducirt uns denken. Auch wird in der Regel, wie wir in der Folge wiederholt sehen können, die Rebenlaft  $P_2$  aus einem constanten und schon dei der unbelasteten Maschine vorkommenden Theile R und aus einem von der Nutlast abhängigen und dieser genau oder wenigstens annähernd proportionalen Theile  $\delta P_1$  bessehen, worin  $\delta$  einen Ersahrungscöefficienten bezeichnet, es wird also

$$P_2 = R + \delta P_1,$$

und sonach

$$P = (1 + \delta) P_1 + R \dots (14)$$

also auch nach (5)

$$\left(2-\frac{v}{c}\right)K=(1+\delta)P_1+R$$

zu feten fein.

Die Totalleiftung pr. Secunde ift nun :

$$Pv = \left(2 - \frac{v}{c}\right) Kv = (1 + \delta) P_1 v + Rv$$
 . (15)

und daher die Rugleiftung:

$$P_1 v = \frac{(2 K - R) v - \frac{K v^2}{c}}{1 + \delta} = \left[ \left( 2 - \frac{R}{K} \right) c - v \right] v \frac{K}{(1 + \delta)c} \quad (16)$$

Damit diese Leiftung so groß wie möglich ausfalle, findet man burch Differenturen:

$$v = \frac{1}{2} \left( 2 - \frac{R}{K} \right) c = \left( 1 - \frac{R}{2K} \right) c.$$
 (17)

also muß die Seschwindigkeit kleiner als die mittlere, und zwar um so kleiner sein, je größer der constante Theil R der Nebenlast ist. Die entsprechende Rraft ist demgemäß nach (5) und (17):

$$P = \left(1 + \frac{R}{2K}\right)K = K + \frac{R}{2} \cdot \cdot \cdot (18)$$

also größer als die mittlere Rraft, die Rutlaft hingegen folgt:

$$P_1 = \frac{K - \frac{R}{2}}{1 + \delta} \cdot (19)$$

Die Totalleiftung ftellt fich baber gu

$$Pv = \left[1 - \left(\frac{R}{2K}\right)^2\right] Kc \dots \dots (20)$$

die Rutleistung aber zu

$$P_1v = \left(1 - \frac{R}{2K}\right)^2 \frac{Kc}{1+\delta} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (21)$$

und enblich ber Wirfungsgrad ju

$$\eta = \frac{\left(1 - \frac{R}{2K}\right)^2}{1 + \delta} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (22)$$

heraus.

Beispiel. Wenn bei einer durch zwei Pferde in Umdrehung zu sezenden Maschine die auf den Kraftpunkt reducirte constante oder der unbelasteten Maschine entsprechende Rebenlast 30 kg beträgt, so hat man nach (17) die zu fordernde Geschwindigkeit der Pferde, da K=2.56=112 kg und c=1,25 m zu sezen ist:

$$v = \left(1 - \frac{30}{224}\right) 1,25 = 1,083 \text{ m},$$

ferner bie Rraft ber Pferbe nach (18):

$$P = 112 + \frac{30}{9} = 127 \text{ kg},$$

also die eines Pferdes:

$$\frac{1}{2} P = 63.5 \text{ kg}.$$

Ift nun noch ber veranderliche Theil der Rebenlaft 15 Procent der Ruylaft, jo hat man  $\sigma = 0.15$  und dager die aufgulegende Ruylaft nach (19):


$$P_1 = \frac{112 - 15}{1.15} = 84,4 \text{ kg}$$

und endlich den Wirkungsgrad der Maschine nach (22):

$$\eta = \frac{\left(1 - \frac{30}{224}\right)^2}{1,15} = 0,652.$$

§. 29. Hobol. Die animalischen Motoren arbeiten entweber an hebeln ober an Rabwellen. Die letteren sind entweber liegend, ober stehend ober gegen ben Horizont geneigt. Zunächst ift von bem Hebel als Maschine zur Aufnahme ber Menschenkraft die Rebe. Die allgemeine Theorie dieser Maschine ist aus Th. I bekannt. Der Hebel ist entweber ein einfucher,

wie ACB, Fig. 85, ober ein doppelter, wie  $ACBA_1$ , Fig. 86; jener hat nur einen Kraftarm CA, dieser hat aber beren zwei, nämlich CA und  $CA_1$ . Wan erzeugt durch den Hebel eine schwingende Bewegung im Kreise und wendet ihn deshalb vorzüglich in den Fällen an, wo eine auf = und nieders oder hin = und hergehende Bewegung erzeugt werden soll, wie z. B. bei



Bumpen, zumal bei Feuersprigen. Zur Aufnahme ber Menschenkräfte dienen die Handhaben oder Spillen, beren Anzahl und Länge sich nach der Anzahl ber Arbeiter richtet, welche den Hebel in Bewegung setzen. Da die Kraftsausübung bei der Bewegung von oben nach unten stattsindet, so läßt man den Arbeiter meist nur beim Niedergange wirken, und bringt zu diesem Zwede Gegengewichte an, welche dem Aufgange zu Hilse kommen, oder bedient sich eines doppelten Hebels, an welchem dann die Arbeiter abwechselnd niederzudrücken haben. In dem Falle, wenn die Arbeiter nur beim Niedergange wirken, werden oft die Handhaben durch Seise ersetzt, die vom Hebel niederhängen und von den Menschen ergriffen werden. Zuweilen werden Hebel auch mit den Füßen durch Treten in Bewegung gesetzt, z. B. bei den Handwehstühlen und manchen anderen Arbeitsmaschinen.

Um eine nicht zu große Richtungsänderung während eines Spieles zu erhalten, läßt man den Hebel in einem nicht sehr großen, wenigstens nicht 60 Grad überschreitenden Bogen schwingen; und um die Ausübung der Kraft nicht zu erschweren, läßt man die Handhaben oder Angrifsspunkte der Kräfte nur die der menschlichen Armlänge entsprechenden Wege von 0,8 dis 1,2 m zurücklegen. Aus dem letzteren Grunde ist es auch angemessen, die Handhaben bei ihrem mittleren Stande um die der menschlichen Länge entsprechende Höhe von 1 dis 1,2 m vom Fußboden abstehen zu lassen. Rach gemachten Ersahrungen arbeitet ein Mensch an einem Hebel täglich 8 Stunden lang mit der Kraft K=6 kg, und Geschwindigkeit c=0,75 m, es ist daher seinen Leistung an dieser Maschine pr. Secunde:

$$L = 6.0,75 = 4.5 \text{ mkg};$$

und bemnach täglich:

$$Kct = 4.5 \cdot 8 \cdot 3600 = 129600$$
 mkg.

Es ift nöthig, bei ber Anordnung eines Bebels bafür zu forgen, bag bie Arbeiter mit ber angegebenen mittleren Kraft und Geschwindigkeit arbeiten,

ober vielmehr, daß die effective Rraft nur um die halbe constante Nebenlast größer ausfällt als die mittlere Rraft.

An dem Hebel selbst stellt sich nur ein hinderniß, nämlich dessen Arensreibung, heraus. Ift D der aus dem Gewichte des hebels und aus der Kraft und Last besselben entspringende Zapfendruck, r der Zapfenhalbmesser und  $\varphi$  der Reibungscoefficient, endlich a der Hebelarm CA der Kraft, so hat man die auf den Kraftpunkt reducirte Zapfenreibung:

ba nun aber  $\varphi$  und in ber Regel auch  $\frac{r}{a}$  ein fleiner Bruch ift, so fällt meistens die Reibung F flein genug aus, um sie in Ansehung ber übrigen Last vernachlässigen zu können.

Denkt man am Lastpunkte B eine Nutslast Q und eine Nebenlast  $\delta Q + W$ -wirksam, und bezeichnet den Hebelarm CB dieser Lasten durch b, so hat man das Krastmoment zu setzen:

$$Pa := [(1 + \delta) Q + W] b \dots (2)$$

und baher bie Rraft felbft:

$$P = \frac{b}{a} [(1 + \delta) Q + W]. . . . . . (3)$$

Damit nun die Menfchenfraft mit möglichstem Bortheile wirte, ift auch

und baher

$$\frac{a}{b} K = (1 + \delta) Q + \frac{W}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

alfo bas Bebelarmverhältniß

$$\frac{a}{b} = \frac{(1+\delta) Q + \frac{1}{2}W}{K} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$$

in Anwendung ju bringen.

Anmerkung. Die Hebelarme find in der Regel während eines Spieles etwas veränderlich, weswegen es wohl nöthig ift, mittlere Werthe für dieselben zu finden und in die Rechnungen einzuführen. Steht der Hebelarm CB, Fig. 87, bei halbem hube horizontal, und ift der Schwingungswinkel

$$B_1 C B_2 = \beta^0,$$

jo hat man die Bubhobe ber Laft:

$$s = B_1 B_2 = 2 b \sin \frac{\beta}{2},$$

baber die Arbeit für einen Anhub:

$$= 2 b \sin \frac{\beta}{2} Q.$$

Bare aber die Laft während des Anhubes unveranderlich am hebelarme CB=b wirtsam, so würde der Beg für jeden hub = Bogen  $B_1BB_2=\beta b$  sein; und daber die Laft

$$Q_1 = \frac{2 b \sin \frac{\beta}{2}}{\beta b} Q = \frac{2 \sin \frac{1}{2} \beta}{\beta} Q.$$

aljo ihr flatifches Moment

$$Q_1b = \frac{2\sin^{-1}/_2\beta}{\beta} Qb$$

ju fegen fein.

Umgelehrt tann man nun auch annehmen, daß bie Laft Q mahrend eines

Fig. 87.

Spieles am mittleren Hebelarme  $\frac{2b \sin \frac{1}{2}\beta}{\beta}$  wirkfam fei. Für  $\beta^0=60^0$  ftellt fich biefer

Sebelarm  $= \frac{b}{arc 60^0} = \frac{b}{1.0472} = 0.955 b$ 

B = arc 600 = 1,0472 = 0,000 o

heraus, also um 4½ Procent kleiner als b,

und bei kleineren Schwingungswinkeln ist
die Abweichung noch bedeutend kleiner.

Beifpiel. Beldes Armverhaltniß ift bei einem Gebel auszuwählen, damit bers

felbe bei einer Ruglaft Q = 80 kg und einer Rebenlaft

$$Q_2 = 0.15 Q + 25 = 0.15.80 + 25 = 37 \text{ kg}$$

burch vier Arbeiter möglichft vortheilhaft in Wirffamteit gefest merbe:

daher :

$$K = 4.6 = 24 \text{ kg},$$

$$\frac{a}{b} = \frac{1,15.80 + \frac{1}{2}.25}{24} = 4,36.$$

Soll nun die Last bei jedem Anhube 0,3 m Weg durchlaufen, so muß hiernach die Rraft gleichzeitig 0,3.4,36 = 1,3 m Weg zurücklegen, und nimmt man nun den Schwingungswinkel  $\beta = 50^{\circ}$  an, so erhält man die nöthige Armlänge;

$$b = \frac{s}{2 \sin \frac{\beta}{2}} = \frac{0.15}{\sin 250} = 0.355 \text{ m}$$

und bie Lange bes Rraftarmes:

$$a = 4,36.0,355 = 1,548 \text{ m}.$$

Der nothige Rraftaufwand ift nun:

$$P = \frac{80 + 37}{4,36} = 26,8 \text{ kg},$$

folglich die Rraft eines Arbeiters:


$$= 6,7 \text{ kg},$$


und ber Birfungsgrab bes Debels:

$$\eta = \frac{\left(1 - \frac{R}{2K}\right)^2}{1 + \sigma} = \frac{\left(1 - \frac{25}{2 \cdot 24 \cdot 4,86}\right)^2}{1,15} = 0,674.$$


Wenn also auch die vier Menschen eine tägliche Arbeit von 4. 129600 = 518400 mkg verrichten können, so wird von ihnen an dieser Maschine boch nur 0,674.518400 = 349400 mkg nügliche Arbeit zu verlangen sein.

§. 30. Haspol. Das vorzitglichste Mittel zur Aufnahme ber Menschenkraft ist bie liegen be Radwelle, welche in biesem Falle ben Namen Haspel erhält. Diese Maschine besteht im Allgemeinen aus einer horizontalen Welle, an beren Umfange die Last wirkt, und aus einem Systeme von Handhaben ober Spillen zur Aufnahme ber Kraft. Man unterscheibet vorzüglich drei Arten von Haspeln, nämlich die Kurbel ober den Hornhaspel, ben Kreuz- und ben Spillenhaspel, von einander. Bei bem Hornhaspel wirft die Kraft an der Kurbel, einem knieförmig gebogenen Ansate CAD, Fig. 88, des Wellenzapsens. Der Kreuzhaspel, Fig. 89, hat statt der





Rurbel burch die Welle CO gestedte, als Hebel bienende Arme, CA, CA1 ... und ber Spillenhaspel, Fig. 90, ift eine vollständige Radwelle mit



radialen oder axialen Handhaben oder Spillen. An der Kurbel verändert der Arbeiter seinen Angriffspunkt während einer Umdrehung nicht, bei den Kreuzund Spillenhaspeln hingegen geht hierbei die Hand des Arbeiters von einem Arme oder von einer Spille zur anderen über. Die letzteren beiden Haspelarten werden angewendet, wenn es darauf ankommt, auf kürzere Zeit und bei längeren Untersbrechungen große Lasten zu überwinden,

3. B. Baumaterialien und Maschinentheile beim Aufstellen berfelben gu heben u. f. w. Bur gewöhnlichen stetigen Arbeitsverrichtung finden bie Rurbeln eine ausgebehnte Anwendung.

Damit ber Arbeiter an ber Kurbel seine Arbeit mit möglichstem Ruten verrichten könne, ist es nöthig, daß die Armlänge oder Kurbel, der mensch-lichen Armlänge entsprechend, 0,35 bis 0,45 m betrage, und daß die Are

ber Kurbel, ber mittleren Menschenlänge entsprechend, 1 bis 1,1 m über bem Fußboden stehe. Uebrigens hat man nach der Zahl der Arbeiter, welche sich an einem Haspel anstellen lassen, eine, zweis und mehrmännische Kurbeln. Da ber Mensch mit weniger Anstrengung brückend und schend arbeiten kann, als ziehend und hebend, so wird ihm die Umbrehung der Kurbel an allen Stellen ihrer Spille im Kreise ungleich schwer, und es ist beshalb zweckmäßig, bei einem zweis ober mehrmännischen Haspel die

Fig. 91.

Spillen auf dem Kreise gleichmäßig zu vertheilen, also 3. B. beim zweimannischen Haspel die beiben Kurbelarme einander gegenüber zu stellen.

Man hat die tägliche Leiftung eines Menschen an der Kurbel nicht größer als 172800 mkg gefunden, und zwar bei der mittleren Kraft  $K=8\,\mathrm{kg}$ , mittleren Gesschwindigkeit  $c=0.75\,\mathrm{m}$  und Arbeitszeit  $t=8\,\mathrm{Stunsken}$  den. Die Berechnung des Haspels ist übrigens von der Berechnung einer Radwelle überhaupt nicht vers

schieben. Wirkt die Last Q, Fig. 91, am Hebelarme CB=b, die Kraft P aber am Hebelarme CA=a, so hat man:

baber die einer gegebenen Laft entsprechenbe Rraft:

$$P=\frac{b}{a} Q;$$

ift noch D der Zapfendruck und r der Zapfenhalbmesser CE, so hat man vollständiger:

$$Pa = Qb + \varphi Dr$$

und baher:

Besteht die Last Q sammt Reibung  $\frac{r}{a} \varphi D$  aus der Rupsast  $Q_1$ , der constanten Rebensast W und der veränderlichen Nebensast  $\delta Q_1$ , ist also  $Q = (1 + \delta) Q_1 + W$ , so gilt die Regel [s. (18) §. 28]:

$$P = \frac{b}{a} [(1 + \delta) Q_1 + W] = K + \frac{b}{a} \frac{W}{2} \cdot \cdot (3)$$

alfo ift bas Berhaltniß

gu machen; worin K wieder die mittlere Rraft borftellt. Beisbach berrmann, Lehrbuch ber Dechauft. II. 2.


Da aber die Kurbel eine vorgeschriebene Lange von 0,35 bis 0,45 m hat, so ift hiernach der Hebelarm b der Last zu bestimmen, nämlich

$$b = \frac{Ka}{(1+\delta) \ Q_1 + \frac{1}{2}W} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

ju machen, bamit bie Arbeiter mit möglichstem Bortheile wirken.

Wenn die Last Q an einem Haspel variabel ift, wenn sie 3. B. an einem Rrummgapfen ober einer anderen Rurbel DB, Fig. 92, wirtt, so ift





es zwedmäßig, die Kurbelwelle CD mit einem Schwungrade RR auszurüsten, welches durch seine Trägheit die Beränder- lichteit der nöthigen Kraft P in einem gewissen Falle die Handhabe oder Spille AH an einem Arme des Schwungrades des sesteiltiche Kraftkurbel bildet. Die Last oder der Widerfand Q greift hier zunächst an einem Querarm FF an, welcher in einer Gerabsührung beweglich und durch die sogenannte Kurbelstange BE mit der Last turbel verbunden ist.

Bezeichnet hier wieber a die Länge bes Kraftarmes CA und b die Länge des Last-

armes DB, so ist während einer halben Umdrehung der Beg der Kraft gleich  $\pi$  a, und der der Last gleich 2 b, und daher, wenn man von den Nebenshindernissen absieht, zu setzen:

$$P\pi a = Q 2 b$$

folglich die mittlere Umbrehungefraft:

Beispiel. An einem zweimännischen Haspel wirkt eine Last Q von 100 kg, wovon aber nur 75 kg Ruglast, dagegen 15 kg constante und 10 kg veränder-liche Rebenlast sind; der Hebelarm der Last beträgt 0,1 m, der der Krast 0,45 m, der Zapsenhalbmesser 15 mm, serner der Reibungscoefficient  $\varphi=0,1$ , und das Gewicht der Maschine 40 kg; man sucht die Leistung dieser Maschine. Die ganze Krast ist, wenn man den Zapsendruck zu D=100+40=140 kg annimmt, nach (2):

$$P = \frac{0.10}{0.45} 100 + 0.1 \frac{0.015}{0.45} 140 = 22.7 \text{ kg},$$

baher die eines Arbeiters 11,4 kg und nach ber Gerfiner'ichen Formel bie Geschwindigfeit ber Rraft ober haspelipille:

$$v = \left(2 - \frac{P}{K}\right)c = \left(2 - \frac{11.4}{8}\right)0.75 = 0.431 \text{ m},$$

aljo die der Laft :

$$w = \frac{b}{a} v = \frac{0.1}{0.45} 0.431 = 0.096 \text{ m},$$

und die Rugleiftung pr. Secunde:

$$Q_1 w = 75.0,096 = 7.2 \text{ mkg}$$

ober täglich bei 8-ftündiger Arbeit 207360 mkg; endlich ift der Wirtungsgrad, da beibe Arbeiter die Arbeit 2.172800 = 345600 mkg verrichten können:

$$\eta = \frac{207360}{345600} = 0,60.$$

Kurbel mit Trittbewegung. Bei fehr vielen fleinen Maschinen, §. 31. 3. B. Drehbanten, Schleifsteinen zc. wendet man die durch den Fuß bes Arbeiters bewegte Rurbel zum Betriebe des Bertzeuges an, und bei den

Fig. 93.



Nähmaschinen ist diese Betriebsart heute ebenso allgemein verbreitet, als sie noch unlängst zur Bewegung bes Spinnrades eine ausgedehnte Anwensbung fand. Bei dieser Anordnung wirft die treibende Kraft des Motors nur beim Niedergange des Kurbelzapfens auf diesen ein, und es ist daher hier die Andringung eines Schwungrades auf der Kurbelwelle zur Erzielung einer stetigen Umlaussbewegung derselben unerläßlich. In Betreff der Wirstung dieses Schwungrades, sowie hinsichtlich der Bewegungsverhältnisse

biefes Getriebes muß auf bas in Thl. III, 1, ausführlich behandelte Rurbelgetriebe verwiesen werben.

Fig. 93 (a.v. S) zeigt die Einrichtung, wie sie bei jeder gewöhnlichen Fußbrehbant der Drechsler und Mechaniker vorkommt. Die mit einem gleichzeitig
als Schnurscheibe dienenden Schwungrade R versehene Betriebswelle A ift mit
dem Kropse AB ausgestattet, in dessen Kropszapsen B der Zughaken BC eingehängt ist, welcher bei C durch ein Scharnier mit dem Pedal DE verbunden ist. Das Pedal besteht aus einem um die Are D in zwei Spiten
schwingenden Rahmen, auf welchen bei E der Fuß des Arbeiters wirkt. Ist





r=AB die Länge der Kurbel, und bezeichnet man die Hebelsarme DE mit a und DC mit b, so ergiebt sich die verticale Erhebung und Senkung bes Fußes zu  $h=2\,r\,\frac{a}{b}$  und man hat die Berhältnisse so zu wählen, daß

= circa 36°.

die Erhebung für den Arbeiter nicht unbequem ist; diese Erhebung wird in der Regel den Betrag von 0,25 m noch nicht erreichen.

Bei dem Antrieb der Nähmaschinen ist die Einrichtung so getroffen, daß zur Bewegung der Kurbel nicht eine Erhebung und Schlung des Unterschenkels, sondern eine oscillirende Bewegung der Füße um die unteren Fußgelenke erforderlich ist, und wan erkennt aus der Fig. 94 (a. v. S.), daß versmöge dieser Einrichtung die Kurbelstange BC nicht nur eine Zugkraft auf den Kurbelzapfen B ausübt, wenn die Fußspitzen auf die Bedale dei E drücken, sondern daß beim Drucke der Fersen auf F eine auswärts gerichtete Schubkraft durch die Stange CB auf den Kurbelzapfen übertragen wird. Bezeichnet wieder r den Kurbelhalbmesser AB und ist c der Abstand des Zapsens C von der Axe D, so ergiebt sich der ganze Schwingungswinkel  $\alpha$  sür die Bedale EF annähernd aus  $2r = c\alpha$  zu  $\alpha = \frac{2r}{c}$ , z. B. sür r = 50 mm und c = 0,16 m sindet sich  $\alpha = \frac{100}{160} = 0,625$  entsprechend  $\frac{0,625}{3.1415}$  1800


Bei schnellem Gange ber Nähmaschine ist die erforderliche Anzahl ber Fußschwingungen eine erhebliche, es sind z. B., wenn die Schnurscheibe R sechsmal so groß ist, wie die zugehörige Rolle der Nähmaschine, und wenn



bie Nabel mit ber nicht Ubermäßigen Befchwindigfeit von 600 Stichen in der Minute arbeiten foll, in jeder Minute 100 Doppelfdwingungen ber Fuße erforberlich. Da diefe Be= wegung febr ermilbend ift. oftmale von der Raberin auch gar nicht vertragen wird, fo hat man sich in neuerer Beit vielfach bemuht, burch Conftruction fleiner Motoren für Nahmaschinen die Trittbeme= gung berfelben zu umgehen. Die aus biefem Beftreben hervorgegangenen Tricb:

werte, welche die Bewegung balb burch aufgezogene Uhrfebern ober Gewichte, balb burch verbrennendes Gas ober ausströmendes Wasser, auch selbst burch den elektrischen Strom empfangen, haben sich einer allgemeineren Berwendung nicht zu erfreuen gehabt. In bieser Beziehung möge hier nur eine interessante Einrichtung zu dem gleichen Zwecke angeführt werden, welche auf der Mustersschusgausstellung in Frankfurt a. M., 1881, ausgestellt war. Diese von ihrem Erfinder Hoffmann mit den Namen Motorstuhl, Motorschemel bezeichnete Einrichtung kann zwar den Nähenden von der Ausübung der ersforderlichen mechanischen Arbeit nicht entbinden, sie hat vielmehr den Zweck, an die Stelle der vielen, unausgesetzt die Nerven aufregenden oseillirenden Fußschwingungen, einige wenige in seltener Wiederholung auszusührende kräftige Trittbewegungen zu seben. Dies wird in folgender Weise erreicht.

Der Rabende fitt hierbei auf einem Stuble, Figuren 95 und 96, beffen Sit A unterhalb mit einer Bahnftange B verfeben ift, bie in bem Stuhlgestelle G ihre Führung findet und in bas Bahngetriebe c einer Belle C Mit biefer Welle steht burch eine Zwischenwelle D und verfchiebene Bahnraber bie Are E einer Schnurrolle R in Berbindung, von welcher eine Schnur zum Betrieb ber Rahmaschine S abgeleitet ift. Dan ertennt leicht, daß durch das Gewicht bes Nahenden, sowie ber Sipplatte A und Bahnstange B bie Schnurrolle R in schnelle Umbrehung gefett wird, wobei ber Arbeitende etwas herabsinkt, und bie Bewegung wurde aufhören, wenn ber Sit in die tieffte Lage gefommen ift. Um in diefem Augenblide eine Erhebung bes treibenden Bewichtes behufs erneueter Wirtung ju erzielen, hat der Arbeitende nur nöthig, feine Beine, welche mit den Fugfpigen auf bem Bebal P ruhen, ju ftreden, wobei bas um O brebbare Bebal P abwarts gebrudt und ber Sig A von bem hinteren Ende K mitteft ber Schubstange L wieder gehoben wird. Während biefer Erhebung bes Sitenden und entgegengesetten Drehung bes Rahnrades e ift letteres mit ber Belle C nicht gekuppelt, was durch ein Gesperre abnlich wie bei der Federtrommel in Uhren erreicht ift, fo bag mabrend biefer Erhebung bie Nahmafchine vermöge ber lebenbigen Rraft ber ichnell rotirenden Rolle R ihre Bewegung fortfett, bis burch bas barauf folgende Niederfinten bes Nahenben von Neuem eine medjanische Arbeit auf die Maschine übertragen wird, welche durch Gh ausgebrudt ift, unter & bas Bewicht bes Arbeitenben fammt Sipplatte und unter h bie Bobe jeder Erhebung verftanden, welche lettere etwa 0,12 m Es ift leicht zu ertennen, daß man die Geschwindigfeit bes Rieberfintens und alfo bes Dafchinenganges volltommen baburch in ber Gewalt hat, daß man mahrend bes Gintens mit ben Fugen einen mehr ober minder großen Drud auf bas Bebal ausübt; jum ganglichen Anhalten ber Mafchine bient der Bebel J, burch beffen Bewegung ein Sperrhaten h in ein Sperrrad ber Belle E eingerlicht wirb. Das Rahnrad c bat einen Theilfreisumfang von 90 mm, baber baffelbe bei einer Sentung ber Babnftange 0.120 = 1,33 Umgange macht, welche burch bas zwischen C und E vorhandene Räberübersetzungsverhältniß von 1:12,5 baher 1,33.12,5=16,7 Umdrehungen der Schnurrolle R hervorrusen. Unter sonst gleichen Bedingungen hat also der Nähende nur in solchen Zeitintervallen einmal einen träftigen Druck auszuüben, in welchen bei der gewöhnlichen Anordnung die Kurbelwelle in circa 16 Umdrehungen versetzt werden nuß. Die Rolle R ist mit Fig. 96.




Rückficht auf das verschiedene Körpergewicht der nähenden Personen mit verschieden großen Schnurläufen versehen, wie auch der Fußtritt P je nach der Größe des Nähenden verstellbar gemacht ist. Daß durch den Hinzutritt der Rabereingriffe 2c. die Nebenhindernisse bei dieser Einrichtung größer

ausfallen, als bei der direkten Bewegung mittelft der Kurbel der Fig. 94, ift natürlich, doch dürfte unter Umständen dieser Nachtheil von dem oben erwähnten Bortheile größerer Gemächlichkeit aufgewogen werden.

Anmerfung. Sonftige Trethaspel, Bug- und Stoghaspel u. f. w. find außer Gebrauch gekommene Borrichtungen, über die man fich in den alteren Werken von Langsborf, Gerfiner u. f. w. unterrichten kann.


§. 32. Stohende Welle. Die stehende Belle ober Binde wird entweder von Menschen ober Thieren in Umbrehung gesetzt. Man unterscheibet Erde winden, Schiffsminden und Göpel. Die Erdwinde, Fig. 97, ift



transportabel und dient gewöhnlich jum Fortsichaffen großer Lasten auf dem Erdboden. Sie besteht aus einer runden Welle CO und aus vier, burch ihren vierseitigen Kopf C gestedten Armen

wie CA u. s. w. Ihr Gestell wird mittelst Stricken an eingeschlagenen Pfählen H befestigt. Die Schiffswinde ist von der Erdwinde nicht wesentlich verschieden.


Der Göpel ift eine größere stehenbe Welle, welche vorzüglich jum Beben von Lasten, namentlich jum Förbern aus Gruben, bient. Er wird entweder burch Menschen oder durch Pferde in Bewegung geset, und heißt im ersteren



Falle ein Handgöpel, im zweiten aber ein Pferbes göpel. Die arbeitenden Geschöpfe setzen denselben in Umdrehung, indem ste selbst auf der sogenannten Rennbahn im Areise herumgehen und die Arme der Welle (Schwengel) entweder vor sich hinschieben oder mit sich fortziehen. Fig. 98 stellt einen Pferdegöpel vor. DO ist die Welle, welche bei O auf einem Stifte steht und bei

D in einem am Gebälf ober sonst befestigten Halslager geführt ist, und  $A C A_1$  ist ber Doppelschwengel, burch bessen Enden die bolzenförmigen Röpfe

von Gabeln G,  $G_1$  gesteckt werden. Letztere greifen über die Pferde weg und werden an die Kummete berselben angeschlossen. Die Last Q wirkt an einer Trommel oder einem gezahnten Rade B je nach der Art der zu betreibenden Maschinen. Es ist eine praktische Regel, die Schwengellänge CA



ober den Halbmesser der Rennbahn möglichst groß zu machen, damit sich die Bewegung des Geschöpfes so viel wie möglich einer geradlinigen nähere. Bei Handgöpeln macht man diesen Halbmesser nur 2,5 bis 4 m, bei Pferdegöpeln aber 5 bis 8 m. Auch ist dassur Sorge zu tragen, daß die Kraft möglichst horizontal auf den Schwengel übertragen werde, und

baher ber Schwengel in einer gewissen Höhe über ber Rennbahn anzubringen. Bei der in Fig. 98 abgebildeten Einrichtung mit Gabeln wirft die Kraft der Pferde ziemlich winkelrecht gegen den Schwengel; werden aber die Pferde an eine Deichsel gespannt (siehe Theil III, 2, Artikel "Förderungsmaschinen"), so ziehen die Pferde etwas schief, indem die Deichsel selbst eine Sehne der Rennbahn bildet. Aus der radial gemessenn Schwengellänge CA=a, Fig. 99, und aus der Deichsellänge AD=d, ergiebt sich der Hebelarm der zu beiden Seiten der Deichsel angespannten Pferde:

$$CN = a_1 = \sqrt{a^2 - \frac{d^2}{4}},$$

ober annähernb

$$a_1=a-\frac{d^2}{8a}.$$

In Fig. 100 u. 101 (a. f. S.) ift ein transportabeler Bopel jum Gebrauche in der Landwirthschaft bargestellt. Das aus Schwellen, Stielen und Bolmen gufammengefeste niedrige Solggeruft G nimmt in ber Mitte bie furze ftebende Bopelwelle A auf, welche bei a, in einem Spurlager und bei a, in einem an den Holmen gg angebrachten Halslager unterftlitt ift. hervorragenden Ende von A aufgesette Rofette R bient gur Befestigung ber vier Zugbaume Z, welche unter fich noch burch besondere biagonale Anter in Berbindung gebracht find, um eine möglichst gleichmäßige Bertheilung ber Bugfrafte zu erzielen. Das auf ber Are A angebrachte größere Bahnrad B greift in das Getriebe b auf einer Borgelegswelle V ein, welche ihrerseits wieder burch bas größere conische Rad C ein Getriebe c auf ber Belle W umbreht. Die lettere ift bei U mit bem befannten Universalgelent (f. Thl. III, 1) versehen, durch welches die Transmission der Betriebsfraft nach ben zu betreibenden Arbeitsmaschinen vermittelt wird. Bopel werben auch etwas abweichend fo conftruirt, daß die ftehende Bopelwelle A mit einem größeren conischen Rabe eine horizontale Borgelegswelle V betreibt, von welcher aus durch zwei ungleiche Stirnräber die Betriebswelle W in Umbrehung gesetht wird. Das Umsetungsverhältniß der R, b pflegt man meistens zwischen 5 und 6, und dasjenige der

Rig. 100.






Fig. 101.



Räber C, c zwischen 3 und 5 anzunehmen, so daß durch einen Umgang der Pferde 15 bis 30 Umdrehungen der Transmissionswelle erlangt werden.

In welcher Beise Barret, Exall und Andrews von bem Differentialgetriebe Anwendung gur schnellen Bewegung ber Betriebswelle durch ben langsamen Umgang der Pferde gemacht haben, ift bereits in Thl. III, 1, besprochen. In Fig. 102 ist ein solcher sogenannter Cylindergöpel bieser Firma bargestellt. Durch die Zugbäume Z ber Pferde wird hier ber Deckel B auf dem cylindrischen, festgeschraubten Gehäuse C umgedreht, wobei die mit dem Deckel B verbundenen lose um ihre Axbolzen drehbaren Rüber b Fig. 102.





gleichzeitig mit dem sesten Zahnkranze c des Gehäuses, wie auch mit dem Getriebe a der stehenden Welle in Eingriff sind. In Folge dieser Anordenung erzeugt jede Umdrehung des Deckels  $\frac{c}{a}+1$  Umdrehungen der Welle A nach derselben Richtung, wenn unter c und a die Theilkreishalbmesser bezw. Zähnezahlen der gleichbezeichneten Räder verstanden werden\*). Bei einer Ausstührung dieses Göpels sind die Zähnezahlen a=12, b=24, c=60, daher je ein Umlauf der Pserde  $\frac{60}{12}+1=5$  Umdrehungen der Welle A


Transmissionswelle E weiter vergrößert.
Dieser Göpel leibet an bem Uebelftande der beträchtlichen Reibung, welche der Dedel B an dem großen Umfange findet, an welchem ein Schleifen eintritt.

erzeugt. Durch bie conischen Raber d und e wird bie Beschwindigkeit ber

In Betreff ber sogenannten Saulengöpel, b. h. berjenigen Anordnungen, bei welchen eine verticale Saule als Göpelgestell bient und wobei bie Zugthiere ganz unterhalb ber meist burch Riemen vermittelten Kraftsübertragung sich bewegen, wie solche Göpel vorzilglich in Frankreich zur Anwendung gekommen sind, kann auf den ebenfalls in Th. III, 1 als Beispiel

<sup>\*)</sup> Diese Gleichung wurde an obgedachter Stelle gelegentlich der Differentialstäder entwickelt, man überzeugt sich von der Richtigkeit auch leicht, wenn man für eine Drehung der Zugbäume nach rechts dem ganzen Spsteme, also dem Behäuse C, der Welle A und dem Deckel B eine zusätzliche Drehung nach links ertheilt denkt. Dierdurch kommt der Deckel B zur Ruhe, die Welle A nimmt wegen der Räder a und c,  $\frac{c}{a}$  Umdrehungen nach rechts, also nach Wiedereinfügung einer Drehung nach rechts im Ganzen  $\frac{c}{a}+1$  Umdrehung nach rechts an.

angeführten Göpel von Binet, Fig. 103, verwiesen werden. Die Bugbaume Z ber Pferbe find hier auf bem größeren Stirnrade a, befestigt,



welches auf dem unteren Ansate der Säule A drehbar, die Zwischenwelle B mit den Rädern  $b_1$  und  $a_2$  in Umdrehung sett, durch welche die verticale Betriebswelle C vermittelst des kleinen Getriebes  $b_2$  bewegt wird. Die Scheibe  $a_3$  ist natürlich so hoch gelagert, daß die Thiere unbehindert unter dem Betriebsriemen passiren können. (S. auch das Beispiel in Th. III, 1).

Erfahrungsmäßig tann man annehmen, daß ein Arbeiter bei täglich 8 Stunden Arbeitszeit am Göpel mit 12 kg Kraft und 0,6 m Ge-

schwindigkeit arbeite, also ein tägliches Arbeitsquantum von

$$12.0,6.8.60.60 = 207360 \text{ mkg}$$

verrichte; daß dagegen ein Pferd an eben dieser Maschine bei 8 Stunden täglicher Arbeitszeit und bei einer Geschwindigkeit von 0,9 m (im Schritt) eine Kraft von 45 kg ausibe, also täglich:


$$45.0,9.8.60.60 = 1166400 \text{ mkg}$$

Arbeit verrichten tonne.

Die Kraft am Göpel ist, wie bei jeder Radwelle, wenn die Last Q am Hebelarme CB=b (Fig. 99) wirkt:

$$P=\frac{b}{a} Q.$$

Run entsteht aber noch eine Reibung unten am Spurgapfen und eine Reibung am Umfange beffelben und bes Halsgapfens, baber fällt mit Berud-



sichtigung beider Reibungen die Kraft noch etwas größer aus. Ift G das Gewicht der armirten Göpelwelle und  $r_1$  der Halbmesser ihrer Spur; so hat man das statische Woment der Reibung daselbst (Th. I u. III, 1) gleich  $^2/_3$   $\varphi G r_1$ . In der Regel liegt der Angriffspunkt B der Last (Fig. 104) nicht mitten zwischen dem Zapfen C und dem Stifte O, sondern er ist dem einen oder

bem anderen näher; baher haben benn auch beide ungleiche Theile von ber Last Q aufzunehmen, und ce find beshalb auch bieselben nicht von gleicher

Stärke zu machen. Steht ber Lastpunkt vom unteren Zapfen um  $BO=l_1$  und vom oberen um  $BC=l_2$  ab, und bezeichnet man die ganze Länge  $CO=l_1+l_2$  der stehenden Welle durch l, so hat man den Druck am unteren Zapfen:

$$D_1 = \frac{l_2}{l} Q,$$

und ben Drud am oberen:

$$D_2 = \frac{l_1}{l} Q,$$

wie leicht zu finden ist, wenn man einmal C und ein anderes Mal O als Stützpunkt eines Hebels CBO ansieht. Deshalb ist denn auch die Summe der flatischen Momente der Seitenreibungen am Halszapfen und an der Spur:

$$\varphi D_1 r_1 + \varphi D_2 r_2 = \frac{r_1 l_2 + r_2 l_1}{l} \varphi Q$$

und die Rraftgleichung bes Bopels:

$$Pa = Qb + \frac{2}{3} \varphi G r_1 + \varphi Q \frac{r_1 l_2 + r_2 l_1}{l}.$$

Außer burch die Zapfenreibungen wird die Leistung der Zugthiere noch durch die Widerstände zwischen den Zähnen der Räder vermindert, welche in jedem Falle nach den in Thl. III, 2 angegebenen Regeln zu bestimmen sind. Für die gewöhnlichen Göpelconstructionen mit zwei Zahnradvorgelegen nach Art der in Fig. 100 und 101 angegebenen wird man mit Rücksicht auf die Thl. III, 2 angesührte Tabelle für den Wirtungsgrad der Zahnradvorgelege im Allgemeinen nicht weit sehlgreisen, wenn man den Wirtungsgrad des Göpels zu

$$\eta = \eta_1 \eta_2 = 0.92 \cdot 0.92 = 0.85$$

annimmt. Für wesentlich abweichende Constructionen, wie z. B. für ben Barret'schen Chlindergöpel, sowie bei mangelhafter Aufstellung, Delung und Unterhaltung kann der Wirkungsgrad allerdings noch beträchtlich kleiner ausfallen.

Anmerkung 1. Bon der Anwendung der Gopel jum Fordern ift im britten Theile die Rede.

Anmerkung 2. Frangofische Schriftfteller führen an, daß ein Pferd im Trabe am Göpel täglich  $4\frac{1}{2}$  Stunden mit 30 Kilogrammen Kraft und 2 Meter Geschwindigkeit arbeiten kann, und so täglich 972000 mkg Arbeit verrichtet. Wendet man die Gerfiner'sche Formel an, sett K=56 kg, c=1,25 m, v=2 m, t=8 Stunden und z=4,5 Stunden, so erhält man die Kraft:

$$P = \left(2 - \frac{2}{1,25}\right) \left(2 - \frac{4,5}{8}\right) 56 = 32,2 \text{ kg},$$

und baher bie tägliche Leiftung

$$L = 32,2.2.4,5.60.60 = 1043280 \text{ mkg},$$

also in ziemlicher Uebereinstimmung mit obiger Angabe. Rimmt man aber die oben angegebene Geschwindigkeit  $c=0.9\,\mathrm{m}$  im Schritte an, so erhält man nach Gerstner die Kraft viel größer, nämlich:

$$P = \left(2 - \frac{0.9}{1.25}\right) 56 = 71.6 \text{ kg},$$

und baher die tagliche Leiftung

$$L = 71.6.0.9.8.60.60 = 1855872$$
 mkg.

Anmertung 3. Die Krafte ber Pferbe, wenn biefe an gegenüberstehenden Schwengeln wirfen, vergrößern ben Zapfendruck um nichts, find aber die Pferde nur an einem Schwengel angespannt, so trägt ihre Kraft etwas zur Bergrößerung des Zapfendruckes bei, es ift nämlich, einer Abhandlung des Berfaffers in den polytechnischen Mittheilungen Band I zusolge, statt der Last Q:

$$Q\left[1+\frac{1}{4}\left(\frac{P}{Q}\right)^{2}\right]=Q\left[1+\frac{1}{4}\left(\frac{b}{a}\right)^{2}\right]$$

einzuseten, und baber

$$D_1 = \frac{l_2}{l} \left[ 1 + \frac{1}{4} \left( \frac{b}{a} \right)^2 \right] \cdot Q.$$

fowie

$$D_2 = \frac{l_1}{l} \left[ 1 + \frac{1}{4} \left( \frac{b}{a} \right)^2 \right] Q$$


angunehmen, fo bag bas Moment ber Seitenreibung fich

$$F = \varphi \left[ 1 + \frac{1}{4} \left( \frac{b}{a} \right)^2 \right] \frac{r_1 l_2 + r_2 l_1}{l} Q$$

berausftellt.

Aehnlich verhalt es fich auch beim einmannifchen haspel.

§. 33. Trot- und Laufrad. Zuweilen werben Maschinen burch die Gewichte von Menschen ober Thieren in Bewegung gesett, indem biese an bem Um-




fange eines Rabes emporzusteigen suchen. Solche Maschinen heißen im Allgemeinen Treträber; boch hat man bieselben von sehr verschiebenen Constructionen. Das Laufrab besteht sowie das Tretrab aus zwei Radfränzen, welche burch Arme mit der Welle und untereinander durch einen Boben verbunden sind; nur steht bei dem ersten der Arbeiter im Inneren des Rades, und bei dem zweiten auf dem Arbeiter einen singeren Stand zu verschaffen und die Kraft besielben auf das Rad zu übertragen, ist

der Boden des Laufrades, Fig. 105, in je 0,5 m Entfernung mit Latten beschlagen, der Raum zwischen den Kränzen des Tretrades, Fig. 106 aber mit Stufen oder Staffeln bilbenden Schaufeln ausgeruftet.

Das Sprossenrab, Fig. 107, besteht nur aus einem Kranze und hat, statt der Schauseln, durch den Kranz gesteckte Bolzen, an denen sich der Arbeiter anhält wie an den Sprossen einer Leiter. Bei dem letzten Rade steht der Arbeiter ziemlich in der halben Radhöhe, und es wirkt daher derselbe mit seinem ganzen Gewichte G an einem den Radhalbmesser noch überstreffenden Hebelarme CA = a; bei dem Trets und Laufrade hingegen steht derselbe um einen spitzen Winkel  $ACK = \alpha$  vom Radobersten oder Kia. 106.

H T T



Raduntersten ab, und es ist deshalb der Hebelarm seines Gewichtes G kleiner als der Radhalbmeffer CA = a, nämlich:

$$CN = a_1 = CA \sin CAN = a \sin \alpha$$
.

Dafür ist aber auch die Anstrengung des Arbeiters am Sprossenrade größer als die am Tret- und Laufrade; sie entspricht dort der Kraft zum Hinaufteigen auf einer verticalen Leiter, hier aber der Kraft zum Aussteigen auf einer durch die Tangente AT gegebenen schiefen Sbene mit dem Steigwinkel  $TAH = CAN = \alpha$ . Es ist also die Anstrengung P dort G, hier aber G sin  $\alpha$ .

Wirkt die Last Q am Hebelarme CB=b, so hat man für das Sprossenrad

$$Ga = Qb$$
,

und für das Tret- und Laufrad:

$$Ga \sin \alpha = Qb$$
,

oder, indem man die Kraft oder Anstrengung P einführt, für beide Masschinen, sowie für den Haspel und Göpel,

$$Pa = Qb.$$

Es gewähren also Tretmaschinen in mathematischer Beziehung teinen Borzug vor ben haspeln und Winden; es verrichtet aber ber Mensch an benselben mehr tägliche Leistung als an anderen Maschinen und insofern ift

bie Anwendung dieser Maschinen immer von Bortheil. Die Anwendung von Thieren bei diesen Maschinen ist nicht von Bortheil, nicht allein weil die vierfüßigen Thiere, und zumal die Pferde, beim Steigen weniger zu leisten vermögen, sondern auch deshalb, weil sich die Thiere hier weniger leicht anstellen lassen und leicht Gefahr laufen, sich zu beschäbigen oder zu verunglücken.

Man rechnet, Erfahrungen zufolge, daß ein Mensch bei 8 Stunden Arbeitszeit mit 60 kg Kraft und mit 0,15 m Geschwindigkeit am Tretrade arbeite, wenn er in der Nähe des Radmittels wirkt, daß er aber mit 12 kg Kraft und 0,7 m Geschwindigkeit arbeite, wenn sein Standpunkt 24° vom Nadtiessten oder Radhöchsten absteht. Es leistet bemnach ein Arbeiter täglich auf die erste Weise:

$$60.0,15.28800 = 259200 \text{ mkg}$$

und auf die zweite:

$$12.0,7.28800 = 241920 \text{ mkg}.$$

Pferbe und andere vierfüßige Thiere leisten hier nicht mehr als an ber itehenden Welle.

Ein Theil des Bortheiles, welchen die Tret- und Laufräder vor dem Haspel oder der Winde haben, geht wieder durch die Zapfenreibung versloren, welche bei diesen Rädern größer ift, da sie viel schwerer ausfallen als Haspel und Winden. Ift nG das Gewicht der Arbeiter, G1 das Gewicht der Maschinen, und wirkt die angehängte Last Q vertical abwärts, so hat man den Zapfendruck:

$$D = nG + G_1 + Q_1$$

und bezeichnet nun noch r ben Zapfenhalbmeffer, fo hat man das statische Reibungsmoment:

$$\varphi (nG + G_1 + Q) r,$$

fowie bie Rraftformel:

$$n G a \sin \alpha = Q b + \varphi (n G + G_1 + Q) r.$$

Ift die Last gegeben, so tann man hiernach ben Steigwinkel & finben, nämlich:

$$\sin \alpha = \frac{Qb + \varphi (nG + G_1 + Q) r}{nGa}$$

ober bie nöthige Bahl ber Arbeiter:

$$n = \frac{Qb + \varphi (G_1 + Q) r}{G (a \sin \alpha - \varphi r)}$$

Am vortheilhaftesten wirken die Menschen, wenn bei der constanten Rebenlast W ihre Kraft

113


$$nP = nG \sin \alpha = nK + \frac{b}{a} \frac{W}{2}$$
,

alfo

$$\sin \alpha = \left(K + \frac{b}{a} \frac{W}{2n}\right) : G$$

ift.

In der Landwirthschaft findet man zuweilen die in Fig. 108 abgebildete Tretscheibe angewendet. Man läßt auf derselben die Pferde oder Ochsen nur auf kurze Zeit wirken. Sie hat den Borzug vor anderen Maschinen, daß man das arbeitende Thier ohne Aufsicht lassen kann. Die Wirkung Fig. 108.



ber Thiere ist übrigens genau dieselbe wie bei dem Tret- und Laufrade, wenn man das Thier in der Nähe des horizontalen Halbmessers arbeiten läßt. Diese Maschine besteht aus einer Welle BO, deren Are 20 bis  $25^{\circ}$  von der Richtung der Schwere abweicht, und aus einer mit radial lausenden Latten beschlagenen Scheibe ACD von 6 bis 8 m Halbmesser, welche wintelrecht auf der Welle aussitzt, und deshalb eine Neigung von 20 bis  $25^{\circ}$  gegen den Horizont hat. Steht das arbeitende Thier um den horizontalen Halbmesser CA = a von der Wellenare ab, und ist der Neigungswinkel der Scheibe, sowie der Steigwinkel des Pferdes gleich  $\alpha$ , so hat man die Umdrehungstraft:

$$P = G \sin \alpha$$
,

und baber, wie beim Tret- und Laufrade, bas Umdrebungsmoment:

$$Pa = Ga \sin \alpha$$
.

Wirft nun noch die Laft Q am Bebelarme b, ift also ihr Moment Qb.

ift ferner G, bas Gewicht ber armirten Mafchine und bezeichnet r bie Salbmeffer ihrer Bapfen, fo hat man bas statische Moment ber Reibung an ber Bafis berfelben :

$$^{2}/_{3} \varphi (G + G_{1}) \cos \alpha . r$$

und bas Moment ber Seitenreibung:

$$\varphi [(G + G_1) \sin \alpha + Q] r$$

weil fich bas Gewicht  $G + G_1$  in die Seitentraft  $(G + G_1) \cos \alpha$  nach ber Richtung ber Are, und in die Seitenfraft (G + G1) sin a nach ber




Fig. 109.

Fallrichtung ber Scheibe gerlegt, und Q in ber Richtung ber letten Rraft wirkt. Es folgt hiernach:

$$G a \sin \alpha = Q (b + \varphi r) + \varphi (G + G_1) (2/3 \cos \alpha + \sin \alpha) r.$$

Da der Component G cos a vom Gewichte G, welcher die Richtung der Are BO hat, excentrisch wirkt, so giebt berfelbe nicht allein einen Axendruck, fondern auch ein Rraftepaar, welches bie Tretscheibe in ber Ebene ABC umzubreben fucht, und bie Seitenwirkungen in B und O noch etwas vergrößert. Diefe Bergrößerung ift jedoch bei ben gewöhnlichen Dimenflonen und Gewichten flein genug, um fie außer Acht laffen zu können.

Es gehört bierber auch bie fogenannte Tretbrude, auch ameritaniiches Tretwert genannt, bei welchem bas arbeitende Bferd auf einer geneigten Chene (A, Fig. 109) fteht, welche aus einzelnen zu einer endlosen Rette vereinigten Tafeln a, a gebildet ift, beren Rettenbolgen b sich in bie Gabelginten eines Rabes B einlegen. Bei ber trottenden Bewegung bes an einem festen Buntte C angegaumten Bferbes ichieben fich bie Rettenglieber a unter ben Sufen bes Pferbes abwärts, woburch die Rettentrommel B in Umbrehung gefest wirb, welche Drehung burch Bahnraber in befannter Beife auf eine Are D weiter fortgepflanzt werden tann. Bur Berminberung ber Biberftanbe find bie Rettenbolgen an ihren Enben mit Laufrollen verfeben, welche auf geeigneten Führungen laufen. Als ein Bortheil biefes Tretwertes, deffen Birtung übrigens gang abnlich wie biejenige ber Tretscheibe, Fig. 108, zu beurtheilen ift, wird bas geringe Raumerforderniß angegeben. (Siehe ben Artifel Tretrad in Brechtl's Enchtlopabie, auch Whitworth: Report on the New-York Industrial-Exhibition 1853, somie Berels, Landwirthschaftliche Maschinen und Gerathe, Beft 1.)

Beispiel. Man will durch ein 6 m hohes Trettad eine an einem Hebelarme von 0,20 m wirtende Last von 500 kg heben und sucht die Zahl der nöthigen Arbeiter. Rimmt man das Gewicht des belasteten Rades schäungsweise zu 2500 kg, den Zahsenhalbmeffer r=0.05 m und einen Reibungscoefficienten  $\varphi=0.08$  an, so erhält man das statische Moment der Last zu

 $Qb + \varphi (G + G_1) r = 500.0,2 + 0,08.2500.0,05 = 110$  mkg, und daher die nöthige Kraft am Umfange des Rades:

$$P = \frac{110}{3} = 36,7 \text{ kg}.$$

Run übt ein Arbeiter bei circa 24º Abstand vom Radscheitel eine Kraft von 12 kg aus, folglich wird die nothige Arbeiterzahl

$$n=\frac{36,7}{12}=3$$

ausreichen und zu erwarten fein, daß hierdurch eine tägliche Leiftung von

$$3.241920 = 725760 \text{ mkg}$$

verrichtet, also in biefer Zeit die Laft  $Q=500~{
m kg}$  auf eine Sobe von  $\cdot$ 

$$\frac{725760}{500}$$
 = 1451,5 m,

2. B. 141/2 mal auf 100 m Gobe gehoben wirb.

## 3meiter Abichnitt.

## Die hydraulischen Motoren.

Erftes Capitel.

## Bon der Bafferfraft.

§. 34. Wasserleitungen. Das Aufschlagewaffer, b. i. bas BBaffer. wodurch Maschinen in Bewegung gesett werben, nimmt man meiftens aus Bachen und Rluffen, oft auch aus Geen und Teichen und nur felten birect aus Quellen. In ben meiften Fällen tann die Dlafchine nicht unmittelbar am Faffungepuntte bes Baffere aufgestellt werden, fondern es ift biefelbe hiervon mehr ober weniger entfernt, und baber fast immer eine Baffer : leitung nöthig, um bas Aufschlagemaffer vom Faffungepuntte nach ber Maschine zu führen. Die Bafferleitungen find entweber oben offen ober ringeum verichloffen. Bu ben offenen Bafferleitungen geboren bie Candle, Graben und Gerinne, ju ben gefchloffenen aber bie Röhren-Canale find die größeren, meift fchiffbaren, Braben aber bie fleineren, niemals ichiffbaren, aus Mauern, Steinen, Erbe oder Sand gebilbeten, Gerinne (Spundfillde) enblich die aus Bolg, Gifen ober Steinen fünftlich aufammengesetten oben offenen Bafferleitungen. Die Röbren: leitungen bestehen aus cylindrifch ober prismatifch geformten Röhren von Eisen, Holz, Thon, Steinen, Glas u. f. w. In ihnen führt man meift nur fleinere Baffermengen ab. Uebrigens haben fie vor den offenen Bafferleitungen ben Boraug, bag fie mit beliebigem Steigen und Fallen angelegt werben konnen, mahrend die offenen Bafferleitungen vom Saffungepunkte aus ftete fallen muffen. Es laffen fid baber burch Röhrenleitungen Thaler, Schluchten und Anhöhen überschreiten, ohne Ueberbrudungen ober Unterführungen nothig zu haben. Um bagegen mit oben offenen Bafferleitungen große Umwege zu vermeiben, ift es nöthig, bei Ueberschreitung von Berstiefungen ober Erhöhungen ber Erboberfläche, in welche lettere diese Leitungen gewöhnlich eingeschnitten sind, sogenannte Aquabucte ober Röschen (unterirbische Canale) anzulegen.

Wehre. Die fliegenden Baffer, aus benen man ben Aufschlag §. 35. für eine Maschine nimmt, find Bache ober Fluffe. Die lebendige Rraft ber fliegenden Baffer ift - bei ber mäßigen Geschwindigkeit von 0,3 bis 2 m - meift nicht hinreichend, um fie jum Umtriebe von Daschinen benuten ju fonnen; um biefelbe ju erhöben, ober um bas Baffer burch fein Gewicht wirfen laffen zu tonnen, ift es baber nothig, ein größeres Gefälle bes Baffers an einer Stelle ju concentriren. Dies tann entweber burch Aufstauen ober burch Anordnung von Canalen ober burch eine Berbindung beiber Mittel gescheben. Das Aufstauen bes Waffers erfolgt burch Behre, b. i. burch quer über einen Bach ober Flug meggehenbe Damme. Man untericheibet Ueberfallwehre ober Ueberfalle und Durchlage oder Schleufenwehre von einander. Während bei jenen bas Baffer frei über ber bochften Schwelle ober Rappe wegfließen tann, wird es bei diefen burch aufgestellte Schubbretter (Fallicuten) noch über ber Behrkappe aufgestaut. In ber Regel will man burch bie Ueberfallmehre bas aufgestante Baffer ober einen Theil beffelben jum Gintritt in einen nabe oberhalb des Wehres einmundenben Canal nöthigen, um es burch biefen nach ber Umtriebsmafchine ju flihren, wogegen man mit ben Durchlagmehren beabsichtigt, bem Baffer eine erhöhte lebenbige Rraft zu ertheilen und baburch bie unmittelbar unter bem Wehre befindliche Mafchine in Bewegung ju feben.

Bei größeren Fluffen und Strömen wendet man oft Damme an, welche nicht über die ganze Breite des fließenden Wassers weggehen, um eine Aufstaumg zu bewirken. Solche Damme nennt man lichte Wehre, während man die den ganzen Strom absperrenden Wehre dichte Wehre zu nennen pflegt. Brudenpfeiler, Buhnen und andere das Querprofil eines fließenden Wassers verengende Einbaue sind ebenfalls als lichte Wehre anzusehen.

Bas die am häusigsten vorkommenden Ueberfallwehre betrifft, so unterscheibet man vollkommene Ueberfälle von den unvollkommenen Ueberfällen ober Grundwehren. Bei jenen Wehren liegt die Uebersfallschwelle noch über der Oberstäche des Unterwassers, und es findet daher hier ein freier Aussluß statt, bei diesen hingegen liegt diese Schwelle unter dem Spiegel des absließenden Wassers, es erleidet also hier ein Theil des überfließenden Bassers eine Rückwirtung vom Unterwasser.

Durch alle eben angesithrten Einbaue erleibet bas sließende Basser eine Stauung, b. i. eine Erhöhung seines Wasserspiegels und eine damit nothewendigerweise verbundene Geschwindigkeitsverminderung oberhalb des Einebaues. Bon besonderer Wichtigkeit sind die Stauhöhe und Stauweite. Jene ist die Höhe der Obersläche des ausgestauten Wassers über dem ersten Wasserspiegel oder der Obersläche des frei absließenden Wassers unmittelbar unterhalb des Wehres, diese hingegen ist die Längenerstreckung des Aufstauens, vom Wehre aus auswärts gemessen. Es ist nun eine wichtige Aufgabe, zu ermitteln, in welchem Verhältnisse die Stauhöhe zu den Dimensionen des Wehres steht, und nach welchem Gesetze die Stauung von der Entsernung vom Wehre abhängt, und wo dieselbe als verschwindend klein angesehen werden kann.

Die Kenntniß bieser Berhältnisse ift nicht allein beshalb nothwendig, weil burch zu große ober zu weit sich erstreckende Stauungen leicht Uebersschwemmungen herbeigeführt, sondern auch weil durch dieselben die am sließenden Wasser aufwärts liegenden Etablissements durch Entziehung von Gefälle in ihrem Gange gestört werden können. Aus diesem Grunde werden denn auch neben den Wehren die sogenannten Aichpfähle oder Pegel eingesetzt, an welchen die Lage der Uebersallschwelle angegeben wird, und beren Berrückung gesetzlich verdoten ist. Oft versieht man die Begel mit einer Scala zum Ablesen der Wasserstände.

Das mit erhöhter Geschwindigkeit von einem dichten Wehre herab sober zwischen den Pfeilern eines lichten Wehres hindurchstließende Wasser nimmt, ehe es in die dem Gefälle des Flußbettes entsprechende gleichförmige Beswegung übergeht, eine wellenförmige und zum Theil eine wirbelnde Bewegung an, wodurch ihm sein Ueberschuß an dewegender Kraft entzogen wird. Durch die erhöhte Geschwindigkeit und durch die wirbelnde Bewegung des Wassers wird eine Reaction auf das Grundbett herbeigeführt, die oft sehr nachtheilige Folgen haben wilrde, wenn man das Grundbett zunächst unterhalb des Wehres nicht durch ein Steinpstafter u. s. w. schützte.

Das Wasserquantum eines Baches ober Flusses ift zu verschiedenen Zeiten verschieden, und man kann unterscheiden: Großwasser, welches nur auf kurze Zeit, nach starken Regengussen u. s. w. eintritt, Wittelwasser, welches zumal im Herbst und Frühjahr und im Ganzen mindestens die Hälfte bes Jahres vorzusinden ist, Kleinwasser, welches nur auf kurze Zeit im Sommer vordommt, und endlich Immerwasser, die kleinste, nur in sehr trodenen Jahren (z. B. in Deutschland im Sommer 1842) zu besobachtende Wassermenge. Es ist nun erforderlich, wenigstens das Mittelund Kleinwasser des Baches zum Umtriede einer Maschinenanlage zu kennen, um hiernach nicht nur die Maschine, sondern auch das Wehr und die Grüben anordnen und construiren zu können. Aus biesem Grunde sind denn vor

Allem nach einer ber in Thl. I angegebenen Methoben zu verschiebenen Zeiten Wassermessungen anzustellen. Es ist bann eine Regel, bas Wasser burch Wehre nur so hoch aufzustauen, baß es zur Zeit bes Großwassers nicht übertrete und bie Umgegend überschwemme.

Für das Maschinenwesen sind die Ueberfallwehre die wichtigsten. Sie bilden entweder einen geraden, meistens winkelrecht gegen den Stromstrich gerichteten Damm, oder sie bestehen aus zwei gegen den Strom gerichteten und in der Mitte zusammenstoßenden Dämmen, deren Spitze nach Besinden durch einen kurzen Zwischendamm abgeschnitten oder abgerundet ist, oder sie sind kreisbogenförmige, mit ihrer Convexität der Bewegung des Wassers entgegengerichtete Dämme. Die Wehre werden von Holz, oder von Steinen, oder von beiden zugleich erbaut. Sie können selten auf sestes Gestein gezundet werden, sondern man muß dieselben meist auf einen Pfahlrost betten. Die Querprosile ganz oder theilweise hölzerner Wehre haben mehr oder weniger die Form eines Fünsecks ABCDE, Fig. 110, bei welchem AB die Brust, BC die Bordede, CD die Absch uß bede, DE der Rüden, sowie EA die Sohle und C die Uebersallsschwelle oder der Sattel, auch Wehrbaum genannt wird. Die Querprosile steinerner



Wehre werben in der Regel von oben durch krumme Linien gebildet, die sich an das Fünfed mehr ober weniger anschließen, um den Absluß des Wassers zu erleichtern.

Ein unvollkommener Ueberfall, wie Fig. 111, besteht aus einer Reihe von quer über bas Bett weggehenden Pfühlen D mit dem darüber liegen-



ben Fach baume C, ferner aus einer Spundwand E vor ber Pfahlreihe, aus einer zweiten, tiefer unten eingerammten Pfahlreihe F und aus einem Steinpslafter Czwischen beiben Bfahlreihen.

Das volltommene llebers

fallwehr in Fig. 112 ruht auf einem Pfahlrofte DEF mit zwei Spundwänden G und H, und ist aus großen Steinen gewölbförmig mit hydraulischem Mörtel aufgemauert. Um das Schußbett HK vor dem Ausspüllen sicher zu stellen, ist es mit großen Steinen gepflastert und unten noch durch eine Bfahlreihe K begreuzt.


Die Construction eines hölzernen Wehres ist in Fig. 113 ersichtlich. hier ist AB eine aus über einander liegenden Balten bestehende Band, A ber Wehrbaum, CD und  $C_1D_1$  sind Pfahlreihen zu beiden Seiten dieser

Fig. 113.



Wand, EF und GH zeigen zwei andere, außen mit Spundwänden betleidete und oben durch Schwellen E und G bedeckte Pfahlreihen, CE und  $C_1$  G stellen Streben vor, welche den Wehrbaum A mit den Schwellen E und G verbinden und noch mit Bohlen überdeckt sind. Die inneren Räume werden ansgemauert oder mit Thon ausgeschlagen. Das Sturzbett K unterhalb des Wehres ist noch ausgepfählt und mit großen Steinen gespflastert. Bei L sind die Schuzbretter an dem Kopfe des Aufschlagewassers grabens ersichtlich.

Ein Schleufenwehr ift endlich in Fig. 114 abgebildet. A ift ber Fachbaum, AB find bie in ihm eingezapften Griesfäulen , zwischen welchen



sich die Schlitzen in Falzen bewegen. Die Borrichtungen zum Aufziehen der Schlitzen sind fehr mannigfaltig. Die in der Figur angedeutete besteht in einer Art Kreuzhaspel CD, und es hängt hier das Schutzbrett mittelst Ketten an bemselben. Bon dem Fachs

baume A aus neigen sich das Bor- und hinterfluther AE und AF abwärts, beibe ruhen auf einem Pfahlroste, sowie der Fachbaum auf einer Reihe von Grundpfählen; um das Eindringen des Wassers zu verhüten, ist dieser Pfahlrost durch ein Paar Spundwände geschlossen. Zu beiden Seiten stehen noch die aus starken Bohlen gebildeten und sich gegen lange Pfähle stützenden Seitenwände GH. Noch sind die mittleren Griessäulen mit Streben K, L gestützt, wovon die oberen (K) zugleich mit als Eisbrecher dienen.

Stauhohe bei Ueberfallen. Mit Bulfe ber in ber Sphraulit vor- §. 36. getragenen Lehren laffen fich die Stauverhaltniffe bei Behren ohne

Fig. 115.

Schwierigkeiten ermitteln. If bei bem vollkommenen Ueberfalle, Fig. 115, k die Drudhöhe AB, b die Breite und k die der Geschwindigsteit c des ankommenden Wassers entsprechende Geschwindigkeitshöhe  $\frac{c^2}{2a}$ , so

hat man die Baffermenge des Ueberfalls (Thl. I):

$$Q = \frac{2}{3} \mu b \sqrt{2g} \left[ (h + k)^{3/2} - k^{3/2} \right] . . . . . (1)$$

ift umgekehrt diefe Bassermenge Q bekannt, so folgt die entsprechende Drudhöbe über der Ueberfallschwelle:

$$h = \left(\frac{\sqrt{3/2} Q}{\mu b \sqrt{2} g} + k^{3/2}\right)^{4/3} - k \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (2)$$

Um nun die einer gegebenen Stauhöhe  $AC=h_1$  entsprechende Wehrs höhe BO=x zu finden, seben wir:

$$AC + CO = AB + BO$$
,

ober wenn wir die ursprüngliche Wassertiefe ober die Tiefe CO des Unterswassers durch a bezeichnen,

$$h_1 + a = h + x,$$

also:

$$x=a+h_1-h.$$

Bei etwas hoher Aufstauung, wo æ mindestens 0,6 m beträgt, tann man die Geschwindigkeitshöhe k des antommenden Wassers unbeachtet lassen und baber

$$x = a + h_1 - \left(\frac{3/2}{\mu b \sqrt{2} g}\right)^{3/2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

Fig. 116.



feten, und es ift, vorläufigen Berechnungen ber hierüber vom Berfaffer angestellten Bersuche zufolge,

 $\mu = 0.80$ 

anzunehmen.

Bei dem unvolltommenen Ueberfall, Fig. 116, ist die Rechnung complicirter, weil sich hier zwei verschiedene Ausslußverhältnisse mit einander combiniren. Es ist nämlich hier die Wasserhöhe AC=h über der

Schwelle größer als die Stauhöhe  $AB=h_1$ , und es fließt daher nur das Wasser oberhalb B frei aus, dagegen das Wasser unterhalb B unter der Drudhöhe  $AB=h_1$ . Deshalb ist die durch AB sließende Wassermenge:

$$Q_1 = \frac{9}{3} \mu b \sqrt{2g} \left[ (h_1 + k)^{3/2} - k^{3/2} \right] . . . . . . (4)$$

bagegen bas burch  $BC = h - h_1$  ftromende Bafferquantum:

und hiernach das ganze Abflußquantum  $Q_1 + Q_2$  zu setzen:

$$Q = \mu b \sqrt{2g} \left\{ \frac{2}{3} \left[ (h_1 + k)^{3/2} - k^{3/2} \right] + (h - h_1) (h_1 + k)^{1/2} \right\}$$
 (6)

Aus dem Wasserquantum Q und der Stauhöhe  $h_1$  folgt nun die höhe des oberen Wasserspiegels über dem Fachbaume:

$$h = h_1 + \frac{Q}{\mu b \sqrt{2 g (h_1 + k)}} - \sqrt{2} / 3 \frac{(h_1 + k)^{3/2} - k^{3/2}}{(h_1 + k)^{1/2}} \cdot \cdot \cdot (7)$$

woraus fich bann die Behrhöhe

$$CO = x = a + h_1 - h$$

ergiebt.

Für kleinere Werthe von k läßt fich baber einfacher

$$x = a + \frac{2}{3}h_1 - \frac{Q}{\mu b \sqrt{2gh_1}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

seten. Es ift übrigens h > h1, also ber Ueberfall ein unvollfommener, wenn

$$Q > \frac{2}{3} \mu b \sqrt{2g} \left[ (h_1 + k)^{3/2} - k^{3/2} \right].$$
 (9)

ausfällt.

Ift die Längenare des Wehrdammes treisbogenförmig, so muß man statt b die Bogenlänge der Dammkappe einführen, und in

$$k = \frac{c^2}{2 g}, \quad c = \frac{Q}{b (a + h_1)} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (10)$$

fegen.

Beispiel. Ein Bach von 10 m Breite und 1 m Tiefe führt 12 cbm Waffer pr. Secunde und soll durch ein lleberfallwehr 1,5 m höher aufgestaut werden; man sucht die erforderliche Wehrhohe. Da die Aufstauung ziemlich groß ift, so tann man erwarten, daß zur Berechnung der gesuchten Hohe die einfache Formel

$$x = a + h_1 - \left(\frac{3 Q}{2 \mu b \sqrt{2 g}}\right)^{4/5}$$

genügen werde. Es ift in dieser Formel a=1,  $h_1=1.5$ , Q=12, b=10,  $\mu=0.80$  und  $\sqrt{2\,g}=4.429$ , weshalb daher die Wehrhöhe folgt:

$$x = 1 + 1.5 - \left(\frac{8.12}{2.0.8.10.4429}\right)^{1/2} = 2.5 - 0.636 = 1.864 \text{ m},$$

und daher der Ueberfall wirklich ein volltommener, wie vorausgesett wurde. Sollte das Wasser nur 1 m aufgestaut werden, so hatte man der legten Formel zufolge

$$x = 1 + 1 - 0.636 = 1.364 \text{ m},$$

also der Ueberfall noch vollkommen. Um dagegen das Wasser nur um 0,5 m aususpusauen, ist auf jeden Fall nur ein unvollkommener, d. h. nicht aus dem Kiveau des Unterwassers hervorragender Wehrdamm nöthig. Wendet man die volktändige Forwel an, und sest in ihr

$$k = \frac{c^2}{2g} = 0.051 \left[ \frac{Q}{(a+h_1) b} \right]^2 = 0.051 \left[ \frac{12}{(1+0.5) 10} \right]^2 = 0.033 \text{ m}$$

und  $\mu$  wieder gleich 0,80, fo erhalt man nach (7):

$$h - h_1 = \frac{12}{0.8 \cdot 10 \cdot 4.429 \sqrt{0.533}} - \frac{2}{3} \frac{0.533\% - 0.033\%}{0.533\%}$$
$$= 0.464 - 0.350 = 0.114 \text{ m}.$$

Es muß also die Ueberfallschwelle um 114 mm unter der Oberfläche des ungespauten Unterwassers fieben, und demnach das Wehr selbst die Höhe

$$x = a + h_1 - h = 1 - 0.114 = 0.886 \text{ m}$$

erhalten.

Stauhoho boi Durchlässon. Die Stauverhältnisse bei einem Durch- §. 37. laßwehre sind nach der Theorie des Ansslußes durch Schukössnungen zu beurtheilen. Es können hier drei Fälle vorkonnmen; entweder sließt das Basser frei aus, oder es sließt unter Basser aus, oder es sließt theils frei, theils unter Basser aus. Beim freien Aussluß, wie er z. B. dei dem in Fig. 114 abgebildeten Schleusenwehre vorkommt, hängt die Ausslußgeschwinz digkeit nur von der Druchöhe dab, welche von der Mitte der Schukössnung bis zum Basserspiegel zu messen ist. Ist dann noch  $a_0$  die Dessungshöhe und d die Dessungsbreite, so hat man:

und daher umgekehrt:

ober mit Berudsichtigung ber Geschwindigkeitshöhe k bes ankommenden Baffers:

Für die Deffnungshöhe folgt hieraus die Formel:

ober wenn bie Stauhöhe h1 ilber ber Schwelle gegeben ift,

$$a_0 = \frac{Q}{\mu b \sqrt{2 g \left(h_1 - \frac{a_0}{2}\right)}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

Bersuchen des Berfaffers zufolge, läßt sich hier  $\mu=0,60$  seben.

Staut das Unterwasser bis zur Schütze zurud, wie z. B. in Fig. 117 vorgestellt wird, so hat man den Niveauabstand  $AB=\hbar$  als Druckböhe einzusühren und die obige Formel zu gebrauchen. Es ist also auch hier die einer gegebenen Stauhöhe  $\hbar$  entsprechende Deffnungshöhe:

Wenn endlich das Niveau des Unterwassers innerhalb der Mündung liegt, so fließt ein Theil des Wassers frei, und ein anderer Theil unter Wasser Vig. 117.





aus. Ift die Stauhöhe ober der Niveauabstand A C zwischen beiben Wasserspiegeln, Fig. 118, gleich h, die Höhe B C des über dem Unterwasserspiegel befindlichen Theiles der Mündung gleich  $a_1$ , und die Höhe CD des unter diesem Spiegel liegenden Mündungsstückes gleich  $a_2$ , so hat man die Wassersmenge für den ersten Theil:

$$Q_1 = \mu a_1 b \sqrt{2 g \left(h - \frac{a_1}{2}\right)},$$

und für ben zweiten :

$$Q_2 = \mu \, a_2 \, b \, \sqrt{2 \, g \, h};$$

baber bie gange Abflugmenge:

$$Q = Q_1 + Q_2 = \mu b \sqrt{2 g} \left( a_1 \sqrt{h - \frac{a_1}{2}} + a_2 \sqrt{h} \right) \cdot \cdot \cdot (6)$$

Aus der Ausslußmenge Q, Stauhöhe k und der Tiefe a2 der Behrkappe unter dem Unterwasserspiegel ergiebt sich der Abstand des Schusbrettes von eben diesem Spiegel:

$$a_1 = \left(\frac{Q}{\mu b \sqrt{2 g}} - a_2 \sqrt{h}\right) : \sqrt{h - \frac{a_1}{2}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

Beifpicle. 1. Wie hoch find die Schuthretter eines Schleusenwehres, fig. 114, zu ziehen, welches eine Baffermenge von 10 cbm absuhren sou, bei einer Breite b=8 m und einem Bafferstande  $h_1=1,5$  m über der Uebersfallschwelle? Bei freiem Absuch ift nach (5):

$$a_0 = \frac{10}{0,6.8.4,429} \sqrt{\frac{1,5 - \frac{a_0}{2}}{1,5 - \frac{a_0}{2}}} = \frac{0,470}{\sqrt{1,5 - \frac{a_0}{2}}}$$

Sest man im Renner junächst annähernd für  $a_0$  ben Werth  $\frac{0,470}{V1,5}=0,4$ , so erhält man gentigend genau die gesuchte Definungshöhe

$$a_0 = \frac{0.470}{\sqrt{1.5 - 0.2}} = \frac{0.470}{1.140} = 0.412 \text{ m}.$$

2. Belder Chutenjug ift bei bem in Fig. 117 abgebildeten Behre nöthig, um 4 cbm Baffer pr. Secunde unter einer Drudhöhe von 0,5 m bei 10 m Mündungsweite absließen zu laffen. Dier findet Ausfluß unter Waffer statt (Fig. 117), und es ift daher nach (4):

$$a_0 = \frac{4}{0.6 \cdot 10 \cdot 4.429 \, \text{V}_{0.5}} = 0.213 \, \text{m}.$$

3. Man will die Wassermasse bestimmen, welche durch eine Schugöffnung, wie Fig. 118, strömt, deren Beite  $b=6\,\mathrm{m}$  und höhe  $BD=a_1+a_2=0.4\,\mathrm{m}$  ift, wenn die Trudhohe  $AC=h=0.6\,\mathrm{m}$ , und der Wasserstand über der Schwelle,  $a_2=0.15\,\mathrm{m}$  beträgt. Wan hat hier:

 $\mu b \sqrt{2} q = 0.6.6.4.429 = 15.944$ 

jerner

$$a_9 V \overline{h} = 0.15 V \overline{0.6} = 0.116$$

und

$$a_1 \sqrt{h - \frac{a_1}{2}} = (0.4 - 0.15) \sqrt{0.6 - \frac{0.25}{2}} = 0.172,$$


daher die gefuchte Baffermenge nach (6):

$$Q = 15,944 (0,116 + 0,172) = 4,592 \text{ cbm}.$$

Unmerkung. Sest man ein Schüßenwerk über die Kappe eines lleberfallwehres, so erhält man einen vereinigten Schleusenüberfall. Auch hat man
noch sogenannte bewegliche Wehre, wo die höhe der Ueberfallschwelle nach
Bedürsniß verändert, und zwar bei Hochwasser verkleinert und bei Niederwasser
vergrößert werden kann. Die einsachken Wehre dieser Art sind die Balken =
wehre, wo die den Ausstallen nächsten Wand aus lose über einander liegenden
Balten oder Pfosten besteht, nächstdem gehören auch hierher die sogenannten
Radelwehre, wo diese Wand aus aufrecht stehenden Pfosten, den sogenannten
Radeln, gebildet wird, welche an ihren oberen Enden mit einander durch ein
Artes Seil verbunden sind, und sich übrigens gegen einen sesten Rahmen stemmen.
Die beweglichen Wehre im eigentlichen Sinne bestehen aus Schützen oder Fallthüren, welche sich bei hohem Wasserstande von selbst diffnen und bei niedrigem
Wasserstande von selbst verschließen. Sin einsaches Wehr dieser Art ist in
Fig. 119 abgebildet, O ist das Obers, sowie U das Unterwasser, und AB eine
um C drehbare Fallthür, welche eine verticale Stellung annimmt und sich mit

ihrem Fuße A gegen die Schwelle D ftemmt, wenn ber Oberwafferspiegel bis auf eine gewiffe Sobe herabfintt, und bagegen fich breht und öffnet, wenn ber

Rig. 119.




Wasserspiegel auf eine gewisse Hohe steigt. Steht dieser Wasserspiegel an der oberen Kante B der Klappe, so besindet sich (nach Th. 1) der Mittelpunkt M des Wasserducks auf AB um BM=\(^2\)\_3 BA unter B; es ist daher auch die Drehaze C so anzubringen, daß sie in der Richtung von AB, von B doppelt so viel absteht als von A. Man

tann nun leicht ermeffen, daß sich die Klappe von lint's nach rechts drehen und folglich öffnen muß, wenn der Wasserspiegel über B steigt, und daß sie sich von rechts nach lint's drehen und solglich schließen muß, wenn der Wasserspiegel unter B herabsintt. Es gehört hierher auch die selbstwirkende Schüge von Chaubart, welche sich wälzend dreht (j. "Civilingenieur" Bd. III, 1857).

Die beweglichen Wehre haben mit den Schleufenwehren vor den einsachen Ueberfällen den Borzug, daß durch fie beim Eintritt des Hochmaffers der übermäßige Aufftau, wobei leicht Ueberschwemmungen eintreten und ein ftartes Ab-

lagern von Schlamm vorfommt, verhindert wird.

§. 38. Die Stauverhältnisse bei lichten Wehren, Brüdenpfeilern und Buhnen sind sast ebenso zu ermitteln, wie die bei Ueberfällen. Bei dem lichten Wehre BE, Fig. 120, erfolgt dadurch eine Aufstauung, daß die Flußbreite AC hinter dem Wehrdamme in die kleinere Breite AB übergeht. Wenn nun der Seitencanal D ganz geschlossen ist (was wir der Sicherheit Fig. 120.





wegen voraussetzen wollen), so muß bas ganze Wasser Q burch ben verengten Raum AB hindurchstließen. Setzt man nun die Breite AB=b, die Stauhöhe  $AB_1$ , Fig. 121, = h, und die Höhe  $B_1$   $C_1$  des Unterwassers = a, so hat man die frei über dem Unterwasser ausstließende Wassermenge:

$$Q_1 = \frac{2}{3} \mu b \sqrt{2 g h^3}$$

und bas im Unterwaffer abfließende Bafferquantum:

$$Q_2 = \mu b a \sqrt{2gh}$$

baher bas gange Abflugquantum:

$$Q = \mu b \sqrt{2gh} (2/3 h + a).$$

Umgelehrt folgt baber bie einer gegebenen Stauhöhe h entsprechenbe Breite bes Abflugwassers:

$$b = \frac{Q}{\mu (^2/_3 h + a) \sqrt{2gh}}.$$

Ift die Aufftauung (h) klein, ober die Geschwindigkeit des Wassers groß, so muß man noch die Geschwindigkeit des ankommenden Wassers berudssichtigen. Bezeichnet wieder k die Geschwindigkeitshöhe des ankommenden Wassers, so hat man:

$$Q_1 = \frac{2}{3} \mu b \sqrt{2g} \left[ (h + k)^{2/2} - k^{2/2} \right],$$

Sowie

$$Q_2 = \mu ba \sqrt{2g(h+k)},$$

und baher:

$$Q = \mu b \sqrt{2g} \left\{ \frac{2}{3} \left[ (h+k)^{3/2} - k^{2/2} \right] + a (h+k)^{1/2} \right\},$$

also umgekehrt:


$$b = \frac{Q}{\mu \sqrt{2g} \left\{ \frac{2}{3} \left[ (h+k)^{3/2} - k^{3/2} \right] + a (h+k)^{1/2} \right\}} \cdot \cdot \cdot (4^{a})$$

Bahrend bei der freien Bewegung des Wassers in Flußbetten die Geschwindigkeit im Basserspiegel am größten ist und dieselbe nach dem Boden zu immer mehr und mehr adnimmt (Bb. I), sindet bei dem durch irgend eine Ursache ausgestauten Wasser ein anderes Berhältniß statt, es nimmt nämlich hier die Geschwindigkeit von der Obersläche des Oberwassers allmälig zu die zur Obersläche des Unterwassers, und von da an die zur Sohle wieder, jedoch nur wenig, ab; es sindet also eine Geschwindigkeitsveränderung statt, wie sie durch die Pseile in Fig. 121 angebeutet wird. Die Richtigkeit dieses Berhältnisses solgt daraus, daß das Wasser über dem Unterwasserspiegel unter einer von o die h wachsenden, unter demselben aber unter der constanten Druckhöhe h absließt, während bei der ungehinderten Bewegung die Druckhöhe in allen Tiesen — Rull ist.

Die obige Formel (4°) findet ihre Anwendung auch bei Brückenpfeilern, wenn man hier unter b die Summe der Strombreiten zwischen den Pfeilern versteht. Um die den Pfeilern und dem Grundbette nachtheilige Wellen- und Wirbelbewegung des Wassers zwischen den Pfeilern und hinter denselben so viel wie möglich zu vermeiden, sind Border- und hintertheil der Brückenpfeiler AB, Fig. 122 (a. f. S.), zuzuschärfen oder abzurunden. Ist der Bordertheil stumpf zugeschärft, so hat man  $\mu=0.90$  anzunehmen, ist er aber spitz zugeschärft oder halb chlindrisch gesormt, so kann man  $\mu=0.95$  setzen, und ist dersselbe gar elliptisch gesormt, oder, wie in Fig. 122, aus zwei Kreisbögen zussammengeset, so fällt  $\mu$  sogar 0.97 oder nahe 1 aus (s. Gauthen's Traité de la construction des ponts, T. I.).

Anmertung. Wenn der das Querprofil eines fließenden Waffers verengende Einbau, 3. B. eine Buhne, nicht aus dem Wasser hervorragt, so kann man das ganze Wasserquantum Q aus drei Theilen zusammensegen. Liegt die Dammkappe EF, Fig. 123, unter dem Unterwasserspeel CD, und bezeichnet h





die Stauhöhe, sowie b die Breite AB des ganzen Querprofiles, so haben wir das durch das Querpofil ABDC absließende Wasserquantum:

$$Q_1 = \frac{2}{3} \mu b \sqrt{2g} \left[ (h + k)^{4/2} - k^{3/2} \right],$$

ferner das durch das übrige über dem Einbaue und unter conftantem Drucke  ${m h}$  abfließende Wasserquantum, wenn  ${m a}$  die Tiese  ${m G}{m H}$  des Unterwassers,  ${m b}_1$  die Breite  ${m E}{m F}$  des Einbaues, und  ${m a}_1$  die Höhe  ${m E}{m H}$  des Einbaues bezeichnet:

$$Q_2 = \mu b_1 (a - a_1) \sqrt{2 g (h + k)},$$

und endlich das neben dem Einbaue unter dem conftanten Druce h abstickende Wasser:

$$Q_3 = \mu b_2 a \sqrt{2 g(h+k)},$$

es ift also:

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$
  
=  $\frac{2}{3} \mu b \sqrt{2} g \left[ (h + k)^3 (a - k^3 (a)) + \mu (b a - b_1 a_1) \sqrt{2} g (h + k) \right]$ ,

und es läßt sich hiernach auch die einer gegebenen Stauhöhe entsprechende Sobe ober Breite des Ginbaues berechnen. Ift hingegen  $C_1\,D_1$  der Unterwasserspiegel, steht also die Dammkappe über dem Unterwasser, so hat man:

$$Q = \frac{2}{3} \mu l_1 \sqrt{\frac{2}{9}} \left[ (a + h - a_1 + k) \% - k \% \right] + \frac{2}{3} \mu l_2 \sqrt{\frac{2}{9}} \left[ (h + k) \% - k \% \right] + \mu a l_2 \sqrt{\frac{2}{9}} (h + k).$$

Beispiel. Welche Länge ist dem Damme BE (Fig. 120) zu geben, damit durch ihn der 180 m breite, 2,5 m tiefe und 500 cbm liefernde Fluß AC um 0,2 m höher gestaut werde? Es ist:

$$k = 0.051 \left( \frac{500}{180 \cdot 2.5} \right)^2 = 0.068 \text{ m},$$

nehmen wir nun noch  $\mu=0.9$  an, fo erhalten wir die Breite des verengten Bafferftromes nach (4a):


$$BC = b = \frac{500}{0.9 \cdot 4,429 \left[\frac{2}{3} \left(0.263\frac{3}{4} - 0.063\frac{3}{4}\right) + 2.5 \cdot 0.263\frac{1}{4}\right]}$$
$$= \frac{500}{3,986 \left(0.0794 + 1.283\right)} = 92,07 \text{ m},$$

baher die gefuchte Dammerftredung

$$AB = b_1 = 180 - 92,07 = rot 88 \text{ m}.$$

Stauwoito. Um nun die andere wichtige Frage zu beantworten, nach §. 39. welchem Gesetze die Stauhöhe oberhalb des Wehres abenimmt, kann die in Thl. I abgehandelte Theorie der ungleichstruigen Bewegung des Wassers zur Anwendung gebracht werden. Zu dem Ende denke man sich die aufgestaute Strede AL, Fig. 124, oberhalb des Wehres AKB in einzelne kleine Stücke wie BD, DH, HM... zerschnitten,

Fig. 124.



und betrachte diese Stüde einzeln. Es sei für irgend eine dieser Streden, wie z. B. DH unter Fo und Fu der Querschnitt des Wassers am oberen, bezw. am unteren Bunkte, ebenso unter ao und au die Tiese daselbst, und unter p der mittlere Umsang des Prosils in der gedachten Strede verstanden. Bezeichnet serner Q das durch alle Prosile fließende Wasserquantum, so kann man die Geschwindigkeiten des Wassers in dem oberen, und dem unteren Endpunkte der betrachteten Strede offenbar gleich

$$v_o = rac{Q}{F_o}$$
 und  $v_u = rac{Q}{F_u}$ 

feben.

Wenn endlich l die Länge ber betrachteten Strecke BD, DH, HM und o ber Reigungswinkel bes Flußbettes daselbst gegen ben Horizont bebeutet, so erhält man das totale Gefälle einer solchen Strecke gleich bem Niveauunterschiede zwischen dem Anfangs- und Endprosile, also zu

Das Wasser tritt in die Strede am oberen Endpunkte mit der Gesschwindigkeit  $v_o=rac{Q}{F_o}$  entsprechend der Geschwindigkeitshöhe

$$k_o = \frac{v_o^2}{2g} = \left(\frac{Q}{F_o}\right)^2 \frac{1}{2g}$$

ein, und nimmt die Geschwindigfeit vu entsprechend ber Geschwindigfeitehobe

$$k_u = \frac{v_u^2}{2 q} = \left(\frac{Q}{F_u}\right)^2 \frac{1}{2 q}$$

mit fort. Für ben Beharrungezustand der Bewegung ergiebt fich baber birect,

daß durch die Widerstände der betrachteten Strecke eine Gefällshöhe aufgebraucht ist, die sich bestimmt zu

$$w = k_o + h - k_u = a_o - a_u + l \sin \alpha + \frac{Q^2}{2g} \left( \frac{1}{F_o^2} - \frac{1}{F_u^2} \right)$$
 (2)

Der Widerstand des Flußbettes von der Länge l, dem benetzten Umfange p und dem durchschnittlichen Querschnitte  $F=\frac{F_o+F_u}{2}$  bestimmt sich nun für eine durchschnittliche Bassergeschwindigkeit v zu

$$w = \xi l \, \frac{p}{F} \, \frac{v^2}{2 \, g},$$

ober, wenn man genau genug

$$v^2 = \frac{v_o^2 + v_u^2}{2} = \frac{Q^2}{2} \left( \frac{1}{F_o^2} + \frac{1}{F_u^2} \right)$$

fest, zu

$$w = \xi l \, \frac{p}{F_o + F_u} \left( \frac{1}{F_o^2} + \frac{1}{F_u^2} \right) \frac{Q^2}{2 \, g} \, \cdot \, \cdot \, \cdot \, \cdot \, (3)$$

worin & ben erfahrungsgemäß zu wählenden Widerstandscoefficienten (f. Thl. I) bedeutet. Durch Gleichsetzung der beiden Werthe von w in (2) und (3) ergiebt sich daher schließlich nach einfacher Reduction

$$l = \frac{a_u - a_o - \left(\frac{1}{F_o^2} - \frac{1}{F_u^2}\right) \frac{Q^2}{2 g}}{\sin \alpha - \xi \frac{p}{F_o + F_u} \left(\frac{1}{F_o^2} + \frac{1}{F_u^2}\right) \frac{Q^2}{2 g}} \quad (4)$$

Diese Gleichung kann bazu dienen für beliebige Differenzen au — ao ber Bassertiefen zweier Querschnitte die Entfernung l dieser Querschnitte und bamit die Stauverhältnisse oberhalb bes Wehres zu bestimmen.

Will man andererseits für eine gewisse Entfernung l vom Behre die Wassertiese a bestimmen, so kann dies durch Interpolation geschehen, nachdem man, wie oben angegeben, für eine größere Anzahl von Tiesendifferenzen  $a_u - a_o$  die Längen l der einzelnen Streden bestimmt hat.

Für den Fall, daß die Breite b der Flußstrecke constant angenommen werden kann, vereinfacht sich die gefundene Gleichung (4) für 8 noch, indem man

$$\left(\frac{1}{F_o^2} - \frac{1}{F_u^2}\right) \frac{Q^2}{2g} = \frac{F_u^2 - F_o^2}{F_o^2} \frac{v_u^2}{2g} = \frac{a_u^2 - a_o^2}{a_o^2} \frac{v_u^2}{2g}$$

annähernb

$$=2 \frac{a_u-a_o}{a_u} \frac{v_u^2}{2g}$$

und ebenfo .

$$\frac{p}{F_o + F_u} \left( \frac{1}{F_o^2} + \frac{1}{F_u^2} \right) \frac{Q^2}{2g} = \frac{p}{(a_o + a_u) b} \frac{a_o^2 + a_u^2}{a_o^2} \frac{v_u^2}{2g}$$

annähernb

$$= \frac{p}{a_u b} \frac{v_u^2}{2 q}$$

fest, fo bag man hiermit

$$l = \frac{(a_u - a_o) \left(1 - \frac{2}{a_u} \frac{v_u^2}{2 g}\right)}{\sin \alpha - \xi \frac{p}{a_u b} \frac{v_u^2}{2 g}}.$$
 (5)

ober

$$a_{u} - a_{o} = \frac{\sin \alpha - \xi \frac{p}{a_{u}b} \frac{v_{u}^{2}}{2g}}{1 - \frac{2}{a_{u}} \frac{v_{u}^{2}}{2g}} l. \qquad (6)$$

erhält.

Führt man hierin für b die Breite, für p den Umfang des Profils und für  $v_u$  die Geschwindigkeit am Wehre ein, so giebt diese Formel für eine nicht zu große Strede l die Beränderung  $a_u-a_o$  der Wassertiese und durch wiederholte Anwendung derselben Formel kann man die Wassertiesen für beliebige Bunkte bestimmen.

Beispiele. 1. In einem 30 m breiten, 1,2 m tiefen Fluffe, welcher 40 cbm Baffer fuhrt, son ein Behr gebaut werden, um das Waffer 1 m hoch aufzustauen; die Stauverhaltniffe oberhalb des Wehres sind zu ermitteln?

Bor ber Aufftaunung ift bie Beichwindigfeit bes Baffers

$$v = \frac{40}{30.1,2} = 1,111 \text{ m},$$

daher nach der Tabelle in Thl. I der Widerftandscoefficient

$$\zeta = 0.00780$$

und bie Reigung bes Grundbettes

$$\sin\alpha = 0.0078 \, \frac{p}{F} \, \frac{v^2}{2\,g} \cdot$$

Sept man hierin p=32 m, F=30. 1,2=36 cbm, v=1,111 m und  $\frac{1}{2\,q}=0,051$ , so folgt

$$\sin \alpha = 0.0078 \frac{32}{36} 0.051 \cdot 1.1112 = 0.000437.$$

Die Wassertiese unmittelbar am Wehre ist 1,2+1=2,2 m, und es seien nun die Entsernungen zu bestimmen, wo diese Tiese 2 m, 1,8 m, 1,6 m, 1,4 m... beträgt. Sest man in der Formel (4) daher  $a_u-a_o=0,2$  m,  $F_u=30\cdot 2,2=66$  qm,  $F_o=30\cdot 2=60$  qm, Q=40 cbm,  $sin \alpha=0,000437$ , p etwa gleich 34 m und für  $\zeta$  entsprechend der mittleren Geschwindigseit

$$\frac{2 Q}{F_u + F_o} = \frac{80}{126} = 0,635 \text{ m}$$

ben Werth & = 0,0081, fo ergiebt fich die gesuchte Entfernung:

$$\begin{split} l_1 &= \frac{0.2 - \left(\frac{1}{60.60} - \frac{1}{66.66}\right) 0,051.40.40}{0,000437 - 0,0081 \frac{34}{126} \left(\frac{1}{60.60} + \frac{1}{66.66}\right) 0,051.40.40} \\ &= \frac{0,19606}{0,0003464} = 566 \text{ m.} \end{split}$$

Sucht man in derfelben Art die Lange la, für welche die Baffertiefe um fernere 0,2 m vermindert ift, so hat man in berfelben Formel

$$a_u - a_o = 0.2$$
,  $F_u = 60$ ,  $F_o = 30.1.8 = 54$ 

zu setzen, und wenn man p=33,6 und  $\zeta$  einer mittleren Bassergeschwindigkeit

$$v = \frac{80}{114} = 0,702 \text{ m}$$

entsprechend zu  $\zeta=0,0080$  annimmt, so erhält man die Länge dieser zweiten Strecke

$$l_2 = \frac{0.2 - \left(\frac{1}{54.54} - \frac{1}{60.60}\right) 0.051.40.40}{0.000437 - 0.0080 \frac{33.6}{114} \left(\frac{1}{54.54} + \frac{1}{60.60}\right) 0.051.40.40}$$
$$= \frac{0.19469}{0.000318} = 612 \text{ m.}$$

Für die weiteren Biederholungen genügt es, die Anfage hier hinzuschreiben. Für die Strede zwischen

$$a_{14} = 1.8$$

 $a_o = 1.6$ 

ift

$$F_u = 54$$
;  $F_o = 30.1,6 = 48$ ;  $p = 33$ ;  $v = \frac{80}{100} = 0,784$ ;  $\zeta = 0,0079$ ;

$$l_{8} = \frac{0.2 - \left(\frac{1}{48 \cdot 48} - \frac{1}{54 \cdot 54}\right) 81.6}{0.000437 - 0.0079 \frac{33}{102} \left(\frac{1}{48 \cdot 48} + \frac{1}{54 \cdot 54}\right) 81.6}{= \frac{0.19257}{0.000275} = 700 \text{ m}.}$$

Für bie Strede zwischen

$$a_{u} = 1.6$$

 $a_0 = 1.4$ 

ift ao

$$F_u=48,\ F_o=42,\ p=32.5,\ v=rac{80}{90}=0.889\ \mathrm{m},\ \zeta=0.0079,$$
 daher

$$l_4 = \frac{0.2 - \left(\frac{1}{42 \cdot 42} - \frac{1}{48 \cdot 48}\right) 81.6}{0.000437 - 0.0079 \frac{32.5}{90} \left(\frac{1}{42 \cdot 42} + \frac{1}{48 \cdot 48}\right) 81.6}{0.000204} = 927 \text{ m.}$$

Für die Strede zwischen  $a_u=1,4$  und der ursprünglichen Baffertiese  $a_o=1,2$  m erhält man

$$l_5 = \infty$$
.

Es ift also 566 + 612 + 700 + 927 = 2805 m oberhalb des Wehres die Stauhohe noch 0,2 m und dieselbe nimmt erst weiter hinauf unendlich langssam ab.

2. Wie groß ist die Stauhobe in einer Entsernung von 1500 m oberhalb des Wehres? Rach der vorstehenden Rechnung beträgt die Stauhobe in 566+612=1178 m oberhalb des Wehres noch 0.6 m und in 566+612+700=1878 m noch 0.4 m. Man tann daher annähernd für die zwischenliegende Flußstrecke die Stauhobe zu  $\frac{0.2}{700}=0.000286$  m für jeden Meter Länge annehmen. Folgslich wird die Stauhobe in 1500 m Entsernung vom Wehre noch

$$0.6 - (1500 - 1178) \frac{0.2}{700} = 0.508 \text{ m}$$

betragen.

Man tann diese Stauhobe auch direct nach der Formel (6) berechnen, wenn man die lettere wiederholt für kleinere Streden anwendet. Denkt man etwa die Entfernung von 1500 m in drei gleiche Streden von je 500 m Länge getheilt, so hat man für die erste Strede in der Formel (6):

$$a_u = 2.2 \text{ m}, p = 34, b = 30 \text{ m}, v_u = \frac{40}{30 \cdot 2.2} = 0.606 \text{ m}$$

und

$$\zeta = 0.00812$$

ju jegen und erhalt:

$$a_{ss} - a_{o} = \frac{0,000437 - 0,00812 \frac{34}{2,2.30} 0,051.0,606^{2}}{1 - \frac{2}{2,2} 0,051.0,606^{2}} 500$$

$$= \frac{0,0003586}{0.9830} 500 = 0,183 \text{ m.}$$

Für die zweite Strede ift baber

$$a_u = 2.2 - 0.183 = 2.017 \text{ m}, p = 33.6, v_u = \frac{40}{30.2.017} = 0.661$$

und

$$\zeta = 0.00807$$
.

daher

$$a_{44} - a_{0} = \frac{0,000437 - 0,00807 \frac{33,6}{2,017.30} 0,051.0,661^{2}}{1 - \frac{2}{2,017} 0,051.0,661^{2}} 500$$

$$= \frac{0,000336}{0,978} 500 = 0,172 \text{ m}.$$

hiermit bat man für die britte Strede

$$a_u = 2.017 - 0.172 = 1.845 \text{ m}; p = 33 \text{ m};$$

$$v_u = \frac{40}{30 \cdot 1.845} = 0.724 \text{ m}; \zeta = 0.0080;$$

aljo

$$a_u - a_0 = \frac{0,000437 - 0,008 \frac{33}{1,845.30} 0,051.0,724^2}{1 - \frac{2}{1,845} 0,051.0,724^2} 500$$

$$= \frac{0,000309}{0,971} 500 = 0,159 \text{ m}.$$

Demnach folgt die Waffertiefe unmittelbar oberhalb des Wehres um 0,183 + 0,172 + 0,159 = 0,514 m

größer als in 1500 m Entfernung und es beträgt daher der Stau dafelbst nach 1-0.514=0.486 m,

alfo um 22 mm weniger als die oben angegebene Interpolationsrechnung ergab.

§. 40. Wasserschwelle. Die im vorhergehenden Paragraphen gefundenen Formeln (5) und (6) ergeben interessante Berhältnisse des Aufstauens. Aus der Gleichung (5):

$$l = \frac{(a_u - a_o)\left(1 - \frac{2}{a_u} \frac{v_u^2}{2g}\right)}{\sin \alpha - \xi \frac{p}{a_u b} \frac{v_u^2}{2g}} \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

erkennt man zunächst, daß mit zunehmender Geschwindigkeit en ebensowohl der Zähler, wie der Nenner gleich Null werden kann.

Sett man zunächst bas lettere voraus, b. h.

annähernd möglich fein wird.


$$\sin\alpha = \xi \, \frac{p}{a_u b} \, \frac{v_u^2}{2 \, g} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (7)$$

so findet man  $l=\infty$ . Es ist auch leicht zu ersehen, daß diese Bedingungsgleichung erst in unendlicher Erstreckung oberhalb des Wehres erstüllt sein tann, denn die Gleichung (7) besagt, daß das relative Gefälle oder der Abhang pro Längeneinheit  $\sin\alpha$  gerade genügen soll, die Bewegungswiderstände des gestauten Wassers zu bewältigen, und da dieses vor dem Eindau des Wehres hinsichtlich des ungestauten Wassers ebenfalls der Fall war, denn dastir galt offendar  $\sin\alpha=\zeta\,\frac{p}{a\,b}\,\frac{v^2}{2\,g}$ , so solgt, daß die Berhältnisse des gestauten Wassers im Wesentlichen mit denen des ungestauten überzeinstimmen mussen, was nur in großer Entsernung oberhalb des Wehres

Sett man andererseits in ber Gleichung (5) ben Babler gleich Rull, also

$$1 = \frac{2}{a_u} \frac{v_u^2}{2 g}$$
 ober  $\frac{v_u^2}{2 g} = \frac{a_u}{2}$ ,

d. h. nimmt man an, daß die Geschwindigkeitshöhe gleich der halben Wassertiefe ift, fo erkennt man leicht, daß biefer Buftand einen Grengfall bilbet





zwischen ben beiben burch Fig. 125 und 126 bargestellten Anschlüffen bes Baffers oberhalb bes Behres, welche beiben fälle fich baburch unterscheiben, daß in Fig. 125 der Bafferspiegel eine hohle Fläche AEGL, in Fig. 126 bagegen eine erhabene Flache AEG bilbet. Dies erkennt man am einfachften aus ber Gleichung (6):

$$a_u - a_o = \frac{\sin \alpha - \zeta \frac{p}{a_u b} \frac{v_u^2}{2 g}}{1 - \frac{2}{a_u} \frac{v_u^2}{2 g}} l \dots$$
 (6)

hiernach wird, vorausgesett, daß ber Bahler positiv ift, die Differenz ber Baffertiefen au - ao mit dem Nenner zugleich positiv ober negativ, also die Bassertiefe nimmt nach oben hin ab, Fig. 125, wenn  $rac{v_u^2}{2\sigma} < rac{a_u}{2}$  ist, bagegen nimmt fie bis zu einem gewissen Puntte zu, wenn  $\frac{v_u^2}{2a} > \frac{a_u}{2}$  ift. In diesem letteren Falle entsteht im Basserspiegel, Fig. 126, bei EG ein Sprung ober eine fogenannte Bafferichwelle.

Bie ichon erwähnt, wurde vorausgesett, bag ber Bahler in (6) positiv fei, b. h. daß  $sin \alpha > \zeta \, \frac{p}{a_u b} \, \frac{{v_u}^2}{2 \, g}$  ift. Sett man hierin  $\frac{{v_u}^2}{2 \, g} = \frac{a_u}{2}$  und annähernd p=b, so erhält man die Bedingung, unter welcher ein Sprung oder eine Bafferschwelle zu erwarten ist:  $\sin \alpha > 1/2 \, \zeta$ , d. h. der Abhang unuß größer sein, als ber halbe Reibungscoefficient. Sett man burchschnittlich  $\xi=0,008$ , so muß  $\sin\alpha>0,004$ , d. h. bas relative Gefälle größer als  $\frac{1}{250}$  sein. In der Regel haben die Flüsse und Canäle ein kleineres relatives Gefälle, daher kommt auch bei ihnen die gedachte Wassersschwelle nicht leicht vor.

Die Höhe EH=x des Sprunges, Fig. 126, ergiebt sich aus der Geschwindigkeit v des ankommenden und aus der Geschwindigkeit  $v_1$  des fortssließenden Wassers, indem man sett:

$$x = \frac{v^2 - v_1^2}{2 g},$$

ober ba  $av = (a + x) v_1$ , also

$$v_1 = \frac{a}{a + x} v$$

ift,

$$x = \left[1 - \left(\frac{a}{a+x}\right)^2\right] \frac{v^2}{2g'},$$

woraus

$$x = \frac{v^2}{4 g} - a + \sqrt{\frac{v^2}{2 g} \left(a + \frac{v^2}{8 g}\right)}$$

folgt.

Hiernach fällt dem Borhergehenden gemäß, für  $\frac{v^2}{2\,g}=rac{a}{2}$ 

$$x = -3/4 a + 3/4 a = 0$$

aus, bagegen ist für  $\frac{v^2}{2 g} = a$ ,

$$x = -\frac{a}{2} + \frac{a}{2} \sqrt{5} = 0,618 a,$$

$$\operatorname{für} \frac{v^2}{2 a} = 2 a,$$

$$x = a\sqrt{3} = 1.732 a \text{ u. j. w.}$$

Anmertung. Die eben behandelte Bafferichwelle beobachtete zuerst Bidone in einem nur 0,3 m breiten Gerinne mit dem mittleren Reigungs-



Fig. 127.

verhältnisse a = 0,033. Es bildet sich bieselbe aber nicht allein beim aufgestauten Wasser, sondern auch in dem Falle, wenn, wie Fig. 127 vor Augen führt, die Reigung des Gerinnes oder Flußbettes sich ändert, wie der Versasser oft Gelegenheit gehabt hat, zu beobachten. Ist das Reigungsver-

haltniß des oberen Theiles größer als 1/2 & und das Reigungsverhaltniß des unteren fleiner, fo bilbet fich an dem Wechsel oder ber Uebergangsstelle ficts ein

Sprung, in welchem die ber größeren Reigung entsprechende fleinere Baffertiefe in die ber fleineren Reigung entsprechende größere Waffertiefe übergebt.

Staucurve. Die Gleichung der Staucurve, welche von dem verticalen §. 41. Längenschnitte der gestauten Wasseroberstäche gebildet wird, läßt sich wie folgt ermitteln. Es bezeichne a die Tiefe AE = BD, Fig. 128, des freisließenden Wassers, dessen mittlere Geschwindigkeit vor der Ausstauung Fig. 128.



gleich c sein möge. Es sci serner h=EK die Stauhöhe des Flusses unmittelbar am Wehre und y=DL diese Stauhöhe in einem Abstande ED=x oberhalb vom Wehre,  $\alpha$  bezeichne wieder das relative Gefälle oder den Neigungswinkel BAC des Flußbettes, bezw. der ungestauten Wasserstäche gegen den Horizont, und unter  $\partial x$  sei eine kleine Länge  $DD_1$  verstanden, ebenso soll das Wachsthum (negatives) der Stauhöhe von D bis  $D_1$   $DL-D_1L_1=a_u-a_o$  mit  $\partial y$  bezeichnet werden. Mit Nücksicht hierauf hat man offendar in der Grundgleichung (6) des §. 39:

$$a_{u} - a_{o} = \frac{\sin \alpha - \xi \frac{p}{a_{u} b} \frac{v_{u}^{2}}{2 g}}{1 - \frac{2}{a_{u}} \frac{v_{u}^{2}}{2 g}} l_{r}$$

wenn man dieselbe auf die kleine Strecke  $DD_1$  anwendet, sür  $a_u$  den Werth a+y, sür die Geschwindigkeit  $v_u$  den Werth  $\frac{a}{a+y}c$ , sür  $a_u-a_o$  den Werth  $-\partial y$  und sür l denjenigen  $\partial x$  einzusühren, so daß man, wenn noch p=b gesett wird, die Disservatialgleichjung:

$$-\partial y = \frac{\sin \alpha - \xi \frac{a^2}{(a+y)^3} \frac{c^2}{2 \frac{g}{2}}}{1 - \frac{2 a^2}{(a+y)^3} \frac{c^2}{2 \frac{g}{2}}} \partial x \quad . \quad . \quad (1)$$

erhalt. Da vor bem Einbauen bes Wehres ber Bewegungszustand bes unsgestauten Baffers burch bie Gleichung:

$$\sin \alpha = \alpha = \xi \frac{1}{a} \frac{c^2}{2a}$$

getennzeichnet ift, fo bat man

$$\xi \, \frac{c^2}{2 \, a} = a \, \alpha,$$

und erhält mit biefem Werthe aus (1):

$$-\partial y \frac{(a+y)^3-2 a^2 \frac{c^2}{2 g}}{(a+y)^3-a^3}=\alpha \partial x,$$

ober, wenn man hierin ber Rurge halber

und  $a + y = y_1$ , also

fett:

$$\alpha \partial x = -\frac{y_1^3 - 2 a^2 k}{y_1^3 - a^3} \partial y_1 . . . . . . . (4)$$

Durch Integration erhält man hieraus

$$\alpha x = -y_1 - a^2(a - 2k) \int \frac{\partial y_1}{y_1^3 - a^3} = -y_1 + (a - 2k) \int \frac{\partial \frac{y_1}{a}}{1 - \left(\frac{y_1}{a}\right)^3}$$

wenn

gefest mirb.

Um bas Integral  $\int \frac{\partial s}{1 - s^3}$  zu bestimmen, setze man

$$\frac{1}{1-z^3} = \frac{1}{(1-z)(1+z+z^2)} = \frac{A}{1-z} + \frac{B+Cz}{1+z+z^2}$$
 (7)

wobei A, B und C fich beflimmen aus

$$1 = A (1 + z + z^2) + (B + Cz) (1 - z)$$

ober

$$0 = A + B - 1 + (A - B + C) z + (A - C) z^{2}.$$

Diese Gleichung ist nur erfüllbar für A+B= 1, A+C=B und

$$A=C$$
, b. h. es ist  $A=C=rac{1}{3}$  und  $B=rac{2}{3}$ 

Dit biefen Berthen fchreibt fich baber (7):

$$\frac{1}{1-z^3} = \frac{1}{3} \left( \frac{1}{1-z} + \frac{2+z}{1+z+z^2} \right)$$

und man hat bemnach:

$$\int \frac{\partial s}{1-s^3} = \frac{1}{3} \int \frac{\partial s}{1-s} + \frac{1}{3} \int \frac{2+s}{1+s+s^2} \partial s = W + U \quad (8)$$

wenn die beiden Integrale mit W und U bezeichnet werden. Run ist nach einer bekannten Integralformel

$$\int \frac{\partial z}{1-z} = -\int \frac{\partial (1-z)}{1-z} = -\log \operatorname{nat} (1-z),$$

fo daß man also

$$W = \frac{1}{3} \int \frac{\partial z}{1-z} = -\frac{1}{3} \log nat \ (1-z) \ . \ . \ (9)$$

hat.

Um auch U zu bestimmen, fchreibe man :

$$1 + z + z^2 = \frac{3}{4} + \left(\frac{1}{2} + z\right)^2 = \frac{3}{4} \left[1 + \frac{4}{3} \left(\frac{1}{2} + z\right)^2\right] = \frac{3}{4} (1 + u^2),$$
indem man

$$u = \sqrt{\frac{4}{3}} \left( \frac{1}{2} + z \right) = \frac{1 + 2z}{\sqrt{3}} \cdot \cdot \cdot \cdot (10)$$

alfo

$$s=rac{u\sqrt{3}-1}{2}$$
 und  $\partial s=rac{\sqrt{3}}{2}$   $\partial u$ 

fest. hiermit erhält man also für bas zweite Integral

$$\int \frac{2+z}{1+z+z^2} \, \partial z = \int \frac{2+\frac{u\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}}{\frac{3}{4}(1+u^2)} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \, \partial u$$

$$= \int \frac{u}{1+u^2} \, \partial u + \sqrt{3} \int \frac{\partial u}{1+u^2}$$

$$= \frac{1}{2} \log \operatorname{nat} (1+u^2) + \sqrt{3} \operatorname{arc} \operatorname{tg} u. \quad (11)$$

Folglich findet man

$$U = \frac{1}{3} \int \frac{2+z}{1+z+z^2} \, \partial z = \frac{1}{6} \log \operatorname{nat} (1+u^2) + \frac{\sqrt{3}}{3} \operatorname{arc} \operatorname{tg} u$$
 (12)

Die Gleichung (5) ergiebt baher nach Einführung des Werthes  $\frac{1+2z}{\sqrt{3}}$  für u ans (10)

$$\begin{aligned} \alpha x &= -y_1 + \frac{a-2k}{3} \left[ -\log nat (1-s) + \frac{1}{2} \log nat \left( 1 + \frac{(1+2s)^2}{3} \right) \right. \\ &+ \sqrt{3} \arctan tg \frac{1+2s}{\sqrt{3}} \right] + Const. \\ &= -y_1 + \frac{a-2k}{3} \left[ \frac{1}{2} \log nat \frac{4}{3} \frac{1+s+s^2}{(1-s)^2} \right. \\ &+ \sqrt{3} \arctan tg \frac{1+2s}{\sqrt{3}} \right] + Const. \end{aligned}$$

Sett man hierin nach (6) und (3)

$$\frac{1+s+s^2}{(1-s)^2} = 1 + \frac{3s}{(1-s)^2} = 1 + \frac{3ay_1}{(a-y_1)^2} = 1 + 3a\frac{a+y}{y^2},$$
 unb

$$\frac{1+2z}{\sqrt{3}} = \frac{a+2y_1}{a\sqrt{3}} = \frac{3a+2y}{a\sqrt{3}},$$

so erhält man auch:

$$\alpha x = -y + \frac{a-2k}{3} \left[ \frac{1}{2} \log nat \frac{4}{3} \left( 1 + 3a \frac{a+y}{y^2} \right) + \sqrt{3} \operatorname{arc} tg \frac{3a+2y}{a\sqrt{3}} \right] + \operatorname{Const} \quad . \quad . \quad (13)$$

Die Constante ergiebt sich mit Rudsicht barauf, daß für x=0, y=h sein muß, unter h die Stauhöhe verstanden, daher folgt

$$o = -h + \frac{a - 2k}{3} \left[ \frac{1}{2} \log nat \frac{4}{3} \left( 1 + 3a \frac{a + h}{h^2} \right) + \sqrt{3} arc tg \frac{3a + 2h}{a\sqrt{3}} \right] + Const. \quad . \quad . \quad (14)$$

und durch Berbindung von (13) und (14) erhält man schließlich:

$$\alpha x = h - y + \frac{a - 2k}{3} \left[ \frac{1}{2} \log \operatorname{nat} \frac{y^2 + 3a}{h^2 + 3a} \frac{(a + y)}{(a + h)} \frac{h^2}{y^2} + \sqrt{3} \left( \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{3a + 2y}{a\sqrt{3}} - \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{3a + 2h}{a\sqrt{3}} \right) \right] \cdot \cdot \cdot (15)$$

Mit Gulfe biefer Formel läßt sich die Entfernung x berjenigen Stelle bes

Für einen fleinen Werth von h und einen fehr fleinen Werth von y in Sinficht auf a, ift einfach

$$\alpha x = h + \frac{a - 2k}{3} \log nat \frac{h}{u} \cdot \cdot \cdot (15^{\bullet})$$

zu setzen. Ift  $a=2\,k=2\,\frac{c^2}{2\,g}$ , so fällt  $\alpha x=h-y$  aus, und es wird die Staucurve von einer horizontalen Linie HK gebildet. Ift  $a<2\,k$ , so fällt  $\alpha x$  fleiner als h-y, also y auch fleiner als  $h-\alpha x$  aus, und man hat es dann mit der von Bidone zuerst beobachteten Wassersschwelle OK zu thun.

Beispiel. In dem Beispiele zu §. 39 war  $a=1,2\,\mathrm{m}$ ,  $b=1\,\mathrm{m}$ ,  $c=1,111\,\mathrm{m}$ , also  $k=\frac{c^2}{2\,g}=0,063\,\mathrm{m}$  und a=0,000437 ermittelt. Die Entsernung x des Punttes, in welchem die Stauhdhe noch  $y=0,2\,\mathrm{m}$  beträgt, bestimmt sich, wie folgt. Es ist

$$\begin{array}{c} \log \ nat \ \frac{0.04 \ + \ 3 \cdot 1.2 \cdot 1.4}{1 \ + \ 3 \cdot 1.2 \cdot 2.2} \ \frac{1}{0.04} = \log \ nat \ \frac{5.08}{0.3568} = 2,65589 \,; \\ \\ \frac{3 \cdot 1.2 \ + 2 \cdot 0.2}{1.2 \ \sqrt{3}} = tg \ 62^0 \ 32,5' \\ \frac{3 \cdot 1.2 \ + 2 \cdot 1}{1.2 \ \sqrt{3}} = tg \ 69^0 \ 38', \end{array}$$

daber bat man

are  $62^{\circ}32,5$  — are  $69^{\circ}88'$  — — are  $7^{\circ}5,5'$  — —  $2\cdot3,1415\cdot\frac{7,0917}{360}$  — — 0,12376 und man exhālt nach (15) bie gefuchte Entfernung zu

$$x = \frac{1 - 0.2 + \frac{1.2 - 2.0,068}{3} \left(\frac{1}{2} \cdot 2,65589 - \sqrt{3} \cdot 0,12376\right)}{0,000437}$$
$$= \frac{0.8 + 0,358 \cdot 1,1136}{0,000437} = \frac{1,198668}{0,000437} = 2743 \text{ m.}$$

In §. 39 fand fich diefe Lange ju 2805 m., alfo nur um etwa 2,2 Procent verfchieden.

Anmertung 1. Die Baffermenge, welche vor bem Behre aufgestaut ift, lagt fich fegen:

$$V = \int by dx;$$

nun ift aber annahernd

$$ax = h - y + \frac{a - 2k}{3} \log nat \frac{h}{y}$$

und hiernach

$$adx = -dy - \frac{a-2k}{3} \frac{dy}{y},$$

daher folgt

$$V = -\frac{b}{a} \int (y \, dy + \frac{a-2k}{3} \, dy) = -\frac{b}{a} \left( \frac{y^2}{2} + \frac{a-2k}{3} \, y \right) + Const.$$

Da für y = h, V = o ift, so folgt

$$V = \frac{b}{a} \left( \frac{h^2 - y^2}{2} + \frac{(a - 2k)}{3} (h - y) \right) = \frac{b(h - y)}{a} \left( \frac{h + y}{2} + \frac{a - 2k}{3} \right);$$

und für y = o,

$$V = \frac{b\,\dot{h}}{a}\left(\frac{h}{2} + \frac{a-2\,k}{3}\right).$$

Fließt biefes Bafferquantum in der Zeit t zu, so hat man auch V=abct, und daher

$$t = \frac{h}{\alpha a c} \left( \frac{h}{2} + \frac{a - 2k}{3} \right).$$

Für a=2k fällt

$$V=rac{b\,h^2}{2\,lpha}$$
 und  $t=rac{h^2}{2\,lpha ac}$ 

aus.

Anmerkung 2. Borftehende Formel hat der Berfasser schon im Artikle "Bewegung des Wassers" in der allgemeinen Maschienenchklopädie, Bd. II, 1844 veröffentlicht. Wenn man in derselben das Glied  $2\,k=\frac{c^2}{g}$  vernachlässigt, so erhält man eine Formel, welche Herr Heinemann in Berlin in Erbkam's Zeitschrift für Bauwesen, Berlin 1855 (s. auch polyt. Centralblatt, 1855) die Hagen's den ennt. Dasselbe gilt auch von der Formel, welche Herr Göde der in Band VII der Zeitschrift des Architectens und Ingenieurvereins für das Königreich Hannover mittheilt. Diese Formeln geben natürlich über die Entspehung der Wassers gar keine Austunft.


Sehr ausstührlich wird die Staucurve behandelt im zweiten Theile des Cours de Mécanique appliquée par Bresse, Paris 1860. Rächstem auch in Rühlmann's Subromechanit, Leipzig 1857. Ueber Saint-Guilhem's empirische Formel zur Berechnung der Stauweite siehe Annales des ponts et chauss. 1838, und über Dupuit's Formel bessen Etudes théoretiques et

pratiques sur le mouvement des eaux courantes.

§. 42. Toicho. In wasserarmen Gegenden und an Orten, wo große Majchinenfrafte in Anspruch genommen werben, wie 3. B. in Bergwerterevieren, ift die Anlegung von Teichen, b. i. von großen Bafferbehältern, die fich gur Beit des Wafferüberfluffes von felbst füllen, und bei eintretendem Baffermangel geleert werben tonnen, von der größten Wichtigkeit. Man legt in der Regel Teiche in Schluchten und Thälern an, um nicht allein das Fluth- und Regenwasser, sondern auch die in diesen Bertiefungen fliefenden Quellen und Bäche aufnehmen zu können. Dann läßt fich auch die kunftliche Umschließung bes Teichraumes burch einen einzigen Damm bewirken, ben man quer über das Thal von einem Gehänge bis zum anderen führt, indem die ansteigende Thalsohle und die beiden Thalgehange die übrige Umfassung des Teiches Ein Teich ift um fo vortheilhafter, je kleiner bie Dberfläche und je furzer der Damm beffelben bei bestimmtem Faffungeraume ift. Es ift baber für den Teichraum diejenige Stelle im Thale auszusuchen, wo die Behänge verhältnigmäßig fteil find und für ben Damm ber Ort, wo bas

Thal möglichst eng ift. Nur in weiten Thälern hat man die Teiche zuweilen mit zwei Dammen, ober mit einem Haupthamme und zwei Flügelbammen m umichließen. Localverhältniffe bestimmen zwar in ber Regel ben Ort für eine Teichanlage, jedoch ift zu berudfichtigen, daß tieferliegenden Teichen ein größeres Sammelrevier, und baber auch ein größerer Bafferzufluß jutommt, diefelben aber auch weniger Gefälle für bie Dafchinen übrig laffen, daß dagegen hochliegenden Teichen weniger Baffer zufließt, fie daftir aber mehr Gefälle gewähren. Derjenige Teich ift in dieser Begiehung ber volltommenfte, bei welchem bas Broduct aus bem Bafferguflug und bem Gefälle zwischen dem Teiche und der tiefer unten im Thale stehenden Maschinenanlage ein Maximum ift. Uebrigens tann man burch Anlegung von Graben und Rofchen bas Sammelrevier eines Teiches erweitern. Noch hat man bei einer Teichanlage auf die Beschaffenheit bes Teichgrundes Rucfficht ju nehmen, und babei einen folden Boben zu vermeiden, welcher bas Baffer nicht hält, 3. B. zerflüftetes Geftein, Raltschlotten, Flug - und Triebsand, tiefen Sumpf, Moraft u. f. w. Durch Aussehen mit Lehm und Rafen ober

Fig. 129.



Ausrammen mit einem Gemenge aus seinem Sanbe und gutem Thon kann man oft die Wasserdichtigkeit eines Teichgrundes hervorbringen. Sind die Gehänge nicht wasserdicht ober leisten sie bem Wasser nicht hinreichenden Widerstand, so muß man sie durch Thon- oder Rasenschichten, Mauern u. s. w. schützen.

Der Werth eines Teiches hängt noch vorzüglich von bem Flächen - und Fassungsraume besselben ab. Um Beides zu sinden, ist eine besondere Aufnahme nöthig. Hierzu gehört aber, daß man mit Hillse eines Mestisches die Endpunkte I, II, III u. s. w., Fig. 129, von im Teichspiegel anzunehmenden Paralle-

len abschneibet, und nun mit einer Stange und mit Hilse eines Nivellirinstrumentes mehrere Tiesen in durch diese Parallelen zu legenden Querprosilen abmißt. Durch jene Endpunkte bestimmen sich die Parallelen und
durch diese Tiesen die entsprechenden Querprosile selbst, und hieraus lassen
sich die in Frage stehenden Räume berechnen. Sind  $b_0$ ,  $b_1$ ,  $b_2$ ...  $b_n$  die
n Breiten 0 - 0, I - I, II - II u. s. w., und ist der Abstand zwischen
je zwei Parallelen  $a_n$ , so hat man die Oberstäche des Teiches:

$$G = [b_0 + b_n + 4(b_1 + b_3 + \dots + b_{n-1}) + 2(b_2 + b_4 + \dots + b_{n-2})] \frac{a}{3}$$

Sind ebenso  $F_0$ ,  $F_1$ ,  $F_2$  u. s. w. die ben Breiten  $b_0$ ,  $b_1$ ,  $b_2$  u. s. w. entsprechenden Querprofile, so hat man das Teichvolumen:

$$V = [F_0 + F_n + 4(F_1 + F_3 + \dots + F_{n-1}) + 2(F_2 + F_4 + \dots + F_{n-2})] \frac{a}{3}$$

Uebrigens laffen sich auch mit Gulfe dieser Regeln die jeder Baffertiefe entsprechenden Fassungsräume berechnen, indem man sich den ganzen Teich durch Horizontalebenen in Schichten zerlegt benkt.

Anmertung. Bon der Aufnahme und Berechnung der Teiche handelt speciell der "Ingenieur", sowie die neue Markicheidetunst des Berfassers; einen besonderen Aufsat hierüber findet man aber in der gleichbenannten Zeitschrift "Der Ingenieur", heft I, 1846, Freiberg 2c.

§. 43. Teichdämme. Die Teich damme führt man in der Regel aus Erde, feltener aus Steinen auf. Man versieht sie mit einer diden Lehmbrust, um das Eindringen des Wassers zu verhindern, und bekleidet diese wohl noch mit einer Mauer, der sogenannten Terrassenmauer, um die nachtheiligen Birkungen des Wellenschlages auf den Damm zu schwächen. Außerdem erhält der Teichdamm noch einen mit Lehm oder Rasen bicht auszuschlagenden Grund graben, welcher vorzüglich dazu bient, das Wasser zurückzuhalten. Man geht mit diesem Graben die auf sesten Grund, z. B. bis auf sesten Gestein oder dichten Lehmboden herab, oder, wenn dieser nicht zu erlangen



ift, wie z. B. bei sandigem ober grandigem
Erdboden, verschafft man
sich durch einzuschlagende Pfähle einen sesten
Grund. Die Tiefe
eines Grundgrabens
hängt von der Beschaffenheit des Erd-

bodens ab, bei festem

Geftein

dichtem

und

reichen oft 2 m Tiefe hin, wogegen man bei zerissenem ober lockerem Boden 6 m und mehr Tiefe nöthig haben kann. Rachtheilig können zumal Klüste, Gesteinschichtungen und Steinscheidungen werden, indem sie das Wasser unter oder neben dem Damme durchlassen. Um dieses zu verhindern, hat man den Grundgraben sehr tief auszuheben, und ihn an den Gehängen weit hinauszusühren. Die Hauptsorm eines Teichdammes stimmt mit dem in Fig. 130 abgebildeten Körper von trapezoidalem Querschnitt HKEN oder GLMF überein. Die obere Fläche AC ist die Dammkappe, die dem Wasser zugekehrte Seite ABGH die Brust und die gegenüberliegende

Seite der Rücken; es ist ferner KMN das Mittelstück, sowie ANH der eine und BMC der andere Dammflügel. Bas die Dimensionen des Dammes betrifft, so macht man die obere Dammbreite AD = BC nicht unter 3 m, und wenn ein Beg über sie gelegt ist, nicht unter 6 m, es ist aber auch Regel, diese Breite mindestens der Dammhöhe gleich zu machen. Siebt man nun der Brust und dem Rücken  $45^{\circ}$  Böschung, so fällt die untere Dammbreite breimal so groß aus als die Dammhöhe oder obere Dammbreite. Manchen Dämmen giebt man aber 30 bis  $40^{\circ}$  Böschung, weshalb bei ihnen ein noch größeres Berhältniß der unteren Breite zur Höche sich berausstellt. Die Dammhöhe ist serschieden; man hat im hiesigen



Bergreviere 5 bis 12 m hohe Däumne. Wegen bes Wellenschlages ist es nothwendig, die Dämme 0,6 bis 1 m höher zu machen als der Wasserspiegel zu stehen kommt. In Fig. 131 ist das Querprofil eines Teichdammes

abgebildet. ABCE ist die bis auf festen Grund herabgehende festgestampste Lehmbrust, sowie BGFC der aus Schutt bestehende Hinterdamm, und AE die oben 0,6 m und unten 1,2 m dicke und ausgebauchte Terassensmauer.

Anmertung 1. Bezeichnet l die obere und  $l_1$  die untere Länge, b die obere und  $b_1$  die untere Breite, sowie h die Sobe eines Teichdammes, wie Fig. 130, jo ift das Bolumen beffelben:

$$V = [lb_1 + l_1b + 2(lb + l_1b_1)] \frac{h}{6}$$
 (f. Thi. I).

Bei Anwendung dieser Formel zur Berechnung der Dammmaffe ift zu berudfichtigen, daß die sestgestampfte Erde noch nicht ganz die halfte des Bolumens ber loderen Erde einnimmt.


In England, Frankreich Belgien zc. hat man zur Beschaffung des Wassers sür Wasserleitungen sehr bedeutende Teiche durch Ausstührung mächtiger Stausdamme oder Thalsperren hergestellt. Eine der großartigsten neueren Anslagen dieser Art ist die zur Versorgung der Stadt Verviers ausgeführte Thalsperre der Gileppe, welche durch einen aus bestem Mauerwert in Cementmörtel ausgeführten Damm von 47 m Höhe, 15 m oberer Breite, 1100 m oberer Länge besteht, dessen Brust unter 1/1 und dessen Rücken unter 1/2 gegen den Horiszont geböscht ist. Der hierdurch gebildete See bedeckt eine Grundstäche von 80 hectaren und 5 Aren, und enthält bei einer Wasserstandshöhe von 2 m unter der Dammkrone circa 12 Millionen Cubikmeter Wasser\*).

Einer ber größten Teiche im Freiberger Bergreviere ift ber untere Großs hartmannsborfer Teich. Derfelbe hat einen Flachenraum von 600 000 qm und

<sup>\*)</sup> S. u. A.: Le Barrage de la Gileppe, par Bodson, Detienne & Leelercq. Paris 1877.

einen Fassungsraum von 1377000 cbm, vermöge dessen er im Stande ist, ohne allen Zusuß über 60 Wochen lang ein Rad mit 100 Cubitsuß (2,27 cbm) pro Minute zu speisen. Der Damm dieses Teiches ist 723 m lang, oben 17, unten 46,5 m breit und 8,35 m hoch, doch beträgt die höchste Anstaung nur 7,53 m.

§. 44. Stabilität der Teichdämme. Die Teichdämme find bem Drude und zuweilen sogar bem Stofe des Wassers ausgesetzt, es ist daher nöthig, ihnen hinreichende Dimenfionen zu ertheilen, danit ste durch ihr Gewicht biefen



Wirtungen widerstehen und weder umgestürzt noch fortgeschohen werden. Die Bershältnisse des Fortschiebens haben wir schon früher (Thl. I) kennen gelernt; es bleibt daher nur noch die Stabilität eines Teickbammes in Hinsicht auf das Kippen zu untersuchen übrig, in welcher Hinsicht ganz ähnliche Betrachtungen gelten, wie sie in Thl. II, 1 über die Stabilität von Futtermauern angesührt worden sind. Das Wasser übt gegen die Brustsläche AD eines

Teichbammes ABCD, Fig. 132, einen Normalbruck OP = P aus, bessen Angriffspunkt M um LM oder  $^2/_3$  ber Tiefe CK = h vom Wasserspiegel absteht (Thl. I). Für ein Dammstück von der Länge = 1 ist dieser Druck

wenn  $\gamma$  die Dichtigkeit des Baffers bezeichnet. Der horizontale Componente dieses Druckes ist

$$H = h \cdot 1 \cdot \gamma \cdot \frac{h}{2} = 1/2 h^2 \gamma, \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (2)$$

und der verticale Component, wenn m die relative, also mh die absolute Boschung DE der Bruftfläche bezeichnet,

Das im Schwerpunkte S bes trapezoidalen Ouerschnittes ABCD ans greifende Gewicht bes Dammstückes von der Länge =1 ist, wenn  $\gamma_1$  die Dichtigkeit der Dammmasse, b die Kappenbreite AB und n die relative, also nh die absolute Hinterböschung BK bezeichnet:

$$G = \left(b + \frac{m+n}{2}h\right)h\gamma_1 \ldots \ldots (4)$$

Aus P und G oder H, V und G entspringt aber eine Mittelkraft OR == R, deren statisches Moment CN.R in Hinscht auf die Hinter-

tante C des Dammes die Stabilität besselben ausdrückt. Denken wir uns P, und also auch H und V in M angreisend, so erhalten wir das statische Moment von P gleich dem statischen Moment von H vermindert um das jenige von V:

$$M_1 = \frac{1}{2} h^2 \gamma . MQ - \frac{1}{2} mh^2 \gamma . CQ = \frac{1}{2} h^2 \gamma (MQ - m . CQ)$$
  
=  $\frac{1}{2} h^2 \gamma [\frac{1}{3} h - m(nh + b + \frac{2}{3} mh)] . . . . . . . (5)$ 

Run ift aber bas in entgegengesetter Richtung wirkende statische Moment von G:

$$M_{2} = \frac{1}{2}nh^{2}\gamma_{1} \cdot \frac{2}{3}nh + bh\gamma_{1}\left(nh + \frac{b}{2}\right) + \frac{1}{2}mh^{2}\gamma_{1}(nh + b + \frac{1}{3}mh)$$

$$= h\gamma_{1}\left(\frac{1}{3}n^{2}h^{2} + nbh + \frac{1}{2}b^{2} + \frac{1}{2}mnh^{2} + \frac{1}{2}mbh + \frac{1}{6}m^{2}h^{2}\right)$$

$$= h\gamma_{1}\left(\frac{m^{2} + 2n^{2} + 3mn}{3}\frac{h^{2}}{2} + \frac{2n + m}{2}bh + \frac{1}{2}b^{2}\right). \quad (6)$$

es folgt baber bas Stabilitätsmoment bes Teichbammes:

$$S = M_2 - M_1 = \left(\frac{m^2 + 2n^2 + 3mn}{3} \frac{h^2}{2} + \frac{2n + m}{2} bh + \frac{1}{2}b^2\right) h \gamma_1$$
$$- \left[\frac{1}{3}h - m(nh + b + \frac{2}{3}mh)\right] \frac{h^2}{2} \gamma \quad . \quad . \quad . \quad (7)$$

Um auch den Punkt X anzugeben, in welchem die Stützlinie (f. Thl. II, 1) UWX die Sohle CD des Dammes durchschneidet, bestimmen wir die Entfernung CX dieses Punktes von der Kante C, indem wir in Hinsicht auf den Punkt C das Moment R. CN der Mittelkraft R gleich dem Moment (G + V). CX ihres verticalen Componenten G + V setzen.

Es ist hiernach

$$\frac{CX}{CN} = \frac{OR}{HR} = \frac{R}{G + V}$$

und daher

$$CX = a = \frac{CN \cdot R}{G + V} = \frac{S}{G + V}$$

$$= \left(\frac{m^2 + 2n^2 + 3mn}{3} \frac{h^2}{2} + \frac{2n + m}{2} bh + \frac{1}{2} b^2\right) \gamma_1$$

$$+ \left(\frac{2m^2 - 1 + 3mn}{3} h + mb\right) \frac{h}{2} \gamma$$

$$: \left(\frac{m + n}{2} h + b\right) \gamma_1 + \frac{1}{2} mh\gamma \cdot \dots \cdot \dots \cdot (8)$$

ober

$$a = \frac{[(m^2 + 2n^2 + 3mn)h^2 + (2n+m) 3bh + 3b^2]\gamma_1 + [(2m^2 - 1 + 3mn)h + 3mb]h\gamma}{3([(m+n)h + 2b]\gamma_1 + mh\gamma)} \cdot (9)$$

Mit Bulfe biefer Formel tann man auch andere Buntte W u. f. w. in ber Stuglinie finden, wenn man für h beliebige Dammboben einführt, also

die Stabilität einzelner, durch Horizontalebenen begrenzter Dammftude ins Auge faßt.

Für einen Damn ohne Boschung ift m = n = o, baber:

$$a = \frac{3 b^2 \gamma_1 - h^2 \gamma}{6 b \gamma_1} = \frac{1}{2} b - \frac{h^2 \gamma}{6 b \gamma_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9^a)$$

(vergl. Thl. II, 1).

Bei einem Damme mit  $45^{\circ}$  Böschung zu beiden Seiten ist m=n=1, daher:

$$a = \frac{3(2h^2 + 3bh + b^2)\gamma_1 + (4h + 3b)h\gamma}{3[2(b+h)\gamma_1 + h\gamma]} \cdot \cdot (9^b)$$

ist nun noch b = h, so hat man:

nimmt man endlich  $\gamma_1 = 2 \, \gamma$  an, fo erhält man:

$$a = \frac{43}{27} h = \frac{43}{27} b$$

oder, da dann die untere Dammbreite  $b_1=3\,b$ , also  $b={}^1/_3\,b_1$  ift,  $a={}^{43}/_{81}\,b_1$ .

Rady Bauban ift hinreidjenbe Sicherheit vorhanden, wenn

$$a = \frac{5}{9} \frac{b_1}{2} = \frac{5}{18} b_1$$

ausfällt; im letzten Falle wäre also eine übermäßige Sicherheit vorhanden. Am angemessensten für Teichdämme möchte es jedoch sein, mindestens  $a=0.4\,b_1$  zu machen, also die Stützlinie 4 Zehntel der unteren Breite von der Hintersläche abweichen zu lassen.

Beispiel. Man soll die Stüglinie für einen Teichdamm angeben, deffen vordere Böschung m=1, hintere Böschung n=1/2 und Dammkappenbreite b=4 m ift, vorausgesetzt, das die Dammmasse das specifische Gewicht =2 hat. Hier ist nach (9):

$$a = \frac{(3 h^2 + 24 h + 48) 2 + (2,5 h + 12) h}{3 [(1,5 h + 8) 2 + h]} = \frac{192 + 120 h + 17 h^2}{24 (4 + h)}$$

es ftellt fich baber beraus für:

$$h = 0$$
;  $a = 2 \text{ m}$ ;  $h = 2 \text{ m}$ ;  $a = \frac{500}{144} = 3,472 \text{ m}$ ;

$$h = 4 \text{ m}$$
;  $a = \frac{944}{192} = 4,916$ ;  $h = 6 \text{ m}$ ;  $a = \frac{1524}{240} = 6,35 \text{ m}$  u. f. w.

Für eine fehr große Dammbobe lagt fic

$$a = \frac{17 h}{24}$$
 und  $b = \frac{8}{2} h$ , also  $\frac{a}{b} = \frac{17}{86}$ 

fetgen. Da 17/36 icon größer als 0,4 ift, fo wurde diefer Damm felbft bei einer unendlichen Sobe ficher vor bem Rippen fein.

Anmerkung. Rach der Formel  $b=\frac{3\,h-a}{2}$  in Thl. I ift, wenn man

a = m h fegt,

$$2b = (3 - m) h$$
,

daher:


$$h=\frac{2b}{3-m},$$

also im letten Beispiele, wo m = 1 ift,

$$h = b = 4 \text{ m}$$

zu machen.

Ablasson der Teiche. Bum Ablaffen des Waffers aus den Teichen §. 45. bienen bie Teichgerinne und bie Fluther. Jene geben durch ben Teichs damm hindurch und dienen jum regelmäßigen Abzapfen, diefe aber find bloke Ginfdnitte im Damme und haben ben 3med, bas im Uebermag zufliegende Baffer eines bereits gefüllten Teiches abzuleiten. Zuweilen hat ein Teich mehrere Teichgerinne und mehrere Fluther. Das tieffte ober im tiefften Buntte bes Teiches einmundende Gerinne wird in der Regel nur beim gunglichen Ablaffen und Fischen bes Teiches geöffnet, und heift beshalb bas Solamm - ober Fifchgerinne; bas bober liegende Gerinne hingegen endigt fich in bem Graben, burch welchen bas Baffer auf bie Dafchinen geführt wird, und heift beshalb bas Mihl- ober Mafchinengerinne. Bei tiefen Teichen ift es fehr zwedmäßig, zwei ober mehrere, in verschiebenen Soben einmundende Dafchinengerinne anzuwenden, und bas Waffer, fo lange es geht, immer burch bas höbere Gerinne abzulaffen, um fo viel wie möglich Befälle für die Mafchinen übrig zu behalten. Auch tann man, um benfelben 2med zu erreichen, bas burch bas Teichgerinne abgeführte Baffer aukerhalb bes Teiches in einem hoben Behälter auffangen, und aus bemfelben burch



mit Schiebern ober Schuten gu verfebenbe Mündungen in bas eine ober anbere Aufschlaggerinne fliegen laffen.

Die Teichgerinne sind entweber von Holz, Stein oder Eisen gesertigt; die letten sind die besten. Man verwendet dazu gußeiserne Röhren von 0,3 bis 0,8 m Weite. Zum Reguliren des Abslusses dient der Zapfen oder Striegel. Die in neuerer Zeit in Anwendung gebrachten Striegel haben eine Einrichtung, wie sie Fig. 133 bor

Augen führt. Es ist hier A der Ropf des Teichgerinnes mit der außen absgeschliffenen Ropfplatte B, CD ein innen abgeschliffener gußeiserner Schieber, EF die bis auf die Dammtappe hinaufführende Striegelstange oder ber Striegelschaft, E eine mit bem Schieber fest verbundene und über die Kopfplatte weggreifende Schiene, wodurch der Schieber gegen die Kopfplatte gedrückt wird; es ist ferner G ein starker Steg über der Teichkappe und innerhalb des Teichkäuschens, GK eine Schraubenspindel, welche durch eine in dem Stege festsigende Mutter hindurchgeht, dei K durch ein Gewinde mit dem Zapfenschaft verbunden ist, und durch einen Schlüssel H in Umdrehung gesetzt werden kann. Man kann nun leicht ermessen, wie durch diese Umdrehung der Schieber mittelst seines Schaftes gehoben oder gesenk, oder die Eintrittsöffnung in das Teichgerinne vergrößert oder verkleinert werden kann.

Das Teichgerinne muß einen Querschnitt erhalten, welcher selbst bei dem niedrigsten Wasserstande und bei vollständiger Eröffnung noch das ersordersliche Wasservantum hindurchläßt. Ift Q die pr. Secunde abzulassende Wassermenge, h die gegebene kleinste Druckböhe, l die Länge, d die Beite des Teichgerinnes,  $\xi_0$  der Widerstandscoefficient für den Eintritt und  $\xi$  der Reibungscoefficient für die Bewegung in dem Teichgerinne, so hat man nach Thl. I:

$$d = \sqrt[b]{\frac{(1+\zeta_0) d+\xi l}{2gh} \left(\frac{4Q}{\pi}\right)^2},$$

ober mit  $\left(\frac{4}{\pi}\right)^2 = 1,6212$  und  $\frac{1}{2 g} = 0,051$ :

$$d = 0,6075 \sqrt[6]{[(1 + \xi_0) d + \xi l] \frac{Q^2}{\hbar}}$$
 Meter.

Wenn man nun  $\zeta_0$  und  $\zeta$  aus ben Tabellen in Thl. I wählt, so läßt sich hiernach auf bem Wege ber Näherung die gesuchte Gerinnweite berechnen. Bei höherem Wasserstande wird ein Theil der Eintrittsmündung burch den Schieber verschlossen, weshalb nun nach Thl. I ein größerer Widerstandscoefficient für den Eintritt einzuführen ift. If die Eintrittsöffnung sehr klein, so füllt endlich das Wasser das Teichgerinne gar nicht mehr aus, und es ist dann einfach der Inhalt dieser Einmündung:

$$F = \frac{Q}{\mu \sqrt{2 g h}} = \frac{\left(1 + \sqrt{\zeta_0}\right) Q}{\sqrt{2 g h}},$$

wo Co ebenfalls aus Thl. I genommen werden muß. Mit Hillfe ber bekannten im "Ingenieur" mitgetheilten Kreissegmententabelle läßt sich hieraus bie Schieberstellung selbst finden.

Die Fluther ober Fluthbetten werden wegen der leichteren Ableitung bes Wassers nabe an ben Behängen in ben Damm eingeschnitten. Sie sind höchstens 1,5 m tief, 3, 6 und mehr Meter lang und erhalten, wie die

Behre, ein steinernes Bett. Uebrigens ruftet man fie noch mit Schuten und Rechen aus.

Beispiele. 1. Welche Weite ist einem röhrenförmigen Teichgerinne von 40 m Länge zu ertheilen, welches bei 0,3 m Druchhöhe noch 0,4 obm Wasser pro Secunde absuhrt? Führen wir den einer Dammneigung von  $40^{\circ}$  entsprechenen Coefficienten  $\zeta_0=0.870$ , und den einer Geschwindigkeit von 1,5 m entsprechenden Reibungscoefsicienten  $\zeta=0.022$  ein, so erhalten wir die Formel:

$$d = 0,6075 \sqrt[b]{(1,870 d + 0,88) \frac{0,4^2}{0,3}}.$$

Sett man hierin annähernd d=0.6 m, so erhält man

$$d = 0,6075 \sqrt[6]{(1,122 + 0.88) \frac{16}{30}} = 0,6075 \cdot 1,013 = 0,616 \text{ m}.$$

2. Wie tief ist der Schieber zu stellen, damit das vorige Gerinne bei 5 m Druchobe ebensalls nur 0,4 cbm Waffer liefert? Rehmen wir an, daß hier das Gerinne nicht vollstießt, so haben wir:

$$F = \frac{1 + V\overline{\zeta_0}}{V\overline{2gh}} Q = \frac{1 + V\overline{0.87}}{4,429 V\overline{5}} 0.4 = 0.0780 \text{ qm}.$$

Diefer Querfchnitt ift gleich  $\frac{0,0780}{0,616^{\,2}\cdot3,14\cdot\frac{1}{4}}=0,2617$  des vollen Rreisinhalts

und entspricht einer Bogenhohe ober Schieberftellung:


$$s = 0.223 \cdot d = 0.223 \cdot 0.616 = 0.137 \text{ m}.$$

Canale. Man führt das Aufschlagwasser in Canalen, Graben und §. 46. Gerinnen aus ben Weihern, Teichen und anderen Sammelapparaten nach den Punkten des Bedarfs, d. h. zu den Maschinen, welche es in Bewegung sezen soll. Es ift leicht zu erkennen, wie unter Umständen die bloße Anlage eines Canals genügt, um ohne irgend welche Stauanlage ein in einer Fluß-strede vorhandenes, und mehr oder minder gleichmäßig vertheiltes Gefälle an einer Stelle größtentheils zu concentriren.

Es sei etwa ABC, Fig. 134, der Stromstrich einer Flußstrede von der Länge l umd dem relativen Gefälle  $\alpha$ , so liegt das Niveau in A um die Größe  $l\alpha$  über demjenigen in C. Wenn man nun zwischen A und C einen Canal ausstührt, dessen Länge  $l_1$  ist, und welcher einen solchen Querschnitt erhält, daß zur Ueberwindung der Bewegungshindernisse des Wassers darin nur ein relatives Gefälle  $\alpha_1$  erforderlich ist, so absorbirt dieser Canal nur ein Gefälle  $l_1\alpha_1$  und man kann daher an irgend einer Stelle zwischen A und C den Gefällüberschuß  $h = l\alpha - l_1\alpha_1$  zum Betriebe eines Wasserrades nutzbar machen (s. auch den folgenden Paragraphen). Das auf diese Weise an einer Stelle concentrirte Gefälle h wird um so größer aussallen, je kürzer die Canalstührung  $l_1$  im Berhältniß zu der Flußstrede l ist, also

je mehr ber Fluglauf Rrummungen und Windungen barbietet, und je geringer die Bewegungshinderniffe in dem regelmäßig gebildeten Canalprofil im Bergleich mit dem unregelmäßigen Flugbette find, in welchem letteren die Widerstände in Folge unebenen Bodens und seichter ober verwachsener Stellen oft erhebliche find.

Sang besonders eignet fich aber die Anlage von Canalen behufs der Concentrirung des Gefalles bei ben Wafferlaufen mit großem relativen Gefalle,




wie fie befonders in aebirgigem Terrain porzus tommen pflegen. Bei folchen oft nur wenig Baffer führenben Bachen ift bie Concentrirung bes meift bebeutenden Gefälles burch ein Wehr ober eine Stauanlage, wie fie porftebenb befprochen murben, in vielen Källen gar nicht ausführbar, infofern eine folche Unlage nicht nur mit gang erheblichen Schwierigfeiten und Roften ber Musführung.

sondern auch meift mit der Inundirung eines großen oft werthvollen Thalgrundes verbunden sein wurde.

In welcher Beife die Anlage in folden Fällen angeordnet werben fann, ift aus Fig. 135 erfichtlich. Es fei barin A, A1, A2 . . A10 bie Strede eines Wafferlaufes, beffen Gefälle zwifden A und  $A_{10}$  ausgenutt Wenn burch A, A1, A2 . . A10 eine beliebige Angahl von werben foll. Buntten des Wafferspiegels bezeichnet werben, beren auf einander folgende Böhenlagen um eine gemiffe Größe (etwa 1 m) fich von einander unterscheiben, fo bente man fich bas Terrain burch Borizontalebenen geschnitten. welche durch diefe Buntte geführt find. Jebe diefer Borizontalebenen schneibet bas Terrain in einer gemiffen Linie, ber fogenannten Riveaulinie ober Borigontalen, und es mögen biefe, burch Nivellirung ermittelten Borigontalen in der Figur durch die Curven H1, H2 . . . . H10 bargestellt fein. Dentt man fich nun, von bem oberen Buntte A ausgehend, einen Graben ausgehoben, welcher ber burch A gelegten Horizontalen H bis zu einem Buntte B folgt, welcher bem unteren Buntte A10 thunlichst nabe liegt, fo fteht bas Baffer in B in berfelben Sohe wie in A, und es ift erfichtlich, baß man bas ganze Gefälle h zwischen A ober B und  $A_{10}$  leicht an einer beliebigen Stelle zwischen B und A10 concentrirt zur Bewegung einer Raschine verwenden kann. Wollte man z. B. diese Maschine in B aufstellen, so hätte man nur nöthig den Untergraben zwischen B und  $A_{10}$  durch einen Einschnitt darzustellen, welcher von  $A_{10}$  nach B hin allmälig an Tiese dis zu der ganzen Höhe h zunimmt. Andererseits würde die Aufstellung des Wasserrades in  $A_{10}$  erforderlich machen, daß man den Obergraben AB über B hinaus dis  $A_{10}$  verlängerte, sei es auf einer von B nach  $A_{10}$  angebrachten Dammschüttung oder durch einen Aquädust bezw. ein Gerinne. Endlich würde die Aufstellung der Maschine zwischen B und  $A_{10}$ , etwa

Fig. 135.



in C, die Herstellung eines Einschnittes für den Untergraben zwischen  $A_{10}$  und C sowohl, wie diesenige einer Dammschüttung für den Obergraben zwischen B und C erforderlich machen, welche Anordnung sich etwa empsehlen wird, wenn es darauf ankommt, die zu bewegenden Erdmassen daburch auf den thunlich kleinsten Betrag heradzuziehen, daß man den Austrag gleich dem Abtrage macht.

Damit bas Waffer an bem höchsten Buntte A ber Rlukstrede auch wirklich in ben Graben AB geleitet werbe, ift es erforberlich, ben alten Fluftlauf AA, . . durch ein Stauwert zu fperren, und zwar genugt es hierzu in ber Regel, quer burch den Bach etwa nach DD, ein Wehr zu ziehen, welches bas Waffer oberhalb auf eine geringe Sobe (etwa 1 m) anftaut. Diefes Behr  $DD_1$  muß sich offenbar beiberseits bis an die durch  $m{A}$  gehende Horizontale HAH anschließen, und ce entsteht baburch naturgemäß ein kleiner Sammelbehälter DAD1, in welchem man bei D1 eine Einlafichleuse für ben Aufschlaggraben B' anbringt. Man pflegt in ber Regel bas Wehr DD, so anzuordnen, daß ber gebilbete Teich Tiefe genug hat, um ben Borboben ber befagten Ginlafichleufe bei D, nach bem Fachbaume berfelben bin etwas anfteigen ju laffen, fo bag baburch einer Berfclanimung bes Dublgrabens burch mitgeführte Gerolle ober Gintftoffe wirkfam porgebeugt ift. Ueber ben Ruden bes Ueberfallmehres DD, flickt das überflüffige Baffer bei Sochfluthen und plötlichen Regenguffen, indem bas ursprüngliche Flugbett A. A., A. . . . als natürlicher Freifluther bient. Es ift ohne Weiteres aus ber Figur zu erkennen, bag eine andere Concentrirung bes zwifchen A und Ain vorhandenen Befalles h. etwa burch eine im unteren Buntte A10 auszuführende Stauanlage, in den meiften Fallen außerorbentlich schwierig, oft gang unmöglich fein wurde. Denn ein bei A10 geplantes Wehr mußte naturlich mit feiner Grone bis zu ber bebeutenben Bobe bes Bunttes A aufgeführt werben und fich nach beiben Seiten bis ju ber burch A gehenden Horizontalen H, also etwa in ber Richtung BA10 E erstreden. Dadurch würde das gange Terrain innerhalb AHEA19 BA in einen See bermanbelt werben.


Der in vorstehend beschriebener Weise gebaute Mühlgraben zerfällt in ben Obergraben AB, welcher ber Maschine das Wasser aus dem Sammelbehälter zusührt, und in den Untergraben  $BA_{10}$  zur Absührung des gebrauchten Wassers nach dem Bache. Für den praktischen Betrieb des Wasserwerks ist es keineswegs gleichgültig, wo das Wasservad in diesem Graben ausgestellt ist, ob nämlich näher dem oberen Punkte A oder dem unteren Punkte  $A_{10}$ . Wie aus dem Borstehenden unschwer sich ergiebt, wird man hierüber selten ganz freie Versügung haben, sondern im Allgemeinen durch die örtlichen Terrainverhältnisse an eine gewisse Lage der Maschinen schon gebunden sein. So weit es thunlich ist, psiegt man aber gern den Obergraben möglichst kurz zu halten, da nicht nur die Bedienung der Einlaßsschleuse in dem Maße erschwert wird, in welchem ihre Entsernung von der Maschinenanlage größer aussällt, sondern weil auch im Winter das Freihalten eines langen Obergrabens von Eis sehr beschwerlich ist.

Daß die Gestaltung des Terrains für diese Berhaltniffe hauptfachlich maßgebend ift, bedarf taum der besonderen Erwähnung; mahrend 3. B. der Ber-

lauf ber Niveaulinien in Fig. 135 auf die Anordnung eines verhältnißmäßig langen Obergrabens hinweist, wurde bei einer Terraingestaltung, wie sie durch Fig. 136 angedeutet ist, die Anlage unter Anordnung eines kurzen Obergrabens mit verhältnißmäßig geringen Kosten verbunden sein.


Die Canale werben in ber Regel in die natürliche Erdoberfläche eingesichnitten, zuweilen aber auch in einen fünftlich aufgeworfenen Damm gebettet; sie werden ferner mittelst Brücken (Aquabucte) in größerer Sohe über der Erdoberfläche ober unterirdisch (in Röschen) unter berselben fortsgeführt. Das Bett wird entweder durch natürliche Erde, Sand ober Steine

Fig. 136.




gebildet, bezw. ausgemauert, oder basselbe besteht in einem hölzernen, steinernen oder eisernen Gerinne. Das Querprofil eines Canals ist ein geradliniges oder wenig gebauchtes Trapez, das eines Gerinnes aber in der Regel
ein Rechteck. Das Nöthigste über die zweckmäßigste Form der Querprosile
ist bereits in Thl. I abgehandelt worden. Die Querprosile bei Ausschlagescanalen sind meistens im Mittel 1½- bis 3 mal so breit als tief, dei Schiffsahrtscanalen aber ist ihre Tiefe 5- bis 10 mal in ihrer mittleren Breite
enthalten. Mit Mörtel ausgemauerten Canalen giebt man wenig oder gar
keine Böschung, Canalen mit Trockenmauerung giebt man ½- Böschung, in

bichter Erbe ausgehobene Canale erhalten aber die Böschung 1 und in Sand und loderer Erbe ausgehobene Canale die Böschung 2. Die Construction Via. 138.



eines Canals in einem nicht wasserbichten Boben fithrt Fig. 137 vor Augen. hier sind die Seiten und der Boben 30 bis 60 cm did mit Lehm ausgerammt und wenig geböschte Seitenmauern AD und BC von 50 bis 60 cm Dide angesett. Wird der Canal an einem Gehänge EF, Fig. 138, hingesührt, so schneibet man ihn nur zum Theil ein und benutzt die ausgehobene Fig. 140.




Erde zur Bilbung bes übrigen Theiles. Um die Sohle CD zu schitzen, ist bieselbe, wie die Seiten, ausgemauert. Höhere Damme, auf welchen Canale fortgeführt werben, versieht man mit Futtermauern AB und CD, Fig. 139.




Unterirdische Candle stehen entweder in festem Gesteine ober sind ausgemauert, wie Fig. 140 vor Augen führt. Um Röschen begeben zu tönnen, erhalten dieselben eine angemessen Sobe und


ein auf Stegen AB liegendes Laufbrett C. Die in einem Gebirg&einschnitt AA, Fig. 141, liegende Wasserleitung B ist rund herum ausgemanert, innen mit Cement liberzogen, und außen mit einer Lehmhülle umsgeben.

Ein hölzernes Gerinne oder Spundstück ift in Fig. 142 abgesbildet. Daffelbe besteht aus ben durch Pfosten gebildeten Borden oder Seitenwänden AA, aus dem durch Bretter gebildeten und auf Tragleisten Fig. 142.





CC ruhenden Boden B, und wird durch Geviere, wie DEF G, zusammengehalten. Die Berdichtung in den Stoßfugen wird durch feines Moos oder durch Kitt u. f. w. bewirkt. Die Construction gußeiserner Gerinne Fig. 145.




ift aus Fig. 143 ersichtlich. Hier sind die Seitenwände mit Flanschen, wie AB, BC u. f. w., versehen, und es erfolgt die Zusammensegung durch Schrauben, welche durch je zwei Flanschen hindurchgeben.

Bu ben unterirdischen Wasserleitungen gehören auch die Straßen sichleusen oder verdecken Abzugscanäle unter den Straßen. Sie untersscheiben sich von den gewöhnlichen unterirdischen Wasserleitungen nur dadurch, daß das Wasser, welches dieselben fortsühren, sehr unrein und mit vielen fremden Stoffen angefüllt, und daß die Menge desselben einnerhalb weiter Grenzen sehr veränderlich ist. Deshalb erhalten dieselben ein großes Gefälle von mindestens 1/50 der Länge. Damit sie dem Eindruck hinreichend widersstehen können, giedt man diesen Schleusen eine eiförmige Umsangsmauer AB, Fig. 144, und damit sie die nöthige Wasserdichtigkeit erhalten, verwahrt man die Sohle derselben durch eine Betonschicht B u. s. w. Noch versieht man diese Schleusen mit Lichtlöchern, wie z. B. C, welche mittelst durchlöcherter eiserner Deckel DD verschlossen werden.

Anmerkung. Ein Beispiel von einem antiken Aquäduct führt Fig. 145 vor Augen. Es ift dies eine monodimetrische Abbildung von dem 50 m hohen Aquäduct du Gard bei Nismes. Der Canal CC, in welchem das Waffer floß, ift 1,5 m breit und 1,6 m hoch; er ruht auf drei übereinander stehenden Bogensreihen und ist durch steinerne Platten bedeckt. Die untere Bogenreihe AA besteht aus sechs Halberisbögen von 18 bis 24 m Spannung und trägt zugleich eine gewöhnliche Fahrstraße B. Die mittlere Bogenreihe DD besteht aus zehn Bögen und die oberste jest zum Theil eingestürzte Bogenreihe EE aus einer sehr großen Anzahl kleiner Bögen.

Die Einmündung eines Canals AA, Fig. 146, in einen Fluß B ift burch allmälige Erweiterung und Abrundung zu bewirken; auch pflegt man,

Fig. 146.




wie ichon oben bemerkt, bem Borboden A eine geringe Anfteigung nach ber Schitte CD bin ju geben. Die Ufer find burch Mauerung und durch eine amiiden Lehmrammelung ftebenbe Spundmand CD vor ben gerftorenden Wirfungen bes fliefenden Waffere zu fchüten. gens läßt fich bas Schütenwert. welches zum Reguliren Baffere bient, gleich in bas Bundwert ber Spundmand ober ber

sogenannten Berheerdung einsetzen. Um das durch besondere Umstände, z. B. durch starke Regengüsse, Thaufluthen u. s. w. herbeigeführte Ueberslaufen oder Ueberfüllen der Canäle zu verhindern, sind noch Ablässe, Abschläge oder Fluther anzubringen. Diese sind turze, seitwärts eins mundende Canäle mit einem starken Gefälle. Man schlitzt dieselben durch

Mauerung, Lehmrammelung und Berheerdung, wie EF, Fig. 146, zeigt, und sperrt sie für gewöhnlich durch eingesette Pfosten oder bewegliche Schügen. Auch versieht man wohl zu bemselben Zwede den Wehrdamm mit einem Fluther.


Um endlich noch bas nöthige Ablaffen bes Waffers aus ben Canalen von selbst, ohne Beihulfe eines Aufsehers zu bewirken, wendet man befondere Mechanismen, wie z. B. Schwimmer, an, welche beim Anschwellen des Baffers im Canale steigen und babei die meist in einer Klappe oder Thur

Fig. 147.



bestehende Schütze öffnen, ober man bedient sich eines Kastens, in welchen Basser einfließt, wenn dasselbe im Canale eine gewisse Höhe überschritten hat, und welcher beim Niedersinken die Abslußklappe öffnet. Am einfachsten ist aber der Heber ABC, Fig. 147, mit einer Luftröhre DE. Sowie der Basserspiegel im Canale in das Niveau des Heberscheitels B kommt, so füllt

Fig. 148.



sich der lettere ganz mit Wasser und es sließt dasselbe bei C mit gefilltem Duerschnitte und unter einer Druckböhe ab, welche der Tiefe CH der Ausmündung C unter dem Wasserspiegel gleichkommt. Sinkt aber das Wasser wieder die zur Luftröhre, so dringt Luft ein, und es endigt sich dadurch der Aussluß. Füllt das Wasser nur einen Theil des höchsten Röhrenquerschnitts BD aus, so tritt natürlich nur das Ausslußverhältniß eines Uebersalls ein.

Eine sich selbst stellende Schütze ist in Fig. 148 abgebildet. Es ist hier die Schütze A, welche das aus B nach C abkließende Wasser reguliren soll, an einem um D drehbaren Hebel EF aufgehangen, der mit einem auf dem abkließenden Wasser CC ruhenden Schwimmer SS in Verbindung steht. Steigt das Wasser CC und mit ihm SS, so sinkt die Schütze A, und fällt CC, so wird A mittelst SS gehoben; im ersten Falle wird aber die Aussslußmenge bei A vermindert, und im zweiten vergrößert, jedenfalls also die dem Steigen oder Sinken von SS entsprechende Zu- oder Abnahme des Abslußwassers wieder aufgehoben. Um dem Steigen des Schwimmers kein hinderniß entgegenzusehen, wenn die Schütze A geschlossen und CC in Folge von Regengüssen angeschwollen ist, läßt man den Schwimmer mittelst eines Bolzens KL auf einen Hebel FH wirken, der durch ein Gewicht G niedergezogen wird.

§. 47. Canalgofallo. Die Geschwindigkeit des Wassers in einem Canale soll eine mittlere sein; nicht zu klein, weil sich außerdem berselbe leicht versichlämmt ober versandet, und nicht zu groß, weil soust das Bett nicht hinzeichenden Widerstand leistet, und weil eine große Geschwindigkeit ein zu großes Gesälle für den Canal in Anspruch nimmt, welches den Waschinen entzogen wird. Um das Absetzen von Schlamm zu verhindern, soll die mittlere Geschwindigkeit mindestens 0,16 bis 0,20 m betragen, wo aber das Absetzen von Sand zu befürchten ist, soll man dieselbe nicht unter 0,4 m zusassen. Was die Maximalgeschwindigkeit des Wassers in Canälen ansangt, so hängt diese von der Beschaffenheit des Bettes ab; damit dieses nicht angegriffen wird, darf die Geschwindigkeit am Boden nicht überschreiten:

bei ichlammigem Boden 0,080 m,

- " thonigem Boben 0,15 m,
- " fandigem Boben 0,3 m,
- " fiefigem Boben 0,6 m,
- " grobsteinigem Boden 1,2 m,
- " einem Boden von Conglomerat ober Schiefergestein 1,5 m,
- " einem Boben von geschichtetem Gesteine 1,8 m,
- " einem Boben von hartem und ungeschichtetem Gefteine 3 m.

Wenn nun auch die Geschwindigkeit am Boben kleiner ist als die mittlere Geschwindigkeit im ganzen Querprofile, so wird es doch der Sicherheit wegen gut sein, selbst mit der letzteren die eben angegebenen Grenzen nicht zu überschreiten.

Aus der angenommenen mittleren Geschwindigkeit c und aus dem forts zuführenden Wasserquantum Q ergiebt sich der Inhalt des Querprofils F, und hieraus wieder der Umfang p des Wasserprofils; sest man nun diese Werthe in die Formel

$$lpha=rac{\hbar}{l}=\zeta\,rac{p}{F}\,rac{c^2}{2\,q}$$
 (f. Thi. I)

ein, so bekommt man den erforderlichen Abhang a des Canals, aus dem sich wieder das Gefälle auf die ganze Canallange l, h = al ergiebt.

Hiernach erhält man allerdings unter verschiedenen Berhältnissen sehr berschiedene Abhänge; da indessen  $\xi$  im Mittel =0,007565, c in der Regel zwischen 0,3 und 1,5 m und bei Aufschlagecanälen  $\frac{p}{F}$  zwischen 0,6 und 6 gelegen ift, so folgen die Grenzen der Abhänge bei diesen Canälen:

$$0,007565.0,6.0,3.0,3.0,051 = 0,000021 = 10000021$$

$$0,007565$$
.  $6.1,5.1,5.0,051 = 0,0052 = 100052$ 

Den Abzugscanalen giebt man in ber Regel ein größeres Gefalle, um eine größere Geschwindigkeit zu erzeugen und bas Baffer, nachbem es gewirft hat, schnell von ber Umtriebsmaschine zu entfernen.

Sett man für Canäle mit ähnlichen Querschnitten, für welche  $\frac{p}{\sqrt{F}}=m$  eine constante Größe ist, beren Werth nur von der Form der Querschnitts-fläche abhängt (s. Thl. I),  $\frac{p}{F}=\frac{m}{\sqrt{F}}$ , so folgt die Neigung der Canalsohle  $\alpha=\xi\,\frac{m}{\sqrt{F}}\,\frac{c^2}{2\,g}$ ; und es fällt also hiernach dieselbe um so größer aus, je

Aus demfelben Grunde haben bei gleicher Geschwindigkeit große Flüsse und Ströme einen kleineren Fall als Bäche und Canale. Beziehen sich  $p,\,F,\,l$  und c auf einen Graben und  $p_1,\,F_1,\,l_1$  und  $c_1$  auf eine Flußstrecke, neben welcher ber Graben hinläuft, ist folglich  $h=\zeta$   $\frac{p\,l}{F}\,\frac{c^2}{2\,g}$  bas Gefälle

des ersteren und  $h_1=\xi\,rac{p_1l_1}{F_1}\,rac{c_1^2}{2\,g}$  das der letteren, so fällt das durch die Grabenftihrung gewonnene nutbare Gefälle

$$h_2 = h_1 - h = \xi \frac{p_1 l_1}{F_1} \frac{c_1^2}{2 g} - \xi \frac{p l}{F} \frac{c^2}{2 g}$$

aus.

Da in der Regel  $\frac{p_1}{F_1} < \frac{p}{F}$  ausfällt, so ist zu fordern, daß  $lc^2 < l^1c_1^2$ , daß also die Grabenstrecke kurzer sei als die Flußstrecke, und daß die Geschwindigkeit des Wassers in der ersteren kleiner aussalle als in der letzteren.

fleiner bas Querprofil bes Canals ift.

Anmerkungen. 1. hiefigen Aufschlagegraben giebt man 0,00025 bis 0,0005, ben Abzugsgraben aber 0,001 bis 0,002 Abhang. Die ursprünglich römische Wasserleitung zu Arcueil bei Paris hat a=0,000416, die Rew-River-Basserleitung in London aber  $\alpha=0,00004735$  u. s. w.

- 2. Plogliche Richtungs: und Querschnittsveranderungen find bei einem Canale ihunlichft zu vermeiden, weil dadurch nicht nur Gefälle verloren geht, sondern auch nachtheilige Wirfungen auf das Bett besselben entstehen. Wenn man Canale an Gehängen hinführt, so sind Krümmungen nicht zu vermeiden, und es ift dann wenigstens dasur zu sorgen, daß dieselben große Halbmesser oder wenigstens größere Querschnitte erhalten.
- 3. Durch das Anjegen von Schlamm, Sand und Gis, sowie durch Sinwachsen von Wasserpstanzen, wie Schist u. s. w., wird das Querprofil der Canale verengt, und dadurch ebenfalls ein Gefällverlust herbeigeführt. Man soll daher die Canale von Zeit zu Zeit von solchen hindernissen, übrigens aber die Bildung derselben, zumal durch Bededung der Canale, zu verhindern suchen. Endlich verliert ein Canal auch Wasser durch Berdunstung und Bersiderung, gewinnt aber auch wieder durch Quellen und Regen. Sichere Angaben lassen sich jedoch hierüber nicht machen.
- 4. Wenn man in der Formel  $h=\zeta\,\frac{ml}{\sqrt{F}}\,\frac{c^2}{2\,g}=\frac{ml\,Q^2}{2\,g\,F^{\prime\prime}_{/2}}$ , F um  $\Delta F$  zunehmen läßt, so nimmt h um  $\Delta h=5/2\,\zeta\,\frac{ml\,Q^2\,\Delta F}{2\,g\,F^{\prime\prime}_{/2}}$  ab, und es ift  $\frac{\Delta h}{h}=-5/2\,\frac{\Delta F}{F}$  sowie  $\frac{\Delta F}{F}=-2/5\,\frac{\Delta h}{h}$ . Es ift also die relative Gefällvergrößerung = 5/2 mal der relativen Querschnittsverminderung, sowie die relative Querschnittsvergrößerung = 2/5 mal der relativen Gefällverminderung. Die Wassermenge bleibt z. B. dieselbe, ob man den Querschnitt des Grabens um 2 Procent größer oder kleiner, oder ob man das Gefälle desselben um 5 Procent kleiner oder größer macht.
- Schützen. Der Gintritt bes Baffere in einen Canal ift entweber §. 48. frei ober burch eine Schute ju reguliren. Tritt bas Baffer frei aus bem Wehrteiche ober einem Reservoir, worin es als ftillstehend anzunehmen ift. so bilbet sich eine Sentung bes Wasserspiegels, welche auf die Erzeugung ber Gefdwindigfeit v bes Baffere im Canale verwandt wirb, baber gleich  $rac{v^2}{2\ a}$  ift, und ftets vom ganzen Canalgefälle abgezogen werben muß. mittleren Geschwindigkeiten von etwa 1 m beträgt jedoch diese Senkung nur circa 50 mm. Wird ber Eintritt des Wassers in einen Canal durch ein Schutbrett regulirt, fo find zwei Falle von einander zu unterfcheiben. weber fließt bas Waffer frei burch die Schutoffnung, ober es fließt unter bem bie Borberfläche bes Schupbrettes jum Theil bebedenben Unterwaffer aus. In ber Regel ift bie Bobe bes im Graben fortfliegenden Baffere großer als die Deffnungshöhe und es bildet fich beshalb in einer gewiffen Entfernung vor ber Schitze AC, Fig. 149 (a. f. S), ein Sprung & Sohe BC=x dieses Sprunges bestimmt sich aus ber Geschwindigkeit v

des fortsließenden und aus der Geschwindigkeit v1 des ankommenden Wassers mitelft der Formel:

 $x=\frac{v_1^2}{2g}-\frac{v^2}{2g},$ 


und zieht man biefe Sohe von ber die Geschwindigkeit vi erzeugenden Drudhohe


$$AC = h = \frac{v_1^2}{2 a}$$

ab, so bleibt bas zur Erzeugung der Anfangsgeschwindigkeit v verwendete Gefälle

$$AB = h_1 = h - x = \frac{v_1^2}{2 g} - \left(\frac{v_1^2}{2 g} - \frac{v^2}{2 g}\right) = \frac{v^2}{2 g};$$

und zwar genau so groß wie beim freien Eintritt. Da die Mündung nie volltommen glatt und abgerundet ist, so wird sie allerdings noch ein hinder-





nig darbieten und bas erforberliche Gefälle noch um 10 oder mehr Procent vergrößern.

Sett man den Inhalt des Querschnittes vom fortfließenden Wasser gleich G und den der Deffnung CD gleich F, sowie den Contractionscoefficienten gleich a, so erhält man:

alfo

$$Gv = \alpha F v_1,$$
  
 $v = \frac{\alpha F}{\ell^2} v_1,$ 

und daher die Sprunghöhe:

$$x = a - a_1 = \left[1 - \left(\frac{\alpha F}{G}\right)^2\right] \frac{v_1^2}{2 g}.$$

Statt  $rac{v_1^2}{2\,q}$  die Geschwindigkeits: oder Druckhöhe  $A\,C=h$  und den Wider-

ftanbecoefficienten  $\zeta_0$  eingeführt, also  $h=(1+\zeta_0)\,rac{v_1^2}{2\,g}$  geset, folgt

$$x = \left[1 - \left(\frac{\alpha F}{G}\right)^{s}\right] \frac{h}{1 + \zeta_{0}}.$$

Ift anfänglich die Differenz  $a=a_1$  ber Bafferhöhen a und  $a_1$  kleiner  $a^{(g)}\left[1-\left(\frac{\alpha F}{G}\right)^2\right]\frac{v_1^2}{2\ q}$ , so zieht sich der Sprung bis zu einer gewiffen

Stelle S stromadwärts; ift sie hingegen größer, so zieht er sich auswärts, so daß zulest der in Fig. 150 abgebildete Aussluß unter Wasser eintritt. Hier wird die Druckhöhe AB = h nicht allein auf die Erzeugung der Geschwindigkeit v des fortsließenden Wassers, sondern auch auf die leberwindung des Hindernisses verwendet, welches sich herausstellt, wenn die Geschwindigskeit  $v_1$  in der Mündung plözlich in die Geschwindigkeit v im Canale verwandelt wird. Setzt man den Inhalt der Mündungssläche CD = F und den Duerschnitt des Canales gleich G, so hat man die durch diesen llebergang verlorene Druckhöhe

$$h_1 = \frac{(v_1 - v)^2}{2 q} = \left(\frac{G}{\alpha F} - 1\right)^2 \frac{v^2}{2 q}$$

und baher bas erforderliche Befälle:

$$AB = h = \frac{v^2}{2g} + \left(\frac{G}{\alpha F} - 1\right)^2 \frac{v^2}{2g},$$

d. i.:

$$h = \left[1 + \left(\frac{G}{\alpha F} - 1\right)^2\right] \frac{v^2}{2 g}.$$

Man sieht, daß dieses Gefälle ober der Niveauabstand des Wassers vor und hinter dem Schutzbrette um so größer ausfällt, je kleiner die Schutzöffnung F in Ansehung des Canalquerschnittes G ist. Für den freien Eintritt, d. h. für F = G und  $\alpha = 1$  erhält man wie oben  $h = \frac{v^2}{2a}$ .

Beispiel. Ein Canal hat 1,5 m mittlere Breite und liefert bei 1 m Tiefe 1,2 obm Waffer pr. Secunde; wenn nun seine Speisung durch eine 1,2 m weite und 0,4 m hohe Schutzoffnung erfolgt, um wie viel wird das Waffer hinter dem Schutzbrette tiefer stehen als vor demselben? Es ist:

$$G=1.5 \text{ qm}$$
;  $F=1.2.0.4=0.48 \text{ qm}$ ;  $v=\frac{1.2}{1.5}=0.8 \text{ m}$ 

$$v_1 = \frac{1.5}{0.48} \ 0.8 = 2.5 \ \mathrm{m}.$$

Da nun  $\left[1-\left(\frac{F}{G}\right)^2\right]\frac{r_1^2}{2g}=\left[1-\left(\frac{0.48}{1.5}\right)^2\right]2.5^2.0,051=0,286$  m kleiner ift als die Differenz der Wassertiefen  $a-a_1=1-0.4=0.6$  m, so wird ein freier Ausstuß nicht stattsinden können. Die Formel

$$h = \left[1 + \left(\frac{G}{F} - 1\right)^2\right] \frac{v^2}{2g}$$

giebt ben gesuchten Riveauabstand:

$$h = \left[1 + \left(\frac{1.5}{0.48} - 1\right)^2\right] 0.8^2 \cdot 0.051 = 5.516 \cdot 0.0326 = 0.180 \text{ m},$$

welcher jedoch megen ber hinderniffe in ber Mündung mindeftens noch 10 Broc. größer fein tann.

Loitungsröhren. Röhrenleitungen bienen in der Regel nur zur §. 49. Fortleitung kleiner Wassermengen, wie sie etwa zum Speisen eine Bassers saulenmaschine mit hohem Gefälle nöthig sind. Da sie rings umschlossen sind, so kann man sie nicht bloß fallend, sondern auch steigend legen. Auch kann das Reigungsverhältniß ein ganz besiediges sein, wenn nur die Aussmündung unter, und der höchste Bunkt der Leitung noch nicht 1 Atmosphäre (10,336 m) über, besser aber ebenfalls unter der Einmündung liegt. Durch Röhrenleitungen lassen sich also Thäler und Anhöhen überschreiten, ohne Brüden und Röschen zu erfordern. Die Leitungsröhren sind aus Holz oder gebranntem Thon, Stein, Glas, Eisen, Blei u. s. W. Am häussigsten tommen die Holz- und Eisenröhren vor, nächstem aber die Steinröhren.

Bu ben hölzernen Leitung bröhren verwendet man gewöhnlich Rabelsholz, weil sich daraus leicht gerade Röhren von 4 bis 6 m Länge schneiden lassen. Die Weite der Bohrung beträgt 30 bis 200 mm, sie soll übrigens ein Drittel des äußeren Röhrendurchmessen nicht übertreffen. Die Berbindungsweisen der Röhren untereinander sind aus den Figuren 151 und 152 zu ersehen. Fig. 151 zeigt eine conische Berzapfung mit einem eisernen Ringe



AB und einer Einlage von getheertem hanf ober getheerter Leinwand. Fig. 152 zeigt eine Berbindung mit einer eisernen Buchse CD, welche mit ihren schneibigen Ringen in beibe Röhrenenben 20 bis 50 mm tief einbringt.

Die fteinernen Röhren find bis zu 2 m lang, fie werden ftumpf zusammengestoßen, mit einem Ritte ober hybraulischem Mörtel und einem über beibe Röhrenenden weggreifenden eifernen Ringe verbunden.


Es gehören hierher auch bie sogenannten Steinzeugröhren, Bort-

In manchen Fallen laffen fich auch Asphaltröhren mit Bortheil anwenden. Ebenfo gezogene Bleiröhren, sowie zusammengelöthete Bintröhren u. f. w.


Einen Quer: und einen Längendurchschnitt einer steinernen Röhre mit conischer Bergapfung EF zeigt Fig. 153 I und II (a. f. S.).

Die eisernen Röhren zeichnen sich burch große Festigkeit und Dauershaftigkeit vor allen anderen Röhren aus. Sie werden von sehr verschiedenen Beiten und bei mindestens 10 mm Stärke, 3 bis 4 m lang gegossen. Man muß sie vor dem Gebrauche einer hydrostatischen Prüfung unterwerfen. Um sie vor der Orydation von innen zu schützen, werden dieselben ausgepicht,


ober übersirnißt, ober auch mit hybraulischem Mörtel bestrichen. Uebrigens ist die Wandstärke von der Weite und vom Drucke abhängig und nach Thl. I zu bestimmen. Die Zusammensetzung der eisernen Röhren erfolgt entweder Kig. 153.



mittelst Flanschen AB und Schrauben CD, wie Fig. 154 vor Augen führt, ober mittelst Muffen EF, wie Fig. 155 zeigt, ober mittelst Ringen (Sätteln) GH, welche, wie Fig. 156 andeutet, über die ftumpf zusammengestoßenen Enden von je zwei Röhren weggreifen. Zur Ber-



bichtung dient Leber, Filz, Kautschuf, Blei, Eisenkitt ober Holz, welches letztere in Reilform in die Fugen einzutreiben ist. Zuweilen setzt man auch Fig. 156.




noch schwache Gifen- ober Rupferringe inwendig so an, daß sie über beibe Röhrenenden weggreifen. Bolgerne und fteinerne Röhren laffen sich eben-

falls durch Muffen mit eisernen Röhren verbinden. Roch hat man auch Berbindungen mit der Ruß A, wie Fig. 157 I und II zeigt, durch welche sich die Röhren unter beliebigen Winkeln zusammenstoßen lassen. Diese Rußverbindung ist noch mit einer Drehare CC und zwei Armen CD, CD ausgerüstet, welche um die Are CC drehbar und mit der Röhre AB fest verbunden sind.

Liegen die gußeisernen Röhren nicht tief unter oder wohl gar über Grbe, so erleiden dieselben mit dem Wetter Temperaturveränderungen, die wieder eine Ausdehnung oder Berkurzung der Röhren zur Folge haben. Um daher die nachtheiligen Folgen dieser Beränderung, wie z. B. das Zersprengen, zu vermeiden, müssen sogenannte Compensationsröhren, wie Fig. 158, in die Leitung eingesetzt werden. Die Längenausbehnung des Gußeisens beträgt bei jedem Grad Wärmezunahme 0,0000111; solglich die Längenausbehnung bei 50° Temperaturzunahme (vom tiefsten Winterfroste

bis zur höchsten Sommerhitze) 50.0,0000111 = 0,000555 ober  $\frac{1}{1800}$  von der Länge der ganzen Leitungsröhre. Diefe Ausdehnung wird nun durch die Compensationsröhre A wieder ausgeglichen, indem sich die folgende Fig. 159.



Röhre B in ihr verschiebt. Damit dies ungehindert geschehen könne, wird bas Ende dieser Röhre abgedreht, und der Berschluß durch eine mit einem Bolster gefüllte Stopfbüchse C hervorgebracht. In der Regel bringt man auf 100 m Länge eine Compensationsröhre an.

Um bas schon bei 0° Wärme eintretende Zufrieren ber Röhren zu verhindern, legt man die Röhren mindestens 1 m tief in die Erde, wobei natürlich auch die Zusammenziehung berselben durch die Abfühlung im Winter wegfällt.

Richt immer laffen sich Röhrenleitungen gerabe fortführen, sondern man muß fie balb zur Seite, balb auf- bald abwärts steigend legen. Es ist hierbei aber steis die Regel zn befolgen, plögliche Richtungsanderungen, also scharfe Luierohren, ganglich zu vermeiben, krummen Röhren aber große Krummungs.

halbmesser ober auch eine größere Weite zu geben. Ein solches gußeisernes Kropfstück ist in Fig. 159 abgebildet. Es ist hier der Ablenkungswinkel  $ACB = 90^{\circ}$  und das Berhältniß der Röhrenweite DE zum Krümmungs-halbmesser CA gleich  $^{1}/_{6}$ . Uebrigens sind plötzliche Querschnittsveränderungen ebenfalls zu vermeiden, sowie bei Ein= und Ausmündungen der Röhrenleitung durch Abrundungen allmälige Uebergänge aus einem Querschnitte in einen anderen zu bewirken. Auswärtsgehende Krümmlinge, Fig. 160, haben den Nachtheil, daß sich in ihnen die Luft L ansammelt, die den Querschnitt verengt, und wenn sie sich in großer Wenge angehäust hat, denselben ganz einnimmt, und dadurch die Bewegung des Wassers ganz


Fig. 161.



aufhebt. Um biese Anhäufung zu verhindern, sett man senkrechte Röhren AL, sogenannte Luftständer, Windstöcke, Fig. 160, auf, burch die sich die Luft oder andere sich aus dem Wasser entwickelnde Sase entsernen können. Um diese Luftröhren nicht zu lang machen zu dürsen, verschließt man dieselben mit einem Hahne, der von dem Röhrenwärter von Zeit zu Zeit und jedes Wal so lange zu öffnen ist, bis sich alle Luft entsernt hat und nur Wasser ausströmt. Um selbst dieses Deffnen durch Menschenhände unnöttig zu machen, wendet man Windstöcke mit Schwimmer, wie Fig. 161 zeigt, an. hier ist das abschließende Bentil V mit einem hohlen

Schwimmer S aus Blech verbunden, der, so lange Wasser im Raume über dem Röhrenscheitel ist, nach oben zu steigen sucht und das Bentil zuhält, dagegen aber niederfällt und das Bentil öffnet, wenn dieser Raum mit Luft ausgefüllt ist.


Wenn eine Röhrenleitung ABCD, Fig. 162, in der Kröpfung B keinen Windstod hat, so wird die eingeschlossene Luft einerseits durch eine Fig. 162.



Wassersäule von der Höhe  $EF=h_1$  und anderseits durch eine solche von der Höhe  $GH=h_2$  gedrückt; ist daher  $h_2=h_1$ , und reicht der Wasserspiegel K nicht bis zur Mündung D, so setzt sich der Luftbruck in FBH

mit diesen Bafferfäulen ins Gleichgewicht, ohne daß ein Ausfluß bei D erfolgt.

Der Mangel eines Windstockes kann ben Abfluß bes Wassers durch eine Röhrenleitung zuweilen auch bloß vermindern. Einen solchen Fall stellt die Leitung ABC, Hig. 163, dar, wo die Höhe x der Wassersäule, welche den Druck der in EBF eingeschlossenn Luft mißt, nur wenig kleiner ist als die Druckhöhe  $DE = h_1$  des zusließenden Wassers, und deshalb auch die Geschwindigkeit des letzteren sehr klein ausställt. Bon E aus sließt dann das Wasser dies zu einer Stelle F auf dem Boden der Röhre hin, ohne eine Fig. 163.




Druckveränderung zu erleiden, und von F aus strömt es bis zur Mündung K mit gefülltem Querschnitt. Es ist also dann die Druckhöhe in der Ausmündung K nicht GK = h, sondern  $HK = h_2$  plus  $\varepsilon$ , oder nahe gleich  $h_1 + h_2$ , und daher das Gefälle  $HL = h_3$  zwischen E und F ganz verloren.

Sowie fich an den bochften Stellen einer Röhrenleitung Luft ansammelt. ebenfo fest fich an den tiefften Buntten berfelben Schlamm, Sand u. f. w. nieder. Um biefe Niederschläge von Zeit zu Zeit zu entfernen, bringt man an biefen Stellen Ausgukröhren ober Schlammtaften (Bechfel-Die Ausgufröhren munben feitwarts in die Röhre ein, bäuschen) an. und find für gewöhnlich burch Sahne ober Stöpfel verschloffen. Schlammfaften find Befage, in welche bie beiben Theile ber Röhrenleitung einmunden, burch die alfo bas Baffer mit verminderter Geschwindigkeit hindurchströmen muß. Das Absegen bes Schmandes wird nicht allein burch bie langfame Bewegung bes Baffers, fonbern wohl auch burch eingesette Siebe ober Scheibewande erleichtert. Durch Deffnen eines Spundes im Boben laffen fich biefe Raften von Beit zu Beit vom Bobenfate reinigen. Ueberdies ift es nöthig, in Diftangen von 30 ober mehr Meter Spunde an der Röhrenleitung anzubringen, um bas Untersuchen und Reinigen ber Röhren zu erleichtern. Das Reinigen erfolgt burch Auslassen bes Wassers, burch Einführen von Geftängen aus Solz ober Gifen, und bas Ablofen von Ralffruften burch Salgfaure und burch Ginführen eines birnförmigen Gifens, ber sogenannten Rohrbirne. Die Anwendung von Biegometern (f. Thl. I) ift ebenfalls an empfehlen.

Bur Regulirung bes Baffers in Röhren find noch Sahne, Schieber oder Bentile nöthig. Ein einfaches Sperrventil ift in Fig. 164 abgebilbet. Dieses Bentil V sit an einem Schraubenbolzen CDV, und bebeckt eine Seitenöffnung E ber Röhre AB. Wenn es barauf antommt, bas Wasser durch E abzulassen, so wird CD durch einen Schlüssel umgebreht, wobei sich dann der Bolzen in Folge seiner schraubenförmigen Gestalt bei D und seiner Lagerung in der festen Mutter CD hebt. Die Wirkungen dieser





Regulirungsapparate haben wir in Thl. I tennen gelernt. Um enblich noch bie Wirkungen der Stöße beim schnellen Schließen einer solchen Borrichtung zu schwächen, ist es nützlich, durch Gewichte beschwerte Bentile anzubringen, die sich nach außen öffnen, sowie der Druck eine gewisse Grenze überschreitet.

Anmerkung. Ausstührlich über Wasserleitungen wird gehandelt in Genieh's Essai sur les moyens de conduire, d'élever et de distribuer les eaux, sowie im Traité théoretique et pratique de la conduite et de la distribution des eaux etc. par Dupuit, Paris 1854 und in der Schrist: Les Fontaines publiques de la ville de Dijon, par Henry Darcy, Paris 1856, serner über Röhrenleitungen insbesondere in hagen's Wasserbaufunst, Theil I, in Gerstner's Mechanit, Theil II und in Entelwein's Hydraulit. Auch in Bornemann's Hydrometrie, Freiberg 1849.

§. 50. Bewegung des Wassers in zusammengesetzten Köhren. Die Bewegungsverhältnisse des Wassers in einer Röhrenleitung haben wir bereits tennen gelernt. Ift h das Gefälle, l die Länge, d die Weite einer Leitung,  $\xi_0$  der Widerstandscoefficient beim Eintritt,  $\xi$  der Reibungscoefficient, sind ferner  $\xi_1$  u. s. w. die übrigen Widerstandscoefficienten beim Durchgange durch Krümmungen, Hähne u. s. w. zusammen genommen, und ist endlich v die Ausflußgeschwindigkeit, so hat man:

$$h = \left(1 + \zeta_0 + \zeta \frac{l}{d} + \zeta_1 + \cdots \right) \frac{v^2}{2g},$$

ober, wenn Q bie Baffermenge bezeichnet,

$$h = \left(1 + \zeta_0 + \zeta \frac{l}{d} + \zeta_1 + \cdots\right) \left(\frac{4 Q}{\pi}\right)^2 \frac{1}{2 g d^4}$$

Man sieht hieraus, daß zum Fortsühren einer gewissen Wassermenge Q um so weniger Gefälle ersordert wird, je größer die Weite der Leitung ist. Bendet man statt einer Röhre deren zwei an, welche zusammen ebenso viel Querschnitt haben als die einfache, und läßt man von jeder die halbe Wassersmenge sortsühren, so ist das ersorderliche Gefälle:

$$h_{1} = \left(1 + \xi_{0} + \xi \frac{l}{dV^{\frac{1}{2}}} + \xi_{1} + \cdots\right) \left(\frac{2}{\pi}Q\right)^{2} \frac{1}{2g(dV^{\frac{1}{2}})^{4}}$$


$$= \left(1 + \xi_{0} + \xi \frac{lV^{\frac{1}{2}}}{d} + \xi_{1} + \cdots\right) \left(\frac{4}{\pi}Q\right)^{2} \frac{1}{2gd^{4}},$$

also größer als im ersten Falle. Es ist baber mechanisch vollkommener, statt mehrerer Röhren nur eine anzuwenden, deren Querschnitt so groß ist wie die Querschnitte der einzelnen Röhren zusammen.

Sehr zusammengeset fallen bie Rechnungen für ganze Bafferleitungs. fufteme aus, wo fich bie Röhrenleitungen in Zweige theilen, die fich nach Befinden wieder weiter verzweigen u. f. w. Auch tommt es vor, daß fich amei ober mehrere Zweige einer Bafferleitung vereinigen, wenn fie g. B. bas Baffer von verschiedenen Quellen auf eine Maschine führen. Sang bei biefen Rechnungen ift wenigstens im Allgemeinen aus Folgenbem Erfolgt die Theilung des Waffere in einem Refervoir. an erfeben. welches viel weiter als die Sauptrobre ift, fo tommt bas Baffer in bemfelben wieder aur Rube und es wird also bier die gange lebendige Rraft beffelben getöbtet, die gleichwohl beim Gintritt in die Ameigröhren wieber nothig ift. Derfelbe Praftverluft tritt auch ein, wenn fich mehrere Zweige in einem Sammelrefervoir vereinigen, aus bem bas Baffer wieber burch eine Sauptrohre fortgeführt wird. In biefem Falle läßt fich bie Rechnung für bie Saupt - und für jebe Zweigröhre besonders burchführen, weshalb etwas Beiteres hierüber nicht zu fagen ift. Damit bas Theilen ober Ansammeln bes Baffers in folden Zwischenreservoiren nur zu mäßigen Gefällverluften führe, ift es nothig, diefe Behalter fo boch ju ftellen, daß die Gefchwindigkeit bes Baffers in jeder ber Röhren eine mittlere bleibe.

Bei ber einsachen Berzweigung ober Gabelung ift es mechanisch vortheilhaft, die Anordnung so zu treffen, daß sich das Wasser in allen Röhren mit einerlei Geschwindigkeit bewege. Wenn nun noch die Gabelung im richtigen Berhältnisse gekrümmt ist, so daß eine plötzliche Richtungsanderung bei dem Uebertritte des Wassers aus der Hauptröhre in eine Zweigröhre nicht vorkommt, so lätzt sich annehmen, daß hierbei ein namhafter Berlust an Drud oder lebendigem Gefälle nicht stattsinde.

In bem in Fig. 165 abgebilbeten Falle sei h das Gefälle  $BC=H_1D_1=H_2D_2$ , l die Länge und d die Weite der Hauptröhre AC, serner  $h_1$  das Gefälle  $D_1E_1$ ,  $l_1$  die Länge und  $d_1$  die Weite der einen, sowie  $h_2$  das Gefälle  $D_2E_2$ ,  $l_2$  die Länge und  $d_2$  die Weite der anderen Zweigröhre, serner seien e, e, e die



Geschwindigkeiten des Wassers in diesen drei Röhren, und endlich sei & der Widerstandscoefficient für den Eintritt, sowie & der Reibungscoefficient des Wassers.

Bezeichnet nun noch z ben Biezometerstand ober die Drudhöhe CF am Ende des Hauptstranges, so läßt fich segen:

I. 
$$BF = CB - CF = h - \varepsilon = \left(1 + \zeta_0 + \zeta \frac{l}{d}\right) \frac{c^2}{2g}$$
, ferner:

II. 
$$CF + D_1 E_1 = z + h_1 = \frac{c_1^2}{2 g} - \frac{c^2}{2 g} + \xi \frac{l_1}{d_1} \frac{c_1^2}{2 g}$$
,

III.  $CF + D_2 E_2 = z + h_2 = \frac{c_2^2}{2 g} - \frac{c^2}{2 g} + \xi \frac{l_2}{d_2} \frac{c_2^2}{2 g}$ .

Da die Wassermenge  $Q = \frac{\pi d^2}{4} c$ 

ber hauptröhre gleich ift die Summe ber Baffermengen

$$Q_1 = rac{\pi \, d_1^{\, 2}}{4} \, c_1 \, \, ext{und} \, \, Q_2 = rac{\pi \, d_2^{\, 2}}{4} \, c_2$$

ber beiben Zweigröhren, fo gilt noch folgenbe Bleichung:

IV. 
$$d^2c = d_1^2c_1 + d_2^2c_2$$
.

Mit Hulfe biefer vier Gleichungen lassen sich natürlich auch vier Größen berechnen. In ben gewöhnlichen Fällen sind bie Gefälle, Röhrenlängen und Wassermengen gegeben und es wird nach den ersorberlichen Röhrenweiten u. s. w. gefragt. Nimmt man die Geschwindigkeit c des Wassers in der Hauptröhre als gegeben an, so kann zunächst die Weite dieser Röhre mittelst der Formel:

1) 
$$d = \sqrt{\frac{4 Q}{\pi c}} = 1{,}1284 \sqrt{\frac{Q}{c}}$$

berechnet, und hiernach wieder, mit Sulfe von I. die Biezometerhöhe an dem Theilungspunkte C:

2) 
$$z = h - \left(1 + \xi_0 + \xi \frac{l}{d}\right) \frac{c^2}{2 g}$$

bestimmt merben.

Sett man biesen Berth für z in ben Gleichungen II. und III., so erhält man, nach gehöriger Umformung, folgende Bestimmungsgleichungen für die Beiten d1 und d2 ber Moeigröhren:

3) 
$$d_1 = \sqrt[5]{\frac{\xi l_1 + d_1}{2 g(z + h_1) + c^2} \left(\frac{4 Q_1}{\pi}\right)^2}$$

und

4) 
$$d_2 = \sqrt[5]{\frac{\zeta l_2 + d_2}{2 g (s + h_2) + c^2} \left(\frac{4 Q_2}{\pi}\right)^2}$$
.

Um die Räherungswerthe zu erhalten, kann man anfangs  $d_1$  und  $d_2$  unter dem Burzelzeichen vernachlässigen. Fallen  $c_1$  und  $c_2$  sehr verschieden von c aus, so hat man noch auf die Beränderlichteit des Reibungscoefficienten  $\xi$  Rücksicht zu nehmen, demselben also sur jede der drei Röhren besondere Berthe beizulegen und hiermit die Bestimmung von  $d_1$  und  $d_2$  zu wiedersholen.

Beispiel. Eine Röhrensahrt, welche aus einer Haupt: und zwei Zweigröhren bestehen soll, ist dazu bestimmt, in einem Zweige 0,5 und im anderen 0,8 cbm Basser pr. Minute fortzuleiten, und es hat sich durch ein Rivellement ergeben, daß die Hauptröhre bei 300 m Länge, 1,2 m, die erste Zweigröhre bei 200 m Länge 0,9 m und die andere Zweigröhre bei 60 m Länge 0,3 m Gefälle erhalten tann; welche Weiten muß man den einzelnen Röhren geben? Wenn man dem Wasser in der Hauptröhre 0,75 m Geschwindigkeit ertheilen will, so muß man dieser Röhre die Weite:

$$d = \sqrt{\frac{4 \ Q}{\pi c}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 1.3}{60 \cdot 0.75 \pi}} = V_{0.03677} = 0.192 \text{ m}$$

geben. Rimmt man nun (nach Chl. I) den Widerstandscoefficienten für den Einstritt,  $\zeta_0=0.505$ , und den Reibungscoefficienten der Geschwindigkeit  $c=0.75\,\mathrm{m}$  entsprechend,  $\zeta=0.0253$  an, fexner  $2\,g=19.62$  und  $\left(\frac{4}{\pi}\right)^3=1.621$ , so folgt für den Biezometerstand an dem Theilungspunfte:

$$z = h - \left(1 + \zeta_0 + \zeta_0 \frac{l}{d}\right) \frac{c^2}{2g} = 1.2 - \left(1 + 0.505 + 0.0253 \frac{300}{0.192}\right) 0.75^2 \cdot 0.051$$
  
= 1.2 - 41.036 \cdot 0.0287 = 0.022 m.

Rimmt man vorläufig auch für die Zweigröhre  $\zeta=0.0253$  an, und versnachläffigt man anfangs die Glieder  $d_1$  und  $d_2$  auf der rechten Seite, fo ershält man:

$$s + h_1 = 0.022 + 0.9 = 0.922 \text{ m},$$
  
 $z + h_2 = 0.022 + 0.8 = 0.322 \text{ m},$   
 $\left(\frac{4 Q_1}{\pi}\right)^2 = 1.621 \left(\frac{0.5}{60}\right)^2 = 0.000113$ 

und

$$\left(\frac{4}{\pi}\frac{Q_2}{\pi}\right)^3 = 1,621 \left(\frac{0.8}{60}\right)^3 = 0,000288,$$

fomie

$$d_1 = \sqrt[5]{\frac{0.0253.200.0.000113}{19.62.0.922 + 0.75^2}} = 0.125 \text{ m}$$

und

$$d_3 = \sqrt[5]{\frac{0.0253.60.0.000288}{19.62.0.322 + 0.75^2}} = 0.14 \text{ m}.$$

Diefen Durchmeffern entfprechen bie Befdwindigfeiten

$$c_1 = \frac{4 Q_1}{\pi d_1^2} = \frac{0.5}{0.01227.60} = 0.679 \text{ m}$$

und

$$c_2 = \frac{4 Q_2}{\pi d_2^2} = \frac{0.8}{0.01651.60} = 0.807 \text{ m},$$

welchen nach Thl. I die Widerstandscoefficienten  $\zeta = 0,0259$  und 0,0250 angehören. Es folgen hiernach schärfer die Röhrenweiten.

$$d_1 = \sqrt[b]{\frac{0.0259 \cdot 200 + 0.125}{19.62 \cdot 0.922 + 0.679^2} \cdot 0.000113} = 0.127 \text{ m}$$

und

$$d_3 = \sqrt[5]{\frac{0.0250.60 + 0.145}{19.62.0.322 + 0.807^{2}} \, 0.000288} = 0.146 \text{ m}.$$

§. 51. Zusammongosotzto Leitungsröhron. Benn die Theilung der Hauptröhre in zwei Röhren in einem besonderen Behälter erfolgt, worin das Basser eine freie Oberfläche annimmt, so gehen die obigen Gleichungen unter I., II. und III. in folgende über:

I. 
$$h = \left(1 + \zeta_0 + \zeta \frac{l}{d}\right) \frac{c^2}{2g},$$

II. 
$$h_1 = \left(1 + \zeta_0 + \zeta \frac{l_1}{d_1}\right) \frac{c_1^2}{2 a}$$

unb

III. 
$$h_2 = \left(1 + \zeta_0 + \zeta \frac{l_2}{d_2}\right) \frac{c_2^2}{2 q}$$

wobei h den senkrechten Abstand des Wasserspiegels. A im oberen Reservoir über dem im mittleren bezeichnet, und  $h_1$  sowie  $h_2$  von dem letzteren Wasserspiegel entweder dis zum Wasserspiegel  $E_1$  im unteren Gesäße oder dis zur Mündungsmitte  $E_2$  der Zweigröhre  $CE_2$  gemessen wird, je nachdem der Aussluß unter Wasser oder frei ersolgt.

Giebt man auch hier c, also  $d=\sqrt{\frac{4\ Q}{\pi\,c}}$ , so kann man mittelst der Gleichung I. zuerst den Niveauabstand h berechnen, und zieht man denselben von dem ganzen Gefälle zwischen A und  $E_1$ , sowie zwischen A und  $E_2$  ab, so erhält man die Gefälle  $h_1$  und  $h_2$  der Zweigröhren  $CE_1$  und  $CE_2$ , deren Durchmesser  $d_1$  und  $d_2$  sich dann durch die Formeln


$$d_{1} = \sqrt[5]{\frac{(1+\zeta_{0}) d_{1}+\zeta l_{1}}{2 g h_{1}} \left(\frac{4 Q_{1}}{\pi}\right)^{2}}$$

unb

$$d_2 = \sqrt[b]{\frac{(1+\zeta_0) d_2 + \zeta l_2}{2 g h_2} \left(\frac{4 Q_2}{\pi}\right)^2}$$

berechnen laffen.

Borstehende Formeln finden auch dann ihre Anwendung, wenn, wie Fig. 166 darstellt, sich zwei Röhrenstränge AC und  $A_1C$  in einem Reservoir C vereinigen und das von beiden gelieferte Wasser in einem Hauptstrange CE weiter fortgeführt wird. Es bezeichnen dann h das Gefälle DE, l die Länge, d die Weite u. s. w. der Hauptröhre CE, ferner  $h_1$  das Gefälle BC,  $l_1$  die Länge,  $d_1$  die Weite u. s. w. der einen Zweigröhre AC, sowie  $h_2$  das Gefälle  $B_1C$ ,  $l_2$  die Länge,  $d_2$  die Weite u. s. w. der anderen



Zweigröhre A<sub>1</sub> C. Auch finden bei einer solchen Confluenz die Formeln bes vorigen Baragraphen ihre Anwendung, wenn statt des Sammlers C eine einfache Gabelröhre angebracht ift, wie in Fig. 165.

Kommen in der Leitung noch Kröpfe oder Kniestücke vor, so muß natürlich der Widerstand, welchen das Wasser beim Durchgange durch dieselben zu überwinden hat, in Betracht gezogen werden, und ebenso ist es, wenn Regulirungsapparate, z. B. Stellhähne wie H, in der Röhrenleitung anzebracht sind. Ist &z der Widerstandscoefficient für eine gewisse Stellung eines solchen Apparates (s. Thl. I), so hat man in demjenigen der obigen

3meiter Abidnitt. Erftes Capitel.

$$s + h_1 = 0.022 + 0.9 = 0.922 \text{ m},$$
  
 $z + h_2 = 0.022 + 0.8 = 0.322 \text{ m},$   
 $\left(\frac{4 Q_1}{\pi}\right)^2 = 1.621 \left(\frac{0.5}{60}\right)^2 = 0.000113$ 

und

$$\left(\frac{4}{\pi}\frac{Q_2}{\pi}\right)^2 = 1,621 \left(\frac{0.8}{60}\right)^2 = 0,000288$$

fowie

$$d_1 = \sqrt[5]{\frac{0.0253.200.0.000113}{19.62.0.922 + 0.75^2}} = 0.125 \text{ m}$$

und

$$d_3 = \sqrt[5]{\frac{0.0253.60.000288}{19.62.0322 + 0.75^{\frac{3}{2}}}} = 0.149 \text{ m}.$$

Diefen Durchmeffern entsprechen bie Geschwindigfeiten

$$c_1 = \frac{4 Q_1}{\pi d_1^2} = \frac{0.5}{0.01227.60} = 0.679 \text{ m}$$

und

$$c_2 = \frac{4 Q_2}{\pi d_2^3} = \frac{0.8}{0.01651.60} = 0.807 \text{ m},$$

welchen nach Thl. I die Widerstandscoefficienten  $\zeta=0,0259$  und 0,0250 angehören. Es folgen hiernach schärfer die Röhrenweiten:

 $d_1 = \sqrt[5]{\frac{0,0259 \cdot 200 + 0,125}{19,62 \cdot 0,922 + 0,679^2} 0,000113} = 0,127 \text{ m}$   $d_2 = \sqrt[5]{\frac{0,0250 \cdot 60 + 0,145}{19.62 \cdot 0.322 + 0.807^2} 0,000288} = 0,146 \text{ m}.$ 

unb

§. 51. Zusammongosotzto Loitungsröhron. Wenn die Theilung der Sauptröhre in zwei Röhren in einem besonderen Behälter erfolgt, worin das Wasser eine freie Oberfläche annimmt, so gehen die obigen Gleichungen unter I., II. und III. in folgende über:

I. 
$$h = \left(1 + \zeta_0 + \zeta \frac{l}{d}\right) \frac{c^2}{2 g}$$
,  
II.  $h_1 = \left(1 + \zeta_0 + \zeta \frac{l_1}{d_1}\right) \frac{c_1^2}{2 g}$ 

und

III. 
$$h_2 = \left(1 + \zeta_0 + \zeta \frac{l_2}{d_2}\right) \frac{c_2^2}{2 g}$$
,

wobei h ben senkrechten Abstand bes Wasserspiegels. A im oberen Reservoir über bem im mittleren bezeichnet, und  $h_1$  sowie  $h_2$  von bem letzteren Wasserspiegel entweder bis zum Wasserspiegel  $E_1$  im unteren Gefäße ober bis zur Mündungsmitte  $E_2$  ber Zweigröhre  $CE_2$  gemessen wird, je nachdem der Aussluß unter Wasser oder frei erfolgt.

Giebt man auch hier c, also  $d=\sqrt{\frac{4}{\pi c}}$ , so kann man mittelst ber Gleichung I. zuerst ben Niveauabstand h berechnen, und zieht man benselben von dem ganzen Gefälle zwischen A und  $E_1$ , sowie zwischen A und  $E_2$  ab, so erhält man die Gefälle  $h_1$  und  $h_2$  der Zweigröhren  $CE_1$  und  $CE_2$ , deren Durchmesser  $d_1$  und  $d_2$  sich dann durch die Formeln


$$d_{1} = \sqrt[5]{\frac{(1 + \zeta_{0}) d_{1} + \zeta l_{1}}{2 g h_{1}} \left(\frac{4 Q_{1}}{\pi}\right)^{2}}$$

unb

$$d_{2} = \sqrt[5]{\frac{(1+\zeta_{0}) d_{2}+\zeta l_{2}}{2 g h_{2}} \left(\frac{4 Q_{2}}{\pi}\right)^{2}}$$

berechnen laffen.

Borstehende Formeln sinden auch dann ihre Anwendung, wenn, wie Fig. 166 darstellt, sich zwei Röhrenstränge AC und  $A_1C$  in einem Reservoir C vereinigen und das von beiden gelieserte Wasser in einem Hauptstrange CE weiter fortgeführt wird. Es bezeichnen dann h das Gefälle DE, l die Länge, d die Weite u.  $\mathfrak{f}$ . w. der Hauptröhre CE, serner  $h_1$  das Gefälle BC,  $l_1$  die Länge,  $d_1$  die Weite u.  $\mathfrak{f}$ . w. der einen Zweigröhre AC, sowie  $h_2$  das Gesälle  $B_1C$ ,  $l_2$  die Länge,  $d_2$  die Weite u.  $\mathfrak{f}$ . w. der anderen



Zweigröhre A. C. Auch finden bei einer solchen Confluenz die Formeln des vorigen Baragraphen ihre Anwendung, wenn ftatt des Sammlers C eine einfache Gabelröhre angebracht ift, wie in Fig. 165.

Kommen in ber Leitung noch Aröpfe ober Aniestüde vor, so muß natürlich der Widerstand, welchen das Wasser beim Durchgange durch dieselben zu überwinden hat, in Betracht gezogen werden, und ebenso ist es, wenn Regulirungsapparate, z. B. Stellhähne wie H, in der Röhrenleitung anzgedracht sind. Ist &2 der Widerstandscoefficient sur eine gewisse Stellung eines solchen Apparates (s. Thl. I), so hat man in demjenigen der obigen


Ausbrücke, welcher ber Leitröhre entspricht, worin dieser Apparat vortommt, ben Widerstandscoefficienten  $\xi_0$  für den Eintritt in die Röhre noch um  $\xi_2$  zu vergrößern, also anstatt  $\xi_0$ ,  $\xi_0+\xi_2$  zu seigen, um dem obigen Ausbrucke auch in diesem Falle Gültigkeit zu verschaffen.

Kommt in einer Leitungsröhre eine tantige Querschnittsveranderung vor, welche eine plögliche Geschwindigteitsveranderung bes Baffers gur Folge hat, so tritt noch ein Wiberstand hinzu, welcher durch die Drudhobe

$$h_1 = \frac{(c_1 - c)^2}{2 g}$$

gemeffen wirb, wenn c1 und c die beiben Geschwindigkeiten bes Baffers bezeichnen.

Wenn ein Röhrenstrang ABC, Fig. 167, aus einem weiteren und einem engeren Röhrenstud zusammengeset ist, so fällt natürlich auch der Wider-



ftand in bemfelben anders aus, als wenn berfelbe an allen' Stellen eine und biefelbe Weite hat.

Ift l bie Länge, d bie Weite ber unteren Röhre BC, sowie c bie Geschwindigkeit bes Wassers in derselben, serner  $l_1$  die Länge,  $d_1$  die Weite und  $h_1$  die Druckhöhe BD der oberen Röhre AB, sowie  $c_1$  die Geschwindigsteit des Wassers in derselben, und bezeichnet h das ganze Gefälle CE, sowie z den Piezometerstand BZ an der Stelle B, wo die Querschnittsveränderung eintritt, so hat man:

$$h_1 - z = \left(1 + \zeta_0 + \zeta_1 \frac{l_1}{d_1}\right) \frac{c_1^2}{2 g},$$

· fowie

$$h - (h_1 - z) = \frac{c^2}{2g} - \frac{c_1^2}{2g} + \frac{(c - c_1)^2}{2g} + \xi \frac{l}{d} \frac{c^2}{2g}$$

und es folgt burch Abbition:

$$h = \left(\zeta_0 + \zeta_1 \frac{l_1}{d_1}\right) \frac{c_1^2}{2g} + \frac{c^2}{2g} + \frac{(c - c_1)^2}{2g} + \zeta \frac{l}{d} \frac{c^2}{2g}.$$

$$c_1 \quad d^2 : c_1 \in \mathbb{R}^2$$

$$\mathfrak{Da} \; rac{c_1}{c} = rac{d^2}{d_1^2} \; ext{ift, so läßt sich}$$

$$c_1 = \left(\frac{d}{d_1}\right)^2 c$$

einflihren, und wenn man nun nach Thl. I

$$\frac{(c-c_1)^2}{2g} = \left(1-\frac{c_1}{c}\right)^2 \frac{c^2}{2g} = \left[1-\left(\frac{d}{d_1}\right)^2\right]^2 \frac{c^2}{2g} = \zeta_2 \frac{c^2}{2g}$$

fest, fo erhalt man folgende Bestimmungegleichung:

$$2 gh = \left[1 + \zeta_2 + \zeta \frac{l}{d} + \left(\zeta_0 + \zeta_1 \frac{l_1}{d_1}\right) \left(\frac{d}{d_1}\right)^4\right] c^2.$$

Ift bas ganze Gefälle gegeben, so erhält man hiernach die Ausslußgeschwindigkeit:

$$c = \sqrt{\frac{2gh}{1 + \xi_2 + \xi \frac{l}{d} + \left(\xi_0 + \xi_1 \frac{l_1}{d_1}\right) \left(\frac{d}{d_1}\right)^4}}$$

worans fich bann bas Bafferquantum

$$Q=\frac{\pi d^2}{4} c$$

berechnen läßt.

Giebt man bas lettere, so hat man hingegen für die erforderliche Röhrenweite:

$$d = \sqrt[5]{\frac{(1+\zeta_2) d + \zeta l}{2 g h \left(\frac{\pi}{4 Q}\right)^2 - \left(\zeta_0 + \zeta_1 \frac{l_1}{d_1}\right) \frac{1}{d_1^4}}}$$

Beispiel. Wenn die Wasserleitung in Fig. 167 aus einer Röhre BC von 60 m Länge und 80 mm Weite und aus einer Röhre AB von 100 m Länge und 120 mm Weite besteht, und das Totalgefälle derselben 1,5 m beträgt, so sann man, da sich  $\zeta_0=0.505$  und  $\zeta_2=\left[1-\left(\frac{d}{d_1}\right)^2\right]^2=\left(1-\frac{4}{9}\right)^2=0.308$ , sowie vorläusig  $\zeta=0.024$  und  $\zeta_1=0.028$  annehmen läht, die Geschwindigkeit des Wassers in der engeren Röhre:

$$e = \sqrt{\frac{2.9,81.1,5}{1,308 + 0,024 \frac{60}{0.08} + \left(0,505 + 0,028 \frac{100}{0.12}\right) \frac{2^4}{3^4}}} = 1,107 \text{ m}$$

und folglich die in ber weiteren Röhre

$$c_1 = \left(\frac{d}{d}\right)^2 c = \frac{4}{9} \cdot 1,107 = 0,492 \,\mathrm{m}$$

jegen.


Diefen Geschwindigkeiten entsprechen die von den angenommenen nur wenig abweichenden Werthe  $\zeta=0,0234$  und 0,028; das Wafferquantum beträgt pro Secunde

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} c = 0.785 \cdot 0.08^2 \cdot 1,107 = 0.00556 \text{ cbm} = 5.56 \Omega \text{iter.}$$

Drucklinie einer Röhrenleitung. Die burch die Biegometer- §. 52. stände einer Röhrenleitung AMB, Fig. 168, gehende Drudlinie DGHKL

giebt eine vollständige Uebersicht über den Druck des Wassers an jeder Stelle der Leitung. Z. B. in O wird der Druck des Wassers durch den Biezometerstand OG, in M durch den Biezometerstand MH gemessen u. s. w. Bei Röhrenleitungen mit Querschnitts- und Richtungsänderungen ist die Drucklinie gekrümmt; sie zieht sich z. B. an den Stellen, wo die Röhre eng ist, und folglich das Wasser schnell sließt, nach unten, dagegen an den Stellen, wo dieselbe einen größeren Querschnitt hat, folglich das Wasser langsam

Fig. 168.



fließt, nach oben. Wenn bie Röhrenleitung AMB, welche zwei Behalter A und B in Berbindung fest, burch eine zweite Rohre mit einem britten Behälter C communicirt, fo entsteht junachst bie Frage, ob das Baffer aus C nach AB, ober ob es aus AB nach C flieft. Schneibet die Ebene bes Wafferspiegels in C die Drudlinie DGHKL in H, so ift jedenfalls die fentrecht unter H liegende Stelle M ber Rohre AMB biejenige, mo eine von C nach AB führende Seitenröhre CM in AMB einmunden fann, ohne baf Baffer aus C heraus ober in C hineinströmt. Legt man bie Einmundung nach dem Buntte N, beffen Tiefe NP unter dem Bafferfpiegel in C größer ift ale ber Biegometerstand NK, fo fliegt bas Baffer aus C nach N und von da weiter nach B; läßt man dagegen die Communications: röhre im Buntte O einmunden, beffen Ticfe O Q unter bem Bafferspiegel in C fleiner ift als ber Biegometerftand OG, fo fliegt bas Baffer aus A nicht allein nach B, fonbern jum Theil nach C; es find alfo bann beibe Behalter B und C Sammelbehalter, mogegen im erften Falle nur B ein folcher ift.

Bezeichnen wieber, wie in §. 50, l,  $l_1$  und  $l_2$  die Längen; sowie d,  $d_1$  und  $d_2$  die Weiten und h,  $h_1$  und  $h_2$  die Gefälle der Leitungsstücke OA, OB und OC, sețen wir ferner den Piezometerstand im Knotenpunkt O gleich aund berücksichtigen wir nur die Reibungswiderstände der Röhren, so hat man einsach

$$h - s = \zeta \frac{l}{d} \frac{c^2}{2g}$$

$$s + h_1 = \zeta \frac{l_1}{d_1} \frac{c_1^2}{2g}$$

$$s - h_2 = \zeta \frac{l_2}{d_2} \frac{c_2^2}{2g}$$

ober, wenn man bie Baffermengen

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} c$$
,  $Q_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} c_1$  und  $Q_2 = \frac{\pi d_2^2}{4} c_2$ 

einführt, und zur Bereinfachung

$$\left(\frac{4}{\pi}\right)^2 \frac{\zeta}{2 g} = \psi$$

fest,

$$h-s=\left(rac{4}{\pi}
ight)^2rac{\xi}{2}rac{l\,Q^2}{d^5}=rac{\psi\,l\,Q^2}{d^5}\,, \ z+h_1=rac{\psi\,l_1\,Q_1^2}{d_1^5} \ ext{unb} \ z-h_2=rac{\psi\,l_2\,Q_2^2}{d_2^5}\,.$$

Run ift aber  $Q=Q_1+Q_2$ , baher folgt

$$\sqrt{\frac{(h-z)\ d^5}{l}} = \sqrt{\frac{(z+h_1)\ d_1^5}{l_1}} + \sqrt{\frac{(z-h_2)\ d_2^5}{l_2}}$$

ober, wenn die Röhrenleitung überall gleich weit ift,

$$\sqrt{\frac{h-z}{l}} = \sqrt{\frac{s+h_1}{l_1}} + \sqrt{\frac{z-h_2}{l_2}}$$

Es ist folglich im letteren Falle der Biezometerstand z im Knotenpunkt O weder von ber Röhrenweite d noch vom Wasserquantum Q abhängig.

Bare das Reservoir C von der Röhrenleitung AB abgesperrt, so ware das Abslufgquantum nach B

$$Q_0 = \sqrt{\frac{(h + h_1) d^5}{\psi (l + l_1)}}.$$

hieraus folgt mit Rudficht auf obige Berthe von Q, Q1 und Q2:

$$Q_0^2 (l + l_1) = \frac{h + h_1}{\psi} d^5 = \frac{h - z}{\psi} d^5 + \frac{z + h_1}{\psi} d^5$$

$$= Q^2 l + Q_1^2 l_1 = (Q_1 + Q_2)^2 l + Q_1^2 l_1,$$

daher

$$Q_1^2 + \frac{2 Q_2 l}{l + l_1} Q_1 = Q_0^2 - \frac{Q_2^2 l}{l + l_1}$$

Die Auflösung bieser quadratischen Gleichung giebt bie Bassermenge, welche burch OB in ben Behälter B geführt wird.

$$Q_1 = -\frac{Q_2 l}{l+l_1} + \sqrt{Q_0^2 - Q_2^2 \frac{l l_1}{(l+l_1)^2}}$$

ober annähernd, wenn Q2 nicht groß ift gegen Q0,

1) 
$$Q_1 = Q_0 - \frac{l}{l+l_1} Q_2$$

unb

2) 
$$Q = Q_1 + Q_2 = Q_0 + \frac{l_1}{l+l_1} Q_2$$
.

Durch das Hinzutreten der Röhre OC geht die Drucklinie DGHKL in DEL über und kommt die Drucklinie EF hinzu; jedenfalls ist dann der Biezometerstand in O,  $OE > OQ < \overline{OG}$ , sowie die Druckhöhendissernz von AO kleiner als  $h - h_2$ , dagegen die Druckhöhendissernz von OB größer als  $h_1 + h_2$ .

Es laft fich baber auch fegen:

$$Q < \sqrt{\frac{(h-h_2) d^5}{\psi l}}$$

unb

$$Q_1 > \sqrt{\frac{(h_1 + h_2) d^5}{\psi l_1}},$$

fowie

$$Q_2 = Q - Q_1 < \sqrt{\frac{(h-h_2) d^5}{\psi l}} - \sqrt{\frac{(h_1 + h_2) d^5}{\psi l_1}}$$

Nehmen wir nun vorläufig

$$Q_2 = \sqrt{\frac{(h-h_2) d^5}{\psi l}} - \sqrt{\frac{(h_1+h_2) d^5}{\psi l_1}}$$

an, so können wir mittelst der obigen Formel 1) und 2) annähernd auch Q und  $Q_1$  berechnen, woraus dann genauer  $Q_2 = Q - Q_1$  folgt. Durch wiederholte Anwendung der gedachten Formeln kann man so Q,  $Q_1$  und folglich auch  $Q_2$  hinreichend genau bestimmen.

Wenn man bei B burch Stellung eines Hahnes ober anderen Regulators den Druck in der Röhre AMB vergrößert, so daß die Drucklinie in DRSL übergeht, so steigt der Piezometerstand NR im Knotenpunkte N über den Wasserspiegel von C, und es sließt dann durch die Röhre NC ebenfalls Wasser aus A nach C. Um nach Bedürfniß mehr oder weniger Basser nach B zu leiten, bedarf es daher nur einer größeren oder kleineren Eröffnung des Regulators bei B.

## 3meites Capitel.

## Bon den verticalen Wasserrädern.

Wirkung des Wassers. Das Wasser wirft als Motor ober sett §. 53. Raschinen in Bewegung entweder durch sein Gewicht, indem ihm Gelegenbeit gegeben ist, innerhalb der Maschine von einer gewissen Höhe, dem Gefälle herunterzusallen und durch seine Schwere die betreffenden Maschinenorgane mitzunehmen, oder es wirft durch seine lebendige Kraft, indem es, außerhalb des Rades zum Fall gelangend, hierdurch eine gewisse Geschwindigkeit und bezw. hydrauliche Pressung annimmt, vermöge deren es auf gewisse mit der Maschine verbundene Flächen wirkt. In letterem Falle kann die Wirtung des bewegten Wassers gegen die zu beswegende Maschine ebensowohl eine stoßweise, wie eine stetig driedende sein, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird.

Ift Q bas Bafferquantum (also Qp bas Gewicht beffelben), welches pr. Secunde zur Wirkung kommt, und h bas Gefälle ober bie senkrechte Sobe, von welcher baffelbe bei ber Wirkung burch sein Gewicht herabsinkt, so verrichtet bas Rab bie mechanische Arbeit ober Leiftung

$$L = Q\gamma h = Qh\gamma.$$

Ift hingegen c bie Geschwindigkeit, mit welcher es ber Maschine zufließt, so hat man die Leiftung, welche es durch seine lebendige Rraft verrichten tann:

$$L = Q\gamma \, \frac{c^2}{2 \, q}.$$

Damit das Wasser aus der Ruhe in die Geschwindigkeit c verset werde, ersordert es ein Gesälle oder eine Geschwindigkeitshöhe  $h=\frac{c^2}{2\ g};$  und man kann daher auch im zweiten Falle:

setzen. Es ift also stets das Arbeitsvermögen des Wassers, wie das eines starren Körpers, ein Product aus seinem Gewicht und aus der Höhe, von welcher es herabsinkt.

Zuweilen wirkt das Wasser durch sein Gewicht und durch seine lebendige Kraft augleich, indem es mahrend seiner Wirkung von der Bobe & herabsinkt

und feine Geschwindigkeit c zusest. Dann ift natürlich auch die mechanische Arbeit beffelben:

$$L = Q\gamma h + Q\gamma \frac{c^2}{2g} = \left(h + \frac{c^2}{2g}\right) Q\gamma . \quad . \quad . \quad (2)$$

Diefe Formel (2) behalt auch ihre Gultigfeit für ben Fall, baß h bie burch eine Bafferfaule gemeffene hybraulische Preffungshöhe bebeutet, welche bas Waffer gleichzeitig mit-feiner Geschwindigkeit c während seiner Wirtung auf die Maschine zusett.

Die effective Leistung Pv einer hydraulischen Maschine ist allerdings stets kleiner als die eben angegebene disponible mechanische Arbeit Qhy, weil noch manche Berluste vorkommen. Erstens kommt oft nicht alles Basser zur Wirkung, zweitens geht in der Regel ein Theil von dem Gefälle verloren; drittens hält das Basser, indem es die Maschine verläßt, noch eine gewisse lebendige Kraft zurück, und viertens treten noch andere Nebenhindernisse, wie Reibung u. s. w., hinzu. Es ist hiernach der Wirkung sgrad einer hydraulischen Umtriedsmaschine:

$$\eta = \frac{Pv}{Qh\gamma}$$

zu setzen, und nun die Gute oder Zweckmäßigkeit einer solchen Maschine um so größer, je mehr sich diese Berhältnißzahl der Sinheit nähert.

Aus ber allgemeinen Formel  $L=Qh\gamma$  ist übrigens zu ersehen, daß Gefälle und Wasserquantum gleichen Antheil an der Leistung einer Maschine haben, daß z. B. das doppelte Gefälle ebenso gut die Leistung verdoppelt als das zweisache Wasserquantum, auch daß von zwei Maschinen einertei Wirtung zu erwarten ist, wovon die eine dreinal so viel Ausschlagewasser hat als die andere, welche wieder dreimal so viel Gefälle benutzt als diese.

Beispiel. Einer Maschine stehen 0,5 obm Waser pr. Secunde und 4 m Gefälle zu Gebote, sie benutt aber von demselben nur 3 m, und das Baffer verlätt dieselbe mit 2 m Geschwindigkeit, endlich verliert dieselbe noch 150 mkg durch die Reibung. Man soll den Wirkungsgrad dieser Maschine angeben. Es ift die disponible Leistung

$$L_0 = 0.5.1000.4 = 2000 \text{ mkg},$$

ferner die Leiftung, welche bem benugten Befalle entspricht,

$$L_1 = 0.5.1000.3 = 1500 \text{ mkg},$$

Die burch die lebendige Rraft des fortfliegenden Baffers verlorene Arbeit

$$L_2 = 0.5.1000.0051.2^2 = 102 \text{ mkg},$$

bie burch die Reibung consumirte Arbeit mar aber

$$L_3 = 150 \text{ mkg};$$

es ift baber die effective Leiftung diefer Dafcine:

 $Pv = L_1 - L_2 - L_3 = 1500 - 252 = 1248 \text{ mkg}$ 

und der Wirfungsgrad derfelben

$$\eta = \frac{Pv}{Lo} = \frac{1248}{2000} = 0,624.$$

Wasserrächer. Die hydraulischen Umtriebsmaschinen sind §. 54. entweder Radmaschinen (Basserräder) oder Rolbenmaschinen (Basserräder sind durch Basserstraft in Bewegung gesette Radwellen (l. Thl. I). Die Basserstulen = maschinen bestehen im Besentlichen in einer Basserstule (mit Wasser angefüllten Röhre) und in einem Rolben, welcher durch den Druck der Basserstule gegen seine Grundstäche in Bewegung gesett wird.

Man unterscheibet verticale Bafferrader, b. h. folche mit horizontaler Are, von den horizontalen Bafferradern ober den Bafferrabern mit verticaler Are.

Die verticalen Bafferraber, von benen hier junachft die Rebe ift, find entweder oberichlächtige ober mittelfchlächtige ober unterfchlächs tige Bafferraber. Bei ben Rabern ber erfteren Art trifft bas Baffer bie boberen Buntte bes Rabes, bei benen ber zweiten Art fallt es in ber Rabe bes Radmittels ein, und bei ben unterschlächtigen Rabern fommt bas Baffer nabe am Fuge bei bem Rabe an. Roch unterscheibet man rüden. folachtige Bafferraber, bei welchen bas Baffer zwifchen bem Scheitel und dem Mittel bes Rades einfällt, und welche baber zwischen ben oberund mittelschlächtigen Rabern innestehen. Bei ben oberschlächtigen Bafferrabern wirft bas Baffer vorzüglich burch fein Gewicht, bei ben unterschlächs tigen Rabern aber in ber Regel burch feine, ber Tragbeit entsprechende lebendige Rraft, und bei ben mittelschlächtigen Rabern wirft es meift burch Gewicht und Tragbeit zugleich. Die unterschlächtigen Bafferraber bangen entweder als fogenannte Schiffmühlenraber frei im unbegrenzten Baffer, ober fie find von Berinnen und zwar entweder von geraden, Schnurgerinnen, ober von treisförmigen, Rropfgerinnen, eingeschloffen.

Uebrigens giebt es auch mittelfclachtige Raber im Rropfgerinne, und biefe beigen bann gewöhnlich Rropfraber.

Endlich find noch von den übrigen Wasserrädern die Ponceleträder zu unterscheiden, bei welchen das Wasser zwar auch wie bei den gewöhnlichen unterschlächtigen Räbern, durch seine lebendige Kraft, aber nicht stoßend, sondern vermöge eines stetigen Drudes wirkt, indem es an krummen Flächen auf- und hinabsteigt.

Zollonrador. Ein gewöhnliches verticales Wasserrad besteht aus einer §. 55. bolgernen ober eifernen Belle mit zwei Zapfen, ferner aus zwei (seltener ein, brei ober mehreren) ringformigen Rrangen, und aus mehr ober


weniger rabiallausenden Armen, welche die Kränze mit der Welle versbinden, serner aus den Schaufeln zwischen den Kränzen und endlich, nach Besinden noch, aus einem Boden, der sich an die inneren Kranzeumfänge chlindrisch anschließt. Die Schauseln theilen den von den Kränzen und dem Boden gebildeten ringförmigen Raum in Abtheilungen, und wenn die Schauseln mehr tangential als radial gestellt sind, so bilden diese Abtheilungen wasserhaltende Tröge oder sogenannte Zellen. Hiernach hat man auch in hinsicht auf Construction zweierlei Wasserräder, nämlich Schaufeln der mit mehr radial gestellten Schauseln, und Zellen räder mit trogsörmigen Zellen. Die letzteren tommen in allen den Hällen vor, wenn das Wasser durch sein Gewicht wirft, also bei den obers, rückens, und nach Besinden, mittelschlächtigen Wasserrädern.

Runachft ift bie Rebe von ben oberfchlächtigen Bafferrabern. Das Waffer wird bem Rabe burch ein Gerinne zugeführt, und fein Ausfluß durch eine Schlitze am Ende bes letteren regulirt; es fallt hier in der Rabe bes Rabscheitels, nämlich in ber erften, zweiten ober britten Belle, vom Scheitel ausgegangen, ein. Ift nun bas Rab einmal in Umbrebung gefest, fo fullen fich alle unter ber Schutzenmundung vorbeigebende Bellen gum Theil mit Waffer, welches erft in ber Rabe bes Rabfuges wieder aus ben Rellen heraustritt, fo baf immer auf ber einen Seite bes Rabes eine gewiffe Angahl von Bellen mit Waffer gefüllt ift, bas nun burch fein Gewicht bie ftete Umbrebung bes Rabes im Rreife unterbalt. Die oberichlächtigen Raber tommen bei 3 bis 15 m Gefalle und 0,1 bis 1 cbm Aufschlagewaffer pr. Secunde vor. Dem Ucinften Befälle und fleinften Bafferquantum entspricht bie fleinste Leiftung von 4 Pferbefraften, bem größten Gefalle und größten Aufschlage aber die größte Leiftung von gegen 200 Pferbetraften; im letteren Falle ift es jedoch zwedmäßiger, zwei Raber anzuwenden, weil Bafferrader über 80 Bferdefraft zu ichwerfällig ausfallen.

Das Gefälle eines Wasserrades ist vom Wasserspiegel im Aufschlaggerinne, oder vor der Schütze, bis zur Oberstäche des Unterwassers zu nehmen, dessen Höhe von dem Wasserquantum, der Breite und dem Gefälle des Abzugsgradens abhängt. Um an Wirkung so wenig wie möglich zu verlieren, soll das Radtiesste unmittelbar über dem Unterwasserspiegel stehen, weshalb denn auch das Gefälle von der Oberstäche des Oberwassers die zum Radtiessten gemessen wird. Rur dann, wenn der Rücktau und das Waten des Rades zu befürchten ist, hängt man das Rad etwas höher, so daß sein Tiesses noch 0,2 die 0,3 m von dem Unterwasser absteht oder, wie man sagt, freihängt.


§. 56. Radconstructionen. Man baut die Bafferräder aus Holz, oder aus Eisen, oder theils aus Holz, theils aus Eisen. Die Art und Beise, wie die

Radarme mit der Belle verbunden sind, ist sehr verschieden. Bei den ganz hölzernen Rädern hat man gewöhnlich sogenannte Armgeviere, welche die zu diesem Zwede vierkantig gearbeitete Welle umfassen; seltener sind die Arme durch die zu diesem Zwede durchsochte Welle hindurchgestedt. Die erste Art von Rädern nennt man Sattelräder, die zweite Art Sternräder. Letztere Construction kommt nur bei leichten oder schwachen Rädern vor. Bei



hohen Räbern reichen die Armgeviere nicht aus, es milsen daher noch andere Arme, sogenannte Helfarme, zwischen die Armgeviere bildenden Arme, oder sogenannten Hauptarme, eingesetzt werden. Die letztere Construction kommt bei dem in Fig. 169 abgebildeten Rade vor. Man baut beim sächsischen Bergbau solche Räder zum Umtriebe der Bochwerke, Kunstgezeuge u. s. w. von 6 bis 16 m Höhe. In dieser Zeichnung ist A die Welle, B und C sind beren Zapsen, DE, FG n. s. w. die Hauptarme, HM, HL u. s. w. aber die Helfarme, welche bei H in die sogenannten Viertelstöcke einzgesetzt sind. Ferner sind DFG und  $D_1F_1G_1$  die Radkränze, und K ist

bas Aufschlaggerinne. Die Kränze sind aus zwei Holzringen zusammengesetzt, die aus 8 bis 16 einzelnen, 80 bis 120 mm dicken bogenförmig gearbeiteten Psostenstücken, den sogenannten Felgen, bestehen. Die Arme sind unter sich und mit den Kränzen durch Schrauben verbunden. Zur sesten Berbindung der Kränze mit einander dienen die Hängenägel oder lange Schraubenbolzen, welche durch beide Kränze und durch je zwei Rad-Fig. 170.



arme zugleich hindurchgehen. Um die Schaufeln einsetzen zu können, sind in die Innenflächen der Kränze sogenannte Larven eingeschnitten. Das Zahnrad N dient zur Transmission der Bewegung.


In Fig. 170 ist ein eisernes Rab neuerer Construction abgebilbet. hier sind die Rabarme BE, DF... durch Schrauben mit Scheiben oder Rossetten, wie BD, sest verbunden, welche auf der Welle AC aussigen. Diese Räder werden in der Regel sehr weit gemacht, und erhalten deshalb außer den beiden Seitenkränzen noch einen dritten, mitten zwischen jenen. Dieser dritte Kranz ist nun noch durch Diagonalarme, wie BC u. s. w., gestügt. Bur Beseitigung des Ganzen sind außerdem Anterstangen durch je zwei Hauptarme hindurchgezogen. Mit einem der äußeren Kränze ist das Zahnrad ELF

verbunden, das in ein anderes Zahnrad M eingreift und baburch eine Welle MN in Umdrehung sest. Die Schaufeln bestehen hier aus Eisenblech, und werben mittelft Schrauben auf Rippen befestigt, die an den inneren Seiten der Radtranze angegosen sind.

Es muß bemerkt werden, daß es für die Construction der Arme nicht gleicigsgültig ist, ob das die Betriebskraft weiter fortpstanzende Zahnrad, wie N in Fig. 169, auf der Welle befestigt, oder wie in Fig. 170 direkt mit einem der Radkränze verbunden ist. In dem ersteren Falle wird das zwischen dem Zahnzade und den Armgevieren besindliche Wellenstück durch das Umdrehungsmoment auf Torsion beansprucht, und die Radarme müssen steil genug sein, um den auf sie wirkenden diegenden Krästen zu widerstehen. Bei der Anordnung der Fig. 170 jedoch muß man annehmen, daß die auf die Zellen wirkende Wasserkaft direkt und ohne Bermittelung der Arme und Welle auf den Zahnkranz übergeht. Die Aze wird hierbei gar nicht auf Torsion, sondern nur durch das Gewicht des Rades und des darin enthaltenen Wassers beansprucht, und statt der steisen, gußeisernen oder hölzernen Arme psiegt man oft einsache cylindrische sch mie des eiserne Stangen anzuwenden, mittelst deren das ganze Gewicht des Radmantels an die Aze gehängt ist (Suspensionsspstem).

Radabmossungen. Das erste hauptelement eines Wafferrabes ift §. 57. die Umfangsgefchwindigkeit v ober Umbrehungszahl n beffelben. Aus einem ober dem anderen dieser beiden Elemente läßt sich zunächst ber Rabhalbmeffer bestimmen. Wir werden weiter unten sehen, daß wir

Fig. 171.



oberschlächtigen Wasserräbern eine kleine Umfangsgeschwindigkeit geben müssen. Bei hohen Räbern steigt dieselbe bis auf 3 m, Räber von mittlerer Höhe haben nur 1,5 m Geschwindigkeit und bei den niedrigsten Räbern läßt man diese Geschwindigkeit bis auf 0,75 m herabgehen. Die Geschwindigkeit c des eintretenden Wassers hängt von der Radgeschwindigkeit v ab, und ist in einem bestimmten Berhältnisse größer als diese. Zur Erzeugung der Geschwindigkeit c ist ein Gesälle nöthig, wie in Fig. 171,

 $AB=h_1=rac{c^2}{2\,g}$ , welches vom

Totalgefälle AF = h nur noch bas eigentliche Rabgefälle

$$BF = h_2 = h - h_1 = h - \frac{c^2}{2 \ q}$$

übrig läßt. Da selbst bei dem vollkommensten Ausflusse noch 5 Brocent an lebendiger Kraft verloren gehen (j. Thl. I), so möchte es rathsam sein, diesen Berlust hier zu 10 Brocent anzunehmen, und daher das effective Gefälle für den Eintritt,

alfo

$$h_2 = h - 1.1 \frac{c^2}{2 g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

zu setzen. Aus dem Radgefälle  $h_2$  ergiebt sich nun noch die Radhöhe oder der Radhalbmesser CF=CS=a, indem man den Winkel  $SCD=\theta$ , um welchen die Eintrittsstelle D vom Radscheitel S abweicht, als gegeben ansehen kann. Es ist nämlich:

 $h_2 = CF + CB = a + a\cos\theta = (1 + \cos\theta) a$  . . (3) baher umgesehrt, der Radhalbmesser:

$$a = \frac{h - h_1}{1 + \cos \theta} \cdot (4)$$

Aus bem Rabhalbmeffer a und der Umfangsgeschwindigkeit v ergiebt sich bie Anzahl n der Umbrehungen des Rades pr. Minute:

In der Negel giebt man die Umdrehungszahl n und hat hieraus a und v zu berechnen. Setzt man hiernach

$$v = \frac{\pi na}{30} \text{ and } c = \kappa \frac{\pi na}{30},$$

wo x ein gegebenes Berhältniß, ber fogenannte Sefchwindig teitecoeffiscient  $\frac{c}{m}$  ift, fo erhält man:

$$(1 + \cos\theta) \ a = h - \frac{1,1}{2g} \left( \frac{\varkappa \pi n a}{30} \right)^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$$

und hieraus, wenn man g = 9.81 und  $\pi = 3.1416$  einführt,

$$a = \frac{h - 0,000614 (\pi n a)^2}{1 + \cos \theta} \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

Die Auflösung bieser quadratischen Gleichung giebt den Rabhalbmeffer:

$$a = \frac{\sqrt{0,002456 \, \varkappa^2 n^2 h + (1 + \cos \theta)^2} - (1 + \cos \theta)}{0,001228 \, \varkappa^2 n^2}. \quad . \quad . \quad (8)$$

ober annähernd, wenn man in (7) in ber Rlammer  $\frac{h}{2}$  für a einset:

$$a = h \frac{1 - 0,000154 \, \pi^2 n^2 h}{1 + \cos \theta} \, \text{Meter} \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

hiernach folgt bann bie Umfangegefchwindigteit bes Rabes:

$$v = \frac{\pi na}{30} = 0.1047 \, na \, \dots \, \dots \, \dots \, (10)$$

Beispiele. 1. Für ein Gefälle von 10 m ift ein Rad zu construiren, welches 2,5 m Umsangsgeschwindigkeit hat, und das doppelt so schnell eintretende Wasser 12 Grad unter dem Scheitel ausnimmt, wie groß ist der erforderliche Radhalbmesser und die Umdrehungszahl? Es ist:

$$c = 2.25 = 5 \text{ m}$$

daher:

$$h_1 = 1.1.0,051.25 = 1,403 \text{ m}$$

und

$$a = \frac{10 - 1,403}{1 + \cos 12^0} = \frac{8,597}{1,978} = 4,346 \text{ m},$$

endlich:

$$n = \frac{30 \cdot 2.5}{\pi \cdot 4.346} = 5.49 = rot 5\frac{1}{2}$$
 Umbrehungen.

2. Ift die Umbrehungszahl n=5 gegeben, fo folgt bei dem nämlichen Gefalle und dem gegebenen Berhältniffe x=2, der Radhalbmeffer nach (8):

$$a = \frac{\sqrt{0,002456.4.25.10 + 1,978^3} - 1,978}{0,001228.4.25} = 4,446 \text{ m};$$

ferner die Umfangsgeschwindigfeit:

$$v = 0.1047.5.4,446 = 2.327 \text{ m},$$

Die Ginfrittsgefdwindigfeit :

$$c = 4,654 \text{ m},$$

und endlich bas Befälle jur Erzeugung ber letteren Befchwindigfeit:

$$h_1 = 1.1 \cdot 0.051 \cdot 4.654^2 = 1.215 \text{ m}.$$

Wichtige Radverhältniffe sind ferner noch die Kranzbreite und die Radweite. Die Kranzbreite (Radtiese) oberschlächtiger Wasserräber macht man gewöhnlich 0,25 bis 0,30 m, selten 0,35 bis 0,40 m, und zwar deshalb, weil das Wasser bei einem Rade mit schmalem Kranze an einem größeren Hebelarme wirkt, als bei einem gleich hohen Rade mit breitem Kranze. Was dagegen die Radweite oder Radbreite anlangt, so hängt diese von dem dem Rade zu gebenden Fassungsraume ab. Ift a die Kranzbreite oder Radtiese und e die Radweite, so hat man den Querschnitt des vom Boden und von den Radskränzen gebildeten ringsörmigen Fassungsraumes gleich de; und ist noch v1 die Radgeschwindigkeit im Mittel der Kranzbreite, so hat man den in der Secunde dem eintretenden Wasser dern Kranzbreite, so hat man den in der Secunde dem eintretenden Basser dargebotenen Fassungsraum gleich dev1. Dieser Raum muß jedoch größer sein als das Ausschlagquantum Q pr. Secunde, weil der Fassungsraum einer Radzelle durch die Dick der Schauseln vermindert wird, und es auch wegen des zu zeitigen Ausstließens nicht zweds

mäßig ist, die Zellen ganz mit Wasser anzusullen; es ist baher  $\varepsilon dev_1=Q$ , und  $\varepsilon < 1$  zu setzen. In der Regel nimmt man diesen Coefficienten, den man auch den Füllungscoefficienten nennt,  $\varepsilon = \frac{1}{4}$  dis  $\frac{1}{3}$  an. Jedensals bestimmt sich nun die gesuchte Radweite durch die Formel

$$e=rac{Q}{arepsilon\,dv_1}$$

ober, wenn man annähernb

$$v_1 = v = \frac{\pi a n}{30}$$

$$e = \frac{30 Q}{\epsilon \pi n a d} = 9,55 \frac{Q}{\epsilon n a d},$$

einführt,

ober für e ben mittleren Werth 1/4 angenommen,

$$e=38.2 \frac{Q}{nad}$$

Damit sehr hohe Raber nicht zu schmal ausfallen, nimmt man für fie  $\varepsilon$  wohl gar  $^{1}/_{5}$ .

Die Schaufelgahl z ift ein weiteres wichtiges Rabelement. leicht einzusehen, daß eine fleinere Baffermenge in einer Radzelle länger beharrt als ein größeres Bafferquantum, und ba nun diefes lettere unter übrigens gleichen Umftanben und Berhaltniffen um fo kleiner ausfällt, je größer bie Angahl ber Schaufeln bes Rabes ift, fo folgt, bag im Allgemeis nen eine große Schaufelgabl auf eine größere Musnutung ber Baffertraft führt, und baber eine größere Leiftung bes Wafferrabes verspricht als eine tleine Schaufelzahl. Jedoch hat diefe Bahl auch ihre Grenzen, und zwar nicht allein beshalb, weil bie Schaufeln in Folge ihrer Dide einen gewiffen Theil vom Faffungeraum bes Rabes in Anspruch nehmen, wonach man alfo Rabern mit bunneren eisernen Schaufeln eine größere Schaufelgahl geben burfte, ale Rabern mit bideren Bolgichaufeln, fondern auch beshalb, weil es zwedlos und nachtheilig ift, die Schaufeln fo nabe an einander zu rucken. bak die eine Relle in den Kaffungeraum ber anderen tritt, welche baber nicht foviel Baffer zu faffen vermag, als wenn biefe Schaufeln mehr von einander absteben. Ginen wesentlichen Ginfluß auf die Anzahl ber Schaufeln eines Rabes hat auch noch bie Beftalt ber Schaufeln, sowie bie Art und Beife ber Ginführung bes Baffere in bas Rab, ba bem Bafferftrahl gum Eintritte in das Rad ein hinreichender Querschnitt dargeboten werden muß.

Hat man ben Abstand zwischen je zwei Schaufeln festgeset, so ist die Anzahl s der Schauseln dem Radumfange oder Halbmesser a proportional wachsend anzunehmen, und zwar im Mittel bei der gewöhnlichen Radtiefe von 0,25 bis 0,30 m, s = 16 a bis 20 a zu setzen, wenn a in Metern ausgedrückt wird.

Raber von größerer Rabtiefe erhalten eine kleinere Schaufelgahl als solche von fleinerer Tiefe.

Ans ber Schauselzahl s folgt ber sogenannte Theilwinkel, b. i. ber Bintel zwischen zwei benachbarten Schauseln:


$$\varphi = \frac{360^{\circ}}{s}$$

Beifpiel. Wenn ein oberfchlächtiges Bafferrad bei 4m halbmeffer, 0,30 m Rrangbreite und 0,25 cbm Aufschlag pr. Secunde fünf Umdrehungen pr. Minute machen foll, fo hat man ihm die Weite

$$e = 38.2 \frac{0.25}{5.4.0.3} = 1.592 \text{ rot } 1.6 \text{ m}$$

zu geben; und es ist die Schaufelzahl z=18~a=72 in Anwendung zu bringen, endlich ist der Theilungswinkel  $arphi={}^{569}\!/_{72}=5^0$  zu machen.


Schaufelungsmethoden. Bon großem Ginfluffe auf die Birfung §. 58. eines Bafferrades find die fogenannten Schaufelungemethoden ober



bie Formen ber burch ben Boben und durch die Schaufeln bes Rades gesbildeten Radzellen. Die Schaufeln müssen so geformt und so gestellt sein, daß sie das Aufschlagewasser nicht allein ungehindert in die Radzellen eintreten lassen, sondern auch darin soviel wie möglich die zum tiestlen Bunkte des Rades zurüchhalten. Biele von den verschiedenen Schauselungsmethoden entsprechen diesen Forderungen nur sehr unvolltommen. Bei gleicher Schauselzahl, gleicher Wasserungen nur sehr unvolltommen. Bei gleicher Schauselzahl, gleicher Wasserungen einen sußeren Schauselendes AB, Vig. 172, ab. Dasselbe schließt mit dem äußeren Radumsange einen gewissen Wintel BAT =  $\beta$  ein, welchen wir in der Folge den Eintrittswintel des Bassers nennen wollen. Dieser Wintel ergänzt den Wintel BAC, welchen das Schauselende mit dem Radhalbmesser CA einschließt und welcher gewöhnlich der Dockungssoder Deckungswinkel genannt

wird, zu einem Rechten. Das Schaufelende AB bilbet die außere Seitenmand einer Relle, beren veranderlicher Faffungeraum baber auch von ber Lage und Ausbehnung biefes Begrenzungselementes abhängt. Niebergeben ber Belle bas Schaufelende in eine borizontale Lage AB. Rig. 173, gelangt, fo verliert es die Gigenschaft einer Seitenwand vollständig und es fallt ber Faffungsraum ber Belle Rull aus. In biefem Augenblide fteht bas Schaufelende noch um ben Bintel  $ACF = BAT = \beta$  pon bem Rabtiefften F ab; bamit folglich bas Baffer fo lange wie möglich in ber niebergebenden Belle gurlidgehalten werbe, ift biefer Bintel fo flein mie möglich zu machen. Da nun aber zur Ginführung bes Waffers in bas Rab ein gemiffer Bellenguerschnitt AE, Fig. 172, nothwendig ift, welcher von ber Groke bes Gintrittswinkels abbangt und mit bemfelben gleichzeitig Rull wird, fo ift zur Erzielung einer vortheilhaften Leiftung bes Bafferrabes erforberlich, bag ber Eintrittsmintel bes Baffere amar flein fei, jeboch unter eine gemiffe und noch zu bestimmenbe Grenze nicht herabtomme.


Fig. 174.



Außerbem hängt der Fassungsraum einer Radzelle auch noch von der Form und Ausdehnung der Schauseln ab, und es ist leicht zu ermessen, daß berselbe um so größer ausfällt, je breiter die Schauseln sind und je mehr dieselben im Mittel vom inneren Radumsange ober von dem als innere Seitenwand der Zellen dienenden Radboden abstehen. Wenn es nun auch zum längeren Zurückhalten des Wassers in den Zellen ersorderlich ist, den Fassungsraum der letzteren so viel wie möglich zu vergrößern, so ist doch auch hierin die Grenze nicht zu überschreiten, wobei entweder die Fassungsräume der benachbarten Zellen in einander eindringen oder die Zellen Dimensionen annehmen, welche dem Ein= und rechtzeitigen Austritt des Wassers hinderlich sind. Aus diesem Grunde sind auch die einsachen ebenen Schauseln, wie AB, Fig. 174, entweder gar nicht anwendbar oder wenig=

stens ganz unzwedmäßig, und man ersett bieselben burch zusammengesette ober frumme Schaufeln, welche sich zwar an ben äußeren Rabumfang unter dem gegebenen Eintrittswinkel  $\beta$  anschließen, dagegen aber auf dem inneren Rabumfang ober Rabboden ganz ober nahe rechtwinkelig stehen.

Die hölzernen Schaufeln läßt man gewöhnlich aus zwei Theilen AB und BD, Fig. 175 (a. v. S.), bestehen, welche natürlich unter einem stumpsen Winkel aneinander stoßen. Der äußere Theil der Schausel heißt die Stoße oder Sehaufel, und der innere die Riegels oder Kropfschausel; die erstere trifft den äußeren Radumfang unter dem Eintrittswinkel B und die letztere wird radial, zuweilen auch, jedoch weniger gut, rechtwinkelig gegen die erstere gelegt. Wan nennt den Kreis, welcher durch die Bunkte bestimmt ist, worin diese Schauseln zusammenstoßen, den Theiltreis des Wasserrades, weil auf ihm die Eintheilung des Rades in Zellen vorgenommen wird. Diesen Kreis legt man bei einem kleineren Eintrittswinkel ins Mittel, wie Fig. 175, und bei einem größeren Eintrittswinkel ins Orittel der



Kranzbreite, wie Fig. 176, so daß er im ersteren Falle von beiden Radumfängen gleich und im zweiten vom äußeren Radumfange doppelt so viel absteht als vom inneren.

Eine gewöhnliche und sehr einfache Schaufelconstruction besteht darin, daß man die Stoßschausel AB, Fig. 176, von den Schenkeln CA und CB des Theilwinkels  $ACB = \varphi$  einschließen und folglich in einem und demselben Radius CD eine Stoßschausel  $A_1B_1$  anfangen und eine andere Stoßschausel AB auslausen läßt. Zuweilen macht man jedoch auch, um einen kleineren Eintrittswinkel zu erhalten, den Winkel  $ACB = \psi$ , Fig. 175, welcher eine Stoßschausel zwischen seine Schenkel saßt, noch größer als den Theilwinkel  $ACA_1$ , z. B. gleich fünf Vierteln dieses Winkels.

Ift a der außere halbmeffer CA, Fig. 175, und  $a_1$  der halbmeffer CB des Theiltreifes, so hat man für ben dem Schaufelwinkel  $\psi$  entsprechenden Eintrittswinkel  $EAB = ABN = \beta$ 


tang 
$$\beta = \frac{AN}{BN} = \frac{a - a_1 \cos \psi}{a_1 \sin \psi}$$
,


in welchem Ausbrucke  $\varphi$  statt  $\psi$  einzusehen ist, wenn die gewöhnliche einsfache Schaufelconstruction, Fig. 176, angewendet wird. Bezeichnet num d die Kranzbreite DE, so hat man, je nachdem man den Theilfreis ins Wittel oder ins Drittel legt,

$$a_1 = a - \frac{1}{2}d$$
 ober  $a_1 = a - \frac{2}{3}d$ 

in die lette Formel einzuseten.

Die Stoß- und Riegelschaufeln aus Gußeisen ober Eisenblech gehen in einem Bogen allmälig in einander über und bestehen nur aus einem Stücke (Fig. 173). Da bei diesen eisernen Schaufeln die Berengung der Zelle durch die Ecke zwischen den beiden Schaufeln wegfällt, so gewähren dieselben eine bessere Einführung des Wassers als die zweitheiligen Holzschaufeln. Um auch den aus Holzschaufeln gebildeten Radzellen eine größere Weite zu verschafsen, kann man die Kante zwischen der Stoß- und Riegelschaufel abstumpfen und statt derselben ein drittes Schauselstück BD, Fig. 177, einssetzen.





Noch kann man ben Fassungsraum einer Zelle dadurch vergrößern, ohne die Zelle, zum Nachtheil der Einführung des Wassers in dieselbe, zu versengen, daß man die Riegelschausel BD, Fig. 178, nicht rechtwinkelig gegen den Rabboden, sondern so stellt, daß sie innersich mit demselben einen spitzen Winkel BDE, z. B. einen solchen von 45 Grad einschließt. Um diesen schauseln ganz oder zum Theil nach einem Kreisbogen krümmen, welcher unter einem spitzen Winkel von circa 45 Grad an den Radboden anstößt. Den Mittelpunkt M eines solchen Kreisbogens AD, Fig. 179, hat man in einer Linie AM anzunehmen, welche mit dem Radhalbmesser CA den Eintrittswinkel

$$CAM = BAT = \beta$$

einschließt. Die Mittelpunkte  $M_1$ ,  $M_2$ ... der übrigen Schaufeln  $A_1D_1$ ,  $A_2D_2$ ... liegen in einem mit CM aus C beschriebenen Kreise.

Beispiel. Racht man bei dem Rade im Beispiele des vorhergehenden Paragraphen, für welches der Qalbmeffer a=4 m, die Radtiefe d=0.3 m und der Theilwinkel  $\varphi=5^{\rm o}$  angenommen wurde, den Schaufelwinkel  $\psi=5/_4\varphi=6^{\rm o}$  15', ferner den Theilkreishalbmeffer

$$a_1 = a - \frac{d}{2} = 3,85 \text{ m},$$

jo hat man für ben Gintrittsmintel β:

$$tg \beta = \frac{a - a_1 \cos \psi}{a_1 \sin \psi} = \frac{4 - 3.85 \cdot 0.9941}{3.85 \cdot 0.1088} = \frac{0.173}{0.419} = 0.413,$$

woraus  $\beta=22^{\circ}$  27' und der Dedungsmintel 90° —  $\beta=67^{\circ}$  33' folgt.

Schützen. Von nicht unbedeutender Wichtigkeit ist die Art und Weise, §. 59. wie das Wasser auf ein Rad geführt wird. Man läßt entweder das Wasser aus dem Gerinne frei einfallen in das Rad, oder man spannt dasselbe durch eine sogenannte Spanuschütze an, ehe es in das Rad tritt. Im ersten Falle hängt die Einfallsgeschwindigkeit fast nur von der Fallhöhe ab, Fig. 180.



im zweiten hingegen kann sie burch die Druchöhe regulirt werden. Aus dem letteren Grunde zieht man daher auch die Anwendung eines Schuthrettes dem freien Eintritte oder der Einführung durch ein sogenanntes Schuß-gerinne vor. In Fig. 180 ist ein Wassereinlauf ohne Schütze abgebildet. Das durch das Gerinne DO zugesührte Wasser wird durch ein Schutzerinne G in bestimmter Richtung auf das Rad geführt. Um wenigstens den Zusluß zu reguliren, ist vor dem Rade ein Abfalllutten E angebracht, durch den das überstüssige Wasser absließt und über welchem eine Fallslappe F liegt, welche sich mittelst Hebel K, Stange L u. s. w. beliebig eröffnen und verschließen läßt. Fließt das Wasser im Gerinne mit der Geschwindigkeit  $c_0$  zu und ist die Fallhöhe AH, vom Wasserspiegel OR bis zum Eintrittspunkte A gerechnet,  $= h_1$ , so hat man die Geschwindigkeit des eintretenden Wassers nahezu

$$c = \sqrt{2gh_1 + c_0^2} = \sqrt{2gh_1 + \left(\frac{Q}{G}\right)^2}$$

wenn Q bas Bafferquantum und G ben Inhalt bes Querschnittes vom zufließenden Baffer bezeichnen.

Die Spannschützen sind entweder horizontal, oder vertical, oder geneigt. Die Anordnung und Stellvorrichtung eines horizontalen Schutbrettes BC ist aus Fig. 181, und die eines verticalen Schutbrettes aus Fig. 182 ersichtlich. Dort wird das Brett durch Zugstange DE und

Fig. 181.

Fig. 182.






Hebel KD u. f. w., hier durch Zahnstange Z und Getriebe R in Bewegung gesett.

Die Construction von einer ichiefftebenben Spannichute ift in Fig. 183 abgebilbet. Bei biefer in Freiberg angewendeten Spannichute

Fig. 183.



erfolgt die Stellung durch eine Schraube RM, welche oben durch eine über dem Gerinne wegliegende Schwelle R und unten durch eine an dem Schusbrette BC vorstehende Nase M hindurchgeht.

Es ift bei allen Conftructionen biefer Art Regel, bie Mündung im Inneren so viel und so glatt wie möglich abzu-runden oder nach der Gestalt des contrahirten Wasserstrahles zu sormen, um die ängere Contraction des Wasserstrahles

zu vermeiden und dem Wasser so wenig wie möglich hindernisse in den Beg zu legen. Fällt das Wasser, nachdem es aus der Mündung herausgetreten ist, ganz frei, und kann man die Mündungsebene winkelrecht gegen die Richtung des Strahles legen, so ist es auch zweckmäßig, die Mündung einer dünnen Wand anzuwenden; nur muß dann auch dasur gesorgt werden, daß nicht partielle, einen schiefen Strahl gebende Contraction eintrete (f. Thl. 1).

Bei dem Ausslusse durch Spannschützen bestimmt sich aus der Druckböhe  $h_0$ , von dem Wasserspiegel bis zur Mitte der Schützmündung gemessen, die Ausslußgeschwindigkeit

$$c_0 = \mu \sqrt{2gh_0},$$

ift nun noch e die freie Fallhöhe von der Schummundung bis jum Eintrittspuntte gerechnet, fo hat man die Einfallsgeschwindigkeit:

$$c = \sqrt{c_0^2 + 2gz} = \sqrt{2g(\mu^2 h_0 + z)}$$
.


Rehmen wir den Ausssuchenten  $\mu=0.95$  an, so bekommen wir demnach:

$$c = \sqrt{2g(0.9h_0 + z)}$$
.

Man erfieht hieraus, bag bei gleichem Ginlaggefälle die Ginfallsgeschwindigteit ziemlich dieselbe ift, bas Baffer mag frei einfallen ober aus einer Schutoffnung in bas Rab gelangen.

Eintritt des Wassers. Damit das Wasser ungehindert in die Rab- §. 60. zellen eintrete, darf es nicht am äußeren Radumfange mit den Schaufeln zusammenstoßen, sondern es muß der Zusammenstoß erft nahe am inneren

Fig. 184.



Umfange erfolgen. Mus biefem Grunbe ift nicht nur bie aukere Schaufeltante A möglichst zuzuschärfen, sonbern auch noch ber Bafferftrahl AG, Fig. 184, fo zu richten, daß fich feine Beschwindigfeit in zwei Componenten gerlegen läft, wovon ber eine mit ber Umfangegeschwindigkeit AF=v jufammenfällt und ber andere bie Richtung AB ber Stoffchaufel ober bes äußeren Schaufelendes überhaunt hat. Da man die Richtung AB ber Stoffchaufel als gegeben anfeben tann. ebenfo bie gegen ben Rabhalbmeffer CA rechtwinkelig gerichtete Gefdwindigkeit v am äußeren Rabumfange befannt und bie Broge ber Beschwindigfeit c bes ein-

fallenden Bassers eine bestimmte ist, so findet man die ersorderliche Richtung bes letteren, wenn man durch F eine Parallele zu AB legt, mit c, als Halbmesser, aus A einen Kreisbogen beschreibt und nun von A nach dem Durchschnitte G bieses Bogens mit jener Parallelen eine Gerade AG zieht.

Führt man endlich noch durch den Bunkt G eine Parallele zu AF, so schneibet diese von AB die relative Geschwindigkeit AJ=w ab, mit welcher das Wasser in das Rad eintritt. Durch Rechnung sindet man Folgendes: Ist a der Zutrittswinkel GAT, unter welchem der zusstießende Wasserstahl den äußeren Radumsang trifft, und  $\beta$  der gegebene

Eintrittswinkel TAB, unter welchem fich die Schaufeln an biefen Rabumfang anschließen, so gelten für dieselben die bekannten Proportionen:

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{w}{c} \text{ unb } \frac{\sin(\beta - \alpha)}{\sin\beta} = \frac{v}{c}.$$

Die lettere Proportion führt auf die Formel

$$\sin(\beta - \alpha) = \frac{v}{c}\sin\beta = \frac{\sin\beta}{x}$$
,

wonach sich aus dem Eintrittswinkel  $\beta$  und dem Geschwindigkeitsverhältnisse  $\varkappa=\frac{c}{v}$ , der Winkel  $\beta-\alpha=GAB$  bestimmen läßt, um welchen die Richtung AG des Wasserstrahles von der Richtung AB des Schaufelendes abweichen muß, und wodurch auch der Zutrittswinkel

$$\alpha = \beta - (\beta - \alpha)$$

gefunden wirb.

Mit Gulfe ber erfteren Proportion folgt bann aus bem letteren Bintel bie relative Eintrittegefcmindigfeit:

$$w = \frac{c \sin \alpha}{\sin \beta}.$$

Man tann diese Geschwindigkeit auch mittelft der bekannten Formel

$$w = \sqrt{c^2 + v^2 - 2 \operatorname{cv} \cos \alpha} = v \sqrt{1 - 2 \operatorname{x} \cos \alpha + x^2}$$

berechnen, auch läßt sich, ba α stets nur ein kleiner Winkel und folglich cos α nahe — Eins ift, annähernd, jeboch für ben praktischen Gebranch genau genug,

 $w=c-v=(x-1)\ v,$ 

und ebenfo

$$\sin \alpha = \frac{c-v}{c} \sin \beta = \frac{x-1}{x} \sin \beta,$$

ober einfacher,

$$\alpha = \frac{x-1}{x} \beta$$

fegen.

Hiernach kann man also mittelst bes gegebenen Geschwindigkeitsverhältenisses  $\varkappa=\frac{c}{v}$  aus bem Eintrittswinkel  $\beta$  ben Zutrittswinkel  $\alpha$  berechnen. Man ersieht auch hieraus, daß  $\varkappa>1$ , und also auch c>v sein muß.

Da das in eine Radzelle eintretende Wasser in Folge des Stoßes gegen die Kropfschaufel u. s. w. eine entgegengesetzte Bewegungsrichtung annimmt, so wurde dasselbe wenigstens theilweise wieder aus der Zelle heraustreten, wenn die relative Eintrittsgeschwindigkeit des Wassers eine sehr große wäre,

und wenn nicht bas Wasser burch ben Stoß gegen die Außenfläche ber solgenden Schaufel eine andere Richtung bekäme. In dieser Hinsicht ist baber auch die Schaufelconstruction in Fig. 175 ber in Fig. 178 vorzuziehen und die Anwendung von Schaufeln AD, wie Fig. 184, welche sich mit ihrer Außenfläche unter einem spizen Wintel an den Radboden anschließen, in allen den Fällen zu rechtsertigen, wo das Wasser mit einer großen relativen Geschwindigkeit in das Rad eintritt.

Da die relative Eintrittsgeschwindigkeit  $w=c-v=(\varkappa-1)\ v$  nicht allein mit v, sondern auch mit  $\varkappa$  wächst, so soll aus diesem Grunde das Bershältniß  $\varkappa$  nie einen großen, meistens nur zwischen  $^3/_2$  und  $^2$  liegenden Werth annehmen.

Giebt man noch ben Winkel  $SCA=\theta$ , um welchen ber Eintrittspunkt A vom Rabscheitel abweicht, so kann man nun auch ben Reigungswinkel  $GAH=\nu$  bes einfallenden Wasserstrahles gegen ben Horizont AH angeben; es ist nämlich

$$v = TAH + GAT = \theta + \alpha$$
.

Beifpiel. Benn ein 10 m hobes verticales Bafferrad in ber Minute vier Umbrehungen machen und folglich mit ber Gefchwindigfeit

$$v = \frac{3,1416.4.5}{30} = 2,094 \text{ m}$$

umlaufen foll, so ist bei bem Berhältniffe  $x=rac{c}{v}=2$  bie erforderliche absolute Geschwindigkeit des aufließenden Baffers:

$$c = x \cdot v = 2 \cdot v = 4.188 \text{ m}.$$

Macht man nun den Eintrittsmintel  $\beta=20$  Grad, so tft für den Zutritts-wintel  $\alpha$ :

$$\sin (\beta - \alpha) = \frac{\sin \beta}{\alpha} = \frac{1}{2} \sin \beta = \frac{1}{2} \cdot 0.3420 = 0.1710,$$

daber:

$$\beta - \alpha = 9^{\circ}51',$$

jo bag nun ber Butrittsmintel

$$\alpha = 20^{\circ} - 9^{\circ}51' = 10^{\circ}9'$$
.

und die relative Gefdwindigfeit des eintretenden Baffers

$$w = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} c = \frac{0,1762}{0,3420} 4,188 = 2,158 \text{ m}$$

folgt.

und

Rach ben Raberungsformeln mare

$$w = c - v = (x - 1) \ v = v = 2,094 \ \text{m}$$
  
 $\alpha = \frac{x - 1}{x} \ \beta = \frac{1}{2} \beta = 10 \ \text{Grab}.$ 

Steht die Eintrittsstelle um den Wintel  $\theta=12$  Grad vom Radscheitel ab, so ift folglich die erforderliche Reigung des Wasserstrahles gegen den Horizont:

$$\nu = \theta + \alpha = 12^{0} + 10^{0} \, 9' = 22^{0} \, 9'.$$


Ift b die Länge bes Bogens AK, Fig. 185, welchen ber eintretende Bafferstrahl am äußeren Radumfange einnimmt, so beträgt die Dide bes Strahles unmittelbar vor bem Eintritte:

$$KL = AK \sin KAL = b \sin \alpha;$$

bagegen bie Dide beffelben unmittelbar nach feinem Gintritte:

$$AN = AK \sin AKN = b \sin \beta$$
,

und ist nun noch e die der Radweite gleichzuschende Strahlbreite, so hat man die entsprechenden Querschnitte des Strahles:



eb sin  $\alpha$  und eb sin  $\beta$ ,

und folglich bas Aufschlagwafferquantum:

$$Q = eb \sin \alpha . c = eb \sin \beta . w.$$

Run ift aber bem Obigen zufolge,

$$Q = \varepsilon dev$$
,

wenn arepsilon den Füllungscoefficienten und  $oldsymbol{d}$  die Rabtiefe  $oldsymbol{DE}$  bezeichnen, daher hat man  $oldsymbol{auch}$ :

$$\sin \alpha = \frac{v}{c} \frac{\epsilon d}{b}$$
 und  $\sin \beta = \frac{v}{w} \frac{\epsilon d}{b}$ .

Umgefehrt, ift die Lange bes Bogens, welchen ber Bafferftrahl am Rabumfange einnimmt,

$$b = \frac{v}{c} \frac{\varepsilon d}{\sin \alpha} = \frac{v}{w} \frac{\varepsilon d}{\sin \beta}.$$

Annähernd,  $w=c-v=(\varkappa-1)$  v eingesetzt, folgt:

$$b = \frac{\varepsilon d}{(\varkappa - 1) \sin \beta}.$$

Da die oberschlächtigen Wasserräder nicht ventilirt werden, d. i. keine Deffnungen im Radboden zum Austritt der vom eintretenden Wasser vertriebenen Luft haben können, so darf die Einmündung einer Radzelle nicht einen Augenblick lang von dem Querschnitt des eintretenden Wassers auszestüllt sein, sondern es muß dieser Duerschnitt noch einen zum Entweichen der verdrängten Luft nöthigen Raum übrig lassen. Wenn nun die Strahlsbreite nur wenig kleiner ist als die Radweite e, so muß die Luft längs der ganzen Radweite austreten können, und es ist daher nöthig, daß der im Borsschenden gesundene Bogen, welchen das eintretende Wasser am äußeren Radumsange einnimmt, noch kleiner sei als der an eben diesem Umsange von einer Radzelle eingenommene Bogen AA1.

Ift s die Anzahl ber Rabschaufeln und a ber äußere Rabhalbmesser, so mißt dieser lettere Bogen:  $b_1 = \frac{2\pi a}{s}$ , und sehen wir ihn nun der Bogen- länge b gleich, so erhalten wir folgenden Ausbruck für die zulässige Schaufelsoder Zellenzahl bes Rades:

$$z = \frac{2 \pi a}{b} = (x - 1) \frac{2 \pi a \sin \beta}{\epsilon d}.$$

Der Sicherheit wegen ift biese Zahl noch kleiner, je nach Befinden, nur halb so groß, b. i.

$$s = (x - 1) \frac{\pi a \sin \beta}{\varepsilon d}$$

anzunehmen.

Man ersieht aus bieser Formel, daß die Anzahl der Schauseln eines Rades um so größer ausfallen kann, je größer der Radhalbmesser a, der Eintrittswinkel  $\beta$  und das Geschwindigkeitsverhältniß  $\varkappa=\frac{c}{v}$ , sowie je kleiner der Füllungscoefficient  $\varepsilon$  und je kleiner die Breite d des Radkranzes ist.

Beispiel. Für ein oberschlächtiges Wasserrad von 8 m hohe und 0,3 m Kranzbreite ift bei dem Geschwindigkeitsverhältnisse  $x=\frac{c}{v}=2$ , dem Füllungse coefficienten  $s=\frac{1}{4}$  und dem Eintrittswinkel  $\beta=20$  Grad die größte Schauselzahl:

$$z = (x - 1) \frac{2 \cdot \pi \cdot 4 \sin 20^{\circ}}{\frac{1}{4} \cdot 0.3} = 114.5$$

wofur jedoch ber Sicherheit wegen nur zwei Drittel diefes Berthes, etwa 72, ans junehmen fein mochte.

Ansahl der Zellen. Bir haben im Obigen angenommen, bag bas §. 61. Baffer eine Zelle vollständig verlaffen habe, wenn die Stoffchaufel AB,




Fig. 186, ober wenigstens das äußersteSchaufelende eine horizontale Lage angenommen hat; dies ist jedoch nur annähernd richtig; denn die letzten Wassertheile, wie z. B. M, welchen der Druck
mangelt, fallen erst allmälig von der
Schaufel AB herab, während dieselbe
fortruckt und eine größere und größere
Neigung annimmt. Die Zeit, welche
hierzu nöthig ist, läßt sich wie folgt ermitteln.

Hat fich die in horizontale Lage gekommene Schaufel AB um ben Bintel  $ACA_1 = \psi$  gedreht, ift also auch ihre Reigung gegen ben Horis

zont gleich  $\psi$  geworden, so beträgt die Beschleunigung des Wassertheilchens  $M_1$  auf derselben:  $p=g\sin\psi$ ; nun ist aber nach Thl. I für die entsprechende Fallgeschwindigkeit w,  $\partial w=p\partial t$ , daher hat man hier:

Dreht sich das Rad, und also auch die Schaufel mit der Geschwindigkeit v herum, so haben wir auch:

$$a\psi = vt_{\iota}$$

fowie

$$a\partial \psi = v\partial t$$

baher läßt sich

$$\partial w = g \sin \psi \frac{a \partial \psi}{v} = \frac{ga}{v} \sin \psi \partial \psi \quad . \quad . \quad . \quad (2)$$

und die relative Geschwindigkeit des auf der Schausel herabsallenden Wasser-Elementes

feten.

Ebenso hat man für den Raum  $B_1 M_1 = s$ , welchen das Element in der Zeit t auf der Schaufel zurückgelegt hat:

$$\partial s = w \partial t = \frac{w a \partial \psi}{v} = \frac{g a^2}{v^2} (1 - \cos \psi) \partial \psi . . . . (4)$$

es folgt daher ber Weg felbst

$$s = \frac{g a^2}{v^2} \int_{0}^{\psi} (1 - \cos \psi) \, \partial \psi = \frac{g a^2}{v^2} (\psi - \sin \psi) \, . \quad . \quad (5)$$

Geht das Rad schnell um, so wird die Schwerkraft noch durch die ansehnliche Centrisugalkraft unterstützt, und man hat daher, wenn auch nur annähernd, statt g,  $g+\frac{v^2}{a}$  (s. Thl. I), wo a den Radhalbmesser bezeichnet, zu sehen.

hiernach ift nun:

$$s = \frac{a^2}{v^2} \left( g + \frac{v^2}{a} \right) \left( \psi - \sin \psi \right) \quad . \quad . \quad . \quad (6)$$

und umgekehrt:

$$\psi - \sin \psi = \frac{v^2 s}{(ga + v^2)a} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

Da der Inhalt eines Kreissegmentes vom Radius 1 und dem Centris winkel  $\psi$  gleich  $\frac{\psi - \sin \psi}{2}$  ist, so läßt sich  $\psi$  als der Centriwinkel eines

Rreisabschnittes vom Inhalt 
$$\frac{1/2 v^2 s}{(aa + v^2) a}$$
 ansehen.

Damit sich alles Wasser aus der Zelle entfernt hat, wenn das äußere Schauselende A am Fußpunkte F des Rades ankommt, muß dieser Formel auch entsprochen werden, wenn man statt s die ganze Schauselbreite AB = FG, und sür  $\psi$  den Auss und Eintrittswinkel, d. i. den Winkel  $BAE = GFH = \beta$  einsührt, um welchen die Schausel AB oder FG vom äußeren Radumsange abweicht.

Mit Bulfe ber Formel

$$\beta - \sin \beta = \frac{v^2 s}{(ga + v^2) a} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

ober annähernd mit Rudficht auf die bekannte Reihe:

$$\sin \beta = \beta - \frac{\beta^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{\beta^5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \cdots$$

$$\sin \beta = \sqrt[3]{\frac{6 v^3 s}{(ga + v^2) a}} \cdot \cdots \cdot \cdots \cdot (9)$$

läßt sich die Größe des zulässigen Eintrittswinkels  $\beta$  bestimmen, den wir im Borstehenden immer als gegeben oder bekannt angenommen haben. Auch ersieht man aus ihr, daß der Eintrittswinkel  $\beta$  um so kleiner, also der Deckungswinkel um so größer angenommen werden kann, je größer der Radhalbmesser a, sowie je kleiner die Umsangsgeschwindigkeit v und die Schauselbreite s ist.

Beispiele. 1. Für die Stofichaufelbreite s = 0,3 m, die Umfangsgefchwindigkeit v = 1,5 m und den Radhalbmeffer a = 3 m hat man:

$$\beta - \sin \beta = \frac{1,5 \cdot 1,5 \cdot 0,3}{(9,81 \cdot 3 + 2,25) \cdot 3} = \frac{0,675}{95,04} = 0,00710,$$

$$\frac{\beta - \sin \beta}{90,003550} = 0,003550,$$

welchem Werthe als Kreissegment ein Winkel  $\beta=20^{\circ}\,3'$  entspricht.

Die Raberungsformel giebt

$$\sin \beta = \sqrt[8]{6.0,00710} = 0,3492$$

und hiernach  $\beta = 20^{\circ} 26'$ .

folglich

2. Für ein hohes Rad von 6 m halbmeffer und 3 m Umfangsgeschwindigkeit ift, wenn man wieder s = 0,3 m annimmt,

$$\frac{\beta - \sin \beta}{2} = \frac{9.0,3}{2(9,81.6 + 9).6} = 0,00332$$

und hiernach & nabe = 20 Grad.


3. Für ein fehr ichnell umlaufendes niedriges Rad von 1,5 m halbmeffer und 2,5 m Umfangsgeschwindigkeit ift:

$$\frac{\beta - \sin \beta}{2} = \frac{2,5 \cdot 2,5 \cdot 0,3}{2 \cdot (9.81 \cdot 1.5 + 6.25) \cdot 1.5} = 0,0298,$$

folglich & = nahe 40 Grab.

Es folgt aus diefen Beispielen, daß sich die Schaufeln unter einem Bintel bon 20 bis 40 Grab an den äußeren Radumsang anschließen muffen, und zwar ersteres bei hohen und langsam und letteres bei niedrigen und schnell umlaufenden Radern.

§. 62. Einführung des Wassers. Damit bas Wasser in ber gegebenen Richtung an bas Rab gelange, legt man entweder die Schützenmündung ganz nahe an die Eintrittsstelle und stellt bas Schutzbrett rechtwinkelig zur



Strahlrichtung, ober man bringt ein Schußgerinne in ber geforberten Richtung bes Strahles an, ober man ftellt das Schußbrett so, daß das Wasser bei seinem freien Falle in einer Parabel die gegebene Richtung beim Eintritt von selbst annimmt.

Um die Richtung des Schutbrettes in dem Falle zu finden, wenn das Wasser zum Theil frei auf das Rad

fällt, hat man von der in Th. F abgehandelten Theorie der Burfbewegung Gebrauch zu machen. Aus der Geschwindigkeit AC=c, Fig. 187, und dem Neigungswinkel  $RAM=\nu$  der gesorderten Strahlrichtung gegen den Horizont folgt die verticale Coordinate des Parabelscheitels:

$$M0 = x = \frac{c^2 \sin^2 v}{2 g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

und bagegen die horizontale Coordinate:

$$AM = y = \frac{c^2 \sin 2\nu}{2g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

Will man nun die Schutöffnung nach irgend einem Punkte P dieser parabolischen Bahn verlegen, und giebt man etwa die Höhe MN = s dieser Mündung über der Eintrittsstelle A, so hat man für die Coordinaten  $ON = x_0$  und  $NP = y_0$  dieses Punktes die Formel:

$$x_0 = x - z \ldots \ldots \ldots \ldots (3)$$

sowie

$$y_0 = y \sqrt{\frac{x_0}{x}} = y \sqrt{1 - \frac{s}{x}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$$

und für ben Reigungswinkel  $TPN=
u_0$ , welchen die Parabel an biefer Stelle mit bem Horizonte einschließt,

tang 
$$v_0 = \frac{TN}{PN} = \frac{2 ON}{PN} = \frac{2 x_0}{y_0} = \frac{2 \sqrt{x (x-z)}}{y}$$
. (5)

Die Ebene PK bes Schutzbrettes muß nun winkelrecht auf der Tangente PT stehen. Man findet hiernach also die erforderliche Lage des Schutzbrettes, wenn man die Abscisse ON umgekehrt als OT aufträgt, dann PT zieht, und hierauf wieder ein Berpendikel PK errichtet.

Legt man die Schutzmundung in den Parabelfcheitel, so kommt natürlich bas Schutzbrett vertical zu ftehen.

Die Ausfluggeschwindigfeit bei P ift nun:

und bie entsprechende theoretische Drudhobe

$$h_0 = \frac{c^2}{2 g} - s \quad . \quad (7)$$

ober effectiv:

$$h_0 = 1,1 \left( \frac{c^2}{2g} - z \right) \dots \dots$$
 (8)

wenn die Ausmündung glatt abgerundet und vielleicht gar mit Eisenblech bekleidet ift. Die Beite der Schutmundung foll man nur wenig kleiner machen als die Radweite.

Beispiel. Für die Geschwindigfeit c = 5 m und ben Reigungswintel = 200 hat man die Coordinaten bes Parabelicheitels:

$$x = 0.051 \cdot 25 \cdot \sin^2 20^\circ = 0.149 \text{ m}$$

und

$$y = 0.051.25.sin 40^{\circ} = 0.819 m.$$

Will man nun die Mitte der Schutmundung um z = 0,1 m über die Gintrittsfielle legen, fo hat man die Coordinaten von der Mitte der Mündung:

$$x_0 = 0.149 - 0.1 = 0.049 \text{ m}$$

und

$$y_0 = 0.819 \sqrt{\frac{49}{149}} = 0.469 \text{ m}.$$

Für die Reigung des Strahles gegen ben Gorizont ift

$$tang \, \nu_0 = \frac{2.0,049}{0,469} = 0,2089,$$

hiernach biefe Reigung felbft:


$$\nu_0 = 11^0 48'$$

und folglich die bes Schugbrettes:

$$90^{0}-\nu_{0}=78^{0}\,12^{\prime}.$$

Bei der in §. 60 angegebenen Einführung des Wassers in die Radzellen erleidet die parabolische Bahn des Wasserstrahles innerhalb des Rades nicht eher eine Beränderung, als dis der Strahl auf die Riegelschaufel oder auf das bereits in der Zelle befindliche Wasser aufschlägt; es lassen sich auch für den Punkt W, Fig. 188, in welchem der Strahl auftrifft, die vorstehend

gefundenen Formeln anwenden. Bezeichnet  $z_1$  den senkrechten Abstand MN des Eintrittspunktes A von der Oberfläche W des Wassers im Augenblide, Fig. 188.



wenn der Zufluß in die entsprechende Zelle beendigt ift, so haben wir die Abscisse bes Endpunktes W des Strahles:

$$ON = OM + MN$$
, b. i.  $x_1 = x + z_1$ . . . (9)

ferner die Ordinate beffelben :

$$NW = y_1 = y\sqrt{\frac{x_1}{x}} = y\sqrt{1 + \frac{z_1}{x}} \cdot \cdot \cdot \cdot (10)$$

und endlich für ben Reigungswinkel  $T_1WN = \nu_1$  bes Wafferstrahles gegen ben Horizont an eben biefer Stelle:

tang 
$$v_1 = \frac{2 x_1}{y_1} = \frac{2 \sqrt{x(x+z_1)}}{y} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (11)$$

Roch ist für den Winkel  $WCS= heta_1$ , um welchen der Eudpunkt W vom Radscheitel S abweicht,

$$\sin \theta_1 = \frac{WN - AM + AS}{CW} = \frac{y_1 - y + a \sin \theta}{a_1} \cdot \cdot \cdot (12)$$

wobei  $a_1$  den Halbmesser CW bezeichnet; und hieraus folgt nun der Binkel, um welchen die Richtung der Endgeschwindigkeit  $c_1$  von der Richtung der Umdrehungsgeschwindigkeit  $v_1$  in W abweicht:

$$\alpha_1 = \nu_1 - \theta_1 \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots (13)$$

Die Geschwindigkeit  $c_1$ , mit welcher endlich das Wasser in W aufschlägt, ist durch die bekannte Formel  $\frac{c_1^2}{2\,g}=\frac{c^2}{2\,g}+\,s_1$  bestimmt, also:

$$c_1 = \sqrt{c^2 + 2g z_1},$$

ober nach §. 59:

§. 63.1

$$c_1 = \sqrt{2g(0.9h_0 + z + z_1)} \dots \dots (14)$$

Beifpiel. Bei dem im legten Beispiele behandelten Rade ift, wenn man  $z_1=0,22$  m annimmt, für den Angriffspuntt W die Abscisse:

$$ON = x_1 = x + z_1 = 0.149 + 0.22 = 0.369 \text{ m},$$

die Ordinate:

$$NW = y_1 = y\sqrt{1 + \frac{z_1}{x}} = 0.819\sqrt{1 + \frac{0.22}{0.149}} = 1.288 \text{ m}.$$

Gerner ift für ben Reigungswinkel bes Strables an eben biefer Stelle:

$$tang \nu_1 = \frac{2 x_1}{y_1} = \frac{0.738}{1.288} = 0.573,$$

folglich:

$$\nu_1 = 29^{\circ} 50'$$
.

Dagegen ist für den Centriwintel des Angriffspunttes W, wenn der Radhalbsmesser a=6 m ist und der Wintel  $ACS=\theta=12$  Grad mißt:

$$\sin \theta_1 = \frac{y_1 - y + a \sin \theta}{a_1} = \frac{1,288 - 0,819 + 6 \cdot 0,2079}{6 - 0,22} = 0,297,$$

folglich  $heta_1=17^{o}\,16'$ , und der Winkel, um welchen in W die Richtung des Bafferstrahles von der Tangente des Rades abweicht:

$$\alpha_1 = \nu_1 - \theta_1 = 12^{\circ}34'$$
.

Endlich ift die Beschwindigfeit bes in W jum Stofe gelangenden Baffers:


$$c_1 = \sqrt{c^2 + 2gz_1} = \sqrt{25 + 2.981.022} = 5414 \text{ m}.$$

Bewegung des einfallenden Wassers im Rade. Die Art und §. 63. Beise, wie das Wasser innerhalb einer Zelle zum Stoße gelangt, ist solgende. Es sei AFW, Fig. 189, die Axe des Wasserstrahles vor dem Anstoße, und ABD eine Schausel, welche mit ihrem äußeren Ende durch A geht, sowie EFG die nächst vorhergehende Schausel und solglich AGE die Zelle, welche den Wasserstrahlen vorhergehende schausel und AF repräsentirt wird.

Bei der oben (§. 60) angegebenen Lage des Schaufelendes FE gelangt dieser Bafferkörper saft ohne allen Stoß in die Zelle AGE, wenigstens sind es nur die vordersten Elemente, welche bei F an EFG wirklich ansstoßen, der hauptsächlichste Stoß erfolgt vielmehr erst, während die Zelle allmälig aus der Lage AGE in die Lage  $A_1G_1E_1$  rückt, wobei die vordere Schausel der Zelle nach und nach von allen übrigen Elementen des Wasserstörpers AF eingeholt wird. Der Stoß des Wassers innerhalb der gedachten Zelle ist beendigt, sobald das letzte Element A des Wasserstörpers AF an die vordere Schausel  $E_1F_1G_1$  (in V) antrifft oder auf das Wasser in der gefüllten Zelle (in W) aufschlägt. Bei der entsprechenden Stellung der Zelle  $A_1G_1E_1$  ist also auch die Füllung dersehen beendigt und daher anzu-

nehmen, daß hier die Wirtung des Wassers durch Stoß beendigt sei und die Wirtung desselben durch Oruck beginne. Um diese Zellenstellung  $A_1G_1E_1$  zu sinden, hat man in Betracht zu ziehen, daß die vordere Schausel EFG bei ihrer Bewegung nach  $E_1F_1G_1$  dieselbe Zeit braucht, wie das letzte Wasserstement bei seiner Bewegung von A nach V oder W.

Fig. 189.



Bezeichnen wir den zu bestimmenden Beg  $AA_1=EE_1$  der Schaufel burch s, so können wir, da sich die lettere mit der Geschwindigkeit v forts bewegt, die Zeit zum Durchlaufen dieses Beges segen:

bezeichnen wir dagegen die Länge des Eurvenbogens AFV durch  $s_1$ , und nehmen wir an, daß das lette Wasserelement A denselben mit der mittleren Geschwindigkeit  $\frac{c+c_1}{2}$  zurildlege, so können wir die hierzu nöthige Zeit

feten. Da nun aber biefe beiben Zeiten einander gleich find, fo folgt bie Bestimmungsgleichung

Wegen der nur mäßigen Abweichung der Richtung des Strahles AFV vom Umfange  $AE_1$  läßt sich annähernd  $s_1=AFV=AE+EF+EE_1$  segen. Nun ist aber AE der als bekannt anzusehende und auf dem äußeren

§. 63.1

Radumfang zu meffende Abstand  $b=rac{2\,\pi\,a}{a}$ , zwischen je zwei Radschauseln, und EF burch die Broportion (f. §. 60):

$$\frac{EF}{EA} = \frac{w}{v} = \frac{c - v}{v} = \varkappa - 1$$

bestimmt, und zwar

$$EF = (x - 1) EA = (x - 1) b \dots (4)$$

daher folgt:

$$s_1 = b + (x - 1)b + s = xb + s$$
 . . . (5)

Es nimmt nun die gefundene Bestimmungsgleichung folgende Gestalt an:

$$\frac{s}{v} = \frac{2}{c+c_1} (xb+s),$$

ober:

$$(c + c_1 - 2v) s = 2 \times v b$$

und es ift baber ber gefuchte Weg ber Schaufel mabrend bes Wafferftofies:

$$s = x \frac{2 v}{c + c_1 - 2 v} b = \frac{2 x b}{\left(1 + \frac{c_1}{c}\right) x - 2} \cdot \cdot \cdot (6)$$

Mit Sulfe von  $s=AA_1=EE_1$  läßt sich nun die entsprechende Schaufelstellung aufzeichnen. Da sich aus dem gegebenen Aufschlagsquantum Q pr. Secunde, ber Umbrehungszahl n bes Rades pr. Minute, sowie aus ber Angahl z ber Rabschaufeln ber Bafferförper

$$V = \frac{60 Q}{n z}$$

und hierans und ans der axialen Rabbreite e wieder der Querschnitt desselben:

$$F = \frac{V}{e} = \frac{60 \ Q}{n z e}$$

bestimmen läßt, fo tann man nun auch die Lage des Bafferfpiegels W in ber Belle  $A_1G_1E_1$  angeben und die Bohe  $MN=z_1$  abmeffen, welche wir im vorigen Paragraphen als gegeben angesehen haben.

Da  $c_1 = \sqrt{c^2 + 2 g x_1}$  ift, so hängt allerdings die ganze Bestimmung von s durch die obige Formel mit von z, ab; es ift indeffen z, in der Regel eine makige Groke, für welche man in bem letteren Ausbruck einen Annäherungswerth einsegen fann.

Beifpiel. Wenn ein oberichlächtiges Bafferrad bei einer Gobe von 12 m 96 Schaufeln bat und mit 2,5 m Gefdwindigfeit umläuft, wenn ferner bas Waffer mit der Geschwindigkeit c = 2 v = 5 m in daffelbe eingeführt wird Beisbach . herrmann, Lebrbuch ter Mechanif. II. 2.

und fich biefelbe im Rabe auf  $c_1=5.414\,\mathrm{m}$  steigert (s. das Beispiel des vorigen Paragraphen), so ift die Theilung oder die außere Weite einer Radzelle:

$$b = \frac{2\pi a}{s} = \frac{3,1416 \cdot 12}{96} = 0,393 \text{ m}$$

und die Bewegung berfelben mahrend bes Wafferftoges nach (6):

$$s = \frac{2 \times b}{\left(1 + \frac{c_1}{c}\right) \times - 2} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 0.393}{\left(1 + \frac{5.414}{5}\right) 2 - 2} = 0.726 \text{ m}.$$

Anmerkung. Eine theoretifche Unterfuchung über bie Einführung des Baffers in verticale Bafferrader von Beisbach findet fich im "Civilingenieur" Bb. 4 veröffentlicht. Siehe auch das Tafchenbuch "der Ingenieur".

§. **64**. Das Waffer wirft beim oberschlächtigen Wafferrabe Stosswirkung. vorzüglich burch fein Gewicht und nur jum fleinften Theil durch Stoß. Die Wirfung burch ben Stof finden wir, indem wir von der gangen Birtung, welche der lebendigen Kraft des eintretenden Waffers entspricht, abziehen: bie mechanische Arbeit, welche bas Baffer behalt, wenn es bas Rab verläft, sowie diejenige, welche es durch feine wirbelnde Bewegung beim Gintritte in die Zellen verliert. Die Geschwindigkeit des abfließenden Baffers ift gleich zusetzen der Geschwindigkeit  $v_1$  des Rades im Theilriffe, und es ift daher bas im abfließenden Baffer zurudbleibende Arbeitsvermögen gleich  $\frac{v_1^2}{2\sigma}$  Q7-Der Arbeitsverluft, welcher bei dem Wirbeln und Bertheilen des Baffers entsteht, läßt sich aber, wie beim Stoße, gleich  $\frac{w_1^2}{2a}$   $Q\gamma$  setzen, insofern  $x_1$ biejenige Geschwindigkeit bezeichnet, welche bas Baffer beim Gintritte in bie Bellen plötlich verliert. Ift baber c, bie Gefchwindigkeit Wc, Fig. 190, bes eintretenden Baffers, fo folgt die noch übrig bleibende Birfung feiner lebendigen Kraft:

$$L_1 = \frac{c_1^2 - v_1^2 - w_1^2}{2 g} Q \gamma.$$
 (1)

Nun läßt sich aber  $c_1$  in die Seitengeschwindigkeiten  $We_1 = v_1$  und  $Ww_1 = w_1$  theilen, wovon  $v_1$  eben diejenige Geschwindigkeit ist, die das Wasser behält, indem es mit der Zelle sortgeht, es ist daher auch der andere Component  $w_1$  die verlorene Geschwindigkeit. Setzen wir den Winkel  $c_1 Wv_1$ , welchen die Richtung der Eintrittsgeschwindigkeit  $c_1$  mit der Tangente  $Wv_1$  oder Richtung der Umsangsgeschwindigkeit einschließt, gleich  $a_1$ , so haben wir bekanntlich:

$$w_1^2 = c_1^2 + v_1^2 - 2 c_1 v_1 \cos \alpha_1$$

und baher die gefuchte mechanische Arbeit:

$$L_{1} = \frac{c_{1}^{2} - v_{1}^{2} - c_{1}^{2} - v_{1}^{2} + 2 c_{1} v_{1} \cos \alpha_{1}}{2 g} Q \gamma$$

$$= \frac{c_{1} \cos \alpha_{1} - v_{1}}{g} v_{1} Q \gamma \dots \dots \dots (2)$$

oder da  $\frac{1}{g} = 0,102$  und  $\gamma = 1000$  kg ist,


$$L_1 = 102 \; (c_1 \cos lpha_1 \, - \, v_1) \, v_1 \, Q \; ext{Meterfilogramm} \; . \; \; . \; \; (3)$$

Man erfieht leicht, daß diese Stoßleistung um so größer wird, je größer c1 und je kleiner a1 ift; auch folgt durch Differentiiren, daß diese ein Maximum wird, wenn

ansfällt. Die bem letten Berhältniffe entsprechende Maximalleiftung ift

ober  $\alpha_1 = 0$ , also  $\cos \alpha_1 = 1$  gesett,

Da  $\frac{c_1^2}{2\ g}$  das der Geschwindigkeit  $c_1$  entsprechende Gefälle ist, so folgt, daß die Stoßwirkung im gunstigsten Falle nur halb so groß ist, als die Fig. 190.



bisponible Leiftung. Es ift aus biefem Grunde zwedmäßiger, vom gangen Radgefälle nur ben möglich fleinsten Theil auf ben Stoß und bagegen so viel wie möglich auf ben Drud zu verwenden. Rönnten wir  $c_1\cos\alpha_1=v_1$ ,

also  $c_1 = \frac{v_1}{\cos \alpha_1}$  machen, so würden wir das Gefälle  $\frac{v_1^2}{2 \, g \cos \alpha_1^2}$  zur Einstührung des Wassers in das Rad auswenden, ohne eine Wirkung durch dem Stoß zu erhalten. Wachen wir hingegen  $c_1 = \frac{2 \, v_1}{\cos \alpha_1}$ , verwenden wir also auf die Einführung des Wassers das vierfache Gefälle  $4 \, \frac{v_1^2}{2 \, g \cos \alpha_1^2}$ , so etchalten wir doch nur die Wirkung

$$1/2 \frac{4 v_1^2}{2 g} Q \gamma = 2 \frac{v_1^2}{2 g} Q g$$


und verlieren also das Gefälle  $\left(\frac{4}{\cos\alpha_1^2}-2\right)\frac{v_1^2}{2\,g}$ , oder, wenn wir, da  $a_1$  sehr klein ist,  $\cos\alpha_1=1$  setzen, das Gesälle  $2\,\frac{v_1^2}{2\,g}$ , d. i. doppelt so viel, als wenn wir auf alle Stoßleistung Berzicht leisten, also das Wasser nur so schnell eintreten lassen, als das Rad umgeht. Uebrigens ersehen wir auch, daß eine um so größere Wirtung vom Rade zu erwarten ist, je kleiner  $v_1$  ist, d. i. je langsamer das Rad umgeht. Allerdings fällt aber die Radweite e oder der Fassungsraum, und also auch das Gewicht des Wasservades, um so größer aus, je kleiner die Umsangsgeschwindigkeit v oder Umdrehungszahl n des Rades ist. Da nun aber die Zapsen eines Rades um so stärter gemacht werden müssen, je schwerer das Rad ist, und das Woment der Zapsenreidung mit den Zapsenstärken wächst, so wird allerdings bei einem langsam umgehenden Rade mehr mechanische Arbeit durch die Zapsenreidung consumirt als dei einem schneller umlausenden, und es ist hiernach leicht zu ermessen, daß die größte Leistung eines Wasserrades keineswegs eine unenblich kleine Umdrehungsgeschwindigkeit ersordert.

Da nach  $\S.$  60 schon c größer als v sein muß, so ist um so mehr  $c_1$  größer als  $v_1$ , es übertrifft baher ber Arbeitsverlust durch den Stoß stets die Größe

§. 65. Druckwirkung. Die mit Baffer gefüllten Zellen eines Bafferrades bilben gleichsam einen ringförmigen Bafferraum AB, Fig. 191 (a. f. S.), ben man beshalb auch ben masser Baffer altenden Bogen nennt. Da bas Baffer am oberen Enbe biefes Bogens ein- und am unteren Enbe anstrit, so ift beffen höhe  $HL = h_2$  bas wirksame Gefälle, und baher die mechanische Leiftung des Rades durch Druck gleich  $Qyh_2$ . Die höhe des wasserbaltenden Bogens läßt sich aber aus brei Theilen zusammenseten.

Der erste Theil HM liegt über dem Radmittel und hängt von dem Winkel  $SCW= heta_1$  ab, um welchen die aus  $\S.$  62 bekannte Eintrittsstelle W des

Fig. 191.



Bassers in das Rab vom Radscheitel absteht. Setzen wir wieder den Halbmesser  $CW=a_1$ , so haben wir die Höhe des obersten Theiles vom wasserhaltenden Bogen,

$$H\mathbf{M} = a_1 \cos \theta_1 . . . (1)$$

Der zweite Theil MK liegt unter bem Rabmittel M und hängt von ber Stelle D ab, wo bas Wasser anfängt auszusließen; setzen wir ben Winkel MCD, um welchen biese Stelle unter bem Rabmittel liegt, gleich  $\lambda$ , so haben wir biese zweite Göhe

$$MK = a \sin \lambda$$
. (2)

Der britte Theil enblich entspricht bemjenigen Bogen DB, in welchem bas Ausleeren vor sich geht, ber also zwischen bem Anfange D und bem

Ende B bes Austrittes liegt. Sepen wir den Winkel MCB, um welchen die Stelle B, wo das lette Waffer aus dem Rade tritt, unter dem Radsmittel M liegt, gleich  $\lambda_1$ , so haben wir die Höhe

$$KL = a (\sin \lambda_1 - \sin \lambda) . . . . . . . (3)$$

Bahrend nun in den ersten beiden Bogentheilen das Wasser zur vollständigen Birtung gelangt, theilt es in dem unteren Drittel nur einen Theil seiner mechanischen Arbeit dem Rade mit, weil es sich hier allmälig vom Rade entfernt, und wir können daher die ganze Wirkung des Wassers durch sein Gewicht

$$L_2 = (a_1 \cos \theta_1 + a \sin \lambda) Q\gamma + a (\sin \lambda_1 - \sin \lambda) Q_1 \gamma . . (4)$$

setzen, wenn Q das ganze Aufschlagwasserquantum pr. Secunde,  $Q_1$  aber nur einen Theil desselben und zwar das mittlere Wasserquantum bezeichnet, welches wir im Bogen DB wirkend annehmen können.

Bereinigen wir hiermit die Stoßleiftung  $L_1$  des Wassers [s. (2) §. 64], so bekommen wir die gange mechanische Leiftung eines oberschlächtigen Basserrades:

$$L = \left(\frac{c_1 \cos \alpha - v_1}{g} v_1 + a_1 \cos \theta_1 + a \sin \lambda\right) Q \gamma + a \left(\sin \lambda_1 - \sin \lambda\right) Q_1 \gamma . \quad (5)$$

ober, wenn wir die Höhe  $(a_1\cos\theta_1+a\sin\lambda)$  des Theiles vom wasserhaltenden Bogen, welcher das vollständige Wasserquantum aufnimmt, durch  $h_3$ , den übrigen Theil  $a(\sin\lambda_1-\sin\lambda)$  aber durch  $h_4$  und das Berbältniß  $\frac{Q_1}{Q}$  durch  $\xi$  bezeichnen.

$$L = Pv = \left(\frac{c_1 \cos \alpha_1 - v_1}{g} v_1 + h_3 + \xi h_4\right) Q\gamma . . . (6)$$

und die Kraft am Umfange des Wafferrades:

$$P = \left(\frac{c_1 \cos \alpha_1 - v_1}{g} v_1 + h_3 + \xi h_4\right) \frac{Q}{v} \gamma \quad . \quad . \quad . \quad (7)$$

Beispiel. Bei einem 10 m hohen oberschlächtigen Wasserade ist die Eintrittsgeschwindigkeit  $c_1=5$  m, die Geschwindigkeit im Theilrisse,  $v_1=2.2$  m der Winkel  $a_1$ , um welchen die Strahlrichtung von der Bewegungsrichtung des Rades an der Eintrittsstelle W abweicht, gleich  $12^{0}$ , und der Habenses er Abstand CW=4.7 m, serner der Abstand dieser Stelle vom Scheitel,  $WCS=18^{0}$ , der Abstand der Ansangsstelle D des Ausgusses vom Radmittel,  $\lambda=58^{1}/_{2}^{0}$ , und der Abstand der Endstelle B von eben diesem Mittel,  $\lambda_1=70^{1}/_{2}^{0}$ , endlich des Ausschaftlagequantum Q=0.2 cbm, und es werde  $\xi=\frac{Q_1}{Q}=\frac{1}{2}$  angenommen: man sucht die Leistung des Rades. Es ist das wirtsame Stoßgeställe

$$\frac{(c_1 \cos \alpha - v_1) \ v_1}{g} = 0.102 \ (5.\cos 12^0 - 2.2) \ 2.2 = 0.604 \ \mathrm{m}$$

und das Drudgefälle:

$$a_1 \cos \theta_1 + a \left[ \sin \lambda + \xi \left( \sin \lambda_1 - \sin \lambda \right) \right] = 4.7 \cdot \cos 18^{\circ} + 5 \left[ \sin 58.5^{\circ} + \frac{1}{2} \left( \sin 70.5^{\circ} - \sin 58.5^{\circ} \right) \right] = 4.470 + 4.488 = 8.958 \text{ m}$$
 folglich die ganze Leistung des Wasserrades:

L = 0,2.1000 (0,604 + 8,958) = 1912,4 mkg = 25,5 Pferbefräfte.

Die Kraft am Umfange des Rades, deffen Geschwindigkeit v=2,2  $\frac{5}{4,7}=2,34$  m mißt, beträgt folglich:

 $P = \frac{L}{v} = \frac{1912,4}{2.34} = 817 \text{ kg}.$ 

§. 66. Austritt des Wassers aus dem Rade. Man sieht hiernach ein, daß es bei genauer Bestimmung der Druckwirtung des Wassers bei einem oberschlächtigen Rade besonders darauf ankommt, die beiden Grenzen des Ausgußbogens und das Verhältniß  $\xi = \frac{Q_1}{Q}$  der mittleren Wassermenge einer Zelle im Ausgußbogen zur anfänglichen Wassermenge in einer Zelle zu sinden. Hierüber sollen daher in Folgendem die nöthigen Regeln gegeben werden.

Hat bas Rab s Schaufeln ober Zellen und macht es pr. Minute n Umbrehungen, so werben bem Wasser in jeder Secunde  $\frac{nz}{60}$  Zellen zur Aufnahme der Wassermenge Q dargeboten, und es kommt daher auf eine Zelle das Wasserquantum:


$$V = Q : \frac{nz}{60} = \frac{60 Q}{nz}.$$

Bezeichnet e, wie fruher, die Radweite, fo folgt ber Querschnitt bes Bafferprismas in einer Zelle:

$$F_0 = \frac{V}{e} = \frac{60 Q}{nze}$$
 (f. §. 63.)

Ift nun DEFG, Fig. 192, diejenige Zelle, bei welcher bas Ausgießen anfängt, so können wir segen:

$$F_0 =$$
 Segment  $DEF +$  Dreied  $DFN -$  Dreied  $DGN$ .  
Fig. 192.





Setzen wir nun ben Inhalt bes Segmentes DEF = S, und ben bes Dreieds DFN = D, so haben wir bas Dreied

$$DGN = S + D - F_0.$$

Da fich aber  $\triangle$  DGN auch gleich

$$\frac{DN.NG}{2} = \frac{1}{2} d^2 tg \delta$$

annehmen läßt, fo folgt endlich annähernd, und zwar um fo richtiger, je größer die Anzahl ber Schaufeln ift,

tang 
$$\lambda = \frac{S + D - F_0}{\frac{1}{2} d^2}$$
.

Hiernach ist der Winkel  $MCD = \lambda$  bestimmt, welcher dem Anfangspunkte D des Ausgusses entspricht.

Eine Zelle wird ferner das Wasser gänzlich verloren haben, wenn das äußere Schauselende horizontal liegt; ist daher Winkel CBO, welchen dieses Ende, oder nach Besinden, die ganze Stoßschausel mit der Richtung des Halbmesser CB einschließt, gleich  $\lambda_1$ , so wird  $\lambda_1$  auch zugleich den Winkel MCB angeben, welcher den Endpunkt B des Ausgußbogens bestimmt. Um nun die Wirkung des Wassers im Ausgußbogen zu sinden, theilen wir die Höhe  $KL = a (\sin \lambda_1 - \sin \lambda)$  in eine gerade Anzahl n gleicher Theile, geben die den erhaltenen Theilpunkten entsprechenden Schauselstellungen an, schneiden durch Horizontallinien die Querprosile der Wassermengen der Zelle bei diesen verschiedenen Stellungen ab, und bestimmen die Inhalte  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_3 \dots F_n$  dieser Querprosile. Nun wird der mittlere Werth F dieser Prosile durch die Simpson's segel ermittelt, indem man sett:

$$F = \frac{F_0 + F_n + 4(F_1 + F_3 + \dots + F_{n-1}) + 2(F_2 + F_4 + \dots + F_{n-2})}{3n},$$

und hieraus erhält man bas Berhältniß ber mittleren Wassermenge einer Zelle im Ausgußbogen zur Wassermenge einer Zelle vor Aufang bes Ausgusses:

$$\xi = \frac{Q_1}{Q} = \frac{F}{F_0} = \frac{F_0 + F_n + 4(F_1 + F_3 + \dots + F_{n-1}) + 2(F_2 + F_4 + \dots + F_{n-2})}{3 n F_0}$$

Beispiel. Gin 12 m hohes Wasserrad soll pr. Minute 10 cbm Aufschlagewasser erhalten und innerhalb eben dieser Zeit vier Umdrehungen machen; man sucht die Leistung dieses Rades. Rehmen wir die Radtiese oder Kranzbreite 0,3 m an, so können wir die Radweite

$$e = \frac{4.10}{3,1416.12.0,3.4} = 0,885 \text{ m}$$

machen; geben wir bem Rabe 136 Schaufeln, fo erhalten wir bas Bafferquantum in einer Belle:

$$V = \frac{10}{4 \cdot 136} = 0,0184$$
 cbm = 18,4 Liter

und bemnach ben Querfcnitt beffelben:

$$F_0 = \frac{0.0184}{0.885} = 0.0208$$
 qm.

Bei ber angewandten und aus Fig. 193 zu ersehenden Schaufelconstruction ergiebt sich durch genaue Messung der Inhalt des Segmentes  $A_0\,B\,D$ ,  $S=0.0154~{
m qm}$ , und der des Dreieds  $A_0\,F\,D=0.0640~{
m qm}$ ; es folgt daher für den Ansang des Ausgusses:

$$tg \lambda = \frac{0.0154 + 0.0640 - 0.0208}{\frac{1}{2} 0.3 \cdot 0.3} = 1.3022,$$

alfo

$$\lambda = 52^{\circ}30'$$
.

Der Wintel, unter welchem das äußere Schaufelende den Halbmeffer des Rades trifft, ift  $\lambda_1=62^{\circ}$  30', daher die Höhe  $KA_4$  des wafferhaltenden Bogentheiles, in welchem das Ausleeren erfolgt:

$$KA_4 = a (\sin \lambda_1 - \sin \lambda) = 6 (0.8870 - 0.7934) = 0.562 \text{ m}.$$

Berzeichnet man nun innerhalb biefer Gobe noch brei Schaufelftellungen, fo findet man burd Deffung und Rechnung bie Querfchnitte ber Baffertorper einer Schaufel bei biefen Stellungen:

$$F_1 = 0.0154$$
,  $F_2 = 0.0091$ ,  $F_3 = 0.0042$  qm.

Da nun noch der Querschnitt am Ansang,  $F_0=0{,}0208$  und der am Ende  $F_4=0$  ift, so hat man die Berhältnißzahl:

$$\xi = \frac{0.0208 + 4 (0.0154 + 0.0042) + 2 \cdot 0.0091}{3 \cdot 4 \cdot 0.0208} = \frac{1174}{2496} = 0.470.$$

Bore nun noch die Sohe bes obersten Wasserpiegels über der Radmitte M,  $a_1\cos\theta_1=5.4~\mathrm{m}$ , so würde die Leistung des Wasserrades durch das Gewicht des Bassers, ohne Rüdsicht auf den Stoß und auf die Zapsenreibung nach (4) in §. 65 betragen:


$$L = \{a_1 \cos \theta_1 + a \left[ \sin \lambda + \xi \left( \sin \lambda_1 - \sin \lambda \right) \right] \} Q\gamma$$

$$= [5,4 + 6 \left( 0.793 + 0.470 \cdot 0.094 \right)] \frac{10}{60} 1000 = 1737 \text{ mkg}$$

$$= 23.16 \text{ Bierbeträfte.}$$

Anmertung. Die Sobe bes mafferhaltenben Bogens von Bafferfpiegel ju Bafferfpiegel ju meffen, ift nur annahernd richtig; eigentlich hat man bieselbe vom Schwerpunkt jum Schwerpunkt bes Baffers in einer Zelle zu nehmen.

Einfluss der Contrifugalkraft. Bei gleicher Umfangsgeschwindig= §. 67. feit haben kleine Räber eine größere Umbrehungszahl als große; überdies erfordert es oft der gleichförmige Gang oder der Zwed der Maschinen, z. B. bei Sägemühlen, Hammerwerken u. s. w., kleinen Räbern eine größere Gesschwindigkeit zu geben. Aus diesen Gründen machen kleine Räber oft eine große Anzahl (25) von Umdrehungen in der Minute. Bei diesem großen



Werthe von n fällt aber die Centrifugalfraft des Wassers in den Zellen so groß aus, daß die Neigung der Oberfläche besselben gegen den Horizont (s. Thl. I) sehr bedeutend wird, und daher ein viel zeitigeres Austreten erfolgt, als wenn das Rad langsam umginge. Wir haben an dem citirten Orte gefunden, daß die Obersslächen des Wassers in den Radzellen sauter concentrische Cylindermäntel bilben, deren gemeinschaftliche Axe O, Tig. 194, parallel mit der Radare läuft und um die Höhe

$$CO = k = \frac{g}{\omega^2} = g \left(\frac{30}{\pi n}\right)^2 = \frac{894.6}{n^2} \text{ m}$$
 (1)

über ber Rabaxe C steht. Es wächst also bieser Abstand umgekehrt wie bas Quabrat ber Umbrehungszahl, und fällt bei einer großen Umbrehungszahl ziemlich klein aus. Man finbet nun sogleich, bag nur im Rabscheitel S und im Rabsuße F ber Wasserspiegel horizontal

ift, daß er dagegen an einer gewissen Stelle oberhalb des Radmittels M am meisten vom Horizonte abweicht. Es ist die Abweichung HAW=AOC=z für irgend einen Punkt A, welcher um  $ACM=\lambda$  unter dem Radmittel steht,

$$tang \chi = \frac{AH}{OH} = \frac{a \cos \lambda}{k + a \sin \lambda} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

Für einen Bunkt A, oberhalb M ift & negativ, baber:

$$tang \chi = \frac{a \cos \lambda}{k - a \sin \lambda} \cdot (2^{a})$$

Legt man von O aus eine Tangente  $OA_1$  an den Radumfang, so erhält man im Berührungspunkte  $A_1$  diejenige Stelle, wo der Basserspiegel am meisten vom Horizonte abweicht, wo also  $\chi$  ein Maximum, und zwar  $=\lambda$  ist, und durch

$$\sin \chi = \frac{a}{k} = \frac{\pi^2 a n^2}{900 a} = \frac{a n^2}{895} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

bestimmt wirb.

Es nimmt also die Reigung x des Wasserspiegels mit dem Radhalbmesser a und dem Quadrate der Umdrehungszahl n proportional zu.

Beispiel. 1. Für ein Rad, welches in der Minute fünf Umdrehungen macht, ift  $k=\frac{894,6}{25}=35,78$  m, ware nun noch der Radhalbmeffer a=5 m, und der Ausgußwinkel  $\lambda=50^{\circ}$ , so hätte man für die Ausgußstelle:

tang 
$$\chi = \frac{5\cos 50^{\circ}}{35.78 + 5\sin 50^{\circ}} = 0,0811,$$

daher  $\chi=4^{\circ}$  38'; es wiche also an diesem Puntte der Wasserspiegel beinahe  $4^{\circ}, _{3}{^{\circ}}$  vom Horizonte ab.

2. Für ein Rab mit 20 Umbrehungen hat man:

$$k = \frac{894,6}{400} = 2,237 \text{ m};$$

ift nun noch  $a=1.5~\mathrm{m}$  und  $\lambda=0^{\circ}$ , so hat man:

tang 
$$\chi = \frac{1.5}{2.237} = 0,6705$$
, daher  $\lambda = 33^{\circ}50'$ .

Die größte Abweichung findet sich durch  $\sin \chi = \frac{1.5 \cdot 400}{894,6} = 0,6705$  zu  $\chi = 42^{\circ}6'$  in demselben Winkelabstande oberhalb des Radmittels.

Benn wir nun den Ginfluß der Centrifugalfraft berücksichtigen, was bei schnell umlaufenden Bafferradern unbedingt nothwendig ift, so muffen die oben gefundenen Formeln für den Ausgußbogen durch andere erset werden.

Es sei  $A_0$ , Fig. 195 (a. f. S.), die Ansangsstelle des Ausgusses,  $MCA_0 = H_0 A_0 C = \lambda$  der Ausguswinkel,  $H_0 A_0 W_0 = A_0 O C = \chi$  die Depression des Basserspiegels unter dem Horizonte, also:

$$G_0A_0W_0=\lambda+\chi$$

unb

$$\triangle A_0 G_0 W_0 = \frac{1}{2} d^2 \tan \alpha (\lambda + \chi).$$

Setzen wir nun wieber ben Inhalt bes Segmentes  $A_0 B_0 D_0 = S$ , ben bes Dreieds  $A_0 G_0 D_0 = D$ , und ben Querschnitt bes Wafferförpers  $= F_0$ , so erhalten wir:

$$F_0 + \frac{1}{2} d^2 \tan (\lambda + \chi) = S + D_1$$

und baher:

tang 
$$(\lambda + \chi) = \frac{S + D - F_0}{\frac{1}{2}d^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$$

Noch ift aber

$$\frac{\sin A_0 O C}{\sin O A_0 C} = \frac{C A_0}{C O},$$

b. i.:

$$\frac{\sin\chi}{\sin\left[90^{\circ}-(\lambda+\chi)\right]}=\frac{a}{k},$$

baber folgt bann:

$$\sin \chi = \frac{a\cos(\lambda + \chi)}{k} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

Rachdem man durch die erste Formel  $\lambda + \chi$  und durch die zweite die Depression  $\chi$  gesunden hat, erhält man durch Subtraction dieser beiden Winkel von einander den Ausguswinkel:

$$\lambda = (\lambda + \chi) - \chi.$$

Am Ende  $A_1$  des Ausgußbogens fällt das äußere Schaufelende mit dem Bafferspiegel  $A_1W_1$  zusammen, es ist also bort  $CA_1W_1=\lambda_1+\chi_1$  gleich dem bekannten, durch die Schaufelbeckung bestimmten Winkel  $\delta=90^{\circ}-\beta$ , daher:

$$\sin \chi_1 = \frac{a\cos\delta}{k} = \frac{a\sin\beta}{k}$$
,

und

$$\lambda_1 = \delta - \gamma_1 \ldots \ldots \ldots (6)$$

d. i. der Binkel, um welchen bas Ende  $A_1$  des Ausgußbogens vom Radmittel M absteht.


Benn man nun die auf biefe Beife fich herausstellende Bobe

$$H_0 H_1 = h_4 = a (\sin \lambda_1 - \sin \lambda),$$

Fig. 195, bes Ausgußbogens in eine gerade Anzohl (4 ober 6) gleicher Theile theilt, und die Schaufelfüllungen für die entsprechenden Schaufelstellen ermittelt, so kann man wieder das Berbältniß

$$\xi = rac{Q_1}{Q} = rac{F}{F_0}$$

ber mittleren Schaufelfüllung mahrend bes Ausgießens zur Füllung bor bem Ausgießen finden, und hiernach die Wirfung bes Waffers im Ausguß-



bogen berechnen. Hierbei sind natürlich die obigen Formeln umgekehrt zu gebrauchen. Se ist hier & gegeben, hiernach

$$tang \chi = \frac{a\cos \lambda}{k + a\sin \lambda} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

und

$$F = S + D - \frac{1}{2} d^2 tang (\lambda + \chi) . . . . (4)$$

Füllt bas Wasser nicht mehr bas ganze Segment aus, ist also  ${m F} < {m S}$ , also

$$\frac{1}{2} d^2 tang(\lambda + \chi) > D_r$$

fo hat man zu feten

$$F = \mathfrak{Segment} \ A B D - \triangle A D W$$
,

und bei geraben Schaufeln

$$F = S - \frac{1}{2} s^2 \frac{\sin(\lambda + \chi - \delta) \sin \delta_1}{\sin(\lambda + \chi)} \cdot \cdot (7)$$

wo s die Diagonale AD, und  $\delta_1$  den Winkel DAC bezeichnet, welchen dieselbe mit dem Halbmeffer AC einschließt.

Beifpiel. Das kleine hölzerne Wafferrad in Fig. 196 hat 4 m höhe, 0,3 m Tiefe, 1,2 m Weite und nimmt bei 17 Umläufen pr. Minute 36 cbm Aufschlag auf, man sucht die mechanische Leiftung beffelben. Es ift hier:

$$a=2$$
,  $d=0.3$ ,  $e=1.2$ ,  $a_1=1.85$ ,  $Q=\frac{36}{60}=0.6$  und  $n=17$ ;

giebt man nun bem Rade 24 Schaufeln, fo hat man:

$$\varphi^0 = \frac{360^\circ}{24} = 15^\circ$$
 und  $F_0 = \frac{36}{24 \cdot 17 \cdot 1,2} = 0.0735 \text{ qm}.$ 

If ferner D=0.067 und S=0.040 qm, fo hat man nach (4):

tang 
$$(\lambda + \chi) = \frac{0.067 + 0.040 - 0.0735}{\frac{1}{2} \cdot 0.09} = 0.744$$
,

daher

$$\lambda + \chi = 360 \, 40'$$
.

Run ift

$$CO = k = \frac{894.6}{17.17} = 3,096 \text{ m},$$

daher nach (5):

$$\sin \chi = \frac{2\cos 36^{\circ} 40'}{3,096} = 0,5181,$$

hiernach

$$\chi = 31^{\circ} 12'$$
 und  $\lambda = 5^{\circ} 28'$ .

Es fängt hier also ber Ausguß schon 51/4° unter bem Radmittel an. Um die Stelle zu finden, wo der Ausguß beendet ift, hat man in dem vorliegenden Falle, wo sich noch etwas Wasser in der Zelle erhält, wenn auch der Wassers lass äußere Ende der Schaufel berührt, in der Formel (6):

$$\sin \chi_1 = \frac{a \sin \beta}{k}$$

statt a den Theilfreishalbmesser  $a_1=1,85$  und statt  $\beta$  den Eintrittswinkel, welcher hier  $=10^{0}\,46'$  beträgt, zu segen. Es ist sonach:

$$\sin \chi_1 = \frac{1,85 \cdot \sin 10^0 \, 46'}{3.096} = 0,1115 = \sin 6^0 \, 25',$$

daber ber zweite Ausgugwintel:

$$\lambda_1 = 90^{\circ} - 10^{\circ} 46' - 6^{\circ} 25' = 72^{\circ} 49'.$$

hiernach ift nun die bobe des Ausgusbogens:

$$h_4 = a_1 \sin \lambda_1 - a \sin \lambda = 1,85 \sin 72^{\circ} 49' - 2 \sin 5^{\circ} 28' = 1,769 - 0,190 = 1,579 \text{ m}.$$

Diese Höhe theilen wir in vier gleiche Theile, und bestimmen nun burch Zeichnung, genaue Reffung und Rechnung noch die entsprechenden drei Zwischenwerthe von F. Die erlangten Ergebnisse sind:  $F_1=0.0555~{\rm qm},\ F_2=0.0464~{\rm qm},\ F_3=0.0216~{\rm qm},\ baher das gesuchte Querschnittsverhältniß:$ 

$$\xi = \frac{F}{F_0} = \frac{0.0735 + 4 (0.0555 + 0.0216) + 2 \cdot 0.0464}{12 \cdot 0.0735} = 0.538,$$

und die medanifche Arbeit des Waffers beim herabfinten im Ausgufbogen:

 $L_4 = \xi h_4 Q \gamma = 0.538.1.579.0.6.1000 = 510$  mkg.

Fiele das Waffer mit 6,5 m Geschmindigkeit 20° unter dem Radicheitel so ein, daß seine Richtung um 25° von der Tangente am Eintrittspunkte abwiche, so hatte man noch die übrige Druckwirkung [f. (4) in §. 65]:

 $L_8=(1.85\cos 20^{\circ}+2\sin 5^{\circ}\,28')~0.6.1000=1157~{
m mkg}$ und die Stohwirtung, da die Geschwindigseit im Theilrisse

$$v_1 = \frac{2 \cdot 1,85 \cdot \pi \cdot 17}{60} = 3,293 \text{ m}$$

ift, nach (3) in §. 64:

 $L_1 = 102 (6.5 \cos 25^{\circ} - 3.293) 3.293.0.6 = 524 \text{ mkg}.$ 

Demnach mare bie gange Leiftung biefes Rabes:

 $L = L_1 + L_8 + L_4 = 2191 \text{ mkg} = 29,2 \text{ Pferdefräfte.}$ 

§. 68. Stärks der Radarms. Bon ber Größe und Art ber Wirkung eines Wasserrades hängen auch die ersorderlichen Querschnittsdimensionen der Radarme, sowie die Stärke der Welle und die der Wellenzapfen ab. Um diese Raddimensionen zu ermitteln, hat man vorzüglich Thl. I, Abschnitt IV, sowie Thl. III, 1, Capitel 1, zu Rathe zu ziehen.

In der Regel wird die Rraft des Wasserrades durch ein Zahnrad weiter fortgepflanzt, und dasselbe sitt entweder

- 1. auf ber Bafferrabwelle, ober
- 2. auf einem der Armspsteme (Armgeviere), oder
- 3. an einem ber Rabfrange feft.

Im ersteren Falle wird die Kraft des Wassers durch die Radarme auf die Welle und von dieser wieder auf das Transmissionsrad übertragen; im zweiten Falle geht hingegen die Wassertraft nur mittelst der Radarme auf das Transmissionsrad über, und im dritten Falle erfolgt die Uebertragung der Wassertraft fast unmittelbar. Der erstere Fall ist dei weitem der häusigere, um so mehr, da hierzu auch die Fälle zu rechnen sind, wo die Transmission nicht durch Zahnräder, sondern durch Trommeln, Kurbeln u. s. w. erfolgt.

Bezeichnet m die Anzahl der Arme des Wasserrades, ferner b1 die Breite und k1 die Dide eines Armes, jene parallel zur Radare und diese parallel zum Radumsange gemessen, so hat man in der aus Thl. I bekannten Formel

$$Pl = b_1 h_1^2 \frac{s}{6},$$

für P die Kraft  $\frac{P}{m}$ , für die Länge l den Radhalbmesser a und für s die höchstens zulässige Materialspannung pro Flächeneinheit zu setzen, und erhält damit

$$\frac{Pa}{m} = 9,549 \; \frac{L}{mn} = b_1 h_1^2 \; \frac{s}{6} \cdot$$

wenn L die Leistung in Meterkilogrammen pro Secunde und n wie bisher die Umbrehungszahl in der Minute bedeutet. Ift nun noch das Dimensionsverhältniß  $\frac{b_1}{h_1} = \mu$  ein bestimmtes, z. B. bei Holz =  $^5/_7$  und bei Gußeiseln  $^1/_5$ , so erhält man hiernach für die gesuchte Dicke der Radarme:

$$h_1 = \sqrt[3]{\frac{6}{\mu s} \frac{Pa}{m}} = \sqrt[8]{\frac{6}{\mu s} 9,549 \frac{L}{mn}} = 3,86 \sqrt[8]{\frac{L}{\mu smn}}$$

Drudt man, wie gewöhnlich, a in Metern und L in Pferdefräften (jebe zu 75 Meterfilogrammen) aus, so erhält man:

$$h_1 = 1.817 \sqrt[3]{\frac{Pa}{\mu s m}} = 16.26 \sqrt[3]{\frac{L}{\mu s m n}} m.$$

Rimmt man nun noch für Holz  $\mu=5/7$  und s=0,75 kg pro Duadratmillimeter, so erhält man für hölzerne Arme

$$h_1 = 1,817 \sqrt[3]{\frac{7 \cdot Pa}{5 \cdot 750 \cdot 000 \cdot m}} = 0,0224 \sqrt[8]{\frac{Pa}{m}}$$
$$= 16,26 \sqrt[8]{\frac{7 \cdot L}{5 \cdot 750 \cdot 000 \cdot mn}} = 0,20 \sqrt[8]{\frac{L}{mn}} \text{ m.}$$

Der Sicherheit wegen, und weil die Arme auch noch das Gewicht bes Rades aufnehmen muffen, nimmt man in der Ausführung reichlich das Doppelte, und setzt hiernach:

$$h_1 = 0.045 \sqrt[3]{\frac{Pa}{m}} = 0.4 \sqrt[3]{\frac{L}{mn}} \text{ m.}$$

Rimmt man dagegen für Gußeisen  $\mu=1/_5$  und s=5 kg an, so erhält man für gußeiserne Arme:

$$h_1 = 1.817 \sqrt[3]{\frac{5 \cdot Pa}{5 \cdot 10000000 \cdot m}} = 0.018 \sqrt[3]{\frac{Pa}{m}}$$
  
= 0.163  $\sqrt[3]{\frac{L}{mn}}$  m.

In der Praxis nimmt man nahe bas Doppelte an, nämlich:

$$h_1 = 0.035 \sqrt[3]{\frac{Pa}{m}} = 0.3 \sqrt[3]{\frac{L}{mn}} \text{ m.}$$

Beispiel. Wenn ein hölzernes oberschlächtiges Wasserrad mit 16 Armen in der Rinute füns Umbrehungen machen, und eine Leistung von 20 Pferdelraft aufnehmen und mittelft seiner Welle sortpflanzen soll, so müssen dessen Arme solgende Querschnittsdimensionen erhalten:

$$h_1 = 0.4 \sqrt[3]{\frac{L}{mn}} = 0.4 \sqrt[3]{\frac{20}{16.b}} = 0.252 \text{ m}$$

und

$$b_1 = \mu h_1 = \frac{5}{7} \text{ 0,252} = 0,180 \text{ m.}$$

Rach den außeren Enden zu tonnen natürlich diese Dimenfionen etwas abnehmen.

Wenn die Kraft eines oberschlächtigen Wasserrades durch ein am Radumfange angebrachtes Zahnrad fortgepflanzt wird, so haben die Radarme




Fig. 198.

B B R D H

G1 N N G1

hauptfächlich nur bas Bewicht des Rades zu tragen, und es ift baber in biefem Ralle bie Starte der Arme fast nur von bem Radgewichte abhangig. Da mabrend einer Umbrehung des Rades die Arme beffelben nach und in alle möglichen nach Stellungen gegen bie Rich tung ber Schwere fommen, fo ift auch bie Rraft, welche ein Rabarm hierbei auf. zunehmen hat, veränderlich, und es find baber bei Ber

stimmung des Duerschnittes eines Armes verschiedene Stellungen in Betracht zu ziehen. Setzen wir zunächst ein Armsstyftem mit sechs Armen CB, CD, CE..., Fig. 197 und Fig. 198, sowie eine volltommene Starrheit des Radfranzes voraus. Bei der Stellung in Fig. 197 sind zwei Arme CB, CB, vertical, und vier Arme, CD, CE u. s. w., unter 30 Grad gegen den Horizont geneigt. Der auswärts gerichtete Arm widersteht durch seine Drud =, der abwärts gerichtete Arm burch seine Zug-, und die übrigen Arme widerstehen durch

ihre zusammengesette Festigkeit, und zwar die Arme CD, CD burch Drudund Biegungs-, dagegen die Arme CE und CE durch Zug- und Biegungssestigkeit. Da die Widerstände des Drudes und des Zuges dem Rade nur eine sehr kleine verticale Senkung gestatten, so sind auch die Biegungen der Arme sehr klein, und wir können beshalb die Kraft, welche die Biegung aufnimmt, ganz außer Betracht lassen.

Es sei G berjenige Theil des Radgewichtes, welchen das in Betrachtung zu ziehende Armsystem auf die Welle C überzutragen hat, serner  $G_1$  der Theil des Gewichtes, welchen jeber der beiden verticalen Arme, und  $G_2$  der Theil, welchen jeder der geneigten Arme aufnimmt. Die letztere Kraft zerlegt sich in eine horizontale Kraft:

$$H = G_{2} \tan g 60^{\circ} = G_{2} \sqrt{3}$$
.

und in eine Rraft nach ber Richtung bes Armes:

$$N = \frac{G_2}{\cos 60^0} = 2 G_2.$$

Da sich die Horizontalträfte  $H,\,H\dots$  gegenseitig im Rade ausheben, so kann natürlich das lettere in Folge der Elasticität der Radarme nur senkrecht, und zwar um die Größe  $BB_1=DD_1=EE_1\dots=\sigma$  sinken. Kun entspricht aber der Senkung  $DD_1=EE_1\dots$  der Armenden  $D,E\dots$  die Berkung oder Ausbehnung

$$DD_3=E_1E_2=DD_1\cos D_1DD_2=\sigma\cos 60^\circ=^{1/2}\sigma;$$
es ist daher auch die Kraft  $N$  in der Richtung der Arme  $CD$ ,  $CE$ ... die Hälfte der Kraft  $G_1$  des sich um  $\sigma$  verkürzenden Armes  $CB$ , sowie auch des sich um  $\sigma$  ausdehnenden Armes  $CB$ , und folglich

$$G_0 = \frac{1}{2} N = \frac{1}{4} G_1$$

ju feten.

Führen wir biesen Werth in bie Gleichung  $2 G_1 + 4 G_2 = G$  ein, so erhalten wir

$$G_1 = \frac{1}{3} G$$
 und  $G_2 = \frac{1}{12} G$ .

Bezeichnet endlich F ben Querschnitt eines Rabarmes und s die Bulaffige Materialfpannung beffelben, fo erhalten wir hiernach:

$$F = \frac{G_1}{g} = \frac{G}{3 g},$$

fowie :

$$F = \frac{N}{s} = \frac{2 G_2}{s} = \frac{G}{6 s}$$

Es ift natürlich ber erstere Querschnitt in Anwendung zu bringen.

Bei der Armstellung in Fig. 198, wo zwei Arme CA, CA horizontal sind, werden nur die vier Arme CD, CD und CE, CE der Drud's und Bugsestigkeit ausgesetzt, und es ist die Drud's oder Zugkraft:

$$N = \frac{G_1}{\cos 30^0} = G_1 \ V^{4/3} = \frac{G}{4} V^{4/3},$$

folglich ber entsprechende Armquerschnitt:

$$F = \frac{N}{s} = \frac{G}{4s} \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{G}{3,464s}$$

also kleiner als für die Stellung in Fig. 197.

Der anzuwendende Armquerichnitt bleibt alfo

$$F = \frac{G}{3s}.$$

Bei Anwendung von nur vier Armen ift

$$F=\frac{G}{2s}$$

fowie bei Anwendung von acht Armen

$$F = \frac{G}{4s}$$

zu feten, wie durch eine ahnliche Untersuchung leicht gefunden werden fann.

Ist allgemein die Anzahl der Arme eines Rades = m und das ganze Gewicht desselben = G, so bestimmt sich hiernach der Querschnitt eines Radarmes einsach durch die Formel

$$F = \frac{2 G}{ms}.$$

Für hölzerne Arme ware nach Thl. I,  $s=1.8\,\mathrm{kg}$  pro Quadratmillimeter Querschnitt, bagegen für gußeiserne,  $s=6.67\,\mathrm{kg}$  und für schmiebeeiserne  $s=13.13\,\mathrm{kg}$  anzunehmen, da sich aber lange Arme auch durch Druckträfte leicht biegen und die Spannung berselben während einer Umbrehung sich unaushörlich verändert, so ist von dem ersten Werthe nur der zehnte und von den letzteren Werthen nur der fünfte Theil in Anwendung zu bringen, und hiernach für hölzerne Arme

$$F = \frac{2 G}{0.18 m} = 11 \frac{G}{m} \text{ qmm}$$

und bagegen für gußeiserne Arme

$$F = \frac{2 G}{1,33 m} = 1.5 \frac{G}{m} \text{ qmm}$$

und für ichmiebeeiferne

$$F = \frac{2G}{2.62m} = 0.75 \frac{G}{m} \text{ qmm}$$

ju feten.

Sind die Rabfrange eines Wasserrades burch schmiebeeiserne Spann = ft an gen mit ber Welle fest verbunden, so wird das Rad nur von benjenigen Armen oder Stangen, welche abwarts gerichtet find, getragen, da solche Stangen gegen biegende Momente einen nennenswerthen Biberftand nicht zu außern vermögen. Es ift daher bann

$$G_1 = \frac{2}{3} G$$
 and  $G_2 = \frac{1}{6} G$ ,

fowie auch N und F doppelt fo groß ale bei einem fteifen Arminftem.

Anmertung. Mit hulfe ber vorstehenden Theorie läßt sich auch die erfordersliche Stärte eines Rabtranges ermitteln. Jede Radhälfte wird von einem Kräftepaar (H, -H) ergriffen, welches in den Puntten B, B Spannungen R, -R hervorbringt, denen der Radtranz durch seine Festigkeit widerstehen muß. Sest man das Noment  $R \cdot 2a$  des Paares R, -R, dem Momente Ha des Paares H, -H gleich, so erhält man.

$$R = \frac{1}{3} H = \frac{1}{3} \sqrt{3} G_2 = \frac{1}{24} \sqrt{3} G = 0.072 G$$

und daher ben nöthigen Querschnitt bes Rabfranges:  $b\,d=rac{R}{s}$ , so wie die Dide beffelben:

$$d=\frac{0{,}072G}{bs}.$$


Um einen möglichft fteifen Radfrang ju erhalten, fann man:

für hölzerne Rranze . . . . . .  $s=0.04\,\mathrm{kg}$  " gußeiserne Rranze . . . . . s=0.3 " und

" schmiedeeiserne Kranze . . . . . s = 0,5 "

pro Quabratmillimeter Querfdnittsflace annehmen.

Stärke der Wasserradwelle. Die Stärke ber Bafferradwelle be- §. 69. stimmt sich wie diejenige einer Transmissionswelle mit Rudflicht auf bas Torsionsmoment und wie diejenige einer Tragare, welche durch bas



Eigengewicht des Bafferrades belaftet ift. Streng genommen ift die Belle unter Berudsichtigung beider Anstrengungen nach den Regeln
der zusammengesetten Festigkeit zu bestimmen;
in vielen Füllen genugt indessen die Stärkenermittelung entweder mit Rudsicht auf Torston
ober in Bezug auf Bruch.

Eine Anstrengung der Welle auf Torsion durch das ganze vom Wasserrade aufgenommene Arbeitsmoment  $Pa = 716, 2\frac{N}{n}$  (s. Thi. III, 1)

ist immer vorauszuseten, wenn die Arbeit des Wasserrades auf die Transmissionswelle durch ein Zahnrad Z übertragen wird, welches außer-


halb ber Radkränze befindlich ist, Fig. 199. In diesem Falle wirkt das ganze Arbeitsmoment Pa auf das Wellenstück BZ, also auch auf den Bapfen  $L_2$  ein, während das Stück AB nur die Hälfte des Kraftmomentes  $\frac{1}{2}$  Pa zu übertragen hat, und der Zapfen  $L_1$  gar nicht oder doch nur durch die ganz unbedeutende Zapfenreibung auf Torston beansprucht wird. Dieser

Rapfen ift baher auf alle Falle lediglich als Traggapfen zu berechnen, und es gelten hierfür Die in Thl. III, 1 aufgestellten Regeln. Danach ergiebt sich die Stärke d eines Tragzapfens zu

wenn P ben Zapfendrud in Kilogrammen, s die julaffige Materialsvannung in Kilogrammen pro Quadratmillimeter und  $\lambda=rac{l}{d}$  das Berhältniß ber Bapfenlänge I jum Bapfenburchmeffer d bebeutet. Rimmt man wegen ber nur geringen Umbrehungszahl ber Bafferraber ein durchschnittliches Berhältniß von  $\lambda = \frac{l}{d} = 1,25$  an, so folgt

filtr Gußeisen mit  $s=3~{
m kg};~d=1,45~{
m VP}~{
m mm}$ " Schmiedeeisen mit s=6 "  $d=1.0~\sqrt{P}$  " Gußstahl mit s=10 "  $d=0.80~\sqrt{P}$  "

Nach dieser Formel ist auch der zweite Zapfen L2 zu berechnen, wenn, Fig. 200, bas Bahnrad Z mit einem Armfpftem ober Radfranze B



birect verbunden ift. Bermöge biefer Anordnung wird beim Borhandenfein von zwei Armfpftemen bas zwifden biefen befindliche Wellenftud burch  $rac{1}{2}$  Pa auf Torsion beansprucht, während bei Anordnung eines dritten Armsystems C in der Mitte das Wellenstud  $A\,C$  durch  $rac{1}{4}\,\,P\,a$  und dasjenige CB burch 3/4 Pa angegriffen wird. Wenn die Kraft durch zwei an den äußeren Radfrangen angebrachte Bahnraber auf zwei Betriebe ber Transmissionswelle T übertragen wird, Fig. 201 (a. v. S.), so findet eine Beanspruchung ber Belle auf Torfion gar nicht statt, und basselbe würde man auch annehmen dürfen, wenn das übertragende Zahnrad Z an einem zwischen A und B befindlichen Kranze angebracht wäre.

Die mit Rudficht auf bas Torsionsmoment erforberlichen Stude d einer Basserradwelle bestimmen sich nach ber in Thl. III, 1, für Wellen angegebenen Kestialeitsformel

worin t die höchstens zulässige Schubspannung  $t=\frac{4}{5}\,s$  des Wellenmaterials, e die Entfernung der äußersten Faser von der Mitte und W das polare Trägheitsmoment des Querschnitts bedeuten. Für den freisförmigen Querschnitt insbesondere, für welchen bei dem Durchmesser d die Größe

$$\frac{W}{e} = \frac{\frac{1}{32} \pi d^4}{\frac{d}{2}} = \frac{\pi d^3}{16}$$

ift, ergab fich an ber angezeigten Stelle:

für Schmiebeeisen mit  $t=4.8\,\mathrm{kg}$ ;  $d=1.02\,\sqrt[8]{Pa}=91.3\,\sqrt[8]{\frac{N}{n}}\,\mathrm{mm}$ 

" Gußeisen mit 
$$t=2,4~{
m kg};~d=1,28~\sqrt[3]{\overline{Pa}}=115~\sqrt[3]{rac{\overline{N}}{n}}$$
"

, Holz mit 
$$t = 0.64 \, \mathrm{kg}; \ d = 2.0 \ \sqrt[3]{Pa} = 179 \, \sqrt[3]{\frac{N}{n}}$$
 ,

In ber Praxis macht man hölzerne Wafferradwellen jedoch viel ftarter, meift brei- bis viermal fo ftart als gußeiferne.

Auf ben Berbrehungswinkel ber Wasserradwellen hat man bei beren immer nur geringen Länge keine Rücksicht zu nehmen und daher nur die oben angesührte Festigkeitsformel, nicht aber die Clasticitätsformel der Torsion in Anwendung zu bringen. In welcher Weise man bei anderen als kreisförmigen Querschnitten, z. B. bei vierkantigen, gerippten ober hohlen Wellen, das polare Trägheitsmoment W der Formel (2) zu bestimmen hat, ist aus Thl. I bekannt.

Die Stärke ber Belle mit Rudficht auf ihre Biegungsfestigkeit bestimmt fich in jebem Falle nach ber Funbamentalformel ber relativen Festigkeit:

unter M bas biegenbe Moment ber äußeren Kräfte, unter T bas Trägheitsmoment bes Querschnitts, dessen äußerste Faser ben Abstand e von ber neutralen Are hat und unter s wieder die höchstens zulässige specifische Faserspannung verstanden. In welcher Weise für jeden Punkt der Welle die Größe des biegenden Momentes M ermittelt werden kann, und wie man sich hierzu mit Bortheil der graphischen Methoden bedienen kann, ist in Thl. III, 1, gelegentlich mehrsach gezeigt worden, so daß auf jene Stelle verwiesen werden kann.

Wenn es für die Bestimmung der Wellenstärte auch meistens genügen wird, die größere der beiden, bezw. für Torsion und Biegung erforderlichen Stärten anzunehmen, so kann es doch, besonders in dem Falle, wo die beiden bezüglichen angreisenden Momente nicht sehr von einander in der Größe verschieden sind, geboten erscheinen, die Dimensionen mit Bezug auf die zusammengesetzte Beanspruchung auf Berdrehung und Biegung sestzustellen, und man hat sich in diesem Falle der aus Thl. I bekannten Formel zu bebienen:

$$s \frac{T}{e} = \frac{3}{8} M_b + \frac{5}{8} \sqrt{M_b^2 + M_d^2} \dots \dots (4)$$

worin  $M_b$  das auf Biegung und  $M_a$  das auf Berbrehung wirfende Moment vorstellt, und s, T und e dieselbe Bedeutung wie vorstehend haben. In Bezug auf die graphische Ermittelung der Anstrengungen, welchen die Wasserradwelle durch die biegenden und verdrehenden Momente ausgesetzt ist, kann hier auf das in Thl. III, 1, angeführte Beispiel eines oberschlächtigen Wasserrades verwiesen werden.

Anmerkung. In Thl. I wurde für einen gleichzeitig durch das Torfionsmoment  $M_b=Ql$  beanspruchten Balten die angenäherte Formel

gefunden, worin k die hier mit s bezeichnete zulässige Faserspannung und T das Trägheitsmoment des Querschnitts bedeutet. Für den freißsörmigen Querschnitt vom Durchmesser d ift

$$T=\frac{\pi\,d^4}{64}$$

und

$$e=rac{d}{2}$$
 ,

daber

$$\frac{T}{e} = \frac{\pi d^3}{32}$$

und man erhalt mit biefen Werthen die Gleichung :

hieraus folgt ohne Rudfict auf Biegung, b. h. mit Mb = 0 bie Bellenftarte

$$d_1 = \sqrt[3]{\frac{16 M_d}{8\pi}}$$

und ohne Rudficht auf Berbrehung, b. h. mit Ma = 0 bie Bellenftarte

$$d_2 = \sqrt[3]{\frac{32 M_b}{s\pi}},$$

baber tann man auch obige Gleichung (6) ichreiben:

$$\left(\frac{d_1}{d}\right)^3 = \sqrt{1 - \left(\frac{d_2}{d}\right)^3} \cdot (7)$$

und bieraus findet fich entweder


$$d = \frac{d_1}{\sqrt[6]{1 - \left(\frac{d_2}{d}\right)^8}} \operatorname{annähernb} = d_1 \left[1 + \frac{1}{6} \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^3\right] \cdot \cdot \cdot (8)$$

ober

$$d = \frac{d_2}{\sqrt[3]{1 - \left(\frac{d_1}{d}\right)^6}} \operatorname{annähernb} = d_2 \left[1 + \frac{1}{3} \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^6\right] \cdot \cdot \cdot (9)$$

von' welchen Formeln (8) ober (9) bienen fann, d aus  $d_1$  und  $d_2$  zu berechnen, je nachbem  $d_1$  ober  $d_2$  ben größeren Werth hat.

Beifpiele. 1. Wenn ein oberschlächtiges Wasserrad von 8 m Sobe bei 5 Umbrehungen per Minute eine Leiftung von 20 Pferdefraften verrichtet, und



bie Transmission seiner Kraft durch ein auf seiner gußeisernen Welle sigendes Zahnrad erfolgt, so ist die erforderliche Stärte dieser Welle mit Rüdsicht auf ihre Torsionsfestigkeit

$$d = 115 \sqrt[3]{\frac{20}{5}} = 182 \text{ mm}.$$

für eine hölzerne Belle murbe bie Starte

$$d = 179 \sqrt[3]{\frac{20}{5}} = 284 \text{ mm}$$

genügen, man murbe berfelben aber eine Stärke von etwa 0,6 m geben.

2. Eine Wasserradwelle hat die Länge zwischen den Zapsen  $L_1L_2=3,2$  m, Fig. 202, und das Gewicht 1500 kg. Dieselbe trägt in A und B die Armssysteme eines 1 m breiten Wasserrades von 10000 kg Gewicht, und in C ein Zahnrad von 1000 kg. Wenn nun die Abstände  $AL_1=CL_2=0,6$  m sind, wie groß sind die Zapsendrucke und Biegungsmomente?

Ohne Rudficht auf ben Drud Z am Umfange bes Zahnrades hat man ben

Auflagerbrud in

$$L_1$$
 du  $\frac{1500}{2}$  + 10 000  $\frac{2,1}{3,2}$  + 1000  $\frac{0,6}{3,2}$  = 7500 kg

und in

$$L_2$$
 ju  $\frac{1500}{2} + 10000 \frac{1.1}{3.2} + 1000 \frac{2.6}{3.2} = 5000 \text{ kg}.$ 

Wenn das Rad bei 5 Umbrehungen pro Minute 24 Pferdefräfte überträgt, und das Zahnrad C einen Durchmeffer von 3 m hat, so ergiebt sich der Drud Z am Umfange des Zahnrades zu

$$Z = \frac{24.60.75}{5.\pi.3} = 2290 \text{ kg}.$$

Rimmt man an, daß diefer Raderbrud ebenfalls vertical abwarts auf die Bafferradwelle gerichtet ift, was der Fall ift, wenn die Transmissionswelle mit der Bafferradwelle in gleicher höhe liegt, so werden durch Z die Zapsendrude noch gesteigert um

2290 
$$\frac{0.6}{3.2} = 430$$
 kg in  $L_1$ 

und

2290 
$$\frac{2.6}{3.2}$$
 = 1860 kg in  $L_2$ ,

fo daß man nun die Zapfendrucke hat

$$L_1 = 7500 + 430 = 7930 \text{ kg}$$

und

$$L_2 = 5000 + 1860 = 6860 \text{ kg}.$$

Man erhält hiermit das Biegungsmoment in A, B und C bezw. zu:

$$M_a = L_1 \ 0.6 - \frac{1500}{32} \frac{0.6^2}{2} = 4674 \ \text{mkg},$$

$$M_b = L_1 \, 1.6 - 5000.1 - \frac{1500}{3.2} \, \frac{1.6^2}{9} = 7088 \, \text{mkg},$$

$$M_c = L_2 \ 0.6 - \frac{1500}{3.2} \frac{0.6^2}{2} = 4032 \ \text{mkg}.$$

Man erhält daher nach (4) für die Stelle C, für welche das Torfionsmoment  $M_d=Z$ . 1,5 =2290 . 1,5 =3435 mkg

ijt :

$$s \frac{T}{e} = \frac{3}{8} M_c + \frac{5}{8} V \overline{M_c^3 + M_d^2} = \frac{3}{8} 4032 + \frac{5}{8} V \overline{4032^3 + 3435^3}$$

$$= 1512 + 3310 = 4822 \text{ mkg},$$

mahrend für die Stelle B, für welche nur die Galfte der Rraft, alfo ein Moment von 1718 mkg auf Torfion wirft:

$$s = \frac{T}{e} = \frac{3}{8}7088 + \frac{5}{8}\sqrt{7088^2 + 1718^2} = 2658 + 4558 = 7216$$
 mkg ift.

Mit s=6 kg pro Quadratmillimeter für Schmiedeeisen und  $\frac{T}{e}=\frac{\pi\,d^3}{32}$ erhält man die erforderliche Stärke an der Stelle C

$$d_c = \sqrt[3]{\frac{32.4822}{\pi.6.1000000}} = 0,201 \text{ m}$$

und bei B

$$db = \sqrt[3]{\frac{32.7216}{\pi.6.1000000}} = 0.231 \text{ m}.$$

Die Stärke der Welle bei  $m{A}$  und rechts von C bestimmt sich mit Rudssicht auf Bruch durch

$$\frac{\pi d^3}{32} s = M_a = 4674$$
 zu  $d = \sqrt[8]{\frac{32}{\pi \cdot 6} \frac{4674}{1000000}} = 0,199$  m bei  $A$ 

$$d = \sqrt[8]{\frac{32}{\pi \cdot 6} \frac{4032}{1000000}} = 0,190$$
 m bei  $C$ .

Endlich folgt die nothige Starte ber nur auf Bruch beanfpruchten Bapfen nach (1)


 $d=1.0~V\overline{L_1}=V\overline{7930}=89~\mathrm{mm}$  in  $L_1$ 

 $d = 1.0 \ \sqrt{6860} = 83 \ \mathrm{mm} \ \mathrm{in} \ L_2$ 

so daß man für jeden derselben passend  $d=90~\mathrm{mm}$  und eine Länge  $l=\frac{5}{4}~d=112~\mathrm{mm}$  annehmen tann.

Es wurde in der odigen Rechnung der für die Hestigkeit der Welle ungünstigste Fall vorausgesetzt, das der Zahndruck Z auf die Aze vertical abwärts wirft, so das die beiden Kräfte einsach addirt werden konnten, welche aus dem Eigenzgwichte und diesem Zahndrucke für jedes Lager sich ergeben. Es ist klar, daß man dagegen diese beiden Componenten nach dem Parallelogramm der Kräfte zu den resultirenden Lagerdrucken  $L_1$  und  $L_2$  zusammen zu setzen hat, wenn Z nicht in verticaler Richtung wirksam ist.


Construction der Wasserräder. Im Folgenden möge noch etwas §. 70. specieller von der Zusammensetzung und Auflagerung der oberschlächtigen Basserräder gehandelt werden. Der Zusammensetzung der hölzernen Radstränze aus einer doppelten Lage von Zirkelstuden (Felgen) ist schon oben (§. 56) gedacht worden. Schmiedeeiserne Radtränze werden auf gleiche



Schmiedeeiserne Radkränze werden auf gleiche Beise zusammengesett, gußeiserne Radkränze läßt man dagegen nur in einer Lage von Zirkelstücken bestehen. Das Besestigungsmittel besteht bei den hölzernen Radkränzen in Holze oder Eisennägeln, bei den schmiedeeisernen in Nieten und bei den gußeisernen in Schrauben. Die gewöhnlichen ganz oder nahezu radial stehenden Hauptradarme werden in der Regel auf die Außenslächen der Radkränze ausgeschraubt. Besteht der Radkranz aus Gußeisen, so können die Schrauben, wodurch die Radselgen A, B, Fig. 203, mit einander verbunden werden, auch zugleich zur Besestigung des

Armes C bienen. Auf gleiche Weise werben auch die Arme auf ber Rosette befestigt. Damit diese Schrauben nur einem Widerstand nach ihren Axenzichtungen zu widerstehen haben, burfen die Armenden nicht frei ausliegen, sondern sind in Bertiefungen oder zwischen Seitenbaden einzulagern. Bur


Berhinderung der Seitenschwankungen versieht man auch wohl die Räder mit Diagonalarmen, welche von der Rosette des einen Radkranzes nach dem Umfange des anderen Radkranzes reichen. Auch wendet man solche Diagonalarme an, wenn das Rad eine größere Weite hat, wo sie dann, wie der Durchschnitt des Rades in Fig. 204 zeigt, einen mittleren Radkranz DD Fig. 204.



tragen. Diese Arme sind in der Regel mit einem Ende durch einen Splint und mit dem anderen Ende durch Schrauben in Hülsen oder Büchsen befestigt, welche theils mit der Rosette EE, theils mit dem Radkranze DD ein Ganzes bilden.

Wenn die Transmission durch ein mit dem Radkranze verbundenes Zahnrad erfolgt, so wendet man auch nicht selten, wie schon oben bemerkt worden,
statt der starken steifen Arme aus Holz oder Gußeisen schwache gespannte Arme aus Schmiedeeisen an. Dieselben werden gleich bei ihrem

Einsehen burch Schrauben ober Keile so start gespannt, daß sie das Rab nur durch ihre Zugsestigkeit tragen. Um einem Rade mit gespannten Armen die nothige Steisigkeit zu geben, ist es nicht allein mit gespannten Diasgonalarmen, sondern auch noch mit besonderen Umfangsstangen auszurüsten. Die letzteren Stangen sind nicht mit den der Radare parallelen Zugstangen (Hängenägeln) zu verwechseln, wodurch die Radkränze oder Radarme mit einander verbunden werden; sie sind am inneren Radumsange besestigte, schräng gegen die Radkränze stehende Stangen, welche den Zweck haben, die Krast des einen Radkranzes AA, Fig. 205, auf den anderen, das Transmisssonstat tragenden Radkranz BB sortzupssanzen. Es sei P




ein Theil ber Kraft bes Rabes AA, und DE die Umfangsstange, welche benselben auf den Kranz BB überzutragen hat. Diese Krast P zerlegt sich in eine Seitenkraft N parallel zur Radare CC und in eine Seitenkraft R in der Richtung der Stange DE. Die letztere pslanzt sich durch DE hindurch bis zum Ende E im zweiten Kranze BB fort und zerlegt sich hier wieder in die Seitenkräfte

EN = -N und EP = P.

Den Rräften N, - N widersteht bas gange

Schanfelspstem burch seine Druckseitigkeit, und die Kraft EP = P vereinigt sich mit der Kraft des Kranzes BB, welcher beide zusammen an das Transmissionsrad abgiebt. Man wird, wie in der Figur auch angenommen worden, die Richtung der Umsangsstangen DE so wählen, daß dieselben durch Zugkräfte und nicht auf Druck angegriffen werden.

Bu ben Holzwellen nimmt man am liebsten Eichenholz, jedoch verswendet man hierzu auch oft Tannens und Fichtenholz. Für Sterns und Rosettenräder bearbeitet man dieselben polygonal, für Sattelräder aber quasdratisch. Die Zapfen der hölzernen Wellen sind entweder schmiedeciserne



Spitzapfen, wie Fig. 206, ober schmiebeeiserne Hatenzapfen, wie Fig. 207, ober gußeiserne Blattzapfen. Die letteren bestehen entweber nur aus einem Blatte, bem sogenannten Bleuel, wie CD, Fig. 208, ober aus mehreren Blättern. Damit ber Wellenhals gegen bas Aufspringen gesichert werde, arbeitet man ihn etwas conisch ab und treibt über benselben

eiserne Ringe AA, BB . . . (Fig. 207) von 6 bis 15 mm Dice und 40 bis 80 mm Breite. Statt der brei Ringe wendet man auch wohl einen

Fig. 209.

einzigen Ring AA an, welcher ben ganzen Bellenhals umfaßt und mit ben vier Flugeln bes Zapfens ein Ganzes bilbet, wie Fig. 209 zeigt.


In Fig. 200 geigt.
In Fig. 210 ift eine achtfeitige Holzwelle abgebildet.
Dieselbe zeigt links bas Zapfenende A und ben Hals BB mit ben brei Gisenringen, und rechts die hintere Balfte

bes Wellenhalses CC und ben Zapfen EF mit vier Flitgeln  $K, L \ldots$  und bem Schwanze FG. Auch bemerkt man in aa und bb die Reile, welche zwischen ben Ringen und ben Flitgeln von der Stirnfläche aus in den Wellenhals eingetrieben werden.

Die gußeisernen Bellen find entweder massiv ober hohl. Bei ben massiven Bellen bilben bie übrigens genau abzudrehenden Zapfen mit ber



Welle ein Ganzes, bei den hohlen Wellen werden dieselben dagegen an den Wellenkörper an= oder eingesett (f. Thl. III, 1). Die Bellenköpfe, oder bie Stellen, worauf die Gulfen der Rosetten und Zahnrader zu sien kommen,




sind entweder einfach chlindrisch oder gerippt und mussen an ihrem Umfange genau abgedreht werden. Bei Bellen mit chlindrischen Köpfen erfolgt die Befestigung durch einen oder zwei Keile, welche zur Hälfte in dem Kopfe und zur Hälfte in der Hulfe sigen; bei den Wellen mit gerippten Köpfen wird jede Rippe einzelu in der Hulfe verkeilt.

Eine gerippte massive Wasserradwelle mit cylindrischen Köpfen führt Fig. 211 vor Augen, und eine hohle Wasserradwelle mit gerippten Köpfen zeigt Fig. 212. In beiden Figuren sind A und  $A_1$  die Zapfen, sowie B und  $B_1$  die Tragtöpfe. Eine einsache hohle gußeiserne Welle mit eingesieten Zapfen A,  $A_1$  ist in Fig. 204 abgebildet.

Die Wellenzapfen ruhen in Lagern, welche, um das Rab bei seiner Umdrehung in sicherer Lage zu erhalten, auf starten Fundamenten oder Gestellen besestigt sein muffen. Jebes Zapfenlager besteht aus einer Pfanne und aus dem Unterlager oder dem sogenannten Angewelle (Angewäge). Das Lager besteht in der Regel aus Gußeisen, seltener aus Stein, Holz, Glas, Rothguß (8 Theile Kupfer und 1 Theil Zinn); es ist entweder mit oder ohne Dedel, sowie mit oder ohne Metallfutter.

Ein Zapfenlager mit hölzernem Angewäge ift ans Fig. 169, und ein solches mit eiserner Fußplatte und Dedel aus Fig. 170 ersichtlich. Gin einsfaches offenes Zapfenlager zeigt Fig. 213, ein solches mit Metallfutter F zum Auswechseln Fig. 214, und ein geschlossens Zapfenlager mit Metalls





futter zeigt Fig. 215. Diese Lager werben burch die Schraubenbolzen AA nuit ihrer Fußplatte BB entweder unmittelbar auf das Fundament oder auf eine mit dem Fundamente fest verbundene Sohlplatte DD aufgeschraubt. Im Deckel des Zapfenlagers in Fig. 215 ift noch ein Schmierloch L angebracht, auf welches eine Schmierbuchse aufgesest werden kann. Zur

besseren Bertheilung ber burch bas Schmierloch zusließenden Schmiere werden Breuggerinne in die Innenstächen ber Lagerfutter eingeschnitten. Im Uebrigen ift auf bas in Thl. III, 1, über Aren und Lager Gesagte zu verweisen.

§. 71. Zapkonroidung der Wasserräder. Einen nicht ganz unansehnlichen Theil der mechanischen Leiftung verliert ein oberschlächtiges Wasserrad in der durch die Zapkenreibung consumirten Arbeit. Dieselbe hängt vorzüglich vom Gewichte G des Rades ab, und ist  $F = \varphi G$ , wenn  $\varphi$  den Reibungscoefficienten bezeichnet. If r der Haldmesser des Zapkens und n die Umdrehungszahl des Rades pr. Minute, so läßt sich die Umfangsgeschwindigkeit des Zapkens

und baher bie Arbeit ber Bapfenreibung

$$L_1 = Fv = \varphi Gv = \frac{\pi n r}{30} \varphi G = 0.1047 \varphi n Gr$$
 . (2)

seigen. Hierbei ist für genau abgebrehte Zapsen nach Thl. I  $\varphi=0.075$  anzunehmen, wenn dieselben mit Del, Talg ober Fett geschmiert sind; bei ber besten Abwartung geht jedoch dieser Coefficient auf  $\varphi=0.054$  herab, wogegen er bei schlechteren Schmiermitteln, z. B. bei der Graphitschmiere, auf  $\varphi=0.110$  steigen kann.

Die Größe und folglich auch das Gewicht eines Wasserrades hängt jedenfalls auch von der Leistung desselben ab, und man kann annehmen, wenn es nur auf eine Annäherung ankommt, daß das Gewicht proportional der Leistung des Rades wachse. Außerdem hängt dieses Gewicht auch noch von dem Grade der Zellenfüllung und der Umdrehungszahl des Rades ab, denn wenn sich die Zellen doppelt so start füllen, so wird dadurch das Gewicht des Rades nur wenig größer, die Leistung desselben aber ziemlich verdoppelt, und wenn auf dasselbe Rad doppelt so viel Wasser geschlagen wird, so macht es bei derselben Last deinahe doppelt so viel Umdrehungen und verrichtet also auch nahe die doppelte Arbeit. Nehmen wir hiernach an, daß das Radgewicht mit der Leistung N in Pserdefrästen direct, dagegen mit dem Füllungscoefficienten e und der Umdrehungszahl n umgekehrt proportional sei, und sühren wir noch einen Ersahrungscoefficienten e ein, so können wir

fegen.

Nach Redtenbacher ist für ein kleines eisernes Rad mit  $\frac{1}{3}$  Füllung, 9,3 Umdrehungszahl und 3175 Kilogrammen Gewicht, die Leistung N=6,3 Pferbekraft, es folgt daher hiernach

$$\iota = \frac{\varepsilon n G}{N} = \frac{1}{3} \frac{9,3.3175}{6.3} = 1560;$$

bagegen ist für ein Freiberger hölzernes Kunstrad mit eisernen Schaufeln  $\varepsilon = \frac{1}{4}$ , n = 5, G = 20000 und N = 20, daher

$$\iota = \frac{1}{4} \, 5 \, \frac{20000}{20} = 1250.$$

Rehmen wir nun aus beiden Werthen für i das Mittel, so erhalten wir für das Radgewicht die Formel:

Bon dem Gewichte G eines Rades hängt die Zapfenstärke, und hiervon wieder die Arbeit der Reibung ab; beshalb hat also dieses Gewicht einen zweisachen Einstuß auf die Zapfenreibung. Wir haben die mittlere Zapfenstärke (§. 69) für schmiedeeiserne Zapfen zu  $d=2\,r=1,0\,\sqrt{P}$  mm gefunden, nimmt man daher den Zapfendruck P gleich dem halben Radgewichte an, so ist

$$r = 0.0005 \sqrt{\frac{1}{2} G} = 0.000354 \sqrt{G} \text{ m},$$

daher die mechanische Arbeit ber Zapfenreibung pro Minute:

 $L_1 = 0.1047 \, \varphi \, n.0.000354 \, \sqrt{G^3} = 0.000037 \, \varphi \, n \, \sqrt{G^3} \, \text{mkg}$ ober mit (4):

und ihr Berhältniß zur ganzen Radleiftung

folgt.


Beispiele. 1. Welche Arbeit consumirt die Zapsenreibung eines 15 000 kg schweren Basserrades mit 0,15 m dicen Zapsen, wenn dasselbe pro Minute 6 Umbrehungen macht? Rimmt man den Reibungscoefficienten  $\varphi=0,08$  an, so hat man die Zapsenreibung  $\varphi G=0,08$ . 15 000 = 1200 kg, ferner das statische Roment derselben  $\varphi Gr=1200$ . 0,075 = 90 mkg und daher die Arbeit der Zapsenreibung pro Secunde:

2. Welchen Arbeitsverluft giebt die Zapfenreibung eines Wasserrades von 30 Pferdeträfte Leiftung bei der relativen Zellenfüllung s=1/3 und der Umsbrehungszahl n=4? Es ift derfelbe:

$$L_1=$$
 0,0258 . 0,08  $\sqrt{rac{30\cdot 27}{4}}$   $N=$  0,029  $N=$  0,87 Pferdetraft,

alfo etwa 3 Procent der Rugleiftung.

Anmerkung. Die Zapfenreibung eines Rades kann noch durch die Art und Beise des Anschließens der übrigen Maschinerie vergrößert oder herabgezogen werden. Läßt man, wie Fig. 216 vor Augen führt, Kraft P und Last Q auf einerlei Seite wirken, so wird der Zapfendruck R durch die Last Q vermindert; es fällt also dann die Zapfenreibung kleiner aus; läßt man aber Kraft und Last auf entgegengesetten Seiten des Rades wirken, wie Fig. 217 vorstellt, so wird



der Zapfendruck R durch die Last Q vergrößert, und es wird also hier die Zapfenreibung um eben so viel größer als im vorigen Falle kleiner. Macht man im ersten Falle noch den Hebelarm CB der Last gleich dem Gebelarm CA der Arast, indem man 3. B. die Transamisson durch ein mit einem der Radrage unmittelbar verbundenes Zahnrad be-

wirkt, wie z. B. Fig. 170 vorstellt, so wird die Wirkung der Kraft auf die Zapsen durch die Last sast ganz aufgehoben. Welche Borzüge diese Construction übrigens hat, ist schon oben angegeben worden.

§. 72. Totalleistung. Die Totalleiftung eines oberschlächtigen Basserrabes läßt sich nun

$$L = \left(\frac{c_1 \cos \alpha_1 - v_1}{g} v_1 + h_3 + \xi h_4\right) Q\gamma - \varphi \frac{r}{a} Gv. \quad (1)$$

setzen, oder, wenn man das Wasser nahe tangential und mit der Geschwindigsteit  $c_1=2\,v_1$  eintreten läßt und annähernd  $v_1=v$  annimmt, so daß

$$\frac{c_1\cos\alpha_1-v_1}{g}\,v_1=\frac{v^2}{g}$$

ausfällt,

$$L = \left(\frac{v^2}{g} + h_3 + \xi h_4\right) Q\gamma - \varphi \frac{r}{a} Gv \quad . \quad . \quad (2)$$

Setzen wir, bem vorigen Paragraphen zufolge, bas Rabgewicht

$$G = 1400 \frac{N}{\epsilon n} \text{ kg}$$

und hiernach bie Arbeit ber Bapfenreibung:

$$L_1 = 1.94 \, \varphi \, \sqrt{\frac{N^3}{n \, \epsilon^3}} \, \mathrm{mkg},$$

so erhalten wir für die Totalleiftung ber Bafferrades:

$$L = \left(\frac{v^2}{g} + h_3 + \xi h_4\right) Q \gamma - 1,94 \varphi \sqrt{\frac{N^3}{n \epsilon^3}} \text{ mkg} . \quad (3)$$

Da zur Erzeugung ber Gefchwindigfeit  $c=2\,v$  bas Gefälle

$$4.1,1 \cdot \frac{v^2}{2 q} = \frac{4,4}{2 q} \left(\frac{\pi n a}{30}\right)^2 = 0,00245 \, n^2 a^2 \, \text{m} \, . \quad . \quad (4)$$

nöthig ift, so bleibt vom Totalgefälle h das Drudgefälle  $h = \frac{4.4}{2 g} \left(\frac{\pi n a}{30}\right)^2$  übrig, und setzen wir nun noch der Einfachheit wegen,

$$h_3 + \xi h_4 = \chi \left[ h - \frac{4.4}{2 g} \left( \frac{\pi n a}{30} \right)^2 \right] \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

wo z ein achter Bruch (etwa 2/3 ober 3/4 u. s. w.) ist, so erhalten wir die Leistung bes Wasserrades aus (3) zu:

$$L = \left\{ \frac{1}{g} \left( \frac{\pi n a}{30} \right)^{2} + \chi \left[ h - \frac{4.4}{2 g} \left( \frac{\pi n a}{30} \right)^{2} \right] \right\} Q \gamma - 1.94 \varphi \sqrt{\frac{N^{3}}{\epsilon^{3} n}}$$
 (6)

ober annähernd, wenn man 4,4  $\chi \frac{v^2}{2g} - \frac{v^2}{g} = \chi \frac{v^2}{g} = \chi \frac{1}{g} \left(\frac{\pi na}{30}\right)^2$  fest:

$$L = \chi \left[ h - \frac{1}{g} \left( \frac{\pi n a}{30} \right)^3 \right] Q \gamma - 1,94 \varphi \sqrt{\frac{N^3}{\epsilon^3 n}} \cdot \cdot \cdot (7)$$

Run können wir aber in bem Ausdrucke für die Arbeit der Reibung für N annähernd ben Werth

$$N = \chi h Q \gamma$$
 mkg  $= \frac{\chi h Q \gamma}{75}$  Pferdefräfte

feten, baher geht (7) über in

$$L = \left[h - \frac{1}{g} \left(\frac{\pi n a}{30}\right)^2 - 1.94 \varphi \sqrt{\frac{\chi h^3 Q \gamma}{(75 \varepsilon)^3 n}}\right] \chi Q \gamma \text{ mkg,}$$

oder mit g = 9,81 und  $\gamma = 1000$  kg:

$$L = \left[h - 0,00111 \, (na)^2 - 0,0944 \, \varphi \, \sqrt{\left(\frac{h}{\varepsilon}\right)^3 \frac{\chi \, Q}{n}}\right] \chi \, Q\gamma \, \text{mkg} \quad (8)$$

Ans ber Art und Beise, wie n in diesem Ausbrude vortommt, folgt, daß die Leistung L weber für n=0, noch für  $n=\infty$ , sondern für einen zwischen 0 und  $\infty$  liegenden Werth von n ein Maximum wird. Durch Differentiiren erhält man diesen Werth aus

$$0 = \frac{\partial L}{\partial n} = -2.0,00111 \ a^2 n + \frac{1}{2} 0,0944 \ \varphi \sqrt{\left(\frac{h}{\epsilon}\right)^3 \chi Q \frac{1}{n^3}}$$

zu

$$n = \sqrt[5]{\frac{1}{4} \frac{0,0944^2 \varphi^2 \chi Q}{4 \cdot 0,00111^2 a^4} \frac{h^3}{\epsilon^3}} = 3,396 \sqrt[5]{\varphi^2 \frac{\chi Q}{a^4} \frac{h^3}{\epsilon^3}} \cdot \cdot \cdot (9)$$

ober, wenn man annähernd  $a=rac{1}{2}$  h sett:

In der Praxis pflegt man n meist größer zu nehmen, um eine gleichförmigere Umdrehung des Rades zu erlangen und die Dimensionen, Breite und Tiefe des Rades, nicht unbequent groß machen zu milffen.

Seten wir diesen Werth für n aus (9) in ben Ausbruck (8) für L ein, fo erhalten wir die Formel für die Maximalleiftung bes Wafferrades:

Der Birtungegrab eines oberschlächtigen Bafferrades läßt sich, ba bie bisponible Leiftung = Qhy ift, allgemein fegen:

$$\eta = \frac{\left(h_3 + \xi h_4 + \frac{c \cos \alpha_1 - v_1}{g} v_1\right) Q \gamma - \varphi \frac{r}{a} G v}{Q h \gamma} \cdot \cdot (11)$$

nach dem Borftehenden ift ber Maximalwerth beffelben:

$$\eta = \frac{L}{Qh\gamma} = \chi \left(1 - \frac{0.064 \sqrt[b]{(\chi Qa)^2 \varphi^4 \left(\frac{h}{\varepsilon}\right)^6}}{h}\right).$$

Beispiele. 1. Für ein oberschlächtiges Wasserrad, welches ein Gefälle h von 10 m und ein Aufschlagequantum Q=0,15 obm benutt, bei welchem serner ber Füllungscoefficient  $s=\frac{1}{4}$ , der Reibungscoefficient  $\varphi=0,1$  und der Gesällscoefficient  $\chi=\frac{5}{6}$  ist, hat man die vortheilhafteste Umdrehungszahl:

$$n = 5.912 \sqrt[5]{0.01 \frac{5}{6} \frac{0.15}{10} \cdot 64} = 2.25.$$

2. Für h=3 m, Q=0.5 cbm,  $\varepsilon=1/s$  und  $\chi=4/s$  ftellt fich bagegen die gesuchte zwedmäßigste Umdrehungszahl

$$n = 5,912 \sqrt[5]{0,01 \frac{4}{5} \frac{0,5}{3} 27} = 3,04$$

beraus.

Effective Radloistung. Ueber bie Birfungen oberschlächtiger Baffer= §. 73. raber find zwar von Bielen, namentlich von Smeaton, Nordwall, Morin u. f. w. Beobachtungen ober Berfuche angestellt morben, es bleibt indeffen noch fehr zu wünschen, daß beren noch mehr angestellt werben, und war namentlich an recht gut conftruirten und an febr hoben Rabern, weil man die Leiftungen letterer erfahrungsmäßig noch gar nicht genau tennt, und weil, wie fich der Berfaffer hinreichend überzeugt hat, die Wirfungen berfelben meift zu flein angenommen werden. Smeaton machte Berfuche an einem Mobellrabe von 75 engl. Boll Umfang mit 36 Bellen, und fand bei einer Umbrehungezahl n = 20 ben größten Birtungegrab 0,74. D'Aubuiffon führt in feiner Sybraulit an, bag er an einem 111/3 m hoben Bafferrade bei 21/2 m Umfangsgefchwindigfeit ben Wirtungsarad 0,76 gefunden habe. Der Berfaffer fand ihn bei einem hiefigen Bochmerterabe von 7 m Sobe, 6/7 m Weite und mit 48 Bellen bei 12 Umgangen pr. Minute = 0,78. Bei Runft- und anderen Rabern von 10 bis 11 m Sobe fand berfelbe, wenn fie nur 5 Umbrehungen pr. Minute machten, ben Birfungegrad 0,80 und oft noch höher. Es tann aber auch leicht nachgewiesen werben, daß fich ber Wirfungegrad eines fehr hoben oberfchlächtigen Bafferrades, namentlich wenn baffelbe nur 3 bis 4 Umbrehungen macht, bis auf 0,83 fleigern läßt, indem etwa burch bas Gintrittegefälle 3, burch bas zu zeitige Ausleeren 9 und burch bie Bapfenreibung 5 Brocent an Birfung verloren geben. Rleine Raber geben immer einen tleineren Birfungegrad, nicht allein weil fie mehr Umläufe machen, sondern auch weil fich bei ihnen ber mafferhaltende Bogen fleiner herausstellt. Die meiften und ausführlichften Berfuche über bie Wirkungen ber Wafferraber find von Morin (f. Expériences sur les roues hydrauliques à aubes planes et sur les roues hydrauliques à augets. Metz, 1836) angestellt morben. Bon biefen Berfuchen konnen jedoch hier nur die an brei fleineren Rabern angestellten Berudfichtigung finden. Das erfte biefer Raber mar von Boly, hatte 3,425 m Durchmeffer und 30 Bellen und gab bei 11/2 m Geschwindigfeit ben Birtungegrad 0,65, bagegen ben Gefällcoefficienten x = 0,775. Das zweite Rab hatte gar nur 2,28 m im Durchmeffer; es war ebenfalls aus Bolg, hatte aber 24 gefrummte Blechschaufeln. Der Wirtungegrad dieses Rades stellte sich bei ebenfalls 1,5 m Radgeschwindigkeit  $\eta=0,69$ und ber Gefällcoefficient  $\chi=0.762$  heraus. Das britte mar ein hölzernes hammerrad von 4 m Bobe mit 20 Schaufeln und minbestens 1 m Stoße gefälle über bem Radicheitel; es gab bei 11/2 m Umfangegefchwindigfeit noch ben Birtungegrad 0,55 bis 0,60, bei ber Geschwindigkeit von 31/2 m, die es bei seiner Arbeitsverrichtung wirklich hatte,  $\eta=0.40$ , und bei 4 m Umfangegefcwindigfeit, q gar nur 0,25, weil hier die Centrifugalfraft bas Baffer nicht vollständig in die Bellen treten ließ. Morin gieht aus feinen

Bersuchen die Folgerung, daß bei Räbern unter  $2\,\mathrm{m}$  Durchmesser, welche höchstens mit  $2\,\mathrm{m}$  Geschwindigkeit umgehen, sowie bei Räbern über  $2\,\mathrm{m}$  Durchmesser, die höchstens mit  $2^{1}/_{2}\,\mathrm{m}$  Geschwindigkeit umlausen, der Coefficient  $\chi$  des Druckgefälles im Mittel =0.78, also die Leistung dieser obersschlächtigen Räber, ohne Rücksicht auf Azenreibung,


$$Pv = \left(\frac{c\cos\alpha - v}{g} v + 0.78 h\right) Q\gamma$$

an setzen sei, wenn h die Höhe der Eintrittsstelle über dem Radtiessten, also 0,78 k die mittlere Höhe des wasserhaltenden Bogens anzeigt. Dieser Coefficient  $\chi=0,78$  ist jedoch nur zu gedrauchen, wenn der Füllungscoefsicient e noch unter 1/2 ist; er soll dagegen nach Morin in 0,65 umzuändern sein, wenn e nahe 2/3 ist. Sicherlich ist bei hohen Rädern z größer, z. B. bei den hiesigen Kunsträdern nindestens =0,9. Noch solgert Morin, daß sitr Räder, welche eine sehr große Umsangsgeschwindigkeit (über 2 m) haben, oder deren Füllungscoefsicient über 2/3 ist, sich ein bestimmter Coefsicient z für den wasserhaltenden Bogen nicht angeden läßt, weil hier kleine Veränderungen oder Abweichungen in v und e schon bedeutende Einstiesse Veränderungen oder Leistung haben. Es ist jedoch hierbei zu bemerten, daß es nicht die Geschwindigkeit, sondern die Umdrehungszahl n (s. §. 67) ist, welche diese Grenze bestimmt, denn hohe Räder geben dei 2 m Umssangesgeschwindigkeit noch eine hohe und ziemlich bestimmte Wirkung.

Anmerkung. Wenn hier und in der Folge der umfänglichen Bersuch Rords wall's (f. deffen Maschinenlehre, Berlin 1804) nicht gedacht wird, so hat dies lediglich seinen Grund darin, daß dieselben nur an größtentheils unvolltommene Constructionen nachahmenden Modellen angestellt worden sind. Der Berfasier stimmt hierin ganz dem bei, was Langsdorf in seiner Maschinenlehre Theil I. Abtheilung 2, §. 518, hierüber ausspricht.

§. 74. Rückenschlächtige Wasserräder. Die sogenannten rückenschlächtigen Räber unterscheiben sich von den oberschlächtigen Räbern nur durch die Beaufschlagung; während bei den oberschlächtigen Räbern das Wassern die Eintrittsstelle zwischen dem Scheitel und dem Radmittel, jedoch dem ersteren näher als dem letzteren. Dort liegt das Aufschlaggerinne über, hier aber neben dem Rade; dort ist die Radhöhe kleiner, hier aber ist sie in der Regel größer, als das Totalgefälle; dort geht endlich das Rad in der Richtung um, in welcher es durch das Gerinne zugeführt wird, hier ist jedoch die Umdrehungsrichtung die umgekehrte. Man wendet rückenschlächtige Räder besonders an, wenn der Wasserstand im Abs und Ausschlächtige Räder veränderlich ist, weil hier das Rad in der Richtung umgeht, in welcher das Wasser im Wasser ober gar keinem


Nachtheile ist, und weil hier Schütvorrichtungen zur Anwendung kommen winnen, bei denen die Ausmündung stellbar ist, und baher auch immer um eine gewisse Höhe unter die Oberstäche des Aufschlagwassers gerückt werden, so daß selbst bei verschiedenen Wasserständen die Ausstuße oder Eintrittsgeschwindigkeit immer dieselbe bleiben kann. Schützen für rückenschlächtige Räder sind in Fig. 218 und Fig. 219 abgebildet; man nennt sie gewöhnlich Conlissen schützen. Bei der Schütze in Fig. 218 ist das Schutzertt AB concentrisch mit dem Radumfange gekrümmt, damit die Mündung A



bei allen Stellungen bes Schutbrettes bas Baffer gehörig in die Radzellen Die Bewegung biefes Schupbrettes erfolgt burch eine Bahnftange AD und ein Getriebe C mit Bulfe einer Rurbel CE. Bei ber Schute in Rig. 219 flieft bas Baffer über bem Ropfe A bes Schutbrettes ab, bas auf abnliche Beife wie bas vorige gestellt wird; bamit aber bas Baffer in bestimmter Richtung jum Rabe gelangt, wird ein festes Leitschaufelinftem EF zwischen bas Rab und bas Schutbrett gebracht, über welchem bann bas lettere bingleitet. Die Leitschaufeln muffen eine bestimmte Stellung erhalten, bamit fich bas Baffer nicht beim Gintritt an bie außeren Schaufelenden ftoge. Ift AF, Fig. 220 (a. f. S.), die Richtung bes außeren Rabichaufelendes, fowie AT = v Große und Richtung ber Beschwindigkeit eben biefes Enbes A, fo ergiebt fich genau wie in §. 60 bie erforderliche Richtung AG bes eintretenden Baffers, wenn man TG parallel ju AF gieht und AG ber burch ben Wafferftand über A bestimmten Gintritts. geschwindigkeit c gleich macht. Ift h die Tiefe AH des Punktes A unter bem Bafferspiegel HR im Aufschlaggerinne, so läft fich minbeftens  $c=0.82~\sqrt{2\,gh}$  feten, wie beim Ausfluffe burch turze Anfatröhren (fiche Thl. I), wenn jedoch die von ben Leitschaufeln gebilbeten Canale nach innen abgerundet find, fo fallt ber Ausflugcoefficient noch größer aus, fo bag c = 0,90 Vagh gefest werben tann. Wenbet man gerabe Leitschaufeln

an, so bringt man sie in die Richtung GAS, bedient man sich aber gestrümmter Schaufeln AE, was den Bortheil gewährt, daß hier das Basser allmälig aus der Richtung im Gerinne in die Richtung AG übergeht, so läßt man dieselben mit AS in A tangiren, indem man z. B. AO winkelzrecht auf AS setz, und einen Kreisbogen AE aus O beschreibt.

Da verschieden tief liegenden Eintrittspunkten verschiedene Drudhöhen (k) und also auch verschiedene Geschwindigkeiten (c) zukommen, so hat man die



Construction für jebe Leitschausel besonders zu machen. Gewöhnlich macht man die Eintrittsgeschwindigfeit c=3 m und die Radgeschwindigseit  $^{1/2}c$  bis höchstens  $^{2/3}c$ . Man führt diese Construction für den mittleren Wasserstand im Aufschlaggerinne aus, damit die Abweichungen beim höchsten und tiessten Wasserstande nicht zu groß ausfallen.

Die Luft tann bei biefen Schützen weniger leicht entweichen, als bei ben Spannschützen; weshalb bann entweber bie Schütze schmaler zu machen ift, als bas Rab, ober biefes besonbers zu ventiliren, b. h. mit Luft- löchern im Rabboben (j. Fig. 219)

zu versehen ist. Auch ist es nicht rathsam, die Radschaufeln zu scharf zu beden, sondern das Wasser lieber durch einen Mantel im Rade zurud zu halten, als durch die Schaufeln, weil bei großen Deckungswinkeln die Leitsschaufeln einen zu großen Bogen vom Rade einnehmen oder zu enge Canale bilden, und das nöthige Stoßgefälle zu groß ausfällt.

Was endlich noch ben Wirkungsgrad der rückenschlächtigen Räder anlangt, so kommt dieser mindestens dem der oberschlächtigen Räder gleich; wegen der zweckmäßigen Wassereinstührung ist er sogar oft größer, als dei einem oderschlächtigen Rade unter übrigens gleichen Berhältnissen. Morin fand bei einem Rade von 9,1 m Höhe mit 96 Zellen, wo der Eintritt des Wassers 50° vom Radscheitel abstand, bei  $1^{1}/_{2}$  m Umsangs- und  $2^{1}/_{2}$  m Eintrittsgeschwindigkeit  $\eta = 0,69$ , die Höhe  $\chi h$  des wasserhaltenden Bogens aber = 0,78 h.


§. 75. Ventilirte rückenschlächtige Wasserräder. Sind die rudenichlächtigen Wasserräder ventilirt, tann also die Luft durch Candle DE,
D1E1, Fig. 221 (a. f. S.), and ben Zellen A, A1 u. f. w. entweichen, so

tann man bie Schaufeln näher an einander ruden, alfo auch eine größere Anzahl ber Zellen anwenden, als bei unventilirten rudenfclachtigen Bafferradern, wodurch man unter übrigens gleichen Umftanden mehr Faffungeraum

Fig. 221.

Fig. 222.





erhält als bei den oberschlächtigen Räbern, so daß sich der Füllungscoefficient  $\varepsilon = \frac{1}{3}$  bis  $\frac{1}{2}$  anwenden läßt.

Für die gewöhnliche Schaufelconftruction hat man annähernd den Querschnitt bes Fassungsraumes einer Zelle ABDF, Fig. 222:

$$ABDH =$$
 Biered  $AEDF$  minus Dreied  $ABE$  minus Dreied  $AFH$ 

$$= \psi a_1 d - \frac{1}{4} \psi a_1 d - \frac{1}{2} d^2 tang \lambda,$$

wobei  $\psi$  den Schaufelwinkel A CB und  $\lambda$  den Ausgußwinkel CAH = ACM bezeichnen und  $BE = \frac{1}{2}$   $DE = \frac{d}{2}$  vorausgeset wird. Dagegen ist der ganze Querschnitt einer Zelle:

$$EDD_1E_1=\varphi a_1d,$$

wenn  $m{\varphi}$  den Theilwinkel  $ACA_1 = ECE_1$  bezeichnet. Hiernach folgt ber Füllungscoefficient:

$$arepsilon = rac{\mathrm{Fläche}\;ABDH}{\mathrm{Fläche}\;EDD_1E_1} = rac{^3/_4\;\psi\,a_1\;-\;^1/_2\;d\,tang\;\lambda}{arphi\,a_1},$$

und daher:

$$tang \lambda = (\sqrt[3]{4} \psi - \varepsilon \varphi) \frac{2a_1}{d} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

Die größte Raumbenutung wurde dann stattfinden, wenn der eben zum Ausguß gelangende Wasserspiegel AH die folgende Schaufel in  $B_1$  bestührte; dies vorausgesetzt, so hatte man, da BD = BE, also auch:

$$B_1D_1 = B_1E_1$$
 und  $B_1H = B_1A$ ,

jowie

$$D_1H = D_1F$$

märe,

$$\frac{1}{2}d \tan \beta \lambda = (\psi - \varphi)^{\cdot}a_1$$

also auch

$$tang \lambda = (\psi - \varphi) \frac{2 a_1}{d} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$


Aus der Berbindung dieser beiden Ausdrucke für & resultirt nun die einsfache Formel:

$$^3/_4 \psi - \varepsilon \varphi = \psi - \varphi$$
, b. i.  $\varphi = \frac{\psi}{4 (1 - \varepsilon)} \cdot \cdot (3)$ 

Nimmt man  $\varepsilon = 1/2$  an, so erhält man endlich

$$\varphi=\frac{\psi}{2}$$

und es bilbet der Querschnitt des ben Ausguß beginnenden Bafferförpers ein Dreieck ABD, Fig. 223, beffen Fig. 223.



A D D

Der Schaufeswinkel  $ACB = \psi$  bestimmt sich aus dem Eintrittswinkel  $BAE = \beta$  mittelst der bekannten trigonometrischen Formel:

$$\sin ABC = \frac{CA\sin CAB}{CB},$$

b. i.

$$\cos (\beta - \psi) = \frac{a \cos \beta}{a - \frac{1}{2} a d} \quad (4)$$

Sierans ergiebt sich ber Schaufelwinkel ACB:

ferner nach ber oben gefundenen Formel:

und endlich bie Schaufelzahl:

$$s = \frac{2\pi}{\varpi} = \frac{360^{\circ}}{\varpi^{\circ}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

Beispiel. Für ein rudenschlächtiges Rad von 4,5 m halbmeffer, 0,3 m Kranzbreite und mit einem Eintrittswintel  $\beta=20$  Grad, ift

$$\cos (\beta - \psi) = \frac{4.5 \cdot \cos 20^{\circ}}{4.5 - 0.15} = 0.9721$$

hiernach ergiebt fich

$$\beta - \psi = 13^{\circ}34',$$

und ber Schaufelwinkel

$$\psi = 20^{\circ} - 13^{\circ}34' = 6^{\circ}26';$$

endlich folgt für e = 1/g, ber Theilmintel

$$g^0 = \frac{6^0 \ 26'}{2} = 3^0 \ 13'$$

und die Schaufelangahl

$$z = \frac{360.60}{3.60 + 13} = \frac{21600}{193} = 112.$$


Bur ben Ausgufpuntt ift

$$tang \lambda = (\psi - \varphi) \frac{2 a_1}{d} = \frac{8.7}{0.3} arc 3^{\circ} 13' = 1.628$$

und hiernach

$$\lambda = 58^{\circ} 26'$$
.

Wenn ber Fullungscoefficient & noch unter 1/2 ift, fo fullt bas ben Aus-



guß beginnende Wasser einer Zelle noch nicht den Raum ABD, Fig. 224, über den beiben Schaufeln BA und BD aus, und es läßt sich dann die Formel für den wasserhaltenden Bogen auf folgende Weise sinden. Es ist der Querschnitt des Wasserraumes einer Zelle

$$\triangle ABH = \triangle ANH - \triangle ANB,$$
b. i.
$$= \frac{1}{2}AN(NH - NB);$$

nun fann man aber

$$AN = CA \sin A CB = a \sin \psi.$$

$$NB = AN tang BAN = a sin \psi tang (\beta - \psi)$$

und

$$NH = AN \cot ang AHN = a \sin \psi \cot ang (\lambda + \psi)$$

fegen; baher folgt bann :

$$\triangle ABH = \frac{1}{2} a^2 \sin^2 \psi \left[ \cot ang \left( \lambda + \psi \right) - \tan g \left( \beta - \psi \right) \right]$$

und ber Fullungscoefficient:

$$\varepsilon = \frac{\triangle ABH}{AEE_1A_1} = \frac{\frac{1}{2} a^2 \sin^2 \psi \left[ \cot ang \left( \lambda + \psi \right) - \tan g \left( \beta - \psi \right) \right]}{da \varphi} \tag{8}$$

Umgekehrt ift bemnach hier

cotang 
$$(\lambda + \psi) = tang (\beta - \psi) + \frac{2 \varepsilon \varphi d}{a \sin^2 \psi} \cdot \cdot \cdot (9)$$

Soll auch hier bie Oberfläche bes abfließenben Waffers von ber folgenben Schaufel berührt werben, so hat man annähernb

tang 
$$\lambda = (\psi - \varphi) \frac{2a}{d} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (10)$$

i

und es laffen fich baher mittelft beiber Gleichungen o und & bestimmen. Es ist

cotang 
$$(\lambda + \psi) = \frac{\operatorname{cotang} \lambda \operatorname{cotang} \psi - 1}{\operatorname{cotang} \lambda + \operatorname{cotang} \psi}$$
$$= \frac{1 - \operatorname{tang} \lambda \operatorname{tang} \psi}{\operatorname{tang} \psi + \operatorname{tang} \lambda};$$

baher ben letten Werth aus (10) für tang & eingeset,

$$cotang (\lambda + \psi) = \frac{1 - (\psi - \varphi) \frac{2 a}{d} tang \psi}{tang \psi + (\psi - \varphi) \frac{2 a}{d}} = \frac{d - 2 a (\psi - \varphi) \psi}{d \psi + 2 a (\psi - \varphi)} \cdot (11)$$

wenn man noch annähernd  $tang \psi = \psi$  fest. Hieraus folgt nach (9):

$$\frac{d-2a(\psi-\varphi)\psi}{d\psi+2a(\psi-\varphi)}=tang(\beta-\psi)+\frac{2\varepsilon\varphi d}{a\psi^2}\cdot\cdot\cdot(12)$$

und daher ber gefuchte Theilwinkel:

$$\varphi = \frac{a\psi^2}{2\varepsilon a} \left( \frac{d - 2a(\psi - \varphi)\psi}{d\psi + 2a(\psi - \varphi)} - tang(\beta - \psi) \right) \cdot \cdot (13)$$

woraus nun die Schaufelzahl

$$s = \frac{6,28}{\varphi} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (14)$$

zu finden ift.

Beispiel. Wenn wir im vorigen Beispiele den Füllungscoefficienten  $\epsilon=\frac{1}{4}$  annehmen, so haben wir den Theilwinkel nach (13); da

$$\psi = \left(6 + \frac{26}{60}\right) \frac{3,14}{180} = 0,1123$$
ift:
$$\varphi = \frac{4,5 \cdot 0,1123^{2}}{2 \cdot \frac{1}{4} \cdot 0,3} \left[ \frac{0,3 - 9}{0,3 \cdot 0,1123 - \varphi} \frac{(0,1123 - \varphi)}{(0,1123 - \varphi)} - 0,2413 \right]$$

$$= 0,3783 \left( \frac{0,1865 + 1,0107 \varphi}{1,0444 - 9 \varphi} - 0,2413 \right).$$

Dieser Gleichung genügt der Werth  $\varphi=0,044$ , welchem ein Winkel  $\varphi^0=2^{\circ}\,31'$  entspricht. Die zugehörige Schauselzahl bestimmt sich hiernach zu

$$z = \frac{6,28}{0.044} = 143,$$

wofür etwa 144 anzunehmen fein dürfte.

§. 76. Mittelschlächtige Wasserräder. Die mittelichlächtigen Bafferräber find entweder gemein mittelichlächtige, ober Rropf.

räder. Die ersteren sind Zellenräder wie die ober- und rüdenschlächtigen Räder; die letzteren aber sind mit einem Mantel ober Kropfe umgebene Schaufelräder (s. §. 54). Da durch das zu zeitige Austreten des Wassers aus den Zellen der größte Sefäll- oder Arbeitsverlust in der unteren Radbälfte statt hat, so ist leicht zu ermessen, daß bei gleichen Verhältnissen und unter gleichen Umständen die mittelschlächtigen Käder weniger Wirtungsgrad haben, als die ober- und rüdenschlächtigen Käder. Aus diesem Grunde hat man denn auch bei den ersteren Kädern das Gefälle noch mehr zusammenzuhalten und dafür Sorge zu tragen, daß das Wasser möglichst lange im Rade zurückgehalten werde; man decht daher solche Käder gern sehr stark, oder sührt wohl das Wasser von innen in das Rad, wie z. B. Fig. 225


Fig. 225.

vorstellt, ober, was das Beste ist, man umgiebt das Rad mit einem Mantel ober Kropse, und läßt die Schauseln nur aus einem Stücke bestehen. Der Krops soll vom Radumsange nicht mehr als 10 bis 25 mm abstehen, damit durch den übrig bleibenden Zwischenraum so wenig wie möglich Wasser entweichen kann. Was die Schauseln bei Kropsrädern anlangt, so kann man diese ganz radial stellen, da sie nicht den Zweck haben, das Wasser in dem Rade zurückzuhalten; damit sie aber beim Austritte aus dem Unterwasser kein Wasser mit emporwersen,

ift es rathfam, wenigstens ben Theil ber Schaufel, welcher ine Unterwaffer eingetaucht ift, fo schief zu ftellen, bag er bei bem Austritte aus bemselben eine verticale Lage annimmt. Bas bie Schaufelgabl betrifft, fo ift es bier ebenfalls zwedmäßig, biefelbe groß zu machen, nicht allein, weil baburch ber Bafferverluft burch ben Spielraum zwischen Rab und Mantel fleiner ausfällt, sondern auch, weil bei einer engeren Schaufelstellung bas Stofgefälle fleiner und alfo bas Drudgefälle größer wirb. Gewöhnlich macht man bie äußere Entfernung amischen je amei Schaufeln ber Rrangbreite d gleich, ober nimmt fie 0,25 bis 0,4 m, auch wendet man gur Bestimmung der Schaufels zahl wohl eine ber oben (§. 57) gegebenen Regeln an. Wefentlich nothwendig ift es aber, daß die mittelschlächtigen Rader hinreichend ventilirt werden, weil hier ber eintretende Bafferftrahl beinahe ben gangen Querichnitt ber Zellen ausfüllt, so bag bie Luft nach außen nicht entweichen Man muß beshalb in bem Rabboben Spalten jum Entweichen ber Luft aussparen, bamit biefelbe nicht bem Eintritte bes Wassers entgegenwirkt. Dies ift bei biefen Rabern um fo nothiger, ba man fie bis zur Balfte ober gar bis zwei Drittel ihres Faffungeraumes anfüllen läßt. Uebrigens tommen bie mittelschlächtigen Raber vorzüglich bei einem Gefälle von 1,6 bis 5 m und bei einem Auffchlagequantum von 0,2 bis 2,5 chm pr. Secunde in Anwendung.

Anmertung. Theoretifde Untersuchungen und Berfuche über mittele und unteridladtige Bafferraber, welche von innen beaufidlagt werden, find in Someden angeftellt worden, worüber ausführlich gehandelt wird in dem Werte: Hydrauliska Försök etc. of Lagerhjelm, of Forselles och Kallstenius, Andra Delen, Stockholm, 1822. Egen beforeibt ein foldes Rab in feinen Untersudungen über ben Effect einiger Baffermerte zc., Berlin 1831. Diefes Rad wurde vom Grafen de Thiville auf der Saline Reuwert bei Werl erbaut, in der Erwartung, durch daffelbe einen großen Wirfungsgrad gu erlangen. Egen fand jedoch ben Wirfungsgrad nur 59 Broc., obgleich biefes Rad ein Befälle von 13,42 Fuß benutte. Rach diefem Rade wurde ein anderes, aber nur 2 m hohes Rad in Frankreich erbaut (f. Bulletin de la société d'encouragement Nro. 282) und von Mallet untersucht; nach genauer Berechnung biefer Berfuche icheint hiernach ber Wirkungsgrad nicht groker als 60 Broc. ausgefallen zu sein. Egen sagt nun sehr recht, daß die Raber mit innerer Beaufichlagung nur in wenigen Fällen zu empfehlen fein mochten, weil fie nur eine geringe Breite (unter 4 Fuß) julaffen, und ohne bies eine große Festigkeit und Stabilität nie besigen können.

§. 77. Voberkallschützen. Die Basserinführung bei mittelschlächtigen Basserrabern ist sehr mannigsaltig, entweder wird das Basser durch eine Ueberfallschütze, ober durch eine Leitschaufelschütze, ober durch eine Ria. 226.



Spannschütze dem Rade zugeführt, selten fließt es aber ganz frei zu. Ber ben Ueberfallschützen AS, welche in den Figuren 226 und 227 (a. f. S.) abgebildet sind, fließt das Wasser über den Ropf A des Schutzbrettes; damit es aber in der gehörigen Richtung eintrete, ist es nöthig, den Schützenkopf abzurunden, oder an denselben eine abgerundete Leitschaufel AB, Fig. 227,

anzuseten. Diese Leitschaufel AB, Fig. 228, ist nach ber Parabel zu frümmen, welche die tiefsten Bafferelemente bei ihrer freien Bewegung besichreiben, benn wollte man fie mehr krümmen, so würde ihr ber Baffer-


Fig. 227.

ftrahl gar nicht folgen, und gäbe man ihr weniger Krümmung, so würde entweder die Leitschaufelbreite und also auch die Reibung des Wassers auf der Leitschaufel größer aussallen oder das Wasser nicht in der erforderlichen Richtung

an das Rad gelangen.
Der Theorie des Ausfluffes durch Ueberfälle
zufolge, hat man (fiehe
Thl. I) die Ausfluß=
menge, wenn è1 die

Mündungsweite, sowie  $h_0$  die Druchöhe HA, Fig. 228, über ber Schwelle bezeichnet, und  $\mu$  ben Ausflußcoefficienten ausdrückt:

ist aber das Aufschlagquantum Q und die Mündungsweite e<sub>1</sub>, da sie etwa 80 bis 100 mm kleiner als die Radstig. 228.



weite e gemacht wird, gegeben, fo folgt

$$n_0 = \left(\frac{1}{\mu e_1 \sqrt{2g}}\right)$$

$$= 0,486 \left(\frac{Q}{\mu e_1}\right)^{3/3} \cdot (2)$$
Run ist noch die Geschwindigseit e

Run ist noch die Geschwindigkeit c bes bei B eintretenden Wassers durch ihr Berhältniß  $\varkappa = \frac{c}{v}$  zur Radgeschwinstigkeit v bestimmt, daher folgt auch das nöthige Gesälle zur Erzeugung dieser Geschwindigkeit:

$$HM = h_1 = \frac{c^2}{2 \ q} = \frac{(\varkappa v)^2}{2 \ q}$$

ober wegen bes Berluftes beim Ausfluß, wie oben,

$$h_1 = 1,1 \frac{(\alpha v)^2}{2 q} \cdots \cdots \cdots \cdots (3)$$

Gewöhnlich macht man 2 = 2, und baher ift

$$h_1 = 4,4 \frac{v^2}{2a} \cdot (3^a)$$

zu seten. Aus ho und hi folgt nun die Sohe AM der Kröpfung der Leitschaufel,

$$x = h_1 - h_0 \ldots \ldots \ldots \ldots (4)$$

und ist nun das Totalgefälle HD=h, so bleibt für das Drudgefälle im Rabe:

übrig. Noch hat man, der Theorie der Burfbewegung zufolge, den Reigungswinkel  $TBM=\nu$  des Leitschaufelendes gegen den Horizont bestimmt durch die Formel:

$$AM = x = \frac{c^2 \sin v^2}{2 q},$$

folglich ift

$$\sin \nu = \sqrt{\frac{x}{h_1}} = \sqrt{\frac{h_1 - h_0}{h_1}} \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$$

und die Länge ber Rröpfung ber Leitschaufel:

$$MB = y = \frac{c^2 \sin 2 v}{2 g} = h_1 \sin 2 v$$
 . . (7)

Enblich ist, wenn man noch die Forberung macht, daß das Baffer tangential an das Rad gelangt, der Radhalbmesser CB=CF=a bestimmt durch die Gleichung:

$$a (1 - \cos v) = h - h_1,$$

alfo

$$a = \frac{h - h_1}{1 - \cos \nu} \cdot (8)$$

Umgekehrt hat man für den Centriwinkel  $B\,CF= heta$  des wasserhaltenden Bogens:

$$\cos\theta = 1 - \frac{h - h_1}{a} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

und, wenn man der letten Bedingung nicht Genüge leistet, also  $\nu$  nicht = tt macht, so hat man die Abweichung der Richtung des eintretenden Strahles von der Bewegungsrichtung der von ihm gestoßenen Schaufel:

Beispiel. Wenn bei einem mittelschlächtigen Rade mit Uebersallschüße das Ausschlagwasserquantum Q=0.2 cbm, das Totalgesälle h=2.5 m, die Umsangsgeschwindigkeit v=1.5 m ift, und das Füllungsverhältniß  $\sqrt[2]{5}$  betragen soll, so hat man bei 0.3 m Radtiese die erforderliche Radweite:

$$e = \frac{6}{4} \frac{Q}{dv} = \frac{5.0,2}{2.0,3.1,5} = 1,111 \text{ m}$$

und wenn man nun hiernach die Weite des Ueberfalles = 1,030 m macht und  $\mu=0.6$  fest, fo erhalt man die Wafferstandshöhe:

$$h_0 = 0.486 \left(\frac{0.2}{0.6 \cdot 1.03}\right)^{1/3} = 0.229 \text{ m}.$$

Rimmt man x = 8/5 an, so erhalt man das Gefalle jur Erzeugung ber Ginstrittsgefcwindialeit:

$$c = \frac{8}{5}$$
 1,5 = 2,4 m;  $h_1 = 1,1.0,051.2,4^2 = 0,323$  m,

und baber bie Bobe ber Schaufelfropfung:

$$x = 0.323 - 0.229 = 0.094 \text{ m},$$

ferner für ben Reigungswinkel bes Leitichaufelendes:

$$\sin \nu = \sqrt{\frac{0.094}{0.323}} = 0.5395$$

hiernach v = 320 40', und die Lange ber Leitschaufelfröpfung:

$$y = 0.323 \sin 65^{\circ} 20' = 0.294 \text{ m}.$$

Um das Baffer tangential einzuführen, mußte das Rad den großen Galbmeffer

$$a = \frac{h - h_1}{1 - \cos \nu} = \frac{2.5 - 0.828}{1 - 0.8418} = 13.75 \text{ m}$$

erhalten; wenn man es aber nur 8 m hoch macht, also a=4 m annimmt, so erhalt man für ben Centriwinkel heta bes wasserhaltenden Bogens:

$$\cos\theta = 1 - \frac{2,5 - 0,323}{4} = 0,4558$$

also  $heta=62^{\rm o}\,53'$  und die Abweichung der Bewegungsrichtung des Wassers von der des Rades an der Eintrittsstelle:

$$\alpha = \theta - \nu = 62^{\circ}53' - 32^{\circ}40' = 30^{\circ}13'$$

Spann- und Coulissonschützon. Die Beaufschlagung eines §. 78. mittelschlächtigen Rades durch eine Spannschütze führt Fig. 229 (a. f. S.) vor Augen. Es ist hier das übrigens so nahe wie möglich an das Rad gerückte Schutzett AD unten sehr die und gut abgerundet, damit das Wasser in gehöriger Richtung und ohne Contraction durch die Schutzöffnung sließe. Aus demselben Grunde ist auch das Ende A des Gerinnbodens parabolisch zu sormen. Die Höhe  $BE = DF = h_2$ , Fig. 230 (a. f. S.), des Kropses bestimmt sich aus dem Totalgestüle RF = h und der Geschwindigkeitshöhe

$$HM = h_1 = 1.1 \frac{c^2}{2 g} = 1.1 \frac{\kappa^2 v^2}{2 g}$$


burch die Formel h2 = h - h1, folglich ber entsprechende Centriwinkel

$$BCF = \theta$$
,


indem man fest:

$$\cos\theta = \frac{CD}{CB} = \frac{a - h_2}{a} = 1 - \frac{h - h_1}{a} \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

Wenn man nun das Wasser tangential einführen will, so muß man die Fig. 229.



Neigung TBO = v des Wasserstrahles gegen den Horizont  $= \theta$  setzen, und hiernach die Coordinaten SO = x und OB = y des Parabelscheitels S durch die Formeln



$$x = \frac{c^2 \sin \theta^2}{2 a} \cdot \cdot \cdot (2)$$

und

$$y = \frac{c^2 \sin 2\theta}{2 q} \cdot \cdot \cdot (3)$$

bestimmen.


Man hat aber nicht nöthig, die Schutöffnung genau in den Parabelschutöffnung genau in den Parabelscheitel S zu legen, sondern man kann 
dieselbe nach jedem anderen Punkte A 
bes Barabelbogens SB verseten, nur 
muß dafür gesorgt werden, daß die

Mundungeare tangential an bie Barabel ju liegen tomme (f. S. 62).

Eine britte Baffereinflihrung besteht in ber Schute mit Leitschaufeln ober in ber Couliffenschute AB, Fig. 231 (a. f. S.). Man wird biefe besonders bann mit großem Bortheil anwenden, wenn ber Bafferstand im

Spann= und Coulissenschützen.

Aufschlaggerinne sehr veränderlich ist. Der in Fig. 231 abgebildete Apparat besteht aus zwei Schuthrettern A und B, wovon jedes sür sich gestellt werden kaun, so daß dadurch nicht allein die Druckhöhe, sondern auch die Ausssussissen zu reguliren ist. Eine tangentiale Einführung des Wassers in das Rad ist durch den Leitschaufelapparat DE nicht möglich, man muß sich vielmehr damit begnügen, die Richtungen der Leitschaufeln noch 20 bis 30 Grad von den Tangentialrichtungen abweichen zu lassen. Das Wasser läuft zwischen den Leitschaufeln hindurch nach demselben Gesete, welches sür turze Ansatzschren gilt; es ist daher in der Regel der Ausslußcoefficient  $\mu=0.82$  und nur bei genauer Abrundung von innen,  $\mu=0.90$  ans



unehmen. Aus diesem Grunde fällt dann auch der Widerstandscoefficient prößer aus, als bei der Ueberfall - und bei der Spannschlitze. Nehmen wir ür  $\mu$  den Mittelwerth 0,85 an, so erhalten wir die zur Erzeugung der Beschwindigkeit c nöthige Druchöhe:

$$h_1 = \left(\frac{1}{0.85}\right)^2 \frac{c^2}{2 \ g} = 1.384 \frac{c^2}{2 \ g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$$


ind es ist hiernach die von dem Totalgefälle h übrigbleibende Höhe des Eropfes ober wafferhaltenden Bogens:

$$h_2 = h - h_1 = h - 1{,}384 \frac{\kappa^2 v^2}{2 g} \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

Bei veränderlichem Wasserstande macht man die Anordnung für den nittleren Basserstand, indem man das äußerste Ende M der mittleren Leitschausel um die lette Höhe h2 über den Fuß F des Rades legt. Um immtliche Leitschauseln, deren Normalabstand etwa 80 mm geniacht wird,


unter gleichen Winkeln |gegen ben Rabumfang zu stellen, legt man sie taugential an einen zum Rabumfange concentrischen Kreis KL, ber burch bie Richtung DK ber ersten Leitschaufel bestimmt wird.

§. 79. Kropf- und Radconstructionen. Der Mantel oder sogenanme Kropf, womit man die mittelschlächtigen Räber umgiedt, um das Bassa in denselben so lange wie möglich zurückzuhalten, wird entweder von Steinen (s. Fig. 226) oder von Holz (s. Fig. 229) gebildet. Jedenfalls wird der Zwed eines Kropses um so mehr erfüllt, je kleiner der Spielraum zwischen den äußersten Kanten der Radschaufeln und der von dem Kropsboden gebildeten Cylindersläche ist, weil durch diesen Spielraum dem Wasser Gelegen



heit zum Entweichen gegeben wird. Bei ben besten Constructionen mach man diesen Zwischenraum 12 mm, doch sinder man ihn auch 25 und nicktelten sogar 50 mm weit. Bei hölzernen Räbern und hölzernen Kröpischenligt deshalb ein Spielraum von 12 mm Weite nicht, weil diese leichen und öfters unrund werden, so daß endlich gar ein Anstreisen des Rades wartopse zu bestüchten ist. Bei eisernen Rädern und Kropsgerinnen auf Duadersteinen sallen bedeutende Desormationen nicht vor, weshalb man hie allerdings dem Spielraume nur 12 dis 14 mm Weite geben soll. Rade mit enganschließenden Kröpfen können durch seste geben soll. Rade mit enganschließenden Kröpfen können durch seste Körper, wie z. B. duch Holz- oder Eisstücke, die durch das Wasser zugeführt werden, bedeutende Kachen, welche vor der Schalb ist es denn auch nötzig, diese Körper durch Rechen, welche vor der Schilbe aufzustellen sind, von dem Zutritte zum Rechen, welche vor der Schilbe aufzustellen sind, von dem Zutritte zum Rechen, welche Wen des gann Nachtheile der Wirkung des Rades, nit

oder nur unvollsommen geschieht, so ist allerdings der Spielraum des Rades im Kropse sehr weit zu machen. Zu steinernen Kröpsen wählt man gern sehr große Sandsteinquader und verbindet dieselben durch Cement oder hydraulischen Kalt; hölzerne Kröpse AE, Fig. 232, werden aus Kropssichwellen A, B, E, Kropsbalten AB, BE und aus Kropsdielen, welche quer über die letzteren zu liegen kommen, gebildet. In der Regel besestigt man auf die Kropsdielen noch besondere Wasserbinder, welche das Rad zu beiden Seiten umsassen, um dadurch das seitliche Entweichen des Wassers zu verhindern. Wenn das Wasser im Abzugscanale mit derselben Geschwindigkeit abssließen kann, mit welcher das Rad umläuft, so kann man den Krops AE, Fig. 233, unter dem Untertheile des Rades, in der Sohle



EH des Abzugscanales auslaufen lassen; wenn aber das Wasser langsamer absließt, als das Rad umläuft, oder wenn gar Aufstauungen des Unterwassers zu befürchten sind, so muß man einen Absat E, Fig. 232, zwischen dem Kropfe und dem Abzugscanale herstellen.

Bas endlich die Radconstructionen anlangt, so sindet ein Unterschied zwischen den ober- und mittelschlächtigen Rädern schon darin statt, daß jene nur Zellen-, diese aber in der Regel bloße Schauselräder sind; nächstdem weichen diese Räder auch in der Art und Weise der Berbindung der Schauseln mit den Kränzen von einander ab. Man unterscheidet hiernach Stabe- und Strauberäder von einander, und rechnet nun zu den Staberädern diesenigen, bei welchen die Schauseln zwischen zwei Kränzen befestigt sind, zu Strauberädern aber diesenigen, deren Schauseln auf kurzen Armen (Kolben oder Schaufelarmen) aussigen, welche radial aus dem

Radfrange hervorragen. Fig. 231 ift ein Staberad, Fig. 232 und 233 aber find Strauberader; Fig. 233 ift ein bolgernes und Fig. 232 ein eisernes Strauberab. Schmale Strauberaber haben nur einen, weite aber haben, wie die Stabetaber, zwei Rrange. Die Rrange ber Stranberaber find jedoch ichmaler als die der Staberader. Bei ben bolgernen Rabern find bie Schaufelarme burch bie aus zwei Felgenlagen gebilbeten Rrange hindurchgestedt, ober zwischen benselben schwalbenschwanzformig eingelegt; bei ben eifernen Rabern aber werben fie entweber mit ben einzelnen Rrangfegmenten aus einem Stude gegoffen ober auf biefe aufgeschraubt. Schaufeln find gewöhnlich von Bolg, und werden auf ihre Arme aufge-Der Rabboden liegt bier auf bem außeren Umfang bes Radfranges und umschließt bas Rab nicht vollständig, indem in ihm Spalten jum Entweichen ber Luft ausgespart find, wie die Figuren 232 und 233 vor Augen führen. Uebrigens find auch biefe Raber entweber Stern= ober Sattelraber (f. §. 56).

§. 80. Einführung des Wassers. Die Regeln über die Einführung des Wassers in ein Kropfrad, Fig. 234, sind im Allgemeinen dieselben wie bei den Zellenrädern. Aus der Geschwindigkeit  $c = \varkappa v$  des bei A eintretenden Wassers folgt das nöthige Gefälle zur Erzeugung derselben:

und daher bas übrigbleibende, ber Rropfhohe gleiche Drudgefalle im Rabe:

$$FB = h_2 = h - h_1 = h - 1,1 \frac{c^2}{2g} \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

Giebt man noch den Rabhalbmesser CA=CF=a, so läßt sich der Winkel  $ACF=\theta$ , um welchen die Eintrittsstelle A vom Radtiefsten F absteht, durch die Formel

$$\cos ACF = \frac{CB}{CA} = \frac{CF - FB}{CA}$$

ð. i.

$$\cos\theta = \frac{a-h_2}{a} = 1 - \frac{h_2}{a} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

berechnen.

Da der Zutrittswinkel  $vAc = \alpha$  (10 bis 20 Grad) als gegeben anzusehen ist, so kann man hier auch den Reigungswinkel des in A eintretenden Wassertrahles gegen den Horizont

bestimmen, woraus fich wieder die Coordinaten des Scheitels O von dem einfallenden Parabelbogen:

§. 80.]

Einführung des Baffers.

261 · · (5)


$$OM = x = \frac{c^2 \sin v^2}{2 \ q} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot$$

und

$$MA = y = \frac{c^2 \sin 2 \nu}{2 a} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$$

ergeben.

Legt man nun die Mitte P ber Schützenmundung um  $MS = \varepsilon$  über Fig. 234.



bie Eintrittsstelle A, so erhält man die Coordinaten von P in hinsicht auf O:

und

$$\dot{SP} = y_0 = y \sqrt{\frac{x-s}{x}} = y \sqrt{1 - \frac{s}{x}} \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

sowie für die Reigung der Are des Strahles beim Austritt P:

$$tang v_0 = \frac{2 x_0}{y_0} = \frac{2 \sqrt{x (x - z)}}{y} \cdot \cdot \cdot \cdot \bullet \quad (9)$$

Rennt man die sentrechte Tiese  $MN=z_1$ , um welche das Wasser im Rade sinkt, dis es vollständig zum Stoße gelangt, so hat man für die Coordinaten des Punktes W, wo dieser Stoß beendet ist,

 $ON = x_1 = x + z_1.$ 

unb

$$NW = y_1 = y \sqrt{\frac{x_1}{x}} = y \sqrt{1 + \frac{z_1}{x}} \cdot \cdot \cdot \cdot (11)$$

sowie für den Neigungswinkel DWc1 des Wasserstrahles in W gegen den Horizont:

tang 
$$v_1 = \frac{2x_1}{y_1} = \frac{2\sqrt{x(x+z_1)}}{y} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (12)$$

Ferner folgt für den Winkel  $WCF=\theta_1$ , um welchen der Punkt W vom Radfuße F abweicht, wenn  $a_1$  den mittleren Radhalbmeffer CW beigeichnet,

$$\cos \theta_1 = \frac{CD}{CW} = \frac{a \cos \theta + s_1}{a_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (13)$$

und der Winkel  $c_1 W v_1 = \alpha_1$ , um welchen die Richtung der Endgeschwindigkeit  $c_1$  des Wassers in W von der der Radgeschwindigkeit  $v_1$  daselbst abweicht,

Enblich ift, wie oben, bie Geschwindigkeit, mit welcher bas Baffer in Waufschlägt,

Die letzteren Bestimmungen setzen voraus, daß die Fallhöhe  $MN=t_1$  bekannt sei. Diese ist daher vorher, und zwar auf dem im Folgenden angegebenen Räherungswege zu finden.

In der Zeit  $t=\frac{EE_1}{v}=\frac{s}{v}$ , während welcher die Schanfel EG, welche der Schaufel  $E_0G_0$  unmittelbar vorausgeht, einen Beg  $EE_1=s$  zurücklegt, macht das von  $E_0G_0$  abgeschnittene Einfallwasser den Beg AW, dessen Berticalprojection  $=MN=s_1$  ist. Da die verticalen Componenten der Geschwindigkeit des Wasserstrahles in A und W

find, fo folgt die mittlere Gefchwindigfeit, mit welcher s1 durchlaufen wird:

$$\frac{c\sin\nu+c_1\sin\nu_1}{2},$$

und baher auch

$$t = \frac{2 \, \varepsilon_1}{c \sin \nu + c_1 \sin \nu_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (16)$$

Hiernach ift

$$\frac{s}{v} = \frac{2 z_1}{c \sin v + c_1 \sin v_1}$$

und baber ber Weg, welchen bie Schaufel mabrend ber Fullung burchläuft:

$$s = \frac{2 s_1 v}{c \sin v + c_1 \sin v_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (17)$$

Nimmt man nun erst sur  $s_1$  einen Näherungswerth an, und berechnet mit Hülfe dieser Formel s, so kann man auch die entsprechende Stelle der Schausel  $E_1$   $G_1$  auszeichnen; und trägt man über dieselbe den Querschnitt  $F=\frac{V}{e}$  des Wassertörpers zwischen je zwei Schauseln, so kann man untersuchen, ob die Obersläche W des letztern die angenommene Tiese  $MN=z_1$  unter dem Eintrittspunkte A hat. Ist dies nicht der Fall, so muß man ein anderes  $s_1$  annehmen, s von Reuem bestimmen, und die vorige Probe wiederholen. Findet auch dann noch keine Uedereinstimmung zwischen den angenommenen und bestimmten Werthen von  $s_1$  statt, so ist diese Versahren nochmals anzuwenden.

Loistung der Kropfräder. Die Leistung der Raber im Kropf. §. 81. gerinne zerfällt, wie bei einem oberschlächtigen Rade, in eine Stoße und in eine Drudwirtung; es ist auch die Formel sür die Leistung beider genau dieselbe, nur macht die Bestimmung des Wasserverlustes verschiedene Rechenungen nöthig, denn während dort dieser Verlust in dem allmäligen Ablausen des Bassers aus den Zellen seinen Grund hat, entsteht er hier durch das Entweichen des Wassers in dem Zwischenraume zwischen dem Rade und dem Kropfe. Wir haben also hier zu untersuchen, auf welche Weise und in welcher Menge das Wasser in diesem Zwischenraume, den man deshalb auch den schalt auch den schalt auch nennen kann, erfolgt, und müssen hiernach die Wirtung, welche dadurch dem Rade entzogen wird, berechnen. Setzen wir nun, wie dei den oberschlächtigen Rädern, die Eintrittsgeschwindigkeit des Wasser in Theilkreis des Rades = c1, die Geschwindigkeit des Rades in Theilkreise = v1 und den Winsel c1 Wv1, Fig. 235, zwischen den Richtungen dieser Geschwindigkeiten = \alpha\_1, so haben wir wieder die Stoßleistung:

$$L_1 = \frac{c_1 \cos \alpha_1 - v_1}{q} v_1 Q \gamma. \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (1)$$


Bezeichnen wir ferner ben Niveauabstand  $DK_1$  zwischen bem Eintrittspunkte W und der Oberstäche des Unterwassers durch  $h_3$ , und nehmen wir an, daß von dem Aufschlagquantum Q nur der Theil  $Q_1=\xi\,Q$  im Kropfe zur Wirkung gelange, so können wir die Druckleistung des Wassers  $L_2=\xi\,h_3\,Q\gamma$ , und genau wie bei einem oberschlächtigen Rade die Totalelistung

$$L = Pv = \left(\frac{c_1 \cos \alpha_1 - v_1}{g} v_1 + \xi h_3\right) Q\gamma . \qquad (2)$$

fegen.

Um mit Hülfe der vorstehenden Formel die Leistung des Kropfrades berechnen zu können, ist noch nöthig das Berhältniß  $\xi=rac{Q_1}{Q}$  zu ermitteln.

Der Arbeitsverluft, welcher aus dem Entweichen des Wassers durch den Spielraum des Rades im Kropfe hervorgeht, ist bei dem Stoße des Wassers unbedeutend, da der eintretende Wasserstrahl diesen Spielraum in der Regel nicht unmittelbar trifft; anders ift es aber während der Trudwirkung besselben, denn hier findet ein ununterbrochener Wasserverlust flat.



während eine Schaufel  $E_1$   $G_1$  nach und nach in tiefere Stellungen  $E_2$   $G_2$  u. f. w. kommt, ehe sie tiefste Stelle F erreicht. Es bildet hier der Spielraum Ausslußöffnungen  $E_1$ ,  $E_2$  . . . , durch welche das Basin mit veränderlichen Druckhöhen aussließt.

Bezeichnen wir wieder die Radweite durch e, und die Weite des Spielraumes oder den kürzesten Abstand der Radschaufeln vom Kropsboden durch o, so können wir den Querschnitt der Deffnung, durch welche das Baser aus einer Zelle in die nächst tiefere fließt, gleich oe setzen; und sind nun während des allmäligen Riederganges der Zelle die Druckhöhen oder Tiefen DL der Ausslußnusund unter den darüber stehenden Wasserspiegeln nach

und nach  $l_1,\ l_2$  u. f. w., fo folgen die entsprechenden Ausslußgeschwindigsteiten

$$v_1 = \sqrt{2 g l_1}$$
,  $v_2 = \sqrt{2 g l_2}$  u. f. w.,

und Ausflugmengen innerhalb eines Zeitelementes r

oder, wenn man noch einen Ausflußcoefficienten & einführt,

$$V_1 = \mu \operatorname{det} \sqrt{2 g l_1}, \quad V_2 = \mu \operatorname{det} \sqrt{2 g l_2} \, \operatorname{u.} \, \operatorname{f.} \, \operatorname{w.}$$

Diese Wassermengen sinken unbenutzt von den Höhen  $DK=k_1,k_2$  u. s. w. herab, um welche je zwei benachbarte Wasserspiegel in den Radzellen von einander abstehen; es sind daher die durch die Wasserverluste  $V_1,\ V_2$  u. s. w. herbeigesuhrten Arbeitsverluste:

$$V_1k_1\gamma = \mu \operatorname{det} \sqrt{2 g l_1} \cdot k_1\gamma$$
,  $V_2k_2\gamma = \mu \operatorname{det} \sqrt{2 g l_2} \cdot k_2\gamma$  u. f. w.

Die Summe biefer Berlufte giebt ben Arbeitsverlust ber Radzelle

$$A_1 = \mu \operatorname{Ger} \sqrt{2g} \cdot \gamma \left( k_1 \sqrt{l_1} + k_2 \sqrt{l_2} + \cdots \right) \cdot \cdot \cdot (3)$$

Run ift aber die Länge des Kropfes gleich heta a und die Zeit, während eine Schaufel benselben mit der Geschwindigkeit v burchläuft:

$$t=\frac{\theta a}{v};$$

jett man daher  $au = rac{t}{n_1}$ , unter  $n_1$  eine beliebige ganze Zahl verstanden, so folgt

$$A_{1} = \mu \sigma e \frac{\theta a}{v} \sqrt{2 g} \cdot \gamma \frac{k_{1} \sqrt{l_{1}} + k_{2} \sqrt{l_{2}} + \cdots}{n_{1}} \cdot \cdot \cdot (4)$$

Zieht man diesen Arbeitsverlust von der Arbeit  $A=Vh_3\gamma=Feh_3\gamma$  ab, welche das Wasser einer Schaufel beim Herabsinken von der Kropfhöhe verrichten würde, wenn kein Wasserverlust statt hatte, so erhält man die wirkliche Arbeit des Wassers einer Schaufel

$$A - A_1 = Feh_3 \gamma \left(1 - \mu \sigma \frac{\theta a}{Fv} \sqrt{2g} \frac{k_1 \sqrt{l_1} + k_2 \sqrt{l_2} + \cdots}{n_1 h_2}\right)$$
 (5)

und baber die entsprechende Arbeit des Wassers durch Drud bei & Schaufeln und n Umdrehungen bes Rades pro Minute:

$$L_{2} = \frac{nz}{60}(A - A_{1}) = \frac{nz}{60} Feh_{3} \gamma \left( 1 - \frac{\mu \sigma \theta a \sqrt{2g}}{Fv} \frac{k_{1} \sqrt{l_{1}} + k_{2} \sqrt{l_{2}} \dots}{n_{1} h_{3}} \right)$$

$$\mu \sigma (l_{1} a \sqrt{2g} k_{1} \sqrt{l_{1}} + k_{2} \sqrt{l_{2}} + \dots)$$

$$= \left(1 - \frac{\mu \, \sigma \theta \, a \, \sqrt{2 \, g}}{F \, v} \, \frac{k_1 \, \sqrt{l_1} + k_2 \, \sqrt{l_2} + \cdots}{n_1 \, h_3}\right) \, Q \, h_3 \, \gamma \, . \quad (6)$$

ober mit Anwendung ber Gimpfon'ichen Regel und für n1 = 4

$$L_{2} = \left(1 - \frac{\mu \sigma \theta a \sqrt{2g}}{F v} \frac{k_{0} \sqrt{l_{0}} + 4k_{1} \sqrt{l_{1}} + 2k_{2} \sqrt{l_{2}} + 4k_{3} \sqrt{l_{3}} + k_{4} \sqrt{l_{4}}}{12 h_{3}}\right) Q h_{3} \gamma (7)$$

Es fällt folglich die Druckleistung des Wassers im Kropfe um so größer aus, je größer die Radgeschwindigkeit v und je größer der Querschnitt F des Wassers einer Zelle, d. i. je stärker die Rabfüllung ist.

Um die Rechnung ausstühren zu können, hat man den Bogen  $E_1F$  in  $n_1$ , z. B. in vier gleiche Theile zu theilen, durch die Theilpunkte Schaufeln zu legen, über dieselben die Querschnittsstäche aufzutragen und die Höhen  $k_1$ ,  $k_2$  . . . sowie  $l_1$ ,  $l_2$  . . . mit dem Zirkel abzunehmen. Hierbei ift nicht außer Acht zu lassen, daß an den Stellen, wo das Wasser aus einer Zelle unter dem Wasser der vorausgehenden ausstließt, die Werthe  $l_1$ ,  $l_2$  . . . in die von  $k_1$ ,  $k_2$  . . . übergehen (s. Thi. I).

Auch fließt noch Wasser seitwärts durch den Raum zwischen den Radtränzen und dem Kropsboden ab, weil die Einfassungswände oder sogenammeten Wasserdinke nicht genau an die äußeren Stirnslächen der Radkrünze anschließen, sondern 20 bis 50 mm davon abstehen. Der Inhalt der Ausslußöffnung ist hier do, wenn d den Bogen bezeichnet, in welchem das Wasser einer Zelle den Krops berührt, die Druckhöhen sind die veränderlichen Abstände  $m_1$ ,  $m_2$  u. s. w. der Obersläche des Wassers in der niedergehenden Zelle über der unteren Kante der Schausel, welche diese Zelle bildet, und das verlorene Gefälle ist der veränderliche Abstand  $p_1$ ,  $p_2$  u. s. w. dieses Wasserssiegel Kon dem tiesses Wasserssiegel Kon dem Entwicken des Wassers aus dem Entweichen des Wassers auf diesem Wege hervorgeht,

$$A_2 = \frac{2}{3} \mu \sigma b \frac{\theta a}{v} \sqrt{2 g} \cdot \gamma \frac{p_1 \sqrt{m_1} + p_2 \sqrt{m_2} + \cdots}{n_1} \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

und es ist daher bei Inbetrachtnahme von beiden Wasserverlusten, wenn man nur drei Schaufelstellungen in Betracht zieht, die Druckleistung

$$L_{3} = \left[1 - \frac{\mu \sigma \theta a \sqrt{2 g}}{6 F v h_{3}} \left(k_{0} \sqrt{l_{0}} + 4 k_{1} \sqrt{l_{1}} + k_{2} \sqrt{l_{2}} + \frac{2}{3} \frac{b}{e} \left(p_{0} \sqrt{m_{0}} + 4 p_{1} \sqrt{m_{1}} + p_{2} \sqrt{m_{2}}\right)\right)\right] Q h_{3} \gamma . . (9)$$

Sett man diese Arbeit  $L_2 = \xi \, Q h_3 \, \gamma$ , so hat man folglich

$$\xi = 1 - \frac{\mu \sigma \theta a \sqrt{2 g}}{6 F v h_3} \left[ k_0 \sqrt{l_0} + 4 k_1 \sqrt{l_1} + k_2 \sqrt{l_2} + \frac{2}{3} \frac{b}{e} \left( p_0 \sqrt{m_0} + 4 p_1 \sqrt{m_1} + p_2 \sqrt{m_2} \right) \right] . . . . . . (10)$$

Augen geführt wird; benn hier fließt fogleich Baffer aus ber Belle  $BDD_1B_1$ ,

Andere Arbeitsverluste. Ein weiterer Berluft tritt noch bann ein, §. 82. wenn die Oberfläche bes Unterwassers nicht mit der Oberfläche des Wassers in der tiefsten Zelle in einerlei Niveau steht, wie z. B. in Fig. 236 vor

Fig. 236.



wenn die Schaufel  $B_1D_1$  die Schwelle FG überschritten hat, es nimmt also basselbe außer der Radgeschwindigkeit v noch eine Geschwindigkeit an, welche durch den Niveauabstand FK erzeugt wird. Dieser Niveauabstand ist aber veränderlich, er hat im ersten Augenblick, wenn die Schaufel über die Schwelle weggegangen und die Oeffnung bei F entstanden ist, seinen größten Werth, wird aber immer kleiner und

tleiner, je mehr Wasser aus bem Raume  $BDD_1B_1$  gestossen ist, und fällt endlich Rull aus, wenn beibe Wasserspiegel in einerlei Niveau gekommen sind, also ber Aussluß durch  $B_1F$  beendigt ist. Der mittlere Werth dieses Riveauabstandes läßt sich  $^{1}/_{2}h_{4}$  setzen, wenn  $h_{4}$  die anfängliche Tiefe des Wassers in der untersten Zelle ist, und daher ist der Berlust an Gefälle in Folge der Geschwindigkeit des absließenden Wassers nicht  $\frac{v^2}{2\,g}$ , sondern  $\frac{w^2}{2\,g} = \frac{v^2}{2\,g} + \frac{1}{2\,h_4}$ ; da wir indessen den der Geschwindigkeitshöhe  $\frac{v^2}{2\,g}$ 

 $\frac{w^2}{2g} = \frac{v^2}{2g} + \frac{1}{2}h_4$ ; da wir indessen ben der Geschwindigkeitshöhe  $\frac{v^2}{2g}$  entsprechenden Berlust an Leistung schon beim Stoße in Abzug gebracht haben, so bleibt hier nur noch die Leistung

$$L_4 = \frac{1}{2} Q h_4 \gamma$$
 . . . . . . (11)

von der gefundenen Rupleistung abzuziehen. Man ersieht hieraus, daß es nicht vortheilhaft ist, unter dem Kropfrade einen Absall anzubringen, daß sich daher nur dann seine Anwendung rechtsertigen läßt, wenn man einen veränderlichen Unterwasserstand hat, so daß bei hohem Wasser zu befürchten ist, daß das Rad im Wasser watet, indem das Wasser im Untertheile des Rades tieser steht als im Abzugsgraben.

Außerdem lassen sich noch mehrere Arbeitsverluste des Kropfrades angeben. Zunächst haben wir zu berücksichtigen, daß das Wasser bei seiner Bewegung im Kropfgerinne eine Reibung zu überwinden hat, deren Coefficient & nach Thl. I für Geschwindigkeiten von 1,2 bis 2 m 0,00769 gesetzt werden kann. Der entsprechende Gesüllverlust ist dabei

$$h_5 = \xi \, \frac{lp}{F} \, \frac{v^2}{2 \, g} \, \cdot \, (12)$$

baher hier, wo l die Länge des Kropfes, p den Umfang und F den Inhalt des Wasserprofiles bezeichnet, also

$$\frac{p}{F} = \frac{e+d}{1/2 de}$$
 annähernd  $= \frac{2}{d}$ 

gefett werben fann,

$$h_5 = \zeta \, \frac{2 \, l}{d} \, \frac{v^2}{2 \, g} = 0,000784 \, \frac{l}{d} \, v^2 \, \mathrm{m}$$

und ber entsprechende Berluft an mechanischer Arbeit ift:

Endlich müffen wir auch den Widerstand der Luft gegen die Bewegung der Schaufeln, und vielleicht auch noch den, welchen die Radarme zu übers winden haben, berücksichtigen. Der Widerstandscoefficient der Luft ist hier nach Thl. I,  $\xi=1,25$ , und die Formel für diesen Widerstand

$$W = \zeta \, F \gamma \, \frac{v^2}{2 \, q},$$

wo F die Fläche, sowie  $\gamma$  die Dichtigkeit der Luft bezeichnet. Führen wir nun nach Thl. I  $\gamma=1,25\,$  kg ein, so erhalten wir den Widerstand

$$W=0.08\,Fv^2,$$

oder, wenn wir die Fläche gleich setzen dem Inhalte #de sämmtlicher 3 Schaufeln des Rades, denselben

$$W = 0.08 z dev^2 kg,$$

und demnach den entsprechenden Berluft an mechanischer Leiftung:

$$L_6 = 0.08 z dev^3 \text{ mkg}.$$
 . . . . . . . . . . (14)

Bei den gewöhnlichen Berhältniffen betragen alle diese Berluste zusammen nur wenige Procente der ganzen Radleistung, wie wir auch an einem Beispiele weiter unten sehen werden.

§. 83. Leistungsformel. Wir können nun einen Ausdruck für die vollständige Leistung eines Kropfrades angeben, wenn wir außer den im vorigen Paragraphen gefundenen Arbeitsverlusten auch die Arbeit der Zapfenreibung in Betracht ziehen. Nach dem Borstehenden ist die Druckwirtung des Wassers —  $\xi Qh_3 \gamma$  und wenn wir, wie bei den oberschlächtigen Wasserrädern, die Arbeit der Zapfenreibung  $\varphi \frac{r}{a} Gv$  sezen, so bleibt die Rupleistung

$$L = Pv = \left(\frac{c_1 \cos \alpha_1 - v_1}{g} v_1 + \xi h_3\right) Q\gamma - \varphi \frac{r}{a} Gv. \quad (15)$$
 übriq.

Bezeichnen wir das Totalgefälle, vom Bafferspiegel des Oberwassers bis jur Oberfläche des Unterwassers gemessen, durch h, so können wir wieder

$$h_3 = h - 1,1 \frac{c_1^3}{2 q}$$

jegen, und erhalten nun :

$$L = \left[\frac{c_1 \cos \alpha_1 - v_1}{g} v_1 + \xi \left(h - 1, 1 \frac{c_1^2}{2 g}\right)\right] Q \gamma - \varphi \frac{r}{a} G v \quad (16)$$

Diejenige Eintrittsgeschwindigkeit c1, welche die größte Leiftung ergiebt, erhält man burch

 $\frac{\partial L}{\partial c_1} = 0,$ 

d. h. aus

$$\frac{v_1 \cos \alpha_1}{g} - 1,1 \, \xi \, \frac{2 \, c_1}{2 \, g} = 0,$$

3u:

$$c_1 = \frac{v_1 \cos \alpha_1}{1,1 \, \xi} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (17)$$

und hiermit folgt bie entsprechende Maximalleiftung:

$$L = \left[ \xi h - \left( 2 - \frac{\cos^2 \alpha_1}{1, 1 \xi} \right) \frac{v_1^2}{2 g} \right] Q \gamma - \varphi \frac{r}{a} G v. \quad . \quad (18)$$

Die Formel  $c_1 = \frac{v_1\cos\alpha_1}{1,1\,\xi}$  giebt uns, da  $\alpha_1$  klein, also  $\cos\alpha_1$  nahe 1 und ebenso  $1,1\,\xi$  nahe = 1 ist, auch  $c_1$  nahe  $= v_1$ ; wegen der leichteren und sichereren Einführung des Wassers in die Zellen macht man aber  $c_1\cos\alpha_1 = 2\,v_1$ , läßt also das Wasser noch einmal so schnell in das Rad eintreten, als dieses umläuft, weshalb man die effective Radleistung nach (16) zu

 $L = \left[\xi h - \left(\frac{4,4}{\cos \dot{\alpha}_1^2} - 2\right) \frac{v_1^2}{2g}\right] Q \gamma - \varphi \frac{r}{a} G v.$  (19)

Da bieser Ausbrud für die Leiftung eines rudenschlächtigen Rades nicht wesentlich verschieden ift von dem für die eines oberschlächtigen, so ist ohne weitere Untersuchung leicht einzusehen, daß auch die vortheilhafteste Umbrehungszahl (f. §. 72) nahe dieselbe sein werde.

Effective Leistungen der Kropfräder. Ueber die Wirfungen §. 84. mittelschlächtiger Kropfräder sind von Morin an ziemlich gut conftruirten Rabern mehrsache Bersuche angestellt worden. Morin vergleicht die Ergebnisse seiner Bersuche mit den entsprechenden Werthen, welche die theoretische Formel

$$Pv = \left(\frac{c\cos\alpha - v}{g} v + h_2\right) Q\gamma$$

giebt, und findet nun, daß eine ziemlich gute Uebereinstimmung sich herausstellt, wenn man den letzten Ausbruck durch einen Erfahrungscoefficienten z multiplicirt, also

$$Pv = \chi \left( \frac{c\cos\alpha - v}{g} v + h_2 \right) Q\gamma$$

Das erste von ben Rabern biefer Art, welches Dorin in Unterfuchung jog, mar aus Bufeifen, hatte hölzerne, ichief gegen die Schute geftellte Schaufeln und befand fich in einem fehr eng anschließenben eifernen Es hatte eine Bobe von 61/2 m, eine Breite von 11/2 m, ein Gefälle von 12/3 m, 50 Schaufeln und ging mit 1 bis 2,4 m Geschwindigteit um, mabrend bas Baffer mit 2,8 bis 3,2 m Gefchwindigfeit burch eine unter einem geneigten Schutbrette befindliche Mündung eintrat. Der Coch ficient z ergab fich im Mittel 0.75 und ber Wirkungsgrad, mit Bernd. sichtigung ber Zapfenreibung, ungefähr 0,60. Das zweite Rab, an welchem Morin Bersuche angestellt bat, mar ebenfalls eifern und ging in einem fehr eng anfchliegenden Rropfe aus Sandfteinquabern; feine Bobe, wie feine Weite, war 4 m, die Schaufelgahl betrug 32 und bas Befälle 2 m. Bar die Geschwindigfeit bes Rades 47 bis 100 Broc. von berjenigen bet burch einen Ueberfall jugeführten Baffere und zwar innerhalb ber Gremen 0,5 bis 1,8 m, fo blieb ber Coefficient & ziemlich berfelbe, nämlich 0,788, und ber Wirkungegrad fiel 0,70 aus. Mit einem britten Rabe murben awei Berfuchereihen angestellt, die eine bei einem Baffereinlaufe mit Spannfcute und die andere bei einer Wafferguführung durch eine Ueberfallicute. Dieses Rad war größtentheils aus Holz und bing in einem eng anschließenben Rropfe, feine Bobe betrug 6 m und feine Schaufelgahl 40. Spannichlige ergab fich im Mittel 2 = 0,792, bei ber Ueberfallichute be-Der Wirtungsgrad aber mar im erften Ralle 0.54 und im aeaen 0.809. Rimmt man nun aus biefen Angaben Mittelwerthe, fo erzweiten 0,67. hält man für mittelschlächtige Kropfrader mit Spannschüten die Leiftung:

$$L = 0.77 \left( \frac{c \cos \alpha - v}{g} v + h_2 \right) Q \gamma$$

und für die mit Ueberfallichuten :

$$L = 0.80 \left( \frac{c \cos \alpha - v}{g} v + h_2 \right) Q \gamma,$$

wovon jedoch die Arbeit der Zapfenreibung abzuziehen ift. Die größere Wirtung bei der Ueberfallschitze hatte ihren Grund darin, daß hier das Wasser langsamer eintrat, als bei der Spannschitze, und deshalb fast nur durch Druck wirkte. Noch folgt aus den Versuchen Morin's, daß der Wirtungsgrad abnimmt, wenn das Wasser mehr als die Hälfte oder zwei

Drittel ber Raume zwischen ben Schaufeln ausfüllt, daß die Wirkung sich nicht sehr verandert, wenn die Umfangsgeschwindigkeit bes Rabes innerhalb ber Grenzen 0,5 und 2,0 m bleibt.

Egen hat Bersuche (s. die oben angeführte Abhandlung besselben) an einem 23 Fuß (7,22 m) hohen und  $4^{1}/_{3}$  Fuß (1,36 m) weiten Kropf=rade angestellt. Dieses Kad hatte noch zwei Eigenthümlichsteiten; es waren nämlich die 69 übrigens gut ventilirten Schauseln besselben genau so gedeckt, wie bei oberschlächtigen Käbern, und es bestand die Schütze aus zwei Theilen, wovon, je nachdem es der Wasserstand ersorberte, bald die obere, bald die untere gezogen werden konnte. Obgleich der Kropf sehr genau an das Kad anschloß, so sand Egen den Wirtungsgrad dieses Kades im günstigsten Falle doch nur 0,52, und im Mittel, bei 6 Cubitsuß (0,185 cbm) Ausschlag pr. Secunde und bei 4 Umdrehungen pr. Minute, denselben gar nur 0,48.


Berfuche mit einem mittelschlächtigen Kropfrade werben noch in Bulletin de la Societé indust. de Mulhouse T. XVIII (f. Bolytchn. Centralblatt, Diefes Rab mar von Solg, hatte eine Bobe Bb. IV, 1844) mitgetheilt. von 5 m und eine Beite von 4 m, und bestand aus brei Abtheilungen, welche burch zwei Mittelfranze hervorgebracht wurden. Das Kropfgerinne ichloß fich an ein parabolisches Gerinne von 0,2 m Bobe an, und bas Baffer trat in diefes burch eine Ueberfallschütze mit ebenfalls 0,2 m Bobe; es war baber bie Gintrittsgefchwindigfeit c ungefähr 2,8 m. Das ganze Befälle betrug 2,7 m, und die Unifangsgeschwindigkeit bes Rabes 11/2 bis 3 m. Die Bafferfüllung mar 1/3 bis 3/3, und ber Birfungegrad fiel bei größerer Bellenfüllung größer aus, als bei tleinerer Fullung ber Bellen; nämlich bei starker Füllung 0,80, bei mittlerer aber nur 0,73 und bei schwacher Füllung gar nur 0,52. Die Berfuche über die Leiftungen bei verschiedenen Fullungen ließen sich hier, da jede der Abtheilungen des Rades besonders beaufschlagt werben tonnte, febr bequem und ficher ausführen.

Durch Bremsversuche an einem eisernen mittelschlächtigen Basserrade von 20 sächsischen Fuß höhe (5,66 m), 3 Fuß (0,85 m) Breite und
mit 48 Schaufeln, welches bas durch eine Coulissenschilbe zugeführte Basser
in der höhe des Radmittels auffing, wurde vom Berfasser in Berbindung
mit den herren Prosessoren Brudmann, Zeuner u. s. w. (s. "Civilingenieur" Bb. II) Folgendes gefunden.

Bei dem Füllungscoefficienten s=1/2 und dem Geschwindigkeitsverhältnisse  $\varkappa=1/2$  machte das Rad 8 bis 9 Umdrehungen pr. Minute und leistete  $12^{1/2}$  dis 12 Pferdekräfte, wogegen die disponible Leistung  $Qh\gamma$ = 19 Pferdekräfte betrug; es war folglich der Wirkungsgrad dieses Rades:

$$\eta = \frac{12.5}{19} = 0.65$$
 bis  $\frac{12}{19} = 0.63$ .

Beispiel. Es sei für einen Aufschlag Q=0,6 obm pr. Secunde und sär ein Gefälle h=3 m die Anordnung und Berechnung eines mittelschlächtigen Kropfrades, Fig. 287, von 5 m hobe und mit 2,5 m Umfangsgeschwindigkeit zu vollziehen.



Rehmen wir die Radtiefe ober Kranzbreite  $d=0,40~\mathrm{m}$  an, und laffen wir die Radzellen halb füllen, so erhalten wir zunächst die Radweite:

$$e = \frac{2 Q}{d v} = \frac{1.2}{0.4.2.5} = 1.2 \text{ m}.$$

Laffen wir nun bas Waffer mit ber Gefdwindigfeit

$$c = xv = 1,5.2,5 = 3,75 \text{ m}$$

eintreten, so erhalten wir das zur Erzeugung dieser Geschwindigkeit nothige Gefälle:

$$HM = RB = h_1 = 1.1 \frac{c^2}{2g} = 1.1 \cdot 0.051 \cdot 3.75^2 = 0.789 \text{ m}.$$

Biehen wir dieses Gefälle von dem Totalgefälle ab, so bleibt für das Gejälle im Kropfe:

$$BF = h_2 = h - h_1 = 3 - 0.789 = 2.211 \text{ m},$$

und es folgt für den Winkel  $A\,CF=\theta$ , um welchen die Eintrittsstelle  $m{A}$  über dem Radtiefften F steht,

$$\cos \theta = 1 - \frac{h_2}{a} = 1 - \frac{2,211}{2,5} = 0,1156,$$

$$\theta = 83^{\circ} 22'.$$

und hiernach

Lassen wir nun ben zutretenden Basserstrahl um den Binkel  $\alpha=cAv=25\frac{1}{3}$  Grad vom Radumsange abweichen, so erhalten wir die Reigung des Basserstrahles in A gegen den Horizont:

$$BAc = \nu = \theta - \alpha = 83^{\circ}22' - 25^{\circ}30' = 57^{\circ}52'$$

und es find nun die Coordinaten des Scheitels O der Parabel, in welcher das Waffer dem Rade zuzuführen ist:

$$OM = x = \frac{c^2 \sin^2 \nu}{2 \, q} = 0.051 \cdot 3.75^2 \cdot 0.8468^2 = 0.514 \text{ m}$$

und

$$MA = y = \frac{c^2 \sin 2\nu}{2g} = 0.051 \cdot 3.75^2 \cdot 0.9008 = 0.646 \text{ m}.$$

Die Mitte P der Schützenmündung ist auf dem Parabelbogen OA, und zwar möglichst nahe am Rade anzunehmen, übrigens aber so zu sormen, daß ihre Aze die Tangente an diesen Bogen bildet. Legt man diese Mündungsmitte Pum 0,16 m über A, so solat die Druckhöhe für dieselbe:

$$h_0 = h_1 - 0.16 = 0.789 - 0.160 = 0.629 \text{ m},$$

daber die Ausflufigeichwindigfeit:

$$c_0 = 0.95 \sqrt{2 g h_0} = 0.95 \cdot 4.429 \sqrt{0.629} = 3.337 \text{ m},$$

und nimmt man noch die Mündungsweite  $e_0=e-0,08=1,12\,\mathrm{m}$  an, so solgt die Mündungshöhe:

$$d_0 = \frac{Q}{c_0 e_0} = \frac{0.6}{3.337 \cdot 1.12} = 0.160 \text{ m}.$$

Geben wir dem Rade 48 Schaufeln, so erhalten wir den äußeren Abstand zwischen je zwei Schaufeln

$$b = \frac{2\pi a}{z} = \frac{5.3,1416}{48} = 0,327 \text{ m}.$$

Rehmen wir an, daß die Schaufel EG den Weg  $EE_1=s=0,3$  m zurüdlege, während sie noch Wasser aufnimmt und zeichnen wir hiernach nicht allein die Stellung  $E_1$   $G_1$  der Schausel, sondern auch den Querschnitt des Wasserstörpers in dem entsprechenden Augenblide der Zellenfüllung auf, so können wir nun auch die Tiefe  $MN=z_1$  des Wasserspiegels W unter der Eintrittsstelle A abmessen. Wan sindet auf diese Weise  $z_1=0,44$  m, und es ist hiernach die Seschwindigkeit des bei W aussallenden Wassers:

$$c_1 = \sqrt{c^2 + 2gz_1} = \sqrt{3,75^2 + 2.9,81.0,44} = 4,764,$$

fowie die Absciffe bes Bunttes W:

$$x_1 = ON = x + z_1 = 0.514 + 0.44 = 0.954 \text{ m}$$

die Ordinate beffelben

$$y_1 = NW = y\sqrt{\frac{x_1}{x}} = 0.646\sqrt{\frac{0.954}{0.514}} = 0.880 \text{ m}$$

und für den Reigungswintel  $c_1WD=
u_1$  bes in W einfallenden Baffers

$$tang \nu_1 = \frac{2 x_1}{y_1} = \frac{1,908}{0,880} = 2,168$$

ропаф

$$\nu_1 = 65^{\circ} 15'$$

folat.

Beisbad. berrmann, Lehrbuch ber Dechanit. IL. 2.

Da nun

$$c \sin \nu = 3.75 \sin 57^{\circ} 52' = 3.176$$

und

$$c_1 \sin \nu_1 = 4,764 \sin 65^{\circ} 15' = 4,326$$

$$c_1 \sin \nu_1 = 4,764 \sin 60^{\circ} 10^{\circ} = 4,526$$

ift, so folgt

$$\frac{2 z_1}{c \sin \nu + c_1 \sin \nu_1} = \frac{0.88}{7,502} = 0.117$$

während

$$\frac{s}{v} = \frac{0.3}{2.5} = 0.120$$

giebt.

Bebenfalls ift bie Differeng zwischen biefen Werthen bon  $\frac{2 \, s_1}{c. \, sin \, \nu \, + \, c. \, sin \, r.}$ und  $\frac{s}{m}$  flein genug, um  $s=0.3~\mathrm{m}$  und  $z_1=0.44~\mathrm{m}$  als die richtigen an

feben ju tonnen. Ferner ift für den Winkel  $WCF= heta_1$ , um welchen der Anfangspuntt Wbes mafferhaltenden Bogens WF vom Radtiefften F abftebt,

$$\cos \theta_1 = \frac{CD}{CW} = \frac{CB + z_1}{a_1} = \frac{0.789 - (3 - 2.5) + 0.44}{2.5 - 0.20} = \frac{0.729}{2.3} = 0.317.$$

wonach 0, = 71° 30', und die Abweidung der Richtung des Wafferftrables pon ber Bewegungsrichtung bes Rates in W:

$$\alpha_1 = \theta_1 - \nu_1 = 71^{\circ}30' - 65^{\circ}15' = 6^{\circ}15'$$

olat.

Da bas wirffame Drudgefalle im Rabe

$$FD=h_3=h_2-z_1=2,211-0,44=1,771$$
 m und die Geschwindigseit des Rades  $W$ :

$$v_1 = \frac{a_1}{a} v = \frac{2.3}{2.5} 2.5 = 2.3 \text{ m}$$

ift, so folgt die Leiftung biefes Rropfrades ohne Rudficht auf die Bafferber lufte u. f. w.:

$$L = \left(\frac{c_1 \cos \alpha_1 - v_1}{g} v_1 + h_3\right) Q\gamma$$
= [0,102 (4,764 · cos 6° 15′ - 2,3) 2,3 + 1,771] 0,6 · 1000  
= (0,578 + 1,771) 600 = 1409 mkg.

Ift die Weite des Spielraumes im Rropfe o = 15 mm und nimmt mat  $\mu = 0.7$  an, so hat man

$$\mu \sigma \theta a \sqrt{2g} = 0.7.0,015.arc 83^{\circ} 22'.2,5.4,429 = 0,169.$$

Da ferner

$$Fv = \frac{60 \ Q}{nze} \frac{2 \pi an}{60} = \frac{2 \pi a \ Q}{ze} = \frac{3,14.5.0,6}{48.1,2} = 0,164$$

und  $h_3 = 1,771$  ift, so folgt

$$\frac{\mu\sigma\theta a \ \sqrt{2g}}{Fv h_3} = \frac{0,169}{0,164 \cdot 1,771} = 0,583.$$

Ift noch der mittlere Werth von k  $\sqrt{l}=0,1$ , ferner b=0,327 und her mittlere Werth von 2/8 p  $\sqrt{m} = 0.2$ , so folgt nach (10):

$$\xi = 1 - 0.583 \left(0.1 + \frac{0.927}{1.2} \, 0.2\right) = 1 - 0.090 = 0.91$$

und baber bie effective Rableiftung

$$L = \left(\frac{c_1 \cos a_1 - v_1}{g} v_1 + \xi h_3\right) Q \gamma = (0.578 + 0.91.1,771) 600$$
  
= 1314 mkg.

Benn hiervon die übrigen Rebenhinderniffe, der Luftwiderftand und die Japfenreibung 114 mkg verzehren, so ift die Rugleiftung bieses Rades

$$L=1200$$
 mkg = 16 Pferbefräfte,


und ber Birtungsgrad beffelben :

$$\eta = \frac{L}{Qh\gamma} = \frac{1200}{600 \cdot 3} = 0.67.$$

Unterschlächtige Wasserrader. Die unterfchlächtigen §. 85. Bafferraber hangen in ber Regel in einem Gerinne, welches mit feinem Boben und mit feinen Seitenwanden bas Rad möglichft genau umschließen







joll, damit sich so wenig wie möglich Wasser der Wirtung besselben auf das Rad entziehen kann. Aus diesem Grunde ist auch die Anwendung von einem Kropfgerinne, welches das Rad längs eines kleinen Bogens conscentrisch umsaßt, zwedmäßiger, als die Anwendung von einem Schnurs gerinne, welches das Rad nur tangirt. Ueberdies gewährt das Kropfzgerinne, wenn es sich nur auf der einen Seite des Rades besindet, noch den Rugen, daß das Wasser in ihm noch eine Druckwirkung hervorbringen kann, welche beim Schnurgerinne ganz ausfällt. Die Berechnung eines solchen unterschlächtigen Rades im Kropfgerinne, Fig. 238, ist, wenn der Kropf AB wenigstens 3 dis 4 Schaufeln umsaßt, genau so durchzusühren, wie die eines mittelschlächtigen Kropfrades. Auch sind die mittels und unterschlächtigen Kropfräder nach gleichen Regeln zu construiren, da sie sich wesentlich nicht von einander unterscheiden. Wan wendet auch hier meist einsache radial gestellte Schauseln an; zuweilen neigt man sie jedoch unten etwas nach der Schüße zu, damit sie auf der anderen Seite des Rades kein Wasser mit empor

i

nehmen. Nicht selten setzt man sie sogar aus zwei Theilen BD und DE, Fig. 239 (a. v. S.), so zusammen, daß dieselben einen Wintel BDE von 100 dis  $120^{\circ}$  einschließen. Es lassen sich hier große Deffnungen im Boden aussparen, ohne besürchten zu müssen, daß das Wasser durch dieselben nach innen übersließt, und deshalb läßt man die Zellen dieser Rüber auch in der Regel zur Hälfte oder dis zu zwei Drittel vom Wasser anstüllen, wendet also den Füllungscoefficienten  $\varepsilon = 1/2$  dis 2/3 an. Um das Ueberlausen des Wassers nach innen zu verhindern, oder um einen größeren Fassungsramm zu erhalten, wendet man hier oft größere Rabtiesen von 0,4 bis 0,5 m an. Die tangentiale Einsührung des Wassers ist hier noch leichter zu bewerlstelligen als bei mittelschlächtigen Rädern. Um die Schützenmündung möglichst nahe an das Rad legen zu können, wendet man ein geneigtes Schutzbrett S, Fig. 239, an, dessen untere Kante noch abgerundet wird, um die partielle Contraction des Wasserftrahles zu verhindern.

86. Unterschlächtige Kropfräder. Jebenfalls ist bie Leistung unterfolachtiger Rropfraber noch fleiner ale bie mittelfclächtiger, wo bae Drudgefälle immer ein größeres ift. Der Grund hiervon ift leicht zu ermeffen, da bei der Wirkung des Wassers durch den Stof mindeftens de Sälfte ber bisponiblen Leiftung verloren geht, mahrend bei ber Drudwirtung burch bas Entweichen bes Baffers im fchablichen Raume bochftene 14 an ber zu Bebote ftehenden Leiftung verloren wird. Die hierüber angestellten Berfuche haben dies auch zur Benuge bewiefen. Das eine Rad, an welchem Morin Bersuche angestellt hat, war 6 m boch und 1,6 m breit und batte 36 rabial gestellte Schaufeln. Das Schuthrett mar 341/20 gegen ben Horizont geneigt und die Mündung unter bemselben ftand noch 0.78 m von Anfange des Kropfgerinnes ab. Das Totalgefälle betrug im Mittel 1,9 m. die Druckhöhe vor der Ausflußmündung im Mittel 1,4 m., es war demnach bas Drudgefälle ungefähr 0,5 m. Die Umfangsgeschwindigfeit v bes Rabel war 2 bis 4 m, und die Geschwindigkeit c des eintretenden Baffers 5 bie  $5^{1}/_{2}$  m. So lange  $\frac{v}{c}$  ben Werth =0.63 nicht übertraf, ergab sich der Birkungsgrad im Mittel  $\eta=0,41$ , wenn aber  $\frac{v}{a}$  zwischen den Grenzen

 $Pv = 0.74 \left(\frac{c-v}{g} v + h_2\right) Q\gamma,$ 

0,5 und 0,8 lag, so stellte sich  $\eta$  im Mittel nur zu 0,33 heraus. Bem die schon früher gebrauchten Bezeichnungen c, v, Q und h auch hier gelten, so hat man hiernach für die Leistung dieses Rades, ohne Rücksicht auf

Bapfenreibung, im erften Falle:

und im zweiten :

$$Pv = 0.60 \left(\frac{c-v}{q} v + h_2\right) Q\gamma.$$

Das zweite Rab, mit welchem Morin noch Berfuche angestellt hat, war beinahe 4 m hoch, ungefähr 0,8 m weit, 0,8 m tief und hatte nur 24 Schaujeln. Das Waffer floß aus ber Mündung eines verticalen Schupbrettes, und gelangte von ba burch ein 0,8 m langes horizontales Gerinne bis zum Diefes Gerinne sowie ber Rropf war von Quadersteinen, und es hatte ber schäbliche Raum nur 0,005 m Weite. Das Gefälle betrug im Mittel 0,78 bis 1 m, die Druckböhe des Wassers hinter der Schütze aber Die Berfuche murben bei fehr verschiedenen war 0,15 bis 0,45 m. Umfangsgeschwindigfeiten bes Rades angestellt, bei febr kleinen Geschwindigfeiten war der Wirkungsgrad auch fehr klein, bei der mittleren Geschwindigfeit von 1.5 m aber war er am grökten, und wenn dann die Geschwindigteit bes eintretenden Waffers hiervon nicht viel verschieden war, so stellte sich ber größte Wirkungsgrad 0,49 heraus Für bie Geschwindigkeitsverhältnisse innerhalb ber Grenzen  $\frac{v}{c}=1/4$  und  $\frac{v}{c}=2/4$  hat sich im Mittel genau wie beim vorigen Rade herausgestellt, daß auch hier die Formel

$$Pv = 0.74 \left(\frac{c-v}{a} v + h_2\right) Q\gamma$$

gilt.

Morin macht nun mit ben Resultaten seiner Bersuche an Kropfrabern überhaupt folgenbe Zusammenstellung. Für diese Raber läßt fich seten:

$$\eta = 0.40$$
 bis 0.45, wenn  $h_2 = \frac{1}{4}h$ ,  $\eta = 0.42$  bis 0.49, wenn  $h_2 = \frac{2}{5}h$ ,

$$\eta = 0.47$$
, wenn  $h_2 = \frac{2}{3}h$  und

$$\eta = 0.55$$
, wenn  $h_2 = \frac{3}{4} h$  ist.

Beispiel. Man soll die Leiftung eines unterschlächtigen Kropfrades von 5 m Höhe angeben, welches in der Minute 8 Umdrehungen macht, ein Gefälle von 1,25 m und ein Wasserquantum von 0,6 obm benutt. Die Umsangszgeschwindigkeit ist

$$v = \frac{\pi n a}{30} = \frac{3,14.8.2,5}{30} = 2,094 \text{ m};$$

und wenn nun die Wassergeschwindigkeit zu 4 m angenommen wird, so hat man die Druckhohe des Wassers vor dem Schugbrette, oder das sogenannte Stoßgeställe

$$1,1 \frac{c^2}{2a} = 1,1 \cdot 0,051 \cdot 4^2 = 0,898 \,\mathrm{m}$$

daher bleibt für Drudgefälle  $h_2=1,25-0,898=0,852~\mathrm{m}$  übrig, und es ift nun die theoretifche Leiftung:

$$L = [0.102 (4 - 2.094) 2.094 + 0.852] 600 = 458 \text{ mkg}.$$

Run bat man aber bier ha nur:

$$\frac{0,352}{1.25} \ h = 0.28,$$


daher möchte der Coefficient o nur 0,42 ju fegen, also bie Leiftung

$$L=0,42.458=192~\mathrm{mkg}=21/\!\!/_2$$
 Pferdefräfte

anzunehmen, und hiervon felbft noch die Arbeit der Zapfenreibung abzuziehen fein.

§. 87. Räder im Schnurgerinne. Die schwächsten Leistungen liesen die unterschlächtigen Räder im Schnurgerinne, weil dieselben nur durch den Wasserstoß in Umdrehung gesetzt werden, und weil sie überdies noch ein debeutendes Wasserquantum unbenutzt fortgehen lassen. Sie kommen nur dei unbedeutenden Gefällen von etwa 1 m vor, weil hier die Anwendung eines Kropses noch keine wesentlichen Bortheile gewährt. Wegen ihrer geringen Leistung ersetzt man sie gern durch Ponceleträder, oder durch Turbinen, wovon in der Folge die Rede sein wird. Man giebt diesen Rädern nur 4 bis 8 m Höhe, und versieht sie mit 24 bis 48, meist radial oder unter






wenig nach der Schüpe ju schräg gestellten Schaufeln. Die Schaufeln mussen der mal so breit gemacht werben, als der antommende Wasserstrahl die ist, wei das Wasser nach vollbrachtem Stoße mit dem Rade eine Geschwindigkeit annimmt, die bei der größten Wirkung 35 bis 40 Pro-

cent der Geschwindigkeit des Wassers vor dem Stoße ist, daher der sortstließende Wasserstram  $2^{1/2}$  dis 3 mal so dick ist, als der ankommende Wasserstrahl. In der Regel ist der ankommende Wasserstrahl 0,10 bis 0,16 m dick, daher die Höhe des sortgehenden Wassers 0,25 dis 0,48 m, und die nöthige Schauselbreite, damit das Wasser nicht nach innen übersließe, 0,3 dis 0,5 m. Das Schnurgerinne, in welchem ein gemeines unterschlächtige Rad hängt, ist entweder horizontal, wie AB, Fig. 240, oder geneigt, wie AB, Fig. 241. Damit so wenig wie möglich Wasser unbenutzt durchgehe, darf der Zwissersam zwischen Rad und Gerinne nur 25 dis 50 mm, besser soll er aber noch weniger betragen. Aus demselben Grunde ist es auch besser, wenn man, wie Fig. 242 vor Augen sührt, eine schwacker Krümmung in das Gerinne legt, und wenn man das Rad eng schauselt, so daß immer 4 dis 5 Schauseln in das Wasser eingetaucht sind. Die Spannschütze legt man gern schief, um die Ausslußmündung der Eintrittsmündung

**§. 88.**]

möglichst nahe zu bringen und die Contraction des Wasserstrahles möglichst zu beseitigen. Unter dem Rade bringt man häusig einen Abfall an, weil hier ein Rückstau des Wassers bis zum Rade den Gang des Rades sehr stören oder ganz verhindern kann. Auch wendet man in solchen Füllen noch besondere Borrichtungen zum Heben oder Senken des Rades und nach Besinden auch des Gerinnes an. Man nennt diese Borrichtung Pansterzeuge, und unterscheibet in den Werken über Mühlenbausunst Stod- und Ziehpanster. Bei den ersteren wird das Angewelle (Angewäge) durch Hebeladen (s. Thi. III, 2), bei den zweiten aber durch Ketten u. s. w. gehoben oder gesenkt. Wenn dabei die Hebung des Rades nicht vertical, sondern concentrisch zu der Axe der vom Wasserrade betriebenen Transsmissionswelle geschieht, um durch das Heben den Eingriff der Räder nicht zu stören, so heißt ein solches Pansterzeug auch wohl Knieepanster.



Ein solches ist in Fig. 240 dargestellt. Zwei um die Transmissionswelle M drehbare Hebel MD tragen die beiden Lager C des Wasserrades und können mit Husse von Ketten und des Kreuzhaspels E entsprechend gesenkt und gehoben werden. Um diese unvollkommenen und schwerfälligen Borrichtungen nicht nöthig zu haben, wendet man in neuerer Zeit bei veränderlichem Wasserstande lieber Turbinen statt unterschlächtiger Wasserräder an, um so mehr, da jene auch niehr Leistung geben, als diese Räder.


Wasserverlust im Schnurgerinne. Ift c die Geschwindigkeit bes §. 88. Bassers und v die Umfangsgeschwindigkeit des Rades, so hat man für die Leistung eines unterschlächtigen Rades im Schnurgerinne die theoretische Formel:

und also die Umdrehungetraft:

$$P = \frac{c-v}{g} Q_1 \gamma = 102 (c-v) Q_1 \dots (2)$$

[§. 88.

hier bezeichnet allerdings Q1 bas wirklich zum Stofe gelangende Wafferquantum; es ift baber noch zu untersuchen, in welchem Berhältniffe baffelbe jum gangen Aufschlagsquantum fteht. Der Bafferverluft



bei einem Schnurgerinne ift ein boppelter. Erstens geht Waffer unbenutt burch ben Bwischenraum zwischen Rab und Gerinne binburch, und zweitens findet ein Bafferverluft baburch ftatt, baß gewiffe, namentlich tiefere Bafferelemente, gar nicht jum Stofe gegen bie vorausgebenbe Schaufel gelangen.

Betrachten wir zunächst ben Wasserverluft burch ben Spielraum unter bem Rabtiefften.

Die Bohe bes Spielraumes unter bem Rabe ift veranberlich; fteht die Schaufel AB, Fig. 243, im tiefften Buntte, fo ift diefe Bobe dem turgeften Abstande  $AF = \sigma$  des Rades vom Gerinne gleich, stehen aber zwei benachbarte Schaufeln  $A_1B_1$  und  $A_2B_2$  um gleichviel vom Tiefften F ab, fo ift die Sohe EF des schablichen Raumes am größten. Seten wir den Radhalbmeffer CA = a, und die Schaufelzahl des Rades = s, so haben wir die halbe Entfernung  $EA_1=EA_2$  je zweier Schaufeln von einander:

$$EA_1=\frac{2\pi a}{2z}=\frac{\pi a}{z},$$

und baber bie Bogenhöhe:

$$EA$$
 annähernd  $=\frac{\overline{EA_1^2}}{2a}=\left(\frac{\pi}{s}\right)^2\frac{a}{2};$ 

es ftellt fich folglich bie größte Bobe bes schablichen Raumes

$$EF = \sigma + \left(\frac{\pi}{s}\right)^2 \frac{a}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

beraus, und es läßt fich fonach ber mittlere Werth beffelben

$$= \sigma + \left(\frac{\pi}{s}\right)^2 \frac{a}{4} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3^s)$$

Multipliciren wir hiermit die gange Gerinneweite e,, fo erhalten wir ben Querschnitt bes schablichen Raumes:

$$=e_1\left[\sigma+\left(\frac{\pi}{z}\right)^2\frac{a}{4}\right]\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot(4)$$

und es ist nur noch die Beschwindigkeit w zu ermitteln, mit welcher bas Baffer burch benfelben entweicht. Steht bie Oberfläche bes Unterwaffere in gleichem Riveau mit ber Oberfläche bes antommenden Strahles, fo tam das Wasser ungehindert mit der Geschwindigkeit c durch EF hindurchgeben, und es ist daher die unter dem Rade unbenutt hinwegfließende Waffermenge:

Steht aber die Oberfläche bes Unterwaffers höher als die des anftogenden, welcher Fall allemal eintritt, wenn das Abzugsgerinne AB, Fig. 244,



unter ober nahe hinter bem Rabe teinen Abfall hat, so ist die Geschwindigkeit des entweichenden Wassers
kleiner, weil hier ein Gegendruck vom
Unterwasser dem Ausströmen entgegenwirkt. Setzt man die Strahldick  $AD = d_1$  und die Höhe AE

bes absließenden Baffers gleich  $d_2$ , so ist aus befannten Grunden  $d_1c=d_2v$ , und baber

$$d_2=\frac{d_1c}{v},$$

sowie der Niveauabstand

$$d_2-d_1=\frac{c-v}{v}d_1.$$

hiernach folgt für biesen Fall bie Geschwindigkeit bes burch ben Spielraum unter bem Rabe entweichenden Bassers:

$$w = \sqrt{c^2 - 2g \frac{c-v}{v} d_1},$$

also ber Bafferverlust:

$$Q_2 = e_1 \left[ \sigma + \left( \frac{\pi}{2 \, z} \right)^2 a \right] \sqrt{c^2 - 2 g \, \frac{c - v}{v} \, d_1}. \quad . \quad (6)$$

Dieser Ausbruck ist jedoch, wie der obere, noch mit einem Ausstußcoefficienten  $\mu$  zu multipliciren, der wie beim Kropfrade, gleich 0,7 gesett werden tann. Noch etwas Wasser sließt durch den Spielraum von der Breite  $\sigma_1$  zur Seite der Radkränze ab. Der Querschnitt des Wassers, welches auf diese Weise verloren geht, ist  $d_1\sigma_1$  zu setzen, und daher für den ersten Fall diese Abslußmenge:


$$Q_3 = 2 \mu d_1 \sigma_1 c$$
 . . . . . . . . (7)

im zweiten aber:

$$Q_3 = 2 \mu d_1 \sigma_1 \sqrt{c^2 - 2 g \frac{c - v}{v} d_1} . . . . (8)$$

Das Wasserquantum, welches zwischen ben Schaufeln burchgeht, ohne zum Stoße zu gelangen, läßt sich, wenn auch nur annähernb,
nach Gerfiner auf folgende Weise ermitteln. Aus der Entfernung AE = b, Fig. 245, je zweier Schaufeln von einander ergiebt sich mit Gulse der Geschwindigkeiten c und v des Wassers und des Rades, die Länge

 $AB=A_1B_1=A_2B_2$  u. s. w. berjenigen Wassersäben, welche in dem Zwischenraume zwischen je zwei Schaufeln Platz finden,  $l=rac{c}{v}$  b. Wenn nun von dem Wassersaben AB das erste Element A die Schausel AK in



A trifft, so wird das lette Element B besselben diese in einem Puntte O treffen, bessen Entfernung AO von A bestimmt ift durch die Bleichung:

$$\frac{AO}{v} = \frac{BO}{c}$$
, oder  $\frac{AO}{v} = \frac{AO}{c} + \frac{BA}{c}$ ,

es folgt hiernach:

$$AO = \frac{v}{c-v} BA = \frac{vl}{c-v} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

ebenfo ift für tiefere Bafferfaben:

$$A_1 O_1 = A_2 O_2 = A O = \frac{vl}{c-v}$$

Das letzte Element  $B_2$  des Wassersdeens  $A_2B_2$  trifft allerdings noch die Schausel, dagegen das letzte Element  $B_3$  eines tieseren Fadens  $A_3B_3$  würde die Schausel erst in  $O_3$  erreichen, wo sich dieselbe in Folge ihrer Kreisbewegung aus der Bewegungsrichtung des Fadens  $A_3B_3$  heransgezogen hat; es kann also dieses Element nicht zum Stoße gelangen. Aber nicht allein  $B_3$ , sondern ein ganzer Theil  $B_3D$  des Wassersdeens  $A_3B_3$  kommt nicht zum Stoße, weil erst das Element D die Schausel in  $N_3$  erreicht. Die Länge  $A_3D$  des gelangt, welcher noch zum Stoße gelangt, ist bestimmt durch Umkehrung der obigen Formel, indem man setzt:

$$A_3D = \frac{c-v}{v} A_3N_3. \dots \dots$$
 (8)

Dies gilt für alle Bafferfäben zwischen  $A_2 B_2$  und  $A_4 B_4$ , es ist baher auch der Inbegriff aller zwischen  $A_2 B_2 D A_4 A_3 A_2$  liegenden und eine Schausel stoßenden Bafferfäben, gleich  $\frac{c-v}{v}$  mal der Summe aller Sehnen zwischen  $A_2 O_2$  und  $A_4$ , d. i.  $\frac{c-v}{v}$  mal dem Kreissegment  $A_2 O_2 A_4$ . Dieles Seament 185t sich aber  $\frac{c-v}{v} A_1 O_2 A_3 C_3 -\frac{c}{v} A_4 O_4 A_5 C_5$ 

Dieses Segment läßt sich aber zu  $^2/_3$   $A_2$   $O_2$  .  $A_4$   $G_2$  =  $^2/_3$  A O .  $A_4$   $G_2$  segmen; baher ift benn ber Querschnitt ber zum Stoße gelangenben Waffermenge

$$A_2 B_2 D A_4 = \frac{c-v}{v} {}^{2}/_{3} \frac{v l}{c-v} A_4 G_2 = {}^{2}/_{3} l. A_4 G_2. \quad . \quad (9)$$

und hiernach bas Berhältniß ber zum Stoß gelangenden Baffermenge  $Q_1$  zur ganzen Baffermenge Q:

$$\frac{Q_1}{Q} = \frac{\text{Fläche } ABB_2A_2 + \text{Fläche } A_2B_2DA_4}{\text{Fläche } ABB_4A_4} = \frac{lk_1 + \frac{9}{3}lk_2}{lk}$$

$$= 1 - \frac{k_2}{3k} \cdot \cdot \cdot (4)$$

wenn man die Höhen  $FG_2$  mit  $k_1$ ,  $G_2A_4$  mit  $k_2$  und  $FA_4$  mit  $k=k_1+k_2$  bezeichnet.

Ift ferner a ber halbmeffer CA bes Rades, fo läßt fich, den Eigenichaften bes Kreises zufolge, annähernd :

$$k=rac{\overline{A\,F^2}}{2\,a}$$
 und  $k_2=rac{\overline{A_2\,G_2^2}}{2\,a}$  ,

folglich

$$\frac{k_2}{k} = \frac{\overline{A_2 G_2^2}}{\overline{A F^2}}$$

fegen.

Nun ist

$$A_2 G_2 = \frac{1}{2} A O = \frac{vl}{c - v}$$

und

$$AF = \frac{1}{2}AQ = \frac{1}{2}z_1b = \frac{1}{2}z_1\frac{v}{c}l$$

wenn  $oldsymbol{arepsilon_1}$  die Anzahl aller ins Wasser eingetauchten Schaufeln bezeichnet, daher folgt:

$$\frac{k_2}{k} = \frac{A_4 G_2}{A_4 F} = \frac{1}{s_1^2} \left(\frac{c}{c-v}\right)^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (10)$$

und endlich die ftogende ober Arbeit verrichtende Waffermenge:

$$Q_1 = \left[1 - \frac{1}{3 \, \varepsilon_1^2} \left(\frac{c}{c - r}\right)^2\right] Q \quad . \quad . \quad . \quad (11)$$

Man ersieht hieraus, daß dieser Berlust um so kleiner ausstüllt, je größer die Anzahl der eingetauchten Schaufeln, je größer also auch die Zahl e der Schaufeln überhaupt, und, da die Schaufelzahl mit dem Radhalbmesser wächst, je größer die Radhobe ist.

Beispiel. Wenn ein unterschlächtiges Rad im Schnurgerinne mit 3 Schaufeln ins Waser eingetaucht ift, und halb so viel Geschwindigkeit hat als das
ankommende Wasser, so beträgt bei bemselben das Verhältniß der floßenden
Wassermenge zur ankommenden:

$$rac{Q_1}{Q}=1\,-\,{}^1\!/_{27}\,\Big(rac{1}{1\!/_{\!2}}\Big)^{\!2}=1\,-\,{}^4\!/_{\!27}={}^{23}\!/_{\!27}=0,\!85$$
 Procent;

es gehen alfo 15 Procent Waffer unbenugt burch.

Anmerkung. Die obige Untersuchung sest voraus, daß jedes Wasserelement, nachdem es gegen eine Schaufel gestoßen hat, dem folgenden Plat macht, damit dieses ebenfalls die Schaufel stoßen könne. Da nach dem in Thl. I Borgetragenen jedes Wasserelement während seines Stoßes oder während seiner Wirtung gegen die Schaufel an dieser in die Höhe steigt, so möchte sich dieser Annahme nichts Wesentliches entgegensegen lassen.

Wenn das Rab unmittelbar unter dem Fuße A4 einen Abfall hat, fo findet nur vor A4F ein Stoß ftatt; deshalb ift dann ftatt Segment A2O2A4 nur

beffen Balfte = 1/3 l A4 G2 in Rechnung ju bringen, und

$$Q_1 = \left[1 - \frac{2}{3 z_1^2} \left(\frac{c}{c - v}\right)^2\right] Q \cdot \ldots \cdot (11^s)$$

gu fegen.

§. 89. Loistung unterschlächtiger Räder. Wenn wir nun auf die im Borstehenden gefundenen Bafferverluste und auch noch auf die Zapfensteibung Rücksicht nehmen, so können wir die effective Leistung eines unterschlächtigen Wasserrades mit ziemlicher Sicherheit bestimmen. Es ist nämlich:

$$L = Pv = \frac{c - v}{q} v (Q_1 - Q_2) \gamma - \varphi \frac{r}{a} Gv,$$

ober annähernd nach (5) und (11) bes vorigen Paragraphen

$$Q_2 = \sigma ec = rac{\sigma}{d_1} \ Q \ ext{unb} \ Q_1 = \left[1 - rac{1}{3 \, z_1^2} \left(rac{c}{c-r}
ight)^2
ight] Q$$

gefett,

$$Pv = \frac{c-v}{g} v \left[ 1 - \frac{\sigma}{d_1} - \frac{1}{3 z_1^2} \left( \frac{c}{c-v} \right)^2 \right] Q\gamma - \varphi \frac{r}{a} Gv (12)$$

In dem Falle, wenn, wie in Fig. 246 abgebildet ist, die Sohle des Abzugsgrabens mit der des Schußgerinnes zusammenfällt, und daher das Wasser nach vollbrachter Wirkung, wo es die Geschwindigkeit v des Rades

angenommen hat, mit der Tiefe  $AE=d_2=rac{c}{v}\;d_1$  fortfließt, findet noch

eine hemmende Rückwirkung des Unterwassers gegen die Radschaufeln statt, deren mechanische Arbeit

$$L_1 = (d_2 - d_1) Q \gamma = \frac{c - v}{v} d_1 Q \gamma$$
 . . . (13)

zu setzen ift, ba hier die Druckbobe d1 in d2 übergeht.

Dieser Berlust an Arbeit fällt um so größer aus, je größer die Differenz c-v ber Geschwindigkeiten und je größer die Dicke  $AD=d_1$  des anstommenden Wasserstrahles ist; um auf diese Weise wenig an Leistung zu verlieren, müßte daher das Rad schnell umgehen, und das Wasser in einem breiten und dunnen Strahle zusließen. Wir können indessen diese Arbeit



ber Reaction nur als relativen Berluft ber Wirfung des Rabes ansehen, da in Folge dieses Aufsteigens des Wasserspiegels auch das Totalgefälle, von Wasserspiegel zu Wasserspiegel gemessen, um  $d_2 - d_1$  und also auch die

disponible Arbeit um  $(d_2-d_1)$   $Q\gamma$  kleiner wird. Jebenfalls werden wir daher keinen beträchtlichen Fehler begehen, wenn wir bei der Berechnung auf diese Wirkung des Rades nicht Rücksicht nehmen.

Es ist nun noch die Frage, bei welchem Berhältnisse  $\frac{v}{c}$  ber Radgeschwinsbigkeit zur Wassergeschwindigkeit die Leistung des unterschlächtigen Rades am größten wird? Berhältnißmäßig ist hier der Berlust an Leistung, welchen das Rad durch die Zapfenreibung verliert, klein, man kann daher bei der Ermittelung der vortheilhaftesten Geschwindigkeit die Zapfenreibung unberücksichtigt lassen, und sindet aus (12) durch  $\frac{\partial L}{\partial v} = 0$ :

$$\frac{c-2v}{g}\left(1-\frac{\sigma}{d_1}\right)-\frac{c^2}{3\,g_{Z_1}^2}\frac{c-v+v}{(c-v)^2}=0,$$

wonach man für bie vortheilhaftefte Befchwindigfeit:

$$v = \frac{c}{2} \left[ 1 - \frac{c^2}{3 z_1^2 \left( 1 - \frac{\sigma}{d_1} \right) (c - v)^2} \right] \cdot \cdot (14)$$

fegen fann.

Man erfieht hieraus, daß die Maximalleiftung erlangt wird, wenn die Umfangsgeschwindigteit des Rades etwas kleiner als die halbe Baffergeschwindigkeit ift. Beispiel. Welche Leiftung verspricht ein unterschlächtiges Bafferrad im Schnurgerinne, welches bei 1 m Gefälle ein Aufschlagsquantum Q von 0,6 cbm benunt? Die theoretische Wassergeschwindigkeit ift:

$$c = \sqrt{2gh} = 4,429 \text{ m}$$

die effective Gelchwindigkeit des Wassers laßt sich aber gleich 0,95.4,429 = 4,208 m annehmen. Setzen wir die Strahlhöhe  $d_1 = 0,10$  m, so muffen wir die Manbungsweite

 $e_1 = \frac{Q}{d_1 c} = \frac{0.6}{0.1 \cdot 4.208} = 1.426 \text{ m}$ 

und die Radweite  $e=1,47~\mathrm{m}$  in Anwendung bringen. Rechnen wir nun auf den schalten Raum die Weite  $\sigma=18~\mathrm{mm}$ ; so erhalten wir den Berlust des Wassers durch den Spielraum des Rades im Gerinne:

$$\frac{\sigma}{d_1} = \frac{18}{100} = 0.18.$$

Geben wir ferner dem Rade den Halbmeffer a = 3 m, so tonnen wir es mit 48 Schaufeln, jede von 0,3 m Breite, ausruften, und annehmen, daß vom gangen Radumfange der Theil

$$\frac{2\sqrt{d_1 \cdot 2a}}{2\pi a} = \frac{1}{3.14}\sqrt{\frac{2 \cdot 0.1}{3}} = 0.0822,$$

und von den sammtlichen Radicaufeln = 48.0,0822 = 3,95 oder beinafe 4. ins Wasser eingetaucht sind. Hiernach ift nun die vortheilhafteste Radgeschwindig-teit nach (14):

$$v = \frac{4,208}{2} \left( 1 - \frac{c^2}{3.16.(1 - 0,18)(c - v)^2} \right)$$
  
= 2,104 \left[ 1 - 0,025 \left( \frac{c}{c - v} \right)^2 \right]

zu segen. Sehr leicht findet man hieraus annähernd  $v=0.46\,c$ . Bringen wir aber, wegen der Zapfenreibung,  $v=0.43\,c$  in Anwendung, so erhalten wir die effective Leiftung des Wassers nach (12):

$$L_1 = \frac{0.57 c \cdot 0.43 c}{9.81} \left[ 1 - 0.18 - \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 4} \left( \frac{1}{0.57} \right)^2 \right] 600$$
  
= 0.0245 \cdot 4.208\cdot 2 \cdot 0.756 \cdot 600 = 196,7 mkg.

Wenn noch das Gewicht des Rades 3600 kg und der Durchmeffer seiner Zapfen 90 mm beträgt, so erhält man bei einem Reibungscoefficienten  $\varphi=0.1$  den Arbeitsverlust der Zapfenreibung:

$$L_2 = 0.1 \, \frac{0.045}{3} \, 3600 \, .0.43 \, .4.208 = 9.7 \, \text{mkg},$$

baher die effective Leiftung biefes Rabes

$$L = 196,7 - 9,7 = 187 \text{ mkg} = 2,5 \text{ Pferbefräste}$$

und hiernach den Wirfungsgrad :

$$\eta = \frac{187}{0.6 \cdot 1000 \cdot 1} = 0.312.$$

§. 90. Effective Leistungen. Ueber bie Leiftungen unterfchlächtiger Raber im Schnurgerinne find nur Berfuche an Mobellen, und zwar

von de Parcieux, Bossut, Smeaton, Nordwall und Lagershjelm u. s. w. bekannt. Die vorzüglichsten unter ihnen sind aber die von Smeaton und Bossut. Im Wesentlichen stimmen die Ergebnisse aller dieser Untersuchungen nicht allein unter sich, sondern auch mit der Theorie überein. Die Wirkungen der Räber wurden dei allen diesen Versuchen dadurch ermittelt, daß man durch sie mittelst einer Schnur, welche sich um die Belle des Rades wickelte, Gewichte heben sieß. Smeaton machte seine Versuche (siehe Recherches expériment. sur l'eau et le vent etc.) an einem kleinen Rade von 75 Zoll Umsang, mit vierundzwanzig 4 Zoll langen und 3 Zoll breiten Schauseln. Das Hauptergebniß, zu welchem er gelangte, ist: der größte Wirtungsgrad eines unterschlächtigen Wasserrades

im Schnurgerinne findet bei dem Geschwindigkeiteverhaltniffe  $\frac{v}{c}=0,34$ bis 0,52 statt, und beträgt 0,165 bis 0,25. Boffut gebrauchte bei seinen Bersuchen ein Rab von 3 Fuß Höhe mit 48 ober 24 ober 12 Schaufeln von 5 Boll Lange und 4 bis 5 Boll Breite. Er fand, ganz ber Theorie entsprechend, die Wirtung bei 48 Schaufeln größer als bei 24, und bei 24 größer als bei 12; auch folgerte er, baß es zwedmäßig sei, circa 25° vom Radumfange ober 25/360 . 48 = 10/3, also mehr als brei Schaufeln ins Baffer eintauchen zu laffen. Aus ben Berfuchen Boffut's an bem Rabe mit 48 Schanfeln ftellt fich ein etwas größerer Wirtungsgrab beraus, als ihn die Smeaton'ichen Berfuche geben. Gerfiner, welcher auch findet, daß die Bossut'schen Bersuche mehr mit seiner Theorie übereinstimmen, als die von Smeaton, mißt diese Abweichung dem Umstande bei, daß das Rad von Smeaton eine kleinere Schaufelzahl hatte als das von Boffut, und daß bei demselben auch ein beträchtlicher, Rückstau statt fand. Mittel läßt fich aus den Bersuchen beider Experimentatoren für die effective

$$L = 0.61 \frac{c-v}{g} v Q \gamma = 62.2 (c-v) v Q$$
 mkg.

Leiftung eines solchen Rabes, ohne Rucksicht auf Zapfenreibung, fegen:

Diese Formel ist jedoch, Ersahrungen zusolge, nur dann genügend, wenn der Spielraum 40 mm nicht übertrifft; außerdem hat man Fc statt Q, wo F den Inhalt des ins Wasser getauchten Flächenstücks der Schauseln bezeichnet, und 0,76 statt 0,61; nach Christian (j. dessen Mécanique industr.) also

$$L = 0.76 \text{ Fy } \frac{c-v}{g} cv = 77.5 (c-v) \text{ Fcv mkg}$$

ju feten.

Uebrigens läßt sich auch aus allen biefen Bersuchen folgern, daß die größte Birtung, wie auch die Theorie giebt, bei bem Geschwindigkeitsverhältniffe

 $\frac{v}{c}=0,4$  stattfindet, daß aber bei großen Geschwindigseiten bieses Berhältniß etwas kleiner, und bei großen Wassermengen etwas größer ausfällt.

In Schweden angestellte Bersuche an Modellrädern, eins von 3 und eins von 6 Fuß Durchmesser, jenes mit 72 und dieses mit 144 Schauseln, werden in dem zweiten Bande des schon oben citirten Werkes von Lagerhjelm, Forselles und Kallstenius beschrieben. Ihnen zusolge stellt sich der Wirkungsgrad eines Rades im Schnurgerinne noch größer, nämlich ohne Mücksicht auf Reibung, 0,3 bis 0,35 heraus, wenn das Geschwindigkeitsverhältniß  $\frac{v}{c}$  nahe 1/2 ist. Da hier die Anzahl der eingetauchten Schauselher geoß war, so läßt sich erwarten, daß hier nur sehr wenig Wasser white Wirkung sorgan, und es ist daher diese hohe Wirkung des Rades erklärlich und mit der Theorie in guter Uebereinstimmung.

Beispiele. Die empirische Formel L=62.2~(c-v)~Qv giebt für den im Beispiele des  $\S.$  89 behandelten Falle mit c=4,208 m, v=0.43~c=1.809 m und Q=0.6 cbm die Leiftung des Rades L=62.2.2.399.0,6.1,809=162 mkg, während dort die theoretische Formel den Werth 199,7 lieserte.

§. 91. Theilung der Wasserkraft. Dan vertheilt fehr oft eine vorhandene Wassertraft auf mehrere Räber, nicht allein, weil ein Rad allein zu groß ausfallen würde, fondern auch, und zwar vorzüglich, um die Arbeitsmaschinen unabhängig von einander in Bang feten zu konnen, und teine Stellvorrichtungen jum Un= und Abschluß mehrerer Arbeitsmaschinen an einer und berselben Kraftmaschine nöthig zu haben. Bei dieser Theilung tonnen zwei Falle vortommen, man tann nämlich entweber bas Baffer, ober man tann bas Befälle theilen. 3m Allgemeinen läßt fich annehmen, daß bei Druckradern eine Theilung des Bafferquantums und bei Stofradern eine Theilung bes Befälles bas Zwedmäßigere ift, benn wir haben im Borhergehenden gefehen, bag ber Wirtungsgrad eines höheren oberschlächtigen Rabes größer ift, als ber eines fleineren oberschlächtigen ober gar mittelschlächtigen Rabes, und umgekehrt können wir leicht ermessen, daß der Berluft burch ben Stoß bes Baffers und der burch ben ichablichen Raum fleiner if bei zwei hinter einander hängenden Rabern als bei zwei neben einander hängenden, weil im ersteren Falle die der verlorenen Wirkung entsprechende Geschwindigkeitshöhe  $\frac{(c-v)^2}{2\,q}$  (s. Thl. I) und das Berhältniß  $rac{f \sigma}{d_1}$  des schade lichen Raumes zur Baffertiefe kleiner ift, als im letteren Falle. mittelfchlächtigen Kropfrabern, wo bas Baffer burch Drud und Stoß wirft und wo der Bafferverlust vorzüglich von  $rac{\sigma}{d_1}$  abhängt, ift im Allgemeinen der Borzug ber einen Theilungsweise vor der anderen unbestimmt, und es muß einer besonderen Untersuchung überlaffen bleiben, in jedem speciellen Falle den Borzug der einen Theilung vor der anderen zu ermitteln. Im Folgenden möge nur noch von der Theilung der Wasserfraft unterschläch = tiger Räder im Schnurgerinne die Rede sein.

Denken wir uns zwei Räber hinter einander in einem horizontalen Schnurgerinne hängend, und nehmen wir an, daß das Wasser an dem zweiten Rade mit der Geschwindigkeit  $v_1$  ankomme, mit welcher das erste Rad umgeht. Ift nun noch c die Geschwindigkeit des Wassers beim Eintritte in das erste Rad und  $v_2$  die Geschwindigkeit des zweiten Rades, sowie Q das Aufschlagsquantum für beide Räder und  $\chi$  eine Ersahrungszahl (62,2), so hat man die Leistungen dieser Räder:

$$L_1 = \chi (c - v_1) v_1 Q$$
 und  $L_2 = \chi (v_1 - v_2) v_2 Q$ .

Sollen nun beibe Raber gleich viel leiften, fo ift

$$(c-v_1)v_1=(v_1-v_2)v_2$$

zu setzen, und wenn man nun noch, um der Maximalleistung sehr nahe zu fommen,  $v_2=1/2v_1$  annimmt,  $(c-v_1)v_1=1/4v_1^2$  oder  $c-v_1=1/4v_1$ ; hiernach

$$v_1 = \frac{4}{5} c$$
 und  $v_2 = \frac{2}{5} c$ ,

und bie Leiftung beiber Raber gufammen:

$$L = L_1 + L_2 = 2 \chi (c - \frac{4}{5} c) \frac{4}{5} c Q = \frac{8}{25} \chi c^2 Q$$
  
= 0,32 \chi c^2 Q \cdots \cdot

mabrend, wenn man nur ein Rad angewendet hatte, die Leiftung

$$L = \frac{1}{4} \chi c^2 Q = 0.25 \chi c^2 Q . . . . . . . . . . (2)$$

ausgefallen ware. hiernach stellt fich alfo bei ber Anwendung zweier Raber ein Arbeitsgewinn von 32 — 25 = 7 Procent heraus.

Bei Anwendung breier Raber fiele biefer Gewinn noch größer aus. Gur bas britte Rab liege fich auch

$$L_2 = \gamma (v_2 - v_3) v_3 Q_1$$

setzen, wo  $v_3$  die Umfangsgeschwindigkeit bieses Rades bezeichnet. Machen wir nun wieder  $v_3={}^{1/2}v_2$ , und bedingen wir wieder, daß das eine Rad so viel Leistung geben soll als das andere, so erhalten wir:

$$v_2 = \frac{4}{5}v_1$$
 und  $c - v_1 = \frac{4}{25}v_1$ ,

daher

$$v_1 = \frac{25}{29}c$$
,  $v_2 = \frac{20}{29}c$ ,  $v_3 = \frac{10}{29}c$ 

und die Leistungen aller brei Raber gusammen:

Beiebad . berrmann, Lehrbuch ber Mechanif. II. 2.

$$L = L_1 + L_2 + L_3 = 3 \chi (c - v_1) v_1 Q = 3 \chi \cdot \frac{4}{29} \cdot \frac{25}{29} c^2 Q$$
  
= \frac{300}{841} \chi c^2 Q = 0.356 \chi c^2 Q \cdot \cdo

es resultirt also in Hinsicht auf ein einziges Rad ein Arbeitsgewinn von 35,6 — 25 = 10,6 Brocent.

Allerdings wird biefer Gewinn burch bie größere Zapfenreibung wieder etwas vermindert.

Anmerkung. Wenn wir die Bedingung, daß die Rader in einem Schnurgerinne gleiche Leiftung hervorbringen, fallen laffen, so stellt sich der Bortheil der Anwendung mehrerer Rader noch größer heraus. Denken wir uns bei Bebandlung diese Falles den Wafferverlust in einem genau, und langs drei bis vier Schaufeln concentrisch an das Rad anschließenden Schnurgerinne flein genug, um ihn ganz bei Seite sehen zu können. Dann erhalten wir für du Leistung des ersten Rades:

$$L_1=\frac{c-v_1}{q}\ v_1Q\gamma,$$

und bie bes zweiten :

$$L_2 = \frac{v_1 - v_2}{g} v_2 Q \gamma,$$

alfo bie Leiftung beiber Raber gufammen:

$$L = [(c - v_1) \ v_1 + (v_1 - v_2) \ v_2] \ \frac{Q\gamma}{g}.$$

Damit diese ein Magimum werde, ist zunächst  $v_2=\sqrt[1]{2}\,v_1$  zu machen, und ba sich hiernach

$$L = (c - \frac{3}{4}v_1) v_1 \frac{Q\gamma}{q}$$

herausstellt, wieder  $\frac{3}{4}v_1 = \frac{1}{2}c$ , also  $v_1 = \frac{2}{3}c$  und  $v_2 = \frac{1}{3}c$ , daher

$$L = (\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8}) \frac{Q c^2 \gamma}{g} = \frac{1}{3} \frac{c^2 Q \gamma}{g} = 0.333 \frac{c^2 Q \gamma}{g},$$

während ein Rad allein nur  $0.250~rac{c^2\,Q\,\gamma}{g}$  und zwei Raber, bei gleicher Wirtung.

0,320  $\frac{c^2\,Q\,\gamma}{g}$  geben würden. Bei drei Rädern fleut fich der Bortheil noch größer heraus, hier ist nämlich  $v_1=\sqrt[3]{c}$ ,  $v_2=\sqrt[3]{c}$ ,  $v_3=\sqrt[1]{c}$ , und daher die Wirfung aller drei Räder zusammen:

$$L = (\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[1]{4} + \sqrt[2]{4} \cdot \sqrt[1]{4} + \sqrt[1]{4} \cdot \sqrt[1]{4}) \frac{c^2 Q \gamma}{g} = \sqrt[3]{6} \frac{c^2 Q \gamma}{g} = 0.375 \frac{c^2 Q \gamma}{g},$$

während für ein Rad allein L=0,250  $\frac{c^2\,Q\,\gamma}{g}$ , und für drei Räder von gleichet Wirtung, L=0,356  $\frac{c^2\,Q\,\gamma}{g}$  ift.

Für vier Räber stellt sich 
$$v_1=\sqrt[4]{c}$$
,  $v_2=\sqrt[3]{c}$ ,  $v_3=\sqrt[2]{5}$ ,  $v_4=\sqrt[4]{5}$ ,  $v_5=\sqrt[4]{5}$ ,  $v_6=\sqrt[4]{5}$ ,  $v_8=\sqrt[4]{5}$ ,  $v_9=\sqrt[4]{5}$ ,  $v_9=\sqrt[4$ 


heraus, wenn  $\lambda$  bie Geschwindigleitshöhe  $rac{c^2}{2\,q}$  bezeichnet. Für fünf Raber folgt

 $L={}^{5}\!/_{6}\,Qh\gamma$ , und für n Räber  $L=\frac{n}{n+1}\,Qh\gamma$ , also für sehr viele Räber,  $L=Qh\gamma$ , während ein Rad L doch nur  ${}^{1}\!/_{2}\,Qh\gamma$  giebt. Bloß vom theoretisism Gesichtspunkte aus betrachtet sieht man hiernach, daß viele Räber hinter einander beinahe das ganze Arbeitsvermögen  $(Qh\gamma)$  des Wassers in sich aufsnehmen, während ein Rad allein nur halb so viel Arbeit  $({}^{1}\!/_{2}\,Qh\gamma)$  verrichtet, als das Wasser leisten kann.

Mehrere Raber neben einander leiften naturlich jufammen eben fo biel als ein einziges.

Schiffmühlenräder. Roch hat man freihängende Raber, welche §. 92. nicht von einem Gerinne umschloffen sind, sondern in einem weiten Canale oder Fluffe hängen, und beshalb nur einen Theil von der Breite des fließenden Baffers einnehmen. Es gehören hierher vorzüglich die sogenannten Schiff= mühlenräder, deren Zapfen auf Kähnen oder Schiffen ruhen, die durch





eingeworfene Anter, angehängte Steine ober am Ufer befestigte Seile sestle festgehalten werden. Zuweilen befindet sich nur das eine Angewelle auf einem
Schiffe, während das andere zwischen zwei Säulen am Ufer sestgehalten
wird. Ruhen beide Zapfen auf Schiffen, so befindet sich die ausübende Maschine ebenfalls auf einem Schiffe, daher der Name Schiffmuhle; ruht
aber nur der eine Zapsen auf einem Schiffe, so nimmt die ausübende Maschine ihren Plat auf dem Lande ein.

Die Construction ber Schiffmuhlenräder weicht insofern in der Regel von der anderer Räder ab, als diese Räder oft mit gar keinem Kranze ausgerüstet, und ihre Schauseln unmittelbar auf den Radarmen befestigt sind. Diese Räder sind nur 4 bis 5 m hoch und haben oft nur sechs Schauseln; es ist jedoch besser, ihnen zwölf oder mehr Schauseln zu geben. Die Schausseln muß man sehr lang und breit machen, damit sie einen großen Wassersstrom aufnehmen, der ohnedies wegen seiner meist nur mäßigen Geschwindigsfeit keine große lebendige Kraft besitzt. Die Länge der Schauseln beträgt

2 bis 6 m und die Breite 0,4 bis 0,6 m. Es ist übrigens zwedmäßig, ben Schaufeln nach außen 10 bis 20° Reigung gegen ben Strom zu geben, sie mit Leisten einzusaffen und nicht viel über die Hälfte ins Waffer eint tauchen zu laffen.

Fig. 247 (a. v. S.) zeigt einen Theil einer Schiffmuhle; AC ift das mit acht Schaufeln AB,  $A_1B_1$  ... ausgeruftete Schiffmuhlenrad und DE der Rahn ober das Schiff, auf welchem das eine Wellenende C ruht. Um das Biegen der Arme zu verhindern, sind diefelben mit einander durch Streben verbunden.

Zuweilen besteht eine Schiffmuhle aus zwei Rabern, beren gemeinschaftliche Axe in ber Mitte von einem einzigen Schiffe getragen wird.

Die Leistungen ber Schiffmuhlenraber sind aus doppelten Gründen kleiner als die der Räder, welche in Gerinnen hängen, benn es weicht hier nicht nur ein Theil des Wassers zur Seite der Schaufeln und unter denselben aus, sondern es geht auch hier ein größeres Wasserquantum durch das Rad, ohne zum Stoße zu gelangen, weil die Anzahl der eingetauchten Schauseln sehr klein, zuweilen sogar nur  $1^1/2$  dis 2 ist.

§. 93. Loistung freihängender Rader. Wir können bie theoretische Leiftung eines freihängenben Wasserrabes wie die eines Rades im Gerinne durcht bie Formel

$$L = Pv = \frac{c - v}{q} v c F \gamma$$

ausbrilden, wenn wieber c und v bie Geschwindigkeiten des Wassers und Rades, sowie F den Inhalt des eingetauchten Theiles einer Schauselstäche (ohne Rücksicht auf die Aufstauung vor derselben) bezeichnet. Wegen der Wasserverluste millen wir aber diesen Ausbruck noch durch einen Coefficienten multipliciren, dessen Werth wir nach Gerst ner wenigstens theilweise de stimmen können. It die Zahl  $s_1$  der eingetauchten Schauseln nicht sehr klein, so haben wir auch hier wie bei den unterschlächtigen Rüdern das wirtslich zum Stoße gelangende Wasservauntum nach (11) in §. 88:

$$Q_1 = \left(1 - \frac{c^2}{3 \, s_1^2 \, (c - v)^2}\right) Q;$$

ist sie aber klein, so trifft vielleicht schon ber oberste Wasserfaden AB einer Zelle AD, Fig. 248, nicht vollständig die Schaufel AK vor ihm, er int vielmehr nur ein Theil AN besselben, welcher noch zum Stoße gelangt. In diesem Falle sindet ein Wasserverluft bei allen Wassersäden statt, und er ist das Berhältniß des stoßenden Wasserquantums zum ankommenden:

$$rac{Q_1}{Q} = rac{\mathrm{Fläche} \ A \, N N_1 \, F A_1}{\mathrm{Fläche} \ A \, B \, B_2 \, F A_1}$$
,

ober, da nach §. 88, Fläche  $ANN_1FA_1=rac{c-v}{r}$  mal Segment AOF ift,


$$\frac{Q_1}{Q} = \frac{{}^{2}/{}_{3}}{\frac{c-v}{AB}} = {}^{2}/{}_{3}\frac{c-v}{v}\frac{s_1AD}{\frac{c}{v}AD} = \frac{2}{3}\frac{s_1}{c}\frac{c-v}{c}.$$

Es ift also in biefem Falle bie Leiftung bes Bafferrabes:

I. 
$$L = \frac{c - v}{g} v \frac{2 z_1}{3} \frac{c - v}{c} Q \gamma = \frac{2 z_1}{3} \frac{(c - v)^2 v}{g c} Q \gamma$$
  
=  $\frac{2}{3} z_1 \frac{(c - v)^2}{g} v F \gamma$ .

Die größte Leistung findet hiernach für v=1/3 c ftatt, und beträgt:

$$L={}^{2}/_{3}z_{1} {}^{4}/_{27} rac{c^{3}}{g} F\gamma =rac{8}{81}rac{z_{1}}{g} F\gamma.$$
 Fig. 248.



Sett man noch Fc = Q, fo erhält man:

$$L = \frac{8 z_1}{81} \frac{c^2}{a} Q \gamma = \frac{16 z_1}{81} \frac{c^2}{2a} Q \gamma,$$

und baher ben Wirtungegrab:

$$\eta = \frac{16 \, z_1}{81},$$

3. B. für  $z_1 = \frac{3}{2}$ :

$$\eta = \frac{24}{81} = 0.296.$$

Die obige Formel I. findet jedoch teine Anwendung, wenn die Bahl ber Schaufeln beträchtlich ist, benn sie sest voraus, daß AN < AB, also:

$$\frac{c-v}{v}$$
  $AO < AB$  oder  $\frac{c-v}{v} < \frac{\frac{c}{v}}{\frac{c}{s_1}AD}$ 

d. i.

$$z_1 < \frac{c}{c-v}$$

sei. Ift nun z. B.  $v=1/3\,c$ , so erhält man zur Bedingung, daß  $s_1< ^3/2$  sei, ist aber  $v=1/2\,c$ , so folgt die Bedingung  $s_1< 2$  u. s. w. Es tritt also in dem Falle, wenn zwei oder mehr Schauseln unter das Wasser tauchen, der eben abgehandelte Fall nicht ein, und es gilt dann die Formel für Rader im Gerinne auch hier, nämlich:

II. 
$$L = \left(1 - \frac{c^2}{3 z_1^2 (c - v)^2}\right) \frac{c - v}{g} v c F \gamma$$
.

llebrigens läßt sich die Bahl  $z_1$  ber eingetauchten Schaufeln aus der Angahl z aller Schaufeln leicht berechnen, wenn man den Radhalbmeffer a und die Tiefe  $EF=e_1$  der Eintauchung giebt, es ist nämlich:

$$\frac{z_1}{z} = \frac{A O}{2 \pi a},$$

ober, ba fich  $AO = 2AE = 2\sqrt{2ae_1}$  setzen läßt,

$$\frac{s_1}{s} = \frac{\sqrt{2 a e_1}}{\pi a} = 0.45 \sqrt{\frac{e_1}{a}}.$$

Beispiel. Welche Leiflung verspricht ein Schiffmühlenrad von 5 m höhe und mit acht 4 m langen Schaufeln, welche 0,35 m tief ins Wasser, wenn letteres mit 1,5 m Geschwindigkeit\_anstößt? Wir haben hier:

$$\frac{z_1}{z} = 0.45 \sqrt{\frac{0.35}{2.5}} = 0.45 \cdot 0.374 = 0.168,$$

baher:

$$z_1 = 0.168.8 = 1.34$$

und folglich bie Formel:

$$L = \frac{2}{3} z_1 \frac{(c-v)^2 v F \gamma}{q}$$

in Anwendung zu bringen. Laffen wir nun das Rad mit 0,6 m Gefcwindigkeit umgehen, fo erhalten wir die in Frage ftehende Leiftung :

$$L = \frac{2}{3} 1,34 \frac{0.9^2 \cdot 0.6}{9.81} 4 \cdot 0.35 \cdot 1000 = 62.0 \text{ mkg}.$$

Giebt man diesem Rade 16 Schaufeln, um eine größere Leistung zu gewinnen, jo hat man  $z_1=2,68$ , und daher nach ber Formel II.:

$$L = \left(1 - \frac{1.5^2}{3.2.68^2 \cdot 0.9^2}\right) \frac{0.9}{9.81} 1.5 \cdot 0.6 \cdot 4 \cdot 0.35 \cdot 1000 = 100.7 \text{ mkg}.$$

§. 94. Versuche mit freihängenden Rädern. Bersuche über bie Leisstengen ber Wasserräber im unbegrenzten Strome sind von Deparcieut, Bossut und Poncelet angestellt worden. Am ausgedehntesten sind die allerdings nur an einem Modellrade vorgenommenen Bersuche von Bossut. Dieses Rad hatte eine Höhe von 0,975 m und enthielt 24 Schauseln von

0,135 m Länge, welche 0,108 m tief in bem Wasser gingen, bas eine Gesichwindigkeit von 1,854 m besaß. Aus ben Resultaten der Bersuche berechnet sich ber Coefficient, womit ber Ausbruck

$$L = \frac{(c-v)^2}{g} v F \gamma$$

zu multipliciren ift, um die effective Leistung zu geben,  $\chi=1,37$  bis 1,79, bagegen ber Coefficient, womit der Ausbrud

$$L = \frac{c - v}{a} v c F \gamma$$

zu multipliciren ist, um die effective Leistung zu erhalten,  $\chi=0.877$  bis 0.706 (s. d'Aubuisson's Hydraulik, §. 352). Die Grenzwerthe des letzteren Coefficienten sind einander etwas näher als die des ersteren, da aber die Zahl der Radschaufeln 24 betrug, so ist es auch nicht anders zu erwarten, denn es sindet hier jedenfalls die Formel II. des vorigen Paragraphen,

$$L = \left(1 - \frac{c^2}{3 z_1^2 (c - v)^2}\right) \frac{c - v}{g} v c F \gamma,$$

ihre Anwendung. In der Regel wird man die Schaufelzahl so groß machen, daß immer mindestens zwei Schaufeln ins Wasser tauchen, und daher die letzte Formel mit dem mittleren Coefficienten  $\chi=0.8$  anwenden, also

$$L=0.8 \frac{c-v}{q} vcF\gamma = 81.5 (c-v) cvF$$
 mkg

fegen fonnen.

Hiermit stimmen auch die Beobachtungen von Poncelet, welche berselbe an drei Räbern in der Rhone angestellt hat, überein. Diese Räber hatten  $2^{1}/_{2}$  bis  $2^{2}/_{3}$  m lange Schauseln, welche  $^{2}/_{3}$  bis  $^{3}/_{4}$  m tief im Wasser gingen, das  $1^{1}/_{5}$  bis 2 m Geschwindigseit besaß. Auch führt Poncelet noch eine Beobachtung von Boistard und eine andere von Christian an, welche beide gut hiermit übereinstimmen.

Rach den Bersuchen von Boffut findet, ganz in Uebereinstimmung mit der Theorie, die größte Wirkung statt, wenn das Rad mit der Geschwindigseit  $v=0,4\,c$  umgeht; auch hat Poncelet gesunden, daß bei den soeben besprochenen Räbern in der Rhone das vortheilhafteste Geschwindigkeitsvershältniß  $\frac{v}{}=0,4\,$  war.

Benn wir in der obigen Formel  $v=0.4\,c$  einsetzen, so bekommen wir die effective Leistung:

$$L = 0.8 \; \frac{0.6 \cdot 0.4 \, c^3}{g} \; F \gamma = 0.192 \; \frac{c^3}{g} \; F \gamma = 0.384 \; \frac{c^2}{2 \, g} \; Q \gamma,$$

und alfo ben Wirfungsgrad:

$$\eta = 0.384.$$

Die Bersuche Deparcieux's waren besonders darauf gerichtet, die wortheilhafteste Stellung der Schaufeln zu finden; aus ihnen folgt, wie aus denen von Bossut, daß eine Neigung von 60° gegen den Strom die vortheilhafteste ist.

Anmertung. Es ift lange in Zweifel gezogen worden, welche von den formeln

 $L = \frac{\chi (c-v)^2}{a} v F \gamma$  ober  $L = \frac{\chi_1 (c-v)}{a} v c F \gamma$ 

die richtigere sei; man hat jene die Parent'sche und diese die Borda'sche genannt. Wenn nun auch bei einem Rade im unbegrenzten Wasser nicht alles Wasser, welches gegen die Schauseln anrildt, nach dem Stoße die Geschwindigkeit der Schauseln annimmt, da dem Wasser Gelegenheit zum Entweichen am Umfange gegeben wird, so läßt sich doch bei dem großen Inhalte einer Schauselstäche erwarten, daß wenigstens der größere Theil des Wassers bei dem Stoße gegen die Schausel die Geschwindigseit derselben annimmt, und aus diesem Grunde ist die größere Uebereinstimmung der Ersahrung mit der Borda'schen Formel erklärlich. Die in §. 93 entwickelte Gerst ner'sche Formel (I) stimmt mit der Parent'schen natürlich in der Form zusammen, denn die Parent'sche Formel ist ohne Coefsicienten

 $L = \frac{(c - v)^2}{2 \, q} \, v \, F \gamma,$ 

und unter der Boraussetzung entwickelt, daß der Stoß durch die der relation Geschwindigkeit c-v entsprechende Geschwindigkeitshohe gemessen werde. (Stepleiche Thl. I, wo die Stoßkraft zu 1,86  $\frac{c^2}{2\,g}\,F\gamma$  angegeben wird, wenn

v = 0 ift.)

Beispiel. Für das Schiffmühlenrad, welches wir schon im Beispiele bei vorigen Paragraphen behandelt haben, ift c=1.5, v=0.6, F=4.0.35=1.4, daher die effective Leiftung nach Poncelet:


$$L = 0.8 \frac{1.5 - 0.6}{9.81} 0.6 \cdot 1.5 \cdot 1.4 \cdot 1000 = 92.5 \text{ mkg},$$

während wir durch die theoretische Formel ein Mal bei 8 Schaufeln, 62,0 und ein zweites Mal bei 16 Schaufeln 100,7 mkg gefunden haben.

§. 95. Poncoloträder. Wenn sman die Schaufeln unterschlächtiger Raber so frümmt, daß der eintretende Wasserstrahl an der hohlen Seite berselben hinströmen und dadurch gegen dieselbe drücken kann, ohne einen Stoß hervorzubringen, so erhält man eine größere Leistung, als wenn die Wasser ebene Schaufeln mehr oder weniger rechtwinkelig stößt. Solche Rader mit krummen Schaufeln heißen nach ihrem Ersinder Voncelet'sche oder

Bonceletraber. Sie sind besonders bei kleinen Gefällen (unter 2 m) von großem Nugen, weil sie mehr teisten, als unterschlächtige Räber mit oder ohne Kropf. Bei größerem Gefälle werden sie jedoch von den mittelsschligen Kropfrädern in der Leistung übertroffen; auch ist, wie wir weiter unten sehen werden, in diesem Falle ihre Construction eine schwierigere, weshalb man sie bei Gefällen über 2 m nicht gern anwendet. Poncelet behandelt diese Käder in der besonderen Schrift: Mémoire zur les roues

Fig. 249.



hydrauliques à aubes courbes, mues par-dessous, Metz 1827, anse führlich. Ihre Einrichtung ist aus Fig. 249 zu ersehen, welche die untere Hälfte eines solchen Rades vorstellt. Man sieht in C die Are und in AK,  $A_1K_1$  u. s. w. Schauseln des Rades; BD ist das geneigte Schupebrett und TA der eintretende und an den Schauseln AK und  $A_1K_1$  hinaufeund herabsteigende Wasserstrahl, sowie W die Oberstäche des Unterwassersdamt fast alles Basser zur Wirkung gelange, muß dem Rade nur ein sehr enger Spielraum in dem Gerinne gelassen werden, und um die partielle

Contraction zu verhindern, wird die untere Rante des Schutbrettes unten abgerundet. Damit ferner so wenig wie möglich lebendige Rraft burch die Reibung bes Waffers im Bufluggerinne verloren gehe, wird die Mundung gang nabe an bas Rab gerlidt und bas Brett gegen ben Horizont geneigt; auch erhält wohl das Borgerinne 1/10 bis 1/15 Reigung, um dadurch ben Berlust durch Wasserreibung in demselben wieder auszugleichen. In der Regel umgiebt man bas Rab mit einem freisförmigen Rropfe, welcher fich wenigftens auf zwei Schaufeltheilungen erftredt, und bamit bas Rad nicht im Unterwasser wate, bringt man hinter diesem Kropfe einen Abfall von 0,15 m Bobe an, und erweitert zu biefem Zwede auch wohl ben Abzugegraben. Man baut Bonceletraber von 3 bis 6 m Sobe und giebt ihnen 32 bis 48 Schaufeln von Blech ober Bolg. Die hölgernen Schaufeln find aus Dauben zusammenzuseben wie eine Tonne, und außen zuzuschärfen ober mit einer Biel zwedmäßiger find jedoch die Blechichaufeln Blechfante auszurüften. Die Anwendung von Gifen ftatt des Holges ift bei den Bonceletradern borauglich zu empfehlen, weil die gute Wirtung biefer Raber von einer genauen Ausführung wesentlich mit abhängt. Die Schutöffnung macht man bochftene 0,3 m hoch, in ber Regel, namentlich aber bei größeren Gefällen von 1,5 bis 2 m, nur 0,15 m, und noch niedriger.

§. 96. Theorie der Ponceleträder. Um eine möglichst große Wirtung von einem Bonceletrade zu erhalten, ist es nöthig, daß das Wasser ohne Stoß in das Rad eintrete. Ist Ac = c, Fig. 249, die Geschwindigseit des eintretenden Wassers und Av = v die Umfangsgeschwindigseit des Rades, so erhält man in der Seite  $Ac_1 = c_1$  des Parallelogramms  $Avcc_1$ , welches der Seite Av = v und Diagonale Ac = c entspricht, die Größe und Richtung der Geschwindigseit des Wassers in Hinsicht auf das Rad. Wenn man daher die Schausel AK tangential an  $Ac_1$  anschließt, so wird dax Wassers an ihr, ohne irgend einen Stoß auszullben, mit der Geschwindigseit ein die Höhe zu steigen ansangen. Setzt man den Winstel cAv, um welchen die Richtung des ankommenden Wassers von dem Radumsange oder der Tangente Av abweicht, gleich  $\alpha$ , so hat man die relative Ansangsgeschwindigseit des an den Schauseln in die Höhe steigenden Wassers:

$$c_1 = \sqrt{c^2 + v^2 - 2 c v \cos \alpha}$$
 . . . . . (1)

und für den Winkel  $vAc_1=eta$ , um welchen die Richtung der Schaufeln von dem Radumfange oder der Tangente Av abweicht,

$$\sin\beta = \frac{c\sin\alpha}{c_1} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (2)$$

Damit bas Waffer nicht bloß in der Mitte A der Strahlbide, sondern in ganzer Bohe, also auch in D und E unter dem Winkel a in bas Rad ein-

trete, muß es dem Rade in einem Kreisevolventenbogen GA zugeführt werden, dessen Grundtreis mit dem Rade einerlei Mittelpunkt C hat, und bessen, dessen Grundtreis mit dem Rade einerlei Mittelpunkt C hat, und bessen Erzeugungslinie AH in A auf Ac oder auf der Bewegungsrichtung des Strahles dei seinem Eintritte in das Rad rechtwinkelig steht. Denn zieht man in dem der halben Strahlhöhe gleichen Abstande Aequidistanten zu diesem Evolventenbogen, so sind diese gleiche Evolventenbögen und schneiden den Radumsang in D und E unter demselben Winkel, wie der erstere in A. Um die der Axe des eintretenden Wasserstrahles entsprechende Evolvente zu construiren, schneide man auf dem Grundkreise beliebige Stücke HP, PQ u. s. w. ab. sühre Berührungslinien durch die dadurch bestimmten Punkte P, Q ... und mache diese gleich der ersten Tangente AH plus dem zwischenliegenden Bogenstück HP, HQ u. s. w.

Das Basser steigt, wie ein sester Körper, an der Schausel mit abnehmensber Geschwindigkeit in die Höhe, während es mit der Schausel gleichzeitig noch die Umdrehungsgeschwindigkeit v besitzt. Auf einer gewissen Höhe ansgesommen, hat es seine relative Geschwindigkeit ganz verloren, und ce fällt nun auf der Schausel beschleunigt herab, so daß ce zuletzt mit derselben Geschwindigkeit  $c_1$  wieder am äußeren Ende  $A_1$  ankommt, mit welcher es zu steigen ansing. Bereinigt man nun die relative Geschwindigkeit  $A_1c_1=c_1$  des bei  $A_1$  austretenden Bassers mit der Umsangsgeschwindigkeit  $A_1v=v$  durch das Barallesogramm der Geschwindigkeiten, so erhält man in dessen Diagonale  $A_1w=w$  die absolute Geschwindigkeit des abssließenden Bassers. Diese Geschwindigkeit ist

und demnach die mechanische Arbeit, welche das abfließende Waffer behält und, ohne dem Rade mitgetheilt zu haben, mit sich fortnimmt:

$$L_1 = \frac{w^2}{2 g} Q \gamma = \frac{c_1^2 + v^2 - 2 c_1 v \cos \beta}{2 g} Q \gamma$$
 . . (4)

Zieht man nun diesen Berlust von der Leistung  $rac{c^2}{2\ g}\ Q\gamma$ , welche das Basser vermöge seiner lebendigen Kraft vor dem Sintritte in das Rad ver=

Waller vermöge seiner lebendigen Kraft vor dem Eintritte in das Rad vers richten kann, ab, so bekommt man folgenden Ausbruck für die theoretische

Rableistung:

$$L = \left(\frac{c^2}{2 g} - \frac{w^2}{2 g}\right) Q \gamma = \frac{c^2 - w^2}{2 g} Q \gamma$$

$$= \frac{c^2 - c_1^2 - v^2 + 2 c_1 v \cos \beta}{2 g} Q \gamma . . . . . . . (5)$$

oder, da  $c^2 = c_1^2 + v^2 + 2 c_1 v \cos \beta$  ist, auch


$$L = \frac{2 c_1 v \cos \beta}{q} Q \gamma \dots \dots (6)$$

und es folgt, wenn man noch  $c_1\cos\beta=c\cos\alpha-v$  einsest, diese Leiftung

$$L = 2 v \frac{c \cos \alpha - v}{g} Q \gamma . \dots (7)$$

Man fieht nun leicht ein, daß für v = 1/2 c cos a die Leiftung am größten, und zwar

$$L = \frac{c^2 \cos^2 \alpha}{2 g} Q \gamma.$$
 (8)  
Fig. 250.



wird, und daß der Arbeitsverluft fogar Rull mare, alfo die gange dieponible Arbeit

$$L = \frac{c^2}{2 g} Q \gamma$$

gewonnen würde, wenn man  $\cos \alpha = 1$ , also  $\alpha = \Re n \mathbb{I}$  hatte.

Wenn es auch nicht möglich ift, ben Gintrittswinkel a = Rull ju maden, fo folgt boch wenigstens hieraus, daß man a nicht febr groß (nicht über 20) machen barf, um eine große Leiftung zu erhalten, und es ift auch biernach ju erfeben, bag man die Umfangsgeschwindigkeit bes Rades nur wenig kleiner als bie halbe Geschwindigkeit bes zufließenden Baffers zu machen hat, um einen großen Wirfungsgrad bes Rabes zu erlangen.

Die fentrechte Bobe LN, zu welcher bas Baffer auffteigt, mabrend es an ben Schaufeln hingeht, ware  $\frac{c_1^2}{2\sigma}$ , wenn bas Rad ftill ftanbe; ba es aber mit einer Befchwindigfeit v umläuft, fo entsteht eine Centrifugalfraft, welche mit ber Schwertraft in nabezu gleicher Richtung wirft und eine Accele= ration p erzeugt, die sich  $\frac{v_1^2}{a_*}$  setzen läßt, wenn  $a_1$  den mittleren Radkranzhalbmeffer, und vi bie mittlere Geschwindigkeit bes Rabkranges ober bie Geschwindigkeit im Mittel ber Krangbreite bezeichnet. G. Thl. I. Es ift fonach zu feten:

$$(g+p) \; h_1 = rac{c_1^2}{2} \; ext{ober} \left(g + rac{v_1^2}{a_1}
ight) h_1 = rac{c_1^2}{2},$$

und baher bie gesuchte Steighöh

$$h_1 = \frac{c_1^2}{2\left(g + \frac{\boldsymbol{v}_1^2}{a_1}\right)} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

Damit bas Baffer nicht oben bei N überschlägt, ift nun nöthig, daß bie Kranzbreite eine gewisse Größe FN=d habe, welche bestimmt ist durch die Gleichung:

$$d = LN + FL = h_1 + CF - CL,$$

ð. i.:

c. i.: 
$$d = h_1 + a - a \cos A CF = \frac{c_1^2}{2\left(g + \frac{v_1^2}{a_1}\right)} + a (1 - \cos \lambda),$$

wobei & ben Wintel ACF bezeichnet, um welchen ber Eintrittspunkt A vom Radtiefften F absteht. Jebenfalls ift aber hierzu noch die Strahlbide d1 zu abbiren, weil die oberen Bafferfaben bei Annahme einer mittleren Beichwindigkeit im gangen Strahle um biefe Bobe hober fteigen ale bie unteren Bir fegen alfo die Rrangbreite:

$$d = d_1 + \frac{c_1^2}{2\left(g + \frac{v_1^2}{a_1}\right)} + a(1 - \cos \lambda) . . . (10)$$

Die Radweite läßt sich der Strahlbreite  $e=rac{Q}{d_1c}$  gleichsetzen. man den Fassungsraum  $dev_1$  des Rades 2= bis  $2^1/2$  mal so groß als das Mufichlagquantum Q an, fo hat man bie Bleichung:

 $dv_1 = 2 d_1 c$  bis 2,5  $d_1 c$ ,

woraus fich bie Strahlbide

$$d_1 = {}^2/_5 \, rac{d \, v_1}{c} \, \, \mathrm{bis}^{\,\, 1}/_2 \, rac{d \, v_1}{c}$$

ergiebt. Da

$$\frac{v_1}{v} = \frac{a - 1/2 d}{a}$$

ist, so hat man auch:

$$v_1 = \left(1 - \frac{d}{2a}\right)v,$$

und baber :


$$d_1={}^2/_5\left(1-rac{d}{2\,a}
ight)rac{d\,v}{c}$$
 bis  ${}^1/_2\left(1-rac{d}{2\,a}
ight)rac{d\,v}{c}$ ,

ober,  $v=\sqrt{1/2}\,c\cos\alpha$  gesett,

$$d_1 = \frac{1}{5} \left( 1 - \frac{d}{2 a} \right) d \cos \alpha \text{ bis } \frac{1}{4} \left( 1 - \frac{d}{2 a} \right) d \cos \alpha$$
 . (11)

Nach Morin ist  $d=\frac{a}{3}$  bis  $\frac{a}{2}$ , also ber Radhalbmesser a nur zweibis dreimal so groß zu machen als die Kranzbreite.

Ein anderes wichtiges Berhältniß ift nun noch die Bestimmung ber Gintritts= und Austrittsstelle, ober die Größe bes masserhaltenden Bogens



AA1, ben wir am besten auf beiden Seiten bes Rabtiefsten F gleichmößig vertheilen. Die Länge dieses Bogens hängt von der Zeit ab, welche das Wasser zum Auf= und Absteigen an den Schaufeln nöthig hat. Um diese ju sinden, muß aber die Gestalt und Ausbehnung der Schaufeln bekannt sein. Ist diese Zeit gleich t, so können wir seinen:

$$AA_1 = 2 \lambda a = vt,$$

und sonach den Bogen, um welchen  ${\mathbb G}$ in und Anstrittspunkt (A und  $A_1$ ) des

Baffers vom Radtiefften F abstehen:

$$\lambda = \frac{vt}{2a} \cdot \dots \cdot \dots \cdot \dots \cdot (12a)$$

Damit das Wasser, wenn es die höchste Stelle K, Fig. 251, auf der Schaufel erreicht hat, daselbst nicht überschlage, sondern an der Schausel

ı

wieder niederfalle, ist es nöthig, daß das innere Schaufelende K beim tiefsten Stande FK der Schaufel nicht überhänge, damit aber auf der anderen Seite die Schaufel nicht unnöthig lang ausfalle, ist nöthig, daß das Schaufelende K den inneren Radumfang nicht sehr spit schneide; aus diesen Gründen ist ein verticaler Stand des inneren Schaufelendes beim mittleren Schaufelsstande am zweckmäßigsten. Giebt man nun der Schaufel eine chlindrische Form, so erhält man das Centrum M ihres kreisbogenförmigen Durchschnittes, wenn man MF rechtwinkelig auf  $Fc_1$  stellt und OM horizontal zieht. Aus der Radtiese oder Kranzbreite FO = d ergiebt sich der Krümmungshalbmesser MF = KM = r, da der Winkel  $MFO = c_1Fv = \beta$  ist,

$$r = \frac{d}{\cos \beta} \cdot (13)$$

Die Zeit zum Hinauf - und Hinabsteigen bes Wassers an bem Bogen FK sinden wir wie die Schwingungszeit eines Pendels, indem wir statt ber Acceleration der Schwere die Summe  $g+\frac{v_1^2}{a_1}$  aus der Acceleration g der-

selben und aus ber mittleren Centrifugalacceleration  $\frac{v_1^2}{a_1}$  einsetzen.

Für bie Zeit, welche jum hinauffteigen des Wassers an dem Bogen von F bis K erforderlich ift, wurde in Thl. I die Formel gefunden:

$$t = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{r}{g}} \varphi \left[ 1 + \left( \frac{1}{2} \right)^2 \frac{h}{2r} + \left( \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 \left( \frac{h}{2r} \right)^2 + \cdots \right],$$

worin r die Länge des Bendels, hier MF = MK, ferner h die gange Fallhöhe besselben bis zum tiefsten Bunkte, hier MS ebenfalls gleich r, und  $\varphi$  den Centriwinkel LGM bedeutet, welcher dem wirklich durchlaufenen Raume FK in demjenigen Halbkreise entspricht, der über MS gezeichnet werden kann. Demgemäß erhält man die zu einem Aufsteigen und Absteigen erforderliche Zeit:

$$t = \sqrt{\frac{r}{g + \frac{v_1^2}{a_1}}} \varphi \left[ 1 + \left( \frac{1}{2} \right)^3 \frac{1}{2} + \left( \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \left( \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \right)^3 \left( \frac{1}{2} \right)^3 + \cdots \right] = 1,187 \varphi \sqrt{\frac{r}{g + \frac{v_1^2}{a_1}}} \cdot \cdot (14)$$

mit welchem Berthe der Bintel  $\lambda$  sich aus (12) ergiebt. Zur Bestimmung des Hulfswintels  $LGM = \varphi$  hat man die Gleichung:

$$\cos\varphi = -\frac{NG}{LG} = -\frac{r\cos\beta - \frac{1}{2}r}{\frac{1}{2}r} = 1 - 2\cos\beta$$

ober

$$\sin^{1/2}\varphi = \sqrt{\cos\beta}$$
 . . . . . . (15)

Um zunächst für die Wahl eines geeigneten Radhalbmessers a einen Anhalt zu haben, sei etwa als angemessen erachtet, den Wasserstrahl horizontal in das Rad einzusühren, d. h. also  $\alpha = \lambda$  und zwar passend gleich  $20^{\circ}$  anzunehmen. Dann kann die aus (12) und (14) folgende Gleichung

$$\lambda = \frac{vt}{2 a} = \frac{v}{a} \ 0.59 \ \varphi \sqrt{\frac{r}{g + \frac{v_1^2}{a_1}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (16)$$

bazu bienen, den Halbmeffer a abhängig von dem Gefälle h festzustellen, wenn man, für diesen Zweck nahe genug  $v=v_1=\frac{1}{2}\,c=\frac{1}{2}\,\sqrt{2\,g}\,h$ : ferner  $a_1=a,\,r=\frac{1}{4}\,h,\,\varphi=\pi$  annimmt. Mit diesen Werthen erhält man

$$\lambda = 3.14 \frac{20}{180} = 0.3491 = \frac{1}{2} \frac{4.429 \sqrt{h}}{a} 0.59.3.14 \sqrt{\frac{\frac{1}{4} h}{9.81 + \frac{1}{4} \frac{2.9.81 h}{a}}}$$
$$= 2.05 \sqrt{\frac{h^2}{9.81 a^2 + 4.905 ah}}.$$

Aus biefer Gleichung folgt nach turzer Reduction

$$a^2 + 0.5 ah = 3.53 h^2$$
.

moraus

$$a = -0.25 h + \sqrt{(3.53 + 0.0625) h^2} = 1.63 h = rot 1.6 h$$
 (17) folgt.

Nimmt man die Strahlbide  $d_1$  zunächst zur Bestimmung der Bassergeschwindigkeit c zu  $d_1=\frac{1}{4}\,d=\frac{1}{16}\,h$  an, so erhält man die Ausslußegeschwindigkeit des Wassers:

$$c = \mu \sqrt{2 g (h - \frac{1}{2} d_1)} = \mu \sqrt{2 g \cdot \frac{31}{32} h}$$
  
= 0.98 \(\mu \sqrt{2 g h} \cdot \cdot

ferner die vortheilhafteste Geschwindigkeit des Rades:

$$v = 1/2 c \cos \alpha$$
 . . . . . . . . . . . . (19)

und die Umbrehungszahl:

$$n = \frac{30 \, v}{\pi \, a} \cdot \dots \cdot \dots \cdot \dots \cdot \dots \cdot (20)$$

Der Schaufelwinkel B ift ferner burch bie Formel

$$\cot \beta = \cot \alpha - \frac{v}{c \sin \alpha} = \frac{1}{2} \cot \alpha$$

d. i. durch

$$tang \beta = 2 tang \alpha \ldots \ldots \ldots \ldots (21)$$

bestimmit.

Auch erhält man nun für die relative Anfangsgeschwindigkeit des aufsteigenden Baffers mit Ruckficht auf (19) und (21):

$$c_1 = \frac{c \sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v}{\cos \beta} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (22$$

und wenn man annäbernb

$$\frac{v_1^2}{a_1} = \left(1 - \frac{d}{2a}\right) \frac{v^2}{a} = \left(1 - \frac{h}{8a}\right) \frac{v^2}{a} = 0.9 \frac{v^2}{a}$$

und in (10)

$$d_1 = \frac{1}{16} h = \frac{1}{16} \frac{a}{1.6} = 0.04 a$$

fest, fo folgt bie Radtiefe, icharfer bestimmt:

Damit das Basser auch bei langsamerem Gange nicht überschlägt, sett man noch 3 bis 10 Centimeter au.

Die icharfer bestimmte Strahlhöhe ift nun:

$$d_1 = \frac{1}{4} \left( 1 - \frac{d}{2a} \right) d \cos \alpha \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (11)$$

und die Radweite:

Bur bie Schaufelfrummung ift enblich ber Balbmeffer:

und für ben Hülfswinkel p:

$$\sin^{-1/2} \varphi = \sqrt{\cos \beta}$$
 . . . . . . . (15)

Mit Sulfe ber Größen v, a, r und \varphi läßt fich bann & nach (16) fcharfer bestimmen.

Beisbach . berrmann, Lehrbuch ber Dechanit. IL. 2.

Rimmt man ben mittleren Abstand zweier Schaufeln von einander etwo gleich 0,3 m, so ergiebt sich endlich die Schaufelzahl

$$Z = \frac{2 \pi a_1}{0.3} = 20 a_1 \dots \dots$$
 (25)

Beispiel. Man foll für ein Gefälle h = 1,5 m und für ein Aufschaquantum Q = 1 cbm pr. Minute ein Ponceletrad anordnen und berechnen.

Rehmen wir  $a=\lambda=20$  Grad an, so erhalten wir zunächst den Nadhallmesser a=1,6 h=2,4 m, und setzen wir den Geschwindigleitscoefficienten gleich dem Ausstußcoefficienten  $\mu=0,90$ , so ergiebt sich die mittlere Geschwindigleit des bei A eintretenden Wassers nach (18):

$$c = 0.98, 0.9, 4.429 \sqrt{1.5} = 4.784 \text{ m}.$$

ferner die vortheilhaftefte Umfangsgefdwindigfeit des Rades :

$$v = \frac{1}{2} c \cos 20^{\circ} = 2,392.0,94 = 2,248 \text{ m}$$

und bie Umbrehungszahl bes Rabes pro Minute:

$$n=\frac{30 \cdot v}{\pi \, a}=\frac{30 \cdot 2,248}{3,14 \cdot 2,4}=8,95$$
 ober nabe 9 Umdrehungen.

Für ben Schaufelmintel & ift:

$$tg \beta = 2 tg \alpha = 2 tg 20^{\circ} = 2.0,3640 = 0,7280,$$

baher :

$$\beta = 36^{\circ} 3',$$

ober in runber Bahl, & = 36 Grab.

Die Anfangsgeschwindigfeit bes auffteigenden Waffers ift:

$$c_1 = \frac{v}{\cos \theta} = \frac{2,248}{0.809} = 2,778 \text{ m}$$

und hiernach bie erforberliche Rabfrangbreite nach (23):

$$d = \frac{1}{2} \frac{2,778^2}{9,81 + 0.9 \frac{2,248^2}{2,4}} + 0.1 \cdot 2.4 = 0.572 \text{ m}$$

wofür etwa 0,6 m ju nehmen fein dürfte.

Die Strahlbide ift nach (11):

$$d_1 = \frac{1}{4} \left( 1 - \frac{0.6}{2 \cdot 2.4} \right) 0.6 \cdot 0.94 = 0.124 \text{ m},$$

und die Radweite nach (24):

$$e = \frac{Q}{d_1 c} = \frac{1}{0,124.4,784} = 1,686 \text{ m}.$$

Der halbmeffer ber Schaufelfrummung mißt:

$$r = \frac{d}{\cos \beta} = \frac{0.6}{0.809} = 0.742 \text{ m},$$

und für den entsprechenden Centriwintel o bat man:

$$\sin \frac{1}{2} \varphi = V \overline{\cos \beta} = V \overline{\cos 36^{\circ} 3'} = 0.8992.$$

hiernach :

$$\frac{1}{2} \varphi = 64^{\circ} 4'$$
 und  $\varphi = 128^{\circ} 8'$ .

Berfuche an Bonceleträdern.

Run folgt genauer nach (16):

$$\begin{split} \lambda &= \frac{v}{a} \ 0,59 \ \varphi \ \sqrt{\frac{r}{g + \frac{v_1^2}{a_1}}} = \frac{2,248}{2,4} \cdot 0,59 \ \frac{128,13}{180} \ 3,14 \ \sqrt{\frac{0,742}{9,81 + \frac{2,248^2}{2,4}}} \\ &= 0,308 \ \text{entipredienb} \ \frac{0,308}{3,14} \ 180 = 178/4^0. \end{split}$$

Nimmt man ben Abstand amifchen je zwei Schaufeln, am außeren Radumsfange gemeffen, zu 0,3 m an, fo erhalt man bie erforberliche Schaufelzahl:

$$z = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 2,4}{0,3} = 50,2,$$

wofür ber leichten Bertheilung wegen 48 ju fegen fein möchte.

Das disponible Arbeitsquantum ift:

$$L = Qh\gamma = 1500 \text{ mkg},$$

und die theoretische Leiftung diefes Rades:

$$L_1 = \frac{c^2}{2 g} \cos^2 \alpha Q \gamma = 0.051.4.784^2.0.94^2.1000 = 1032 \text{ mkg},$$

jolglich der Wirfungsgrad deffelben:

$$\eta = \frac{L_1}{L} = \frac{1032}{1500} = 0.688.$$

Versuche an Ponceleträdern. Ueber die Leistungen ber Boncelet= §. 97. rader bat Boncelet felbft Berfuche angestellt; es find diefelben in ber oben citirten Abhandlung genau beschrieben und beren Resultate aufgezeichnet. Die erften Berfuche nahm Boncelet an einem Modellrade von 1/4 Meter Durchmeffer ober ungefähr 1/6 ber naturlichen Größe vor. Es war gang aus Holz gefertigt und hatte zwanzig frumme Holzschaufeln von 21/2 mm Dide, 65 mm Breite und 76 mm Lange. Die Wirtung biefes Rabes beftimmte er wie Boffut, Smeaton u. A. mit Bulfe eines Gewichtes, welches burch einen fich um die Belle bes Rades widelnden Bindfaben auf-Die größten Leiftungen ergaben fich, ber Theorie entgehoben murbe. sprechend, wenn die Radgeschwindigkeit 0,5 ber Baffergeschwindigkeit mar, und ber Birtungegrad betrug in biefem Falle 0,42 bie 0,56; erfteres bei fleinerer, letteres aber bei größerer Dide bes Bafferftrahles ober ftarferer Füllung ber Zellen. Benn man nicht bas Befälle, fonbern bie Befdwinbigkeitebobe bes ankommenden Baffere als maggebend anficht, fo ftellt fich der Effect 0,65 bis 0,72 heraus. Später hat Boncelet noch Bersuche an einem Rabe in natürlicher Große mit einem Bremedynamometer angeftellt und ift babei ju Ergebniffen gelangt, welche von den eben angeführten nur wenig abweichen. Dieses Rad hatte 11 Fuß (parif. Maß = 3,573 m) Durchmeffer und breifig blecherne Schaufeln von 2 mm Dide. Die Radfranze waren, wie die Arme und Bellen, von Bolg, und es betrug ihre Breite 14 Boll (0,377 m), ihre Dide 3 Boll (80 mm), und die Entfernung

berfelben von einanber, ober bie Radweite 28 Zoll (0,75 m). Bei einer mittleren Druchöhe von 1,3 m, einer Strahlhöhe von 0,2 m und einem Geschwindigkeitsverhältnisse von 0,52 stellte sich auch hier ein Wirkungsgrad von 0,52 heraus, ber sich aber auf 0,60 steigert, wenn man die Geschwinzbigkeitshöhe statt des ganzen Gesälles einführt. Poncelet zieht aus seinen Bersuchsresultaten solgende Folgerungen.

Das vortheilhafteste Geschwindigkeitsverhältniß  $\frac{v}{c}$  ist 0,55, kann aber 0,50 bis 0,60 betragen, ohne eine bedeutend kleinere Wirkung zu geben. Der Wirkungsgrad ist sur Gesälle von 2 bis 2,3 m,  $\eta=0.5$ ; sur Gesälle von 1,5 bis 2,0 m,  $\eta=0.55$ , und sur Gesälle unter 1,5 m,  $\eta=0.60$ . Es berechnet sich hiernach die Nupleistung zu:

$$Pv = 122,3 \ (c-v) \ v \ Q \ \text{mkg für Gefälle von} \ 2 \ \text{bis 2,3 m}$$
  $Pv = 132,5 \ (c-v) \ v \ Q \ , \ , \ , \ , \ 1,5 \ , \ 2 \ ,$   $Pv = 142,7 \ (c-v) \ v \ Q \ , \ , \ , \$  unter 1,5 m.

Noch giebt Boncelet einige Regeln für bie Anordnung eines unter ichlächtigen Bafferrades mit frummen Schaufeln, welche er ebenfalls ane feinen Beobachtungen folgert. Die Entfernung je zweier Schaufeln, am außeren Umfange gemeffen, foll nur 0,20 bis 0,25 m, ber Rabhalbmeffer aber foll nicht unter 1 und nicht über 2,5 m betragen; die Are des Wafferftrahles foll bem Umfange bes Rabes unter einem Wintel von 240 bis 30" begegnen, und noch ungefähr 30 gegen ben Borizont geneigt fein. Uebrigens foll ber Abfall hinreichend hoch fein, bamit bas Baffer ungehindert aus bem Rabe treten fann, und es barf ber Spielraum bes Rabes im Rropfe nur 1 cm betragen. Ginige biefer Berhaltniffe find jedoch nicht wesentlich, und andere laffen fich ficherer burch bie Formel bes vorigen Baragrapben ermitteln. Nach ben Berfuchen machft noch ber Birtungegrad mit ber Strablbide; ba aber mit letterem unter übrigens gleichen Berhältniffen bie Sullung ber Bellen gunimmt, fo folgt noch bie in gewiffen Grengen einzuschränkende Regel, daß die Fullung ber Schaufeln eine große fein foll. Unter 0,1 m Bohe ift übrigens nach Boncelet die Strahlhöhe nie zu machen.

Später hat auch Morin Bersuche an Bonceleträdern angestellt, hierzu drei hölzerne und ein eisernes Rad benutt, und dabei ein Bremedynamometer in Anwendung gebracht. Sie wurden vorzüglich in der Absicht gemacht, um den Ruten eines neuen, von Boncelet vorgeschlagenen krummlinigen Wassereinlaufes zu erproben, nächstem aber auch, um sich genauere Kenntnisse über den Einsluß der Dimenstonsverhältnisse auf die Leistung zu verschaffen, da sich bei mehreren Aussührungen ergeben hatte, daß die Dimensionen der nach Boncelet's Regel construirten Rader zu klein waren, namentlich aber bei Abweichung von der mittleren Ge-

schwindigkeit des Rades eine zu kleine Leistung gaben, weil das Wasser innen überschlug (s. Comptes rendus, 1845, T. XXII, und polytechn. Centralsblatt, Bb. VIII, 1846).

Die brei hölzernen Bersuchsräber hatten 1,6 m, 2,4 m und 3,2 m, bas eiferne Rad aber 2,8 m Bobe, die Schaufeln maren bei allen brei Rabern Die erften brei Raber hatten 0,4, bas lettere aber 0,8 m Beite, und alle vier hatten eine Tiefe ober Rrangbreite von 0,75 m. besonderer Uebelftand stellte fich bei ben bolgernen Rabern baburch heraus, daß sie wegen ihres Meinen Trägheitsmomentes fehr ungleichförmig gingen und eben baburch viel Baffer nach innen verspritten. Das fleinste Rab ging befondere fehr ungleichförmig und gab bei bem Befalle von 0,45 bie 0,55 m. und wenn die Bellen mindeftens jur Salfte gefüllt waren, nur den Wirtungsgrad 0,485; bei größerem Bewichte wurde es vielleicht 0,55 Wirfungsgrad gegeben haben. Bei dem mittleren Rade wurde dieser mit einem Gefälle von 0,75 m ju 0,60 bis 0,62 gefunden. Un bem britten Rabe murben Berfuche bei verschiedenen Schaufelbreiten angestellt. Es zeigte fich, baf bei einem Befalle von 0,56 m bie Rrangbreite 0,43 m, und bei einem Befalle von 0,7 m, die von 0,59 m noch zu klein war. Roch wurden an diesem Rade Berfuche über bie Wirtung bes von Boncelet vorgeschlagenen (in §. 95 befchriebenen) Berinnes angestellt, und bamit nicht nur ein größerer Wirtungsgrad erlangt, sondern auch gefunden, daß der Fassungsraum bis 3/2 herabsinten tonnte, ehe bas Baffer innen überschlug.

Bas endlich noch die Versuche mit dem aus 42 Schaufeln bestehenden eisernen Rade betrifft, so wurden diese bei 1,2 bis 1,4 m Gefälle angestellt, wobei das Rad frei ging, sowie bei 0,9 m Gefälle, wobei es 0,36 m tief im Basser watete. Bei den Schlitzenzugen von 0,15 m, 0,2 m, 0,25 m und 0,277 m betrugen die Maxima des Birkungsgrades: 0,52; 0,57; 0,60 und 0,62; und bei Schwankungen der Umdrehungszahlen innerhalb der Grenzen 12 bis 21, 13 bis 21, 11 bis 20 und 12 bis 19 entsernten sich die Birkungsgrade nur  $^{1}/_{13}$ ,  $^{1}/_{14}$ ,  $^{1}/_{12}$  und  $^{1}/_{9}$  von den Maximalwerthen. Aus den Resultaten dieser Versuche folgt, daß bei einem Rade mit dem gekröpften Einlause die Wirkung durch die Formel

$$Pv = 0.871 \frac{c^2 - v^2}{2g} Q\gamma$$

ausgebrückt werden kann, daß ferner das vortheilhafteste Geschwindigkeits- verhältniß  $\frac{v}{c}=0.50$  bis 0,55 ist, daß das Wasser dieselbe Wirkung giebt, es mag der Unterwasserspiegel 0,12 m unter oder 0,20 bis 0,25 m über dem Radtiessten stehen; daß endlich der Wirkungsgrad bis auf 0,46 herabinkt, wenn das Rad 0,357 m tief oder mit der halben Kranzbreite im

Wasser watet. Der Hauptnutzen dieses neuen Gerinnes besteht nun barin, daß sich ein Rad mit diesem Gerinne in weiteren Geschwindigkeitsgrenzen bewegen kann, ohne viel von seiner Rutzleistung zu verlieren. Uebrigens sindet Morin sur Gefälle von 0,9 bis 1,3 m am angemessensten, die Kranze breite der Hälfte des Radhalbmessers gleich und den Fassungsraum noch einmal so groß zu machen, als den Raum, den das Wasser eigentlich beansprucht, d. i. den Füllungscoefficienten  $\varepsilon = 1/2$  in Anwendung zu bringen.


Renere Versuche sind auch von Marozeau an einem Ponceletrade mit drei Abtheilungen angestellt worden (s. Bulletin de Mulhouse 1846, oder polytechnisches Centralblatt, Jahrgang 1848). Dieses Rad hatte eine Höhe von 4,4 m, eine lichte Weite von 3.0,67 = 2 m und eine Kranzbreite von 0,75 m und nahm bei 1,5 m Gefälle pr. Secunde 500 bis 1000 Liter Aufschlagwasser auf. Der größte Wirtungsgrad wurde hier 0,669 gefunden, und zwar dann, wenn das Wasser in allen drei Abtheilungen zugleich floß. Der Wirtungsgrad wurde jedoch fleiner, wenn das Rad 0,1 m im Unterwasser badete.

Neuere und fehr intereffante Berfuche find vom Berrn Capitain D. be Lacolonge an einem Bonceletrade in ber Bulvermuble zu Angouleme (1847) angestellt worden (f. le Génie Industrielle par Armengaud Frères, Paris 1854). Diefes Rab hatte einen Salbmeffer von 4,8 m, eine Beite sowie eine Rranzbreite von 1,00 m, und machte bei einer Leis ftung von 10 Pferbetraften circa gehn- Umbrehungen pr. Minute. Wirfungegrad biefes Rabes flieg bei bem Befchwindigfeiteverhaltniffe  $\frac{v}{c} = 0,579$ , wobei das Gefälle 1,56 m und die Höhe der Schützenmundung 0,25 m betrug, auf 0,678. Das Waffer wurde bem Rabe burch ein nach ber Rreisevolvente conftruirtes Berinne zugeführt und trat 261/2 Grad oberhalb bes Rabtiefften fo in bas Rab ein, bag feine relative Bewegung auf ber Schaufel in horizontaler Richtung begann. Der Fullungecoefficient war fehr tlein, nämlich bei ber vortheilhaftesten Wirtung,  $\varepsilon = 1/s$ . angegebene Leiftung bes Rabes fteigerte fich noch etwas (auf 0,755), wenn bas Rad bis auf 1/3 h unter bem Waffer matete; biefes Berhaltnik, meldes auf eine beffere Ausnutzung ber Rraft hindeutet, hat man auch icon bei anderen mittelfchlächtigen Rabern beobachtet (f. die Bremeversuche an einem Rropfrade von Bilke und Bridmann im polntednifden Centralblatte. Jahrgang 1851).

§. 98. Sonstige Wasserräder. Man hat zuweilen auch noch andere verticale Wasserräder angewendet, welche sich keinem der eben abgehandelten Radsinsteme beigählen lassen; namentlich giebt es noch sehr kleine Rader, welche kaum einige Fuß Höhe haben und durch den Druck oder Stoß des Baffers

in Bewegung gefet werben. Diejenigen, welche sich an die bereits abgehandelten Spfteme noch am meiften anschließen, mögen hier noch ihren Plat finden, anderer aber wird aus besonderen Gründen erst in dem folgenden Capitel gedacht werden.


D'Aubuisson beschreibt in seiner Hybraulik kleine Stoßräber, wie ACB, Fig. 252, mit hohem Gefälle von 6 bis 7 m, welche in ben Byrenäen häusig angewendet werden. Diese Räder sind nur  $2^{1/2}$  bis 3 m hoch und haben vierundzwanzig etwas ausgehöhlte Schauseln. Ihre Birtung soll nach d'Aubuisson  $2^{1/3}$  von der eines oberschlächtigen Rades bei gleichem Gefälle sein. Es ist übrigens die Leistung eines solchen Rades nach der oben entwickelten Theorie der Kropfräder zu berechnen, denn es sind diese Räder eigentlich nur Kropfräder mit einem großen Stoß = und



einem kleinen Druckgefälle. Um das Berspigen des Wassers so viel wie möglich zu verhindern, wird das Rad in einen Kropf mit genau anschließens den Seitenwänden gehängt. Uebrigens läßt sich bei Anwendung mehrerer solcher Räder unter oder neben einander, wenn das Wasser von einem Rade auf das andere tritt, noch ein hoher Wirkungsgrad erlangen (f. §. 91). Auch kann man diese Räder noch niedriger und aus Eisen herstellen. In den Alpen kommen solche Räder bei Mühlen und Hammerwerken sehr häufig vor.

Ein oberfchlächtiges Sammerrad mit einem großen Stoßgefälle ift in Fig. 253 abgebildet. Es ist ERD bas Aufschlaggerinne, SD bie Schütze, ACB bas Rad und F ein Mantel um basselbe, welcher bas zu zeitige Austreten bes Baffers verhindert.

Ein anderes Rab, Fig. 254 (a. f. S.), wird im "Technologiste", September 1845, und auch im polytechnischen Centralblatte, Bb. VII, 1846, beschrieben. Während bei obigen Rabern das Wasser vorzitglich nur burch Stoß wirkt, bringt dieses seine Leistung nur durch Druck hervor. Dieses Rad wurde von dem Ingenieur Mary erbaut, und sein Wirtungsgrad wurde von Belanger bei 1,3 m Umfangsgeschwindigkeit, 0,75 bis 0,85, also sehr hoch gefunden. Es hat dasselbe nur einen aus Eisenblech gebildeten Kranz von 0,3 m Breite, 0,12 m Dicke und 2,28 m Durchmesser, und besteht aus sechs elliptischen, durch Rippen verstärkten Blechschauseln. Uebrigens hängt dieses Rad in einem sehr genau anschließenden Gerinne, und an den Radkranz sehr nahe anschließende Eisenplatten DE sperren das Oberwasser O von dem Unterwasser U ziemlich genau ab, indem sich der Radkranz in dem zwischen biesen Platten besindlichen Spalte bewegt. Die Krast, mit welcher ein solches Rad umgetrieben wird, ist jedensalls das Pro




duct aus dem Niveanabstande beider Wasserspiegel, dem Querschnitte einer Schaufel, und der Dichtigkeit des Wassers.

Ein anderes ähnliches, jedoch noch volltommeneres Rad ist das Zuppinger'sche, in Fig. 255. Dieses Rad hat nur einen Kranz AB und langgedehnte Blechschaufeln, welche entweder nur auf einer oder auf beiden Seiten des Kranzes aussigen, und ist mit einem eisernen Mantel DEFGHK umgeben, welcher das Aussichlagwasser W dem Rade nicht allein von vorn, sondern auch von der Seite zusührt und dasselbe so lange im Rade zurückbält, dis die unterste Schaufel GH aus demselben hervortritt. Das dei Wzutretende und innerhalb des Mantels im Rade niedersinkende Wasser sieh nun längs GH unter dem Unterwasserspiegel BL ab, und tritt dabei sein ganzes Arbeitsvermögen an das Rad ab. Bei der Herstung eines solchen Rades ist dafür zu sorgen, daß die innere Radhöhe gleich dem Gefälle aussalle, daß serner die untere Mündung des Mantels der untersten Schausel

entspreche und unter den Unterwasserspiegel falle, und daß der Spielraum zwischen dem Rabe und dem Mantel möglichst klein sei. Ein solches Rad ift bei ganz kleinen Gefällen noch anwendbar, und giebt hierbei noch einen sehr hohen Wirkungsgrad (75 bis 80 Procent). S. Gewerbeblatt für Würtemberg 1855, auch polntechnisches Centralblatt 1855.

Ein in ber neueren Zeit mehrsach zur Ausführung gesommenes untersichlächtiges Kropfrad ist bas von Sagebien\*) angegebene und nach ihm benannte Rad, welches durch die Stizze, Fig. 256, seiner wesentlichen Einsrichtung nach dargestellt ist. Eigenthümtlichseiten dieses Rades sind der große Durchmesser, 9 m, die geringe Umfangsgeschwindigkeit v=0.6 m, die große Schauselhobe und Schauselzahl, z=90, also die enge Theilung. Das




aus dem Obergraben O zufließende Wasser tritt über den lleberfall U dem breiten Rade in großer Strahldicke also mit geringer Geschwindigkeit zu, so daß der mit dem Eintritte sonst verbundene Stoßverlust sehr klein ausfällt, und das Gefälle fast gänzlich als Druckgefälle zur Wirkung kommt. Um hierbei das llebertreten des Wassers nach innen über die Schauseln zu vermeiden, sind die letzteren nicht radial gestellt, sondern so gerichtet, daß sie den Kreis K tangiren, dessen Halbmesser bei dem gedachten Rade etwa 1,5 m beträgt. Damit der Wasserslust durch den Zwischenraum zwischen Rad und Kropf möglichst gering aussalle, ist dieser Zwischenraum so eng wie möglich zu machen, was natürlich eine sehr gute und solide Ausssührung

<sup>\*)</sup> Annales des Ponts et Chaussées. 1858.

bebingt. Das betreffende Rad arbeitete mit einem Gefälle von 2,424 m und machte babei 1,277 Umbrehungen pro Minute. Der Birkungsgrad bieses Rades wird von dem Ersinder zu 0,93 angegeben, eine Zahl, gegen deren Größe von Bach begründete Bedenken\*) erhoben worden sind, insosern als bei der betreffenden Rechnung ein Zwischenraum zwischen Rad und Kropf von nur 5 mm zu Grunde gelegt worden ist, während er in Wirtlichseit bei den großen Dimensionen wohl kaum unter 15 mm auf die Daner erhalten werden kann. Auch wird das Emporheben von Wasser durch die in schräger Richtung aus dem Unterwasser tretenden Schauseln einen nicht unbeträchtlichen Berlust herbeisühren. Mit Rücksicht hierauf berechnet Bach an der angezeigten Stelle den Wirkungsgrad dieses Rades im günstigsten Falle zu 0,74.

Ein Uebelftand biefer Raber muß insbesondere in ihrem großen Gewichte und ben damit verbundenen Rosten, sowie in dem langsamen Gange gefunden werben, welcher für die meisten Falle ber Braris eine betrachtliche



Umfetjung burch fraftzehrende Transmiffioneräber bedingt. Aus diefen Gründen scheinen diefe Räber wenig Eingang gefunden zu haben.

Eine Berbefferung, welche Buppinger an bem Sagebien'ichen Rabe borgenommen hat, besteht in ber Anwendung gefrümmter Schaufeln, beren Enden radial ge-

richtet sind und in ber Wahl einer größeren Umfangsgeschwindigkeit (1 m) bes Rabes. Den Wirkungsgrad dieser Raber giebt Grove zu 0,60 bie 0,65 an\*\*).

Eine eigenthumliche Conftruction hat das schwimmende Bafferrat von herrn Colladon in Genf. Dasselbe hängt wie ein Schiffmuhlenrad im unbegrenzten Strome, und besteht in der Hauptsache aus einem auf dem Wasser schwimmenden Blechkessel AB, Fig. 257, auf bessen Umfange lange, unter einander durch eiserne Reifen DE verbundene Blechschaufeln a, b, c, d... feststen. Um die Umdrehungsbewegung dieses Rades auf eine sestliegende Belle K zu übertragen, ist die Welle C besselben auf zwei um K drehbare

<sup>\*)</sup> S. den Artifel von Bach, Zischr. des Bereins deutsch. Ing. 1873. \*\*) S. Brechtl, Techn. Enc. Supplem. Bb. 5.

Hebel, wie KL, gelagert, und die Wellen sind mit Zahnräbern ausgerüstet, welche entweder unmittelbar in einander eingreisen, oder durch ein drittes ebenfalls auf KL gelagertes Rad M auf einander wirken (vergl. §. 87). Um die Wirkung des an die Schaufeln  $b, c \ldots$  anschlagenden Wassers zu vergrößern, ist noch unter dem Rade ein Kropf R ausgehangen, welcher je nach dem Stande des Wassers mit dem Rade zugleich steigt und sinkt, so daß beide immer in derselben Tiefe unter dem Wasser bleiben. Die sesse Kropfes oder hängenden Gerinnes R, an zwei Paar Säulen besestigt. Man sieht, daß durch die Eintauchung des Radkörpers eine Querschnittsverminderung des Wasserstromes entsteht, welche eine sür die Wirkung des Rades vortheilhafte Bergrößerung der Geschwindigskeit des stoßenden Wassers zur Folge hat.

Soluganmerfung. Die Literatur über verticale Wafferraber ift allerdings jehr ausgedehnt; doch verdienen nur wenige Schriften über diese Maschinen eine größere Beachtung, ba die meiften berfelben nur oberflächliche und einige fogar ziemlich unrichtige Theorien über Wafferraber abhandeln. In Cytelwein's Sydraulit find die Wafferrader nur gang allgemein abgehandelt, Bollftandigeres, namentlich über die Theorie unterschlächtiger Bafferraber, findet man in Berft-Biemlich ausführlich, namentlich über bie oberschlächtigen ner's Mechanit. Bafferraber, handelt d'Aubuisson in seiner Hydraulique à l'usage des Ingénieurs. Ravier handelt in seinen Applications de la Mécanique nur gang allgemein von den verticalen Bafferradern, ausführlicher aber in der von ihm besorgten Ausgabe vom ersten Bande der Architecture hydraulique von Bélibor. In dem deutsch unter dem Titel Lehrbuch ber Anwendung ber Rechanit erschienenen Cours de Mécanique appliquée von Boncelet wird die Theorie der Wafferrader in gebrangter Rurge, jedoch giemlich grundlich abgehandelt. Ueber die Leiftungen und Regeln jur Conftruction von Bafferrabern findet man auch das Röthigste in Morin's Aide-mémoire de Mécanique pratique. 3n dem Treatise on Manufactures and Machinery of Great-Britain, of P. Barlow, ift wenig über Theorie, mehr über die Ginrichtung der Bafferrader gefagt. Bollftanbige Befdreibungen und gute Zeichnungen von Wafferradern findet man in Armengaud's Traité pratique des moteurs hydrauliques et à vapeur, sowie auch in ben neueren Banben seiner Publication industrielle. Bute Beidnungen und Beidnungen von Bafferrabern enthalt auch die Majdinentunde zc. von Sebaftian haindl. Das vorzuglidfte Bert über verticale Bafferraber ift aber Redtenbacher's Theorie und Bau der Bafferrader, welches mit 6 fleinen und 23 großen lithographirten Tafeln 1846 in Mannheim erschienen ift. Poncelet's und Morin's Memoiren über die Birfungen verticaler Bafferraber (f. oben §. 95 und §. 73) bilden ein wichtiges Element in der Literatur über verticale Wafferrader. Bon den fleinen hammerrabern ift ausführlich bie Rede in Tunner's Darftellung der Stabeisen = und Rohstahl = Bereitung , Grät 1845. Bon den Wasserrädern handelt auch Morin's Leçons de Mécanique, pratique, Part. II. Chenjo: Band II von Redtenbacher's Maschinenbau, Mannheim 1863, und Band I von Rublmann's allgemeiner Dafdinenlehre. Gin Wafferrab mit ichragen Shaufeln von Delneft ift beschrieben in Dingler's polytech. Journal Bb. 173.

## Drittes Capitel.

## Die Turbinen.

§. 99. Turbinon. Man bezeichnet mit diesem Ramen eine Anzahl von Basserrädern, in denen das Wasser vermöge seiner leben digen Kraft, d. h. vermöge der Geschwindigkeit wirkt, welche es unter Einsluß seiner Gesüllhöhe erlangt. Eine Gewichtswirkung des Wassers, wie sie vornehmlich bei den im vorhergehenden Capitel besprochenen verticalen Wasserdern auftritt, wobei nämlich das Wasser direct durch sein Gewicht einzelne Zellen oder Gesäße niederzieht, sindet bei den Turbinen nicht statt. Insofern auch bei den unterschlächtigen und Vonceleträdern das Wasser sausschließlich vermöge seiner Geschwindigkeit zur Wirkung kommt, läßt sich ein scharfer Unterschied zwischen diesen Rädern und den Turbinen nicht machen, insbesondere schließt sich die Wirkung des Wassers im Ponceletrade sehr eng bersenigen in gewissen Turbinen an.

Die lebendige Rraft bes bewegten Wassers hat man schon seit langer Zeit badurch nugbar gemacht, daß man das aus größerer Höhe niederstürzende Wasser in einem Strahle gegen Schauselslächen stoßen ließ, welche an einen drehderen Axe befestigt waren. Solche Stoßräder, welche namentlich in Gebirgsgegenden ehedem in verschiedenen Ausstührungen in Gebrauch waren, gaben wegen des mit dem Stoße verbundenen Berlustes immer nur einen geringen Wirtungsgrad, und daher werden berartige Räder heute nicht mehr, oder doch höchstens in solchen Ausnahmsfällen angewendet, in denen es bei überschülssig vorhandener Wassertraft darauf ankommt, mit den ein fachsten Mitteln und unbekünnmert um den Wirkungsgrad eine Betriebskraft zu schassen.

Dagegen sucht man bei allen neueren Turbinen ohne Ausnahme bie Anordnung so zu treffen, daß zur Bermeidung des besagten Berlustes das Waner ohne Stoß in das Rad eingeführt wird. Wenn dann ferner dafür gesorgt wird, daß das Wasser möglichst todt, d. h. mit thunlich kleinster Geschwindigkeit das Rad verläßt, so muß dasselbe den größten Theil seiner lebendigen Kraft während seines Durchganges durch das Rad an das lettere abgegeben haben, und zwar geschieht dies, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird, durch eine stetige Druckwirtung und ohne jeden Stoß Die mit einer solchen Wirtung unvermeiblich verbundenen Berluste bestehen

daher außer in der geringen lebendigen Kraft, die das Wasser aus dem Rade mit herausnimmt, wesentlich nur in den Bewegungshindernissen, welche mit dem Durchgange des Wassers durch das Rad verbunden sind. Diese inneren Widerstände thunlichst gering zu machen und das Wasser mit der möglich kleinsten Geschwindigkeit aus dem Rade zu entlassen, ist daher neben dem Ersorderniß einer stoßfreien Wasserinsulhrung die Hauptbedingung jeder zwedmäßigen Turbinenaussührung.

Die Turbinen werden meistens als horizontale, auf verticalen Aren befindliche Räber ausgeführt, obwohl man auch in einzelnen Fällen die Aren horizontal anordnet, wenn besondere Berhältnisse dies wunschenswerth machen. Im Folgenden soll, wenn nicht eine andere Boraussetzung besonders gemacht wird, immer eine verticale Are der Turbine angenommen werden. Hinstelich der Richtung, in welcher das Betriebswasser durch das Rad geführt wird, unterscheidet man Arialturbinen von Radialturbinen, je nachdem das Wasser in der Richtung der Are, also senkrecht zur Radebene, oder in dieser letzteren in radialer Richtung das Rad durchströmt. Die Radialturbinen heißen innere, wenn die Wassersührung von innen nach außen geschieht, während man unter äußeren Radialturbinen solche verssteht, denen das Wasser im äußeren Umsange zugeführt wird.

Das Aufschlagwasser wird den Turbinen, eine verticalstehende Are vorauszesetzt, meistens von oben zugeführt, doch kann ausnahmsweise die Zuführung auch durch ein gefrümmtes, von unten aufsteigendes Rohr geschehen, in welchem Sinne man von oberer und unterer Beausschlagung spricht. Eine Turbine, welcher das Wasser ringsum auf dem ganzen Umfange der Eintrittsstäche zugeführt wird, heißt eine Bollturbine, im Gegensatz zu den Partialturbinen, d. h. benjenigen Räbern, welche nur an einem Theile des Eintrittsumfanges beausschlagt werden. Die Bezeichnungen Hoch druck, Mitteldruck- und Niederdruck- Turbinen wählt man je nach dem mehr oder minder hohen Gesälle des Betriebswassers, ohne daß in dieser Hinsicht bestimmte Zahlen als scharse Grenzwerthe angegeben werden können. Es mag nur bemerkt werden, daß Turbinen süt alle mögslichen Gesälle, von den kleinsten bis zu den größten, vortheilhaft ausgeführt werden können.

Die Aufftellung eines Turbinenrades kann eben sowohl unmittelbar über bem Unterwasser geschehen, in welchem Falle sich das Rad in der freien Luft dreht, wie auch andererseits eine vollständige Tauchung des Turbinenstades in das Unterwasser vorgenommen werden kann. Sehr häusig pflegt man, besonders bei höheren Gefällen, das Turbinenrad in größerer Höhe über dem Unterwasser aufzustellen, indem man das aus dem Rade tretende Basser durch ein luftdichtes die in das Unterwasser reichendes Rohr abführt, um auf diese Weise das unter dem Rade besindliche Gefälle nicht zu ver-

lieren. hierbei wirkt nämlich die in dem befagten Rohre hängende, von dem Atmosphärendrude getragene Bafferfäule faugend, wodurch schon ausgesprochen ift, daß diese Unterwassersaule den Betrag der Baffersbarometerhöhe (10,336 m) nicht übersteigen darf.

Benn der Oberwasserspiegel nur in geringer Höhe über dem Turbinenrade gelegen ist, so läßt man das Betriebswasser frei in das oben offene Turbinengehäuse eintreten, während man bei höherem Gefälle das Turbinengehäuse in Form eines oberhalb durch einen Dedel geschlossen eisernen Behälters aussührt, dem das Wasser seitlich durch ein Ansatzohr zugeführt wird und aus dessen Dedel die Turbinenwelle mittelst einer Stopsbüchse wasserbicht heraustritt. Für solche ganz in einem Rohre befindliche Turbinen gebraucht Rittinger den Namen Rohrturbinen.

In Betreff ber Wirkungsweise bes Baffere ift bei ben Turbinen noch eine wichtige Unterscheidung in folgender Weise zu machen. Denkt man sich bas Betriebsmaffer, beffen Gefälle h fein mag, bem Rabe mit einer Beschwindigkeit c zugeführt, wie fie in Folge biefes Gefälles erreichbar ift, welche also, abgesehen von Rebenhindernissen, durch  $c=\sqrt{2\,g\,h}$  ausgedrückt ift, fo beruht die Wirtung biefes bewegten Baffere lediglich in ber Um segung biefer erlangten Gefdwindigteit in Arbeit, indem bas Wasser einen Drud auf die Schaufelflächen ausübt, welche in ber Richtung biefes Drudes mit einer gemiffen Beschwindigkeit ausweichen. Derartig construirte Turbinen nennt man ichlechtweg Drudturbinen, auch wohl Strahlturbinen\*), weil, wie fich fpater ergeben wirb, bei ihnen bas Baffer fich in Geftalt von Bafferstrahlen über die Schaufelflächen bin bewegt. Dentt man bagegen andererseits, bas Waffer werbe bem Rade mit einer kleineren Geschwindigkeit  $c=\sqrt{2gh_c}$ , entsprechend einer Geschwindigfeitebohe he jugeführt, fo wird biefes Baffer bei feinem Gintritte in bas Rab außer biefer Geschwindigkeit c auch noch eine gewisse hydraulische Breffung befigen, welche ben Atmofphärendrud um eine Broge ph, übertrifft, wenn y bas fpecififche Gewicht bes Baffere (1000 kg) und  $h_p = h - h_c = h - rac{c^2}{2 \ a}$  bie sogenannte hybraulische Drudhöhe vorstellt, welche befanntlich (f. I, Abschnitt VII, Capitel 1) gleich ber um bie Gefcwindigteitshöhe  $rac{c^2}{2\ g}$  verminderten hydrostatischen Drudhöhe ift. Diefe bybraulifche Preffung wird ebenfalls in niechanische Arbeit umgesett und an bas Rad übertragen, indem diefe Breffung, wie aus bem Folgenden fich ergeben wird, jur Beschleunigung ber relativen Bewegung

<sup>\*)</sup> S. Fint, Bur Theorie ber Bollturbinen und der Strahlturbinen, 3tichrft. bes Ber. beutich. Ing., 1881.

des Bassers in dem Rade aufgewendet wird. Man nennt die diesbezügliche Birkung des Bassers seine Reactionswirkung, und Turdinen dieser Art Reactionsturbinen, auch wohl Ueberdruckturbinen wegen des gedachten Ueberdrucks. Man kann sich zur Erläuterung die hydraulische Pressungshöhe h, etwa als ein mit in das Turdinenrad übersgegangenes Gefälle vorstellen, welches erst innerhald des Rades zur Geschwindigkeitserzeugung benutzt wird, im Gegensatzu den Druckturdinen, bei denen das ganze disponibele Gesälle dazu aufgewendet wird, dem Basser schon vor seinem Eintritte in das Rad die zugehörige Gesschwindigkeit zu ertheilen.

Aus dem Borstehenden ist schon ersichtlich, daß es niemals möglich sein wird, das ganze vorhandene Gefälle h zur Reactionswirkung zu benuten, da immer eine bestimmte Drudhöhe  $h_c=\frac{c^2}{2\,g}$  zur Erzeugung der dem Wasser zu ertheilenden Einführungsgeschwindigkeit erforderlich ist, so daß Als Reactionsbruch in he nur der Rest

$$h_p = h - h_c$$

Bon welchen Berhältniffen die Größe der Reactionswirtung abverbleibt. hangig ift, wird fich in ber Folge zeigen. hier mag vorläufig nur angeführt werben, bag bie Bellenraume aller Reactionsturbinen ftets ganglich bom Baffer erfüllt sein müffen, weil das Baffer die in ihm vorhandene Breffung bem Charafter ber Fluffigkeiten gemäß nach allen Richtungen gleichmäßig Dagegen wird das Wasser bei den reinen Actions = ober Drud= ausübt. turbinen, für welche die Preffungehöhe Ap = 0 ift, ein Beftreben gum Aus-Daffelbe wird vielmehr bei feiner füllen ber Radzellen nicht haben. Bewegung entlang einer Rabschaufel an jeber Stelle genau benjenigen Duerschnitt annehmen, welcher seiner relativen Geschwindigkeit daselbst entspricht; mit anderen Worten, das Waffer wird fich in Form eines zusammenhängenden Strahles an ber Schaufel entlang bewegen. Gine vollständige Ausfüllung der Radzellen durch das Waffer findet daher bei den Druckturbinen im Allgemeinen nicht ftatt, man tann eine gangliche Erfüllung ber Canale aber erreichen, wenn man den Schaufeln felbft berartige Abmeffungen giebt, bag jeber ber amischen ihnen verbleibenben Zwischenräume genau mit bemjenigen Raume übereinstimmt, welchen ber burchpaffirende Wafferftrahl einnimmt. Bu welchem Zwede bies unter Umftanben geschieht, wird fich in ber Folge ergeben.

Stossräder. Die einfachsten, jedoch auch unvolltommensten horizontalen §. 100. Basseräder sind die sogenannten Stoßräder oder Stoßturbinen. Sie bestehen, wie ACD, Fig. 258 (a. f. S.), aus 16 bis 20 rechtedigen Schausseln AB,  $A_1B_1$  u. s. w., welche so auf den Radkörper ausgesetzt sind, daß

sie 50 bis 70° Reigung gegen ben Horizont erhalten. Das Wasser wird ihnen durch ein pyramibales Gerinne EF unter 40 bis 20° Reigung so zugeführt, baß es zientlich winkelrecht auf die Schaufeln aufschlägt. Man wendet diese Räber bei 3 bis 6 m Gefälle in solchen Fällen an, wo es



sich um eine große Umbrehungszahl hanbelt, wie z. B. bei Mahknühlen. Dabei wird ber Mühlstein ober Läufer birect auf bie Welle bes Rabes gesetzt, so baß man in ber einfachsten Art unter Bermeibung aller Zwischentransmissionen zum Ziele gelangt. Solche Räber, beren Wirfungsgrad nur sehr gering ist, finden sich nur noch hier und ba in Gebirgsgegenden, z. B. in ben Alpen, Pyrenäen und in Algier, unter Berhältnissen, wo es hauptsächlich auf möglichste

Einfachheit der Construction, dagegen gar nicht auf ökonomische Berwendung ber meist im Ueberschuß vorhandenen Wasserkraft ankommt. Wan giebt den Räbern dann ungefähr 1,5 m Durchmesser und den Schaufeln 0,4 m höhe in axialer Richtung und eine radiale Breite von 0,20 bis 0,25 m.

Bur Vergrößerung ber Wirfung bes Wassers hat man die Schauseln berartiger Raber gekrümmt, um dem Wasser, welches sich nach dem Stoße gegen die Schausel auf derselben mit einer gewissen Geschwindigkeit entlang bewegt, noch einen Theil der in ihm vorhandenen Kraft zu entziehen. Durch diese Krümmung wird (s. Thl. I, Abthl. VII, Cap. 9) das Wasser von seiner sonst geradlinigen Bahn abgelenkt und dadurch veranlaßt, einen Druck gegen die hohle Schauselsläche auszuüben, in ähnlicher Weise, wie dies bei allen neueren Turbinen der Fall ist und im Folgenden näher untersucht werden soll.

Bu ber Classe dieser Stoßräber mit trummen Schaufeln gehören auch diejenigen, welche die Franzosen rouets volants nennen, und über beren Wirtungen Piobert und Tarby Bersuche angestellt haben\*). Die Ergebnisse dieser Bersuche an einem Räbchen, wie Fig. 259, von 1,5 m Durchmesser, 0,20 m höhe und mit 20 gekrümmten Schauseln waren bei einem Gefälle von 4,25 m zwischen dem Spiegel des Oberwassers und der unteren Radedene, und bei einem Aufschlage von 0,3 obm pro Secunde solgende: Bezeichnet  $c=\sqrt{2gh}$  die dem Gefälle entsprechende Geschwindigkeit des Wassers und v die Umfangsgeschwindigkeit des Rades, so ergab sich der Wirkungsgrad  $\eta$  sür

<sup>\*)</sup> Expériences sur les roues hydrauliques à axe vertical etc. par Piobert et Tardy, Paris, 1840.

$$\frac{v}{c} = 0.72$$
 0.66 0.56  $\eta = 0.16$  0.31 0.40.

Man nennt die vorstehend besprochenen Raber, bei welchen das Wasser vorzitglich durch Drud wirkt, indem es an gekrummten Schaufeln niederssließt, Borda'sche Turbinen. Die Construction solcher Turbinen suhrt Fig. 260 vor Augen. Der Berfasser hat das Original als Umtriedsmaschine für sechs Amalgamirfasser und ein anderes zum Umtriede eines Mahlganges zu Huelgoat in der Bretagne gesehen. Die krummen Schauseln

Fig. 259.








waren aus brei Buchenholzbrettchen zusammengesetzt, und zwischen aus Dauben zusammengesetzten Mänteln, wovon der äußere mit zwei eisernen Kingen umgeben war, eingesetzt. In Fig. 260 ist AB eine Schausel, C die Welle und D der unter  $45^{\circ}$  geneigte Wasserinsallutten. Der Durchmesser des Kades betrug  $1^{1/2}$  m, die 20 Schauseln dieses Kades waren 0,36 m lang und 0,44 m hoch. Uebrigens machte das Rad bei einem Gefälle von 5 m 40 Umdrehungen in der Minute.

Ueber die effectiven Wirkungen ber Borda'schen Turbinen sind sichere Beobachtungen nicht bekannt. Borda giebt bas Berhältniß ber effectiven Leistung zur theoretischen 0,75 an.

Poncelet bemerkt sehr richtig, baß es zwedmäßig ist, ben Rabern eine große Höhe und einen großen Durchmesser zu geben, und die Schauseln weniger lang zu machen, also die beiben Mäntel oder Trommeln nicht weit von einander abstehen zu lassen. Durch die größere Radhöhe erlangt man ein kleineres Geschwindigkeitsgefälle, und baher auch kleinere Wasser= und Radgeschwindigkeiten, durch einen größeren Durchmesser erhält man eine kleinere Umdrehungszahl, und da bei einem größeren Rade bei gleichem Fassungsraume die Radweite eine kleinere sein kann, so erhält man auch dadurch kleinere Abweichungen in der Geschwindigkeit der neben einander niedersließenden Wassersäden.

Bu ben Rabern, bei welchen das Baffer mit Stoß eintretend an ben gefrimmten Schaufeln niederfließt, gehören noch die Tonnen- ober Rufen-






raber, welche noch im füblichen Frantreich häufiger portommen und ichon von Belibor in feiner Architecture hydraulique beschrieben worden find. Much b'Aubuiffon behandelt biefe Raber ziemlich ausführlich in feiner Sybraulit. Enblich haben Biobert und Tarbn in ber oben angeführten Abhandlung bie Resultate ber von ihnen angestellten Berfuche angeführt, welche allerdings feineswegs günftig finb. Diefe Raber, Fig. 261, weichen in ber Form bon ben oben betrachteten Stofrabern ber Fig. 259 nicht ab, fie haben jedoch nur 1 m im Durchmeffer und nur neun frumme Schaufeln. Das aus amei Studen zusammengesette Rab ift mit eifernen Reifen gebunden und feine Belle CD ruht mit bem Spurgapfen C auf einem um O brebbaren Bebel, um bie Belle fammt bem auf berfelben figenben Dublfteine beben und fenten ju

können, wie es jum Zwede bes Mahlprocesses erforderlich ift. Das Rad befindet sich nabe am Fuße eines cylindrischen 2 m hoben und 1.02 m weiten Schachtes AWB, welchem bas Waffer burch ein tangential an bas Rab angeschlossenes Gerinne G zugeführt wirb. Letteres verilingt fich auf 3 bis 4 m Lange von feiner anfänglichen Breite von 0,75 m bis auf bieienige 0,25 m bei feiner Ginmundung in die fcachtformige Rad-Das mit großer Geschwindigkeit zufließende Waffer nimmt in ber Rabstube eine wirbelnde Bewegung an und wirft bann ftogend und brudend gegen die Rabschaufeln, indem es in beren Zwischenräumen nach unten ftromt. Ein großer Theil bes Waffere tommt babei aber gar nicht ober nur unvolltommen gur Wirfung, indem er entweber in dem Zwischenraume zwischen Rab und Schacht entweicht, ober beim Durchgange burch die weiten Schaufelräume nicht hinreichende Belegenheit hat, feine Rraft auszuüben. Mus biefem Grunde ift auch ber Wirfungsgrad biefer Raber febr flein. Bei ben befferen Rabern in ber hospitalmuble zu Touloufe fanden Biobert und Tarby ben Wirfungsgrad höchstens gleich 0,27, und zwar bei einem Gefalle von 3 m, einem Auffchlag von 0,45 cbm und einer Umbrehungezahl n=100. War unter übrigens' gleichen Berhältnissen n=120, so stellte sich  $\eta=0.22$  und für n=133 sogar nur  $\eta=0.15$  heraus. Die Räber in der sogenannten Basacles Mühle gaben ihres schlechten Zustandes wegen höchstens einen Wirkungsgrad  $\eta=0.18$ .

D'Aubuisson berichtet, daß man bei neuen Aussührungen das Rad nicht in, sondern unmittelbar unter den Schacht gestellt und dafür etwas weiter gemacht hat, als diesen Raum; daß man auch das Zuführungsgerinne hedeutend abgekurzt und hierdurch den Effect um 1/3 erhöht hat. Wenn man aber auch mit d'Aubuisson für diese Rader den Wirkungsgrad zu





0,25 annimmt, so erhält man boch eine viel kleinere Leiftung als burch bie oben betrachteten freistehenden Stofraber, welche b'Aubuifson mit roues à buse bezeichnet.

Die Turbinen von Burbin, oder turbines à évacuation alternative, wie sie Burbin selbst nennt, sind die vorzüglichsten der hierher gehörigen Räder. Sie sind im Wesentlichen von den einsachen Borda'schen Turbinen nur dadurch verschieden, daß bei ihnen das Wasser an mehreren Punkten zugleich eintritt, und daß die Ausmündungen auf drei concen-

trifche Rreife vertheilt find. Die lettere Anordnung geschieht beshalb, bamit bas mit einer fehr tleinen absoluten Beschwindigfeit abfliegende Baffer bem Rabe feine Sinderniffe in feiner Umbrehung entgegensetze. Das erfte Rad biefer Art hat Burbin in ber Mühle ju Bont-Gibaud ausgeführt, und in ben Annales des Mines, III. Serie, T. III, beschrieben. stellt einen Grundriß bieses Rades vor. ABD ift ber unmittelbar über bem Rabe ftehende Speifebehalter, welcher auf ber einen Seite mit bem Aufschlaggerinne in Berbindung steht und im Boden eine Reihe EF von Mundstuden hat, burch welche bas Baffer in einer geneigten Richtung in bas Rad eingeführt wird. Das um die Are C umlaufende Rad besteht aus einer Reihe von Canalen, beren Ginmundungen gufammen einen ringformigen Raum GHK ... bilben, welcher fich genau unter bem von ben Munbstuden gebildeten Bogen EF bewegt, fo daß bas Baffer ungehindert aus diefen in jene eintreten tann. Die Canale (frang. couloirs) laufen oben fentrecht, unten aber ziemlich horizontal und beinahe tangential und zwar in brei ver-Schiebenen Rreisen aus; es befindet sich nämlich nur der dritte Theil fammtlicher Ausmundungen biefer Canale genau unter dem von den Ginmundungen


gebildeten Ringe GHK..., das andere Drittel, wie z. B. H, mündet aber innerhalb, und das dritte Drittel, wie z. B. K, mündet außerhalb des gebachten Ringes aus.

Durch die Bersuche, welche an der Burdin'schen Turbine in Bont-Gisbaud angestellt worden sind, hat sich bei einem Aufschlag Q von 0,0935 obm und einem Gefälle h von 3,24 m ein Wirkungsgrad  $\eta=0,67$  herausgestellt. Die vorher zu demselben Zwede angewendete Stoßturbine erforderte bei gleicher Leistung das dreisache Wasserquantum. Der Durchmesser Rades betrug 1,4 m, die Höhe 0,4 m, und die Schauselzahl 36.

Man kann auch nach bem Principe der Burdin'schen Turbinen verticale Basserräber, wie DE, Fig. 263, construiren, und benselben das Wasser burch eine Röhre WA zuführen, welche nahe über dem Radtiefsten ausmündet.

Zwei Raber find hier nebeneinander auf derfelben Are angebracht, um die Wirtung des einseitigen Wasserdruckes auf die Are aufzuheben.

Hier sind auch diesenigen Räber anzusühren, welche mehr ober weniger die Form eines umgestürzten Regels haben, welche man in Frankreich roues à poires ober Danaides nennt und deren schon Bélidor in seiner Architect. hydr. erwähnt. Es besteht ein solches Rad nach Fig. 264 im Wesentlichen aus einer stehenden Welle CD und aus zwei kegelsormigen Mänteln



mit Scheibewänden, welche den hohlen Raum zwischen beiden Mänteln in von oben nach unten laufende Canäle theilen. Das Aufschlagwasser wird durch ein Gerinne G oben zu und durch die Oeffnung F unten nahe an der Axe abgeführt, nachdem es die erwähnten Radcanäle durchlausen hat. Bei der einsachsten Construction dieser Art sind die Scheibewände durch verticale ebene, bei anderen durch schiefe oder Schraubenflächen gebildet. Bei den Räbern, welche Beildor beschreibt, sehlt übrigens der äußere Mantel ganz, wosür das Rad in einen conischen, ziemlich genau an die Schauseln oder Scheibewände anschließenden Behälter gestellt ist.

Anmerkung. Das vorstehend beschriebene Rad ist auch unter dem Ramen der Danaide von Burdin bekannt. Die ältere Danaide von Wanouri d'Ectot hatte eine hiervon abweichende Construction, wiewohl sie im Princip mit dieser ziemlich übereinstimmte. Dieses Rad bestand aus einem Blechcylinder mit vertical und radial gestellten Scheidewänden und einer Ausstußöffnung in der Rähe der verticalen Drehaze. Das Wasser wurde oben nahezu tangential eingesührt, ging durch den Zwischenaum zwischen der cylindrischen Trommel und

Fig. 265,



den Scheidewänden hindurch und traf zunächst die Innenstäche der Trommel, wodurch es dieselbe sammt dem ganzen damit verbundenen Apparate in Umsbrehung setze. Hierbei stoß es allmälig auf den Boden herab und gelangte von da zur Ausstuhöffnung. S. Dictionnaire des Sciences mathémat. par Montferrier, Ars. Danaide.


Man tann einer Danaibe auch die Form eines durch eine verticale Scheides wand getheilten Gefages ABM nach Fig. 265 geben, wobei das Wasier durch eine gekröpfte Rohre HE zutritt und durch zwei Mundstüde F tangential in das

Rad ABC eingeführt wird, während es durch die Mündung C zum Austrage gelangt. Durch ein auf den unteren cylindrischen Theil B des Rades aufzusegendes Triebrad läßt sich die Umdrehungskraft auf die Arbeitsmaschine übertragen.

Alle diefe bier angeführten Rader find unvortheilhaft und haben eine großere

Berbreitung baber nicht gefunden.

§. 101. Stosswirkung. Die Art, wie bas Baffer in den vorbeschriebenen Rabern durch Stoß zur Wirtung gelangt, ift wie folgt zu beurtheilen. Es



fei BC, Fig. 266, eine ebene Schaufel, welche mit ber Geschwindigkeit AF = v sich horizontal bewege, und gegen welche in A ein freier Basserstrahl mit der Geschwindigkeit  $AE = c_e$  treffen soll. Denkt man sich diese Geschwindigkeit AE in zwei Componenten AF und FE zerlegt, von denen die erstere der Richtung und Größe nach mit der Schauselzgeschwindigkeit AF = v übereinstimmt, so erhält man in der anderen

Componente FE biejenige Geschwindigkeit, mit welcher bas Waffer relativ gegen die Schaufelfläche BC fich bewegt. Wurde die Schaufel BC die Richtung FE haben, fo wurde bas Waffer fich einfach mit biefer Geschwindigkeit FE an ber Schaufel entlang bewegen, und es wurde weber ein Stoß noch eine Rraftwirfung gegen die Schaufel ftattfinden, das Waffer vielmehr ungeftort und ohne Ablentung in feiner urfprunglichen Richtung DAE bas Rad burchströmen. Da inbeffen bie Schaufel nicht bie Richtung FE, sondern biejenige AC ober FL hat, so wirft bas Baffer ftogend gegen bie Schaufel und überträgt in Folge beffen eine gewiffe mechanische Die Geschwindigfeit FE tann man fich in die beiben Arbeit an diefelbe. zu einander fenfrechten Componenten FL parallel ber Schaufel und LE normal zu berfelben zerlegt benten. Während bie Strede FL=w bie relative Geschwindigfeit vorstellt, mit wulder bas Baffer entlang ber Schaufel fich bewegt, wird die dazu fentrechte Componente  $LE=c_s$  durch den ftattfindenden Stog vernichtet, b. h. in Wirbel und Barmebewegung verwandelt, und die zugehörige mechanische Arbeit geht für den beabsichtigten 3med verloren. Das Waffer befitt baber nach bem ftattgehabten Stofe außer ber Beschwindigfeit AF = v mit bem Rabe bie relative Befchwinbigfeit FL = w in bem Rade, also eine absolute Geschwindigkeit AL = ca, mit welcher es die Schaufel verläßt.

Jede Gewichtseinheit (Rilogr.) Waffer, welche der Eintrittsgeschwindigkeit  $c_e$  entsprechend ein Arbeitsvermögen  $L_e = \frac{c_e^2}{2 \ a}$  mit in das Rad hineinnimmt, ent-

führt demselben vermöge der Austrittsgeschwindigkeit  $AL=c_a$  eine Wirkungs-schigkeit  $L_a=\frac{c_a^2}{2\,g}$ . Da nun durch den Stoß die Arbeit  $L_s=\frac{c_s^2}{2\,g}$  vernichtet worden ist, so bestimmt sich die an das Rad abgegebene Arbeit einsach zu

$$L = L_e - L_a - L_s = \frac{c_e^2 - c_a^2 - c_s^2}{2 \ q}$$

Rach der Figur ift aber

 $c_{o}^{2} = c_{a}^{2} + c_{o}^{2} + 2 c_{a} c_{o} \cos ALJ = c_{a}^{2} + c_{o}^{2} + 2 c_{o} v \sin \beta$ , so baß man hiermit die an das Rad abgegebene Leiftung zu

erhält. Gest man hierin

 $c_s = LE = JE - JL = c_e \sin(\alpha + \beta) - v \sin \beta$ , so erhält man die Stoßwirfung:

$$L = 2 v \sin \beta \frac{c_e \sin (\alpha + \beta) - v \sin \beta}{2 g}$$

$$= v \sin \beta \frac{c_e \sin (\alpha + \beta) - v \sin \beta}{q} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

Nimmt man eine bestimmte Neigung  $\beta$  ber Schaufel gegen die Umbrehungsebene an, so erhält man für dieselbe das Maximum der Stoßwirtung L mit dem größten Werthe von  $sin(\alpha+\beta)$ , d. h. sitr  $\alpha+\beta=90^{\circ}$ , und es ist daher die Stoßwirtung für den Fall, daß das Wasser senkrecht zu der Richtung AC der Schausel eingeführt wird:

$$L = v \sin \beta \frac{c_e - v \sin \beta}{g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

Um benjenigen Berth von v zu bestimmen, für welchen diese Leistung ein Maximum wird, findet man durch Differentiation nach v die Bedingung


und zwar erhalt man bamit bie Stogwirfung

$$L = \frac{c_e}{2} \frac{c_e - \frac{c_e}{2}}{q} = \frac{1}{2} \frac{c_e^2}{2q} = \frac{1}{2} h \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

wenn unter  $h=\frac{c_s^2}{2g}$  die zur Erzeugung der Eintrittsgeschwindigkeit  $c_s$  erforderliche Gefällhöhe verstanden wird.

Man erhält also in diesem günstigsten Falle, d. h. unter einer zur Schaufel senkrechten Einsührung des Wasserstrahles und bei einer Schaufelgeschwindigkeit v, deren Projection  $v\sin\beta$  auf den Wasserstrahl gleich der halben Eintrittsgeschwindigkeit ist, nur die Hälfte der in dem Wasserstrahl gleich der enthaltenen lebendigen Kraft als nützliche auf das Rad übertragene Wirkung. Bon diesem Zusammenhange erhält man auch durch die Zeichnung eine deutliche Vorslellung. Wenn nämlich in Fig. 267 die Eintrittsgeschwindigkeit  $c_e = AE$  senkrecht zur Schauselrichtung BC angenommen wird, und man giebt der Schausel eine Geschwindigkeit  $v = \frac{c_e}{2\sin\beta} = AF$ , welche man erhält, wenn man in der Mitte M von AE eine Senkrechte errichtet, so

Fig. 267. Fig. 268.



liefert die oben angegebene Zerlegung der Eintrittsgeschwindigkeit AE nach AF und FE in  $ME=\frac{1}{2}c_e$  die durch den Stoß verloren gehende Geschwindigkeit  $c_s$ , während die relative Schauselgeschwindigkeit FM=w zussammen mit der Radgeschwindigkeit AF=v die absolute Austrittsgeschwindigkeit  $AM=c_a=\frac{1}{2}c_e$  ergiebt. Bon der ganzen, jedem Kilogramm Wasser innewohnenden Arbeitsfähigkeit  $\frac{c_e^2}{2g}$  wird daher  $\frac{1}{4}$  durch den Stoß aufgezehrt und  $\frac{1}{4}$  von dem Wasser aus dem Rade entführt, so daß nur die Hälfte der lebendigen Kraft an das Rad abgegeben wird, vorausgesetzt, daß von allen sonstigen Bewegungshindernissen abgesehen wird.

Benn die oben angegebene Zerlegung der Geschwindigkeit  $c_e = AE$  in Fig. 268 neben der Geschwindigkeit AF = v eine Componente liesert, welche wie FE gegen die Schaufel BC hin gerichtet ift, so ist dies ein Zeichen, daß nunmehr nicht das Wasser gegen die Vordersläche der Schausel, sondern vielmehr die Schausel mit ihrer Rückläche gegen das Wasser trifft, und daß daher nunmehr keine Leistung an das Rad übertragen, sondern von dem letzteren eine Arbeit verrichtet werden muß. Die Größe dieses Arbeitsbetrages ist ebensalls durch die

Gleichung (2) bestimmt, wie sich unmittelbar aus der Kigur ergiebt. Der Arbeitsbetrag L wird nämlich nicht nur jur Ueberwindung bes Stoßwiderstandes  $\frac{c_s^2}{2a}$ , sondern auch dazu verwendet, die absolute Eintritts= geschwindigkeit  $AE=c_{e}$  in die absolute Austrittsgeschwindigkeit

$$AL = c_a = \sqrt{c_a^2 + c_a^2 + 2c_a \cdot EJ}$$

au verwandeln, fo daß die gange von dem Rade auszuübende mechanische Leiftung fich wie oben gu:

 $L = c_a^2 - c_s^2 + c_s^2 = 2 c_s (c_s + EJ) = 2 c_s v \sin \beta. \quad (1)$ ermittelt. Diefer Rall liegt bei ben Burfrabern vor, bei welchen bie Schaufeln burch ihre Drehung bem Baffer eine gewiffe Befchwindigfeit o gu ertheilen haben, vermöge beffen baffelbe auf die Sobe  $\frac{c^2}{2 \ g}$  emporfteigen tann.


In jedem Falle, mit Ausnahme des jur Schaufel fentrechten Baffereintritts ber Fig. 267, ift mit einer Wirtung bes Baffers auf Die Schaufel ober ber Schaufel auf bas Baffer eine Ablentung bes letteren von feiner gerablinigen Bewegung DA in die Richtung AL verbunden, und man fieht aus ber Fig. 266 und 268, daß ber hohle Winkel DAL ober bie concave Seite bes absoluten Bafferweges bem antommenben Baffer, Fig. 266, jugewendet ober nach ber Bewegungerichtung ber Schaufel, Fig. 268, gefehrt ift, je nachbem bie treibende Wirtung von bem Baffer ober bon ber Schaufel ausgeht.

Grundbedingungen für Turbinen. Der geringe Effect bes gegen §. 102. bie Rabichaufeln ftogenben Waffers, welcher nach bem vorigen Baragraphen im gunftigften Falle und unter Bernachläffigung aller Nebenhinderniffe nur zu 1/2 bes vorhandenen Arbeitsvermögens ermittelt wurde, läft von vorn berein alle Stofraber ale unvortheilhaft ericheinen. Grund diefer geringen Wirtung wurde ebenfalls im Borftehenden in zwei Umftanden erfannt. Erftens wird durch ben Stoß felbft ein betrachtlicher Theil bes Wirfungevermögens vernichtet, und zweitens wird bem Rabe burch die Geschwindigkeit bes austretenden Wassers ein anderer Theil von mechanischer Arbeit entzogen. Der erftere, burch bie Stofwirfung veranlagte Effectverluft läßt fich burch geeignete Babl ber Schaufelgeichwindiafeit v fast ganglich vermeiben; er tonnte vollständig befeitigt werben, wenn man die Schaufeln als Flächen von unendlich geringer Dide ausführen konnte. Da biefe Schaufeln aber immer eine gewiffe, wenn auch geringe Stärke haben, fo läßt sich auch ber Stogverluft niemals ganglich beseitigen. Art biefer Ginfluß ber Schaufelbiden ju beurtheilen ift, foll weiter unten naher unterfucht werben, vorläufig fei von ber Dide ber Schaufelbleche abge-

sehen. Unter dieser letteren Boraussetzung kann man in der That von einem völlig stoßfreien Eintritte des Wassers in das Rad sprechen, welchen man nach dem Borstehenden erreicht, wenn man die Schausel AC in Fig. 266 und 268 in diesenige Richtung FL stellt, welche die zweite Componente der in die Schauselgeschwindigkeit v=AF und diese Componente zerlegten Eintrittsgeschwindigkeit  $c_e$  hat. Diese Bedingung des stoßfreien Einstritts ist eine für alle Turbinen ohne Ausnahme zu erstüllende Grundbedingung, welche sich nach Fig. 269 durch die Gleichungen ausbrückt:

$$\frac{v_e}{c_e} = \frac{\sin (\alpha + \beta)}{\sin \beta} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$$

wenn wieber a und  $\beta$  die Reigungswinkel des eintretenden Baffers und ber Schaufel gegen die Bewegungsrichtung ber letteren und we die relative



Geschwindigkeit des Wassers auf der Schaufel beim Eintritte in das Rad, sowie ve die Radgeschwindigkeit an der Eintrittsstelle bedeuten.

Der andere Theil bes Berlusies, welcher burch bie bem Wasser bei bem Berlassen bes

Rabes innewohnende Geschwindigkeit entsteht, würde zu seiner vollständigen Beseitigung ersordern, daß das Wasser seine absolute Geschwindigkeit auf Rull herabsette. Diese Bedingung ist natürlich nicht zu erfüllen, weil zu einem stetigen Betriebe der Turbine jedes zur Wirkung gekommene Wasserstheilchen auch stetig aus bem Rade entsernt werden muß, um den folgenden Wassertheilchen Raum zu geben. Hierzu muß das Wasser mit einer absoluten Geschwindigkeit ca aus dem Rade treten, welche sich allgemein durch


$$c_a = \frac{Q}{F_a} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

bestimmt, wenn Q die in jeder Secunde zur Wirkung kommende Wassermenge und  $F_a$  die auf der Geschwindigkeit  $c_a$  senkrechte Projection der Austrittsöffnung des Rades bezeichnet. Diese Geschwindigkeit  $c_a$  kann man bei einer gegebenen Wassermenge Q durch entsprechende Bergrößerung von  $F_a$ , d. h. von den Dimensionen des Rades zwar beliedig herabziehen, doch ist leicht zu erkennen, daß man aus praktischen Gründen in dieser Beziehung eine gewisse Grenze nicht überschreiten wird. Bei einer gewissen Größe von  $F_a$  nehmen die Dimensionen und das Gewicht des Rades näms

lich folche Werthe an, bag bie baburch veranlagten Zapfenreibungen, Luftwiderstände und sonstigen Debenbinderniffe jenen durch eine weitergebende Bergrößerung von Fa- erzielbaren Bortheil erreichen und überfteigen murben. hierburch ift also bie praktische Grenze gegeben, bis zu welcher man ben mit ber Austrittsgeschwindigkeit ca unvermeidlichen Arbeitsverluft verringern fann. Nimmt man z. B.  $c_a = \frac{1}{4} c = \frac{1}{4} \sqrt{2gh}$ , b. h. gleich dem vierten Theile ber zu bem gangen vorhandenen Befälle h gehörigen Geschwindigfeit an, fo beträgt ber entsprechenbe Austrittsverluft für jedes Rilogramm Baffer

$$\frac{c_a^2}{2g} = \frac{1}{16} h = 0.0625 h,$$

ober 61/4 Proc. ber vorhandenen Wirkungsfähigkeit. Dieses Berhaltnig pflegt man bei gut ausgeführten Turbinen meistens zu finden, und nur bei fehr fleinen Baffermengen und großen Gefällen, bei welchen bas Rab an fich nur geringe Dimensionen annimmt, wird man burch Bergrößerung ber



letteren ben gebachten Mustrittsverluft etwa auf 4 bis 5 Broc. herabziehen konnen.

Mle Austrittequerichnitt Fa ift natürlich bie auf ber absoluten Austrittegeschwindigfeit ca fentrechte Brojection ber Radoffnung zu verfteben, und man hat

also, wenn in Fig. 270 CL die aus der Radgeschwindigkeit  $v_a=CF$  und aus ber relativen Austrittsgeschwindigkeit wa = CD zusammengesetzte absolute Austrittsgeschwindigkeit ca vorstellt, als ben zwischen ben beiben Schaufeln A1 C1 und A2 C2 vorhandenen Austrittsquerfchnitt bie Größe

$$C_2 B = C_1 C_2 \sin \varphi = F_a$$

anzusehen. hieraus ergiebt sich ohne Weiteres, daß man bei einer gegebenen Größe des Rades, d. h. bei vorliegender Größe ber Zellenweite C1 C2 ben größtmöglichen Austrittequerschnitt, also ben geringften Austritteverluft erhalt, wenn man  $\varphi = 90^{\circ}$  wählt, b. h. wenn man bie Anordnung fo trifft, dag ber Austritt bes Baffere in einer gur Raboffnung normalen Richtung erfolgt.

Dies ift die zweite für alle Turbinen unerlägliche Grundbedingung, und biefelbe ift nach Fig. 271 (a. f. S.) burch bie Gleichungen ausgebrudt:

ober


wenn & ben Neigungswinkel bes Schaufelendes C gegen die Bewegungsrichtung ber Schaufel bafelbst bezeichnet.

Daß eine schräg gegen die Radöffnung erfolgende Austrittsgeschwindigkeit  $c_a$  des Wassers, wie in Fig. 270, unzwedmäßig ist, kann man auch daraus erkennen, daß von dieser Geschwindigkeit CL nur die Componente

$$CL_0 = c_a \sin \varphi$$

auf Heraussührung des Wassers aus der Radöffnung  $C_1$   $C_2$  wirkt, dagegen die andere Componente  $L_0L=c_a\cos\phi$  ganz ohne Zweck dem Rade entzgogen wird, und besser an dasselbe zu übertragen wäre.

Damit bas ohne Stoß in bas Rab geführte Baffer an bas erftere eine mechanische Birtung übertrage, ift es nöthig, bas Baffer von seiner geraben



Bahn abzulenken, da nach bem vorigen Paragraphen leicht ersichtlich ist, daß nur durch eine solche Ablenkung in der Richtung eine Kraftübertragung möglich ist. Würde diese Ablenkung plöglich in einzelnen Punkten geschehen, so daß die Schaufel und auch der Weg des Wassers durch gebrochene


Linien sich barstellen würden, so würde auch in jedem einzelnen der Echpunkte eine Stoßwirkung und bamit ein Berlust an lebendiger Kraft auftreten. Wenn man dagegen die Schaufelsläche nach einem stetig gekrümmten Profil ausstührt, so findet eine ununterbrochene Drudwirkung des Wassers gegen die Schausel statt, und die Stoßverluste verschwinden. Als dritte Hauptregel gilt daher für alle Turbinen, die Schaufeln als stetig gekrümmte Flächen ohne scharfe Eden oder Kanten auszusühren. Wie diese Drudwirkung zu erklären ist, soll demnächst besprochen werden.

Aus ben vorstehenden Bemerkungen folgt, daß es niemals möglich ist, die ganze vorhandene Wirkungsfähigkeit einer Wasserkraft durch eine Turbine auszunutzen, auch selbst dann nicht, wenn gar keine Nebenhindernisse, wie Reibungen 2c., porhanden sein wirden. Denn da die zur Absührung des Wassers nothwendig in demselben verbleibende Austrittsgeschwindigkeit  $c_a$  einen Arbeitsverlust von  $\frac{c_a^2}{2\,g}$  für jedes Kilogramm Wasser darstellt, so würde auch in dem gedachten ideellen Zustande, für welchen gar keine Reibungswiderstände vorhanden wären, das nut bar zu machende Gefälle höchstens den Werth  $h-\frac{c_a^2}{2\,g}=h_n$  haben können, d. h. man würde selbst in diesem vollkommenen Zustande nur den Wirkungsgrad

$$\eta_i = \frac{h_n}{h} = \frac{h - \frac{c_a^2}{2g}}{h} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (12)$$

erzielen können. Dieser Werth, welcher nach bem Borstehenden für gut ausgeführte Räber zu etwa 0,94 bis 0,95 angenommen werden kann, mag ber ibeelle Wirkungsgrab bes Rabes genannt werden.

Wirkung des Wassers durch seine Geschwindigkeit §. 103. (Action). Es sei ABCDH in Fig. 272 eine aus mehreren ebenen Stüden zusammengesetzte Schanfel, gegen welche in A in der Richtung



AE ein Wasserstrahl mit der Geschwindigkeit  $AE=c_e$  trifft. Zieht man durch E eine Parallele EG zu dem ersten Schaufelstück AB, so schneidet diese Parallele auf der Bewegungsrichtung  $AA_4$  der Schaufel eine Strecke AG ab, welche als die Geschwindigkeit v der Schaufel angenommen werden muß, wenn das Wasser einen Stoß dei seinem Eintritte in das Rad nicht ausüben soll. Dies vorausgesetzt, also v=AG angenommen, dewegt sich das Wasser ungestört in seiner anfänglichen Richtung AE so lange, dies den Echunkt B der gebrochenen Schausel erreicht. Dies ist in der Stellung  $A_1B_1H_1$  der Schausel der Fall, und in dieser Stellung sindet in  $B_1$  ein Stoß des betrachteten Wassertheiles statt, welcher genau wie in S. 101 zu beurtheilen ist. Zerlegt man zu dem Ende die Geschwindigkeit  $B_1E_1=AE=c_e$  in die Componente  $B_1G_1=AG=v$  und in  $G_1E_1$ , so wird von der letzteren  $G_1E_1$  die zur neuen Schauselrichtung BC

normale Componente  $L_1E_1=c_{s_1}$  burch den Stoß vernichtet, mahrend bie mit BC parallele Componente  $G_1L_1$  die relative Geschwindigkeit  $w_1$  des Baffers auf BC barftellt. Die absolute Geschwindigkeit bes Baffers im Raume ift also burch  $c_1 = B_1 L_1$  bargestellt. In biefer letteren Richtung bewegt sich nun ber Baffertropfen fo lange, bis er in ber nächst= folgenden Ede C anlangt, was in der Schaufelstellung  $A_2B_2C_2H_2$  eintritt. Hier findet wiederum ein analoger Borgang, wie in  $B_1$  statt, und man findet wieder die durch ben Stoß vernichtete Befchwindigfeit c, in L2 E2, wenn man  $C_2 E_2 = B_1 L_1 = c_1$ , sowie  $C_2 G_2 = AG = v$  macht und bie Berade G2 E3 in zwei Componenten parallel und fentrecht zu bem Schaufelstücke  $C_2D_2$  zerlegt. In  $G_2L_2$  erhält man baburch die nunmehrige relative Gefchwindigkeit wa und in C2 L2 bie absolute Geschwindigkeit bes Waffers, mahrend daffelbe auf dem Theile CD der Schaufel fich bewegt. Ganz derfelbe Borgang findet endlich in dem Echpunkte D statt, sobald die Schaufel in die Lage  $A_3B_3C_3D_3H_3$  gekommen ist, und man findet durch biefelbe Conftruction die vernichtete Stofgeschwindigfeit c., in L3 E3, die relative Geschwindigkeit wa in G3 L3 und die absolute Geschwindigkeit c3 in  $D_3L_3$ . Mit dieser letteren Geschwindigkeit  $c_3=c_a=D_3L_3$  strömt bas Waffer aus bem Rabe in ben freien Raum von bem Buntte H. aus, welchen bas Ende ber Schaufel in ber Lage A. H. erreicht.

Durch die gebrochene Form der Schaufel ist die absolute Eintrittsgeschwins bigkeit  $c_s = AE$  des Wassers daher auf die absolute Austrittgeschwindigkeit  $c_a = D_3 L_3$  ermäßigt, und es ist in jedem Bruchpunkte  $B_1$ ,  $C_2$ ,  $D_3$  des absoluten Wasserweges eine gewisse lebendige Kraft durch den Stoß versnichtet, welche sur jedes Kilogramm Wasser den Betrag  $\frac{c_s^2}{2g}$  hat, während ein anderer Arbeitsbetrag an das Kad abgegeben worden ist, welcher sich nach §. 101 (1) zu

$$L = \frac{2 c_s v \sin \beta}{g}$$

berechnet, wenn  $\beta$  ben jedesmaligen Winkel des den Stoß aufnehmenden Schaufelstückes mit der Bewegungsrichtung der Schaufel bedeutet. Denkt man sich nun die gebrochene Form der Schaufel dadurch in eine stetig gestrümmte übergehend, daß man die Längen der einzelnen ebenen Schauselselemente unendlich klein, ihre Anzahl unendlich groß voraussetzt, so werden die Geschwindigkeiten  $c_s$  unendlich klein und es ist aus dem Borstehenden ersichtlich, daß die Stoßverluste  $\frac{c_s^2}{2\ g}$  als unendlich kleine Größen zweiter Ordnung gegen

die übertragenen Arbeiten
$$\partial L = rac{2 \, c_s v \, sin \, oldsymbol{eta}}{2 \, a}$$

verschwinden, mahrend die Summe der letteren einen endlichen Werth annimmt, welcher burch

$$L = \frac{c_a^2 - c_a^2}{2g'}$$

für jedes Kilogramm Baffer gefunden wird. Man tann fich vorstellen, baß die Stoßwirtung nunmehr zu einer ununterbrochenen geworden ift, b. h. daß das Wasser gegen die gefrümmte Schaufel einen stetigen Drud auslibt. Hierauf beruht die Birtung des Wassers in allen Turbinen.

Man ersieht aus ber Fig. 272 auch das Folgende. Die relative Geschwindigkeit des Wassers, welche bei dem Eintritte desselben in das Rad, entlang dem ersten Schaufelelemente AB, durch die Länge  $GE=w_e$  dargestellt ist, wird durch die Stoßwirkung in  $B_1$  auf die Größe  $G_1L_1=w_1$  heradgemindert, sur welche Größe man aus dem rechtwinkeligen Dreiecke  $G_1E_1L_1$  die Gleichung hat:

$$w_1^2 = w_{\epsilon^2} - c_{s_1}^2$$
.

Bei bem barauf folgenden Stoße in  $C_2$  wird die ralative Geschwindigkeit  $w_1=G_2\,E_2$  wiederum und zwar auf den Betrag  $w_2=G_2\,L_2$  herabegezogen, wosur ebenso

$$w_2^2 = w_1^2 - c_{s_2}^2 = w_{\epsilon}^2 - c_{s_1}^2 - c_{s_2}^2$$

gilt. Endlich erhält man nach dem letzten Stoße in  $D_3$  eine relative Austrittsgeschwindigkeit  $w_3=w_a=G_3\,L_3$ , für welche man

$$w_a^2 = w_2^2 - c_{s_2}^2 = w_{\epsilon}^2 - c_{s_1}^2 - c_{s_2}^2 - c_{s_2}^2$$


hat. Hieraus folgt, daß die relative Geschwindigkeit des Wassers bei dem Durchgange durch das Rad nur durch die mit der Stoßwirkung verbundenen Effectverluste verringert wird, daß dagegen die Größe der an die Schaufel übertragenen Arbeit L ganz ohne Einfluß auf die Beränderung der relativen Geschwindigkeit des Wassers ist. Wenn man daher durch Uebersührung der gebrochenen Schausel in eine stetig gekrümmte die Stoßversuste  $\frac{c_s^2}{2g}$  beseitigt, so muß die relative Geschwindigkeit wunverändert bleiben, d. h. man hat  $w_e = w_a$ .

Dieses lettere für die Beurtheilung der Turbinen wichtige Geset gilt selbstverständlich nur unter ber Boraussetzung, daß auf das Wasser während seiner Bewegung durch das Rad nicht noch ängere Kräfte einwirken. Ift letteres der Fall, so wird durch diese Kräfte natürlich eine Berzögerung oder Beschleunigung der relativen Wassergeschwindigkeit hervorgerusen werden, je nach dem Sinne dieser Kräfte. In welcher Art man diese äußeren Kräfte,

die immer vorhanden find, in Rechnung zu stellen hat, wird sich aus dem Folgenden ergeben.

Aus bem Borhergegangenen bürfte sich zur Genüge erklären, in welcher Beise das Waser die vermöge seiner Geschwindigkeit c. ihm innewohnende lebendige Kraft zum größten Theile in Form von mechanischer Arbeit an das Rad überträgt oder, wie man kurz zu sagen pflegt, seine Geschwindigsteit in Arbeit um sett. Diese Art der Wirkung des Wassers vermöge seiner Geschwindigkeit nennt man wohl seine Drudwirkung oder Actionswirkung, im Gegensate zu derzenigen Krastäußerung, welche das Wasser vermöge der ihm etwa innewohnenden hydraulischen Pressung zu äußern vermag, und welche Wirkung man wohl mit dem Ramen Reactionswirkung belegt. Die letztere Bezeichnung, statt deren man auch den Ramen Ueberdruckwirkung vorgeschlagen hat, möge hier beibehalten werden, da sie einmal eingebürgert ist, und es mögen in dem vorgedachten Sinne in dem Folgenden die Bezeichnungen Actions und Reactionswirkung, Actions und Reactionsturbinen 2c. verstanden werden.

§. 104. Wirkung des Wassers durch seine Pressung (Reaction). Bisher wurde immer vorausgesetzt, daß das Wasser gegen die Schausel in einem freien Strahle geführt werde, d. h. in einem solchen, welcher eine innere Pressung oder einen Ueberdruck über die umgebende Luft nicht besitzt. Diese Eigenschaft hat das Wasser immer, wenn es sich aus einer Desse




nung A, Fig. 273, mit einer Geschwindigkeit c bewegt, zu beren Erzeugung die ganze vorhandene Gesälhöhe h aufgewendet werden mußte. Dagegen ist es aus Thl. I bekannt, daß in irgend einem anderen Duerschnitte B, welcher größer ist als der Mündungsquerschnitt bei A, das Wasser wegen der daselbst kleineren Durchsslußgeschwindigkeit c1 eine gewisse hydraulische Pressung,

d. h. einen Ueberdruck über die Atmosphäre ausübt, entsprechend der Sohe einer Bafferfäule

 $h_1 = h - \frac{c_1^2}{2g} = \frac{c^2 - c_1^2}{2g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (13)$ 

Diese Beziehung gilt für jede Stelle, daß die hydraulische Pressungshöhe  $h_1$  zusammen mit der Geschwindigkeitshöhe  $\frac{c_1^2}{2\ g}$  daselbst gleich ist der hydrostatischen Druchböhe h an derselben Stelle. Denkt man sich daher, daß die Mündung A dem Eintrittsquerschnitte einer Turbine entspricht, b. b. set man voraus, daß dieser Eintrittsquerschnitt die engste Stelle des Turbinenrades vorstellt, so wird das Wasser ohne Uebers druck in das Rad eintreten, wie in den vorigen Paragraphen angenommen worden. Denkt man sich dagegen, daß der Eintrittsquerschnitt in das Rad etwa dem Querschnitte bei B, die Austrittsöffnung dagegen dem kleineren Querschnitte bei A entspricht, so erkennt man, daß das mit der kleineren Geschwindigkeit  $c_1$  in die weite Einmündung eintretende Wasser einen gewissen leberdruck entsprechend der Wasserschulenhöhe  $h_1 = h - \frac{c_1^2}{2\,g}$  hat, in Folge dessen das Wasser nicht mehr als freier in sich geschlossener Strahl sich bewegt, sondern dem Bestreben, nach allen Seiten hin sich auszubreiten, solgen wird, so daß alle zwischen den Schaufeln des Rades



vorhandenen Räume vollständig von Baffer erfüllt find. Diese vollständige Erfüllung aller Radcanäle ist charakteristisch für die Reactionsturbinen, weshalb man die letzteren auch wohl als Bollturbinen gegenüber ben als Strahlturbinen bezeichneten Actionsturbinen benennt, doch sollen diese Bezeichnungen hier nicht gebraucht werden, da sie bereits sür andere Berhältnisse angewendet werden.

Man kann sich von dem Auftreten eines Ueberdrucks durch Fig. 274 eine Anschauung verschaffen. Se seien  $A_1B_1$ ,  $A_2B_2$  zwei Schaufeln einer Axialturbine, b. h. einer solchen, bei welcher das von oben bei A etwa in der Richtung EA eintretende Wasser das Kad in einer zur Axe parallelen Fläche durchströmt, so daß es durch die Mündung  $A_1A_2$  eins und durch dies

jenige  $B_1$   $B_2$  austritt. Es sei etwa AB der mittlere Wassersaben, so hat also die relative Bewegung des Wassers beim Eintritte die Richtung FA und beim Austritte diejenige HD tangential an diesen mittleren Wassersaben. Der Austrittsquerschnitt dei B ist daher durch  $F_a = B_2D_1$  und der Eintrittsquerschnitt dei A durch  $F_e = A_1\,C_1$  dargestellt. Das mit der Geschwindigkeit  $w_a$  aus  $F_a$  austretende Wasser wird demnach den größeren  $F_a$ 

Eintrittsquerschnitt  $F_e$  mit der kleineren Geschwindigkeit  $w_e=\frac{F_a}{F_e}\,w_a$  passiren, und es muß daher ein gewisser Theil der Gefällhöhe h als hydrau-lische Pressung dem Wasser bei seinem Eintritte innewohnen. Diese hydrau-

lische Breffungshöhe ist für ben Betrieb bes Rabes teineswegs verloren, dieselbe tann vielmehr ebenso volltommen in Arbeit umgesett werben, wie die Geschwinsbigteit, und zwar hat man sich biese Kraftilbertragung solgenbermaßen zu benten.

Runachst ift von felbst flar, bag bie Wirtung biefer Preffung nicht in berjenigen Art erfolgen tann, wie bies bei ber Breffung bes Waffers gegen ben verschieblichen Rolben einer Bafferfaulenmaschine ber Fall ift, benn mahrend bei biefer ber Rudbrud bes Baffere burch ben festgehaltenen Cylinberdedel aufgenommen wird, find hier die beiden Schaufeln A, B, und A. B., amifchen benen bas Waffer eingeschloffen ift, gleichmäßig in Bewegung Die Wirtung ber bybraulischen Breffung besteht befinblich. vielmehr ebenfalls gunächft nur in der Erzeugung von Befdwindigteit, b. h. in ber Bergrößerung der relativen Befdwindigteit, welche, wie vorstebend gezeigt murbe, von dem geringeren Berthe we beim Eintritte auf den größeren wa beim Austritte ge-Die graphische Darftellung in Rig. 274 giebt biervon bracht werben muß. eine beutliche Borftellung. Bebeutet bie Strede EA auch ihrer Größe nach bie absolute Eintrittsgeschwindigkeit ce, und zieht man EG parallel zur Umfangebewegung bee Bunttes A im Rabe, welche Bewegung als gerablinig augenommen werden mag, so ift nach dem Borhergegangenen EF = v bie Radgeschwindigkeit, welche bie Schaufeln bei A erhalten muffen, wenn ein Stoß beim Eintritte vermieden werden foll, und man erhält in  $FA = w_e$  die relative Eintrittsgeschwindigkeit des Waffers. Sierbei ift ber für bas Geschwindigkeitsbreied EAF angewendete Mafftab gang beliebig. Die Eintrittsgeschwindigteit EA zerfallt in eine horizontale Geschwindigkeit EK und eine der Are parallele verticale Componente KA, und es ift fogleich flar, daß das in den Canal zwischen A, und A, eintretende Baffer durch bas Broduct

 $A_1 A_2 . KA$ 

ausgebrückt werden kann. Ift nun, wie dies bei den durch zwei concentrische Cylindermäntel begrenzten Axialturbinen der Fall ist, der horizontal gemessene Austrittsquerschnitt  $B_1\,B_2$  gleich der Eintrittsöffnung  $A_1\,A_2$ , so muß auch die relative Austrittsgeschwindigkeit  $w_a$  eine axiale Componente haben, welche

gleich berjenigen KA beim Eintritte ist. Wenn man daher durch A eine Barallele zu der Richtung BH des letzten Schaufelelementes zieht, so stellt GA der Richtung und Größe nach die relative Austrittsgeschwindigkeit  $w_a$  des Wassers vor. Es muß daher auf das Wasser während seines Durchsgangs durch das Rad eine Arbeit ausgeübt werden, welche im Stande ist, die relative Geschwindigkeit von dem ansänglichen Werthe  $w_e = FA$  auf den Endbetrag  $w_a = GA$  zu erhöhen. Diese Arbeit wird dei den Arialturbinen zum Theil durch die Schwerkraft verrichtet, indem das Wasser um die verticale Höhe  $h_r$  des Rades zwischen der Eintrittsöffnung  $A_1A_2$  und der Austrittsöffnung  $B_1B_2$  niedersinkt. Wenn aber diese Fallhöhe  $h_r$  nicht ausreicht, den gesorderten Arbeitsbetrag

$$\frac{w_{a^2} - w_{e^2}}{2 g} = \frac{GA^2 - FA^2}{2 g}$$

zu verrichten, so muß dem Wasser an der Eintrittsstelle A eine Pressung innewohnen, welche die Pressung an der Austrittsstelle B um den sehsenden Betrag  $\frac{w_a^2-w_e^2}{2\,g}-h_r$  übertrifft. Dieser Ueberdruck über die Pressung in B herrscht in dem Wasser an der Eintrittsstelle A, in dem sogenannten Spalte zwischen dem Rade und dem Zuleitungsapparate LA vor und wird schlechtweg als Spalten über druck  $h_{sp}$  bezeichnet. Man erkennt aus dieser Darstellung, daß hier eine Gefällhühe von der Größe

$$h_{sp} + h_r = \frac{w_a^2 - w_s^2}{2 g} = h_\rho ... (14)$$

baburch in Arbeit verwandelt worden ist, daß diese Höhe auf das Waffer während seines Berweilens im Rade beschleunigend wirkte, und man kann daher diesen Theil der vorhandenen ganzen Gefällöhe, welcher in der Folge mit dem Namen des Reactionsgefälles belegt und mit  $h_\rho$  bezeichnet werden soll, als ein innerhalb des Rades wirkendes Geställe ansehen, im Gegensate zu demjenigen Theile des Gefälles, welches außerhalb des Rades vor dem Eintritte des Wassers auf letzteres wirkte, um demselben die Eintrittsgeschwindigkeit  $c_e$  zu ertheilen. Wenn man diesen letzteren Theil des Gefälles mit  $h_c = \frac{c_e^2}{2g}$  bezeichnet und von allen Rebenshindernissen absieht, so hat man natürlich  $h_c + h_\rho = h$ .

Bei den Radialturbinen, bei denen das Wasser in horizontaler Ebene durch das Rad strömt, findet mährend dieser Bewegung eine Arbeitsleistung der Schwerkraft nicht statt, dagegen wird wegen des veränderlichen Abstandes von der Drehare eine bestimmte positive oder negative Arbeit durch die Centrifugalfraft ausgeübt, und es gilt hierfilt dann die Bedingung, daß diese

Centrifugalarbeit zusammen mit ber burch die hydraulische Pressung verrichteten ben Werth  $\frac{w_a{}^2-w_e{}^2}{2\,g}$  haben muß. Ein Näheres hierüber wird bei ben betreffenden Turbinen selbst angeführt werden. Nachdem im Borherzgehenden die Wirtung des Wassers in den Turbinen ihrem Wesen nach erläutert worden, soll zunächst eine Beschreibung der Einrichtung der hauptsfächlichsten Turbinenconstructionen solgen und hierauf deren nähere Berechnung vorgenommen werden.

§. 105. Tangentialrader. Die Tangentialraber geboren zu ben Rabials turbinen, d. b. ju benjenigen, bei welchen das Baffer bei dem Durch= gange burch das Rad außer seiner Umdrehungsbewegung mit dem letteren eine Bewegung in einer zur Umbrehungsare fenfrechten Cbene erhält, in Folge beren ber Arenabstand eines Baffertheilchens fich vergrößert ober verkleinert, je nachdem das Wasser von innen nach außen ober umgekehrt durch das Rad geführt wird. Danach unterscheidet man innere und äukere Radial= turbinen, je nachdem bie Zuleitung bes Waffers in bem inneren ober äußeren Umfange bes ringförmigen Rabes erfolgt. Da die Aren der Turbinen meistens vertical steben, so bewegt sich bas Wasser hiernach in horizontaler Ebene burch bas Rab, fo bag mahrend biefer Bewegung eine Arbeitsleiftung burch bie Schwerkraft nicht hervorgebracht wirb. Doch ift bie verticale Stellung ber Are feineswegs unerläglich, man bat vielmehr, wenn auch in felteneren Fällen, diefe Turbinen auch mit horizontalen Aren ausgeführt, und es werden in dem Folgenden folche Rader angeführt werden. in gewiffem Sinne ichon bas im vorigen Capitel besprochene Boncelet'iche Bafferrad zu diefer Gattung von Turbinen rechnen, da auch bei diefem die Wirkung bes Baffers nicht burch Stoß, sondern hauptsächlich burch Drud erfolgt.


Bei allen Radialturbinen ist der Einfluß der Centrifugalfraft von Bebeutung, welchem jedes Wassertheilchen in Folge der Umdrehung mit der Axe unterworfen ist. Diese Centrifugalfraft bringt nach dem im Thl. I darüber Angeführten bekanntlich nur dann eine mechanische Arbeitsleistung hervor, wenn der in einem rotirenden Canale sich bewegende Körper während dieser Bewegung seinen Axenabstand rändert. Es wurde in Thl. I gezeigt, daß die hierdurch hervorgerusene mechanische Arbeit für jede Gewichtseinheit durch die Größe

$$C = \omega^{\frac{1}{2}} \frac{r_a^2 - r_e^2}{2g} = \frac{v_a^2 - v_e^2}{2g} \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

bargestellt ist, wenn  $\omega$  die Winkelgeschwindigkeit der Axe,  $r_e$  den Eintrittsund  $r_a$  den Austrittshalbmesser, also  $v_e=r_e\omega$  und  $v_a=r_a\omega$  die Um= sangsgeschwindigkeit der Eintritts= bezw. Austrittsöffnung bezeichnet. Diese mechanische Arbeit C ist positiv und bewirft eine Beschleunigung des Wassers bei imneren Radialturbinen, bei welchen  $v_a > v_e$  ist, während bei den von außen beausschlagten Turbinen wegen des negativen Werthes von C durch die Centrisugalfraft eine Berzögerung des Wassers bewirft wird.

Mit bem Namen Tangentialräber belegt man nun diejenigen Rabialsturbinen, bei benen bas Wasser nur auf einem gewissen Theile bes Eintrittsumfangs zugeführt wird. In Fig. 275 und Fig. 276 sind zwei solcher Räber und zwar ein inneres (Fig. 275) und ein äußeres (Fig. 276) bargestellt.

Das um die verticale Are C brehbare Rad besteht aus zwei ringförmigen gußeisernen Rranzen, welche mit einander burch eine Anzahl von blechernen



oder gegossenn stetig gekrümmten Schaufeln, wie  $A_1 B_1$ ,  $A_2 B_2 \ldots$  verseinigt sind. Die Zusührung des Wassers aus dem vertical einfallenden Rohre R geschieht durch ein geeignet gesormtes Mundstück L, aus welchem durch eingesetzte Leitschaufeln das Wasser in einem oder mehreren Strahlen so in das Rad gesührt wird, daß diese Strahlen mit dem Umfange der Sinstrittsöffnung einen bestimmten Winkel  $\alpha$  bilden. Wenn nun dem Eintrittsumfange eine solche Geschwindigkeit  $v_e$  ertheilt wird, daß der Stoß vermieden wird, worüber nach dem Borigen das Geschwindigkeitspolygon A G E ohne weitere Erklärung Aufschluß giebt, und wenn serner die Anordnung so gestrossen wird, daß die absolute Austrittsgeschwindigkeit  $c_a$  des Wassers sentsrecht auf der Austrittsöffnung steht, d. h. radial gerichtet ist, so ist den im §. 102 sür Turbinen gestellten Ansorderungen genügt, und das Wassertommt in dem Rade ohne Stoß zur Wirkung.

Diese Raber eignen sich wegen ber kleinen Ausslußöffnung nur für bie Rutbarmachung von geringen Baffermengen bei hohen Gefällen, unter welchen Umftänden die rings auf dem ganzen Umfange voll beaufschlagten

Fig. 277.





Fig. 278.



Raber zu winzigen Durchmeffern und zu bedeutenden Umbrehungszahlen führen würden.

Die Tangentialräber mit äußerer Beaufschlagung sind zuerst von bem Ingenieur Zuppinger in ber Maschinenfabrit von Escher Byß u. Co. in Blirich construirt worden. Die erste Idee hierzu hat aber schon Ponscelet (1826) gehabt, s. bessen Cours de mécanique appliquée aux machines, deutsch von Schnuse, unter dem Titel: Lehrbuch der Anwendung der Mechanit. Bb. II, §. 150.

Die Fig. 277 und Fig. 278 führen ein Tangentialrad im Auf- und Grundrisse vor Augen. Es ist hier A der Einfalltasten, B die Einfallröhre und C der aus drei Canälen bestehende Leitschaufelapparat, durch welchen das Wasser nahe tangential auf das Rad gestihrt wird. Zum Reguliren des Wasserzussussischen Schieder D, welcher durch ein gezahntes Rad E gestellt werden kann. Bei der abgebildeten Schiederstellung ist ein Leitsschausselauf ganz abgeschlossen, es wird daher hier das Wasser nur in zwei Canälen auf das Rad gesührt. Das aus 60 Schauseln bestehende Rad FF ist mittelst eines Tellers GG und des Musses H mit der stehenden Welle KL desselben sest verbunden; die letztere läuft oben in einem Halslager K und unten mittelst einer stählernen Pfanne auf einem ebenfalls stählernen Stifte, dessen Gestelle in Fig. 279 besonders abgebildet ist. Es ist hier a



bie in der stehenden Welle fest eingeschraubte Pfanne, b der im Gestelle sigende Stift, ca ein Rohr, durch welches Del nach den Reibungsflächen geführt wird, und e ein durch Schrauben f zu stellender Keil, womit sich der Stift nach Bedürfniß heben oder senken läßt. Die Einfallröhre und das Radgestelle ruhen mittelst eiserner Lagerplatten Mund N (Fig. 277) auf steiner-

nen Pfeilern P und Q. Diese in  $^{1}/_{30}$  ber natürlichen Größe abgebilbete Maschine benutt ein (in ber Figur verfürztes) Gefälle von 6,17 m, und ein Aufschlagquantum von 0,2 cbm pr. Secunde, und hat bei 65 Umdrehungen pr. Minute einen Wirkungsgrad von 0,72.

Wir können hier aus dem polytechnischen Centralblatte, Jahrgang 1847 und 1849, die Resultate der Bersuche an zwei Paar solcher Raber mittheilen.

Das erste Räberpaar befindet sich in einer Spinnerei in Tanneberg bei Annaberg. Dasselbe hat einen Aufschlag von 7 Cubitsuß (0,216 cbm) pr. Secunde und ein Gefälle von 76 Fuß (23,2 m), ber äußere Durchmesser eines jeden Rades ist 24 (0,61 m), und ber innere 16 Zoll (engl.) (0,407 m), die Weite beträgt ferner nur 3 Zoll (75 mm), und die Anzahl Schaufeln ist 48. Das Wasser wird durch eine Röhre aus Kesselblech von 76 Fuß (23,2 m) Länge und 18 Zoll (0,457 m) Weite zugeleitet. Dieselbe hat einen horizontalen Auslauf, welcher auf der einen Seite nach dem einen


und auf ber anderen nach bem anderen Rade führt. Bor jeder Ausmilndung befindet sich eine burch eine Schraube ohne Ende stellbare Schieberschütze und ein in Fig. 278 abgebildeter Leitschaufelapparat, welcher das Wasser in drei Canalen nahe tangential in das Rad einführt. Die an einem dieser Raber von Herrn Professor Hilbe angestellten Versuche gaben bei 270 Umdrehungen des Rades pr. Minute einen Wirkungsgrad von

0,75 bei ganz geöffneter Schütze, 0,60 bei drei Biertel geöffneter Schütze, und 0.46 bei halb geöffneter Schütze.

Babrend bas Raberpaar in Tanneberg jum Betriebe einer Spinnerei bient, wird bagegen ein anderes Baar Tangentialraber in Birfigt bei Tetfchen gum Betriebe von Mahlgangen verwendet. Das Gefalle diefer Turbine ift nur 201/4 Fuß (engl.) (6,17 m), jedes Rad hat 75 Schaufeln, 5 Fuß (1.52 m) außeren Durchmeffer, 5 Boll (0,127 m) Rrangbreite und 111/2 Boll (0,293 m) Beite. Die Buführung bes Baffere burch eine Ginfallröhre und burch Leitschaufelapparat ift in ber Sauptsache biefelbe wie bei ber Tanneberger Maschine und wie Fig. 277 vor Augen führt. Die Schüten bestehen jedoch hier aus Droffelventilen, auch find die Mindungen ber von den Leitschaufeln gebilbeten brei Gintrittscanale mit besonderen Schiebern perfeben, um einen ober zwei biefer Canale gang verfchliefen zu tonnen. Mus ben bom Berrn Brof. Brudmann an einem biefer Raber angestellten Bersuchen geht hervor, daß diese Maschine bei 61 Umbrehungen pr. Minute ben Marimal-Wirfungegrad 0,70 giebt, und bag ber lettere nur auf 0,65 berabsinkt, wenn die Umdrehungszahl auf 50 herabgeht ober auf 70 fteigt. ober wenn bas Aufschlagquantum burch Absperren eines ober zweier Canale auf die Balfte' herabgezogen wird.

§. 106. Liegende Tangentialräder. Das Princip der Tangentialräder läßt sich auch bei verticalen Wasserrädern in Anwendung bringen. Solche Tangentialräder mit horizontaler Axe mit innerer Beausschlagung sind zuerst vom Herrn Kunstmeister Schwamkrug construirt worden (s. das Jahrbuch für den Berg- und Hüttenmann auf das Jahr 1850 und 1853). Die Seitenansicht u. s. w. von einem solchen Tangentialrade führt Fig. 280 vor Augen. Das Rad RR ist durch ein einseitig answendes Armsystem und mit Hülfe einer Rosette u. s. w. auf der horizontalen Welle C besestigt, und letztere trägt ihre Umdrehungsbewegung mittelst Zahnräder u. s. w. auf die arbeitende Welle über. Das Wasser tritt nahe am Radtiessten in das Rad ein und wird durch eine Röhre LL zugeführt, welche um den freien Radkranz herumläuft und sich in einer Kammer endigt, worin ein Leitschaufelapparat angebracht ist. Der letztere ist in Fig. 281 besonders

abgebilbet. Dan fieht hier ben Durchschnitt eines Rabstudes mit ben Schaufeln AB, ferner in L bas gefrummte Ende ber Ginfallröhre, fowie Fig. 280.



in KE die Schütenkammer.

Fig. 281.



Die Musmundung ber letteren ift burch eine Runge in zwei Theile getheilt, und mit zwei um die Aren D, D1 brebbaren

Rlappen DE, D1 E1 ausgerüftet, wodurch bie beiben Musmundungen beliebig verengt werben tonnen. Die Stellung biefer Rlappen erfolgt durch die in Fig. 280 sichtbaren Arme aa, welche außerhalb ber Rammer auf ben Aren D, D1 ber Stellflappen befestigt und mit einander fo verbunden find, daß fie mittelft eines britten Armes b und burch eine Bugftange ZS gemeinschaftlich fich bewegen laffen.

Die Turbinen mit liegender Welle haben vor benen mit verticaler Are ben Borgug

einer leichteren, ficheren und vor bem Butritt bes Baffers zu ben Bapfen geschützteren Lage. Das Rad, an welchem vom Erbauer bynamometrische Bersuche angestellt worden sind, hat 72/3 Fuß (2,17 m) äußeren, 6 Fuß (1,7 m) inneren Durchmesser, ferner 4 Zoll (94 mm) Weite und 45 Schaufeln. Das Gefülle besselben betrug  $103^{1/2}$  Fuß (29,3 m); das durch einen Uebersall gemessene Aufschlagquantum 38,7 bis 133,6 Cubikfuß (0,88 bis 3,03 cbm) und der Wirkungsgrad derselben war bei 112 bis 148 Umsbrehungen pr. Minute  $\eta = 0.58$  bis 0,79.

Näheres über die Turbine f. im polytechn. Centralblatt, Jahrg. 1849, Nr. 8 und 9, sowie im Jahrbuch für den sächsischen Berg und Hittensmann. Eine andere Turbine dieser Art, welche zum Umtriede des Kunstzgezeuges auf der Grube "Churprinz Friedrich August Erbstolln" bei Freiderg bient, und bei einem Gefälle von 145 Fuß (41 m) pr. Minute 550 Cubikssuß (12,5 cbm) Aufschlag hat und bei einer Kranzdreite von 13 Zoll (0,307 m) einen inneren Durchmesser von 8 Fuß (2,26 m) besitzt, beschreibt Herr Oberkunstmeister Schwamkrug im Jahrbuch für den Berg und Hüttenmann für 1853.

Auch sonft hat man in neuerer Zeit mehrfach Tangentialturbinen mit innerer Beaufschlagung ausgeführt; auf ber Pariser Ausstellung 1855 waren mehrere solche Räber, ganz aus Sisenblech construirt, ausgestellt.

Die Tangentialräber werden aus den im Folgenden sich ergebenden Gründen fast immer als reine Actionsturbinen, d. h. ohne Reactionswirkung ausgeführt und meist oder immer frei über dem Unterwasser hängend, also ohne Eintauchung aufgestellt. Letteres ist bei den hohen Gefällen, für welche diese Räder Anwendung sinden, immer ohne erhebliche Effectverminderung zulässig, wogegen eine Umdrehung der nicht gänzlich von dem Aufschlagwasserersüllten Radcanäle unter Wasser zu Wirbeln und beträchtlichen Kraftverlusten sühren würde.

Wenn die durch eine Radialturdine aufzunehmende Wassermenge eine größere ist, so kann man behufs Berringerung der Radabmessungen den Eintritt des Wassers in das Rad auf dem ganzen Umkreise anstatt auf einem kleinen Bogen stattsinden lassen, und man erhält hierdurch die in den folgenden Paragraphen beschriebenen vollbeaufschlagten Turbinen von Fournehron und von Francis.

§. 107. Fourneyron's Turbinon. Die Fournehron'sche Turbine ist, namentlich in ihrer neuesten Einrichtung, eins ber vollsommensten horizontalen Wasserräber, wenn sie nach den Regeln der Mechanik richtig ausgeführt wird. Sie geht entweder in freier Luft oder unter Wasser, und ist entweder eine Rieder- oder eine Hochdruckturbine. Bei der Niederdruckturdine fließt das Wasser in das oben offene Ausflußreservoir mit freier Oberstäche zu, wie Fig. 282, bei einer Hochdruckturdine hingegen ist das Ausstlußreservoir oben verschlossen und das Wasser wird durch eine Röhre, die sogenannte Einfallröhre, von der Seite zugeführt, wie

Fig. 282 I.





Fig. 282 II.



Fig. 283 zeigt. Erstere kommt natürlich bei kleinem und letztere bei großem Gefälle in Anwendung. Im Wesentlichen besteht das eigentliche Rad AA aus zwei horizontalen Kränzen von Eisen, aus einem gußeisernen Teller BB und aus einer stehenden Welle CD. Das bei W zusließende Wasser tritt zunächst in das chlindrische Reservoir EE. Damit es nicht auf den

Fig. 283.



Radteller BB drücke und dadurch eine bebeutende Erhöhung der Zapfensreibung hervorbringe, wird eine die Radwelle vollkommen umschließeude Röhre GH eingesetzt, und an deren unteres Ende ein Bodenteller FF befestigt, welcher den Druck des darüberstehenden Wassers aufnimmt. Auf diesen Teller werden chlindrisch gebogene Bleche, die sogenannten Leitschauseln, aufs, sowie zwischen die beiden Radtränze die sogenannten Radschauseln, aufs, erhält das durch den ringsörmigen Raum am unteren Ende des Reservoirs EE ausstießende Wasser eine bestimmte Richtung, mit welcher es auch zu dem diese Mündung umschließenden Rade AA gelangt, dessen von den Schauseln

bd, b<sub>1</sub>d<sub>1</sub> u. s. w. gebilbete Zellen es von innen nach außen durchläuft. Hierbei wirft das Wasser so start gegen die hohlen Flächen der Radschaufeln, daß dadurch das ganze Rad in entgegengesetzter Richtung umgedreht wird, während der Zusluft und Leitschaufelapparat seinen Stand behält.


Um ben Ausfluß bes Waffere aus bem Refervoir und baburch ben Bana bee Rades zu reguliren, wird ein cylindrisches Schupbrett KLLK, Fig. 282. in Anwendung gebracht, welches burch brei Stangen M, M ... gefentt und gehoben werben tann. Damit biefe Stangen recht gleichmäßig wirten, bat man verschiedene Mechanismen in Anwendung gebracht. Fournepron tuppelt biefelben burch ein Raberwert zusammen, Cabiat hingegen burch einen Rurbelapparat (f. Thl. III, 2). Die Schütze KL besteht aus einem hohlen gufeifernen Chlinder, beffen außere Oberfläche bie innere Seite bes oberen Radfranges fast berührt, weshalb beide genau abzudrehen find. Damit tein Baffer zwischen ber Schute KL und bem festliegenden Cylinder NN hindurchgehe, wird über LL ein Leberftulp, abnlich wie bei Bumpentolben, eingesett. Endlich werden auf ber Innenfläche bes Schutenculinbers Bolg - ober Metallftude K, K ... aufgeschraubt, und biefe unten gut und glatt abgerundet, damit bas Baffer ohne Contraction und mit bem fleinften Berlufte an lebendiger Rraft unter benfelben zum Ausfluffe gelange. Sochbruckturbinen geben bie Schützenstangen entweder burch Stopfbuchsen im Dedel des Ausflufrefervoirs, oder es ergreifen biefelben ben Schutencylinder von außen, wie 3. B. bei ber Turbine in St. Blaffen. Rach Rebten= bacher tann man endlich auch bas Reguliren bes Ausfluges burch Beben ober Senten bes Bobentellers F, Fig. 283, bewirten. Bu biefem Zwede läuft die Einhüllungeröhre GH oben schraubenförmig aus, und es erhalt die Mutter M hierzu ein conisches Zahnrad N, bas sich durch ein conisches Betriebe O in Umbrehung fegen läßt. Die Schraubenmutter M ift fo gelagert, daß sie teine Berschiebung annehmen tann; es wird daher burch ihre Umdrehung ein Auf- oder Niedergeben ber Röhre GH fammt Teller F herbeigeführt. Damit aber bas Baffer von oben gang abgesperrt werbe, wird die Röhre GH noch mit einem Ropfteller HL verfehen und beffen Umfang ebenfalls burch einen Leberstulp abgebichtet.

Turbinon von Francis. Anstatt bas Wasser bei seiner Arbeits. §. 108. verrichtung von innen nach außen burch das Reactionsrab laufen zu lassen, kann man basselbe auch, wie bei den Tangentialrädern, von außen nach innen durch das Rad führen. Solche Reactionsräder mit äußerer Be-aufschlagung unterscheiden sich von den Tangentialrädern nur dadurch, daß bei denselben das Wasser am ganzen äußeren Radumfange in das Rad eintritt, wogegen es bei den Tangentialrädern nur an einer Stelle in das Rad einströmt, daß folglich bei diesen Turbinen sämmtliche Radcandle vom

Wasser gefüllt werben, während bei ben Tangentialrabern bas Wasser nur in abgesonderten Partien durch bie Radcanale fließt.

Solche Reactionsräder mit äußerer Beaufschlagung sind in der neueren Zeit von dem Herrn S. B. Howd zu Genova im Staate New- Jork construirt worden. Diese unter dem Namen Howd oder United-State-Whoels bekannten Turbinen waren größtentheils aus Holz, zwar sehr einsach, jedoch theilweise auch sehlerhaft construirt. Diese Turbinen sind durch Herrn Francis, welcher sie centre-vent whoels nennt, wesentlich verbessert worden (s. die Lowell-Hydraulic-Experiments, by J. B. Francis). Namentlich hat derselbe statt der geraden Leitschauseln aus Holz krumme Leitschauseln aus Blech angewendet, sowie auch den Radschauseln eine zweckmäßigere Gestalt gegeben. Zwei solcher Turbinen mit äußerer Beausschlagung hat Herr Francis 1849 für die Boot-Cotton-Wills in Lowell ansgesicht, wovon jede bei einem Gefälle von 19 Fuß ein Leistungsvermögen von 230 Pferdekräften besitzt.

Den verticalen Durchschnitt eines folchen Rades führt Fig. 284 vor Es ist E das untere Ende des 8 Fuß (2,44 m) weiten und 130 Fuß (39,6 m) langen Einfallrohres, welches aus 3/8 Boll (10 mm) biden Blechen nach Art ber Dampftessel zusammengenietet ift. Diefes Rohr mundet feitwarts in den oben geschloffenen Rads ober Schützenkaften FF, beffen Dedel noch 6 bis 7 Fuß (1,8 bis 2,2 m) unter ber Oberfläche bes Dbermafferspiegels liegt. Der Radteller ACA hat eine glodenförmige Bestalt und ist von unten an die Welle CD geschoben und mit berselben burch eine Schraube C fest verbunden. Der angere Raddurchmeffer ift 9,3 Fuß (2,83 m), ber innere 7,9 Fuß (2,41 m), ferner die innere Radweite AB= 1,23 Fuß (0,375 m) und die äußere = 1 Fuß (0,305 m); es nimmt also biefe Weite von außen nach innen ju, mahrend bei bem Leitschaufelapparat GG bas Gegentheil ftatt hat. Die Anzahl der Rad- und Leitschaufeln ift = 40, und die Dide berselben migt 2/8 und 3/8 Boll (6 bis 10 mm). Der fürzeste Abstand zwischen je zwei Radichaufeln beträgt 0,138 Fuß (0,042 m), und der zwischen je zwei Leitschaufeln, = 0,147 Fuß (0,045 m). Die schmiedeeiserne Belle CDK geht bei D burch eine Stopfbuchse im Dedel bes Rabtaftens, und ihr oberes Enbe K ift mit einer Reihe ringförmiger Borfprlinge verfeben, womit es in gleichgestalteten ringförmigen Bertiefungen im Lagergehäuse ruht. Durch diese zwedmäßige Aufhängungeweise mittelft eines Kammzapfens (f. Thl. III, 1) wird bas enorme Gewicht ber armirten Belle von 15 200 Bfund, auf eine Auflagerungefläche von 331 Quadratzoll vertheilt, fo daß jeder Quadratzoll berfelben nur noch mit 46 Bfund belastet ist (etwa gleich 0,035 kg pro 1 qmm). Die Transmission der Kraft bes Rabes erfolgt burch ein unterhalb bes Lagergehäuses auf ber Welle CD figendes Bahnrad, an deffen Stelle jedoch in ber Figur bie aus §. 23 bekannte und zur Ausmittelung der Leiftungsfähigkeit des Rades bienende Bremsscheibe RR gezeichnet ift. Am äußersten Ende der Welle ift noch ein Zählapparat Z, welcher beim Bornehmen einer Kraftmessung die Beendi-




gung einer gewissen Anzahl von Umbrehungen durch einen Glodenschlag anzeigt, angebracht. Uebrigens ruht die Welle in drei Halslagern, wovon das unterste HH auf dem Teller TT sitt, womit der Radteller vor dem Drucke des darüberstehenden Wassers geschlitzt wird. Dieser Schutzeller ist mittelst

ber Arme L, L an vier Säulen N, N befestigt. Die ringsörmige Schütze SS bewegt sich in einem zwischen bem Rade und dem Leitschauselapparat frei gelassenen Spielraume, und schließt oben mittelst Leberliberung an den genau abgedrehten Umfang des Schutzellers TT an. Der Bewegungsmechanismus derselben ist in der Figur nicht angegeben. Zur Beobachtung des Wasserstandes obers und unterhalb des Rades dienen besondere Wasserstandsröhren mit Scalen, wovon die eine in U sichtbar ist. Die Turbine geht unter Wasser um.

Bur Bestimmung der Aufschlagwassermenge dient ein unterhalb in V im Unterwasser angebrachter lleberfall von 14 Fuß (4,26 m) Breite.

§. 109. Cadiat'scho Turbino. Wenn man bei einer Fourneyron'ichen Turbine von ber oben beschriebenen Ginrichtung die Leitschaufeln in dem Zuführungsapparate wegläßt, so entsteht die Turbine von Cadiat, von



welcher Fig. 285 eine Darstellung giebt. Eigenthümlich ist biesen Räbern noch eine das Rad von außen umschließende kreisförmige Schütze. AA ist das eigentliche Rad und BB die Schale, welche dasselbe mit der stehenden Welle CD verbindet. Der Spurzapfen C dieser Welle ruht in einer Pfanne, welche wir weiter unten näher kennen lernen werden. EE ist das Reservoir mit kreisförmigem Querschnitte, das oben mit dem Zuleitungscanale W in sester Verbindung ist und unten unmittelbar über dem oberen Radkranze ausmilndet. Damit das bei Wzusließende, im Reservoir niedersinkende und auf dem Wege EA dem Rade zusließende Wasser so wenig wie möglich in dieser Bewegung gestört werde und keine Contraction erleide, erweitert sich das Reservoir EE sowohl auf als auch abwärts allmälig, wie aus der

Figur bentlich zu ersehen ist. Der Aussluß bes Wassers wird durch eine das Rad von außen umgebende kreissörmige Schütze FF regulirt. Das Ziehen oder Senken derselben erfolgt durch vier Stangen mittels eines besonderen Mechanismus, dessen nähere Einrichtung aus der Figur nicht zu ersehen ist. Damit das Wasser nicht zwischen der Schütze und der Gefäßwand durchdringen kann, ist ein die innere Fläche der Schütze berührender Leberring eingesetzt.

Die stehende Welle CD ist noch mit einer Röhre HH umgeben, welche den Teller KK trägt, der von dem inneren Umsange des unteren Radkranzes umgeben wird, so daß das Wasser nach unten abgesperrt ist und nicht auf die Schale des Rades drückt. Diese Einrichtung (nach Redtendacher) weicht von der, welche Cadiat angewendet hat, ab, ist aber genau dieselbe wie dei den Fournehron'schen Turbinen. Cadiat läßt den Teller mit der Röhre ganz weg, und hebt den Druck des Wassers auf die Schale B durch einen Gegendruck von unten auf, indem er noch ein zweites Reservoir andringt, welches die untere Fläche des Rades A sast berührt, und mit dem Druckwasser GH in Communication gesett wird. Sedensalls ist diese Einrichtung weniger zweckmäßig als die Fournehron'sche, um so mehr, da es nicht möglich ist, den Austritt des in diesem Reservoir völlig hydrostatisch drückenden Wassers durch den wenn auch noch so engen ringsförmigen Spalt zwischen dem Rade und dem Reservoir zu verhindern. Die hier abgebildete Turbine geht, wie man sieht, unter Wasser.


Anmerkung. Gine vollftändige und genaue Beschreibung einer Cabiat's schen Turbine ohne Bobenteller und mit Drudwasser unter bem Rabteller liefert DR. Armengaub b. Aelt. im zweiten Bande seiner Publication industrielle.

Da hier dem Wasser durch Leitschauseln eine besondere Richtung nicht ertheilt wird, so muß man annehmen, daß das in dem Rohre EE niedersstukende Wasser beim Austritte durch den Cylindermantel A sich gleichmäßig nach allen Seiten radial ausbreitet. Dieser radialen Eintrittsrichtung entsprechend, hat man auch hier die Umdrehungsgeschwindigkeit  $v_{\rm e}$  des Eintrittsumsanges und die Neigung  $\beta$  des ersten Schauselelements so zu wählen, daß der in §. 102 gegebenen Bedingung des stoßfreien Eintritts genügt wird, und die dort unter (1) und (2) angeführten Gleichungen gehen mit  $\alpha = 90^{\circ}$  über in:

$$\frac{v_e}{c_e} = \cot \beta$$
 und  $\frac{w_e}{c_e} = \frac{1}{\sin \beta}$ .

Dagegen ift bei biefen Rabern ohne Leitschaufeln bie Erfüllung ber Bebingung eines normalen Austritts mit einer Rraftabgabe an bas Rab unvereinbar, wie aus ben späteren Ermittelungen sich ergiebt, und wie sich schon baraus schließen läßt, bag bei einer rabialen Gin-

führung und einer radialen Aussührung des Wassers der absolute Wasserweg durch irgend eine S-förmig geschwungene Linie dargestellt werden muß, welche in den beiden durch den Wendepunkt getrennten Zweigen nach den entgegen-



gesetten Seiten concav ift. Rabern ohne Leitschaufeln tritt vielmehr bas Baffer in gegen bie Austrittsöffnung fchrager Richtung aus bem Rabe, welcher Umftand nach bem in §. 102 Befagten ale eine principielle Unvoll= fommenheit diefer Raber angefehen wer-In Folge beffen ift benn ben muk. auch der Wirfungsgrad der Turbinen ohne Leitschaufeln ein geringer, und die Cabiat'ichen Turbinen haben fich beshalb nicht in die Braxis einführen können, tropbem durch ben Wegfall ber Leitschaufeln eine gemiffe Bereinfachung ber Conftruction erreichbar ift. In biefen Tur= binen wirtt bas Baffer immer

vermöge feiner Breffung, fo bag biefe Raber ftets als Reactions: turbinen auftreten, wie aus ben fpateren Ermittelungen folgt.


Die für die Cadiat'schen Turbinen angestellten Betrachtungen gelten vollständig auch für die Combes'schen Reactionsräder, welche nach Fig. 286 ebenfalls innere Radialturbinen ohne Leitschaufeln sind, denen das Wasser zum Unterschiede von den Cadiat'schen Rädern von unten durch das Rohr DD zugeführt wird.

Anmertung. Räber von solcher Aufstellung, wie die Combes' ichen, b. h. mit Wasserzusührung von unten, sind auch in Deutschland verschiedentlich auße geführt worden, so 3. B. von Wedding in Sagan und insbesondere von Ragel. Diese Räber sind aber mit Leitschauseln verschen und müssen daher als umgekehrte Fourneyronturbinen angesehen werden. Es gehört hierher auch die Turbine von Laurent und Decherr, s. Armengaud's Publication industr. Vol. 6.

§. 110. Schottische Turbinen. Zu ben Rabialturbinen ohne Leitschauseln sind auch die unter dem Namen der schottischen oder Whitelaw'schen Turbinen bekannten Räder zu rechnen. Diese Turbinen können als auf dem Princip des bekannten Segner'schen Wasserrades beruhend angesehen werden, von dessen Wirtungsweise man sich durch die Fig. 287 und Fig. 288 eine Borstellung machen kann.

Sest man ein Ausflußgefäß HRF, Fig. 287, auf einen Wagen, so treibt bie Reaction bes Baffers, b. h. ber Drud P auf bie ber Mundung F gegen-

überliegende Rückwand des Gefäßes dasselbe in einer der Ausslußbewegung entgegengesetten Richtung fort, und verbindet man ein Ausslußgefäß ABF, Fig. 288, mit einer stehenden Welle CD, so wird diese durch die Reaction P des aussließenden Wassers ebenfalls in einer der Ausslußbewegung entgegenzgefetten Richtung umgedreht. Ersett man das unten absließende Wasser fig. 288.



von oben burch anderes, so wird auf diese Weise eine stetige Umdrehung erzeugt. Die Borrichtung, welche dieserart entsteht, heißt ein Reactionsrad, in Deutschland gewöhnlich ein Segner'sches Wasserrad, in England auch Barkers mill. Die hier angedeutete Rückwirkung des Wassers ist die Beranlassung gewesen, bei den Turbinen überhaupt von einer Reactions wirkung zu sprechen. Die hydraulische Pressung nämlich, welche, wie früher angegeben, eine beschleunigende Wirkung auf das ausstließende





Fig. 290.


Wasser äußert, übt hierbei einen bem Beschleunigungsbrucke genau gleichen entsgegngeseten Rückbruck auf die hohle Schaufelfläche aus.

Das einfachste Rad dieser Art ist in Fig. 289 abgebildet. Dasselbe besteht aus einer Röhre BC, beren Are burch eine feststehende Welle AX gebildet wird, und aus zwei Röhren (Schwungröhren) CF und CG mit Seitenmundungen F und G. Das burch diese Mündungen absließende Wasser

wird durch anderes, oben durch ein Gerinne K zugeführtes Wasser ersett. Bei Anwendung an Mahlmühlen wird der Läuser oder obere Mühlstein auf AX unmittelbar aufgesetzt; bei anderen Anwendungen kann aber die Bewesgung mittelst eines auf AX aufzusetzenden Zahns oder Riemenrades fortsgepflanzt werden.

Man hat auch Reactionsräber mit mehreren Schwungröhren ober Schwungkammern angewendet, wie z. B. Fig. 290 (a. v. S.) im Grundrisse vor Augen führt. Das Gefäß HR ift entweder chlindrisch ober conisch. Um das Basser ohne Stoß einzusühren, hat Euler ein gleichgeformtes Zuslußgefäß mmittelbar über das Rad gesetzt, und statt des Bodens in demsselben ringsum geneigte Leitschaufeln eingesetzt, ähnlich wie später Burdin dei seinen Turbinen (j. §. 100); auch hat Burdin ähnliche Reactionsräder ausgeführt. Hierhin gehört auch das Bersuchsrad in Thl. I.

Ein einfaches Reactionerab hat ber Berfaffer in Ballendar unweit Ehrenbreitenftein im Gange gesehen. Es war vom Berrn Maschineninspector



Althane conftruirt, und diente als Umtriebsmaschine zwei Lohmahlgange. für Die Ginrichtung biefes Rabes ift aus Fig. 291 gu erfeben. Das Baffer wirb burch eine Ginfallröhre que geführt, welche bei B unterhalb bes Rabes vertical aufwärts gebogen ift. Die ftebenbe Belle AC mit ihren beiben Schwungröhren CF und CG ift von unten herauf hohl und pagt mit ihrem Ende B in bas eine Schnauze bildende Ende ber Ginfallröhre. Damit fich aber diefe Belle breben

könne, ohne Wasser burchzulassen, ist in B eine Stopsbüchse angebracht. Die rectangulären Seitenmündungen F und G sind durch Schieber zu versichließen und letztere wieder sind durch Stangen und Winkelsebel (D) mit einer die Welle umfassenden HM gehoben oder gesenkt werden kann. Oben sitzt das Rad K zur Transmission der Bewegung. Das durch die 0,23 m weite Einfallröhre zugeführte Wasser tritt bei B in die Steigröhre und bei C in die Schwungröhren, und kommt nun bei F und G zum Ausssusse. Diese Einrichtung gewährt den

Bortheil, daß das ganze Gewicht der umlaufenden Maschine vom Wasser getragen werden und folglich zu einer Reibung an der Basis keine Gelegenheit geben kann. Ist G das Gewicht der Maschine, d die Druckböhe und 2 r die Weite der Steigröhre, so hat man für den Fall:

$$\pi r^2 h \gamma = G$$

und hiernach ben erforberlichen Röhrenhalbmeffer

$$r = \sqrt{\frac{G}{\pi h \gamma}}$$


anzuwenben, um biefen Gleichgewichtszustand herbeizuführen.

Das Aufschlagquantum betrug 18 Cubitsuß (0,556 cbm) pro Minute und bas Gefälle 94 Fuß (29,5 m), folglich bie bisponible Leiftung 1861 Fußpfund (124 mkg). Die Länge einer Schwungröhre maß 12½ Fuß (3,92 m), und die Umdrehungszahl pro Minute war beim Arbeiten = 30, folglich die Umfangsgeschwindigkeit = 39,3 Fuß (12,35 m).

Anmerkung 1. Die erste Beschreibung eines Reactionstades, als eine Ersfindung Barker's, findet man in Desagulier's Course of experimental-philosophy, Vol. II, London 1745. Aussührlich über die Theorie und vorstheilhafteste Construction dieser Räder handelt Euler in den Memoiren der Berliner Atademie 1750, 1754.

Anmertung 2. Die Wirtungsgrade der älteren Reactionsräder waren außersorbentlich klein. Schon Rordwall findet einen solchen nur 1/3 von dem eines oberschlächtigen Rades. Schitko (s. dessen Beiträge zur Bergbautunde u. s. w. Wien 1833) fand an einem solchen Rade den höchsten Wirtungsgrad 0,15, also ebenfalls sehr gering.


In der neueren Zeit giebt man den Reactionsrädern trumme Schwungröhren und nennt sie gewöhnlich Whitelaw'sche oder Schottische Turbinen beshalb, weil sie von Whitelaw mehrsach in Schottland



ausgeführt worden sind. Manouri d'Ectot hat jedoch schon vor längerer Zeit solche Räder in Frankreich ausgeführt. (S. Journal des Mines, 1813, Tom. XXXIII.) Die schottischen, von Bhitelaw und Stirrat construirten Turbinen weichen von dem Reactionstrade Manouri's im Wesentlichen nicht ab. (S. Dingler's polytechn. Journal, Band 88, und polytechn. Centralblatt, Band II. 1843, vorzüglich aber die Schrift: Description of

Whitelaw's and Stirrat's Patent Watermill, 2. Edit. London and Birmingham 1843.) Gine besondere Ginrichtung ber Bhitelaw'schen Turbinen besteht barin, bag man bie Ausslusmundung bes Baffers burch

eine bewegliche Seitenwand erweitern ober verengern und daburch den Aussfluß selbst reguliren kann. Ein horizontaler Durchschnitt einer solchen Turbine ist in Fig. 292 (a. v. S.) abgebildet. Diese Turbine besteht aus drei Schwung-röhren, das Wasser tritt bei E in diese ein und bei A aus denselben aus. OA ist die um O drehbare, einen Theil der inneren Seitenwand bildende Klappe zum Reguliren des Aussslusses. Die Stellung dieser Klappe während Kia. 293.



bes Sanges läßt sich burch einen ähnlichen Apparat, wie bei bem in Fig. 291 abgebilbeten Rabe, bewirken.

Die ganze Zusammenstellung einer Whitelaw'schen Turbine ist aus Fig. 293 zu ersehen. A ist das Wasserzuleitungsgerinne, B ein Schutbrett und C das Einfallreservoir, aus welchem das Wasser in die Einfallröhre DEF läuft. E ist eine Drehklappe, durch welche der Wasserdruck regulirt werden kann. Bei F tritt das Wasser in den sesssenden Cylinder G und von da in das darliber befindliche Rad HK, das auf der stehenden Welle LM sessign. Die Reaction des durch drei Radmilindungen aus-


strömenden Wassers treibt das Rad mit der Welle in umgekehrter Richtung um, und diese Bewegung wird durch die Zahnräder L und N zunächst auf eine horizontale Welle übertragen u. s. w. Das Rad, die Welle, die Einfallzröhren u. s. w. sind von Gußeisen; die Pfanne des Zapsens M aber erhält ein Futter von Messing. Das Del zum Schmieren des Zapsens läuft durch ein bis über den Wasserspiegel im Einfallkasten emporsteigendes Rohr O zu. Nach Redtenbacher (s. bessen Theorie und Bau der Turbinen und Bentisatoren) kann man die Welle mit ihrem Zapsen ganz vom Wasser absperren, wenn man beide mit einem dis an die obere Deckplatte des Rades reichenden Gehäuse umgiebt.

Diese letztgedachten Whitelaw'schen Rüber lassen sich, ebenso wie die Cadiat'schen, so ausstühren, daß der Eintritt des Wassers aus dem Zuführungsrohre in das Rad ohne Stoß erfolgt, wenn man hierzu die einzelnen Schwungröhren wie in Fig. 292 unter dem geeigneten Neigungswinkel  $\beta$  gegen den Eintrittsumsang anschließt. Dagegen ist der Eintritt immer mit einem gewissen Stoßverluste verbunden, wenn, wie dei dem Althans'schen Rade, Fig. 291, die Schwungröhren radial von dem Einsuhrungsrohre ausgehen. Dieser Verlust ist indessen bei dem letztgedachten Rade wegen der kleinen Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser in der Witte zugeführt wird, und bei der ebenfalls geringen Umdrehungsgeschwindigkeit daselbst nur klein. Dagegen gilt für alle diese Räder die sühr die Cadiat'schen schon gemachte Bemerkung, daß eine normale, d. h. eine radiale Absuhr des Wassers nicht erreichbar ist, wie die weiter unten solgende Theorie ergeben wird.

Bei ben schottischen Turbinen pflegt bie Austrittsöffnung bes Rabes immer viel fleiner zu fein, ale die Eintritteoffnung, fo bag bemnach bie relative Austrittsgeschwindigfeit beträchtlich größer werden muß, als die relative Eintrittsgeschwindigkeit. Dies zu erzielen, wird bas Waffer immer eine erhebliche Pressung beim Gintritte haben, und hieraus erkennt man die Nothwendigkeit, einen möglichst bichten Abschluß bes Spaltes ober Spielraumes awischen bem festen Bufuhrungerohre und bem schnell rotirenden Radteller herzustellen. Bei einem weniger bichten Abschluffe fließt nämlich in Folge ber ftarten Preffung burch ben Zwischenraum fehr viel Baffer ungenutt aus, eine Bemertung, die übrigens für alle Reactionsturbinen ohne Ausnahme gilt, indem bei benselben der Spalt einen um fo größeren Wafferverluft veranlaßt, je größer ber Ueberdrud bafelbft ift. Diefen bichten Schluß au ergielen, ohne bamit eine gu beträchtliche Stopfblichsenreibung berbeiguführen, bildet eine Sauptichwierigkeit, welche ber größeren Berbreitung ber schottischen Turbinen im Bege gestanden bat. Denn wenn auch, wie schon bemertt, bie Ausnutzung der Waffertraft wegen des fehlenden Leitschaufelapparates hier eine mangelhafte genannt werben muß, fo fpricht boch bie

einfache Einrichtung und leichte Ausführbarkeit bes Rades fehr für beffen Anwendung in allen folchen Fällen, wo bei fehr bedeutenden Gefällen und

Fig. 294.




geringen Waffermengen bie wohlfeile Ersftellung eines Motors in erfter Linie maßgebend ift, felbst auf bie Gefahr eines geringeren Wirkungsgrades hin.

Anmerkung. Rebtenbacher bewirkt den wasserbichten Abschluß zwischen
bem Zuslugreservoir AB, Fig. 294, und
bem Rade DEF burch einen beweglichen
Messingring CD, der vom Wasser burch
seinen Druck so start an die untere Ringsstäche D des Rades angebrückt wird, daß
bas Wasser an dieser Stelle nicht durchsbringen kann. Die Berührungsstächen bei
D sind natürlich ganz eben abzuschleisen.
Der Ring selbst ist durch einen mit Metall
gesteisten Lederstulp B gedichtet.

Fitr sehr hohe Gefälle und geringe Wassermengen hat man wohl auch in neuerer Zeit Turbinchen ohne Leitschaufeln in Anwendung gebracht, benen bas Wasser in der Mitte als ein freier Strahl, also ohne Ueberdruck zuges

Fig. 295.




führt wird, wie Fig. 295 erkennen läßt. Das Wasser wirft hier nur versmöge seiner Geschwindigkeit, also ohne Reaction, und man wird, um den Stoß beim Eintritte möglichst aufzuheben, nicht nur die Schauseln unter dem bestimmten Winkel  $\beta$  gegen den Umfang zu neigen haben, sondern auch gut


thun, dem Rabteller anstatt einer ebenen Scheibenform biejenige eines conoibischen Körpers zu geben, ähnlich wie diese Form etwa bei den Schwartskopff'schen Kreiselpumpen gewählt ist (s. Thl. III, 2). Alsbann bilben
biese Rädchen, welche übrigens nur einen geringen Wirkungsgrad geben und
höchstens für sehr geringe Leistungen ihrer Einfachheit wegen Anwendung
- sinden dürften, einen Uebergang zwischen den Radialturbinen und den nunmehr näher zu betrachtenden Arialturbinen.

Fontaine's Turbine. Die Turbinen von Fontaine, Benichel und §. 111. Jonval weichen insofern von den Fournepron'fchen Turbinen ab, als fich bei ihnen ber Leitschaufelapparat nicht neben, sonbern über bem Rabe befindet, und badurch bas Baffer nicht von innen nach außen ober von auken nach innen, sondern von oben nach unten auf bas Rad geführt mirb. und nicht am äußeren Umfange, sondern an der Grundfläche aus dem Rade tritt. Bei ber Bewegung bes Baffers von oben nach unten in ben ebenfalls burch frumme Schaufeln gebilbeten Canalen fpielt die Centrifugalfraft nur eine untergeordnete Rolle, mogegen die Wirfung ber Schwerfraft auf bas Waffer beim Fallen beffelben burch bie Bobe bes Rades in Rechnung zu ftellen ift. Zwifchen ber Turbine von Fontaine und ber von Benfchel findet der Unterschied statt, daß bei jener die Oberfläche des Unterwaffers unmittelbar unter ober über bem Rabe fieht, baf bagegen bei biefer bas aus dem Rade strömende Wasser eine Wassersaule über der Oberfläche des Unterwaffers bilbet, die in Folge bes atmosphärischen Lufdruckes ebenso auf den Bang bes Rabes ihren Einflug ausübt, als wenn fie über bem Rabe ftunde und auch wohl als Sauggefälle bezeichnet wird. Die Jonval'iche Turbine ift eine verbefferte Benfchel'iche Turbine.

Die Einrichtung einer Fontaine'schen Turbine ist aus Fig. 296 (I. u. II., a. s. s.), welche dieselbe in einem verticalen Durchschnitte und im Grundrisse vorstellt, zu ersehen. AA ist bas Rab, BB der Rabteller, welcher statt der Radarme das Rad mit der hohlen Belle CCDD sest verbindet. Damit der Zapfen nicht unter Wasser gehe, endigt sich die Welle CD in einem Auge GG, durch welches der stählerne Stift FS gesteckt ist, der durch die Schraubenmutter S tieser oder höher gestellt werden kann, und in einer stählernen Pfanne im Kopfe F einer sestlechenden Säule EF umläust. Durch eine über dem Auge G eingesetzte stehende Welle H wird die Umdrehung des Rades fortgepslanzt. Um die stehende Welle gegen das Wasser zu schützen, wird sie, wie bei einer Fourneyron'schen Turbine, mit einem Mantel ZZ umgeben. Der Leitschauselapparat KK ist auf die Balken L, L aufgesschraubt und mit ihm ist auch ein Teller KMMK verdunden, der ein chlindrisches Metallager MM enthält, durch das, in Gemeinschaft mit einem höher stehenden Lager DD, die Turbinewelle CD während ihrer Umdrehung

in sicherem Stande erhalten wird. Die Gestalt einer Leitschaufel N und einer Radschaufel O ist aus III. zu ersehen. Zum Reguliren bes Aufstig. 296 I.






schlages dient ein Schützenapparat, welcher aus so vielen einzelnen Schützen  $P,\,P\dots$  besteht, als das Rad Leitschaufeln  $N,\,N\dots$  hat. Diese Schützen

sind mit abgerundeten Holzstüden bekleidet und lausen in Nuthen, welche in die chlindrischen Mäntel des Leitschaufelapparates eingelassen sind. Die Schützenstangen PQ, PQ... sind durch einen eisernen Ring QQ sest mit einander verbunden, der durch drei Zugstangen QR, QR... gehoben oder gesenkt werden kann. Zu diesem Zwede werden die Enden R, R... dieser Stangen schraubensörmig zugeschnitten und Zahnräder T, T... aufgesetz, deren Naben Schraubenmuttern bilden und deren Umfänge durch eine Kette ohne Ende mit einander verbunden sind. Wird nun mit Hilse einer Kurbel W und vermittelst eines Käderwerkes UV das eine Kad T in Umdrehung gesetzt, so lausen die übrigen Käder gleichmäßig mit um, und es werden dadurch auch alle drei Zugstangen gleichmäßig angezogen oder niedergelassen. Hinsichtlich der sonst zum Reguliren der Turbinen angewendeten Mittel sei auf das weiter unten darüber Angegebene verwiesen.


Jonval's Turbino. Ansichten einer Jonval'schen Turbine sind §. 112. unter Fig. 297 enthalten. Man nennt diese Turbinen wohl auch doppelts



wirkende, weil bei ihnen das Wasser durch Druck und Zug (Saugen) zugleich wirkt. AA ift das ebenfalls durch einen Teller mit der

stehenden Welle CD verbundene Rad, BB ber barüberstehende, in bas Aufschlaggerinne EE conifch einmundende Leitschaufelapparat. Das Zapfenlager ruht in einem Behäuse C. welches burch die Trager FF unterftüt und festgehalten wirb. Die Lage ber Leit= und Rabschaufeln, sowie einen Theil bes Aeuferen von der Röhre, in welcher bas Rad eingeschloffen ift, führen II. und III. vor Augen. Um die Oberfläche bes Obermaffers ruhig ju erhalten, wird ein hölzerner Schwimmer SS aufgelegt, und um ben Bang bes Rabes zu reguliren, wird eine Schute G in Anwendung gebracht, welche fich burch eine Rurbel und Schraube bober ober tiefer ftellen lagt. nachdem die Schute höher ober tiefer fteht, flieft naturlich auch mehr ober weniger Betriebswaffer in bas Unterwaffer H ab, tann also auch bas Rad mehr ober weniger Arbeit verrichten. Der Ständer LL tragt bas Lager für ben oberen Bapfen der Belle CD und bas Lager einer liegenden Belle, auf welche bie Umbrehung bes Rades mittelst eines conischen Raberwerkes M zunächst übertragen wird. Bei fleinen Rabern fann bas Reservoir, in welchem bas Rab eingeschloffen ift, aus gugeifernen Röhren zusammengesett werben, bei größeren Rabern hingegen pflegt man es aus Quabern aufzumauern.

Man erfieht aus bem soeben Mitgetheilten, daß die Turbinen von Fonstaine und von Jonval in den Haupttheilen und in den wesentlichsten



Berhältnissen, sowie in ihrer Wirfungsweise volltommen übereinstimmen. Bei beiden Räbern steht das Oberwasser in einer gewissen Höhe ho über der Eintrittsstelle in das Rad; was aber das Unterwasser anlangt, so steht dessen Oberstäche bei der Jonval'schen Turbine um eine gewisse Höhe hu unter dem Rade, während sie bei der Fontaine'schen Turbine bis zum Rade reicht, oder sogar über dem Rade steht. In Beziehung auf das Reguliren des

Ganges beiber Turbinen muß noch bemerkt werben, bag bie Fontaine'sche Turbine mit einer inneren, bagegen bie Jonval'sche mit einer außeren Schute ausgeruftet, baß also insofern jene mit einer Fournehron'schen und biese mit einer Cabiat'schen Turbine zu vergleichen ift.

Die Henschlichen ober Jonval'schen Turbinen sind in der neueren Zeit vielsach und mit sehr gutem Ersolge angewendet worden. Der verticale Durchschnitt eines einsachen Rades dieser Art ist in Fig. 298 abgebildet. Die Welle AB ist längs ihrer Are durchbohrt, um den Berührungsslächen zwischen dem Zapsen B und der Spurplatte C Del zusühren zu können. Es ist DD der Leitschaufelapparat (das Leitrad) und EEFF das eigentsliche Rad (Laufrad); die Bodenteller GG und HH sind mit Spunden G und H versehen, wodurch die Unreinigkeiten, wie Sand, Schmand u. s. w., von Zeit zu Zeit abgelassen werden können. Wie der Zapsen durch Schrauben KK centrirt und durch eine Stopsbüchse vor dem Zutritt des Wassers geschützt werden kann, ist aus der Figur deutlich zu erkennen.

Anmertung. Mit Recht rügt herr Professor Ruhlmann in der Zeitsschrift des hannoverschen Architetten und Ingenieurvereins Bb. I, und zwar im "Beitrag zur Geschichte der horizontalen Wasserräder", daß die sogenannte Jonval'sche oder Röchlin'sche Turbine teine Jonval'sche, sondern eine Ersindung des herrn Oberbergrath henschel in Cassel ift. herr henschel hat schon 1837 eine solche Turbine entworfen und 1841 in einer Steinschleiserei zu Polzminden ausgestellt. herr Sectionsrath Rittinger nennt die Rader Rohrsturbinen.


Schraubenturbins. Die Schraubenturbine kann man als eine §. 113. Henschelliche oder Fontaine'sche Turbine auffassen, bei welcher die Leitsschauseln weggelassen und die Rabschaufeln durch zwei die vier sehr lange, rings um die Welle geführte Schraubenflächen gebildet sind. Den verticalen Durchschnitt einer solchen Turdine führt Fig. 299 (a. f. S.) vor Augen. Diese von Plataret erbaute Turdine arbeitet in einer Spinnerei zu St. Maur bei Paris. Das gußeiserne Rad A besteht im Wesentlichen aus zwei schraubensförmigen Schauseln, welche auf einem über die Turdinenwelle CD wegzuschiebenden Rohre sigen, und von denen sehe eine volle Umwindung hat. Die Höhe dies Rades ist 0,52 m, der äußere Durchmesser 1,04 m und der innere oder der der Hüssen, dusch der Reigungswinkel der Schraubengänge gegen den Umsang außen durch

$$tg \, \beta_a = \frac{0.52}{\pi \cdot 1.04} = 0.1590 \, \, \delta u \, \, \beta_a = 9^{\circ} \, 2'$$

und innen burch

' 
$$tg \, \beta_i = \frac{0.52}{\pi \cdot 0.25} = 0.6622 \, \text{zu} \, \beta_i = 33^{\circ} \, 31'$$

gegeben.




367

Der Querschnitt jedes der beiden Radcanale berechnet sich nach Abzug der Eisenstärke auf 0,14 am. Das Rad bewegt fich in einem gut ausgebohrten gufeisernen Mantel EE mit 1 mm Spielraum. Die Turbinenwelle CD ift, wie die der Fontaine'schen Turbine, Fig. 296, aufgehangen und breht fich um eine cylindrifche Saule, welche auf bem Stanber F ruht. halslager H ber Belle wird burch ein breiarmiges Rreuz getragen. bie in bie Radftube eingehängten Solgtburen T, welche bie Radftube über bem Rabe in zwei Abtheilungen theilen, wird bas niederfinkende Waffer an einer wirbelnden Bewegung verhindert. Bur Regulirung bes Aufschlages bient die durch die Bugftangen Z zu bewegende Schute S in der Abflukrinne.

Der Wirfungegrad biefer Turbine tann nur ein fehr geringer fein, wie bie folgende Betrachtung lehrt. Bollte man bem Rabe eine Umfangsgeschwin= bigfeit  $v=c\cot \beta$  ertheilen, so würde zwar bas Waffer ohne Stoß in bas Rad eintreten, aber auch, ohne bie geringste Wirkung auszu= üben, burch bas Rad hindurchströmen; benn ba in irgend einem bestimmten Chlinderburchschnitte bie schraubenförmige Schaufel in allen Boben bieselbe Reigung beibehält, fo äußert fie auf bas an ihr entlang gleitende Waffer teinen ablentenden Ginfluß aus, weswegen bas Baffer auch wieder teine Arbeit an bas Rad abgeben tann. Das Baffer würde bei biefer Radgeschwindigkeit ungehindert und daber ungenützt die Turbine durchströmen, ebenso als wenn die Schaufeln gar nicht vorhanden waren. Soll überhaupt ein Effect ausgelibt werben, fo tann bies nur bei einem langfameren Bange bes Rades in Folge bes Stofes geschehen, welcher bann beim Gintritte bes Waffers auftritt. Mit biefer erften Stoffwirfung bort aber bann auch jebe fernere Ginwirfung auf, wegen ber Form ber Schaufelflächen, welche, wie erwähnt, eine Ablentung bes Baffers nicht veranlaffen. Birtung biefer auf ben erften Blid nicht gang unvortheilhaft erfcheinenben Turbine ift baber die eines recht unzwedmäßigen Stofrades.

Schiele's und Thomson's Turbinen. Zwei eigenthümliche, in §. 114. neuerer Zeit befannt geworbene Turbinen mogen bier noch angeführt werben, biejenigen nämlich von Schiele und von Thomfon, von welchen bie lettere ale äußere Rabiglturbine aufzufaffen ift, mahrend die Turbine von Schiele gemiffermaßen als eine Berbindung zweier Arialturbinen angefeben werden tann, benen das Waffer in der Mitte der Rabhohe jugeführt wird, um in ber Arenrichtung nach beiben Seiten bin bas Rad zu burchftromen. Eigenthumlich ift beiben Turbinen bie Zuführung bes Wassers am äußeren Umfange burch ein fpiralförmiges Behäuse, welches bas Baffer bei ber Thomfon'ichen Turbine bircet, bei berjenigen von Schiele burch einen äußeren Leitschaufelapparat bem Rabe guführt.

Bon der Wirtungsweise bes Wassers in der Turbine von Schiele erhält man durch Fig. 300 eine Anschauung. Wenn ein Wasserstrahl in A nahezu tangential gegen den mittleren Umfang eines Cylinders trifft, welcher nach beiden Seiten hin mit Schaufeln BA,  $B_1A_1$ ... besetz und durch ein Gehäuse von geeigneter Form umschlossen ist, so wird das mit der Ge-




schwindigkeit c in A ankommende Wasser nach beiden Seiten mit den Geschwindigkeitscomponenten  $c_1$  entlang den Schauseln hinströmen, um bei B an den Stirnstächen
des Cylinders zum Ausstusse zu gelangen.
Der hierbei gegen die Schauseln AB ausgelibte Druck veranlaßt daher die Umdrehung
der Radage.

In den Figg. 301 I und II sind der versticale und der horizontale Durchschnitt einer Schiele'schen Turdine abgebildet. Das eigentliche Rad BAB sitt auf der Welle CD und ist von einem Gehäuse EE umgeben, dessen Witte den treissörmigen und mit Leitschaufeln versehenen Zutrittscanal FF enthält. Dieses Gehäuse ist wieder von einem spiralsörmigen Einlause SS umgeben, welcher sich unmittelbar an die Einseben, welcher sich unmittelbar an die Einse


fallröhre, durch welche das Aufschlagwasser zugeführt wird, anschließt. Das letztere wird durch die Zuleitungscanäle F, F... in die Mitte A des Kades geführt, läuft von da in zwei Strömen längs der Schaufeln AB, AB hin, und kommt an den beiden Grundslächen des Rades zum Aussluß unter dem Wasser WW. Um den Zusluß des Ausschlages zu reguliren, sind noch Schieber wie K an den Ausmündungen der Einläuse angebracht, wodurch sich bieselben verschließen lassen. Da das Wasser in entgegengesetzten Richtungen an den Radcanälen hinläuft, so übt es keinen Axendruck auf das Rad aus, und da ohnedies das Rad hohl gegossen wird, daß es beinahe im Wasser sichwimmt, so fällt bei diesen Rädern die Zapfenwirkung außerordentlich klein aus. Man läßt diese Turbinen auch durch Saugröhren wirken, auch läßt man sie wohl um eine horizontale Axe laufen. S. Dingler's Journal Bb. 164, 1862.

Bährend bei den Reactionsturbinen von Fourneyron, Fontaine, Francis u. f. w. das Aufschlagwasser so langsam zusließt, daß man die lebendige Kraft desselben ganz außer Acht lassen kann, wird das Wasser bei dem Case-Water-Wheel von Thom son mit einer Geschwindigkeit zugeführt, welche der Umdrehungsgeschwindigkeit desselben ganz oder nahe gleichkommt.

Ein folches Rad ift, zum Theil aufgebeckt, in Fig. 302 (a. f. S.) monodimetrisch abgebilbet. Das Rad AA besteht aus radialen Schaufeln, welche zwischen




п.



conischen Kränzen sitzen und von außen nach innen an Sohe zunehmen. Die Welle CD ruht in einem Gestelle EEGG, welches mit einem Gehäuse BB Beisbach. berrmann, Lehrbuch ber Mechanit. II. 2

fest verbunden ist, wodurch das ganze Rad umgeben wird. Dieses Gehäuse schließt sich ziemlich wasserbicht an die inneren Radnundungen M, M an, während es den äußeren Radnunfang excentrisch umgiebt und an einer Seite mit der Röhre R verbunden ist, durch welche das Aufschlagwasser zugeführt




wird. In Folge ber excentrischen Umschließung bes Rades burch bas Gehäuse entsteht ein ringsörmiger Canal L, welcher an der Einmundung der Einfallzöhre die größte Weite hat und sich mit allmälig abnehmender Weite rings um das Rad herumzieht. In diesem Canale bewegt sich das Wasser mit einer Geschwindigkeit, welche die Umfangsgeschwindigkeit des Rades wenig übertrifft. Die Wirkungsweise des Wassers in diesem Rade ist wie die in den äußeren Radialturdinen zu beurtheilen.

§. 115. Turbinen mit horizontaler Axe. In neuerer Zeit hat man auch angefangen, verticale Wasserräder nach den Principien der Reactionsturbinen zu erbauen, jedoch ist über deren Nütslichkeit noch wenig Bestimmtes bekannt. Namentlich hat man die Jonval'schen und die Whitelaw'schen Räder auf horizontale Wellen gesett. Daß diese Aufstellung nur bei hohem Gefälle von Bortheil sein kann, ist leicht zu ermessen, da nur hier ein unvermeidlicher Gefällverlust beim Austritte des Wassers aus dem Rade zu übersehen ist. Jedensalls hat ein solches Rad vor den Turbinen den Borzug, daß es leichter, sicherer und gegen den Zurtit des Wassers geschützter gelagert werden kann, als eine gewöhnliche Turbine. Nach Jonval und Redtenbacher kann man mit Bortheil zwei Räder

einander gegenüber auf eine und dieselbe horizontale Welle segen, weil badurch jeder Wasserdruck in der Richtung der Radare aufgehoben wird, ohne auf die Zapfen zu wirken.


Die Einrichtung einer verticalen Doppelturbine mit gesonderten Schwungröhren nach Redtenbacher führt Fig. 303 vor Augen. AA ist die zur Seite einmündende Einfallröhre, BB das eine und  $B_1B_1$  das andere Rad,  $CC_1$  die horizontale Radwelle, serner sind DD und  $D_1D_1$  die Liderungsringe, endlich sind E und  $E_1$  die Abzugsgräben. Wan kann sich leicht benken, wie auf gleiche Beise eine Combes'sche oder Fournepron'sche Turbine aufzustellen ist. Dieselbe bekommt noch einen Leitschaufelapparat vor jedem Rade und fällt natürlich unter denselben Berhältnissen viel kleiner aus.

Nach demselben Principe kann man auch eine Berbindung von zwei Jonval'schen Turbinen mit gemeinschaftlicher horizontaler Welle herstellen. Ria. 303.



Beibe einander gegenüberstehende Räber werden aus einem gemeinschaftlichen Reservoir gespeist, führen aber das Wasser in getrennten Abfallröhren nach unten ab. Ein ähnlich construirtes Wasserrad betreibt bei 9,5 m Gefälle mit 180 cbm Ausschlag pro Minute eine Baunwollenspinnerei zu Westschringsielb im Staate Massachusetts; es hat 1 m Durchmesser und macht im normalen Gange 220 Umbrehungen pro Minute, wobei es einen Wirtungsgrad von 0,65 giebt. Nach dem "American Franklin-Journal" sollen in dem genannten Staate mehrere solcher Turbinen von 15 bis 140 Pferderträften bei Gefällen von 3 bis 8 m zum Betriebe an Spinnereien, Papiermühlen, Walzwerken u. s. w. mit Vortheil arbeiten (f. auch das polytechn. Centralblatt, Jahrgang 1850, Lieferung 9, oder the Civil Eng. and Arch. Journ. 1850, Febr., Seite 68).

Achnliche Doppelturbinen sind von Herrn Roschoff, Oberstlieutenant im Raiserl. Russ. Bergingenieurcorps zu Katharinenburg, construirt worden. Den verticalen Längendurchschnitt einer solchen Turbine zeigt Fig. 304. Die Einfallröhre A mündet in das liegende Reservoir B ein, an dieses schließen sich zu beiden Seiten die Turbinengehäuse DES, DES an, und letztere endigen sich in den verticalen Saugröhren HUV, HUV. Das den Turbinengehäusen durch die Einfallröhre zugeleitete Aufschlagwasser wird mittelst der Leitschauselapparate DE, DE auf die Räder FG, FG geführt und sließt nach vollbrachter Wirtung durch die Saugröhren ab in das




Unterwasser. Zum Reguliren bieses Abslusses bient der mittelst eines Schraubenrades T und durch Zugstangen zu hebende oder zu senkende Schützenring PQ. Die Turbinenwelle KLK, welche die Räder FG, FG trägt, tritt mittelst der Stopsbüchsen S, S aus den Turbinengehäusen heraus, nimmt außen die Borgelegsräder auf und ruht in deren Nähe auf sesten Lagern. Uebrigens möchte es zweckmäßig sein, diese Welle auch auf ein Lager innerhalb des Reservoirs zu legen. Diese Turbine hat vor den anderen Turbinen mit horizontaler Are den großen Borzug, daß sie das Gefälle an

allen Buntten ber Radumfänge gleichmäßig benutt (f. ben "Civilingenieur", Bb. III, 1857).

Das Schraubenrad. Bon ber Schraubenturbine ist bas Schrauben. §. 116. rab wesentlich verschieden. Dieses Rab ist im Wesentlichen eine Burbin's sche Turbine mit horizontaler Aze, ohne Leitschauseln und mit theilweiser

Fig. 305 I.



II.



Beaufschlagung (f. §. 100). Es unterscheibet sich basselbe jedoch insofern noch von den Burdin'schen Turbinen, als ihm Wasser durch den Aufschlagcanal, und zwar in der Richtung seiner Are, unmittelbar zugeführt wird. Die Einzrichtung eines solchen Schraubenrades ist aus Fig. 305 I u. II zu ersehen. Es stellt hier I die hintere Ansicht und II den verticalen Längendurchschnitt der ganzen Maschine vor.

Das eigentliche Rad AA ift, wie bas einer gewöhnlichen Fontaine'ichen Turbine mit ichraubenförmigen Schaufeln construirt; es hängt baffelbe in einem fteinernen Ginbau DBD. von welchem es langs ber unteren Balfte feines Umfanges concentrisch umgeben wird. Um bas Aufschlagwaffer W bem Rade in ber erforderlichen Richtung zuzuführen, wird nicht allein bas Gerinne por bem Einbau von einem nach bem Rabe fich allmälig zufammen-

ziehenden Blechmantel E umgeben, sondern auch noch ein birnförmiger Blechmantel F eingesetzt, welcher mit seiner Basis gegen den inneren ungesschauselten Theil des Rades und mit seiner Spitze dem Wasserstrome entgegengerichtet ist. Damit ferner das Wasser nach seiner Wirkung im Rade, ohne einen Wirbel zu bilden, in das Unterwasser aussließen könne, ist auch hinter dem Rade ein kegelförmiger Blechmantel G angebracht. Beibe

Mäntel F und G stehen durch Querarme H, H mit linsensörmigen Quersschnitten mit den Seitenmauern D, D des Gerinnes in sester Berdindung, und dienen zugleich der horizontalen Welle des Rades zur Lagerung. Damit der Austrittswinkel d des Wassers möglichst herabgezogen werden könne, haben die Radcanäle eine von vorn nach hinten allmälig zunehmende Weite, und folglich die beiden Radkränze eine entsprechend conische Gestalt erhalten. Zur Fortpslanzung der Umdrehungskraft dient das conische Zahnrad RR, welches den äußeren Radkranz nahe an der hinteren Seite umgiebt und in das Getriebe S einer stehenden Transmissionswelle eingreift. Wie leicht zu ermessen ist, eignet sich ein solches Schraubenrad besonders zur Zugutemachung einer Wasserkraft mit kleinem Gefälle und großem Ausschlagequantum.

Da hier beim Austritt bes Wassers aus bem Rabe ein Ausstuß unter Wasser statt hat, so ist hierbei die wirksame Druck- oder Geschwindigkeitshöhe für alle durch das Rad strömenden Wassertheile eine und dieselbe, nämlich das Gefälle oder der Abstand h zwischen dem Ober- und Unter-wasserspiegel, und folglich auch die Wirkung des Wassers an allen Stellen des Rades eine und dieselbe.

Da die Tiefe bes Wassers auf die Wirkungsweise des Wassers im Rade keinen Einsluß hat, so kann dieses Rad bei einem höheren Wasserstande eben so gut arbeiten als bei einem niedrigeren, und es läßt sich folglich dasselbe statt der gewöhnlichen unterschlächtigen Räder dann sehr gut verwenden, wenn der Wasserstand im Gerinne ein sehr variabler ist.

Ein solches Wasserrad hat Herr Girard zum Betriebe einer Chocoladensfabrik zu Noisiel (sur Marne) construirt, und zwar für ein mittleres Gefälle von 0,5 m und einen Aufschlag von circa 3 chm pro Secunde (siehe die Schrift "Nouveau Récepteur hydraulique, dit Roue Hélice à axe horizontal, ou Turbine sans directrices, par Girard", Paris 1855).

§. 117. Theorie der Axialturbinen. Um die Wirfung des Wassers in den Turbinen durch Rechnung zu versolgen, sei zunächst eine Axialturbine vorausgesetzt, deren Rad die Höhe hr, Fig. 306, habe und mit der Austrittssläche um die Höhe hu der Unterwassersäuse über dem Wasserspiegel U im Abzugsgraben ausgestellt sein soll, während die Höhe zwischen der Radeintrittsöffnung A und dem Oberwasserssiel O durch ho gegeben sei. Man hat daher sur das ganze Gefälle h der Turbine die Gleichung

Wenn die Turbine ganz oder theilweise unter das Unterwasser getaucht ift, wie in Fig. 296 bei der Fontaine'schen Anordnung, so ist hu negativ in Rechnung zu stellen, bann ist also

und wenn die Turbine gang frei über dem Wasser ausgießt, so geht die Höle hu gang verloren und als bas zur Verwendung tommende Gefälle hat man

anzusehen.


Es möge ferner das Rad aus zwei concentrischen Chlindermanteln von ben Salbmeffern ri innen und ra außen gebilbet werben, und fur die folgende

Fig. 306.

ho

hr

lin



$$r_m = \frac{r_i + r_a}{2}$$

ju Grunde gelegt werben.

Diefen Cylindermantel ebensowohl wie ben augehörigen bes Leitrabes bentt man fich auf eine Cbene abgewidelt, und es feien LA und AE, Fig. 307 (a. f. S.), die foldergeftalt erhaltenen Durchschnitte mit einer Leit- und bezw. mit einer Rabichaufel, welche beide vor ber Sand ale von unendlich geringer Dide gebacht werben mogen. Die oben vertical beginnende Leitschaufel führt bas Baffer mit einer gewiffen Befdwinbigfeit unter bem Bintel  $\alpha = BAA_1$  gegen bie Rabfläche bem Rabe zu, und es möge mit ce biefe absolute Eintrittegeschwindigfeit BA

bezeichnet sein. Ferner soll  $\beta = DAA_1$  ben Reigungswinkel des ersten Radsschaufelelementes gegen die Eintrittsöffnung vorstellen, während  $\delta = FEE_1$  dieselbe Bedeutung für das lette Schauselelement hat. Die Radgeschwindigkeit, welche hier im Eintritts und Austrittsumfange von gleicher Größe ist, sei v, und mit w sollen die relativen Geschwindigkeiten des Wassers entlang der Schausel bezeichnet werden, so zwar, daß  $w_e$  die relative Eintritts-

geschwindigkeit DA in A und  $w_a$  die relative Austrittsgeschwindigkeit EF in E bezeichnet. Wenn den in  $\S$ . 102 für alle Turbinen entwickelten Grundbedingungen des stoßfreien Eintritts und des normalen Austritts genügt sein soll, so hat man die Beziehungen


$$c_e = v \frac{\sin \beta}{\sin (\beta - \alpha)} = w_e \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} \cdot \cdots \cdot (16)$$

$$\mathbf{w}_{e} = v \frac{\sin \alpha}{\sin (\beta - \alpha)} = c_{e} \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \cdot \cdot \cdot \cdot (17)$$

Ferner hat man noch, da die Eintrittsfläche des Rades bei A gleich der Austrittsfläche bei E ist, die Austrittsgeschwindigkeit  $c_a$  gleich der axial gerichteten Componente  $c_e \sin \alpha$  der Eintrittsgeschwindigkeit, also

$$c_a = c_e \sin \alpha$$
 . . . . . . (19)

Bei bem Durchgange bes Wassers durch bas Zuführungsrohr und ben Leitschaufelapparat treten gewisse Widerstände auf, welche durch die Reibung



bes Wassers an ben Wandungen und durch die plötlichen Querschnittsveränderungen hervorgerusen worden, die in Folge der Oide der Schauselbleche nicht zu vermeiden sind. Diese Widerstände, welche weiter unten näher
ins Auge gesaft werden sollen, vernichten einen gewissen Theil der Gefällhöhe und es möge der Berlust an Gefälle, welchen das Wasser auf seinem
Wege vom Oberwasserspiegel die nach seinem Austritte aus dem Leitz
apparat erleidet, mit zo bezeichnet sein. In gleicher Weise bedeute zr, die
Berlusthöhe, welche dem Durchgange des Wassers durch das Rad entspricht,
und endlich soll zu die in dem Absührungsrohre des Wassers von der Aus-

trittsöffnung bes Rabes bis jum Unterwaffer auftretende Berlustbohe bezeichnen. Im Ganzen wird baher burch biefe fchablichen Wiberstande ein Betrag an Gefällbohe

$$z = z_o + z_r + z_u \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (20)$$

der Wirfung bes Baffers entzogen, fo daß als die wirkfame Gefälls bobe nur ber Reft

$$h_{w} = h - \sigma . . . . . . . . . . (21)$$

verbleibt.

Bon biefen Widerstandshöhen so, s. und su fällt su ganz weg, wenn die Turbine frei über Wasser arbeitet und su wird als gering zu vernachlässigen sein, wenn die Turbine in das Unterwasser getaucht ist.

Das bem Rabe durch ben Spalt zwischen Leit- und Laufrad mit ber absoluten Geschwindigkeit ce zusließende Wasser wird neben dieser Geschwindigkeit auch eine gewisse hydraulische Pressung bestigen, beren absoluter Werth (b. h. unter Berücksichtigung des atmosphärischen Druckes) durch eine Wassersäule von der Höhe kpe ausgedrückt sein soll, und in gleicher Weise bedeute kpa die Höhe der Wassersäule, welche der hydraulischen Pressung des dei E mit der absoluten Geschwindigkeit ca austretenden Wassers zusgehört.

Um biese hydraulischen Pressungen zu bestimmen, tann man Folgendes bemerken. Wenn, wie hier vorausgesetzt worden, die Gefällhöhen  $h_o$  und  $h_u$  in Fig. 306 während des Stillstandes der Turbine gemessen wurden, sir welchen Fall die Wasserspiegel O und U in Ruhe befindlich als horizontale Ebenen angenommen werden dürfen, so wird beim Ingangsetzen der Turdine der obere Wasserspiegel sich um eine gewisse Höhe  $OO_1 = x$  senken, wie solche zur Erzeugung der Zuslußgeschwindigkeit  $c_o$  im Obergraben nöthig ist und daher durch

$$x = \frac{c_o^2}{2 g}$$

sich ausbrückt. Die über A stehende Wassersäuse beträgt daher nur noch  $O_1A=h_o-x.$ 

Die gesammte hydrostatische Drudhöhe in A ift baber burch

$$b + h_o - x = 10{,}34 + h_o - \frac{{c_o}^2}{2 \, y}$$

gegeben, unter b = 10,34 m die Wasserbarometerhöhe verstanden. Da nun die hydraulische Druckhöhe (s. Thl. I) an irgend einer Stelle wie A gleich der hydrostatischen Druckhöhe baselbst, vermindert um die Differenz der Geschwindigkeitshöhen an dieser (A) und an der Zuslußstelle (O1) ist, so hat man unter Beruckschigung der durch die Reibung vernichteten Druckböhe so die gesuchte Pressungshöhe:

$$h_{pe} = b + h_o - x - \frac{c_e^2 - c_o^2}{2g} - z_o = b + h_o - z_o - \frac{c_e^2}{2g}$$
 (22)

alfo unabhängig von ber Bufluggefchwindigfeit bes Baffere im Obergraben.

Ebenso wird bei ber Inbetriebsetzung der Turbine das Wasser im Untergraben U eine gewisse Seschwindigkeit  $c_u$  annehmen, und da für die freie Wasseroberstäche daselbst die hydraulische Pressung einsach gleich der atmosphärischen, der hydrostatische Druck aber gleich  $h_u + h_{pa}$  ist, so sindet man nach dem oben angegebenen Sesetze über die hydraulischen Pressungen und unter Berücksichtigung des Reibungsverlustes  $s_u$  aus

$$b = h_u + h_{pa} - \frac{c_u^2 - c_a^2}{2 g} - s_u,$$

bie gesuchte Preffungehöhe gegen bie Austritteflache bee Rabes:

$$h_{pa} = b - h_u + \varepsilon_u + \frac{c_u^2 - c_a^2}{2g} \cdot \cdot \cdot \cdot (23)$$

Nimmt man die Abslußgeschwindigkeit des Wassers im Untergraben  $c_{\mathbf{u}}$  gleich der Austrittsgeschwindigkeit  $c_a$  aus dem Rade an, so wird einsacher

$$h_{pa} = b - h_u + z_u \dots \dots (23^a)$$

Diefe der Wirklichkeit meist entsprechende Annahme foll im Folgenden immer gemacht werden \*).

Nunmehr kann man leicht die Gleichung aufstellen, welche dem Durchgange des Wassers durch das Rad entspricht. Das mit der relativen Geschwindigkeit  $w_s = DA$  seinen Weg durch das Rad beginnende Wasser hat beim Verlassen des Rades die relative Geschwindigkeit  $w_a = EF$  erlangt. Die hierzu ersorderliche Beschleunigung muß (vergl. §. 104) durch die während dieser Bewegung auf das Wasser gewirkt habenden Kräfte erzeugt sein. Als eine solche Kraft ist hier zunächst die Schwerkraft anzusehen, welche auf das Wasser während seines Fallens durch die Radhöhe  $h_r$  wirkt, also für jedes Kilogramm Wasser die Arbeit  $h_r$  Weterkilogramm leistet. Dagegen hat man die Nebenhindernisse des Wassers im Rade entsprechend einer Widerstandshöhe  $\varepsilon_r$  in Abzug zu bringen, so daß als wirkender Ueberschuß der Schwerkruft nur die Höhe  $h_r$ —  $\varepsilon_r$  verbleibt. Wenn, wie es im Algemeinen der Fall sein wird, dieses Sessüle oder diese Arbeit  $h_r$ —  $\varepsilon_r$  nicht außreicht, um die Geschwindigkeit  $w_e$  auf diesenige  $w_a$  zu erhöhen, also den

$$h_{pa} = b - h_u + z_u + y.$$

<sup>\*)</sup> Im Obigen ist das Steigen des Unterwassers beim Inbetriebsehen der Turbine außer Acht gelassen; wollte man dasselbe berücksichtigen und gleich y setzen, so ginge die Gleichung (23.8) über in

hierzu erforderlichen Betrag  $\frac{w_a^2-w_e^2}{2\,g}$  nicht erreicht, so kann die Bewegung des Wassers nur dadurch erfolgen, daß die Pressung  $h_{pe}$  an der Eintrittseite diejenige  $h_{pa}$  an der Austrittsmündung um einen solchen Betrag übersteigt, daß die Beziehung

$$h_{pe} - h_{pa} + h_r - s_r = \frac{w_a^2 - w_e^3}{2g} \cdot \cdot \cdot (24)$$

zutrifft, und diese Gleichung gilt allgemein für ben Durchgang bes Wassers burch bas Rab bei Axialturbinen.

Sett man hierin für  $h_{pe}$  und  $h_{pa}$  bie in (22) und (23a) angegebenen Werthe ein, so erhält man unter Berudsichtigung von (15) und (20)

$$h-z-\frac{c_e^2}{2g}=\frac{w_a^2-w_e^2}{2g},$$

ober wenn man nach (21) für h - z bas wirkfame Befälle hw einführt:

$$h_w = \frac{c_e^2}{2g} + \frac{w_a^2 - w_e^2}{2g} = h_c + h_\rho \quad . \quad . \quad (25)$$

Das wirkfame Gefälle hw zerfällt hiernach in zwei Theile:

$$\frac{c_e^2}{2 \ g} = h_e \ \text{unb} \ \frac{w_a^2 - w_e^2}{2 \ g} = h_{\rho},$$

von benen der erste Theil  $h_c$  zur Erzeugung der Eintrittsgeschwins digkeit  $c_s$  verwendet wird, während  $h_\rho$  zur Bergrößerung der relativen Geschwindigkeit des Bassers im Rade dient. Dieser letztere Theil, welcher vollständig an das Rad in Form von mechanischer Arbeit abgegeben wird, entspricht daher demjenigen Betrage des Gesälles, welches durch Reaction nutzbar gemacht wird. Bon dem ersteren Theile  $h_o$  geht indessen ein Betrag für die Nutwirtung des Rades dadurch verloren, daß dem Basser eine gewisse zur Heraussührung aus dem Rade ersorderliche Geschwindigkeit verbleibt, welche bei den Axialturbinen durch  $c_a = c_s \sin \alpha$  bestimmt ist, so daß nur der Rest

$$\frac{c_e^2 - c_a^2}{2g} = c_e^2 \frac{1 - \sin^2 \alpha}{2g} = \frac{c_e^2 \cos^2 \alpha}{2g} = h_a \dots (26)$$

für das Rad nutbar gemacht wird. Es möge diese Gefällhöhe  $h_a$  als Actionsgefälle zum Unterschiede von dem Reactionsgefälle  $h_{\rho}=\frac{w_a{}^2-w_e{}^2}{2\,g}$  bezeichnet werden.

hiernach hat man bie von jeber Gewichtseinheit Baffer an bas Rab abgegebene nusbare Arbeit ju

$$L = \frac{c_e^2 \cos^2 \alpha}{2 g} + \frac{w_a^2 - w_e^2}{2 g} = h_a + h_\rho = h_n . . . (27)$$

wenn mit An bas Nuggefälle bezeichnet wirb, welches in Birklichkeit in nugliche mechanische Arbeit verwandelt worden ift.

Es bestimmt sich sonach ber bybraulische Wirkungsgrab ber Turbine zu

$$\eta_h = \frac{h_n}{h} = \frac{c_e^2 \cos \alpha^2 + w_a^2 - w_e^2}{c_e^2 + w_a^2 - w_e^2 + 2 \, g_B} \cdot \cdot \cdot \cdot (28)$$

wenn unter bem hybraulischen Wirtungsgrade hier berjenige verftanden wird, welcher sich unter Bernachlässigung ber Zapfenreibungen, bes Lufts widerstandes zc. ergiebt. Welchen Ginfluß biese Nebenhindernisse haben, soll später besonders besprochen werben.

Wären gar teine Reibungshindernisse des Wassers vorhanden, wäre also  $h_w = h$ , so würde der Wirkungsgrad, wie schon früher angegeben, wegen der Abslufgeschwindigkeit  $c_a = c_e \sin \alpha$ , doch nicht gleich Eins sein können, man hätte vielmehr dann den ideellen Wirkungsgrad

$$\eta_i = \frac{h_n}{h_w} = \frac{c_e^2 \cos^2 \alpha + w_a^2 - w_e^2}{c_e^2 + w_a^2 - w_e^2} \cdot \cdot \cdot \cdot (29)$$

Wenn man bas Berhältniß ber burch Reaction ober Pressung nugbar gemachten Gefällhöhe h, zu ber ganzen überhaupt in Rugsarbeit verwandelten Gefällhöhe h, als bas Reactionsvershältniß s bezeichnet, so hat man nach dem Borstehenden

$$\varepsilon = \frac{h_{\rho}}{h_{n}} = \frac{w_{a}^{2} - w_{e}^{2}}{c_{e}^{2} \cos \alpha + w_{a}^{2} - w_{e}^{2}} \cdot \cdot \cdot \cdot (30)$$

welcher Ausbruck dazu bienen kann, für jede Turbine zu ermitteln, wie viel Procent der übertragenen Arbeit durch Pressung und wie viel durch Geschwindigkeit nusbar gemacht sind.

Um auch für die Geschwindigkeit v des Rades einen Ausbruck zu erhalten, hat man nur nöthig, in der Gleichung (25) für  $c_e$ ,  $w_a$  und  $w_e$  aus (16), (17) und (18) die Werthe durch v ausgedrückt einzusühren. Hierdurch ershält man:

$$2 g h_w = c_e^2 + w_a^2 - w_e^2 = v^2 \frac{\sin^2 \beta}{\sin^2 (\beta - \alpha)} + v^2 \frac{\sin^2 \beta}{\sin^2 (\beta - \alpha)} \sin^2 \alpha + v^2 - v^2 \frac{\sin^2 \alpha}{\sin^2 (\beta - \alpha)} = v^2 \left( 1 + \frac{\sin^2 \beta - \sin^2 \alpha \cos^2 \beta}{\sin^2 (\beta - \alpha)} \right),$$

woraus die Radgeschwindigfeit

$$v = \sin(\beta - \alpha) \sqrt{\frac{2 g h_w}{\sin^2(\beta - \alpha) + \sin^2\beta - \sin^2\alpha \cos^2\beta}} \cdot \cdot (31)$$

und baber nach (16) bie Gintrittegeschwindigfeit

$$c_{\bullet} = \sin \beta \sqrt{\frac{2 g h_{w}}{\sin^{2}(\beta - \alpha) + \sin^{2}\beta - \sin^{2}\alpha \cos^{2}\beta}} \cdot \cdot (32)$$

folgt.

Führt man auch in (25) für wa2 und we2 die Werthe

$$w_{a^2} = c_{a^2} + v^2 = c_{e^2} \sin^2 \alpha + c_{e^2} \frac{\sin^2 (\beta - \alpha)}{\sin^2 \beta}$$

und

$$w_{e^2} = c_{e^2} \frac{\sin^2 \alpha}{\sin^2 \beta}$$

ein, fo erhalt man die Reactionebrudhobe

$$h_{\rho} = \frac{w_{a}^{2} - w_{e}^{2}}{2 g} = \frac{c_{e}^{2}}{2 g} \frac{\sin^{2}(\beta - \alpha) - \sin^{2}\alpha \cos^{2}\beta}{\sin^{2}\beta} \cdot \cdot (33)$$

Diefer Werth wird zu Rull, d. h. die Turbine arbeitet nur burch Action für

$$sin^2 (\beta - \alpha) = sin^2 \alpha cos^2 \beta$$

ober für

 $\sin \beta \cos \alpha - \cos \beta \sin \alpha = \sin \alpha \cos \beta$ .

d. h. für

$$\sin \beta \cos \alpha = 2 \cos \beta \sin \alpha$$

ober für

$$\cot g \alpha = 2 \cot g \beta$$
;  $tg \alpha = \frac{1}{2} tg \beta$  . . . (34)\*)

Nimmt man ferner  $\beta=90^\circ$  an, b. h. läßt man die Rabschaufeln sents recht zur Eintrittsebene beginnen, so erhält man aus (33)

$$h_{\rho} = \frac{c_e \cos^2 \alpha}{2 \ a},$$

und eine Bergleichung mit (26) ergiebt für biefen Fall

$$h_{\alpha} = h_{\alpha}$$

b. h. ein Reactionsverhältniß & = 1/2.

<sup>\*)</sup> Wenn in einzelnen Theorien, 3. B. auch in ber Rebtenbacher'schen als Rennzeichen einer reinen Drudwirfung abweichend von (34) die Bedingung geschunden wird  $\alpha=1/2\beta$ , so rührt dies daher, daß diese Theorien nicht von der Grundbedingung des normalen Wasseraustritts ausgehen, sondern zur Bereinsachung der Rechnung die willtürliche Annahme machen, es solle wa=v sein. Der Austritt erfolgt unter dieser Boraussetzung schräg gegen die Radsöffnung, also nicht in der zwedmäßigsten Art.

Auch wenn man  $\alpha = 90^{\circ}$  setzen würde, d. h. wenn man den Fall einer Axialturbine ohne Leitschauseln wie die Schraubenturbine, Fig. 299, voraussetzt, erhält man aus (33)  $h_{\rho} = 0$ . Für diesen Fall ergiebt sich aber auch die Rutwirkung  $h_n = 0$ , wie man aus (27) erkennt. Dieser Ausdruck nimmt, wenn man darin für  $h_{\rho}$  den Werth aus Gleichung (33) einführt, eine bemerkenswerth einfache Form an, es wird nämlich damit


Dieser Werth wird mit  $\alpha=90^\circ$  für die Schraubenturbine gleich Null, natürlich immer vorausgesett, daß der Bedingung des normalen Austritts und des stoßfreien Eintritts genügt ist, was bei der Schraubenturbine nur möglich ist, wenn der Neigungswinkel der Schauselsstächen überall oder doch wenigstens beim Eintritt und beim Austritt derselbe ist. Diese Gründe rechtsertigen das in §. 113 über die Unzwedmäßigkeit der Schraubenturbine Gesagte, welche Turbine, wenn wirksam, nur durch den Stoß des Wassers betrieben werden kann.

§. 118. Man tann fich von ber Wirtungs= Graphische Ermittelung. weise bes Bassers in ben Turbinen ein recht beutliches Bild burch eine leicht auszuführende graphische Darftellung verschaffen, burch welche nicht nur die Borgange anschaulicher werben, als burch die porstebend ausgeführte Rechnung, fondern welche auch biefe Rechnung gang ju erfeten im Stanbe In ber Statit haben die graphischen Ermittelungsmethoden neben ben rechnerischen bekanntlich eine weite Berbreitung erlangt und bieselben sind in ber erften Abtheilung biefes Theiles eingehend berudfichtigt. Dynamit\*) und insbesondere für die Hydraulit hat man, so viel bekannt geworben, diese Methoden noch nicht in nennenswerther Beise verwendet, insbesondere haben alle bisher bekannt gewordenen Turbinentheorien ben Weg der Rechnung befolgt und die graphische Methode verschmäht. Diese lettere gestattet nun aber gerade für die Turbinen, durch die Berzeichnung eines einfachen Diagramms, bes Geschwindigkeitspolngons, einen ebenso anschaulichen Einblid in die Geschwindigfeiteverhältniffe 2c. zu erlangen, wie ihn in der Statit das fo fruchtbar zu verwendende Rraftepolygon in hinsicht auf die Kräfte gewährt. Gine berartige zeichnerische Fest-

<sup>\*)</sup> hier moge die Schrift von Proll angeführt werden: "Berfuch einer graphifchen Dynamit."

stellung ber Berhältniffe burfte gerabe für die Turbinen besonbers empfehlenswerth sein, ba hier ber ausführende Ingenieur bei der Bestimmung ber geeigneten Schaufelform, des absoluten Bafferweges 2c. doch immer genaue Zeichnungen entwerfen muß.

Es fei zur Berzeichnung des Geschwindigfeitspolygons für eine Axialturbine  $A_1AA_2$ , Fig. 308, die Richtung, in welcher der Anfangspunkt A der Schaufel sich bewegt, und es treffe daselbst das Wasser mit einer Geschwindigkeit  $c_e$  ein, deren Richtung und Größe nach einem beliebigen



Maßstabe burch die Strede BA dargestellt sein möge. Hat das erste Schaufelelement die Richtung AC, und zieht man durch B eine Gerade BE parallel zur Raddewegung  $A_1A_2$ , so ist nach dem Borstehenden ohne weitere Erklärung ersichtlich, daß nach dem für die Geschwindigkeiten gewählten Waßsstabe BC = v die Radumfangsgeschwindigkeit und  $CA = w_e$  die relative Eintrittsgeschwindigkeit des Wassers vorstellt. Auch sindet man, daß die nach der Richtung der Radaze genommene Componente  $c_{ne}$  der Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser normal zu der Radebene eintritt, durch DA gegeben ist, wenn HDA senkrecht zu  $A_1A_2$  gezogen wird. Da, absgesehen von der Dicke der Schauseln, welche auch hier zunächst vernachlässigt werden soll, der zur Axe senkrechte Onerschnitt des chlindrischen Rades

überall berselbe ist, so muß auch diese axiale Geschwindigkeit überall ben gleichen Betrag DA haben, es ist also auch die normale Austrittsgeschwinsbigkeit an der unteren Fläche bei F durch  $c_{na} = DA$  gegeben. Hieraus solgt nun sogleich, daß die relative Austrittsgeschwindigkeit  $w_a$  erhalten wird, wenn man die Strecke BC = v von D aus als DE anträgt und E mit A verbindet. Man erhält dann in EA die Größe und Richtung der relativen Austrittsgeschwindigkeit  $w_a$  und in  $EAA_2 = \delta$  den Winkel, unter welchem das letzte Schauselelement in E gegen den Radumsang zu neigen ist. Es bedarf kaum der Bemerkung, daß die relative Geschwindigkeit  $w_i$  in irgend einem Punkte I der Schausel in der Strecke  $IA = w_i$  erhalten wird, welche parallel zu der Tangente der Schausel in I gezeichnet wird.

Aus ber Figur ersieht man ferner, daß das in das Rad eintretende Wasser seine relative Geschwindigkeit von der Größe  $w_e = CA$  allmälig auf die Größe  $w_a = EA$  erhöht. Hierzu ist eine Reactionswirkung ersorderlich, entsprechend einer Gefällhöhe

$$h_{\rho} = \frac{w_a^2 - w_e^2}{2 g} = \frac{1}{2 g} (EA^2 - CA^2) = \frac{1}{2 g} (ED^2 - CD^2).$$

Diefer lettere Berth

$$ED^{2}-CD^{2}=(ED+CD) (ED-CD)=(v+CD) (v-CD)$$

ist nun leicht construirt. Zu dem Ende beschreibt man um C durch B, also mit dem Halbmesser CB = v einen Halbstreis, welcher auf der Berticallinie durch A die Strecke DH abschneidet, für welche nach einer bekannten Eigenschaft des Kreises

$$DH^2 = DB . DB_1 = (v - CD) (v + CD) = w_a^2 - w_e^2 = 2gh_\rho$$

ist. Man hat baher  $DH = \sqrt{2gh_{
ho}}$ , b. h. die Strede DH stellt nach bem für die Geschwindigkeiten gewählten Maßstabe diejenige Geschwins bigkeit vor, welche zu dem Reactionsgefälle  $h_{
ho}$  gehört. Es möge diese Geschwindigkeit der Kürze wegen schlechtweg als die Reactionsselchwindigkeit  $h_{
ho}$  bezeichnet werden.

Die ganze Wirkungsfähigkeit bes bei A in das Rad tretenden Wassers setzt sich nun zusammen aus der Geschwindigkeitshöhe  $h_c=rac{c_e}{2\,g}=rac{BA^2}{2\,g}$ 

und dem Reactionsgefälle  $h_{
ho}=\frac{c_{
ho}^{\;2}}{2\,g}=\frac{HD^2}{2\,g}$ . Wenn man daher  $DG=AB=c_{
ho}$  anträgt, so erhält man in

$$HG = \sqrt{c_e^2 + c_\rho^2} = \sqrt{2 g (h_c + h_\rho)} = \sqrt{2 g h_w} = c_w$$

biejenige Geschwindigkeit, welche bem wirksamen Gefalle hw (nach Abzug

ber Reibungsverlufte z vom gangen Gefälle h) entspricht, und welche etwa als bie wirkfame Befdwindigkeit co bezeichnet werben tann.

Endlich wird als nusbare Leistung auf das Rad auker dem Reactionsgefälle  $h_o$  von der Geschwindigkeit  $c_o = BA$  nur diejenige lebendige Kraft itbertragen, welche ber horizontalen Componente BD entspricht, mahrend bie Componente  $DA = c_{ne} = c_{na}$  bem Rabe entzogen wird. Hieraus folgt also weiter, bag die gerabe Berbindungelinie

$$HB = \sqrt{BD^2 + HD^2} = \sqrt{c_e^2 \cos^2 \alpha + c_{\rho^2}} = \sqrt{2gh_n} = c_n$$

bie bem nugbar gemachten Gefälle  $h_n=rac{c_e^2\cos^2lpha}{2\,a}+h_
ho$  zugehörige Gefdwindigfeit c, barftellt, welche furzweg ale nusbare Befdminbigfeit bezeichnet werben möge.

Das in Fig. 308 gezeichnete Geschwindigkeitspolygon giebt fonach über alle Berhaltniffe ber Arialturbinen ohne Weiteres Austunft, und man tann auch leicht die im vorigen Baragraphen auf dem Wege der Rechnung gefundenen Formeln direct aus der Figur ablesen. So folgen 3. B. die Gleichungen (16) und (17), (19) und (26) aus bem Dreiede BAC und biejenige (18) aus bem Dreiede EAD. Ebenso findet man (25) aus bem Dreiede GDH, sowie (27) und (35) aus bemienigen BDH. Auch die Bleichungen (31) und (32) finbet man leicht aus ber Figur, aus welcher

$$GH^{2} = c_{w}^{2} = BA^{2} + DH^{2} = c_{e}^{2} + v^{2} - w_{e}^{2} \cos^{2}\beta$$

$$= v^{2} \frac{\sin^{2}\beta}{\sin^{2}(\beta - \alpha)} + v^{2} - v^{2} \frac{\sin^{2}\alpha}{\sin^{2}(\beta - \alpha)} \cos^{2}\beta$$

$$= v^{2} \frac{\sin^{2}(\beta - \alpha) + \sin^{2}\beta - \sin^{2}\alpha \cos^{2}\beta}{\sin^{2}(\beta - \alpha)}$$

folgt u. f. w.

Auch auf alle sonstigen Fragen giebt die Figur Antwort. Läßt man 3. B. bas erfte Schaufelelement fentrecht jum Rabumfange beginnen, nimmt also  $\beta = 90^{\circ}$ , so rudt ber Bunkt C nach D, Fig. 309 (a. f. S.), und man erhält

$$c_{\rho} = DH = BD = h_{\alpha}$$


alfo bas Reactionsverhältniß

$$E=\frac{c_{\rho^2}}{c_{\pi^2}}=\frac{1}{2}.$$

Diefes Berhaltnig wird zu Rull mit DH, alfo wenn der betreffende Rreis burch D hindurchgeht, b. h. wenn ber Bunkt C1 in die Mitte zwischen B und D faut, oder wenn die Gleichung (34) cotg α = 2 cotg β erfüllt Die Richtungen BA, C1 A und E1 A entsprechen also einer reinen Beisbad berrmann, Lehrbuch ber Dechanif. IL 2.

25

Druckturbine. Wollte man BC noch fleiner als  $\frac{1}{2}BD$  annehmen, also die Richtungen BA, C'A und E'A für die Schaufelenden zu Grunde legen, so würde die Eintrittsgeschwindigkeit  $w_e = C'A$  größer als die relative Austrittsgeschwindigkeit  $w_a = E'A$  ausfallen, die Reactionsbruckböhe  $\frac{w_a^2 - w_e^2}{29} = h_\rho$  siele dann negativ aus, d. h. es wäre für diesen Fall an der Eintrittsseite des Rades nicht nur kein Ueberdruck der Pressung über diesenige der Austrittsseite erforderlich, sondern die Bressung wäre sogar



an der Eintrittsseite um die Höhe  $h_\rho$  kleiner als an der Austrittsseite. Es würde daher eine saugende Wirkung auf das Wasser beim Eintritte ausgeübt werden, ein Zustand, welcher für Turbinen nicht eintreten darf, wohl aber für Centrifugalpumpen Bedeutung hat. Man erhält übrigens, wie man aus der Figur sogleich erkennt, für diesen Fall die Größe der (negativen) Reactionsbruchböhe vermittelst der Tangente DH' von D an den um C' mit C'B = v' beschriebenen Kreis, da nach einer bekannten Eigenschaft des Kreises


 $DH'^2 = DB \cdot B'D = (C'D + v')(C'D - v') = C'D^2 - E'D^2 = C'A^2 - E'A^2$  ift.

Das in Fig. 308 gezeichnete Diagramm ift nach einem gang beliebigen Danftabe gezeichnet, daffelbe gilt baber auch für alle beliebigen Befowindigteiten, also auch für alle möglichen Befälle, porausgefett naturlich, daß die bestimmenden Elemente ber betrachteten Turbine, b. h. die Wintel a, B und d bieselben bleiben. Die einzelnen Streden bes Beschwindigkeitspolygons geben sonach in ihren längen die verhältnißmagigen Beschwindigteiten an. Wenn man baber für ein bestimmt porliegendes wirkfames Gefälle hin = h - s die wirklichen Geschwindigfeiten bestimmen will, fo hat man nur einen folden Dagftab für bie Befchwindigteiten zu Grunde zu legen, nach welchem die aus bem Diagramm zu entnehmende Strede  $GH=c_{m w}=\sqrt{2\,g\,h_{m w}}$  ift. biefem Dafftabe ergeben bann alle einzelnen Streden bes Geschwindigfeitspolygons die Gefchwindigkeit c. w und v. Die Bestimmung bes zugehörigen Magstabes wird hiernach teine Schwierigkeiten machen, und man wird auch das zu irgend einer Geschwindigkeit, g. B. c. = DH gehörige Gefälle  $k_
ho$  leicht durch Rechnung gleich  $rac{c_
ho^2}{2a}$  ermitteln ober aus den bekannten Beschwindigkeitstabellen entnehmen konnen. Dan tann inbeffen auch biefe Rechnung sowie den Gebrauch von besonderen Tabellen vermeiden und den richtigen Magstab ohne Mube feststellen, wenn man auch bier in folgender Beife eine zeichnerische Methode anwendet.

Beichnet man nämlich nach einem beliebigen, nur ber Größe ber Zeichnung entsprechend zu mablenden Makstabe in Fig. 310 (a. f. S.) einen Salbtreis MODN, deffen Salbmeffer MO nach bem gewählten Magitabe gleich ber Beschleunigung der Schwere  $g=9.81~\mathrm{m}$  gemacht ist, so giebt irgend eine vom Scheitel O eingetragene Sehne wie Of in ihrer Projection Oh auf ben Durchmeffer ON ben Werth  $\frac{Of^2}{2 \ g}$ . Wenn daher Of als eine Geschwindigkeit angesehen wird, fo ftellt Oh die zugehörige Befallhohe vor und es tann baber bie Beichnung, Fig. 310, als ein Gefällmagftab bezeichnet Gefet nun, man trilge bie aus bem Bolygon, Fig. 308, entnommene Strede c. = GH als Og in ben Befallmagftab ein, und es ftimmte bie Projection Oh jufallig gerabe mit bem gegebenen Befalle hw überein, fo murden sammtliche Streden bes Geschwindigkeitspolngons nach biefem Befallmagstabe birect bie betreffenden Befchwindigkeiten und gugehörigen Gefälle ergeben. Da nun biefe Uebereinstimmung ber Orbinate Oh mit Aw im Allgemeinen nicht ftattfinden wird, fo hat man nur die Befälle in bem Berhaltniffe Oh und bie Geschwindigkeiten in bem Berhaltniß  $\sqrt{rac{Oh}{h_{-}}}$  zu reduciren, was im Gefällmaßstabe in folgender Beise geschehen

fann. Trägt man das gegebene wirksame Gefälle  $h_w = OH$  auf, so ist  $OG = c_w$  die wirksame Geschwindigkeit. Um nun irgend eine andere, z. B. die Reactionsgeschwindigkeit  $c_\rho$  zu finden, sur welche das Geschwindigsteitspolygon, Fig. 308, die Strecke DH liefert, trägt man diese Strecke als Sehne Od im Gesällmaßstabe ein, macht  $OH' = OH = h_w$  und zieht durch e mit der Berbindungsline hH' eine Parallele eE', welche in OE'

Fig. 310.



bas Reactionsgefälle  $h_{\rho}$  und in  $OD = c_{\rho}$  bie zugehörige Reactions-geschwindigkeit ergiebt, sobalb man  $OE = OE' = h_{\rho}$  einträgt. In dersfelben Weise kann man jede andere Geschwindigkeit, z. B. diejenige v des Radumfanges leicht finden. Wenn hierbei das Gesälle  $h_{w}$  größer als 2g = 19,62 m, etwa gleich OK aussällt, so ändert sich die Construction nur in der Art, daß man über NK einen Halbkreis beschreibt, bessen von O

ans gezogene Tangente OT bann die zugehörige Geschwindigkeit  $c_w$  ergiebt, benn man hat bekanntlich für diesen Kreis:

$$OT^2 = ON.OK = 2gh_w.$$

Wenn man ben Gefällmaßstab, Fig. 310, nicht zu klein wählt, so sindet man auf diese Weise alle gesuchten Elemente mit einer für die Aussührung genügenden Genauigkeit. Es wird dazu schon ein Maßstad der Zeichnung genügen, bei welcher das größte Sefälle  $h_w$  in der Zeichnung etwa eine Länge von 0,1 bis 0,2 m erhält, d. h. also, man wird det Gefällen von 1 bis 2 m etwa einen Maßstad von 1/5 bis 1/10 und dei Gefällen von 20 m einen solchen von etwa 1/100 annehmen können. Es leuchtet auch ein, daß man für kleinere Gefällen nicht den vollen Halbkreis ODN zu zeichnen nöthig hat, vielmehr von diesem Kreise nur den zur Berwendung kommenden Bogen auszutragen braucht, natürsich mit einem Halbmesser MO, welcher nach dem zu Grunde gelegten Maßstade die Beschleunigung der Schwere g=9,81 m darstellt.

Die vorstehend gesundene Eigenthumlichkeit der Turdinen, vermöge deren bei einer bestimmten Construction, d. h. bei bestimmter Größe der Winkelauch of je zwei Geschwindigkeiten c, v oder wzu einander immer in demselben Berhältnisse stehen, wie groß auch das wirksame Gesälle hw sein mag, gestattet eine einsache Berechnung der Turdinen, indem man für die vorliegende Construction die Berhältniszahlen der einzelnen Geschwindigkeiten sessenten. Man gelangt hierzu durch sehr einsache Formeln, wenn man von einer normalen Eintrittsgeschwindigkeit cne des Wassers in die Raddsfinung gleich der Einheit (1 m) ausgeht. Für diese Annahme erhält man nach der Fig. 308 unmittelbar die einzelnen Geschwindigkeiten, sür welche die oben gewählte Bezeichnung jedoch mit Berwendung deutscher Lettern beibehalten werden soll. Die Fig. 308 giebt für  $DA = c_{ne} = 1$ :

Bermittelst dieser Formeln kann man für jede Turdine, für welche die bestimmenden Elemente  $\alpha$  und  $\beta$  gegeben sind oder angenommen werden, die Berhältnißzahlen der Geschwindigkeiten bestimmen, und man erhält für ein bestimmtes wirksames Gesälle  $h_w$  die thatsächlichen Geschwindigkeiten c, v und w einsach durch Multiplication jener Berhältnißzahlen aus (36) die (43) mit dem Berthe  $\frac{\sqrt{2\ g\ h_w}}{c_w} = \frac{c_w}{c_w}$ . Diese Rechnung soll weiter unten an einem Beispiele näher erläutert werden.

§. 119. Theorie der Radialturbinen. In ganz ähnlicher Beise sind nun auch die Berhältnisse ber Radialturbinen zu untersuchen. Es mögen im Allgemeinen die für Axialturbinen zu Grunde gelegten Bedeutungen von h, c, w, r und v beibehalten werden, und es ist hierüber nur das Folgende zu bemerken. Da hier die mittlere Radebene horizontal gelegt vorausgesetzt wird, so ist hr = 0 anzunehmen und man hat daher hier das ganze Gefälle

$$h = h_0 + h_u \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (44)$$

wenn ho und hu von der mittleren Radebene bis zum Ober = und bezw. Unterwasserspiegel gemessen werben.

In der Regel arbeiten die inneren (Fourneyron'schen) Turbinen nicht mit einer Unterwassersäule, indem man dieselben entweder ganz im Unterwasser gehen läßt, sür welchen Fall  $h=h_o-h_u$  wird, oder indem man sie frei über dem Unterwasser ausgießen läßt, wosür man unter dem Gefälle h die Höhe vom Oberwassersiegel dis zur mittleren Radebene annehmen kann. Die äußeren Radialturdinen (Francis'schen) dagegen läßt man öster mit einem Sauggefälle arbeiten, und es soll daher der Allgemeinheit wegen ein solches vorausgesetzt werden. Wit  $h_r=0$  fällt natürlich auch die Wirkung der Schwerkraft auf das Wasser bei seinem Durchgange durch das Rad weg.

Da hier der Halbmesser des Radumfanges, an welchem der Wassereintritt erfolgt,  $r_o$  eine andere Größe hat, als der Austrittshalbmesser  $r_a$ , so sind natürlich auch die Umfangsgeschwindigkeiten  $v_o$  und  $v_a$  dieser Stellen in demsselben Berhältnisse verschieden, und man hat


wenn mit  $\nu$  bas Halbmefferverhältniß  $\frac{r_e}{r_a}$  bezeichnet wirb.

Sett man ferner für die folgenden Untersuchungen parallele Radfranze voraus, ift also die lichte Weite der Eintrittsöffnung gleich berjenigen der Austrittsmiludung, so sind die normal zu diesen Flächen genommenen ober radialen Geschwindigkeitscomponenten beim Eintritte cne und beim Austritte cna im umgekehrten Berhältniffe ber Halbmeffer stebend, b. h. man hat

Hierbei ift wieber stillschweigend eine verschwindende Dide der Schaufelsbleche borausgeset, indem der Ginfluß der wirklichen Schaufelstärken später besonders untersucht werden soll.

Unter Beibehaltung ber Bezeichnungen  $\alpha$  für die Reigung bes letten Leitschaufelelementes,  $\beta$  für die des erften und  $\delta$  für die des letten Rab-

Fig. 311.



schaufelelementes gegen ben betreffenben Umfang gilt nun offenbar nach ben Fig. 311 unb 312 (a. f. S.) bie Bleichung

$$DA = c_{ne} = c_e \sin \alpha . . . . . . . . (47)$$

und da wegen der Bedingung des normalen Austritts  $c_a=c_{na}$  zu setzen ift, so folgt die absolute Austrittsgeschwindigkeit

$$FG = c_a = \frac{r_e}{r_a} c_e \sin \alpha = \nu c_e \sin \alpha . . . . . (48)$$

Die Bebingung bes ftoffreien Eintritts gilt für die Radialturbinen ebenfo wie -für die Axialturbinen und man hat daher hier die entsprechenden Besbingungsgleichungen:


Zweiter Abschnitt. Drittes Capitel. [§. 119.

$$c_e = v_e \frac{\sin \beta}{\sin (\beta - \alpha)} = w_e \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} \cdot \cdot \cdot \cdot (16)$$

$$w_e = v_e \frac{\sin \alpha}{\sin (\beta - \alpha)} = c_e \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \cdot \cdot \cdot \cdot (17)$$

und wegen bes normalen Austritts mit Rüchsicht auf (45) und (48)

$$w^{2} = c_{a^{2}} + v_{a^{2}} = v^{2}c_{e^{2}}\sin^{2}\alpha + \frac{1}{v^{2}}v_{e^{2}} . . . (49)$$



Für die Pressungehöhen hpe beim Eintritte in das Rad und hpa beim Austritte aus demselben gelten genau die in §. 117 gemachten Bemerkungen, und man hat daher hier wie bort:

$$h_{pe} = \mathfrak{b} + h_o - z_o - \frac{c_e^2}{2a} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (22)$$

unb

$$h_{pa} = b - h_u + z_u + \frac{c_u^2 - c_a^2}{29} \cdot \cdot \cdot \cdot (23)$$

beziehungemeife

wenn wieder vorausgeset wird, daß die Geschwindigkeit cu im Untergraben mit der absoluten Austrittsgeschwindigkeit ca aus dem Rade übereinstimmt.

Auf bas durch bas Rad gebende Wasser wirft nun außer ber Ueberbrudhöhe hpe — hpa, um welche die Preffung im Eintrittsquerschnitte ober Spalte biejenige an der Austrittsöffnung überwiegt, und außer ber Reibung an ben Schaufeln (zr) hier noch die Centrifugalbeschleunigung, welche in Folge ber Drehung des Rades hervorgerufen wird. Diese radial nach außen auf das Waffer wirtende Centrifugalfraft ift zwar auch bei den Arialturbinen porhanden: da bier aber ber im Sinne dieser Rraft von einem Baffertheilchen zurückgelegte Weg wegen ber conftanten Axenentfernung gleich Rull ift, so verrichtet die Centrifugalfraft teine mechanische Arbeit und tonnte vernachlässigt werden. Bei ben Rabialturbinen bagegen veranbert fich ber Arenabstand eines Baffertheilchens mahrend bes Durchganges burch bas Rab von der Größe re auf diejenige ra und baber verrichtet die Centrifugaltraft auf diesem in ihrer Richtung burch ra - re gemeffenen Bege eine beftimmte mechanische Arbeit, welche, ba bie Fliehtraft nach auswärts wirkt, bie relative Bewegung bes Baffere befchleunigt, fobalb bas Baffer fich von innen nach außen bewegt (Fourneyron), bagegen bie Bewegung verzögert, wenn bas Waffer burch bas Rab von außen nach innen paffirt. In Thi. I, Abichn. V, Cap. 3 wurde ber Betrag an mechanischer Arbeit, welcher hierbei der Wirkung der Centrifugalfraft entspricht, für jede Gewichtseinheit bes fich bewegenden Rorpers, alfo hier bes Waffers, ju

$$C = \frac{v_a^2 - v_e^2}{2 g}$$

ermittelt. Mit Kückficht hierauf kann man nun die Gleichung (24) bes §. 117, welche dem Durchgange des Wassers durch das Rad entspricht, auch für die Radialturdinen direct anwenden, sobald man nur anstatt der dort auftretenden Arbeit der Schwere  $h_r$  hier obigen Werth für die Arbeit der Centrisugalkraft C einsührt, denn es lassen sich hier genau dieselben Betrachtungen über die Beründerung der relativen Geschwindigkeit während dieses Durchganges anstellen wie dort. Man erhält daher hier:

$$h_{pe} - h_{pa} + \frac{v_a^2 - v_e^2}{2 g} - \varepsilon_r = \frac{w_a^2 - w_e^2}{2 g} \cdot \cdot \cdot (50)$$

welche Gleichung allgemein für ben Durchgang bes Baffers burch bas Rab bei allen Rabialturbinen gilt.

Führt man für hpe und hpa die Werthe aus (22) und (23°) ein, und fett wieder

$$h_o+h_u-(z_o+z_u+z_r)=h-z=h_w,$$
 fo folgt

$$h_w = \frac{c_e^2}{2g} + \frac{w_a^2 - w_e^2}{2g} - \frac{v_a^2 - v_e^2}{2g} = h_c + h_\rho . . . (51)$$

wenn wieder mit  $h_c=rac{c_{e^2}}{2a}$  bie zur Erzeugung ber Eintrittegeschwindigkeit

 $c_e$  erforderliche Gefällhöhe und mit  $h_{
ho} = \frac{w_a^2 - w_e^2}{2a} - \frac{v_a^2 - v_e^2}{2a}$ 

Reactionsbruckhöhe bezeichnet wird, welche erforderlich ist, um die relative Befchwindigkeit we auf diejenige wa zu bringen. Diefe Befallhobe ho bestimmt fich burch Einführung ber Werthe für v und w aus (16), (17) und (49) zu:

$$h_{\rho} = \frac{1}{2g} \left[ \nu^{2} c_{e}^{2} \sin^{2} \alpha + \frac{1}{\nu^{2}} c_{e}^{3} \frac{\sin^{2} (\beta - \alpha)}{\sin^{2} \beta} - c_{e}^{3} \frac{\sin^{2} \alpha}{\sin^{2} \beta} - \frac{1}{c_{e}^{2}} \frac{\sin^{2} (\beta - \alpha)}{\sin^{2} \beta} + c_{e}^{3} \frac{\sin^{2} (\beta - \alpha)}{\sin^{2} \beta} \right]$$

$$= \frac{c_{e}^{2}}{2g} \frac{\sin^{2} (\beta - \alpha) - \sin^{2} \alpha + \nu^{2} \sin^{2} \alpha \sin^{2} \beta}{\sin^{2} \beta} \cdot \cdot \cdot \cdot (52)$$

Man erhalt daher eine reine Druckturbine für h. = 0, wenn

$$sin^2 (\beta - \alpha) = sin^2 \alpha (1 - \nu^2 sin^2 \beta)$$

ift, b. h. für

$$\sin^2\beta \cos^2\alpha - 2\sin\beta \cos\alpha \cos\beta \sin\alpha + \cos^2\beta \sin^2\alpha$$
  
=  $\sin^2\alpha - \nu^2 \sin^2\alpha \sin^2\beta$ 

'ober

 $\sin^2 \beta \ (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = \sin \beta \ \cos \beta . \sin 2 \alpha - \nu^2 \sin^2 \alpha \sin^2 \beta.$ worans, da  $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha$  ist.

$$\cos 2\alpha + \nu^2 \sin^2\alpha = \sin 2\alpha \cot \beta$$
 . . . (53)

als Bedingung für reine Actionswirkung folgt.

Ferner erhält man für die wirksame Gefällhöhe  $h_w=h_c+h_o$  die Beziehuna

$$h_{w} = \frac{c_{e}^{2}}{2 g} + \frac{c_{e}^{2}}{2 g} \frac{\sin^{2}(\beta - \alpha) - \sin^{2}\alpha + \nu^{2} \sin^{2}\alpha \sin^{2}\beta}{\sin^{2}\beta}$$

$$= \frac{c_{e}^{2}}{2 g} \frac{\sin^{2}(\beta - \alpha) - \sin^{2}\alpha + (1 + \nu^{2} \sin^{2}\alpha) \sin^{2}\beta}{\sin^{2}\beta}$$
(54)

woraus

$$c_e = \sin \beta \sqrt{\frac{2 g h_w}{\sin^2(\beta - \alpha) - \sin^2 \alpha + (1 + \nu^2 \sin^2 \alpha) \sin^2 \beta}}$$
 (55)

unb

$$v_e = \sin(\beta - \alpha) \sqrt{\frac{2 g h_w}{\sin^2(\beta - \alpha) - \sin^2\alpha + (1 + \nu^2 \sin^2\alpha) \sin^2\beta}}$$
(56)

folgt. In gleicher Beise hat man für die nutbare Gefällhöhe, da hier von dem Baffer die lebendige Kraft

$$\frac{r_e^2}{\dot{r_a}^2} c_e^2 \sin^2 \alpha = v^2 c_e^2 \sin^2 \alpha$$

aus bem Rabe mitgeführt wird:

welche Gleichung mit ber gleichbezeichneten in §. 117 für Axialturbinen entwidelten übereinstimmt. Die Größe bes Ruggefälles und baber auch ber Wirkungsgrab

$$\eta_h = \frac{h_h}{h}$$

ist somit von dem Berhältniß der Halbmesser ganz unabs hängig und durch dieselbe Formel ausgedrückt, welche für Axialturbinen gefunden wurde.


Wit  $v=\frac{r_e}{r_a}=1$  und  $h_r=0$  gehen die vorstehend für Radialturbinen ermittelten Ausbrücke selbstwerständlich in die entsprechenden im §. 117 für Axialturbinen gefundenen über.

Graphische Ermittelung. Auch für Rabialturbinen laffen sich die §. 120. Berhältniffe in einfacher Weise burch Bergeichnung bes Geschwindigkeitspolygons zur Darftellung bringen. Es seien zu bem Ende in Fig. 313 (a. f. S.) und 314 (S. 397) biefe Polygone für eine innere und bezw. für eine außere Radialturbine gezeichnet. In beiben Figuren stelle  $m{BA}$  nach einem beliebigen Magstabe bie Eintrittsgeschwindigkeit c. vor, mit welcher bas Baffer unter bem Bintel a' gegen ben Gintrittsumfang vom Balbmeffer re trifft, mabrend CA die unter dem Wintel & gegen diesen Rabumfang geneigte Richtung bes ersten Rabschaufelelementes sein moge. Bieht man wieder burch B eine Barallele  $BD_e$  jum Radumfange  $A_1A_s$ , so erhält man in  $BC=v_e$  die Umfangegeschwindigkeit bes Rades an der Eintrittestelle und in  $CA = w_{\rm e}$ bie relative Geschwindigfeit, mit welcher bas Baffer feine Bewegung langs ber Schaufel beginnt. Ebenso ist die auf bem Rabius MA abgeschnittene Strede De A = cne bie normal gur Eintritteoffnung gerichtete Componente, mit welcher bas Baffer bas Rab in rabialer Richtung zu burchftromen anfängt. Diese rabiale Componente bleibt bier nicht conftant, wie bei ben

Axialturbinen, dieselbe verändert sich vielmehr in dem umgekehrten Berhältnisse der cylindrischen Querschnitte des Rades, so daß sie beim Austritte aus dem Rade den Betrag

$$c_{na} = \frac{r_e}{r_a} c_{ne} = \nu c_{ne}$$

hat, wenn die Kränze des Rades zu einander parallel, also die lichten Beiten überall von derselben Größe angenommen werden. Wegen des normalen



Austritts muß diese Geschwindigkeit  $c_{na}$  übereinstimmen mit der absoluten Austrittsgeschwindigkeit  $c_a$  des Wassers, so daß man also

$$c_a = \nu c_{ne} = \frac{r_e}{r_a} D_e A$$

hat. Trägt man biese leicht abzugreisenbe ober zu construirende Geschwindigsteit als  $D_{\alpha}A=c_{\alpha}$  ab, so erhält man hierin die radiale Componente der relativen Austrittsgeschwindigkeit  $w_{\alpha}$ , deren tangentiale Componente wegen des normalen Austritts gleich der Radgeschwindigkeit am Austrittsumfange


 $v_a = \frac{r_a}{r_e} v_e = \frac{1}{\nu} v_e = \frac{r_a}{r_e} BC$ 

fein muß. Benn man baher

$$D_a E = v_a = \frac{r_a}{r_a} BC$$

macht, so giebt die gerade Berbindungslinie EA den Winkel  $EAA_2=\delta$  an, unter welchem das lette Element der Rabschaufel den Austrittsumfang zu schneiden hat.

Die relative Geschwindigleit des Waffers muß also durch die auf das Waffer wirtenden Kräfte von dem Anfangsbetrage  $w_{m e} = CA$  auf den Endwerth



 $\mathbf{v}_a = \mathbf{E} A$  gebracht werden. Als wirkende Kräfte sind hier außer der Reibung  $(s_r)$  in den Radzellen die Centrisugalkraft und der Ueberdruck anzusehen, um welchen die Pressung des Wassers am Eintrittsumsange diejenige am Austrittsumsange übersteigt. Da nun die Centrisugalkraft auf jedes Kilogramm Wasser eine Arbeit  $\frac{v_a^2-v_e^2}{2\,g}$  ausübt, so hat man, wenn wieder die Reibungshöhe  $s_r$  von vornherein von dem ganzen Gefälle abgezogen wird, also auch hier das wirksame Gefälle

$$h_w = h - s_0 - s_r - s_u = h - s$$

gefest wirb, für die Bestimmung ber Reactionebruchobe ben Berth

$$h_{\rho} = \frac{w_{a}^{2} - w_{e}^{2}}{2 g} - \frac{v_{a}^{2} - v_{e}^{2}}{2 g}$$

zu construiren. Da nun  $w_{a^2}=c_{a^2}+v_{a^2}$  ift, so geht dieser Ausbruck über in

$$h_{
ho} = rac{c_a^2 + v_e^2 - w_e^2}{2 g}$$

Trägt man baher die Eintrittsgeschwindigkeit  $v_s=B\,C$  von  $D_a$  aus als die Strede  $D_aE_o$  an, so hat man

$$E_oA^2 = c_a^2 + v_e^2 = w_o^2,$$

b. h. die Strecke  $E_oA = w_o$  stellt biejenige Geschwindigkeit vor, auf welche durch den Reactionsdruck allein die Anfangsgeschwindigkeit  $w_e$  erhöht werden muß, und welche Geschwindigkeit als eine theoretische, nur in der Rechnung vorkommende mit  $w_o$  bezeichnet sein möge. Die Construction des Ausdrucks  $w_o^2 - w_e^2 = E_oA^2 - CA^2$  ist nun nach dem Borstehenden leicht ausgesührt. Ueberträgt man zu dem Ende C nach  $C_o$ , indem man  $AC_o = AC = w_e$  macht, so hat man auch

$$E_oA^2 - CA^2 = E_oD_a^2 - C_oD_a^2 = v_e^2 - C_oD_a^2 = (v_e + C_oD_a)(v_e - C_oD_a).$$

Wenn man baher auch hier um  $C_o$  und zwar mit einem Radius gleich ber Radgeschwindigkeit  $v_a=CB$  einen Kreis schlägt, so erhält man, wie sich leicht ergiebt, in dem Abschnitte  $D_aH$  auf dem Radius MA die Größe der Reactionsgeschwindigkeit  $c_\rho=HD_a$ , denn man hat

$$HD_a^2 = D_a K. D_a K_1 = (v_e + C_o D_a) (v_e - C_o D_a) = w_o^2 - w_e^2 = c_\rho^2$$

Wenn hier bei den dußeren Radialturbinen, Fig. 314, die Uebertragung von C auf die Gerade  $D_aE_o$  nicht möglich ift, indem CA kleiner als  $D_aA$  ausfällt, so ift leicht ersichtlich, wie man die Größe  $c_\rho$  auch durch einen Kreiß erhält, welcher um C mit einem Halbmeffer  $D_eE'$  beschrieben wird, wobei E' erhalten wird, indem man  $E_o$  auf  $BD_e$  dadurch überträgt, daß man  $AE'=AE_o$  macht. Dieser Kreis ist in der Figur punktirt und aus demselben solgt  $D_eH'=D_aH$ .

Das für Radialturbinen entworfene Diagramm, Fig. 313 und 314, giebt zu ganz ähnlichen Betrachtungen Beranlassung, wie das im §. 117 für Axialturbinen gezeichnete der Fig. 309. Zunächst erhält man auch hier die dem wirksamen Gefälle  $h_w$  zugehörige Geschwindigkeit  $c_w$ , wenn man die Geschwindigkeit  $c_e = BA$  von  $D_a$  aus als  $D_aG$  anträgt, dann ist

$$HG^2 = c_e^2 + c_o^2 = c_w^2$$
.

Um auch das nupbare Gefälle  $h_n=h_w-\frac{c_a^2}{2\ g}$  zu ermitteln, hat man nur B nach  $B_o$  zu übertragen, indem man  $AB_o=AB$  macht, dann hat man  $c_n$  in  $HB_o$  gefunden, benn es ist

$$HB_o^2 = B_oD_a^2 + D_aH^2 = B_oA^2 - D_aA^2 + D_aH^2 = c_e^2 - c_a^2 + c_{\rho}^2 = 2g(h_a + h_{\rho}),$$

wenn wieder  $h_a=rac{1}{2\;g}\;B_oD_a{}^2$  das durch Action auf bas Rad übertragene Gefälle bebeutet.

Es läßt sich auch aus ber Figur leicht die im vorigen Paragraphen burch Rechnung festgestellte Thatsache erkennen, daß die Größe ber Numwirtung  $h_n$  unabhängig von dem Berhältniffe  $\nu=\frac{r_e}{r_a}$  der Halbmeffer sein muß.

Man hat nämlich nach bem Borftehenben für die dem nütlichen Gefälle ba, jugehörige Geschwindigkeit cn:

$$c_{n^{3}} = c_{e^{2}} - c_{a^{2}} + c_{\rho^{2}} = BD_{e^{2}} + c_{ne^{2}} - c_{a^{2}} + w_{o^{2}} - w_{e^{2}}$$

$$= BD_{e^{2}} + c_{ne^{2}} - c_{a^{2}} + c_{a^{2}} + v_{e^{2}} - (CD_{e^{2}} + c_{ne^{2}})$$

$$= (v_{e} + CD_{e})^{2} + v_{e^{2}} - CD_{e^{2}}.$$

Dies ausgerechnet giebt

$$c_n^2 = 2 v_e^2 + 2 v_e CD_e = 2 v_e BD_e = 2 v_e c_e \cos \alpha$$

wie bei ben Axialturbinen. Man kann daher  $c_n$  auch wie bort direct construiren, indem man um C mit  $CB = v_e$  einen Kreisbogen beschreibt, dann erhält man in  $BH_1$  ebenfalls die Größe der Rutgeschwindigkeit  $c_n$ .

Benn die Birtung des Wassers in einer Radialturdine ganz ohne Resaction nur vermöge der Eintrittsgeschwindigkeit  $c_e$  geschehen soll, so hat man in der Figur den Streden  $w_e = CA$  und  $w_o = E_oA$  gleiche Größe zu geben. Wenn man z. B. die Turdine unter Beibehaltung des Winkels  $\beta$  sür das erste Schauselelement zu einer reinen Actionsturdine gestalten will, so zeichnet man um A mit  $AC = w_e$  einen Areisbogen, welcher die Gerade  $D_aE$  in  $E_a'$  schneiden möge.  $AE_a'$  ist dann als  $w_o'$  für die Actionsturdine zu betrachten, b. h. man hat die Radgeschwindigkeit des Eintrittsumsangs in  $D_aE_a'=v_e$  gesunden, welche Strede daher von C aus rückwärts nach  $CB_a$  anzutragen ist, um in  $B_aA$  die Richtung zu sinden, unter welcher das Wasser aus dem Leitrade dem Laufrade zuzussühren ist. Um auch die Reigung  $\delta$  des letzten Schausselelements zu sinden, hat man nur

 $D_aE_a=rac{r_a}{r_e}\;D_aE_a'=rac{v_e}{\nu}$  abzutragen, wodurch man in  $E_aAA_2$  ben Winkel  $\delta_a$  erhält, unter welchem das Schauselende gegen den Austrittsumfang zu neigen ist. Der Maßstab für das Diagramm ist dann so zu wählen, daß die Eintrittsgeschwindigkeit  $c_e=B_aA$  die zu dem wirkssamen Gefälle  $h_w$  zugehörige Geschwindigkeit  $c_w$  bedeutet, und als nutsdare Geschwindigkeit gilt die Strede  $B_a'\;D_a$ , wenn man  $A\;B_a'=A\;B_a$  macht u. s. w.

Auch für die Radialturbinen lassen sich die Berhältnißzahlen für die Geschwindigkeiten direct aus der Figur angeben, wenn man die normale Eintrittsgeschwindigkeit  $c_{ne}=1$  annimmt, und es gelten hipsichtlich der Berwendung dieser Berhältnißzahlen die nämlichen Bemerkungen, welche oben für Axialturbinen gemacht wurden. Wan erhält mit  $D_e A = c_{ne} = 1$ :

§. 121. Turbinon ohno Loitschausoln. Bei ben Turbinen ohne Leitschauseln, also bei ben Cabiat'schen und bei ben schottischen, hat man ben Wintel a, unter welchem bas Wasser gegen ben Umsang des Rades zugeführt wird, gleich 90° anzunehmen. Führt man diesen Werth in die Gleichung (35) bes §. 119 ein, so erhält man das nusbare Gefälle h. — 0. Es folgt hieraus, daß man von allen Turbinen ohne Leitschauselapparat eine Wirzlung des Wassers auf das Rad nicht erlangen kann, wenn man sir dieselben die Bedingungen des stoßfreien Eintritts und des normalen Austritts sesthält, sür welche jene Gleichung entwickelt worden ist. Man wird, wenn überhaupt das Wasser auf das Rad eine Wirkung äußern soll, von jenen Bedingungen entweder die eine ober die andere oder beide sallen lassen müssen. Dies geschieht auch in der That bei allen derartigen Rädern, und es ist daraus schon von vornherein zu ersehen, daß dieselben nicht in der möglichst vortheilhaften Weise arbeiten können, ihre Anwendung daher

nur etwa in besonderen Fällen gerechtfertigt erscheinen kann, wenn die Rildssicht auf Einsachheit der Construction diejenige einer möglichst ötonomischen Kraftausnutzung überwiegt. Das Lettere kann unter Umständen namentlich in Bezug auf die schottischen Turbinen stattfinden, während man Cabiat'sche Turbinen nicht mehr ausstührt.

In den Theorien über biefe Raber wird mehrfach die Behauptung gefunden, daß eine möglichst vollkommene Leistung berselben nur bei einer unenblich großen Umfangegeschwindigkeit zu erzielen, baber ein um fo größerer Birtungegrad zu erwarten fei, je größer bie Radgeschwindigkeit gewählt wird, eine Ansicht, die auf der Annahme beruht, man muffe zu einer möglichst vollkommenen Leiftung bie Neigung & bes letten Schaufelelementes gegen ben Radumfang gleich Rull und wa = va machen, Boraussegungen, bie mit ber Berausführung bes Baffers aus bem Rabe, alfo überhaupt mit jedem Turbinenbetriebe unvereinbar sind. In welcher Begiehung die Geschwindigkeit biefer Raber ju ihrer Leiftung fteht, wird fich leicht aus bem Borftebenben ergeben und insbesonbere durch bas Geschwindigkeitspolpgon anschaulich werben. Rimmt man zunächst an, eine Turbine ohne Leitschaufeln fei ben Bebingungen bes §. 102 gemag in regelrechter Beife ausgeführt, fo bag bas rabial einströmende Baffer bem Rabe ohne Stoß zugeführt und aus bemfelben normal, b. h. alfo radial abgeführt werbe. Bezeichnet bann wieber ce bie Gintrittegeschwindigkeit des Baffers, fo findet man die Umbrehungsgeschwindigkeit bes Rabes mit α = 90° aus (16) in §. 119 au:

$$v_e = c_e \frac{\sin (\beta - 90^0)}{\sin \beta} = c_e \cot \beta,$$

damit das Wasser ohne Stoß eintritt. Fragt man nach der Größe ber Reactionshöhe ho, so erhält man nach (52):

$$h_{\rho} = \frac{c_{e}^{2}}{2 g} \frac{\sin^{2}(\beta - 90^{0}) - \sin^{2} 90^{0} + \nu^{2} \sin^{2} 90^{0} \sin^{2} \beta}{\sin^{2} \beta}$$

$$= \frac{c_{e}^{2}}{2 g} \frac{\cos^{2} \beta - 1 + \nu^{2} \sin^{2} \beta}{\sin^{2} \beta} = \frac{c_{e}^{2}}{2 g} (\nu^{2} - 1).$$


Dieser Werth ift, ba es sich hier um innere Beaufschlagung handelt, also  $v=\frac{r_e}{r_a}$  kleiner als die Einheit ist, immer negativ, und man sindet daher, daß eine solche Turbine, für welche vorstehend schon der Nupeffect gleich Null ermittelt wurde, mit einem negativen Reactionsgefälle arbeiten würde, b. h. daß die hydraulische Pressung an der Eintrittestelle oder im Spalte um die Größe  $h=(1-\nu^2)\frac{c_a^2}{2\,g}$  kleiner sein würde als

bie Pressung am Austrittsumfange; es würbe also eine solche Turbine, wenn sie in freier Luft ausgösse, im Spalte eine saugende Wirtung austüben. Dieser Zusammenhang tritt auch aus bem Diagramme, Fig. 315, beutlich hervor. Ist hierin nämlich durch  $D_{\rm e}A$  die absolute Eintrittsgeschwindigkeit  $c_{\rm e}$  und durch  $D_{\rm e}C = v_{\rm e}$  die Radgeschwindigkeit am inneren Umfange dargestellt, so hat man in  $A_2AC = \beta$  die Reigung des ersten Schauselelements gegen den Umfang und in  $CA = w_{\rm e}$  die relative Eintrittsgeschwindigkeit. Macht man nun

$$D_a A = rac{r_e}{r_a} D_e A = c_a$$
, und  $D_a E = rac{r_a}{r_e} D_e C = rac{1}{v} v_e$ ,

so stellt  $EA=w_a$  die relative Austrittsgeschwindigkeit und  $EAA_2=\delta_0$  ben Reigungswinkel bes letten Schaufelelements gegen den Austrittsumfang dar. Die ersorberliche Reactionsbruchböhe muß nun nach dem vorhergehenden Paragraphen genügen, um die relative Eintrittsgeschwindigkeit  $w_e=CA$ 

Fig. 315.



auf den Betrag einer Geschwindigkeit  $w_o$  zu bringen, welche man zu  $w_o=E_oA$  erhält, sobald man  $D_aE_o=v_e=D_eC$  macht. Offenbar ift nun

 $E_oA^2-CA^2=D_aA^2-D_eA^2=c_a^2-c_e^2=(v^2-1)\ c_e^2$  eine negative Größe, welche man construirt, indem man in dem über  $D_eA$  gezeichneten Halbstreise  $AH=AD_a$  als Sehne einträgt. Man erhält dann in  $D_eH=c_o$  die Reactionsgeschwindigkeit, um deren zugehörige Gefällhöhe die Geschwindigkeitshöhe  $\frac{c_e^2}{2\ g}$  zu vermindern ist (wegen des negativen Werthes von  $h_o$ ), um die wirksame Gesällhöhe  $h_w$  zu erhalten. Man erkennt daher aus der Figur, daß das wirksame Gesälle  $h_w$  dazu dient, die Geschwindigkeit  $HA=D_aA=c_a$  zu erzeugen, also vollsständig verloren geht, da das Wasser mit dieser Geschwindigkeit  $c_a$  das Rad verläßt. Im Spalt würde, wenn eine solche Turbine überhaupt ausgesihrt würde, die Geschwindigkeit des Wassers noch größer sein als  $c_a=\sqrt{2\ gh_w}$  und zwar in Folge der eben betrachteten saugenden Wirtung.

Die vorstehende Untersuchung lehrt, daß eine solche Turbine, b. h. eine Turbine ohne Leitschaufeln mit stoßfreiem Eintritt und mit normalem Austritt des Wassers un möglich ift, und man erkennt leicht die Bedingung für diesen Grenzzustand, in welchem die Wirkung des Wassers zu Rull wird. Bezeichnet man nämlich mit  $\delta_0$  den Reigungswinkel  $EAA_2$  des letten Schauselelements gegen den Radumfang, so wird die Leistung gleich Rull, sobald die äußere Radgeschwindigkeit den Werth

$$v_a = c_a \cot g \, \delta_0 = \sqrt{2 \, g \, h_w} \, . \, \cot g \, \delta_0$$

annimmt, ober fobalb

$$\cot g \, \delta_0 = rac{v_a}{\sqrt{2\,g\,h_w}} = rac{v_a}{c_w}$$

ist, vorausgesetzt natürlich, daß babei bas erste Schaufelelement unter einer Reigung & angeordnet wird, bei welcher ber Eintritt ohne Stoß erfolgt.

Es ift nun leicht zu ertennen, bag bas Baffer eine Birtung auf bas Rab außert, wenn bie außere Radgeschwindigteit va fleiner ift als jener Grenzwerth  $c_w \cot g \, \delta_0$ , ober wenn  $\cot g \, \delta_0 > \frac{v_a}{c_-}$ , b. h. wenn man unter Festhaltung aller übrigen Berhältniffe ben Bintel do ermäßigt zu bemienigen  $E_1AA_2=\delta_1$  und bag bagegen eine Wirtung bes Rabes auf bas Baffer flattfindet, wenn bie Radgefdwindigfeit va größer ift als ca cotg do, b. h. wenn ber Bintel do auf ben größeren Berth  $E_2AA_2=\delta_2$  erhöht wird. Im letteren Falle wirkt das Rad also wie eine Centrifugalpumpe auf bas Baffer ein. Es foll bier nur ber erfte Fall untersucht werben, in welchem ber Winkel & kleiner ist als berjenige  $\delta_0 = arc \ cotg \ rac{v_a}{c}$ . Ift in Fig. 316 (a. f. S.) wieder  $D_e A = c_e$  bie radiale Eintrittsgeschwindigkeit des Baffers,  $v_s = D_s \, C$  die innere Umfangsgeschwindigkeit bes Rabes und stellt baber bei ber Neigung & des erften Schaufelelements gegen ben Umfang  $\mathit{CA} = \mathit{w}_{e}$  bie relative Eintrittsgeschwindigkeit des Baffers vor, so hat man wieder wie vorher die radial gerichtete Componente der Austrittsgeschwindigkeit  $c_{na}=rac{r_e}{r}$   $c_e=D_aA$ . Hieraus erhält man die relative Austrittsgeschwindigkeit  $w_a$  in EA, wenn man durch  $D_a$  eine Parallele zu  $AA_2$  bis zum Schnitte E mit der Richtung des letten Schaufelelementes zieht. Es fei ferner  $FE=v_a=rac{r_a}{r_e}\;v_e=rac{v_e}{
u}$ bie außere Rabgeschwindigkeit, welche nach ber Boraussetzung kleiner als  $D_a E$  ift, so findet man in  $FA = c_a$  die absolute Austrittsgeschwindigkeit, mit welcher bas Waffer nummehr in schräger Richtung aus dem Rabe tritt.

١

Die Reactionsbrudhöhe nuß jest von solcher Größe  $h_{\rho}$  sein, daß sie zussammen mit ber Arbeit der Centrifugalkraft  $\frac{v_a{}^2-v_s{}^2}{2\,a}$  die relative Eintritts=

Fig. 316.

geschwindigkeit  $w_e = CA$  auf den Werth  $w_a = EA$  erhebt. Man hat baher hier die Gleichung

$$h_{\rho} + \frac{v_{a}^2 - v_{e}^2}{2g} = \frac{w_{a}^2 - w_{e}^2}{2g}$$

woraus, da  $w_{e^2} = c_{e^2} + v_{e^2}$  ist

$$h_{\rho} = \frac{w_a^2 - (v_a^2 + c_e^2)}{2 g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (67)$$

folgt.

Macht man daher noch  $D_e \, C_0 = v_a = rac{v_e}{v}$ , so ist

$$C_0 A^2 = v_a^2 + c_e^2 = w_0^2$$
,

und man erhalt die Reactionsbrudhöhe

$$h_{\rho} = \frac{w_a^2 - w_0^2}{2 \, q} = \frac{EA^2 - C_0 A^2}{2 \, q}.$$

Dieser Berth von  $h_\rho$  ist leicht nach bem Borangegangenen zu construiren; wenn man  $C_0$  nach  $C_0'$  überträgt und um  $C_0'$  einen Kreis mit bem Halbemesser  $C_0'B=ED_a$  zeichnet, dann findet sich in  $D_aH=c_\rho$  die zu dem Reactionsgefälle gehörige Reactionsgeschwindigkeit  $c_\rho$ .

Will man einen analytischen Ausbruck für ho haben, so fest man in obige Gleichung (67) für ho:

$$w_a = v \frac{c_\epsilon}{\sin \delta}$$
 und  $v_a = \frac{1}{v} c_\epsilon \cot \beta$ ,

wodurch man

$$h_{\rho} = \frac{c_e}{2 g} \left( \frac{v^2}{\sin^2 \delta} - \frac{\cos g^2 \beta}{v^2} - 1 \right) . \qquad (68)$$

erhält.

Dieraus folgt nun einfach bas wirtfame Befälle

$$h_{\mathbf{v}} = \frac{c_e^2}{2 g} + h_{\rho} = \frac{c_e}{2 g} \left( \frac{\mathbf{v}^2}{\sin^2 \delta} - \frac{\cos g^2 \beta}{\mathbf{v}^2} \right) \cdot \cdot \cdot (69)$$

für welches man in der Figur die zugehörige Geschwindigkeit  $c_w = \sqrt{2 \ g \ h_w}$  in HG erhält, sobald man  $D_aG = D_eA = c_e$  anträgt und GH zieht. Wan erhält aus (69) auch die Eintrittsgeschwindigkeit:

$$c_e = \sqrt{\frac{\frac{2 g h_w}{v^2}}{\frac{v^2}{\sin^2 \delta} - \frac{\cot g^2 \beta}{v^2}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (70)$$

und hieraus leicht bie Rabgeschwindigkeiten

$$v_e = c_e \cot \beta$$
 und  $v_a = \frac{1}{v} c_e \cot \beta$ .

Für die absolute Austrittsgeschwindigkeit  $c_a = {m F} {m A}$  hat man noch

$$c_a^2 = D_a A^2 + (D_a E - FE)^2 = v^2 c_e^2 + \left(v c_e \cot g \delta - \frac{1}{v} c_e \cot g \beta\right)^2$$

$$= c_e^2 \left(\frac{v^2}{\sin^2 \delta} + \frac{\cot g^2 \beta}{v^2} - 2 \cot g \beta \cot g \delta\right) \quad . \quad . \quad . \quad (71)$$

Da nun biefe Gefchwindigkeit dem Rabe verloren geht, fo hat man bas nutbar gemachte Gefalle

$$h_n = h_w - \frac{c_a^2}{2 g} = \frac{c_e^2}{2 g} 2 \left( \cos \beta \cot \beta - \frac{\cot g^2 \beta}{v^2} \right) \cdot \cdot (72)$$

Diefer Berth wird übereinstimmend mit bem Borangegangenen zu Rull für eine normale Abführung bes Waffers, b. f. für

$$\cot g \, \delta = \frac{v_a}{v_c} = \frac{c_e \cot g \, \beta}{v^2 c_e} = \frac{\cot g \, \beta}{v^2}$$

Will man auch aus der Figur den Werth für das Nutgefälle entnehmen, so hat man in den über HG als Durchmesser gezeichneten Kreis die Strecke FA als Sehne gleich HK einzutragen und findet in  $GK=c_n$  die Rutgeschwindigkeit, zu welcher der Gefällmaßstad das nutzbare Gefälle  $h_n$  liefert.

Man könnte auch aus (72) und (69) ben Ausbrud für ben ibeellen

Wirkungsgrab

$$\eta_i = \frac{h_n}{h_m}$$

bilben und untersuchen, für welchen Werth von d bei einem bestimmten Werthe von  $\beta$  ober umgekehrt der Wirkungsgrad zu einem Maximum wird, doch soll diese Rechnung hier nicht angestellt werden, da die hier betrachtete Turbinenart, wie schon zuvor bemerkt, für die Technik nur geringe Besbeutung hat.

Die vorstehenden Ermittelungen gelten nur für die nach dem Cabiat's schen Spftem gebauten Raber, bei welchen das Wasser am ganzen außeren Umfange austritt und baber bas Berhältniß ber Gin- und Austrittsöffnungen mit bemjenigen der betreffenden Halbmesser übereinstimmt. Dieses Berbältniß

$$v = \frac{r_e}{r_a} = \frac{F_e}{F_a}$$

pflegt bei biesen Räbern etwa 3/4 bis 4/5 zu sein.

§. 122. Schottische Turbinen. Für die schottischen Turbinen ändert sich die Untersuchung nur insosern, als bei denselben das Halbmesserhältniß  $v=\frac{r_e}{r_a}$ , welches hier etwa dwischen  $^{1}/_{3}$  und  $^{1}/_{4}$  gewählt wird, nicht mit dem Berhältnisse der Eintritts- und Austrittsöffnungen übereinstimmt. Weistens ist hier die äußere Radöffnung  $F_a$  (im Umfange gemessen) kleiner als die innere  $F_e$ , und man hat daher allgemein

$$\frac{F_e}{F_a} = \chi$$


zu setzen, wobei & etwa zwischen 1,5 und 2 zu liegen pflegt. Demgemäß hat man auch die radiale Componente ber Austrittsgeschwindigkeit

$$c_{na} = \chi c_e$$

größer als die Eintrittsgeschwindigkeit. Auch hier gilt die Bemerkung, daß die Wirkung gleich Rull wird, wenn das Wasser ohne Stoß eintritt und normal herausgeführt wird. Nur würde für diesen Fall die Reactionshöhe nicht negativ aussallen, wie dei den Turbinen des vorigen Paragraphen, sondern einen Ueberdruck bedeuten, wie das Diagramm,

Fig. 317, ohne Weiteres ergiebt. Wäre hierbei bas letzte Element ber Radscanäle in die Richtung  $AE_0$  gestellt, so daß  $D_aE_0=v_a$  die äußere Umfangsgeschwindigkeit ist, während wieder  $D_eA=c_e$  die Eintrittsgeschwindigkeit und  $D_aA=\chi c_e$  die radiale Componente der Austrittsgeschwindigkeit bedeuten, so wäre die relative Eintrittsgeschwindigkeit von

Fig. 317.



 $w_e=CA$  auf  $w_a=E_0A$  zu steigern. Hierzu wäre, da durch die Eentrisugaltraft allein eine Beschleunigung von  $w_e=CA$  auf  $w_0=C_0A$  hervorgerusen wird, eine Reactionsdruckhöhe erforderlich:

$$h_{\rho} = \frac{1}{2 \, g} \, (E_0 A^2 - C_0 A^2) = \frac{D_a A^2 - D_0 A^2}{2 \, g} = \frac{c_0^2}{2 \, g} \, (\chi^2 - 1).$$

Diefe Größe ift positiv und bedeutet also einen Ueberdruck an ber Gintrittsftelle über die Austrittsftelle; man batte daber

$$h_w = h_\rho + \frac{c_e^2}{2g} = \chi^2 \frac{c_e^2}{2g} = \frac{D_a A^2}{2g}$$

zu setzen, wie in der Figur durch die leicht verständliche Construction  $D_aNO$  ersichtlich gemacht ist, in welcher

$$D_{\epsilon}N^{2} = D_{\epsilon}D_{a}.D_{\epsilon}0 = D_{a}A^{2} - D_{\epsilon}A^{2} = c_{\epsilon}^{2}(\chi^{2} - 1) = c_{\rho}^{2}.$$

ift, so daß  $NA^2=c_{\rho}^2+c_{e}^2=c_{w}^2$  folgt. Daß hierbei der Wirtungs-grad gleich Rull ift, zeigt die Figur ebenfalls, denn die ganze, von dem wirksamen Gefälle  $h_{w}$  erzeugte Geschwindigkeit  $D_aA$  wird von dem Wasser aus dem Rade mit herausgenommen.

Es gelten baher hier die im vorigen Paragraphen gemachten Betrachtungen, wonach auf eine Wirkung des Wassers nur zu rechnen ift, wenn man den Reigungswinkel  $EAA_2 = \delta$  des letzten Canalstuckes gegen den Umfang kleiner annimmt, als die Größe  $\delta_0 = E_0AA_2$ , welche durch

$$cotg \ \delta_0 = \frac{v_a}{c_w} = \frac{v_a}{\sqrt{2 \ g \, h_w}}$$

gegeben ift.

Rimmt man baber unter Festhaltung aller übrigen Berhältniffe bas lette Canalelement in ber Richtung EA an, so lassen sich alle im vorigen Baragraphen angestellten Betrachtungen hier wiederholen. Das Reactionsgefälle erhält man zu:

$$h_{\rho} = \frac{w_a^2 - w_0^2}{2g} = \frac{ED_a^2 - C_0'D_a^2}{2g},$$

und zwar ist die Reactionsgeschwindigkeit  $c_{\rho}$  wieder durch den Abschintt  $D_aH$  dargestellt, welchen ein um  $C_0{}'$  mit dem Haldwesser  $C_0{}'B = ED_a$  deschriebener Kreis auf dem Radius  $AD_a$  abschneidet. Macht man ferner  $D_aG = D_eA = c_e$ , so erhält man in GH die dem wirksamen Gesälle  $h_w$  zugehörige Geschwindigkeit  $c_w$ . Die absolute Austrittsgeschwindigkeit erhält man in  $FA = c_a$ , wenn man  $EF = v_a$  abträgt, und daher gelangt man schließlich zu der nuzbaren Geschwindigkeit  $c_n$  in der Kathete GK des über GH als Hypotenuse gezeichneten Dreiecks, dessen andere Kathete  $HK = c_a = FA$  gemacht wurde. Die Reactionsbruchöhe sindet man hier zu:

$$h_{\rho} = \frac{w_a^2 - w_0^2}{2 g} = \frac{c_e^2}{2 g} \left( \frac{\chi^2}{\sin^2 \delta} - \frac{\cot g^2 \beta}{\nu^2} - 1 \right) \cdot (73)$$

und bie wirkfame Befallhöhe:

$$\hat{h}_{w} = \frac{c_e^2}{2g} + h_{\rho} = \frac{c_e^2}{2g} \left( \frac{\chi^2}{\sin^2 \delta} - \frac{\cot g^2 \beta}{\nu^2} \right) \cdot \cdot \cdot \cdot (74)$$

hieraus erhalt man baber bie Eintrittsgeschwindigfeit bes Baffers:

$$c_{\epsilon} = \sqrt{\frac{\frac{2 g h_{w}}{\chi^{2}}}{\frac{2 sin^{2} \delta}{sin^{2} \delta} - \frac{cotg^{2} \beta}{v^{2}}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (75)$$

und bie Radgeschwindigfeiten:

Ebenfo hat man für die absolute Austrittsgeschwindigkeit  $c_a = FA$ :

$$c_a^2 = D_a A^2 + (D_a E - F E)^2 = \chi^2 c_e^2 + \left(\chi c_e \cot g \delta - \frac{1}{\nu} c_e \cot g \beta\right)^2$$

$$= c_e^2 \left(\frac{\chi^2}{\sin^2 \delta} + \frac{\cot g^2 \beta}{\nu^2} - 2 \frac{\chi}{\nu} \cot g \beta \cot g \delta\right) . . . . (76)$$

und fomit ift bas nugbare Befälle

$$h_n = h_w - \frac{c_a^2}{2g} = \frac{c_e^2}{2g} 2\left(\frac{\chi}{\nu} \cot \beta \cot \beta - \frac{\cot \beta^2 \beta}{\nu^2}\right) \cdot \cdot \cdot (77)$$


übereinstimmend mit den entsprechenden Formeln des vorigen Paragraphen für die Cabiat'schen Turbinen.

Es wurde oben bemerkt, daß man, um von den Turbinen ohne Leits Schaufeln überhaupt eine Leiftung ju erhalten, auch von ber Bebingung bes ftoffreien Eintritts abgeben tonne. Dies ift in ber That ber Fall bei bem Segner'ichen Wafferrade und bem in Fig. 291 angegebenen Althans'. fchen Reactionsrade, bei welchem bie einzelnen Schwungröhren fich rabial an das mittlere Zuführungsrohr ansetzen. Da man hierbei die Musflußmundungen nach der Richtung bes außeren Umfange anordnet, fo ift es hierbei allerdings möglich, die absolute Geschwindigkeit des Wassers an ber Austrittsmundung auf Rull berabzugieben, wenn man nämlich die relative Austrittsgeschwindigfeit wa gleich der Geschwindigfeit va bes Rades daselbst macht. Es muß indessen bemerkt werden, daß auch hier ein gemiffer Befällverluft, welcher auf die Fortführung bes Baffers verwendet wird, nicht zu umgeben ift, indem man nämlich biefe Raber frei über dem Unterwaffer aufftellen muß, fo bag bas Baffer nach dem Berlaffen bes Rabes von einer gewiffen geringen Sobe herunterfällt, wodurch ihm wieder die jum Abfliegen im Untergraben nothige Gefchwindigkeit ertheilt wird. Außerbem murben auch folche Raber wenig vortheilhaft, nämlich nur fo wie gewöhnliche Stograber wirten, wenn man fie fo anordnen wollte, bag bas Baffer feine gange Geschwindigfeit im Rade einbuft, wie die folgende Betrachtung zeigt.

Es sei  $D_eA = c_e$ , Fig. 318 (a. f. S.), wieder die radiale Eintritts, geschwindigkeit des Wassers in das Rad, dessen Umfangsgeschwindigkeit am innern Umfange durch  $D_eC = v_e$  dargestellt sein soll. Wegen der radialen Anstigung der Radcanäle sindet hier beim Eintritte des Wassers ein Stoß statt, in Folge dessen eine der Geschwindigkeit  $v_e$  entsprechende Wirkungssähigsteit verloren geht; es wird daher hierdurch das wirksame Gesälle  $h_w$  beim Eintritte in das Rad um die Größe des Stoßgefälles

$$h_{st} = \frac{v_s^2}{2 g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (78)$$

verringert. Man hat sonach in biesem Falle ben Rest  $h_w-h_{st}$  gleich ber Summe  $\frac{c_e^2}{2\,g}+h_\rho$  zu setzen. Um  $h_\rho$  zu bestimmen, sei  $D_eE=v_a=\frac{v_e}{\nu}$  bie äußere Umsangsgeschwindigkeit, und der Boraussetzung nach angenommen, daß die relative Austrittsgeschwindigkeit  $w_a$  tangential an den Umsang und



gleich  $v_a$  angeordnet werde. Man hat dann  $FA=w_a=v_a=ED_{ev}$  und findet die Reactionshöhe  $h_{\rho}$  nun wieder mit Rücksicht darauf, daß diesselbe im Berein mit der Centrifugaltraft die relative Eintrittsgeschwindigkeit  $w_e=D_eA$  auf die relative Austrittsgeschwindigkeit  $w_a=FA=v_a$  erhöhen muß. Dies führt zu der Gleichung

$$h_{\rho} + \frac{v_a^2 - v_e^2}{2g} = \frac{w_a^2 - w_e^2}{2g} = \frac{v_a^2 - c_e^2}{2g}$$

woraus

$$h_{\rho} = \frac{v_{\epsilon^2} - c_{\epsilon^2}}{2 g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (79)$$

folgt. Die Reaction  $h_o$  ist baher gleich Rull für  $v_e=c_e$  und positiv ober negativ, jenachbem  $v_e \gtrless c_e$  ist. Wan findet nun aus

$$h_w - h_{st} \Rightarrow \frac{c_e^2}{2g} + h_p = \frac{v_e^2}{2g}$$

die Beziehung

$$h_w = \frac{v_e^2}{2 g} + h_{st} = 2 \frac{v_e^2}{2 g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (80)$$

ober

Das Rab muß baher in biesem Falle eine innere Umfangsgeschwindigteit haben, welche halb so groß ift, wie die zum wirtsamen Gefälle h. gehörige Endgeschwindigteit, und der Eintrittsquerschnitt F. (im Umfange gemessen) muß zu dem Austrittsquerschnitte F. (in radialer

Richtung gemeffen) in dem Berhältuiffe fteben  $rac{F_e}{F_a}=\chi$ , welches durch die Gleichung

$$w_a = \chi c_e = v_a = \frac{v_e}{v} = \frac{c_e \cot g \beta}{v}$$

ZU

bestimmt wird, wenn man mit  $\beta$  ben Winkel  $D_{\bullet}CA$  bezeichnet, bessen Tangente das Berhältniß  $\frac{c_e}{v_{\bullet}}$  angiebt. Das nutbar gemachte Gefülle  $h_n$  sindet man hier, da das Wasser absolut tobt aus dem Rade heraustritt, also der Berlust allein in demjenigen des Stoßes beim Eintritte beruht, zu

$$h_n = h_w - h_{st} = \frac{v_o^2}{2 g} = \frac{1}{2} h_w ...$$
 (83)

woraus man erfennt, daß ber Wirtungsgrab eines folchen Rabes höchftens bemjenigen eines Stofrabes von ber vortheilhafteften Wirtung gleichgesett werden tann.

Man kann indessen ben Effect bieser Räber baburch erhöhen, daß man dem Wasser beim Heraustreten aus dem Rade noch eine gewisse absolute Geschwindigkeit beläßt, indem hierdurch das Reactionsgefälle vergrößert, daher die Eintrittsgeschwindigkeit  $c_e$  und mit dieser der Stoßverlust  $\frac{v_e^2}{2\ g} = \frac{c_e^2 \cot g^2 \beta}{2\ g}$  herabgezogen wird.

Es möge, um diesen Fall zu untersuchen, etwa angenommen werben, die resative Austrittsgeschwindigkeit  $w_a$  sei durch Berengung der Austrittsöffnung  $F_a$  auf einen Werth gebracht, welcher größer als  $v_a=FA$  sei, und welcher in der Figur durch  $FA_1=w_a$  dergestellt sein mag. Das Wasser nimmt dann aus dem Rade die absolute Geschwindigkeit  $c_a=w_a-v_a=AA_1$  heraus, und man sindet das Reactionsgesälle nunmehr aus

$$2gh_{\rho} + v_{a^2} - v_{e^2} = w_{a^2} - c_{e^2} = c_{a^2} + 2c_av_a + v_{a^2} - c_{e^2}$$

$$h_{p} = \frac{c_{a}^{2} + 2 c_{a} v_{a} + v_{e}^{2} - c_{e}^{2}}{2q} \cdot \cdot \cdot \cdot (84)$$

Daraus folgt weiter

$$h_{so} - h_{st} = \frac{c_e^2}{2g} + h_{\rho} = \frac{c_a^2 + 2c_av_a + v_e^2}{2g}$$

ober, für  $h_{st}$  feinen Werth  $rac{v_e^2}{2 \ g}$  eingeset

$$h_w = \frac{c_a^2 + 2c_av_a + 2v_e^2}{2g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (85)$$

Endlich erhält man das nutbar gemachte Gefälle  $h_n$ , wenn man von dem wirksamen Gefälle  $h_w$  nicht nur den Stoßverluft  $\frac{v_e^2}{2 \ a}$ , sondern auch die dem

Baffer verbleibende Birtungsfähigfeit  $rac{c_a^2}{2\,g}$  abzieht, so daß man zu

$$h_n = \frac{2 c_a r_a + v_e^2}{2 g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (86)$$

gelangt, und ber Wirfungsgrad burch

$$\eta_i = \frac{2 c_a v_a + v_e^2}{c_a^2 + 2 c_a v_a + 2 v_e^2} \cdot \cdot \cdot \cdot (87)$$

gefunden wird.

Um biejenige Größe ber absoluten Austrittsgeschwindigkeit zu ermitteln, für welche ber Wirkungsgrad  $\eta_i$  seinen größten Werth annimmt, erhält man burch Differentiiren bes Ausbrucks (87) nach  $c_a$  die Gleichung:

$$(c_a^2 + 2 c_a v_a + 2 v_e^2) 2 v_a - (2 c_a v_a + v_e^2) (2 c_a + 2 v_a) = 0,$$
morans

$$c_a^2 v_a + c_a v_e^2 = v_e^2 v_a$$
. . . . . (88)

folgt.

Hieraus bestimmt sich mit  $v_e = \nu v_a$ :

$$c_a = -\frac{v^2}{2} v_a \pm v_a \sqrt{v^2 + \frac{v^2}{4}} = v_a \left(-\frac{v^2}{2} \pm \frac{v}{2} \sqrt{5}\right).$$

Beifpieleweise erhalt man mit

$$\nu = \frac{r_e}{r_c} = 1/5$$

bie vortheilhafteste Ausfluggeschwindigkeit

 $c_a=v_a~(-~0.02~+~0.1~\sqrt{5})=0.204\,v_a=rot~0.2\,v_a,$ womit der ideelle Wirkungsgrad nach (87) zu

$$\eta_i = \frac{2.0,2 + 0,04}{0,04 + 2.0,2 + 0,08} = \frac{0,44}{0,52} = 0,846$$

sich berechnen würde.

§. 123. Einfluss der Schauseldicken bei den Reactionsturbinen. Bisher ist immer die Dicke der Schauseln als verschwindend klein außer Acht gelassen; da aber in der Ausführung die Schaufeln eine gewisse, durch die Größe des Rades und das Material bedingte Stärke haben mulfen, so

§. 123.] Einfluß der Schaufelbiden bei den Reactionsturbinen. 413

wird hierdurch eine gewisse Berengung der Canale herbeigeführt, deren Einsstuß auf die Wirtung des Wassers näher untersucht werden soll. Wenn die Schauseln aus Blech dargestellt werden, so kann ihre Dide, welche dann etwa zwischen 6 und 15 mm liegen wird, geringer gehalten werden, als wenn man die Schauseln durch den Guß herstellt, in welchem Falle man nicht gut unter 10 mm herabgehen kann, bei großen Räbern aber auch wohl Schauselstärten dis zu 25 mm wählen wird. Nach Redtenbacher\*) soll man die Dide d der Schauseln zu

$$d = 0.025 r$$

annehmen, unter r ben mittleren Halbmesser des Rades verstanden, und zwar soll man zu den Schauseln Eisenblech oder Gußeisen verwenden, je nachdem r kleiner oder größer als 0,4 m ist, wonach die Stärkengrenze zwischen beiden Materialien durch 10 mm gegeben sein würde. Im Allgemeinen wird man die Schauseln der Radialturbinen, da sie zwischen zwei Kränze eingesetzt sind, geringer annehmen dürfen, als die für Axialturbinen, bei denen die Schauseln meist nur mit dem inneren Kranze verdunden sind und frei nach außen vorragen (s. Fig. 298). Man giebt daher für Radialsturbinen wohl die Regel, die Schauselbicke

$$d = 0.015 r$$

zu mählen.

Der Einfluß ber Schaufelbicken wird ferner in demfelben Berhältnisse wachsen, in welchem die Anzahl der Schaufeln größer gewählt wird, und man ersieht hieraus, daß es gerathen sein wird, diese Anzahl nicht übermäßig groß zu wählen, sowie daß es hierfür gewisse praktische Grenzen geben wird, bei denen der Bortheil, welchen die bessere Führung des Wassers durch eine größere Anzahl von Canälen gewährt, aufgewogen wird durch die vermehrten Widerstände der Schaufeln. Die Anzahl der Radschaufeln wird etwa zwischen 24 und 36 schwanken, während man dem Leitrade meist nur ungessähr 3/3 so viel giebt.

Es möge im Folgenden mit s die Anzahl der Schaufeln und zwar mit sz diejenige des Leitapparates und mit s, die des Rades bezeichnet werden, dann hat man die Schaufeltheilung, d. h. ben im Umfange gemeffenen Bogen für irgend eine Stelle


$$t = \frac{2\pi r}{s} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (89)$$

wenn r ben Halbmeffer des Umfanges an dieser Stelle bedeutet. Diese Theilung foll ebenfalls burch  $t_l$  für das Leitrad und  $t_r$  für das Laufrad unterschieden werden, und zwar bezeichnen  $t_{le}$  und  $t_{la}$  die Theilungen am

<sup>\*)</sup> Theorie u. Bau der Turbinen v. Redtenbacher, 1860.

Eintritts- und bezw. am Austrittsumfange des Leitapparates, während mit  $t_{re}$  und  $t_{ra}$  die Theilungen am Eintritts- und Austrittsumfange des Rades gemeint sein sollen. Bei den Axialturbinen ist  $t_{le}=t_{la}=t_l$  und  $t_{re}=t_{ra}=t_r$ , während sich bei den Radialturbinen natürlich die Theilungen an zwei verschiedenen Stellen besselben Rades wie die Halbmesser bieser Stellen verhalten. Mit d seien endlich die Dicken der Schanseln bezeichnet, und es möge der Allgemeinheit wegen ebenfalls  $d_l$  für die Leitsschanfeln verschieden angenommen werden von der Dicke  $d_r$  der Radschaufeln.

Dentt man sich nun an irgend einer Stelle eines der beiben Räber einen cylindrischen Schnitt concentrisch zur Radaxe geführt, und diese Schnittsläche zu einer Ebene gestreckt, und sei  $A_1A_2=A$ , Fig. 319, die Theilung an dieser Stelle, d. h. die Entfernung zwischen den beiden Schauseln  $A_1A_3$  und  $A_2A_4$ , deren Neigungswinkel gegen den Umfang  $A_1A_4$  durch w gegeben sein mag. Unter diesem Winkel w in der Richtung BA soll ein den Raum zwischen den Schauseln vollständig erfüllender Wasserrahl



sich bewegen, und es möge durch BA = c diejenige Geschwindigseit dargestellt sein, mit welcher das den Canal passirende Basser sich bewegen würde, wenn die Schaufeln durch ihre Dide eine Berengung nicht bewirkten, wie dies in den vorhergehenden Paragraphen immer vorausgeset wurde. Zieht

man dann AD fentrecht zu  $A_1A_4$  und BD parallel mit  $A_1A_4$ , so erhält man in

$$DA = c \sin \omega = c_{ne} \dots \dots (90)$$

bie normal zu bem Duerschnitte  $A_1\,A_4$  gerichtete Componente ber Wassergeschwindigkeit, und man kann baber bas burch ben Canal strömende Wasser burch

$$Q = A_1 A_2 \cdot b \cdot c_{ne} = tb \cdot c_{ne}$$

ausbrilden, wenn b die zu der Ebene der Zeichnung senkrechte Dimension des Canals ist, oder man hat für einen Canal von der Breite Eins, welcher hier immer vorausgesetzt werden soll,

$$Q = t.c_{ne}$$

Durch die Schaufelstärke d wird nun die Deffnung des Canals um die Größe  $A_1A_3=rac{d}{\sin\omega}$ , also im Berhältniffe

§. 123.] Einfluß der Schaufelbiden bei den Reactionsturbinen. 415

$$\frac{A_3 A_2}{A_1 A_2} = \frac{t - \frac{d}{\sin \omega}}{t} = 1 - \frac{d}{t \sin \omega} = \frac{t \sin \omega - d}{t \sin \omega} = \frac{1}{\mu} \cdot (91)$$

vermindert, wenn man bas Berhältniß

sest. In Folge beffen nuß die in Betracht gezogene Baffermenge Q burch biefen verengten Querschnitt A3 A2 mit einer Geschwindigkeit strömen, beren normale Componente burch

$$\mathfrak{D}A = \frac{A_1 A_2}{A_3 A_2} DA = \mu c_{ne} = c'_{ne} . . . . (93)$$

bargestellt ist, wenn man  $\mathfrak{D}A=rac{A_1A_2}{A_3A_2}$  DA macht. Zieht man durch  $\mathfrak{D}$  eine Parallele zu  $A_1A_4$ , so erhält man natürlich in

$$\mathfrak{B}A = \mu c = c' \dots \dots \dots (94)$$

bie Geschwindigkeit, mit welcher bas Baffer ben Canal an ber gebachten Stelle burchftromt.

Eine Berengung durch die Schaufeln findet nun in der That dort nicht ftatt, wo die Schaufeln fehlen, d. h. im Spalte zwischen Leitapparat und Laufrad, sowie unmittelbar vor dem Eintritte des Wassers in das Leitrad und unmittelbar nach dem Austritte des Wassers aus dem Rade. Man erstennt hieraus, daß das Wasser auf seinem Wege durch die Turbine in Folge der viermaligen plößlichen Querschnittsveränderung auch viermal einer plößlichen Geschwindigkeitsveränderung und daher jedesmal einem Berluste an lebendiger Kraft unterworfen ist, für welchen die jedesmalige Beränderung der Geschwindigkeit maßgebend ist. Es gilt dies natürlich nur unter der Boraussezung, daß das Wasser die ihm dargebotenen Querschnitte stets auszussussussy daß das Wasser die ihm dargebotenen Querschnitte stets auszussussussy daß des Wasser die ihm dargebotenen Querschnitte stets auszussischen bestrebt ist, d. h. daß es mit Reaction arbeitet, was zunächst hier immer vorausgesetzt werden soll, indem das Berhalten des Wassers bei den reinen Actionsturdinen später besonders besprochen werden wird.

Die gebachten vier Berluste an lebenbiger Kraft ober Gefälle, welche bas Wasser beim Eintritte in ben Leitapparat, beim Austritte aus demselben in ben erweiterten Spalt, beim Eintritte aus diesem in bas Rab und endlich beim Austritte aus bem Rabe in bas Abführungsgerinne erleibet, sind fämmtlich burch bieselbe Formel

$$z_s = \frac{(c'-c)^2}{2g} = \frac{1}{2g} c^2 (\mu - 1)^2 ... (95)$$

ausgebrudt, wenn man nur fur µ ben für bie betreffende Stelle geltenben

Werth einsetzt, ben die Formel (92) dafür giebt. Für den Leitapparat hat man darin für t und d die Werthe  $t_l$  und  $d_l$  und für  $\omega$  die Winkel 90° an der Eintrittsstelle und  $\alpha$  an der Austrittsstelle einzusühren, während für das Laufrad die Größen  $t_r$  und  $d_r$ , sowie die Winkel  $\beta$  und  $\delta$  gelten.

Bur Erleichterung ber Rechnung kann man für die gebräuchlichsten Bershältniffe ber Schaufelbide d zu der Schaufeltheilung t eine Tabelle der Werthe von ( $\mu$  — 1) folgendermaßen berechnen. Mit Rücksicht auf (92) hat man

$$\mu - 1 = \frac{t \sin \omega}{t \sin \omega - d} - 1 = \frac{d}{t \sin \omega - d} = \frac{\frac{d}{t}}{\sin \omega - \frac{d}{t}}$$
 (96)

Um die Grenzwerthe von  $\frac{d}{t}$  zu ermitteln, nehme man als geringste Schaufelzahl 12 und als größte 36 an, für welche Fälle die Theilung t bei einem mittleren Halbmesser r zu

$$\frac{2\pi}{12} r = 0.52 r$$
 und  $\frac{2\pi}{36} r = 0.17 r$ 

folgt. Sett man ebenfalls die Schaufeldiden zwischen ben Grenzen

$$d = 0.025 \, r$$
 and  $d = 0.015 \, d$ 

feft, fo tann man die Werthe von  $\frac{d}{t}$  als zwischen

$$\frac{0,025}{0,52} = 0,048 = rot \; \frac{1}{20}$$

und zwischen

$$\frac{0,015}{0,17} = 0,089 = rot \, \frac{1}{12}$$

liegend annehmen, da man bei der größeren Schaufelzahl 36, welche bei größeren Turbinen gewählt werden dürfte, für die Schaufeldicke den kleineren Werth  $0.015\,r$  annehmen wird, während man andererseits für kleinere Räder geringe Schaufelzahlen und Dicken wählen wird, welche dem Werthe  $d=0.025\,r$  nahe liegen. Demgemäß ist für verschiedene Verhältnisse  $\frac{d}{t}$  zwischen  $\frac{1}{10}$  und  $\frac{1}{25}$  und für verschiedene Reigungswinkel  $\omega$  zwischen  $15^{\circ}$  und  $90^{\circ}$  die folgende Tabelle der Werthe von

$$\mu - 1 = \frac{\frac{d}{t}}{\sin \omega - \frac{d}{t}}$$

§. 123.] Einfluß der Schaufeldicken bei den Reactionsturbinen. 417 berechnet, deren man sich bei numerischen Rechnungen bedienen kann, indem die für Zwischenwerthe von  $\frac{d}{t}$  und  $\omega$  geltenden Beträge daraus leicht durch Interpolation zu sinden sind.

Tabelle ber Werthe von 
$$\mu-1=rac{rac{d}{t}}{sin\,\omega-rac{d}{t}}.$$

ω =-	150	200	250	300	40 <sup>n</sup>	600	900
$\frac{d}{t} = \frac{1}{10} \dots$	0,628	0,413	0,310	0,25	0,184	0,130	0,111
$\frac{d}{t} = \frac{1}{12} \cdot \cdot \cdot$	0,473	0,321	0,245	0,20	0,148	0,107	0,091
$\frac{d}{t}=\frac{1}{15} \cdot \cdot \cdot$	0,347	0,242	0,187	0,154	0,116	0,083	0,072
$\frac{d}{t} = \frac{1}{20} \cdot \cdot \cdot$	0,240	0,172	0,134	0,111	0,084	0,061	0,053
$\frac{d}{t} = \frac{1}{25} \cdot \cdot \cdot$	0,182	0,131	0,105	0,087	0,066	0,048	0,042

Es tann bemerkt werben, daß man wohl durch geeignete Abrundung ober Zuschärfung ber Schaufelenden die Querschnittsveränderung durch die Schaufelstärken zu einer mehr allmäligen gestalten und daher die Berslufte an lebendiger Kraft etwas milbern kann, doch wird hierdurch eine vollsständige Beseitigung dieser Effectverluste nicht möglich sein, auch ist zu bedenken, daß durch die gedachten Zuschürfungen die Winkel a,  $\beta$  und dgeändert werden, und daher hierdurch die Bedingungen des stoßfreien Einstritts nicht mehr in aller Schärse zutreffen. Es wird daher gerathen sein, die vier gedachten Berluste an Gefälle in Rechnung zu bringen, welche ihrer Auseinandersolge nach mit

und zusammen mit

$$s_s = s_{s_1} + s_{s_2} + s_{s_3} + s_{s_4} \dots \dots \dots (97)$$


27

bezeichnet werben mögen.

Man tann die betreffenden Geschwindigseiten, wie sie in Folge ber Schaufeldiden erzeugt werden, auch leicht construiren. Es sei  $DA=c_{ne}$ ,

Beisbach berrmann, Lehrbuch ber Dechanit. II. 2.

Fig. 320, wieder die Geschwindigkeit des Wassers, mit welcher dasselbe durch den unverengten Querschnitt  $A_1A_2$  strömt, und es seien mit  $AA_1=t$  und AA'=d Kreisbögen um A gezeichnet. Für irgend eine Schauselneigung  $BAA_1=\omega$  erhält man dann mittelst der durch D gezogenen Parallelen zu  $A_1A_2$  in  $BA=\frac{c_{ne}}{\sin\omega}=c$  die Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser in dieser Richtung einen nicht durch Schausseln verengten



Raum, also ben Spalt burchströmt. Zieht man nun burch a ebenfalls eine Parallele ab zu  $A_1A_2$ , so ist  $bA=\frac{d}{\sin \omega}$  und  $bc=t-\frac{d}{\sin \omega}$ , daher die normale Geschwindigkeit  $c'_{ne}$  sentrecht zu  $A_1A_2$  sur diese Neisung in  $\mathfrak{D}A=c'_{ne}$  erhalten wird, wenn man  $\mathfrak{D}A=\frac{cA}{c\,b}\,DA$  construirt. Hierzu zieht man durch D die Gerade Dd parallel zu der Schauselneigung AB und durch b parallel zu AD, dann schneidet die Berbindungslinie cd in  $\mathfrak{D}$  von A aus die gesuchte Normalgeschwindigkeit

$$\mathfrak{D}A = \frac{cA}{cb} db = \frac{t}{t - \frac{d}{\sin 60}} c_{ne} = \mu c_{ne} = c'_{ne}$$

ab. Zicht man noch durch D eine Parallele mit  $A_1A_2$ , so erhält man in  $\mathfrak{B}A=\frac{c'_{ne}}{\sin\omega}=\mu c=c'$  die Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser den Canal an derzenigen Stelle durchströmt, an welcher derselbe unter dem Winkel  $\omega$  gegen die Umfangsstläche geneigt ist. Für  $\omega=90^\circ$ , also sür die Ansangsstläche der Leitschauseln, welche man dei axialen Turbinen vertical und bei inneren Radialturbinen radial endigen läßt, erhält man die Ge-

§. 123.] Einfluß der Schauseldicken bei den Reactionsturbinen. 419 schwindigkeit  $c'_n$  in  $D_0A$ , wenn man durch A' eine Parallele mit DA und durch D eine Parallele mit  $A_1A_2$  zieht und  $A_1$  mit  $d_0$  verbindet.

Berlängert man ferner ab bis zum Durchschnitt e mit dem Kreisbogen  $A_1c$ , so erhält man in eA diejenige Richtung der Schaufel, bei welcher eine vollständige Bersperrung der Deffnung durch die Schauselbide stattsinden würde, und für welche die Construction natürlich zu einer unendlich großen Geschwindigkeit führen müßte. Der Werth dieses Neigungswinkels  $\omega_0$ , von welchem man selbstredend möglichst entsernt bleiben nunß, ist nach der Flgur durch  $\sin \omega_0 = \frac{d}{t}$  gegeben, und würde beispielweise dei 24 Schauseln, also einer Theilung  $t = \frac{2\pi r}{2A}$  und einer Stärke  $d = 0,020\,r$  durch

$$\sin \omega_0 = \frac{0.02 \cdot 24}{2 \cdot \pi} = 0.0764 \text{ gu } \omega_0 = 4^{1/20}$$

gegeben fein.

Denkt man sich die hier für die beliedige Reigung BA angegebene Construction für alle möglichen Neigungswinkel zwischen  $\omega_0$  und  $180^\circ - \omega_0$ , also für alle Richtungen zwischen eA und  $e_1A$  in gleicher Art durchgeführt, so legen alle so erhaltenen Bunkte B eine gewisse Eurve BD<sub>0</sub>B<sub>1</sub> fest, welche die Eigenschaft besitzt, daß jeder von A aus an dieselbe gezogene Fahrstrahl wie AB in seiner Länge die Gesschwindigkeit des Wassers in dieser Richtung darstellt, welches den unverengten Querschnitt daselbst mit der dazu normalen Geschwindigkeit  $DA = c_n$  durchströmen würde. Diese Curve, welche leicht als eine Hyperbel\*) zu erkennen ist, deren eine Hauptage mit AD zusammenfällt und beren Asymptoten mit Ae und Ae1 parallel sind, ändert sich sowohl mit der Keilung t, also dem Haldmesser rund der Schauselzahl s, als auch mit der Schauselbicke d. Für Axialturbinen hat man daher für irgend einen Cylinderschnitt im Abstand r eine

$$\mathfrak{BN} = y = \mathfrak{D}A = \frac{cA}{cb} DA = \frac{t}{t - \frac{d}{\sin \omega}} c_{ne} = \frac{t}{t - \frac{d}{y} \sqrt{x^2 + y^2}} c_{ne}$$

ift, wenn man

$$\frac{1}{\sin \omega} = \frac{\mathfrak{B}A}{\mathfrak{A}A} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y}$$

fest. Sieraus erhalt man

$$yt - d \sqrt{x^2 + y^2} = tc_{ne}$$

oder

$$x^2 d^2 - y^2 (t^2 - d^2) + 2 y c_{ne} t = t^2 c_{ne}^2$$

bie Bleichung einer Spperbel.

<sup>\*)</sup> Daß die Curve BAB, eine Spperbel ift, folgt aus der Figur, nach welcher

solche Curve S, für das Leitrad, welche für alle Querschnitte, also den Eintrittsquerschnitt wie für den Austrittsquerschnitt des Leitrades gilt, während dem Laufrade in diesem Chlinderschnitte eine andere, gleichfalls für alle Querschnitte gültige Hyperbel S, entspricht. Nur wenn die Schaufelzahlen s, und s, übereinstimmen, und auch die Schaufeldicken d, und d, gleich sind, gilt eine und dieselbe Schaufelcurve sur alle Querschnitte durch das Leitnud Laufrad, natürlich immer nur für den der Are concentrischen cylindrischen Umfang vom Halbmesser, sür welchen die zu Grunde gelegte Theilung t verstanden ist.

Bei ben Radialturbinen bagegen sind die ben Eintritts- und Austrittsftellen bes Leit- wie Laufrades zugehörigen Hyperbeln  $S_{le}$  und  $S_{ta}$ ,  $S_{re}$  und  $S_{ra}$  immer von einander verschieben, und nur bei gleicher Schaufelzahl und Stärke darf man die Hyperbel  $S_{la}$  sür den Austritt aus dem Leitrade mit berjenigen  $S_{re}$  sür den Eintritt in das Laufrad als übereinstimmend ansehen, da die beiden zugehörigen Halbmesser sich nur um die immer sehr geringe Breite des Spaltes unterscheiden.

Nach dem Borhergehenden erhält man nun aus der Figur ein deutliches Bild von dem Borgange beim Passiren des Wassers durch die Canäle des Leitz und Laufrades. Es sei, Fig. 320, in  $\mathfrak{B}D_0\,\mathfrak{B}_1$  die dem Leitrade einer Axialturdine zugehörige Hyperbel  $S_i$  in vorgedachter Weise gezeichnet, und ebenso soll E $C_0\,\mathfrak{E}_1$  diese Eurve  $S_r$  für die Stärken der Laufradschauseln sein. Die normale Durchgangsgeschwindigkeit  $c_n$  durch den Spalt ist durch DA dargestellt, und ebenso groß ist wegen der Gleichheit der Deffnungen auch die verticale Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser oberhalb im Zussührungsrohre an den Anfängen der Leitschauseln ankommt, ebenso wie diezenige Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser unmittelbar nach dem Verlassen des Rades in dem durch Schauseln nicht mehr verengten Abssihrungsrohre fortströmt. Beim Eintreten des Wassers in das Leitrad wird baher die Geschwindigkeit plößlich von dem Betrage  $c_n = DA$  auf den je nigen  $D_0A$  erhöht, und es sindet ein Verlust an Gesälle statt:

$$h_{s_1} = \frac{D_0 D^2}{2 g} = \frac{c_n^2}{2 g} (\mu_1 - 1)^2$$

Hierauf wird die Geschwindigkeit von dem Betrage  $D_0A=c_n'$  durch die stetige Krümmung der Leitschaufeln ohne Berluste (wenn von den Reibungs-widerständen hier zunächst abgesehen wird) in die Geschwindigkeit  $c_e'=\mathfrak{B}A$  übergeführt, welche der Richtung BA des letzen Leitschaufelelements entspricht. In dem Augenblicke, in welchem das Wasser aus den Leitcanälen austritt, um in den Spalt zu gelangen, wird die Geschwindigkeit  $c_e'=\mathfrak{B}A$  sofort auf den Betrag  $c_e=BA$  verringert, welche dem durch

§. 123.] Ginfluß der Schaufelbiden bei den Reactionsturbinen.

Schaufeln nicht verengten Raume im Spalte entspricht. Mit dieser plößlichen Geschwindigkeitsveränderung ist wiederum ein Berlust an Gesälle

421

$$h_{s_2} = \frac{\Re B^2}{2 g} = \frac{(c'_e - c_e)^2}{3 g} = \frac{c_e^2}{2 g} (\mu_2 - 1)^2$$

verknüpft, wenn  $c_e = BA$  wie in den früheren Paragraphen die Geschwindigkeit bedeutet, mit welcher das Wasser dem Rade durch den Spalt in der Richtung BA zusließt.

Hat nun das erste Rabschauselelement die Richtung CA, so hat man nach dem Früheren dem Eintrittsumfange die Geschwindigkeit  $v_e = BC$  zu geben, und das Wasser würde seinen Lauf durch das Rad mit der relativen Geschwindigkeit  $w_e = CA$  längs der Schausel beginnen, wenn die Radschauseln unendlich dunn wären. Wegen der Dicke derselben aber ist diese Anfangsgeschwindigkeit durch  $CA = w'_e$  dargestellt, es muß also une mittelbar nach dem Eintritte des Wassers in das Rad die Geschwindigkeit des ersteren von  $CA = w_e$  auf  $CA = w'_e$  ershöht werden, wodurch ein dritter Stoßverlust

$$h_{s_8} = \frac{\& C^2}{2 g} = \frac{w_e^2}{2 g} (\mu_3 - 1)^2$$

entfteht.

Durch die Wirtung des Reactionsgefälles wird nun die anfängliche relative Geschwindigkeit erhöht, und zwar kommt das Wasser, wenn EA die Richtung des letten Schauselelements angiebt, mit einer Geschwindigkeit  $w_a' = EA$  an der Radmündung an, welche durch den Fahrstrahl von A bis an die Hyperbel  $S_r$  gegeben ist. In dem Momente jedoch, in welchem das Wasser das Rad verläßt, um in den nicht mehr durch Schauselbisten verengten Raum des Absührungsgerinnes einzutreten, wird die Geschwindigkeit wieder auf die Größe  $EA = w_a$  verringert, so daß, da die Componente DE dieser relativen Geschwindigkeit gleich der Radgeschwindigkeit  $v_a$  gemacht wurde, das Wasser mit der absoluten Geschwindigkeits. Wit dieser letten Geschwindigkeits veränderung ist ein vierter Berlust an Geställhöhe


$$h_{s_4} = \frac{\mathfrak{E} E^2}{2 \, a} = \frac{w_a^2}{2 \, a} \, (\mu_4 - 1)^2$$

verbunden.

Ans ber vorstehenden Darlegung erkennt man, daß der Einfluß der Schaufelstärten in der Bernichtung eines gewissen Theils vom gesammten Gefälle h erkannt werden muß, und daß vorzugsweise hierdurch, sowie durch bie in dem Folgenden noch zu betrachtenden Reibungswiderstände das vorshandene Gefälle h um eine gewisse oben mit s bezeichnete Höhe verkleinert und auf den Betrag des wirksamen Gefälles hw = h — s herabgezogen

wirb. Dagegen sind die Schaufelbiden und Schaufelzahlen ohne Einfluß auf die Größe des durch Reaction wirksam gesmachten Theils von dem wirksamen Gefälle  $h_w$ , denn die Betrachtung ergab, daß auch unter Berüdsichtigung der Schauselstärken das Wasser aus dem Spalte mit einer Geschwindigkeit  $c_e = BA$  in das Rad tritt, und daß ferner die relative Geschwindigkeit durch das Reactionsgefälle von der Größe  $w_e = CA$  auf diesenige  $w_a = EA$  gedracht werden muß, genau so, wie die frühere Untersuchung unter Bernachlässigung der Schauselstärken auch ergab. Diese Stärken haben daher auch auf das gegenseitige Berhältniß der Größen  $c_e$ , v,  $w_e$  und  $w_a$  keinen Einfluß, wohl aber werden durch die Schauselbicken, weil ein Theil des Gefälles vernichtet wird, diese Geschwindigkeiten sämmtlich in einem gewissen für alle gleichen Berhältnisse verkleinert.

§. 124. Einfluss der Schaufeldicken bei den Druckturbinen. In etwas anderer Weise ist ber Einfluß ber Schaufelbiden bei ben Räbern zu Fig. 321.



benrtheilen, welche ohne Reaction arbeiten, weil bei denselben wegen des mangelnden Ueberdruckes das Wasser beim Durchgange durch den Spalt tein Bestreben zeigt, die ihm hier gebotene Erweiterung auszustüllen, ebenso wie auch das Wasser beim Austreten aus dem Rade ein solches Bestreben nicht zeigen wird, so lange wenigstens nicht, als das Rad frei über Wasser ausgießt. Wenn aber eine Actionsturbine unter Wasser geht, so sind die Verhältnisse wegen des in die leeren Räume der Canäle eintretenden Unterwassers derart verwickelt, daß eine Untersuchung nicht möglich ist, auch ist dann wohl nicht anzunehmen, daß die Turbine eine reine Druckturdine bleibt, vielmehr wird durch die Widerstände, welche das rücktretende Unterwasser den vordeipassienden Wasserstände, welche das rücktretende Unterwasser den vordeipassienden Wasserstände entgegensetzt, jedensalls ein gewisser Ueberdruck in dem Spalte veranlaßt werden, um diese Widerstände zu überwinden.

Das verschiedene Berhalten, welches bas Baffer beim Durchgange burch ben Spalt von Reactionsrabern und teinen Druckturbinen zeigt, fann man fich etwa burch Fig. 321 verauschaulichen. Wenn hier aus bem Gefäße F burch die Röhre EDA Baffer bei A zum Abfluffe in die Atmosphäre gelangt, fo wird an ber engsten Stelle CB bas Baffer einen Ueberbrud über ben atmosphärischen nicht besigen und man tann baselbft bas Rohr burch einen Sagenschnitt trennen, ohne bag bas Baffer heraustritt. Dagegen wird an einer weiteren Stelle, wie bei G und H, wegen ber geringeren Befchwindigfeit ein gemiffer Ueberdruck vorhanden fein. Wollte man auch hier zwifchen H und G burch einen Gagenschnitt bas Rohr trennen, fo wurde durch benfelben bas Waffer mit einer bem Ueberbrude entsprechenben Befchwindigfeit aussprigen. Dentt man fich nun bie Stellen zwischen B und C sowie G und H, anstatt fie zu durchschneiben, nur erweitert, so wird bie Erweiterung R von bem Baffer vollständig erfüllt fein, wie der Spalt einer Reactionsturbine, mahrend durch ben erweiterten Raum D bas Baffer in einem gefchloffenen Strahle paffirt, beffen Gefchwindigfeit gar nicht von ben Dimensionen ber Erweiterung abhängt. Buftanbe befinbet fich bas Waffer beim Durchgange burch ben Spalt einer reinen Drudturbine.

Für ben Leitschaufelapparat, welcher auch bei ben Druckturbinen immer vollständig gefüllte Canale hat, gelten baber auch dieselben Betrachtungen, welche im vorhergehenden Baragraphen barüber angestellt find. Inebesondere ift auch der Berluft an Gefälle ha, welchen bas Baffer beim Gintritte in ben Leitapparat erfährt, bier gang wie bei ben Reactionsturbinen gu beurtbeilen. Nur in Betreff bes Austritts aus bem Leitrade findet bier ein abweichendes Berhalten ftatt. Es könnte nämlich die für bas Leitrad nach Angabe bes vorigen Baragraphen gezeichnete Syperbel Si durch den in der Richtung bes letten Schaufelelements gezogenen Fahrftrahl (BA in Fig. 320) bie Austrittsgeschwindigkeit bes Baffers nur in bem Falle angeben, wenn bie vorhandene Austritteöffnung nicht burch bie Diden ber faft unmittelbar bavor ftehenden Rabichaufeln verfperrt wurbe. Gine berartige Berfperrung ift auch in ber That bei einer folden Stellung bes Laufrades nicht vorhanden, in welcher die Radichaufelenden burch die Enben ber Leitschaufeln gebedt find, so bag in einem folchen Augenblide thatsächlich bas Baffer mit ber durch die gedachte Soperbel Si angegebenen Befchwindigfeit austritt. Während bes größten Theils ber Zeit jedoch wird jede Radschaufel eine Bersperrung ber Leitradcanale bewirken und bie Folge diefer Berfperrung muß die fein, bag bas Baffer burch ben verengten Raum mit einer größeren Beschwindigkeit stromt, als unmittelbar babinter in bem Querschnitte, wo die Bersperrung noch nicht ftattgefunden hat. Bezeichnet man etwa mit o bas Berhaltnig bes unversperrten Querfcnitte Fo

eines Canals zu dem durch die Rabschauseln versperrten Querschnitte  $F_{\sigma}$ , sett also

so wird die Geschwindigkeit cz, mit welcher das Wasser am Ende des Leitscanals anlangt, ploglich in die größere Geschwindigkeit ocz verwandelt und es entsteht hierdurch ein Berluft an Gefalle

$$s_{s_2} = \frac{c_1^2}{2 q} (6-1)^2 \dots (99)$$

Es handelt sich also zunächst darum, den Werth dieses Bersperrungs= coefficienten  $\sigma=\frac{F_0}{F_\sigma}$  zu ermitteln. Sind B und  $B_1$ , Fig. 322, zwei Leitradschaufeln von der Dicke  $d_i$  und A,  $A_1$  und  $A_2$  einige Laufradschaufeln Fig. 322.



von der Dicke  $d_r$ , so hat man, unter  $\alpha$  und  $\beta$  die betreffenden Reigungs, winkel verstanden, die freie, im Umfange gemessene Lichtweite eines Leitzanals

$$B'B_1=t_l-\frac{d_l}{\sin\alpha}=l,$$

wogegen die versperrende Breite einer Laufradschaufel burch

$$A_1 A_1' = \frac{d_r}{\sin \beta}$$

gegeben ift. Wirben fämmtliche  $s_r$  Rabschaufeln bei ihrer Bewegung stets unter freien Deffnungen ber  $s_l$  Leitrabcanale stehen, so würde bie ganze Deffnung bes Leitrabes

$$F_l = s_l \cdot l = s_l \left( t_l - \frac{d_l}{\sin \alpha} \right)$$

um ben Betrag

$$s_r \cdot A_1 A_1' = s_r \frac{d_r}{\sin \beta}$$

versperrt werben. Dies ist nun aber nicht ber Fall, benn jebe Laufradschaufel versperrt in Wirklichkeit nur bann einen Leitcanal, wenn sie an ber lichten Mündung

 $B'B_1 = l = t_1 - \frac{d_1}{\sin \alpha}$ 

§. 124.] Einfluß der Schaufelbiden bei den Druckturbinen. 425 vorübergeht, während eine Bersperrung nicht stattfindet, wenn die Schaufel unter einer Leitrabschaufel  $BB'=\frac{d_l}{\sin\alpha}$  sich bewegt. Jede Radschaufel versperrt daher innerhalb einer beliebigen Zeit T nur während der Dauer

$$\frac{l}{t} T = \frac{B'B_1}{BB_1} T = \frac{t_l - \frac{d_l}{\sin \alpha}}{t_l} T,$$

und man hat, da es sich hier um einen durchschnittlichen Mittelwerth handelt, daher anzunehmen, daß jede Schaufel nur mit dem  $\frac{l}{t_l}$  fachen der Breite AA' die Bersperrung bewirft. Man erhält demnach die versperrte Deffnung des Rades

$$F_{\sigma} = F_{l} - s_{r} \frac{d_{r}}{\sin \beta} \frac{l}{t_{l}} = s_{l} \left( t_{l} - \frac{d_{l}}{\sin \alpha} \right) - s_{r} \frac{d_{r}}{\sin \beta} \left( \frac{t_{l} - \frac{d_{l}}{\sin \alpha}}{t_{l}} \right)$$
 und es wird durchschnittlich jeder einzelne von den  $s_{l}$  Leitradcanälen um die Größe

$$\frac{s_r}{s_l} \frac{d_r}{\sin \beta} \frac{t_l - \frac{d_l}{\sin \alpha}}{t_l} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (100)$$

versperrt. Da nun  $t_l=rac{2\,\pi\,r}{s_l}$  ift, so tann man auch schreiben:

$$F_{\sigma} = 2 \pi r - s_{l} \frac{d_{l}}{\sin \alpha} - s_{r} \frac{d_{r}}{\sin \beta} \left( 1 - \frac{s_{l} d_{l}}{2 \pi r \sin \alpha} \right).$$

Man erhalt baher ben gesuchten Berfperrungscoefficienten

$$\sigma = \frac{F_0}{F_\sigma} = \frac{2\pi r - s_l \frac{d_l}{\sin \alpha}}{2\pi r - s_l \frac{d_l}{\sin \alpha} - s_r \frac{d_r}{\sin \beta} \left(1 - \frac{s_l d_l}{2\pi r \sin \alpha}\right)}$$
(101)

Einfacher als burch Rechnung findet man die Größe der Bersperrung durch Construction. Trägt man nämlich in  $B_1$  die Strede

$$B_1 a = A_2 A_2' = \frac{d_r}{\sin \beta}$$

an, zieht Ba und burch B' eine Parallele B'c mit Ba, so findet man in

$$B_1c = \frac{B'B_1}{BB_1} A_2 A_2' = \frac{t_1 - \frac{d_1}{\sin \alpha}}{t_1} \frac{d_r}{\sin \beta}$$


die Versperrung, welcher jeder Leitcanal im Mittel ausgesetzt sein würde, wenn die Anzahl der Leitradschaufeln  $s_t$  gleich derzenigen  $s_r$  der Radschaufeln sein würde. Da dies nicht der Fall ist, so hat man noch die Strecke  $B_1c$  mit dem Verhältniß  $\frac{s_r}{s_l} = \frac{t_l}{t_r}$  zu multipliciren, wozu man einsach  $A_1$  mit c verbindet und durch B eine Parallele mit der Verbindenden  $A_1c$  zieht, welche in f die sür jeden Leitcanal in Rechnung zu stellende Versperrung

$$B_1 f = \frac{s_r}{s_l} \frac{t_l - \frac{d_l}{\sin \alpha}}{t_l} \frac{d_r}{\sin \beta} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1.00)$$

ergiebt. Man hat daher, wenn man noch  $B_1 d = B_1 f$  macht, den Berssperrungscoefficienten  $\sigma$  burch das Berhältniß

$$\frac{B'B_1}{B'd} = \sigma$$

gefunden.



Wenn nun wieder DA, Fig. 323, die normale Eintrittsgeschwindigkeit bes Wassers in den Leitschaufelapparat bedeutet und  $D_0$   $\mathcal{B}'$  stellt die den Schauseldicken des Leitrades zugehörige Hyperbel  $S_l$  vor, so kommt das Wasser an der in der Richtung BA geneigten Ausmündung mit einer Geschwindigkeit  $c_l = \mathcal{B}'A$  an. Diese Geschwindigkeit wird nach dem soeben Gesagten im Augenblicke des Austritts plöglich wegen der Versperrung durch die Radschauseln auf den Vetrag  $\sigma c_l$  erhöht, welcher nach dem Vorsstehenden leicht zu construiren ist und etwa durch  $\mathcal{B}A$  dargestellt sein mag. Durch die Versperrung wird daher ein Gesülverlust herbeigeführt, welcher durch

$$z_{s_2} = \frac{(\sigma - 1)^2}{2 q} c_1^2 = \frac{\mathfrak{B}' \mathfrak{B}^2}{2 q}$$

§. 124.] Einfluß ber Schaufelbiden bei ben Drudturbinen.

gegeben ist. Man hat nun diese vergrößerte Geschwindigkeit  $\sigma c_i = \mathfrak{B}\,A$  als die Eintrittsgeschwindigkeit  $c_e$  anzusehen, mit welcher das Wasser in das Rad gelangt. Die Geschwindigkeit des Eintrittsumfanges ist daher durch  $\mathfrak{BC} = v_e$  gegeben, wenn  $\mathfrak{C}A$  die Richtung des ersten Schauselelements ist, und  $\mathfrak{BC}$  parallel  $A_1A_2$  gezogen wird. In  $\mathfrak{C}A$  hat man dann die relative Eintrittsgeschwindigkeit  $w_e$ . Da das Wasser ohne Ueberdruck eintritt, so wirkt auf die Geschwindigkeitsveränderung nur die Arbeit der Centris

fugalfraft  $\frac{v_a^2-v_e^2}{2y}$ , und somit muß ber Werth

$$\frac{w_{a^2}}{2\,g} - \frac{v_{a^2} - v_{e^2}}{2\,g} = \frac{w_0^2}{2\,g}$$

gleich der unveränderten Größe  $\frac{w_{e^2}}{2\,g}$  fein.

Beschreibt man baher mit  $A \subseteq w_e$  einen Kreisbogen um A, so schneibet berselbe eine im Abstande  $\mathfrak{D} E_0 = \mathfrak{B} \subseteq w_e$  von  $A \mathfrak{D}$  mit dieser parallel gezogene Gerade in einem Punkte  $E_0$ , welcher in  $E_0 A$  die Größe  $w_0$  ergiebt. Wenn man baher noch auf der Geraden  $\mathfrak{D} E_0$  die Strecke

 $\mathfrak{D}\mathfrak{E}=v_a=rac{r_a}{r_e}\,\mathfrak{B}\mathfrak{C}$  abträgt, so erhält man in  $\mathfrak{E}AA_2=\delta$  ben

Winkel, unter welchem bas Enbe ber Rabschaufel gegen ben Austrittsumfang zu neigen ist. In welcher Art die Reibung des Wassers in den Rabschaufeln, durch welche eine Berkleinerung der Geschwindigkeit we veranlaßt wird, auf den Winkel d von Einfluß ist und zu einer entsprechenden Correctur von d nöthigt, wird in §. 126 angegeben.

Man ersieht hieraus, daß bei den Actionsturbinen in Folge der Schaufels bicken nur eine zweimalige Geschwindigkeitsveränderung und zwar jedes mal eine Bergrößerung stattfindet, nämlich beim Eintritte in den Leitapparat im Betrage  $D_0$ , und beim Austritte aus demselben um die Größe B'B. Diese beiden Beränderungen bringen die Effectversuste

$$h_{s_1} = rac{D_0 D^2}{2 \, g}$$
 und  $h_{s_2} = rac{\mathfrak{B}' \, \mathfrak{B}^2}{2 \, g}$ 

hervor. Dagegen treten die beiden Geschwindigkeitsveränderungen, welche bei Reactionsturdinen den Eintritt in das Rad und den Austritt aus demsselben begleiten, bei den Actionsturdinen nicht auf, und deswegen fallen bei ihnen auch die beiden Berluste  $h_{s_a}$  und  $h_{s_a}$  fort. Bon diesem Berhalten überzeugt man sich leicht aus der Figur, wenn man noch die den Stärken der Radschaufeln zugehörige Hyperbel  $\mathfrak{C}'C_0\mathfrak{E}'$  zeichnet, deren Fahrstrahlen die gleichgerichteten Geschwindigkeiten unter der Annahme vollständig erfüllter Radcanäle angeben. Man erkennt, daß sowohl die wirkliche Eintrittsgeschwindigkeit  $\mathfrak{C}A = w_e$  als auch die Austrittsgeschwindigkeit

Bei ber Bewegung bes

§. 125.

EA =  $w_a$  jebe größer ist, als ber betreffende Fahrstrahl E'A und E'A, bessen Größe die Geschwindigkeit nur zu haben brauchte, wenn der Radcanal gänzlich erfüllt wäre. Man folgert hieraus daher weiter, daß der durch einen Radcanal passirende Strahl von dem ersteren an jeder Stelle nur einen gewissen Theil des Querschnitts einnehmen wird, welcher sich zum daselbst vorhandenen Querschnitte verhält wie der betreffende Fahrstrahl an die Hyperbel zu der wirklichen relativen Geschwindigkeit an dieser Stelle. Beim Eintritte in das Rad sind daher dessen Canale nur in dem Berhältnisse  $\frac{E'A}{EA}$  und beim Austritte nur in dem Berhältnisse  $\frac{E'A}{EA}$  erfüllt, ein Berhalten, welches bei der Berzeichnung der sogenannten Rücksaufcln (s. weiter unten) zu beachten ist.

Bewegungswiderstände des Wassers.

Baffere burch bie Buführungeröhre, ben Leitschaufelapparat, die Radcanäle und bas Abführungerohr findet bas Baffer gemiffe Reibungewiderstände, welche zu ihrer Ueberwindung einen entsprechenden Theil bes Gefälles erforbern, ber für bie Wirtfamteit bes Baffers von vornherein in Abzug gebracht werben muß. Diefe Widerstände entstehen hauptfächlich burch die Reibung bes Waffers an den Röhren = und Canalwänden, sowie aus ben Arimmungen bes Wafferweges in ben Schaufeln, und man hat biefe Sinderniffe nach ben in Thl. I, Abschn. VII augegebenen Regeln zu bestimmen. Alle biefe Wiberstände find abhängig von ber Geschwindigkeit c, mit welcher bas Waffer burch bie betreffenben Raume fich bewegt, und zwar find fie birect proportional mit bem Quabrate biefer Gefchwindigkeit, b. f. alfo mit ber zugehörigen Geschwindigfeitehöhe  $\frac{c^2}{2a}$ . Außerdem ift nach Thl. I ber Reibungswiderstand in Röhren bem Berhaltniß  $rac{l}{d}$  ber Länge zum Durchmeffer proportional, mahrend ber burch Rrumungen hervorgerufene Widerftand vornehmlich von dem Berhältniß  $\frac{a}{r}$  abhängig ift, in welchem die halbe lichte Beite a zu bem Rrummungshalbmeffer r bes Canals fteht. hieraus erkennt man, wie wichtig es ift, bei jeder Krummung ben halbmeffer r berfelben thunlichft groß anzunehmen. Nach ben an ber angezeigten Stelle angegebenen Formeln und Tabellen tann man nun in jedem Falle ben Coefficienten & bestimmen, welcher bie durch ben Widerstand in bem betreffenden Theile verloren gehende Gefällhöhe  $\xi \, \frac{c^2}{2 \, a}$  ergiebt. hierbei in Betracht tommende Beschwindigkeit e gilt bei allen ruhenden Leitungen, also bei dem Zus und Abführungerohre, sowie bei den Leitrads

zellen die abfolute Geschwindigteit bes Wassers, mahrend ber Widerstand, bem bas Wasser beim Durchgange durch die Radcanäle begegnet, von der relativen Geschwindigteit des Wassers in diesen Canälen abhängt, weil offenbar nur diese relative Bewegung eine Berschiebung der Wassertheilchen an einander und an den Canalwandungen zur Folge hat, wogegen die Umdrehungsbewegung des Wassers zugleich mit der Schausel auf diese Berschiebungen ganz ohne Einsluß ist.

Auf die einzelnen Reibungswiderstände eingehend, ift junachst zu bemerken, baf bie in der Buleitungeröhre auftretenden Widerstände wegen der meift geringen Geschwindigkeit baselbst in ber Regel nur flein sein werden, und bag ein Gleiches von ben Reibungswiderftanden im Abflufrohre gefagt Die letteren fallen natürlich gang weg, wenn die Turbine in oder unmittelbar über bem Unterwasser arbeitet und eine Untermafferfäule gar nicht vorhanden ift. Ebenso wird man bei gewöhnlichen Nieberdruckturbinen mit geringem Gefälle, benen bas Waffer aus einem offenen Gerinne birect zufließt, ben Wiberftand in ber Zuleitung als unbeträchtlich außer Acht laffen burfen. Nur bei Rohrturbinen mit einem höheren Gefälle repräsentirt dieser Wiberstand an sich eine bemerkliche Größe, welche aber in Anbetracht ber bann großen Gefällhöhe wiederum auf den Wirfungsgrad nur geringen Ginfluß ausübt. Nimmt man beispielsweise in ber Ruleitungsröhre eine Geschwindigkeit  $c_0 = 1 \cdot \mathrm{m}$  an, woftlr nach Thi. I der Coefficient & den Werth 0,024 hat, so beträgt filr je 1 m Gefälle, also auch 1 m lange ber Bufilhrungeröhre und bei einem Durchmesser berselben von etwa 0,5 .m die Berlufthöhe nur

$$\xi \frac{l}{d} \frac{c_0^3}{2g} = 0.024 \frac{1}{0.5} \frac{1}{2.9.81} = 0.0025 \text{ m},$$

oder nur  $^{1}/_{4}$  Proc. der ganzen Gefällhöhe. Dagegen sind die Widerstände bes Wassers beim Durchgange durch die Zellen des Leitrades und Laufrades erheblich größer, weil hier die Geschwindigkeit des Wassers meist beträchtlich ist. Diese Canale haben einen rechteckigen Duerschnitt, dessen mittlere Weite senkrecht zur Schauselcurve gleich a und bessen Breite gleich b sein mag, wobei diese Breite radial bei den Axialturbinen und axial bei den Radialturbinen zu messen ist. Ist serner l die Länge der Mittellinie eines solchen Radcanals, so kann man den Reibungswiderstand in einem solchen wie den einer Röhre nach der obigen Formel bestimmen, wenn man darin sür  $\frac{1}{d}$  den Werth (s. Thl. 1)

$$\frac{1}{4} \frac{\pi d}{\pi \frac{d^2}{4}} = \frac{1}{4} \frac{\text{Umfang}}{\text{Snhalt}} = \frac{2 (a+b)}{4 ab} = \frac{a+b}{2 ab}$$

sest. Das Berhältniß  $\frac{a}{b}$  schwankt bei ben verschiedenen Turbinenaussinstrungen etwa zwischen den Werthen  $\frac{1}{2}$  bis  $\frac{1}{4}$ , während die Länge eines Canals l je nach den Neigungswinkeln zwischen 4a und 8a zu liegen pslegt. Wenn man nun für den Coefficienten  $\xi$ , der allgemein durch die empirische Formel

$$\zeta = 0.01439 + \frac{0.0094711}{\sqrt{c}} \cdot \cdot \cdot \cdot (102)$$

bargestellt ist, welcher also beispielsweise für  $c=3\,\mathrm{m}$  zu 0,0199 und sür  $c=15\,\mathrm{m}$  zu 0,0168 sich berechnet, für Turbinen einen mittleren Werth von 0,018 einsührt, so kann man für den Reibungscoefsicienten

$$\varphi = 0.018 \, \frac{a+b}{2 \, ab} \, l \, . \quad . \quad . \quad . \quad (103)$$

die folgende Tabelle berechnen.

Tabelle ber Reibungscoefficienten  $\varphi = 0.018 \, \frac{a+b}{2\,ab} \, l.$ 

<i>i</i> =	4 a   5 a		6 a	8 a	8 a Action§= turbinen
$\frac{a}{b} = \frac{1}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot$	0,054	0,068	0,081	0,108	0,072
$\frac{a}{b} = \frac{1}{3} \cdot \cdot \cdot \cdot$	0,048	0,060	0,072	0,096	0,060
$\frac{a}{b} = \frac{1}{4} \cdot \cdot \cdot \cdot$	0,015	0,056	0,068	0,090	0,054
im Mittel	0,05	0,06	0,075	0,10	0,06

Hierbei tann bemerkt werben, daß die großen Längen der Canäle der fünften Spalte ( $l=8\,a$ ) vornehmlich bei den Actionsturbinen mit sactsförmigen Schaufeln vorkommen, bei denen der Reibungswiderstand beswegen kleiner ift, weil bei ihnen der Wasserstrahl die convere Wandsläche gar nicht berührt. Mit Rücksicht hierauf hat man

$$\varphi = \xi \, \frac{2 \, a + b}{4 \, a b} \, l \quad . \quad . \quad . \quad (104)$$

und erhält durch diese Formel die in der sechsten Spalte angeführten für Actionsturbinen und für  $l=8\,a$  geltenden Werthe. Nach dieser Tabelle

wird man daher im Durchschnitt einen Reibungscoefficienten  $\varphi$  zwischen 0,05 und 0,08 für den Durchgang des Wassers durch die Leitzellen sowie die Radcanäle annehmen dürfen.

Da ber Durchgang bes Wassers durch die Canäle mit veränderlicher Geschwindigkeit geschieht, so wird man in dem allgemeinen Ausbrucke für die Widerstandshöhe  $\varphi$   $\frac{c^2}{2\,g}$ , welche durch die Reibung aufgezehrt wird, für c einen mittleren Werth zwischen der kleinsten Geschwindigkeit  $c_1$  und der größten  $c_2$  in Rechnung zu stellen haben. Weistens wird man, wenn diese Geschwindigkeiten nicht gar zu sehr von einander abweichen, sür c das arithmetische Wittel  $\frac{c_1+c_2}{2}$  annehmen und den Reibungsverlust gleich  $\varphi$   $\frac{1}{2\,g}\left(\frac{c_1+c_2}{2}\right)^2$  sehen können, bei größerer Berschiedenheit dagegen wird man durch den Ausbruck

$$\varphi \frac{1}{2a} \frac{c_1^2 + c_2^2}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (105)$$

eine größere Annäherung an ben wahren Werth erhalten. Die hierin für  $c_1$  und  $c_2$  einzuführenden Werthe sind nach dem Borstehenden leicht zu sinden. Wenn wieder  $c_{ne}$  die normale Durchslußgeschwindigseit durch den Spalt bedeutet, dessen Halbmesser  $r_e$  ist und  $r_o$  stellt den Halbmesser des Areises vor, in welchem die Leitschauseln beginnen, so ist die Eintrittsgeschwindigseit des Wassers in den Leitapparat durch  $c_1 = \frac{r_e}{r_o} c_{ne}$  und die Austrittsgeschwindigseit aus demselben durch  $c_2 = \frac{c_{ne}}{\sin \alpha}$  gegeben, wenn man den Einsluß der Schauselstärten unbeachtet läßt. Will man die letzteren indessen berücksschapparats die den Schauselstärsen entsprechenden Werthe  $\mu_{le}$  und  $\mu_{la}$  nach  $\S$ . 124 bestimmt, so hat man genauer die gedachten Geschwindigseiten

$$c_2 = \mu_{le} \frac{r_e}{r_o} c_{ne}$$
 und  $c_1 = \mu_{la} \frac{c_{ne}}{sin \alpha}$ ,

so baß man, wenn φι ben für bie Leitschaufeln anzunehmenden Reibungscoefficienten bedeutet, die Reibung bes Leitrades zu

$$s_{\zeta l} = \varphi_l \frac{\mu_{la}^2 \frac{1}{\sin^2 \alpha} + \mu_{le}^2 \frac{r_e^2}{r_o^2}}{2} \frac{c_{ne}^2}{2 g}$$

$$= \varphi_l \frac{\mu_{la}^2 + \left(\mu_{le} \frac{r_e}{r_o} \sin \alpha\right)^2}{2} \frac{c_e^2}{2 g} \cdot \cdot \cdot \cdot (106)$$

findet, wenn  $c_e$  die Eintrittsgeschwindigkeit des Wassers in das Rad bebeutet, deren Größe nach den §§. 117 und 119 sestgestellt ist. In gleicher Art erhält man den Reibungswiderstand für die Radzellen, wenn man die relative Eintrittsgeschwindigkeit  $w_e' = \mu_{re} w_e$  für  $c_s$  und die relative Austrittsgeschwindigkeit  $w_a' = \mu_{ra} w_a$  für  $c_1$  einführt. Da man, wenn  $r_a$  den Austrittshalbmesser,  $\beta$  den Neigungswinkel des ersten und  $\delta$  denjenigen des letzten Schauselelements bedeutet,

hat, also 
$$v_a = \frac{r_a \, w_a \, \sin \delta}{r_a \, \frac{r_a}{\sin \delta}}$$

ift, fo erhalt man die Biderftanbehohe für die Radzellen:

$$z_{\zeta r} = \varphi_r \frac{\mu_{ra}^2 \frac{r_e^2}{r_a^2} \frac{\sin^3 \beta}{\sin^2 \delta} + \mu_{re}^2}{2} \frac{w_e^2}{\frac{2}{g}}$$

$$= \varphi_r \frac{\left(\mu_{ra} \nu \frac{\sin \beta}{\sin \delta}\right)^2 + \mu_{re}^2}{2} \left(\frac{\sin \alpha}{\sin \beta}\right)^2 \frac{c_e^2}{2 g} \cdot \cdot \cdot (107)$$

Diese Gleichungen können bazu bienen, die Reibungswiderstände bes Baffers beim Durchgange burch bie Canale zu bestimmen, nachdem man ce seftgestellt hat, was mit hulse ber Gleichungen (32) in §. 117 und (55) in §. 119 geschieht.

Um auch auf graphischem Bege die Reibungswiderstände zu ermitteln, hat man nur die betreffende mittlere Geschwindigkeit zwischen  $\mu_{le}\frac{r_e}{r_a}c_n$  und  $\mu_{la}c_e$  für das Leitrad und zwischen  $\mu_{re}w_e$  und  $\mu_{ra}w_a$  für das Laufrad mit den Berthen  $\sqrt{\varphi_l}$  und bezw.  $\sqrt{\varphi_r}$  zu multipliciren, und zu den hierdurch erhaltenen Streden aus dem Gefällmaßstabe die zugehörigen Gefälle zu entenehmen. Der Berth von  $\sqrt{\varphi}$  wird, der Größe von  $\varphi$  zwischen 0,05 und 0,08 entsprechend, zwischen 0,22 und 0,28 zu wählen sein. In welcher Art diese Ermittelung geschehen kann, wird aus dem folgenden Paragraphen sich ergeben.

§. 126. Dor hydraulische Wirkungsgrad. Nachdem in den vorhergehenben Paragraphen die Berluste an Gefälle ermittelt worden sind, denen das Basser in Folge der Schauselbiden und wegen der Reibung an den Canalwandungen unterworfen ist, läßt sich nunmehr die von dem Wasser zu erwartende Leistung feststellen. Es soll hier zunächst noch von den Widerftänden der Zapfenreibung und den durch die Kraftilbertragung durch Zahnräder oder Riemen veranlaßten hindernissen abgesehen werden, indem diese Biberstände später besprochen werden sollen. Bielmehr mögen nur die im Borstehenden betrachteten hydraulischen Widerstände ins Auge gesaßt werden, und dem entsprechend soll unter dem hydraulischen Wirkungs-grade  $\eta_h$  das Berhältniß der von dem Basser auf das Turbinenrad übertragenen mechanischen Arbeit zu der absoluten Leistungs-fähigkeit verstanden werden, welche dem Wasser vermöge des vorhandenen Gefälles h innewohnt. Wie aus dem Früheren folgt, ist dieser Wirkungsgrad gegeben durch

$$\eta_h = \frac{h_n}{h} = \frac{h_w - \frac{c_a^2}{2g}}{h} = \frac{h - s - \frac{c_a^2}{2g}}{h} \cdot \cdot \cdot (108)$$

worin ca bie bem Baffer bei seinem Austritte aus bem Rabe noch verbleibende absolute Geschwindigkeit bedeutet. Unter s ift die durch die gebachten Rebenhinderniffe aufgezehrte Befällhohe verstanden, welche in den vorstehenden Rechnungen immer von vornherein in Abzug gebracht murbe, fo daß für die Berhältniffe ber Turbine nicht mit bem gangen vorhandenen Gefalle h, fondern nur mit bem in ber That jur Birtung tommenden wirtfamen Gefälle hw = h - z gerechnet murbe. Run mar zwar von vornherein die Grofe biefes Gefällverluftes s noch nicht befannt, und es mußte für biefe Große eine gemiffe erfahrungemäßige Boraussebung gemacht werden, etwa diejenige, daß biefe Berlufthohe 15 bis 20 Broc. der vorhandenen Befällhöhe betrage, fo daß man ale wirtfame Befällhöhe h. gleich 0,85 h bis 0,80 h in die Rechnung zu feten hatte. Durch biefe allerdings in gewissem Grade willfürliche Annahme wird indeffen, wie fich fogleich ergeben wird, ber Werth ber Rechnungerefultate burchaus nicht beeinträchtigt, wohl aber die Ausführung der Rechnung ungemein erleichtert und die Form ber ju Grunde gelegten Gleichungen vereinfacht.

Es möge nämlich für die Turbine, welche nach dem Borangegangenen für eine angenommene wirksame Gefällhöhe hwetwa gleich 0,8 h berechnet worden ist, nunmehr die genaue Ermittelung der Reibungswiderstände vorgenommen werden, wozu die drei vorhergehenden Paragraphen die Anleitung geben. Es seien alsdann alle diese Gefällverluste, welche durch die Schauseldicken und die Reibungen im Zu- und Abführungsrohre, sowie im Leit- und Laufrade entstehen, zu einer resultirenden Berlusthöhe addirt. Geseht nun, diese Berlusthöhe ergebe einen Werth, welcher zufällig gerade mit dem von vornherein silt sangenommenen übereinstimmt, also bei der erwähnten Annahme gleich 0,2 h ist, so können alle durch die Rechnung ermittelten Ressultate direct als endgültige angesehen werden. Wenn aber, wie es gewöhnslich der Fall sein wird, diese lebereinstimmung zwischen dem angenommenen und dem berechneten Werthe nicht stattsindet, so hat man nur nöthig, schließ-

lich eine einfache Reduction der exhaltenen Resultate vorzunehmen. Geset, man hat für die Rechnung  $h_{10}=0.8\,h$ , also  $z=0.2\,h$  angenommen, und sindet nachher durch die genaue Bestimmung  $s=0.15\,h$ , so schließt man einsach daraus, daß die berechneten Resultate genaue Gultigkeit haben für eine Turbine mit dem Gefälle  $0.8\,h+0.15\,h=0.95\,h$ . Da nun aber das wirkliche Gesälle h ist, so hat man nur alle berechneten Gesällhöhen mit dem Coefficienten  $\frac{1}{0.95}=1.053$ , also alle Geschwindigkeiten mit der Bershältnißzahl  $\sqrt{1.053}=1.026\,$  zu multipliciren, um die richtigen, dem Gessälle h entsprechenden Werthe zu erhalten.

Die Richtigkeit bieses Berfahrens geht baraus hervor, daß eine und bieselbe Turbine, welche für irgend ein Gefälle  $h_1$  richtig, b. h. den Grundbedingungen des §. 102 gemäß entworfen ist, auch für jedes andere Gefälle  $h_2$  richtig bleibt, vorausgesett nur, daß die Radgeschwindigkeit in dem Berhältnisse  $\sqrt{\frac{h_2}{h_1}}$  geändert werde, und es ändern sich alsdann sämmtliche Gesschwindigkeiten in diesem nämlichen Berhältnisse  $\sqrt{\frac{h_2}{h_1}}$ .

Diefe hier angegebene Methode ber Berechnung umgeht bie unbehülflichen und complicirten Formeln, zu welchen man gelangt, wenn man, wie bies in einzelnen Theorien wohl geschicht, alle Widerstände als Functionen einer Geschwindigkeit, etwa ber Radgeschwindigkeit v ausbrudt, und dann einen Ausbrud entwidelt, welcher bie birecte Berechnung von v aus bem Gefälle h Die analytischen Schwierigkeiten biefes Berfahrens find fo groß. daß bisher alle Theorien barauf verzichtet haben, die schädlichen Widerstände. wie fie durch Reibungen und Schaufelbiden erzeugt werden, genau in Rechnung zu ftellen, vielmehr hat man fich fast immer bamit begnügt, diefe Biberftanbe im Bangen burch gewiffe erfahrungsmäßige Coefficienten fest-Es geht aus bem Borftehenden indeffen hervor, bag es gar feinen Schwierigkeiten unterliegt, bie gebachten Wiberftande fammtlich in ihren genauen Berthen, soweit hierbei von Genauigfeit die Rebe fein tann, in Redinung ju ftellen, wenn man von bem vorftebend angegebenen Befete ber Berhaltnigmäßigfeit ber Beschwindigfeiten einer Turbine für alle Befalle Bebrauch macht. Es ift hierbei auch gang gleichgültig, wie groß man anfänglich ben Werth von he annimmt, und man tann fämmtliche Rechnungen noch baburch vereinfachen, daß man, wie oben bereits angeführt wurde, vor der Band irgend eine Beschwindigkeit, etwa cn gleich 1 m annimmt, in vorgebachter Art baraus die fammtlichen Geschwindigkeiten und also auch das hierfitr erforderliche totale Gefälle  $\mathfrak{h}=\frac{\mathfrak{c}^2}{2\,g}$  ermittelt und dann alle berechneten Geschwindigkeiten mit dem Berhältniß  $\sqrt{\frac{h}{\mathfrak{h}}}$  multiplicirt, um filr das gegebene Gefälle h die Berhältnisse au erhalten.

Um die Widerstandshöhe  $s=s_0+s_r+s_u$  festzustellen, hat man nach den vorhergehenden Paragraphen jeden der einzelnen Werthe  $s_0$  für das Zuleitungsrohr und den Leitapparat,  $s_r$  für das Laufrad und  $s_u$  für das Abführungsrohr, wenn die Turbine mit Sauggefälle arbeitet, einzeln zu bestimmen. Bezeichnet  $\varphi_0$  den Reibungscoefficienten  $\xi \frac{l}{d}$  für das Zuführungsrohr und  $s_0$  die Wasserschwindigkeit in demselben, ist serner  $\varphi_l$  der Widerstandscoefficient sür den Leitapparat (s. Tabelle in §. 125) und  $s_0$  die normale Durchgangsgeschwindigkeit des Wassers durch den Spalt, so hat man die durch Reibung verloren gehenden Gefällhöhen

1. im Buführungerohre

$$s_{01} = \varphi_0 \frac{c_0^2}{2 g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (109)$$

2. im Leitapparate nach (106)

$$z_{02} = \varphi_1 \frac{\frac{\mu_{1a}^2}{\sin^2 \alpha} + \mu_{1e^2} \frac{r_e^2}{r_0^2}}{2} \frac{c_{ne^2}}{2g} \cdot \cdot \cdot \cdot (110)$$

Ferner geht wegen der Berengung durch die Leitschaufeln an Druckhöhe verloren

3. beim Eintritt in ben Leitapparat nach (95)

$$s_{s_1} = (\mu_{le} - 1)^2 \frac{c_{ne}^2}{2g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (111)$$

und

4. beim Austritte aus bem Leitrabe in ben Spalt

$$s_{s_2} = (\mu_{la} - 1)^2 \frac{c_s^2}{2 \, a} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (112)$$

wenn  $\mu_{le}$  und  $\mu_{la}$  die Berengungscoefficienten für den Eintritt in das Leitrad und den Austritt aus demfelben bezeichnen, welche Werthe aus der Tabelle in §. 123 entnommen werden können.

Ebenfo hat man für das Laufrad mit dem Reibungscoefficienten Gr und ben Berengungsverhältniffen µre und µra die verlorenen Gefällhöhen:

1. burch Reibung im Rabe

$$s_{\zeta r} = \varphi_r \frac{\left(\mu_{ra} \frac{r_e}{r_a} \frac{\sin \beta}{\sin \delta}\right)^2 + \mu_{re}^2}{2} \frac{\sin^2 \alpha}{\sin^2 \beta} \frac{c_e^2}{2 g} \cdot \cdot (113)$$

2. burch die Schaufelbiden beim Gintritte

$$s_{s_3} = (\mu_{re} - 1)^2 \frac{w_e^2}{2 a} \cdot (114)$$

und

3. beim Austritte

$$z_{s_4} = (\mu_{ra} - 1)^2 \frac{w_a^2}{2 q} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (115)$$

Endlich ift für das Abführungsrohr mit der Geschwindigkeit  $c_{na}$  und dem Reibungscoefficienten  $m{\varphi}_u$  der Berluft an Gefällhöhe

$$s_u = \varphi_u \frac{c_{na}^2}{2 q} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (116)$$

Durch Summirung ber vorstehenden Größen erhalt man

$$s = z_{01} + z_{02} + z_{s_1} + z_{s_2} + z_{\zeta r} + z_{s_2} + z_{s_4} + z_u \quad (117)$$

Eine Bufammenfaffung biefer Berthe in einen Ausbrud foll aus ben vorerwähnten Grunden bier nicht vorgenommen werben.

Man muß bemerken, daß für Actionsturbinen die Werthe  $z_{s_3}$  und  $s_{s_4}$  in Wegfall kommen, und daß ferner anstatt  $s_{s_2}$  der durch den Bersperrungscoefficienten  $\sigma$  (j. §. 124) gegebene Berlust

$$s_{s_i} = (\sigma - 1)^2 \frac{c_e'^2}{2g} = (\sigma - 1)^2 \mu_{la}^2 \frac{c_e^2}{2g} \cdot \cdot (118)$$

anzunehmen ist. Auch hat man bei ber Bestimmung von  $\varphi_r$  barauf Rüdssicht zu nehmen, daß die Radcanäle nicht gänzlich erfüllt sind, daher die Reisbung nur an drei Wandungen der Canäle stattsindet (s. d. Tabelle im §. 125).


Auch von dem Betrage und der Größe der Nebenhinderniffe und damit von dem Einflusse berselben auf den hydraulischen Wirkungsgrad giebt das Geschwindigkeitspolygon ein anschauliches Bild, wie sich aus dem Folgenden ergiebt.

Es sei in Fig. 324 bas Geschwindigkeitspolygon für eine innere Radialturbine in der oben angegebenen Beise gezeichnet, und es sollen wieder durch BA, CA und EA die Richtungen der Schauselenden angegeben sein. Ferner stelle  $D_eA = c_{ne}$  die normale Geschwindigkeitscomponente des Bassers beim Durchgange durch den Spalt vor, so hat man in  $D_lA = \frac{r_e}{r_0} D_eA$  die Geschwindigkeit, mit welcher das Basser in das Leitrad eintritt und in  $D_aA = \frac{r_e}{r_a} D_eA$  die normale Austrittsgeschwindigkeit. Denkt man sich

nun die der Dide der Leit- und Laufrabschaufeln für den Eintritt wie Austritt entsprechenden Spperbeln Sie, Sia, Sre und Sra entworfen, so hat man nach dem Borstehenden die verloren gehenden Geschwindigkeiten:

$$c_{s_1} = \mathfrak{D}D_i$$
,  $c_{s_2} = \mathfrak{B}B$ ,  $c_{s_3} = \mathfrak{C}C$  und  $c_{s_4} = \mathfrak{E}E$ .

Bestimmt man serner nach §. 125 die Coefficienten für die Reibungen  $V\overline{\varphi}$ , welche für das Zu- und Abführungsrohr,  $V\overline{\varphi}_0$  und  $V\overline{\varphi}_u$ , nur sehr gering Fig. 324.



sein werben, während man für bie Rabcanäle nach bem Obigen etwa 0,25 annehmen tann, so hat man bie ben Reibungsverlusten entsprechenden Geschwindigkeiten zu

$$c_{\zeta 0} = V \overline{\varphi_0} \cdot D_l A, c_{\zeta u} = V \overline{\varphi_u} \cdot D_a A,$$
 $c_{\zeta l} = V \overline{\varphi_l} \frac{\mathfrak{B} A + \mathfrak{D} A}{2} \text{ unb } c_{\zeta r} = V \overline{\varphi_r} \frac{\mathfrak{E} A + \mathfrak{E} A}{2}.$ 

Diese Größen sind sämmtlich leicht mit bem Zirkel abzugreifen, und man kann dieselben nun durch eine Reihe von einander gezeichneten rechtwinkligen

Dreieden zusammensetzen, um die Geschwindigkeit  $c_s$  zu erhalten, welche bem resultirenden Gesällverluste s entspricht. In Fig. 325 II ist diese Summirung angegeben; es ist hierdei  $ab=c_{s_1}=\mathfrak{D}D_t$  gemacht, darauf senkrecht  $bc=c_{s_2}=\mathfrak{B}B$  angetragen, dann senkrecht zu der Hypotenuse ac die Strede  $cd=c_{s_3}=\mathfrak{C}C$  angesitgt und ad gezogen, weiter auf ad senkrecht  $de=c_{s_4}=\mathfrak{E}E$  gemacht u. s. s. Aus diese Weise erhält man, wie leicht zu ersehen, in der Schlußlinie ai die Geschwindigkeit  $c_s$ , welche der Summe aller einzelnen Widerstandshöhen zugehört, indem  $ai^2=ab^2+bc^2+cd^2+\ldots hi^2$  ist. Wenn man nun diese Strecke  $c_s=ai$  in dem Geschwindigkeitspolygon I als HJ senkrecht zu der Strecke GH aufträgt, welche nach dem Borhergehenden die dem wirksamen Gesälle  $h_w$  zukommende Geschwindigkeit  $c_w$  darstellt, so liesert offendar die gerade Verbindungslinie GJ die dem ganzen Gesälle h zusgehörige Geschwindigkeit  $c=\sqrt{2gh}$ , denn man hat dassur

$$GJ^2 = c_w^2 + c_s^2 = 2g(h_w + z) = 2gh.$$

Sucht man daher zu dieser Strecke GJ aus dem Gefällmaßstabe das zugehörige Gefälle  $\mathfrak{h}$ , so hat man nach dem früher hierüber Gesagten für das gegebene Gefälle h sämmtliche Geschwindigkeiten des Diagramms der Fig. 324 nur mit dem Verhältniß  $\sqrt{\frac{h}{\mathfrak{h}}}$ , also alle Gefällhöhen mit  $\frac{h}{\mathfrak{h}}$  zu multipliciren. Alles Uebrige ergiebt sich aus dem Borangegangenen.

Es ist hier bei ber Bestimmung ber Reibungswiderstände in ben Canälen als durchschnittliche Geschwindigkeit das arithmetische Mittel, also  $\frac{\mathbf{D}A + \mathbf{B}A}{2}$ 

für das Leitrad und  $\frac{\mathbb{C}A+\mathbb{C}A}{2}$  für das Laufrad zu Grunde gelegt, welche Annahme wohl in allen Fällen genügende Annäherung ergeben wird. Will man indessen den genaueren Werth  $\frac{\mathbb{D}A^2+\mathbb{B}A^2}{2}$  zu Grunde legen, so zeichnet man in III aus  $\mathbb{D}A$  und  $\mathbb{B}A$  das rechtwinklige Dreieck D'AB', und beschreibt über D'B' den Halbkreis, dessen Scheitel S offenbar in  $\mathbb{D}'$ S die gesuchte mittlere Geschwindigkeit ergiebt, denn man hat  $\mathbb{D}'$ S  $=\frac{\mathbb{D}'A^2+\mathbb{B}'A^2}{2}$ .

Der in vorstehend angegebener Art ermittelte hybraulische Wirtungsgrad ift noch um eine gewisse Größe zu verkleinern, welche dem Berluste Rechnung trägt, der durch ben Aussluß des Wassers durch den Spalt entsteht. Da bieses Wasser sich der Wirtung auf das Turbinenrad entzieht, so wird offenbar der hydraulische Wirtungsgrad in dem Berhältnisse

$$\frac{Q - \Delta Q}{Q} = 1 - \frac{\Delta Q}{Q} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (119)$$

kleiner sein mussen, als der oben gefundene Werth, wenn Q das in einer beliebigen Zeit überhaupt aufgeschlagene Wasser und Q den Verlust durch den Spalt bedeutet. Dieser Berlust ist um so kleiner, je kleiner der Spaltzwischenraum und je kleiner der Ueberdruck des Wassers an der Eintrittsseite über die Pressung an der Austrittsseite ist, daher wird dieser Berlust unter gleichen Verhältnissen um so größer ausfallen, je größer das Reactionszgefälle der Turbine ist.

Eine näherungsweise Bestimmung dieses ungenützt durchfließenden Wassers wird in jedem einzelnen Falle nach den in Thl. I gegebenen Regeln über den Aussluß des Wassers geschehen können.

Da bei ben reinen Actionsturbinen ein Ueberbruck im Spalte nicht vorhanden ift, welcher die Ueberwindung des Reibungswiderstandes in den Radscanälen bewirken kann, so wird dieser lettere eine Berringerung der relativen Eintrittsgeschwindigkeit  $w_e$  zur Folge haben müssen. Man hat daher mit Rucksicht auf diese Reibung nicht mehr  $w_a = w_0$ , sondern es gilt die Gleichung

$$w_e^2 - c_{\zeta r}^2 + v_a^2 - v_e^2 = w_a^2$$
 ober  $w_e^2 - c_{\zeta r}^2 = w_0^2$ . (120)

Demgemäß hat man auch bei den Druckturdinen die im §. 124 bestimmte Reigung & des letzten Radschauselesements einer entsprechenden Correctur zu unterwersen, wenn man von der Grundbedingung des normalen Wasseraustritts nicht adweichen will. Wenn man nämlich in Fig. 323 über der Strecke  $\mathbb{C}A = w_e$  als Hypotenuse ein rechtwinkliges Dreieck zeichnet, dessen eine Kathete  $\mathbb{C}\mathbb{C}_1 = c_{Sr}$  ist, so erhält man in der anderen Kathete  $\mathbb{C}_1A$  das Maß sur die Größe  $w_o$ . Beschreibt man daher mit dieser Länge  $\mathbb{C}_1A$  =  $w_o$  einen Kreisbogen, welcher die im Abstande  $v_e$  von  $A\mathbb{D}$  mit dieser parallel gezogene Gerade in F schneidet, so hat man auf der durch F sentrecht zu  $A\mathbb{D}$  gezogenen Geraden  $F_{So}$  den Punkt F so zu wählen, daß  $F_0 = v_a = \frac{r_a}{r_e} F_0 F$  ist, um in AF die Neigung  $\delta$  des letzten Schausels elements zu erhalten. Der Beweis sür die Richtigkeit dieser Construction ergiebt sich leicht aus dem Borangegangenen.

Schausolprofile. In Bezug auf die den Turbinenschaufeln zu gebende §. 127. Form liefern die vorstehenden Untersuchungen nur bestimmte Größen für die Reigungswinkel, welche das erste und das lette Schauselelement mit den bezüglichen Umfängen zu bilden haben. Ueber den Verlauf des Schauselsprosits zwischen den beiden Enden ist nicht mehr bekannt, als daß dieses Profil durch eine stetige Curve ohne Ecken oder Knicke gebildet werden

muß, um jede Stoßwirtung zu vermeiden. Bon welcher Art diese Curve sein müsse, barüber würde sich nur dann eine sichere Angabe machen lassen, wenn es möglich wäre, die inneren Widerstände des Wassers während seiner Bewegung zwischen den Schauseln durch Rechnung festzustellen, und insbesondere den Einsluß der Schauselsorm auf diese Widerstände zu verfolgen. Diejenige Schauselsorm müßte alsdann als die vortheilhafteste gelten, für welche die gedachten Widerstände die möglich kleinsten sein würden. Wären solche Widerstände überhaupt nicht vorhanden, so würde jede stetige Linie, welche an ihren Endpunkten die verlangten Neigungen hat, dem Zwede gleich gut dienen.

Bei ber mangeshaften Kenntniß, welche man zur Zeit von der Art und Größe der gedachten Widerstände hat, muß man von vornherein darauf verzichten, auf dem Wege der Rechnung das vortheilhafteste Schaufelprofil festzustellen, man muß sich vielmehr damit begnügen, bei der Bestimmung der Schaufelsorm dem praktischen Gesühle zu solgen. Es ist zwar von verzichiedenen Autoren versucht worden, durch theoretische Betrachtungen den geometrischen Charakter der als die vortheilhafteste anzusehenden Profilsorm festzustellen, doch beruhen diese Untersuchungen immer auf gewissen willestürlich gemachten Boraussezungen hinsichtlich der Bewegung des Wassers. Denselben kann schausstein kein besonderer Werth beigemessen werden, weil ersahrungsmäßig die Widerstände der in geeigneter Art empirisch sestzellten Schauseln so klein aussallen, daß der Bortheil nur sehr geringsügig sein könnte, welchen man durch die umständliche Ermittelung einer solchen theoretischen Form erreichen willte.

Mur gemiffe Grundfate laffen fich leicht angeben, nach benen man bei ber Babl ber Schaufelform paffend verfahren wird. Da nämlich die Reibungswiderftanbe bes Baffere in einem Rohre, wie ein Turbinencanal es ift, birect mit ber Lange biefes Rohrs machfen, fo wird es fich empfehlen, biefe Canale fo tury wie möglich zu machen. Bare biefer Umftand allein maggebend, so hatte man die Schaufeln in ihrer größten Erftredung im Innern geradlinig zu bilben, indem man nur bie Endstüde burch turze Rrummungen in die geforberten Richtungen überzuführen hatte. Gine folde Form, welche wohl niemals gewählt wird, mußte eben wegen jener scharfen Arummungen fehr ichlecht genannt werben, benn abgeseben bavon, bag burch biefe fart gefrummten Schaufeltheile bas Baffer nur in febr unvolltommener Art geleitet werben tann, wurden bafelbft auch Arummungswiberftande von erheblichen Betragen auftreten, benn aus Thl. I ift befannt, bak ber Arummungswiderstand in gebogenen Röhren mit abnehmendem Arummungsbalbmeffer febr fchnell zunimmt.

Man wird beshalb bei ber Feststellung ber Schaufelform eine Curve gu wählen haben, welche aus ber Richtung bes einen Enbstüdes in solcher Beife


in biejenige bes anberen Enbes übergeht, bag babei fleine Rrummungs. halbmeffer überall möglichft vermieben werben. Der letteren Bedingung wird man nun wohl am einfachften baburch genügen, bak man bie Rrummungehalbmeffer ber Curve in allen Buntten gleich groß mablt, b. h. alfo, bag man bas Schanfelprofil nach einem Rreisbogen ge-Diefe Annahme wird benn auch vielfach in ber Braris gemacht. und zwar wendet man meistens, wenigstens für die Leitschaufeln, einen einzigen Rreisbogen an, mabrend man für die Rabichaufeln, namentlich bie von Rabialturbinen, häufig auch eine Berbindung von zwei tangential in einander Letteres pflegt man ju thun, wenn bie übergebenben Rreisbogen mablt. Bermenbung eines einzigen Rreisbogens zu großen Längen ber Canale führen wurde, und zwar wird man in foldem Falle gut thun, ben fleineren Balbmeffer bemienigen Schaufeltheile zu geben, in welchem bie Waffergeschwindigs feit noch flein ift und umgefehrt.

Damit das Wasser möglichst ohne Contraction aus ben Turbinencanälen austritt, ist es gerathen, die Endstücke der beiden Schauseln, welche einen Canal bilden, parallel zu legen. Bei den Arialturbinen kann man dies immer daburch erreichen, daß man diese Endstücke geradlinig bildet, wie es z. B. von Rittinger\*) angegeben wird. Bei den Radialturbinen dagegen würde die Anwendung solcher geradlinigen Endstücke nicht zum Ziele führen, doch kann man hier durch geeignete Wahl des Halbmessers für die Begrenzung des Schauselendes den besagten Zwed eines Austritts ohne Contraction gleichsfalls erreichen, wie in dem Nachfolgenden gezeigt werden soll.

Es möge zunächst die Aufgabe gestellt sein, für eine Axialturbine die Prosissorm sür einen bestimmten Axenabstand zu verzeichnen, wenn die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\delta$  gegeben sind, unter welchen die Schauselenden daselbst gegen die betressenden Querschnitts lächen geneigt sein sollen. Zu dem Ende seiner Sene gestreckt und in Fig. 325 (a. s. d.) durch die rechteckigen Streisen AB (für das Leitrad) und AE (für das Laufrad) dargestellt. Ist a1 a2 die Schauseltheilung  $t_i$  für das Leitrad, so legt man durch diese Punkte die Geraden  $a_1 b_1$  und  $a_2 b_2$  unter der Neigung  $\alpha$  gegen den Spalt AA. Zieht man alsdann durch  $a_1$  eine Gerade  $a_1 c_2 O$  senkrecht zu  $a_2 b_2$ , so erhält man in O den Mittespunkt sür das Leitrad begrenzt, während  $c_2 a_2$  das untere geradlinige Ende vorstellt. Aus der Figur ergiedt sich unmittebar, daß das Wasser aus den Canälen, welche entstehen, wenn alle Leitschauseln in gleicher Art zesormt werden, in der Richtung  $c_1 a_2$  ohne Contraction austritt.

<sup>\*)</sup> Theorie und Bau der Rohrturbinen von Peter Rittinger, Prag, 1861.

In ähnlicher Art sind die Profile für die Radschaufeln zu zeichnen. If hierstür  $a_1a_3=e_1e_2=t_r$  die Schaufeltheilung, so legt man durch  $a_1$  die Gerade  $a_1g$  unter dem Neigungswinkel  $\beta$  gegen AA, sowie durch  $e_1$  die jenige  $e_1f_1$  unter dem Neigungswinkel  $\delta$  gegen EE. Die von  $a_3$  auf  $a_1g$  und von  $e_2$  auf  $e_1f_1$  gezeichneten Senkrechten geben dann die beiden Punkte g und  $f_1$  so, daß die hindurchgelegten Horizontalen GG und FF zwischen sich die kreissörmigen Schaufeltheile enthalten müssen. Es handelt sich daher nur darum, einen Kreis zu zeichnen, welcher GG unter dem Winkel  $\beta$  und FF unter demjenigen  $\delta$  schneidet. Der Mittelpunkt M sür den sich an  $a_1g$  anschließenden Kreis liegt auf der Berlängerung der Senkrechten  $a_3g$ , und man sindet einen zweiten Punkt dieses Kreises in f, wenn man an die Richtung  $a_1gh$  in g die Gerade gf unter einem Winkel  $hgf=90^\circ-\frac{\beta+\delta}{2}$  anträgt. Die in der Witte i von gf auf dieser errichtete Senkrechte liesert



baher ben gesuchten Mittelpunkt M für ben Kreisbogen zwischen  $a_1g$  und fe. Daß dieser Kreis in f ben Winkel  $\delta$  mit ber Geraden FF bilbet, geht aus ber bekannten Eigenschaft des Kreises hervor, wonach

$$hfg = hgf = \frac{1}{2} gMF$$
,

folglich nach ber Construction

$$gMf = 180^{\circ} - (\beta + \delta)$$
 und  $ghf = \beta + \delta$ 

ist. Daraus ergiebt sich dann für die Tangente fe die Neigung  $fek=\delta$ . Die Mittelpunkte für alle übrigen Schaufelkreise liegen natürlich auf der durch M mit AA parallelen Geraden  $M_1$   $M_2$ .

Will man, wie dies zuweilen als passend angegeben wird, die Leitschaufeln nach einem Parabelbogen formen, so findet man den Scheitel desselben für die Schaufel  $a_1\,c_1\,$  auf  $B\,B\,$  bekanntlich in der Mitte zwischen  $b_1\,$  und der

Brojection  $c_0$  des Punktes  $c_1$  auf BB, wonach die Verzeichnung der Parabel leicht geschehen kann. Auch für die Rabschaufeln wird öfter, z. B. von Fink, die Barabel als geeignete Prosilform empfohlen, die Construction derselben wird keine Schwierigkeiten darbieten, und soll hier nicht weiter angeführt werden.

Ria. 326.

Um auch die Feststellung der Schaufelprofile für Radialturbinen zu bessprechen, sei hier etwa eine innere (Fournehron'sche) Turbine vorausgesetzt, deren innerer und äußerer Umfang in Fig. 326 durch AA und EE dargestellt sein mögen. Wollte man hier jede Radschausel durch einen einzigen **Ar**eisbogen begrenzen, welcher den **A**reis A unter dem Winkel  $\beta$  und den-

jenigen E unter bem Bintel & schneibet, fo wurden die Endstude ber Schaufeln das Wasser in convergirenden Richtungen ausführen, womit eine ichabliche Contraction verbunden fein wurde. Diefer Uebelftand läßt fich dadurch umgehen, daß man jebe Schaufel aus zwei Rreisbogen ef und fg ausammensett, welche bei f tangential in einander übergeben. hierbei muffen bie außeren Rreisbogen ef fo gewählt werden, daß je ein außerer Puntt wie e, eines Bogens mit dem inneren Buntte fe bes folgenden Bogens auf einer Beraden liegt, welche die Mittelpuntte O1 und O2 biefer beiden Bogen enthält, benn in diesem Falle find die Tangenten biefer Bogen in e, und fe ale fentrecht auf O2 e1 ftebend mit einander parallel. Um biefer Bebingung zu genügen, kann man wie folgt verfahren. Wit dem Austrittshalbmeffer ra ber Turbine beschreibt man einen Rreis MM, welcher bie Mitten m, m, m2 ... zwischen ben gedachten Bunkten e und f aufnimmt. Man theilt biefen Rreis in die entsprechende Angahl (sr) gleicher Theile und es feien m, m1, m2 ... Die Bogenlange jedes biefer Theile ift bann, wenn die Theilpunkte.  $\varphi=rac{360^{o}}{a}$  ben Theilwinkel  $m_{1}Cm_{2}$  bedeutet, durch  $r_{a}\,\varphi$  und die Sehne m<sub>1</sub> m<sub>2</sub> ist durch

$$s=2r_a\sin\frac{\varphi}{2}$$

ausgedruckt. Man legt jetzt in dem Theilpunkte  $m_1$  gegen die Tangente  $m_1$   $T_1$  unter dem Winkel  $\delta$  die Gerade  $m_1$   $S_1$  und trägt fenkrecht zu dieser nach jeder Seite eine Strecke

$$m_1 e_1 = m_1 f_2 = r_a \sin \delta$$
. tang  $\frac{\varphi}{2}$ 

an. Diese Construction, sür alle Theilpunkte m ausgeführt, liesert in  $e_1, e_2, e_3$ ... die äußeren Endpunkte der Schaufeln und in  $f_1, f_2, f_3$ ... die gesuchten Punkte, in denen die beiden Kreise zusammenstoßen mutsen, welche das Schauselprosil darstellen. Zum Beweise der Richtigkeit dieser Construction ist nur zu zeigen, daß der Durchschnittspunkt  $O_2$  zwischen zwei aus einander solgenden Linien  $e_1 f_2$  und  $e_2 f_3$  gleiche Abstände von  $e_2$  und  $f_2$  hat, was zusolge der gewählten Construction der Fall ist. Man hat nämlich in dem Dreiecke  $m_1 O_2 m_2$  offendar den Winkel bei  $O_2$  gleich dem Theilwinkel  $\varphi = m_1 C m_2$ . Ferner ist der Winkel bei  $m_1$ :

$$\mu_1 = 90^{\circ} - (x + \delta) = 90^{\circ} - \left(\frac{\varphi}{2} + \delta\right)$$

und baher ber Wintel bei m2:

$$\mu_2 = 180^\circ - \mu_1 - \varphi = 90^\circ - \left(\frac{\varphi}{2} - \delta\right).$$

Folglich hat man

$$O_{2}m_{1} = m_{1}m_{2}\frac{\sin \mu_{2}}{\sin \varphi} = 2 r_{a} \sin \frac{\varphi}{2} \frac{\cos \left(\frac{\varphi}{2} - \delta\right)}{\sin \varphi}$$

$$= r_{a}\frac{\cos \left(\frac{\varphi}{2} - \delta\right)}{\cos \frac{\varphi}{2}} = r_{a} \cos \delta + r_{a} \tan \varphi \sin \delta,$$

und ebenfo ergiebt fich

$$O_2 m_2 = m_1 m_2 \frac{\sin \mu_1}{\sin \varphi} = 2 r_a \sin \frac{\varphi}{2} \frac{\cos \left(\frac{\varphi}{2} + \delta\right)}{\sin \varphi}$$

$$= r_a \frac{\cos \left(\frac{\varphi}{2} + \delta\right)}{\cos \frac{\varphi}{2}} = r_a \cos \delta - r_a \tan \varphi \frac{\varphi}{2} \sin \delta.$$

Da nun nach ber Construction

$$m_1 f_2 = m_2 e_2 = r_a tang \frac{\varphi}{2} sin \delta$$

gemacht wurde, so hat man

$$O_2 m_1 - m_1 f_2 = r_a \cos \delta = O_2 m_2 + m_2 e_2$$

Ein um  $O_2$  mit  $O_2f_2=r_a\cos\delta$  beschriebener Rreisbogen nimmt baher auch den Punkt  $e_2$  in sich auf. Der Mittelpunkt sür  $e_1f_1$  liegt daher in  $O_1$  auf  $O_2f_3$ , ebenso wie der Mittelpunkt  $O_3$  sür  $e_3f_3$  auf der Berlängerung von  $e_2O_2$  gelegen ift; sämmtliche Punkte O liegen natürlich auf einem zu C concentrischen Kreise. Die vorstehende Rechnung zeigt übrigens, daß man den Halbmesser  $O_2f_2=O_2e_2=r_a\cos\delta$  auch direct in  $m_1$  n erhält, wenn man den Halbmesser  $m_1$   $C=r_a$  auf die Richtung  $m_1$   $O_2$  projecirt.

Die Zeichnung bes zweiten, sich in  $f_3$  an den ersten Kreis anstigenden Bogens  $f_2g_2$  ist nun leicht auszusühren. Damit dieser Kreisbogen den Umsfang AA bei  $g_2$  unter dem Winkel  $\beta$  schneide, zieht man von C aus den Halbmesser  $Ch_2$  unter dem Winkel  $f_2Ch_2=180-\beta+\delta$  und verbindet  $f_2$  mit  $h_2$ . Der zweite Schnittpunkt  $g_2$  dieser Berbindenden mit dem Kreise A giebt dann den Punkt  $g_2$ , durch welchen der Schauselkreis hindurchzgehen muß. Wenn man daher in der Mitte  $p_2$  von  $f_2g_2$  ein Loth errichtet, so schneidet dasselbe die Gerade  $f_2O_2$  in dem gesuchten Mittelpunkte  $K_2$  für den Kreis  $f_2g_2$ .

Die Richtigkeit dieser Construction ergiebt sich wie folgt. In dem Dreisede  $Cg_2h_2$  sind wegen der gleichen Schenkel die Winkel bei  $g_2$  und  $h_2$  gleich groß, sie mögen mit  $\gamma$  bezeichnet werden. Aus demselben Grunde sind in


bem Dreiede  $K_2$   $f_2$   $g_2$  die Winkel  $\varepsilon$  bei  $f_2$  und  $g_2$  von gleicher Größe. Man hat daher den Winkel

$$y = K_2 g_2 C = 180^{\circ} - \gamma - \epsilon = 180^{\circ} - \gamma - z - \delta$$
,

ba ber Winkel  $K_2f_2g_2=\varepsilon$  aus ben beiben Theilen  $Cf_2g_2=s$  und  $K_2f_2C$  besteht, welcher lettere hinreichend genau gleich  $K_2m_1C=\delta$  gesett werben kann. Sett man nun für  $180^o-\gamma-s$  den dritten Dreieckswinkel  $f_2Ch_2=180^o-\beta+\delta$ , so folgt der Winkel der Rabien  $y=K_2g_2C=180^o-\beta$  und somit bilben die Tangenten in  $g_2$  den Winkel  $ig_2l=\beta$ . Daß die Mittelpunkte K sämmtlich auf einem zu C concentrischen Kreise gelegen sind, ist von selbst klar.

Die Leitschauseln, welche ben Kreis AA unter bem Winkel  $\alpha$  schneiben und etwa in dem Kreise BB radial beginnen sollen, werden nach einem Kreisebogen ab profilirt, dessen Mittelpunkt M man erhält, wenn in dem beliebigen Punkte a den Winkel  $CaM = \alpha$  an den Radius anträgt, serner  $aCd = 90^{\circ} + \alpha$  macht und a mit d verbindet. Der gesuchte Kreis muß dann durch a und b gehen und seinen Mittelpunkt auf aM haben. Der Beweis hiersur ist wie oben zu suhren.

Die Schwungröhren der schottischen Turbinen bestimmt man häufig so \*), daß die Mittellinie jedes Canals eine archimedische Spirale ift, zu deren



beiben Seiten bie halben von außen nach innen allmälig zunehmenden Canalweiten aufgetragen werben. Man kann aber auch hier die Canalwanbungen in folgender Art durch Kreisbogen begrenzen.

Es mögen m, m1, m2, m3, Tig. 327, bie Mitten ber Ausslußöffnungen ber Canale sein, so zieht man burch m eine Gerade mS unter bem Wintel d gegen ben Umsang in m, und trägt rechtwintelig zu mS die halbe normale Beite gleich mB = mF auf. Be-


stimmt man alsbann ebenso, wie vorstehend für die Fourneyron'sche Turbine gezeigt wurde, auf der Berlängerung von FB ben Mittelpunkt K so, daß ein mit KB beschriebener Kreisbogen BA ben Sintrittsumfang

<sup>\*)</sup> Siehe Rebtenbacher, Theorie und Bau der Turbinen.

in A unter bem Wintel  $\beta$  schneibet, so tann AB als Begrenzung ber inneren Canalmand bienen.

Für die äußere Wand  $AD_1E_1F_1$  eines Canals verwendet man drei Kreisbogen um die Mittelpunkte O,  $O_1$  und  $O_2$ . Bon diesen Mittelpunkten kann zunächst O besiedig auf AK gewählt werden, alsdann schneidet der mit OA beschriebene Bogen  $AD_1$  die Eintrittsöffnung in A ebensalls unter dem Winkel  $\beta$ . Um die beiden anderen Mittelpunkte  $O_1$  sür  $D_1E_1$  und  $O_2$  sür  $E_1F_1$  zu sinden, verdindet man  $D_1$  mit  $F_1$ , errichtet in  $D_1$  und  $F_1$  die Normallinien  $D_1H$  senkrecht zu  $OD_1$  und  $F_1H$  senkrecht zu  $B_1F_1$  und halbirt in dem Dreiecke  $D_1F_1H$  die Winkel an der Basis  $D_1F_1$  durch die Linie  $D_1E_1$  und  $F_1E_1$ . Der Schnittpunkt  $E_1$  dieser Halbirenden ist dann der Bereinigungspunkt der beiden noch zu zeichnenden Kreisbogen  $D_1E_1$  und  $E_1F_1$ , sür welche man die Mittelpunkte  $O_1$  und  $O_2$  auf der durch  $E_1$  senkrecht zu  $D_1F_1$  oder QR gezogenen Geraden  $E_1O_1O_2$  erhält. Es ist nämlich leicht ersichtlich, daß wegen der Halbirung der Winkel bei  $D_1$  und  $F_1$  die Dreiecke  $O_1D_1E_1$  und  $O_2E_1F_1$  gleichschenklige sein müssen, also  $O_1D_1=O_1E_1$  und  $O_2E_1=O_2F_1$  ist.

Da hierbei ber Mittelpunkt O willkurlich zwischen A und K gewählt werben konnte, so barf man auch O mit K zusammenfallen lassen. Unter




bieser Boraussetzung fällt ber Theil  $AD_1$  ber Außenwand eines Canals mit ber Innenwand AB bes vorhergehenden Canals zusammen, so daß die Canals sistemmen, so daß die Canals zusammen, so daß die Canals sistemmen, die Bestimmung der Mittelpunkte  $O_1$  und  $O_2$  für die beiden äußeren Kreisbogen gesschieht in berselben Weise und ist aus Fig. 328 ohne weitere Erstäuterung klar.

Die Dide ber Schaufeln pflegt man für gewöhnlich durchgehends gleich groß anzunehmen, eine Abweichung hiervon zeigen die foge-

nannten Rudichaufeln, welche unter gewiffen Berhältniffen Anwendung finden und über welche weiter unten ein Raberes angegeben wirb.

Die Schaufelflächen der Axialturbinen. Bährend bie Schaufeln §. 128. ber Rabialturbinen die Gestalt von normalen mit der Radare parallelen Eplinderstächen erhalten, beren Grundlinien die im vorhergehenden Baragraphen

bestimmten Brofile find, bat man ben Schaufeln ber Axialturbinen bie Beftalt windichiefer Alachen zu geben. Bisber bat man faft allgemein biefe Schaufeln ale normale Schraubenflächen in folgender Beife ausgebilbet. Es fei eine Axialturbine mit zwei parallelen cylindrifchen Kranzen von ben Balbmeffern re und ra vorausgesett, und man bente fich amischen benfelben, in einem Abstande r von der Are einen Cylinderschnitt burch die Turbine gelegt, welcher zu einer Ebene gestredt werbe und für welchen nach Anleitung bes vorhergegangenen Baragraphen die Brofilform für die Leitund Rabichaufeln entworfen werbe. Dentt man fich alebann biefen Schnitt wieder auf ben betreffenden Cylindermantel gewidelt, fo fann bie nunmehr auf diesem letteren befindliche Profilform als die Basis zur Erzeugung einer gewiffen normalen Schraubenfläche bienen, nach welcher bann bie Schaufeln geformt werben. Bur Erzeugung biefer Schraubenfläche bentt man fich entlang ber Profilcurve eine erzeugende Gerade fo bewegt, daß biefelbe immer burch bas gedachte Brofil hindurchgeht, und babei ftets bie Rabare normal



schneibet. Es ist leicht zu ersehen, daß die so entstehenden Schraubenstächen nur für einen bestimmten Axenabstand richtig, d. h. den Bedingungen des §. 102 entsprechend sein können, nämlich für den Halbmesser r, für welchen die Prosissonen entworfen sind, während in allen übrigen Axenabständen diesen Bedingungen nicht genügt ist, also daselbst ein Stoß beim Eintritte des Wassers stattsindet. Um diese Berhältnisse zu beurtheilen, seien wie bisher  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\delta$ , Fig. 329, die betreffenden Schauselwinkel der sür den Axenabstand r gezeichneten Prosisson und es mögen wieder  $BA = c_e$ ,  $CA = w_e$ ,  $EA = w_a$  und BC = v die bezüglichen Geschwindigkeiten darstellen. Ist ebenso  $h_n$  das nutzbar gemachte Gesälle, so ist nach (35)

$$h_n = \frac{2 v \cdot c_e \cos \alpha}{2 g} = 2 \frac{BC \cdot BD}{2 g}.$$

Wenn nun die Schaufeln in der gebräuchlichen Beise als Schrauben-flächen ausgeführt werden, so sind, wie leicht zu ersehen, die betreffenden Reigungswinkel in irgend einem anderen Axenabstande nr dadurch bestimmt, daß die Cotangenten dieser Winkel gleich den n sachen Cotangenten von  $\alpha$ ,  $\beta$ 

und  $\delta$  find. If z. B. ber innere Halbmeffer ber Turbine  $r_i = n_i \cdot r_i$  und man macht

$$DB_i = n_i \cdot DB$$
,  $DC_i = n_i \cdot DC$ ;  $DE_i = n_i \cdot DE$ 

so erhält man in  $B_iA$ ,  $C_iA$  und  $E_iA$  bie Richtungen ber Schauselenden für ben inneren Cylinder. In berselben Weise stellen  $B_aA$ ,  $C_aA$  und  $E_aA$  biese Richtungen im äußeren Cylindermantel vom Halbmesser  $r_a=n_ar$  vor, wenn

 $DB_a = n_a \cdot DB$ ,  $DC_a = n_a \cdot DC$  und  $DE_a = n_a \cdot DE$  gemacht ist.

Da nun die Radgeschwindigkeiten innen und außen ebenfalls

$$v_i = n_i \cdot v = n_i \cdot BC$$
 und  $v_a = n_a \cdot v = n_a \cdot BC$ 

find, und diefe Größen der Construction zufolge in der Figur burch

$$B_i C_i = D E_i = n_i \cdot v$$

unb

$$B_a C_a = D E_a = n_a \cdot v$$

bargestellt werden, so folgt hieraus, baß zwar die Schaufelneigungen innen wie außen den Bedingungen des stoßfreien Eintritts und des normalen Austritts genügen, aber nicht für das wirklich vorhandene Autgefälle  $h_n$ . Das Diagramm  $AB_i\,C_i\,E_i$  für den inneren Cylinder hat nämlich nur für ein Rutgefälle

$$h_{ni}=2\,\frac{B_i\,C_i\,.\,B_i\,D}{2\,q}=n_i{}^2\,h_n$$

Gilligkeit, ebenso wie dem Diagramm  $A\,B_a\,C_a\,E_a$  des außeren Cylinders ein Ruggefälle

$$h_{na} = 2 \frac{B_a C_a \cdot B_a D}{2 g} = n_a^2 h_n$$

zugehört. Da das wirklich vorhandene und dem mittleren Profile zu Grunde gelegte Rutzefälle  $h_n$  aber größer ift als  $h_{ni}$  und kleiner als  $h_{na}$ , so geht hieraus hervor, daß das Wasser im inneren Cylinder mit einer Geschwindigteit, die größer ist als  $B_iA$ , und im äußeren Cylinder mit einer Geschwindigteit kleiner als  $B_aA$  eintreten wird, und daß in Folge dessen an beiden Stellen Stoßwirkungen unvermeidlich sind. Es ersieht sich auch aus Borsstehendem, daß im inneren Theile das schneller bewegte Wasser gegen die concave Schauselsläche stößt, während außen die schneller bewegte Schausel mit ihrer convexen Rücksläche auf das Wasser wirkt, nach Art der Schausel einer Centrisugalpumpe. In jedem Falle ist aber mit dieser Stoßwirkung ein Verlust an mechanischer Arbeit verdunden, und zwar treten solche Verluste nicht nur im innersten und äußersten Cylindermantel, sondern in allen

Abständen ein mit alleiniger Ausnahme des dem Profil ABCE zu Grunde gelegten Abstandes r. Dieser Berlust wächst natürlich von dem mittleren Abstande r nach beiden Seiten hin in dem Maße, als der Halbmesser von rabweicht.

Legt man das für Axialturbinen vielfach angewandte Berhältniß der Halbennesser  $\frac{r_i}{r_a} = \frac{3}{4}$  zu Grunde, und entwirft das Diagramm ABCE sür einen mittleren Halbmesser  $r = \frac{r_i + r_a}{2}$ , so hat man  $n_i = \frac{6}{7}$  und  $n_a = \frac{8}{7}$ . Die Neigungswinkel innen und außen würden daher nur richtig sein, wenn das Nutzgefälle beziehungsweise

$$\frac{36}{49} h_n = 0.73 h_n$$
 und  $\frac{64}{49} h_n = 1.31 h_n$ 

betragen würde.

Wenn man die in Folge biefer Unrichtigkeit der Schaufelform eintretenden Arbeiteverlufte naber untersucht, was graphisch febr einfach geschehen tann, hier aber nicht durchgeführt werden foll, so findet man, daß der Berluft nicht gerade erheblich ift und sich burchschnittlich nur auf einige Procent beziffert. Dies mag benn auch wohl ber Grund fein, warum man bisher faft gang allgemein die oben erlauterte Schraubenform für die Schaufeln ber Arial-Soviel befannt, hat v. Reiche\*) zuerft zum Erfat turbinen gewählt bat. biefer schraubenformigen Schaufeln eine correcte Form angegeben, welche für jeben Arenabstand den Bebingungen bes ftoffreien Eintritts und bes normalen Austritts genligt. Diefe Schaufelform, beren prattifche Ausführung nicht mit größeren Schwierigkeiten verbunden ift, ale bie ber bisber gebrauchlichen Schraubenform, erscheint noch wegen einiger anderen Borguge por ber letigenannten fehr empfehlenswerth, wie fich aus bem Folgenden ergiebt. Man tann biefe Schaufelfläche auf bem Bege ber Rechnung, wie es von dem genannten Autor geschieht, feststellen, indem man die Gleidung (35)


$$h_n = \frac{v \cdot c_e \cos \alpha}{q}$$

benutzt, in welche man für eine Anzahl verschiedener Abstände r die bestreffenden Umfangsgeschwindigkeiten v einführt und bafür das zugehörige  $c_c$   $\cos \alpha$  berechnet. Daraus ergeben sich denn für diese verschiedenen Halbsmesser r die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\delta$ , welche die Berzeichnung ebenso vieler Pros

<sup>\*)</sup> Siehe die Befege bes Turbinenbaues bon &. b. Reiche. 1877.

file der Schaufelfläche gestatten. Ginfacher als die Rechnung führt indes bas graphische Berfahren wie folgt jum Biele:

Es seien wieder BA, DA, EA, Fig. 330, die in bekannter Art besteimmten Richtungen der Schaufelenden einer Axialturdine für einen besliebigen, etwa den mittleren Chlinderschnitt vom Haldmesser r. hierbei ist in der Figur der Wintel  $\beta$  des ersten Radschaufelelements gleich 90° angenommen, eine Boraussetzung, die indessen auf den Gang der Construction



ohne Einfluß ist. Nun stellt bekanntlich DA die axiale Einführungsgeschwindigkeit  $c_{ne}=c_a$  und BH die nutbar gemachte Geschwindigkeit

$$c_n = \sqrt{2gh_n} = \sqrt{2gh_w - c_a^2}$$

vor. Stellt man nun die Bedingung, daß die axiale Durchgangsgeschwinbigkeit in allen Abständen denselben Werth  $c_a = DA$  haben soll, so ist
auch die Rutgeschwindigkeit  $c_n$  für alle Abstände von derselben Größe BH. Hieraus ergiebt sich sogleich die folgende Construction. Man beschreibt um

B mit  $BH = c_n$  einen Preisbogen  $H_iHH_a$ , und burch B mit  $v_i = C_iB$ einen Rreis, welcher jenen in Hi fchneibet. Bieht man bann burch Hi bie Berticale, fo erhalt man fur ben inneren Mantel in BA, bie Neigung bes letten Leitschaufelelements, in C. A. biejenige für ben Anfang ber Rabschaufel, und in  $E_iA_i$  für das Ende ber letteren, wenn man  $D_iE_i=BC_i$ antragt. In berfelben Weise geben BAa, Ca Aa und Ea Aa bie Schanfelrichtungen im äußeren Mantel, wenn man mit  $v_a = C_a A$  um  $C_a$  einen Rreis zeichnet,  $H_aA_a$  vertical zieht und  $D_aE_a=B\,C_a=v_a$  macht. Es ift flar, bag man in gleicher Weise noch für beliebig viele Brofile die Wintel α, β, δ bestimmen und banach bie Profile felbft zeichnen tann. Es ift bann bei ber Ausführung nöthig, die Schaufelflächen felbft fo ju gestalten, bag ihre Enlinderschnitte in ben verschiebenen Axenabstanden mit ben fo gezeichneten Profilen übereinstimmen. In ber Figur find in biefer Beife funf Brofile angebeutet, welche ben beiben Rabfrangen und benjenigen brei Cylinderschnitten angehören, durch welche ber Abstand ra - re zwischen ben Rabfrangen in vier gleiche Theile getheilt wirb. Diefen Brofilen gemäß ift eine Leitschaufel L und eine Rabichaufel R gezeichnet.

Aus der Construction ergiebt sich zunächst, daß die axiale Durchgangsgeschwindigkeit des Wasers durch das Rad in allen Abständen von der Axe den nämlichen Werth  $c_a = DA$  hat, eine Eigenschaft, welche den schraubenstörmigen Schaufeln nicht zukommt. Für diese letzteren kann daher die gewissen Theorien der Axialturdinen zu Grunde gelegte Boraussetzung, daß Wasser in parallelen Schichten durch das Rad passer, nicht zugelassen werden. Wegen der constanten Axialgeschwindigkeit kann man dei der hier angegebenen Schauselsorm behufs Feststellung der Dimensionen (s. weiter unten) das pro Secunde zur Wirkung kommende Wasser ohne Fehler zu  $Q = c_a \pi (r_a^2 - r_i^2)$  annehmen, welche Gleichung dagegen für die übliche Schauselsorm nur annähernde Richtigkeit bat.

Wie die Figur 330 ferner zeigt, ist die absolute Eintrittsgeschwindigkeit je nach dem Arenabstande verschieden, und zwar von außen nach innen zunehmend. Nach der Figur vermindert sich diese Geschwindigkeit von dem Betrage  $BA_i$  im Innern dis zu demjenigen  $BA_a$  außen, und dem entsprechend nehmen natürlich die Pressungshöhen von innen nach außen stetig zu. Die Figur zeigt, daß die Reactionsgeschwindigkeit innen den Werth  $D_iH_i$  und außen benjenigen  $D_aH_a$  hat, so daß also das Reactionsgeschle in dem Berbältnisse  $D_iH_i^2:D_aH_a^2$  veränderlich ist. Wan ersieht hieraus, daß man dei einer solchen Axialturdine eigentlich nur von einem mittleren Resactionsverhältnisse und von einem mittleren Spaltenübersdruck sprechen kann, da diese Größen mit dem Axenabstande veränderlich sind. Eine Beränderlichseit der hydraulischen Pressung von innen nach außen, wenn auch nach einem anderen Gesetz, sindet auch bei den gewöhn-

lichen schraubenförmigen Schauseln statt. Man tönnte, wenn bies Interesse hätte, auch leicht die Reigungswinkel  $\alpha$  und  $\beta$  so bestimmen, daß für alle Abstände die Pressungshöhe bieselbe wäre, dann hätte man in der Figur eine constante Reactionsgeschwindigkeit DH sestzuhalten, womit natürlich auch die Eintrittsgeschwindigkeit  $c_s$  wegen der Beziehung  $c_s^2 + c_\rho^2 = c_w^2$  einen constanten Werth annehmen müßte; dann würde aber die axiale Durchsgangsgeschwindigkeit  $c_a$  veränderlich aussallen. Es entstände auf diese Weise eine Schauselssäche für constante Reaction, während man die vorstehend erörterte v. Reiche schauselssäche die Schauselsorm für constante Axialgeschwindigkeit nennen kann.

Die Schaufelsläche für constante Axialgeschwindigkeit hat noch einen besonderen Borzug, auf welchen auch schon v. Reiche hingewiesen hat, dens jenigen nämlich, daß bei ihrer Anwendung die einzelnen Wassertheilchen

Fig. 331.

C γ(he+3he γ)he , daß bei ihrer Anwendung die einzelnen Walsertheilchen keine Tendenz haben, in Folge der Centrisugalkraft sich von der Axe zu entsernen. Es läßt sich nämlich leicht nachweisen, daß der durch die Centrisugalbeschleunigung auf jedes Wassertheilchen ausgeübte Druck nach außen gerade im Gleichgewichte gehalten wird durch den Ueberschuß, um welchen nach dem oben Gesagten die auf die äußere Fläche diese Wassers wirkende Pressung diejenige überwiegt, welcher das Wassertheilchen von innen ausgesetzt ist. Hiervon kann man sich durch solgende Rechnung überzeugen.

Man betrachte ein prismatisches Wassertheilchen im Abstande r von der Axe, von der Grundsläche Eins und der Höhe  $\partial r$ , Fig. 331, also von dem Gewichte  $\gamma \partial r$ , wenn unter  $\gamma$  das specifische Gewicht des Wassers verstanden wird. Ferner sei für dieses Wassertheilchen die Eintrittsgeschwins digkeit gleich  $c_e$ , daher die horizontale Componente  $c_e \cos \alpha$ .

Da nun das Wassertheilchen diesen Weg  $c_*\cos\alpha$  pro Secunde nicht geradlinig, sondern in einem Cylindermantel vom Krümmungshalbmesser zurück zulegen gezwungen ist, so entsteht eine Centrifugalfraft, welche bekanntlich durch

$$C = \frac{\gamma \partial r}{g} \frac{(c_e \cos \alpha)^2}{r}$$

ausgebrudt ift. Run hat man ber Gleichung (35) zufolge:

$$c_{n^2} = 2 v \cdot c_e \cos \alpha$$

baher

$$c_e \cos \alpha = \frac{c_n^2}{2n} = \frac{c_n^2}{2r\alpha}$$

unter w die Winkelgeschwindigkeit bes Rades verstanden; folglich wird hiermit die Centrifugaltraft

$$C = \frac{\gamma}{g} \frac{c_n^4}{4 r^3 \omega^2} \, \partial r.$$

Bezeichnet nun h, bie Preffungshöhe im Abstande er, für welche man be-

$$h_{p} = \frac{c_{p}^{2}}{2 g} = \frac{c_{n}^{2} - c_{s}^{2} \cos^{2} \alpha}{2 g} = \frac{1}{2 g} \left( c_{n}^{2} - \frac{c_{n}^{4}}{4 r^{2} \omega^{2}} \right)$$

hat, so erhält man den Zuwachs dieser Druckhöhe für den Abstand  $r+\partial r$  durch Differentiation nach r, wodurch, mit Rucksicht darauf, daß  $c_n$  constant ist,


$$\partial h_{\rho} = \frac{1}{2 g} \frac{2 c_{n}^{4}}{4 r^{3} \omega^{2}} \partial r = \frac{1}{g} \frac{c_{n}^{4}}{4 r^{3} \omega^{2}}$$

erhalten wird. Diefe Bobe bringt einen überschuffigen Drud

$$\gamma \partial h_{\rho} = \frac{\gamma}{q} \, \frac{c_n^4}{4 \, r^3 \omega^2}$$

von gleicher Größe mit ber oben berechneten Centrifugalfraft C hervor, wie oben behauptet wurde.

Anmertung. Die Schaufelfläche für conftante Reaction durfte ein befonberes Intereffe für die reinen Drudturbinen haben, benn aus bem Borbergebenben ift erfichtlich, bag meber die gewöhnliche Schraubenform, noch bie burch Fig. 830 bargeftellte Flace ber Bedingung entspricht, für alle Arenabftande die Reactions= brudhohe ju Rull werben ju laffen. Um biefer Bebingung ju genügen, murbe man bie Schaufelflachen in ber in Fig. 332 angegebenen Beije zu entwerfen haben. Wenn hier durch BA, CA und EA wieder die Richtungen der Schaufelenden in dem mittleren Cylinderschnitte einer Agialturbine bargeftellt find, welche als reine Druckturbine ohne Reaction arbeitet, ba  $BC = \frac{1}{2} BD$  angenommen wurde, so ift hier die Eintrittsgeschwindigfeit durch  $c_e = c_w = BA$  ausgedruckt. Diefelbe Eintrittsgefdwindigfeit muß auch für alle übrigen Arenabftande gelten, wenn überall die Reactionsdruckbobe gleich Rull fein foll. Man erhalt bem= aufolge die Reigungen ber Schaufeln fur ben inneren Cylinder, wenn man mit beffen Umfangsgeschwindigteit er = BC; einen halbtreis um Ce zeichnet, und durch De eine Berticallinie bis ju dem um B mit dem halbmeffer c. = BA beidriebenen Rreife giebt, und bann Di Ei = B Ci = vi macht. In berfelben Beile liefert der mit  $v_a=B\,C_a$  beschriebene Kreis in  $B\,A_a$ .  $C_a\,A_a$  und  $E_a\,A_a$ bie Richtungen für bie Schaufelenben im außeren Cylindermantel. Die Zeich= nung läßt erkennen, daß die agiale Durchgangsgeschwindigkeit hierbei febr veranderlich ift, indem dieselbe von dem Keinen Werthe  $D_aA_a$  außen bis auf den viel größeren Betrag  $D_i A_i$  innen zunimmt, und daß mit so großen Durchgangs= gefdwindigfeiten, wie fie bierbei auftreten, große Arbeitsverlufte verfnupft fein muffen. Eine Schaufelform von ber hier angegebenen Art wird baber für Agialturbinen mit cylindrischen Rranzen nicht bortheilhaft sein, dagegen kann durch eine conische Form ber Rabtranze ber Austrittsquerschnitt bes Rabes berart vergrößert werben, daß hierdurch die Austrittsgeschwindigfeit des Waffers aus dem



Rade genügend klein wirb. Diese Anordnung conischer Radkränze ist insonders beit bei den Girard'schen Turbinen gebräuchlich, worüber das Rähere weiter unten angegeben werden soll.

Wahl der Constructionsverhältnisse. Beim Entwurfe einer §. 129. Turbine wird immer das totale Gefälle h und das in der Zeiteinheit zur Wirkung kommende Wasserquantum Q bekannt sein, sei es, daß letzteres direct gegeben oder zur Erzielung einer ersorderten Leistung von N Pferde-kräften durch die Formel

$$\eta Q = \frac{75 N}{1000 h} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (121)$$

berechnet wird, worin η ben vorläufig erfahrungsmäßig anzunehmenden effectiven Wirkungsgrab ber ganzen Turbinenanlage bedeutet.

Die Aufgabe, filt Q Cubikmeter Wasser pro Secunde bei einem Gefälle von h Metern eine Turbine zu construiren, kann nun, auch wenn man hinssichtlich ber Bauart, b. h. ob Axials ober Radialturbine, Entscheidung gestroffen hat, noch in sehr mannichsaltiger Art gelöst werden.

Wie aus den vorstehenden Ermittelungen sich ergeben hat, sind namentlich die Wintel  $\alpha$  und  $\beta$ , unter welchen die Enden der Leit- und die Anfünge

ber Rabschaufeln gegen ben Umfang geneigt find, die für die Wirkungsweise ber Turbine bestimmenden Elemente, und burch Annahme biefer beiben Bintel ift eine Turbine in ihren wefentlichen Berhaltniffen volltommen bestimmt, wenn man von den nebensächlichen Großen, wie Schaufelbiden und Schaufelzahlen zc. abfleht. Es werden benn auch vielfach in ben Turbinentheorien in Betreff ber Auswahl biefer Bintel gewisse Regeln empfohlen, wonach man paffend bie Große von a und & bemeffen möge. Ein folches Berfahren erscheint nicht gerabe fehr zwedniäßig, weil nämlich die Kenntnig biefer Wintel von vornherein noch tein Kares Urtheil über die gange Wirkungsweise der Turbine, namentlich also über die Befcmindigfeit, Größe und ben Wirfungsgrad bes Rades gewährt. Ein folches Urtheil tann vielmehr erft burch eine ausgeführte Rechnung ober Conftruction erreicht werben, welche bann möglicher Beife zu der Bahrnehmung führt, bag bie angenommenen Bintel nicht gunftig gewählt waren, und eine Bieberholung diefes probirenben Berfahrens vorgenommen werden muß.

Es erscheint baber angemessen, von vornherein anstatt der Binkel & und  $\beta$  solche Größen durch passende Annahmen festzustellen, welche für die ganze Anlage von besonderer praktischer Bedeutung sind.

Eine solche Größe ist zunächst die normale Ausstußgeschwindigkeit ca bes Wassers aus dem Rade, benn es ist mit dieser Größe auch sogleich die Ausstrittsfläche bes Rades

$$F_a = \frac{Q}{c_a} \quad \cdot \quad (8)$$

gegeben, wodurch die Größenverhältnisse des Rades bestimmt sind. Die Wahl von  $c_a$  nun wird niemals Schwierigkeiten unterworfen sein, denn da die zu dieser Seschwindigkeit gehörige Sefällhöhe  $\frac{c_a^3}{2\,g}$  verloren geht, so ist es geboten,  $c_a$  möglichst klein zu wählen. Da nun aber andererseits eine Berkleinerung von  $c_a$  eine Bergrößerung der Radadmessungen, also auch der Bapsenreibungen, Lust- und Wasserwiderstände, des Gewichtes und der Anlagekosten im Gesolge hat, so wird man, wie schon früher angegeben,  $c_a$  nicht unter eine gewisse praktisch vortheilhafteste Größe verringern. Eine sehr häusige Annahme in dieser Beziehung ist diesenige

$$c_a = \frac{1}{4}c = \frac{1}{4}\sqrt{2 g h},$$

b. h. gleich  $^1/_4$  von ber zu bem ganzen Gefälle h gehörigen Endgeschwindigs feit anzunehmen, in welchem Falle ber mit  $c_a$  verbundene Berluft

$$\frac{1}{16} h = 0.625 h$$

ift, also 61/4 Broc. bes ganzen Gefälles beträgt. Bon biefem Werthe wird man auch bei ben verschiedensten Gefällen und Wassermengen nur wenig

abweichen, und es erscheint angezeigt, die Grenzen des Berlustes  $\frac{c_a^2}{2\ g}$  etwa zwischen 5 Proc. für größere und 8 Proc. für kleinere Gefälle zu setzen, so daß man  $c_a$  zwischen

$$\sqrt{0.05} \cdot c = 0.22 \sqrt{2gh}$$

für größere Befälle und

$$\sqrt{0.08} \cdot c = 0.28 \sqrt{2gh}$$

für fleinere Befalle festzusegen batte.

Hat man  $c_a$  angenommen, so ergiebt sich, wenn man zunächst in Betreff ber Berlusthöhe s, welche burch Wasserreibung und Stöße in Folge ber Schauselbiden verloren geht, eine vorläufige Annahme macht, also bas wirksame Gefälle

$$h_w = h - \varepsilon \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (21)$$

fest, auch bas nusbare Befälle

$$h_n = h_w - \frac{c_a^2}{2 a} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (22)$$


Die Größe von s wird allerdings nach dem Borstehenden für verschiedene Constructionen etwas schwanken, aber meistens bei regelrechter Anordnung zwischen 0,10 h und 0,15 h angenommen werden dürsen. Macht man also vorbehaltlich einer nachherigen Correctur eine demgemäße Annahme, so können  $h_w$  und auch  $h_n$  als gegeben angesehen werden.

Zur Berzeichnung der Turbine hat man nun außer  $c_a$  noch ein zweites Element willfürlich anzunehmen, und zwar kann als solches zwedmäßig entweber die Umsangsgeschwindigkeit v des Rades oder das Reactionsverhältniß

 $\varepsilon=\frac{h_{\rho}}{h_{n}}$  gewählt werden, je nachdem die Umstände eine Annahme nach der einen oder anderen Richtung gerathen erscheinen lassen. Bei größeren Gesällen 3. B. kann es wünschenswerth sein, die Radgeschwindigkeit thunlichst klein zu machen, um nicht zu große Umdrehungszahlen und trastraubende Transmisstonen zu erhalten; unter anderen Umständen wieder mag man mit Rücksicht auf Beschräntung des Wasservellustes durch den Spalt einen bestimmten Spaltenüberdruck, also eine gewisse Reactionshöhe wünschen. In letzterer Hinsicht sind namentlich die Berhältnisse maßgebend, welche bei einer partiellen Beausschlagung der Turbinen zu beachten sind, wie aus den weiter unten folgenden Bemerkungen hervorgehen wird.

Belche ber beiben Größen v und s man aber auch vorschreiben möge, immer giebt bas Turbinenbiagramm einsach Aufschluß über bie Abhängigkeit berselben von einander und die Größe der zugehörigen Binkel  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\delta$ ,

wie dies an dem Diagramm einer Axialturdine, Fig. 333, gezeigt werden soll. Zieht man hier im Abstande  $DA=c_a$  von einander die beiden Horizontalen BB' und AA', und beschreibt um den beliedigen Punkt B der ersteren einen Kreis  $DH_1H_2$  mit einem Halbmesser gleich der nutbaren Geschwindigkeit  $BD=c_n$ , so ist zunächst ersichtlich, daß die kleinst.



mögliche Geschwindigkeit, mit welcher bei diefem Ruggefälle eine Turbine umlaufen tann, durch

$$BC = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2}c_n$$
 . . . (123)

gegeben ift. Diese Turbine arbeitet bann ganz ohne Reaction und die Geschwindigkeiten und Winkel sind burch

$$BA = c_e$$
;  $CA = w_e$  und  $EA = w_a = w_e$ 

gegeben.

Nimmt man die Radgeschwindigkeit größer an, sett z. B.  $v_1 = BC_1$ , so liesert der Kreis um  $C_1$  und durch B in  $H_1D_1$  die Größe der Resactionsgeschwindigkeit, und man hat nunmehr die Geschwindigkeiten und Winkel durch  $BA_1$ ,  $C_1A_1$  und  $E_1A_1$  gefunden, wenn  $D_1E_1 = BC_1$  gemacht wird. Zieht man  $BH_2$  unter  $45^\circ$  gegen BB', so erhält man in gleicher Weise in  $BA_2$ ,  $D_2A_2$  und  $E_2A_2$  die Geschwindigkeiten für eine Turbine, deren Winkel  $\beta = 90^\circ$  ist, d. h. deren Radschauseln senkrecht zum Umfange beginnen. Das Reactionsverhältniß dieser Turbine ist

$$\varepsilon = \frac{h_\rho}{h_n} = \frac{H_2 D_2^2}{B H_2^2} = \frac{1}{2} \cdot$$

Bollte man die Radgeschwindigkeit gleich  $c_n=BD$  annehmen, so wurde ber um D beschriebene Halbkreis  $BH_3E_3$  die Schauselrichtungen und Geschwindigkeiten in  $BA_3$ ,  $DA_3$  und  $EA_3$  liesern u. s. w.

Diese Betrachtung lehrt, daß für ein bestimmtes Ruggefälle bie reinen Actionsturbinen bie kleinste Umfangsgeschwindigsteit und bie größte Wasserintrittsgeschwindigkeit c. haben, und daß mit zunehmender Reactionswirkung die Umfangssgeschwindigkeit wächst und bie Eintrittsgeschwindigkeit abnimmt.

Da die Reibungshindernisse des Wassers mit dem Quadrate der Gesschwindigkeit wachsen, so geht hieraus auch hervor, daß diese Widerstände bei der Actionsturdine nicht den kleinsten Werth annehmen werden, daß dies vielmehr bei einer gewissen Größe der Reactionswirkung erst eintreten wird, und daß darüber hinaus wieder eine Zunahme dieser Widerstände wegen der vergrößerten relativen Geschwindigkeit  $w_a$  sich einstellt. Wollte man die Reibungswiderstände im Leitrade zu  $\xi \frac{c_e^2}{2g}$  und im Laufrade zu  $\xi \frac{w_a^2}{2g}$  ansehmen, so ließe sich leicht beweisen, daß der Turbine  $A_2 B D_2 E_2$  mit rechtwinkelig beginnenden Radschaufeln die geringste Reibung zusommt, weil unter allen Turbinen sitr diese der Werth

$$c_a^2 + w_a^2 = BA_a^2 + E_2A_a^2$$

ein Rleinstes wird. Aus diesem Grunde wird häufig empfohlen, den Winkel  $\beta$  für Turbinen genau ober annähernd gleich 90° zu setzen, mährend anderersseits, z. B. von Redtenbacher, für  $\beta$  ein kleinerer Werth von etwa 60° empfohlen wird.

Es mögen noch zum Schlusse biefer Betrachtung die unter ben gemachten Boraussehungen  $c_a=0.25\,\sqrt{2\,gh}$  und  $s=0.12\,h$ , also

$$c_n = \sqrt{2 g(h - 0.25^2 h - 0.12 h)} = \sqrt{2 g.0.8175 h} = 0.904 c$$

aus Fig. 333 sich ergebenben Winkel lpha und eta bestimmt werben. Man findet 3. B. für die Actionsturbine ABCE diese Größen durch:

tang 
$$\alpha = \frac{0.25}{0.904}$$
;  $\alpha = 15^{\circ} 27'$ 

$$tang \beta = tang \delta = \frac{0.25}{0.5 \cdot 0.904}; \beta = \delta = 28^{\circ} 57'.$$

In gleicher Weise erhält man für die Turbine  $A_2$  B  $D_2$   $E_2$  mit einem Reactionsverhältnisse gleich  $\frac{1}{2}$ :

$$tang \alpha = tang \delta = \frac{0.25}{0.707.0.904}; \ \alpha = \delta = 21^{\circ} 22' \text{ and } \beta = 90^{\circ}$$

und ebenfo für A3 BDE3 mit v = ce:

$$tang \alpha = \frac{0.25}{0.5 \cdot 0.904}$$
;  $\alpha = 28^{\circ} 57'$ ,  $\beta = 151^{\circ} 3'$  und  $\delta = 15^{\circ} 27'$ 

In ähnlicher Weise, wie hier für Axialturbinen geschehen, kann man auch an das Diagramm für Radialturbinen entsprechende Betrachtungen knüpsen, boch soll hier davon Abstand genommen werden. Es mögen vielmehr nur noch einige empirische Regeln angeführt werden, nach welchen erfahrungsmäßig das Berhältniß der einzelnen Abmessungen der Turbinen zu einander passend bestimmt werden kann.

Für das Berhältniß des inneren Halbmeffers  $r_i$  zum äußeren  $r_a$  bei Axialturbinen giebt Redtenbacher als paffend den Werth  $\frac{r_i}{r_a}={}^2/_3$  an, wonach der mittlere Halbmeffer sich zu

$$r=\frac{r_i+r_a}{2}=\frac{5}{4}\,r_i=\frac{5}{6}\,r_a$$

und bie radiale Zwischenweite ber Kranze zu

$$b = r_a - r_i = \frac{1}{2} r_i = \frac{1}{3} r_a = \frac{2}{5} r$$

berechnet. Dieses Berhältniß pflegt man indessen nur zu mählen, wenn man bei großen Wassermengen den äußeren Halbmesser möglichst klein halten will, während man für kleinere Wassermengen die radiale Breite geringer, die Halbmesser also weniger verschieden macht, und wohl das Berhältniß

$$\frac{r_i}{r_a} = \frac{3}{4}$$
;  $r = \frac{7}{6}$   $r_i = \frac{7}{8}$   $r_a$ ;  $b = \frac{2}{7}$   $r$ 

und felbft

$$\frac{r_i}{r_a} = \frac{4}{5}$$
;  $r = \frac{9}{8} r_i = \frac{9}{10} r_a$ ;  $b = \frac{2}{9} r$ 

anwenbet.

Die axial gemessene Höhe bes Leitrades sowie bes Laufrades pflegt man meist zwischen 0,5 r bis 0,6 r anzunehmen, obwohl man auch hiervon den Berhältnissen entsprechend abweicht und für größere Käber verhältnismäßig geringere Höhen und umgekehrt wählt. Man hat hierbei natürlich darauf zu achten, daß zwar die Leitung des Wassers in den Canälen eine sichere sei, daß aber auch sowohl starke Krümmungen als auch große Längen der Canäle möglichst vermieden werden. Das Leitrad wird des besseren Wassereintritts wegen sehr häusig entweder nur im äußeren oder auch im inneren Kranze conisch gebildet, so daß badurch der Eintrittsquerschnitt vergrößert wird. In welcher Weise

man bei gewiffen Turbinen (Girarb) auch eine Erweiterung ber Rabaustritteöffnung burch conische Rabkrauze erzielt, wird weiter unten be-In Betreff ber Schaufelaablen murben bereits in 8, 123 iprochen merben. nabere Angaben gemacht und fei nur noch bemertt, daß man bei ber Beftimmung biefer Bablen, welche etwa zwischen 12 und 36 schwanten, insbesondere barauf zu achten bat, bie lichte normale Beite ber Canale an ben engsten Stellen nicht unter eine gewiffe Groke von etwa 25 mm abnehmen ju laffen, weil fonft gar leicht eine Berfetung biefer Canale burch Laub, Bolgftudden zc. eintreten tann. Die Starte ber Schaufeln murbe ebenfalls in §. 123 zu etwa 0,015 r bis 0,020 r angegeben. Den Zwischenraum awischen Leitrad und Laufrad wird man, besonders bei Reactionsturbinen, so klein wie möglich zu machen suchen, und dabei wesentlich von ber Gröke bes Rabes, ber Genauigkeit ber Ausfuhrung und ber Sicherheit ber Fundirung abhangig fein. Dan wird biefen Zwischenraum mit Rudficht auf ben eintretenden Berfchleiß des Spurlagers wohl taum geringer als 3 mm annehmen tonnen, nach Redtenbacher foll berfelbe fogar gleich 0,02 r gemacht werben.

Auch bei ben Fourneyron'schen und Francis'schen Turbinen pslegt man das Berhältniß der Halbmesser  $\frac{r_i}{r_a}$  zwischen  $^2/_3$  und  $^4/_5$  auzunehmen; die von Fourneyron selbst coustruirten Turbinen zeigen gewöhnlich das Berhältniß 0,66 bis 0,7 und 24 bis 30 Leitschauseln bei 30 bis 36 Radsschauseln. Die Höhe bieser Räber richtet sich nach der Wassermenge und zwar pslegt man dieselbe je nach den Umständen 2= bis 5 mal so groß zu wählen, als die normale lichte Weite der Leitcanäle an deren Mündung ist.

Bei den Cabiat'schen Räbern ist in der Regel das Berhältniß der Halbmesser  $\frac{r_a}{r_i} = 1,15$  bis 1,30, während man bei schottischen Turbinen den Austrittshalbmesser dreis dis viermal so groß zu machen pflegt, wie denjenigen der Eintrittsöffnung. Im Uedrigen muß hinsichtlich der constructiven Details auf die Beröffentlichungen praktisch ausgeführter Turbinen, sowie auf die Handbücher der Maschinenconstructionslehre verwiesen werden.

Es mögen nunmehr zur Erläuterung bes bisher Angeführten einige Bei- fpiele berechnet werben.

Boispiolo. 1. Axialturbine. Eine Benfchelturbine für 3 m Gefälle §. 130. und 0,3 cbm Aufschlagmasser pro Secunde soll so gebaut werden, daß die Umfangsgeschwindigkeit des außeren Umfangs 5 m und die Austrittsgeschwindigkeit des Wassers 1,8 m beträgt.

Nimmt man vorläufig einen Gefällverluft in Folge ber hydraulischen Rebenhinderniffe von s = 0,4 m an, fo hat man bas nugbare Gefälle

$$h_n = h - s - \frac{c_a^2}{2 g} = 3 - 0.4 - \frac{1.8^3}{2.9.81} = 2.435 \text{ m},$$

wozu eine Gefchwindigfeit gehört von

$$c_n = \sqrt{2 g h_n} = 4.429 \sqrt{2.435} = 6.910 \text{ m}.$$

Man hat baher zunächst nach (35) für ben äußeren Umfang

$$c_e \cos \alpha = \frac{2gh_n}{2v} = \frac{2.9,81.2,435}{2.5} = 4,777 \text{ mt.}$$

Da nun  $c_0 \cos \alpha = c_a \cot \alpha$  ift, so folgt

$$\cot \alpha = \frac{4,777}{1,8} = 2,654, \ \alpha = 20^{\circ}39',$$

und folglich ist auch wegen  $v = c_a (\cot g \alpha - \cot g \beta)$  vergl. (38):

$$cotg \beta = \frac{4,777 - 5}{1.8} = -0,1239; \ \beta = 97^{\circ} 4'.$$

Für ben Winkel & hat man

$$\cot g \, \delta = \frac{v}{c_0} = \frac{5}{1.8} = 2,778; \, \delta = 19^0 \, 48'.$$

Die Befchwindigfeiten bes Baffere erhalt man bemgemäß zu

$$c_e = \frac{c_a}{\sin \alpha} = \frac{1.8}{0.3527} = 5.104 \text{ m}$$
 $w_e = \frac{c_a}{\sin \beta} = \frac{1.8}{0.9924} = 1.814 \text{ m}$ 
 $w_a = \frac{c_a}{\sin \delta} = \frac{1.8}{0.3387} = 5.314 \text{ m}.$ 

Die Größe ber Reactionsgeschwindigfeit  $c_{
ho}$  ergiebt sich zu

$$c_{\rho} = \sqrt{c_{n}^{2} - (c_{e} \cos \alpha)^{2}} = \sqrt{6,910^{2} - 4,777^{2}} = 4,993 \text{ m}$$

entsprechend einem Reactionsgefälle von

$$h_{\rho} = \frac{4,993^2}{2.9,81} = 1,271 \text{ m},$$

so bağ man bas Reactionsverhältniğ zu

$$\varepsilon = \frac{1,271}{2.435} = 0,522$$

setzen kann. Diese Größen gelten für den äußeren Umfang vom Halbmesser  $r_a$ ; setzt man den inneren Halbmesser  $r_i=4/5$   $r_a$  voraus, so ist baselbst die Umfangsgeschwindigkeit  $v_i=4/5$  v=4 m, während die Geschwindigseit im mittleren Abstande  $r=\frac{r_i+r_a}{2}=0.9\,r_a$  zu 4,5 m anzunehmen ist. Mit biesen Werthen  $v_i=4$  m und  $v_m=4.5$  m erhält man in derselben Weise wie für den außeren Umfang die Werthe für den inneren Umfang

$$c_e \cos \alpha = 5.971 \text{ m}$$
 $\alpha = 16^{\circ}47', \ \beta = 42^{\circ}24', \ \delta = 24^{\circ}14'$ 
 $c_e = 6.234 \text{ m}, \ w_e = 2.670 \text{ m}, \ w_a = 4.385 \text{ m}$ 
 $c_e = 3.478 \text{ m}, \ h_e = 0.616 \text{ m}, \ \epsilon = 0.253$ 

und für ben mittleren Balbmeffer:

$$c_e \cos \alpha \cong 5,308 \text{ m}$$
 $\alpha = 18^{\circ} 44', \ \beta = 65^{\circ} 49', \ \delta = 21^{\circ} 48'$ 
 $c_e = 5,605 \text{ m}, \ w_e = 1,973 \text{ m}, \ w_a = 4,847 \text{ m}$ 
 $c_o = 4,424 \text{ m}, \ h_o = 0,998 \text{ m}, \ \varepsilon = 0,410.$ 

Bur Bestimmung ber Balbmeffer hat man

$$Q=\pi (r_a^2-r_i^2) c_a,$$

benn ba  $c_a$  die normale Ans- ober Eintrittsgeschwindigkeit an ben burch Schauseln nicht verengten Stellen (Spalt) bebeutet, so hat man auf die Schauselbiden hierbei nicht zu rüdsichtigen. Man erhält baber mit  $r_i = 0.8 \, r_a$  aus

$$0.3 = 3.1415 \, r_a^2 \, (1 - 0.8^2) \, 1.8 = 2.036 \, r_a^2$$

ben äußeren Rabius

$$r_a = \sqrt{\frac{0.3}{2.036}} = 0.384 \,\mathrm{m},$$

und daber ben inneren Salbmeffer

$$r_i = 0.8 r_a = 0.307 \text{ m}.$$

Das Rad vollführt sonach pro Minute  $\frac{60.5}{2.3,1415.0,384}=124,3$  Umsbrehungen.

Die Höhe jebes Rabes wird man paffend zu 0,180 m annehmen können. Giebt man bem Laufrabe 24 Schaufeln, so beträgt die Theilung in bem mittleren Schnitte

$$s = \frac{2.3,1415}{24} \cdot \frac{0,384 + 0,307}{2} = 0,091 \text{ m},$$

baher bie lichte Beite eines Canals an der Ausmundung, welche in ber

Mitte unter bem Binkel  $\delta=21^{\circ}\,48'$  gegen ben Umfang geneigt ift, bei einer Schaufelbide von  $d=7\,\mathrm{mm}$ 

$$e = t.\sin 21^{\circ}48' - d = 91.0,372 - 7 = 26,9 \text{ mm}.$$

Für das Leitrad kann man etwa 16 Schaufeln annehmen. Die oben ermittelten Geschwindigkeiten  $c_e$ ,  $w_e$  und  $w_a$  können dazu dienen, mit Hülse der Formeln der §§. 123 die 125 die einzelnen Widerstände genauer zu berechnen; diese Rechnung soll hier nicht vorgenommen werden. Es wurden indeß diese Widerstände in der oben angegebenen Art aus einem im Waßsstade  $^{1}/_{20}$  gezeichneten Diagramme entnommen, und zwar wurde hierbei ein Reibungscoefficient  $\varphi=0.08$ , also  $\sqrt{\varphi}=0.28$  vorausgesetzt, und für die Schauseln des Leitrades das Berhältniß  $\frac{d}{t}=\frac{1}{20}$ , für die des Laufrades  $\frac{d}{t}=\frac{1}{12}$  zu Grunde gelegt. Die Summirung aller einzelnen Berlustgeschwindigkeiten ergab hierbei im Diagramm für den inneren Halbmesserstützt die Berlustgeschwindigkeit  $c_s$  eine Strecke von 132 mm gleich einer Geschwindigkeit von 2,64 m, welche einer Gestülhöhe von 0,355 m entspricht. Dieser Werth liegt dem von vornherein angenommenen s=0.40 m nahe genug, um eine Wiederholung der Rechnung unnöthig zu machen, und

$$\eta_h = \frac{h_n}{h} = \frac{2,435}{3} = 0,812$$

man kann folglich den hydraulischen Wirkungsgrad der Turbine

und baher bie zu erwartenbe Leiftung zu

η<sub>h</sub> Qγh = 0,812.0,3.1000.3 = 730,8 Meterkilogr. = 9,75 Pferbekraft veranschlagen. Siervon wird noch ein gewisser Betrag durch die Zapfenreibung aufgezehrt, beffen Bestimmung weiter unten gezeigt werben soll.

2. Fourneyronturbine. Für ein Gefälle  $h=2.5\,\mathrm{m}$  und ein Aufschlagquantum  $Q=1\,\mathrm{cbm}$  pro Secunde soll eine Fourneyron'sche Turbine mit parallelen Kränzen entworfen werden, für welche das Berhältniß  $v=\frac{r_e}{r_a}=\sqrt[3]{4}$  zu Grunde gelegt und die Winkel  $\alpha=24^\circ$  und  $\beta=80^\circ$  angenommen werden sollen.

Nimmt man zunächst zur Festsetzung ber Berhältnisse eine normale Einstrittsgeschwindigkeit cne = 1 m an, so erhält man durch die Formeln (57) bis (66):

$$c_{na} = 0.75 \text{ m}, c_{\epsilon} = \frac{1}{\sin 24^{\circ}} = 2.459 \text{ m}$$

$$w_{\epsilon} = \frac{1}{\sin 80^{\circ}} = 1.015 \text{ m}$$

$$v_{\epsilon} = \cot g 24^{\circ} - \cot g 80^{\circ} = 2.070 \text{ m}$$

$$v_{a} = \frac{4}{3} v_{\epsilon} = 2.760 \text{ m}$$

$$\beta_{\rho} = \frac{c_{\rho}}{2 g} = \frac{1}{2 g} (0.75^{\circ} + v_{\epsilon}^{\circ} - w_{\epsilon}^{\circ}) = 0.195$$

$$\beta_{n} = \frac{c_{n}^{\circ}}{2 g} = \frac{1}{2 g} 2 \cot g 24^{\circ} v_{\epsilon} = 0.474$$

$$\beta_{w} = \frac{c_{w}^{\circ}}{2 g} = \frac{1}{2 g} (0.75^{\circ} + 2 \cot g 24^{\circ} v_{\epsilon}) = 0.503$$

$$w_{a} = \sqrt{0.75^{\circ} + v_{a}^{\circ}} = 2.860.$$

$$\cot g \delta = \frac{v_{\epsilon}}{0.75^{\circ}} = 3.680; \delta = 15^{\circ} 12'.$$

Sett man nun voraus, daß durch die Reibungswiderstände ein Gefällverlust von  $s=0.14~h=0.35~{\rm m}$  entstehe, das wirksame Gefälle daher zu  $h_w=2.5-0.35=2.15~{\rm m}$  sich stellt, so hat man die vorstehend berechneten Gefälle mit  $\frac{2.15}{0.503}=4.274~{\rm und}$  die Geschwindigkeiten mit

 $\sqrt{4,274}=2,067$  zu multipliciren. Man erhält bann

$$c_{ne} = 2,067 \text{ m}, c_{na} = 1,550 \text{ m},$$

ferner die Gintrittsgeschwindigkeiten des Waffers

$$c_{\rm e} = 5{,}083 \, {\rm m}$$

und bie Rabgeschwindigfeiten

$$v_e = 4,279 \text{ m}$$
 und  $v_a = 5,705 \text{ m}$ .

Cbenfo erhalt man bas Rutgefalle

$$h_n = 4,274.0,474 = 2,026 \,\mathrm{m}$$

so daß der hydraulische Wirkungsgrad  $\eta_{\rm k}=rac{2,026}{2,5}=0,810$  folgt. Das Reactionsgesälle berechnet sich zu

$$h_0 = 4,274.0,195 = 0,833 \text{ m},$$

so daß von der ausgesibten Ruswirkung  $\frac{0,833}{2,026}=0,411$  oder ca. 41 Prosent durch Reaction nugbar gemacht werden.

Um die Dimensionen bes Rades ju bestimmen, sei die axial gerichtete Sobe beffelben amischen ben beiben Krunzen etwa

Beisbad. Berrmann, Lehrbuch ber Dechanit. II. 2.

$$b = 0.3 r_a = 0.4 r_i$$

gefett. Alebann findet man ben außeren Salbmeffer ra aus

$$Q = 2 \pi r_a b c_{na} = 2 \cdot 3,1415 \cdot 0,3 r_a^2 \cdot 1,55 = 1 \text{ cbm},$$

moraus

$$r_a = \sqrt{\frac{1}{2,9216}} = 0,585 \,\mathrm{m}$$

folgt; der innere Halbmesser ist dabei  $r_{\rm e}=0,439~{
m m}$  und die lichte Höhe zwischen den Kränzen  $0,175~{
m m}.$ 

Die Umbrehungszahl bes Rades erhält man zu  $\frac{60.5,705}{2.3,14.0,585} = 93,1$  pr. Minute und die zu erwartende Leistung ergiebt sich, abgesehen von der Zapsenreibung und dem Wasserverluste durch den Spalt zu

$$N = \eta_h \frac{Qh\gamma}{75} = \frac{0,810 \cdot 1 \cdot 2,5 \cdot 1000}{75} = 27$$
 Pferbetraft.

Nimmt man für bas Leitrab 20 und für bas Laufrab 24 Schaufeln von 7 mm Dide an, so ergiebt fich bie lichte normale Weite ber Leitrabausmilnsbungen zu

$$\frac{2.\pi.439}{20}\sin 24 - 7 = 56 - 7 = 49 \,\mathrm{mm},$$

gleich  $\frac{49}{175} = 0,28$  der lichten Rabhöhe. Desgleichen berechnet sich die lichte normale Beite der Rabcanäle am äußeren Umfange zu

$$\frac{2 \cdot \pi \cdot 585}{24} \sin 15^{\circ} 12' - 7 = 40 - 7 = 33 \,\mathrm{mm}.$$

Wenn man biesen Schaufelzahlen und Stärken entsprechend burch bas bekannte Diagramm bie Stoßgeschwindigkeiten und mit einem Reibungscoefficienten von 0,05 die Reibungsverluste ermittelt, so erhält man folgende Gefällhöhen für die Reibung:

$$z_{\zeta l} = 0.091 \,\mathrm{m}; \ z_{\zeta r} = 0.089 \,\mathrm{m},$$

und für bie Stogverlufte wegen ber Schaufelbiden:

Die Summe aller bieser Gefällverluste beträgt 0,428 m, also mehr als von vornherein sitt s (0,35 m) angenommen wurde. Man erkennt aus ben vorstehenden Zahlen, daß hauptsächlich der Berlust an Geschwindigkeit beim Austritte des Wassers aus dem Rade (se4 = 0,162 m) diesen großen Berlust bedingt, was durch den kleinen Werth von d (15° 12') sich erklärt.

Man kann burch Zuschärfung beziehungsweise Berbinnung ber Schaufelbleche biesen Berlust herabziehen, und erhält z. B., wenn die Schaufelbleche an den Ausmündungen des Rades dis auf 5 mm verjüngt werden, den Berlust set = 0,086 m, so daß unter dieser Boraussetzung die ganze Berlusthöhe sich zu s = 0,352 m herausstellt, welcher Werth mit dem oben angenommenen hinreichend übereinstimmt.

Man erkennt übrigens aus bem oben gefundenen geringen Werthe von zes = 0,017 m, welcher bem Eintritte in bas Laufrad entspricht, baß die gewöhnlich beliebte Zuschärfung der Anfänge der Radschaufeln nur wenig Bortheil gewähren kann, und vielmehr eine Berdunung der Schaufelbleche nach ben Ausmündungen hin angezeigt erscheint.

3. Francis'sche Turbine. Es möge die Aufgabe vorliegen, für ein Gefälle von h=4 m und ein Wasserquantum Q=0,5 obm pr. Secunde eine äußere Radialturbine zu construiren, welche das Wasser mit einer normalen Austrittsgeschwindigkeit von  $c_{na}=2,2$  m entläßt und zur möglichsten Berminderung des Wasserverlustes durch den Spalt mit einem Reactionsverhältnisse arbeitet, welches den Werth 0,10 nicht übersteigt. Das Bers

hältniß der Halbme $\overline{\mathfrak{f}}$ er sei zu  $rac{r_a}{r_a}=r=4/_3$  vorausgesest.

Nimmt man hier die Widerstandshöhe  $s=0.5~\mathrm{m}$ , also das wirksame Gefälle zu  $h_w=h-s=3.5~\mathrm{m}$  an, so hat man der Boraussetzung gemäß das nutbare Gefälle

$$h_{\rm m} = h_{\rm w} - \frac{c_{\rm ma}^2}{2 \, q} = 3.5 - 0.051 \cdot 2.2^2 = 3.253 \, \rm m.$$

Der gestellten Bebingung gemäß ift

$$h_p = 0.1 h_n = 0.325 \text{ m},$$

und da nach (51)

$$h_w = h_c + h_\rho$$

ift, so hat man die zur Erzeugung der Eintrittsgeschwindigkeit  $c_{\rm e}$  verwendete Geschwindigkeitshöhe

$$h_c = h_w - h_\rho = 3.5 - 0.325 = 3.175 \,\mathrm{m}$$

woraus die Eintrittsgeschwindigfeit bes Baffers

$$c_e = \sqrt{2 g h_c} = 4,429 \sqrt{3,175} = 7,892 \text{ m}$$

folgt. Da nun die radiale Componente der Gintrittegeschwindigkeit

$$c_{ne} = \frac{c_{na}}{v} = \frac{3}{4} 2,2 = 1,65 \text{ m}$$

ift, fo hat man beren horizontale Componente

$$c_e \cos \alpha = \sqrt{c_e^2 - c_{ne}^2} = \sqrt{7,892^2 - 1,65^2} = 7,718 \text{ m},$$

und baber aus (35) bie Geschwindigkeit ve bes Gintrittsumfanges

$$v_6 = g \frac{h_n}{c_6 \cos \alpha} = 9.81 \frac{3.253}{7.718} = 4.135 \text{ m}$$

und diejenige bes inneren Umfanges

$$v_a = 0.75.4,135 = 3,101 \text{ m}.$$

Man hat nunmehr für ben Winkel a ber Leitschaufeln

$$\sin \alpha = \frac{c_{ne}}{c_{\bullet}} = \frac{1.65}{7.892} = 0.2091; \ \alpha = 12^{\circ} 4'$$

und für ben Unfang ber Rabichaufeln

$$cotg \ \beta = \frac{c_e \cos \alpha - v_e}{c_{ne}} = \frac{7,718 - 4,135}{1,65} = 2,172; \ \beta = 24^{\circ}44'.$$

Ebenso folgt die Neigung d des letzten Schaufelclements gegen den inneren Radumfang aus

$$\cot \delta = \frac{v_a}{c_{na}} = \frac{3,101}{2,2} = 1,409 \text{ fm } \delta = 35^{\circ} 21'.$$

Will man behufs ber Berechnung ber Reibungswiderstände bie relativen Geschwindigfeiten tennen, fo hat man

$$w_e = \frac{c_{ne}}{\sin \beta} = \frac{1,65}{0,4183} = 3,944 \text{ m}$$

und

$$w_a = \frac{c_{na}}{\sin \delta} = \frac{2.2}{0.5786} = 3.802 \text{ m}.$$

Die relative Austrittsgeschwindigkeit wird hier also trot ber Reactionswirkung kleiner, als die relative Eintrittsgeschwindigkeit, was dem Einfluffe ber Centrifugalkraft zuzuschreiben ift.

Rimmt man die lichte Sohe zwischen ben Kranzen hier zu  $b=0.25\,r_o$  an, so erhält man ben Eintrittshalbmeffer aus

 $Q = 0.5 \text{ cbm} = 2 \pi \cdot r_e^2 \cdot 0.25 c_{ne} = 6.283 \cdot 0.25 \cdot 1.65 \cdot r_e^2 = 2.5917 r_e^2$  Au

$$r_0 = \sqrt{0,1929} = 0,439 \text{ m},$$

baher ben inneren Balbmeffer

$$r_a = 3/4 r_e = 0.329 \text{ m}$$

und die lichte Rabhöhe b = 0,110 m.

Das Rab macht pr. Minute  $\frac{60.4,135}{2.\pi.0,439}=90$  Umbrehungen. Der hybraulische Wirkungsgrab bestimmt sich zu

$$\eta_h = \frac{h_n}{h} = \frac{3,253}{4} = 0,813$$

und die zu erwartende Leiftung, abgesehen von dem Bafferverlufte durch ben Spalt und die Zapfenreibung berechnet fich zu

$$N = \frac{0.813 \cdot 0.5 \cdot 1000 \cdot 4}{75} = 21.7$$
 Pferbetraft.

Bestimmt man burch bas Diagramm in bekannter Beise bie Wiberstände bes Bassers, so findet sich, daß hier der Stoßverluft, welcher dem Austritte bes Bassers aus dem Leitrade entspricht, wegen des kleinen Binkels a sehr bedeutend ausställt, weswegen es bei den äußeren Radialturbinen angezeigt erscheint, die Enden der Leitschauseln möglichst zuzuschärfen.

Es möge für die vorliegende Turbine auch der Wasserverlust durch den Spalt bestimmt werden. Derselbe ist außer von dem Querschnitte der dem Wasser dargebotenen Dessenden wesentlich abhängig von der Größe des Ueberdruckes, um welchen die Pressung im Innern des Spalts größer ist, als außerhald. Es ist leicht zu ersehen, daß dieser Ueberdruck im Spalte um die Widerstandshöhe er, welche den Nebenhindernissen deim Durchgange durch das Rad entspricht, größer sein muß, als die Reactionsbruckhöhe ha, indem dieser Ueberdruck genügen muß, um neben der Reactionswirkung auch noch die schädlichen Widerstände beim Durchgange durch das Rad zu überzwinden.

Diese Widerstände entstehen aus den Geschwindigkeitsverlusten  $c_{s3}$  und  $c_{s4}$  beim Eintritte in das Rad und beim Austritte aus demselben, und aus der Reibung in den Radcanälen. Die Gesällverluste, welche diesen drei Widerständen entsprechen, und welche nach den Formeln der §§. 123 bis 125 leicht berechnet werden können, wurden graphisch aus dem Diagramm desstimmt. Hierbei ergaden sich bei Annahme einer Schauselbicke d=7 mm und dei 24 Radschauseln, sowie dei einem Reibungscoefsicienten  $\varphi=0.062$ , die Werthe  $s_{s3}=0.026$  m,  $s_{s4}=0.021$  m,  $s_{sr}=0.066$  m, also zussammen  $s_r=0.113$  m. Daher entspricht der Spaltenüberdruck einer Wasserstäule von

$$h_{sp} = h_{\rho} + s_{r} = 0.325 + 0.113 = 0.438 \text{ m}.$$

Als Deffnung hat man nun hier den ringförmigen Schlitz zwischen den unteren Radkränzen vom Halbmeffer  $r_e=0,439 \,\mathrm{m}$  und einer Breite anzusehen, welche jedenfalls nicht unter 3  $\mathrm{mm}$  wird betragen können. Unter Annahme dieser geringsten Weite ergiebt sich daher die Durchgangsöffnung

$$2\pi \cdot 0.439 \cdot 0.003 = 0.0083$$
 qm.

Sett man nun einen Ausflußcoefficienten für Deffnungen in bunner Band

von etwa 0,6 voraus, so bestimmt sich das pr. Secunde ungenützt durch ben Spalt fliegende Waffer zu

Q=0.6.0,0083  $\sqrt{2g.0,438}=0.00498.2,931=0.0146$  cbm. Dies repräsentirt also im Bergleich mit bem vorhandenen Aufschlagquantum von 0,5 cbm einen procentischen Berlust von  $\frac{0,0146}{0,5}=0.029$  gleich circa 3 Broc., und man hätte baher ben oben gesundenen Werth des hydraulischen Wirtungsgrades von 0,813 in dem Berhältniß  $\frac{0,4854}{0,5}=0.97$  zu reduciren, so daß dann  $\eta_h=0.97.0,813=0.789$  folgt. Man erkennt hieraus, wie die Größe dieses Wasserverlustes unter sonst gleichen Berhältnissen wesentlich mit der Reactionswirtung steigt. Wirde die vorstehende Turbine z. B. mit einem Reactionswirtung steigt. Wirde die vorstehende Turbine z. B. mit einem Reactionswerhältnisse  $\varepsilon=\frac{1}{2}$  arbeiten, so wäre  $h_p=\frac{1}{2}h_n=1.627$  m und der Spaltenüberdruck  $h_{sp}=1.627+0.113$  = 1.740 m, wodurch der Wasserverlust im Berhältniß  $\sqrt{\frac{1.740}{0.438}}=2$  mal größer, also etwa gleich 6 Proc. aussallen wirde. Dagegen sällt dei einer reinen Actionsturbine dieser Verlust ganz fort, da hier ein Spaltenüberdruck nicht vorhanden ist.

4. Tangentialrad. Es soll für ein Gefälle von  $12\,\mathrm{m}$  und ein Wasserquantum  $Q=0,10\,\mathrm{cbm}$  ein Tangentialrad entworfen werden, welchem das Wasser unter einem Reigungswinkel  $\alpha=12^{0}$  gegen den äußeren Umfang augeführt wird.

Da man Tangentialräber aus später zu erkennenben Gründen ohne Reaction arbeiten läßt, so ist  $h_{\rho}=0$  anzunehmen, weshalb hierdurch und burch ben Winkel  $\alpha$  die Turbine vollständig bestimmt ist. Legt man für die Halbmesser hier ein Berhältniß  $\nu=\frac{r_e}{r_a}=5/4$  zu Grunde, so erhält man ben Winkel  $\beta$  aus Gleichung (53) burch

$$\cot \beta = \frac{\cos 2\alpha + \nu^2 \sin^2 \alpha}{\sin 2\alpha} = \frac{0.9136 + 1.25^2 \cdot 0.2079^2}{0.4067}$$
$$= 2.412; \ \beta = 22^0 31'.$$

Um die Geschwindigkeiten zu bestimmen, hat man hier die Austrittsgeschwindigkeit  $c_s = \sqrt{2g(h-s_o-s_l)}$ , wenn  $s_l$  die Widerstandshöhe im Leitzapparate und  $s_o$  diejenige im Zusührungsrohre sind, während, wie schon in §. 126 angesührt wurde, die Widerstände  $s_r$  im Rade hier auf Kosten der resativen Geschwindigkeit  $w_e$  überwunden werden milsen. Nimmt man etwa  $s_o + s_l = 0.09 h$  und  $s_r = 0.06 h$  an, so erhält man die Austrittsgeschwindigkeit des Wassers aus dem Leitrade

$$c_e = 4,429 \sqrt{0,91.12} = 14,638 \text{ m}$$

und baher folgt nach (16)

$$v_e = c_e \frac{\sin (\beta - \alpha)}{\sin \beta} = 14,638 \cdot \frac{\sin 10^{\circ} 31'}{\sin 22^{\circ} 31'} = 6,976$$

und

$$w_e = c_e \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = 14,638 \cdot \frac{\sin 12^0}{\sin 22^0 31'} = 7,946 \text{ m}.$$

Die Geschwindigfeit am inneren Umfange ift

$$v_a = \frac{4}{5} \cdot 6,976 = 5,581 \text{ m}.$$

Da burch die Reibungswiderstände beim Durchgange durch die Radcanäle etwa eine Geschwindigkeit gleich  $c_{\zeta r} = 0,25 w_{\bullet} = 2 \text{ m}$  verloren geht, so behält die relative Austrittsgeschwindigkeit  $w_a$  nach (120) den Werth

$$w_a = \sqrt{w_e^2 - c_{\zeta r}^2 + v_a^2 - v_e^2} = \sqrt{7,946^2 - 4 + 5,581^2 - 6,976^2}$$
  
= 6,452 m.

Soll bas Wasser nun radial austreten, so hat man bem letten Schaufelelemente bes Rades gegen ben inneren Umfang eine Neigung & zu geben,
welche durch

$$\cos \delta = \frac{v_a}{w_a} = \frac{5,581}{6,452} = 0,8650,$$

au & = 300 7' gegeben ift.

Es muß bemertt werben, daß bei folden von außen beaufschlagten Tangentialrabern immer noch zu untersuchen ift, ob ber im Innern vorhandene Austrittsquerichnitt bes Rabes mit Rudficht auf bie Schaufelbiden genutat. um das unter ber Boraussetzung reiner Actionswirtung aus bem Ginlagapparate austretenbe Wafferquantum auch wirklich hindurch zu laffen. rabiale Austrittsgeschwindigkeit ift burch wa sin d, in bem vorliegenden Falle burch 6,452 . sin 3007' = 3,237 m gegeben, mahrend bie radiale Eintrittsgeschwindigkeit burch c. sin a = 14,638 sin 120 = 3,043 m ausgebrudt ift. Da nun die Salbmeffer und bei parallelen Radfrangen auch die Deffnungen Fa: Fa wie 4 zu 5 sich verhalten, so ift leicht zu erkennen, bag, wenn burch bie Schaufelbiden eine Berfperrung bes Ginlaufs nicht ftattfände, bie oben gefundene rabiale Austrittsgeschwindigkeit von 3,237 m ju tlein sein würde, da die radiale Eintrittsgeschwindigkeit cne = 3,043 m eine radiale Austrittsgeschwindigkeit von v. cne = 1,25.3,043 = 3,804 m erforbern wilrbe. Nun wird zwar, wie in §. 124 bemertt wurde, wegen ber Berfperrung des Einlaufs burch die Rabschaufeln eine vollständige Ausfüllung ber Rabcanäle beim Eintritte nicht stattfinden, immerhin aber hat man zu untersuchen, ob ber Austrittsquerschnitt bie genugenbe Größe bat. Wenn bas lettere nicht ber Fall ift, fo hat man entweder die Weite zwischen

ben Kränzen am Austrittsumfange entsprechend zu vergrößern, wie dies bei ben Girard'schen Turbinen (s. unten) geschieht, ober man muß, wenn dies nicht geschehen soll, auf den normalen Austritt verzichten, indem man den Winkel  $\delta$  so bestimmt, daß die relative Austrittsgeschwindigkeit  $\omega_a$  eine radiale Componente hat, wie sie durch die Ouerschnittsverhältnisse gesordert wird.

Um ben Durchmesser bes Tangentialrades zu bestimmen, kann man noch eine gewisse willfürliche Annahme, z. B. eine solche über die Umbrehungszahl bes Rades, machen. Es möge im vorliegenden Falle etwa die Bedingung gestellt sein, daß das Rad in jeder Minute 120 Umdrehungen machen soll, so bestimmt sich der äußere Halbmesser e durch

$$2\pi r_e \cdot 120 = 60 \cdot v_e = 60 \cdot 6,976 = 418,56 \text{ m}$$

gu re = 0,555 m und ber innere Salbmeffer gu

$$r_a = 0.8.0,555 = 0.444 \text{ m},$$

daher die Kranzbreite zu 0,111 m.

Nimmt man nun an, ber in zwei diametral gegenüber angeordneten Mundstüden bestehende Einlauf erstrecke sich auf  $^1/_8$  des äußeren Umfanges, so beträgt die peripherische Länge jedes Mundstüdes  $^1/_{16}$   $2\,\pi\,r_e = 0.218$  m. Sind in jedem Einlaufe zwei Leitschaufeln von 6 mm Dide angebracht, so wird durch dieselben die lichte Breite des Mundstüdes um

$$\frac{2.0,006}{\sin 12^0} = 0,058 \text{ m}$$

beschränkt, so daß im Umfange gemessen eine Breite von 0.218-0.058 = 0.160 m verbleibt. Bon dieser Deffnung wird nun noch ein gewisser Theil durch die vorübergehenden Radschaufeln versperrt, und zwar kann man bei 40 Radschaufeln annehmen, daß durchschnittlich 40/16 = 2.5 vor einem Munbstücke stehen, daher von bessen lichter Deffnung

$$\frac{2,5.0,006}{\sin 22^{\circ}31'} = 0,040 \text{ m}$$

versperren. Sonach verbleibt als peripherische lichte Deffnung jedes Einlaufs  $0,160-0,040=0,120\,\mathrm{m}$ , durch welche Deffnung das Wasser mit einer radialen Geschwindigkeit  $c_e \sin \alpha = 14,638 \cdot \sin 12^\circ = 3,043\,\mathrm{m}$  hindurchtritt. Um daher die axiale Breite b der Einläuse und des Rades zu erhalten, setzt man

$$Q = 0.1 \text{ cbm} = 2.0.120 b.3.043,$$

moraus

$$b = 0.137 \text{ m}$$

folgt. Das Waffer, welches mit ce = 14,638 m Gefchwindigkeit burch ben

Spalt tritt, hat unmittelbar vor bem Austritte wegen ber Berfperrung burch bie Rabschaufeln eine Geschwindigkeit von nur

$$\frac{0,120}{0,160}$$
 14,638 = 10,978 m,

fo bag in Folge ber plöglichen Befchwindigfeiteanberung eine Befallhobe

$$s_{op} = \frac{(14,638 - 10,978)^2}{2 g} = 0,051.13,396 = 0,683 \text{ m}$$

verloren geht, welcher Berluft fich inbeffen burch geeignete Bufcharfung ber Anfänge ber Rabichaufeln entsprechenb berabziehen luft.

Da die im Anfange gemeffene freie Deffnung für 2,5 Schaufeln bes Rades außen

$$\frac{1}{16} 2\pi \cdot 0.555 - \frac{5}{2} \frac{0.006}{\sin 22^{\circ} 31'} = 0.218 - 0.040 = 0.178 \text{ m}$$

beträgt, so ergiebt sich, daß das in das Rab eintretende Wasser ben Quersschnitt der Radcandle nur in dem Berhältnisse

$$\frac{0,120}{0.178} = 0,67$$
 oder zu nahe  $^{2}/_{3}$ 

erfüllt.

Ebenfo findet man ben lichten Austrittsquerschnitt für 1/16 bes Rabes zu

$$\frac{1}{16} 2\pi \cdot 0,444 - \frac{5}{2} \frac{0,006}{\sin 30^{\circ} 7} = 0,174 - 0,030 = 0,144 \text{ m}.$$

Demnach würde biefer Austrittsquerfcnitt, wenn er ganglich vom Waffer erfüllt sein sollte, mit einer Radialgeschwindigkeit von nur

$$\frac{0,120}{0,144}$$
 3,043 = 2,536 m

durchflossen werden mussen. Da nun aber oben gefunden wurde, daß bie rabiale Ausslufgeschwindigkeit

$$w_a \sin 30^{\circ} 7' = 3.237 \text{ m}$$

beträgt, so erkennt man hieraus, daß auch die Austrittsöffnung der Canale trot des geringeren Halbmeffers noch nicht vollständig, sondern nur im Berbältnik

$$\frac{2,536}{3.237} = 0,79,$$

also noch nicht zu 4/5 gefüllt sein wird.

Der Wirtungsgrad des Tangentialrades wilrde sich nun mit obigen Berslusten, nämlich 0,09 h=1,08 m im Zuführungsrohre und Leitapparate  $x_{sp}=0,683$  m im Spalte, ferner

$$z_r = \frac{c_{\zeta r^2}}{2 g} = \frac{4}{2 g} = 0,204 \text{ m}$$

in den Radcanalen und wegen der Austrittsgeschwindigkeit

$$\frac{3,237^2}{2 a} = 0,534 \text{ m}$$

zu

$$\eta_h = \frac{12 - 1,08 - 0,683 - 0,204 - 0,534}{12} = \frac{9,499}{12} = 0,791$$

und bie Leiftung gu

$$N = \frac{0,791.0,1.1000.12}{75} = 12,66$$
 Pferdetraft

stellen, wenn nicht ein bebeutendes Wasserquantum durch den Spaltzwischenraum verspriste. Diesen erfahrungsmäßig beträchtlichen Berluft muß man sich aus den träftigen Stoßwirtungen erklären, welche das mit der großen Geschwindigkeit von 14,638 m ausströmende Wasser gegen die Schauselenden ausübt, da ein Spaltenüberdruck, welcher das Wasser heraustreiben könnte, hier nicht vorhanden ist.

5. Schottische Turbine. Die im vorhergehenden Beispiele zu Grunde gelegte Wasserkraft von Q=0,1 obm und h=12 m Gefälle soll durch eine schottische Turbine ausgenut werden, beren äußere Umfangsgeschwindigkeit 12 m betragen und welcher das Wasser im Innern mit 1,5 m Gesschwindigkeit zusließen soll.

Es sei hier ein Halbmefferverhältniß  $v=rac{r_e}{r_a}=1/_3$  und ein Berhältniß

ber peripherisch gemessenen Deffnungen  $\chi=rac{F_s}{F_a}=1,5$  voransgesett. Als-bann hat man bie Radgeschwindigkeit des Eintrittsumfanges

$$v_e = \nu v_a = \frac{12}{3} = 4 \text{ m}$$

und erhält daher zur Bermeibung bes Stoßes beim Eintritte ben Anfangs= winkel B durch

$$\cot \beta = \frac{v_e}{c_e} = \frac{4}{1.5} = 2,6667; \text{ zu } \beta = 159^{\circ} 26'.$$

Nimmt man die hydraulischen Nebenhindernisse bes Wassers in der Buleitungsröhre, dem Ginführungsapparate und dem Rade zu

$$z = 0.12 h = 1.44 m$$

an, fo verbleibt als wirtfames Befälle

$$h_w = 12 - 1,44 = 10,56 \text{ m},$$

und man erhält aus (74) ben Winkel &, unter welchem bas lette Element ber Radcanale gegen ben Umfang zu neigen ift. Man hat hiernach nämlich:

$$\frac{\chi^2}{\sin^2 \delta} = \frac{2 g h_w}{c_e^2} + \frac{\cot g^2 \beta}{v^2} = \frac{2 \cdot 9,81 \cdot 10,56}{2,25} + \frac{2,6667^2}{1/9} = 156,0832,$$

morans

$$\sin \delta = \frac{1.5}{\sqrt{156.083}} = 0.1201; \ \delta = 6^{\circ}54'$$

folgt. Das Reactionsgefälle hat man gleich

$$h_{\rho} = h_{\omega} - \frac{c_{\rm e}^2}{2q} = 10,56 - 0,115 = 10,445 \text{ m},$$

und die absolute Austrittsgeschwindigkeit nach (76) gu

$$c_a = c_b \sqrt{\frac{\chi^2}{\sin^2 \delta} + \frac{\cot g^2 \beta}{\nu^2} - 2 \frac{\chi}{\nu} \cot g \beta \cot g \delta}$$

$$= 1.5 \sqrt{156,083 + 64 - 2 \frac{1.5}{1/3} 2,6667.8,2635}$$

$$= 1.5 \sqrt{21,758} = 7.0 \text{ m}.$$

Demgemäß ift bas nugbar gemachte Befälle

$$h_n = h_w - \frac{c_a^3}{2g} = 10,56 - 0,051.7^9 = 10,56 - 2,499 = 8,061 \text{ m}$$

und baher ber hybraulische Wirtungsgrad, von Bafferverluften abgesehen, nur

$$\eta_{h} = \frac{8,061}{12} = 0,672.$$

Um die Durchmeffer zu bestimmen, nehme man für das Zuführungsrohr eine Wassergeschwindigkeit von 1 m an, so ist dessen Querschnitt

$$\pi r_o^2 = 0.1 \text{ qm},$$

also ber Halbmesser  $r_o=0,179$  m. Rimmt man baher ben inneren Halbmesser des Rabes zu  $r_e=0,2$  m an, so sindet man die axiale Höhe b ber Canale aus

$$Q = 0.1 = 2 \pi r_a b$$
,  $c_a = 1.885 b$ 

zu

$$b = \frac{0.1}{1,885} = 0.053 \text{ m}.$$

Die Länge der Eintrittsöffnung beträgt, da das Wasser auf dem ganzen inneren Umfange eintritt,  $2\pi r_e = 1,257 \,\mathrm{m}$ , daher die peripherische Länge aller Ausslußmündungen zusammen  $^2/_3$ .  $1,257 = 0,838 \,\mathrm{m}$ . Bertheilt man dieselbe auf drei Canäle, so erhält man für jeden derselben eine im

Umfange gemessene Deffnung von 1/3. 0,838 = 0,279 m, und sonach hat man die lichte Normalweite jeder Deffnung gleich:

$$0.279 \cdot \sin 6^{\circ} 54' = 0.034 \text{ m}.$$

Der äußere Rabhalbmeffer ift

$$r_a = \nu r_e = 3.0,2 = 0.6 \text{ m}$$

und baber bie Umbrehungezahl ber Turbine pr. Minute

$$\frac{60.12}{2\pi,0.6} = 190,7.$$

Die Leistung wurde fich mit bem oben berechneten Wirfungsgrabe gu

$$N = \frac{0,672.0,1.1000.12}{75} = 10,75$$
 Pferbetraft

ergeben. Hiervon geht aber ein beträchtlicher Theil noch burch die Reibung an ber Dichtungsfläche zwischen dem Einlaufe und dem Rade verloren, benn die bedeutende Größe des Reactionsgefälles ( $k_{
ho}=10,445$  m) erfordert, daß man an dieser Stelle eine sorgfältige Dichtung vorzunehmen hat, wenn sich nicht ein sehr beträchtlicher Wasserverlust durch den Spalt einstellen soll.

Wenn man anstatt einer schottischen Turbine ein Althans'sches Re-

actionsrad nach Art der Fig. 291 mit radial angesetzen Schwungröhren anwenden will, so sei etwa  $v=\frac{r_e}{r_a}=\frac{1}{5}$  vorausgesetzt und angenommen, daß das Wasser die Schwungröhren mit einer absoluten Geschwindigkeit  $c_a$  verlasse, welche gleich der halben Umsaussgeschwindigkeit  $v_a$  am äußeren Umssange ist. Hiernach, und mit  $v_e=\frac{1}{5}v_a$  erhält man dann, wenn wieder  $h_v=h-0.12h=10.56$  m gesett wird, nach (85):

 $2.9,81.10,56 = \frac{1}{4} v_a^2 + 2.\frac{1}{2} v_a^2 + 2.\frac{1}{25} v_a^2 = 1,33 v_a^2$ , woraus die äußere Umfangsgeschwindigkeit

$$v_a = \sqrt{\frac{2.9,81.10,56}{1,33}} = 12,48 \text{ m},$$

alfo

$$c_a = 6,24 \text{ m}$$
 und  $v_e = 2,49 \text{ m}$ 

folgt. Das Rad würde also bei einem Halbmeffer der Schwungröhren  $r_a=1\,\mathrm{m}$  pr. Winute

$$\frac{60.12,48}{2.3,1415} = 119$$
 Umbrehungen

machen.

Das nutbare Gefälle erhält man bann nach (86) zu

$$h_n = \frac{2 c_a v_a + v_e^2}{2 g} = \frac{2 \cdot 6,24 \cdot 12,48 + 2,49^2}{2 \cdot 9,81} = 8,254 \text{ m},$$

fo daß ber Wirtungsgrad fich zu

$$\eta_h = \frac{h_n}{h} = \frac{8,254}{12} = 0,688$$

ftellt.

6. Cabiat'sche Turbine. Es mögen schließlich noch die Berhältnisse einer Cabiat'schen Turbine bestimmt werden, welche für dasselbe Gesälle  $h=2,5\,\mathrm{m}$  und dasselbe Wasserquantum  $Q=1\,\mathrm{cbm}$  construirt ift, wie die im Beispiel 2 berechnete Fournehron'sche Turbine.

Das Berhältniß der Halbmesser möge zu  $v=\frac{r_e}{r_a}=4/5$  angenommen werden, und es soll die radiale Eintrittsgeschwindigkeit des Wassers  $c_{ne}=2.5$  m betragen. Setzt man hier die Reibungswiderstände wegen des Fortsalls der Leitschauseln zu nur 0.10~h=0.25 m voraus, so hat man  $h_{vo}=2.25$  m in Rechnung zu stellen.

Nimmt man ben Wintel  $m{\beta}=150^\circ$  an, so ergiebt sich die Radgeschwinsbigkeit innen zu

$$v_e = c_e \cot \beta = 2.5 \cdot 1.732 = 4.330 \text{ m}$$

und außen zu

$$v_a = \frac{5}{4}.4,330 = 5,413 \text{ m}.$$

Den Bintel & bes letten Schaufelelements erhalt man aus (69)

$$\frac{v^2}{\sin^2 \delta} = \frac{2 g h_w}{c_e^2} + \frac{\cot g^2 \beta}{v^2} = \frac{2.9,81.2,25}{2,5^2} + \frac{1,732^2}{0,8^3}$$
$$= 7,0632 + 4,6875 = 11,7507,$$

wodurch

$$\sin \delta = \sqrt{\frac{0.64}{11.7507}} = 0.2334$$
 und  $\delta = 13^{\circ}30'$ 

folgt.

Man hat ferner bas Reactionegefälle

$$h_{\rho} = h_{w} - \frac{c_{e}^{2}}{2g} = 2,25 - 0,051 \cdot 2,5^{2} = 2,25 - 0,319 = 1,931 \text{ m}$$

und die abfolute Austrittsgeschwindigkeit nach (71):

$$c_a = c_e \sqrt{\frac{\nu^2}{\sin^2 \delta} + \frac{\cot g^2 \beta}{\nu^2} - 2 \cot g \beta \cot g \delta}$$
  
= 2.5 \sqrt{11,7507 + 4.6875 - 14,4290} = 3.545 m.

Es ift fonach bas nutbare Befälle

$$h_n = h_w - \frac{c_a^2}{2g} = 2,25 - 0,051 \cdot 3,545^2 = 1,610 \text{ m},$$

und baher ber hybraulische Wirfungsgrab

Zweiter Abichnitt. Drittes Capitel.

$$\eta_h = \frac{1,610}{2,5} = 0,644.$$

Nimmt man die ariale Bohe des Rades  $b=0.4\,r_e$ , so findet man ben inneren Halbmeffer re aus

 $Q = 1 \text{ cbm} = 2 \pi r_e \cdot 0.4 r_e \cdot 2.5 = 6.283 r_e^2$ 

also

$$r_6 = \sqrt{\frac{1}{6,283}} = 0.399 = 0.400 \text{ m},$$

ben äußeren halbmeffer ra = 1,25 re = 0,500 m und bie lichte Beite zwischen ben Rranzen  $b=0.4\,r_e=0.160\,\mathrm{m}$ . Die Umbrehungezahl br. Minute folgt au

$$n = \frac{60 \cdot 5,413}{2 \pi \cdot 0,500} = 103,4$$

und bie Leiftung, abgesehen von ben Wafferverluften und ber Bapfenreibung:

$$N = 0.644 \frac{1000 \cdot 2.5}{75} = 21.5$$
 Pferdetraft

gegenüber 27 Bferbefraft ber Fournepron'schen Turbine unter Dr. 2.

§. 131. Rogulirung der Turbinon. Jede Turbine ift mit einer Borrichtung zur Regelung bes Bufluffes zu verfeben, nicht nur wegen ber wechseln= ben Waffermengen, welche in verschiebenen Jahreszeiten zufließen, sonbern auch mit Rudficht auf die veränderliche Arbeiteleiftung der von der Turbine ju betreibenden Arbeitemaschinen. Bu biefer Regulirung bie im Buleitungeoder Abflufrohre vorhandene Absperrvorrichtung zu benuten, welche behufs ber Inbetriebsetung und ber ganglichen Abstellung ber Turbine selbstredend angebracht sein muß, erscheint zwar am einfachsten, ist aber durchaus verwerflich, insofern eine berartige Regulirung ftets mit gang erheblicher Kraft= vergeudung verbunden ift. hiervon überzeugt man fich leicht burch folgende Betrachtung. Man nehme an, einer Turbine, welche im normalmäßigen Betriebe Q obm Baffer in ber Zeiteinheit burchgehen läßt, werbe ein geringeres Quantum & Q baburch jugeführt, daß eine Schütze ober Droffelflappe im Ruführungerohre theilweise verschloffen wird, während die Querschnitte des Leit = und Laufrades unverändert bleiben. Diese geringere Wassermenge & Q wird bann burch die Leitcanäle nur mit einer kleineren Beschwindigfeit ze fliegen, wenn e bie Beschwindigfeit im normalmäßigen Betriebszustande ift, zu welcher Geschwindigfeit ein Gefälle von  $rac{lpha^2c^2}{2\,a}=lpha^2h$ 

erforderlich ift. Die erwähnte Berringerung der Wassermenge von Q auf » Q ift also nur erreichbar gewesen durch eine gleichzeitige Berkleinerung bes wirksamen Gefälles h auf ben Betrag \*h, und es läßt sich daher nunmehr von der Wassermenge \*Q nur ein Effect \*h, und es läßt sich daher nunmehr von der Wassermenge \*Q nur ein Effect \*h, oh erwarten. Wäre z. B. \*\dark = \frac{1}{2}\$, so würde die Leistungsfähigkeit der halben Wassermenge nicht die Hälfte, sondern nur den achten Theil von derzenigen Q im normalmäßigen Betriebe betragen. Durch den Widerstand, welchen die Klappe der Bewegung des Wassers entgegenset, ist ein großer Theil des Gefälles vernichtet, so daß man eine derartige Regulirungsvorrichtung nicht unpassend als "Krafttödter"\*) bezeichnet hat. Die Wirkung ist genau ebenso unvollsommen, wenn man die Regulirung durch Berengung des Absusquersschnitts, etwa mittelst der bei der Cabiat'schen Turbine, Fig. 285, beschriebenen Ringschütze, bewirkt. Durch theilweises Schließen derselben wird der Widerstand des absließenden Wassers und damit der Gegendruck auf die Austrittssläche erhöht, wodurch eben so gut ein entsprechendes Gefälle vernichtet wird, wie durch eine Berengung in der Zuleitung.

Diese Mittel, b. h. also Schützen, Klappen ober sonstige Abschlusmittel in ber Bu- ober Ableitung bes Wassers können baher nicht als regulirende, sondern nur als Abstellvorrichtungen betrachtet werden, die das Anlassen und Außerbetriebsetzen ermöglichen, und welche während bes Bestriebes der Turbine stets vollständig geöffnet werden müssen, wie gering auch die Wassermenge sein mag, welche auf die Turbine geschlagen wird.

Bur Regulirung bes Wassers werben nur solche Mittel zweckmäßig verwendet werben können, welche auch bei verminderter Wassermenge den Coefficienten des Wirkungsgrades möglichst unverändert erhalten, denn es ist natürlich gerade bei geringem Wasserzusluß eine möglichst ökonomische Berswendung geboten. In dieser Beziehung zeichnen sich die obers und mittelsschlächtigen Räder vor den Turbinen wesentlich aus, indem bekanntlich bei jenen Zellenrädern mit einer tieseren Schützenstellung, also geringeren Besausschlagung, der Füllungsgrad kleiner und daher der Wirkungsgrad größer wird. Bei den Turbinen bagegen ist das Gegentheil der Fall, mit einer geringeren Beausschlagung sinkt der procentische Wirkungsgrad, wie die Ersahrung discher überall bestätigt hat, und wie man auch aus allgemeinen Betrachtungen schließen kann. Die Anordnung eines guten Regulirungssapparats ist daher auch bei den Turbinen viel schwieriger, als bei den vertiscalen Wasserrädern, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird.

Die gute Wirtung einer vorhandenen Turbine hängt, wie aus den früheren Ermittelungen überall sich ergab, wesentlich von dem richtigen Berhältnisse der Wasserschwindigkeit v ab. Da nun die letztere in fast allen Fällen der Technik unveränderlich benselben Werth be-

<sup>\*)</sup> S. d. Artitel von Ganel, Bifchr. d. B. d. Ing. 1861.

halten muß, so geht baraus hervor, daß man bei jeber Regulirung bafür wird sorgen müssen, auch bie Eintrittsgeschwindigkeit ce bes Wassers auf bemselben für den Betrieb vortheilhastesten Betrage zu erhalten, gleichviel, ob man eine große oder kleine Wassermenge ausschlägt. Aus dieser Betrachtung solgt daher unmittelbar, daß eine zwedmäßige Regulirung der Turbinen nur durch Aenderung in dem Querschnitte der Zuleitungscanäle und unter Innehaltung der normalmäßigen Eintrittsgeschwindigkeit ce gesschehen kann. Hierauf beruhen denn auch alle die mancherlei Einrichtungen, welche zu dem vorliegenden Zwede erdacht worden sind.

Eine Beränderung des Querschnitts der Leitcanäle läßt sich nun wesentlich in zweisacher Art bewirken, entweder durch den gänzlichen Abschluß einzelner oder durch die gleichmäßige Berengung aller Canäle. Diese beiden Methoden sind auch in der Praxis vielsach zur Anwendung gestommen, und beide entsprechen innerhalb gewisser Grenzen, wenn auch nicht vollfommen, so doch annähernd dem beabsichtigten Zwede einer Regulirung ohne wesentliche Berringerung des Wirtungsgrades in dem Falle, wo die Turbine ohne Reaction, also als reine Druckturbine arbeitet. Bei allen Reactionsturbinen dagegen nimmt erfahrungsmäßig der Wirtungsgrad sehr schreiben ab, sobald man eine Verkleinerung des Querschnitts der Leitzanäle vornimmt, und den Querschnitt des Laufrades unverändert läßt.

Bon biesem verschiebenen Berhalten ber Druckturbinen und ber Reactionsraber tann man fich folgenbermaßen Rechenschaft geben. Befett, eine Turbine arbeite ganglich ohne Reaction, fo tritt bas Baffer aus ben Leits zellen mit einer Geschwindigkeit  $c_e = \sqrt{2 g h_w}$ , welche dem ganzen wirksamen Befalle entspricht, und in jeber Radzelle ftromt, wie fruber gezeigt worben, bas Waffer in einem geschloffenen Strable an ber concaven Schaufelfläche entlang, ohne bie Belle ganglich auszufüllen. Der Zwischenraum zwischen biefem Bafferftrable und ber converen Bellenwand ift hierbei mit Luft erfullt, benn es muß vorausgeset werben, bag bas Rab in freier Luft umgeht, ba die Drudturbinen beim Tauchen unter Baffer erfahrungs. mäßig immer eine geringe Leiftung geben, wenn fie nicht mit Rudichaufeln verfeben find, wovon in einem folgenden Baragraphen bie Rebe fein foll. Dentt man nun für eine folche Drudturbine fammtliche Leitcanale burch Schüten in einem gewissen Berhaltniffe verengt, fo werben gwar burch biefe Berengungen neue Bewegungshinderniffe veranlagt, wodurch bas wirkfame Gefalle verringert wird; wenn man aber von biefen burch zweds mäßige Abrundung thunlichst flein zu machenden Rebenhinderniffen absieht, fo wird das Baffer auch jest noch mit berfelben, bem gangen wirtfamen Gefälle entsprechenden Geschwindigkeit c., also ohne Stof, in bas Rad treten und durch baffelbe ebenfo ale geschloffener Bafferftrahl an ber concaven Schaufelfläche entlang strömen, wie dei der vollen Beaufschlagung. Alle einzelnen Geschwindigkeiten sind im Wesentlichen dieselben geblieben, und ber einzige Unterschied besteht in der verminderten Dicke der passirenden Wasserftrahlen. Es erklärt sich sonach die in der Praxis stets beobachtete Erscheinung, daß solche Turbinen bei der gedachten verringerten Beaufschlagung einen Wirkungsgrad geben, welcher meist nur wenige Procente kleiner ift als berjenige des vollen Betriebes.

In abnlicher Art erkennt man, bag auch die andere Art der Regulirung burch ganglichen Abichluß einzelner Leitzellen den Wirfungsgrad ber Drudturbinen nur unwesentlich beeinfluffen tann. Durch ein folches Berichliegen eines Theils ber Leitcandle wird nämlich aus ber Bollturbine nunmehr eine Bartialturbine, abulich bem Tangentialrabe. Die einzelnen burch bie Leitrellen ftromenden Waffertorper behalten jest biefelbe Dide wie bei voller Beaufichlagung, aber fie treten in geringerer Angahl auf. Die Radzellen erhalten nunmehr nicht ununterbrochen Waffer, fonbern es findet für jebe Rabzelle immer eine Unterbrechung ber Bafferzuführung ftatt, fobalb biefe Belle einem geschlossenen Leitcanale gegenüber tritt. Es läft fich erwarten, bag burch biefe regelmäßig wiebertehrende Unterbrechung ber einzelnen Strab-Ien gewiffe Nebenhinderniffe entstehen, und fo erklart es fich, warum bei diefer Art ber Regulirung ber Birtungsgrab bei partieller Beaufichlagung zwar etwas geringer und zwar um so geringer ausfällt, je größer die Anzahl der gefchloffenen Rellen zu berienigen ber geöffneten ift, aber biefe Abnahme ift teineswege eine berartig erhebliche, wie fie eintreten mitfte, wenn bie gange Wirtungsweise bes Waffers plöglich eine unrichtige geworben mare. Art ber Regulirung ift ce nicht gleichgultig, in welcher Aufeinanderfolge bie gefchloffenen und die offenen Canale angeordnet werden. Es läßt fich leicht einseben, bag bie Nebenbinderniffe um fo größer ausfallen muffen, je häufiger bie gebachten Unterbrechungen portommen, und bag 3. B. bei einem Berfcluft der Hälfte aller Leitcanäle biejenige Anordnung die unvortheilhafteste fein mufte, ber aufolge regelmäßig ein offener mit einem gefchloffenen Cangle abwechselte. Unbererfeits würde aber ber Abichlug aller Canale bes einen halben Umfanges aus bem Grunde nicht empfehlenswerth fein, weil bann wegen ber einseitigen Beaufichlagung bie Turbinengre einem farten Seitenbrude ausgesett fein wurde. Man pflegt beshalb bie betreffenben unten naber zu besprechenden Apparate meift fo einzurichten, daß bie Berichließung von Leitzellen ftete an zwei biametral gegenüberliegenden Stellen erfolgt. Dierbei erhalt jebe Rabichaufel mabrend eines Umganges zweimal Aufschlagmaffer beim Baffiren ber geöffneten Bellen bes Leitrabes.

Sanz anders find die Berhältnisse bei den Reactionsturbinen. Man hat bei diesen nach dem Früheren die Wirkung des Reactionssgefälles in der Beschleunigung zu erkennen, welche dem in das Rad einges tretenen Wasser durch die hinter ihm wirkende Pressung ertheilt wird. Diese Pressung wirkt auf das Wasser in den Radzellen offenbar von der Eintrittsseite her, d. h. von dem Oberwasser aus durch den Leitapparat hindurch, und es kann daher eine solche Wirkung an den Stellen nicht ausgeübt werden, wo durch den Schluß der Leitzellen das Oberwasser abgesperrt ist. Es dürfte hieraus solgen, daß bei den Reactionsturbinen überhaupt eine partielle Beaufschlagung niemals eine zweckentsprechende sein kann, denn die Pressung, welche auf das in die Radzellen getretene Wasser ausgeübt wird, verschwindet, sobald eine solche Zelle gegen einen abgeschlossenen Leitcanal tritt.

Auch eine Regulirung burch Berengung ber Leitcanäle kann bei den Reactionsturbinen nicht zwedmäßig genannt werden, wie folgende Betrachtung zeigt. Geset, eine Reactionsturdine arbeite bei dem wirksamen Gesälle  $h_{\omega}$  im normalmäßigen Zustande mit dem Reactionsgesälle  $h_{\rho}$ , so daß die Eintrittsgeschwindigkeit durch  $c_{e} = \sqrt{2g\left(h_{w}-h_{\rho}\right)}$  dargestellt ist, und es möge dasur v die Radgeschwindigkeit sein, während mit  $w_{e}$  und  $w_{a}$  wieder die relativen Ein- und Austrittsgeschwindigkeiten gemeint sein sollen. Man hat dann also dei Axialturdinen, welche hier der Einsachheit wegen vorauszesest werden mögen,  $\frac{w_{a}^{2}-w_{e}^{2}}{2g}=h_{\rho}$ . Geht nun im normalen Betriebe die Wassermenge Q in der Zeiteinheit durch die Turdine, und verringert man dieses Durchssusquantum durch Verengung der Leitcanäle auf den Betrag w0, so sind die relativen Geschwindigkeiten nunmehr nur w0, und es ist daher nur noch ein Reactionsgesälle  $h_{\rho}'=x^{2}h_{\rho}$  erforderlich, so daß die Eintrittsgeschwindigkeit des Wassers durch die verengte Dessaug nunmehr

$$c_{e'} = \sqrt{2 g (h_w - h_{\rho'})} = \sqrt{2 g (h_w - \kappa^2 h_{\rho})}$$

beträgt. Diese Geschwindigkeit ist größer als  $c_e = \sqrt{2\,g\,(h_w-h_\rho)}$ , und da die Umlaufsgeschwindigkeit v des Rades ihren Werth beibehalten hat, so milisen sich Stöße beim Eintritte des Wassers in das Rad einstellen, welche die ganze Wirkung wesentlich stören. Auch stellt sich dei größerer Berengung der Zuleitungscanäle durch die plösliche Erweiterung unmittelbar hinter der Schütze ein erheblicher Gefällverlust ein, und es psiegt in der Regel dei einer gewissen, indem das Wasser vermöge der größeren Geschwindigkeit, mit welcher es die verengten Schützbsschlangen durchströmt, in Form geschlossener Strahlen an den concaven Flächen der Radschauseln entslang schießt. Aus der Reactionsturbine ist in diesem Falle ein Actionsrad geworden, das zwar, wie aus dem Borstehenden hervorgeht, sehr unvollstommen arbeiten muß, aber unter Umständen, wie die Bersuche mehrsach


gezeigt haben, boch noch einen höheren Wirkungsgrad geben kann, als baffelbe Rad in bem kurz zuvor beobachteten Zuftanbe, wo wegen ber weniger tiefen Schützenstellung bie Reactionswirkung noch vorhanden war.

Die vorbergegangenen Betrachtungen fagen ohne Beiteres auch, in welcher Beife eine correcte Regulirung ber Reactionsturbinen vorzunehmen ift. Bunachft tann biefe Regulirung nur burch Berengung aller, niemale burch partiellen Berichlug einzelner Leitcanale gefcheben, und ferner muß biefe Berengung fich nicht nur auf bie Leitcanale, fonbern in gleicher Beife auch auf bie Rabgellen Wird biefer letteren Bebingung genligt, fo bleiben bie Beerftreden. fcmindigfeiten ca, wa und wa unter allen Umftanden biefelben, wie groß auch bie jugeführte Baffermenge fein mag, und wenn tropbem in folchem Falle ber Wirtungsgrad bei Meinerem Aufschlage um einige Brocente geringer zu fein pflegt, als bei vollem Betriebe, fo liegt bies nicht an einer fehlerhaften Wafferwirtung, fondern baran, bag gewiffe conftante Biberftanbe, wie Zapfenreibung 2c., naturlich von ber fleineren Leiftung einen höheren Brocentfat verzehren, als von der größeren Leiftung der voll beaufichlagten Turbine.

Nach den vorstehenden Bemerkungen hat man die verschiedenen, in der mannigsachsten Art zur Ausstührung gekommenen Regulirungsmittel zu beurtheilen, von welchen im folgenden Paragraphen nur einige der hauptssächlichsten Theen besprochen werden sollen. Sine erschöpfende Darstellung aller bekannt gewordenen Mittel wilrde hier zu weit führen, und dürfte auch unnöthig sein, da die mechanische Sinrichtung derselben aus den bestreffenden Zeitschriften und Constructionslehren zu ersehen ist, eine Bezurtheilung der Wirkungsweise und des Werthes einer einzelnen Vorrichtung aber nach dem Vorstehenden in jedem besonderen Falle nicht schwierig sein dürfte.

Stollapparato. Die zum gänzlichen Abschluß bes Zusührungs - ober §. 132. Ableitungsgerinnes bienenden Borrichtungen sind entweder gewöhnliche Schützen oder auch wohl Klappen, über deren Einrichtung nichts weiter zu sagen nöthig ist. Die in einzelnen Fällen, namentlich bei Rohrturdinen, zur Anwendung kommenden Ringschützen, welche zur Absperrung des Ausstrittscanals dienen, sind ebenfalls bereits erwähnt und gelegentlich der Cadiat'schen Turbine (§. 109) beschrieben. Eine solche Ringschütze, wie sie einer Hensche Lischen Turbine zum Abschluß der Mündung des Absalrohres angewandt wird, zeigt Fig. 334 (a. f. S.). Hier wird die ringsförmige Dessnung des auf den vier Füßen Gruhenden Absslußrohres durch einen chlindrischen Schieder S verschlossen, welcher mit seiner Innenstäche sich möglichst dicht an den abgedrehten Rand T des Absslußrohres anlegt und

burch brei ober vier Zugstangen Z von oben bewegt werben kann. Diese Stangen sind oberhalb meist durch einen Räder-, Ketten- oder Kurbelmechanismus (s. Thl. III, 1) berart mit einander verbunden, daß durch die Umdrehung einer Handlurbel alle Stangen Z in gleicher Weise bewegt werden. Daß solche Schüßen zur Regulirung des Aufschlagwassers ungeeignet sind, wurde schon erwähnt, doch sind sie namentlich bei hohen Abslußröhren sehr dienlich, um beim Anhalten der Turbine das Absließen der unter dem Rabe hängenden Saugwassersaule zu verhüten. Auch bieten sie ein bequemes



Mittel bar, um erforberlichenfalls ein schnelles Anhalten ber Turbine zu bewirfen, wenn eine Ginrichtung vorgesehen ift, ben Schlitzenring S von bem Debeapparate zu losen, so bag er frei nieberfallen kann.

Die Mittel, welche bazu bienen, bie einzelnen Leitcanale abzuschließen, bestehen ebenfalls meistens aus Schützen, Schiebern ober Klappen. Die Art, wie solche Schützen für bie einzelnen Canale angeordnet werden ton=nen, ist aus dem Vorstehenden, z. B. aus den Figuren 282 und 296 er=sichtlich, während die Anwendung von Klappen bei der Schwamtrug'ichen

Turbine, Fig. 280 und Fig. 281, und von Schiebern bei dem Tangentials rade, Fig. 278, erwähnt wurde.


Die einzelnen Schützen für die verschiebenen Canale werden entweber, wie bei der Fourneyron'ichen Turbine, Fig. 282, mit einander fest vereinigt,



so daß sämmtliche Canale gleichzeitig verengt und geschlossen werben, ober aber man kann jeden einzelnen Schieber, welcher etwa über 1, 2 oder 3 Leit-canale weggreift, selbständig bewegen und pflegt dann die Regulirung so vorzunehmen, daß einzelne Canale vollständig geschlossen werden. Gine

berartige Anordnung ist durch Fig. 335 (a. v. S.) veranschauslicht. Hier ist die Henschen Fig. 345 (a. v. S.) veranschauslicht. Hier ist die Henschaußer in das Laufrad wie Leitrad eingesetzte Zwischenkränze nach Art der Etagenräder in zwei Abtheilungen AB u.  $A_1B_1$  getheilt, von denen jede als eine besondere Turbine für sich beausschlagt und abgeschlossen werden kann. Zur Regulirung dienen die Schieber S, von denen jeder zwei oder drei Leitranäle verschließt und durch eine Schraube ohne Ende T zu bewegen ist. Für das äußere Rad AB ist eine besondere Regulirungsvorrichtung nicht nöthig, indem dasselbe entweder voll beausschlagt oder dei geringeren Wasserwengen durch ausgesetzt Deckplatten ganz abgeschlossen werden kann, so daß die Regulirung nur an dem inneren Rade ersolgt.


Anstatt ber Schieber hat man für biese Art ber Regulirung auch wohl Rlappen angewendet, wie z. B. bei der von Girarb ausgeführten Construction, Fig. 336, wobei eine um C brehbare Rlappe  $K_1K_2$  zwei neben



einander befindliche Leitcanäle verschließt oder öffnet, je nachdem sie durch eine Schubstange DE bewegt wird.

Um die große Anzahl von Bewegungsmechanismen, welche bei der Ansordnung vieler Schligen erforderlich sind, zu umgehen, ist man in neuerer Zeit vielsach zu der Anordnung von sogenannten Rundschiebern übergegangen, d. h. Schiebern von ebener, chlindrischer oder conischer Gestalt, welche concentrisch zur Radaze angebracht, durch ihre Drehung einen Abschluß der Leitradcanäle bewirken. Ein solcher Rundschieber nimmt dabei den halben Umkreis ein, so daß er bei entsprechender Stellung auch die Hälfte aller Leitcanäle verbeckt. Damit er aber für die geöffnete Stellung keinen Leitcanal verschließe, milsen, wie sich leicht ergiebt, die Leitcanalmundungen in zwei verschiedenen Umdrehungsstächen ausmünden und zwei verschiedene halbrunde Schieber verwendet werden. Aus dem Beispiele, Fig. 337, wird dies am besten klar werden. Diese Figur stellt einen Runds

schieber für eine Arialturbine vor, bei welcher die eine Hälfte A ber Leitcanäle bie übliche verticale Richtung hat, während die andere Hälfte B in ähnlicher Weise nach innen gebogen ist, wie die inneren Leitzellen der Fig. 335. Man erkennt hieraus, wie die Canäle A durch die ebene, einen Halbring einnehmende Schieberplatte a und die Canäle B durch den halbchlindrischen Schieber b abgeschlossen werden können, sobald man durch die Wellen D oder E und die entsprechenden Zahngetriebe diese Schieber umdreht. Die Schieber a und b sind in der Figur unabhängig von einander gezeichnet, boch hindert nichts, dieselben aus einem Stücke bestehen zu lassen, in welchem Falle nur ein Bewegungsapparat erforderlich ist. Bei der Umdrehung dieses Schiebers werden immer diametral gegenüber liegende Canäle geschlossen werden, so daß ein Seitendruck gegen die Are nicht ausstritt. Da die ebene



Blatte a burch ben barauf ausgeübten Wafferbrud ftart gegen ibre Unterlage gepreßt wird, fo murbe hierdurch eine starte Reibuna fchwierige Bewegung veranlakt werben, wenn ber Schieber a nicht einige Spann= burch ftangen G entlaftet mare, melche oberhalb an bem Turbinenmelle C bie


umgebenden Schutrohre angreifen, das gleichzeitig den Rundschiebern a und b zur Orehare dient. Eine solche Entlastung ist für den chlindrischen Schieber unnöthig, da hierbei der Wasserdruck gegen die Innenstäche dieses Cylinders durch die Nabe auf das besagte Schutrohr F übertragen wird, woselbst die Reibung wegen des geringeren Hebelarms die Bewegung weniger start ersichwert.

Man könnte auch ben Schieber b zu einem ebenen, außerhalb von bemjenigen a gestalten, wenn man die Canale B anstatt nach innen, nach außen
ziehen und in horizontaler Ebene austreten lassen wollte, ebenso wie man
ben Schiebern und ihren Sitzslächen auch die Gestalt von Regelmänteln
geben könnte. Solche Anordnungen sind u. a. von Bernhard Lehmann\*)
in einem Artikel über Turbinen angegeben. Dieser Arbeit sind außer der
Fig. 337 die beiben solgenden Figuren entnommen, welche Rundschützen für
Radialturbinen, nach benselben Grundsätzen ausgeführt, darstellen.

<sup>\*)</sup> Ztichr. d. B. d. Ing. 1871.

In Fig. 338 ist R bas Rab einer von innen beaufschlagten Rabialturbine, welcher bas Wasser burch die Leitcanäle A und B zugeführt wirb, von benen A nach unten, B nach oben gezogen ist. D ist ein sest auf

Fig. 338.




ft. D ift ein fest auf bas Zuleitungsrohr gesichraubter, außen abgeschrehter Cylinder mit zwei entsprechenden mit A und B correspondirenden halbringförmigen Schligen. Hierbei ersfolgt die Regulirung des

Eintrittsquerschnitts burch Umdrehung bes Leitschausel = Apparates AB um ben festen Chelinder D, eine Anordenung, die von den bestannten Turbinenconsstructeuren Nagel & Kämp herrührt.

Hiernach ist die Fig. 339, welche die Schützung einer außeren Radialturbine vorstellt, leicht verständlich. Auch hier bedeutet R das auf der Are Cbefindliche Rad, welches im Innern des hier feststehenden Leitschaufelappa-

Fig. 339.



rates AB umläuft. Die Canäle bes letzteren, welche zur Hälfte nach oben, zur Hälfte nach unten abgebogen sind, werben durch den chlindriften, mit zwei halbringförmigen Schligen versehenen Schieber ab abgeschlossen.


Filtr geringeren Wasserbrud hat man bie Rundschieber, welche leicht burch vom Wasser mitgeführte Unreinigkeiten

verfett werben und bei nicht gehöriger Entlastung großer Reibung ausgesetzt sind, burch die sogenannten Rollschütz en ersetzt, bei welchen zwei diametral gegenüber liegende Rollen sich über ben Deffnungen bes Leitrades bewegen,

wobei von jeder Rolle ein um biefelbe gewidelter fectorenformiger Lederftreifen über die Deffnungen gelegt wird, beffen eines Ende an einer Leitschaufel befestigt ift, mahrend bas andere Ende mit ber Rolle fest verbunden Solche Schützenapparate find u. a. an ben in Rothenburg von Sanel ausgeführten Turbinen\*) angebracht, beren eine in Fig. 340 (a. f. S.) bargestellt ift. Sier ift bas auf ber hohlen Belle EF befestigte Laufrab G mittelst bes Obermaffergapfens D auf die feste Spindel C gehangt und bas Rad empfängt bas Waffer aus bem Leitapparat L, welcher burch bie vier Säulen B fest auf bem Fundamente ber Turbinentammer ruft. Die beiben conischen Rollen P, beren Bapfen in ben gabelformigen Enben ber Arme Z angebracht find, malgen fich auf ber Cbene ber Leitcanalmundungen ab, fobalb burch die stehende Welle W und das Rahnrad X dem halben Rahntranze Y und ben mit biefem verbundenen Armen Z eine Drehung um bas feste Schuprohr ertheilt wird, welches bie Turbinenwelle umgiebt. Dabei wird in befagter Art von jeder Rolle ein durch Gifenschienchen verfteifter Leberftreifen über die betreffenden Deffnungen gelegt und hierdurch ein Abschließen berfelben bewirft. Bur Abführung ber Luft aus ben gefchloffenen Leitcanälen bient für jebe ber 32 Leitzellen eine fleine mit ber Belle in Berbinbung stehende Rammer N, von welcher ein Röhrchen NN, bis über ben Obermafferspiegel in ber Rammer A emporragt. Diefe 32 Röhrchen bilben aufammen mit 64 fentrechten Gifenstäbchen einen cylindrifchen Rechen gur Abhaltung von Solgftudchen, Laub und fonstigen vom Baffer mitgeführten Für nicht zu große Druchoben haben fich biefe Apparate recht brauchbar erwiesen und fich burch leicht zu bewirkende Bandhabung ausgezeichnet.


Die bisher besprochenen Regulirungsvorrichtungen, sowie die vielen anderen auf demselben Principe des Abschlusses einzelner Canäle beruhenden Constructionen sind aus den im vorhergehenden Paragraphen erörterten Grunden nur für Drudräder geeignet, während an eine zwedentsprechende Regulirungsvorrichtung für Reactionsturbinen die Bedingung gestellt werden muß, daß mit der Querschnittsveränderung der Leitzellen gleichzeitig eine solche der Laufradcanäle vorgenommen werde. Diesem Grundsate entspricht schon die von Fournehron bei seinen Etagenrädern, Fig. 282, angewandte Construction, bei welcher zwischen dem oberen und unteren Radstranze noch einzelne Zwischenkränze befindlich sind, wodurch der Radraum in mehrere, in der Figur drei, Abtheilungen getheilt wird. Je nach der Stellung der ringsörmigen Schütze kann man nun eine oder zwei oder alle Abtheilungen arbeiten lassen, wie es das vorhandene Wasserquantum bedingt. In ähnlicher Art hat man auch Arialturdinen durch Zwischenkränze in einzelne

<sup>\*)</sup> Ztidr. d. B. d. Ing., 1861.



Abtheilungen getheilt, wofür ein Beispiel bereits in Fig. 335 angeführt murbe.

Diese Anordnung entspricht aber nur dann ben an eine zwedmäßige Regulirung zu stellenden Ansorderungen, wenn man durch die Schütze die einzelnen Abtheilungen gänzlich schließt oder öffnet, indem die theilweise Deffnung einer Abtheilung offendar für diese letztere die im vorigen Parasgraphen angeführten Nachtheile im Gesolge haben muß. Wenn man nun etwa die Anordnung so trifft, daß die von den einzelnen Abtheilungen gesschluckten Wassermengen ungleich sind, z. B. bei den zwei Abtheilungen der Fig. 335 sich wie 1 zu 2 verhalten, so hat man Gelegenheit, mit  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$  oder  $\frac{3}{3}$  der größten Wassermenge Q zu arbeiten, nicht aber mit Aufschlagsquanten, welche zwischen diesen Grenzen gelegen sind. Um nun in dieser Beziehung eine vollkommenere, sür alle Wassermengen zwedmäßige Schützung zu ermöglichen, hat man mehrsach für Radialturbinen Apparate ersonnen,



welche burch eine bewegsliche Zwischenwand eine besliebige Beränderung der Zellenräume, sowohl für das Laufrad wie für das Leitrad ermöglichen. Für Axialturbinen hat man derartige Constructionen nicht ausstühren können.

Eine folche Regulirungsvorrichtung für eine Turbine ohne Leitschaufeln ist
bie von Combes angegebene, in Fig. 341 bargestellte. Hier besindet sich
zwischen den beiden Radtränzen A und B ein Teller
D, der sich durch Stangen
E vermittelst eines einsachen Mechanismus jederzeit,

auch während des Ganges der Maschine, heben und senten läßt, und welcher immer so gestellt wird, daß das von unten bei F zuströmende Wasser bei seinem Ausslusse den Raum AD vollständig ausstüllt. Natürlich ist der Teller D, welcher sich an der Drehung der Axe betheiligt, mit den entssprechenden Schligen zum Durchgange der Schauseln versehen.

Auch Turbinen mit Leitschaufeln find in biefer Beife ausgeführt worben.

So ift 3. B. bei ber Conftruction von Ragel & Ramp\*) für innere Radialturbinen mit Bafferauführung von unten, abnlich wie bei ber Com. bes'ichen Conftruction ber obigen Fig. 341, eine amifchen ben Rabfrangen bewegliche ringförmige Scheibe mit Schliten jum Durchgange ber Rabschaufeln angebracht, welche burch einen Bebelmechanismus vertical verftellt Gleichzeitig ift ber Leitschaufelapparat in ber zu einer colinwerben kann. brifchen Führung geftalteten Buleitungstammer verschieblich gemacht und mit bem gebachten Bebelapparate verbunden. Auf biefe Weife wird immer bie Sobe ber Leitradzellen mit berienigen ber Radzellen übereinstimmend verandert.

Ebenfo ift eine berartige Regulirung für äußere Rabialturbinen von Reibler \*\*) ausgeführt; bei welcher ebenfalls durch eine vertical bewegliche Zwischentrone die Bobe ber Laufrabzellen verandert werden tann, wobei gleichzeitig eine Ringschlite mit angesetten in die Leitzellen paffenben Solgflogen an ber Berftellung theilnimmt, fo bag bie lichte Durchflughohe ber

Leitzellen ftete gleich ber Bobe ber Rabcanale ausfällt.

Alle biefe lettgebachten Borrichtungen leiben an bem Uebelftande einer complicirten Conftruction, in Folge beren fie leicht zu Störungen bes Betriebe Beranlaffung geben, namentlich wird behauptet, daß bie Berschiebbarteit ber Zwischenkronen gar leicht burch Schlammtheile erschwert und felbft aufgehoben werbe, welche von bem Wasser mitgeführt und in ben nicht vom Baffer burchftrömten Cangltheilen abgelagert werden. Auch bürften bie vielen Spaltraume, welche burch bie fchlipförmigen Durchbrechungen ber Zwischenkrone entstehen, ju nicht unerheblichen Bafferverluften führen, ba bas Wasser in biefen Turbinen wegen ber Reactionswirtung immer unter einer mehr ober weniger großen Breffung fieht.


Man hat auch mehrfach versucht, die vorgebachten Stellvorrichtungen felbftthatig wirtend zu machen, indem man auf bas Bebezeug bie Bulfe eines Centrifugalregulators einwirken ließ. In dieser Art ift 3. B. bei dem oben angeführten Beibler'ichen Stellapparate ein Schwunglugelregulator angebracht, beffen Bulfe in Folge ber fallenben ober fteigenden Bewegung aus ihrer mittleren Lage ein conisches Wechselgetriebe (f. Thl. III, 1) einrudt, burch beffen Bewegung eine Schraubenspindel nach links ober rechts umgebrebt wird, bie jur Bewegung eines Bebels und jur Berftellung bes Schuten. apparates bient.


Ein eigenthümlicher und finnreicher Regulator gur felbstibatigen Bewegung bes Stellzeuges ift von Ragel & Ramp für eine innere Rabialturbine angegeben. Derselbe besteht im Wesentlichen aus einem bas Laufrad concentrifch umgebenden Flügelrade mit ebenen und radial gestellten Schaufeln.

<sup>\*)</sup> Siehe Deigner: Die hydraulischen Motoren auf der Wiener Beltausftellung in Uhland's praftifchem Majdinenconftructeur, 1874 u. a. a. D. \*\*) Bijdr. d. B. d. Ing., 1876.

Beim regelrechten Gange ber Turbine, wenn bas Wasser normal zur Radbiffnung, also radial ausströmt, wirkt basselbe nicht auf die Flügel ein, während bei größerer ober kleinerer Umdrehungsgeschwindigkeit das schräg austretende Wasser das besagte Flügelrad entweder in der einen oder anderen Richtung

Fig. 342.





umbreht, so daß durch diese Drehung des Flügelrades das betreffende Stells zeug bewegt und das Aufschlagquantum beziehungsweise verringert oder vers größert werben kann.

Bum Schluß möge hier noch einer Regulirungsvorrichtung gedacht werben, welche die Berengung ber Leitcanäle durch eine Berkleinerung des Eintrittswinkels & bewirkt, und welche von Fink für außere Radial-turbinen mehrsach angewendet worden ift. Aus Fig. 342, welche eine solche


Turbine\*) im Grundriffe und Berticalschnitte barftellt, ift ersichtlich, bag bie Leitschaufeln um Bapfen s brebbar gemacht find, und bag alle Schaufeln gleichzeitig um einen bestimmten Bintelbetrag gebreht werben, sobalb ber Ring b in geringem Dage gebreht wird, indem biefer Ring mittelft ber Stifte d gegen bie Urme a ber Schaufeln fich lehnt. In welcher Beife bie Drehung biefes Ringes burch ben Bug an ber Rette k vermittelft ber beiben verticalen Wellen e und ber an biefen befindlichen Rahne e ermöglicht werben tann, ift aus ber Figur flar. Die Schaufelform ift mit Rudficht auf möglichste Berminderung ber Contraction gewählt und bie Aren & find jo angeordnet worden, bag ber Bafferdrud ben Arm a gegen ben Stift d au bruden bestrebt ift, mahrend beim Gintritte eines fremben Rorpers ein Burudflappen ber Schaufel möglich ift, um Beschäbigungen thunlichft au verhuten. Obwohl biefe Borrichtung ber ju ftellenden Bedingung gleich= zeitiger Beranberung auch ber Radzellen nicht entspricht und auch berudsichtigt werben muß, daß bei veranbertem Eintrittswintel a und conftanter Umdrehungsgeschwindigkeit ben Bedingungen des regelrechten Betriebes nicht mehr genügt wird, fo find die angegebenen Berfucheresultate boch nicht ungunftig zu nennen. Danach veranbert fich nämlich ber Wirfungegrab um 8 Broc., wenn das mittlere Wasserquantum um 1/3 vergrößert ober ver-Für nicht zu bedeutende Beranderungen bes Aufschlagguantums icheint baber biefe Conftruction empfehlenswerth zu fein.

§. 133. Rückschausoln. Wie schon oben mehrsach erwähnt worden, geben reine Druckturbinen nur so lange befriedigende Wirkungen, als sie frei über Wasser ausgießen, während erfahrungsmäßig der Wirkungsgrad einer solchen Turbine beträchtlich herabsinkt, sobald das Rad unter Wasser geht. Man kann sich diese Wirkung dadurch erklären, daß die todten, d. h. vom durchssließenden Wasser nicht erfüllten Räume zwischen den Schaufeln, die beim Ueberwassergange mit Luft erfüllt sind, sich bei der Tauchung des Rades mit todtem Wasser stüllen müssen. Während nun die jene Räume erfüllende Luft den vorbeiströmenden Wasserstalen keine nennenswerthen Hindernisse darbietet, wird dagegen Wasser, welches jene besagten Räume erfüllt, nicht still stehen, sondern in die Bewegung mit hineingezogen werden, wodurch im Innern der Radzellen eine kraftzehrende Wirbelbildung eintritt, und überhaupt eine Störung in der beabsichtigten Wirbung des Wassers anlaßt wird.

Bon ber Gestalt und Größe der gedachten tobten Raume kann man sich leicht eine Anschauung verschaffen, wenn man in Fig. 343 zu dem bekannten Geschwindigkeitspolygon ABCE einer Druckturbine einige Radschaufel-

<sup>\*) 3</sup>tfcr. d. B. d. Ing., 1864.

profile, wie AgF und  $A_1g_1F$  zeichnet. Da'für Druckturbinen ber Winkel  $\beta$  kleiner als  $90^\circ$  ift, so werden die Schauseln immer eine sackförmige Gestalt, b. h. sie werden einen sogenannten Busen g haben, wo die Tangente der Schausel parallel mit der Richtung der Radaxe aussällt. Wenn das Wasser bei A mit einer relativen Geschwindigkeit  $w_e = CA$  eintritt, so behält, wenn von der Reidung in den Radzellen abgesehen wird, diese Geschwindigkeit in allen Punkten der Schausel dieselbe Größe  $w_e$ . Will man daher für einen Wasserstrahl, der etwa bei A den ganzen Raum  $AA_1$  zwischen zwei Schauseln einnimmt, den beanspruchten Raum zeichnen, so hat man nur in beliedig vielen Punkten A, b, g, n, F einer Schausel die Größe  $Ab_1 = AA_1 \sin \beta$  als  $Ab_1 = bm = gh = no = Fd_1$  senkrecht zum



Schaufelprofile aufzutragen, wodurch man in  $A_1$   $b_1$   $mod_1$   $F_1$  bie innere Begrenzung des paffirenden Strahls erhält. Hieraus erkennt man, daß die zwischen dem Strahle und der Schaufel  $A_1$   $b_1$   $g_1$   $d_1$   $F_1$  verbleibende, in der Figur schraffirte Fläche den besagten todten Raum darstellt.

Da man nun häusig genöthigt ist, das Turbinenrad ganz im Wasser umslausen zu lassen, so namentlich, wenn das Unterwasser zu verschiedenen Zeiten sehr veränderliche Söhe hat, oder in allen den Fällen, wo die Turbine mit einer Unterwassersiale arbeitet, so scheint von vornherein für solche Fälle die Ausstellung von reinen Actionsturbinen als unvortheilhaft ausgeschlossen, und hierfür die alleinige Anwendung von Reactionsturdinen geboten zu seine. Letzteres dürfte wohl auch in den meisten derjenigen Fälle empfehlenswerth sein, in welchen das der Turdine zusseines Ausschlage

quantum wesentlichen Aenderungen nicht unterworfen ist. Andererseits jeboch bieten nach den vorhergebenden Paragraphen gerade bie Druckturbinen fo große Bequemlichkeit in ber Regulirung bes Bafferzutritts gegenüber ben Schwierigkeiten ber Regulirung von Reactionsrabern, bag es febr erwünscht fein muß, in folden Fallen, wo die Baffermenge fehr veranderlich ift, Drudturbinen anzuwenden. Solche Betrachtungen haben benn auch bazu geführt. Mittel aufzusuchen, burch welche bie vorgebachten Uebelftande ber Druckturbinen beseitigt und biefelben eben fo gut jum Arbeiten unter Baffer befähigt werden, wie die Reactionsturbinen. Ein folches Mittel, welches querft von Sanel bei ben in Fig. 340 bargeftellten Rothenburger Turbinen mit großem Bortheile angewendet worden ift, besteht in der Anbringung von fogenannten Rudichaufeln, b. b. von Schaufelblechen, welche im Innern ber Radgellen von folder Form angebracht werben, bag burch fie bie mehrermähnten tobten Raume ganglich vom Baffer abgesperrt Es wurde also in ber Figur burch bimhod, bas Brofil ber Rückschaufel bargeftellt fein.

Diefe Schaufelform hat fich gleich bei ber erften burch Fig. 340 bargeftellten Ausführung vorzüglich bewährt, wie die ausführlichen und forgfältigen Bersuche beweifen, welche mit diesen Turbinen angestellt und an unten verzeichneter Stelle \*) veröffentlicht finb. Danach ergaben biefe Turbinen, welche 1,374 m mittleren Durchmeffer, 0,314 m Bohe, 32 Leitichaufeln und eben so viel Rabschaufeln hatten, bei Gintauchungen, welche amischen 0 und 0,47 m betrugen, und bei Aufschlagmengen, die amischen 0,164 und 0,761 cbm schwankten, Ruteffecte, welche nur zwischen 0,70 und 0,64 variirten, tropbem auch bas Gefälle entsprechend bem veranderlichen Stauwasser amischen 1,226 und 1,956 m veranderlich mar. Seither find biefe Rudichaufeln, welche auch von Rittinger angewandt und empfohlen wurden, vielfach, sowohl bei Axial - wie Radialturbinen in Aufnahme ge-Man wird fie, wie aus bem Borftebenben fich ergiebt, nur in folden Fällen anwenden, wo das Aufschlagmaffer fehr veränderlich ift und Für Reactionsturbinen bat man bas Rad im Wasser umgehen muß. naturlich gar teine Beranlassung, Rückschaufeln anzuwenden, eben fo wenig wie für Tangentialruber, welche man immer frei über Baffer ausgießen läßt.

Aus bem Borstehenden wird genügend beutlich sein, wie man mit Hilse bes Geschwindigkeitspolygons der Fig. 343 in jedem Falle die Form der Rückschauseln sessen kann, wobei nur bemerkt werden möge, daß in Folge der Reibung des Wassers in den Radzellen die relative Austrittsgeschwindigsteit wa in Wirklichkeit etwas kleiner sein wird, als die relative Eintritts-

<sup>\*) 3</sup>tior. d. B. d. 3ng., 1861.

geschwindigkeit  $w_e$ , so daß der Winkel  $\delta$  noch einer kleinen Correctur bedarf, wie bereits in §. 126 erwähnt wurde.

Die Schaufelstächen hat man, da diese Turbinen ohne Reaction arbeiten, nicht nach der Fig. 330 als Flächen gleicher Axialgeschwindigkeit, sondern nach Fig. 332 als Flächen constanter Reaction (Rull) zu entwerfen.

Girard'scho Turbinon. Denselben Zwed, welchen Hänel burch §. 134. die Rückschaufeln verfolgt, nämlich die Actionsturbinen zur Arbeit unter Basser dadurch zu befähigen, daß dem Unterwasser der Eintritt in die mehrerwähnten todten Räume verwehrt wird, hat Girard in einer anderen Beise erreicht. Derselbe hat nämlich die Turbine mit einem luftdichten,





Fig. 344.

ins Unterwasser tauchenden Mantel umgeben, in welchen durch eine Compressionspumpe Luft von solcher Pressung gedrückt wird, daß hierdurch der Wasserspiegel dis zur Höhe der Ausslußmündungen gesenkt wird, das Rad sonach in Luft umgeht.

Die Einrichtung einer solchen Turbine mit sogenannter "Hhbropneusmatisation" ist aus Fig. 344 zu ersehen. Bei dem hier abgebildeten Rabe ist bei einem Aufschlag von 3 bis 5 cbm pr. Secunde und einem Geställe zwischen 0,45 und 0,60 m der Durchmesser gleich 3,5 m und die Umdrehungszahl gleich 20 pr. Minute. Diese Turbine ist von Girard für eine Spinnerei zu Eindhoven in Holland construirt. Damit das Wasser ungehindert in das Rad eintreten kann, mußte es dem Ausslußbehälter durch ein krummes Rohr AB nach Art eines Hebers zugeführt werden. Das mit seiner Welle in E ausgehangene Turbinenrad D ist von

Eine Eigenthümlichfeit ber Girarb'ichen Turbinen besteht in ber allmäligen Erweiterung bes Rabes nach bem Austrittsumfange bin, fo bag bier-






burch die absolute Austrittsgeschwindigkeit  $c_a$  des Wassers ermäßigt, und somit der mit dieser Geschwindigkeit verbundene Verlust an Arbeitsvermögen verringert werden kann.

Die Hydropneumatisation hat wegen ihrer complicirten Einrichtung in ber Praxis teine weitere Berbreitung erlangen können, dagegen sind die nach dem Girard'schen Princip mit einer Erweiterung des Rades nach dem Aussause hin construirten Turbinen vielsach in Anwendung gekommen. Bei diesen nach dem Ersinder benannten Girardturdinen sind ferner die Radkränze nach Fig. 345 mit Deffnungen o versehen, welche die äußere Atmosphäre mit den Zellenräumen des Rades in Berbindung setzen, so daß in den letzteren weder eine Berdinnung noch eine Berdichtung der Luft möglich ist. Einen Duerschnitt durch das Leitrad AB und das Laufrad F einer Girardturdine zeigt Fig. 346, aus welcher auch ersichtlich ist, daß das Rad in freier Luft umgeht, indem sein unterer Rand F um eine gewisse keine Größe  $h_u = 0,05$  bis 0,10 m über dem Unterwasserspiegel U ges

legen ift. Diese Höhe  $h_u$  geht natürlich für die Wirkung des Rades verloren. Man ersieht aus dem Borstehenden auch, daß die Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser bei diesen Turbinen das Leitrad bei A verläßt, nicht von dem ganzen Gefälle  $h=h_o+h_r+h_u$ , sondern nur von demjeni-

Fig. 346.




gen ho abhängig ist, insofern nämlich in dem Spalte A, ebenso wie im Oberwasserspiegel O die atmosphärische Pressung vorherrscht. Das Geställe hr, welches der Radhöhe entspricht, kommt dagegen erst im Rade selbst zur Wirkung, indem dasselbe außer zur leberwindung der Reibungswidersstände im Rade auch dazu dient, die relative Geschwindigkeit des Wassers zu vergrößern, so das die Beziehung gist:

$$\frac{w_a^2 - w_e^2}{2 \, q} = h_r - \varepsilon_r \, . \quad . \quad . \quad . \quad (124)$$

unter &, die Widerstandshöhe der Rabschaufeln verstanden. Dieser Umstand, sowie die durch die Erweiterung des Rades bewirkte Berkleinerung der axialen Durchgangsgeschwindigkeit sind bei der Berechnung und Zeichnung der Girardturbinen zu berücksichtigen, und es wird durch diese beiden Umstände noch eine entsprechende Modissication des Diagramms veranlaßt, welches bisher immer sur reine Actionsturbinen mit parallelen Kränzen angegeben wurde. Es möge daher schließlich noch das Diagramm für eine Girardturbine unter Berücksichtigung der gedachten Berhältnisse hier angesührt werden.

Es sei wieber  $A_1A$ , Fig. 347, die Bewegungsrichtung des Radumfanges für den mittleren Cylinderschnitt einer Girardturdine, gegen welche das Wasser aus dem Leitrade in der Richtung BA unter dem Reigungswinkel  $\alpha$ 



treten soll. Bebeutet die Länge  $D_eA=c_{\rm ne}$  die axiale Geschwindigkeit, mit welcher das Aufschlagwasser Q den Querschnitt des Leitrades im Spalt durchströmen würde, wenn die Schauselstärken eine Berengung nicht bewirken würden, so zeichnet man nach  $\S.$  123 die zu dieser Geschwindigkeit  $D_eA$  und den Schauselbiden gehörige Hyperbel  $S_t$  für die Austrittssläche des Leitrades. Man würde dann in B'A die Austrittsgeschwindigkeit erhalten, wenn die Schauselbiden des Laufrades nicht eine Bersperrung bewirkten. Mit Rücksicht auf diese Bersperrung bestimmt man mit Hülfe des Bersperrungscoefsicienten  $\sigma$  nach  $\S.$  124 die effective Größe der Eintrittsgeschwindigkeit, welche in dem Diagramm in der Richtung BA als die Strecke  $BA = c_e$  ausgetragen werde. Diese Eintrittsgeschwindigkeit hat man

$$c_e = \sqrt{2 g (h_o - z_o)} . . . . . . . (125)$$

zu seten, unter zo die Widerftandshohe verstanden, welche durch die Reibung im Buführungsrohre und Leitapparate, sowie durch die plogliche Gefchwin-

digkeitsänderung von  $\mathfrak{B}'A$  auf  $\mathfrak{B}A$  zufolge der Versperrung aufgezehrt wird. Man wird nicht weit fehlgreifen, wenn man  $z_o = 0,10~h$  bis 0,12~h in Rechnung sest.

Um nun die Wintel  $\beta$  und  $\delta$  für das erste und lette Radschaufelelement und die Radgeschwindigkeit zu bestimmen, kann man Folgendes bemerken. Ift  $b_a$  die radiale lichte Weite des Rades am Eintrittsquerschnitte und  $b_a$  dieselbe Größe für die Austrittssläche, so hat man für diese beiden Flächen, ohne Rucksicht auf die Schaufelbiden,

$$\frac{\pi r^2 b_e}{\pi r^2 b_a} = \frac{b_e}{b_a}.$$

Wenn man daher  $D_a A = \frac{b_e}{b_a} \dot{D}_e A$  anträgt, so würde in  $D_a A$  die ariale

Austrittsgeschwindigkeit unter der Boraussetzung unendlich bünner Schauseln erhalten werden, und bei der Richtung AE des letzten Schauselelementes wäre EA die relative Austrittsgeschwindigkeit. Wegen der Schauselstärken aber erhält man die thatsächliche Austrittsgeschwindigkeit zu  $w_a = \mathcal{E}A$  in dem Fahrstrahle an diejenige Hyperbel  $S_{ra}$ , welche dem Austrittsumfange des Laufrades entspricht.

Ift nun ferner  $\mathbb{C}A$  bie Richtung bes ersten Elementes ber Rabschausel, so hat man in  $\mathbb{B}\mathbb{C}=v$  bie Rabgeschwindigkeit und in  $\mathbb{C}A=w_e$  die relative Eintrittsgeschwindigkeit. Damit nun die Neigungswinkel  $\beta$  und  $\delta$  die richtigen seien, muß erstens  $\mathbb{C}_0\mathbb{C}=\mathbb{B}\mathbb{C}=v$  sein wegen des normalen Austritts, und zweitens nach dem Borangeschickten die Gleichung gelten

$$w_a^2 = w_e^2 + 2g(h_r - z_r)$$
 . . . (124)

Aus bieser Gleichung ergiebt sich baher, daß, wenn man die Geschwindigkeit  $\sqrt{2\,g}\,(h_r-\varepsilon_r)$  als  $A\Re$  aufträgt, dann  $\mathfrak{D}\Re_1=\mathfrak{D}\Re$  macht, und endlich die axiale Componente  $\mathfrak{CE}_1$  gleich  $\mathfrak{BB}_1$  vertical aufträgt, die beiden Strecken  $\mathfrak{CB}_1$  und  $\mathfrak{CR}_1$  gleich groß sein mussen, denn es ist offenbar dann nach der Construction:

$$\mathfrak{C}\mathfrak{B}_1^2=v^2+c_a{}^2=w_a{}^2=A\mathfrak{E}^2$$

$$\mathfrak{C}\mathfrak{R}_1^2 = \mathfrak{C}\mathfrak{D}^2 + \mathfrak{D}\mathfrak{R}_1^2 = \mathfrak{C}\mathfrak{D}^2 + \mathfrak{D}A^2 + A\mathfrak{R}^2 = w_e^2 + 2g(h_r - z_r).$$

Es handelt sich also nur darum, den Punkt  $\mathfrak{B}_1$  zu ermitteln, da  $\mathfrak{R}_1$  sich aus  $h_r$  und  $s_r$ , wie angegeben, leicht construiren läßt und dann auf  $\mathfrak{BD}$  ben Punkt  $\mathfrak{C}$  so zu bestimmen, daß  $\mathfrak{CB}_1 = \mathfrak{CR}_1$  wird, wozu man einsach in der Mitte von  $\mathfrak{B}_1 \mathfrak{R}_1$  auf dieser Geraden das Loth  $\mathfrak{MC}$  zu errichten hat. Der Punkt  $\mathfrak{B}_1$  aber ist leicht annähernd zu bestimmen, denn die Strecke  $\mathfrak{CG}_1 = \mathfrak{BB}_1$  ist nur wenig größer als die bekannte Strecke  $\mathfrak{D}_a A$ ; man kann daher dem entsprechend  $\mathfrak{CG}_1$  ziemlich sicher schäugungsweise annehmen und wird kaum semals einer Wiederholung der Construction bedürfen.

Bei der hier angegebenen Construction füllt der Wasserstrahl beim Anstritte aus dem Rade den Querschnitt vollständig aus, wie es zu möglichster Berminderung von  $c_a$  gesordert werden muß. Im Innern des Rades dagegen löst sich der Strahl von der converen Fläche der Schausel vollständig ab, und man sieht, daß der Strahl beim Eintritte in das Rad nur eine im Umsange gemessene Breite gleich  $\frac{CA}{\mathbb{C}A}t_r$  einnimmt, wenn  $t_r$  die Größe der Schauselstung bedeutet.

Die dem Rabe entzogene Geschwindigkeit ist  $\mathfrak{EE}_1=c_a$ , und daher geht durch bieselbe und durch das Freihängen des Rades ein Gefälle  $\frac{c_a^2}{2\ a}+h_u$  verloren.

Bill man auch hier die Schaufeln nicht als Schraubenflächen, sondern in correcter Beise bestimmen, so hat man nach §. 128 eine Schaufelsläche mit constanter Reaction  $(h_r-z_r)$  zu entwerfen. Zu einer solchen Fläche wird man am einfachsten dadurch gelangen, daß man für verschiedene Abstände von der Axe in ähnlicher Art, wie hier für den mittleren Abstand r geschehen, die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\delta$  ermittelt.


§. 135. Bonutzung der Austrittsgoschwindigkoit. Um den Berluft an mechanischer Arbeit, welcher mit der dem austretenden Wasser nothwendig innewohnenden Austrittsgeschwindigkeit ca verbunden ift, thunlichst zu vermindern, sind verschiedene Anordnungen getroffen worden, welche entweder den Zweck haben, diese Austrittsgeschwindigkeit selbst möglichst zu verringern oder denjenigen, die Wirkungssähigkeit des austretenden Wassers zur Aussübung einer Arbeit in einem besonderen Rade zu verwenden.

In der erstgedachten hinsicht hat man das Rad nach dem Austrittsumfange hin öfter erweitert, um durch den so erhaltenen größeren Querschnitt die nöthige Austrittsgeschwindigkeit zu verkleinern. Bei dieser Anordnung, welche insbesondere bei den Girard'schen Turdinen allgemein gesunden wird, werden natürlich die Abmessungen des Rades und damit die Rebenshindernisse der Zapfenreibung, sowie des Lusts und Wasserwiderstandes größer, auch darf bei Reactionsturdinen die Erweiterung nur eine sehr allsmälige sein, weil sonst die Gefahr nahe liegt, daß der volle Ausssus versloren geht.

Eine andere, bem gleichen Zwede einer Bergrößerung des Austrittsquerschnitts für das abgehende Wasser bienende Borrichtung, welche mit bem genannten Uebelstande nicht behaftet ift, bildet der Boyden'sche Diffuser. Derselbe besteht in einem festliegenden, das Rad einer inneren Radialturbine B, Fig. 348, von außen umgebenden ringförmigen Raume KL, bessen innere Deffnung mit der Austrittsöffnung des Rades B übereinstimmt, während seine Kränze sich nach außen hin allmälig erweitern. Ift ber innere und R ber äußere Halbmesser des Dissusers, und ist dessen Erweiterung von der Radweite b auf die äußere B=LL eine derartig allmälige, daß ein Abreißen des Wassers nicht zu besurchten ist, dasselbe vielmehr den Dissuser gänzlich ersult, so wird offenbar das Wasser, welches aus dem Rade mit der Geschwindigkeit  $c_a$  austritt, den Dissuser mit einer Geschwindigkeit

$$\frac{2\pi r.b}{2\pi R.B}c_a = \frac{rb}{RB}c_a = \vartheta c_a$$

verlassen, wenn mit  $\vartheta=\frac{r\,b}{R\,B}$  das Berhältniß des Eintritts- und Austrittsquerschnitts bezeichnet wird. Die hierdurch verloren gehende Arbeit beträgt Fig. 348.



also für jedes Kilogramm Wasser  $\vartheta^2 \frac{c_a^2}{2\,g}$ , während ohne den Diffuser die Arbeit  $\frac{c_a^2}{2\,g}$  verloren geht, so daß der durch den Apparat erzielte Gewinn zu  $(1-\vartheta^2)\,\frac{c_a^2}{2\,g}$  sich berechnet, wovon allerdings die in dem Diffuser selbst auftretenden Reibungswiderstände einen Theil verzehren.

Bare 3. B. R=2r und  $B=4/_3b$ , so wurde der Gewinn

$$\left[1 - \left(\frac{1}{2} \frac{3}{4}\right)^2\right] \frac{c_a^2}{2 g} = \left(1 - \frac{9}{64}\right) \frac{c_a^2}{2 g} = 0.86 \frac{c_a^2}{2 g} = h_\theta$$

betragen. Wenn man baher für die Turbine etwa  $\frac{c_a^2}{2g} = 0,06 h$  angenommen hätte, so würde durch den Diffuser  $h_\theta = 0,06.0,86 h = 0,052 h$  also über 5 Proc. an Gefälle erspart werden, wovon indessen für die Reibung des Wassers im Diffuser selbst ein Theil abzuziehen wäre.

Man hat sich die Wirkung des Diffusers auf die Turdine so zu benken, daß durch denselben der Gegendruck auf die Ausmündung des Rades um eine der Höhe  $h_{\theta}$  entsprechende Größe vermindert, also der wirksame Druck des Oberwassers um ebenso viel vermehrt wird, was unmittelbar aus dem für die Größe des hydraulischen Drucks geltenden mehrsach angezogenen Gesetze (13) folgt. Bezeichnet man nämlich mit x die Wasserssäulenhöhe, welche der Pressung in der Mitte zwischen Radmündung und Diffuser entspricht, so ist, da die Pressung auf die Mitte der Ausmündung des Diffusers durch eine Wassersläuse 10,336 m  $+ h_u = b + h_u$  gesmessen wird, nach seinem Gesetze:

$$b + h_u = x + \frac{c_a^2}{2g} - \frac{\partial^2 c_a^2}{2g} = x + h_0,$$

also  $x=b+h_u-h_\theta$ , b. h. die Pressung shöhe im Spalt zwischen Rab und Diffuser ist um die Größe  $h_\theta$  kleiner als ohne den Diffuser. Die Wirkung des letteren wird daher auch rüdwärts eine Bergrößerung aller Geschwindigkeiten in der Turdine zur Folge haben, welche man dadurch findet, daß man das wirksame Gesälle  $h_w$  der Turdine um die höhe  $h_\theta$  größer in Rechnung stellt, dann aber als die Geschwindigkeit des absließenden Wassers biejenige  $c_a$  einsührt, mit welcher das Wasser das Turbinenrad verläßt.

Im Allgemeinen hat der Diffuser keine nennenswerthe Berbreitung gefunden, doch kann hier die Bemerkung angesügt werden, daß man bei den Axialturdinen eine ähnliche Wirkung erlangen kann, wenn man den Querschnitt des Absührungsrohres unmittelbar unterhalb des Rades nicht plößlich erweitert, wie dies meist geschieht, sondern wenn man, etwa durch
einen kegelförmigen Einsatz in der Mitte dasur sorgt, daß die Geschwindigkeit ca des aus dem Rade abslichenden Wassers möglichst allmälig in
die kleinere Geschwindigkeit übergeführt wird, welche das Wasser in dem
Abslußrohre annimmt. Es würde sich dadurch in einsacher Art meistens
noch eine Ersparniß von 2 bis 3 Proc. der Arbeitsleistung erreichen lassen.

Bei den Turbinen ohne Leitschaufeln besitt nach den Erörterungen in den §§. 121 und 122 das absließende Wasser noch eine beträchtliche Geschwindigkeit, insbesondere, wenn das verwendete Gefälle ein großes ist. Um den hiermit verbundenen Berlust an mechanischer Arbeit möglichst zu ermäßigen, hat man wohl auch versucht, das aus der Turbine tretende Wasser zum Umstriebe eines zweiten Rades zu verwenden. Eine derartige Construction hat der Oberbergrath Althans in einer Lohmlihle\*) zu Ballendar bei Ehrensbreitstein ausgeführt. Die wesentliche Einrichtung derselben ist aus

<sup>\*)</sup> Inneröfterreichijches Gewerbeblatt, 1843.

Fig. 349 zu ersehen. Darin stellt EA die gewöhnliche schottische Turbine für ein Gefälle von circa  $38~\mathrm{m}$  vor, während das größere Schaufelrad B durch das aus den Schwungröhren A ausstließende Wasser bewegt wird. Da



beibe Räber nach entgegengesetten Richtungen umlaufen, so sind sie durch ein besonderes Räberwerk mit einander zu verbinden. Da das größere Rad hierbei vermöge seiner Masse nach Art eines Schwungrades wirkt, so wird hierdurch ein gleichförmigerer Gang erzielt.

In welcher Beise die Birkung bes austretenden Bassers zur Bewegung eines Regulators für die Schlisvorrichtung von Nagel und Kämp verwendet worden ist, wurde bereits in §. 132 angeführt. Mehrere

Axialturbinen unter einander berart anzubringen, daß das absließende Wasser bes oberen Rades dem unteren zusließt, hat v. Reiche in seinem Werke über Turbinen vorgeschlagen, wosur er den Namen "mehrspaltige Turbinen" gewählt hat.

Die Turbinonwolle. Die Wellen ber Turbinen werden immer aus §. 136. Gifen gefertigt und gwar aus Schmiebeeisen, wenn bie Belle maffiv ift und aus Bufeifen bei hohler Gestalt, wie folche bei ber Aufhangung burch Fontaine'iche Uebermafferzapfen erforberlich ift. Diefe Bellen merden burch bie auf fie wirkenden Rrafte mefentlich auf Torfion beansprucht, ba bei einer vollen Beaufschlagung bes Turbinenrades ein einseitiger Druck auf die Belle nicht entsteht, und ba man einen folchen auch bei einer partiellen Beaufschlagung baburch vermeibet, bag man ben Wassereintritt an zwei biametral gegenüberliegenden Stellen ftattfinden läßt. Ein Seitenbrud wird allerbings auf die Welle an ber Stelle ausgeübt, an welcher die Rraft burch Raber oder Riemen an die Transmissionswelle abgegeben wird, boch tommt biefer Drud bei den meisten Anordnungen unmittelbar neben dem oberen Salslager der Turbinenwelle, also an einem so geringen Bebelarme zur Wirkung, bag bie hierdurch erzeugte Anstrengung bes Materials auf Biegung meift nicht bedeutend ift. Es genügt baber für bie gewöhnlichen Galle, die Belle lediglich nach ben Formeln für die Torfionsfestigkeit zu berechnen, und zwar hat man hierbei, ba wegen ber verhältnigmäßig geringen Lange ber Turbinenwelle beren Berdrehungswinkel nur klein ift, aus Thl. III, 1, die Festigfeiteformel

$$Pa = 716\,200\,\frac{N}{n} = t\,\frac{W}{\epsilon} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (126)$$

anzuwenden, worin Pa das verdrehende Moment in Millimeterkilogrammen entsprechend N Pferdekräften und n Umdrehungen, W das polare Trägheits-moment des Wellenquerschnitts und t die höchstens zulässige Schubspannung in den äußersten Fasern bedeutet, deren Abstand von der Axe durch e ausgebrückt ist. Für den kreissörmigen Querschnitt vom Durchmesser d hat man bekanntlich

 $\frac{W}{e} = \frac{\pi d^3}{16}$ 

und für den ringförmigen Querschnitt ber hohlen Bellen vom äußeren Durchmeffer D und inneren Durchmeffer d

$$\frac{W}{e} = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{16 D} = \frac{\pi}{16} D^3 (1 - v^4)$$

au fegen, wenn  $u=rac{d}{D}$  bas Durchmefferverhältniß bebeutet.

Nimmt man bie bochftens zuläffige Schubspannung mit Rebtenbacher pr. Duabratmillimeter zu

 $t=2,11~{
m kg}$  für Schmiedeeisen

unb

t = 0,89 kg für Bufeifen

an, fo erhalt man aus (126):

$$716\,200\,\frac{N}{n}=\,2,11\,\frac{\pi\,d^3}{16}$$

ben Durchmeffer für schmiebeeiserne Wellen

$$d = 120 \sqrt[3]{\frac{N}{n}} \, \text{mm} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (127)$$

und ebenfo aus

$$716\,200\,\frac{N}{n}=0.89\,\frac{\pi}{16}\,D^3\,(1-\nu^4)$$

für gugeiserne hohle Wellen ben außeren Durchmeffer :

$$D = 160 \sqrt[3]{\frac{N}{n(1-\nu^4)}} \text{ mm} \quad . \quad . \quad . \quad (128)$$

Sest man hierin noch als passendes Berhältniß  $u=rac{d}{D}=rac{2}{3}$ , so erhält man damit:

Die nach den vorstehenden Formeln berechneten Durchmeffer hat man natürlich für die bunnften Stellen zwischen bem Turbinen- und bem Tranemissionsrade in Anwendung zu bringen, es muß also auch ber unterhalb bes letteren angeordnete Halszapsen diese Stärke bekommen, und es sind für die Rabensitze entsprechende Berstärkungen anzuordnen. Wenn das Transmissionsrad auf der Turbinenaze unterhalb des oberen Zapsens, also zwischen diesem und dem Turbinenrade angebracht ist, so hat man den oberen Zapsen als Stirnzapsen mit Rücksicht auf seine Bruchsestigkeit nach Thl. III, 1, zu berechnen.

Der Spurzapfen der Turbinenwelle hat außer dem Eigengewichte der Welle nebst Laufrad und Transmissionsrad auch noch den Wasserdruck aufzunehmen, welchem das Laufrad unterworfen ist. Dieser Druck bestimmt sich für den Zu stand des Betriebes aus der Reactionsdruchöhe  $h_{\rho}$ . Für eine reine Druckturbine, für welche  $h_{\rho} = 0$  ist, fällt daher für den Zu stand des Bestriebs der Wasserdruck ganz fort. Als die gedrückte Grundsläche kann man bei den Axialturdinen den horizontalen Querschnitt  $\pi(r_{\alpha}^2 - r_i^2)$  annehmen.

Bei den Radialturbinen wird der Wasserduck meistens durch einen sesten liegenden Teller aufgenommen, so daß die Are einem Wasserduck nur durch das Gewicht des im Rade befindlichen Wassers ausgesetzt ist. Wenn jedoch ein solcher sester Bodenteller nicht vorhanden wäre, so hätte man bei den Radialturbinen als gedrückte Fläche die durch den Eintrittsumfang umschlossene Kreissläche  $\pi r_e^2$  anzusehen. Die Bestimmung des auf den Spurzapfen entfallenden Druckes wird hiernach in keinem Falle Schwierigkeiten machen. Daß die im Wasser besindlichen Theile einem Auftriebe gleich dem Gewichte des verdrängten Wassers unterworfen sind, würde bei einer genauen Druckermittelung zu berücksichtigen sein.

Die Stärke bes Spurzapfens macht man gewöhnlich gleich 2/3 bis 3/4 d, und zwar läßt man sich hierbei von der Rücksicht leiten, den Druck pr. Flächeneinheit der Auflagerstäche nicht über ein gewisses Maß steigen zu lassen, damit der Berschleiß der Pfannenlager und des Zapfens möglichst gering ausställt. Es gelten hierfür die in Thl. III, 1, in Betreff der Spurzapfen gemachten Bemerkungen. Man sindet hiernach den Zapfendurchmesser sür eine wirksame Belastung P der Turbinenwelle durch

$$d = \sqrt{\frac{4P}{\pi p}} = 1.13 \sqrt{\frac{P}{p}} \, \text{mm} \, . \, . \, . \, . \, (129)$$

wenn p die pr. Quadratmillimeter Zapfensläche zulässige Pressung bebeutet. Nach Reuleaux kann man, unter n die Umdrehungszahl pr. Minute verstanden,  $d=0.17\ \sqrt{Pn}\ \mathrm{mm}\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ (129^a)$ 

fepen, welcher Formel bie Annahme

$$p = \frac{44,2}{n} \, \text{kg} \, \ldots \, \ldots \, (129^{\text{b}})$$

zu Grunde liegt. Demnach ergiebt sich die schon in Thl. III, 1, angeführte kleine Tabelle:

n	50	100	150	300	600	1000	Umdrehungen pro Minute
p =	0,88	0,44	0,29	0,15	0,075	0,044	Kilogramm pro 1 qmm

Beifpiel. Wenn eine Turbine bei 90 Umbregungen pro Minute 40 Bferbefraft nugbar macht, fo ift die Starte ber fomiebeeifernen Welle gu

$$d = 120 \sqrt[8]{\frac{40}{90}} = 91.6 \text{ mm} = rot 92 \text{ mm}$$

anzunehmen. Dagegen erhält man bei Aufhängung der Turbine auf einen Ueberwafferzapfen den außeren Durchmeffer der hohlen gußeifernen Belle unter Zugrundelegung eines Berhältniffes der Durchmeffer  $\nu=\frac{d}{D}={}^2\!/_{\!8}$ :

$$D = 172 \sqrt[3]{\frac{40}{90}} = 131 \text{ mm},$$

fo daß der innere Durchmeffer  $d_2=\frac{9}{8}131=87~\mathrm{mm}$  folgt. Die erfordersliche Zapfenstärte ergiebt sich, wenn die Belastung der Aze zu  $P=2500~\mathrm{kg}$  angenommen wird, nach Reuleaux zu

$$d = 0.17 \sqrt{2500.90} = 80 \text{ mm},$$

jo daß auf jeden Quadratmillimeter des Zapsenquerschnitts eine Belastung von  $rac{2500}{\pi \cdot 40^2} = 0,49~{
m kg}$  entfällt.

§. 137. Zapfenlager der Turbinen. Eine besondere Sorgfalt erfordert die Anordnung bes Zapfenlagers für ben Spurgapfen einer Turbine, ba bei ber meist großen Umbrehungszahl und ber bedeutenden Belastung ber Are eine große Reibungsarbeit zu überwinden ist und ein schnelles Abführen des Bapfens eintritt, wenn nicht für beffen gute Delung und forgfältige Lagerung Wenn ber Spurgapfen am unteren Enbe ber Are angebracht gesorgt wird. wird, bas Spurlager also gang im Baffer befindlich ift, so wird hierdurch nicht nur die Zuganglichkeit, Beaufsichtigung und Schmierung bes Bapfens fehr erschwert, sonbern es tonnen auch leicht Beschädigungen ber Rapfenoberfläche durch von dem Waffer mitgeführten icharfen Sand veranlagt Diefe Uebelftanbe haben zu fehr verschiebenen Conftructionen ber Bapfenlager Anlag gegeben, und zwar hat man fich entweber bemüht, ben Butritt des Wassers zu dem Unterzapfen zu verhindern, oder man hat den Rapfen oberhalb des Rades angebracht und das Turbinenrad mittelst einer hohlen Belle aufgehängt. Diefe lettere Anordnung fogenannter Ueberwaffergapfen, welche zwar mit bem Uebelstande größerer Reibung ber hohlen Welle und größerer Kosten ber Ausführung verbunden ist, hat sich wegen ihrer sonstigen Borzuge in der neueren Zeit mehr und mehr eingeführt.

Den unter Wasser ausgestellten Spurzapfen hat man behufs ber guten Erhaltung das zum Schmieren dienende Del in ununterbrochenem Flusse zuzussühren, und nur bei kleinen Drucken und mäßigen Geschwindigkeiten genügt ein einsaches Baden des Zapfens in Del. Wenn, wie dies für kleinere Turbinen wohl zulässig ist, die Lagerpfannen aus Pockholz gemacht werden, so kann die Schmierung des Zapfens mit Wasser geschehen, welches durch ein Röhrchen aus dem Oberwasser, also unter Druck, dem Zapfen zugeführt wird. Die Spurzapsen der Turbinen müssen serner mit Borrichtungen zum heben und Senken der Are versehen werden, um bei eintretender Abnutzung der Zapfen und der Pfannen das Turbinenrad genau gegen das Leitrad einstellen, also bei Azialturdinen die Weite des Spaltraums reguliren zu können.

Außer in bem Spurlager muß nathrlich die Turbinenwelle noch in einem oder nichreren halslagern geführt werben, welche Lager man in der Regel mit Centrirvorkehrungen versieht, um die Turbinenage genau vertical einzustellen. Diese halslager unterscheiben sich nicht wefentlich von den in Thl. III, 1,

Ria. 350.



befprochenen, weswegen bieferhalb auf jene Stelle verwiefen werben tann, und es follen im Folgenben nur die hauptsächlich angewandten Constructionen ber Spurzapfen und ihrer Lager besprochen werben.


Die einfache, in Fig. 285, S. 352, angegebene Anordnung des Zapfenlagers ift nur bei geringem Drude anwendbar. Hierbei ruht der Zapfen C in einer Pfanne von Rothguß, die innerhalb eines auf der Radstubensohle aufgeschraubten Ständers mit

Hülfe ber Stellteile LS gehoben und gesenkt werden kann. Das Del wird bem Zapfen durch ein Rohr R zugeführt, welches neben den Stellkeilen durch ben Boden der Spurpfanne geht und bessen freies Ende dis über den Oberwasserspiegel emportritt.

Die Einrichtung eines Zapfens nach Cabiat führt Fig. 350 vor Augen. Der Fuß A ber stehenden Welle enthält den gehärteten Stahlzapfen B, der durch eine Schraube oder einen Keil sest mit A verbunden ist. Dieser Zapsen ruht auf dem gleichsalls gehärteten Stifte C, welcher mittelst des Hebels oder Stelleils G gehoben werden kann. DE ist das auf der Sohle sest aufstene Lagergehäuse, in welches das messingene Lagersutter EE eingesetzt ist, das der Welle zur seitlichen Führung dient und den Zutritt des Wassers zum Zapsen verhindern soll. Durch das Rohr F wird das Del in den Zwischenraum zwischen B und E geführt.

In wirksamer Weise wird ber Zutritt des Wassers durch eine besondere Stopfbuchse verhindert, wie dies bei der in Fig. 334 abgebildeten Turbine (nach Reichenbach in Augsburg) geschieht, bei welcher auch durch die Schrauben R eine Centrirung des Lagers ermöglicht ift.

In Fig. 351 ift ber von Fournehron bei ber in Fig. 282 gezeichneten Turbine angewendete Zapfen dargestellt. Der mit ber Welle C fest verbundene Zapfen A aus hartem Stahl ist hierbei des sicheren Standes wegen nach einem Augelsegment ausgehöhlt und ruht auf ber nach derselben Form gewölbten Kopfsläche ber Stahlunterlage B, welche in dem chlindrischen




Behäufe D festfitt. Das lettere ift in einem ausgebohrten gufeifernen Behäufe Z, Fig. 282, mittelft eines Bebels OR verfchieblich, ber bei R burch eine Bugftange und Schraube S gestellt werden tann und burch einen Schlit bee Behäufes D hindurch= Das burch bas Rohr U zugeführte Del tritt bei a in ben hohlen Raum b und von ba aus burch bie Canale c in ben Bon hier fließt es burch brei Raum d. unten fentrecht beginnenbe, oben fchrag ausmundende Canale ef am Umfange bes Stahllagere zwischen die Reibungeflächen, mofelbft ihm burch brei radiallaufende Furchen hinreichend Belegenheit gur Musbreitung gegeben wirb. Endlich geht von ber Mitte biefer Flachen eine Bohrung ah in bie Welle hinein, burch welche bas Del

nach außen abfließen tann, indem es durch den hydrostatischen Drud in dem Zuführungerohre in Circulation erhalten wird.

Um ein Klemmen bes Zapfens bei einer durch Setzen des Fundaments oder Ungenauigkeit der Aufstellung veranlaßten Schrägstellung der Axe möglichst zu vermeiden, construirt man die Spurlager nach Fig. 352, welche dem Redtend ach er'schen Werke über Turbinen entnommen ist, auch in der Weise, daß der Spurnapf D unten halbkugelsörmig gebildet ist und in dem ebenso ausgedrehten Duerstege G seine Lagerung sindet. Die Turbinenwelle A ist hierbei mit dem Spurzapsen B versehen, welcher auf der gleichfalls halbkugelig gelagerten Spurplatte C aufruht. Eine Stopsbüchse H verhindert den Zutritt des Wassers zu den Zapsenstächen, welchen das Del durch das Röhrchen E zugeführt wird, so daß es in den Furchen zwischen A und H und durch Duerrinnen in der Zapsenstäche nach dem Abslußröhrchen F gelangt. Dieses Lager ist für kleinere Turbinen und in solchen Fällen sehr zwecks

mäßig, in benen auf eine fehr sichere Fundirung nicht gerechnet werden kann, während man bei großen Turbinen ben einfacheren festen Spurlagern ben



Borzug giebt, und durch besondere exacte Ausführung und folide Untersftugung einer Abweichung der Turbinenwelle von der lothrechten Lage mog-





lichst vorbengt. Die Beweglichteit bes Spurlagers hat man, anstatt durch ein Rugelgelent, auch badurch zu erreischen gesucht, daß man, wie in Fig. 335, bie Spurplatte um zwei sich rechtwinkelig kreuzende Cylindergelenke beweglich macht, auch hat man zu bem gleichen Zwecke bas Spurlager vermittelst ber Hood'schen Rlaue ausgehängt, für welche beiben An-

ordnungen in dem Werte von Redtenbacher ebenfalls Beispiele angegeben find.

Um das Wasser von dem Turbinenzapsen abzuhalten, hat man anstatt der Stopfbuchse auch wohl nach Laurent den Druck der Luft benutzt, wie aus Fig. 353 ersichtlich ist, welche ein Lager mit der sogenannten atmosphärischen Schmierung darstellt. Das Wesentliche dieser Ansordnung besteht darin, daß am Fuße der Turbinenwelle A eine Taucher-


glode B angebracht ift, welche ben Zapfen umgiebt, so baß die in der Glode abgesangene Luft den Zutritt des Wassers zu der Spurplatte c verhindert. Der durch die Schraubenspindel F in verticaler und durch die Centrirsschrauben h in horizontaler Richtung verstellbare Spurnapf, welcher außer der Spurplatte c die den Zapsen umgebende Büchse d enthält, endigt nach oben in die das Schmieröl ausnehmende Schale E. Da die Luft in der Glode hierbei unter einem gewissen Ueberdrucke steht, entsprechend dem Stande des Unterwasserspiegels, so wird gar bald die in der Glode enthaltene Luft aus dem Wasser aus demselben Grunde absorbirt sein, aus welchem die Luft aus den Druckwindesselsen Grunde absorbirt sein, aus welchem die Luft aus den Druckwindesselsen wohl nicht erreicht werden können, wenn man nicht mittelst einer kleinen Druckpumpe die Luft in der Glode B stetig ersett. Hierdurch würde die Einrichtung aber sehr complicirt werden.

Die Aufhängung ber Turbine auf einen gang außerhalb des Baffers angeordneten fogenannten Uebermaffergapfen tann hauptfächlich in zweis facher Art geschehen, und zwar entweder durch Anordnung bes aus Thl. III, 1, befannten Rammgapfens bei Berwendung einer maffiven fchmiebeeifernen Welle, wofur die Francie'iche Turbine, Fig. 284, ein Beifpiel giebt, ober burch Anwendung einer hohlen gugeifernen Belle, welche in ihrem oberen geschlossenen Ende ben Spurgapfen aufnimmt, mittelft beffen fie fich auf eine im Innern ber Welle centrifd fest aufgestellte Tragstange ftust, welche Anordnung ebenfalls aus den Figuren 296 und 340 ersichtlich ift. In Betreff ber beiben letigebachten Beispiele findet noch ber Unterschied ftatt, bag in Fig. 340 ber Spurgapfen bas obere Ende ber Turbinenwelle bilbet, welche ihre Rraft unterhalb biefes Bapfens burch ein Transmiffionsrad fortpflanzt, mahrend in Fig. 296 bie Turbinenare fich oberhalb bes Spurgapfens noch zu einer Transmiffionswelle verlängert, weshalb man biefe beiben Bapfenanordnungen wohl ale Dber- und Mittelgapfen unterscheibet. Die mittlere Tragstange ift in beiben Fallen in einem auf bem Fundamente verankerten Ständer burch Berkeilen unwandelbar befestigt, und es bedarf taum ber Bemertung, daß die Starte biefer Tragftange nach ben Regeln ber gufammengefest rudwirfenben Glafticitat berart beftimmt werden muß, daß fie einer Biegung burch bie auf ihren Ropf brudende Belaftung bes Spurlagere nicht unterworfen ift.

Durch bie folgenben Figuren 354 bis 356 find die Anordnungen eines Francis'ichen Kammzapfens, Fig. 354, eines Fontaine'ichen Oberzapfens, Fig. 355, und eines eben folchen Mittelzapfens, Fig. 356, nach ben von B. Lehmann\*) angegebenen Zeichnungen bargestellt.

<sup>\*) 3</sup>tidr. b. B. beut. 3ng., 1871.

Aus Fig. 354 ersieht man, wie eine besondere, mit ringförmigen Bunden versehene Rammzapfenspindel B mit der Turbinenare A fest verteilt ist und die in die Buchse D eingeschlossenen Ringfutter C aus Bronze den Drud



ber Bundringe aufnehmen. Die auf das Gestell G sich stützenden Schrauben S ermöglichen eine entsprechende Berstellung des Spurlagers. Die Anzahl und Breite der Bundringe richtet sich selbstredend nach der Größe der Belastung, und es muß in dieser Hinsicht auf Thl. III, 1, verwiesen werden. Die Zapsenreibung der Kammzapsen verzehrt natürlich wegen des größern Halbmessers der Reibungsssläche einen größern Arbeitsbetrag als die Reibung der gewöhnlichen Spurzapsen.

In Fig. 355 stellt A die hohle gußeiserne Turbinenage und T die im Innern berselben fest aufgestellte schmiedeiserne Tragstange vor, beren Ropf eine Bronzebuchse trägt, in welcher die Stahlspur c gelagert ift. Ein

Fig. 355.



Fig. 356.



auf die Welle A gestedter und burch mehrere Schrauben S befestigter Auffat G enthält die Schraubenspindel B, welche burch die schmiebeiserne Beiebad. herrmann, Lehrbuch der Rechanit. II. 2. Mutter M hindurchtritt und am untern Ende die Stahlplatte a trägt. Zwischen a und c ist die Bronzeplatte b lose eingelegt. Da die in den Aussach G eingelegte Mutter M an der Drehung verhindert ist, so kann durch ein Umdrehen der Schraubenspindel B an deren sechskantigem Ropfe eine Hebung oder Senkung der Turbinenare A bewirkt werden, worauf durch Anziehen der Contremutter K die Spindel sestgestellt werden kann, um einem undeadssichtigten selbstthätigen Lösen vorzubeugen. Bei sehr großen Turbinenanlagen hat man auch wohl behufs leichterer Einstellung die Mutter M der Schraube drehbar gemacht und zu einem Schneckenrade gestaltet, in bessen Umsang eine Schraube ohne Ende eingreift. Die Messingbuchse gewährt der Turbinenwelle eine seitliche Führung an der Tragstange, und aus dem Delbehälter O sließt das Del durch eine centrale Bohrung der Spindel B zwischen die sich reibenden Flächen.

Der in Fig. 356 bargestellte Mittelzapfen, bessen einzelne Theile burch bieselben Buchstaben bezeichnet sind wie bei bem Oberzapsen ber Fig. 355, unterscheibet sich von letterem nur darin, daß das Gehäuse G nach oben fortgesetzt ist, um barin eine Berlängerung der Welle sestellen zu können, und daß hierbei behuss der Einstellung die Mutter M gedreht wird, während die Schraubenspindel B mittelst einer eingehobelten Nuth und eines in G augebrachten Stiftes an der Orehung verhindert wird. Das selbstthätige Lösen der Mutter wird nach geschehener Einstellung durch die Scheibe s verhindert.

§. 138. Widerstände der Turbinenaxe. In ben bisherigen Ermittelungen ift ber Widerstand unberudsichtigt geblieben, welcher ber Turbine burch bie Reibung bes Spurzapfens auf seiner Spurplatte, sowie ber Belle in ihren Halssuhrungen erwächst. Um biese Widerstände zu schätzen, kann man Folgendes bemerken.

Der Reibungswiderstand bes Spurzapfens hängt von der Belastung P berselben ab und ist gleich  $\varphi P$  zu setzen, wenn  $\varphi$  den Reibungscoefficienten bedeutet, welcher für gut geölte Zapfen zu 0,075 anzunehmen ist. Diesen Widerstand hat man sich nach den in Thl. I hierüber gemachten Bemerkungen an einem Hebelarme gleich  $^2/_3$  r wirksam zu denken, wenn r den Halbemesser der kreissörmigen Duerschnittssläche des Zapsens bedeutet, während bei einer ringsörmigen Auslagersläche, wie sie den Kammzapsen entspricht, die Größe des Reibungshalbmessers zu  $\frac{2}{3} \frac{r_1^3 - r_2^3}{r_1^2 - r_2^2}$  anzunehmen ist, wenn  $r_1$  und  $r_2$  beziehungsweise den äußern und den innern Halbmesser der Auslagerstäche vorstellen. Hiernach ist die zur Ueberwindung der Spurzapsenreibung bei n Umdrehungen pr. Minute erforderliche mechanische Arbeit gleich

$$L_s = \frac{2}{3} \pi d \varphi P \frac{n}{60}$$
 Meterkilogramm pr. Secunde . . . (130)

ju feten, worin d ben Durchmeffer ber Reibungefläche in Metern bebeutet. Auker biefer Reibung an ber Stütfläche bes Spurgapfene finden noch Biderftanbe in ben Salelagern und etwaigen Stopfbuchfen ftatt, burch welche die Welle geführt wird. Diefe Reibungswiderstände find nicht wohl burch die Rechnung festzustellen, ba fie mefentlich von der Größe der Rraft abhangen, mit welcher biefe Führungen gegen bie Belle gepreft werben, und man tann baber biefe Widerftande nur auf Grund von prattifchen Erfahrungen und Berfuchen ichaten. Durch zahlreiche Berfuche hat B. Lehmann ben Wiberfland ber gefammten Arenreibung, b. h. berjenigen am Spurgapfen und in ben Salslagern ermittelt, und tommt gu bem Schluffe, bag man zur Bestimmung biefer Gefammtreibung einen Coefficienten  $\phi = 0,1$ ju Grunde legen tonne. Mit biefem Reibungecoefficienten find bann ban bem Genannten umfangreiche Tabellen für Turbinen verschiedener Spfteme ausgerechnet und an unten angezeigter Stelle \*) veröffentlicht. fich die Grofe ber Reibungen an bem Spurgapfen und an bem Bellenumfange zwischen 0,8 und 3,4 Broc. ber absoluten Waffertraft bei voll beaufschlagten Turbinen ergeben, und zwar liegt biefer Werth bei Arialturbinen zwischen 1,4 und 3,4 Broc. und bei Rabialturbinen amischen 0,8 und 1,7 Broc. ber absoluten Bafferfraft, ift also bei ben Rabialturbinen nur etwa halb fo groß wie bei ben Arialturbinen. Dies burfte fich aus bem geringern Bafferbrude, welchem bie Rabialturbinen ausgesett find, ertlaren. Für eine nur theilweise Beaufschlagung repräsentirt bie Reibung natürlich einen bobern Brocentfat ber abfoluten Wafferfraft.

Die gedachten Bersuche wurden in der Art angestellt, daß um das Abtriebsrad der Turbine eine Schnur gelegt und so weit belastet wurde, die
die Turdine in langsame Umdrehung gerieth. Der auf diese Weise gesundene
Widerstand repräsentirt daher die Arenreibungen der Turdine im Zustande
des Leerlauses. Für den Zustand des Betriedes treten zu diesen
Widerständen indessen noch erhebliche Hindernisse, welche erstens aus dem
Widerstande des schnell umlausenden Turdinenrades im Wasser oder in der
Luft entstehen, und welche zweitens durch die Uebertragung der Kraft von
der Turdinenare auf die betressens durch die Uebertragung der Kraft von
der Turdinenare auf die betressenst nämlich in den meisten Fällen einen beträchtlichen Seitendruck auf das obere Halslager der Turdine, welcher einen
Arbeitsverlust im Gesolge hat, der besonders bei den Fontaine'schen
Dberwasserzapsen wegen des größern Halbmessers der hohlen Turdinenwelle
ins Gewicht fällt. Nur in den in der Wirklichseit seltenen Fällen, wo die

<sup>\*)</sup> Ztjchr. d. B. d. Ing., 1879.

zu

Uebertragung ber Kraft von ber Turbinenaze aus gleichmäßig auf zwei ober mehrere bazu symmetrisch gestellte Wellen erfolgt, wie bies z. B. in Mahlmühlen zuweilen vorkommt, fällt beim vollen Betriebe ber gebachte Seitensbrud und mit ihm eine besondere Reibungsarbeit fort. Außerdem stellt sich aber noch bei der Uebertragung durch Zahnräber ein Widerstand ein, welcher ebenfalls von der Leistung des Turbinenrades in Abzug gebracht werden muß, wenn es sich darum handelt, die effective Leistung der Turbine, b. h. diesenige Leistung zu bestimmen, welche von dem Motor an das zu betreibende Wert thatsächlich abgegeben wird.

Es kann bemerkt werben, daß die letzgedachten von dem gewöhnlichen Betriebe ber Turbine unzertrennlichen Widerstände nicht auftreten, wenn die Turbinenwelle behufs der Kraftermittelung gebremst wird, und daß also eine berartige Messung einen Arbeitsbetrag liefern muß, welcher um den Betrag jener Widerstände größer ist, als die thatsächlich von der Turbine an das zu betreibende Werk abgegebene Leistung. Man hat daher, wenn man von dem Wirkungsgrade einer Turbine spricht, in jedem Falle klar zu stellen, in welcher Weise man denselben verstehen will.

Bas nun biefe, burch die Kraftübertragung veranlaßten Arbeitsverluste anbetrifft, so lassen sich dieselben mit einer für die Brazis genügenden Sicherheit ermitteln, indem man die in Thl. III, 1, dasür angegebenen Regeln anwendet. Bezeichnet wie disher N die Leistung in Pferdekräften, welche von der Turbine bei n Umdrehungen pr. Minuten ausgeübt wird, beträgt also die Leistung  $L=75\,N$  mkg, und ist R der Halbmesser in Wetern des auf der Turbinenage besindlichen Zahnrades, von welchem der Abtrieb auf die Transmissionswelle erfolgt, so bestimmt sich die am Umfange dieses Rades wirksame Kraft K aus

$$K = \frac{2 \pi R n}{60} = L = 75 N$$

$$K = \frac{60}{2 \pi R} \frac{L}{n} = 716 \frac{N}{nR}$$

Da nun das Zahnrad wohl in allen Fällen dicht neben dem obern Halslager der Turbinenare angebracht ift, so darf man für die Berechnung des Reibungswiderstandes annehmen, daß das gedachte Lager den Druck P unmittelbar ausnimmt, und man verliert daher durch die Reibung in dem Halslager vom Durchmeffer d in jeder Secunde den Arbeitsbetrag

$$L_l = \varphi_1 K \pi d \frac{n}{60} = \varphi_1 \frac{d}{2R} L \dots \dots (131)$$

es geht also burch die gebachte Zapfenreibung der  $\varphi_1$   $\frac{d}{2R}$  fache Betrag der ganzen Leiftung verloren. Ein anderer Arbeitsverlust findet in Folge der

Bahnreibung zwischen den Rübern statt. Man kann nach Thl. III, 1, ben hierburch entstehenden Widerstand am Umfange bes Rades zu

$$\varphi_2 \pi \left(\frac{1}{s_1} + \frac{1}{s_2}\right) K^*$$

feten, wenn s1 und s2 die Bahnezahlen der beiden Rader vorstellen und \varphi\_2 den zugehörigen Reibungscoefficienten bedeutet. Die hierdurch verloren gebende Arbeit bestimmt sich baher zu

$$L_2 = \varphi_2 \pi \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right) K 2 \pi R \frac{n}{60} = \varphi_2 \pi \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right) L \quad (132)$$

fo bag burch die Rraftubertragung im Bangen bie Arbeit

$$L_l + L_s = \left[ \varphi_1 \frac{d}{2R} + \varphi_2 \pi \left( \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} \right) \right] L \dots$$
 (133)

verloren geht.

Wenn der Abtrieb durch Riemen erfolgt, so fällt die Zahnreibung fort, dagegen tritt ein vergrößerter Lagerbruck auf. Bezeichnet nämlich  $S_1$  die Spannung des ziehenden und  $S_2$  die Spannung des gezogenen Riemens, so hat man nach dem in Thl. III, 1, über den Riemenbetrieb Angeführten:

$$S_1 = rac{e^{arphi \gamma}}{e^{arphi \gamma} - 1} \; extbf{K} \quad ext{und} \quad S_2 = rac{1}{e^{arphi \gamma} - 1} \; extbf{K},$$

unter y ben umfpannten Bogen, o ben Reibungscoefficienten zwischen Riemen und Scheibe, und unter e bie Grundzahl bes natürlichen Logarithmenspstems verstanden. Der von beiben Riemen auf die Are ausgeübte Druck berechnet sich daher zu

 $S_1 + S_2 = \frac{e^{\varphi \gamma} + 1}{e^{\varphi \gamma} - 1} K,$ 

und somit erwächst burch ben Riemenbetrieb ein Arbeiteverluft

$$L_{l} = \varphi \frac{e^{\varphi \gamma} + 1}{e^{\varphi \gamma} - 1} K \pi d \frac{n}{60} = \varphi \frac{e^{\varphi \gamma} + 1}{e^{\varphi \gamma} - 1} \frac{d}{2R} L . . (131a)$$

Beispiel. Für die im vorigen Paragraphen berechnete Turbinenage ergiebt sich nach (130) der Berlust durch die Spurzapsenreibung bei einer Belastung  $P=2500~{\rm kg}$ , einem Zapsendurchmesser von 0,080 m und einem Reibungszeoefsicienten  $\varphi=0,1$  zu:

$$L_{\rm s} = \frac{2}{3} 0{,}080 \ \pi \ 0{,}1 \ . \ 2500 \ . \ \frac{90}{60} = 62{,}8 \ {\rm mkg},$$

ober in Procenten der Gesammtleiftung L=40. 75 mkg:

$$L_s = \frac{62.8}{40.75} = 0.021 L.$$

<sup>\*)</sup> Hir coniside Raber und rechtwinkelig gekreuzte Azen hat man zu setzen:  $\varphi_2\pi\sqrt{\frac{1}{z_*^2}+\frac{1}{z_*^2}}\,K$ .

Sest man für das Zahnrad einen Durchmeffer gleich 1 m, also R=0.5 m voraus, so bestimmt sich die Hallagerreibung bei Anwendung einer schmiede eisernen Axe von 92 mm Stärke, wenn man hiersur  $\varphi_1=0.08$  annimmt, zu

$$L_l = 0.08 \, \frac{0.092}{2.0.5} \, L = 0.0074 \, L = 22.2 \, \text{mkg},$$

bagegen für eine boble Welle von 131 mm Starte gu

$$L_{i'} = 0.08 \frac{0.131}{2.0.5} L = 0.0105 L = 31.5 \text{ mkg}.$$

Rimmt man noch gleiche Räber mit je 60 Zähnen an, und segt paffend hierfür  $\varphi_3\pi={}^{1}/_{3}$ , so erhält man ben Berluft wegen ber Zahnreibung

$$L_{\rm s} = \frac{1}{3} \left( \frac{1}{60} + \frac{1}{60} \right) L = 0.011 L = 33.5 {
m mkg}.$$

Soll dagegen der Abtrieb durch einen Riemen von einer 1,5 m großen Scheibe geschehen, und legt man der Rechnung einen umspannten Bogen gleich der halben Peripherie  $\pi$  und einen Reibungscoefficienten  $\varphi=0,28$  zu Grunde, so ist nach der Tabelle in Thl. III, 1,  $e^{\varphi\gamma}=2,41$ , daher

$$\frac{e^{\varphi\gamma}+1}{e^{\varphi\gamma}-1}=\frac{3,41}{1,41}=2,42,$$

folglich erhalt man in diesem Falle die halslagerreibung für die fcmiedeiserne Welle zu

$$\it L_l = 0.08$$
 . 2,42  $\frac{0.092}{1.5}$   $\it L = 0.012$   $\it L = 36$  mkg

und für die gufeiferne Age

$$Lt' = 0.08 \cdot 2.42 \frac{0.131}{1.5} L = 0.017 L = 51 \text{ mkg}.$$

Demnach murbe fich die gesammte Reibungsarbeit Le wie folgt berechnen. Für Zahnradbetrieb bei einer schmiedeisernen massiven Welle:

$$L_f = (0.021 + 0.007 + 0.011) L = 0.039 L$$

bei einer gußeifernen hohlen Welle:

$$L_f = (0.021 + 0.010 + 0.011) L = 0.042 L$$

und für Riemenbetrieb bei einer fdmiedeifernen maffiven Belle:

$$L_f = (0.021 + 0.012) L = 0.033 L$$

bei einer gußeifernen hohlen Belle:

$$L_f = (0.021 + 0.017) L = 0.038 L.$$

Demgemäß kann man den Widerstand der Are ju 3 bis 4 Broc. der von dem Turbinenrade ausgeübten Leistung annehmen, wovon etwa 2 Proc. auf die Zapfenreibungen beim Leergange entfallen.

Die von verschiedenen Autoren über die Reibungswiderstände gemachten Angaben schwanken um die hier ermittelten Werthe herum. So folgert Rittinger diese Widerstände aus genauen Bersuchen zu 4 bis 5 Proc. des Rugesseckes, während Fink diese Reibungen inclusive des Spaltversustes zu 33/4 Proc. dei Agialturbinen und die Reibung allein bei Radialturbinen zu 2 Proc. des Rugesesseckes veranschlagt.

Bas den Berlust durch den Widerstand andetrifft, welchen die Luft oder das Wasser der Umdrehung des Turbinenrades entgegensett, so kann derselbe nur schäugungsweise bestimmt werden, und in dieser Beziehung haben verschiedene Schriftsteller, z. B. Werner und v. Reiche die von G. Schmidt gemachte Annahme adoptirt, wonach dieser Widerstand zusammen mit der Reibung der Aze im Spur- und Hallager etwa 7 Broc. der Russeistungen beträgt, und zwar sollen hiervon 4 bis 5 Proc. auf die Azenreibungen und der Rest von 2 bis 3 Proc. auf den besagten Luft- oder Wasserwiderstand gerechnet werden. Legt man diesen Werth von 7 Proc. zu Grunde, so erhält man den effectiven Wirkungsgrad 7 der Turbinenanlage zu

$$\eta = 0.93 \, \eta_h \, \ldots \, \ldots \, \ldots \, \ldots \, (134)$$

wenn nh ben in ben vorstehenden Paragraphen ermittelten hybraulifchen Birtungsgrad unter Berucksichtigung bes Spaltverluftes bedeutet. Die von ber Turbine zu erwartende nugbare Leiftung bestimmt sich baher zu

$$L = \eta Q h \gamma$$

ober

$$N = \eta \, Q \, h \, \frac{1000}{75} = 13,33 \, \eta \, Q \, h \, \, \,$$
Pferdefrafte . . . . . (135)

In welcher Weise man die Widerftande der Aze und Zahnrader auf graphisichem Wege durch Berzeichnung eines einsachen Diagramms bestimmen tann, ift in Thl. III, 1, Anhang, naber erlautert.

Versuche an Turbinen. Bersuche über die Leistung der Turbinen §. 139. find in ziemlich großer Bahl gemacht worben. Wenn in Folge biefer Berfuche zuweilen Wirtungsgrabe von 0,85 bis 0,95 gefunden fein follen, fo find berartige Angaben mit großer Borsicht aufzunehmen, ba sich mit ziemlicher Sicherheit die Unmöglichkeit fo hober Ruteffecte nachweisen läßt. In den meiften Fallen burfte ber Grund biefer anscheinend gunftigen Ergebniffe in ber Unficherheit ber Baffermeffung ju fuchen fein, auf welcher biefelben beruben, indem felbstrebend mit einer Aufschlagmenge, welche thatfachlich größer ift, als die der Rechnung ju Grunde gelegte, der aus der letteren fich ergebende Birtungegrad größer ausfallen muß, ale er in Birtlichfeit ift. Diejenigen wenigen Bersuche, bei welchen man, wie bei ben von Rittinger\*) angeftellten, eine birecte Deffung bes Baffers burch Auffangen beffelben in geaichten Befägen vornehmen tonnte, haben niemals fo hohe Rugeffectscoefficienten ergeben. In ben meiften Fallen jedoch muß die Beftimmung ber burch die Turbine gegangenen Baffermengen indirect durch Geschwindigteitsmeffer wie Schwimmer, Boltmann'iche Fligel zc., ober burch Ueberfälle, alfo vermittelft ber Rechnung, vorgenommen werben, mit welchen Beftimmungemethoben immer eine größere ober geringere Unficherheit verbunden Dag ber Wirfungsgrab jene Große nicht erreichen fann, bavon über-Da bem Ausfluffe bes zeugt man sich burch folgende Betrachtungen.

<sup>\*)</sup> Rittinger, Theorie und Bau der Rohrturbinen.

Wassers durch die volltommenste Mündung ein Geschwindigkeitscoefficient  $\varphi=0,975$  (s. Thl. I) zukommt, so findet schon bei der Einführung des Wassers ein Arbeitsverlust von wenigstens

$$\left(\frac{1}{\varphi^2}-1\right)\frac{c_e^2}{2g}=0,052\,\frac{c_e^2}{2g}$$

statt, welcher bei reinen Druckturbinen, für welche näherungsweise  $c_o = \sqrt{2 g \hbar}$  ist, einen Berlust von etwa 5 Broc. der ganzen Gefällhöhe, und bei Turbinen mit dem Reactionsverhältnisse  $^{1/2}$  einen solchen von circa 2,5 Broc. darstellt. Rimmt man ferner die Länge der Radcanäle nur gleich der dreisachen Weite derselben und die durchschnittliche relative Geschwindigkeit  $w = ^2/_3 c_o$  an, so beträgt der Reibungsverlust im Laufrade nach Thl. I:

$$0.019.3 \frac{w^2}{2 g} = 0.025 \frac{c_e^2}{2 g},$$

also etwa 3 Broc. ber ganzen Wirtungsfähigkeit für Druckturbinen und 1,5 Broc. für die angenommenen Reactionsturbinen. Setzt man ferner einen Berlust an Arbeitsvermögen wegen der Austrittsgeschwindigkeit des Wassers von nur 5 Broc. der absoluten Leistung voraus, und nimmt den Krümmungswiderstand zu nur 1 Broc., den Widerstand des Stoßes wegen der Schauselbiden zu 2 Broc. und die Arenreibung ebenfalls nur zu 2 Broc. an, so erhält man, wenn der Wasserverlust durch den Spalt für Actionsturbinen ganz vernachlässigt und der für Reactionsturbinen zu 2 Broc. ausgeschlagen wird, die sämmtlichen Berluste:

für Druckturbinen zu 5+3+1+2+5+2=18 Proc. und

für Reactionsturbinen zu 2,5 + 1,5 + 1 + 2 + 5 + 2 + 2 = 16 Broc. Danach ließe sich von reinen Druckturbinen höchstens ein Wirkungsgrad von 0,82 und von Reactionsturbinen ein solcher von 0,84 erwarten, wenn man von allen sonstigen Widerständen, wie denjenigen im Zusührungsrohre und Leitapparate, von dem Widerstände der Luft und des Wassers u. s. w. absehen wollte. Mit Rücksicht auf vorstehende Zahlen muß man eine Turbine als eine vorzügliche ansehen, wenn deren Wirkungsgrad zwischen 0,75 und 0,80 gelegen ist, wie auch die Versuche von so ausgezeichneten unparteiischen Experimentatoren wie Morin, Brückmann, Zeuner 2c. höchstens solche Werthe für den Wirkungsgrad ergeben haben.

Morin berichtet über die Ergebnisse seiner Bersuche in der Schrift: Expériences sur les roues hydrauliques à axe vertical, appelées Turbines, Metz et Paris, 1838. Zunächst handelt er von den Bersuchen, welche er an einer Fournehron'schen Turbine zu Moussan angestellt hat. Dieses Rad hatte 0,85 m äußern Durchmesser, 0,11 m höhe, 7,5 m Gefälle und 0,738 obm Aufschlagwasser pr. Secunde, machte also eine Wasserkraft von

73,8 Pferdekräften zu Gute. Das allgemeine Ergebniß dieser Versuche war: bas Rab mochte mehr ober weniger unter Wasser gehen, es gab bei 180 bis 190 Umbrehungen pr. Minute die größte Nugleistung von 69 Proc. des ganzen Arbeitsvermögens. War die Umbrehungszahl circa 50 Proc. kleiner ober größer, so sant übrigens dieser Wirtungsgrad nur um 7 bis 8 Proc. Dierbei war die Schütze sast vollständig aufgezogen, wurde aber dieselbe bis zur halben Radhöhe niedergelassen, so siel der Wirtungsgrad um 8 Proc. Bei einem Gange in freier Luft würde dieses Fallen gewiß noch größer gewesen sein.

Rächstdem theilt Morin in ber genannten Abhanblung bie Resultate feiner ausgebehnten Berfuche an einer Turbine in Mühlbach mit. Rad berfelben hatte 2 m äußern Durchmeffer und 1/3 m Sobe; fein Gefälle betrug 31/2 bis 33/4 m, und fein Auffchlag 21/2 cbm pr. Secunde; es nahm also eine disponible Baffertraft von 117 bis 125 Bferbefräften auf. 50 bis 60 Umgangen pr. Minute und bei bem ftartften Schutenzuge gab es die größte Rupleistung von 78, die jedoch, weil Morin bei der Baffermeffung einen zu fleinen Ausflußcoefficienten angenommen hat, viclleicht nur 75 Broc. ju feten ift. Diefer große Wirfungegrad verminderte fich auch um 2 bis 4 Broc., wenn die Umbrehungszahl 40 Broc. größer ober kleiner war als die angegebene. Es anberte fich ber Wirkungsgrab nicht, wenn das Rad wenig ober tief (1 m) unter Baffer ging. trat teine ansehnliche Beranderung bes Wirtungsgrabes ein, wenn fich ber Aufschlag im Berhältnisse 3:5 veränderte. Auch verminderte sich der Wirfungegrad mit der Bohe bes Schutenftandes, fo bag 3. B. bei 0,5 m Schutenaug und bei ber vortheilhafteften Umbrehungezahl (58) ber Wirfungegrad nur 0,373 ausfiel. Uebrigens ftellte Dorin noch besondere Berfuche über

bas Berhältniß  $\frac{v}{\sqrt{2gh}}$  an und fand, ganz ber Theorie entsprechend, daß bieles Berbältniß mit v (wegen Ginflusses ber Centrisugalfraft) mächst, ba-

bieses Berhältniß mit v (wegen Ginflusses ber Centrisugalfraft) wächst, basgegen abnimmt, wenn ber Schützenstand ein größerer wirb.

Rebtenbacher theilt in sciner Schrift "Ueber bie Theorie und ben Bau ber Turbinen und Bentisatoren" noch die Resultate ber an einer Foursneyron'schen Turbine zu Siebenen in der Schweiz angestellten Berssuche mit. Diese Turbine hatte solgende Dimensionen und Berhältnisse:  $r_c = 0.938 \,\mathrm{m}, \, r_a = 1.128 \,\mathrm{m}; \, h = 1 \,\mathrm{m}; \, \mathrm{die} \, \mathrm{Radhöhe} \, b = 0.254 \,\mathrm{m}; \, Q = 0.3 \,\mathrm{cbm}; \, \alpha = 12^{\circ}, \, \beta = 45^{\circ}, \, \delta = 10^{\circ} \,\mathrm{u.f.w.}$  Die Hauptergebnisse der Bersuche mit diesem Rade waren solgende: Beim Schützenzuge  $e = 0.1 \,\mathrm{m}$  war die vortheilhafteste Umdrehungszahl 17.5 und der entsprechende größte Wirkungsgrad  $\eta = 0.464$ ; war der Schützenzug  $e = 0.2 \,\mathrm{m}$ , so trat der größte Wirkungsgrad  $\eta = 0.646$  bei 21,1 Umdrehungen pr.

Minute ein; und betrug der Schlitzenzug  $e=0.245\,\mathrm{m}$ , so fiel, bei 20,6 Umbrehungen, der Maximalwirtungsgrad nur 0,640 aus. Diese verhältnißmäßig sehr kleinen Wirtungsgrade mißt Red tenbacher wohl mit Recht der zu großen Krümmung der Radschaufeln bei. Uebrigens ging die Turbine in freier Luft um.

Außer anderen interessanten Folgerungen, welche Rebtenbacher aus ben Wirkungen und ben Berhältnissen ber bekannten Fourneyron'schen Turbinen zieht, möge besonders die hervorgehoben werden, daß ein solches Rab bei ber Maximalleistung und bei völlig aufgezogener Schütze halb so viel Umbrehungen macht, als wenn es ganz leer, b. i. ohne Arbeit zu verrichten, umläuft.

Die Bersuche, welche Combes an seinen Reactionsräbern mit und ohne Leitschaufelapparat angestellt bat, führen ebenfalls auf fleinere Birtungs-An einem Mobellrabe ohne Leitschaufeln von 0,14 m äußerem Durchmeffer und mit 25 Schaufeln betrug im gunftigften Falle, bei 335 Umbrehungen pr. Minute, 0.48 m Gefälle und 285 Liter Aufschlag pr. Dis nute, ber Wirkungegrad nur 0,511. Bei einem Mobellrabe von berfelben Größe, mit 20 Leitschaufeln und 30 Rabschaufeln und mit ben Winkelgrößen  $\alpha=30^{\circ}$ ,  $\beta=90^{\circ}$  hat fich höchstens, und zwar bei 0,81 m Drudhöhe, 199 Umbrehungen pr. Minute und 372 Liter Aufschlag pr. Dis nute, ber Wirfungsgrad n = 0,566 berausgestellt. An einem Rabe im Groken, welches zur Bewegung von Bumpen in Baris diente, murde der Wirfungsgrad ebenfalls nur 0.53 gefunden. Diefes Rad batte einen äukern Durchmeffer bon 0,97 m, eine Bobe von 0,16 m, ein Gefalle bon 0,91 bis 1,83 m und einen Aufschlag zwischen 400 und 85 Liter pr. Secunde. Die Bahl ber Rabichaufeln betrug 36, mahrend die Leitschaufeln gang fehlten und die Bahl ber Umdrehungen pr. Minute mar bei ber Maximalleiftung bon 117,75 mkg gleich 75.

Ausführliche Bersuche mit zwei Fourneyron'schen Turbinen sind auch noch von Morris in Delaware angestellt worden. S. Journal of the Franklin Institute. Dec. 1843, auch polytechn. Centralblatt 1844, Heft X. Das erste der beiben Bersuchstäder hatte  $4^2/_3$  Fuß (1,465 m) äußern Durchmesser und 8 Joll (0,209 m) Höhe, sein Gefälle betrug circa 6 Fuß (1,88 m) und sein Ausschlag im Mittel 1700 Cubissus (52,5 cbm) pr. Minute. Der größte Wirtungsgrad von 0,7 stellte sich bei dem größten Schützenzuge von 6 Joll (0,157 m) und bei 52 Umdrehungen oder einer innern Radgeschwindigkeit  $v_1 = 0,46$   $\sqrt{2gh}$  heraus. Uebrigens aber war sitr  $v_1 = 0,5$   $\sqrt{2gh}$  bis 0,9  $\sqrt{2gh}$ ,  $\eta$  nur zwischen den Grenzen 0,64 und 0,70 veränderlich. Das zweite Rad hatte 4 Fuß 5 Joll (1,303 m) äußern Durchmesser, 6 Zoll (0,157 m) Höhe, circa  $4^1/_2$  Fuß (1,413 m) Gefälle und

14 Enbitsuß (0,433 cbm) Aufschlag pr. Secunde. Es ging unter Wasser und gab bei  $4^{1}/_{2}$  Zoll (0,118 m) Schützenzug folgende Leistungen. War  $v_{1}=25$  bis 30 Proc. von  $\sqrt{2gh}$ , so ergab sich  $\eta=0.63$ ; war  $v_{1}=40$  bis 50 Proc. von  $\sqrt{2gh}$ , so stellt sich  $\eta=0.71$  heraus, bei

$$\frac{v_1}{\sqrt{2\,q\,h}} = 0,45$$
 ober  $n = 49$ ,

bekam man die Maximalleistung, nämlich  $\eta=0,75$ , bei

$$\frac{v_1}{\sqrt{2gh}} = 0.5$$
 bis 0.7, fiel  $\eta = 0.60$  aus.

Anmerkung. Andere Bersuche mit einer Etagenturbine sind von Maros zeau angestellt worden. Dieselben gaben einen mittlern Wirkungsgrad von 0,6. Siehe polytechn. Centralblatt, Jahrg. 1848, oder Bulletin de Mulhouse, 1846, Rr. 101. Auch sind vom Gerrn Capitan M. Orbinaire de Lacolange Berssuche an einer Fourneyron'schen Turbine angestellt worden. S. "Civilinges nieur", Bd. III. 1857. Herr Lacolange hat diese Bersuche in einer besondern Schrift verössentlicht unter dem Titel: Théorie de la turbine Fourneyron d'après M. Weisbach etc., suivie d'expériences etc. Bordeaux 1856.

Ueber die Leistungen der Turbinen von Fontaine und von Jonval hat man fehr zuverlässige Bersuche angestellt (f. Comptes rendus de l'Académie des Sciences à Paris, Bb. XXII und XXIII, 1846, ober polytechn. Centralblatt, Bb. VIII, 1846). Berfuche mit ber Fontaine'ichen Turbine find auch ichon fruber von ben Civilingenieuren Alcan und Grouvelle ausgeführt worden (f. Bulletin de la Société d'encouragement, Bb. XLIV ober polytechn. Centralblatt, Bb. VI). Diefe Berfuche führen barauf, baf auch bei ben Fontaine'ichen Turbinen (wie bei den Fournehron'ichen) ber größte Birtungegrab bei bem bochften Schutenstanbe eintritt, und baf bie Leiftung bei veranderter Drudbobe weniger abnimmt als bei verandertem Aufschlagquantum. Die Turbine zu Babenen bei Chalons fur Marne, beren Leiftung von Alcan und Grouvelle ermittelt wurde, hatte 1,6 m äußern Durchmeffer und 0,12 m Bobe, bas Gefälle berfelben betrug circa 1,7 m, ihr Aufschlagquantum 420 Liter und ihre Rutleiftung circa 8 Pferbefrafte. Als Sauptresultat biefer Bersuche bat sich heransgestellt, daß bei einer Umdrehungszahl n von 30 bis 50 ber mittlere Wirfungegrad 0,67 war. Gine, allerdinge fchon mehrere Jahre im Bange befindliche Fournepron'iche Turbine gab faft unter benfelben Berhaltniffen n nur = 0.60.

Morin stellte seine Bersuche an einer in der Pulvermithle zu Bouchet befindlichen Turbine an. Das Bersuchsrad hatte 1,2 m mittlern Durchmesser und 0,25 m Beite, es war mit 24 Leit- und 48 Radschaufeln aus-

geruftet und hatte circa 11/2 m Gefälle bei 0,25 obm Auffchlag. Es wurden an bemfelben Berfuche bei 2, 3 und 4 cm Schutenzug angestellt und folgenbe Bauptrefultate erlangt. Bar die Schitte gang aufgezogen und bie Rahl ber Umdrehungen pr. Minute = 45, fo fiel ber Wirkungsgrad am gröften, und zwar 0,69 bis 0,70 aus, bei niedrigeren Schligenftellungen aber, wo der Aufschlag um  $^{1}/_{4}$  kleiner war, ergab fich  $\eta = 0.57$ . Birfungegrad veranberte fich mit ber Gefchwindigfeit bee Rabes nur wenig; benn bei 35 Umbrebungen war er noch 0.64 und bei 55 noch 0.66. hat fich überhaupt und namentlich auch noch bei einigen mit 1 m Gefälle angestellten Berfuchen ergeben, daß bie Abweichung von ber vortheilhafteften Geschwindigkeit 1/4 berfelben betragen tann, ohne bag ber Wirfungsgrad über 4 bis 6 Broc. fleiner wird. Ueberdies ergab fich, bag bie größte Rraft, bei welcher bas Rab anfing, unregelmäßig zu geben, beinahe 11/2 mal fo groß mar, als bie bei ber Maximalleiftung ausgelibte Rraft. Bei ben Berfuchen ging bas Rab wenige Centimeter unter Baffer. Mus biefen Refultaten läßt fich entnehmen, baf bie Turbine von Fontaine ben vorziglichsten hydraulischen Rraftmaschinen beizuzählen ift.

Die Bersuche über die Leistungen der Jonval'schen Turbinen sind nicht minder glinstig ausgefallen, als die der Fontaine'schen Turbinen. Die Patentinhaber der Jonval'schen Turbine, Andrée Köchlin u. Comp., haben die Ergebnisse der Bersuche an zwei Rädern aus ihrer Werkstatt im Bulletin de la Société industr. de Mulhouse, 1845 (s. Dingler's polytechn. Journal, Bb. 94, 1844) bekannt gemacht; wir theilen hiervon jedoch nur Folgendes mit. Eine Turbine von 0,95 m Durchmesser, 0,20 m Höhe, welche sich 0,80 m unter dem Spiegel des Oberwassers besand, übrigens aber ein Gefälle von 1,7 m und einen Ausschlag von 550 Litern pr. Secunde benutze, gab bei 73 bis 95 Umdrehungen pr. Minute 0,75 bis 0,90 Wirkungsgrade. Wit Recht hält Worin diese Werthe für zu groß, und glaubt an denselben wegen einer unrichtigen Bestimmung der Ausschlagmengen Correctionen andringen zu milisen, welche dieselben auf 0,63 bis 0,71 zurücksühren.

Morin selbst machte Bersuche an einer Turbine von 0,810 m äußerem Durchmesser, 0,120 m innerer Weite und 18 Schauseln, welche bei 1,7 m Gefälle mit 200 bis 300 Liter Ausschlag pr. Secunde arbeitete. Im Ganzen gelangte Morin zu folgenden Resultaten: im Rormalzustande, bei ungehindertem Ein- und Austritte bes Wassers, war die Umdrehungszahl bes Rades pr. Minute circa 90 und der Wirkungsgrad 0,72. Wurden Berengungsstücke auf das Rad aufgesetzt, so siel der Birkungsgrad nur dann viel kleiner (0,63) aus, wenn dieselben den Querschnitt der Eintrittsmilndungen in das Rad bedeutend verengten. Der Wirkungsgrad veränderte sich nicht ansehnlich, wenn die Geschwindigkeit um 1/4 größer oder kleiner

war, als bei bem Normalumgange bes Rabes. Durch bas Tieferstellen ber Schütze wurde ber Wirkungsgrad ansehnlich Kleiner, woraus folgt, daß dieselbe ein sehr unvollsommener Regulator bes Rabes ist. Burde z. B. durch die Schütze ber Querschnitt des absließenden Wassers auf 0,4 des Werthes beim Normalzustande zurückgeführt, so ergab sich n höchstens — 0,625.

Auch Rebtenbacher theilt einige Bersuche an einer Jonval'schen Turbine mit und findet ben höchsten Wirkungsgrad bei völlig geöffneter Schütze und ohne Bedeckung des Rades durch Blechsectoren zu 0,62. Bugleich hat er, wie bei den Fournehron'schen Turbinen, gefunden, daß das Rad leer ungefähr zweimal so viel Umdrehungen macht, als im Normalzustande bei Berrichtung der Maximalleistung.

Ausgebehnte Bersuche über die Wirtung breier Röchlin-Jonval'ichen Eurbinen find von den herren hulffe, Bornemann und Brudmann in Bereinigung mit dem Berfasser in der Fischer'ichen Papiersabrit zu Bauten angestellt und von herrn Brudmann im polytechn. Centralblatt, 1849, Lieferung Nr. 17, beschrieben worden.

Das größere bieser Räber hatte einen äußern Durchmesser von 1,4 m und eine Radweite von 1/6. 1,4 = 0,233 m; sein Kranz lag ungesähr 2,3 m unter dem Oberwasserspiegel, während das ganze Gefälle im Mittel 4,28 m betrug. Die Anzahl der Radschauseln war 18, und die der Leitschauseln 24. Die Bersuche mit einem unmittelbar auf die Turbinenwelle ausgesetzen Bremsbynamometer gaben bei dem Ausschlag von 0,672 obm pr. Secunde und dei 80 dis 100 Umdrehungen pr. Minute, eine Leistung von circa 2115 mkg, welche dem Wirtungsgrade 0,745 entspricht. Da die Reibung des 850 kg schweren Rades auf der Basis des 8,98 cm starten Zapsens noch 234 mkg Arbeit verzehrte, so ist die Leistung des Wassers im Rade 2349 mkg, während das Arbeitsvermögen des Wassers 672 . 4,28 = 2876 mkg betrug, und daher der hydraulische Wirtungsgrad des Rades:

$$\eta_2 = \frac{2349}{2876} = 0.815.$$

Das mittlere Rab hatte 0,963 m äußern und  $^2/_3$ .0,963 = 0,642 m innern Durchmesser, und die Schauselzahl besselben betrug 18, bagegen die bes Leitschauselapparates 20. Die bynamometrischen Bersuche an diesem Rabe gaben bei einem Gefälle von 4,42 m, einem Ausschlag von 0,370 obm pr. Secunde und bei einer Umdrehungszahl von 115 bis 145 eine effective Leistung von 1289 mkg, daher hiernach einen Wirtungsgrad von  $\frac{1289}{1635}$  = 0,8, der nach hinzurechnung der Reibung des 493 kg schweren

Rades auf der 7,62 cm breiten Zapfenbasis, einem hydraulischen Wirkungsgrade von 0,82 entspricht. Das kleine Rab endlich hatte 0,612 m äußern und 0,393 m innern Durchmesser, und seine Schauselanzahl betrug, wie die des Zuleitungsspharates, nur 12. Es lag dasselbe nur 1,4 m unter dem Oberwasserspiegel, während das ganze Gefälle 4,513 m maß. Bei 0,197 cbm Aufschlag pr. Secunde und einer Umdrehungszahl von 180 bis 220 pr. Minute gab dieses Rad noch den Wirkungsgrad 0,70, welcher durch Hinzurechnen der Reibung des 229 kg schweren Rades an der Basis seines 6,35 cm dicken Zapsens einen hydraulischen Wirkungsgrad von 0,715 liefert.

Nicht minder gunftig find die Ergebniffe ber bynamometrischen Berfuche ausgefallen, welche Berr Brudmann an einer Röchlin. Jonval'ichen Turbine in der Spinnerei des Berrn Mattaufch zu Franzensthal in Böhmen angestellt, und welche berfelbe ebenfalls im polntechn. Centralblatt, und amar im Jahrgang 1849, Lieferung 22, veröffentlicht bat. Dafchine ift, wie auch die vorigen, aus ber Fabrit von Efcher, Byg und Comp. in Burich bervorgegangen. Das Rad hatte 20 Schaufeln, einen aukern Durchmeffer von 4 Sug 61/2 Boll engl. (1,385 m) und einen Schaufeltrang von 9 Boll (0,229 m) Sohe und 91/4 Boll (0,235 m) Breite. Der fich nach oben etwas erweiternbe Leitschaufelapparat hatte nur 15 Schaufeln und feine Bobe betrug ebenfalls 9 Roll. Die Rrangfläche bes Rabes lag 1,4 m unter bem Obermafferspiegel, bas gange Befalle betrug 3 bis 3.1 m und ber Aufschlag 0,966 bis 1,22 cbm pr. Secunde. Regulirungeflappe mar eine bei ben Berfuchen ftete offene Berfpectivichute am Fuke ber Saugröhre angebracht, aukerbem maren auch noch Dedel borhanden, wodurch mehrere Ginmundungen bes Leitschaufelapparates fich foliegen Die Berfuche bee Berrn Britdmann haben auf Folgendes ge-Bei völlig geöffnetem Leitschaufelapparat und 81 bis 91 Umbrehun= gen bee Rabes pr. Minute mar bie Leiftung biefer Turbine 38 Bferbefrafte, welchen ber Wirfungegrad 0,78 entspricht; waren aber brei von ben 15 Leits schaufelcanalen bebectt, fo fant ber Wirfungegrab auf 0,75, und maren fünf biefer Canale bebedt, fo fiel ber Birfungegrad gar auf 0,65.

Gründliche bynamometrische Bersuche an einer Fontaine'schen Turbine mit zwei Abtheilungen, hervorgegangen aus der rühmlichst bekannten Fabrik von Escher, Byß und Comp. in Zürich, sind 1852 von den Herren Prosessonen Hilge und Brückmann angestellt worden. Die geprüfte Turbine war eine Umtriedsmaschine in der Papiersabrik des Herrn Grimm 2c. zu Doberschau bei Bauten. Das Gefälle derselben betrug  $16^{1}/_{2}$  Fuß engl. (5,029 m) und das normale Aufschlagquantum  $16^{3}/_{4}$  Cubiksuß (0,474 cdm) pr. Secunde. Das Aufschlagwasser trat aus dem Aufschlaggraben zuerst in einen Einfallfasten von ungefähr 2,15 m Seitenlänge und 2,5 m Tiefe, und von da in ein Einfallrohr aus Eisenblech von 1,42 m Weite; das letztere führte es in den unten anstoßenden, aus zwei concentrischen Schausels-

tränzen bestehenden Leitschaufelapparat, und aus diesem strömte es in einer fchrägen Richtung in bas unmittelbar barunter ftebende zweitheilige Turbinenrab. Der Unterwafferspiegel schwantte zwischen bem Riveau ber obern und bem ber untern Grunbfläche bes Leitschaufelapparates; es ift folglich biefe Mafchine eine unter Waffer gebende Fontaine'iche Turbine. Der mittlere Durchmeffer ber äußern Rababtheilung betrug 3 fuß 101/4 Boll (1,175 m) und die Beite berfelben 2,9 Boll (74 mm), ferner mag ber mittlere Durchmeffer ber innern Rababtheilung 3 Fuß 0,85 Roll (0,936 m) und die Beite berfelben 4 Boll (0,102 mm). Die Bohe bes Rabes betrug 61/2 Boll (0,165 mm), ber Abstand bes Rabes vom Leitschaufelapparate 1/4 Boll (6 mm) und die Dide bes gugeifernen Zwischentranges 11/4 Boll (32 mm). Die Bobe ber Leitschaufelringe maß 6,1 Roll (0,155 m), Die obere Beite bes außern Ringes 41/4 Boll (0,108 m), und bie untere 53/4 Boll (0,146 m). Die Angahl ber Schaufeln bes Rabes und bes Leitschaufelapparates mar 24. Die Regulirung ber Beaufichlagung ber Mafchine tonnte in ber Art erfolgen, bak

- 1. beide Rababtheilungen vollständig geöffnet,
- 2. nur die außere Radabtheilung vollständig geöffnet,
- 3. die außere vollständig geöffnet und die innere Abtheilung theilweise geschloffen blieb.

Bum Berfchließen bes innern Leitschaufelringes bienten eiserne Dedel in Gestalt von Ringstüden. Je zwei dieser Dedel lagen einander gegenüber, und bedten entweder je eine, je zwei, je drei oder je vier Zellen des Leitsschaufelapparates.

Die Turbinenwelle hatte einen Durchmeffer von 6 Zoll (0,154 m) und ein Gewicht von 1482 Pfund Zollgewicht; sie enthielt unten eine messingene Spurplatte, womit sie auf einem oben abgerundeten feststehenden Gußstahlsapfen von  $3\frac{1}{2}$  Zoll (88 mm) Durchmesser lief.

Die Umdrehungstraft wurde burch ein Bremsdynamometer von  $6^{1}/_{3}$  Fuß (1,930 m) Armlänge, und die Aufschlagmenge durch einen Ueberfall von 8 Fuß (2,438 m) Breite gemessen. Die Ergebnisse ber an dieser Turbine angestellten Bersuche sind, kurz zusammengefaßt, folgende:

1. Bei Beaufschlagung ber äußern Rababtheilung war bas mittlere Gefälle: h = 4.93 m,

bas mittlere Aufschlagquantum:

Q = 0.255 cm,

bie Umbrehungszahl pr. Minute:

n = 60 bis 82

und ber Wirfungsgrad:

 $\eta = 0.573$  bis 0.613.

2. Bei vollstänbiger Beaufschlagung von beiben Rababtheilungen mar

$$h = 4,45 \text{ m},$$
  $Q = 0,485 \text{ cbm},$   
 $n = 76,$   $\eta = 0,652,$   
 $n = 103,$   $\eta = 0,755,$   
 $n = 119,$   $\eta = 0,713.$ 

3. Beim Berichluß von der Hälfte (12 Zellen) bes innern Leitschaufelsapparates:

$$h = 4.51 \text{ m},$$
  $Q = 0.359 \text{ cbm},$   
 $n = 69.5,$   $\eta = 0.649,$   
 $n = 86,$   $\eta = 0.677,$   
 $n = 100.3,$   $\eta = 0.657.$ 

4. Beim Berichlug von Dreiviertel (18 Zellen) bes innern Leitschaufels apparates:

$$h = 4.57 \text{ m},$$
  $Q = 0.300 \text{ cbm},$   $n = 57 \text{ bis } 87^{1}/_{2},$   $\eta = 0.576 \text{ bis } 0.640.$ 

Wie auch aus theoretischen Gründen folgt, ist der Wirtungsgrad der Turbine bei vollständiger Beaufschlagung beider Radabtheilungen ein Maximum, und es fällt derfelbe um so kleiner aus, je mehr Zellen des innern Leitschaufelapparates bedeckt sind (f. polytechnisches Centralblatt, Jahrgang 1852, Lieferung 14).

Bersuche über die Fontaine'schen Turbinen mit Hydropneumatisation u. s.w. nach Girard, sind an einem solchen Rade in der Papiersadrik zu Egreville von den Herren Girard, Dusah, Callon u. s. w. im Jahre 1851 angestellt worden (s. Comptes rendus etc. de l'Académie des Sciences à Paris, Bd. 33). Diesen Bersuchen zusolge hat eine solche Turbine bei einem Gesülle h=1,65 bis 1,69 m, einem Aufschlagquantum Q=1,75 bis 2,22 cdm pr. Secunde, einer Umdrehungszahl n=20 bis 24 und einer Russleistung von 27 bis 38 Pserdekräften einen Wirkungsgrad von 0,69 bis 0,76. Spätere Bersuche an einer solchen Turbine in der Spinnerei zu Haudrech, wo h=1,66 bis 1,78 m, Q=0,54 bis 1,09 cdm und n=23 bis 27 war, gaben  $\eta=0,70$  bis 0,84, oder im Wittel  $\eta=0,75$  (s. Le Génie industrielle, Mars 1855).

Bersuche, welche im Conservatoire des arts et métiers zu Paris mit einer kleinen Turbine berselben Art angestellt worden sind, haben auf den Wirkungsgrad  $\eta=0.61$  bis 0.76 geführt (s. Le Génie industrielle, Bb. XII, 1856).

Ueber neuere Bersuche an Girard = Turbinen tann eine Abhandlung von Banel \*) nachgelesen werben, wonach bie von Zeuner an zwei solchen

<sup>\*)</sup> Civil-Ingenieur, 1878, Deft 2 u. 3, und 3tfcr. b. B. d. 3ng., 1879, Deft 4.

Turbinen angestellten Bersuche angegeben sind. Hiernach ergab sich für biese Turbinen, von benen jehe für ein Wasserquantum von 5 cbm pr. Secunde bei 4 m Gefälle bemessen ist, ein Wirkungsgrad von 0,80 sowohl bei voller wie bei halber Beausschlagung, so daß diese Turbinen als porzällsliche und musterhafte bezeichnet werben.

Belegentlich ber Beltausstellung in Philabelphia im Jahre 1876 find an den dafelbst ausgestellt gewesenen Turbinen umfassende Bersuche von S. Bebber\*) angestellt worben, welche für biefe fast ausnahmslos als außere Radialturbinen construirten Raber ju Wirfungsgraben geführt haben, bie bei voller Beaufschlagung zwischen 0,624 und 0,865 liegen. Nach ben zu Anfang biefes Baragraphen angeführten Bahlen läßt fich vermuthen, daß ber aulest angegebene bobe Wirfungsgrad in ber Art ber Waffermeffung burch einen Ueberfall feine Urfache hat, und bag in Wirklichkeit eine größere Waffermenge burch die Turbinen gegangen ift, als bem für die Rechnung au Grunde gelegten Ausfluficoefficienten entspricht, fo bak bie angeführten Wirtungsgrade thatfachlich wohl fleiner fein werben, wie auch an anberer Stelle \*\*) bereits angeführt ift. Für halbe Beaufichlagung verringerte fich bei ben meiften der untersuchten Turbinen der Wirkungsgrad erheblich, und zwar schwantte hierfür ber Wirtungegrad zwischen 0,753 und 0,514, welche Erscheinung barin ihre Erklärung finden burfte, daß bie Turbinen fammtlich mit Reaction arbeiteten. Die Berfuche murben bei einem burch Centrifugalpumpen fünftlich erzeugten Gefälle von circa 9,5 m borgenommen; in Betreff ber naberen Angaben muß auf ben angeführten Bericht verwiesen werben.

Vorgloichung dor Turbinon unter einander. Bergleichen wir §. 140. bie Axialturbinen mit ben Rabialturbinen, so finden wir, daß die ersteren in einigen Beziehungen den letzteren vorzuziehen sind, in anderen Beziehungen aber benselben nachstehen. Zunächst hat eine Axialturbine vor einer Radialturbine ben Borzug, daß bei ihr das Wasser bei seinem Eintritte in den Leitschaufelapparat von seiner ansänglichen Bewegung nicht so viel abgelenkt wird, als bei einer Radialturbine; daß daher auch, wenn die Eintrittsgeschwindigkeit eine und bieselbe ist, bei jener Turbine ein kleinerer Eintrittswiderstand stattsindet, als bei dieser; oder daß bei jenem Rade eine größere Eintrittsgeschwindigkeit angewendet werden kann als bei diesen, und also auch jenes Rad kleiner ges

<sup>\*)</sup> Bericht ber internationalen Jury, ins Deutsche übertragen auf Beranlaffung bes preutischen Minifters für handel 2c., 1879.

<sup>\*\*)</sup> Siehe den Artikel von B. Lehmann, über Turbinen in der Itfchr. b. `B. b. Ing., 1879.

Beisbach . berrmann, Lehrbuch der Dechauif. IL. 2.

macht werben kann als bieses. Dann besitzt die Axialturbine auch noch ben Borzug, baß ihre Leitschaufeln bas Wasser mehr in parallelen Füben einführen als bei ben Radialturbinen, bei benen eine Divergenz ber in das Rad eintretenden Strahlen unvermeiblich ist.

Auf ber anbern Seite bieten aber auch bie Fournepron'ichen und Francis'ichen Turbinen ihre Borguge bar. Erftens besteht ihr Bapfenbrud faft nur in bem Bewichte bes armirten Rabes, mabrend er bei ben Arialturbinen außerbem noch aus einem Bafferbrude besteht, ber mit bem Reactionebrude machft. Es ift alfo bier unter übrigens gleichen Umftanden eine größere Zapfenreibung zu erwarten als bort. Zweitens bewegen fich die Baffertheilchen bei den Radialturbinen neben einander mit gleicher Umbrehungegeschwindigkeit, bei ben Axialturbinen hingegen haben die neben einander niederfliegenden Wafferelemente fehr ungleiche Umlaufsgeschwindigfeiten, die aukeren größere und die inneren fleinere. Es erwächst aber bieraus bei biefen Rabern für ben Rall ichraubenformiger Schaufelflächen ein wenn auch nur fleiner Stok beim Gintritta bes Baffere in bas Rab, eine größere Reibung bes Baffers in ben Radcanalen und vorzüglich noch eine gewisse Unregelmäßigkeit in ber Bewegung bes burch bas Rab ftromenben Wassers, indem die Centrifugalfraft basselbe nach auken treibt. besteht ein Borgug ber Radialturbinen noch in ber leichteren Berftellung bes Leit- und Rabichaufelapparates.

Anmerkungen. 1. Sehr geeignet sind noch die Fontaine'schen Turbinen zur Benutzung der Ebbes und Fluthkraft. Stellt man ein solches Rad in einen in das Meer ausmündenden Canal und sperrt man durch zwei Schutzbretter auf der einen Seite den untern und auf der andern Seite den obern Theil des Rades ab, so ist das auf der einen Seite hoher stehende Wasser gezwungen, durch das Rad hindurchzugehen und dasselbe in Umdrehung zu setzen. Bei dem Umssetzen aus der Fluth in Ebbe, oder umgekehrt aus der Ebbe in Fluth, ist natürslich die Schützenstellung umzukehren.

2. Bu ben Borzügen ber Jondal'ichen Turbinen rechnet man noch ben Umstand, daß man dieselben beliebig (natürlich noch nicht 10,34 m) über das Unterwasser stellen kann, ohne einen namhaften Berlust an Wirkung zu haben, daß sie daher auch leicht einer Revision und Reparatur zu unterziehen sind, und ihnen durch eine Beränderung des Unterwasserstandes kein Berlust erwächt. Wie aus den Bersuchen Marozeau's (s. die am Ende citirte Abhandlung), zugleich aber auch aus der obigen Theorie und aus besonderen theoretischen Untersuchungen Morin's folgt, darf jedoch die Höhe der Turdine über dem Unterwasser eine gewisse Grenze nicht überscheren, weil sonst das Wasser unmittelbar unter dem Rade die Continuität verliert, wobei, wie leicht zu ermessen, eine kleinere Wirztung eintritt. Daß man übrigens auch die äußeren Radialturbinen mit einem Sauggefälle arbeiten lassen kann, ist ersichtlich, und hiersur ist die Turbine von Fink, Fig. 342, ein Beispiel.

Vergleichung der Turbinen mit anderen Wasserrädern. §. 141. Bir haben nun noch die Borzüge und Mängel der Turbinen gegen die verticalen Basserräder aufzuzählen und gegen einander abzuwägen.

Die Turbinen besiten querft insofern einen großen Borgug bor ben vertis calen Wafferrabern, ale fie fich faft bei allen Gefällen von 0.3 bie 150 m anwenden laffen, mahrend die verticalen Bafferrader bochftens eine Bafferfraft von etwa 16 m Gefälle aufzunehmen vermögen, ba fie fonft ju groß ausfallen und zu ichwierig auszuführen find. Allerdings find aber bei verfciebenen Gefällen die Birtungsgrade ber Turbinen verschieben, namentlich fallen biefelben bei fleinen Rabern und hohen Gefällen fleiner aus als bei mittleren und fleinen Gefällen, weil bier bie Nebenhinberniffe verhältnigmäßig größer find als bei größeren Rabern mit mittleren Gefällen. Auf ber anbern Seite läßt fich bei hohen Befällen von 6 bie 15 m von oberfollächtigen Bafferrabern ein Birtungegrab erzielen, ber von Turbinen nicht erlangt werben fann. Nur bei mittleren Gefällen von 3 bie 6 m fann man von beiben Rabern eine und diefelbe Leiftung erwarten; find aber die Gefälle flein, fo geben die Turbinen in jedem Falle eine größere Rusleiftung. als bie an beren Stelle gefesten unterschlächtigen Wafferraber. celetraber find höchstens bei Gefällen von 1 bis 2 m den Turbinen an bie Die Turbinen haben vor den verticalen Bafferrabern Seite an ftellen. noch ben groken Borgug, bag fie bei verschiedenen Gefällen faft mit gleichem Wirfungegrabe arbeiten, und baf fie besonders burch Staumaffer in ihrem Sange nicht gestört werben, ba fie unter Baffer fast mit bemfelben Bortheil. ja in gewiffen Fallen noch mit mehr Rugen arbeiten, als in freier Luft. Berticale Wafferraber verlieren gwar ftets an ihrem Wirtungsgrabe, wenn fich ibr Gefälle verandert, jedoch nur bann beträchtlich, wenn bie Gefälle felbit tlein find, ober gar ein Waten bes Rabes im Baffer eintritt. ber andern Seite verursachen aber Beranberungen im Aufschlagquantum bei verticalen Wafferrabern weit weniger Arbeitsverluft, als bei ben bori-Diefes Berhältniß gereicht ben erfteren Rabern 20ntalen Wafferräbern. in blonomifch-hubraulischer Beziehung jum großen Bortheile. Um die Leiftung eines vorher im Normalgange befindlichen verticalen Bafferrades, jumal eines folchen, in welchem bas Waffer hauptfächlich burch ben Drud wirft, nach Bedürfniß zu erhöben, tann man auf baffelbe eine größere Baffermenge aufschlagen, und um die Leiftung eines folden Rades ju verminbern, braucht man nur bemfelben weniger Baffer zu geben; in beiben Rallen wird ber Wirtungegrad nicht namhaft fleiner ober größer. Bang anders ift aber bas Berhältnif in biefem Falle bei einer Reactionsturbine. Der vortheilhaftefte Bang einer folden findet bei völlig geöffneter Schute und also auch bei bem größten Aufschlagquantum statt; wenn nun ein fleineres Arbeitsquantum geforbert, baber auch ein fleineres Bafferquantum verbraucht und zu diesem Zwecke die Schütze tieser gestellt wird, so vermindert man, wie schon in §. 131 angesührt wurde, die Leistung nur zum Theil durch Berminderung des Aufschlages, zum Theil aber durch Tödten der lebendigen Kraft des Wassers oder durch Schwächen des Wasserducks, und zieht dadurch den Wirtungsgrad herab. Dieses Krasttödten ist mit dem Bremsen oder Hemmen eines Wagens zu vergleichen, welches beim Bergabsahren, wo ein Ueberschuß an lebendiger Kraft vorhanden ist, vorgenommen wird. Während man also bei einem verticalen Wasserrade durch Niederlassen der Schütze nur alles überstüsssisse Vom Rade absperrt und dieses nach Besinden noch zu anderen Zwecken gebrauchen kann, wird bei den Reactionsturdinen dadurch nur ein Theil des überstüssigen Wassers abgesperrt, das Arbeitsvermögen des andern Theiles aber im Rade theilweise vernichtet.

Dieses Berhalten und die Schwierigkeit, für Reactionsturbinen eine geeignete Schützenvorrichtung zu construiren, welche frei von dem gedachten Uebelstande ist, haben vielfach zu der Regel geführt, "man solle Turbinen nicht anwenden, wo das Wasserquantum sehr veränderlich ist". Diese Borschrift kann aber aus den in §. 131 erörterten Gründen nur sur Reactionssräder gelten, dagegen ist dei den Druckturdinen, wenn dieselben nicht unter Wasser gehen, und daher die Radcanäle vom durchsließenden Wasser nicht ausgefüllt werden, dieses Leistungsverhältniß günstiger; da hier bei jeder Schützenstellung das Wasser ohne einen Wirbel zu bilden durch die Radcanäle strömt. In der That hat man auch in der neueren Zeit viele vorzügliche Turdinen ausgeführt, in denen das Wasser vornehmlich durch Action wirkt, insbesondere solche nach dem Girard'schen System oder solche, die mit Rückschauselln versehen sind und deren Wirtungsgrad dei partieller Bezausschlagung nur unbedeutend kleiner aussällt als bei voller Eröffnung.

In hinsicht auf Beränderlichkeit in der Umbrehungsgeschwindigkeit sindet eine große Dissernz zwischen den horizontalen und verticalen Wasserrädern nicht statt, bei beiden kann sich die Normalgeschwindigkeit ungefähr um den vierten Theil ihres Werthes vergrößern oder verkleinern, ohne daß die Leistung sich bedeutend vermindert. Was aber die Größe dieser Geschwindigkeit selbst anlangt, so stellt sich allerdings ein großer Unterschied herans. Wit Ausnahme der unterschlächtigen Räder und namentlich der Bonceleträder gehen alle verticalen Wasserwieder meist nur mit Umdrehungsgeschwindigkeiten von 1,2 die 3 m um, die Turbinen hingegen haben vom Gesälle abhängige, sehr verschiedene und meist weit größere Umlaufsgeschwindigkeiten. Aus diesem Grunde und da überdies noch die Turbinen kleinere Halbmesser dalbmesser als die verticalen Wasserräder, machen sie denn auch in der Regel viel mehr Umdrehungen als diese Käder. Je nachdem nun die Arbeitsmaschine eine große oder eine kleine Umdrehungszahl, d. i. einen schnellen oder einen langssamen Gang ersordert, wird sich daher auch eine Turbine oder ein verticales

Wasserrad mehr zu ihrer Bewegung eignen. Da es nach dem in Thl. III, 1, über Transmissionen Angeführten vortheilhaft ist, die Hauptbetriebswellen von Fabriken schnell laufen und etwa 100 bis 150 Umdrehungen pr. Minute machen zu lassen, so kann dieser Umstand in sehr vielen Fällen zu Gunsten der Turbinen angesührt werden, welche meist wegen ihrer größern Umbrehungszahl keine oder nur wenig Zwischentransmissionen ersorderlich machen. Dagegen zwingen die verticalen Räber, welche meist nur 4 bis 8 Umdrehungen pr. Minute machen, zur Anwendung schwerfälliger Zahnradvorgelege, deren Reidungswiderstände meistens den Mehrbetrag an Arbeit reichlich aufzehren, welchen man etwa durch einen um einige Procente höhern Wirkungszgrad des verticalen Wasserrades erreicht.

Ist die Last einer Maschine veränderlich, wie z. B. bei einem Hammers werke oder Walzwerke u. s. w., so ist die Anwendung eines verticalen Rades ebenfalls vorzuziehen, denn dasselbe wirkt durch seine größere Masse, obgleich es langsamer umläuft, mehr als Regulator als eine Turbine, bei deren Anwendung nicht selten noch ein Schwungrad zur Ausgleichung der veränderslichen Bewegung nöthig ist. Bei constanter Last ist aber den Turbinen ein Borzug in dieser Beziehung einzuräumen, weil verticale Wasserräder, namentslich wenn sie von Holz sind, oft ein sogenanntes schweres Biertel haben, d. h. gleiche Theile ihres Umsanges nicht gleich schwer sind.

In ötonomischer Beziehung sind die Turbinen ben verticalen Wasserräbern wenigstens an die Seite zu stellen, bei hohen Gefällen aber und selbst bei mittleren Gefällen und einem großen Ausschlagquantum, sind dieselben sogar wegen ihrer Bohlfeilheit den verticalen Rädern vorzuziehen. Selbst in Hinsicht der Dauerhaftigkeit ist den Turbinen der Borzug vor den verticalen Wasserrädern einzuräumen.

Die Größe ber burch ein Rab nuthar zu machenden Leiftung liegt bei ben Turbinen ebenfalls zwischen viel weiteren Grenzen, als bei ben verticalen Bafferrädern. Während man durch ein folches wohl kaum jemals mehr als 100 Pferbekraft ausgesibt hat, ift in Wiebe's Stizzenheft, heft 111, ein Beispiel angeführt, woselbst zwei Turbinen von je 500 Pferbekraft aufgestellt sind, während andererseits die in Fig. 295 dargestellten Strahlturbinen als wahre Liliputrädchen zur Ausübung selbst der Kleinsten Leistungen geeignet sind.

Schließlich ift nicht außer Acht zu lassen, daß Turbinen ein reines Wasser zu ihrer Beaufschlagung erforbern, und daß beren Leistung durch zugeführten Sand, Schlamm, Moos, Kränter, Blätter, Eisstüde, Baumzweige u. s. w. außerordentlich herabgezogen werden kann, was bei den verticalen Wasser rädern nicht zu befürchten ist. Endlich kommt noch in Betracht, daß die Turbinen, und namentlich die Leitschaufelturbinen, schwieriger zu construiren sind, als die verticalen Wasser, und daß Abweichungen von den mathe-

matischen Regeln ihrer Construction bei den Turbinen von viel nachtheiligeren Folgen sind, als bei den verticalen Wasserrädern. Deshalb sind denn auch früher so viele Turbinenanlagen mislungen, und es haben die Turbinen noch nicht diejenige Berbreitung erhalten, die sie verdienen.


Solufanmertung. Die Turbinenliteratur bat erft in ber neueren Reit eine grokere Ausbehnung erhalten. Da wir im Laufe bes Bortrages ichon eine aroke Anzabl von Abhandlungen angeführt haben, fo wollen wir im Rolgenben nur die vorzüglichsten, namentlich aber die Driginalidriften über Reactionsturbi= Die erfte Abbandlung über bie Rournepron'iche Turbine findet sich im Bulletin de la Société d'encouragement, Jahrgang 1834, deutsch in Dingler's polytechnischem Journal, Bb. LIII. Rach biefer Zeit hat Morin Berfuche angestellt und beren Ergebniffe in ber Schrift: Expériences sur les roues hydrauliques à axe vertical, appelées Turbines, Metz et Paris 1838, befannt gemacht, und es ericien auch die erfte grundliche Theorie biefer Raber von Boncelet in ben Comptes rendus des séances de l'Acad. de Paris. unter bem Titel: Théorie des effets mécaniques de la Turbine-Fourneyron, Paris 1838. In ber zweiten Ausgabe von b'Aubuiffon's Op= braulit find biefe Raber turg und ohne besondere Anfichten abgehandelt. Das Werf von Combes: Recherches théoretiques et expérimentales sur les roues à réaction ou à tuyaux, Paris 1843, ift amar feinesmegs umfaffend. jeboch infofern fehr beachtungswerth, als man bier jum erften Male bie bubraulifden Rebenbinderniffe bei der Entwidelung berudfichtigt findet, was Poncelet und auch Redtenbacher nicht gethan haben. Das Werf von bem gulegt genannten Schriftsteller: Theorie und Bau ber Turbinen und Bentilatoren, Mannheim 1844, ist vorzüglich nach Boncelet's Theorie bearbeitet, übrigens aber bie vollftanbigfte und vorzüglichfte Schrift über biefen Gegenftanb. neueren Turbinen giebt es noch folgende beachtungswerthe Abhandlungen: Rapport sur un Mémoire de M. M. A. Koechlin, concernant une nouvelle turbine (Jonval) construite dans leurs ateliers, par Poncelet, Piobert et Morin, ferner: Note sur la théorie de la turbine de Koechlin, par Morin, und Note sur l'application de la théorie du mouvement des fluides aux expériences de M. Marozeau, par Morin, im XXII. Bande (1846) ber Comptes rendus etc. etc. Ginen Ausjug hiervon findet man im polytechnischen Centralblatte, Bb. VIII, 1846. Ferner: Expériences et note sur la turbine de M. Fontaine-Baron, par Morin im XXIII. Bande (1846) ber Comptes rendus etc. etc.; beutich im Ausjuge ebenfalls im polytechnischen Centralblatte, Bd. VIII. In Betreff ber 30 n= val'iden und Fontaine'iden Turbinen ift auch noch nachauseben im Bulletin de la société d'encouragement, Jahrgang 43 und 44, Paris 1844 und 1845. Gute Beichnungen nebft Befdreibung ber Turbinen von Cabiat, Callon, Fourneyron und Gentilhomme findet man auch in Armengaud's Publication industrielle. Wegen Porro's Turbine ift nachzuseben im polytechnifden Centralblatte, Bb. VII, 1846. Die Ginrichtung einer Ragel'ichen Turbine lernt man aus Dingler's Journal, Bb. XCV, und bie einer Baffot'= ichen Turbine aus bemfelben Journale, Bb. XCIV, tennen. Bourgeois' Schraubenrad (frang. turbine-helice) ift eine Turbine mit ichraubenformigen Canalen (f. polytechnifdes Centralblatt, Bb. I, 1847). Cbenfo ift Blataret's

Schraubenturbine ju St. Maur bei Baris im polytechnijden Centralblatte, 1849, befdrieben. Gigenthumlich find die Turbinen von Thomfon, nämlich bas Patent Case Water Wheel und bas Patent Suction Wheel. Beide Räder werben befdrieben im Mechanics Magazine, Januar 1851. Bon ben Turbinen von Girard u. f. w. handelt Le Génie industrielle, par Armengaud Frères, Tome XII und Tome XIII, 1856 und 1857. Siehe auch das Rotigblatt des Arciteften : und Ingenieurvereins ju hannover, Bd. III, 1853. Die Theorie ber Fourneyron'ichen Turbinen mit außerer Beaufichlagung behanbelt Berr Brof. Reuner in Bb. II bes Civilingenieurs. Graphifche Tabellen über bie michtigften Conftructionselemente ber Turbinen werden von Bornes mann in Bb: IV bes Civilingenieurs mitgetheilt. Die Turbinen von Francis u. f. w. behandelt die Schrift: Lowell Hydraulic Experiments etc. by James Francis, Boston 1855. Die Schrift über "bie Turbinen ober horis gontalen Bafferraber von harger, Beimar 1851" ift in ber hauptface eine Copie von ber erften Auflage bes vorliegenden Bertes. Gine neuere Schrift ift Beter Rittinger's Theorie und Bau der Rohrturbinen, Prag 1861 und 1865. Eigenthümlich behandelt find die Turbinen in Rankine's Manual of the Steam-Engine and other Prime Movers, London and Glasgow 1859. Ueber bie Turbinen ber Londoner Induftrieausftellung 1862, insbesonbere über Thomson's vortex water-wheel ift nachzulesen eine Abhandlung von Bernhard Lehmann in der Zeitschrift des Bereins deutscher Ingenieure, Bb. VII, 1863, Bb. II (1858); diese Zeitschrift enthalt auch eine neue Theorie der horizontalen Wafferrader von R. R. Werner. Gine allgemeine Theorie der Schaufelconftruction für Turbinen theilt R. R. G. Wiebe in Civilingenieur, Bb. 5, mit. Auch giebt derfelbe Autor eine "Allgemeine Theorie der Turbinen" in Erb= tam's Zeitschrift für Baumefen, 1866 und 1867. Die Arbeit von Guftav Somibt in bem Berge und Guttenmannifden Jahrbuche ber Bergatabemie gu Schemnig, Leoben und Pribram, Bb. XI, Wien 1862, enthält einen Ueberblid der verschiedenen Turbinentheorien von Redtenbacher, Beisbach, Rittinger. Ueber die Turbinen der Wiener Weltausftellung 1873 find nachaulejen der Artifel von Deigner in Ubland's Braftifdem Majdinenconftructeur, Jahrgang 1874 und ber Bericht bon Rabinger über Motoren (Defterreichischer Bericht). Bon neueren Turbinenlehren find ferner bie folgenben anzuführen: Werner. Theorie der Turbinen, Rreiselpumpen und Bentilatoren, 3tichr. deutscher Inge, 1869; C. Fint, Theorie und Conftruction der Turbinen, Berhandl. des Bereins gur Beford. bes Bewerbfl. in Breugen, 1877; b. Reiche, die Befege bes Turbinenbaues, 1877; Deigner, Die Sydraulit und Die hydraulifden Motoren. Gine flare Ueberficht enthält auch ber Artikel "Turbinen" von Grove in Prechtl's Technologifder Encyflopabie, Supplement. Der Arbeiten von B. Lehmann über Turbinen in der Bifdr. deutscher Ing., 1879 und 1881, ift icon oben Ein Auffat im Jahrgang 1879 berfelben Beitidrift von mebrfach gebacht. Klieaner: "Bersuche zur Theorie ber Reactionsturbinen" enthält werthvolles Bersuchsmaterial. Ausführliche Literaturangaben über Turbinen finden sich in Rühlmann's Allgemeiner Majchinenlehre, Bb. 1.

## Biertes Capitel.


## Bon ben Bafferfäulenmaschinen.

§. 142. Wassersäulenmaschinen. Wassersäulenmaschinen (f. §. 54) werden durch den Druck des in ganz oder nahe aufrecht stehenden Röhren besindlichen Wassers des sogenannten Kraftwassers in Betrieb gesetzt. Die Bewegung derselben ist aber meistens keine rotirende, wie bei den Wasserrädern, sondern eine geradlinig wiederkehrende. Insbesondere gilt dies für die in Bergwerken zum Zwecke der Wasserhebung aufgestellten Wassersäulenmaschinen. In der neueren Zeit hat man jedoch mehrsach auch Fig. 357.



rotirende Wassersüulenmaschinen ausgeführt, in benen die Pressung des Wassers gegen Kolben in ähnlicher Art zur Umdrehung einer Welle benutzt wird, wie dies bei den Dampfmaschinen mit dem Dampfdruck geschieht. Es mögen zunächst hier die Wassersäulenmaschinen mit geradlinig wiederkehrender Bewegung besprochen werden. Die Haupttheile einer Wassersäulenmaschine sind, wie aus Fig. 357 I. und II. zu ersehen ist, solgende. A ist der Sammelkasten sür das Wasser, der sogenannte Einfallkasten, AB die Einfallröhre, C ist der Stiefel oder Treibchlinder, in welchem das Wasser zur Wirkung gelangt, indem es den belasteten Treibtolben Kemportreibt, und HD ist die Austrageröhre. In dem Commus

nicationsrohre BC, welches die Einfallröhre mit dem Treibcylinder verbindet, ist die sogenannte Steuerung angebracht, welche hier in einem T-förmig durchbohrten Hahne besteht und dazu dient, die Berbindung des Treibcylinders abwechselnd mit der Einfallröhre oder der Austrageröhre herzustellen und bezw. aufzuheben. Im ersten Falle treibt das Wasser den Kolben mit seiner Last  $P_1$  empor, und im zweiten Falle sließt das von der Kia. 358.



Einfallröhre abgeschlossene und unter bem Treibkolben befindliche Wasser burch ben Hahn zurud und burch bas Ausgußrohr HD aus, während ber belastete Kolben wieder niedergeht. Man hat einfachwirtende und doppeltwirtende, sowie auch einstiefelige und zweistiefelige Wasserschulenmaschinen. Bei ber einfachwirtenden Wassersüulenmaschine, welche Fig. 357 vor Augen führt, wird der Kolben vom Wasser nur nach der einen Richtung fortgetrieben, den entgegengesetzten Weg Fig. 359.



hingegen burchläuft er vermöge seines Eigengewichtes oder einer auf ihn wirkenden Belastung  $P_2$ . Bei der doppeltwirkenden Wassersäulen= maschine hingegen erfolgt sowohl der Auf= als auch der Niedergang des Rolbens durch die Kraft des Wassers. Die Einrichtung einer solchen Masschine giebt Fig. 358 I. und II. an. Man ersieht aus dieser Figur, wie

einmal (I.) das Kraftwasser den Weg ABC einschlägt, den Kolben K niederstreibt und dabei das abgeschlossene Wasser auf dem Wege  $C_1B_1D$  absließt, und wie das zweite Mal (II.) das Kraftwasser auf dem Wege  $AB_1C_1$  zum Chlinder gelangt, den Kolben K emportreibt und das über ihm besindliche Wasser auf dem Wege CBD entweicht.

Die bisher behandelten Wassersüulenmaschinen sind eincylindrige oder haben nur einen Treibcylinder; man hat aber auch zweichlindrige oder Maschinen mit zwei Treibcylindern mit einer Einfallröhre und einer Steuestung, wie in Fig. 359 vorgestellt wird. Während hier (in I.) das Druckwasser ABC den Kolben K auswärts schiedt, geht der Kolben  $K_1$  nieder und bringt das todte Wasser unter ihm auf dem Wege  $C_1B_1D$  zum Absluß und umgekehrt, während (in II.) der Kolben  $K_1$  vom Druckwasser  $AB_1C_1$  zum Aussteigen genöthigt wird, geht der Kolben K nieder und drückt das abgesperrte todte Wasser durch das Ausgußrohr D fort.


§. 143. Einfallröhren. Es find nun die Saupttheile einer Bafferfaulenmaschine naher zu befchreiben. Das Betriebsmaffer für eine Bafferfaulenmafchine wird junachft in bem fogenannten Ginfallfaften ober Speiferefervoir gesammelt. Es ift febr zwedmäßig, biefes Baffin niöglichft groß berzuftellen, bamit fich barin bas Waffer mehr abklären und beruhigen kann und feine aroken Beranderungen in dem Riveau bes Bafferfpiegels eintreten konnen. Uebrigens ift es noch nöthig, Rechen und Gitter jum Abhalten frembartiger Rörper, wie Bolg, Blatter u. f. m., in biefes Refervoir einzuseten, und nach Befinden, wenn bas Baffer unrein ift, Scheibewände in bemfelben fo angubringen, daß bas Baffer eine fchlangenformige Bewegung auf- und abwarts anzunehmen genöthigt und ihm mehrfache Belegenheit jum Abfeten feiner Unremigfeiten gegeben wirb. Die Ginfallröhre munbet minbeftens 0,5 m über bem Boben bes Baffins und 1 bis 1,5 m unter bem Wafferspiegel ein, um sowohl bas Eindringen von schweren Körpern, als auch um bie Entftehung eines Lufttrichters ju verhindern. Auch führt man wohl ju biefem Amede bie Röhre gefrummt in bas Baffin ein, fo bag bie Munbung nach unten gerichtet ift. Uebrigens bringt man noch eine Rlappe ober ein Bentil an, wodurch fich die Ginmundung verschliegen und ber Gintritt bes Baffers in die Ginfallröhre verhindern lagt. In Fig. 360 ift ein folcher Speifeapparat abgebilbet. AB ift bas gebogene Ropfftud ber Ginfallröhre, C bie Rlappe, D ein Bebel jum Stellen ber Rlappe, F eine Scheibewand und G find zwei Gitter zum Abhalten fcmimmender Rorper.

Was nun die Einfallröhren anlangt, so bestehen dieselben in der Regel aus Gußeisen, erhalten eine Länge von 2 bis 2,5 m und eine Weite von 1/3 bis 1/2 der Weite des Treibchlinders. Die Stärke der Röhrenwände beträgt 20 bis 30 mm, die kleinere Stärke giebt man den oberen, die

größere ben unteren Einfallröhren. Am sichersten ift aber die Stärke  $\delta$  burch die Formel

 $\delta = 0.0025 pd_1 + 20 mm$ 

zu bestimmen, worin  $d_1$  die innere Weite in Millimetern und p den Wasserbruck in Atmosphären (zu 10,34 m Wassersäulenhöhe) bezeichnet. Die Formel in Thl. I giebt für bloße Röhrenleitungen kleinere Stärken, diese sind aber hier beshalb nicht anwendbar, weil hier das Wasser mit veränderlicher Kraft und beim schnellen Absperren sogar stoßend wirkt. Uebrigens sind die Einfallröhren einzeln vor dem Einsehen einer Brüfung zu unterziehen. Man verschließt die Röhre zu diesem Zweise an beiden Enden, sillt dieselbe Fig. 360.




mit Wasser und setzt dieses durch eine engere Röhre mit einer kleinen Druckpumpe in Verdindung. Durch wiederholtes Kolbenspiel dieser Pumpe wird nun ein Druck erzeugt, der den Wasserdruck, welchen die Röhren künftig auszuhalten haben, mehrsach (4- dis 5 mal) übertrifft. Wenn die Röhren bei dieser Prüfung kein Wasser durchlassen, so sind sie in Gebrauch zu nehmen. Viele von diesen Röhren halten diese erste Probe nicht aus, sind aber dessenungeachtet vielleicht noch brauchdar, weil sich später ihre Porosität durch Bildung von Rost verliert, was durch eine zweite Probe, mehrere Wochen später, zu ermitteln ist. Bei der unten näher beschriebenen Wasserssäulenmaschine zu Huelgoat hat man gesottenes Leinöl zur hydrostatischen Probe verwendet und dadurch den Röhren einen innern Firnisüberzug gezgeben, welcher sie überdies noch vor den chemischen Wirkungen des Wassersschützt.

Für die Wafferfaulenmaschine, welche bei ber Brandt'schen Drehbohrs maschine zur Berwendung tommt, hat man gewalzte Röhren aus Schmieds

eisen angewandt. Diese Röhren, welche in lichten Beiten bis zu etwa 0,2 m und mit Bandstärken von 2 bis 10 mm neuerdings in vorzüglicher Beschaffenheit durch Balzen erzeugt werden, halten mit Sicherheit Druck von 100 Atmosphären und barüber aus. Bei der Brandt'schen Maschine wird beispielsweise das Basser von 200 Atmosphären Pressung durch Röhren von 49 mm lichter Beite und 4 mm Wandstärke zugeführt.

Die Einfallröhren werden mit einander entweder burch einfache Muffen ober burch Flanfchen und Schrauben (f. §. 49) verbunden. Zwischen



je zwei Flanschen kommt eine Scheibe von Blei ober Kitt zu liegen, welche burch die Schrauben in den Flanschen start zusammengedrückt wird. Des genauen Anschließens wegen gießt man das Blei gleich stüffig in den Zwischen-raum zwischen je zwei Flanschen, in deren Stirnstächen noch ringförmige Rinnen ausgespart sind, die das stüssige Blei ebenfalls ausstüllt. Den Kitt versertigt man aus Kalkmehl, Leinölstrniß und zerhacktem Hanf. In dem Innern der Röhren werden die Wechsel sehr oft noch durch Büchsen aus Kupferblech, ähnlich wie die Büchsen bei Holzröhren, abgedichtet. Eine Röhren-

verbindung mit Flanschen und Büchsen ift in Fig. 861 theils von außen, theils im Durchschnitt abgebilbet. Die Berbindung ber Flanschen AA und BB burch Schrauben AB, AB ist im Besentlichen bieselbe wie bei ge-wöhnlichen Röhrenleitungen, §. 49; die Büchse CC hat in der Mitte ihrer Außensläche einen Rand a, welcher in den Bechsel der verbundenen Röhren zu liegen kommt.

Eine einfache Röhre mit Muffe zeigt Fig. 362. Zur Erzielung einer vollständigen Abdichtung durch Blei u. s. w. sind sowohl in der Muffe A als auch am äußern Umfange des untern Röhrenendes B ringförmige Rinnen angebracht. Zur Bertheilung des Gewichtes der Einfallröhre sind einzelne Röhren, im Abstande von circa 15 m, mit Nasen oder Rändern C, C verssehen, womit sie auf Einstriche D, D zu liegen tommen.

Außer biesen festen Röhrenverbindungen hat man auch noch eine lösbare Muffenverbindung nöthig, damit sich die ganze Einfallröhre ohne Nachstheil seben, sowie beim Temperaturwechsel ausdehnen oder zusammenziehen kann (f. die Compensationsröhre, Fig. 158, §. 49). Bei der in Fig. 363 abgebildeten lösbaren Röhrenverbindung sind die etwa 0,3 m von einander

Fig. 364. Fig. 365.

abstehenden Röhrenenden A, B an ihren Stirnstächen mit je einem Lederstulp a, b bedeckt und von einem ausgebohrten Muff CCDD umgeben. Die obere Röhre  $AA_1$  enthält in der Mitte die Lagerscheibe EE, welche auf den von den Einstrichen H, H unterstützten gußeisernen Trägern F, F ruht und woran die den Muff tragenden Stangen S, S besestigt sind.

Die Berbindung der schmiedeisernen Röhren geschieht immer durch Flanschen und Schrauben und die Dichtung in der Regel durch eine zwischen die Flanschen gelegte Scheibe von Leder, Blei oder Kupfer. Dabei werden die angeschweißten Flanschen entweder nach Fig. 364 stumpf gegen einander gelegt oder nach Fig. 365 mit in einander passenen Bundringen versehen.

Troibcylinder. Der Stiefel ober Treibcylinder besteht ents §. 144. weber aus Gugeifen ober megen ber größern Boliturfahigfeit sowie gur

Bermeidung des Rostens aus Bronze. Um nicht viel Spiele (pr. Minute drei dis sechs) und eben dadurch weniger Arbeitsverlust zu erhalten, macht man den Treibchlinder mehr lang als weit, so daß der Kolbenhub s in demselben  $2^{1}/_{2^{z}}$  dis 6 mal so groß aussällt als der Kolbendurchmesser d. Die mittlere Geschwindigkeit v des Kolbens macht man ungesähr nur 0,3 m, damit die mittlere Geschwindigkeit  $v_1$  des Wassers in den Einfallröhren und daher auch die hydraulischen Hindernisse in denselben nicht zu groß aussallen. Rathsam ist es, mit der letzten Geschwindigkeit noch nicht die Grenze von 3 m zu überschreiten, zweckmäßiger aber, dieselbe nur dis 2 m zu steigern. Nehmen wir v = 0.3 m und  $v_1 = 2$  m an, so erhalten wir sür das Berbältniß der Einfallröhrenweite  $d_1$  zur Chlinderweite d, da das Wasserquan-

tum 
$$= \frac{\pi d^2 v}{4} = \frac{\pi d_1^2 v_1}{4}$$
 ist,

$$\frac{d_1}{d} = \sqrt{\frac{v}{v_1}} = \sqrt{\frac{0.3}{2}} = 0.387,$$

also circa 0.4.

Ift das Aufschlag- ober Speisewasserquantum pr. Secunde = Q cbm, so läßt sich für eine boppeltwirkende, ober für eine zweis chlindrige einfachwirkende Wassersäulenmaschine setzen:

$$Q=\frac{\pi d^2}{4} v,$$

und hiernach bestimmt sich die nöthige Beite des Treibenlinders:

$$d = \sqrt{\frac{4 Q}{\pi v}} = 1.13 \sqrt{\frac{Q}{v}},$$

also fits  $v = 0.3 \,\mathrm{m}$ ,  $d = 2.06 \,\mathrm{VQ} \,\mathrm{m}$ .

Für eine einenlindrige einfachwirkende Baffersaulenmaschine ift

$$Q=\frac{1}{2}\frac{\pi d^2}{4}v,$$

und baher:

$$d=1,60\sqrt{rac{Q}{v}}$$
,

also für  $v=0.3 \,\mathrm{m},\, d=2.92 \, V \overline{Q} \,\mathrm{m}$  zu nehmen.

Hat man nun den Kolbenhub  $l=2^{1/2}\,d$  bis 6 d angenommen, so bestimmt sich die Zeit eines einfachen Ganges (Auf- und Niederganges) durch die Formel:

$$t=\frac{l}{r}$$

also für v = 0.3 m:

und hiernach die Anzahl ber einfachen Gange pr. Minute:

$$n_1=\frac{60''}{t}=\frac{60\,v}{l},$$

also für  $v=0.3~\mathrm{m}$ ,  $n_1=\frac{60}{3.33\,l}=\frac{18}{l}$ , und bie Ungahl der Spiele:

$$n=\frac{n_1}{2}=\frac{30\,v}{l},$$

oder für  $v = 0.3 \text{ m}, n = \frac{9}{1}$ .

Uebrigens ist es zwedmäßiger, bei einer einfachwirkenden eincylindrigen Wassersaulenmaschine den Aufgang etwas langsamer und dafür den Niedergang etwas schneller als mit der mittlern Geschwindigkeit vor sich gehen zu lassen, weil die hydraulischen Hindernisse beim Aufgange größer sind als beim Rückgange.

Der Treibcylinder ist innerlich genau auszubohren und auszuschlleifen, damit sich ber Kolben in ihm leicht und vollkommen abschließend auf und nieder bewegen kann. Die Wandftärke macht man wegen des allmäligen Abschleifens, verhältnißmäßig sehr groß; bei den bestehenden Maschinen ist sie 50 bis 80 mm; indessen hängt sie jedensalls auch von der Druckböhe und Cylinderweite ab, und ist schillicher durch die Formel


$$\delta = 0.0025 \ pd + 32 \ mm$$

zu berechnen, worin ber Durchmesser d ebenfalls in Millimetern zu nehmen ift. Bur Berstärkung bes Cylinbers kann man benfelben mit einigen ring-förmigen Rippen gießen laffen.

Der Treibtolben wird von der Wassersalle in der Richtung der Kolbenbewegung mit einer Kraft P gedrückt, welche sich messen läßt durch das Gewicht Fhy einer Bassersaule, deren Grundsläche F die Kolbensläche und deren Höhe die seinfallresendte Tiefe h dieser Fläche unter dem Wasserspiegel im Einfallreservoir ist; und eine gleich große Krast. (— P) in entgegengesetzter Richtung übt diese Wassersaule auf den Boden des Treibcylinders selbst aus. In der Regel beträgt diese Höhe h 100 m und darüber, es ist also auch diese Krast des Wassers sehr derteichtlich und daher nöthig, dem Treibcylinder eine starte Unterstützung zu geben. Da diese Massen, so kommen sie in Schächte zu stehen und können daher nicht unmittelbar auf sestes Gestein oder Grundsmauerung gesetzt werden, sondern es ist nöthig, dieselben durch Gewölbe oder Träger aus Sisen oder starte Balten aus Sichenholz zu unterstützen. Bei einigen Maschinen hat man die Chlinder unmittelbar auf gußeiserne Bogen gestellt.

Bei ber in Fig. 366 stizzirten Bassersäulenmaschine wird ber Treibschlinder von einem Baar eiserner Balten L, welche in der Mitte von gußeisernen Streben unterstützt sind, getragen. Die Kraft — P wird dann zum Theil von diesen Streben aufgenommen, welche in Folge dessen die schräg abwärts gerichteten Schubkräfte N, N gegen die Unterstützungsmauern, und mittelst dieser wieder gegen das seste Gestein ausüben.


Ebenso übt auch die Einfallröhre einen ihrem Querschnitte  $F_e$  proportional wachsenden Druck (— V) nach unten aus, welcher eine besondere Untersstützung von unten nöthig macht. Außerdem hat der Treibcylinder noch eine Horizontals oder Seitenkraft  $R = F_e h \gamma$  auszuhalten, welche mit dem Querschnitte  $F_e$  des Berbindungsrohres CS wächst, sowie die Einfallsfig. 366.



röhre eine mit ihrem Querschnitte  $F_e$  proportional wachsende Seitenkraft  $(-H) = F_e h \gamma$ . Diesen Kräften halten die gleichen Gegenkräfte (-R) und H in dem Communicationsrohre BS das Gleichgewicht, so daß zwar die Maschine im Ganzen keinen Druck zur Seite ausübt, dagegen aber ein Bestreben zum Zerbersten in horizontalen Richtungen besitzt, welchem durch die Röhrenschlösser E und E, sowie durch die unterstützenden Sohlplatten entgegenzuwirken ist. Bei der Einrichtung der abgebildeten Maschine hat das gekröpste Berdindungsrohr E auch noch einen Berticaldruck (-V) auszuhalten, weshalb es ersorderlich ist, auch dieses Kohr mit einem auf einer sessen Basis stehenden Tuße zu versehen.


§. 145. Troibkolbon. Der Treibkolben, welcher die Kraft des Wassers unmittelbar aufnimmt, besieht im Wesentlichsten aus einem außen abgedrehten und in den Treibcylinder einpassenden Cylinder. Um den vollkommenen

Abschluß zu bewirken, ohne ein bebeutenbes Hinberniß in der Bewegung zu erhalten, wird die sogenannte Liderung (eigentlich wohl Leberung) ansgewendet, und dieselbe kann nun entweder an dem Kolben oder an dem Chlinder festsitzen. Im ersten Falle besteht der Kolben aus einem niedrigen Chlinder, der nur 1/2s bis 1/2 mal so hoch als dick ist, im zweiten Falle Fig. 367.



vilbet er aber einen mit dem Stiefel gleich langen Cylinder, und erhält dann gewöhnlich den Namen Mönchskolben ober Bramahkolben, auch Plungerkolben. Die Liderung der Treibkolben besteht in der Regel aus Lederriemen oder Lederstulpen, seltener aus Lederscheiben oder ans Metallringen; sie muß immer im Berhältniß des Wasserburdes

an bie innere Cylinders oder äußere Kolbenfläche anschließen, damit sie einerseits tein Wasser durchläßt und andererseits auch teine zu große Reibung veranlaßt. Aus diesem Grunde sind denn auch die autoclaven oder hydrostatischen Liderungen, bei denen das Leder oder der ablidernde Körper durch das Wasser selbst an die abgeschliffene Fläche angedrückt wird, die vorzüglichsten. In der Regel näht oder nietet man einen solchen Liderungstranz aus 3 bis 4 in Fett getränkten Lederriemen zusammen, und legt ihn nun entweder in am Umsang des Kolbens ausgedrehte ringförmige Ninnen oder besestigt ihn mittelst Schrauben und durch einen Wetallring umgestüllpt auf die Grundsläche des Kolbens.





In Fig. 367 (a.v. S.) ist ein Treibtolben (von einer Clausthaler Wassersfäulenmaschine) mit eingelegten Liberungstränzen abgebilbet. A ist ber eigentliche Kolben ober sogenannte Kolbenstod und BB die mit ihm ein Ganzes bilbenbe Kolbenstange, ferner sind aa und bb die Liberungstränze und cc die seinen Bohrungen, durch welche der innere Umfang des untern Leberkranzes mit dem Druckwasser in Berbindung gesett wird.

Die Stulpliberung bes Treibtolbens an einer Freiberger Bafferfäulenmaschine ift in Fig. 368 abgebilbet. Es ift hier AABB ber gußeiferne Kolbenstod, welcher ben Fuß D ber hölzernen Kolbenstange umgiebt und damit durch den Splint S besessigt wird. Die Fußplatte AA dieses Kolbenstodes wird vom Lederstulp LL und dieser wieder von einem eisernen Teller E bedeckt. Sowohl die Fußplatte als auch der Teller sind am Rande gewölbt, um dem Stulpe als Lagerslächen dienen zu können. Bier Schraubenbolzen a, a... dienen dazu, den Teller auf den Stulp auszubrücken und ihn mit der Fußplatte des Kolbenstodes zu besestigen.

Aus der Figur ift noch zu entnehmen, wie der Treibenlinder CC mit seinem Fußstücke F durch eine Muffe KK und durch Schraubenbolzen bn, bn... verbunden ift. Dieses Fußstück bildet zugleich einen Theil des bei O einmilndenden Communicationsrohres.

Ein Bramahtolben läßt fich ebenfalls hybrostatisch ablibern, wie aus Fig. 369 zu ersehen ist. Hier ist A ber Kolben, B ber Cylinder, C bas Communicationsrohr, DD bie aufgeschraubte Liberungsbüchse, aa ber Liberungsring und bb sind Bohrungen für die hydrostatische Liberung. Jeben-





falls ist biese Liberung in einer besondern Buchse leichter herzustellen und leichter zu unterhalten, als die Liberung, welche mit dem Kolben in sester Berbindung steht. Auch empsiehlt sich die Anwendung dieser ungesiderten Kolben noch dadurch, daß es leichter ist, einen Sylinder richtig rund ab- als auszudrehen. Ein besonderer Bortheil dieser Einrichtung er-

wächst endlich noch baraus, baß es hier möglich ift, durch Auswechselung bes Rolbens und ber Liberungsbüchse bie Kraft ber ganzen Maschine nach Beburfniß zu verftarken oder überhaupt zu verändern.

In Fig. 370 ift ber Rolben ber Branbt'ichen Maschine gezeichnet, bei welchem ber bichte Abschluß burch bie brei Leberscheiben l bewirft wird, welche mittelst ber Rolbenscheiben s burch die Schraubenmutter M zusammengepreßt merben.

Kolbenstange und Stopfbüchse. Die Treibkolbenstange §. 146. ift von dem Treibkolben aus entweder nach der Mündung oder nach dem Boben (oder Deckel) des Cylinders gerichtet. Im erstern Falle bedarf sie feiner besondern Bearbeitung und kann daher auch von Holz sein, wie aus der Zeichnung in Fig. 368 zu ersehen ist; im zweiten Falle hingegen nuß sie durch eine Stopfbüchse gehen, deshalb rund abgedreht werden und

tann nur aus Eifen ober Ranonenmetall bestehen. Die Stärke einer folchen Stange ift nach ber Theorie ber absoluten Festigkeit zu bestimmen.

Ift d der Treibkolbendurchmesser in Centimetern und p der Wasserdruck in Kilogrammen auf jeden Quadratcentimeter des Kolbens, so hat man die Kraft desselben:

$$P = \frac{\pi d^2}{4} p \, \mathrm{kg},$$

ist nun aber  $d_2$  die Stärke der Kolbenstange und s die höchstens zulässige Materialspannung derselben, so hat dieselbe das Tragvermögen:

$$P = \frac{\pi d_2^2}{4} s;$$

man erhalt baber durch Gleichseten beiber Krafte bie nothige Kolbenftangenftarte

$$d_2 = d \sqrt{\frac{p}{s}}.$$

Hierzu ist s aus der Tabelle in Thl. I zu nehmen und  $p=0,1\,h$  kg zu sehen, wenn h die Druckhöhe in Wetern bedeutet.

Für schmiedeiserne Kolbenstangen fann man, wenn dieselben nur auf Zug beansprucht werden, s = 600 kg pr. Quadratcentimeter setzen und erhält hiermit:

$$d_2 = 0.041 d \sqrt{p} = 0.0129 d \sqrt{h}$$
.


Stangen, welche die Rraft mittelft Drud fortpflanzen, macht man doppelt fo ftart (vergl. Thl. I).

Die Stopfbüchse ist ein auf einer Endsläche des Cylinders aussischendes Gehäuse, welches mit Lederscheiben oder Hanfzöpsen so ausgefüttert ist, daß sich die hindurchgehende Kolbenstange leicht bewegen läßt, ohne Wasser oder nach Besinden Dampf, Luft u. s. w. hindurch zu lassen. Bei den Wassersäulenmaschinen ist die Stopfbüchse in der Regel mit Lederscheiben abgeslidert, weswegen man sie auch Lederbüchse nennt. Man ersieht aus Fig. 371 in BB die Kolbenstange, DD die Stopfbüchse, deren Liderung durch einen Deckel ff zusammengepreßt wird. Zuweilen bringt man zwischen die Lederscheiben noch einen metallenen Ring mit entsprechenden Schmierzinnen an wie ss. Geht die Kolbenstange durch den Deckel der Stopfbüchse, so erhält der Deckel der Stopfbüchse eine Bertiefung zur Ausnahme der Schmiere, geht sie aber durch die Fußplatte des Cylinders, so muß man die Schmiere künstlich zupressen.

Bei ber Clausthaler Maschine hat man auch Schmierpreffen angewendet, welche mittelft eines kleinen Rolbens, der burch ein Gewicht niedergedrlidt wird, die Schmiere burch eine feine Röhre dem erwähnten Mefsingring mit X-förmigen Querschnitt im Innern der Liderung zus pressen.

Die Schmiere besteht aus 6 Thln. Schweinefett, 5 Thln. Talg und 1 Thl. Baumöl, besser aber in reinem Olivenöl oder Ochsenklauenöl.


Fig. 371.



Stouorung. Die Steuerung ist einer ber wichtigsten Theile einer §. 147. Bassersaulenmaschine, durch sie wird diese Maschine erst in den Stand gesetzt, ihre Arbeit ohne Unterbrechung zu verrichten. Sie besteht im Besentlichen aus zwei Hauptvorrichtungen, wovon die eine das abwechselnde Zulassen und Abssithern des Krafts und Betriebswassers zum und vom Treibensiere unmittels

bar bewirkt, die andere aber bazu bient, die erste Borrichtung mit der eigentslichen Kraftmaschine (mit der Treibkolbenstange) zu verbinden, so daß zu ihrer Bewegung eine fremde Hilse nicht nöthig ist. Wir können recht gut jene Borrichtung die innere, diese aber die außere Steuerung nennen.


Bas die innere Steuerung anlangt, fo tommt davon bei ben Waffer- fäulenmaschinen vorzüglich die Kolbensteuerung vor. Aeltere Maschinen



haben eine Dahnsteuerung und neuere Wassersäulenmaschinen sind auch wie die Dampfmaschinen mit Bentil- und Schiebersteuerungen ausgerüftet.

Die Art und Beise, wie die Umsteuerung durch einen Sahn bewirft wird, ist bereits aus bem Obigen (§. 142) bekannt und die Wirkungsweise eines Steuerkolbens ist aus Folgendem zu ersehen.

Rolbenfteuerung. Die Einrichtung ber Rolbenfteuerung fur eine einschlindrige, einfachwirtende Maschine führt Fig. 372 I. u. II. vor Augen.




Es ift hier A die Einfallröhre, C der Treibenlinder, B der den Steuerkolben einschließende Steuerenlinder, D das Ausgußrohr, sowie K
der Steuerkolben und L der sogenannte Gegenkolben, welcher nur
dazu dient, durch Erzeugung eines Gegendruckes eine leichtere Bewegung des

Stenerkolbens oder ber Steuerkolbenstange zu bewirken. Bei der tiefern Stellung (I.) des Steuerkolbens K ist der Treibchlinder mit der Einfallröhre in Berbindung gesetzt, es kann daher der Treibkolben emporsteigen, bei der höhern Stellung (II.) hingegen sperrt der Steuerkolben  $K_1$  das Kraftwasser ab, es kann daher der Treibkolben nur das unter ihm besindliche Wasser bei D zum Austritte nöthigen.

Die Einrichtung der Kolbensteuerung für eine doppeltwirkende oder für eine zweichlindrige Bassersäulenmaschine läßt sich aus Fig. 373 I. u. II. ersehen. Se ist auch hier A die Sinfallröhre, sowie C das Communicationsrohr mit dem einen und  $C_1$  mit dem andern Treibcylinder, ferner D der Ausguß für den ersten und  $D_1$  der Ausguß für den zweiten Cylinder. Man sieht nun aus I., wie dei der obern Stellung des Steuerstolbens das Kraftwasser mit C in Berbindung gesetzt ist, und das todte Wasser aus  $C_1$  durch  $D_1$  nach E abssiegen kann, und aus II., wie dei der tiesern Kolbenstellung das Kraftwasser nach  $C_1$  treten und das abgesperrte Wasser unter dem Treibsolben von C nach D sließen und entweichen kann.

Stouerhahn. Der Sahn ober die Piepe tam als Regulator ober §. 148. Umsteuerungsapparat noch bei ben alten Wassersäulenmaschinen zu Bleiberg in Kärnthen und bei ben von Schitto construirten Wassersäulenmaschinen zu Schemnit in Ungarn vor. Er hat die Form eines abgekurzten Regels und sitt in einem gleichgestalteten Gehäuse; um ihn leicht drehen zu können, läuft er in schwächere cylindrische Enden aus, die von Stopsbuchsen

Rig. 374.



umgeben werben. Wegen bes starken Absührens setzt man ein hartmetallenes Futter in das Hahngehäuse, das sich leicht auswechseln läßt. In Fig. 374 ist HH der Hahn, BB sein Gehäuse und CC bessen Futter, ferner K der Kopf, an dem die Umdrehungstraft angreift, und D eine Schraube, um den Hahn in seinem Gehäuse nach Bedürfniß zu heben oder zu senten. Die Bohrung en oder Wege des Hahnes sind verschieden, namentlich bei einsachwirkenden einstieseligen Maschinen anders als bei doppeltwirkenden einstieseligen waschlindrigen Maschinen, wie wir auch schon oben gesehen haben.

Aendert sich die Bewegungsrichtung des Kraftwassers im Hahne um 90 Grad, so wird der Hahn durch dieses Wasser mit einer Kraft in diagonaler Richtung gegen sein Gehäuse gepreßt, welche bei einer großen Druckböhe und einem nicht unbedeutenden Querschnitte der Hahnbohrung eine große Reibung und ein startes Abführen hervorbringt; dieses nachtheilige Verhältniß hat aber Schitto bei seinen Elibirungshähnen, wie Fig. 374 vorstellt, be-

seitigt, er hat nämlich, der Hauptbohrung a entgegengesetzt, noch zwei Ausschnitte b und  $b_1$  im Hahne angebracht, und diese durch seine Löcher c und  $c_1$  mit jener verbunden, so daß sich in ihnen ein Gegendruck bildet, der bei richtiger Größe der Ausschnitte dem Diagonalbrucke in der Hauptbohrung das Gleichgewicht hält.


Bur Berminderung des Abführens oder wenigstens zur Beseitigung des ungleichsörmigen Absührens, trägt es serner noch bei, wenn man den Hahn nicht bloß um 90° hin- und zurückbreht, sondern wenn man denselben immer in derselben Richtung im Kreise herumführt, weil dadurch nach und nach alle Theile im Umfange des Hahnes mit allen Theilen der innern Mantelsstäche in Berührung kommen. Die Hähne sind zuerst vom Herrn Bergrath Brendel angewendet worden und sinden sich auch bei den Freiberger, von Hern Brendel construirten Wassersüulenmaschinen vor. Die näheren Berhältnisse der Brendel'schen Steuerung werden wir aber weiter unten näher kennen lernen.

§. 149. Stouerkolden. Was nun die Rolben ftenerung anlangt, so wendet man bei derselben meist Kolben mit Padwert von über einander liegenden Lederscheiben an, ähnlich wie wir oben (§. 146) bei der Liderung der Stopfbüchsen angegeben haben. Bei der Maschine zu Huelgoat ging der aus Kanonenmetall bestehende Steuertolben ansangs 7 Jahre ohne Liderung, er wurde aber, da er sich um 1 mm abgeschliffen hatte, während der Anwesenheit des Berfassers (1839) durch einen neuen ersetz, der mit einem aus 24 zussammengepreßten Lederscheiben bestehenden, 0,13 m hohen, vollsommen absgedrehten Padwert versehen war. Reichendach hat auch Kolben mit einem zinnernen Liderunge angewendet, und in der neuern Zeit hat man bei den daherischen Maschinen eine vereinigte Lederstulps und Zinnringsliderung vortheilhaft gefunden.

Wenn am Ende des Treibkoldenspieles der Steuerkolden S, Fig. 375, emporsteigt und die Wassersaula allmälig vom Cylinder TT absperrt, also das Wasser in seiner Bewegung auf dem Wege EC gehemmt wird, so preßt es deu Steuerkolden einseitig, und es giebt dadurch zu einem sehr starken Absühren des Steuerkoldens Beranlassung; um dies zu verhindern, sührt man das Ende des Communicationsrohres CD, Fig. 376 (S. 554), ganz um den Steuercylinder S herum, so daß es diesen vollkommen umschließt, und das Wasser von allen Seiten her auf den auf- oder niedersteigenden Kolben drückt. Jedensalls leidet bei dieser Einrichtung die Liderung noch etwas, weil sie sich hier beim Durchgange durch CD ausdehnen kann und deshalb ist denn die Zu- und Absührung des Wassers aus dem Steuerchlinder in den Treibcylinder durch Löcher, wie Fig. 377 im horizontalen Durchschnitte

vor Augen führt, in diefer Beziehung noch besser, obwohl in anderer Beziehung wieder ein Nachtheil nämlich dem burchfließenden Basser ein größeres hydraulisches hinderniß erwächst.

Bon Wichtigfeit auf ben Gang einer Wasserfäulenmaschine ift noch bie Form bes Steuerkolbens S, Fig. 375. Es barf nämlich bie Berbindung



zwischen C und E nicht plötlich aufgehoben und dadurch die Bewegung der Wassersäule in der Einfallröhrentour nicht momentan vernichtet werden, weil sonst eine bedeutende Erschütterung in der Maschine, die sich auch durch ein starkes Geräusch kundgiebt, entsteht, welche nicht selten das Zersprengen der Röhren oder das Ausgehen derselben in den Schlössern zur Folge gehabt

hat. Um diesen Stoß oder ben sogenannten Wibber bes Wassers zu beseitigen, ist es baher nöthig, das Absperren bes Krastwassers allmälig vor sich gehen lassen. Dies ist aber nur durch eine langsame Bewegung und durch eine besondere Form des Steuerkolbens zu bewirken. Bon den Mitteln, eine langsame Steuerkolbenbewegung hervorzubringen, kann erst in der Folge die Rebe sein, was aber die Gestaltung des Kolbens anlangt, so ist es nöthig, den Kopf des letztern, oder vielmehr denjenigen Theil desselben, welcher die Absperrung zunächst bewirkt, conisch zu sormen, oder auf denselben Fia. 376.







einen conischen Hut aufzusetzen, welcher eine ringförmige Mündung zwischen C und E freiläßt, die sich mit dem Aufgange des Steuertolbens allmälig mehr und mehr verengt, dis sie endlich ganz verschwindet und dadurch die Berbindung aufgehoben wird. Außerdem bringt man auch wohl noch Einschnitte oder Furchen in dem Koldenstocke selbst an, welche, von oben nach unten gehend, sich zulest allmälig verlausen, so daß anfangs noch immer eine schwache Communication zwischen C und E übrig bleibt, wenn auch der eigentliche Steuertolbenstock schon ringsum von dem Steuerchlinder umsschlossen wird, und dieser Kolden erst nach Durchlausen des letzten Theiles seines Weges volltommen absperrt. Bei der Wassersäulenmaschine zu Claussthal ist die conische Form und die Furchung des Steuerkolbens zugleich ans gewendet; bei der Waschine zu Huelgoat hingegen ist dieser übrigens saßsförmig abgerundete Kolden mit 10 Ausschnitten versehen.


§. 150. Ventil- und Schiebersteuerung. Die Art und Beise, wie sich die Steuerung einer Wassersäulenmaschine durch Bentile einrichten läßt, sührt Fig. 378 I. und II. vor Augen. Es ist hier V das Einlaße und V1 das Aussaßventil, jedes in einem besondern Steuerchlinder S und S1 entshalten. Beim Aufgange des Treibtolbens (in I.) ist V geöffnet und V1 geschlossen, so daß das Wasser ungehindert aus der Einfallröhre A durch die Bentilössnung hindurch und mittelst des Berbindungsrohres B nach dem Treibchlinder C treten kann; beim Niedergange des Treibtolbens (in II.) ist hingegen V geschlossen und V1 geöffnet, so daß das Wasser aus dem Treibchlinder C durch das Berbindungsrohr D und durch die Deffnung des Bentils V1 hindurch nach dem Austragerohr EF strömen und in den Wassersalten W ausssiegen kann. Um die Bewegung der Bentile so viel wie möglich zu erleichtern, wendet man noch Gegenkolben G und G1 an,

welche mit den entsprechenden Bentilen auf eine und diefelbe Stange zu sigen tommen, und setzt ben Raum über bem ersten Gegentolben (G) durch Fig. 378.





ein Rohr H mit dem Berbindungsrohre B, sowie den Raum über dem zweiten Gegenkolben  $(G_1)$  durch ein Rohr  $H_1$  mit der Austrageröhre EF



in Berbindung. Ist ber Duerschnitt eines solchen Rolbens nahe gleich bem bes mit ihm auf berselben Stange sitzenden Bentiles, so brückt bann bas Wasser auf die ganze Berbindung saft eben so start abs als auswärts, und es sordert baher die Bewegung bersselben nur eine kleine Kraft.


Die Wirfungeweise einer

Schiebersteuerung ift aus einer in Fig. 379 abgebildeten liegenden boppeltwirkenden Bafferfaulenmaschine zu erseben. Beim hingange bes Treibkolbens T fließt bas Baffer aus der Ginfallröhre AB bei B

in die Steuerkammer  $BDD_1$  und von da bei D in das nach dem Treibchlinder C führende Berbindungsrohr DE, während das auf der andern Seite des Kolbens befindliche todte Wasser aus  $C_1$  durch  $E_1D_1$  und die Schieberhöhlung nach dem Austragerohre H entweicht. Hat der Treibsolben seinen Hinweg zurückgelegt, so wird der Schieber S zurückgeschoben, so daß er die entgegengesete Stellung einnimmt. Hierbei kommt die Aushöhlung im Schieber S über die Mündung D des Berbindungsrohres DE und über die Mündung G der Absuham der Austragröhre GH zu stehen, so daß das Kraftwasser auf dem Wege  $ABD_1E_1$  zum Treibcylinder  $C_1$  gelangen und den Treibsolben zurücktreiben, sowie das vom letztern aus dem Treibcylinder C herausgedrückte Wasser durch die Schieberhöhlung hindurch in die genannte Röhre GH treten und zum Ausssusser selngen kann. Ist der Treibsolben wieder links angelangt, so wird der Schieber wieder rechts geschoben und es beginnt dei der abgebildeten Stellung desselben ein neues Kolbenspiel.

Die übrige Einrichtung ber Steuerung wird weiter unten beschrieben werben.

§. 151. Eigenthümlichkeit der Steuerung von Wassersäulenmaschinen. Die Borrichtung zur Bewegung der Steuerung einer Wassers fäulenmaschine ist eine ziemlich complicirte, und deshalb meist zusammen= gesetzter als bei den Dampsmaschinen, weil man es hier mit einem fast



incompressibeln und unausbehnbaren Körper, dem Wasser, zu thun hat, welches sogleich seinen Druck verliert, wenn es auf allen Seiten von der drückenden Wassersäule abgesperrt wird. In dem Augenblicke, in welchem der Steuerstolben  $K_0$ , Fig. 380 II., dei seinem Ausgange das Druckwasser AB vom Treibenlinder C absperrt, ist auch der Druck des Wassers auf den Treibesolben ausgehoben, und es durchläuft dann der letztere in Folge seiner Trägsheit noch einen kleinen Weg, ohne daß ihm das darunter besindliche Wasser solgen kann. Es entsteht folglich hierbei unter dem Treibsolben ein luftleerer Raum, und es bleibt nur noch der Druck der Luft auf die äußere Kolben-

fläche in Wirksamkeit. Bezeichnet k die Oruchöbe des Wassers vor dem Absperren durch den Steuerkolben, ferner b die Höhe einer den Atmosphärendruck messenden Wassersaule, sowie F den Inhalt der Treibkolbenstäche und p das specifische Gewicht (1000 kg) des Wassers, so ist die der Treibkolbenlast gleich zu setzende Kraft des Wassers vor dem Absperren:

$$P = Fh \gamma$$
.

bagegen die durch ben Drud ber Luft auf die außere Rolbenfläche nach bem Absperren erwachsende Bergrößerung ber Rolbenlaft:

$$P_1 = F \mathfrak{b} \gamma$$

und baher die ganze Laft des Treibtolbens, wodurch berfelbe nach dem Abfperren des Kraftwaffers in Rube verfetzt wird:

$$P + P_1 = F(h + b)\gamma$$
.

Bezeichnet nun noch  $M=\frac{G}{g}$  die träge Masse des Kolbens sammt Gesttänge, sowie v die Geschwindigkeit desselben im Augenblicke des Absperrens, und folglich  $\frac{Mv^2}{2}=\frac{Gv^2}{2g}$  das Arbeitsvermögen der trägen Masse der Maschine, so läßt sich der Weg  $l_1$ , welchen der Treibkolben nach dem Absperren zurücklegt, dies er zur Ruhe übergeht, durch den Ausbruck

$$l_1 = \frac{\mathrm{Arbeit}}{\mathrm{Rraft}} = \frac{G}{F(h+b)\gamma} \frac{v^2}{2g}$$

bestimmen.

Da nun v klein ist, meist nicht über 0,3 m, folglich  $\frac{v^2}{2g}$  nicht über 0,0046 m beträgt, und auch das Berhältniß  $\frac{G}{F(h+b)\gamma}$  meist nur eine mäßige Größe hat, so fällt der Weg  $l_1$  des Treibkolbens während seiner verzögerten Bewegung nur sehr klein aus.

Wenn nun der Steuerkolben mit der Kraftmaschine unmittelbar in Berbindung stände und daher die Bewegung des Steuerkolbens von der des Treibkolbens abhinge, so würde dieser Kolben während der Jurlicklegung seines letzten Wegtheiles  $l_1$  nicht im Stande sein, die Umsteuerung vollständig zu beendigen, d. i. den Steuerkolben aus der Stellung  $K_0$  (II.) in diesenige  $K_1$  (III.) zu dringen, wobei das Ausschaftsgwasser durch das Austragrohr D absließen und der Treibkolben ungehindert niedergehen kann.

Noch ungunstiger stellt sich dieses Berhältniß heraus, wenn ber Treibekolben am Ende seines Rudweges durch Herabschieben des Steuerkolbens das Umsteuern bewirken soll. Wenn hierbei der Steuerkolben nach Ko (II.) gestommen ift, so wird bem austretenden Wasser durch Ko der Weg durch den

Steuercylinder ganzlich versperrt und folglich auch der niedergehende Treibstolben plöglich in seiner Bewegung aufgehalten. Mit diesem fast momenstanen Anhalten der trägen Massen des Treibkoldens sammt Gestänge u. s. w. ist nun nicht allein eine bedeutende und höchst nachtheilige Erschütterung der Maschine, sondern auch der Nachtheil verbunden, daß nun auch der Steuerskolden nicht weiter abwärts bewegt wird und folglich die ganze Arbeitsverrichtung ihr Ende erreicht hat.

Diese Unzulänglichkeiten kommen übrigens nicht allein bei ber Kolben-steuerung, sondern auch bei allen übrigen Steuerungen in ähnlicher Art vor. Es ist daher nöthig, dieselben durch besondere mechanische Hilfsmittel zu

beseitigen.

§. 152. Hülfsmittel einer regelmässigen Steuerung. Die mechanischen Sulfsmittel zur herstellung einer regelmäßigen Steuerung ber Bafferfäulenmaschinen find verschieben, je nachbem bie Maschine

1. bloß eine geradlinig auf- und nieder-, oder hin- und gurud.

gehenbe Bewegung hat, ober


2. diefelbe außer ihrer ursprünglich absetzend geradlinigen Bewegung noch eine stetige Rreisbewegung besitt, welche lettere natürlich durch bessondere Zwischenmaschinen erft aus ber erstern abgeleitet werben nuß.

Die Umsetung der absetenden geradlinigen Bewegung in eine stetige Kreisbewegung ist jedoch an einer eincylindrigen einsachwirtenden Basserssäulenmaschine nicht leicht aussuhrbar; es gehört hierzu mindestens eine doppeltwirtende Bassersäulenmaschine. Durch zwei gekuppelte doppeltwirtende Maschinen, wovon die eine um den halben hub vor der andern vorausgeht, wird derselbe Zweck noch vollkommener erreicht, wie dies noch aussuhrlicher bei den Dampsmaschinen besprochen werden wird, wo diese Art von Bewegung eine sehr häusige ist.


Bei diesen Wassersäulenmaschinen mit stetiger Kreisbewegung verbindet man die Steuerkolbenstange so mit dem Rotationsmechanismus, daß sie von demselben in derselben Zeit einmal auf- und nieder- oder hin- und zurückbewegt wird, während der Treibkolben ein vollständiges Spiel verrichtet. Damit hierbei der lettere in seiner Bewegung nicht unterbrochen oder gestört werde, bedient man sich folgender Hilssmittel:

1. Man giebt dem Steuertolben  $K_0$  (II., Fig. 380) eine so kleine Höhe, daß er beim Durchgange durch die Einmundung des Berbindungsrohres in den Steuerchlinder diese Mündung nicht ganz verschließt und folglich über oder unter  $K_0$  eine Berbindung des Treibeylinders mit dem Steuerchlinder übrig bleibt. In diesem Falle fließt während des mittlern Standes des Steuertolbens eine kleine Wassermenge unmittelbar aus A nach D und wird solglich der Maschine Krastwasser entzogen.

2. Man führt vom Berbindungsrohre aus eine Seitenröhre in das Austragrohr oder in das Unterwasser und verschließt beren Einmündung in das erstere durch ein sich nach innen öffnendes Bentil (Saugdentil), sowie eine Seitenröhre in das Einfallrohr und versperrt deren Einmündung in das Berbindungsrohr durch ein Bentil (Steigventil), welches sich nach außen, d. i. nach diesem Seitenrohre zu, öffnet. Wenn nun der Steuerkolben K bei seinem Aufgange in die Stellung  $K_0$  (II., Fig. 380) kommt, und folglich den Zutritt des Wassers aus A nach C verhindert, so öffnet sich das erstere



§. 152.]



ber genannten Bentile und es wird hierbei fo viel Waffer aus bem Mustragrohre angefaugt, als nöthig ift, um ben mabrend biefer Abiverrung vom Treibtolben durchlaufenen Raum auszufüllen; wenn bingegen ber Steuerfolben bei feinem Niebergange in bie angegebene Stellung gelangt. und folglich ber Abfluß bes Waffers aus C nach D verhindert wird, fo öffnet fich bas zweite ober Steigventil, und es wirb bas mahrend biefes Berichluffes vom Treibtolben verbrängte

Wasser burch bieses Bentil hindurch- und in die Einfallröhre zuruckgedrängt.

Obgleich bei bem Eröffnen dieser Bentile die Treibtolbentraft große Beränderungen erleibet, so erwächst jedoch daraus noch keines-

wegs ein Stoß, fonbern nur eine entsprechende Geschwindigfeitsveranderung bes Treibtolbens.

Das Spiel einer solchen Steuerung mit Saug- und Druckventil ift aus Fig. 381 I. und II. zu ersehen, welche eine boppeltwirkenbe liegenbe Baffersaulenmaschine mit Rotationsbewegung vorstellt, wobei bas Steuerkolbensustem burch einen Schieber ober Schiebventil erset ift. Bei ber Stellung bes Schiebers S in I. fließt bas Aufschlagwasser aus ber

Steuerchlinder gänzlich versperrt und folglich auch der niedergehende Treibe kolben plöglich in seiner Bewegung aufgehalten. Mit diesem sast momenstanen Anhalten der trägen Massen des Treibkolbens sammt Gestänge u. s. w. ist nun nicht allein eine bedeutende und höchst nachtheilige Erschlitterung der Masschine, sondern auch der Nachtheil verbunden, daß nun auch der Steuerskolben nicht weiter abwärts bewegt wird und solglich die ganze Arbeitsversrichtung ihr Ende erreicht hat.

Diese Unzulänglichteiten tommen übrigens nicht allein bei ber Kolbensteuerung, sondern auch bei allen übrigen Steuerungen in ühnlicher Art vor. Es ist daher nöthig, dieselben durch besondere mechanische Hulfsmittel zu beseitigen.

- §. 152. Hülfsmittel einer regelmässigen Stouerung. Die mechanischen Sulfsmittel zur herstellung einer regelmäßigen Steuerung ber Baffers fäulenmaschinen find verschieben, je nachbem bie Maschine
  - 1. bloß eine gerablinig auf- und nieber-, ober bin- und gurudgebende Bewegung bat, ober
  - 2. biefelbe außer ihrer ursprünglich absetzend geradlinigen Bewegung noch eine stetige Rreisbewegung besitzt, welche lettere natürlich burch bessonbere Zwischenmaschinen erft aus ber erstern abgeleitet werben muß.


Die Umsetung ber absetenben geradlinigen Bewegung in eine stetige Kreisbewegung ist jedoch an einer einchlindrigen einsachwirkenden Wasserssäulenmaschine nicht leicht aussührbar; es gehört hierzu mindestens eine boppeltwirkende Wassersäulenmaschine. Durch zwei gekuppelte doppeltwirkende Wassers, wovon die eine um den halben Hub vor der andern vorausgeht, wird derselbe Zweck noch vollkommener erreicht, wie dies noch aussührlicher bei den Dampsmaschinen besprochen werden wird, wo diese Art von Bewegung eine sehr häusige ist.


Bei diesen Wassersäulenmaschinen mit stetiger Kreisbewegung verbindet man die Steuerkolbenstange so mit dem Rotationsmechanismus, daß sie von demselben in derselben Zeit einmal auf= und nieder= oder hin= und zurückbewegt wird, während der Treibkolben ein vollständiges Spiel verrichtet. Damit hierbei der letztere in seiner Bewegung nicht unterbrochen oder gestört werde, bedient man sich folgender Hilsmittel:

1. Man giebt bem Steuertolben  $K_0$  (II., Fig. 380) eine so kleine Höhe, daß er beim Durchgange durch die Einmündung des Berbindungsrohres in den Steuerchlinder diese Mündung nicht ganz verschließt und folglich über oder unter  $K_0$  eine Berbindung des Treibehlinders mit dem Steuerchlinder übrig bleibt. In diesem Falle fließt während des mittlern Standes des Steuertolbens eine kleine Wassermenge unmittelbar ans A nach D und wird folglich der Maschine Krastwasser entzogen.

§. 152.]

2. Man führt vom Berbindungsrohre aus eine Seitenröhre in das Austragrohr ober in das Unterwasser und verschließt deren Einmündung in das erstere durch ein sich nach innen öffnendes Bentil (Saugventil), sowie eine Seitenröhre in das Einfallrohr und versperrt deren Einmündung in das Berbindungsrohr durch ein Bentil (Steigventil), welches sich nach außen, d. i. nach diesem Seitenrohre zu, öffnet. Wenn nun der Steuerkolben K bei seinem Aufgange in die Stellung  $K_0$  (II., Fig. 380) kommt, und folglich den Zutritt des Wassers aus A nach C verhindert, so öffnet sich das erstere





ber genannten Bentile und es wird hierbei fo viel Baffer aus bem Austragrohre angefaugt, als nöthig ift, um ben mabrend biefer Abiverruna pom Treibfolben burchlaufenen Raum auszufüllen; wenn bingegen ber Steuertolben bei feinem Niebergange in die angegebene Stellung gelangt. und folglich ber Abfluk bes Wassers aus C nach D verhindert wird, fo öffnet fich bas zweite ober Steigventil, und es wird bas mahrend biefes Berichluffes vom Treibtolben verbrängte Waffer burch biefes Bentil hindurch= und in die Gin= fallröhre zurudgebrangt.

Obgleich bei dem Eröffs nen dieser Bentile die Treibs tolbentraft große Berändes rungen erleibet, so erwächst jedoch daraus noch keiness

wegs ein Stoß, fonbern nur eine entsprechenbe Beschwindigteitsveranderung bes Treibtolbens.

Das Spiel einer solchen Steuerung mit Saug= und Dructventil ift aus Fig. 381 I. und II. zu ersehen, welche eine boppeltwirkende liegende Baffersaulenmaschine mit Rotationsbewegung vorstellt, wobei das Steuerkolbenspstem durch einen Schieber oder Schiebventil ersest ift. Bei der Stellung des Schiebers S in I. fließt das Aufschlagwasser aus der

Einfallröhre AB in die Schieberfammer BDD, und von da durch bas Berbindungsrohr DE in den Treibenlinder C, und treibt dabei den Treibtolben von links nach rechts, mahrend bas Waffer, welches vorber gewirkt hat, durch das Rohr E, D, in die Schieberhöhlung S und von da burch das Austragrohr GH geführt wird. Gegen Ende bes Treibfolbenichubes bat fich ber Schieber S (II.) fo weit nach links bewegt, bag er bie Ginmundungen D und D, von beiden Berbindungsröhren in der Steuerfammer bededt, und folglich weber Baffer aus ber Ginfallröhre AB nach bem Treibeplinder, noch Waffer aus bem lettern in bie Austragröhre GH gelangen tann. Bei ber weitern Fortbewegung bes Treibtolbens öffnet fich bas linke Saugventil V. wobei eine Berbindung bes linken Cylinderraumes C mit ber Austragröhre H bergestellt und Baffer aus H burch bas Robr HL nach V und von da weiter durch NE nach bem Treibenlinder geführt wird; und ebenso öffnet sich bas rechte Dructventil W1, wobei die Communication des rechten Cylinderraumes C, mit der Einfallröhre AB hervorgebracht und ber Abflug bes Waffers aus C, mittelft ber Röhren N, und R, nach ber Einfallröhre ermöglicht wirb. Spater rudt ber Schieber noch weiter nach links, wobei die Einmundung  $D_1$  des Berbindungsrohres  $E_1D_1$  in die Steuerkammer frei wird und fich bie Schieberhöhlung über bie Ginmundungen D und G ftellt. Das nun auf die rechte Rolbenfläche brudende Rraftmaffer schiebt ben Treibtolben von rechts nach links, mahrend bas vor ber linten Rolbenfläche befindliche Baffer aus C auf dem Wege EDGH jum Ausfluffe gelangt. Nun nimmt auch ber Schieber eine umgekehrte Bemegung an und bedt auf eine turze Zeit bie Ginmundungen D und D, ber Berbindungeröhren zum zweiten Male, wobei fich bas rechte Saugventil Vi. fowie das linke Drudventil W öffnet, und folglich ber Treibkolben ohne weitere Störung feinen Rudweg vollenben fann.


§. 153. Stouorungsarton. Bei den einfachwirkenden und überhaupt bei allen benjenigen Wasserschulenmaschinen, welche bloß eine absetzende Bewegung in gerader Linie haben, ist es nicht möglich, die Steuerung unmittelbar mit der Krastmaschine zu verbinden, oder die Bewegung der Steuerkolbenstange unmittelbar von der Bewegung der Treibkolbenstange abzuleiten, da hier in dem Augenblicke, wo der Steuerkolben oder Steuerschieber die Berbindung des Treibchlinders mit dem Steuerchlinder oder der Steuerkammer aushebt, nicht allein der Treibkolben, sondern auch der mit ihm verbundene Steuerkolben zur Ruhe kommt. Damit der Steuerkolben den übrigen Theil seines Weges zurücklegen kann, während der Treibkolben stillsteht, ist daher noch ein Zwischenapparat erforderlich, welcher auch noch dann auf den Steuerkolben wirkt, wenn der Treibkolben bereits zur Knhe übergegangen ist. Dieser Apparat kann aber im Wesentlichen bestehen:

- 1. in einem Gewichte, welches von der Rolbenftange bei ihrem Aufsgange mit emporgehoben und von ihr in dem Augenblide fallen gelassen wird, wenn sie ihren Weg jurudgelegt hat, oder
- 2. in einer Feber, welche während ber Treibkolbenbewegung gespannt und am Ende berselben losgelassen wirb, ober endlich
- 3. in einer zweiten ober Hulfswasserfaulenmaschine, welche von ber Kraftmaschine unmittelbar gesteuert wird, und beren Treibtolben bie Steuertolbenstange in Bewegung sest, während der Treibtolben der Haupt-maschine seinen legten Wegtheil durchläuft und auf eine kurze Zeit ruht. Man hat also hiernach von einander zu unterscheiden: Gewichtssteue-rung, Febersteuerung und Wasserbruckteuerung.

Die Bewichtesteuerung besteht hauptfächlich aus einem Mechanismus, burch welchen die Rraftmafchine mabrend ihrer Bewegung ein Gewicht bebt, welches bei feinem Nieberfallen im Augenblide, wenn ber Zugang ju bem Treibenlinder von bem Steuerhahn ober Steuerkolben u. f. w. versverrt ift, biefen Steuerforper burch bie zweite Balfte feines vorgefchriebenen Weges führt und auf diese Beise das Umsteuern bewirft. Man findet die Gewichts= fteuerung bei ben alteren und unvolltommeneren Wafferfaulenmafchinen unter den Ramen Fallbodfteuerung, Sammerfteuerung, Bagen= ftenerung, Benbelfteuerung u. f. w. angewendet; in neueren Zeiten hat man auch die Gewichte zur Umfteuerung durch Bentile und zwar in ber Art angebracht, bag bie Rraftmafchine bas Bufchliegen bes einen und bas fallende Gewicht bas Eröffnen bes andern Bentile beforgt. Die Ginrichtung einer solchen Gewichtesteuerung ift gang biefelbe wie bei Dampfmaschinen mit Bentilfteuerung. 3m Befentliden befteht biefes Steuerungefpftem aus niehreren Sebeln in Berbindung mit einem Sperrhaten ober einer Sperrflinte, weshalb man fie auch Bebelfteuerung ober Sperrflintenfteuerung nennt.

Sporrhakon. Der wesentlichste Bestandtheil bei der Hebelsteuerung §. 154. ist die Sperrklinke; dieselbe ist nöthig, um das Berschließen der Bentile durch die Maschine unmittelbar und das Oeffnen derselben durch nieders sallende Gewichte hervordringen zu können. Wie dies möglich ist, wird aus der Beschreibung der Fig. 382 I., II. und III. (a. s. S.) erhellen. Die Sperrklinke selbst ist debi; sie lößt sich um die horizontale Axe c drehen und endigt sich in Haken d und bi. Unter derselben besindet sich eine horizontale Welle d mit einem Zahne a und mit drei Armen e, g, h, und über derselben eine solche Welle d1 mit einem Zahne oder Dorne a1 und drei Armen e1, g1 und h1. In greift der Zahn a1 in den Haken b1, wogegen a über b steht; in II. ist der Eingriff zwischen a1 und b1 ausgehoben, und in III. greift der Zahn a in den Haken b und es liegt a1 über b1; geht in I. a nieder,


so erseibet  $bcb_1$  eine kleine Drehung und es hakt sich, wie in II.,  $a_1$  aus  $b_1$ ; geht aber in III.  $a_1$  nieder, so erfolgt eine umgekehrte Bewegung von  $bcb_1$  und es wird a aus b ausgehakt. Sind nun an den Armen dg und  $d_1g_1$  beider Wellen d und  $d_1$  Gewichte G und  $G_1$  angehangen, so werden dieselben die Wellen in Umdrehung setzen, sobald ihre Zähne a und  $a_1$  frei sind oder sich von den Fesseln der Sperrklinke befreit haben; und sind nun noch an den Armen dh und  $d_1h_1$  mittelst Stangen hV und  $h_1V_1$  u. s. w. die Steuerventile angeschlossen, so werden dieselben durch dieses Niedersallen der Gewichte geöffnet. Zur Umdrehung der Wellen d und  $d_1$  nach den entsgegengesetzen Richtungen dienen serner die Arme oder Klauen de und  $d_1e_1$ .



Wird de (I.) von unten nach oben geführt, so geht hV nieder, es verschließt sich folglich das Bentil V, es wird aber auch  $a_1$  frei; es fällt nun  $g_1G_1$  nieder und zicht dabei  $V_1$  auf; wird hingegen  $d_1e_1$  (III.) von oben nach unten geführt, so steigt  $h_1V_1$ , es verschließt sich also auch  $V_1$  wieder, dagegen hatt sich a aus, es fällt G nieder und zicht dabei hV in die Höhe, und öffnet daher das mit V verbundene Bentil. Dieses Heben und Niedersbrücken der Arme de und  $d_1e_1$  wird durch eine Stange EF, die sogenannte Steuerstange, hervorgebracht, welche mit dem Treibtolben zugleich aufund niedergeht. Zu diesem Zwecke sind auf entgegengesetzten Seiten dersselben zwei Daumen oder sogenannte Knaggen E und F angeschraubt, von denen der eine (E) nahe am Ende des Kolbenausganges die Klaue de, der

andere (F) aber nahe am Ende des Kolbenniederganges der Klaue  $d_1\,e_1$  erspreift und mit sich fortnimmt.

Eine etwas vereinsachte Hebelsteuerung ist in Fig. 383 I., II. und III. abgebildet. Es ist hier der Sperrhaken durch zwei Kreissectoren ab und  $a_1b_1$  erset, welche einander abwechselnd erfassen und freilassen. Uebrigens ist diese Steuerung ganz wie die unten in Fig. 382 abgebildete Steuerung eingerichtet, und es stehen auch die gleichen Buchstaben in beiden Figuren bei denselben Theilen. Geht die Steuerstange oder der Steuerbaum EF mit dem Treibkolben empor, so ergreift die Knagge E (I.) den Hebel de und hebt denselben empor; dabei steigt auch G, dagegen wird das Bentil bei V verschlossen; zugleich zieht sich aber auch b zurück und es wird  $b_1$  frei, wie nun II. vor Angen führt. Best fällt  $G_1$  nieder, es legt sich  $a_1$  in a und




es öffnet sich das Bentil bei  $V_1$ , wie in III. zu sehen ist. Der nun niedersgehende Treibkolben führt auch die Stange FG abwärts und eine andere Knagge an der Hinterseite dieser Stange ergreift nahe am Ende des Niedersganges den Hebel  $d_1 e_1$  und schiebt diesen nieder, so daß wieder die Stellung II. eintritt und dabei  $G_1$  angehoben und  $V_1$  geschlossen wird. Auch halt sich hierbei  $a_1$  aus a und es fällt nun G ungehindert nieder, serner legt sich b in  $b_1$  und es öffnet sich dabei V, so daß nun das Krastwasser von unten zutreten, den Kolben emportreiben und das vorige Spiel sich wiederholen kann.

Wassersäulenmaschine mit Gewichtssteuerung. Die Gin: §. 155. richtung und Birfungsweise einer Bafferfäulenmaschine mit Ge-wichtssteuerung läßt sich aus Fig. 384 (a. f. S.) ersehen. Dieselbe ift

im Befentlichen bie Durchschnittszeichnung von einer von Harven u. Co. zu hause in Cornwall für ein Gefälle von 60 m conftruirten Bafferfäulens maschine.

Fig. 884.




Die in der Figur nicht sichtbare Einfallröhre mundet von vorn bei A, sowie die Austragröhre von hinten bei B, und der Treibenlinder D mittelst bes Berbindungsrohres C in den ersten Steuerenlinder AB. Nach Er-

8. 155.7

öffnung des Eintrittesteuerventile V tritt das Rraftwaffer aus A durch die Bentilöffnung bindurch nach B. sowie von da nach C und D und treibt ben Treibtolben T empor. Letterer ift ein fogenannter Don do 8. tolben (f. 8. 145) und besteht in einer außen abgebrehten culindrifden Röhre, welche aber am obern, nicht fichtbaren Ende des Treibenlinders von einer Stopfbuchfe umgeben ift. Mit ber aus Bolg bestehenden und in bem Dond festsigenben Rolbenftange TU ift linte burch ein gewöhnliches Stangenschloft bas bie Bumbenlaft aufnehmenbe Schachtgeftange ZZ, und bagegen rechts burch einen Querarm ober fogenannten Rrums bie Steuerftange ober ber Steuerbaum FF verbunden; es geben folglich ZZ und FF gleichzeitig mit bem Treibtolben auf und nieber. Binter bem erften Steuercylinder AB fteht ein zweiter, bier nicht fichtbarer Steuerculinder, in welchem bas Austrittefteuerventil enthalten ift. Diefes Bentil communicirt oben mit bem Canale B sowie nach unten mit der Austragröhre R (vergl. §. 150, Rig. 378) und gestattet bei feiner Eröffnung bem von dem niedergebenden Treibtolben verbrängten und durch C nach B gurudfliegenben Baffer ben Gintritt in bas Austragrobr R. von wo es jum Ausguffe ge-Langt.

Da bas Bentil V mit ber ganzen Rraft ber Bafferfäule in ber Ginfallröhre auf feinen Gis aufgebrudt wirb, fo mare zu beffen Eröffnen ein großer Rraftaufwand nöthig, wenn man nicht einen Gegentolben G mit der Bentilftange verbunden und ben obern Steuercylinderraum SG burch einen Canal bb, mit dem untern Steuerchlinderraum B verbunden hatte. Einrichtung wird ber Gegentolben G mit faft benfelben Rraften von unten nach oben und von oben nach unten gebrudt, wie das Bulafventil V refp. von oben nach unten und von unten nach oben, und folglich hierbei die erforderliche Rraft zum Aufziehen biefes Bentils auf ein Minimum gurudgeführt. Bang diefelbe Einrichtung tommt auch bei bem bier nicht sichtbaren Ablagventile Die Stange bes Butritteventile V geht bei S burch eine Stopfblichse im Dedel bes erften Steuerchlinders und ift bei H an einen einarmigen Steuerhebel KL angeschloffen, welcher am Ropfe einer Saule U feinen Stuts puntt K bat. Diefer Bebel ift mittelft einer Stange Lh an ben Arm dh ber Belle d einer Sperrflinke a (f. Fig. 383) befestigt und lägt fich folglich durch Drehung ber Belle (d) auf. und niederbewegen. Ebenfo ift bas Ablagventil burch einen in ber Figur jum größten Theile verbedten Bebel au eröffnen und zu verschließen, welcher mittelft einer Stange L, h, und eines Armes d, h, mit ber Belle d, einer zweiten Sperrflinte a, in Berbinbung fieht. An ber erften Belle d ift ferner noch mittelft bes Armes da und ber Stange q N ein Gewicht Q aufgehangen, fowie an ber Belle d, mittelft bes Armes d, q, und ber Stange q, N, ein um ben festen Stuppuntt M, brebbares Bewicht Q1. Endlich figen noch auf diefen Bellen die Arme ober Steuerhebel de, diei, welche mittelft ber auf dem Steuerbaum FF festsigenden Steuerinaggen E, E1, auf : ober abwarts bewegt werben, und badurch die Wellen d und d, nach der einen Richtung bewegen, wogegen bie

Fig. 385.



Gegengewichte Q und Q1 biefelben in entgegengefetter Richtung dreben. In bem abgebilbeten Bewegungezustande ber Wafferfaulenmaschine ift ber Treib= tolben T unten angekommen; es hat die mit biefem Kolben zugleich niedergehende Stenerstange FF mittelst der Knagge  $E_1$  den Stenerhedel  $d_1e_1$  niedergedrückt und hierbei das Ablahventil geschlossen. Ferner hat sich die Sperrklinke  $a_1$  aus a ausgehalt; es wird nun die Welle d durch das fallende Gewicht Q pach rechts gedreht und hierbei das Zutrittsventil V eröffnet. Das nun auf den Treibkolben T wirkende Kraftwasser treibt den Treibkolben sammt den Stangen ZZ und FF empor, und wenn gegen Ende des Ausganges die Knagge E den Steuerhebel de ergreift, so wird dadurch das Bentil V geschlossen, worauf der Treibkolben zum Stillstand gelangt, sowie auch die Sperrklinke a aus  $a_1$  ausgehalt wird, so daß nun die Welle  $d_1$  durch das Gewicht  $Q_1$  nach links gedreht und dadurch das Ablahventil ersöffnet werden kann. Jeht nimmt der vom Krastwasser abgesperrte Treibkolben seine rückgängige Bewegung an, worauf ein neues Spiel beginnt.

Hülfswassersäulenmaschinen. Die Berhältniffe ber Steuerung §. 156. burch eine Sulfswafferfaulenmaschine laffen fich fehr gut aus dem





Fig. 387.




Grundriffe in Rig. 386 und bem zugehörigen Durchfcnitte (Fig. 387) von ber Bafferfäulenma= aroken fcine im Leopoldicachte bei Schemnig erfeben. Diefe Maschine ift eben= falls zweichlindrig, C ift der eine und C, der andere Cylinder, E die Ginfallröhre, A bas Musgufrohr, H ber Steuerhahn (f. Fig. 374) und K ein auf bem Ropfe deffelben feft aufsitender Quadrant.


Die Sulfssteuermaschine besteht aus einem horizontalen Treibenlinder aa, bem Treibsolben b und bessen Rolbenstange cc. Diese ist durch Querarme mit der eigentlichen Steuer-

stange  $dd_1$  verbunden, so daß sie mit dieser einen rechteckigen Rahmen bildet; endlich ist die lette Stange mit dem quadrantförmigen Hahnschliffel K durch zwei entgegengesetzt laufende Laschenketten so verbunden, daß die hin- und hergehende Bewegung des Kolbens b eine Drehung des Hahnes um

90° hin und zurüd hervorbringt. Die Steuerung der Hilfsmaschine ersolgt durch den horizontal liegenden Hahn nit zwei Bohrungen wie beim Hauptsteuerhahne H. Das Druckwasser wird durch ein enges mit der Einfallröhre E verbundenes Röhrchen e nach dem Hahn, und von da durch die Berbindungsröhrchen f und fi bald auf die eine, bald auf die andere Fläche des Rolbens b geleitet, so daß dieser in eine hin- und hergehende Bewegung versetzt wird, indem er das seiner Bewegung entgegenstehende und von der Einfallröhre abgesperrte Steuerwasser durch die andere Hahnbohrung hindurch und von da durch ein nach unten gerichtetes Ausgustohr zum








nötbiat. Austritte Die Drehung bes fleinen Sabnes hh, bin und jurud erfolgt burch einen doppel-Schlüssel armigen  $g g_1$ . melder mit Schwachen Retten an einen ibm parallelen boppelarmigen Bebel angeschloffen ift, ber auf der Axe des Balanciers fitt, womit die beiden Treibkolbenftangen gekuppelt find. Das ganze Steuerungefpiel ift nun leicht zu überfeben; mabrend bes Aufsteigens bes einen Treibtolbens und bes Nieberfteigens bes andern wird ber Sahn hh, burch ben Bebel gg, umgebrebt, dadurch die Berbindung bes Drudwaffers mit bem

Cylinder  $aa_1$  auf der einen Seite aufgehoben und auf der andern Seite hergestellt, und auf diese Weise eine Kraft erzeugt, welche den Kolben b sammt Hahn H in die entgegengesetze Stellung bringt, so daß nun der erste Treibchlinder von der Einfallröhre abgesperrt, der andere aber damit in Berbindung gesetzt wird, und hierauf das entgegengesetzte Treibtolbenspiel vor sich gehen kann.


Anmerkung. Die Leopoldschachter Maschine hat das bedeutende Gefälle von 710 Fuß (224 m) (Oesterr. Maß), den hub von 8 Fuß (2,53 m) und einen Kolbendurchmesser von nur 11 Boll (0,290 m); jeder Kolben spielt in der Minute dreimal.

Die Umsteuerung durch eine Hilfsmaschine läßt sich auch sehr gut aus §. 157. ber Abbildung in Fig. 390 ersehen, welche ben Durchschnitt einer von Herrn Darlington für die Alport-mines in Derbishire construirten Wassersstäulenmaschine darstellt. Diese Zeichnung sührt den Stand der Maschine in dem Augenblide vor Augen, wo der Treibkolben T beinahe seinen Rieder-



gang vollendet und die Hilfsmaschine H umgesteuert hat. Bei diesem Niedergange des Treibtolbens sließt das Wasser aus dem Treibcylinder C durch das Berbindungsrohr B in den Steuercylinder AD und von da durch das Kropfrohr D und durch die Deffnung E unter dem Schieber F in das Unterwasser W. Die Hilfsmaschine ist eine doppeltwirkende; ihr Treib-

cylinder H steht durch die Communicationsröhren b und  $b_1$  mit seinem Steuerchlinder  $eae_1$  in Berbindung, während letzterer durch ein Rohr bei a mit der Kraftwassersäule und durch die Röhren bei e und  $e_1$  mit dem Unterwasser W in Berbindung ist. Die beiden Steuerkolben s und  $s_1$  der Hilfse maschine siten auf einer Stange rs, welche mit der Treibkolbenstange R T




verbunden ift und von derselben mit auf= und niedergezogen wird. Auf biese Weise ist beim Niedergange des Treibkolbens das Kolbenpaar  $s, s_1$  ebenfalls niedergegangen und in die in der Figur angegebene Stellung gebracht worden, wobei das Kraftwasser aus a und durch b unter den Treibkolben K der Hilfsmaschine, dagegen das todte Wasser über K durch  $b_1$ 

und e, jum Abfluffe gelangen tann. Der nun aufsteigende Treibkolben ber Sulfemaschine schiebt mittelft feiner Stange KN und burch einen um M brehbaren Bebel LMN bas Steuertolbenvaar S. G ber hauptmaschine abwarts, fo daß bierbei nicht allein die Berbindung zwischen B und D aufgehoben und ber niedergebende Treibtolben T zum Stillftande gebracht, fonbern auch noch die Communication des Treibensinders mit der bei A in den Steuerenlinder einmundenden Rraftwafferfaule bergeftellt wird. Nach Beendigung bee Aufganges von K und bee Nieberganges von GS wirft bas Baffer in der Ginfallröhre mit voller Rraft auf den Treibtolben T und treibt nun biefen empor, wobei jugleich bas Steuertolbenpagr 8, 8, fteigt. Rommt hierbei ber Treibtolben nabe an bas Ende feines Aufganges, fo ift s, s, in feinem höchsten Stande angelangt, wobei bas Rraftwaffer auf bem Wege ab, über den Treibtolben K ber Sulfemafchine tritt und diefer Rolben jum Niebergange genöthigt wirb. Bierbei wird nun bas Steuerkolbenpaar S G ber Hauptmaschine wieder aufgezogen, und babei nicht allein ber Autritt des Kraftmaffers zum Treibenlinder C aufgehoben und folglich der auffteigende Treibfolben jum Stillftande gebracht, fondern auch die Berbindung mit dem Austragrohre DE hergestellt, fo dag nun durch daffelbe bas beim Aufgange verbrauchte Aufschlagmaffer burch E in bas Unterwaffer W abfliegen fann.

Eine turze Beschreibung bieser Maschine nebst Abbilbungen enthält die englische Uebersetung von der ersten Auflage dieses Werkes. Hiernach besteht diese Maschine aus zwei neben einander stehenden Treibchlindern von 24 Zoll (0,609 m) Weite und 20 Fuß (6,09 m) Höhe, welche, bei einem Gesälle von 130 Fuß (39,6 m), von einer 24 Zoll weiten Einfallröhre gleichzeitig gespeist werden. Die Treibtolbenstangen von beiden Cylindern sind oben durch ein starkes, in einer Senkrechtsührung laufendes Querhaupt mit einander verdunden, und das an dem letztern angehangene Pumpengestänge P (der Lastmaschine) besindet sich zwischen Treibtolbenstangen, geht also auch mit diesen gleichzeitig auf und nieder. Der Steuerchlinder ist 18 Zoll (0,457 m) und der Treibchlinder der Hüssenschine wird durch einen ähnlichen Schieber regulirt wie der Austritt dessen

Stouorcylinder. Bei ben größeren Maschinen neuerer Construction §. 158. ist nach bem Muster ber Reichenbach'schen Maschinen in Bayern ber Steuers und Gegentolben ber Hauptmaschine mit bem Treibtolben ber Hülfsmaschine in einer und derselben Röhre, dem sogenannten Steuerschlinder, zugleich eingeschlossen, und bei einigen Maschinen verrichtet sogar der Gegentolben zugleich die Dienste des Treibtolbens der Hülfssmaschine, wodurch allerdings eine große Bereinsachung erlangt wird. Am

einfachsten ist die in Fig. 392 abgebildete und an mehreren Maschinen in Freiberg angewendete Construction. Es ist hier S der Hauptsteuers und G ber Gegens und Hilfstreibtolben, ferner bei C die Berbindung mit dem Hauptstreibchlinder, sowie bei E die Communication mit der Einfallröhre und A die Austrittsmündung sur das Kraftwasser; endlich ist bei e die Berbindung



mit der Steuerung der Hilfsmaschine, welche hier in einem Hahne besteht, angedeutet. Der Kolben G ist größer als S und es geht daher die Steuerstolbenverbindung SG nieder, sobald oben bei e das Krastwasser zugelassen wird, und umgekehrt, es steigt dieselbe in Folge der Kraft auf S empor, wenn das Krastwasser bei e abgesperrt wird. Hierbei wird bei jedem Spiele


ein gewiffes Steuerwafferquantum verbraucht und der Wirtung auf ben Treibtolben entzogen, welches burch den Raum, den G bei feinem Aufober Niebergange burchläuft, gemeffen wird, und bei biefer Construction besbalb nicht fehr flein ift, weil ber Rolben G mindeftens doppelt fo viel Querschnitt haben muß als der Rolben S, beffen Querschnitt man boch nicht kleiner nimmt als ben ber Ginfall- ober Communicationeröhren.

Bei ber in Fig. 393 abgebildeten Steuerung der Clausthaler Dafchine ift biefer Aufwand an Steuerwaffer fleiner, weil bier brei Rolben, nämlich ber Sauptsteuertolben S. ber Gegentolben G und ber Bulfetreib- ober Benbetolben H vorkommen, und der lette etwas schwächer ift als der erfte. Steuermaffer wird bier von unten burch bas Robr e in ben Steuercnlinder geführt, und die Umsteuerung bes Rolbens erfolgt mittelft eines fleinen Babnes, burch ben bas Baffer erft bindurchgebt, ehe es nach e gelangt, und burch welchen es auch nach vollbrachter Drebung ausgetragen wird. Die Bewegung biefes Sahnes erfolgt burch eine ftebende Belle mit zwei fnieförmig gebogenen Armen, welche ein auf der Treibkolbenstange festsitzender Teller balb nach ber einen, balb nach ber anbern Seite wendet.

Anmertung. Die Clausthaler Bafferfaulenmafdinen haben ein Befalle bon 612 Fuß (192 m), einen Rolbendurchmeffer bon 161/, Boll (0,432 m) und einen bub von 6 Fuß (1,884 m) und machen pr. Minute vier Spiele.

Wassersäulenmaschine auf Alte Mordgrube. Die Einrichtung §. 159. und ber Gang einer zweichlindrigen Wafferfaulenmaschine laffen fich burch nabere Betrachtung bes in Rig. 394 (a. f. S.) abgebilbeten Berticalburch. schnittes der Maschine auf Alte Mordgrube bei Freiberg vergegenwärtigen. Es find hier CK und C1 K1 die beiden Treibenlinder, K ber eine und K, ber andere Treibtolben, ferner S und T die beiden Steuertolben, sowie W der Bende - oder Bulfetolben, wobei S1, T1 und W1 diejenigen Stellen im Steuercylinder ATW bezeichnen, welche biefe brei Rolben bei ber entgegengesetten Bewegung ber Treibtolben einnehmen. ift ferner E bie Ginmunbung ber Ginfallröhre E, E in ben Steuerculinder, · CS bas Berbindungerohr für ben ersten und C1 T basjenige für ben andern Treiberlinder, sowie A die Austragmundung des ersten und A1 (fast ganz von ber Steuerfolbenftange gebect) biejenige bes zweiten Cylinders. beiden Treibkolbenstangen BK und  $B_1K_1$  find durch einen gleicharmigen Bebel ober fogenannten Balancier (in ber Figur nicht abgebilbet) fo mit einander verbunden, daß bei dem Aufgange ber einen Rolbenftange ber Riebergang der andern erfolgt. Hiernach ift nun leicht zu überseben, wie bei bem abgebilbeten tiefern Steuerfolbenftande bas Rraftmaffer ben Weg ES, C einschlägt und den Rolben K emportreibt, bagegen der Rolben K, niebergeht, und das tobte Baffer auf dem Bege C, T, A, jum Austritt gelangt.

Die Gulfesteuerung erfolgt durch einen ichon oben (§. 148) näher beichriebenen, doppelt gebohrten Sahn h (Fig. 395), welcher in I. außerlich



und in II. im Durchschnitt abgebildet ift. Dieser Sahn steht durch die Röhre  $ee_1$  mit der Einfallröhre und durch die Röhre gh mit dem Steuerschlinder in Berbindung. Man fann nun daraus ersehen, wie bei ber einen

§. 159.]

Stellung von h das Kraftwasser den Weg  $Ee_1ehgW$  nehmen und den Wendekolben W niederdrücken muß, und wie umgekehrt, bei der zweiten Stellung von h, das Kraftwasser von W abgesperrt wird, daher das Aufsteigen der Kolbenverbindung STW, das Zurücklausen des Steuerwassers durch gh und der Austritt desselben durch  $aa_1$  erfolgen kann. Damit die Steuerkolbenverbindung beim Absperren des Druckwassers von W emporsteige und beim Zusassen desselben niedergehe, ist nöthig, daß der durch Fig. 395.



das Kraftwasser von unten gedrückte Steuerkolben T mehr Querschnitt habe als der Steuerkolben S, welcher durch das Kraftwasser von oben gedrückt wird, und daß der Wendekolben einen hinreichend großen Querschnitt habe, damit die Wasservicke auf W und S zusammen den entgegengesetzten Wasserdauf T übertreffen.

Bas endlich noch die äußere Steuerung biefer Maschine anlangt, so bessteht biese wesentlich aus bem mit vier Zähnen ausgerüsteten Steuerrädchen r, ber Klinke rk, der Stange kl, dem Binkelhebel lof mit seinem Frictions-

rade f und den zwei gegen einander gestellten und auf der Treibtoldensstange BK besestigten Reilen m und  $m_1$  (der letzere hier nicht sichtbar). Die Klinke rk ist übrigens noch durch Arme mit der Are des Hahnes verdunden, und es wird der Eingriff in die Zähne des Rädchens r durch ein kleines Gegengewicht q gesichert. Wenn der Treibkolden K nahe am Ende seines Auf- oder Riederganges gekommen ist, so schiebt sich der Keil m (oder  $m_1$ ) unter das Frictionsrad, dreht dadurch den Hebel lef um etwas, wodurch nun auch die Stange lk angezogen und das Rad sammt Hahn k mittelst der Klinke um einen Duadranten gedreht wird; wenn später wieder der Treibkolden ein kleines Stück seines umgekehrten Weges zurückgelegt hat, so fällt der Hebel wieder nieder und es gleitet nun die Klinke über den solgenden Zahn herab, den sie nahe am Ende dieses Treibkoldenspieles ebenfalls ergreift 2c.

Anmertung. Die Wafferfaulenmafcine auf Alte Mordgrube hat ein Gefalle von 356 Fuß (111,8 m), einen hub von 8 Fuß (2,512·m), eine Treibcylinderweite von 11/2 Fuß (0,471 m) und macht vier Doppelfpiele pr. Minute.


§. 160. Wassersäulenmaschine zu Huelgoat. Eine ber schönsten und volltommenften Bafferfaulenmafchinen ift bie zu Buelgoat in ber Bretagne: fie ift einfachwirkend einchlindrig, jedoch fteht neben ihr eine vollkommen gleiche Schwestermaschine. Die wefentliche Ginrichtung biefer Daschine führt Fig. 396 vor Augen und ihre Bewegungeverhaltniffe wird man aus Folgendem kennen lernen. CC, ift ber Treibeglinder, KK, ber Treibtolben und BB, die bei B burch eine Stopfbuchse gebende Treibtolbenftange. Babrend bei ber Mordgrubener Maschine die Treibtolben burch einen einzigen breiten Stulp abgelibert find, ift hier, wie fich aus ber Figur leicht erfeben läßt, ber Treibfolben burch einen eingesetten Lebertrang und burch einen aufgeschraubten Stulp zugleich gelibert. Der zur Seite ftebende Steuerchlinder ASG ift mit bem Treibenlinder burch bas Berbindungerohr CD verbunden, die Einfallröhre mundet bei E und bas Austragrohr bei A in denselben ein. Dit bem im Niebergange begriffenen und auf dem halben Wege befindlichen Steuerfolben S ift durch die Stange ST ein Begentolben T von größerm Durchmeffer verbunden; es wird daher diefe Rolbenverbindung durch bas Rraftwaffer emporgetrieben, fo lange nicht noch eine britte Rraft hingutritt. Diefe britte Rraft wird baburch hervorgebracht, bag man das Rraftwaffer durch die Röhre c, ef über den Rolben T leitet. Um aber bei bem baburch erzeugten Riebergange ber Steuertolbenverbindung nur eine kleine Quantitat von Steuermaffer nothig ju haben, ift auf T ber boble Enlinder GH aufgesett, welcher bei H durch eine Stopfbuchse geht und gur Aufnahme bes Steuerwaffere nur ben ringformigen Zwifchenraum frei läßt.

Das abwechselnde Zu= und Abführen des Kraftwassers zu und von dem hohlen Raume gg wird durch eine Hülfssteuerung bewirkt, welche der Hauptssig. 396.



steuerung ganz ähnlich ist, und wie diese aus dem eigentlichen Steuerkolben s, dem Gegenkolben t und dem durch die Stopfbüchse h gehenden chlindrischen, Beisbach. Berrmann, Lebtbuch der Rechanit. IL 2.

gleichsam nur eine bide Kolbenstange bilbenben Aufsatze besteht. Bei bem in ber Figur ausgebruckten Stanbe von sth tann bas Kraftwasser ungesig. 397.



hindert den Weg ef nach g einschlagen, wird aber sth gehoben, so daß s über f zu stehen kommt, so wird die Communication unterbrochen und zugleich

bem ben ringförmigen Raum gg ausstullenben Steuerwaffer ein Beg aa, eröffnet, burch welden es beim nunmehr erfolgenden Aufgange von ST abfließen tann. Um enblich bie Bewegung ber Sulfsteuertolbenverbindung sth von der Kraftmaschine selbst abzuleiten, ift auf dem Treibtolben KK. eine oben in einer Führung laufende runde Stange aufgefest und mit biefer eine zweite rectangulare Stange verbunden, welche eine Reihe von lochern hat, burch welche bie Stiele ber Daumlinge X, und X2 auf den entgegengesetzten Seiten gestedt werben. Außerbem ift aber bie Stange bh an zwei um c und o brehbaren und burch l mit einander verbundenen Bebeln aufgehangen, wovon ber eine in ein Cirkelftud ausläuft, bas fich in zwei anderen Däumlingen ober Knöpfen Y1 und Y2 endigt. Nahe am Ende bes Treibtolbenaufganges trifft nun X1 auf Y1 und es gelangt fo sth in ben bochften Stand, und nabe am Ende bes Treibfolbennieberganges nimmt X, ben Rnopf Y2 mit und es wird mittelft ber Bebel die Stange sth auf den tiefften Stand gurudgeführt. Es ift nun leicht einzusehen, wie auf diefe Beife bie Umsteuerung durch ST und so auch ein regelmäßiges Auf- und Riedergeben bon KK1 erfolgen muß.

Wassersäulenmaschine auf der Grube Centrum. Die wesents §. 161. liche Einrichtung einer vom Herrn Oberbergrath Althans construirten Wassersäulenmaschine auf der Grube Centrum bei Schweiler ist aus der Abbildung Fig. 398 (a. f. S.) zu ersehen. Diese Maschine hat nur 45 Huß (14,130 m) Gefälle und ein Aufschlagsquantum von 3,278 obm pr. Secunde. Die Einfallröhre, welche das Wasser aus einem tiesen Klärsumpse entnimmt, ist 32 Zoll (0,837 m) weit und hat sammt einem  $145^{1/2}$  Fuß (45,68 m) langen horizontalen Mittelstück die Totallänge von  $227^{1/2}$  Fuß (71,43 m). Der Treibkolben hat einen Durchmesser von 4 Fuß (1,156 m), und macht pr. Minnte sechs Spiele von 7 Fuß (2,2 m) Hub. Es ist daher die mittlere Kolbengeschwindigkeit:


$$v = \frac{6 \cdot 2 \cdot 2,2}{60} = 0,44 \text{ m}$$

und die des Baffere in ber Ginfallröhre:

$$v_1 = \left(\frac{48}{32}\right)^2 v = \frac{9}{4} \ 0.44 = 1 \text{ m}.$$

Da hier die Länge der Einfallröhren fünfmal so groß ist als das Gefälle, so ist diese mäßige Wasserseschwindigkeit ganz am rechten Orte. Der Treibstolben A besteht in einem sogenannten Plunger, welcher durch eine im Treibcylinder BC sizende Stopsbuchse abgelidert ist. Dieser Cylinder ist oben offen und sieht unten auf einem 16 Fuß (5,02 m) langen und 4 Fuß (1,256 m) weiten Rohr DD, welches an den Enden sest aufruht, und zwei

Fig. 398.



andere Cylinder EF und GH von 4 Fuß (1,256 m) Weite und 12 Fuß (3,768 m) Höhe trägt, in welche einerseits die Einfallröhre KF und andererseits die  $26^{1}/_{4}$  Huß (8,242 m) hoch aufsteigende Austrageröhre HL einmündet. Beide Röhren sind mit den nöthigen Klappen versehen.

Der Steuertolben M liegt fentrecht unter bem Treibtolben, bat bei einer Bobe von 0,288 m einen Durchmeffer von 0,706 m und einen Schub von Der Steuerchlinder enthält einen 0,130 m breiten Bürtel von vielen vierfeitigen Mundungen, durch welche er mit dem nach dem Treibcylinder führenden Berbindungerohre OP in Berbindung fteht. Die Steuerfolbenstange ist auker dem Steuerfolben noch mit zwei Gegenfolben R und  $R_{
m t}$ von ebenfalls 0,706 m Durchmeffer ausgeruftet. Bur Bewegung biefer Steuerfolbenverbindung bient eine Bulfemafferfaulenmafdine ST, beren Rolben S bei einem Durchmeffer von 0,235 m bas Steuerkolbenfuftem beim Umfteuern 0,419 m bin = ober jurudichiebt. Die Steuerung biefer Billfemaschine besteht in einem Schieber T, welcher mittelft Bebel burch bie am Geftange angeschraubten Rnaggen abwechselnd bin- und bergeschoben wirb. Die Bobe ber hintermafferfaule beträgt 26 fuß (8,164 m), baber ift die Bobe ber Drudfäule bei Beginn des Rolbenaufganges gleich 14,130 + 8,164 = 22,294 m, und bieselbe am Ende des Rolbenhubes gleich 22,294 - 2,2 = 20,094 m, so daß das Berhältniß der Berminderung der Kolbenkraft jum mittleren Rraftwerth des gangen Rolbenaufganges

$$\frac{2,2}{20,094 + \frac{1}{4}, 2,2} = 0,104$$

beträgt. Beim Niedergange bes Kolbens ift bagegen bas Berhältniß ber Zunahme bes Widerstandes jum mittlern Widerstande ber hinterwassersaule


$$\frac{2,2}{8,164 - \frac{1}{2},2,2} = 0,311.$$

Die Röhren EF und GH bienen zugleich als Bindlessel. Die durch das Basser im obern Raume berselben abzesperrte Luft nimmt die Stöße ber bewegten Bassersaulen auf, wenn dieselben durch die Stenerung abzesperrt werden; es wird daher durch dieselben ein sanster Gang der Maschine erlangt. Die Luft, welche im Laufe der Zeit aus dem Bindlessel durch die Bände entweicht, oder wegen der Absorption durch das Basser verschwindet, wird durch eine kleine Luftpumpe von Zeit zu Zeit wieder ersetzt. Die Rezulirung der Geschwindigkeit des Treibkolbens wird durch Hubstellung des Steuerkolbens bewerkstelligt. Diese Maschine dient zur Basserbedung mittelst Pumpen, deren Kolben an das Schachtgestänge angeschlossen sind, welches von dem Treibkolben der Bassersäulenmaschine bewegt wird.

Anmerkung. Raberes über dieje Mafchine theilt eine Abhandlung bes Gerrn Bergmeifters Bauer im 4. Bbe. ber Zeitichr. bes Bereins beutich. Ing. mit.

§. 162. Balancier. Zur Regulirung bes Ganges einer Wassersaulenmaschine sind noch mehrere Hülfsvorrichtungen nöthig, welche wir in Folgendem näher tennen lernen müssen. Was zunächst den Auf- und Niedergang des Treibstolbens betrifft, so wird dieser durch einen sogenannten Balancier, d. i. durch eine Vorrichtung regulirt, welche die Bewegung des Treibsolbens nach der einen Richtung hin unterstützt, und die Bewegung dess Treibsolbens nach der entgegengesetzen Richtung hindert, so daß das Kolbenspiel seinen regelmäßigen Fortgang hat, ohne eine bedeutende Geschwindigkeitsveränderung zu ersleiden. Bei den auf beiden Seiten gleichbelasteten zweichlindrigen Maschinen besteht der Balancier, wie wir aus dem Obigen wissen, in einem gleichsarmigen Hebel, welcher beide Treibsolbenstangen mit einander verbindet: bat

Fig. 399.



aber die Maschine nur einen Cylinder, so ist eine fremde Kraft zum Ausgleichen nothwendig, und je nachdem nun diese Kraft in dem Gewichte eines sesten Körpers oder in dem Drucke einer Wasserssäule besteht, hat man es mit einem mechanischen oder mit einem hydraulischen Balancier zu thun. Da im britten Theile dieses Wertes von diesen Borrichtungen speciell gehandelt wird, so genilgen hier folgende allgemeine Bemerkungen.

Der mechanische Balancier besteht in einem boppelarmigen hebel, welcher auf ber einen Seite mit Gewichten beschwert und auf ber andern Seite mit ber Kolbenstange ober bem Sestänge überhaupt so verbunden ist, daß jene Sewichte der Last bes Gestänges entgegenwirken und dadurch dem Aufgange besselben zu hülfe kommen, dagegen aber den Niedergang deselben verzögern, so daß zum Aufgange nach Besinden boppelt so viel Zeit verwendet wird als zum Niedergange. Der hydrausische Balancier hingegen besteht in einer zweiten Röhrentour, welche statt des einsachen Ausguß-

rohres vom Steuerchlinder aus aufwärts steigt, und durch welche das tobte Basser abgesührt wird, so daß es eine Bassersaule bildet, welche dem Geswichte des Gestänges beinahe das Gleichgewicht hält, daher dasselbe mit einer gemäßigten Geschwindigkeit niedergeht. Bei der in Fig. 397 abgesbildeten Maschine zu Huelgoat, sowie auch bei der Clausthaler Maschine, von welcher in Fig. 393 ein Durchschnitt abgebildet ist, sind hydraulische Basanciers angewendet, es besteht hier das Austragerohr in einer Steigröhre, welche das Wasser nach volldrachter Wirkung auf einen Theil des ganzen Gefälles wieder emporleitet.

Wenn man ben hydraulischen Balancier, die sogenannte Gegen- ober hinterwassersäule DE zwischen dem Treibezlinder C und dem Steuerschlinder KL (Fig. 399) andringt, so wird die doppelte Rohrsührung erspart.

In der mechanischen Leistung kann natürlich weder der eine noch der andere Balancier eine Steigerung hervordringen. Das was dei dem Treibkolbenaufgange durch einen Balancier an Effect gewonnen wird, geht natürlich wieder beim Niedergange desselben verloren. Der hydraulische Balancier hat den Bortheil der größern Einfachheit, der mechanische Balancier dagegen den Bortheil, daß seine Wirksamkeit durch Zulegen von Gewichten beliebig gesteigert werden kann.

Stollhahno. Befentlich wichtig find noch die verschiedenen Abschließ- §. 163. organe, nämlich Stellhahne ober nach Befinden Stellventile ober Stellichieber einer Bafferfaulenmafchine, durch welche fich nicht nur ber Bang ber Rraftmafdine an fich, fonbern auch ber Bang ihrer Steuerung reguliren laft. Alle biefe Borrichtungen mirten naturlich nur negatib, b. b. es tann burch biefe nur eine Rraftstörung, nicht aber eine Rraftvermehrung hervorgebracht werben, und aus biefem Gesichtspuntte betrachtet, find biefe Apparate teineswegs fehr willtommene Theile einer Bafferfaulen-Die Birtung biefer Theile besteht nämlich nur barin, ber Bewegung bes Waffers in einer Röhre ein Bindernig entgegenzuseten, fo bag biefes langfamer 'zu geben genothigt wirb. Um nun fowohl ben Auf= als auch den Niedergang bes Treibtolbens, und ebenso nicht nur den Auf-, fonbern auch ben Diebergang bes Steuerfolbens ju reguliren ober ju makigen. bat man vier Bahne ober Rlappen nothwendig, eine in ber Ginfallröhre und eine im Ausgufrohre, wie 3. B. Z (Fig. 397), ferner einen Sahn in ber Röhre, welche bas Steuerwaffer über ben Gulfetolben führt, und einen folden in der Röhre, welche bas Steuerwaffer von ber Mafchine abführt. wie 3. B. e und a in ben Figuren 394, 395 und 396. Wenn nun auch eine bebeutenbe Ueberwucht bei ber Bewegung bes Treib- ober Steuertolbens nach ber einen ober anbern Richtung bin vorhanden ift, fo lägtkfich biefelbe fogleich burch Drebung bes einen ober anbern Stellhahnes mäßigen, ba in bem Wiberftanbe, welchen man ber mit bem Rolben gleichzeitig in Bewegung befindlichen und mit biefem ungertrennlich verbundenen Bafferfaule entgegenfest, biefem Rolben gugleich mit ein Bewegungehindernig ermächft. umgefehrt ber Auf- ober Niebergang bes einen ober bes andern Rolbens ju langfam por fich, fo tann burch Burudbreben bes entfprechenben Bahnes eine größere Geschwindigfeit erlangt werden; jeboch hat dies bei völliger Deffnung bes Sahnes feine Grenze. Uebrigens lagt fich bie Regulirung ber Geschwindigfeit bes Treibtolbens auch burch eine Stellung im Ausschub

bes Steuerfolbens erlangen, indem burch Berminderung bes erftern bie Bugange jum Treibenlinder beliebig verengt werben fonnen.

Die Krafttöbtung burch die Stellhähne ober Stellklappen, namentlich aber burch die Stellvorrichtung in der Einfallröhre ober Kraftwassersäule, welche man gewöhnlich Tagepipe zu nennen pflegt, erfolgt bei einer Wassersäulenmaschine gerade so wie die Krafttöbtung durch die Schütze bei einer Reactionsturbine. Beide Maschinen stehen in dieser Hinsicht den oberober mittelschlächtigen Wasserrädern nach (vergl. §. 131 und 141).

Eine Wassersäulenmaschine sollte zur Erlangung des größten Wirkungsgrades immer so start belastet sein, daß sie bei vollständigem Ausschub des Steuerkoldens ohne Stellung der Tagepipe ihren regelmäßigen Gang annimmt. Ist nun aber das Arbeitsvermögen dieser Maschine größer als das gesorderte Arbeitsquantum, so muß entweder der Ueberschuß durch die Tagepipe vernichtet werden, oder man muß die Maschine mit einem kleinern Hube arbeiten lassen. Wenn das letztere Mittel anwendbar ist, so ist es allerdings das vorzäglichere, weil dasselbe durch Verminderung des Ausschlages die gesorderte Verminderung in der Leistung giebt, und daher den Wirtungsgrad der Maschine nur wenig vermindert, allein dieses Mittel ist bei gegebener Last nicht immer anwendbar.

Die Beränderung des Hubes einer Bassersäulenmaschine ist durch Bersstellung der Daumen oder Keise auf der Treibkolbenstange sehr leicht zu ersmöglichen, und aus diesem Grunde ist auch die Stange  $X_1$   $X_2$  (Fig. 396), welche mit dem Treibkolben aufs und niedergeht, mit einer Reihe von löchern versehen. Je näher man die Daumen  $X_1$  und  $X_2$  einander bringt, desto zeitiger erfolgt natürlich auch die Umsteuerung und um so kleiner ist also auch der Treibkolbenweg.

§. 164. Leistung der Wassersäulenmaschinen. Es folgt nun bie Theorie und Berechnung ber Leiftung einer Bafferfaulenmafchine. Bedienen wir une hierbei folgender Bezeichnungen. Der Inhalt ber Treib. tolbenfläche fei F, ber Inhalt des Querichnittes ber Ginfallröhren Fe, ferner ber Durchmeffer bes Treibtolbens d, ber ber Ginfallröhren de und ber ber Austragröhre da, ferner fei bas Befälle, vom Bafferspiegel im Ginfalltaften bis jum Wafferspiegel bes Ausguftaftens gemeffen, gleich h, bie mittlere Drudhohe beim Aufgange des Treibkolbens, alfo die fentrechte Tiefe der gebrudten Rolbenfläche unter bem Bafferfpiegel im Ginfallfaften, bei mittlerm Rolbenftande, gleich h, und die mittlere Drudhohe beim Riebergange bes Rolbens, b. i. die fentrechte Tiefe ber Rolbenflache unter ber Ausgugmunbung, bei mittlerm Rolbenftande, gleich h2, noch fei l ber Rolbenbub ober Beg des Treibtolbens pr. Spiel, le die Lange der Ginfall =, la die der Austragröhrenare, v bie mittlere Rolbengeschwindigkeit, ve bie mittlere Baffers geschwindigkeit in der Ginfalls, sowie va die in der Austragröhre.

Setzen wir eine einsachwirkende Wassersäulenmaschine voraus, nehmen wir an, daß sie pr. Minute n vollständige Spiele (Doppelhübe) mache und dabei im Durchschnitte pr. Secunde Q Cubikmeter Aufschlagwasser verbrauche.

Der mittlere Druck des Waffers gegen die Treibkolbenfläche F ift  $P_1 = Fh_1\gamma$ , folglich die geleistete Arbeit desselben pr. Spiel, ohne Rücksicht auf Neben-hindernisse:

$$P_1 l = F l h_1 \gamma$$

daher pr. Minute:

$$n P_1 l = n F l h_1 \gamma$$

und endlich bie mittlere Leiftung pr. Secunde:

$$L_1=\frac{n}{60} P_1 l=\frac{n}{60} F l h_1 \gamma,$$

ober, da sich  $\frac{nFl}{60} = Q$  segen läßt,

$$L_1 = Q h_1 \gamma.$$

Beim Rudgange bes Rolbens wirft bie mittlere Rraft

$$P_2 = Fh_2 \gamma$$

ber Bewegung beffelben entgegen, es wird also auch die Arbeit

$$P_2l = Fh_2l\gamma$$

consumirt, baber ift benn auch ber entsprechende Arbeitsverluft pr. Secunde:

$$L_2 = Q h_2 \gamma$$

und fonach die übrigbleibende ju Gebote ftebende Leiftung ber Dafchine:

$$L = L_1 - L_2 = Q(h_1 - h_2) \gamma = Qh\gamma$$

wie bei jeber andern hydraulischen Rraftmaschine.

Diese Formel ändert sich nicht, wenn auch der Treibschlinder nicht vollfommen ausstüllt, wenn, wie 3. B. bei dem Mönch 8- kolben, ein Zwischenraum zwischen dem Kolben- und dem Cylinderumfange übrig bleibt, oder wenn der Kolben in seinem tiefsten Stande den Cylinderboden nicht berührt; ebenso bleibt die Formel dieselbe, wenn der Ausgußpunkt unter dem mittlern Kolbenstande besindlich, also  $h_2$  negativ und  $h=h_1+h_2$  ist. Auch sommt auf die Form der Kolbenstäche nichts an; es ist stets unter F der Inhalt des Querschnitts rechtwinkelig gegen die Axe besselben zu verstehen, also

$$F = \frac{\pi d^2}{4}$$

gu feten.

Hierbei muß allerdings vorausgesett werden, daß beim Rolbenniedergange nur ein dem Kolbenhube l entsprechendes Wasserquantum Fl austrete, nicht aber alles im Cylinder und, nach Besinden, in der Communications= und in der Ausgußröhre besindliche Wasser. Bei Anwendung eines hydraulischen Balanciers oder eines aufsteigenden Ausgußrohres kann natürlich der letzte Fall gar nicht eintreten; anders ist es aber, wenn das Ausgußrohr abwärts gerichtet ist und unter dem tiefsten Kolbenstande ausmündet. Damit in diesem Falle das Wasser bis zum tiefsten Kolbenstande in dem Cylinder zurückleibe und nicht durch von unten zutretende Luft verdrängt werde, ist es nöthig, einen Ausstuß unter Wasser herzustellen.

An merkung. Wir sehen aus dem Obigen, daß die Leistung einer Wasserstäulenmaschine nur vom Totalgefälle  $h=h_1-h_2$ , nicht aber von den einzelnen Druckböhen  $h_1$  oder  $h_2$  des Aufs oder Niederganges abhängt, nur sindet insofern eine Einschränkung statt, als bei Unwendung eines niedersteigenden Außgusrohres die Tiefe des Unterwasserspiegels unter dem Kolbenstande noch nicht eine Atmosphärenhöhe  $(b=10.34\ \text{m})$  betragen darf, weil die Atmosphäre durch ihren Druck auf diesen Spiegel in dem Austragrohre nur einer Wassersäule von dieser Hohe das Gleichgewicht zu halten vermag.

§. 165. Unter ben Nebenhinderniffen einer Bafferfaulen-Kolbenreibung. mafchine ift bie Rolbenreibung eine ber beträchtlichften; biefelbe lagt fich aus bem Bafferbrude mit Sulfe eines ber befannten Reibungecoefficienten berechnen. Ift die Liberung eine hybrostatische, so erhalten wir die Rraft, mit welcher bas Baffer jedes Element f ber Liderungefläche gegen ben abzuschließenden Cylindermantel brudt, für ben Rolbenaufgang gleich fh, p, und für den Riedergang gleich fha y, und baber bie entsprechenden Reibungen gleich of h, y und of h, y, wenn o ben Reibungecoefficienten bezeichnet. Obgleich bie Rrafte ber einzelnen Flachenelemente fehr verschiedene Richtungen haben, fo find boch fammtliche Reibungen unter fich, und zwar mit ber Rolbenare, parallel, und ce ift baher ihre Mittelfraft ober bie Gefammtreibung bes Rolbens gleich ber Summe ber Reibungen aller Liderungs. clemente, und bemnach fo zu bestimmen, daß man in obigen Formeln fatt f bie Summe aller Elemente, b. i. ben Inhalt ber gangen Liberungeflache Bezeichnen wir die Breite biefer Flache, ober, wenn es zwei Liberungefranze giebt, die Breite beiber zusammen, burch b, fo konnen wir ben Inhalt ber Liberungsfläche burch adb ausbruden, und erhalten fo bie beiben Rolbenreibungen:

 $R_1 = \varphi \pi db h_1 \gamma$  und  $R_2 = \varphi \pi db h_2 \gamma$ .

Der leichtern Uebersicht wegen brudt man gewöhnlich biefe Reibung fowie auch die übrigen Nebenhindernisse durch das Gewicht einer Bassersaule aus, welche den Treibkolbenquerschnitt zur Grundfläche hat, und beren Höhe h3 ober h4 ben Gefällverluft ausbrudt, welcher ber Rolbenreibung entspricht. hiernach feten wir also:

$$R_1 = Fh_3\gamma$$
 and  $R_2 = Fh_4\gamma$ 

also auch

$$Fh_3 = \varphi \pi db h_1$$
 und  $Fh_4 = \varphi \pi db h_2$ ,

ober

$$F = \frac{\pi d^2}{4}$$

eingeführt,

$$\frac{d\,h_3}{4}=\varphi\,b\,h_1$$
 und  $\frac{d\,h_4}{4}=\varphi\,b\,h_2$ ,

hiernach bie ben Rolbenreibungen entsprechenben Gefällverlufte :

$$h_3=4\ \varphi\ rac{b}{d}\ h_1$$
 und  $h_4=4\ \varphi\ rac{b}{d}\ h_2.$ 

Bringt man biese Boben in Abzug, so erhalt man für bie mittlere Kraft beim Aufgange:

$$P_1 = F(h_1 - h_3)\gamma = \left(1 - 4\varphi \frac{b}{d}\right)Fh_1\gamma,$$

und ben mittlern Biberftand beim Niebergange:

$$P_2 = F(h_2 + h_4)\gamma = \left(1 + 4\varphi \frac{b}{d}\right)Fh_2\gamma,$$

baher bie resultirende mittlere Leiftung:

$$\begin{split} L &= \frac{n}{60} (P_1 - P_2) l = \frac{n}{60} \Big( (h_1 - h_2) - 4 \varphi \frac{b}{d} (h_1 + h_2) \Big) F l \gamma \\ &= \Big( h - 4 \varphi \frac{b}{d} (h_1 + h_2) \Big) Q \gamma = \Big[ \Big( 1 - 4 \varphi \frac{b}{d} \Big) h - 8 \varphi \frac{b}{d} h_2 \Big] Q \gamma \\ &= \Big[ 1 - 4 \varphi \frac{b}{d} \Big( 1 + \frac{2 h_2}{h} \Big) \Big] Q h \gamma. \end{split}$$

Ift die Steighöhe ha Rull ober fehr klein, fo läßt sich einfacher

$$L = \left(1 - 4 \varphi \frac{b}{d}\right) Q h \gamma$$

fegen.

Man ersieht übrigens hieraus, daß bei einem bestimmten Gefälle h ber Arbeitsverlust in Folge ber Kolbenreibung um so größer ausfällt, je größer  $\frac{h_2}{h}$  ist, je tiefer also die Maschine unter bem Ausguspunkte steht ober je höher das Wasser beim Austragen zurücksteigt.

Um diesen Arbeitsverluft möglichst herabzuziehen, soll man ben Liberungsstranz nicht unnöthig breit machen. Bei ben bestehenden Maschinen liegt  $\frac{b}{d}$  innerhalb ber Grenzen 0,1 bis 0,2. Sett man ben Reibungscoefficienten

nach Morin zu  $\varphi=0,25$  voraus, so erhält man  $4\,\varphi\,\frac{b}{d}=0,1$  bis 0,2, und bemnach verzehrt die Kolbenreibung je nach der Breite der Ledersmanschette 10 bis 20 Proc. der vorhandenen Arbeit.

Neuere Bersuche von Hid\*) (j. Thl. III, 2) haben für die Reibungswiderstände der Kolben von hydraulischen Pressen kleinere Werthe ergeben. Danach ist die durch diese Reibung vernichtete Wassersäulenhöhe durch  $\frac{x}{d}$  hausgedrückt, worin d den Durchmesser in Millimetern, h die wirkende Druckhöhe bedeutet und x zwischen 1,009 und 2,48 liegt. Dieser Formel wird man sich bei Wassersäulenmaschinen bedienen können, welche mit so hohen Pressungen (50 bis 100 Atmosphären) arbeiten, wie sie bei hydraulischen Hebevorrichtungen üblich sind. In solchen Fällen pflegt man auch die Ledermanschetten wegen des großen Druckes, mit welchem dieselben durch das Wasser gegen die Chlinderwandung gepreßt werden, durch Stopsbüchsen zu ersehen, bei denen man das Dichtungsmaterial mit geringerer Kraft anpressen, bei denen man das Dichtungsmaterial mit geringerer Kraft anpressen kann.

§. 166. Hydraulische Nobenhindernisse. Ein anderer Arbeitsverlust ber Wassersallenmaschinen entspringt serner aus ber Reibung bes Wassers in ben Einfall = und Austragröhren. Nach der in Thl. I vorgetragenen Theorie ist der dieser Reibung entsprechende Druckhöhenverlust, wenn & ben Reibungscoefficienten bezeichnet,

$$h = \zeta \, \frac{l}{d} \, \frac{v^2}{2 \, g};$$

auf die Ginfallröhre angewendet aber:

$$y_1 = \xi \, \frac{l_e}{d_e} \, \frac{v_e^2}{2 \, a},$$

und auf die Austrageröhre bezogen:

$$z_1 = \zeta \, \frac{l_a}{d_a} \, \frac{v_a^2}{2 \, g} \cdot$$

<sup>\*)</sup> Siehe Engineer, 1. Juni 1866, fowie Berhandl. b. Bereins 3. Bef. bes Gewfl. 1866.

Run ift aber bas Bafferquantum pr. Secunde :

$$\frac{\pi d_e^2}{4} v_e = \frac{\pi d_a^2}{4} v_a = \frac{\pi d^2}{4} v_r$$

also:

$$d_e^2 v_e = d_a^2 v_a = d^2 v$$

pber:

$$v_e = \left(\frac{d}{d_e}\right)^2 v$$
 und  $v_a = \left(\frac{d}{d_a}\right)^2 v$ ,

baber laffen fich bie Reibungswiderftanbehöhen fegen:

$$y_1 = \zeta \, \frac{l_e d^4}{d_e^5} \, \frac{v^2}{2 \, g}$$

und

$$\varepsilon_1 = \xi \, \frac{l_a \, d^4}{d_a^5} \, \frac{v^2}{2 \, g},$$

und es ist bei Geschwindigkeiten ( $v_e$  ober  $v_a$ ) von 1,5 bis 3 m,  $\zeta=0{,}022$  bis 0,020 einzuführen.

Um biefe Wiberstandshöhe herabzuziehen, hat man weite Einfalls und Austragröhren anzuwenden und den Treibtolben langfam aufs und niedersgeben zu laffen.

Die Bewegung bes Waffers in ben Röhren einer Bafferfaulenmaschine ift insofern noch verschieden von der Bewegung des Baffere in einfachen Röhrenleitungen, ale fich bie Beschwindigkeit von jener unaufhörlich verändert, bald zu Rull wird, bald zu-, bald abnimmt u. f. w., mährend die Gefchwindigkeit in biefen immer eine und dieselbe bleibt. Aus diesem Grunde fpielt benn auch bei einer Bafferfaulenmafchine bie Tragheit bes Baffers eine größere Rolle, als bei der Bewegung des Wassers in einfachen Leitungen. Um eine Masse M in die Geschwindigkeit v zu verseten, ist bekanntlich die . mechanische Arbeit  $rac{Mv^2}{2}$  zu verrichten, um also auch der Wassersäule in der Einfallröhre eine Geschwindigkeit v. zu ertheilen, ift, ba dieselbe das Bewicht  $F_e l_e \gamma$  hat, die mechanische Arbeit  $F_e l_e \gamma \frac{v_e^2}{2 a}$  aufzuwenden. lebendige Rraft ift der Bafferfaule bei jedem Spiele von Neuem zu ertheilen, ba biefelbe nach jedesmaligem Abschluß bes Gintrittsventils zur Rube tommt. Da diefer Abschluß, insbesondere bei der Anwendung einer Hulfswafferfäulenmaschine ziemlich schnell furz vor ber Beendigung bes Rolbenlaufs stattfindet, so wird man anzunehmen haben, daß jener Arbeitsbetrag bei jedem Spiele zum großen Theil verloren gehe.

Führen wir noch  $v_e=rac{d^2}{{d_e}^2}\ v$  und  $F_e=rac{\pi\ {d_e}^2}{4}$  ein, so erhalten wir für diese Arbeit den Ausbruck:

$$\frac{\pi d^2}{4} \frac{d^2 l_e}{de^2} \gamma \frac{v^2}{2 a},$$

baher ist die entsprechende mittlere Kraft mahrend des ganzen Treibkolbensweges 1:

$$K = \frac{\pi d^2}{4} \frac{d^2 l_e}{d_e^2 l} \gamma \frac{v^2}{2 q}$$

und ber entfprechende Befall- ober Drudhöhenverluft:

$$y_2=rac{K}{F\gamma}$$
,

b. i.:

$$y_2 = \frac{d^2l_e}{d_e^2l} \, \frac{v^2}{2 \, g} \cdot$$

Ein auf gleiche Weise auszubrückender Verlust findet auch beim Rückgange bes Treibkolbens statt, wo das Wasser genöthigt wird, mit der Geschwindigkeit  $v_a$  auszutreten, und die am Anfange des Kolbenweges aufzuwendende lebendige Kraft beim Ausgusse verloren geht und daher der Waschine ebenfalls entzogen wird. Der entsprechende Druckhöhenverlust ist also:

$$z_2 = \frac{d^2 l_a}{d_a{}^2 l} \, \frac{v^2}{2 \, g} \cdot$$

Um diese beiden Arbeitsverluste möglichst zu vermindern, ist daher nöthig, die Ginfall- und Austragröhre weit und beide möglichst turz zu machen, ferner eine kleine Kolbengeschwindigkeit und einen großen Kolbenhub in Anwendung zu bringen.

Um biefe Arbeiteverlufte gang ju umgeben und auch bie Stogwirfungen zu vermeiden, zu welchen das plöpliche Absperren bes Rraftwaffers Beranlaffung giebt, hat man am untern Ende ber Ginfallröhre möglichst nabe ber Steuerung einen Binbteffel, b. h. ein mit Luft erfülltes Befag eingeschaltet, wie solches bei ben Bumpwerken und Feuersprigen üblich ift. Wirtung eines folchen Windteffels, welche in Thl. III, 2 ausführlicher besprochen ift, besteht bier wie bei ben Bumpen barin, ber in Bewegung befindlichen Bafferfäule im Ginfallrohre auch nach ber Absperrung noch fernere Bewegung zu gestatten, indem das Wasser hierbei Gelegenheit findet, in den Windkessel einzutreten. Hiermit ist natürlich eine weitere Zusammenbrückung der unter dem Drucke der Einfallwassersäule stehenden Luft verbunden, und die in Folge dessen von der Luft aufgenommene mechanische Arbeit wird bei dem nächsten Kolbenaufgange wieder ausgegeben, indem das Waffer diesem vergrößerten Drucke entsprechend aus dem Windkessel wicher heraustritt, um beschleunigend auf ben Kolben der Wassersäulenmaschine zu wirken. Da bie Luft allmälig von dem Wasser absorbirt wird, so muß entweder für steten

§. 167.]

Ersat burch eine kleine Luftpumpe gesorgt ober eine Scheidung ber Luft und bes Waffers durch einen besondern Kolben vorgenommen werden. Bei sehr hohen Druden ist aus diesem Grunde und wegen der mit dem Windteffel verbundenen Explosionsgefahr ein solcher überhaupt nicht anwendbar.

Richtungs- und Querschnittsveränderungen in den einzelnen §. 167. Röhren und Canälen einer Wassersäulenmaschine sind die weiteren Ursachen von den Arbeitsverlusten dieser Maschine. Diese Berluste lassen sich theils nach den bekannten und in Thl. I, Abschn. VII, Cap. 3 und 4 gefundenen Regeln der Hydraulik, theils mit Hülse der Resultate besonders hierüber angestellter Bersuche (s. polytechn. Centralblatt, Jahrgang 1851, Lieserung 4) bestimmen.

In den Einfall - und Austragröhren befinden sich gekrummte Kniestude, worin gewöhnlich die Richtung des bewegten Wassers um einen Rechtwinkel abgesenkt wird. Ift r die halbe Weite der Röhre und a der Krummungs-halbmesser der Axe ihres Kropfes, so entspricht dem lettern nach Thl. I annähernd der Widerstandscoefficient:

$$\zeta_1 = 0.131 + 1.847 \left(\frac{a}{r}\right)^{7/2}$$

und es ift nun bei der Geschwindigkeit  $v_e$  des durchströmenden Wassers der Drudhöhenverluft gleich  $\xi_1 \, \frac{{v_e}^2}{2 \, g'}$ , also für einen Rropf in der Einfallröhre:

$$y_3 = \xi_1 \left(\frac{d}{d_e}\right)^4 \frac{v^2}{2g},$$

und für einen folchen in ber Austragröhre:

$$z_3 = \zeta_1 \left(\frac{d}{d_a}\right)^4 \frac{v^2}{2 q}.$$

Beim Gins und Austritt bes Wassers in und aus bem Steuerchlinder wird die Richtung bes Wassers burch ein Knie plöhlich um einen Rechtwinkel abgelenkt, es sindet baher hier nach Thl. I ein Drudhöhenverlust

$$\zeta_2 \; \frac{v_e^2}{2 \; g} = 0,984 \; \frac{v_e^2}{2 \; g},$$

also nahe gleich  $\frac{v_e^2}{2g}$  statt; ber Allgemeinheit wegen möge jedoch für ben Ginstritt ans ber Einfallröhre in ben Steuercylinder bie Widerstandshöhe

$$y_4 = \zeta_2 \frac{v_e^2}{2 g} = \zeta_2 \left(\frac{d}{d_e}\right)^4 \frac{v^2}{2 g}$$

und für ben Austritt aus bem Steuercylinder in bas Austragrohr

$$z_4 = \zeta_2 \, \frac{r_e^2}{2 \, g} = \zeta_2 \, \left(\frac{d}{d_a}\right)^4 \, \frac{v^2}{2 \, g}$$

gefest werben.

Für ben Uebertritt bes Wassers aus bem Steuercylinder in das Bersbindungsrohr läßt sich, nach den oben angesührten Bersuchen, der Widersstandscoefficient  $\zeta_3=5$ , und für den Uebertritt aus dem Communicationssrohre in den Steuercylinder  $\zeta_4=34,5$  setzen. Ist nun  $d_s$  der Durchmesser des Steuercylinders unmittelbar beim Steuersolben, so hat man für den Uebergang des Wassers aus dem Steuercylinder in das Communicationsrohr die Widerstandshöhe:

$$y_5 = \zeta_3 \left(\frac{d}{d_s}\right)^4 \frac{v^2}{2 g} = 5 \left(\frac{d}{d_s}\right)^4 \frac{v^2}{2 g}$$

und umgefehrt für ben Uebertritt aus diesem Rohre in ben Steuercylinder:

$$z_5 = \zeta_4 \left(\frac{d}{d_s}\right)^4 \frac{v^2}{2g} = 34.5 \left(\frac{d}{d_s}\right)^4 \frac{v^2}{2g}$$

au feten.

Endlich ist für den Eintritt in den Treibenflinder nach den besonders zu diesem Zwede angestellten Bersuchen  $\xi_5=31$ , und dagegen für den Austritt aus demselben  $\xi_6=26$ ; folglich für jenen die verlorene Druchohe:

$$y_6 = \zeta_5 \frac{v^2}{2 g} = 31 \frac{v^2}{2 g}$$

und für diefen diefelbe

$$z_6 = \zeta_6 \frac{v^2}{2g} = 26 \frac{v^2}{2g}.$$

Um überhaupt die Berluste burch plögliche Geschwindigkeitsveränderungen zu vermindern, hat man den Berbindungsröhren und dem Theile des Steuerchlinders, durch welchen das Betriebswasser hin- und zurückgeht, mit der Einfall- und Austragröhre einerlei Querschnitt zu geben, oder wenigstens jene Röhren u. s. w. durch allmälige Erweiterungen mit diesen in Berbindung zu setzen.

Besondere Arbeits= oder Drudhöhenverluste werden noch durch die in Sähnen oder Bentilen bestehenden Regulirungsapparate oder Pipen herbeigeführt. Dieselben sind ebenfalls durch die Formel

$$h=\zeta\,\frac{v^2}{2\,a}$$

zu bestimmen, beren Coefficienten  $\xi = \xi_7$ ,  $\xi_8$  vom Stellwinkel der Pipe abhängen und aus den Tabellen in Thl. I zu entnehmen sind. Hiernach ift also für den Aufgang des Treibkolbens:

$$y_7 = \xi_7 \left(\frac{d}{d_s}\right)^4 \frac{v^2}{2 g},$$

und für ben Rudgang:

$$z_7 = \zeta_8 \left(\frac{d}{d_a}\right)^4 \frac{v^2}{2 g}.$$

Durch Stellung ber Regulirungspipe kann man bem Widerstandscoeffiscienten jeden beliebigen, zwischen O und o enthaltenen Werth ertheilen, daher auch jeden Ueberschuß an Kraft tödten und die Geschwindigkeit bes Auf- und Niederganges nach Wilkur oder Bedurfniß mußigen.

Loistungsformol. Wenn wir vor ber Hand die Steuerung unbeachtet §. 168. laffen, so können wir nun eine Formel zur Bestimmung der Nutsleistung einer einsach wirkenden Wassersäulenmaschine zusammenseten. Die mittlere Kraft beim Aufgange des Kolbens ift:

$$P_1 = [h_1 - h_3 - (y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + y_7)] F\gamma$$
  
=  $[h_1 - h_3 - \Sigma(y)] F\gamma$ ,

und bie Laft beim Rudgange:

$$P_2 = (h_2 + h_4 + z_1 + z_2 + z_3 + z_4 + z_5 + z_6 + z_7) F\gamma$$
  
=  $(h_2 + h_4 + \Sigma(z)) F\gamma$ ,

folglich bie Leiftung für ein vollstänbiges Rolbenfpiel:

$$(P_1-P_2)\ l=[h_1-(h_2+h_3+h_4)-(\Sigma(y)+\Sigma(z))]\ Fl\gamma$$
, und die Leistung einer einfachwirkenden Wasserstulenmaschine pr. Secunde:

$$L = [h_1 - (h_2 + h_3 + h_4) - (\Sigma(y) + \Sigma(z))] \frac{n}{60} Fl\gamma$$

$$= \left(h - 4 \varphi \frac{l}{d} (h_1 + h_2) - (\Sigma(y) + \Sigma(z))\right) \frac{n}{60} Fl\gamma.$$

Segen wir noch

$$\xi \frac{l_e d^4}{d_e^5} + \frac{d^2 l_e}{d_e^2 l} + \xi_1 \left(\frac{d}{d_e}\right)^4 + \xi_2 \left(\frac{d}{d_e}\right)^4 + \xi_3 \left(\frac{d}{d_e}\right)^4 + \xi_5 + \xi_7 \left(\frac{d}{d_e}\right)^4$$

οδετ

$$\begin{split} \left[ \xi \frac{l_e}{d_e} + \frac{d_e^2 l_e}{d^2 l} + \xi_1 + \xi_2 + \xi_3 \left( \frac{d_e}{d_e} \right)^4 + \xi_5 \left( \frac{d_e}{d} \right)^4 + \xi_7 \right] \left( \frac{d}{d_e} \right)^4 \\ &= \varkappa_1 \left( \frac{d}{d_e} \right)^4 \end{split}$$

unb

$$\xi \frac{l_a d^4}{d_a^5} + \frac{d^2 l_a}{d_a^2 l} + \xi_1 \left(\frac{d}{d_a}\right)^4 + \xi_2 \left(\frac{d}{d_a}\right)^4 + \xi_4 \left(\frac{d}{d_s}\right)^4 + \xi_6 + \xi_8 \left(\frac{d}{d_a}\right)^4$$

Beisbach berrmann, Lehrbuch der Mechanit. II. 2.

ober

$$\left[\xi \frac{l_a}{d_a} + \frac{d_a^2 l_a}{d^2 l} + \xi_1 + \xi_2 + \xi_4 \left(\frac{d_a}{d_s}\right)^4 + \xi_6 \left(\frac{d_a}{d}\right)^4 + \xi_8\right] \left(\frac{d}{d_a}\right)^4 = \varkappa_2 \left(\frac{d}{d_a}\right)^4,$$

fo konnen wir einfach bie Leiftung ausbrücken burch:

$$L = \left[h - \left(4\varphi \frac{b}{d}(h_1 + h_2) + \left[\varkappa_1\left(\frac{d}{d_e}\right)^4 + \varkappa_2\left(\frac{d}{d_a}\right)^4\right]\frac{v^2}{2g}\right)\right]\frac{n}{60} Fl\gamma.$$

Wegen ber größern Länge ber Einfallröhre fällt  $\varkappa_1$  meift größer aus als  $\varkappa_2$ , und beshalb macht man benn auch gewöhnlich bie Aufgangszeit  $t_1$  größer als die Niebergangszeit  $t_2$ .

Setzt man die Aufgangszeit  $t_1 = v_1 t$ , sowie die Niedergangszeit  $t_2 = v_2 t$ , wobei  $t = t_1 + t_2 = \frac{60''}{n}$  die Zeit eines ganzen Spieles bezeichnet, und behält man für die mittlere Geschwindigkeit eines ganzen Spieles  $v = \frac{2l}{t} = \frac{2nl}{60''}$  bei, so erhält man die mittlere Geschwindigkeit beim Aufgange

$$v_1 = \frac{l}{t_1} = \frac{l}{v_1 t} = \frac{1}{v_1} \frac{v}{2}$$

bagegen bie beim Riebergange

$$v_2 = \frac{l}{t_0} = \frac{l}{v_0 t} = \frac{1}{v_0} \frac{v}{2}$$

folglich läßt fich allgemeiner bie Leiftung ausbruden:

$$L = \left[h - \left(4 \varphi \frac{b}{d} (h_1 + h_2) + \left[\varkappa_1 \left(\frac{1}{2 \nu_1}\right)^2 \left(\frac{d}{d_e}\right)^4 + \varkappa_2 \left(\frac{1}{2 \nu_2}\right)^2 \left(\frac{d}{d_a}\right)^4\right] \frac{v^2}{2 g}\right] \right] \frac{n}{60} Fl \gamma,$$

ober  $\frac{n}{60}$  Fl = Q eingeset:

$$L = \left[h - \left(4 \varphi \frac{b}{d} \left(h_1 + h_2\right) + \frac{1}{4} \left[\varkappa_1 \left(\frac{1}{\nu_1}\right)^2 \left(\frac{d}{d_e}\right)^4 + \varkappa_2 \left(\frac{1}{\nu_2}\right)^2 \left(\frac{d}{d_a}\right)^4\right] \frac{v^2}{2 g}\right)\right] Q\gamma,$$

ober  $v = \frac{2 \ Q}{F} = \frac{8 \ Q}{\pi \ d^2}$  eingeführt.

$$L = \left(h - \left[4 \varphi \frac{b}{d} (h_1 + h_2) + \left(\frac{\varkappa_1}{\nu_1^2 d_e^4} + \frac{\varkappa_2}{\nu_2^2 d_a^4}\right) \frac{1}{2g} \left(\frac{4 Q}{\pi}\right)^2\right]\right) Q \gamma.$$

Bei einer boppeltwirkenben Bafferfäulenmafchine ift natürlich auch biefe Arbeit boppelt.

Diese Formel führt sehr gut vor Augen, daß die Rutleistung einer Bassersäulenmaschine um so größer aussällt, je größer d, de und da, je weiter
also sämmtliche Cylinder und Röhren sind. Um für eine bestimmte Bassersäulenmaschine mit gegebener Hubzahl das Verhältniß der Aufgangs und
Niedergangsgeschwindigkeit möglichst vortheilhaft zu wählen, hat man den

Werth  $\frac{\varkappa_1}{\nu_1^2 d_e^4} + \frac{\varkappa_2}{\nu_2^2 d_a^4}$  zu einem Minimum zu machen. Man erhält bafür burch Differentiation die Bebingung:

$$\frac{x_1}{\nu_1^3 d_e^4} = \frac{x_2}{\nu_2^3 d_a^4},$$

b. i.:

$$\frac{\nu_1}{\nu_2} = \sqrt[3]{\frac{\varkappa_1 \, d_a^4}{\varkappa_2 \, d_e^4}}.$$

Da überdies noch  $v_1 + v_2 = 1$  ist, so folgt:

$$\nu_1 = \frac{1}{1 + \sqrt[8]{\frac{\kappa_2 d_e^4}{\kappa_1 d_a^4}}},$$

fowie:

$$\nu_2 = \frac{1}{1 + \sqrt[8]{\frac{\varkappa_1 d_a^4}{\varkappa_2 d_e^4}}}$$

Bare z. B.  $d_a=d_e$  und  $\varkappa_1=8\,\varkappa_2$ , so würde  $\frac{\nu_1}{\nu_2}=\sqrt[8]{8}=2$  bestragen, also die Aufgangszeit noch einmal so groß sein müssen als die Niedersgangszeit. Bei Anwendung eines an die Treibkolbenstange angeschlossenen Balanciers läßt sich dieses Berhältniß  $\frac{\nu_1}{\nu_2}$  zwischen der Aufs und Niedergangszeit leicht durch Zulegen und Abnehmen von Gewichten u. s. w. herstellen. Das Reguliren der Zeiten durch die Bipen in der Einfallröhre und in der Austragröhre hingegen erfolgt stets nur auf Kosten der Nupleistung, da diese Apparate einen durch  $\xi_7$ ,  $\xi_8$  gemessenen Kraftversust hervorbringen, der um so größer ausställt, je mehr diese Pipen zugedreht werden.

Ift die geforderte Arbeit Kleiner als die Rupleiftung der Bafferfaulenmaschine, so muß natürlich der Ueberschuß an Arbeit ebenfalls durch Stellung der Bipen vernichtet werden.

Goschwindigkoitsquadrat. Es ift ferner bie Frage, welchen Werth §. 169. man in ben letten Formeln für bas mittlere Quabrat ber Rolbens

geschwindigteit einer Bafferfaulenmaschine einführen foll. Ginge ber Rolben ziemlich gleichformig auf und nieder, fo ware allerdings

$$v^2 = \left(\frac{l}{t_1}\right)^2$$

zu seten, wo t ben Kolbenweg und t1 die Zeit zum Durchlaufen beffelben bezeichnet; ba dies aber weber bei einfachen noch bei boppeltwirkenden Da-

fcinen ber Fall ift, fo muß eine befondere Bestimmung von vo vorgenommen werden.

Jedenfalls wird das mittlere Quadrat der Kolbengeschwindigkeit gefunden, wenn man die den gleichen Theilen des Kolbenweges l=AB, Fig. 400, entsprechenden Kolbengeschwindigkeiten  $v_0,v_1,v_3\dots$  quadrirt, addirt und die Summe durch die Anzahl der Theile des Kolbenweges dividirt. Wäre nun die Bewegung des Kolbens gleichsörmig beschleunigt oder gleichsörmig ber-

zögert, so würden sich die Quadrate der Geschwindigkeiten wie die durche laufenen Räume verhalten; ware daher die kleinste Geschwindigkeit = 0 und die größte = c, so hatte man die den Wegen

$$0, \ \frac{l}{n}, \ \frac{2l}{n}, \ \frac{3l}{n} \cdots$$

entsprechenden Geschwindigkeitsquadrate  $v_0^2$ ,  $v_1^2$ ,  $v_2^2$ ,  $v_3^2$  ...:

$$0, \frac{1}{n} c^2, \frac{2}{n} c^2, \frac{3}{n} c^2 \dots,$$

folglich die Summe berfelben

$$=\frac{c^2}{n}(1+2+3+\cdots+n)=\frac{c^2}{n}\frac{n^2}{2}=n\frac{c^2}{2},$$

enblich ihren mittlern Werth:

$$v^2=\frac{c^2}{2};$$

ober, ba  $l=rac{c\,t_1}{2}$  ist:

$$v^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{2l}{t_1}\right)^2 = 2\left(\frac{l}{t_1}\right)^2 = 2v_1^2$$
:

wenn statt des Quotienten  $\frac{l}{t_1}$  aus Kolbenweg l und Bewegungszeit  $t_1$  die mittlere Kolbengeschwindigkeit  $v_1$  eingeführt wird. Diese Formel gilt natürlich auch, wenn der erste Theil des Kolbenweges gleichförmig beschleunigt und der zweite gleichförmig verzögert zurückgelegt wird.

Es ift also hier bas mittlere Geschwindigkeitsquadrat v² boppelt so groß, als bas Quadrat v² ber mittlern Rolbensgeschwindigkeit.

Bei einer doppeltwirkenden Wafferfaulenmaschine mit Kurbelmechanismus ift, wie im Artikel "Dampsmaschine" bewiesen wird,

$$v^2 = \frac{\pi^2}{6} v_1^2 = 1,645 \ v_1^2 = 1,645 \left(\frac{l}{t_1}\right)^2$$

Führen wir hiernach in ber Leiftungsformel

$$L = \left[h - \left(4 \varphi \frac{b}{d} (h_1 + h_2) + \frac{1}{4} \left[\varkappa_1 \left(\frac{1}{\nu_1}\right)^2 \left(\frac{d}{d_e}\right)^4 + \varkappa_2 \left(\frac{1}{\nu_2}\right)^2 \left(\frac{d}{d_a}\right)^4\right] \frac{v^2}{2 g}\right] Q \gamma$$

bes §. 168

$$v^2 = 2 \left(\frac{2}{F}\right)^2 = 2 \left(\frac{8}{\pi} \frac{Q}{d^2}\right)^2$$

ein, fo erhalten wir

$$L = \left(h - \left[4 \varphi \frac{b}{d} (h_1 + h_2) + \frac{1}{2} \left(\frac{\kappa_1}{\nu_1^2 d_e^4} + \frac{\kappa_2}{\nu_2^2 d_a^4}\right) \frac{1}{2g} \left(\frac{8 Q}{\pi}\right)^3\right]\right) Q \gamma.$$

Beispiel. Man soll für ein Gefälle h=100 m und für ein Wasserguantum Q=0,03 cbm pr. Secunde eine einsachwirkende Wassersaulenmaschine anordnen, deren Treibkolben eine mittlere Geschwindigkeit v=0,3 m erhalten soll. Es bestimmt sich zunächst der Querschitt des Treibcylinders zu

$$F = \frac{2Q}{r} = \frac{2.0,03}{0.3} = 0.2 \,\mathrm{qm},$$

alfo ber Durchmeffer beffelben gu

$$d = \sqrt{\frac{4 F}{\pi}} = 0,505 \,\mathrm{m}.$$

Hür eine mittlere Geschwindigkeit des Wassers in den Einsalls und Austragröhren  $v_e = v_a = 1,5 \, \mathrm{m}$  ergiebt sich ebenso der Querschnitt dieser Röhren zu

$$F_e = F_a = \frac{2.0,03}{1.5} = 0.04 \text{ qm},$$

und ber Durchmeffer

$$d_e = d_a = 0,226 \text{ m}.$$

Läßt man zur Ausgleichung bes Stangengewichtes u. j. w. das Ausgufrohr 20 m über den mittlern Rolbenstand aufsteigen, nimmt man also  $h_2=20$  an, jo ift

$$h_1 = h + h_2 = 120 \text{ m}.$$

Es mogen ferner bie Agenlangen ber Ginfallröhre le = 130 m, und ber Austragröhre la = 30 m fein. und

Soll die Majchine in jeder Minute n = 4 Spiele ober Doppelhube machen, fo muß jeder einfache hub die Lange

$$l = \frac{60 \, v}{2 \, n} = 2,25 \, \mathrm{m}$$

erhalten. Für eine Breite der Kolbenliderung  $b=0.06~\mathrm{m}$  und einen Reibungscoefficienten  $\varphi=0.25$  erhält man die durch die Kolbenreibung aufgezehrte Druchdhe zu

$$4 \varphi \frac{b}{d} (h_1 + h_2) = \frac{0.06}{0.505} (120 + 20) = 16,636 \,\mathrm{m},$$

daher nach Abzug der Kolbenreibung nur noch das wirtsame Gefälle 100 — 16,636 = 83,864 m verbleibt.

Bur Beftimmung ber Werthe:

$$x_1 = \zeta \frac{l_e}{d_e} + \frac{d_e^2 l_e}{d^2 l} + \zeta_1 + \zeta_2 + \zeta_8 \left(\frac{d_e}{d_s}\right)^4 + \zeta_5 \left(\frac{d_e}{d}\right)^4 + \zeta_7$$

$$x_{2} = \zeta \, \frac{l_{a}}{d_{a}} + \frac{d_{a}^{2} l_{a}}{d^{2} l} + \zeta_{1} + \zeta_{2} + \zeta_{4} \left(\frac{d_{a}}{d_{s}}\right)^{4} + \zeta_{6} \left(\frac{d_{a}}{d}\right)^{4} + \zeta_{8}$$

hat man nach Thl. I für eine Geschwindigkeit von 1,5 m den Coefficienten  $\zeta=0.0221$  anzunehmen. Setzt man ferner voraus, daß sowohl in der Einfall-wie in der Austragröhre eine Krümmung vorkommt, deren Radius a=4r ift, so hat man nach Thl. I den entsprechenden Widerstandscoefficienten

$$\zeta_1 = 0.131 + 1.847 \left(\frac{1}{4}\right)^{7/2} = 0.15.$$

Rimmt man ferner an, daß die Einfalls und Austragröhre mit dem Steuerschlinder durch rechtwinkelige Kniestüde verbunden sind, so ist für jede dieser Röhren  $\zeta_2=0.984$  zu sezen. Endlich soll der Querschnitt des Steuercylinders doppelt so groß als derjenige der Einfalls und der Austragröhre, also

$$ds^2 = 2 ds^2 = 2 ds^2$$

fein, und nach bem Borftebenben

$$\zeta_8=5$$
,  $\zeta_4=34.5$ ,  $\zeta_5=31$  und  $\zeta_6=26$ 

gefett werden. Die Werthe C7 und C8 find gleich Rull anzunehmen, wenn vorausgefett wird, daß beide Stellhähne vollständig geöffnet find.

Mit biefen Werthen folgt nun:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_1 &= 0.0221 \, \frac{130}{0.226} + \left(\frac{0.226}{0.505}\right)^2 \frac{130}{2.25} + 0.15 + 0.98 + 5 \cdot \frac{1}{4} + 31 \left(\frac{0.226}{0.505}\right)^4 \\ &= 12.71 + 11.57 + 0.15 + 0.98 + 1.25 + 1.24 = 27.90 \\ \mathbf{x}_2 &= 0.0221 \, \frac{30}{0.226} + \left(\frac{0.226}{0.505}\right)^2 \frac{30}{2.25} + 0.15 + 0.98 + 34.5 \cdot \frac{1}{4} \\ &+ 26 \left(\frac{0.226}{0.505}\right)^4 = 2.93 + 2.67 + 0.15 + 0.98 + 8.63 + 1.04 \\ &= 16.40 \end{aligned}$$

und hiernach bas bem vortheilhafteften Sange entsprechende Berhaltnig

$$\frac{\nu_1}{\nu_2} = \sqrt[3]{\frac{z_1}{\nu_2}} = \sqrt[3]{\frac{27,90}{16,40}} = 1,19.$$

Daber ift

$$\nu_2 = \frac{1}{1+1,19} = 0,457$$

und

$$\nu_1 = 1 - 0.457 = 0.543.$$

Durch Ginführung biefer Werthe erhalt man nun die Sobe ber nugbaren Bafferfaule:

$$h - 4 \varphi \frac{b}{d} (h_1 + h_2) - \frac{1}{2} \left( \frac{x_1}{\nu_1^2} + \frac{x_2}{\nu_2^2} \right) \frac{1}{2g} \left( \frac{8 Q}{\pi d_e^2} \right)^2$$

$$= 83,364 - \frac{1}{2} \left( \frac{27,90}{0,543^2} + \frac{16,40}{0,457^2} \right) 0,051 \left( \frac{8 \cdot 0,03}{3,14 \cdot 0,226^2} \right)^2$$

$$= 83.364 - 9.878 = 73.486 \text{ m}.$$

Hiernach folgt der Wirfungsgrad der Maschine ohne Rudsicht auf die Arbeit, welche die Steuerung beansprucht:  $\eta=0{,}735$  und die Rugleistung:

$$L = 0.03.1000.73,486 = 2204,6 \,\mathrm{mkg} = 29,4 \,\,$$
Pferbeträfte.

Die Steuerung. Bon Bichtigkeit ift ferner bie Berechnung ber Steues §. 170. rung, für welche bie Berhaltniffe so zu ermitteln find, bag mit Sicherheit

Fig. 401.



bie beabsichtigte Bewegung ber Steuertolben unter Ginflug bes auf biefelben wirtenben Bafferbrudes zu erwarten ist. Es foll im Folgenden nur bie Rolbensteuerung beritchtigt werben, ba biefelbe bei allen neueren und besteren Dafchinen insbesondere jur Unwendung tommt. Betrachtet man junachft bas 3 mei= tolbenftenerfuftem, wie es in Fig. 401 bargeftellt ift, fo find die Querschnitte ber beiben Rolben S und G fo zu bemeffen, daß die ganze Rolbenverbindung niedergeht, fobalb ber Raum oberhalb G mit bem Einfallrohre in Berbindung gebracht wird, und daß andererfeits ein Emporfteigen ber Rolbenverbindung SG erfolgt, wenn ber Raum oberhalb G mit ber Austragröhre communis Die untere Flache bes Steuertolbens S fteht fortmahrend unter bem Drude ber Rraftmafferfaule bes Einfallrohres von ber Bobe h1, mahrend bie einander jugewendeten inneren Flächen beider Rolben, b. b. bie obere von S und die untere von G ftete unter bem Drude ber Wafferfaule im Austragrohre von ber Bohe ha

flehen. Es mögen mit d, und dg bie Durchmeffer bes Steuertolbens S und beziehungsweise bes Gegentolbens G bezeichnet fein.

Betrachtet man zunächst ben Riebergang ber Kolbenverbindung, so ist hierbei jeder ber beiden Kolben einem Ueberdrucke entsprechend ber Wassersstülle  $h = h_1 - h_2$  unterworsen, indem die äußeren Kolbenflächen von dem Eintragwasser, die inneren Flächen von dem Austragwasser gedrückt werden.

Die auf die Kolbenverbindung wirkende, nach unten treibende Kraft ist daher durch

$$P_{n} = \frac{\pi d_{g}^{2}}{4} (h_{1} - h_{2}) \gamma - \frac{\pi d_{s}^{2}}{4} (h_{1} - h_{2}) \gamma = \frac{\pi}{4} (d_{g}^{2} - d_{s}^{2}) h \gamma \quad (1)$$

gegeben. Dagegen hat man die treibende Kraft für den Aufgang, wofür nur die untere Fläche von S dem Einfallwasser ausgesetzt ist, während die anderen drei Rolbenslächen mit dem Austragrohre in Berbindung sind, daher der Kolben G beiderseits gleich starten Drucken ausgesetzt ist,

$$P_o = \frac{\pi d_s^2}{4} h \gamma \dots \qquad (2)$$

Als die bei der Bewegung zu überwindenden Widerstände hat man die Kolbenreibungen anzusehen, während das Gewicht G der Kolbenverbindung unter Boraussehung einer verticalen Stellung des Steuerchlinders nur beim Aufgange hindernd, dagegen beim Niedergange fördernd wirkt. Die Kolbensliderung wird zwar hier nicht durch den Druck des Wassers gegen die Cyslinderwandung gepreßt, wie dies bei den Manschetten der Fall ist, man wird aber doch die Reibung direct proportional der Druckhöhe h und der Berührungsstäche  $\pi db$  des Kolbens setzen dürsen, wenn b die Breite der Liderung ist; so daß man, unter  $\varphi$  wieder den zugehörigen Reibungscoefficienten verstanden, die Reibungswiderstände der Kolben zu  $\varphi b \pi d_s h \gamma$  und  $\varphi b \pi d_g h \gamma$  anzunehmen hat.

Der lettere Werth mag auch ber Sicherheit wegen für den Niedergang des Gegenkolbens G vorausgesett werden, obwohl dieser Kolben in diesem Falle einem Ueberdrucke nicht ausgesett ift. Hiernach erhält man für den Niedergang die Bedingung:

$$P_n + G = \frac{\pi}{4} (d_g^2 - d_s^2) h \gamma + G = \varphi b \pi (d_s + d_g) h \gamma$$
. (3)

und für den Aufgang

$$P_o - G = \frac{\pi}{4} d_s^2 h \gamma - G = \varphi b \pi (d_s + d_g) h \gamma . . . . (4)$$

Bernachläffigt man bas Eigengewicht G, was bei großem Gefälle h ansgängig ift, so erhält man aus (3) und (4):

$$d_g{}^2 = 2 d_s{}^2$$
 ober  $d_g = d_s \sqrt{2}$  . . . . . (5)

und zwar folgt aus (3):  $d_g - d_s = 4 \varphi b$ ,

baber mit Rudficht auf (5):

$$d_s = \frac{4 \varphi b}{\sqrt{2} - 1} = (\sqrt{2} + 1) 4 \varphi b = 2,414.4 \varphi b . . (6)$$

$$d_g = d_s \sqrt{2} = 3,414.4 \varphi b ... (7)$$

Will man indeffen auf bas Gewicht G Rüdficht nehmen, fo erhalt man burch Subtraction ber Gleichung (4) von (3):

$$\frac{\pi}{4} (dg^2 - 2 ds^2) h\gamma + 2 G = 0,$$

woraus annahernd mit Rudfict auf (6):

$$d_g = \sqrt{2 d_{\sigma}^2 - \frac{8 G}{\pi h \gamma}} = d_{\sigma} \sqrt{2} - \frac{4 G}{\pi h \gamma d_{\sigma} \sqrt{2}} = d_{\sigma} \sqrt{2} - \frac{\sqrt{2} - 1}{q b \pi h \gamma \sqrt{2}} G \quad (8)$$

folgt. Die Bleichung (3) liefert unter Berudfichtigung von G:

$$d_g - d_s = 4 \varphi b - \frac{4 G}{\pi h \gamma (d_g + d_s)}$$

ober mit bem Werthe von dg aus (8):

$$d_{\theta}(\sqrt{2}-1)-\frac{\sqrt{2}-1}{\varphi b\pi h\gamma \sqrt{2}} G=4\varphi b-\frac{\sqrt{2}-1}{\pi h\gamma \varphi b (\sqrt{2}+1)} G.$$

Dieraus ergiebt fich:

$$d_{s} = \frac{4 \varphi b}{\sqrt{2} - 1} + \frac{G}{\varphi b \pi h \gamma} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2} + 1} \right)$$

$$= (\sqrt{2} + 1) 4 \varphi b + \frac{G}{\varphi b \pi h \gamma} \frac{2 - \sqrt{2}}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

und wegen (8):

$$d_g = (2 + \sqrt{2}) \ 4 \ \varphi b + \frac{G}{\varphi b \pi h \gamma} \frac{3 \sqrt{2} - 4}{2} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (10)$$

Der Sicherheit wegen macht man beide Durchmesser noch etwas größer und töbtet die überschüssige Kraft bei einem zu schnellen Steuerkoldenspiele durch die aus dem Frühern bekannten Regulirungshähne. Den Beobachtungen an bestehenden besseren Maschinen zufolge kann man  $\varphi b = 0,025$  Fuß = 0,008 m annehmen, welche Zahl bei Zugrundelegung eines Reibungsscoefficienten  $\varphi = 0,25$  der Breite einer Manschettenliderung von 32 mm entsprechen würde. Um beim Durchgange des Wassers durch den Steuerschlinder möglichst kleine hydraulische Widerstände zu erhalten, giebt man übrigens diesem Cylinder gern denselben Duerschnitt wie den Communications und Einsalröhren. Wenn daher die vorstehend entwickelten Formeln sur  $d_s$  einen Durchmesser, welcher kleiner ist als derzenige der Sinssalröhren, so kann man von vornherein darauf rechnen, daß eine überschüssige Kraft durch die Stellhähne auszuheben sein wird.

Beispiel. Es sei für eine Wassersaulenmaschine von 100 m Gefälle das Zweikolbensteuerspstem anzuordnen und möge das Gewicht der Kolben zu  $G=100~{\rm kg}$  im Boraus geschätzt werden. Ohne Rücksicht auf dieses Kolbenzewicht hat man mit  $\varphi b=0.01$  nach (6) und (7):

$$d_s = 2.414 \cdot 4 \cdot 0.01 = 0.096 \text{ m}$$

unb .

$$d_a = 3.414 \cdot 4 \cdot 0.01 = 0.136 \text{ m}.$$

Mit Bertidfichtigung bes Gewichtes bagegen erhalt man nach (9) und (10):

$$d_{\theta} = 2,414.4.0,01 + \frac{100}{0,01.3,14.100.1000} \cdot \frac{2-1,414}{2}$$

$$= 0,096 + 0,009 = 0,105 \text{ m}$$
unb
$$d_{g} = (2+1,414) \cdot 4.0,01 + \frac{100}{0,01.3,14.100.1000} \cdot \frac{3.1,414-4}{2}$$

$$= 0,136 + 0,004 = 0,140 \text{ m}.$$

Wan würde also mit Sicherheit auf die gewünschte Wirtung der Steuerung rechnen können, wenn man dem Steuertolben etwa einen Durchmesser von 120 mm und dem Gegenkolben einen solchen von 160 mm geben würde. Bei diesen kleinen Kolbendurchmessern fällt allerdings der Berbrauch an Steuerwasser entsprechend gering aus, dagegen aber werden die hydraulischen Widerstände des Wassers beim Durchgange durch diesen Cylinder um so größer, je enger der letztere im Berbältniß zur Einsallröhre ist. Gesetz, die letztere habe einen Durchmesser, so hätte man dem Gegenkolben einen Durchmesser, so hätte man dem Gegenkolben einen Durchmesser

• 
$$d_q = d_s \sqrt{2} = 0.150 \cdot 1.414 = 0.212 \text{ m}$$

ju geben und die Aberichuffigen Rrafte beim Auf- und Riedergange bes Steuer- tolbens burch bie zugehörigen Stellhahne ju vernichten.

Bei dem Dreikolbensysteme ist der Gang der Berechnung im Ganzen nicht von dem vorigen verschieden, nur hat man hier den Bortheil, daß man den einen Kolbendurchmesser beliebig, z. B. den eigentlichen Steuerkolbendurchmesser so groß annehmen kann, als die Einfallröhre weit ist. Die Steuerung dei der in Fig. 394 abgebildeten zweichlinderigen Wassersäulenmaschine wird hiernach auf folgende Weise zu berechnen sein. Bezeichnen wir den Durchmesser des untern oder ersten Steuerkolbens durch  $d_z$ , den des zweiten durch  $d_z$  und den des oben aussitzenden Gegenkolbens durch  $d_y$ , so können wir wegen des nöthigen Niederganges setzen:

$$d_{s}^{2} - d_{t}^{2} + d_{g}^{2} + \frac{4 G}{\pi h \gamma} = 4 \varphi b (d_{s} + d_{t} + d_{g})$$
. (11)

und wegen bes Aufganges:

$$d_t^2 - d_s^2 - \frac{4 G}{\pi h \gamma} = 4 \varphi b (d_s + d_t + d_g) . . . . (12)$$

Aus d. laffen sich nun mit Gulfe biefer Formeln de und d. berechnen. Der Sicherheit und ber hydraulischen hindernisse wegen nimmt man aber de noch etwas größer an, als sich aus diesen Formeln berechnen läßt. Führt man den fur de angenommenen Werth in die Gleichung

$$2 (d_{s^2} - d_{t^2}) + d_{g^2} + \frac{8 G}{\pi h \gamma} = 0$$

ein, welche sich ergiebt, wenn (12) von (11) subtrahirt wird, so erhält man den Werth des Durchmessers vom dritten Kolben:

$$d_g = \sqrt{2 (d_t^2 - d_s^2) - \frac{8 G}{\pi h \gamma}}$$

ben man aus ben eben angeführten Gründen ebenfalls fehr reichlich nimmt.

Für die Steuerung ber in Fig. 396 abgebildeten Bassersulenmaschine lassen sich folgende Formeln entwickeln. Es bezeichne  $h_1$  die mittlere Söhe der Krafts und  $h_2$  die der Lastwassersaule, ferner  $d_s$  den Durchmesser des Steuerkolbens,  $d_g$  den des Gegentolbens und  $d_k$  den Durchmesser der hohlen Kolbenstange des letztern Kolbens. Es ist dann die Kraft beim Niedersgange:

$$\frac{\pi}{4} \left[ d_{g}^{2} \left( h_{1} - h_{2} \right) + \left( d_{g}^{2} - d_{k}^{2} \right) h_{1} - d_{g}^{2} h_{1} \right] \gamma + G,$$

und bie bee Aufganges:

$$\frac{\pi}{4} \left[ d_{g}^{2} h_{1} - (d_{g}^{2} - d_{k}^{2}) h_{2} - d_{s}^{2} (h_{1} - h_{2}) \right] \gamma - G;$$

daher:

$$d_{s}^{2} - \frac{h_{1}}{h} d_{k}^{2} + \frac{4 G}{\pi h \nu} = 4 \varphi b (d_{s} + d_{g} + d_{k}) \quad . \quad . \quad (13)$$

und

$$d_{g^{2}}-d_{s^{2}}+\frac{h_{2}}{h}d_{k^{2}}-\frac{4 G}{\pi h \gamma}=4 \varphi b (d_{s}+d_{g}+d_{k}) \quad (14)$$

Hat man  $d_s$  gegeben, so kann man hiernach  $d_g$  und  $d_k$  berechnen, muß aber aus bekannten Gründen für  $d_g$  einen etwas größern, sowie für  $d_k$  einen etwas kleinern Werth in Anwendung bringen. Uebrigens rechnet man leichter mit den Formeln, welche durch Abdition und Subtraction von (13) und (14) entstehen:

$$d_{q}^{2} - d_{k}^{2} = 8 \varphi b (d_{s} + d_{q} + d_{k}) . . . . . . . . (15)$$

unb

$$d_{g^{2}} + \frac{h_{1} + h_{2}}{h} d_{k^{2}} = 2 d_{s^{2}} + \frac{8 G}{\pi h \nu} . . . . . (16)$$

Filr bie in Fig. 402 (a. f. S.) abgebilbete und bereits oben im Allgemeinen kennen gelernte Steuerung einer Clausthaler Wassersüulenmaschine hat man endlich, wenn  $d_s$  den Durchmesser des Steuerkolbens,  $d_g$  den Durchmesser des obern oder Gegenkolbens und  $d_w$  den des untern oder Wendeskolbens bezeichnet, die Kraft beim Niedergange:

$$\frac{\pi}{4} \left[ d_{s}^{2} \left( h_{1} - h_{2} \right) - d_{g}^{2} h_{1} \right] \gamma + G,$$

und hingegen beim Aufgange:


$$\frac{\pi}{4} \left[ d_{w^{2}} (h_{1} - h_{2}) - d_{s^{2}} (h_{1} - h_{2}) + d_{g^{2}} h_{1} \right] \gamma - G;$$

604

$$d_{s}^{2} - \frac{h_{1}}{h} d_{g}^{2} + \frac{4 G}{\pi h \gamma} = 4 \varphi b (d_{s} + d_{g} + d_{w})$$
 . (17)

und

$$d_{w^2} - d_{s^2} + \frac{h_1}{h} d_{g^2} - \frac{4 G}{\pi h \gamma} = 4 \varphi b (d_s + d_g + d_w)$$
 (18)  
Fig. 402.



Beispiel. Wenn bei der letztgedachten Maschine die Druckhöhen  $h_1=216\,\mathrm{m}$  und  $h_2=24\,\mathrm{m}$  betragen, serner das Gewicht der Kolbenverbindung  $G=85\,\mathrm{kg}$  und der Steuerkolbendurchmesser 0,160 m angenommen wird, so ergeben sich die Durchmesser der übrigen Kolben wie folgt. Es bestimmt sich aus (17) und (18) durch Abdition

$$d_{w^2} = 8 \varphi b (d_s + d_g + d_w) = 2 d_{s^2} - 2 \frac{h_1}{h} d_{g^2} + \frac{8 G}{\pi h \gamma}$$

ober mit  $\varphi b = 0,008$ :

$$d_{w^2} = 8.0,008 (0,160 + d_g + d_w) = 2.0,160^2 - 2 \frac{216}{216 - 24} d_{g^2} + \frac{8.85}{3.14.192.1000}.$$

Durd Ausrechnung erhalt man bieraus die beiden Gleichungen:

$$dw^2 = 0.064 (0.160 + dg + dw)$$

und

$$d_{w}^{2} = 0.0523 - 2.25 d_{a}^{2}.$$

Die lette Gleichung liefert mit  $d_g=0.1~{\rm m}~d_w^2=0.0523-0.0225=0.029\dot{\rm s},$  also  $d_w=0.172$  und dieser Werth für  $d_w$  in die erste Gleichung eingesett giebt

$$dw^2 = 0.064 (0.160 + 0.1 + 0.172) = 0.0276,$$

daher

$$d_w = 0.166.$$

Da diese Werthe nur wenig verschieden sind, würde man  $d_g=0.1 \text{ m}$  und  $d_{w}=0.17 \text{ m}$  annehmen können. In Wirflichseit ist  $d_g=0.108 \text{ m}$  und  $d_{w}=0.142 \text{ m}$ , woraus geschlossen werden kann, daß hier  $\varphi b$  noch etwas kleiner als 0.008 ausfällt.

Um genauer ju rechnen, hatte man noch ben Querfcnitt ber Steuertolben-fange in Betracht ju gieben.

Stouerwasserquantum. Das Steuerwasserquantum oder das §. 171. Wasser, welches zur Bewegung der Steuerkoldenverbindung verwendet wird, giebt zu einem besondern Arbeitsverluste oder zur Herabziehung des Wirkungsgrades Veranlassung, weil es dem eigentlichen Betriebswasser entzogen wird. Man soll es daher auch so viel wie möglich herabziehen und deshalb nicht nur den Gegenkoldendurchmesser dag, sondern auch den Weg des Steuerkoldens möglichst klein machen. Dieser Weg hängt aber von der Höhe des Steuerkoldens und von der Höhe der Verbindungsröhre, und erstere wieder von der letztern ab; aus diesem Grunde hat man also die Verbindungsröhre, welche den Steuerchlinder mit dem Treibchlinder verbindet, möglichst niedrig zu machen und zur Erlangung des nöthigen Querschnitts die Breite entsprechend groß anzunehmen. Deshalb ist denn auch diese Röhre gewöhnlich rechteckig im Querschnitte und hat mit dem Treibchlinder einerlei Weite d. Soll der Querschnitt dieser Röhre dem der Einfallröhre gleich sein, so hat man:

$$ad=\frac{\pi d_{e^2}}{4},$$

folglich die Bohe ber Berbindungeröhre

$$a = \frac{\pi d_{e^2}}{4 d}$$

zu nehmen. Damit der Steuerkolben beim halben hube richtig abschließe, macht man ihn dreimal so hoch als die Röhre, nimmt also beffen höhe  $a_1 = 3 a$ , deshalb ift der Steuerkolbenweg selbst:

$$l_s = a_1 + a = 3a + a = 4a$$

und bas pr. Spiel verbrauchte Steuerwafferquantum:

$$q_s = \frac{\pi d_g^2}{4} l_s = \pi a d_g^2.$$

Macht nun die Maschine pr. Minute n Spiele, so ist das pr. Secunde verbrauchte Steuerwasserquantum:

$$Q_s = \frac{n l_s}{60} \frac{\pi d_g^2}{4} = \frac{n a}{60} \pi d_g^2,$$

und baber ber entsprechende Berluft an Leiftung pr. Secunde:

$$L_s = \frac{n l_s}{60} \frac{\pi d_g^2}{4} h \gamma = \frac{l_s}{l} \left(\frac{d_g}{d}\right)^2 L.$$

Es wird also dieser Berluft um so kleiner, je größer der Treibkolbenhub lift, je weniger Spiele also die Maschine macht.

Bas endlich noch die außere sowie die Hulfesteuerung anlangt, so ist die Kraft, welche die Bewegung berselben beansprucht, so klein, daß wir dieselbe recht gut außer Acht lassen ober uns wenigstens mit beren Abschätzung begnügen können. Ueber die hierbei vorkommende Umsetzung der Bewegung wird in Thl. III, 1, bei Besprechung der Zwischenmaschienen ausstührlich gehandelt.

Beispiel. Wenn bei ber im Beispiele ju §. 169 berechneten Wassersaulenmaschine ein Steuerkolben von  $d_e=0,226$  m Durchmesser und daher ein Gegenstolben von 0,226  $\sqrt{2}=0,320$  m angewendet wird, wenn ferner die Berbindungszöhre die Höhe

$$a = \frac{\pi de^2}{4 d} = \frac{\pi \cdot 0,226^2}{4 \cdot 0.505} = 0,080 \,\mathrm{m},$$

und deshalb der Steuertolben die Sobe

$$a_1 = 3 a = 0,240 \text{ m}$$

erhalt, und fein Spiel ben Bub

$$l_s = a_1 + a = 0.320 \,\mathrm{m}$$

beträgt, fo hat man das Steuerwafferquantum pr. Spiel:

$$q_s = \frac{\pi}{4} \ 0.320^2 \cdot 0.320 = 0.0257 \ \text{cbm},$$

und baber ben entsprechenden Arbeitsverluft pr. Secunde:

$$L_s = \frac{n}{60} \ q_s \, h \gamma = \frac{4}{60} \ 0,0257 \, . \, 100 \, . \, 1000 = 171 \ \mathrm{mkg} = 2,3 \ \mathfrak{P}$$
ferdeftäste.

Sicherlich wurde man ökonomischer versahren, wenn man einen schwächern Steuerkolben und eine niedrigere Communicationsröhre anwendete, benn wenn man auch dadurch die hydraulischen Sindernisse etwas vermehrte, so wurde man boch dadurch an Leistung nicht so viel verlieren, wie durch Ersparnis an Steuerswasser gewinnen.

Erfahrungsresultate. Ueber die Leiftungen ber Bafferfaulen- §. 172. maschinen find erschöpfenbe Bersuche nicht angestellt worben. In der Regel werden diefe Maschinen nur in Bergwerten jum Beben bes Baffers burch Bumben verwendet, und es erftreden fich die gemachten Berfuche nur auf die Ermittelung ber Leistung von der ganzen aus der Wassersäulenmaschine und aus Bumpen bestehenden Maschine. Da nun aber über die Bumpen felbst hinreichend sichere Beobachtungen ebenfalls nicht bekannt sind, so läkt fich allerdings mit aller Sicherheit ber Birtungsgrad ber Bafferfaulen-Dagegen ift es febr leicht, eine angenäherte Bemaschine nicht berechnen. ftimmung biefes Wirkungegrabes ju finden, wenn man die Boraussetzung macht, daß die Wirkungsgrade der Wassersäulenmaschinen und Bumben in einem bestimmten Berhältnisse zu einander stehen; diese Boraussetzung läßt sich aber recht gut machen, da beide Maschinen in ihrer Construction und Bewegungsweise einander sehr ähnlich sind. Gewiß rechnet man nicht zum Bortheil für die Wassersäulenmaschine und entfernt sich überhaupt nicht sehr von der Wahrheit, wenn man den Arbeitsverlust der ganzen Maschine zur Balfte ber Bafferfäulen- und zur Balfte ber Bumpenmaschine beimißt. Die Rechnung hierbei ist sehr einfach. Die bisponible Leistung ist:

$$L=\frac{n}{60}\left(Fl+F_{w}l_{w}\right)h\gamma,$$

wofern  $F_w$  ben Querschnitt und  $l_w$  ben Hub bes Wendekoldens bezeichnet, die gewonnene Leistung aber ist  $\frac{nl}{60}$   $F_p h_p \gamma$ , wenn  $F_p$  den Querschnitt der Pumpenkolden und  $h_p$  die Höhe bezeichnet, auf welche das Wasser durch die Pumpen gefördert wird. Der Arbeitsverlust ist daher:

$$L_{1} = \frac{n}{60} (Fl + F_{w}l_{w}) h \gamma - \frac{nl}{60} F_{p}h_{p}\gamma$$

$$= \frac{n}{60} [(Fl + F_{p}l_{w}) h - F_{p}lh_{p}] \gamma,$$

und bemnach ber Wirtungsgrab ber Bafferfäulenmaschine:

$$\eta = 1 - \frac{1}{2} \frac{(Fl + F_w l_w) h - F_p l h_p}{(Fl + F_w l_w) h} = \frac{1}{2} + \frac{F_p l h_p}{2 (Fl + F_w l_w) h}$$

$$= \frac{1}{2} (1 + \eta_1),$$

wenn  $\eta_1$  den Birkungsgrad der ganzen Maschine bezeichnet. Hierbei wird freilich vorausgeset, daß Wasserverluste nicht vorkommen; bei gutem Zustande der Maschinen sind diese auch so klein, daß man sie außer Acht lassen kann. Unter Anderm sindet Herr Jordan, der Erbauer der Clausthaler Maschine, den mittlern Wasserverlust der Wassersäulenmaschine gleich 1/4 und den der Pumpen gleich  $2^1/4$  Proc. Die Aussührung der Versuche ist nun dadurch zu bewirken, daß man die Regulirungsapparate in der Einfall- und Austragröhre vollständig öffnet, und die Steighöhe der Pumpen so weit erhöht, die die Maschine regelmäßig die verlangte Anzahl von Spielen vollbringt.

Durch Bersuche ber Art fand Jordan an ber einen ber zwei Schwestermaschinen in Clausthal: bei 4 Spielen pr. Minute  $\eta_1 = 0,6568$  und bei 3 Spielen  $\eta_1 = 0,7055$ , und es ist daher im ersten Falle

$$\eta = \frac{1,6568}{2} = 0,8284,$$

und im zweiten

$$\eta = \frac{1,7055}{2} = 0,8527,$$

folglich im Mittel

$$\eta = \frac{1,6811}{2} = 0.84$$

anzunehmen.

Wenn es nicht thunlich ist, die höchste Wirkung einer Wassersüllenmaschine durch Bergrößerung der Steighöhe des Pumpenwerks zu erlangen, so kann man auch den zur Ermittelung des Wirkungsgrades nöthigen regelmäßigen Gang durch Berminderung der Arastwassersäule sich verschaffen; jedoch ist dieses Versahren nur dann zulässig, wenn die Arastreserve der Maschine nicht bedeutend und also auch die abzutragende Wassersäule nicht sehr hoch ist. In Freiberg hat man die Verminderung der Wassersäule bloß durch wirkliches Einfallen des Aufschlagwassers in die Einfallröhre dewirkt, und den eigentlichen Wasserstand in dieser durch eine an einen Faden ausgehängte Schwimmkugel gemessen. Auf diese Weise hat sich dei der Wasserssäulenmaschine auf Alte Wordgrube, wenn dieselbe pr. Minute drei Spiele machte,

$$\eta_1=0,684,$$

folglich ber Wirkungsgrad ber blogen Bafferfäulenmaschine

$$\eta = \frac{1,684}{2} = 0.84$$

herausgestellt.

Die meisten Angaben über die Birkung anderer Bafferfäulenmaschinen sind zu unficher, um ihnen einen Berth beilegen zu können, weil sie fich auf

Beobachtungen bei nicht völlig geöffneter Tagepipe stützen und die Stellung bieser nicht hinreichend genau beobachtet worden ist. Nimmt man den einer gewissen Stellung dieser Pipe entsprechenden Widerstandscoefficienten & aus der Tabelle in Thl. I, so läßt sich daraus das hierbei durch diesen Apparat vernichtete Gefälle y berechnen, indem man sett:

$$y = \zeta \, \frac{v_e^2}{2 \, g} = \zeta \, \left(\frac{d}{d_e}\right)^4 \frac{v^2}{2 \, g},$$

und man tann baber auch ben Wirfungegrab burch bie Formel:

$$\eta = \frac{1}{2} \left[ 1 + \frac{F_p l h_p}{Fl \left[ h - \zeta \left( \frac{d}{d_e} \right)^4 \frac{v^2}{2 g} \right] + F_w l_w h} \right]$$

berechnen.

Beispiel. Eine Wasserstulenmaschine consumirt pr. Spiel 0,3 cbm Kraftsund 0,012 cbm Steuerwasser, das Geschle berselben ist 100 m, serner die mittlere Geschwindigkeit des Wassers in der Einsallröhre 1,8 m und die Stellung der in einem treisförmigen Drosselventile bestehenden Tagepipe  $60^{\circ}$ . Wenn nun durch dieselbe pr. Spiel ein Wasserquantum von 0,1 cbm 150 m hoch gehoben wird, wie groß ist der Wirtungsgrad dieser Raschine zu setzen? Rach Thl. I ist sür  $60^{\circ}$  Stellung der Klappe  $\zeta=118$ , daher:

$$\zeta \frac{v_e^2}{2a} = 118.0,051.1,8^2 = 19.5 \text{ m},$$

folglich läßt fich fegen:

$$\eta = \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{0.1 \cdot 150}{0.3 \cdot (100 - 19.5) + 0.012 \cdot 100} \right) = \frac{1}{2} \left( 1 + 0.592 \right) = 0.796.$$


Rotirende Wassersäulenmaschinen. Die im Borftehenden be- §. 173. fprochenen Bafferfäulenmaschinen bezwecken nur die Erzeugung einer hin- und hergebenden Bewegung ber mit ihnen verbundenen Bumpentolben. Dan hat außerbem, namentlich in ber neuern Zeit, auch folche Bafferfäulenmaschinen ausgeführt, welche nach Art von Dampfmaschinen die rotirende Bewegung einer Rurbelwelle erzeugen. Beispiele folder Maschinen find bereits in Thl. III, 2, angegeben. So ist der bort angeführte, zur Förderung bienende Abriann'iche Wafferfäulengopel bes Anbreas-Schachtes zu Schemnit als eine Zwillingsmaschine mit zwei boppeltwirkenben Bafferfäulenchlinbern anzusehen, beren 3med in ber Umbrehung bes Forbertorbes besteht. Ebenso findet fic die Anordnung einer Schwungradwelle als Bulferotationsare gur Ausgleichung ber Bewegung bei ber in Thl. III, 2, angeführten Jorban's ichen Bumpenmaschine bes Königin Maria - Schachtes ju Clausthal. beiden Fallen ift jum Betriebe Baffer von natürlichem Gefalle verwendet, beffen Bobe in Schemnig 111 m und in Clausthal 368,4 m beträgt. Man

hat aber auch mehrfach ein fünftlich erzeugtes Gefalle zum Betriebe rotirender Wafferfaulenmaschinen benutt, welches baburch beschafft wird, daß eine porhandene Bumpe bas von ber Mafchine abfliekende Waffer auf eine bestimmte Bobe gurudhebt, fo bag es von Reuem der Bafferfaulenmafchine als Rraftmaffer augeführt werben tann. Dies findet beispielsweise bei ber Maschine bes Steinkohlenbergwerkes "Kronpring Friedrich Wilhelm" bei Saarbrilden ftatt. Bier wird die Refervefraft einer vorhandenen Dampftunft bagu verwendet, bas erforberliche Betriebsmaffer für bie Bafferlaulenmaschine auf eine Bohe von 94 m zu heben. Diese Anordnung einer indirecten Wirfung ift aus bem Grunde gewählt worden, weil es nicht möglich war, an ber unterirbifchen Betriebsftelle felbft, wo bie Rraft für Forber-, Bump- und Bentilationezwede nothig ift, eine Dampfmafchine aufauftellen. Das Rraftmaffer bient baber in biefem Falle als ein bequemes Mittel gur Transmiffion ber Arbeit nach entfernten Stellen, und biefe Art ber hydraulischen Rraftubertragung bat ihre großen Borzuge vor ben fonft ju gleichem 3mede anwendbaren Mitteln, wie Wellenleitungen, Drabtfeilen u. f. w. Aus bem gleichen Grunde bat man benn auch in ber neueften Beit Baffer von bebeutender Breffung bagu benutt, Die Dafchinen gum Bohren der Sprenglöcher bei der Ausführung von Tunneln zu verwenden. in welcher Sinficht bie Brandt'iche hybraulifche Drebbohrmafdine anauführen ift. Bei berfelben wird ber mit großem bybroftatifchem Drude gegen bas Geftein geprefte Drebbohrer burch eine Bafferfaulenzwillingsmaschine in Drehung versett, für welche bas Betriebsmaffer einem Accumulator entnommen wirb, worin bas eingeschloffene Waffer burch bie Belaftung des Accumulatorfolbens einer Breffung von 100 bis 200 Atmofphären ausgesett ift, und welchem burch eine Dampfpumpe bas Baffer ftetig von Neuem wieder zugedrückt wirb. Endlich hat man auch in neuerer Beit in mit Wafferleitungen verfebenen Stadten ben Drud bes aus ben Röhren ausfliegenden Baffers jur Bewegung fleiner rotirender Bafferfaulenmafchinen benutt und hierdurch in vielen fallen für die Rleininduftrie recht brauchbare kleine Kraftquellen geschaffen, welche zwar nicht besonders ötonomifch arbeiten, aber ben unter Umftanben unschapbaren Bortheil barbieten, bag fie leicht und ohne Schwierigkeiten überall aufzustellen und zu betreiben Diefe tleinen Baffertraftmaschinen beruhen jum Theil auf ber Birfungeweise der Turbinen ober berjenigen ber Rapfelraber (f. Thl. III, 2) meistens aber find es Daschinen mit Cylindern und Rolben nach Art ber Dampfmaschinen und von bieser Gattung ift bier besonders die unter bem Namen bes Schmibt'ichen Motors befannt geworbene Mafchine mit oscillirendem Cylinder ju ermahnen.

Der fast vollständige Mangel an Zusammendruckbarteit des Baffers macht bei allen biesen Rotationsmaschinen die Anwendung gewiffer Sicher-

heitsmittel erforberlich, durch welche die Stoßwirkungen und Erschütterungen vermieden werden, welche ohnedies wegen der gedachten Incompressibilität des Wassers entstehen. Wenn nämlich die Austrittsöffnung des aus dem Cylinder tretenden Absuswassers durch den Steuerungsschieder verschlossen wird, noch ehe der Kolben seinen vollen Lauf beendet hat, so setzt das auf diese Weise abgeschlossene Wasser dem Kolben einen so großen Widerstand entgegen, daß Bruche oder mindestens sehr harte Stöße unvermeidlich sind im Gegensaße zu den durch Dampf oder comprimirte Luft betriedenen Maschinen, bei denen die Stöße wegen der Casticität des eingeschlossenen Fluisdums nicht auftreten.

Das einfachste Mittel, diesen Uebelstand zu vermeiben, besteht barin, bag man die Austrittsöffnung bes Bassers niemals vollständig burch ben Steuer-



tolben ober Schieber abschließen läßt, sonbern am Ende bes Kolbenlaufs noch eine geringe Austrittsöffnung beläßt. Hiermit ist allerdings ein gewisser Wasserverlust verbunden, wie man aus der Fig. 403 leicht erkennt, in welcher S den Steuerkolben oder Schieber und K den Kraftkolben vorstellt. Wenn der letztere, von links kommend, am Ende seines Weges angekommen ist, hat der Steuerkolben in seiner nach links gerichteten Bewegung genau seine Mittelstellung erreicht. Es ist dann dem Wasser vor dem Kolben in B noch eine geringe Austrittsöffnung zwischen b und  $\beta$  nach dem Austragrohre A hin belassen, wenn der gedachten Anordnung gemäß die Breiten  $\alpha\beta$  und  $\gamma\delta$  der Steuerkolben etwas kleiner gemacht sind als die lichten Canalweiten ab und cd. Hieraus ist daher ersichtlich, daß in der

unmittelbar vorhergegangenen Zeit eine Communication bes Ginfallmaffers in E mit bem Austragrohre A burch bie Spalten zwischen c und y, sowie amischen d und d ftattgefunden hat, und bag eine ebensolche Communication in ber unmittelbar folgenden Reit durch bie Spalten amifchen a und a, fowie amischen b und B hergestellt ift, indem nämlich der rechte Canal bei a schon für bas Ginfallmaffer geöffnet wird, noch ehe berfelbe bei b von bem Austragrohre gang abgeschloffen ift. Aus biefem Grunde fpricht man bei biefer Steuerung von einer gewiffen Boroffnung, Babrend biefer fleinen Reiträume findet baber ein birectes Uebertreten von Rraftwaffer aus bem Steuercylinder E nach dem Austragrohre und hiermit ein entsprechender Arbeiteverluft ftatt. Diefer Berluft fällt um fo größer aus, je bober bas Befälle bes Waffers ift. Go ift g. B. bei ber gebachten Clausthaler Dafchine bas von berfelben verbrauchte Betriebsmaffer 1,7 mal fo groß, wie bas theoretifch jur Füllung ber Cylinder nur erforberliche, und es muß ber größte Theil biefes Wafferverluftes auf Redinung ber vorbeschriebenen Boröffnung gefest merben, mit welcher bie Steuertolben arbeiten.


Um biesen Wasserverlust zu vermeiden, hat man auch, besonders bei Masschinen mit hohem Gefälle, zur Anordnung kleiner Stoß- oder Busserventile gegriffen, welche in den Communicationsröhren zwischen dem Cylinder und Schiebergehäuse derart angebracht werden, daß dieselben stets von dem Druckwasser der Einfallröhre geschlossen gehalten werden und sich nur öffnen, wenn im Cylinder nach Abschluß der Schiebercanäle in Folge der Incompressibilität des Wassers ein größerer Druck sich einstellt. In diesem Falle gestatten diese Bentile, welche bei v in Fig. 403 angedeutet sind, das Zurücktreten einer kleinen Wassermenge aus dem Cylinder nach dem Eintrittsrohre und verhindern ebenfalls wirksam den Stoß. Diese Anordnung, welche schon von Armstrong dei seinen hydraulischen Sebevorrichtungen ausgesithrt und in Thl. III, 2, näher besprochen ist, sindet sich beispielsweise bei der Saarbrückener Maschine und bei der Brandt'schen Drehbohrmaschine.

Endlich hat man auch durch die Einschaltung von Windtesseln die Stöße zu vermeiden gesucht, wie dies z. B. bei dem Schmidt'schen Motor, sowie auch in der Zuleitungsröhre der erwähnten Maschine zu Saarbrücken geschieht, doch lassen sich Windtessel nur für mäßige Pressungen verwenden, nicht nur, weil bei großen Druckhöhen leicht ein Zerspringen dieser Behälter eintritt, sondern auch, weil nach einem bekannten physikalischen Gesetze die Luft in demselben Maße von dem Wasser absorbirt wird, in welchem die Pressung zunimmt. Man hat daher in allen Fällen, wo Windtessel angewandt werden, dassungen, daß die Luft derselben von Zeit zu Zeit erneuert werde, sei es durch eine kleine Luftpumpe oder durch eine Einrichtung, welche ermöglicht, das Wasser aus dem Windkesselsel ablausen zu lassen, wobei sich derselbe mit atmosphärischer Luft füllt.

Es möge nun bie Befchreibung ber vorstehend erwähnten rotirenden Bafferfaulenmaschinen folgen.

Die auf bem Steintohlenbergwerte Kronpring Friedrich Wilhelm ju §. 174. Griesborn bei Saarbruden\*) aufgestellte Bafferfaulenmafdine, welche gu Zweden ber Forberung, Bafferwältigung und ber Bentilation bient, ift in Fig. 404 (a. f. S.) im Grundriffe bargeftellt. Siernach ift bie Maschine eine Zwillingsmaschine nach Art ber zweichlindrigen Dampfmaschinen mit rechtwinkelig zu einander gestellten Rurbeln, nur find an Stelle ber zwei boppeltwirtenben Cylinder zwei Baare einfachwirtenber Cylinder C, und C, mit Blungertolben K, und K, angeordnet, welche letteren, aus je einem Stude bestehend, in ihrer Mitte amifden ben Stopfbuchsen ber Cylinder ben Bapfen Z enthalten, an welchen die gabelformige Lenterstange L gelentig angeschloffen ift. Diefe zwedmäßige Anordnung gestattet jederzeit, auch mabrend ber Bewegung, ein bequemes Dichten ber Rolben burch Angug ber Stopfbuchfen, mahrend bie Anordnung gewöhnlicher Scheibentolben in boppeltwirfenben Cylindern wegen der Ungugunglichfeit biefer Rolben in biefer Sinficht Schwierigfeiten veranlagt haben murbe. bei bem geringen Durchmeffer ber Rolben (78,5 mm) bie Ausführung fcheibenförmiger Rolben schon beshalb nicht gut thunlich, weil die Rolbenftange felbst mit Rudficht auf ihre Festigteit nur wenig bunner ausfallen würbe, baber bie beiben Rolbenflachen febr verschieben und bie Bewegung febr ungleich hatte werben muffen. Jeber Doppeltolben erhalt feine Führung in ben beiden jugehörigen Stopfbuchfen, fo bag eine befondere Berabführung entbehrlich ift. Die Bewegungelibertragung burch bie Lenterftangen auf bie beiben Rurbeln R ber boppelt gefropften Schwungrabwelle W ift aus ber Das jum Betriebe ber Mafchine bienenbe Rraftwaffer Figur erfichtlich. von 82,4 m Gefalle tritt aus bem Ginfallrohre E in einen Schieberkaften S, in welchem zwei gewöhnliche Muschelschieber nach Art ber bei Dampfmafchinen (f. bort) gebräuchlichen bie Steuerung ber beiben Cylinderpaare bewirten, berart, bag bas gebrauchte Baffer burch bie Schieberhöhlungen hindurch nach ben Abflugröhren A gelangt. Die Bewegung jebes Schiebers wird burch eine Stephenfon'iche Couliffe O und zwei zugehörige Ercenter F ber Schwungradwelle bewirkt, fo bag burch Beben und Senken ber Couliffe bie Mafchine behufe bee Forberne fowohl linkeum wie rechteum be-In dem Ginfallrohre E befindet fich außer ben trieben werben fann. erforderlichen Absperrventilen ein cylindrifcher Windteffel von 0,55 m Durchmeffer und 2,15 m Sobe, welcher neben ber Mafchine in bem tiefften Buntte ber Rohrleitung aufgestellt ift, fo bag burch Ablaffen bes Baffers nach

<sup>\*) 3</sup>tfcr. f. Berg-, Gütten- und Salinenwesen in Preußen, Jahrg. 1871.



vorheriger Absperrung von der Röhre neue Luft in den Windtessel gesaugt werden kann, wenn solches nöthig wird. Durch diesen Windtessel werden die Stöße gemildert, welche sonst die Masse des in der Einfallröhre besindlichen Bassers beim plöglichen Abstellen hervorruft. Zur Berhütung der Wasserstöße in den Treibcylindern beim Abschlusse der Schiebercanäle sind in den vier Berbindungsröhren zwischen Schieberkasten und Cylindern ebenso viele kleine Klappventile V angebracht, welche oberhalb durch Kupfersröhrchen mit dem Einfallwasser im Schieberkasten communiciren.

Die Schwungradwelle W ist einerseits mit dem Schwungrade G verssehen, welches gleichzeitig als Riemscheibe zum Betriebe eines kleinen Bentilators dient, während das andere freie Ende die ausrückbare Klauenkuppeslung J trägt, um die Borgelegswelle  $J_1$  eines Förderkorbes je nach Bedarf eins oder auszurücken. Das Zahngetriebe T endlich greift in ein Zahnrad P einer andern Borgelegswelle ein, deren Kurbelzapfen X zum Betriebe eines Kunstkreuzes für Pumpen dient.

Die vier Treibkolben haben 78,5 mm Durchmesser des 48,4 qcm Quersschnitt und 0,314 m Hub. Die angestellten Bremsversuche ergaben bei 100 Umdrehungen der Maschine pr. Minute eine effective Leistung von 6,03 Pferbekraft, dabei war der wirksame Druck im Windkessels im Mittel gleich 6,75 kg pr. Quadratcentimeter, entsprechend 67,5 m Druckhöhe, so daß durch die Einfallröhre bis zum Windkessels eine Wassersaulenhöhe von 82,2-67,5=14,7 m aufgezehrt wurde. Das zur Füllung der Cylinder erforderliche Wasser berechnet sich für den angesührten Bersuch zu

$$\frac{4.0,00484.0,314.100}{60} = 0,01013 \text{ cbm} = 10,13 \text{ kg},$$

welchem Waffer baher ein absolutes Leiftungevermögen von

entspricht. Danach bestimmt sich ber Wirkungsgrad ber Maschine mit Ginschluß ber Ginfallröhre zu

$$\eta = \frac{6,03}{11,10} = 0,543.$$

Um ben Wirtungsgrad ber Bassersäulenmaschine allein, ohne Berudsichtigung ber Berlufte in ber Eintragröhre zu bestimmen, hat man die absolute Leistung bes aus bem Windlessel tretenden Wassers gleich


baber biefer Wirfungsgrad zu

$$\eta = \frac{6,03}{9.12} = 0,661$$

fich ergiebt.

Bur Beschaffung bes für die vorstehend beschriebene Maschine erforderlichen Kraftwassers bient eine vorhandene Wasserhaltungsmaschine von überschüssiger Stärke, welche das von der Maschine abgehende Wasser steig wieder in den Behälter zurückhebt, von welchem es der Maschine zugeführt wird.

Bei der von Brandt\*) angegebenen Gesteinsbohrmaschine wird abweichend von den bisher fast ausnahmslos gebrauchten stoßend wirkenden Fig. 405.



Meißelbohrern ein ringförmiger Kronenbohrer aus hartem Stahl verwendet, welcher durch starten hydrostatischen Druck gegen das Gestein gepreßt wird und eine langsame Umdrehung empfängt. Diese letztgedachte Drehbewegung wird dem Bohrgestänge durch eine zweichlindrige Wassersäulenmaschine erstheilt, welche in Fig. 405 dargestellt ist. In den beiden Chlindern von

<sup>\*)</sup> S. die Brandt'iche bydraulifche Gefteinsbohrmafchine von A. Riebler, 1877.

Bronce C, welche mit den Lagern D ber Kurbelwelle W gusammengegoffen find, bewegen fich die Rolben K. beren Rolbenftangen B mittelft ber Lenterftangen L bie bin- und hergebende Bewegung auf bie Rurbelgapfen Z von zwei rechtwinkelig zu einander angebrachten Kurbeln übertragen. ftablerne Rurbelwelle, welche mit ben Rurbeln aus einem Stude geschmiebet ift, bilbet zwischen ben Lagern eine Schraube ohne Enbe S. melde in ein auf ber Bohrstange befestigtes Schnedenrab eingreift, fo bag hierdurch bas Bobrgeftange in eine langfam rotirende Bewegung (7 bis 10 Umbrehungen pr. Minute) verfest wirb, mabrend die Welle W in ber Minute 200 bis 300 Umbrehungen macht. Die Steuerung bes burch bie Ginfallröhre E autretenden Baffers wird burch ben Steuertolben F bewirft, und gwar berart, bag bas Drudwaffer burch ben Canal a, ftete in ben Raum zwifchen bem Eulinder C und ber Rolbenftange über bem Rolben Butritt findet, fo baf die ringförmige obere Rolbenflache immer bem Drude bes Baffere nach unten unterworfen ift. Dagegen tritt bas Waffer in ben Raum unter bem Rolben burch ben Canal a nur mahrend ber halben Reit, mahrend welcher ber Rolben feinen Bormartsgang von unten nach oben vollführt. Bebufe mird ber Steuertolben F burch ben ercentrifch gestellten Bapfen J abwärts geschoben, fo bag bem bei e eintretenben Rraftmaffer burch a ber Rutritt unter ben Rolben K gestattet ift. Der Aufgang bes Rolbens wird sonach burch bie Differeng ber Bafferbrude auf bie beiben Rolbenflächen pergnlaft, mabrend ber Rolbenniebergang burch ben Druck auf die obere ringförmige Rolbenflache bewirft wird, indem für diefe Bewegung ber emporgezogene Steuerfolben bem Waffer unter bem Rolben burch bie Deffnung a ben Austritt nach bem Austragrohre A gestattet, wie bies aus ber Figur ersichtlich ift. Da ber Querschnitt ber Rolbenftange B (38,2 mm Durchmeffer) genau halb fo groß ift, wie berjenige bes Rolbens K (54 mm Durchmeffer), fo find, wie fich leicht ergiebt, bie beiben Rrafte von gleicher Große, welche ben Sin- und Bergang bes Rolbens veranlaffen. Die Berftarfung ber Steuerfolbenftange bei G auf biefelbe Starte wie bei F hat nur ben 2med, eine Entlaftung bes Steuertolbens zu bemirten.

Da hier der Steuerkolben behufs Bermeidung von Wasserverlusten ohne Boröffnung arbeitet, derselbe vielmehr den Canal a noch vor vollständig beendetem hub des Kraftkolbens abschließt, so ist aus dem schon oben ansgegebenen Grunde das kleine Stoßventil v angebracht, welches gegen Ende des Kolbenniederganges sich öffnet, um dem verdrängten Wasser ein Zurücktreten durch den Canal o nach dem stets unter Druck stehenden obern Cylinderraume zu gestatten. Die ganze sehr leichte Maschine ist nicht an einem sesten Gestelle, sondern an dem Bohrgestänge besesstigt, so daß die Maschine an der Borwärtsbewegung Theil nimmt, welche dem Bohrer beim Eindringen in das Gestein ertheilt wird. Diese Borbewegung des Gestänges

wird ebenfalls durch ben Druck des Wassers gegen die Enbstäche eines ausgebohrten Chlinders bewirft, welcher sich dichtschließend auf einem feststehenden Plunger verschiebt. Das zum Betriebe erforderliche Druckwasser von 50 bis 200 Atmosphären Pressung wird einem Accumulator entnommen, in welchen es zwor durch eine kräftige Dampspumpe hineingeprest wurde.

Die Maschine, welche ohne bas Säulengestell bas geringe Gewicht von 120 kg hat, macht bei 60 mm hub in jeber Minute 200 bis 300 Umsbrehungen, und ba bas von ber Schraube ohne Ende bewegte Schuedenrad 28 Zähne erhalten hat, so folgen hierfür 7,1 bis 10,7 Umbrehungen bes Bohrers von 78 mm dußerm Durchmesser.

Das zum Betriebe erforderliche Kraftwasser berechnet sich, abgesehen von ben unbedeutenden Berluften durch Undichtheiten, nach dem Borstehenden für jeden Cylinder und jede Umdrehung gleich dem Inhalte einer Cylinderfüllung von 54 mm Durchmesser und 60 mm Länge, also zu

$$\frac{0.054^2}{4} \cdot \pi \cdot 0.060 = 0.000137 \text{ cbm} = 0.137 \text{ Eiter,}$$

daher für beibe Cylinder und 200 Umdrehungen in der Minute

Diese Wassermenge wurde bei einem Ueberdrucke von 100 Atmosphären ober eirea 1000 m Druchbibe einer Leiftungsfähigkeit pr. Secunde von

$$\frac{54\,800}{60}$$
 = 913 mkg = 12,2 Pferdetraft

entsprechen, wovon aber außer durch die Kolbenreibung und die hydraulischen Widerstände ein namhafter Theil durch die Reibung an den Gewindegungen der Schnede aufgezehrt wird, in welcher Hinsicht auf das in Thl. III, 1, über Schrauben Gesagte verwiesen werden muß.


Im Jahre 1870 erließ die städtische Baubehörde in Zürich eine Aufforderung zur Einlieserung kleiner Kraftmaschinen für das Kleingewerbe, welche durch das Wasser der städtischen Wasserversorgung betrieben, eine Leistung von etwa ½ bis ¾ Pserdekraft ausüben sollten. In Folge bessen ging eine größere Anzahl (14) von Motoren ein, worunter auch mehrere einund zweichlindrige Wassersäulenmaschinen, von denen die von Schmid\*) angegebene eine größere Berbreitung gefunden hat. Diese Maschine ist in Fig. 406 im Durchschnitt dargestellt.

In einem boppeltwirkenden oscillirenden Cylinder C wird der Rolben K burch bas abwechselnd von beiben Seiten eintretende Kraftwaffer bin und herbewegt, und es wird diese alternirende Bewegung direct durch die Rolben-

<sup>\*)</sup> Bifdr. d. B. b. Ing., 1872, und Uhland's praftifcher Majdinenconftrucsteur, 1871.

stange B auf die gekröpfte Schwungradwelle W übertragen. Diese Uebertragung wird daurch ermöglicht, daß der Ensinder C um eine Axe M schwingen kann, die durch zwei seitlich an dem Chlinder befindliche Drehzapfen gebildet ist. Diese Zapfen sinden ihre Lagerung in zwei Längssschienen D, welche einerseits an den Lagerböcken L der Welle, andererseits an einer durch die Schraube F gehaltenen Traverse ihre Unterstützung erhalten. Der mit den beiden Canälen  $e_1$  und  $e_2$  versehene Chlinder ist unterhalb zu einer zu M concentrischen Chlinderstäche ausgebildet, welche in der entsprechend ausgedrehten Grundplatte oscillirt. Man erkennt leicht, wie durch diese Oscillation das in E eintretende Wasser in regelrechter





Weise abwechselnd vor und hinter ben Kolben gelangt, und das gebrauchte Wasser durch die Canäle  $a_1$  und  $a_2$  dem Austragrohre A zugeführt wird. Ein mit dem Eintrittsrohre E verbundener Windkesselle V milbert hierbei die Wasserstöße und durch das Schwungrad S wird die Kurbel über ihre todten Punkte hinweggeführt.

Die mit biefen Maschinen angestellten Bersuche ergaben einen Wirtungsgrad von 0,80 bis 0,90. Beispielsweise stellt sich bei einer einpferdekräftigen Maschine, beren Cylinderdurchmesser 80 mm und deren Hub 0,160 mm beträgt, bei 60 Umbrehungen in der Minute das erforderliche Wasser zu 7,5 cbm pr. Stunde. Dieses Wasser besteht bei 4 Atmosphären Ueberdruck ein Leistungsvermögen pr. Secunde von

$$\frac{7500}{60.60}$$
 4.10,336 = 86,13 mkg,

fo baß für die effective Leiftung von einer Pferdefraft ber Wirtungsgrad zu

 $\eta = \frac{75}{86,13} = 0.87$ 

folgt.

Die Kraftübertragung durch Wasser. Es hat sich in neuerer **§. 175.** Beit mehrfach, namentlich beim Bergbau, bas Bedurfnig herausgestellt, Rrafte auf größere Entfernungen nach folden Betriebsftellen zu übertragen, wo, wie in ben unterirbifchen Streden ber Bergwerte, bie Aufftellung von Dampffesselfeuerungen von voruberein ausgeschlossen ift, und wo die beschränkte Räumlichkeit auch die Anwendung von Drahtfeiltransmiffionen nicht gestattet. Da auch die Leitung von Dampf in langen Röhren wegen ber bamit verbundenen Condensirung ju großen Ungutraglichkeiten führt, fo hat man, um dem gebachten Beburfnig zu genügen, befanntlich vielfach comprimirte Luft verwendet, welche burch einen Compressor (f. Thl. III, 2) in Spannung verfest, nach bem Betriebsorte geführt wird, um bafelbft pneumatische Maschinen nach Art ber Dampfmaschinen in Bewegung ju setzen. Wenn auch hiermit ber Uebelftanb einer Conbenftrung nicht verbunden ift und ber Widerftand ber Luft in langen Leitungen erfahrungsmäßig nur febr gering ift, fo läßt fich boch ein bfonomifcher Betrieb mit comprimirter Luft aus bem Grunde niemals erreichen, weil man von der Expansionswirtung berfelben feinen ober boch nur einen fehr beschränften Bebrauch machen tann. In Folge einer Erpansionswirtung ber Luft fintt nämlich beren Temperatur, wie fich aus bem folgenden Abschnitt über bie Warme ergeben wird, fo bebeutenb, bag bie eintretenbe Gisbilbung jeben Betrieb in Frage ftellt. Dan tann baber bie gebachten pneumatischen Maschinen nur als solche mit Bollbrudwirtung ber Luft und ohne Expansion ausführen, wobei bie Luft bei ihrem Ausblasen die gange borber vom Compressor zu ihrer Berbichtung aufgewendete Arbeit ungenütt aus ber Maschine entführt. verbundene Arbeitsverluft ift um fo größer, je hoher bie Spannung ber Luft war, in welcher hinficht auf bas in Thl. III, 2, über pneumatische Bebevorrichtungen Angeführte verwiesen werden tann. Aus biesem Grunde hat man überall, wo mit comprimirter Luft gearbeitet worden ift, g. B. bei ber Bauausführung ber großen Alpentunnel, die Spannung ber Luft immer verhaltnigmäßig gering, bochftens gleich 6 Atmosphären, angenommen, und tropbem ift ber Wirtungsgrad berartiger Ginrichtungen immer nur febr flein gewesen, wie z. B. bei ber Anlage auf ber Grube Gerhard Bring Bilhelm

in Saarbriden\*), woselbst ein Wirkungsgrad der ganzen Anlage sich ergab, welcher ohne Anwendung von Expansion sich zu 0,087 und bei Berwendung zweifacher Expansion zu 0,143 ermittelte.

Deshalb hat man in der neuern Zeit mehrfach zu der Berwendung des gepreßten Bassers als Ferntriebmittel gegriffen, wie unter Anderm die im vorhergehenden Paragraphen angeführte Brandt'sche Gesteinsbohrmaschine zeigt.

Es läßt fich leicht einsehen, daß fich von einer bydraulischen Rraftubertragung ein um fo boberer Wirtungegrad erwarten läßt, je größer bie Breffung bes Baffers ober je bober bie Drudwafferfaule im Ginfallrohre ift, daß also hierfur das gerade Gegentheil von dem für die pneumatische Rraftübertragung Gefagten gilt. Die Wiberftande bes Baffere in einer langen Röhrenleitung, auf welche es hier vornehmlich antommt, find nämlich nach dem in Thl. I barüber Mitgetheilten unter fonft gleichen Umftanben, b. b. bei gleichen Röhrenburchmeffern und Langen, nur mit bem Quabrate ber Baffergeschwindigkeit c proportional, bagegen von ber Breffung ober Drudhöhe gang unabhängig. baber, bag bie burch biefe Wiberftanbe aufgezehrte Befallbobe, welche mit & bezeichnet werden moge, von ber gangen vorhandenen Befallhohe h einen um so geringern Brocentsat barftellen wird, je größer biese Befällhobe h felbft Wenn man nämlich von bem Wirtungsgrabe ber Röhrenleitung allein fprechen will, und barunter bas Berhaltnig bes am Austritte noch porhandenen Leiftungevermogens zu bem bes eintretenben Baffere verftebt, fo hat man biefen Wirkungsgrab:

$$\eta_l = \frac{h-s}{h} = 1 - \frac{s}{h}$$

zu seten. Burbe z. B. für eine Röhrenleitung z = 15 m sich finden, so ware ber Birkungsgrad bei einer Gefällhöhe von

30 m ober etwa 3 Atmosphären gleich 0,50

und für ein Befälle von

300 m ober 30 Atmosphären gleich 0,95.

Während baher im ersten Falle burch die Leitung die Hälfte der vorhandenen Leistungsfähigkeit des Wassers verloren ginge, würde dieser Berlust im zweiten Falle nur 5 Proc. und bei 100 Atmosphären sogar nur 1,5 Proc. bestragen.

Bas hier von bem Biberstande der Abhrenleitung gesagt ift, gilt naturlich nicht nur von dem Reibungswiderstande berfelben, sondern auch von den

<sup>\*)</sup> S. 3tfchr. f. Berg-, hütten- und Salinenwesen in Preußen, 1869.

Berlusten durch Krimmungen, plötliche Querschnittsveränderungen beim Durchgange durch Bentile, Hähne 2c., sowie in Bezug auf alle hydraus lischen hindernisse in der Leitung sowohl wie in der Kraftmaschine, da diese Widerstände sämmtlich nur mit c2 proportional, dagegen von h unabhängig sind. Nur solche Widerstände der Maschine, welche, wie z. B. die Reibung der Kolbenmanschetten, mit dem Drucke zunehmen, fallen bei höheren Wasselfulen entsprechend größer aus.

Weiter ift zu bemerten, daß fur die Uebertragung einer gemiffen Arbeit und unter ber Boraussetzung einer julaffigen Baffergeschwindigkeit bie burchauführenden Baffermengen und baber auch bie Röhrendurchmeffer um fo fleiner ausfallen, je größer bie Befällhöhe ift, und hiermit ift amar eine mäßige Bergrößerung ber Reibungeverlufte, bahingegen ber namhafte Bortheil verbunden, daß bie Daffe bes in ber Röhrenleitung vorhandenen Baffers fleiner wird und sonach die ju befürchtenben Stofwirtungen geringer aus-Auch find enge Röhren leichter in hinreichenber Westigkeit bergu-Alle biefe Berhältniffe laffen fich am besten aus ber ftellen ale weite. folgenden Bufammenftellung ertennen, welche bie Ermittelungen für eine Röhrenleitung von 1000 m Lange enthalt, Die für verschiebene Druchoben bon 30 m bis 1000 m genugt, um bei 1 m Durchfluggeschwindigfeit ein Bafferquantum abzuführen, welchem beim Gintritte ein Leiftungevermögen von 10 Pferbefraft innewohnt. Darin ift als Befallverluft nur bie burch bie Röhrenreibung aufgezehrte Bobe angeführt, für welche Berlufthobe nach Thl. I die Formel:

$$z = \zeta \frac{l}{d} \frac{c^2}{2g} = 0.0239 \frac{1000}{d} \frac{1^2}{2.9.81} = \frac{1.2182}{d}$$

ju Grunde gelegt worden ift.

Berhältniffe einer Röhrenleitung von 1000 m Länge, welche Baffer von einer abfoluten Leistung gleich 10 Pferbekraft aufnimmt, und mit 1 m Geschwindigkeit abführt.

Totales Gefälle in Metern . . . 80 50 100 200 300 600 1000 Durchmeffer in Metern . . . . 0,179 0,138 0,098 0,069 0,056 0,040 0,031 Durchflußmenge pr. Secunde in

7,5 3,75 2,5 1,25 0,75 Litern . . . . . . . . . . . . . . . 25 15 12,42 17,65 21,75 30,45 39,3 Reibungsverluft in Metern . . 6,80 8,82 Befallverluft in Procenten . . . 29,3 17.6 12.4 8,8 7,2 5,1 4.0 Waffergehalt in Kilogr. . . . . 25000 15000 7500 2500 3750 1250 **750** 

Die Zahlen biefer Tabelle laffen unmittelbar ben Bortheil hoher Wafferspreffungen erkennen. Bahrend bei 30 m Gefälle bie Röhrenwiderstände 29,3 Proc. der ganzen Wafferkraft aufzehren, so daß am Ende der Röhre §. 176.]

noch nicht 71 Broc. übrig bleiben, beträgt biefer Berlust bei 600 und 1000 m Gefälle nur etwa 5 und bezw. 4 Broc. Ein so hoher Druck ist keineswegs als ein extremer anzusehen, wie das Beispiel der Brandt'schen Steinbohrmaschine zeigt, welche mit 150 bis 200 Atmosphären zusriedenstellende Bertriebsresultate ergiebt. Die engen schmiedeeisernen Röhren von 60 bis 100 mm Durchmesser und darüber werden durch den Walzproces heutzutage in vorzüglicher Güte und hinreichender Festigkeit hergestellt, und auch die wasserdichten Berbindungen verursachen keine besonderen Schwierigkeiten. Wasser von so bedeutenden Pressungen läst sich unter Berwendung von Accumulatoren jederzeit bequem mit Hüsse von Dampspumpen beschaffen, welche das von den Wassersäulenmaschinen abgehende Betriebswasser anheben und in die Accumulatoren zurückpressen.

Insbesondere wird die Beschaffung bes Kraftwaffere leicht erreichbar sein bei bem Grubenbetriebe, für welchen bie hier betrachtete bybraulische Transmiffion vorzugeweise von Bedeutung ift. hier besitzen nämlich die bereits vorhandenen Bafferhaltungsmafchinen meiftens eine überschülfige Große, ba biefe Mafchinen immer für bie Bewältigung bes größten Wafferanbranges bemeffen werben muffen und mabrend bes regelrechten Betriebes ihre Rraft nur jum Theil ju aufern haben, wie in Thl. III, 2, angegeben ift. Wenn man baber an bie Geftange biefer Wafferhaltungemafchinen bie erwähnten Dructpumpen jur Speifung ber Accumulatoren bangt, fo bat man bierin ein Mittel, um die Refervefraft ber Bafferhaltungsmafchinen an entfernten Stellen ber Grubenbaue ju irgend welchen mechanischen Arbeiten, wie Fördern, Bumpen, Bentiliren nutbar zu machen. Den Accumulator wirb man hierbei naturlich itber Tage aufftellen, ba berfelbe alebann nur eine Belaftung zu erhalten hat, welche bem Ueberschuffe bes geforberten Arbeitsgefälles über die Tiefe ber Bafferfaulenmaschine unter Tage entspricht. Für Tiefbausohlen wird sogar der Accumulator ganz entbehrt werden können, indem beispielsweise eine um 300 m unter Tage aufgestellte Bafferfaulenmaschine schon durch die bloke Buflihrung von freiem Tagewasser circa 30 Atmofphären Arbeitsgefälle erhält. Wenn in bem lettern Falle bie gange Forberhöhe burch einen einzigen Bumpenfat bewältigt wird, wie es bei ber Aufftellung unterirbifcher Wafferhaltungsmafchinen zu gefchehen pflegt, fo tann fogar bas Rraftwaffer für bie Bafferfaulenmaschinen birect aus bem Steigrohre ber Bafferhaltungemafchine entnommen werben, in welchem Falle baber bie Beschaffung ber Betriebetraft in fehr einfacher Beife ermöglicht ift.

Wassersäulenmaschinen mit Radern verglichen. Bergleichen §. 176. wir die Bafferfäulenmaschinen mit den Bafferrabern, so finden wir allerdings manche Borguge biefer Maschinen gegen die Raber, wiewohl

auf ber anbern Seite auch bie Bafferraber ihre befonderen Borguge besiten. Die Wafferrader haben jedenfalls ben Borgug der Ginfachheit und Boblfeilbeit vor ben Wafferfaulenmaschinen, und aus biefem Grunde with man ba, wo fich Bafferraber mit Bortbeil anwenden laffen, alfo bei Gefällen von noch nicht 20 m., ber Anwendung eines oberschlächtigen Wafferrabes, und fogar bei Gefällen von 30 m zuweilen der Anwendung zweier oberschlächtigen Wasserräber ben Borzug geben vor berjenigen einer Wassersäulenmafchine. Beträgt aber bas Gefälle mehr als zwei größte Rabhohen, fo ift wohl in ben meiften Fallen eine Bafferfaulenmafchine vortheilhafter ale ein ganges Raberinftem, beffen Anschaffungs = und Unterhaltungetoften vielleicht bie einer Wassersäulenmaschine noch übertreffen. Bei boben Gefällen tann man aber auch horizontale Bafferraber anwenden; es bleibt baber bier nur zu erörtern übrig, wie sich die Wassersäulenmaschinen gegen biese Raber verhalten. In Sinficht auf Ginfachheit und Wohlfeilheit ift allerbinge auch biefen Rabern ein und zwar beachtungswerther Borzug zu geben, weil biefelben bei hohen Befällen febr flein und baber verhaltnifmagig wohlfeil Bang anbere ift es freilich in Binficht auf bie Leiftung ober ausfallen. ben Wirfungegrab. Bei hoben Gefällen läßt fich von den Turbinen bochftens ein Wirfungsgrad von 0,70 erlangen, bei Bafferfaulenmafchinen bingegen ein Wirkungegrad von 0,80. In Binficht auf die Leiftung find also bie Wafferfäulenmaschinen ben horizontalen Wafferrabern vorzuziehen, ben oberschlächtigen Bafferrabern aber minbeftens an bie Seite zu ftellen. Siernach wird also bei hoben Befallen ba, wo es nothig ift, die Rraft febr gu fparen, ben Wafferfaulenmafchinen ber Borzug zu geben, und ba, mo ein Mangel an Waffertraft nicht vorhanden ift und wo es auf Rostenersparung antommt, werben die Turbinen vorzuziehen fein. Bierbei ift aber noch ju bemerten, daß Turbinen für hobe Befälle große Umbrehungsgefchwindigteiten annehmen, baber gur Bewegung langfam gebenber Arbeitsmafchinen noch toftspielige und traftzehrenbe Zwischentransmissionen erforbern. Aus biefem Grunde findet man die Bafferfaulenmaschinen vorzüglich beim Bergbau gum Wafferheben angewendet.


Daß man bei ben Bassersäulenmaschinen die liberschüssige Kraft burch Stellung ber Tagepipe ober eines andern Regulirungsapparates ertöbten muß, ift ein Rachtheil, von welchem bereits oben die Rede gewesen ift.

§. 177. Kottonräder. Noch hat man andere Maschinen, welche zwar burch bie Kraft bes Wassers in Bewegung gesetzt werden, aber weber den Rädern, noch den Wassersäulenmaschinen beizuzählen find, sondern sich mehr zwischen biese stellen lassen. Unter diesen Maschinen wollen wir nur den folgenden einige Ausmerksamkeit schenken.

Das Rolbenrab ift in neuerer Zeit wieber von Lamolieres als

§. 177.]


Kraftmaschine angewendet worden (f. Technologiste, Sept. 1845, oder Bolytechnisches Centralblatt, Bb. VII, 1846). Die Haupttheise dieser Maschine sind ein Rad ACB, Fig. 407, eine um dasselbe liegende Kette ADB mit Kolben E, F, G u. s. w. und eine Röhre EG, durch welche die Kette so hindurchgeht, daß ihre Kolben den Querschnitt der Röhre ziemlich genau ausstüllen. Das dei E oden zusließende Wasser sinkt in der Röhre EG nieder und drückt hierbei auf die Kolben F, G, so daß diese ebenfalls mit Kia. 408.



niebergehen und baburch bie ganze Kette mit bem Rabe AB, an bas nun eine Last angeschlossen werben kann, in Bewegung setzen. Lamolières' Rolbenrab besteht aus zwei Ketten und aus 10 bis 15 mit Leber abge- liberten Schauseln. Dieselben sind elliptisch geformt und achtmal so lang als breit. Das Rad besteht aus zwei Scheiben mit sechs Einschnitten zur Aufnahme ber Schauseln. Bei einem Gefälle von 2 m, einer Schauselssläche von 0,0246 am, einem Aufschlag Q von 31 Litern und einer Umsbrehungszahl n von 36 bis 39 soll sich ein Wirkungsgrad von 0,71 bis 0,72 herausgestellt haben.

Ein ähnlicher Apparat ist die Eimerkette. Hier sind Gefäße oder Eimer mit der Rette ABD, Fig. 408 (a. v. S.), verbunden, und dafür sehlt die Röhre ganz. Das bei A oben zusließende Wasser füllt die Eimer, nöthigt diese vadurch zum Niedersinken und bringt so die Rette mit dem Rade C in Bewegung. Das Wasser fließt natürlich unten aus den Eimern und diese steigen auf der andern Seite leer empor. Diese Wasschinen sollten einen großen Wirkungsgrad geben, weil sie beinahe das ganze Gefälle nutbar machen, allein sie gehören doch zu den unvolltommensten Masschinen, weil sie zu viel bewegliche Theile haben, die sich bald abführen und zu besonderen Veraulassen und immerwährenden Reparaturen Beranlassung geben.

Endlich laffen fich auch die sogenannten Rotationspumpen, Rotationsdampfmaschinen u. s. w. zur Aufnahme der Wafferfraft benugen. In Fig. 409 ift der Durchschnitt von einer der vorzüglichsten Maschinen dieser Art abgebildet. Der



Berfaffer hat diefe Dafdine Bafferfaulenrab nannt und eine Beidreibung und Theorie beffelben im Polytednifden Centralblatt, Jahrgang 1840, Rr. 9 niebergelegt. Es ift BOB, eine ftarte und genau abgebrebte Welle, und es find A und A, zwei mit ihr fest berbundene Blügel, welche bier als Rolben dienen. Rolben find bon einem feftstehenden Gehäuse  $oldsymbol{DED_1E_1}$ genau umichloffen, und es ift baffelbe mit vier Schies bern DF, D,F,, EG und E, G, verfeben, welche burch die Dafdine felbft berausund bereingezogen merben

und dadurch das Steuern der Maschine hervorbringen. Die Welle ift der Länge nach dreisach durchbohrt, und jede Bohrung hat auch noch eine Seitenbohrung innerhalb des Gehäuses. Das Kraftwasser sließt durch die innere Bohrung O zu, tritt durch die Seitenbohrungen C und  $C_1$  in den, übrigens abgeschlossenen, hohlen Kaum zwischen Welle und Sehäuse, drückt dabei gegen die Kolben A und  $A_1$  und sett dadurch die Welle in Umdrehung. Damit diese Umdrehung durch die Schieber nicht gestört werde, müssen sich dieselben stets zurückziehen, ehe die Kolben bei denselben ankommen, damit aber auch auf die entgegengesetzt Seite der Kolben kein Krastwasser drücke, müssen die Schieber nach dem Durchgange der Kolben wieder zurückziehen und dadurch die Käume ABE und  $A_1B_1E_1$  absperren, welche nur mit den Bohrungen B und  $B_1$  communiciren, durch die das Wasser nach vollbrachter Wirtung abgeführt wird.

Bu ben Rolbenmafdinen ift auch bie Dafdine ju rechnen, welche ihr Erfinder L. G. Girard "Moteur pompe" genannt hat. G. Delaunay's Cours de Mécanique, II. Partie. Ueber einige andere Confiructionen von Kapfelrabern, welche eben so wohl als Wassersaulenmaschinen, wie als rotirende Pumpen ober Geblase wirken konnen, s. Thi. III, 2.

Solukanmertung. Wir theilen nun noch die Literatur und Rotizen über die Statiftit ber Wafferfaulenmafdinen mit. Belibor beidreibt in feiner Architecture hydraulique eine Bafferfaulenmaschine mit borizontalem Treibcylinder, auch erfahrt man bon ibm, bag icon 1731 bie Berren Denifard und be la Duaille eine Art Wafferfaulenmaschine conftruirt haben. hatte jedoch nur 2,8 m Befalle und trieb burch einen Rolben etwa nur ben awangigsten Theil des Rraftwaffers 10 m bober. Wie es fceint, fo ift jedoch Die Bafferfaulenmafchine jum Bafferbeben beim Bergbau querft von Binter = ich mibt und bald nachber auch bon Goll erfunden ober wenigstens verbeffert worden. Das Rabere über bieje Erfindung ift nachaulejen in Buffe's Betrachtung der Winterschmidt'= und Soll'ichen Bafferfaulenmafdine u. f. m., Freiberg 1804. Gine Beidreibung und Zeichnungen ber Binterfdmibt'ichen Majchinen findet man in Calvör's historischechronologischer Nachricht u. s. w. bes Majdinenmejens u. f. w. auf bem Oberbarge, Braunichmeia 1763. Söll'ice Maichine lernt man aus der Anleitung zur Berabaukunst von De= lius, Wien 1773, und aus ber Befdreibung ber bei bem Bergbau ju Schemnig errichteten Majdinen von Boba, Brag 1771, tennen. Best im Gange befindliche Bafferfaulenmafdinen finden fich in Bayern, Sachfen, am Barg, in Ungarn, Kärnthen, in der Bretagne u. s. w. vor. Bon den baverischen Maschinen wird in Thi. III, 2, wo bom Bafferheben die Rebe ift, gehandelt, übrigens aber find bis jest ausführliche Beschreibungen von biefen Maschinen gar nicht vorhanden, boch findet man Manches hierüber in Langsborf's Majchinentunde, in hachette's Traité élémentaire des Machines, und in Rlacat's Traité élémentaire de Mécanique. Die Saubtverhaltniffe ber von Brendel in Sachfen ausge= führten Bafferfaulenmafdinen findet man in Berfiner's Dechanit angegeben, wo auch die Karthner oder Bleiberger Majdinen gang ausführlich beschrieben Die Majdinen im Schemniger Bergrevier behandelt Schitto in feinen Beitragen jur Bergbautunde, die beiden Clausthaler Majchinen aber beschreibt Bordan in Bb. X von Rarften's Archiv für Mineralogie u. f. w.; jeboch ift biefe Befdreibung auch einzeln bei Reimer in Berlin erfcienen. Die Bafferfäulenmaschine auf der Grube Huelgoat in der Bretagne hat ihr Erbauer Junker ausführlich in Bb. VIII ber Annales des mines beschrieben; unter bem Titel: Mémoire sur les machines à colonne d'eau de la mine d'Huelgoat, Paris 1835, ift bie Beschreibung biefer Maschine auch separat ju erlangen. Rur wenig befannt ift die fleine Bafferfaulenmafdine von Althans auf der Grube Bfingft= wiefe bei Ems, ebenfo bie Benfchel'iche Bafferfaulenmafdine auf ber Roblengrube ju Oberfirchen in Rurheffen, und die Maschinen ju Sangerhaufen und ju Gerbftabt im Mansfelbifchen. Alle biefe letteren Dafdinen find übrigens eigenthumlich conftruirt. Die §. 157 abgehandelte englische Bafferfaulenmafdine (Darlington's water pressure engine) ift abgebildet und beschrieben in Bb. II ber englifden Ueberfegung biefes Bertes. Die Bafferfaulenmafdine ju Lautenthal am harz ift vom herrn Oberbergrath Jugler im Rotigblatte bes Sannoveriden Arditetten- und Ingenieur-Bereins Bb. III befdrieben, und es ift hiervon auch ein besonderer Abdruck im Buchhandel zu haben. Rotizen über einige englische Baffersaulenmaschinen enthält bie Schrift: Records of Mining and Metallurgy or facts and Memoranda for the use of the Mine Agent and Smelter by A. Philipps and J. Darlington, London 1857. Gine turze Abhandlung über englische Wasserstulenmaschinen sindet sich in J. Glynn's Rudimentary Treatise on the power of water, London 1853, by J. Weale. Lewis' Wasserstulenmaschine ist mit zwei Windessellen versehen. S. Polytechn. Centralblatt 1863, Rr. 17. Ueber die in neueren Zeiten bei dem öfterreichischen Bergdau zur Ausstührung gekommenen Wasserstulenmaschinen sindet man vielsache Rachrichten in der Schrift: "Ersahrungen im berge und hüttensmännischen Maschinenwesen u. s. w. von Peter Rittinger, und zwar in den Jahrgangen 1854, 1856, 1858, 1860 und 1862. Die eigenthümslichste dieser Maschinen ist die im letzten Jahrgang beschriebene Wasserstullungscholken die Brzibram. Dieselbe hat eine Schiebersteuerung sowie einem Entlastungskolben u. s. w. Ferner ist nachzulesen ein Artikel von Gustav Dahn: "Ueber die Entwicklung der Wasserstulenmaschinen ze. im Freiberger Bergrebiere" in der Istar. d. Ber. deutsch. Ing., 1883.

Die eigenthumlich conftruirte Wafferfaulenmafchine, welche ber herr Kunstmeister Bornemann in Schneeberg ausgeführt hat, ist in Bb. II des Civilingenieurs beschrieben. Bon den Wassersaulenaufzügen und Wassersaulenkrahnen, sowie von den Wassersaulenkunsten und Wassersaulengopeln wird im dritten Bande

gehandelt.

## Dritter Abschnitt.

## Von den Windrädern.

Windrader. Die atmofpharifche Luft tann entweber burch ihre §. 178. Strömungen ober burch ihre Expansivfraft mechanische Arbeiten verrichten. Am gewöhnlichsten benutt man aber bie naturlichen Luftströs mungen ober ben Bind gur Berrichtung von mechanischer Arbeit, und amar durch Anwendung von Rabern, welche einen Theil der lebendigen Rraft bes gegen fie fich bewegenben Windes zu gute machen. Diese Räber beigen Binbraber, bie unterftugenben Bebaube fammt Rabern und allen übrigen Theilen werben Windmühlen genannt. Gin Windrad ift gwar eine Radwelle jur Aufnahme ber Bindfraft, wie ein Bafferrad eine Radwelle zur Aufnahme ber Baffertraft, boch weichen beibe Raber beshalb mefent= lich von einander ab, weil bas eine einem nach allen Seiten bin unbegrenzten Luftftrome, bas andere aber einem gang ober wenigstens theilweise begrengten Bafferftrome entgegengerichtet ift. Ein gewöhnliches Schaufelrab, bem unbegrenzten Winbstrome entgegengerichtet, tann gar teine Umbrehung annehmen, weil ber Wind die Schaufeln auf ber einen Seite bes Rabes genau ebenfo ftart ftogt, ale die auf ber anderen Seite, beibe Stogfrafte alfo einander aufheben. Um es jur Aufnahme ber Windfraft geschickt ju machen, mußte ber Windftog nur einseitig auf bas Rab wirken, und baber bie andere Seite bes Rabes gegen ben Bind gefchutt, etwa von einem feststehenden Mantel umgeben werben. Diefer Mantel tann allerbings erfpart werben, wenn man bie Schaufeln beweglich macht, nämlich biefelben an Angeln fo aufhängt, baf fie fich von felbft auf ber einen Seite bes Rabes mit ber breiten Flache bem Windstrome entgegenstellen,' auf ber anbern Seite aber burch Entgegenftellen mit ber schmalen Seite fich bem Binbstofe so viel wie möglich entgieben. Um folche Raber nicht nach ber Windrichtung ftellen gu muffen, giebt man benselben verticale Umbrehungsaren, läßt biefelben alfo in

Horizontalebenen umlaufen, weshalb man fie auch horizontale Bind = raber genannt hat.

Bortheilhafter als die Schaufelräber sind aber die sogenannten Flügelsräber, b. i. Räber, beren Aren dem Winds oder Wasserstrome entgegensgerichtet sind, und deren nur in sehr kleiner Anzahl vorhandene Arme breite Flächen oder sogenannte Flügel tragen, welche zur Aufnahme der Windkraft dienen und deshalb dem Windstrome unter einem schiesen Winkel entgegengerichtet sind. Da die Richtung des Windes eine mehr oder weniger horiszontale ist, so hat man natürlich auch das Flügelrad mit seiner Are ungestähr horizontal zu legen, weshalb seine Umdrehungsebene eine nahezu verticale ist, und das Rad auch ein verticales Windrad genannt wird.

Anmerkung. Man hat auch horizontale Windrader mit hohlen Schaufeln angewendet und diese Panemoren genannt. Da der Windstoß gegen eine hohle Fläche größer ist als gegen eine erhabene, und diese Schaufeln dem Winde auf der einen Seite des Rades die hohle und auf der andern die erhabene Seite zuwenden, geht allerdings ein solches Rad ohne alle weiteren Hulfsmittel, wenn auch nur mit geschwächter Kraft, um.

Flügelrader. Der Sauptvorzug ber Alugelraber vor ben Schaufel-**§. 179.** rabern befteht barin, bag biefelben bei gleicher Große ober gleichem Bewichte und unter übrigens gleichen Berhältniffen mehr Arbeit verrichten als Bahrend bei einem Schaufelrabe nur eine einseitige bie letteren Raber. Wirfung ftattfindet, und biefe Wirfung im Ganzen nur ber Brojection ber bem Binbstrome ausgesetten Schaufeln in ber Ebene rechtwinkelig jur Bindrichtung entspricht, findet bei ben Flügelrabern eine ununterbrochene Wirtung auf jeben ber Flügel ftatt. Wenn auch eine Flügelfläche bes erften Rabes mit einer Schaufelfläche bes andern einerlei Inhalt hat, und vielleicht auch ber Wind bei bem ichiefen Stofe gegen bie Flügel bes erften Rabes weniger vortheilhaft wirft als bei bem Stofe gegen die Schaufeln bes zweiten, fo wird boch bei gleicher Windgeschwindigkeit das Flugelrad viel mehr mechanifches Arbeitevermögen fammeln tonnen ale bas Schaufelrab, ba es baffelbe einem viel größern Binbftrome entnimmt. Bielfache Erfahrungen baben auch wirklich barauf geführt, bag bie Flügelräber unter übrigens gleichen Umftänden minbeftens viermal fo viel leiften als bie Schaufelraber, welche, wenn bies nicht ber Fall mare, wegen ihrer leichtern und ficherern Aufftellung und vorzüglich noch wegen ihrer geringen Arenreibung fich gewiß icon langft einen Blat in ber prattifchen Mechanit verschafft haben wurden. Wir fprechen baber in ber Folge auch nur von ben Windmublen mit Alugelrabern. Die nabere Ginrichtung ber Flügelraber ift folgenbe. Bunachft besteht ein folches Rab aus einer farten Belle, welche zwar meift aus Sola, viel zwedmäßiger aber aus Gifen hergestellt wirb. Man giebt ber Flügelwelle 5 bis 15 Grad Reigung gegen ben Borizont, bamit bie Rlügel unterhalb in ber nöthigen Entfernung vom Gebäube umlaufen und bas gange Flügelrad ficherer in feinen Lagern ruhe. An diefer Welle ift gu unterscheiben ber Ropf, ber Sale, bas Transmiffionerab und ber Der Ropf ift biejenige Stelle, wo bie Flügel auffiten, ber Sals (Schlot) aber ift der unmittelbar hinter ihm liegende abgebrehte Theil ber Welle, in welchem das ganze Rad vorzüglich unterftütt wird, das Transmissionerad bient zur Forthflanzung ber Bewegung ober zur Berbindung bes Flitgelrabes mit ber Arbeitsmaschine, und endlich ift ber Rapfen am hintern Ende ber Belle jur vollständigen Unterftupung bes Rabes nöthig. Der Arbeitsverluft, welchen die Flügelwelle wegen der Reibung in ihrer Unterftugung erleibet, ift wegen bes nicht unbebeutenben Gewichtes berfelben und vorzüglich wegen ihrer großen Umbrehungsgeschwindigfeit beträchtlich, und beshalb ift es nothig, alle Mittel anzuwenden, wodurch biefer Berluft berabgezogen wird. Aus biefem Grunde ift baber auch eine eiferne Flügelwelle viel zwedmäßiger als eine bolgerne, weil biefelbe einen ansehnlich ichwächern Bale erhalten tann ale eine bolgerne. Während bie Starte bee Salfes einer bolgernen Alugelwelle 0.5 bis 0.6 m beträgt, ift biefelbe bei eifernen Alugelwellen nur 0.15 bis 0,25 m. Ueberdies ift aber noch die Reibung an und für fich bei ben Bolzwellen groker als bei ben Gifemwellen, weil man in ber Regel ben Sals berfelben nicht mit einem eifernen Mantel, sonbern nur mit einer Reihe von Gifenftaben umgiebt, die immer ein Abschaben im Lager hervorbringen.

Anmerkung. Ueber die horizontalen Windmühlen von Beatson u. f. w. sind vorzüglich englische Schriften, z. B. von Richolfon, Gregory u. s. w., nachzulesen. Siehe auch den Abschnitt über Windmühlen in Rühlmann's Allgemeiner Maschinenlehre Bb. I.

Wincklügel. Die Binbflügel bestehen aus ben Windruthen, aus §. 180. ben Windsprossen ober Scheiden und aus der Bedeckung. Die Bindruthen sind radial von dem Wellenkopse auslausende Arme von circa 10 m Länge, wovon jeder einen Flügel trägt. Die Anzahl dieser Arme ist, wie die Anzahl der Flügel, gewöhnlich vier, seltener fünf oder sechs. Nahe an der Welle sind diese Ruthen 0,30 m did und 0,24 m breit, am äußersten Ende aber haben sie nur 0,15 m Dide und 0,12 m Breite. Ihre Besestigungsweise ist sehr verschieden; ist die Welle von Holz, so steett man zwei Ruthen rechtswinkelig durch den Wellenkopf und bildet dadurch vier Flügelarme. Auch befestigt man wohl die Arme durch Schrauben auf eine den Wellenkopf bildende Rosette, ähnlich wie die Arme eines Wasserrades, zumal wenn die Welle von Gußeisen ist. Die Sprossen oder Scheiden sind hölzerne Duerarme, welche durch die Ruthe hindurchgesteckt werden, die zu diesem Zwede in Abständen von 0,4 bis 0,5 m durchlocht wird. Je nachdem die

Horizontalebenen umlaufen, weshalb man fie auch horizontale Bind = raber genannt hat.

Vortheilhafter als die Schaufelräder sind aber die sogenannten Flügel=räber, d. i. Räber, deren Axen dem Wind= oder Wasserstrome entgegensgerichtet sind, und deren nur in sehr kleiner Anzahl vorhandene Axme breite Flächen oder sogenannte Flügel tragen, welche zur Aufnahme der Windkraft dienen und beshalb dem Windkrome unter einem schiesen Winkel entgegengerichtet sind. Da die Richtung des Windes eine mehr oder weniger horiszontale ist, so hat man natürlich auch das Flügelrad mit seiner Axe ungestähr horizontal zu legen, weshalb seine Umdrehungsebene eine nahezu verticale ist, und das Rad auch ein verticales Windrad genannt wird.

Anmerkung. Man hat auch horizontale Windrader mit hohlen Schaufeln angewendet und diese Panemoren genannt. Da der Windstoß gegen eine hohle Fläche größer ist als gegen eine erhabene, und diese Schaufeln dem Winde auf der einen Seite des Rades die hohle und auf der andern die erhabene Seite zuwenden, geht allerdings ein solches Rad ohne alle weiteren Hülfsmittel, wenn auch nur mit geschwächter Krast, um.

§. 179. Flügelrader. Der Sauptvorzug ber Mlügelraber bor ben Schaufelrabern befteht barin, bak biefelben bei gleicher Groke ober gleichem Bewichte und unter übrigens gleichen Berhaltniffen niehr Arbeit verrichten als bie letteren Raber. Während bei einem Schaufelrabe nur eine einseitige Wirfung ftattfindet, und biefe Wirfung im Gangen nur ber Brojection ber bem Binbftrome ausgesetten Schaufeln in ber Gbene rechtwinkelig jur Windrichtung entspricht, findet bei ben Alligelradern eine ununterbrochene Wirkung auf jeden ber Flügel ftatt. Wenn auch eine Flügelfläche bes erften Rabes mit einer Schaufelfläche bes anbern einerlei Inhalt bat, und vielleicht auch ber Wind bei bem ichiefen Stofe gegen bie Flügel bes erften Rabes weniger portheilhaft wirft als bei bem Stoke gegen bie Schaufeln bes zweiten. fo wird doch bei gleicher Windgeschwindigkeit das Flügelrad viel mehr mechanifches Arbeitsvermögen fammeln konnen als bas Schaufelrab, ba es baffelbe einem viel größern Windstrome entnimmt. Bielfache Erfahrungen haben auch wirklich barauf geführt, bag bie Flügelräber unter übrigens gleichen Umftanden minbeftens viermal fo viel leiften ale bie Schaufelraber, welche, menn bies nicht ber Rall mare, wegen ihrer leichtern und ficherern Aufstellung und vorzüglich noch wegen ihrer geringen Arenreibung sich gewiß ichon langft einen Blat in ber praktischen Mechanit verschafft haben würden. Wir fprechen baber in ber Folge auch nur von ben Windmühlen mit Mitgel-Die nähere Einrichtung ber Flügelraber ift folgenbe. Bunachft besteht ein folches Rab aus einer ftarten Welle, welche zwar meift aus Bolg, viel zwedmäßiger aber aus Gifen bergeftellt wirb. Man giebt ber Flügelwelle 5 bis 15 Grab Reigung gegen ben Borizont, bamit bie Alligel unterhalb in der nöthigen Entfernung vom Gebäude umlaufen und das gange Flügelrab ficherer in feinen Lagern rube. Un biefer Welle ift au unterscheiben ber Ropf, ber Sale, bas Transmiffionerab und ber Der Ropf ift biejenige Stelle, wo bie Flügel auffigen, ber Sals (Schlot) aber ift ber unmittelbar hinter ihm liegende abgedrehte Theil ber Belle, in welchem bas ganze Rad vorzuglich unterfillt wird, bas Transmiffionerad bient zur Fortpflanzung ber Bewegung ober zur Berbindung bes Flügelrades mit ber Arbeitsmafchine, und endlich ift ber Bapfen am hintern Ende ber Belle zur vollständigen Unterftugung bes Rabes nöthig. Der Arbeitsperluft, welchen die Mlügelwelle wegen ber Reibung in ihrer Unterflüsung erleibet, ift megen bes nicht unbebeutenben Gewichtes berfelben und vorzüglich wegen ihrer großen Umbrehungsgeschwindigkeit beträchtlich, und beshalb ift es nöthig, alle Mittel anzuwenden, wodurch biefer Berluft herabgezogen wird. Aus biefem Grunde ift baber auch eine eiferne Flügelwelle viel zwedmäßiger als eine bolgerne, weil biefelbe einen anfehnlich fcwachern Sale erhalten tann ale eine bolgerne. Während bie Starte bes Salfes einer bolgernen Flügelwelle 0,5 bis 0,6 m beträgt, ift biefelbe bei eifernen Flügelwellen nur 0,15 bis 0,25 m. Ueberdies ift aber noch die Reibung an und für fich bei ben Bolzwellen groker als bei ben Gifenwellen, weil man in ber Regel ben Sals berfelben nicht mit einem eifernen Mantel, fonbern nur mit einer Reibe von Gifenstäben umgiebt, die immer ein Abschaben im Lager hervorbringen.


Anmerkung. Ueber die horizontalen Windmuhlen von Beatson u. f. w. sind vorzüglich englische Schriften, z. B. von Richolson, Gregory u. s. w., nachzulesen. Siehe auch den Abschnitt über Windmuhlen in Rühlmann's Allgemeiner Maschinenlehre Bb. I.

Wincklügel. Die Windflügel bestehen aus den Windruthen, aus §. 180. ben Windsprossen oder Scheiden und aus der Bedeckung. Die Windruthen sind radial von dem Wellenkopfe auslaufende Arme von circa 10 m Länge, wovon jeder einen Flügel trägt. Die Anzahl dieser Arme ist, wie die Anzahl der Flügel, gewöhnlich vier, seltener sünf oder sechs. Nahe an der Welle sind diese Ruthen 0,30 m did und 0,24 m breit, am äußersten Ende aber haben sie nur 0,15 m Dicke und 0,12 m Breite. Ihre Besestigungsweise ist sehr verschieden; ist die Welle von Holz, so steett man zwei Ruthen rechtswinkelig durch den Wellenkopf und bildet dadurch vier Flügelarme. Auch besestigt man wohl die Arme durch Schrauben auf eine den Wellenkopf bildende Rosette, ähnlich wie die Arme eines Wasserrades, zumal wenn die Welle von Gußeisen ist. Die Sprossen oder Scheiden sind hölzerne Querarme, welche durch die Ruthe hindurchgesteckt werden, die zu diesem Zwede in Abständen von 0,4 bis 0,5 m durchlocht wird. Je nachdem die

Flügel eine rechtedige ober trapezförmige Gestalt erhalten sollen, sind die sämmtlichen Sprossen von gleicher oder, nach der Welle zu, von abnehmender Länge. Die innerste Sprosse steht 1/7 bis 1/6 der Armlänge vom Wellenmittel ab, und ihre Länge ist ungefähr diesem Abstande gleich, der äußersten Sprosse giebt man aber 1/5 oder gar 1/4 der Armlänge zur eigenen Länge. Bei den meisten Windmühlen gehen die Windruthen nicht mitten durch die Flügel, sondern sie theilen dieselben so, daß der nach dem Winde zu gerichtete Theil nur ein die zwei Fünstel der ganzen Flügelbreite ausmacht. Deshalb ragen auch die Sprossen auf der ersten Seite viel weniger aus der Authe hervor als auf der andern. Den schmalern Theil des Flügels bedeckt nian gewöhnlich durch das Windthet, auf den breitern Theil hingegen kommen die sogenannten Windthet ern oder eine Bedeckung von Segel-tuch zu siegen.

Dan macht bie Winbflugel eben, windschief ober bobl, jedenfalls geben bie wenig ausgehöhlten winbichiefen Flügel bie größte Leiftung, mas noch weiter unten näher auseinanbergefest werben wirb. Bei ben ebenen Windflügeln haben fammtliche Windsproffen einen und benselben Neigungswinkel von 120 bis 180 gegen bie Umbrehungsebene, find aber bie Flügel windschief, so weichen die inneren Sproffen ungefähr 240 und die außeren 60 von biefer Chene ab, und es bilben bie Reigungewinkel ber zwischenliegenden Sproffen einen Uebergang zwischen ben letten beiben Binteln. Winbfligeln eine hohle Form zu geben, hat man trumme Windruthen und Dbwohl baburch nach ben Regeln bes Stofes an Scheiben anzuwenben. Arbeit gewonnen wird, fo wendet man biefe Conftruction wegen der fcmierigern Ausführung fast gar nicht mehr an. Bur vollständigen Unterftugung ber Flügelbede find bie aukeren Enben ber Scheiben noch burch bie sogenannten Saumlatten mit einander verbunden und, zumal wenn die Dede aus Leinwand besteht, überbies noch Zwischenlatten eingesett, fo bag bas ganze Flügelgerippe aus Felbern von ungefähr 0,2 am Inhalt besteht. Die Solzbebedung wird burch vier Thuren gebilbet, welche aus bunnen Solgbrettchen zusammengesett find und burch Riegel auf bem Flügelgerippe festgehalten werben, die Segeltuchbede hingegen wird burch Schlingen und Baten mit bem Flitgelgerippe verbunden.

- §. 181. Bockmühlen. Da die Richtung des Windes eine veränderliche und die Axe des Rades in diese zu stellen ist, so muß das Rad beweglich aufgestellt und zwar um eine verticale Axe drehbar sein. Nach der Art und Weise, wie diese Drehung verwirklicht wird, hat man solgende zwei Classen von Windmühlen.
  - 1. Die beutiche ober Bodmühle, und 2. die hollandische ober Thurmmühle.




Bei ber Bodmuble ift bas ganze Gebäube sammt Rab um eine feststehenbe Säule, ben Stänber ober Sausbaum, brehbar, bei ber Thurmmuble hingegen ift nur bas Haupt besselben, die sogenannte Haube mit ber barin gelagerten Flügelwelle brehbar.

Eine monodimetrische Auficht einer Bodmuble bietet fig. 410 (a. v. S.) bar. Es ift hier AA ber Stänber, und es find BB und B, B, bie Rreugichwellen, welche mit ben Streben ober Banbern C und D vereinigt ben Ständer unterftugen und aufammen ben fogenannten Bod ober Bod. Um Ropfe bes Bodes fist ber aus vier Solzern zusammengesette Sattel E fest. Das Mühlengebäube umgiebt nun ben Stanber mittelft zwei Fugbalten F, F und burch zwei ber feche Unterlages ober Fugbobenbalten G. G; außerbem flüt es fich mittelft bes ftarten Ropfbaltens H auf ben Ropf bes Stanbers, welcher gur Erleichterung ber Drehung noch mit einem Stifte ausgeruftet ift, ber in eine entiprechende Bfanne an ber Unterfläche bes Ropfbaltens eingreift. Die Alugelwelle KL ruht mit ihrem Balfe N in einem Metall- ober Stein-(Bafalt-) Lager, welches auf bem großen Bellbalten MM festfist, ber von bem Dachrahmen OO getragen wird. KP, KP u. f. w. find die burch ben Wellentopf gestedten Windruthen, welche vier ebene Alugel P. P. . . . tragen. Die Figur ftellt eine Mahlmuhle por; baber greift hier bas Transmissionerad R in ein Getriebe Q ein, bas auf bem Mühleisen festsitzt, welches ben Läufer ober obern Mühlftein S tragt. Die weitere Beschreibung bes Dahlzeuges gehört nicht hierher. Um bas ganze Bebäude breben zu konnen, wird ber Stert ober Stera T, b. i. ein langer Bebel, angewendet, ber awischen ben Fugbalten liegt, mit biesen burch Querhölzer und Schrauben fest verbunden ift, übrigens aber 6 bis 10 m lang aus bem Gebäube vorragt, in ber Figur aber nur abgebrochen gezeichnet ift. Roch erfieht man aus ber Figur in U die außere und in V die innere Treppe, sowie in W die Gingangsthür.

§. 182. Thurmmühlen. Es giebt zwei Arten von Thurmmühlen; es ift nämlich entweber nur ber die Flügelwelle einschließende, oder es ift ein größerer, sich unter die Flügelwelle nach abwärts erstreckender Theil des Mühlengebäudes um eine verticale Are drehbar. Die Bewegung des Flügelrades wird hier durch ein Paar Zahnräder zunächst auf den Königsbaum, d. i. eine starte stehende Welle, welche durch das ganze Mühlengebäude geht, übertragen. Damit hierbei der Eingriff der Zahnräder bei den verschiedenen Stellungen des Flügelrades nicht verändert oder gar aufgehoben werde, ist es nöthig, daß die Are des Königsbaumes genau mit der Umdrehungsare des beweglichen Theiles vom Mühlengebäude zusammenfalle. In Fig. 411 ist ein Durchschnitt von einer Thurmmühle der zweiten Art

abgebildet, welche zwischen einer Bodmuhle und einer Thurmmuhle der ersten Art fast mitten inne fleht.

Es ist hier AA der feststehende Thurm, welcher über dem die Arbeitsmaschine enthaltenden Mühlengebäude BB steht und von der Gallerie CC umgeben wird, sowie DD das bewegliche Haupt der Mühle, das durch den Holzring FF unmittelbar und durch den Holzring GG mittelst der Säulen EE und  $E_1E_1$  unterstützt wird und nur eine Drehung um diese gleichsam




ben Ständer ersetzenden Säulen zuläßt. Die Drehung selbst läßt sich durch den Kreuzhaspel K bewirken, der an der Treppe KL sitt, welche mit dem beweglichen Gebäude DD und besonders mit dem Sterze H sest verbunden ist. Die Flügelwelle MN ist von Gußeisen und ruht bei M und N in mit Kanonenmetall ausgefütterten gußeisernen Lagern, O und P sind eiserne Zahnräder, wodurch die Umdrehung der Flügelwelle auf die Königswelle  $PP_1$  übertragen wird. Die Windslügel RS, RS... sind windschief und durch Schrauben und ein eisernes Kreuz mit dem Muff R verbunden, der einerseits

ein zweites Rreuz, andererseits aber eine ausgebohrte Söhlung hat, welche über ben abgebrehten Wellenkopf gestedt und darauf festgekeilt wird.

Der obere Theil einer Thurmmühle ber ersten Art ist in Fig. 412 abgebildet; AA ist der Obertheil des seststhehenen, aus Holz oder Steinen aufgesührten und pyramidal gesormten Thurmes, BB ist serner die bewegsliche Haube, CDE ist die Flügelwelle, sowie EF eine aus zwei Theilen zusammengesetzte Windruthe, welche durch Seile wie FG mittelst eines auf dem Wellentopse aussigenden Mönchs EG gegen das Biegen oder Abbrechen durch den Windstoß geschützt wird. Noch sind K und L die beiden Zahnräder, wodurch die Kraft der Flügelwelle auf die Königswelle  $LL_1$  übertragen wird. Die Stellung der Flügelwelle nach dem Winde erfolgt hier

Fig. 412.




in ber Regel ebenfalls burch ben Sterz ober durch eine Kurbel mit Rab und Getriebe, kann aber auch durch eine große Windsahne, deren Ebene in die der Wellenare fällt, noch besser endlich durch ein besonderes Steuerrad S, wie in der Figur abgebildet ist, hervorgebracht werden. Damit sich die Haube leicht drehen lasse, wird dieselbe nach der Art von Drehscheiben (s. Thl. III, 2) auf Rollen c, c, c... gestellt, welche mit einander durch zwei Reisen verdunden sind und zwischen Kränzen oder Kingen aa und bb lausen, wovon der eine oder Rollring oben auf dem Thurme und der andere oder Laufring unten an der Haube sestssicht. Um endlich das Abheben der Haube zu verhindern, wird innen an b noch ein Kranz d (Ansatzing) angeschraubt, welcher zur Erleichterung der Bewegung ebenfalls mit Rollen, die an der Innenstäche von aa herumlausen, ausgerüstet werden kann.

Bei Anwendung eines Steuerrades ist die Außenfläche des Kollringes aa von einem gezahnten Kranze umgeben, in welchen ein Getriebe oder kleines Zahnrad e eingreift, das mittelst der Zahnrädchen f und g durch das Steuerrad umgedreht wird und dadurch eine Drehung der Haube bewirkt, sobald die Windrichtung aus der Umdrehungsebene von S herausgetreten ist.

Kraftregulirung. Der Wind ift nicht allein in feiner Richtung, §. 183. fonbern auch in feiner Geschwindigkeit ober Intensität veranderlich; mare nun aber die angehängte Laft eines Windrades conftant, fo würde fich ihre Bewegung mit ber Starte bes Windes zugleich verandern und baber ju ber-Schiedenen Reiten oft fehr verschieden ausfallen, wenn nicht besondere Regulirungsmittel gur Anwendung tamen. Raturlich lagt fich burch biefe Mittel nur bie Wind - ober Umbrehungefraft magigen, nicht aber erhöhen. biefer Mittel besteht in einer Bremfe ober einem Bregringe, welcher bie obere Bulfte bes auf ber Flügelwelle figenben Bahnrabes umgiebt und auf biefelbe aufgebrudt wirb, wenn ber Bang bes Winbrabes zu ermäßigen ober gang aufzuheben ift. Bon ben Bremfen ift ausführlich gehandelt in Thl. III, 1. Gin anderes Mittel jum Reguliren bes Ganges ber Bindraber läßt fich aber burch Beranderung der Flügelbededung hervorbringen; find bie Blügel vollständig bebedt, fo ift bas Arbeitsvermögen bes Rabes am größten, find fie aber nur theilweife betleibet, fo haben fie ein fleineres Arbeitsvermögen, und zwar um fo fleiner, je fleiner ber Flächenraum ber gangen Bebedung ift. Bei ber Bebedung burch Segeltuch lagt fich biefes Reguliren burch Auf- ober Abwideln beffelben bewirten, find aber die Flügel burch Thuren befleibet, fo lägt fich berfelbe 3med burch Wegnahme ober Auflegen von Thuren erreichen.

Man hat aber auch Windräder, welche sich selbst reguliren, indem sie von selbst bei Abnahme der Windgeschwindigkeit ihre Stoßstäche vergrößern und bei Zunahme von jener diese vermindern. Die vorzüglichsten Flügelräder dieser Art sind die von Eubit, wovon der Durchschnitt eines Theiles in Fig. 413 (a. f. S.) abgebildet ist. Es ist hier A die hohle Flügelwelle, BC ein durch sie hindurchgehender Metallstad, und CD eine gezahnte Stange, welche in C durch ein Sewinde so mit BC verdunden ist, daß CD nur an der Bewegung in der Arenrichtung, nicht aber an der Drehung um die Are von BC Theil nimmt. Die gezahnte Stange greift in das Zahnrad E und dieses sist mit der Rolle F, um deren Umsang eine Schnur liegt, die durch das Gewicht G gespannt wird, auf einer Are. Die Flügelbededung besteht aus lauter dinnen Holze oder Blechklappen bc, b1c1 u. s. w., welche durch die Arme ac, a1c1 u. s. w. um die Aren c, c1 u. s. w. gedreht werden konnen. Diese Arme sind durch Stangen ae, a1e1 u. s. w. mit einander und zugleich durch Arme de, d1e1 mit Zahnrädchen d, d1 verbunden, so daß

burch Drehung ber letteren das Oeffnen und Berschließen ober überhaupt jede Klappenstellung zu ermöglichen ist. Endlich sind noch Hebel BL,  $BL_1$  angebracht, welche sich um die Aren K,  $K_1$  drehen lassen, und auf der einen Seite mit der Stange BC, auf der andern aber mit Zahnstangen LM,  $L_1M_1$ , deren Zähne zwischen die Zähne der Rädchen d,  $d_1$  greifen, in Bersbindung stehen. Aus der Zeichnung ist nun leicht zu ersehen, wie der Wind W die Klappen zu öffnen, das Gewicht G aber dieselben mittelst der Stange BC, der Hebel BL,  $BL_1$  u. s. w. zu schließen sucht, und wie auf diese



Weise bem Windstoße gegen bie Klappen burch das Gewicht G-bas Gleichgewicht gehalten wird. Wenn sich nun auch die Windsgeschwindigkeit ändert, so wird beshalb diese Stoßkraft nicht versändert, sondern nur die Klappensstellung und badurch auch nur die Stoßsäche eine andere.


Anmertung. Bei einer Bebedung mit Segeltuch läßt sich, nach
Bywater, berselbe Zwed erreichen,
wenn basselbe burch zwei Rollen
ausgespannt wirb, die durch Zahnräder in Umdrehung gesetst werden,
wenn die Windgeschwindigkeit sich
ändert. Aussührlich beschrieben sind
die Apparate in Barlow's Treatise on the Manufactures and
Machinery etc. etc. Gine neue
Windradeonstruction ist auch in der
Zeitschrift "Der Ingenieur", Bb. II,
beschrieben.

In mehrfacher hinficht eigenthumlich sind die vom herrn

Maschinendirector Kirchweger construirten Bindräber auf mehreren Wasserstationen ber hannoverschen Eisenbahnen\*). Die eigenthümlichen Einrichtungen eines solchen Bindrades sind aus dem verticalen Durchschnitt Fig. 414 zu ersehen. Der circa 0,55 m weite, aus Eisenblech zusammengesete Thurm AA ragt aus dem Dache des aus Backseinen aufgeführten Maschinengebäudes hervor und endigt in einem gußeisernen Kopse BB, auf welchem die Haube C

<sup>\*)</sup> S. die Abhandlung von Brusmann in ber Zeitschrift bes Architettens und Ingenieur-Bereins für Sannover, 1862.

mittelst 4 Rollen R,  $R_1$  aufruht. Die Haube trägt die Lager D und E der Windradwelle EF und greift mit ihrem chlindrischen Fußstüde über den obern Rand des Kopses BB weg, damit sie nicht durch den Windstoß abgehoben werden könne. Der mit der Haube sest verbundene (nur zum Theil sichtbare) Steuerslügel G dient dazu, um durch Drehung der Haube das Windrad FH dem Winde entgegenzurichten. Das Windrad besteht aus fünf um radiale Arme,



wie KL, drehbaren Blechflügeln KH. Diese Arme sind auf eine gußeiserne Rosette NN geschraubt, welche auf dem Kopfe der Windradwelle festsität.

Um ben Gang bes Rabes zu reguliren ober ben Flügeln die bem Kraftbedürfnisse entsprechende Stellung gegen ben Wind zu geben, ist solgende Einrichtung getroffen. Durch die hohle Ruthenwelle geht die Stahlstange MO hindurch, beren vorderes Ende einen fünfarmigen Stern M trägt, während an das hintere Ende die Hilse O geschoben ist, welche durch das Gewicht Q mittelst einer Kette einer steten Zugkraft ausgesetzt ist. Die Arme des Sternes M sind durch kurze Gelenkschienen mit den an den Flügeln angebrachten Armen S derart verbunden, daß durch ein Einwärtsschieden des Sternes die Flügel sich flach, d. h. in die Umdrehungsebene des Rades

stellen, mahrend ein Auswärtsschieben ber Stange MO bie Flügel senfrecht gur Umbrehungsebene bes Rabes ftellt. Die zwischen zwei Bundringen ber Stange MO auf biefer lofe ftedende Bulfe O wird burch einen auf ber festen Schiene b gleitenben Arm a verhindert, an ber Drehung ber Ruthenwelle Theil ju nehmen. Ferner wird ber Einwartsbewegung ber Stange MO unter bem Ginfluffe bes Gewichtes Q eine Grenze burch ben Winkelbebel Y gefett, gegen beffen langern Arm bie Bulfe O anftoft, wenn bie Fligel bie für bie vortheilhafte Wirkung bes Windes geeignete fchrage Stellung angenommen haben. Es ift hiernach ersichtlich, wie bei zu ftartem Winddrucke burch eine Drehung bes Winkelhebels Y, burch welche ein Berausschieben der Stange OM bewirft wird, die Flügelflächen fcharfer in ben Wind gebreht werden, fo bag hierburch eine Bertleinerung ber gebrudten Flache und bamit eine Regulirung ber Windfraft und beziehungsweise ein gangliches Anhalten ber Maschine erreicht wirb. Bu einer folchen Bewegung bes Winkelhebels Y bient bie Stange Z, welche mittelft bes Bebels dee berart auf Y einwirft, bag ein Niebergiehen ber Stange Z burch Auswärtsschieben von OM und schärfere Stellung ber Flügel bie Rraft mäßigt und umgekehrt. Bei ben gebachten Bafferstationen, wo bas burch die Ruthenwelle bewegte Bumpwert ein Reservoir fpeift, wird bas Beben und Senten ber Stange Z felbstthatig burch Schwimmer in biefem Refervoir bewirkt, welche mit ber Stange Z burch einen Bebelmechanismus verbunden find. In Fig. 414 find von dem Triebwerte nur die beiden conischen Raber P und T bargeftellt, burch welche bie Ruthenwelle ben hohlen Königsbaum UV umtreibt, beffen unteres Ende burch ein anderes, in ber Figur nicht abgebilbetes Raberwert bas bafelbst befindliche Pumpwert in Bewegung fest.

§. 184. Amerikanische Windräder. Die in Amerika vielsach, insbesonbere bei den Wasserstationen der Eisenbahnen angewandten Windräder, welche in neuerer Zeit auch in Deutschland häusiger zu Zweden der Wasserhebung Berbreitung gefunden haben, unterscheiden sich von den disher besprochenen wesentlich dadurch, daß die dem Winddrucke ausgesetzte Fläche nicht aus einzelnen Flügeln besteht, sondern eine ringförmige Scheibe bildet, deren äußerer Durchmesser etwa dreimal so groß ist wie der innere. Die ganze Kläche diese Rades W ist nach Fig. 415\*) mit schräg gestellten Brettchen nach Art der Jasoussen besetzt, und die Are dieses Rades auf einem Laufzringe gesagert, welcher mittelst Waszen oder Kugeln leicht drehdar auf einem Rollringe ruht, der durch das hohe hölzerne Bockgestell G getragen wird. Eine kräftige Windschne F bewirkt die selbstthätige Einstellung des Rades

<sup>\*)</sup> S. den öfterreichischen Bericht über Die Weltausstellung in Philadelphia von Dr. E. Perels, welchem Die Figuren 415 bis 418 entnommen find.


nach ber Windrichtung. Die Welle bes Rabes ift zwischen ben beiben Lagern mit einer Rurbeltröpfung verfeben, beren Zapfen burch bie Schubstange S





ben Kolben der Pumpe P bewegt. Der Durchmesser dieser Räber wird je nach der zu verrichtenden Arbeit zwischen 2,5 und 12 m gewählt, wofür die Leistungen zwischen  $\frac{1}{2}$  und 18 Pserdekraft angegeben werben.

Um die Bewegung dieses Rades gänzlich aufzuheben, tann die Windfahne F bazu benutt werden, das Rad so zu stellen, daß seine Ebene in die Windrichtung hinein fällt. Zu diesem Zwecke dient die Kette K, welche, oberhalb über die Rollen R geführt, so an der Windsahne befestigt ift, daß durch einen



unten an der Kette ausgelibten Bug die um eine verticale Are drehbare Windfahne parallel zur Radebene gestellt wird, wodurch das Windrad in den Wind gestellt wird.

Bei einer anderen Conftruction von Salladan wird bie Regulirung ber Rraft fowie gangliche Stillftand in anderer Art bewirft. Sierbei besteht bas Rad aus feche bis acht Sectoren B nach Fig. 416, von benen jeber um eine in feiner Chene liegende, jur Radwelle fenfrechte Are A brebbar ift, fo bag man bie fammtlichen Sectoren burch Drehung um 900 mit ihren Flächen parallel zur Radare, alfo Windrichtung ftellen tann, wie Fig. 417 erfennen läßt. ift ersichtlich, daß in biefer Stellung ber Sectoren eine

Wirkung bes Windes auf das Rad nicht ausgelibt wird, und daß die angegebene Construction durch mehr oder minder schräges Einstellen der Sectoren auch eine Regulirung des vom Winde ausgeübten Druckes gestattet. Die Art, wie die gedachte Einstellung der Sectoren von unten aus jeder Zeit, auch während des Betriebes, geschehen kann, ist aus Fig. 418 (S. 644) zu erkennen, in welcher C die Radwelle, R den Rollring und F die Windsahne vorstellt, während L die Schubstange sür die Pumpe bedeutet. Durch den Zug an der Zugstange Z wird der Hebel HI und durch diesen der Winkelhebel GON so bewegt, daß der gabelsörmige Hebel ON die Schubstangen T verschiebt, von welchen je eine mit einem der Sectoren so verbunden ist, daß ihre

Berschiebung eine Drehung biese Sectors zur Folge hat. Um die Regulirung selbsthätig zu bewirken, hat man jedem Sector ein auf einem Arme a verschiebbares kleines Gewicht q, Fig. 416, gegeben, welches bei einer übermäßigen Umdrehungsgeschwindigkeit des Rades in Folge der Centrifugalkraft ebensals eine Drehung des Sectors bewirkt. Auch ist bei diesen Rädern, wenn ihre Pumpen das Wasser in Reservoire speisen, die Vorrichtung getrossen,


Fig. 417.



daß bei erlangter Fullung des Reservoirs durch einen Schwimmer eine Ums brehung der Sectoren und damit der Stillftand des Rades veranlaßt wird.

Windrichtung. Der Wind, bessen Entstehung jedenfalls einer Un= §. 185. gleichheit in der Erpansivkraft oder Dichtigkeit der Luft beigemessen werden muß (s. die Formeln in Thl. I), ist verschieden in Hinsicht auf Richtung und in Hinsicht auf Stärke oder Geschwindigkeit. In Bezug auf die Richtung unterscheidet man die acht Winde N, NO, O, SO, S, SW, W, NW, d. i. Nord, Nordost, Ost, Südost, Süd, Südwest, West und Nordwest, indem man sie nach benjenigen Weltgegenden benennt, aus denen sie wehen. Zur genaueren Bezeichnung der Windrichtung bedient man sich auch einer

Eintheilung des Horizontes in 16 gleiche Theile, ober, nach bem Bergmann, in 24 Stunden, am genauesten aber ber Eintheilung in Grade. Im Laufe eines Jahres kommen alle diese Windrichtungen vor, jedoch manche von ihnen Fig. 418.



auf langere, manche auf kurzere Zeit. Für das mittlere und subliche Deutsch= land ist nach Coffin die mittlere Dauer der einzelnen Winde folgende:

N	NNO	NO	ONO	0	oso	so	sso	S	ssw
23,5	2,9	35,1	3,1	41,7	3,9	30,1	2,5	23,9	3,0

sw	wsw	w	WNW	NW	NNW	Windstille
63,3	3,2	77,1	4,2	42,8	0,4	0,9

Tage im Jahre.

Nach ben Zusammenstellungen von Rämt weben z. B. unter 1000 Tagen bie in folgender Tabelle aufgezeichneten Winde:

Länder	N	NO	0	so	s	sw	w	NW
Deutschland	84	98	119	87	97	186	198	131
England	82	111	99	81	111	225	171	120
Frantreich	126	140	84	76	117	192	155	110

Man ersteht hieraus, daß in den angesührten drei Ländern die Sudwestswinde die vorherrschenden sind. Die Uebergänge dieser Windrichtungen in einander folgen meist nur in der Richtung S, SW, W u. s. w., selten findet die entgegengesete Winddrehung S, SO, O u. s. w. statt, wenigstens besteht biese meist nur in einem Zurudspringen um kleinere Winkel.

Die Windrichtung bestimmt man durch die sogenannte Winds oder Wetterfahne. Dieses höchst einfache Instrument besteht in einer um eine verticale Are drehbaren Blechsahne, welche natürlich durch den Windstoß gedreht wird, wenn die Richtung des Windes von ihrer Ebene abweicht, beshalb also durch ihre Richtung die Richtung des Windes bezeichnet. Um ihre Beweglichseit zu erhöhen, muß man die Reibung an ihrer Are möglichst heradzuziehen suchen, weshalb man denn auch durch Hinzusugung eines Gegengewichts auf der entgegengesetzten Seite der Umdrehungsare den Schwerpunkt der Fahne in die Umdrehungsare bringt, wodurch die sogenannten Wetterhähne entstanden sind.

Windgeschwindigkeit. Biel wichtiger als die Windrichtung ist §. 186. natlirlich dem Windmüller die Windgeschwindigkeit, weil von dieser das Arbeitsquantum abhängt, welches er dem Winde durch das Windrad abgewinnen kann. Nach der Größe der Geschwindigkeit hat man solgende Winde:

Raum mahrnehmbarer Wind mit 0,5 m.

- Sehr fdmacher Wind mit 1 m.
- Schwacher Bind mit 2 m.
- Lebhafter Wind mit 6 m.
- Gunftiger Bind für die Bindmuhlen mit 7m Geschwindigfeit; ferner:
  - Sehr lebhafter Wind mit 10 m.
  - Starter Wind mit 14 m.
  - Sehr ftarter Bind mit 20 m Gefchwindigfeit.

Unter Sturm versteht man ben heftigen Wind von 20 bis 28 m Geschwindigkeit, und Orkan ist ein Wind von 30 und mehr Meter Geschwindigkeit. Wind von 3 m Geschwindigkeit ist in der Regel nicht hinreichend, um ein belastetes Windrad im Umgang zu erhalten; steigt hingegen die Windgeschwindigkeit über 12 m, so läßt sich die Windrast nicht mehr mit Vortheil zu gute machen, weil dann die Flügel eine zu große Geschwindigkeit annehmen würden. Stürme oder gar Orkane sind aber für die Windmithlen im höchsten Grade gefährlich, weil sie sehr oft das Abheben oder Umstürzen berselben herbeisühren.

Um die Windgeschwindigkeit zu ermitteln, wendet man Instrumente an, die man Anemometer oder Windmesser nennt. Obgleich man im Lause der Zeit schon sehr viele solcher Instrumente vorgeschlagen und versucht hat, so sind doch nur wenige derselben hinreichend bequem und sicher im Gebrauche. Die meisten dieser Instrumente sind den Horometern (s. Thl. I) u. s. w. sehr ähnlich, ja es lassen sich sogar manche Hydrometer ohne Abänderung als Anemometer gebrauchen. Unmittelbar läßt sich die Geschwindigkeit des Windes durch leichte Körper angeben, welche man vom Winde fortsühren läßt, z. B. durch Federn, Seisenblasen, Rauch, kleine Luftbälle u. s. w. Da die Windbewegung in der Regel nicht bloß progressiv, sondern auch drehend oder wirdelnd ist, so sind diese Mittel, wenigstens bei großen Geschwindigkeiten, ost nicht hinreichend. Am besten sind allerdings große Luftbälle, deren mittlere Dichtigkeit nicht sehr verschieden ist von der des Windes.

Die eigentlichen Anemometer lassen sich, wie die Hydrometer, in drei Elassen bringen: entweder giebt man die Windgeschwindigkeit durch ein vom Winde bewegtes Rad an, oder man mißt dieselbe durch die Höhe einer Flüsseitsstäule, welche dem Windstoße das Gleichgewicht hält, oder man bestimmt dieselbe durch die Kraft, welche der Windstoß gegen eine ebene Fläche ausübt. Von diesen Apparaten möge nun noch das Nothwendigste abgehandelt werden.

- Anmerkung. Ausstührlich über Anemometer handelt Hülfse in dem ersten Bande der allgemeinen Maschinenenchklopädie. Ueber den Wind ist aber nachs zulesen: Kamt's Meteorologie und Gehler's physikalisches Wörterbuch, Bd. X, sowie im Lehrbuch der Meteorologie von E. E. Schmidt, Leipzig 1860.
- §. 187. Anomometor. Der Woltmann'iche Flügel (f. Thl. 1) läßt sich ebenso gut zur Ausmittelung ber Windgeschwindigkeit als zur Bestimmung ber Geschwindigkeit des Wassers gebrauchen. Wird seine Umdrehungsaxe in die Windrichtung gebracht, was durch hinzustügung einer Windsahne von selbst erfolgt, wenn man beibe Instrumente an einer verticalen Umdrehungsaxe so besestigt, daß sie in eine Sbene fallen, so kann man die Anzahl n der

Umdrehungen beobachten, welche dieses Rad in Folge des Windstoßes in einer gewissen Zeit macht und es läßt sich nun, wie früher, die Geschwindigsteit seben:  $v = v_0 + \alpha n$ .

wo  $v_0$  die Geschwindigkeit ist, bei welcher soas Rad anfängt still zu stehen,  $\alpha$  aber das Erfahrungsverhältniß  $\frac{v-v_0}{n}$  bezeichnet. Wäre der Windstoß nicht verschieden vom Wasserstoße, und wüchsen beide genau proportional dem Quadrate der relativen Geschwindigkeit, so würde

$$\alpha = \frac{v - v_0}{n}$$

für Wasser und Wind zugleich gelten, da dies aber nur annähernd richtig ist, so können wir auch erwarten, daß die Coefficienten & für die Wind- und Wassergeschwindigkeit nur ungefähr gleich sind. Was dagegen die Anfangsgeschwindigkeit  $v_0$  anlangt, so fällt diese beim Winde ungefähr  $\sqrt{800} = 28,3$  mal so groß aus als beim Wasser, weil die Dichtigkeit des Wassers eirea 800mal so groß als die des Windes ist und daher der Druck einer Wasserstäule nur durch denjenigen einer 800mal so hohen Luftsäule, sowie der Stoß des bewegten Wassers nur durch den Stoß eines  $\sqrt{800} = 28,3$ mal so schnell wehenden Windes ersetzt werden kann. Dieser große Werth der Constanten  $v_0$  macht es zur Pflicht, den als Anemometer zu gebrauchenden Klügel möglichst leicht zu machen, ihn z. B., nach Com bes, mit Flittergold zu überziehen, vorzüglich aber mit seinen Stahlaxen in Lagern von Edelsteinen umlaufen zu lassen.

Die Constanten vo und & bestimmt man zwar gewöhnlich durch Bewegung ober Umdrehung des Instrumentes in der ruhigen Luft, es ist indessen diese Wethode nicht sicher, weil der Stoß einer dewegten Flüssigleit nicht ganz derselbe ist, wie der Widerstand der ruhigen Flüssigleit (s. Thl. I). Besser ist es jedenfalls, man sucht diese Constanten durch Beodachtungen in der bewegten Luft selbst zu bestimmen, indem man deren Geschwindigkeit durch leichte Körper (Luftbälle) ausmittelt. Auch kann man hierzu ein Cylindergebläse oder eine andere Koldenmaschine gebrauchen, wenn man das Instrument in eine weite Köhre dringt, durch die der Wind mittelst des niedergehenden Koldens ausgeblasen wird. Die Berechnungen der Constanten aus mehreren zusammengehörigen beodachteten Werthen von v und n sind wie in Thl. I zu sühren.

Die Pitot'sche Röhre (f. Thl. I) läßt sich ebenfalls mit großer §. 188. Bequemlichfeit als Anemometer gebrauchen, sie ist aber bann gewöhnlich unter bem Namen bas "Linb'sche Anemometer" bekannt. Die specielle Einrichtung eines solchen Instrumentes ist aus Fig. 419 (a. f. S.) zu ersehen.

AB und DE sind zwei aufrechtstehende etwa  $10~\mathrm{mm}$  weite mit Basser anzususellende Glaszöhren, und BCD ist eine enge krumme Berbindungs-

Fig. 419.



röhre zwischen beiden von etwa nur 1 mm Weite, endlich ist FG eine Scala zur Abnahme der Wasserkände. Wird nun das Mundstück A dem Winde entgegengestellt, so drückt dessen Kraft die Wassersäule AB nieder und die in DE eben so viel empor, es läßt sich nun an der zwischenbesinde lichen Scala der Niveauabstand h zwischen beiden ablesen und hieraus wieder die Geschwindigkeit v des Windes berechnen, indem man setzt:


$$v = v_0 + \alpha \sqrt{h}$$

wobei vo und & Erfahrungsconstanten ausbruden.

Diefes Instrument ift jedoch in seinem Gebrauche bochft eingeschränkt, ba es mäßige Windgeschwindigkeiten burch febr

kleine Wassersäulen ausbrückt, welche sich nur mit sehr großer Unsicherheit ablesen lassen. Z. B. wird eine Windgeschwindigkeit von 6 m durch einen Anemometerstand h von circa 2 mm angegeben. Um diesem Uebelstande abzuhelsen und das Instrument auch bei mittleren Windgeschwindigkeiten gebrauchen zu können, sind von Robison und Wallaston solgende Berbesserungen angebracht worden.

Bei bem Anemometer von Robifon ift eine enge horizontale Röhre HR, Fig. 420, zwischen bem Mundftude A und bem aufrechtstehenben



Röhrenschenkel BC eingesetzt, und man gießt vor dem Gebrauche so viel Wasser zu, daß der Wasserspiegel F mit HR in einerlei Nivean kommt und das Wasser zugleich die enge Röhre dis H ansüllt. Wird nun A dem Winde entgegengerichtet, so treibt derselbe das Wasser in der engen Röhre zurück und es erhebt sich über dem Niveau von HB eine dem Windsschaft und Sleichgewicht haltende Wassersdule, deren Höhe

 $FF_1$  gemessen wird durch die Länge  $HH_1$  ber zurückgebrängten liegenden Bassersäule. Sind d und  $d_1$  die Weiten und h und  $h_1$  die Höhen der Wassersäulen  $FF_1$  und  $HH_1$ , so hat man:

$$\frac{\pi d^2}{4} h = \frac{\pi d_1^2}{4} h_1,$$

und baher:

$$h = \left(\frac{d_1}{d}\right)^2 h_1$$
,

fowie:

$$h_1 = \left(\frac{d}{d_1}\right)^2 h.$$

Es fällt also  $h_1$  stets im Berhältnisse  $\left(\frac{d}{d_1}\right)^s$  größer als h aus, und kann

baher mit mehr Sicherheit beobachtet werden als h. Ift z. B.  $\frac{d}{d_1}=5$ , so giebt die enge Röhre die Höhe  $FF_1$  schon 25fach an.

Endlich läßt fich auch burch bas in Fig. 421 abgebilbete Differential. Anemometer von Wollafton bie Geschwindigkeit bes Windes mit



erhöhter Genauigkeit messen. Dasselbe besteht aus zwei Gefäßen B und C und aus einer gebogenen Röhre DEF, welche die beiden Gefäße von unten mit einander in Verdindung setzt. Das eine dieser Gefäße ist oben verschlossen und hat ein Seitenmundstüd A, welches dem Winde entgegengerichtet wird. Die Füllung des Instrumentes besteht aus Wasser und Del; das erstere süllt jeden der beiden Schenkel ungefähr die zur Hälfte, das letztere aber

nimmt den übrigen Theil der Röhre ein und füllt auch beide Gefäße zum Theil an. Durch den Windstoß stellt sich das Wasser in dem einen Schenkel höher als in dem andern, und es wird die Kraft dieses Stoßes durch die Differenz der Drücke von der Wassersäule  $FF_1$  und von der Delfäule  $DD_1$  das Gleichgewicht halten. Setzen wir die gemeinschaftliche Höhe dieser Fülssigseitssaulen gleich h, und das specifische Gewicht des Deles gleich  $\varepsilon$ , so haben wir in der letzten Formel statt h, h  $(1 - \varepsilon)$  und daher

$$v = v_0 + \alpha \sqrt{(1-\varepsilon) h}$$

zu setzen. Z. B. wenn die obere Füllung aus Leinöl besteht, da für dasselbe  $\varepsilon = 0.94$  ist:

$$v = v_0 + \alpha \sqrt{(1 - 0.94) h} = v_0 + \alpha \sqrt{0.06 h} = v_0 + 0.245 \alpha \sqrt{h}$$
.

Es ist also bann  $h=\frac{100}{6}=16^2/3$ mal so groß als bei einer einsfachen Wasserstung. Durch Wischung bes Wassers mit Altohol läßt sich die Dichtigkeit bes Wassers ber bes Deles noch näher bringen, und baher  $1-\varepsilon$  noch mehr herabziehen ober die abzulesende Niveaudisserenz und baher auch die Genauigkeit des Ablesens noch mehr vergrößern.

Auch hat man mehrere Anemometer vorgeschlagen und zu gebrauchen §. 189. gefucht, welche bem Stromquabranten (f. Thl. I) ähnlich sind und mit

bemfelben einerlei Princip haben, jedoch hierbei die Rugeln durch bunne Scheiben ersetzt. Jedenfalls ift aber eine hohle Blechtugel noch besser als eine ebene Scheibe, weil der Windstoß gegen die Rugel bei allen Neigungen der Stange, woran dieselbe aufgehangen ift, derselbe bleibt, wogegen er sich bei der Scheibe mit der Neigung derselben andert; während bei Anwendung einer Rugel die Formel

$$v = \psi \sqrt{tg \beta}$$

(wo  $\beta$  die Abweichung der Stange von der Berticalen bezeichnet) genitgt, ist bei Anwendung einer Scheibe ein complicirterer Ausdruck zur Berechnung der Geschwindigkeit zu gebrauchen.

Enblich hat man auch die Windgeschwindigkeit durch den Stoß, welchen der Wind unmittelbar gegen eine ebene, ihm normal entgegengerichtete Fläche ausübt, zu messen gesucht, und dazu Anemometer angewendet, welche dem betreffenden in Thl. I abgebildeten und beschriebenen Hydrometer mehr oder weniger ähnlich sind. Wäre das Geset des Windstoßes vollständig bekannt und sicher begründet, so würde sich mit hülse eines solchen Anemometers die Geschwindigkeit des Windes ohne weitere Untersuchung bestimmen lassen; allein dies ift nicht der Fall, es sühren vielmehr die in Thl. I aufgestellten Formeln und der daselbst angegebene Coefficient nur auf Räherungswerthe. Behalten wir dieselben indessen hier bei, setzen wir also den Windstoß

$$P = \xi \frac{v^2}{2g} F \gamma$$
, = 1,86  $\frac{v^2}{2g} F \gamma$ ,

ober mit  $\frac{1}{2g} = 0.051$  :

$$P = 0.09486 v^2 F \gamma$$
.

Setzt man hierein noch das specifische Gewicht ber Luft  $\gamma=1,294$  kg, so erhält man

$$P = 0.1227 \, v^2 F$$

also für einen Inhalt ber gestogenen Flache gleich 1 qm

$$P = 0.1227 v^2 \text{ kg},$$

fowie umgekehrt bie Windgeschwindigkeit

$$v = \sqrt{\frac{P}{0.1227}} = 2,855 \, \sqrt{P} \, \, {
m Meter.}$$


hiernach ift die folgende Tabelle berechnet:

Windgeschwindig: feit v =	3	4	5	6	8	10	12	14	15 m
Windfloß für 1 qm P =	1,104	1,963	<b>3,06</b> 8	4,417	7,853	12,27	17,67	24,05	27,61 kg

Durch Multiplication mit bem Inhalte ber gestoßenen Fläche läßt sich hiernach ber Normalftoß bes Windes gegen jebe ebene Fläche leicht berechnen.

Grösse des Windstosses. Wir haben nun die Größe und Leis §. 190. ft ung des Windstosses bei ben Flügelrädern ber Windmithlen naher zu ermitteln. Denken wir uns in dieser Absicht die ganze Flügelstäche durch Normalebenen auf der Flügels oder Authenare in lauter schmale Theile oder Elemente zerschnitten und stelle CD, Fig. 422, ein solches Element vor. Wegen der bedeutenden Größe und zumal wegen der großen Länge

Fig. 422.



einer Flügelfläche können wir annehmen, daß alle in der Richtung AH ankommenden Windelemente der gegen die Fläche CD anrudenden Windsaule durch den Stoß in entgegengesetzten Richtungen parallel zu CD abgelenkt werden, und deshalb auch von den entsprechenden Formeln in Thl. I Gebrauch machen. Bezeichnet c die Wind-

geschwindigkeit und v die Flügelgeschwindigkeit, sowie Q das Windquantum, welches pr. Secunde gegen CD anstößt, serner  $\gamma$  die Dichtigkeit des Windes und  $\alpha$  den Winkel CAH, welchen die Windrichtung mit CD einschließt, so haben wir unter der Boraussezung, daß die Fläche CD in der Richtung des Windes ausweicht, nach Thl. I, den Normalstoß des Windes gegen CD:

$$N = \frac{c - v}{q} \sin \alpha Q \gamma.$$

Das zum Stoße gelangende Windquantum Q ist hier, wo der Querschnitt CN=G des Stromes die ganze Stoßsläche einnimmt, nicht gleich Gc, sondern nur G(c-v) zu setzen, da die mit der Geschwindigkeit v ausweichende Fläche pr. Secunde einen Raum Gv hinter sich offen läßt, der vom nachfolgenden Windquantum Gc den Theil Gv ausnimmt, ohne eine Richtungsveränderung desselben zu veranlassen. Es ist daher der Normalstoß auch zu setzen:

$$N = \frac{c-v}{g} \sin \alpha \ (c-v) \ G\gamma = \frac{(c-v)^2}{g} \sin \alpha \ G\gamma$$

ober, wenn F ben Inhalt bes Elementes CD bezeichnet und  $G = F \sin \alpha$  eingeführt wird,

 $N = \frac{(c-v)^2}{g} \sin^2 \alpha F \gamma.$ 

Außer diesem Stoße gegen die Borderfläche von CD sindet noch eine Wirkung an der Hinterstäche von CD statt, da ein Theil des in den Richtungen CE und DF an dem Umfange der Fläche vorbeigehenden Windes zur Ausstüllung des Raumes hinter CD eine wirbelnde Bewegung annimmt, und dabei den der relativen Geschwindigkeit  $(c-v)\sin\alpha$  entssprechenden Druck  $\frac{(c-v)^2}{2g}\sin\alpha^2 F\gamma$  verliert. Wenn man deide Wirskungen vereinigt, so bekommt man zuletzt die vollständige Normalkraft des Windes gegen das Flügelelement F:

$$N = \frac{(c-v)^2}{g} \sin^2 \alpha F \gamma + \frac{(c-v)^2}{2 g} \sin^2 \alpha F \gamma = 3 \frac{(c-v)^2}{2 g} \sin^2 \alpha F \gamma.$$

§. 191. Vortheilhafteste Stosswinkel. Bei Anwendung bieser Formel auf die Windräder haben wir zu berücksichtigen, daß der Windslügel BC,

B B V V C P N

Fig. 423.

Fig. 423, nicht in der Richtung AR des Windes, sondern in einer Richtung AP rechtwinkelig darauf umläuft, es ist daher auch in der Formel

$$N=3~rac{(c-v)^2}{2~g}~sin^2~lpha F\gamma$$

für ben Normalstoß statt v bie Geschwindigkeit  $Av_1 = v_1$  einzusetzen, mit welcher ber Flügel in hinsicht auf die Windrichtung ausweicht. Bezeichnet hier v die wirkliche Umdrehungsgeschwindigkeit Av,

so haben wir für  $Av_1=v_1=v\cot g\,Av_1v=v\cot g\,\alpha$  und baher für ben vorliegenden Fall:

$$N=3\,\frac{(c\,-\,v\,\cot\!g\,\alpha)^2}{2\,g}\,\sin^2\alpha\,F\gamma$$

ober

$$N=3\,\frac{(c\sin\alpha-v\cos\alpha)^2}{2\,g}\,F\gamma.$$

Diesen Normalstoß zerlegt man in zwei Seitenkräfte P und R, eine in ber Umbrehungs und die andere in der Axenrichtung des Flügelelementes wirkend, und es ist

$$P = N\cos\alpha = 3 \frac{(c\sin\alpha - v\cos\alpha)^2}{2g}\cos\alpha F\gamma,$$

bagegen

$$R = N \sin \alpha = 3 \frac{(c \sin \alpha - v \cos \alpha)^2}{2 q} \sin \alpha F \gamma.$$

Durch Multiplication mit ber Umbrehungsgeschwindigfeit v folgt aus ber Formel für P bie mechanische Leiftung bes Windrabes:

$$L = Pv = 3 \frac{(c \sin \alpha - v \cos \alpha)^2}{2 g} v \cos \alpha F\gamma;$$

was bagegen die Axen- ober sogenannte Paralleltraft R anlangt, so verrichtet dieselbe keine Arbeit, sondern sie sucht bas Rad sortzuschieben, drückt
beshalb die Grundsläche seines hintern Zapsens gegen das Widerlager und
giebt durch die hieraus entspringende Reibung zu einem besondern Arbeitsverluste Beranlassung.

Die Formel für L zeigt, daß die Leistung zu Rull wird für  $\cos\alpha=0$ , oder  $\alpha=90^\circ$ , womit ausgesprochen ist, daß die Flügelstächen schräg gegen die Windrichtung gestellt werden müssen. Ebenso wird die Leistung zu Rull für  $c\sin\alpha=v\cos\alpha$ , d. h. wenn die zur Flügelstäche senkrechten Componenten der Windgeschwindigkeit c und der Flügelgeschwindigkeit v, welche sich bei rechtwinkeliger Zerlegung ergeben, von gleicher Größe sind. Um für eine gewisse Windgeschwindigkeit c und eine ebensalls sestgesetzte Flügelgeschwindigkeit v, d. h. also für ein gewisses Berhältniß  $\frac{v}{c}$  den vortheils

haftesten Binkel & zu finden, hat man den Differentialquotienten  $\frac{\partial L}{\partial \alpha}=0$  zu sehen. Durch Ausführung dieser Rechnung erhält man:

$$\frac{\partial L}{\partial \alpha} = \frac{3}{2g} \left[ v \cos \alpha \cdot 2 \left( c \sin \alpha - v \cos \alpha \right) \left( c \cos \alpha + v \sin \alpha \right) - \left( c \sin \alpha - v \cos \alpha \right)^2 v \sin \alpha \right] = 0$$

oder, durch  $\frac{3 v}{2 g}$  ( $c \sin \alpha - v \cos \alpha$ ) dividirt,

 $2\,c\,\cos^2lpha\,+\,2\,v\,\coslpha\,\sinlpha\,-\,c\,\sin^2lpha\,+\,v\coslpha\,\sinlpha=0.$  Diese Gleichung giebt, nach Division mit  $\cos^2lpha$ ,

$$2c + 2vtg\alpha - ctg^2\alpha + vtg\alpha = 0$$

ober

$$tg^2\alpha - \frac{3v}{c}tg\alpha = 2$$
,

moraus


$$tg \alpha = \frac{3 v}{2 c} + \sqrt{\left(\frac{3 v}{2 c}\right)^2 + 2}$$

folgt. Unter biefem Bintel hat man baber ben Flügel gegen bie Bind-

richtung zu neigen, um bei einem gewiffen Berhältniffe  $\frac{v}{c}$  ber Geschwindig- teiten die größte Leiftung zu erreichen.

Da bei einem und bemfelben Flügel die entfernteren Elemente eine größere Geschwindigkeit besitzen, als die der Umdrehungsare näherstehenden, so folgt hieraus, daß den entfernteren Flügeltheilen ein größerer Stoßwinkel zu ertheilen ist, als den näheren, um eine möglichst große Leistung zu erhalten. Es sind also die Flügel nicht eben, sondern windschief und zwar so herzustellen, daß die äußeren Theile weniger als die inneren von der Umdrehungsebene abweichen.

Anmerkung. Die vortheilhaftesten Stoßwinkel eines Flügels laffen fich auch leicht durch folgende Construction finden. Man nehme CB, Fig. 424, gleich



1, setze rechtwinkelig darauf:  $CA = \sqrt{2}$  gleich der Diagonale eines Quadrates über CB, und ziehe AB. Dann ist

$$tg ABC = \sqrt{2}$$

und baber

$$\angle ABC = 54^{\circ}44'8''$$

b. i. der Stoßwinkel der ganz nahe an der Umdrehungsage liegenden Flügelelesmente. Seigen wir nun in  $y=\frac{3\ \omega x}{2\ c}$  für c die Winds, sowie für  $\omega$  die Winkelsgeschwindigkeit und für x nach und nach die Entsernungen der Flügelsproffen von der Umdrehungsage ein, und trasgen wir die so erhaltenen Werthe von y als  $CD_1$ ,  $CD_2$ ,  $CD_3$  u. s. w. auf die CB von C aus auf; ziehen wir

ferner die Hypotenusen  $AD_1$ ,  $AD_2$ ,  $AD_3$  u. s. w. und verlängern wir dieselben so, daß  $D_1E_1=CD_1$ ,  $D_2E_2=CD_2$ ,  $D_3E_3=CD_3$  u. s. w. wird; legen wir endlich  $AE_1$ ,  $AE_2$ ,  $AE_3$  u. s. w. auf die Richtung von AC als  $AC_1$ ,  $AC_2$ ,  $AC_3$  u. s. w. auf, errichten in  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  u. s. w. die Perpendikel  $C_1B_1$ ,  $C_2B_2$ ,  $C_3B_3$  u. s. w. CB=1, und gieben  $CB_1$ ,  $CB_2$ ,  $CB_3$  u. s. w. die gesuchten Stoßwinkel, benn es ift:

$$tg A B_1 C_1 = \frac{A C_1}{B_1 C_1} = \frac{A E_1}{1} = D_1 E_1 + A D_1 = y_1 + V y_1^2 + 2,$$

$$tg A B_2 C_2 = \frac{A C_2}{B_2 C_2} = \frac{A E_2}{1} = D_2 E_2 + A D_2 = y_2 + V y_2^2 + 2, \text{ i.e.}$$

§. 192. Loistung der Windräder. Die Formel für ben zweifmäßigsten Stofwinkel läßt sich auch umkehren, um die einer gegebenen Flügelstellung (a) entsprechende vortheilhafteste Umdrehungsgeschwindigkeit zu finden. Es ift hiernach:

$$tg^2\alpha - \frac{3 v}{c} tg\alpha = 2,$$

und baber febr einfach :

$$v = \frac{tg^2\alpha - 2}{tg\alpha} \frac{c}{3} = (tg\alpha - 2 \cot g\alpha) \frac{c}{3}.$$

Sest man biefen Berth in bie Leiftungeformel ein, fo betommt man:

$$\begin{split} L &= \frac{3}{2 g} \bigg[ c \sin \alpha - (t g \alpha - 2 \cot g \alpha) \frac{c}{3} \cos \alpha \bigg]^2 (t g \alpha - 2 \cot g \alpha) \frac{c}{3} \cos \alpha F \gamma \\ &= \frac{c^3}{2 g} F \gamma \left( \sin \alpha - \frac{\sin \alpha}{3} + \frac{2 \cos^2 \alpha}{3 \sin \alpha} \right)^2 \left( \sin \alpha - \frac{2 \cos^2 \alpha}{\sin \alpha} \right) \\ &= \frac{4}{9} \frac{c^3}{2 g} F \gamma \frac{3 \sin^2 \alpha - 2}{\sin^3 \alpha} . \end{split}$$

Die theoretische Leistung eines Windrades läßt sich hiernach für jede gegebene Wind = und Umbrehungsgeschwindigkeit berechnen. Aus der gegebenen Umbrehungszahl n pr. Minute folgt zunächst die Winkelgeschwindigkeit  $\omega = \frac{\pi n}{30} = 0,1047 \, n$ . Theilt man nun die ganze Windruthenlänge in sieben gleiche Theile, und läßt man, wie gewöhnlich, den Flügel im ersten Theilpunkte anfangen, so daß seine eigentliche Länge  $^6/_7 \, l$  ausfällt, so kann man nun sehr leicht mit Hilse der Formel

$$tg \alpha = \frac{3 v}{2 c} + \sqrt{\left(\frac{3 v}{2 c}\right)^2 + 2}$$

bie jedem der sieben Theilpunkte bes Flügels entsprechenden vortheilhaftesten Stofwinkel a1, a2, a3 ... berechnen, indem man nach und nach

$$v_1=\omega\;rac{l}{7},\;v_2=\omega\;rac{2\;l}{7},\;v_3=\omega\;rac{3\;l}{7}\cdots$$
 bis  $v_7=\omega\;rac{7\;l}{7}$ 

ober wl einführt.

Sind nun noch  $b_1, b_2, b_3 \dots b_7$  die burch diese Theilpuntte zu legenden Flügelbreiten, so können wir mit Bulfe ber Simpson'ichen Regel aus

$$\frac{3\sin^2\alpha_1-2}{\sin^3\alpha_1}b_1, \frac{3\sin^2\alpha_2-2}{\sin^3\alpha_2}b_2, \frac{3\sin^2\alpha_3-2}{\sin^3\alpha_3}b_3 \text{ u. f. w.}$$

einen Mittelwerth k berechnen und bekommen baber mit Bulfe beffelben bie gange Flügelleiftung:

 $L=4/_9\,k\gamma\,.\,6/_7\,l\,\frac{c^3}{2\,g},$ 

ober allgemeiner, wenn l, die eigentliche Flügellänge bezeichnet:

$$L=4/9 \gamma k l_1 \frac{c^3}{2 g}.$$

Bare ber flügel eben, hatte er alfo an allen Stellen einen und benfelben

Stoßwinkel  $\alpha$ , so würde man mittelst  $v_1=\frac{\omega l}{7}$ ,  $v_2=\omega\,\frac{2\,l}{7}$  u. s. zus nächst die entsprechenden Werthe

$$\left(\sin\alpha - \frac{v_1}{c}\cos\alpha\right)^2 \frac{v_1}{c}\cos\alpha \cdot b_1,$$

$$\left(\sin\alpha - \frac{v_2}{c}\cos\alpha\right)^2 \frac{v_2}{c}\cos\alpha \cdot b_2 \text{ u. f. w.}$$

zu berechnen, aus biefen wieder burch Anwendung ber Simpfon'ichen Regel ben Mittelwerth k, zu ermitteln und benselben zulet in die Formel

$$L = 3 \gamma k_1 l_1 \frac{c^3}{2 g} \quad .$$

einzuseten haben.

Ift & die Anzahl ber Flügel, jo hat man schießlich ben letten Werth noch hiermit zu multipliciren, um die ganze theoretische Rableiftung zu erhalten, also

$$L=3\,z\gamma k_1l_1\,\frac{c^3}{2\,g}$$

zu fegen.

Beispiel 1. Welche Stofwinkel erfordert ein Flügelrad bei 7 m Windsgeschwindigkeit, wenn dasselbe aus 4 Flügeln mit 8,4 m langen Ruthen besteht, und die Bededung in 1,2 m Abstand zu 2 m und am außern Ende zu 3 m Breite angenommen wird, und wenn eine Umbrehungszahl gleich 18 in jeder Wisnute vorausgesetzt wird? Wie groß ist ferner die theoretische Leistung dieses Rades?

Bunächst ist die Winkelgeschwindigkeit  $\omega=0.1047$ . 18=1.885 m und damit berechnen sich für die Theilpunkte der in 7 gleiche Theile getheilten Ruthenslänge l=8.4 m die Werthe der solgenden Tabelle:

	$c = 7 \text{ m}; \ \omega = 1,885 \text{ m}$							
Azenabstand $r=\ldots$	1	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4 m	
Umfangsgeschwindigfeit $v = r\omega = \ldots$		4,524	6,786	9,048	11,310	13,572	15,834 m	
$tg \ \alpha = \frac{3 \ v}{2 \ c}$								
$+\sqrt{\left(\frac{3\ v}{2\ c}\right)^2+2}=$	1,9797	2,6840	3,4826	4,3387	5,2296	6,1422	7,0689	
$\alpha = \ldots \ldots$	63012/	69034'	73059	770 1′	79º 10'	800 457	81º 57'	
$\frac{3\sin^2\alpha-2}{\sin^3\alpha}=$	0,5487	0,7708	0,8689	0,9157	0,9436	0,9594	0,9696	
Flügelbreite $b=$	2	2,167	2,333	2,50	2,667	2,833	8,00 m	
$\frac{3\sin^2\alpha-2}{\sin^3\alpha}b=.$							2,9087	

Mus ben Producten ber letten Beile folgt nun ber Mittelwerth:

$$k = \frac{1,097 + 2,909 + 4(1,670 + 2,289 + 2,718) + 2(2,027 + 2,516)}{18}$$
$$= \frac{39,800}{18} = 2,211,$$

und führt man noch  $\gamma=1,294$  kg,  $\frac{6}{7}$  l=7,2 m, sowie  $\frac{c^8}{2\,g}=0,051$  .  $7^3=17,493$  ein, so erhält man die Leistung dieses Windrades:

$$L=4\cdot\frac{4}{9}\cdot 1{,}294\cdot 2{,}211\cdot 7{,}2\cdot 17{,}493=640{,}6\ \mathrm{mkg}=8{,}54\ \mathrm{Pferbetraft}.$$

2. Welche Leiftung ist von einem Windrade zu erwarten, welches aus vier ebenen Flügeln besteht und bei dem Stoßwinkel von 75° die übrigen Dimenssionen und Berhältnisse mit dem Rade des vorigen Beispiels gemein hat? Man hat hier

	$\alpha = 75^{\circ}$						
Azenabstand $r =$	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4 m
Azenabstand $r=$ Geschwindigleitsverhältniß $rac{v}{c}=$	0,323	0,646	0,969	1,293	1,616	1,93 <b>9</b>	2,262
Flügelbreite b =	2	2,167	2,333	2,50	2,667	2,833	3,0 m
$sin \alpha - \frac{v}{c} \cos \alpha =$ Flügelbreite $b =$ $\left(sin \alpha - \frac{v}{c} \cos \alpha\right)^2 \frac{v}{c} \cos \alpha \cdot b =$	0 <b>,1332</b>	0,2316	0,2992	0,3334	0,3345	0,3063	0,2543

Aus ben letten Producten ergiebt fich mittelft ber Simpfon'ichen Regel ber Dittelwerth:

$$k_1 = \frac{1}{18} [0,1332 + 0,2543 + 4(0,2316 + 0,3334 + 0,3063) + 2(0,2992 + 0,3345)]$$
  
=  $\frac{5,1400}{18} = 0,2855$ 

und hiermit folgt die gefuchte Leiftung:

 $L=3.4.1,294.0,2855.7,2.17,493=558,4~{
m mkg}=7,45~{
m Pferdefraft},$  wogegen das Rad mit windschiefen Flügeln  $8,54~{
m Pferdefraft}$  verspricht.

Reibungsvorlust der Windräder. Einen bebeutenden Theil bes §. 193. Arbeitsvermögens, welches ein Flügelrad dem Winde abgewinnt, geht durch die Reibung am Halfe des Rades verloren, zumal wenn, wie gewöhnlich, dieser sehr start ist. Wir können annehmen, daß das ganze Gewicht des Flügelrades im Halfe unterstützt sei und den Druck am hinteren Zapfen ganz unberücksichtigt lassen; wenn nun auch dadurch eine etwas zu große Reibung gefunden wird, so wird diese Ungenauigkeit durch Außerachtlassung

ber Reibung an ber Basis bes hintern Zapsens, welche aus bem Windstoße in axialer Richtung entspringt, ungefähr wieder ausgeglichen. Da der hintere Zapsen viel schwächer ist, als der Hals- oder vordere Zapsen, so wird diese Bereinsachung um so eher erlaubt sein. Dies vorausgesest, erhalten wir nun aus dem Gewichte G des ganzen Flügelrades die entsprechende Reibung  $F = \varphi G$ , und ist nun noch r der Halbmesser bes Halses, also  $\varphi r$  die Gesschwindigkeit der Reibung, so folgt die Arbeit der letztern:

$$F \omega r = \varphi G \omega r = 0,1047 \, n\varphi G r = \varphi G \, \frac{r}{l} \, v,$$

wenn v bie Umfangsgeschwindigkeit des Rabes bezeichnet.

Dies vorausgefett, tonnen wir nun die effective Leiftung eines Binbrades mit ebenen Flügeln fegen:

$$L = 3 \varepsilon \gamma k_1 l_1 \frac{c^3}{2 g} - \varphi G \frac{r}{l} v,$$

und die eines folchen Rades mit wind ichiefen Mügeln:

$$L=4/9\,z\gamma k l_1\,\frac{c^3}{2\,q}-\varphi G\,\frac{r}{l}\,v.$$

Aus ber oben gefundenen Formel für die theoretische Leiftung des Flügels elementes F:

$$L=3\,rac{(c\,\sinlpha\,-\,v\,\coslpha)^2}{2\,g}\,v\coslpha\, F\gamma$$

erficht man leicht burch Differentiation, daß diefer Berth ein Maximum wird, wenn

 $v=\frac{c tg \alpha}{3},$ 

d. h. wenn

$$v\cos\alpha=\frac{c\sin\alpha}{3}$$

angenommen wird. Mit diesem Werthe ergiebt sich die theoretische Leistung baber zu

$$L = 3 \frac{4}{27} \frac{c^3 \sin^3 \alpha}{2 g} F_{\gamma}.$$

Hieraus würde folgen, daß man die größte Leistung für  $\alpha=90^\circ$  erlangen würde. Da aber diese Annahme gemäß  $v=\frac{c\,tg\,\alpha}{3}=\infty$  ausfallen würde, so läßt sich derselben in Wirklichkeit nicht Genüge leisten. Wan darf daher wohl dei einer großen Umdrehungszahl eine große theoretische Nutleistung erwarten, indessen ist auch dabei zu berücksichtigen, daß mit einer großen Umdrehungsgeschwindigkeit der Flügel auch eine Bergrößerung der schällichen Nebenhindernisse, besonders der Halsreibung sich einstellt.

Man wird daher in gegebenen Fällen besonders zu untersuchen haben, bei welcher Umdrehungszahl die effective Leistung nach Abzug der Reibungswiderstände ihren größten Werth annimmt, was am einfachsten dadurch geschehen kann, daß man für eine Reihe von Umdrehungszahlen diese Leisstungen berechnet, und aus diesen die größte herausnimmt oder durch Interspolation ermittelt.

Anmertung. Daß der Werth  $L=3\,rac{(c\,\sinlpha\,-\,v\,\coslpha)^2}{2\,y}\,v\,\coslpha\,F\gamma$  für  $v\coslpha=rac{1}{3}\,c\,\sinlpha$  ein Maximum wird, ergiebt sich durch Differentiation. Sett man zu dem Ende der Kürze halber  $c\,\sinlpha=x$  und  $v\coslpha=y$ , so erhölt man für den Ausdruck

$$(x-y)^2 y = x^2 y - 2 x y^2 + y^8$$

die Bedingung des Maximums, wenn man unter Annahme eines conftanten æ den Differentialguotienten nach y gleich Rull fest. Dies giebt

$$x^2 - 4xy + 3y^2 = 0,$$

moraus

$$y = \frac{2}{3} x \pm \sqrt{\frac{4}{9} x^2 - \frac{x^2}{8}} = x^2$$

und  $\frac{1}{3}$  x folgt. Der erste Werth giebt mit  $c\sin\alpha = v\cos\alpha$  die Leiftung L=0, während der zweite Werth  $y=\frac{1}{3}$  x, d. h.  $v\cos\alpha = \frac{1}{3}$   $c\sin\alpha$  dem Maximum angehört.

Beispiel. Wenn die armirte Flügelwelle des in den Beispielen des vorigen Paragraphen betrachteten Rades 4000 kg wiegt, ferner der Halbmesser 120 mm mißt und der Reibungscoefficient zu  $\varphi=0,10$  angenommen wird, so hat man die durch die Halsreibung aufgezehrte Arbeit pro Secunde:

 $L_1=0.10.4000\,\omega r=400.1.885.0.12=90.5~{
m mkg}=1.2~{
m Hierbetraft}.$  Es bleibt also bei dem Rade mit windschiesen Flügeln die Rugleiftung

$$L = 640,6 - 90,5 = 550,1 \text{ mkg} = 7,33 \text{ Pferdefraft}$$

ober ungefähr 86 Procent übrig. Bei Anwendung hölgerner Wellen find aber die halfe etwa doppelt so start, so daß daher auch der Arbeitsbetrag der Reibung doppelt so groß ausfällt, die Rugleistung daher zu nur etwa 70 Procent der theoretischen zu veranschlagen ist.

Erfahrungen über Windräder. Sichere, namentlich zur Brüfung §. 194. ber Theorie vollsommen genügende Beobachtungen sind an Windmühlen bis jetzt noch gar nicht gemacht worden; es sehlt zwar nicht an Angaben über die Leistungen verschiedener Windmühlen, allein dieselben sind meist zur Beurtheilung des Wirtungsgrades dieser Maschinen nicht hinreichend, da sie die Windgeschwindigkeit entweder ganz unbestimmt lassen oder dieselbe nicht mit hinreichender Genauigkeit ausdrücken. Am vollständigsten sind noch die Angaben von Coulomb und Smeaton; neuere Beobachtungen ähnlicher Art sehlen aber ganz. Coulomb stellte seine Beobachtungen an einer der

vielen Windmithlen in der Umgebung von Lille an; es lassen sich aber aus benselben ziemlich sichere Folgerungen ziehen, weil diese Mühle ein zum Auspressen des Rübsamenöles dienendes Bochwerk in Bewegung setzte, dessen Nutsleistung sich sehr leicht berechnen läßt. Die vier Radslügel dieser Mühle waren nach holländischer Art, windschief, mit den Stoßwinkeln von  $63^3/4^0$  dis  $81^1/4^0$ , und jeder von ihnen hatte ungefähr 2.10 = 20 qm Inhalt. Die Bersuche wurden dei Windseschwindigkeiten von 2,27 dis 9,1 m und bei Umsangsgeschwindigkeiten von 7 dis 22 m angestellt, und stimmten nach den Berechnungen von Coriolis (f. dessen Calcul de l'esset des machines) im Mittel ziemlich mit der oben entwicklten Theorie, nach welcher der Windstoß normal gegen ein Flügelelement F:

$$N=3\,\frac{(c\sin\alpha\,-\,v\cos\alpha)^2}{2\,q}\,F\gamma$$

ist, überein. Es ist übrigens leicht ersichtlich, daß bei den besseren Constructionen mit windschiefen Flügeln der Mittelwerth von  $\frac{3 \sin^2 \alpha - 2}{\sin^3 \alpha}$ 

nicht bebeutend abweichen wird von demjenigen, welcher sich aus den im ersten Beispiele des §. 192 berechneten Berthen ergiebt. Danach bestimmt sich dieser Mittelwerth zu 0,874. Führt man denselben in die allgemeine Formel ein, so erhält man den einfachen Ausdruck für die Leistung eines Bindrades mit s Flügeln von je F qm Fläche:

$$L = \frac{4}{9} \cdot 0.874 \cdot 1.294 \, zF \, \frac{c^3}{2 \, g} = 0.0256 \, zFc^3 \, \text{mkg}.$$

Das Mittel aus ben Coulomb'schen Beobachtungen giebt in guter Uebereinstimmung mit bem vorstehenden Rechnungsresultate

$$L = 0.026 \, \epsilon F c^3 \, \text{mkg}.$$

Diese Formeln geben jedoch nur bann genügende Resultate, wenn bie Umfangsgeschwindigkeit v des Rades die vortheilhafteste, nämlich circa 2,5 mal so groß als die Windgeschwindigkeit c ist.

Beifpiel. Wenn ein Windrad bei einer Windgeschwindigleit von  $c=6~\mathrm{m}$  eine Leiftung von 4 Pferdefraften geben foll, welche Flügelflächen muß baffelbe erhalten?

Rach ber letten Formel

$$L = 0.0256 \, z \, F \, c^8$$

erhält man bei 4 Flügeln die Fläche  $oldsymbol{F}$  jedes derfelben zu

$$F = \frac{4.75}{0.0256.4.216} = 13,563 \text{ qm}.$$

**Wach**t man die Länge  $l_1$  des Flügels gleich der flünffachen mittlern Breite b, so hat man hiernach  $5b^2=13,563$ , woraus  $b=\sqrt{2,7126}=1,647$  m und  $l_1=5\cdot 1,647=8,235$  m folgt.

Smoaton's Regeln. Smeaton hat fehr ausführliche Berfuche über §. 195. Windrader im Rleinen angestellt. Sein Bersucherad hatte Arme von 21 Boll engl. (0,543 m) Lange mit Flügeln von 18 Boll (0,457 m) Lange und 5,6 Boll (0,143 m) Breite. Er ließ biefes Rab nicht burch ben Wind in Umbrebung fegen, fondern er bewegte baffelbe in ber rubigen Luft im Rreife berum, weshalb er benn nicht ben Windftok, fondern ben Widerstand ber Luft gegen bas Rab beobachtet bat, wodurch allerdings bie Resultate seiner Beobachtungen bedeutend an Werth verlieren Die Bewegung bes Rabes gegen ben Wind erfolgte burch eine ftebende Welle mit einem 51/2 Fuß (1,67 m) langen Querarme, an beffen Enbe bie Lager bes Rabes befestigt waren: biefe Welle aber erhielt ihre Bewegung burch ben Beobachter felbft. und awar mit Gulfe einer Schnur, welche, wie bei einem Rreifel, por jebem Berfuche auf ben ftartern Theil biefer Belle aufgewickelt wurde. Um ben Windfloß oder vielmehr den Widerstand der Luft zu messen, wurde unmittelbar über ber ftebenben Belle eine Bagichale mit Gewichten an einer febr feinen Schnur aufgehangen, und bas andere Ende biefer Schnur um bie Alugelwelle gelegt, fo bak fich bei Umbrebung biefer Belle bie Schnur auf fie aufwickelte und das Gewicht am erften Ende biefer Schnur emporhob. Bas nun bie Ergebniffe biefer Berfuche anlangt, fo ftimmen fie in qualitativer Sinficht febr aut mit ber Theorie überein, namentlich weisen fie febr bestimmt nach, bag bie windschiefen Flügel mehr Wirtung haben ale bie ebenen, und bag die durch die Theorie gefundenen Stokwinkel wirklich die vortheilhaftesten Während wir im obigen Beispiel zu §. 192 von innen nach außen gegangen und, gleichen Abftanben entsprechend, bie fieben Stofwinkel

63° 12'; 69° 34'; 73° 59'; 77° 1'; 79° 10'; 80° 45' und 81° 57' gefunden haben, ergaben sich bei ben Bersuchen von Smeaton folgende sechs Stoßwinkel als fehr vortheilhaft:

720; 710; 720; 740; 771/20; 830;

im Mittel also wenig verschieden von ben ersteren. Uebrigens bemerkt Smeaton selbst, baß eine Abweichung von 2° im Stoßwinkel keinen bes beutenden Ginfluß auf die Leistung des Rades habe.

Bulett zieht Smeaton aus seinen bei 1,32 bis 2,51 m Wind - ober vielmehr Radarengeschwindigkeit angestellten Bersuchen folgende, mit der Theorie in sehr guter Uebereinstimmung flehende Folgerungen.

Bei einem zweckmäßig besegelten Flügelrabe steht die größte Umfangsgeschwindigkeit mit ber vortheilhaftesten Umfangsgeschwindigkeit im Berhältnisse wie 3:2, und bagegen die größte Last zur vortheilhaftesten Last im Berhältnisse wie 6:5. Uebrigens aber ist die größte Umfangsgeschwindigkeit, b. i. die beim leeren Gange, circa 4mal, und daher die beim vortheilhaftesten Gange,  $\frac{2}{3}$ .  $4 = \frac{3}{3}$ mal so groß wie die Windgeschwindigkeit. Ferner

machft beim vortheilhafteften, b. h. die größte Rutleiftung gebenden Bange die Belaftung beinahe wie bas Quadrat, und die Leistung beinahe wie ber Cubus ber Windgeschwindigfeit. Wenigstens gab bie boppelte Windgeschwinbigfeit bie 3.75 fache Belaftung und bie 7.02 fache Rusleiftung. Manche andere Regeln, welche Smeaton noch aus feinen Berfuchen gieht, find mit ber Theorie im Ginklange und laffen fich ebenfo gut aus biefer ableiten, weswegen es nicht nöthig ift, hier weiter barauf einzugeben.

Nach biefen Berfuchen ift Ubrigens die Wirtung des Windes bei ben Mügelräbern noch größer als fie die Theorie giebt und als die Coulomb's fchen Berfuche geben.

Solukanmertung. Die bollftanbigfte Theorie ber Windrader findet man in des Berfaffers handbuch der Bergmaschinenmechanit und in Coriolis' Traité du calcul de l'effet des machines. In ben meiften Lehrbüchern über Dechanit werben die Windrader gang turg abgehandelt oder wohl gar unbeachtet gelaffen. Die Beriuche Smeaton's find in den Philosophical Transactions. Jahrgange 1759 bis 1776, beschrieben, gesammelt und ins Französische übersett aber von Girard, und zwar unter dem Titel "Recherches expérimentales sur l'eau et le vent. Paris 1827". Ausgüge davon findet man fast in allen englischen Werten, namentlich auch in Barlow's Treatise on the Manufactures and Machinery of Great-Britain. Coulomb's Berfuche find in dem befannten Berte: Théorie des machines simples, par Coulomb, befdrieben. Gine Bodwindmuble, genau gezeichnet und ausführlich befdrieben, findet man in Soffmann's Sammlung ber gebrauchlichften Mafdinen, Geft I. Berlin 1833. Siehe auch Somahn's Lehrbuch ber praft. Mühlenbaufunde und auch Band 8 ber Publication industrielle etc. par Armengaud, Paris 1853.

Eine giemlich vollftandige Abhandlung über Windmühlen von A. Burg enthalt Bb. 8 (1826) ber Jahrbücher des polytechn. Inftituts in Wien. Ebenso Rühlmann's Allgemeine Majdinenlehre Bb. I.

Ueber ben Bindftog handelt icon Mariotte in feinen Grundlehren ber Sporoftatit und Sydraulit; nach ihm ift ber Windftog

$$P = 1.73 \frac{c^2}{2 g} F \gamma.$$

Rachftbem auch Borba in ben Mémoires de l'Académie de Paris. 1763; ferner Roufe (f. bas oben citirte Wert von Smeaton), dann noch hutton und Woltmann. Die legteren Autoren finden P viel fleiner, als Mariotte u. f. w., weil fie nicht ben Windftog, sondern ben Widerftand der Luft gemeffen haben. Sicherlich ist baber auch ber von Woltmann gefundene Coefficient 5 = 4/8, also die Rraft

$$P=\sqrt[4]{3}\,\frac{c^2}{2\,a}\,F\gamma$$

ju flein, weil er die Conftante feines Flügels nicht direct bestimmt bat (f. beffen Theorie und Gebrauch des hydrometrifchen Flügels. Samburg 1790).

hutton findet aus feinen Bersuchen, daß man mit mehr Genauigfeit ben Stoß und Widerstand ber Luft  $F^{0,1}$  proportional wachsend annehmen muffe (j. beffen Philosophical and mathematical Dictionary, T. II). Rehmen wir nun an, daß der Coefficient  $\zeta=1.86$  für eine Kleine Flace von 1 Quadratfuß Inhalt richtig sei, so müssen wir hiernach für einen Windstügel von 200 Quadratfuß Flaceninhalt  $\zeta=200^{0.1}\cdot 1.86=1.7\cdot 1.86=3.162$  setzen, was mit der theoretischen Bestimmung und mit dem obigen Bortrage, wo

$$\zeta = 3$$
 and  $P = 3 \frac{c^2}{2q} F \gamma$ 

angenommen wurde, gut übereinstimmt.

Gine sehr gute Zusammenstellung und Bergleichung der Bersuche über den Stoß und Widerstand der Luft theilt Poncelet in zeiner Introduction à la mécanique industrielle mit. Sigenthumliche Ansichten über den Windstoß verfolgt Euler in einer Abhandlung der Berliner Memoiren, 1756; ebenso Erelle in der Abhandlung "Theorie des Windstoßes", Berlin 1802.

Untersuchungen über die empirische Formel

$$L = 0.025 z F c^3$$

von Coulomb u. j. w. enthalt die fleine Schrift: Notice sur les moulins à vent à ailes réductibles, par M. Ord. de Lacolange, Besançon 1856.

## Bierter Abichnitt.

## Die Dampfmaschinen.

Erftes Capitel.

## Bonber Bärme.

§. 196. Wärme überhaupt. Nach ber in früherer Zeit angenommenen fogenannten Emanation 8theorie fuchte man bie Erscheinungen ber Barme burch bas Borhandensein einer äußerst feinen unwägbaren Materie, bes Barmeftoffes, zu erklären, welcher alle Körper burchbringt und welcher burch bie mehr ober minder große Menge, in welcher er in einem Rorper vorhanden ift, die mehr ober minder hohe Temperatur beffelben bestimmt. Bon biefer Annahme eines folchen imponderabeln Stoffes ift man in ber neuern Zeit aus gewichtigen Gründen gurudigetommen, und man nimmt heute fast allgemein an, daß die Barmeerscheinungen ihren Grund nicht in einer besondern Materie, sondern in gemiffen Bewegungen ber fleinften Theile ber Körper haben, ein ahnliches Berhalten also flattfindet, wie dies für bas Licht als unzweifelhaft angesehen werden muß. Bu biefer Ansicht veranlagte hauptfächlich bie in ungahligen Fallen, 3. B. bei allen Stogwirkungen, zu beobachtende Thatfache, bag burch die mechanische Arbeit. welche bewegte Körper vermöge ihrer lebenbigen Kraft zu verrichten vermögen, Barme erzeugt werden tann, fowie, daß andererseits die Barme dazu bienen tann, Bewegung zu erzeugen, wie bies in allen Dampfmafchinen fortmabrenb geschieht. Diese gegenseitige Umsetbarkeit von mechanischer Arbeit in Barme und umgekehrt berechtigt zu ber Unnahme, daß diefe beiben Dinge etwas Gleichartiges fein muffen. Dagegen führt bie Annahme eines Wärmestoffes ju bem Schluffe, bag man burch mechanische Arbeit Daterie erzeugen fonne, sowie daß bicfelbe durch Ausübung von Arbeit gerftort würde, mas bem Grundfate von ber Erhaltung ber Materie widerfprache, bem aufolge bie in einem Sufteme vorhandene Menge ber Materie ungerftorbar ift und unveränderlich dieselbe bleibt, welche Aenderungen man auch mit dem Spsteme vornehmen möge. Aber nicht bloß die Möglichkeit der Berwandlung von mechanischer Arbeit in Wärme und umgekehrt ist durch die Erfahrung sestigestellt; aus vielsachen sehr verschiedenen Bersuchen hat sich auch ergeben, daß durch ein bestimmtes Arbeitsquantum immer eine ganz bestimmte, stets gleiche Wärmemenge erzeugt wird, und daß eine gewisse Wärmemenge auch stets einen bestimmten, immer gleichen Betrag mechanischer Arbeit hervorzubringen vermag, so daß hiernach von einer Aequivalenz zwischen Wärme und mechanischer Arbeit gesprochen werden kann. Da endlich die in dieser Beziehung durch Versichen Bersuchen Bahlenwerthe mit denzenigen fast genan übereinstimmen, zu welchen die Theorie unter der Annahme gelangt, daß die Wärme eine Art der Bewegung sei, so scheint diese letztere, in der neueren Zeit sast allgemein angenommene Ansicht eine unantastbare zu sein.

In welcher Art man fich bie ber Barme entsprechende Bewegung zu benten hat, barüber ift mit Bestimmtheit bis jest nichts zu fagen, und bie Ansichten darüber ichwanten. Meistentheils nimmt man nach bem Borgange von Ampere u. A. an, die Körper beständen aus fehr fleinen, untheilbaren, burch verhältnigmäßig große Zwischenräume getrennten Theilchen, ben Rörperatomen, welche angiehend auf einander mirfen und welche fich unter einander zu einzelnen Atomgruppen, ben Moleculen verbinden Den Zwischenraum zwischen ben Körperatomen bentt man fich mit einem außerft feinen Stoffe, bem fogenannten Aether, erfüllt, beffen Atome auf einander abstokend wirten, bagegen von den Börvergtomen angezogen Als bie ber Barme entsprechende Bewegung bentt man fich eine schwingende, nur geben bie Ansichten barin aus einander, ob diese schwingende Bewegung ben Körpergtomen ober ben Aethertheilchen jugumeffen fei. Auch über die Art ber Bewegung bei festen, fluffigen und gasförmigen Rorpern find verschiedene Annahmen gemacht worden, fo fcmingen nach Claufius die Molecille ber festen Körper um gemiffe Bleichgewichtelagen, mahrend bei fluffigen Körpern eine schwingende, malzende und fortschreitende Bewegung ftattfindet, und bei ben gasförmigen Rörpern ben Moleculen, welche babei gang aus bem Bereiche ber gegenfeitigen Anziehung getommen find, eine gerablinig fortichreitenbe Bewegung zuzuschreiben ift.

Es ist jedoch für die folgenden Untersuchungen nicht nöthig, über die Art der Barmebewegung eine bestimmte Annahme zu machen, vielmehr genügt es, die Barme überhaupt als eine Bewegung sich vorzustellen, beren Geschwindigkeit als ein Maß für die Temperatur, d. h. für die Intensität der Barme des betrachteten Körpers anzusehen ist. Benn dieser Körper unter dem Einsussen Barmestrahlen oder in leitender Berührung mit einem andern wärmern Körper seine Temperatur erhöht, so hat man sich zu denken, daß durch diese Einsussense die Schwingungs-

§. 197.

geschwindigkeit der Körpertheile vergrößert wird, während ebenso eine Abgabe von Wärmc durch Strahlung oder Leitung auf eine Berringerung der Schwingungsgeschwindigkeit, also auf eine Abnahme der vermöge der Wärmebewegung in dem Körper vorhandenen lebendigen Kraft zurückzusühren ist. Hiernach ist in jedem Körper eine bestimmte seiner Temperatur entsprechende mechanische Arbeit in Form der lebendigen Krast seiner Schwingung angehäuft, und ein Körper würde absolut kalt, d. h. s. seine Temperatur Rull zu nennen sein, wenn eine solche lebendige Krast in ihm nicht vorhanden wäre. Solche Körper sind uns nicht bekannt, und daher sind wir auch nicht im Stande, die ganze in einem Körper angehäuste Arbeit zu bestimmen. Dies ist aber auch nicht nöthig, da es bei den sür der Anwendung wichtigen Untersuchungen nur darauf ankommt, die Aenderungen kennen zu lernen, welchen der in einem Körper enthaltene Betrag der Wärme oder Arbeit unter gewissen Umständen ausgesetzt ist, wobei man von irgend einem willkürlich anzunehmenden Zustande des Körpers ausgeht.

Energie. Man verfteht unter ber Energie eines Rorpers feine Fabig-

keit, mechanische Arbeit verrichten zu können, und betrachtet die Größe dieser möglichen Arbeitsleistung in Weterkilogrammen als das Maß für die Größe der Energie. Die Zustände, in welchen sich Körper besinden mitssen, um Arbeit verrichten zu können, sind nun verschieden. Es ist zunächst nach dem Früheren klar, daß jedem Körper von der Wasse m, welcher eine sortschreitende Bewegung mit der Geschwindigkeit v besitzt, eine lebendige Krast, d. h. ein Arbeitsvermögen von der Größe  $\frac{mv^2}{2}$  innewohnt, so daß also nach der obigen Desinition die lebendige Krast der Körper als eine besondere Form der Energie auszusassen ist. Man bezeichnet diese Wirkungsstähigkeit in der Physit und Wärmelehre in der Regel als die actuelle oder kinetische Energie, welcher letztere Ausdruck auch im Folgenden gebraucht werden soll. Es ist selbstverständlich, daß ein Körper solche kine-

fähigkeiten ist. Außerbem kann aber ein Körper oder ein System von Körpern auch eine Arbeitsfähigkeit vermöge seiner räumlichen Lage gegen andere Körper besitzen, z. B. kann ein schwerer Gegenstand, etwa ein Stein vom Gewichte G, welcher sich in einer Höhe h über der Erdobersläche befindet, beim Fallen vermöge seiner Schwere eine mechanische Arbeit gleich Gh verrichten. Diese Arbeit wird durch die zwischen dem Steine und der Erde wirksame Anziehungerraft

tische Energie auch besitzt vermöge einer anbern als fortschreitenden, 3. B. vermöge einer brehenden ober schwingenden Bewegung, und daß beim gleichszeitigen Borhandensein mehrerer Bewegungen die in dem Körper aufgehäufte Energie gleich der Summe der diesen Einzelbewegungen zugehörigen Arbeits-

G verrichtet und es findet ein abnliches Berhalten in Bezug auf eine in Spannung verfeste Uhrfeber ftatt, bei welcher burch bie zwischen ben einzelnen Theilchen vorhandenen Svannfrafte eine Arbeitsleistung hervorgebracht werden Es ift flar, bag, juvorberft abgefeben von allen Rebenhinderniffen, bie von der Feder beim Busammenziehen verrichtete Arbeit genau fo groß ist, wie die zu ihrer Anspannung vorher aufgewendete, wie auch der Arbeits= betrag des betrachteten Steines beim Kallen von der Bobe & gleich berienigen mechanischen Arbeit ift, welche bas Emporheben beffelben auf biefelbe Sobe aupor erforderte. In gleicher Art wie die Feder vermag auch eine bestimmte Menge comprimirter Luft bei ihrer Ausbehnung eine Wirfung ju äußern, welche ber zur Compression erforderlich gewesenen Arbeit gleich ift. In allen biefen Fallen wohnt also bem betreffenben Systeme vermoge feiner Lage ober vermöge ber Lage feiner Theile zu einander die Fähigfeit inne, eine gewiffe Arbeit zu leiften, und man nennt biefe Wirkungsfähigkeit bie Energie ber Lage ober die potentielle Energie bes Rorpers im Begenfage ju ber finetischen.

Es ist auch bentlich, daß die eine Art der Energie jeder Zeit in die andere verwandelt werden kann, denn so wie der von der Höhe h heruntergesallene Stein eine Geschwindigkeit  $v = \sqrt{2\,gh}$  angenommen, also seine potentielle Energie in kinetische umgesetzt hat, ebenso vermag der mit der Geschwindigkeit v vertical auswärts geworsene Stein sich selbst auf die Höhe  $h = \frac{v^2}{2\,g}$  zu erheben. Eine derartig abwechselnde Umsetzung der einen Energie in die andere sindet beispielsweise fortwährend bei einem schwingenden Pendel statt. Dasselbe hat in seiner tiefsten Lage vermöge der beim Fallen erlangten Geschwindigseit nur kinetische Energie welche nurmehr so sone zum Erheben

andere findet beispielsweise fortwährend bei einem schwingenden Pendel statt. Dasselbe hat in seiner tiefsten Lage vermöge der beim Fallen erlangten Gesschwindigkeit nur kinetische Energie, welche nunmehr so lange zum Erheben des Bendels verwendet, also in potentielle Energie verwandelt wird, bis im höchsten Punkte die Geschwindigkeit aufgezehrt ist, wonach das Pendel beim darauf solgenden Fallen dis zum tiefsten Punkte seine potentielle Energie wieder in kinetische umsett. In jeder Lage des Pendels zwischen der tiefsten und der höchsten setzt sich seine ganze Energie aus zwei Theilen, einem kinetischen und einem potentiellen zusammen, und es ist leicht zu zeigen, daß die Summe dieser beiden Energien stets die selbe Größe behält, vorausgesetz, daß von Nebenhindernissen abgesehen wird. Ist nämlich auch hier das Gewicht des einsachen Pendels G und die Fallhöhe h, so besitzt das Vendelm es um die beliedige Höhe x0000 gesallen ist, noch eine potentielle Energie x1000 den Fall erlangten Geschwindigkeit x2000 x2000 wohnt ihm eine kinetische Energie

$$F_k = G \frac{v^2}{2 g} = Gx$$

inne, so daß für jebe beliebige Größe von x die Summe  $E_p + E_k = Gh$  constant bleibt.

Hier mag auch, als ein Beispiel, die Wirkung des Wassers in den Turbinen angesihrt werden. Während bei einer reinen Druckturbine das Wasser mit einer Geschwindigkeit in das Rad tritt, welche durch das ganze vorhandene Gefälle erzeugt wird, also lediglich vermöge seiner kinetischen Energie zur Wirkung kommt, sest sich in den Reactionsturdinen die Energie des Wassers aus einem kinetischen und einem potentiellen Theile zusammen, welcher letztere dem Reactionsgefälle entspricht.

Nach ber im vorhergebenden Baragraphen angeführten Auffaffung ber Barme ale eine Bewegung wird baber auch ieber Körper, wenn er felbft auch nicht in fichtbarer Bewegung fich befindet, vermöge feines Barmeinhalts eine gewiffe Energie befiten, welche man feine innere Energie ober mit Beuner feine innere Arbeit zu nennen pflegt. Auch in Bezug auf biefe innere Arbeit tann man den Unterschied awischen tinetischer und potentieller Energie festhalten, wie folgende Betrachtung ergiebt. Dentt man fich einen Rörper von bestimmter Temperatur, b. h. bestimmter Schwingungsaefchwindiafeit, und führt bemfelben Warme ju, fo bemerkt man im Allgemeinen zweierlei, nämlich eine Erhöhung ber Temperatur und eine Bolumenvergrößerung ober Ausbehnung. Bahrend bie Erhöhung ber Temperatur als eine Bergrößerung ber Schwingungsgeschwindigkeit, baber als eine Bermehrung ber finetischen Energie fich barftellt, ift bei ber Bolumenvergrößerung ber gegenseitige Abstand ber fleinsten Rorpertheilchen von einander vergrößert Da biefe Theilchen mit gewiffen anziehenden Rraften auf einander wirken, so ift zu biefer Entfernung eine gewisse mechanische Arbeit aufgewendet worden, in ähnlicher Art etwa, wie jum Anspannen einer Feder. Diefe mechanische Arbeit wird baber nachher ebenso wie in ber Feber in Form von potentieller Energie vorhanden fein, b. h. biefelbe tann auch wie biejenige ber Teber wieber gewonnen werben, fobalb man bie Berhaltniffe fo gestaltet, baf bie einzelnen Rorpertheilchen wieber in ihre ursprüngliche Lage jurudfehren konnen, b. h. fobalb man burch Barmeentziehung ben urfprlinglichen Buftand wieber herftellt. Befonbers auffällig tritt bie Berwendung ber angeführten Barme jur Erzeugung von potentieller Energie auf bei ber Berbampfung von Baffer ober anderen Fluffigfeiten. Wie in bem Folgenben noch naher angeführt wirb, findet in einer fiebenben Fluffigfeit trot ber lebhafteften Barmezufuhr eine Temperaturerhöhung fo lange nicht ftatt, ale noch ein Tropfen im fluffigen Buftanbe vorhanben ift, fo bag alfo mahrend bes Siedens alle ber Fluffigfeit zugeführte Barme bagu verwendet wird, die Baffertheilchen von einander zu trennen und in Dampf zu verwandeln. Bu diefem Zwede ift eine beträchtliche Arbeit erforberlich, welche fich aus zwei Theilen ausammensett. Der eine Theil wird bagu verbraucht, die anziehenden Kräfte zu überwinden, welche zwischen den einzelnen Wassertheilchen wirksam sind, und diese Arbeit ist offenbar in Form von potentieller Energie in dem gebildeten Dampse enthalten, welche auch wieder und zwar in Form von Wärme gewonnen wird, sobald der Damps sich wieder zu klüssigigkeit verdichtet. Ein zweiter Theil der mechanischen Arbeit, welche die zugeführte Wärme zu verrichten hat, wird zur Ueberwindung des äußern Druckes (etwa dem der Atmosphäre beim Rochen in offenen Gestäßen) verbraucht, welcher auf den verdampsenden Wassertheilchen lastet, und gegen welchen sich dieselben bei der Berdampsung Raum schaffen müssen. Dieser zweite Arbeitsbetrag, welchen man wohl die äußere Arbeit nennt, ist natürlich nicht mehr als Energie in dem gebildeten Dampse vorhanden.

Nach dem Borftehenden wird die einem beliebigen Körper zugeführte

Barme brei Birtungen hervorbringen.

- 1. Die Temperatur ober die Schwingungsarbeit wird erhöht, etwa um AW, wenn mit W die ganze der Temperatur entsprechende kinetische Energie bes Körpers vorgestellt wird.
- 2. In dem Körper wird eine potentielle Energie dadurch angesammelt, daß die zwischen den Atomen wirkenden Anziehungsfräfte auf einem gewissen, der Ausdehnung entsprechenden Wege überwunden werden. Dieser Zuwachs an Energie sei mit  $\Delta J$  bezeichnet, wenn J die ganze in dem Körper versmöge der Atome zu einander vorhandene potentielle Energie bedeutet.
- 3. Es wird eine gewiffe mechanische Arbeit  $\Delta L$  bei Ueberwindung des äußern, auf den Körper wirfenden Druckes geleistet, indem dieser Druck auf einem der Bolumenausbehnung entsprechenden Wege überwunden werden muß.

Die Summe der beiben in einem beliebigen Körper von bestimmter Temperatur enthaltenen Arbeiten W und J ist die innere Arbeit des Körpers, während die Summe der beiden Arbeiten  $\Delta J + \Delta L$ , welche zur Aenderung in der Anordnung der Neinsten Theile des Körpers nach dem Borstehenden ausgewendet werden muß, von Clausius mit dem Namen der Disgregationsarbeit bezeichnet wird. Es mag hier noch bemerkt werden, daß bei der Zus oder Absührung von Wärme in einem Körper je nach den Umständen entweder nur die Schwingungsarbeit W, oder nur die Disgregationsarbeit oder beide zugleich einer Aenderung unterworsen sein können, wie dies aus dem Folgenden noch deutlicher hervorgehen wird.

Die verschiebenen hier angeführten Formen ber Energie lassen sich sämmtlich in einander und in mechanische Arbeit umsetzen, und dasselbe gilt auch von den chemischen, elektrischen und magnetischen Erscheinungen, welche indeß hier als dem Zwede des vorliegenden Buches fern liegend, nicht weiter in Betracht kommen. Vielsache Versuche haben ferner, wenigstens soweit die Wärme in Betracht kommt, ein ganz bestimmtes Verhältniß zwischen der erzeugten Wärme und der ausgewandten mechanischen Arbeit festgestellt, der-

art, daß ein bestimmter Betrag ber einen Energie beim Berichminden iebesmal einen gang bestimmten Betrag ber andern hervorruft, und wenn es bisher auch nicht gelungen ift, einen ebenfolchen quantitativen Zusammenhang für die chemischen, elettrischen und magnetischen Wirkungen nachzuweisen, so ift es boch fehr mahricheinlich, baf auch für biefe bie gebachte Gefetmäkigfeit gilt. Dentt man fich baber irgend ein Suftem von Rorpern. welche unter fich in gegenseitiger Wechselwirtung find, von außen bagegen weder Energie empfangen, noch folde nach außen abgeben, fo muß man annehmen, daß bei ber gedachten wechselseitigen Ginwirfung ber Spftemtheile auf einander zwar die Energie derfelben in mancherlei verschiedenen Rormen auftreten tann, baf aber die Summe aller Energien bes Suftems. wenn man dieselben burch ein gemeinschaftliches Dag, etwa als mechanische Arbeit ausbrudt, immer benfelben Werth behalten muß. wie man in ber Chemie annehmen muß, daß bei ber Ginwirtung verschiedener Substanzen auf einander zwar die Form ber Materie veranderlich ift, Die Menge berfelben aber conftant bleibt, ebenfo hat man fich zu benten, bak burch bie mechanische Ginwirtung ber Rorper eines Suftems Energie meber vernichtet noch neu erzeugt werben fann. Gine Bergrößerung ober Berminderung berfelben tann nur durch außere Ginwirtungen bervor-Da bas gange Beltall ale ein Syftem aufzufaffen ift, gerufen werben. welches von außen weder etwas empfangen, noch babin etwas abgeben tann. fo brudt man bas bier in Rebe ftebende Brincip auch mohl fo aus: "Die Energie bes Beltalle ift conftant". Wenn bei allen une befannten Wechselwirtungen von Rorpern auf einander, alfo vorzugeweise bei allen Maschinen, burch Reibung, Stogwirfungen zc. immer gewiffe mechanische Arbeiten für den beabsichtigten Zwed ber Maschinen verloren geben, so find bamit boch teine wirklichen Berlufte an Energie in bem vorftebenben Sinne verbunden, infofern bie gebachten mechanischen Arbeiten nicht fpurlos verschwinden, sondern immer in die ihnen aquivalenten Betrage von Barme umgewandelt werden. Der obige, querft von Belmholt ausgesprochene Grundfat von ber Erhaltung ber Energie bilbet bie Grundlage ber neuern Barmetheorie. Che auf biefe naber eingegangen werben foll, mogen indeffen noch die hauptfächlichsten Wärmeerscheinungen einer Besprechung unterliegen.

§. 198. Quocksilborthormomotor. Instrumente, welche bie Intensität oder ben Barmegrab der Körper anzeigen, heißen Thermometer, und ben Grad der Bärmeintensität oder Schwingungsgeschwindigkeit bezeichnet man mit dem Namen der Temperatur. Die Feststellung einer Stufenleiter oder Scala für die verschiedenen Grade der Wärme ist dei den gebräuchlichen Thermometern eine willkürliche, und erst die neuere Wärmetheorie hat die

Möglichkeit geboten, eine Temperaturscala von der Art anzugeben, daß nach berselben die einzelnen Grade der Temperatur eines Körpers proportional mit der Energie sind, welche dem Körper vermöge der in ihm enthaltenen Schwingungsgeschwindigkeit innewohnt.

Bei den gewöhnlichen Thermometern pflegt man bei der Feststellung des Maßstades für die Temperatur die Ausdehnung von Körpern, insbesondere von Flüssigkeiten zu benutzen, wie sie erfahrungsmäßig durch die Wärme hervorgebracht wird, indem man die ziemlich willfürliche Annahme macht, daß diese Ausdehnung mit der Temperatur der Körper proportional vor sich

Fig. 425.



gebe. Run giebt es in ber Ratur gemiffe Buftanbe von Rorpern, welche fich burch constante Temperaturen auszeichnen, fo namentlich bie Auftande bes Schmelgens fefter und bes Berbampfens fluffiger Rorper. Golde Buftanbe benutt man bei der Berftellung von Thermometern gur Feftftellung gewiffer Fixpuntte ber Thermometerfcalen und theilt bas Intervall amifchen ben Temperaturen ameier folder Buftanbe nach der angeführten Annahme der proportionalen Ausbehnung in eine bestimmte Anzahl gleicher Theile ober Grabe. Insbesondere pflegt man die erfahrungsmäßig conftante Temperatur, welche schmelzendes Gis annimmt, fo lange dasselbe noch nicht vollständig in Baffer verwandelt ift, als ben Rullpuntt ber Thermometerscalen anzunehmen, während ein zweiter Fixpunkt berjenigen, ebenfalls conftanten, Temperatur entspricht, welche bas Waffer mahrend feiner Berbampfung unter einem bestimmten Atmosphärenbrude fo lange behält, bis ber lette Tropfen Waffer verbampft ift.

Das wichtigste und gewöhnlich gebrauchte Thermometer ift bas Quedfilberthermometer. Daffelbe besteht in einer engen,

sich in einer größern Hohltugel oder einem weitern Gesäße A endigenden, zum Theil mit Quecksilber angefüllten Glasröhre AB, Fig. 425, und ist verbunden mit einer längs der Röhrenare hinlausenden Scala. Bringt man das Gefäß dieses Instrumentes mit dem Körper, dessen Temperatur man ermitteln will, in Berührung, so nimmt das Quecksilber in demselben nach einiger Zeit die Temperatur dieses Körpers an und es wird die dadurch hervorgebrachte Bolumenveränderung des Quecksilbers durch den Stand desselben in der Röhre angezeigt. Damit nun aber alle Thermometer unter sich übereinstimmen, d. i. dei einem und demselben Wärmezustande auch einerlei Temperatur anzeigen, ist es nöthig, ihren Scalen eine solche Ausdehnung und Eintheilung zu geben, daß je zwei gleichbenannte Punkte dersselben zwei bestimmten Temperaturen entsprechen. Gewöhnlich bedient man sich, wie erwähnt, bei Graduirung der Scala der Temperaturen des ges

frierenden und des siedenden Wassers, und bezeichnet die entsprechenden festen Bunkte, bis zu welchen die Duecksilbersäule in der Glastöhre bei dem einen oder andern Wärmezustande reicht, durch Frostpunkt und Siedepunkt. Bei Ausmittelung dieser Punkte bringt man das Thermometer erst in schmelzendes Eis und dann in sich ununterbrochen aus kochendem Wasser bilbenden und nach oden abströmenden Wasserdamps. Der Siedepunkt hängt übrigens auch noch von der Stärle des Lustdruckes oder vom Barometerstande ab, weshalb denn auch bei seiner Bestimmung noch auf diesen mit Rücksicht zu nehmen ist. Man ist übereingekommen, den Siedepunkt bei dem Barometerstande von 28 Pariser Zoll — 336 Linien, oder bei dem von 0,76 Meter — 336,9 Linien zu bestimmen, bezw. nach einer weiter unten zu gebenden Regel auf diesen Barometerstand zu reduciren.

Den Abstand (Fundamentalabstand) zwischen dem Frost- und Siedepunkte theilt man in eine gewisse Anzahl gleicher Theile, und durch Antragen dieser Theile unterhalb des Frost- und oberhalb des Siedepunktes verlängert man noch die Scala so viel wie möglich.

Die Centesimaleintheilung, bei welcher der Fundamentalabstand in hundert Theile oder Grade getheilt wird, ist jedenfalls die einsachste und soll im Folgenden immer zu Grunde gelegt werden, doch bedient man sich sehr oft noch der Réaumur'schen Eintheilung in 80 Grade, und in England der Fahrenheit'schen Eintheilung in 180 Grade oder vielmehr in 212 Grade, bei welcher letzteren übrigens der Nullpunkt noch um 32 unterhalb des Gefrierpunktes angesetzt wird, so daß dem Siedepunkte bei diesem Thermometer eine Temperatur von 180 + 32 = 212° entspricht.

Specielle Anleitung jur Anfertigung von Thermometern geben die größeren Berte über Phyfit, 3. B. Müller's Lehrbuch der Phyfit und Meteorologie, Band II, sowie Billner's Lehrbuch der Experimentalphyfit.

Tabellen zur Berwandlung der Centesimals, Réaumur'schen und Fahrenheit'schen Grade unter einander enthält der "Ingenieur". Hier folgen nur die dazu nöthigen Formeln.  $t_1$  Centesimalgrade entsprechen 4/6  $t_1$  Réaumur's schen oder 9/6  $t_1 + 32^{\circ}$  Fahrenheit'schen Graden. Dagegen  $t_2$  Réaumur'sche Grade geben 5/4  $t_2$  Centesimals oder 9/4  $t_2 + 32^{\circ}$  Fahrenheit'sche Grade. Endlich sind  $t_3$  Fahrenheit'sche Grade gleich 5/9  $(t_3 - 32^{\circ})$  Centesimals gleich 4/9  $(t_3 - 32^{\circ})$  Réaumur'schen Graden.

Bur Unterscheidung der oberhalb des Gefrierpunktes gelegenen Scalentheilen von den unterhalb desselben angebrachten bezeichnet man die ersteren als positive, die legteren als negative Grade. Es ist selbstverständlich, daß von einer negativen Wärme nicht die Rede sein kann, und daß der Rullpunkt der Scala keineswegs den Zustand der Körper bezeichnet, in welchem in denselben gar keine Wärme vorhanden ist. Ein solcher Zustand, welcher dem absoluten Kullpunkte der Temperatur entspricht, ist uns bei keinem Körper bekannt und wird sich auch wohl in Wirklichteit niemals darstellen lassen. Daß der im gewöhnlichen Leben gebräuchliche Ausdruck Kälte nicht einen Gegensatz zu Wärme, sondern nur einen geringeren Grad derselben bezeichnet, bedarf hiernach kaum der Erwähnung.

Pyrometer. Das Quechilber gefriert ober geht in den festen Zustand §. 199. itder, wenn es einer Temperatur von — 40° ausgeset ist, und siedet, d. i. nimmt die Dampsform oder einen elastischslüssigen Zustand an, wenn seine Temperatur dis + 400° gestiegen ist. Aus diesem Grunde, und da überzdies die Wärmeausdehnungen nahe bei den Wechseln der Aggregatzustände sehr unregelmäßig sind, kann man denn auch durch Quecksilberthermometer nur Temperaturen von — 36° bis 360° mit hinreichender Sicherheit beobzachten. Um aber Temperaturen über diese Grenzen hinaus angeben zu können, wendet man in dem einen Falle Weingeistthermometer, in dem andern sogenannte Phrometer an. Letterer bedient man sich zumal zur Ausmittelung der Temperatur in Feuerherden, Schmelzösen u. s. w. Von ihnen ist noch in Folgendem die Rede.

Das einsachste Mittel, hohe Temperaturen zu messen, besteht in ber Bergleichung ber Längen, welche ein und berselbe Metallstab bei verschiedenen Temperaturen annimmt. Da die Wärmeausbehnungen sester Rörper nicht sehr groß sind, so wendet man hierbei besondere Mittel, namentlich ungleich-

Fig. 426.

armige Hebel an, welche die Ausbehnung vergrößert angeben, um ben erwänschten Grab von Genauigkeit zu erhalten. Uebrigens bietet die Construction eines brauchbaren Metallpyrometers noch besondere Schwierigkeiten dar, weil es in den meisten Fällen nicht möglich ift, durch diese Instrumente die Wirkungen der Wärme unmittelbar, nämlich im Feuerraume selbst, zu beobachten, und weil sich diese Wirkungen auf alle Theile des Instrumentes, also nicht allein auf den Metallstab, sondern auch auf dessen Lager und auf den Maßstad erstrecken. Alle die jest in Vorschlag und zur Anwendung gekommenen Metallpyrometer sind baber auch mit größeren oder kleineren

Unvollsommenheiten behaftet. Eins der vorzüglichsten, wiewohl auch eins der kostbarsten Instrumente dieser Art ist das Byrometer von Daniell (s. Gehler's physik. Wörterbuch, Artikel "Byrometer"). Die Idee, welche einem solchen Instrumente zu Grunde liegt, ist solgende. AB, Fig. 426, ist eine hohle Graphitröhre, CD ein darin eingesetzer Platin= oder anderer Metallstab, und E ein diesen bedeckender kurzer Porzellanchlinder, welcher ziemlich scharf an die Röhrenwand anschließt. Wenn man nun diesen Apparat in den Fenerraum bringt, so wird das Porzellanstück E in Folge der Ausdehnung der Platinstange ein Stück auswärts geschoben, und wenn man später den Apparat wieder aus dem Fener genommen und ihn hat abkühlen lassen, so wird die Verschiedung des von der Graphitröhre zurücksgehaltenen Porzellanchlinders die stattgehabte Ausdehnung der Platinstange und dadurch mittelbar den Hisparad anzeigen. Zur genauen Ausmessung

bieser Berschiebung dient noch ein Fühlhebelapparat, den man vor und nach dem Einlegen in das Feuer an AD anlegt.

Die Phrometer von Gunton de Morveau, von Brogniart, Petersen, Reumann u. f. w. haben mehr oder weniger Aehnlichkeit mit dem Daniell's ichen Phrometer. (S. Gehler's physik. Wörterbuch, Band VII.)

Ein befanntes Gulfsmittel jur Bestimmung bober higegrade ift auch bas Bprometer bon Bedamood. Man wendet baffelbe megen feiner Ginfachbeit noch oft an, wiewohl es ein febr unvolltommenes Inftrument ift. Es werben hierzu fleine Regel ober Cylinder aus Borgellan- ober Topferthon verwendet und biefe bor bem Bebrauche bis jur angebenben Rothglubbige getrodnet und bann ausgemeffen. Um nun ben Sigegrad in einem Feuerherde ju meffen, bringt man einen ober mehrere folder Thonforper in benfelben und lagt fie barin einige Reit liegen, bamit fie die Temperatur bes Raumes, in welchem fie fich befinden, vollkommen annehmen konnen. Sierbei fdmindet ein folder Rorper bedeutend aufammen und bleibt auch bann noch jufammengezogen, wenn er fich wieber abgefühlt hat, und zwar um fo mehr, je großer die Sige ift, welcher er ausgefest war. Wenn man ben Durchmeffer biefes Rorpers bor und nach ber Erhigung mißt, fo fann man beffen Zusammenziehung berechnen und biefe als bas Daf ber Sige ansehen. Um aber biefe Mefjung bequem und genau auszuführen, wird ein das eigentliche Pyrometer ausmachender Dafftab angewendet, ber im Befentlichen aus zwei convergent laufenden und auf eine Platte aufgelotheten, mit einer Gintheilung versehenen Detallftaben besteht. Wird nun ber Thontegel zwijchen biefe Stabe geschoben, jo läßt fich feine Dide an ben Gintheilungen berfelben ablefen. Man findet diese Thermometer in der Regel in 240 Theile oder Grade getheilt, jest Rull Grad Wedgwood =  $1077^{1}/_{2}^{0}$  F.; und jeden Grad W. =  $130^{0}$  F., also z. 80. 200 W. =  $1077^{1}/_{2}^{0} + 20.130^{0} = 3677^{1}/_{2}^{0}$  F. Die Mängel dieses Inftrumentes rugt besonders Gupton de Morveau; auch ift nach diefem Rull bes Webgwood'ichen Instrumentes nicht 10771/20 F., fondern 5100 F., und ieber Brad beffelben nicht 1300 F., fondern 61,20 F.

§. 200. Metall-Thermometer. Die gewöhnlichen Metall-Thermometer ober Byrometer für mittelhohe Temperaturen bestehen in einer Berbindung von zwei Metallftaben von fehr verschiedenen Barmeausbehnungen, g. B. von einem Meffing- und einem Gifenftabe, ober einem Blatin- und einem Golbober Silberftreifen u. f. w. Liegen nun biefe Stabchen auf einander und find fie an einem Ende fest mit einander verbunden, fo tann man an ben anderen Enden die Differenz der Ausbehnungen beider beobachten und hieraus wieber die entsprechende Temperatur berechnen. Bu diesem 3mede erbalt aber bas Ende ber einen Stange eine einfache Eintheilung und bas andere einen biefer entsprechenden Bernier. Golche zuerft von Borba in Anwendung gebrachte Thermometer fallen jedoch, wenn fie hinreichend genau fein follen, ju groß aus, um baburch die Temperatur in fleinen Räumen bestimmen zu tonnen. In neuerer Zeit lothet ober nietet man aber biefe Streifen jufammen, fo bag fie fich nicht an einander verschieben tonnen, fonbern eine Rrummung annehmen ober ihre Rrummung vergrößern, wenn fie in eine bobere Temperatur übergeben.

Das Breguet'sche Thermometer besteht aus brei spiralförmig gewundenen Metallstreisen von Platin, Silber und Gold, wovon das lettere als Bindemittel der beiden ersteren dient. Das sogenannte Quadranten = thermometer, welches in Fig. 427 abgebilbet ift, besteht in einer, aus



einem außern Stahl- und einem innern Rupferftreifen jufammengefetten frummen Feber, welche bei A auf bem tafchenuhrförmigen Behäuse fest fitt und mit feinem Enbe B mittelft einer Feber BF gegen eine Rafe E brudt. Die lettere ift an einem ungleicharmigen, um D brebbaren Sebel befindlich, welcher mittelft bes gezahnten Bogens H und bes fleinen Bahngetriebes R ben Beiger Z bewegt, fo baf beffen Spipe auf einem Rifferblatte burch ben Ausschlag bie Temperatur angiebt. Wenn fich bei Bunahme ber Barme ber innere Rupferftreifen mehr ftredt

als der äußere Stahlstreifen, so öffnet sich die Feber AB, wodurch das Ende B berselben den Arm DE in der Richtung DB anzieht, und es rückt der Zeiger CZ um einen gewissen Bogen weiter, den man auf dem Zifferblatte ablesen kann. Eine Spiralseder SS bewegt den Zeiger in umgekehrter Richtung, wenn sich die Feder in Folge einer Temperaturerniedrigung wieder schließt.

Anmertung. Golzmann's Metallthermometer weicht im Wesentlichen nicht ab von dem oben beschriebenen Quadrantenthermometer (s. Anfangsgründe der Physit von Scholz, S. 294). Dechsle's Metallthermometer besteht aus einer spiralförmig gewundenen Thermometerseder, welche aus Stahls und Messingstreisen zusammengesett ift. Es sit hier das äußere Ende der Feder am Gehäuse sest, und das innere Ende derzelben setzt den Zeiger mittelst einer stehenden Welle in Bewegung (s. Dingler's Journal, Band LX).

Luftpyrometer. Endlich hat man auch Luftpyrometer zur Messung §. 201. hoher Temperaturen in Anwendung gebracht. Dieselben bestehen der Hauptssache nach aus einer hohlen Platinkugel A und einer engern Röhre AB, Fig. 428 (a. f. S.), aus zwei mit einander communicirenden weiteren Röhren BC und DE, und aus einer messungenen Fassung CFD mit einem Hahn, wodurch nicht allein die Communication dieser Röhren mit einander, sondern auch die mit einem Ausslußröhrchen G nach Belieben hergestellt und aus-

gehoben werden kann. Beim Gebrauche find A und AB mit Luft und BFE mit Queckfilber angefüllt, und es wird A in den Feuerraum gebracht, dessen Temperatur ermittelt werden soll. Zusolge der Erwärs

Fig. 428.

mung der in AB eingeschloffenen Luft behnt fich biefelbe aus, nimmt nun in ber Röhre BC einen Raum BH ein, und brudt das Quedfilber in die Röhre DE. Rennt man nun bas anfängliche Bolumen V ber in AB eingeschloffenen Luft bei 00 Barme und bei bem Barometerstande b und hat man die burch die Erwarmung bewirtte Bergrößerung  $BH = V_1$  biefer Luftmenge, sowie ihren Manometerstand EH = h beobachtet, so lägt sich mit Sulfe bes befannten Ausbehnungscoefficienten ber Luft die Temperatur t ber eingeschlossenen Luft berechnen. Ift die anfängliche Dichtig= teit berfelben = p, fo beträgt bas Gewicht dieser Luftmenge:

es ist sonach 
$$V\gamma = \left(rac{V}{1+lpha t} + V_1
ight)rac{b+h}{b} \gamma$$
 (s. Thi. 1);  $rac{b\,V}{b+h} = rac{V}{1+lpha t} + V_1$ ,

und es folgt baber die gesuchte Temperatur bes Beigraumes:

$$t = \frac{1}{\alpha} \frac{Vh + V_1(b+h)}{Vb - V_1(b+h)}.$$

Benn man durch das Mundstück G so viel Quecksilber abläßt, bis die Quecksilbersäulen in BC und DE gleich hoch aussallen, so kann man  $h=\mathfrak{Rull}$  und folglich

 $t = \frac{1}{\alpha} \frac{V_1}{V - V_1}$ 

feten.

Wenn man hingegen in G so viel Queckfilber zuleitet, daß das Quecksilber BC bei der Erhitzung von A auf derselben Höhe stehen bleibt, und folglich hierbei die Luft gar keine Ausbehnung erleidet, so ist  $V_1 = 0$ , und daher

$$t = \frac{1}{\alpha} \, \frac{h}{h}$$

zu feten.

Bei dem Byrometer von Bouillet wird bas erstere und bei dem von Regn'ault das zweite Berfahren angewendet. S. Mémoires de l'Académie royale des sciences de l'Institut de France, Tome XXI, 1847. 3m Auszug: Formules, Tables etc. par Claudel, Paris 1854. Ueber Regnault's Gasthermometer, f. Annales de chimie et physique. Sept. 1861, auch Dingler's Journal, Band 162.

Anmertung. Um bas Inftrument gegen bie Barme ju fougen, ftellt man es bor einem hölzernen Schirme auf, und um die ausgetretene Luft abzufühlen und auf einer conftanten Temperatur ju erhalten, tann man noch die Robre BC von tochenbem Somefelather ober Spiritus u. f. w. umfpielen laffen.

Um ferner bei boben Temperaturen feine ju große Spannungen ju erhalten, tann man bas Refervoir mit verdunnter Luft anfüllen und zu diesem 3mede AB mit einer Luftpumpe in Berbindung fegen. Uebrigens ift die Luft in A bor bem Bebrauche burch Chlorcalcium gehörig ju trodnen.

Die Anwendung ber gefundenen Formel erfordert noch einige Ergangungen und Correctionen wegen ber Ausbehnung ber Befagmand, megen ber Beranberlichteit bes Barometerftandes, fowie ber Temperatur in BC u. f. w.

Längenausdehnung. Mit wenigen Ausnahmen behuen fich alle &. 202. Rörper aus, wenn fie in eine höhere Temperatur übergeben, und nehmen auch wieber an Bolumen ab, wenn fie an Barme verlieren. Jeboch ift biefe Bolumenverundbei bei verschiedenen Rorpern fehr verschieden und meist auch nur bei mäßigen Temperaturen von 0 bis 1000 ber Wärmezuober Abnahme proportional. Bei höheren Temperaturen fallen die Ausbehnungen verhältnigmäßig größer aus als bei niedrigen Temperaturen, jumal wenn fich die Körper im festen Zustande befinden. Wir tonnen bei ben Barmeausbehnungen Langen . Flachen = und Raum = ober Bo. lumenausbehnung unterscheiben, je nachbem wir nur auf die Beranderung der Längenbimenfion, oder auf die Beränderung der Längen - und Breitendimenfion, ober auf bie Beranberung bes gangen Bolumens ober aller brei Raumbimensionen Rudficht nehmen.

Die lineare ober Langenausbehnung tommt vorzüglich nur bei festen Rörpern, jumal bei Staben, Stangen, Ballen u. f. w. in Betracht. Lavoifier und Laplace haben bie Langenausbehnungen verschiebener Rorper unmittelbar beobachtet, Dulong und Betit aber haben erft bie Bolumenausbehnungen gemeffen und hieraus bie Längenausbehnungen be-Die Abweichungen in ben Refultaten beiber Untersuchungen find unbedeutend. In folgender Tabelle find die Langenausbehnungen der in ber Technit am häufigsten vortommenden Rorper angegeben.

Es ift bie Längenzunahme für

die Gegenstände	Wärme: zunahme	in gewöhnl. Brüchen	in Decimals brüchen	Beobachter		
Platin	0 bis 100°	1/1167	0,00085655	Borda		
	0 , 1000	1/1181	0,00088420	Dulong und Petit		
	0 , 3000	1/368	0,00275482			
<b>Glas</b>	0 , 1000	1/1161	0,00086133			
<b>, .</b>	0 , 2000	1/454	0,00184502			
<b>,</b> .	0 , 3000	1/829	0,00303252			
Stahl, ungehärtet .	0 , 1000	1/927	0,00107880	Lavoisier u. Laplace		
" gehärtet	0 , 1000	1/807	0,00123956			
Bugeifen	0 , 1000	1/901	0,00111000	Roy		
Stabeisen	0 , 1000	1/846	0,00118210	Dulong und Petit		
,	0 , 3000	1/227	0,00440528			
Bold	0 , 1000	1/682	0,00146606	Lavoifier u. Laplace		
Rupfer	0 , 1000	1/582	0,00171820	Dulong und Petit		
	0 , 8000	1/177	0,00564972			
Meffing	0 , 1000	1/585	0,00186760	Lavoisier u. Laplace		
Silber	0 , 1000	1/524	0,00190974			
Blei	0 , 1000		0,00284836			
3inf	0 , 1000	1/840	0,00294167	Smeaton		

Bon ben hier angeführten Körpern hat, wie man sieht, Platin und nächstem bas Glas die kleinste, Blei und Zink aber die größte Längenausdehnung; es ist die letztere über dreimal so groß als die erstere. Auch ersieht man aus den Angaben von Dulong und Petit, daß die Ausdehnung der Metalle sowie des Glases bei hohen Wärmegraden verhältnismäßig stärker zunimmt, als die Wärme.

Ein Glasstab wird hiernach bei ·0 bis 100° Wärmezunahme um 0,00086133, bei 100 bis 200° aber um 0,00098369 und bei 200 bis 300° um 0,00118750 länger.

§. 203. Ausdehnungscoofficienten. Rehmen wir an, daß die Ausdehnung mit der Wärme gleichmäßig wachse, so können wir sehr leicht aus den oben mitgetheilten Resultaten die Ausdehnungscoefficienten, b. h. die vers

hältnißmäßigen Längenzunahmen bei jedem Grad Temperaturerhöhung, ber rechnen. So ift 3. B. für Gußeisen der Ausbehnungscoefficient:

$$\alpha = 0.00111 : 100 = 0.0000111$$

für Meffing bingegen:

$$\alpha = 0.0018676 : 100 = 0.000018676 \text{ u. f. w.}$$

Beffel und Baeper fanden für Temperaturen von 3 bis 170 R. bei ber Brufung von Mefftaben

für den Eisenstab . . . . . 
$$\alpha = 0,0000148505$$
, und für den Zinkstab . . . .  $\alpha = 0,0000416372$ ,

bagegen fand fpater Baeper bei Temperaturen von 7 bis 230 R.

für den ersten Stab . . . . 
$$\alpha = 0,000014165$$
, und für den zweiten Stab . .  $\alpha = 0,0000402342$ .

An dem spanischen Basismegapparat, welchen ber Mechanicus Brunner in Baris construirt hat, ift gefunden worden bei Temperaturen von 7 bis  $40^3/4^0$ 

für ben Platinstab . . . . 
$$\alpha = 0,0000090167$$
, und für ben Messingstab . . .  $\alpha = 0,0000189841$ .

Siehe Experiencias hechas con El Aparato de Medir Bases. Madrid 1859.

Ist die Länge eines Stabes bei  $0^{\circ}$  Temperatur  $l_{0}$ , so ergiebt sich dieselbe bei  $t_{1}^{\circ}$  Temperatur:

$$l_1 = l_0 + \alpha t_1 . l_0 = (1 + \alpha t_1) l_0$$

und bei tgo Temperatur:

$$l_2 = (1 + \alpha t_2) l_0$$

daher ist auch bas Längenverhältniß eines und besselben Stabes bei ben Temperaturen  $t_1$  und  $t_2$ :

$$\frac{l_2}{l_1} = \frac{1 + \alpha t_2}{1 + \alpha t_1} \quad \text{unb} \quad l_2 = \frac{1 + \alpha t_2}{1 + \alpha t_1} \, l_1 \quad . \quad . \quad . \quad (1)$$

wofür, wegen ber Rleinheit von at, und at, annahernd

$$l_2 = [1 + \alpha (t_2 - t_1)] l_1 \dots (1^n)$$

gefett werben tann.

Diese Formel setzt uns in den Stand, die Länge eines Stades von einer Temperatur  $t_1$  auf eine andere  $t_2$  zu reduciren, oder die Längen  $l_1$  und  $l_2$  eines und desselben Körpers bei verschiedenen Temperaturen mit einander zu vergleichen.


Der Mefftab ber spanischen Grabmeffung besteht aus einem Platinstabe AA, Fig. 429 (a. f. S.), und einem Meffingstabe BB; beibe reichlich

4 m lang, 21 mm breit und 5 mm bid. Die mit dem Messingstabe sest verbundenen Platinansätze C, C<sub>1</sub> greisen zwar in entsprechende Ausschnitte bes Platinstabes ein, sind aber barin noch auf eine kleine Länge verschiebbar. Sowohl die Enden von A als auch die gedachten Ansätze C sind mit Eintheilungen versehen, auf welchen mittelst Mikrometer die Abstände zwischen den Rullstrichen S, S<sub>1</sub> des Platinmeßstabes und den Rullstrichen m, m<sub>1</sub> auf den Ansätzen des Messingstabes abgelesen werden können.

Fallen die Striche S und m, sowie  $S_1$  und  $m_1$  bei einer gewissen Temperatur t zusammen, so möge die gemeinschaftliche Länge beider Stäbe  $SS_1 = m m_1 = l$  sein.

Wird die Temperatur eine andere,  $t_1$ , so geht die Länge  $SS_1$  des Platinftabes  $AA_1$  in  $l_1=l-\alpha_1$   $(t-t_1)$  l, sowie die Länge  $mm_1$  des Wessingstabes  $BB_1$  in  $l_2=l-\alpha_2$   $(t-t_1)$  l über, vorausgeset, daß

Fig. 429.



α<sub>1</sub> ber Ausbehnungscoefficient bes Platins und α<sub>2</sub> ber bes Mefsings ift. Durch Subtraction erhält man nun die Berkurzung bes Mefsingstabes im Bergleich zum Platinstabe:

$$a = l_1 - l_2 = (\alpha_2 - \alpha_1) (t - t_1) l.$$

Wenn man die Abstände zwischen m und S, sowie zwischen  $m_1$  und  $s_1$  beobachtet und deren Summe a bestimmt hat, so kann man nun nach dieser Formel den Temperaturunterschied  $t-t_1=\frac{a}{(\alpha_2-\alpha_1)\;l}$  berechnen, und es ist schließlich das Längenmaß  $SS_1$  des Platinstades auf t Grad Wärme reducirt:


$$l_1 = \left[1 - \alpha_1 \left(t - t_1\right)\right] l = \left(1 - \frac{\alpha_1}{\alpha_2 - \alpha_1} \frac{a}{l}\right) l_1$$

fowie die Reduction felbst:

$$l_1-l=-\frac{\alpha_1}{\alpha_2-\alpha_1}a \ldots \ldots (2)$$

zu setzen. Für  $\alpha_1 = 0,0000090167$  und  $\alpha_2 = 0,0000189841$  hat man baher  $l_1 - l = 0,90463$  a.

Componsationspondel. Eine vorzügliche Anwendung dieser Lehren §. 204. gewährt die Construction der sogenannten Compensationspendel, welche aus Körpern von verschiedenen Ausbehnungsverhältnissen so zusammengeset sind, daß sie ihre Länge nicht ändern, wenn ihre Temperatur eine andere wird. Da die Schwingungszeit eines Pendels von der Länge desselben abhängt (s. Thl. I), so ist die Anwendung der Compensationspendel bei Uhren von großer Wichtigkeit. Die einsachsten Pendel dieser Art sind mit einer aus zwei Metallstreisen zusammengelötheten Thermometerseder ABA, Fig. 430, welche an ihren Enden kleine Kugeln trägt, ausgerüstet. Ist der ausdehnsamere Metallstreisen unten, so trümmt sich die Feder nach oben, wenn die Temperatur zunimmt, und da gleichzeitig die Stange CL länger, also die Entsernung der Linse L vom Aushängepunkte größer wird, so ist es möglich, daß dabei der Schwingungspunkt des Pendels (s. Thl. 1)



unverändert bleibt. Auch bei den Chronometern oder Taschenuhren wendet man solche Compensationsstreisen an. Da hier die Schwingungszeit von der durch eine Spiralseder CF, Fig. 431, gebildeten und von einem Schwungrade D umgebenen Unruhe abhängt, so sind die Compensationsstreisen AB auf dem Schwungrade D besestigt. Hierdei sind die ausbehnsameren Streisen außen angedracht, so daß bei einer stattsindenden Erwärmung die Massen B in Folge der stärker werdenden Krümmung der Streisen AB nach innen treten, während der Schwungring D sich ausbehnt. Anstatt eines Schwungringes wird hierdei häusig nur ein Doppelarm oder Balancier angewendet.

Am häusigsten findet man die sogenannten Roftpendel angewendet. Dieselben bestehen aus einer Reihe parallel gestellter Stäbe von verschiedenen Metallen, 3. B. von Eisen und Zint, oder Eisen und Messing, so durch Querarme verbunden, daß die Ausdehnung des einen Stabes durch die Ausdehnung des andern aufgehoben wird.

Fig. 432 stellt ein solches Rostpenbel vor, welches aus fünf Gisenstäben AB, AB, EF, EF, KL, und aus vier Meffingstäben CD, CD, GH, GH besteht. Damit bas Penbel seinen Zweck erfülle, muß die sich nach

Fig. 432.



unten erstredenbe Ausbehnung ber Gisenstäbe fo groß sein wie die nach oben gehende Ausbehnung ber Mefsingstäbe. Setzen wir die Summe ber Längen ber Gifenttäbe:

$$OM + AB + EF + KL = l_1$$

fowie bie Summe ber Langen ber Deffingftabe:

$$CD + GH = l_2$$

fo haben wir für bie ganze Benbellange:

$$L 0 = l_0 = l_1 - l_2,$$

und ist nun der Ausbehnungscoefficient des Gisens gleich  $\alpha_1$ , und der des Wessings gleich  $\alpha_2$ , sowie t die Temperaturveränderung, so läßt sich die entsprechende Pendellänge:

$$l = l_1 (1 + \alpha_1 t) - l_2 (1 + \alpha_2 t);$$

also die Längenzunahme besselben:

$$l - l_0 = (\alpha_1 l_1 - \alpha_2 l_2) t$$

feten. Damit biefe Rull ausfalle, muß fein:

$$\alpha_2 l_2 = \alpha_1 l_1$$
 ober  $\frac{l_2}{l_1} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \cdot \cdot \cdot \cdot$  (3)

b. i. es muß fich bie Meffinglänge zur Eifens länge wie der Ausdehnungscoefficient bes Eifens zum Ausdehnungscoefficienten bes Meffings verhalten. Ift die ganze Länge

 $l=l_1-l_2$  gegeben, so hat man hiernach bie Gisenlänge:

$$l_1 = \frac{\alpha_2}{\alpha_2 - \alpha_1} l$$

und die Meffinglänge:

$$l_2=\frac{\alpha_1}{\alpha_2-\alpha_1}l.$$

Anmerkung. Ueber die Compensationspendel, namentlich auch über Graham's Bendel mit Quedfilbergefäßen wird gehandelt: in Barlow's Treatise on Manusactures and Machinery; ferner in Lamé's Cours de physique u. s. w.

Beifpiele 1. Wie lang muß ein eifernes Rormalmaß bei 16° Barme fein, bamit es bei 0° genau 2 m lang ift? Es ift hier in

$$l_2 = [1 + \alpha (t_2 - t_1)] l_1, l_1 = 2, t_2 - t_1 = 16$$

und a = 0,000011821 ju fegen, weshalb folgt:

$$l_2 = (1 + 0.000011821.16) 2 = 2.0003783 \text{ m}.$$

2. Wie lang müffen die Gifen = und Meffingstäbe eines 1 m langen Rofts penbels fein? Führen wir  $\alpha_1=0{,}000011821$  und  $\alpha_2=0{,}000018676$  ein , so erhalten wir für die Gifenstablänge:

$$l_1 = \frac{18676.1}{18676 - 11821} = 2,724 \text{ m}$$

und für die Deffingftablange

$$l_2 = \frac{11821.1}{18676 - 11821} = 1,724 \text{ m}.$$

Hiernach kann man jeden der kleineren Meskingstäbe 834 mm, jeden der solgenden Eisenstäbe 862 mm, jeden der längeren Meskingstäbe 890 mm, die äußeren Eisenstäbe aber 918 mm lang machen, und es bleiben noch 2,724 — 0,862 — 0,918 — 0,944 m für die mittlere Ausbängestange u. s. w. übrig.

Ausdehnungskraft. Mit Husse ber Elasticitätsmobul E und der §. 205. Ausdehnungscoefficienten  $\alpha$  läßt sich auch die Kraft bestimmen, mit welcher sich Körper bei der Erwärmung ausdehnen und bei der Abkühlung zusammenziehen. Die Kraft, welche eine prismatische Stange von der Länge l und dem Querschnitte F um  $\lambda$  ausdehnt, ist nach Thl. I bestimmt durch die Kormel:

$$P=\frac{\lambda}{l} FE.$$

Nun ist aber  $\frac{\lambda}{l} = \alpha t$  zu setzen, daher haben wir dann die Ausdehnungsoder Zusammenziehungsfraft

Da die Elasticitätsmodul der Metalle sehr groß sind, so kann man hiernach durch Erhitzung derselben sehr bedeutende Kräfte hervorbringen, und von
dieser Sigenschaft in der Architectur und Technik wichtige Anwendungen
machen. So hat z. B. Molard durch eiserne Anker im Conservatoire des
arts et métiers zu Paris zwei sich neigende und den Einsturz drohende
Mauern senkrecht ausgerichtet, indem er die Anker vor dem Einziehen der
Riegel durch Weingeistssammen erhitzen ließ. Beim Beschlagen von hölzernen Geräthschaften und Werkzeugen mit Gisen, zumal beim Auslegen von

eisernen Ringen u. s. w., thut die Wärmelraft ihre nützlichen Dienste, da bas im erhitzten Zustande aufgelegte Eisen beim Ertalten in Folge der Zusammenziehung eine feste Berbindung hervorbringt (Schrumpfringe).

Die Ausbehnung eines Körpers durch die Wärme wird verändert, wenn auch noch äußere Kräfte auf denselben wirken. Wird z. B. ein prismatischer Körper, dessen Querschnitt F und Länge l ist, von einer Zugkraft P in der Axenrichtung ergriffen, und zugleich seine Temperatur um t Grad erhöht, so nimmt die Länge desselben um

$$\lambda = \frac{P}{FE} l + \alpha t l = \left(\frac{P}{FE} + \alpha t\right) l . . . . (5)$$

zn (s. Thi. I).

Ist die Berlängerung  $\lambda$  bekannt, so bestimmt sich hieraus die Zugkraft P durch die Formel:

$$P = \left(\frac{\lambda}{l} - \alpha t\right) FE \dots \qquad (6)$$

Ift  $lpha t > rac{\lambda}{l}$ , so fällt natürlich P negativ aus und es geht P in eine Druckfraft über.

Diese Formeln segen voraus, daß der Clasticitätsmodul E des Körpers durch die Erwärmung nicht verändert wird. Bei großer Temperaturveränderung ist jedoch diese Annahme nicht zulässig, dann wird sowohl der Clasticitätsmodul E, als auch der Tragmodul T und Festigkeitsmodul K ein anderer. Wenn wir daher hier die Tragkraft

$$P = FT$$

und die Rraft jum Berreißen

$$P_1 = FK$$

setzen, so haben wir jedenfalls für T und K andere Werthe einzuführen, als die bei einer mittlern Temperatur bestimmten.

Unter ber Boraussetzung, daß die Kraft ber Wärme genau so auf ben Körper wirkt, wie eine äußere Zug- ober Drucktraft P, ift

$$\frac{\lambda}{l} = \frac{T}{E},$$

und baher nach (6) die Tragkraft:

$$P = (T - \alpha t E) F$$

zu feten.

Hiernach ware nun die Tragtraft des Körpers gleich Rull, bei der Temveratur

$$t = \frac{T}{\alpha E} = \frac{\sigma}{\alpha} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

welches jedoch durch die Erfahrung nicht bestätigt wird. 3. B. müßte hiernach ein schmiedeeiserner Eisenstab, für welchen  $\sigma=\frac{T}{E}=^{1}/_{1500}$  (s. Thl. I) und nach  $\S.$  202  $\alpha=0.000011821$  ist, schon bei der Temperatur

$$t = \frac{1}{1500.0,000011821} = \frac{1}{0,01773} = 56,4^{\circ}$$

bis zur Glafticitätegrenze ausgebehnt fein.

Ebenso wenig läßt fich bie Rraft jum Berreißen

$$P_1 = (K - \alpha t E) F$$

fegen.

Hiernach wurde die Cobafionefraft bes Körpers bei ber Temperatur

$$t = \frac{K}{\alpha E}$$

Rull ausfallen, ein Stab aus Schmiebeeisen 3. B., für welchen

$$\frac{K}{E} = \frac{40.9}{19700} = 0.00207$$

ift, mußte hiernach schon bei ber Temperatur

$$t = \frac{0,00207}{0,000011821} = \frac{207}{1,1821} = 175^{\circ}$$

zerfallen.

Beispiel. Mit welcher Kraft zieht sich eine bis auf  $80^\circ$  erhigte, runde, 50 mm bide Eisenstange zusammen, wenn sie bis  $20^\circ$  erkaltet? Es ist  $\alpha=0,000011821$ , t=80-20=60,  $F=\pi\cdot 25^2=1963,5$  gmm und E=19700, daher die gesuchte Kraft

$$P = \alpha t \cdot FE = 0.000011821 \cdot 60 \cdot 1963.5 \cdot 19700 = 27435 \text{ kg}.$$

Ueber die Beränderung der Clasticität und Festigkeit der Metalle §. 206. bei der Erhöhung ihrer Temperatur sind in der neuern Zeit mehrsache Bersuche angestellt worden. Aus den Ausdehnungsversuchen von Wertheim (s. Boggendorff's Annalen der Physik, Ergänzungsband II, 1845) geht hervor, daß die Clasticitätsmodul der Metalle, mit Ausnahme des Sisens, stetig abnehmen, wenn die Temperatur von 15° C. dis + 200° C. wächst; daß dagegen der Clasticitätsmodul dei dem Schmiedeeisen und Stahl mit der Temperatur von — 15 dis 100° zugleich wächst und erst bei höheren Temperaturen adnimmt, so daß er bei 200° kleiner als bei 100° oder 0° Temperatur ausställt. Nach den Bersuchen von Baudrimont (s. Annales de chimie et de physique. Tom. XXX) verhält es sich ebenso mit dem Festigkeitsmodul der Metalle und insbesondere des Cisens. Auch haben die Bersuche Wertheim's gezeigt, daß durch das Anlassen die Festigkeitsmodul

ber Metalle bebeutend vermindert werden, während sich die Elasticitätsmodul nicht sehr verändern, und daß dagegen die Cohasion vorher angelassener Mestalle bei der Temperaturerhöhung dis 200° nicht bedeutend abnimmt.

Rach Wertheim's Bersuchen sind die Glasticitätsmobul (E) von einigen Metallen nachfolgende.

m 4 44	<b>T</b> emperatur				
Metalle '	10 bis 15°	100° C.	2000 €		
Schmiedeeisen	20 794	21 877	17 700		
Gukstahl	· 19 561	19 014	17 926		
Rupfer	10 519	9 827	7 862		
Silber	7 140	7 274	6 374		
Blei	1 727	1 630	-		

Bersuche über die Beränderung der Festigkeit des Eisens (Schmiedeeisens) und Kupfers sind schon früher in Nordamerika angestellt worden. Die Ergebnisse berselben werden mitgetheilt im XIX. und XX. Bande des vom Franklin-Institut herausgegebenen Journales, und sind auch zu sinden im I. Bande von Combes' Traité de l'exploitation des mines.

Nach diesen Versuchen ift, wenn man den Festigkeitsmodul des Kupfers bei 0° zur Einheit annimmt, der Festigkeitsmodul desselben bei

00	168/40	150	1000	1500	2000	2500	2940	451°	555½° €.
1,0000	0,9927	0,9825	0,9460	0,9055	0,8487	0,7954	0,7442	0,5056	0,3259


Es hat danach das Rupfer bei 280° von seiner Festigkeit 1/4 und bei 555° von berfelben 2/3 verloren.


Ebenso ift hiernach, wenn man den Festigkeitsmodul des Schmiedeeisens bei 15 bis 20° gleich Eins sest, derfelbe bei den Temperaturen:

200	1000	2000	3000	3500	3900	5000	5500	624 <sup>0</sup>	71 <b>4° C</b> .
1,000	1,197	1,081	1,040	0,981	0,974	0,760	0,431	0,411	0,346

Es findet also auch diesen Bersuchen zusolge bei dem Schmiederisen aufangs bei Erhöhung der Temperatur eine Zunahme der Festigkeit statt. Mehreres hierüber in Bourne's Treatise on the Steam Engine, Art. strenght of boilers.

Flächen- und Raumausdehnung. Mit Ausnahme ber Arnstalle &. 207. und einiger wenigen Rorver behnen fich alle Rorver nach allen Seiten gleich= mäßig aus, fo bag alle ihre Formen bei verschiebenen Warmezuständen unter sich ähnlich sind. Run verhalten sich aber die Inhalte ähnlicher Figuren wie die Quadrate, und die ähnlicher Rorper wie die Cuben gleichliegender Seiten; baher ift es auch möglich, Die Inhalte eines und beffelben Körpers bei verschiedenen Barmezuständen mit Sulfe ihrer Seitenlängen mit einander Geht bei einer Temperaturveranderung die Seite AB eines zu vergleichen. polygonalen Bleches ACE, Fig. 433, in A, B, über, so wird ber Inhalt beffelben in bem Berhältniß  $\left(rac{A_1}{A}rac{B_1}{B}
ight)^2$  vergrößert, und andert fich bie Seite AB eines Bolpebere ACD, Fig. 434, in A1B1 um, fo ift fein neues Bolumen in dem Berhältniß  $\left(rac{A_1\,B_1}{A\,R}
ight)^3$  größer geworden. Dies vorausgefett, laffen fich nun auch leicht aus ben Coefficienten ber Langenausbehnung Fig. 434. Fig. 433.





bie der Flächen- und Bolumenausbehnung berechnen. Sind  $l_1$  und  $l_2$  die den Temperaturen  $t_1$  und  $t_2$  entsprechenden Seitenlängen, so hat man für die Flächenräume  $F_1$  und  $F_2$  das Berhältniß:

$$\frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{l_1}{l_2}\right)^2 = \left(\frac{1 + \alpha t_1}{1 + \alpha t_2}\right)^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

fowie für die Rörperraume  $V_1$  und  $V_2$ :

$$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{l_1}{l_2}\right)^3 = \left(\frac{1 + \alpha t_1}{1 + \alpha t_2}\right)^3 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

Wegen ber Rleinheit von at, und at, läßt fich einfacher feten:

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{1 + 2\alpha t_1}{1 + 2\alpha t_2} = (1 + 2\alpha t_1) (1 - 2\alpha t_2) = 1 + 2\alpha (t_1 - t_2)$$
 und

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{1+3\alpha t_1}{1+3\alpha t_2} = (1+3\alpha t_1) (1-3\alpha t_2) = 1+3\alpha (t_1-t_2);$$

ober :

$$F_2 = [1 + 2\alpha (t_2 - t_1)] F_1 ... (8^a)$$

fowie

$$V_2 = [1 + 3 \alpha (t_2 - t_1)] V_1 \dots (9^a)$$

Man erfieht hieraus, daß man ben Coefficienten ber Flächenausbehnung zweimal und benjenigen ber Bolumenausbehnung breimal fo groß annehmen kann, als ben Coefficienten a ber Längenausbehnung.

Die letztere Formel findet vorzüglich noch ihre Anwendung bei der Bestimmung der Dichtigkeit eines Körpers. Ift  $\gamma_1$  die Dichtigkeit bei der Temperatur  $t_1$ , und  $\gamma_2$  die bei der Temperatur  $t_2$ , so hat man das Gewicht des Körpers  $G = V_1 \gamma_1 = V_2 \gamma_2$ , daher:

$$\frac{\gamma_2}{\gamma_1} = \frac{V_1}{V_2} = 1 + 3\alpha (t_1 - t_2) = 1 - 3\alpha (t_2 - t_1).$$

Anmerkung. Wird das Gußeisen bis zum Glühen (1000 bis 1200°) erzhitt, so erleidet es eine permanente Ausdehnung, welche bei Wiederzholung oder langer Dauer des Glühens bedeutend ausfällt. Rach Erman und Herter (s. Poggendorff's Annalen der Physik, Band 97) ist die permanente Linienausdehnung bei grauem Roheisen 0,0081 bis 0,0097, dagegen bei Spiegelzeisen nur 0,001114.

Beispiel. In welchem Berhältnisse verändern sich das Bolumen und die Dichtigkeit einer Cisenkugel bei Beränderung ihrer Temperatur von 10 bis  $70^{\circ}$ ? Für Gußeisen ist 3  $\delta=3.0,00001109=0,00003327$ , daher:

$$3 \alpha (t_2 - t_1) = 0.00003327 (70 - 10) = 0.0019962;$$

es nimmt also das Bolumen um 0,2 Procent zu, und die Dichtigkeit eben soviel ab; war letztere ansangs 7,1, so fällt sie bei dieser Temperaturerhöhung nur 7,1 (1 — 0,0019964) = 7,086 aus.

§. 208. Ausdehnung der Flüssigkoiten. Die tropfbarflüssigen Körper werden in der Regel durch die Wärme noch stärker ausgedehnt als die festen Körper. Da diese Körper von Sefäßen umschlossen und diese durch Zunahme an Wärme ausgedehnt und weiter werden, so milsen wir bei den Flüssigkeiten die scheinbare Ausdehnung von der wahren oder absoluten Ausdehnung durch Wärme unterscheiden, und es ist jedenfalls die erstere gleich der Differenz zwischen der wahren Ausdehnung der Flüssigkeit und der Ausdehnung des Gefäßes. Ist der Inhalt eines ganz oder die zu einer Marke zu stüllenden Gefäßes bei der Temperatur t1 gleich V1, und die Volumenausdehnung des Gefäßes gleich a1, die der slüssigen Füllung aber gleich a, so hat man für eine Temperatur t2 das Volumen des Gefäßes:

$$V_2 = \frac{1 + \alpha_1 t_2}{1 + \alpha_1 t_1} V_1;$$

bagegen bas Bolumen ber Fluffigfeit:

$$V = \frac{1 + \alpha t_2}{1 + \alpha t_1} V_1,$$

baber bie mahre ober absolute Ausbehnung berfelben:

$$V - V_1 = \left(\frac{1 + \alpha t_2}{1 + \alpha t_1} - 1\right) V_1 = \frac{\alpha (t_2 - t_1)}{1 + \alpha t_1} V_1 . \quad (10)$$

und bagegen bie icheinbare Ausbehnung:

$$V - V_{3} = \left(\frac{1 + \alpha t_{2}}{1 + \alpha t_{1}} - \frac{1 + \alpha_{1} t_{2}}{1 + \alpha_{1} t_{1}}\right) V_{1} = \frac{(\alpha - \alpha_{1}) (t_{2} - t_{1})}{(1 + \alpha t_{1}) (1 + \alpha_{1} t_{1})} V_{1}$$

$$= \frac{(\alpha - \alpha_{1}) (t_{2} - t_{1})}{(1 + \alpha t_{1}) (1 + \alpha_{1} t_{2})} V_{2} . . . . . . . . . . (11)$$

Sind die Ausbehnungen flein, fo tann man annähernd

$$V - V_1 = \alpha (t_2 - t_1) V_1 \dots (10^a)$$

unb

$$V - V_2 = (\alpha - \alpha_1) (t_2 - t_1) V_1 ... (11^a)$$

setzen, also die scheinbare Ausbehnung finden, wenn man die Differenz ( $\alpha-\alpha_1$ ) der Ausbehnungscoefficienten der Flüssseit und des Gesässes als Ausbehnungscoefficient in die Formeln einsett. Die absolute Ausbehnung des Quecksilders ist von Dulong und Petit durch Bergleichung der Höhen zweier communicirenden Quecksildersäulen von verschiedenen Temperaturen ermittelt worden, die scheinbare Ausbehnung in Glasröhren dagegen durch sogenannte Gewichtsthermometer, wobei die Temperatur nach der durch Erwärmung ausgetriedenen Quantität Quecksilder bestimmt wird. Hiernach sand sich die absolute Ausbehnung des Quecksilders bei Erwärmung von

0 bis 
$$100^{\circ}$$
,  $=\frac{100}{5550}=0.018018$ ,

bagegen bei Erwärmung von

100 bis 
$$200^{\circ}$$
,  $=\frac{100}{5425}=0.018433$ ,

und bei Erwärmung von

200 bis 
$$300^{\circ}$$
,  $=\frac{100}{5300}=0.018868$ .

Die scheinbare Ausbehnung bes Quedfilbers aber wurde bei Zunahme ber Beisbach. Derrmann, Lebrbuch ber Rechanit. II. 2.

Wärme von 0 bis  $100^{\circ}$  zu  $\frac{100}{6480}=0{,}015432$  gefunden, weshalb hiernach bie entsprechende Bolumenausbehnung ber Glasröhre

$$= 0.018018 - 0.015432 = 0.002586$$

wäre, was mit der Angabe in §. 202 gut übereinstimmt, da sich hiernach die Längenausbehnung des Glases zu 1/3. 0,002586 = 0,000862 berechnet, während dort dieselbe zu 0,00086133 angegeben wird. Uebrigens ist nach Regnault und nach Isidor Pierre (s. Recherches sur la dilatation des liquides, Annales de chimie et de physique, tome XV, 1825) die Ausbehnung verschiedener Glasarten sehr verschieden. Namentlich sindet der letztere für Glas

$$\alpha = 0,000019026$$
 bis  $0,000026025$ .

Mit Gulfe bes oben angegebenen Ausbehnungscoefficienten a=0,00018018 für Quedfilber läßt sich nun das specifische Gewicht des Quedsilbers für jebe Temperatur berechnen, es ift nämlich dasselbe:

$$\varepsilon = \frac{13,598}{1 + 0,00018018 \, t}.$$

Mit Hulfe bes absoluten Ausbehnungscoefficienten  $\alpha=0,00018018$  bes Quecksilbers läßt sich auch ein beobachteter Barometers oder Manometerstand k von einer Temperatur t auf eine andere Temperatur  $t_1$  reduciren. Es ist der reducirte Barometerstand:

ba sich bei gleichen Drucken die Höhen zweier Flüssigkeitssäulen umgekehrt wie die Dichtigkeiten  $\gamma$  und  $\gamma_1$  oder specifischen Gewichte  $\varepsilon$  und  $\varepsilon_1$  dieser Flüssigkeitssäulen zu einander verhalten.

Anmertung. Rach Regnault ift bas Bolumen bes Quedfilbers bei to Barme:

$$V = (1 + 0.000179007 t + 0.0000000252316 t^2) V_0,$$

wenn Vo baffelbe bei 00 Barme bezeichnet.

Beifpiel. Wenn fich die in einer Glasrohre eingeschloffene Quedfilberfaule aus ber Temperatur t in t, umanbert, fo geht ihre hobe h in

$$h_1 = [1 + (\alpha - 2\alpha_1)(t_1 - t)] h$$

über, benn das neue Bolumen ift wegen ber Ausbehnung bes Quedfilbers

$$V_1 = [1 + \alpha (t_1 - t)] V = [1 + \alpha (t_1 - t)] \pi r^2 h$$

und auch megen ber Ausbehnung bes Glafes

$$V_1 = [1 + 2 \alpha_1 (t_1 - t)] \pi r^2 h_1,.$$

da der Querichnitt  $\pi r^2$  in Folge der Flächenausdehnung die Größe

$$[1 + 2\alpha_1 (t_1 - t)] \pi r^2$$

annimmt. Run ift aber

 $\alpha = 0,00018018$  und  $2 \, \alpha_1 = 2 \, . \, 0,0000086133 = 0,0000172266$ , daßer folgt:

$$h_1 = [1 + (\alpha - 2 \alpha_1) (t_1 - t)] h = [1 + 0,00016295 (t_1 - t)] h.$$
 Wäre  $t = 10^0$ ,  $t_1 = 50^0$  und  $h = 1$  m, so hätte man hiernach:  $h_1 = (1 + 0,00016295.40) = 1,0065$  m.

Ausdehnung des Wassers. Die übrigen Flüssigeiten, zumal §. 209. aber das Basser, behnen sich nicht proportional der Bärmezunahme aus, auch sind die Ausdehnungen bei den übrigen Flüssigkeiten größer als beim Duecksilber, insbesondere größer als bei den festen Körpern. Folgende Zussammenstellung führt die Ausdehnungsverhältnisse der in der Technik am häusigsten vorkommenden Flüssigkeiten vor Augen.

Die Ausbehnung ift bei 0 bis  $100^{\circ}$  Wärmezunahme: für Alfohol von 0,817 specif. Gewicht  $= \frac{1}{9} = 0,1112$ , nach Dalton,

- , Olivenöl und Leinöl = 10/125 = 0,080, besgl.,
- " Schwefelfaure von 1,85 fpecif. Gewicht = 100/1667 = 0,060, beegl.,
- " Schwefeläther = 1/14 = 0,0700, besgl.,
- " gefättigte Rochfalzauflöfung = 1/20 = 0,050, nach Sallftrom,
- " Baffer = 100/2092 = 0,04775, besgl.,
- " Quedfilber = 10/555 = 0,018018, nach Dulong und Betit.

Am ungleichförmigsten behnt sich bas Basser aus, bessen Dichtigkeit sogar von 0 bis beinahe 4° Märme nicht abs, sondern zunimmt, so daß seine Dichte bei der letten Temperatur ihren Maximalwerth erreicht. Man hat auf verschiedene Beisen das Ausbehnungsgeset des Bassers zu ermitteln gesucht, vorzüglich hat man dazu große Basserthermometer angewendet. Auch hat man den Versuchsresultaten empirische Formeln anzupassen gesucht, und mit Hilse berselben die hierzu nöthigen Constanten bestimmt. Es ist zu erwarten, daß sich von allen diesen Formeln solgende zwei von Hallsström am meisten an die Versuche anschließen.

Ift  $V_0$  das Bolumen des Wassers bei  $0^{\circ}$  und V das bei t Grad, so hat man für Temperaturen von  $0^{\circ}$  und  $30^{\circ}$ :

 $V = (1 - 0.000057577t + 0.0000075601t^2 - 0.00000003509t^3)V_0$ , und für solche awischen 30° und 100°:

 $V = (1 - 0.0000094178t + 0.00000533661t^2 - 0.0000000104086t^3)V_0;$ 

und es ist hiernach für  $t=3,92^{\circ}$  das Bolumen am kleinsten, und zwar =9,9998887. Den Beobachtungen zusolge kommt aber das Minimals

volumen ober die Maximaldichtigkeit des Wassers bei 3,9° Wärme vor. Nach ben neuesten Untersuchungen von Kopp ist für Temperaturen zwischen 0° und 25° C.:

 $V = (1 - 0,000061045 t + 0,0000077183 t^2 - 0,00000003734 t^3) V_0$ , und hiernach die größte Dichtigkeit des Wassers bei 4,08° (f. Poggens dorff's Annalen, Bb. LXXII).

Gewöhnlich nimmt man an, daß dieser größte Dichtigkeitszustand des Baffers bei 4º eintrete. Wenn man das Bolumen bes Waffers

bei	$4^0 = 1,00000$ fest,	jo hat man nach Despret:
27	$5^{\circ} = 1,00001,$	
n	$6^{\circ} = 1,00003,$	bei 40° == 1,00773,
77	$8^0 = 1,00012,$	$_{n}$ 50° = 1,01205,
n	$10^{\circ} = 1,00027,$	$_{n}$ 60° = 1,01698,
77	$12^0 = 1,00047,$	$_{n}$ 70° = 1,02255,
77	$15^{\circ} = 1,00087,$	$_{9}$ 80° = 1,02885,
	$20^{\circ} = 1,00179,$	$90^{\circ} = 1,03566,$
	$25^{\circ} = 1,00293,$	$_{n}$ 100° = 1,04315.
	$30^{\circ} = 1,00433,$	•

Anmerkung 1. Nach dem französischen Maße und Gewichtssphieme ist das Gewicht 1 ccm Wasser bei 4° Temperatur und 0,76 m Barometerstand gleich 1 g, und nach dem alten preußischen Maße und Gewichtssphieme ist das Gewicht eines Cubitsußes Wasser bei 15° A. Wärme und 28 Paris. Zoll Barosmeterstand gleich 66 Pfund. Dieses vorausgesetzt, läßt sich das Gewicht des letzteren bei 4° C., da 15° A. = 5/4.15 = 183/4° C. ist, gleich 1,00153.66 = 66,101 Psund setzen. Nun ist aber ein preußischer Fuß gleich 31,38535 cm, und hiernach ein Cubitsuß gleich 30915,84 ccm, daher folgt der Werth eines alten preußischen Psundes:

$$\frac{30915,84}{66,101} = 467,71 \text{ g},$$

jowie umgekehrt der Werth von 1 Gramm gleich 1:467,71 = 0,0021381 Pfund, also 1 kg gleich (2,1381 Pfund.

Anmerkung 2. Bersuche über die Ausdehnung des Wassers und zum Theil auch anderer Flüsseiern sind angestellt worden von Runke, Stampfer, Hallftröm, Despretz, und in der neuesten Zeit von Kopp, J. Pierre, und es ist hierüber nachzusehen in Gehler's physikalischem Wörterbuche, Bd. I und IV, im Jahrb. des t. t. polytechn. Instituts, Bd. XVI, serner in Poggensborfs's Annalen, Bd. I, IX, XXXIV und LXXII, und in den Annales de chimie et de physique, t. LXX et XV.

§. 210. Ausdehnung der Luft. Die Ausdehnung ber Luft und anberer Gase burch die Barme ift viel bebeutenber und erfolgt in hinsicht auf die Angaben der Quedfilberthermometer viel regelmäßiger als die der tropfbaren

Flüssigkeiten. Gay-Lussac sand dieselbe mit Hülfe eines durch eine kurze Duecksilbersäule abgesperrten Lustthermometers bei Zunahme der Temperatur von 0 bis 100°, für die atmosphärische Lust, sowie für verschiedene andere Gase zu ³/8 = 0,375. Rubberg sand aber dieses Ausdehnungsverhältniß kleiner, als er dei seiner Untersuchung die durch Chlorcalcium vollkommen getrodnete Lust in einer Thermometerröhre durch Wasserdämpse dis 100° ershipte und die Ausdehnung durch die bei ersolgter Abkühlung eingedrungene Duecksilbermenge maß; es ergab sich das Berhältniß nur zu 0,365. In der neuesten Zeit haben serner Magnus und Regnault die Ausdehnungscoefsicienten der Lust u. s. w. durch besondere Wethoden mit noch größerer Genauigsteit bestimmt. Beide fanden, unabhängig von einander, dieses Ausdehnungsverhältniß bei völlig trockener atmosphärischer Lust zu 11/30 = 0,3665.

Was die übrigen Gase anlangt, so geben nur diesenigen, welche sich durch mäßigen Druck in tropsbare Flüssigkeiten verwandeln lassen, etwas größere Ausbehnungsverhältnisse, namentlich zeichnet sich das schwesligsaure Gas durch das große Verhältnis 0,390 aus. Auch hat sich aus den Versuchen von Regnault ergeben, daß das Ausbehnungsverhältnis der Luft bei hohem Drucke etwas größer ist als bei kleinem und mittlerm; während sich aus den Beobachtungen beim Drucke von 109,72 mm das Ausbehnungsverhältnis 0,365 berechnet, stellt sich dasselbe bei 3655,6 mm zu 0,371 heraus.

Die Anwendung diefer Berhältnisse auf die Reduction der Gasmengen von einer Temperatur zur andern u. f. w. ist bereits in Thl. I gezeigt worden.

Durch Bergleichung ber Angaben der Luft- und Quedsilberthermometer unter einander hat sich ergeben, daß beibe mit einander nicht ganz übereinstimmen; so fand z. B. Magnus, daß 100°, 200°, 300° nach dem Quedsilberthermometer entsprachen: 100°, 197,5°, 294,5° des Luftthermometers.

Anmerkung. Die neueren Untersuchungen über die Ausdehnung der Gase sind abgehandelt in Poggendorff's Annalen, Bd. L und LII, sowie auch in Regnault's Memoiren 2c.

Faßt man ein Quantum atmosphärischer Luft vom Gewichte gleich 1 kg und von der Temperatur  $0^{\circ}$  ins Auge, so ist das Bolumen v desselben, wenn der Druck gleich einer Atmosphäre, also pr. 1 qm p=10334 kg ist, bekanntlich gleich

$$v = \frac{1}{\nu} = \frac{1}{1,29318} = 0,77328 \text{ cbm}$$

gegeben. Wie man auch biefes Bolumen v in v1, v3 2c. verändern möge, immer andert sich damit gleichzeitig die Spannung p in p1, p2 ... berart, daß bem Mariotte'schen Gesetz zufolge (f. Thl. I)

$$p_1v_1=p_2v_2=\cdots pv=C$$

ift, unter C die constante Größe 10334 . 0,7733 = 7991,3 verstanden, vorausgesetzt, daß die Temperatur immer dieselbe (Null) bleibt.

Denkt man sich jetzt dieses Luftquantum bei gleichbleibender Spannung p um  $t^0$  erwärmt, so wird nach dem Borstehenden das Bolumen v in v'=v  $(1+0,00366\ t)$  verwandelt, wenn unter  $\alpha=0,00366$  der Ausbehnungscoefficient der Luft verstanden wird, und daher ist jetzt:

$$pv' = C(1 + 0.00366 t).$$

Anch für biefen neuen Zustand ber Luft gilt bas Mariotte'iche Gefet, unter ber Bebingung einer constanten Temperatur t, so baß man für jebes Bolumen v und die zugehörige Spannung p die Beziehung hat:

$$pv = C(1 + \alpha t) = C\alpha \left(\frac{1}{\alpha} + t\right) = 7991,3.0,00366 (273 + t)$$
  
= 29,272 (273 + t).

Diefe Gleichung läßt fich noch einfacher fchreiben, wenn man

$$273 + t = T$$

fest, bann erhalt man

$$pv = 29,272 T.$$

Hierin bebeutet T die sogenannte absolute Temperatur, d. h. die von einem Rullpunkte gerechnete, der um  $273^{\circ}$  der hunderttheiligen Scala unterhalb des Sefrierpunktes gedacht wird, und welcher wohl mit der Bezeichnung des absoluten Rullpunktes belegt wird. Man hat diesen Namen deshalb gewählt, weil irgend ein Gasquantum, welches dei  $0^{\circ}$  C. das Bolumen v, also dei  $t^{\circ}$  C. dassenige v  $(1 + \alpha t) = v \left(1 + \frac{1}{273} t\right)$  hat, dieser Gleichung zusolge dei einer Temperatur t = -273 ein Bolumen gleich Null haben müßte. Da die Formeln unter Benutzung der absoluten Temperatur T einsachere Gestalt annehmen, als mit den Temperaturen t nach Celsius, so soll im Folgenden davon Gebrauch gemacht werden, indem immer, wie dies gebräuchlich ist, die großen Buchstaben T,  $T_1$ ,  $T_2$  u. s. w. sür die absoluten Temperaturen gewählt werden sollen, welche denjenigen t,  $t_1$ ,  $t_2$ ... der hunderttheiligen Scala zugehören. Die allgemeine Beziehung zwischen Temperaturen ist gegeben durch

$$T = \frac{1}{\alpha} + t = a + t = 273^{\circ} + t \dots (13)$$

wenn man ben Werth

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{0.00366} \doteq 273^{\circ} \dots \dots (14)$$

allgemein mit a bezeichnet.

Die oben für atmosphärische Luft gefundene Formel:

$$pv = 29.272 T = RT \dots (15)$$

gilt allgemein auch für andere Gasarten; nur nimmt für jebe berfelben die Constante R einen andern Werth an. Da sich nach dem Borstehenden mit t=0

$$R = p v \alpha = \frac{p \alpha}{\gamma} = \frac{10334.0,00366}{\gamma} \cdot \cdot \cdot \cdot (16)$$

ergiebt, unter  $\gamma$  das specifische Sewicht ber atmosphärischen Luft verstanden, so ist ohne Weiteres flar, daß für ein anderes Gas mit dem specifischen Gewichte  $\gamma_1$  die Constante  $R_1$  zu

$$R_1 = \frac{10334.0,00366}{\gamma_1} = \frac{\gamma}{\gamma_1} R = \frac{R}{\epsilon} \cdot \cdot \cdot (17)$$

bestimmt ist, wenn  $\varepsilon = \frac{\gamma_1}{\gamma}$  die Dichte der betreffenden Gasart im Berhältnisse zu der der atmosphärischen Luft bezeichnet. Dem entsprechend gilt die folgende Tabelle\*):

	γ	8	R
Atmosphärische Luft	1,29318	1,00	29,272
Stidftoff	1,25616	0,97137	80,134
Sauerstoff	1,42980	1,10563	26,475
Bafferftoff	0,08957	0,06926	422,612

Das vorstehende Geset, welches als die Bereinigung des Mariotte'schen und Gay-Lussac'schen zu betrachten ist, hat nur Gultigkeit für Gase, die noch hinreichend weit von dem Zustande ihrer Verstütssigung entsernt sind, und kann daher auf die leicht condensirbaren Gase, wie Kohlensäure, keine Anwendung sinden. Lettere sind hinsichtlich ihres Berhaltens den Dämpfen zuzurechnen, von welchen weiter unten specieller gehandelt wird.

Warmooinhoit. Das Thermometer giebt burch seine Angaben nur §. 211. bas Maß für die Intensität ber in einem Rörper enthaltenen Barme, b. h. ber demselben eigenthümlichen Schwingungsgeschwindigleit, nicht aber für die darin enthaltene Barmemenge, oder den Betrag der vorhandenen Schwingungsarbeit. Es ift zunächst einlenchtend, daß die in einem Körper von einer bestimmten Temperatur enthaltene Bärmemenge

<sup>\*)</sup> S. Beuner, Grundzüge ber medan. Barmetheorie, 2. Auft.

außer von dieser Temperatur auch von der Masse oder dem Gewichte des Körpers abhängen muß. Nimmt man an, daß gleiche Gewichte eines und besselben Körpers bei derselben Temperatur auch gleiche Wärmemengen enthalten, so solgt daraus, daß die in zwei verschieden schweren Körpern von demselben Materiale und derselben Temperatur unter sonst gleichen Umständen enthaltenen Wärmemengen den Gewichten dieser Körper direct prosportional sind.

Hiernach ift also z. B. in 2 kg Wasser von etwa 10° genau boppelt so viel Wärme enthalten als in 1 kg von 10°, vorausgesetzt, daß auch alle sonstigen Verhältnisse, z. B. die äußeren Druckfräfte, benen diese Wassermengen ausgesetzt sind, übereinstimmen.

Bestehen bagegen die Körper aus verschiebenen Materialien, so sind die in ihnen enthaltenen Wärmemengen trot der gleichen Gewichte und Temperatur ersahrungsmäßig verschieden, und man spricht in dieser Hinsicht wohl von dem für verschiedene Körper verschiedenen Fassungsvermögen für die Wärme oder der Wärmecapacität derselben. Zur Bergleichung verschiedener Wärmemengen hat man zunächst einen bestimmten Wärmebetrag als Einheit sestzustellen und es ist gebräuchlich, als solche Wärmeseinheit oder Calorie diesenige Wärmennenge zu betrachten, welche erssorberlich ist, um 1 kg Wasser von 0° C. um 1° C. zu erwärmen\*), wobei vorausgesetzt werden muß, daß das Wasser hierbei unter dem normalen atmosphärischen Drucke steht, da sich im Folgenden zeigen wird, daß der äußere Druck von Einsluß auf die zur Erwärmung der Körper nöthige Wärmemenge ist.

Wenn es nach dem Borstehenden auch ohne Weiteres klar ist, daß hiernach zur Erwärmung von 10 kg Wasser von 0 bis 1° eine Wärmemenge von 10 Calorien erforderlich ist, so läßt sich doch keineswegs von vornherein behaupten, daß diese Wärmemenge auch gerade erforderlich sei, um 1 kg Wasser um 10° C. zu erwärmen. Dies ist auch nicht in aller Strenge der Fall, denn die genauen Versuche verschiedener Physiker zeigen, daß der zur Erwärmung von 1 kg Wasser um 1° C. nöthige Wärmeauswand mit wachsender Ansangstemperatur steigt. Die Veränderung ist aber sür Wasser innerhalb der in der Brazis vorkommenden Temperaturen so gering, daß man nur bei genauen Rechnungen darauf Rücksicht zu nehmen hat. Wann dies zu geschehen hat, wird später bei Besprechung des Wasserdampses sich

<sup>\*)</sup> Manche Autoren, 3. B. Maxwell, legen Wasser ber größten Dichte von 40, andere solches einer mittlern Temperatur von 150 C. 3u Grunde, wosür jedoch die ersorderlichen Wärmemengen sich nur ganz unerheblich von derzenigen unterscheiden, welche oben als Einheit definirt wurde, und welche im Folgenden immer vorausgesetzt werden soll.

ergeben; für gewöhnlich wird die Barmemenge zur Erwärmung von 1 kg Baffer um 10 C. meistens für alle Temperaturen als constant angenommen.

Ebenso wenig, wie uns ein Rorper befannt ift, beffen Temperatur biejenige bes absoluten Rullpunttes mare, ebenso wenig tennen wir Rörper, welche gar feine Barme enthielten. Bir find baber auch nicht im Stande ben gangen Barmegehalt eines Rörpers anzugeben, vielmehr vermögen wir nur die Rus oder Abnahme ber in einem Korper enthaltenen Wärmemenge in Calorien auszubruden, was übrigens für die praktischen Källe auch genugt. Wenn man baber von einem bestimmten Barmeinhalt eines Rorpers in einem gewiffen Buftande beffelben fpricht, so ift barunter immer biejenige Wärmemenge zu verfteben, welche biefer Rorper in bem betrachteten Buftanbe mehr enthält als in einem stillschweigend zu Grunde gelegten andern Buftanbe. Sagt man 2. B. es feien in 5 kg Baffer pon 100 C. 50 Calorien enthalten, fo meint man bamit, bag ber Warmegehalt biefes Baffers um 50 Barmeeinheiten größer ift. als berienige beffelben Baffers von 00 C., bag man alfo bem lettern Baffer auch 50 Calorien guführen muß, um es in folches von 100 C. zu verwandeln. In biefem Sinne möge im Folgenden Die Angabe bes Barmeinhalts verstanden werben.

Man hat auch unter Umftanden andere Warmemengen als die bier angeführte als Mageinheiten ju Grunde gelegt. Go 3. B. legten Lavoifier und Laplace ihren Berfuchen als Ginheit Diejenige Barmemenge ju Grunde, welche im Stande ift, 1 kg Gis bon ber Temberatur bes Befrierbunftes in BBaffer bon derfelben Temperatur zu verwandeln. Es ift nämlich, wie fich aus dem Folgenden ergeben wird, ju biefer Buftandsanderung, d. h. jur Berfluffigung bes Gifes, eine gang bestimmte Barmemenge ober Arbeit erforderlich, welche lediglich gur Um= wandlung bes Aggregatzuftandes, d. h. jur Ueberwindung ber Molecularangiebungen, nicht aber jur Erhöhung ber Temperatur, b. b. jur Steigerung ber Schwingungsgeschwindigleit bermendet wird. Ebenfo nimmt man wohl jumeilen als eine Einheit diejenige Warmemenge an, welche vermogend ift, 1 kg Waffer von ber Siedetemperatur (1000) in Dampf von berfelben Temperas tur ju bermandeln, ba auch fur Die Berdampfung von Fluffigfeiten ein gang abnlices Berhalten gilt, wie für bas Schmelgen fefter Rorper. Auch bei bem Berbampfen wird ein gang bestimmter Warmeaufwand lediglich jur Aenderung bes fluffigen in den luftformigen Buftand aufgewendet, ohne bag babei die Temperatur fic anbert.

Specifische Wärme. Wenn man einen beliebigen Körper von be- §. 212. stimmtem Gewichte und von bestimmter Temperatur um 1°C. erwärmt, so ist hierzu eine andere Wärmemenge ersorberlich, als wenn man ein gleich großes Gewicht Wasser Temperaturänberung unterwirft, weswegen man, wie schon erwähnt, diesem Körper eine andere Wärmecapacität zuschreibt als dem Wasser. Besser als von der Wärmecapacität, welcher Ausdruck der veralteten Annahme eines Wärmestoffes entsprungen ist, spricht man von der

specifischen Wärme eines Körpers, indem man hierunter die Anzahl ber Bärmeeinheiten versteht, welche zur Erwärmung von 1 kg dieses Körpers um 1°C. nöthig sind. Man kann diese Zahl anch definiren als das Berhältniß der für die gedachte Erwärmung nöthigen Bärmemenge zu derjenigen, welche zur gleichen Erwärmung einer gleichen Gewichtsmenge Wasser ersorberlich ist. In diesem Falle hat die specisssche Bärme die Bedeutung einer bloßen Verhältnißzahl, im erstern Falle dagegen diesenige einer bestimmten Bärmemenge in Calorien, der Zahlenwerth selbst stimmt jedoch in beiben Fällen überein.

Zuweilen spricht man auch von der specifischen Wärme der Körper, besonders der gassörmigen, in Bezug auf die Volumeneinheit, und versteht unter dieser Größe, die auch wohl Raumcapacität im Gegensatz zur Gewichtscapacität heißt, die Anzahl von Wärmeeinheiten, welche erfordert werden, um 1 cbm des Körpers um  $1^{\circ}$  C. zu erhöhen. Offenbar erhält man diese Größe  $\omega$  zu  $\omega = \gamma c$ , worin  $\gamma$  das specif. Gewicht des betreffenden Körpers bedeutet und c die specifische Wärme für die Gewichtseinheit vorstellt.

Bezeichnet G das Gewicht eines beliebigen Körpers von der specifischen Wärme c, so sind, damit bessen Temperatur um  $t^{0}$  erhöht werde, also

$$W = Gct$$
 Wärmeeinheiten . . . . (18)

erforderlich.

Um die specifische Wärme verschiedener Stoffe auszumitteln, hat man mehrere Wethoden, insbesondere die Mischungs-, die Schmelz- und die Abkühlungsmethode in Anwendung gebracht. Bei der Mischungsmethode bringt man den zuvor auf eine bestimmte Temperatur erwärmten Körper, dessen Sewicht  $G_1$  bestimmt wurde, in ein Wasserdad von gleichfalls bekanntem Gewichte  $G_2$  und bestimmter Temperatur. Das Gemisch nimmt nach kurzer Zeit eine gemeinschaftliche Temperatur an, indem die von dem erwärmten Körper abgegebene Wärmemenge von dem Wasser ausgenommen und zur Erhöhung von dessen Temperatur verwendet wird. Ist nun  $t_1^{\,0}$  die Temperaturabnahme des Körpers, dessen zu ermittelnde specifische Wärme mit c bezeichnet sei und wird die Temperatur des Wasserbades um  $t_2^{\,0}$  erhöht, so hat man:

$$G_1 c t_1 = G_2 t_2,$$

und baber bie gesuchte specifische Warme

$$c = \frac{G_2 t_2}{G_1 t_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (19)$$

Die Schmelzmethobe besteht barin, daß man den zu untersuchenden Körper vom Gewichte  $G_1$  und der Temperatur t in Eis von  $0^{\circ}$  einhüllt und die Renge Wassers  $G_2$  ermittelt, welche durch die Wärmeabgabe des Körpers gebildet

ift, wenn bessen Temperatur ebenfalls 0° geworben ift. Da nun, wie in bem Folgenden noch näher angegeben werden wird, jedes Kilogramm Eis von Rull Grad 79 Wärmeeinheiten gebraucht, um in Wasser von Rull Grad verwandelt zu werden, so hat man:

$$G_1 ct = 79 G_2$$

und baher

$$c = \frac{79 G_2}{G_1 t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (20)$$

Was endlich die Abkuhlungsmethobe anlangt, so umgiebt man hier ben erwärmten Körper mit einer Metallhulle, hängt ihn so in ein luftleeres Gefäß, welches mit Wasser von constanter Temperatur umgeben ist und beobachtet die Zeit, innerhalb welcher der Körper um eine gewisse, durch ein eingesetzes Thermometer angezeigte Temperatur sinkt. Sind für zwei Körper von den Gewichten  $G_1$  und  $G_2$  bei gleichen Abkühlungsslächen die Abkühlungszeiten  $s_1$  und  $s_2$  und die specifischen Wärmen  $c_1$  und  $c_2$ , so hat man:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{c_1 G_1}{c_2 G_2}$$

und baher bas Berhaltniß:

$$\frac{c_2}{c_1} = \frac{G_1 z_2}{G_2 z_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (21)$$

Beispiel. Welche Wärmemenge ift nöthig, um einen eisernen Kessel von 2500 kg Gewicht, welcher mit 15000 kg Wasser angefüllt ist, von 10 bis 1000 zu erwärmen ? Das Wasserquantum erfordert die Wärmemenge

 $W=Gt=15\,000\,.(100-10)=15\,000\,.90=1350\,000\,$  Cal.; die Eisenmasse aber nimmt, da die specifische Wärme des Eisens nur 0,11 ift, die Wärmemenge  $W_1=G_1ct=2500\,.0,11\,.90=24\,750\,$  Cal. in Anspruch, beide erfordern also zusammen:  $1\,350\,000+24\,750=1\,874\,750\,$  Cal.

Anmerkung. Mit Gulfe ber specifischen Barme läßt fich auch umgekehrt burch Abkuhlung im Waser bie Temperatur eines heißen Körpers ermitteln, indem man die obige Formel der Mischungsmethode in Anwendung bringt, und

$$t_1 = \frac{G_2 t_2}{G_1 c}$$

sest. Wenn 3. B. ein heißer Wessingtörper von 15 kg Gewicht in 80 kg Wasser von 10° Wärme gebracht und badurch die Temperatur des letzern auf 16° gessteigert wird, so hat man die ansängliche Temperatur des Wessings, da dessen specifische Wärme gleich 0,0939 ift,

$$t_1 = 16^0 + \frac{G_2 t_2}{G_1 c} = 16^0 + \frac{80.6^0}{0,0939.15} = 16^0 + \frac{480^0}{1,4085} = 357^0$$

Pouillet fand auf biefe Beise bie Temperatur bes schmelzenden Gijens zu 1500 bis 1600°.

Laplace und Lavoifier haben fich bei ber Ausmittelung ber fpeci= fifchen Barme verschiebener Korper ber Schmelzmethobe, Dulong und

Petit aber ber Abfühlungsmethobe, Pouillet, und in der neuesten Zeit auch Regnault, haben sich ber, wie es scheint, sicherern Mischungsmethobe bedient. In Folgendem sind die auf diese Weise erhaltenen specifischen Wärmen von einigen der für die Technit wichtigsten Körper aufgeführt.

Eifen 0,11379	nach Regnault,	0,1100 nach	Dulong 1	ı. Petit
3inf 0,09555		0,0927		
Rupfer 0,09515		0,0949		
Meffing 0,09391				
Silber 0,05701		0,0557		
Blei 0,03140		0,0293	-	
Wismuth 0,03084		0,0288	,	
Antimon 0,05077	, ,	0,0507	=	
3inn 0,05623	, ,	0,0514		
Blatin 0,03243		0,0314		
Golb 0,03244		0,0298	-	
Schwefel 0,20259		0.1880	-	
Roble 0,24111		0,1000	•	• •
Roats 0,20307				
Graphit 0,20187				
Marmor 0,20187	. , .			
•		0 - 11		
Ungelöschier Ralt . 0,2169				
Altohol 0,700		sewicht) nach	Valton,	
Eichenholz 0,570	nach Maper,		•	
<b>Glas</b> 0,19768	" Regnault,			
Quedfilber 0,03332	, ,			
Terpentinol 0,42593				

Uebrigens ift die specifische Wärme einer und berselben Materie nicht ganz constant, sondern sie wächst, wenn die Dichtigkeit des Körpers abnimmt, und nimmt auch etwas zu, wenn die Temperatur der Körper sehr groß wird und sich dem Siebepunkte sehr nähert. So ist die mittlere specifische Wärme nach Dulong und Petit für

```
Eisen, amischen 0 u. 1000, = 0.1098, amischen 0 u. 3000 aber, = 0.1218,
Quedfilber "
                                                 =0.0350
                      =0.0330,
Bink
                      =0.0927,
                                                 =0,1015,
                      =0.0947
                                                 _{n} = 0,1013,
Rupfer
Blatin
                      =0.0335,
                                                   = 0.0355.
Glas
                      =0.1770,
                                                   =0.190.
```

Anmerkung. Sehr merkwürdig ist die zuerst von Dulong und Petit ausgesundene und neuerlich durch Regnault mehr begründete Beziehung zwischen der specifischen Wärme und dem Atomgewichte eines und desselben Stoffes. Es ist nämlich das Product aus den Zahlen, wodurch man die specifische Wärme und das Atomgewicht ausdrückt, für die metallischen Elemente nahezu von derselben Größe, wie die folgende Zusammensfiellung zeigt.

Rörper	Atomgewicht	Spec. Wärme	Atomwärme		
Gifen	56	0,1138	6.37		
Rupfer	63,4	0,0949	6,02		
Silber	108	0,0570	6,16		
Platin	197,4	0,0325	6,42		
3inn	118	0,0548	6,46		
	65,2	0,0956	6,23		
981ei	207	0,0314	6,50		

Danach scheint die specifische Barme der Metalle ihrem Atomgewichte umsgesehrt proportional zu sein, welches Gesetz in der Regel dahin ausgesprochen wird, daß die Atomwärme aller einfachen Stoffe gleich groß sei, wenn man unter der Atomwärme das besagte Produkt, d. h. diejenige Wärmesmenge versteht, welche erfordert wird, um die dem Atomgewichte entsprechende Menge des Stoffes um 1° C. zu erwärmen.

Die specifische Wärme der Gase wird mit einem Wassercaloris §. 213. meter bestimmt, durch welches man die in Hinsuchströmen läßt. Hierbei beobachtet man entweder die in Folge der Abkühlung der Gasart entstandene Temperaturzunahme des übrigens genau gewogenen Kühlwassers, oder man setzt den Bersuch so lange fort, die das Kühlwasser eine constante Temperatur angenommen hat, so daß ebenso viel Wärme nach außen sortgeht, als dem Wasser durch die Gasart zugeführt wird, und beobachtet den Temperaturzüberschuß des Wassers über die äußere Umgebung. Strömen nun in gleichen Zeiten gleiche Gasvolumina durch das Calorimeter, so lassen sich bie specissischen Wärmen der verschiedenen Gasarten den beobachteten Temperaturzbisserenzen proportional setzen.

Nach Regnault's Bestimmungen sind die Werthe für die specifische Warme der Gase folgende:

Ramen	Specifif	<b>O</b> 1711			
der Gase und Dämpfe	nach Gewicht	nach Bolumen	Dichtigkeit		
Atmospharische Luft	0,2375	0,2375	1,0000		
Sauerstoff	0,2175	0,2405	1,1056		
Stidftoff"	0,2440	0,2370	0,9713		
Wafferstoff	3,4090	0,2359	0,0692		
Roblenfaure (von 10 bis 1000)	0,2164	0,3096	1,5290		
Rohlenozyd	0,2470	0,2389	0,9673		
Wasserdampf	0,4750	0,2966	0,6210		

Man hat übrigens bei den Gasen und Dämpsen die specifische Wärme bei constantem Drude und die bei constantem Bolumen von einander zu unterscheiden. Der Grund hiervon liegt in der Erwärmung und Abschlung der Körper, welche dieselben beim Zusammendrücken und Ausbehnen erleiden. Diese Temperaturveränderung tritt bei den Gasen bessonders hervor, weil dieselben in sehr verschiedenen Zuständen der Dichtigkeit vorkommen. Hat ein Lustquantum bei unveränderlichem Drucke durch eine kleine Temperaturerhöhung von  $\mathbf{r}^0$  ein größeres Bolumen angenommen und wird nun dasselbe durch Zusammendrücken auf das erste Bolumen zurückgesührt, so erseidet es einen zweiten kleinen Temperaturzuwachs  $\mathbf{r}_1^0$ , ohne daß mehr Wärme hinzugetreten ist, es hat also nun dei dem selben Bolumen die Lustmasse die Temperaturzunahme  $\mathbf{r} + \mathbf{r}_1$  ersahren, während sie bei constantem Drucke nur diesenige  $\mathbf{r}$  erlitt. Hiernach ist nun auch die specissische Wärme  $c_p$  bei constantem Drucke größer, als die specissische Wärme  $c_p$  bei constantem Drucke größer, als die specissische Wärme  $c_p$  bei constantem Drucke größer, als die specissische Särme  $c_p$  bei constantem Drucke größer, als die specissische Särme  $c_p$  bei constantem Drucke größer, als die specissische Särme  $c_p$ 

$$\varkappa = \frac{c_p}{c_r} = \frac{\tau + \tau_1}{\tau} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (22)$$

bas Berhältniß ber fpecififchen Barme bei gleichem Drude gu ber bei gleichem Bolumen.

Die mit Rücksicht auf das vorstehend angegebene Berhalten angestellten Bersuche haben für das Berhältniß  $\varkappa=\frac{c_p}{c_v}$  für atmosphärische Luft nahezu übereinstimmende Werthe ergeben. So fand Masson  $\varkappa=1,419$ , Hirn 1,3845, Weisbach 1,4025. Nach den Bersuchen über die Schallzgeschwindigkeit fanden Woll und van Beek  $\varkappa=1,410$ , welcher letztere Werth meistentheils den Rechnungen zu Grunde gelegt wird. Demgemäßerhält man mit dem von Regnault für  $c_p$  gefundenen Werthe von

 $c_p = 0.2375$ 

und bem Berhältniffe

$$\varkappa = \frac{c_p}{c_n} = 1,410$$

für die specifische Barme bei constantem Bolumen

$$c_v = 0.1684.$$

In welcher Beise bie Bersuche zur Bestimmung von & angestellt werden konnen, wird fich aus ben späteren Ermittelungen ergeben.

§. 214. Sohmolson. Sehr viele feste Körper, namentlich die Metalle, gehen bei einer gewissen Temperatur, welche man ihren Schmelzpunkt nennt, in den flüffigen Zustand über, während sie umgekehrt durch Abkühlung unter diese Temperatur wieder zum Erstarren gebracht werden. Man beob-

achtet immer, daß während des Schmelzens die zugeführte Wärme keinerlei Temperaturerhöhung hervorruft und muß daher annehmen, daß während des Schmelzens die zugeführte Wärme nicht zur Bergrößerung der Schwingungszgeschwindigkeit, sondern zur Berrichtung der mechanischen Arbeit verwendet wird, welche zur Beränderung des Aggregatzustandes ersordert wird. Man nennt daher die hierzu ersorderliche Wärmemenge wohl die latente Wärme, weil sie im Gegensatz zu der durch das Thermometer angezeigten sensibeln Wärme gewissermaßen in dem Körper verdorgen enthalten ist. Beim Erstarren der Küssigkeit kommt diese Wärme wieder zum Borschein, was man sich so vorzustellen hat, daß die zwischen den einzelnen Atomen anziehend wirkenden Kräfte, welche beim Schmelzen überwunden werden nußten, daher eine gewisse Arbeit oder Wärme ersorderten, beim ersosgenden Erstarren genau dieselbe Arbeit wieder ausüben, und daß diese Arbeit in Wärme umgeset wird.

Die jum Schmelgen erforberliche, burch bie latente Barme bargeftellte Arbeit hat man fich im Allgemeinen aus zwei Ursachen herrührend zu Es muffen nämlich einmal bie zwischen ben Atomen mirtenben. angiehend zu bentenben Rrafte übermunden werben, und ferner muß bei benjenigen Rorpern, welche beim Schmelgen ihr Bolumen vergrößern, ber außere Drud bewältigt werden, indem die Rörpertheile ju biefer Bolumenvergrößerung fich Raum ichaffen muffen. Gine folde Bolumenvergrößerung beim Schmelgen ober Busammengiehung beim Erftarren findet, wenn auch meift nur in geringem Dage, bei vielen Metallen, wie Quedfilber, Blei, Gilber 2c. ftatt, boch zeigt fich auch bei einzelnen, wie g. B. beim Bugeifen, bas entgegengesette Berhalten einer Busammenziehung beim Schmelzen und baber einer Ausbehnung beim Erftarren, wie die einfache Beobachtung lehrt, bag fefte Bugeifenftude auf fluffigem Gifen ichwimmen. Bang befonders beutlich tritt biefe Erscheinung beim Gefrieren bes Baffers auf, wobei, ba bas specif. Gewicht bes Gifes etwa 0,92 beträgt, beim Erftarren eine Bolumenvergrößerung im Berhaltniß von 92:100 eingetreten fein muß, mahrend anbererfeits beim Schmelgen bes Gifes eine Bufammenziehung ftattfinbet. Falle ift also beim Schmelzen bes Gifes eine besondere Arbeit zur Ueberwindung bes äußern Drudes nicht in Form von Wärme aufzuwenden, im Gegentheil verrichtet diefer Drud eine Arbeit, welche die Berfluffigung bes Gifes beaunftiat. Diefe Anficht ift burch ben Berfuch Thomfon's beftatigt, wonach Gisftude burch Bergrößerung bes auf fie mirtenben Drudes fcon bei Temperaturen jum Schmelgen gebracht werben, welche mertlich unter bem gewöhnlichen Schmelg - ober Befrierpuntte bes Baffere liegen (0,0070 C. für jebe Atmosphäre). Dagegen wird man annehmen müffen, bag alle biejenigen Rorper, welche fich beim Schmelzen ausbehnen, unter vergrößertem außerm Drude ihren Schmelapuntt erhöhen, weil zur Ueberwindung des größern Drudes natürlich auch eine größere mechanische Arbeit auszuwenden ist. Durch Bersuche wird sich dies kaum seststellen lassen, da die Bolumenvergrößerung beim Schmelzen immer nur sehr gering, und daher die hierbei zur Ueberwindung des äußern Drudes auszuübende Arbeit auch nur entsprechend klein ist. Dagegen ist dei der Berdampfung der Flüssisteiten, d. h. bei dem Uebergange derselben in den gassstruigen Zustand, womit immer eine außerordentliche Bolumenvergrößerung verdunden ist, der Temperaturgrad dieses Berdampsens oder der Siedepunkt der Flüssiseit wesentlich abhängig von der Größe des äußern Drudes, wie dies weiter unten, wo von den Dämpsen gehandelt wird, näher angesührt werden soll.

In Folgendem find die Schmelzpuntte (oder Gefrierpuntte) ber vorzüglichsten Rorper angegeben.

Platin bei	+	25000 €.	Blei bei + 330° &
Schmiebeeisen "	+	1500 bis 1600° €.	Wismuth , + 260
Stahl ,	+	1300 , 1400	Zinn , + 230
Sußeisen "	+	1050 , 1200	Schwefel , + 109
Gold "	+	1100 , 1200	Gelbes Wachs " + 61
Rupfer "	+	1100 , 1200	Phosphor " + 43
Silber "	+	1000	Seife " + 33
Bronze "	+	900	Eis + 0
Antimon "	+	500	Terpentinöl . " — 10
Zint "	+	400	Quedfilber " — 39

Anmertung 1. Beim Gluben bes Gijens ergeben fich, nach Pouillet, folgende Temperaturen:

Anfangendes Rothglüber							525° &.
Dunfles Rothglüben .							700
Anfangendes Riridrothe	lü	hei	n				800
Riridrothglüben							900
Belles Riridrothglühen							1000
Dunfles Orangeglühen							
Belles Orangeglühen .							
Weißglühen							
Belles Weifglüben							1400
Blendendes Beigglühen							

Anmerkung 2. Durch Legirungen von Metallen kann man sich eine Stusenleiter ber Schmelzbarkeit versertigen und diese zu phrometrischen Unterssuchungen gebrauchen. Riedrige Temperaturen lassen sich burch die Schmelzpunkte der Compositionen von Blei, Jinn und Wismuth bestimmen, zur Aussmittelung hoher Temperaturen bedient man sich aber, nach Prinsep, Saussuch plattner, der Legirungen von Platin und Gold.

Die Legirung von 1 Thl. Blei, 1 Thl. Zinn u. 4 Thin. Wismuth fomilgt bei 940, Rofe's Metall

ober Legirung		5	,		8	,	,		8	,	,		100
ebenjo auch	,	2			3				5	,	•	,	100
ferner	,	1			4	,		,	5				118,9
		1			_	,	,		1			,	141,2
		1			1				_	,			241
	,	_	,		2				1		-		167,7
		1		,	3					,			167,7
		_	,		3		-		1			-	200.

Man sieht, daß diese Compositionen leichter schmelzbar sind, als die einsachen Metalle. Bei den Legirungen aus Blatin und Gold ist jedoch das Berhältniß anders; eine solche Legirung ist um so strengfüssiger als Gold, je mehr sie Platin in sich enthält, weshalb man aus dem Mischungsverhältnisse der die Composition bildenden Metalle im Boraus die Schmelzpunkte derselben bestimmen kann (siehe "Merbach, Die Anwendung der erwärmten Gebläselust im Gediete der Metallurgie, Leipzig 1840°).

Das Meerwaffer gefriert wegen feines Salzgehaltes erft bei — 2,5°.

Ueber Schmelspunfte und über die gur Bildung fenerftuffiger Berbindungen nothigen Temperaturen handelt Sching in Dingler's Journal, Bb. 182, Geft 3.

Beim Schmelzen fester Körper, sowie beim Gefrieren oder Festwerden stüssiger Körper treten, wie schon bemerkt, in der Regel Dichtigkeitsveränderungen ein. 3. B. dehnt sich das Wasser beim Gefrieren um  $^{1}/_{18}$  seines Bolumens aus, und bildet nun Eis vom specifischen Gewichte 0,92. Die Kraft, mit welcher diese Ausdehnung erfolgt, ist so groß, daß sich durch dieselbe Geschütztugeln zersprengen lassen. Die meisten Metalle, wie Quecksilber, Blei, Zink, Silber u. s. w., ziehen sich beim Festwerden zusammen, manche, wie z. B. Wismuth und Gußeisen, dehnen sich hierbei aus, welches Berhalten das Gußeisen besonders zur Erlangung scharfer Gußgegenstände geeignet macht, insosern das erstarrende Metall vermöge seiner Ausbehnung die Gußsormen volltommen erfüllt.

Für die Technit ift auch das Schwinden der Metalle, oder deren Zujammenziehung nach dem Guffe von Wichtigkeit (siehe Karmarich's Abhandslung hierüber im XIX. Bande [1837] der Jahrbücher des polytechn. Instituts
in Wien). Diese Bolumenveranderung hangt jedenfalls von dem Zusammenziehen
oder Ausdehnen beim Erstarren und vom Zusammenziehen beim Ertalten zugleich
ab; je nachdem die Beränderungen gleich oder entgegengesett wirten, fällt das
Schwinden größer oder kleiner aus.

Für die Langeneinheit ift bas Schwinden

beim Gugeifen = 1/95 bis 1/98,

Meffing = 1/60 bis 1/65,

" Glodenmetall (100 Rupfer + 18 3inn) = 1/63,

" Ranonenmetall (100 Rupfer + 121/2 Binn) = 1/130 bis 1/189,

,  $3int = \frac{1}{80}$ ,

, Blei = 1/92,

, 3inn = 1/147 und

" Wismuth = 1/265.

Bringt man 1 kg Eis von 0° mit 1 kg Wasser von 79° zusammen, so wird bas Gis vollständig gefchmolzen und man erhalt 2 kg Baffer von 00. Dan bat baber bie latente Barme bes Baffers, welche beim Schmelgen bes Gifes gebunden wurde, ju 79 Barmeeinheiten anzunehmen. Die neueften Berfuche von Brovoftane und Defains, sowie auch die von Regnault\*) geben die latente Barme bes Baffers ju 79,0 B. . E. an; die Angaben über latente Barme ber Metalle find bagegen febr unficher. Saffenfrat giebt fie für Quedfilber ju 862/3, Ervine für Blei ju 90, Rubberg bagegen 5,858 an u. f. m. Das Binden von Wärme beim Uebergange eines festen Rorpers in einen fluffigen tommt außer beim Schmelgen auch beim Auflösen, g. B. bes Buders im Thee und insbesonbere bei Darftellung bon fogenannten Ralte mif dungen bor. Go giebt 3. B. 1 Thl. Rochfalz mit 5 Thin. Schnee von 00 vermischt eine fluffige Salzlöfung von - 17,70 C. ober ben Rullpuntt ber Fahrenheit'ichen Scala. Eine Mifchung von 3 Thin. falgfaurem Ralt und 2 Thin. Schnee geht ferner aus 00 in - 280 über u. f. w.

Mechanisches Wärmeäquivalent. Bereits in §. 196 wurde an-§. 215. gebeutet, daß burch jahlreiche genaue Bersuche eine bestimmte Aequivaleng awifden mechanischer Arbeit und Barme festgestellt worben fei. Berfuche murben querft von Rumford angestellt, welcher bie Barme, bie ein ftumpfer Bohrer beim Bohren eines Ranonenrohrs erzeugte, bagu benuste, um Baffer von einer anfänglichen Temperatur von 16,70 bis jum Ebenfo wies Davy burch ben Berfuch nach, bag zwei Rochen zu erhiten. Eisstüde von 00 durch gegenseitiges Reiben im luftleeren Raume jum Schmelzen gebracht werden konnen, wobei bie zur Ueberwindung ber Reibung aufgewendete mechanische Arbeit in die jum Schmelzen bes Gifes nothwendige latente Barme fich vermanbelt. Daper, welcher Baffer burch Schütteln in einem Befage erwarmte, fprach zuerft bestimmt die Ansicht aus, bag bie burch Arbeiteverrichtung erzeugte Barmemenge bem Betrage ber aufgewenbeten mechanischen Arbeit proportional fein muffe, und bag baber bie eine Form ber Energie burch bie andere gemeffen werben tonne. Auch berechnete Daper bie Große ber einer Barmeeinheit entsprechenden mechanischen Arbeit aus ber Berschiedenheit ber specifischen Barme ber Gase c, bei constantem Bolumen und c, bei conftantem Drude, und wenn ber von ihm berechnete Werth eine Abweichung zeigt von den fpater burch genaue Berfuche übereinstimmend gefundenen, fo ift ber Grund bafür barin ju fuchen, daß bie ber Rechnung ju Grunde ju legenden specifischen Barmen c, und c, ju jener Beit noch nicht genugend genau festgestellt maren.

<sup>\*)</sup> S. Annal. de chimie et de physique, Sect. III, Tome VIII.

Die umfassenhsten Bersuche zur Ermittelung bes Arbeitsbetrages, welcher einer Barmeeinheit entspricht, find von Joule\*) angestellt. Diese schönen Bersuche, welche in der verschiedensten Beise ausgeführt wurden, führten sammtlich fast genau zu bemselben Resultate.

Dhne auf biefe Bersuche hier im Besonbern einzugeben, indem in biefer Sinficht auf die Abhandlungen von Joule verwiesen werben muß, fei nur erwähnt, daß zunächst die erwärmende Wirtung ermittelt wurde, welche burch bie brebenbe Bewegung eines Elettromagneten zwischen ben Bolen eines andern folden erzielt wirb. Ebenso murbe die mit ber Berbichtung von Luft verbundene Barmeentwickelung gemeffen und mit ber zu biefer Berbichtung Daffelbe gelchah binfichtlich ber Warmeaufgewendeten Arbeit verglichen. entwidelung burch Rübren von Fluffigfeiten, wie Baffer und Quedfilber, sowie burch die Reibung von gufeifernen Scheiben, welche, mit bestimmter Rraft gegen einander gepreßt, in schnelle Umbrebung verfest murben. allen diefen Bersuchen ergab fich, bag durch eine mechanische Arbeit bon 424 Meterfilogrammen eine Barmeeinheit erzeugt murbe. in welcher Art auch diese Barme hervorgerufen wurde. Fast genau benfelben Werth fand auch Sirn, indem er zwei ichwere, vendelnd aufgebangte Blode gegen einander ftogen ließ und ben Stofeffect zur Comprimirung eines hohlen Bleichlinders benutte, welcher zwischen die Stofflächen einge-Die mit ber Busammenbriidung bes Bleichlinders verbundene Erwarmung beffelben lieferte im Bergleiche mit ber burch ben Stof aufgezehrten Arbeit ben Werth von 425 mkg als bas Aeguivalent einer Wärme-Da man nun auch zu bemfelben Werthe burch Rechnung, unter Zugrundelegung des beobachteten Berhältnisses  $\varkappa=rac{c_p}{c}=1,410$  gelangt, jo nimmt man heute allgemein bas mechanische Barmeaquivalent ober genaner das Arbeitsäquivalent ber Barmeeinheit 424 mkg an, b. h. man nimmt an, dag eine mechanische Arbeit von 424 mkg immer gengu eine Barmeeinheit hervorzubringen vermag.

Ebenso hat man auch durch Bersuche sestgestellt, daß umgekehrt bei einer Berrichtung von mechanischer Arbeit stels genau eine Wärmeeinheit versschwindet, wenn  $424\,\mathrm{mkg}$  Arbeit geleistet werden, so daß hier auch  $1\,\mathrm{Meter}$ s kilogramm mit  $^{1}/_{424}$  Bärmeeinheit en gleichwerthig ist. — Man nennt daher wohl diesen Werth  $A=\frac{1}{424}$  das Wärmeäquivalent der Arbeitseinheit und es gilt sür das mechanische Wärmeäquivalent die Sleichung:  $\frac{1}{4}=424\,\mathrm{mkg} \ldots \ldots (23)$ 

<sup>\*)</sup> S. Das mechanische Barmeäquivalent, gesammelte Abhandlungen von 3. P. Joule, übersett von J. W. Spengel. Braunschweig 1872.

Bezeichnet man allgemein mit Q eine Wärmemenge und mit L eine mechanische Leistung, so hat man zwischen beiden die Beziehungen:

$$L=rac{Q}{A}$$
 ober  $Q=AL$  . . . . . (24)

Unter ben zur Ermittelung bes Barmeaquivalents ber Arbeitseinheit angeftellten Berfuchen verdient besonders ber von Birn angestellte ermabnt zu Letterer ermittelte bei einer großen Dampfmaschine mabrend merben. einer gemiffen Reit nicht nur bynamometrisch die geleistete Arbeit L. sondern auch bas in biefer Zeit im Reffel verbampfte Baffer. Da nun, wie aus bem Folgenben erfichtlich werben wird, aus ber Spannung des verwendeten Dampfes bie von bemfelben in bie Dampfmaschine hinein genommene Barmemenge Q1 und aus der Menge des Einspritmassers, sowie der Temperatur bes Condensators bie aus ber Dampfmafchine berausgeführte Barme Q. bestimmt werden tonnte, fo fand fich bie verschwundene Barmemenae Q1 - Q2, welche in die Arbeit L verwandelt worden war. aus verschiebenen Versuchen ergab für  $\frac{1}{4}$  ben Werth 413, und es dürfte die Abweichung von bem oben angeführten allgemein angenommenen Berthe von 424 genugend durch bie Unficherheit erflarbar fein, mit welcher bie Beftimmung ber verschiedentlichen Berluste an Wärme sowohl wie an Kraft bei biefen Bersuchen verbunden fein mußte.

§. 216. Erster Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie. Es wurde schon in §. 197 angegeben, daß die Zuführung einer gewissen Bärmemenge zu irgend einem Körper im Allgemeinen zwei Wirkungen hervorbringt, indem badurch erstens die innere Arbeit vergrößert und zweitens eine gewisse äußere Arbeit dadurch verrichtet wird, daß bei der erfolgens den Ausdehnung des Körpers der auf demselben lastende äußere Druck in gewissem Betrage überwunden wird. Da nach dem Vorstehenden jeder erzeugten Arbeit L eine gewisse Wärmemenge Q = AL äquivalent ist, so erhält man für irgend einen Körper, welchem die unendlich kleine Wärmemenge  $\partial Q$  von außen zugesührt wird, die Beziehung

$$(Ia) \partial Q = A (\partial U + \partial L) \cdot . . . . (25)$$

worin  $\partial U$  ben Zuwachs ber innern Arbeit und  $\partial L$  die in Folge ber stattsgehabten Wärmezusuhr verrichtete äußere Arbeit bedeutet.

Bas die innere Arbeit anbetrifft, welche nach bem früher Bemerkten als aus zwei Theilen, der kinetischen Energie oder Schwingungsarbeit und der vermöge der Lage der einzelnen Körpertheilchen zu einander vorhandenen potentiellen Energie, zusammengesetzt zu benken ist, so läßt sich darüber Folsgendes bemerken.

Denkt man fich irgend einen Körper aus beliebigem Material und von bestimmtem Gewichte, als welches hier und in der Folge immer 1 kg angenommen werben foll, fo find für ben jeweiligen Buftand, in welchem biefer Rörper fich befindet, hauptfächlich drei Größen maggebend, nämlich fein Bolumen v, feine Temperatur t und ber Drud p, welcher auf jebe Quabrat= einheit seiner Oberfläche fentrecht zu biefer von außen ber auf ibn ausaeubt wird, und welchem Drucke ber Körper überall eine gleiche und entgegengerichtete Reaction entgegensest. Diese brei Grofen v, p und t fteben nun aber gu einander in solchem Abhängigkeitsverhältnisse, daß jede einzelne von ihnen vollständig bestimmt ift, wenn die beiben anderen gegeben find. fachsten erkennt man bies burch die Betrachtung eines gasförmigen Körpers. 2. B. ber atmosphärischen Luft. Sest man 3. B. 1 kg atmosphärische Luft von einer bestimmten Spannung p, etwa gleich 0,760 m Quedfilberfaule und von einer bestimmten Temperatur t, etwa gleich 00 C. vorans, fo ift bas Bolumen ein ganz bestimmtes, nämlich v = 0,77328 cbm. wird biefe Luftmenge, wenn ihr ein anderes Bolumen und eine andere Breffung gegeben wird, fich in biefem Buftanbe nur bei einer gang beftimmten Temperatur befinden tonnen, welche nach bem Dariotte'ichen und Bay Luffac'ichen Gefete leicht ermittelt werben tann. Es ift auch du erkennen, daß eine bestimmte Abhängiakeit zwischen Bolumen. Druck und Temperatur nicht nur bei Luft und anderen Gasen, sondern bei allen uns bekannten Rörpern vorhanden ift, wenn uns auch das Gefet diefer Abhangigkeit nicht bekannt ift. Demgemäß wird man ganz allgemein die Temperatur t eines Körpers in irgend einem Buftande beffelben als eine Brofe gu betrachten haben, welche nur von dem Bolumen v und dem Drucke p in diesem Buftanbe abhängt, b. h. man tann fegen:

$$t = f(v, p)$$
 . . . . . . (26)

Da nun die in einem Körper vorhandene innere Arbeit jedenfalls von seiner Temperatur abhängt, so muß auch diese innere Arbeit U eine Function von v und p sein, b. h. man hat

worin der Charafter der Function  ${m F}$  vorläufig noch ganz gleichgultig sein mag.

Es ist daher auch klar, daß die innere Arbeit U sich verändern kann, entweder durch eine Beränderung von v allein, oder durch eine solche von p allein, oder durch beide zugleich, und man hat daher nach der Bezeichnung der Differentialrechnung

$$\partial U = \frac{\partial U}{\partial p} \partial p + \frac{\partial U}{\partial v} \partial v = X \partial p + Z \partial v . . . (28)$$

wenn man behufs einfacherer Bezeichnung bie partiellen Differentialquotienten

$$\frac{\partial U}{\partial p} = X \dots \dots \dots (29)$$

unb

$$\frac{\partial U}{\partial v} = Z \dots \dots \dots (30)$$

sett. Offenbar besteht dann zwischen den letteren beiden Größen die Beziehung:

 $\frac{\partial \mathbf{X}}{\partial \mathbf{v}} = \frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial \mathbf{v}} = \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial \mathbf{v} \partial \mathbf{v}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (31)$ 

Die äußere Arbeit  $\partial L$ , welche in Folge ber Ausbehnung bes Körpers volumens um  $\partial v$  geleistet wird, bestimmt sich ferner zu

$$\partial L = p \partial v \ldots \ldots \ldots (32)$$

wovon man sich am einsachsten überzeugt, wenn man zunächst einen gaßförmigen Körper vorausset, welcher ein chlindrisches Bolumen vom Querschnitte gleich F habeu möge, das durch einen Kolben abgeschlossen sein mag, der von außen einer specifischen Belastung p unterworfen ist. Berschiebt sich bei der Ausbehnung des Gases um  $\partial v$  der Kolben um eine gewisse Strecke  $\lambda$ , so daß also  $F\lambda = \partial v$  ist, so hat man die hierbei verrichtete äußere Arbeit gleich  $\partial L = Fp\lambda = p\partial v$ , wie angegeben. Es ist aber leicht zu erkennen, daß diese Gleichung auch für jeden beliebigen andern Körper gilt.

Wit den gefundenen Werthen von  $\partial U$  und  $\partial L$  geht nunmehr die Gleichung (25) über in

(I<sup>b</sup>) 
$$\partial Q = A (\partial U + \partial L) = A (X \partial p + Z \partial v + p \partial v)$$
  
=  $A (X \partial p + Y \partial v) \dots \dots \dots \dots \dots (33)$ 

wenn man

$$Z + p = Y, \ldots, (34)$$

fest. Die Differentiation biefer lettern Gleichung nach p liefert


$$\frac{\partial Z}{\partial p} + 1 = \frac{\partial Y}{\partial p} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (35)$$

und durch Einführung von  $\frac{\partial X}{\partial v}$  für  $\frac{\partial Z}{\partial p}$  nach (31) erhält man

$$\frac{\partial Y}{\partial p} - \frac{\partial X}{\partial v} = 1,$$

welche Gleichung für alle Körper gilt und in ber Regel als die erfte hauptgleichung ber mechanischen Wärmetheorie bezeichnet wird. In dieser Gleichung sind X und Y noch unbekannte Functionen von p und v, beren Bestimmung im Folgenden zunächst für Gase geschehen soll.

Ueber die vorstehenden Bleichungen laffen fich noch folgende Bemerkungen In der Gleichung (33) bedeutet d Q bie unendlich fleine Barmemenge, welche bem Korper zuzuführen ift, bamit in einem gewiffen Zustanbe v, p, beffelben, b. h. für welchen fein Bolumen die Große v, und fein Drud biejenige p, hat, biefes Bolumen um do und biefer Drud um dp sich veränbern. Es moge nun vorausgesett werben, bag burch wieberholte berartige unenblich fleine Beranderungen bas Bolumen v, in die Größe v, und ber Drud p1 in biejenige p2 übergeführt werbe. Die hierzu erforderliche Warmemenge Q wird man dann erhalten durch Integration ber Gleichung (33) amischen ben Grengen v, und v, beziehungsweise p, und p2. man aber leicht, daß ber Rlammerausbrud  $X\partial p + Y\partial v$  tein vollständiges Differential einer Aunction von p und v fein tann, benn mare bies ber Fall, fo mußte  $\frac{\partial X}{\partial v} = \frac{\partial Y}{\partial n}$  fein, was ber Gleichung I wiberspricht. bie Gleichung (33) auch nicht integrabel, fo lange nur ber Anfangszuftanb v, p, und ber Endzustand v.p. bes Körpers gegeben find, mit anderen Worten, bie Renntnik biefer beiben Zustanbe allein genügt noch nicht gur



Bestimmung der Wärmemenge, welche nöthig ist, um den einen Zustand in den andern überzusstühren. Hierzu ist vielmehr noch eine Angabe über die Art und Weise nöthig, in welcher diese Ueberführung vor sich geht, und zwar deswegen, weil von dieser Art wesentlich die Größe der geleisteten äußern Arbeit L abhängig ist, während durch den Ansangs- und Endzustand nur die Beränderung der in dem Körper enthaltenen

inneren Arbeit festgestellt ift, die mahrend des Uebergangs verrichtete außere Arbeit bagegen noch jeben beliebigen Werth haben tann.


Eine graphische Darstellung wird dieses Berhältniß erläutern. Es mögen hier und in der Folge die Bolumina v eines Körpers vom Gewichte gleich einem Kilogramm als Abscissen auf einer Axe OV, Fig. 435, und dazu senkrecht parallel der Axe OP die Drucke p als Ordinaten aufgetragen werden, so daß die Punkte  $A_1$  und  $A_2$  zwei Zustände  $v_1 p_1$  und  $v_2 p_2$  dieses Körpers vorstellen. Denkt man sich während des Ueberganges des Körpers aus dem Zustande  $A_1$  in denjenigen  $A_2$  die Endpunkte aller Ordinaten durch eine sortlausende Eurve wie  $A_1 a A_2$  verbunden, so ist leicht zu erkennen,

bag bie Flache B1 A1 a A2 B2 zwischen biefer Curve, der Absciffenare und ben Endordinaten p1 und p2 ein Dag giebt für die mahrend bes Uebergange verrichtete außere Arbeit L. In irgend einem Buntte a nämlich ber Curpe, welcher ben Zustand vp bes Körpers barftellt, wird bei einer unendlich kleinen Ausbehnung um  $bb' = \partial v$  eine Arbeit  $p \partial v$  geleistet, welche burch bas unenblich schmale Rechted abb'a' bargestellt wird, und bie Summirung aller folder zwifden A. und A. gelegenen Rechtede ergiebt bie Flache B. A. a A. B. als bas Dag für bie mahrend ber Buftanbeanderung von bem Rorper verrichtete außere Arbeit. Es moge im Folgenden für eine berartige Ruftandsanderung eines Rorpers, für welche eine Curve wie A, aA, die Beranderung bes Drudes angiebt, in Rurge ber Ausbrud gebraucht werben, ber Rorper bewege fich von einem Buntte A, nach einem anbern A, auf biefer Curve A, aA2. Rach biefer Betrachtung ift ohne Beiteres erfichtlich, daß die mahrend eines folden Ueberganges geleiftete Arbeit ebenfo unenblich viele verschiedene Werthe annehmen tann, ale fich awischen A, und A, unenblich viele verschiedene Curven angeben laffen, auf benen ber Uebergang geschehen foll. Um baber in einem vorliegenden Falle bie außere Arbeit L und bamit burch bie Gleichung (33) bie zu ber Buftanbeanberung erforderliche Barmezufuhr Q ju bestimmen, muß jur Feststellung ber betreffenden Curve noch eine weitere Bestimmung vorhanden fein, wie dies aus ben folgenden Erörterungen noch näher erfichtlich werben wirb.

## §. 217. Atmosphärische Luft. Die im vorhergehenden Paragraphen gefundene erste Gleichung

$$\partial Q = A (X \partial p + Y \partial v)$$
. . . . . (33)

foll zunächst auf Gafe angewandt werben, als beren Repräsentanten bie



atmosphärische Luft gewählt werben moge, ba biefelbe für bie technischen Unwendungen von bervorragender Bebeutung ift. für Luft fich ergebenden Begiehungen werben fich leicht auch auf andere Gasarten ausbehnen laffen, wenn man die benfelben eigenthümlichen conftanten Werthe, wie a. B. die fpecififchen Bewichte. entfprechend berüchfichtigt. fei daher wieder 1 kg Luft von einem Bolumen vi, einer Spannung  $p_1$ und einer absoluten Temperatur

$$T_1 = 273 + t_1 = a + t_1$$

vorausgesetz, und der Zustand dieser Luft durch den Bunkt  $A_1$  der Fig. 436 versinnlicht. Um die Function X der Gleichung (33) zu bestimmen, wird zunächst eine Aenderung des Zustandes unter Annahme eines gleichbleibenden Bolumens  $v_1$  vorausgesetzt, so daß der Körper aus dem Ansangszustande  $v_1p_1$  in  $A_1$  zu dem Endzustande  $v_1p_v$  auf der Ordinate  $A_1A_v$  gelangt. Die Gleichung (33) geht dastür mit  $\partial v = 0$  über in

$$\partial Q = A X \partial p \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (36)$$

Run folgt aus Gleichung (15) in §. 210

$$pv = RT = R(a+t)$$

für ein conftantes e burch Differentiation:

$$v\partial p = R\partial t$$
 ober  $\partial p = \frac{R}{v} \partial t$ ,

und ferner ist die Wärmemenge  $\partial Q$ , welche zur Erwärmung von G = 1 kg Luft bei constantem Bolumen um  $\partial t$  ersorbert wird, nach §. 213 bestimmt burch  $\partial Q = c_n \partial t.$ 

wenn cv die specifische Barme der Luft bei constantem Bolumen bezeichnet. Mit diesen Berthen dQ und dp geht (36) über in

$$c_v \partial t = AX \frac{R}{r} \partial t$$

moraus

$$X = \frac{c_v v}{AR} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (37)$$

folgt.

In gleicher Beise bestimmt sich Y, wenn man unter Annahme eines constanten Druckes, also mit  $\partial p = 0$ , die Gleichung (33)

$$\partial Q = A Y \partial v . . . . . . . . . . (38)$$

schreibt, und de aus (15) burch

$$p\partial v = R\partial t$$

zu

$$\partial v = \frac{R}{n} \partial t$$

entwickelt, fowie nunmehr

$$\partial Q = c_n \partial t$$

seşt.

Mit biefen Werthen erhalt man aus (38)

$$c_p \partial t = A Y \frac{R}{p} \partial t$$

moraus

$$Y = \frac{c_p p}{AR} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (39)$$

folgt. In der Figur ist die Zustandsänderung unter constantem Drucke dadurch dargestellt, daß der Körper sich von  $A_1$  nach  $A_p$  auf der horizontalen Geraden bewegt.

Führt man nun die für X und Y gefundenen Werthe in (33) ein, so nimmt diese Gleichung für Luft und überhaupt Gase die Form an:

$$\partial Q = A \left( \frac{c_{v} v}{AR} \partial p + \frac{c_{p} p}{AR} \partial v \right) = \frac{c_{v}}{R} (v \partial p + \kappa p \partial v).$$
 (40)

wenn man bas Berhältnig ber fpecififchen Barmen

$$\frac{c_p}{c_n} = \varkappa = 1,410$$

einführt (22).

Wenn man ferner aus (37)

$$\frac{\partial X}{\partial v} = \frac{c_v}{AR} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (41)$$

und aus (39)

$$\frac{\partial Y}{\partial v} = \frac{c_p}{AR} \cdot (42)$$

in Gleichung I einführt, fo geht biefe fur Luft in

$$c_p - c_v = AR = c_v (x - 1) = c_p \frac{x - 1}{x} \cdot \cdot (43)$$

über.

Die porftebend gefundenen Gleichungen gestatten nun in febr einfacher Art die Beranderungen ju verfolgen, benen die Luft unter bestimmten Bebingungen ausgeset ift. Es follen in biefer Binficht nur zwei, fur bie Anwendung wichtige Boraussetzungen ins Auge gefaßt werben, nämlich erftens biejenige, daß die Temperatur der Luft einen conftanten Werth t behalt, und zweitens biejenige, daß mahrend ber Zustandsanderung der Luft keinerlei Zuober Abfuhr von Barme ftattfinde. Die lettere Bedingung würde erfüllt fein, wenn die Luft in einem für die Barme gang undurchläffigen Behalter fich befande. Um die erfte Bedingung ju erfullen, fann man fich benten, bie betrachtete Luft sei in einem für die Wärme vollkommen durchlässigen Gefäße enthalten, welches außerlich von einem Rörper umhüllt ift, beffen Temperatur t und beffen Maffe fo bedeutend fein mag, daß die Temperaturveränderungen als gering verschwinden, welche biefe Bulle burch Abgabe von Wärme an die eingeschlossene Luftmenge ober burch Aufnahme von Barme aus diefer Luft etwa erleidet. Es bedarf taum ber Bemerkung, daß die beiben gedachten Bebingungen in Birklichkeit niemals in aller Strenge, sonbern nur annähernb erfüllt werben können.

Isothermische Curve. Setzt man voraus, die Luft werde durch  $\S$ . 218. eine Umhüllung auf der constanten Temperatur T=a+t erhalten, so hat man nach (15) einsach

$$pv = RT = Const.$$

als die Gleichung, welche ben Bufammenhang zwischen bem Bolumen und bem Drucke barftellt. Diese Gleichung gehört bekanntlich einer gleichseitigen Sperbel an, beren Asymptoten mit ben Coordingtenaren OV und OP Reichnet man baber biefe burch ben Buntt A, gebenbe gleichseitige Sperbel  $A_1A_2$ , so erhält man für irgend ein Bolumen  $v_2=OD_2$ in der zugehörigen Orbinate D. A. = p, die Spannfraft ber Luft, b. h. man tann nach ber gemählten Bezeichnung fagen, die Luft bewegt fich bei Annahme einer conftanten Temperatur t auf ber Spperbel A, A,. Es ift ohne Beiteres flar, daß einer andern Temperatur  $t_1$  auch eine andere Sperbel zugehört, welche zwischen  $A_1A_2$  und die Aren fällt, wenn  $t_1 < t$ ift, wogegen einer höbern Temperatur eine jeuseits von A, A, liegende Hyperbel aufommt, wie a. B. bie burch An und An gehenden in der Rigur durch Bunktirung angebeuteten. Man nennt bie Curven, welche bie Buftanbeanderungen eines Rorpers für conftante Temperaturen anzeigen, ifothermifche Linien ober fchlechtweg Ifothermen; bie Ifothermen für Luft find also gleichseitige Hoperbeln.

Um die äußere Arbeit L zu bestimmen, welche die Luft während der Aussbehnung von dem Zustande  $v_1$ ,  $p_1$  in  $A_1$  bis zu demjenigen  $v_2$ ,  $p_2$  in  $A_2$  bei constanter Temperatur verrichtet, hat man in dem Ausbrucke

$$L = \int\limits_{v_1}^{v_2} p \, \hat{o} \, v$$

für p aus Gleichung (15) ben Werth

$$p = \frac{RT}{v}$$

einzuführen, und erhält bamit

$$L = \int_{v_1}^{v_2} R T \frac{\partial v}{v} = R T \log nat \frac{v_2}{v_1} = p_1 v_1 ln \frac{v_2}{v_1} = p_2 v_2 ln \frac{v_2}{v_1}$$
(44)

welche Formel auch in Thl. I auf anderem Wege gefunden wurde.

Wenn die Luft sich von  $A_1$  dis  $A_2$  ausdehnt, so wird diese Arbeit verzichtet, indem der äußere Druck überwunden wird, wogegen zu einer Zussammendrückung der Luft von  $A_2$  dis  $A_1$  bei constanter Temperatur eine ebenso große Arbeit von außen auf die Luft ausgeübt werden muß. In dem erstern Falle muß eine dieser Arbeit äquivalente Wärmemenge AL verschwinden, während im zweiten Falle diese Wärmemenge erzeugt wird.

Diese mit der Arbeitsleistung L äquivalente Wärmemenge ist nun bei Lust und überhaupt bei Gasen auch gleich derzenigen Q, welche der Lust bei der Ausbehnung zugeführt und bei der Zusammendrückung entzogen werden muß, um die Temperatur constant zu erhalten. Diese Bemerkung gilt indeß nur für Gase, weil bei denselben die innere Arbeit U lediglich von der Temperatur abhängt, daher in Gleichung (25)

$$\partial Q = A (\partial U + \partial L)$$

d U gleich Rull gesetzt werden muß, wenn die Temperatur conftant bleibt. In &. 197 murbe angegeben, baf bie innere Arbeit U eines beliebigen Rörpers im Allgemeinen aus zwei Theilen besteht, nämlich aus ber Schwingungearbeit ober ber finetischen Energie W, welche ber Rorper vermöge seiner Temperatur enthält und aus ber potentiellen Energie J, die ihm in Folge der Lage feiner Atome und wegen der Cohafion berfelben innewohnt. Diefe lettere Energie muß man bei ben Goffen gleich Rull feten, b. b. man muß annehmen, daß bei benselben eine Cobafion ber Atome itber-Diefe Behauptung wurde guerft von haupt nicht vorhanden ift. Claufius auf Grund allgemeiner Betrachtungen aufgestellt, welche aus ber Bultigfeit bes Mariotte und Ban-Luffac'ichen Befetes folgen, und durch die späteren Berfuche Regnault's bestätigt, benen zufolge bie specifische Barme ber Gase von bem Drude und von ber Temperatur unabhangig ift. Es hat daber biefe Behauptung nur fo lange Gultigkeit, wie bas Mariotte und Ban-Luffac'iche Befet gilt, b. h. fo lange bie Bafe noch hinlänglich von bemienigen Zustande entfernt find, in welchem sie ju tropfbaren Fluffigfeiten fich verbichten, ein Buftand, welcher befanntlich in neuerer Zeit auch für biejenigen Gafe, Sauerftoff, Bafferftoff, Stickftoff, hergestellt worben ift \*), welche man vordem für permanente Gafe hielt. Für Dampfe bagegen hangt bie innere Energie nicht allein von ber Temperatur ab, bei ihnen ift vielmehr, wie in ber Folge gezeigt werben wirb, auch eine potentielle Energie vermöge ber Cohafion ber Atome in Betracht ju gieben. Für atmosphärische Luft jedoch darf man in den gewöhnlichen Fällen ihrer Berwendung die Cobafionstraft ber Atome gleich Rull annehmen. Daber findet man die Barmemenge Q, welche der Luft bei der Buftandsanderung auf ber Isotherme von v, p, in A, bis v, p, in A, guzuführen ift, zu

$$Q = AL = ART \ln \frac{v_2}{v_1} = Ap_1 v_1 \ln \frac{v_2}{v_1} \cdot \cdot \cdot (45)$$


In dieser Formel kann man ebenso wie in (44) für das Berhältniß  $rac{v_2}{v_1}$  auch  $rac{p_1}{p_2}$  setzen.

<sup>\*)</sup> Diefe Gafe murden guerft von Cailletet und von Pictet, welche unsabhangig von einander arbeiteten, im Jahre 1877 fluffig gemacht.

Dentt man sich, daß ein beliebiger Körper seinen Zustand so verändert, daß die in ihm enthaltene innere Arbeit U fortwährend dieselbe Größe behält, und bentt man sich ebenfalls wieder das Berhältniß zwischen Bolumen und Drud durch eine Curve versinnlicht, so nennt man diese die isodynamische Curve, und aus dem Borstehenden folgt baher, daß für Luft die isodynamische Curve mit der Isotherme zusammenfällt, wäherend bei den Dämpfen diese beiden Linien verschieden sind.

Adiabatische Curve. Es möge nunmehr angenommen werden, die §. 219. Luft von der Spannung  $p_1$  und dem Bolumen  $v_1$  im Punkte  $A_1$  (Fig. 437)

Fig. 437.



verändere ihr Bolumen in  $v_2$  und ihre Spannung in  $p_2$  derart, daß während dieser Ausbehnung weder eine Wärmezzusuhr noch Absuhr stattsinde. Für diesen Fall hat man in der Gleichung (40)

$$\partial Q = \frac{c_v}{R} (v \partial p + \varkappa p \partial v)$$

 $\partial Q = 0$  zu setzen und erhält baher bie Gleichung

$$v\partial p + up\partial v = 0$$

ober

$$\frac{\partial p}{p} + \varkappa \frac{\partial v}{v} = 0.$$

Integrirt man biese Bleichung zwischen ben Grenzen  $v_2$  und  $v_1$ , bezw.  $p_3$  und  $p_1$ , so erhält man:

$$\ln\frac{p_2}{p_1} + \kappa \ln\frac{v_2}{v_1} = 0$$

ober

wofür man auch fchreiben tann

$$p_1 v_1^x = p_2 v_2^x = p v^x = Const . . . . . (47)$$

Die Constante ermittelt sich mit Hillfe der absoluten Temperatur  $T_1$ , welche dem Buntte  $A_1$  entspricht, aus

$$p_1v_1 = R T_1,$$

wenn man

$$p_1 = \frac{R T_1}{v_1}$$

fest; man erhalt bann

$$pv^{x} = p_{1}v_{1}^{x} = \frac{RT_{1}}{v_{1}}v_{1}^{x} = RT_{1}v_{1}^{x-1},$$

so daß man auch für zwei beliebige Zustände entsprechend  $v_1\,p_1\,T_1$  und  $v_2\,p_2\,T_2$  schreiben kann:

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{x-1} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{x-1}{x}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (48)$$

Bezeichnet man noch mit  $\gamma_1 = \frac{1}{v_1}$  und  $\gamma_2 = \frac{1}{v_2}$  die specifischen Geswichte ber Luft in den entsprechenden Zuständen, so findet man auch aus (46):

$$\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^x = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^x = \frac{p_2}{v_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (49)$$

sowie auch

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2 v_2}{p_1 v_1} = \frac{p_2}{p_1} \frac{\gamma_1}{\gamma_2} = \left(\frac{\gamma_2}{\gamma_1}\right)^{x-1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{x-1}{x}} \cdot \cdot \cdot (50)$$

Durch die Gleichung (47) ist eine gewisse Curve  $A_1B_1$  bestimmt, welche durch ihre Coordinaten die Bolumina und die Spannungen darstellt, wenn die Beränderung des Zustandes, wie vorausgeset worden, ohne Wärmezusuhr ober Absuhr erfolgt. Diese Eurve heißt die abiabatische Linie. Wan erkennt leicht aus der entwickelten Gleichung, daß auch diese Curve ebenso wie die isothermische sich den beiden Azen asymptotisch nähert, da erst für ein unendlich großes v die Spannung p zu Null wird, und umgekehrt.

Es ist auch leicht zu ersehen, daß die durch den Bunkt  $A_1$  gehende adiadatische Linie  $A_1B_1$  sich der V-Axe schneller nähert, als die Isotherme  $A_1A_2$  bes Punktes  $A_1$ , so daß der Punkt  $B_1$  in einer Isotherme  $B_1B_2$  gelegen ist, welche einer niedern Temperatur  $T_2$  entspricht, als dieseinige  $T_1$  des Ansagspunktes  $A_1$  ist. Daß die Temperatur der Luft bei der Ausbehnung auf der adiadatischen Linie nothwendig abnehmen muß, geht auch schon daraus hervor, daß die bei der Ausdehnung verrichtete äußere Arbeit nur auf Kosten des innern Wärmegehalts der Luft ausgeübt werden kann, sowie daß für den entgegengesetzen Fall einer Jusammendruckung der Luft von  $B_1$  nach  $A_1$  die ausgewendete Arbeit zur Bermehrung der innern Arbeit, d. h. zur Ershöhung der Temperatur von  $T_2$  auf  $T_1$  dient.

Die Größe ber bei ber adiabatischen Zustandsänderung von v1 auf v2 in Arbeit verwandelten Barme erhält man baher ohne Weiteres aus (25)

$$\partial Q = A (\partial U + \partial L) = 0$$

$$\partial L = -\partial U = -\frac{c_v}{A} \partial t$$

zu

$$L = \frac{c_v}{A} (T_1 - T_2) = \frac{c_v}{A} (t_1 - t_2) . . . . (51)$$

worin T1 und T2 die absoluten Temperaturen bes Anfangs : und End. zustandes und t1 und t2 die zugehörigen Temperaturen nach der hunderttheiligen Scala bedeuten. Ans diefer Gleichung ergiebt fich, daß die verrichtete Arbeit L nur von diesen Temperaturen, nicht aber von dem Bolumen oder ber Spannung bes Anfangs - und Endzustandes abhängt, und hieraus folgt die wichtige Beziehung, daß bei ber Bewegung ber Luft auf einer Abiabate zwischen zwei bestimmten Ifothermen T, und  $T_2$  immer die gleiche Arbeit  $rac{c_v}{A}$  ( $T_1$  —  $T_2$ ) verrichtet wird, auf welcher von ben unenblich vielen Abiabaten bie Buftanbeanderung auch vor fich geben, b. h. welches auch ber Anfangsauftand ber Luft fein moge. Go ift 3. B. bie Arbeit, welche bie Luft verrichtet, wenn ihre Bewegung auf ber abiabatischen Linie A. B. zwischen ben beiben burch  $A_1$  und  $B_1$  gehenden Isothermen  $T_1$  und  $T_2$  erfolgt, ebenfo groß, wie biejenige Arbeit, welche ber Buftanbeanderung auf irgend einer andern Abiabate A. B. zugehört, vorausgeset nur, daß die Endpunkte A2 und B2 auf denselben Ifothermen T1 und T2 gelegen find, wie  $A_1$  und  $B_1$ . Es find daher in der Figur die beiden Flächenstücke  $A_1B_1E_1D_1$ und  $A_2B_2E_2D_2$  von gleicher Größe, und zwar ftellt jebe biefer Flachen bie

ausgeilbte Arbeit dar. Will man die verrichtete dußere Arbeit L durch die Bolumina oder die Spannungen anstatt durch die Temperaturen ausdrücken, so schreibt man nach (51)

$$L = \frac{c_v}{A} (T_1 - T_2) = \frac{c_v T_1}{A} \left( 1 - \frac{T_2}{T_1} \right) = \frac{c_v p_1 v_1}{AR} \left( 1 - \frac{T_2}{T_1} \right)$$

und hieraus folgt mit Berudsichtigung von (48)

$$L = \frac{c_v p_1 v_1}{AR} \left[ 1 - \left( \frac{v_1}{v_2} \right)^{x-1} \right] = \frac{c_v p_1 v_1}{AR} \left[ 1 - \left( \frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{x}{A}} \right]$$
 (52)

Man wird sich dieser letten Gleichung zur Ermittelung ber äußern Arbeit bedienen können, wenn entweber das Ausbehnungsverhältniß  $rac{v_1}{v_2}$  oder das Ber-

hältniß ber Spannungen  $\frac{p_2}{p_1}$  zu Enbe und Anfang ber Zustanbeanberung gegeben ift.

§. 220. Bostimmung des Verhältnisses  $\varkappa$ . Im §. 213 wurde in Betreff ber Ermittelung bes Berhältnisses  $\varkappa=\frac{c_p}{c_v}$  ber specifischen Wärmen ber Gase auf die folgenden Untersuchungen verwiesen. Diese Bestimmung ist nun mit Hülse der Formel

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{x-1}{x}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (48)$$

leicht zu erklären.

Was zunächst die Anstellung des Bersuchs anbetrifft, durch welchen das Berhältniß n ermittelt werden soll, so wurde derselbe von Clement und Dessonnes in folgender Art ausgestührt. In einem großen Ballon A, Fig. 438, wurde die Lust durch Auspumpen verdünnt und die Temperatur t oder  $T=273^{\circ}+t$ , sowie die Spannung  $p_1=b-h_1$  durch ein Manometer M sessengtellt, in dessengtel die Flüssigkeitssäule durch die atmosphärische Pressung von der Barometerhöhe b um die Höhe  $h_1$  erhoben wurde. Die Temperatur t des Apparates stimmte mit derzenigen der äußern Atmosphäre überein. Durch Dessonnes stimmte mit derzenigen der äußern Atmosphäre überein. Durch Dessonnes weit gebohrten Hahnes H ließ man nunmehr die atmosphärische Lust während einer sehr turzen Zeit von etwa 1/2 Secunde in den Ballon eintreten, worauf der Hahn verschlossen und gleichzeitig der Manometerstand h' beobachtet wurde. Die mechanische



Arbeit, welche die einströmende Luft verrichtet, wird hierbei in Wärme umgesetzt und zu einer Erhöhung der Temperatur im Innern des Ballons von t auf t' oder von T auf T' verwendet. Bei der geringen Dauer des Borganges kann man annehmen, daß weder Wärme zunoch abgeführt wurde, die Zusammenpressung der Luft daher auf adiabatischem Wege erfolgte. Nunmehr ließ man den Apparat durch Abkühlung wieder die Temperatur t oder T der äußern Luft annehmen, und beobachtete, nachdem dies geschehen, den Manometers

ftand  $h_2$ , durch welchen die nunmehrige Spannung  $b-h_2$  festgestellt war. Die so gesundenen Bersuchsresultate reichen dann aus zur Bestimmung von z.

Man hat nämlich für ben adiabatischen Borgang während ber Luftseinströmung anfangs die Temperatur T und die Spannung  $p_1=b-k_1$  und zu Ende die Spannung p'=b-k' und eine gewisse Temperatur T',

welche zwar nicht beobachtet werben konnte, beren Kenntniß aber auch nicht nöthig ift, wie die folgende Rechnung zeigt. Es ift nämlich nach (48):

$$\frac{T'}{T} = \left(\frac{p'}{p_1}\right)^{\frac{x-1}{x}} = \left(\frac{b-h'}{b-h_1}\right)^{\frac{x-1}{x}}.$$

Für den darauf folgenden Borgang der Abkühlung des eingeschlossenen Luftquantums von der Temperatur T' auf diejenige T der Atmosphäre hat man anfänglich die Spannung p' und schließlich diejenige  $p_2$ , und da das Boslumen hierbei constant geblieben ist, gilt die Beziehung:

$$\frac{T'}{T} = \frac{p'}{p_2} = \frac{b - h'}{b - h_2}$$

Diefe Gleichung in Berbindung mit der obern läßt T' herausfallen und führt zu der Beziehung:

$$\frac{p'}{p_3} = \left(\frac{p'}{p_1}\right)^{\frac{x-1}{x}} \text{ ober } \left(\frac{p'}{p_2}\right)^x = \left(\frac{p'}{p_1}\right)^{x-1}.$$

Bieraus folgt mittelft ber Logarithmen:

 $\varkappa (\log p' - \log p_2) = \varkappa (\log p' - \log p_1) - \log p' + \log p_1,$ woraus sich

$$\varkappa = \frac{\log p' - \log p_1}{\log p_2 - \log p_1} = \frac{\log (b - h') - \log (b - h_1)}{\log (b - h_2) - \log (b - h_1)}$$
 (53)

ergiebt.

Sind die Differenzen  $h_1 - h'$  und  $h_1 - h_2$  nur klein, so kann man annähernd

$$\log \frac{b-h'}{b-h_1} = \log \left(1 + \frac{h_1-h'}{b-h_1}\right) = \frac{h_1-h'}{b-h_1}$$

unb

$$\log \frac{b-h_2}{b-h_1} = \log \left(1 + \frac{h_1-h_2}{b-h_1}\right) = \frac{h_1-h_2}{b-h_1}$$

feten, fo bag bann einfach bas gefuchte Berhältnig folgt:

$$\alpha = \frac{c_p}{c_v} = \frac{h_1 - h'}{h_1 - h_2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (53^a)$$

Clement und Deformes haben auf biefe Beife

$$\varkappa = \frac{c_p}{c_m} = 1,348,$$

bagegen hat Gan=Luffac

$$x = 1.375$$

gefunden.

Anstatt ein Gesäß A mit verdünnter Luft anzuwenden, deren Temperatur und Spannung durch die einströmende atmosphärische Lust erhöht wird, kann man auch das Gesäß mit comprimiter Lust füllen und durch momentanes Ausströmen der letztern eine Spannungsverminderung und Temperaturerniedrigung hervorrusen, worauf die Spannung wieder steigt, sobald das Gesäß durch Aufnahme von Wärme aus der Atmosphäre im Innern dieselbe Temperatur angenommen hat, welche außen vorherrscht. In dieser Weise hat Weisbach den Bersuch angestellt, indem er einen Dampstessel AB,



Fig. 439, mit comprimirter Luft von bem Manometerftanbe h, ober ber gangen Breffung b + h1 füllte. Burde alebann mittelft bee Bahne A für einige Augenblide ein Musftrömen burch F bewirkt, fo entstand eine Abfühlung und Berbunnung ber Luft, fo bag ber Manometerstand unmittelbar nach bem Schliegen bes Bahns h' Rach etwa zehn Di= war. nuten, wenn der Reffel wieder die anfängliche Temperatur der Luft angenommen hatte, wurde

ber Manometerstand h2 beobachtet. Filr diesen Bersuch gilt dieselbe Rech= nung wie filr die Berwendung verbunnter Luft.

Bei einem folden Berfuche, welcher bei einem Barometerstande b=0,7342 m Quedfilber angestellt wurde, ergaben sich

$$h_1 = 0.7180 \text{ m}, h' = 0.5890 \text{ m}, h_2 = 0.6250 \text{ m},$$

baher sich

$$\varkappa = \frac{\log 1,4522 - \log 1,3232}{\log 1,4522 - \log 1,3592} = \frac{4041}{2875} = 1,405$$

bestimmt, wofür Weisbach 1,41 annimmt\*). In berselben Weise sand hirn aus vierzig Bersuchen im Mittel # == 1,3845, Cazin bagegen 1,41 und Röntgen 1,4053.

Wie schon früher angeführt wurde, pflegt man in der Regel ben Berth

$$x = 1,410$$

ben Rechnungen zu Grunde zu legen.

<sup>\*)</sup> S. Civilingenieur 1859.

Mit diesem aus Bersuchen abgeleiteten Werthe  $\varkappa$  und der ebenfalls durch Bersuche bestimmten specifischen Wärme  $c_p$  der Gase für constanten Druck (f. §. 213) kann man aus der Gleichung (43) des §. 217:

$$AR = c_p \frac{\varkappa - 1}{\varkappa}$$

auch das mechanische Aequivalent der Bärmeeinheit  $\frac{1}{A}$  berechnen. Setzt man hierin nämlich  $c_p=0.2375$  und  $\varkappa=1.410$ , sowie nach  $\S.$  210 für R den Berth 29,272 ein, so erhält man:


$$\frac{1}{A} = \frac{\varkappa}{\varkappa - 1} \frac{R}{c_p} = \frac{1,410}{0,410} \frac{29,272}{0,2375} = 423,8.$$

Fast genau benselben Werth bekommt man, wenn man für R und  $c_p$  bie für ein anderes Gas gültigen Werthe,  $\mathfrak{z}$ . B. für Sticksoff R=30,134 und  $c_p=0,2440$  einsetzt. Die Uebereinstimmung dieser Resultate der Rechnung mit den durch die directen Versuche Joule's und Hirn's gestundenen Werthen ist ein Beweis für die Zuverlässigkeit der als das mechanische Wärmeäquivalent angenommenen Größe:

$$\frac{1}{A} = 424$$
 mkg.

Der umkehrbare Kreisprocess für Gase. Bur Erläuterung der §. 221. Befete, nach benen in ben Dampf- und Beigluftmaschinen bie Umsetnung ber Barme in mechanische Arbeit erfolgt, dient am besten der von Carnot ans gegebene, unter dem Namen bes Rreisproceffes befannte Borgang, von welchem man fich folgenbermaßen eine Borftellung macht. Man bentt fich irgend einen Rörper M, welcher gewiffen Ausbehnungen und Bufammengiehungen berart ausgesett ift, daß hierbei ber Drud, welchen ber Körper vermöge seines Buftandes ausübt, in jedem Augenblide einen außern Gegendrud findet, welcher ihm gleich ift, ober genauer, welcher nur um eine unendlich kleine Größe von ihm verschieden ist. Man muß sich nämlich vorstellen, daß mahrend ber Ausbehnung bes Körpers ber von außen wirkende Druck um eine sehr kleine Größe geringer ist als der Körperdruck, um die Bewegung überhaupt zu ermöglichen, wogegen bei ber Busammenbrudung ber außere Druck aus demfelben Grunde den Körperdruck um eine geringe Größe über-Es werbe im Folgenden als folder Körper wieder 1 kg Luft in einem chlindrischen Gefäße vorausgesetzt und angenommen, die Luft sei durch einen verschieblichen und bicht schließenden Rolben abgeschloffen, beffen äußere Belastung in jedem Augenblice nur um unenblich wenig von dem Drucke abweicht, welchen die Luft im Innern des Cylinders gegen ihn ausübt.

Das Bolumen des Körpers sei wieder durch  $v_1=OD_1$  und sein Druck durch  $p_1=D_1A_1$  in Fig. 440 dargestellt, so daß nach dem Frühern  $A_1$  den Ansangszustand des Körpers M oder Luftquantums versinnlicht. Wan denkt sich nun den Körper isothermisch von  $A_1$  die  $A_2$  ausgedehnt, indem



man annimmt, bag er mahrend biefer Ausbehnung von einem Rörver A umbult fei. welcher die anfängliche Tempe- $T_1$ des betrachteten Körpers M hat und einen so bedeutenden **Wärmevorrath** enthält, daß biefe Temperatur durch Bärmeabgabe an M nicht merklich vermindert wird; auch mag man fich bie Bewes gung beliebig langfam erfolgend vorftellen, um einen fteten Wärmeausgleich zu sichern.

Nach dem Borstehenden ist es klar, daß bei dieser Ausbehnung eine äußere Arbeit  $L_1$  geleistet wird, für welche die Fläche  $A_1A_2D_2D_1$  ein Maß abgiebt, und welche nach (44) zu

$$L_1 = p_1 v_1 ln \frac{v_2}{v_1} = R T_1 ln \frac{v_2}{v_1} \cdot \cdot \cdot \cdot (54)$$

sich bestimmt. Hierzei ist eine gewisse Wärmemenge  $Q_1$  von dem Körper A auf denjenigen M übergetreten, und es muß, wenn der letztere Körper ein Gas ist, diese Wärmemenge äquivalent mit der Arbeit  $L_1$  sein, da die innere Wärme der eingeschlossenen Luft im Zustande  $A_2$  wegen der unverändert gebliebenen Temperatur  $T_1$  dieselbe geblieben ist, wie im Anfangszustande  $A_1$ , so daß die ganze zugeführte Wärme in Arbeit verwandelt worden ist. Demegemäß bestimmt sich die zugeführte Wärme nach (45) zu

$$Q_1 = A p_1 v_1 ln \frac{v_2}{v_1} = A R T_1 ln \frac{v_2}{v_1} \cdot \cdot \cdot (55)$$

Nunmehr benkt man sich ben Körper A von der Temperatur  $T_1$  entfernt und setzt voraus, daß die Cylinderwand für die Wärme undurchdringlich sei, so daß die weitere Ausdehnung der Luft von dem Bolumen  $v_2 = OD_2$  auf dassenige  $v_3 = OE_2$  auf der adiabatischen Curve  $A_2B_2$  erfolgt, wobei die Temperatur allmälig abnimmt. In dem Endzustande  $B_2$  sei die absolute Temperatur gleich  $T_2$  geworden, der Druck dasselbst werde mit  $p_3$  bezeichnet,

bann ift während dieser Bewegung von  $A_2$  bis  $B_2$  eine burch die Fläche  $A_2B_2E_2D_2$  gemessene Arbeit verrichtet, welche nach (51) burch

$$L_a = \frac{c_v}{A} (T_1 - T_2) \dots \dots (56)$$

ausgebrückt ift.

Run benkt man fich bie Chlinderwand für die Barme burchlässig und äußerlich mit einem Körper B von der Temperatur T2 versehen, beffen Barmevorrath fo groß ift, bag die auf ihn von M übergehende Barmemenge die Temperatur nicht merklich andert. Wird unter biefer Voraussetzung die Luft M wieber gusammengebrudt, fo erfolgt bie Buftanbeanberung auf ber burch Ba gehenden Ifotherme Ta. Es werde vorausgesett, daß biefe Rufammenbrudung bis zu bem Buntte B, gefchebe, in welchem bie Ifotherme  $T_2$  die durch  $A_1$  gehende Abiabate trifft, so dag bei einer darauf folgenden Bufammenbrudung ohne Barmegu- ober Abfuhr ber Rorper fchlieflich feinen Anfangszustand  $oldsymbol{A}_1$  gerade wieder erreicht. Der Körper  $oldsymbol{M}$  hat daher eine Reihe von Rustandeanderungen erfahren, vermöge beren er, d. h. der Endpunkt ber ben Drud meffenden Orbinate, bas geschloffene Biered A. A. B. B. A. burchlaufen hat, berart, bag ber Körper zu Ende bes Borganges genau wieder in seinen Anfangszustand zurudgekehrt ift. Man nennt einen folchen Borgang einen Rreisproceg. Bahrend ber Bufammenbrudung auf bem Bege B, B, A, ift von ber Luft teine Arbeit geleiftet worben, sondern es mußte von außen eine gewiffe Arbeit ausgeübt werden, und zwar bestimmt sich diese Arbeit, wenn v4 bas Bolumen und p4 ben Drud im Buftande B, bezeichnen, wie folgt. Bahrend ber ifothermischen Bewegung von B2 nach B1 mußte eine Arbeit ausgeübt werben, welche nach (44) zu

$$L_2 = p_3 v_3 ln \frac{v_3}{v_4} = R T_2 ln \frac{v_3}{v_4} \cdot \cdot \cdot \cdot (57)$$

sich berechnet, und hierbei trat eine Wärmemenge  $Q_2$  aus dem Bersuchskörper M zu der Hülle B über, welche dieser Arbeit äquivalent ist, da die Temperatur  $T_2$  und die innere Wärme constant geblieben sind. Man hat daher diese Wärmemenge:

$$Q_2 = A p_3 v_3 ln \frac{v_3}{v_4} = AR T_2 ln \frac{v_3}{v_4} \cdot \cdot \cdot (58)$$

Die Arbeit endlich, welche während ber adiabatischen Zusammendruckung zwischen  $B_1$  und  $A_1$  aufgewendet werden mußte, ist nach §. 219 gleich der auf dem Wege  $A_2B_2$  von dem Körper verrichteten, nämlich:

$$L_a = \frac{c_v}{A} (T_1 - T_2) \dots (56)$$

Als das Refultat des Vorganges ergiebt sich nun zunächft, daß die von dem Körper während der Ausbehnung geleistete Arbeit  $A_1A_2B_2E_2D_1$  größer ist, als die während der Zusammendriktung auf ihn ausgesibte  $B_2B_1A_1D_1E_2$ , und zwar ist der Ueberschuß der ersteren über die letztere durch das Eurvenvierect  $A_1A_2B_2B_1A_1$  dargestellt, auf welchem der Körper sich bewegte. Der Wehrbetrag der geleisteten über die aufgewendete Arbeit nuß daher als eine durch den Proceß gewonnene Arbeit angesehen werden. Dieselbe bestimmt sich einsach durch die Differenz  $L_1-L_2=L$ , da die beiden den adiabatischen Zustandsänderungen zugehörigen Arbeiten  $L_a$  als gleich und entgegengesetzt sich ausheben. Wan hat daher nach (54) und (57):

$$L = R \left( T_1 \ln \frac{v_2}{v_1} - T_2 \ln \frac{v_3}{v_4} \right)$$

Nun ist aber leicht zu erkennen, daß  $\frac{v_2}{v_1}=\frac{v_3}{v_4}$  ist, denn nach (48) ist sür die Abiabate  $A_1B_1$  zwischen den beiden Isothermen  $T_1$  und  $T_2$ :

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{v_4}{v_1}\right)^{x-1},$$

und ebenso ift für die Abiabate A2 B2 zwischen benfelben Isothermen :

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{v_3}{v_2}\right)^{x-1}.$$

hieraus folgt unmittelbar

hiermit geht ber obige Ausbrud für bie gewonnene Arbeit über in:

$$L = R (T_1 - T_2) \ln \frac{v_2}{v_1} \cdot \cdot \cdot (60)$$

Durch den beschriebenen Borgang ist außerdem auch eine Beränderung in der Bertheilung der Bärme vor sich gegangen, denn wenn auch der vermittelnde Körper M keiner Beränderung ausgesetzt gewesen ist, so gab doch der umhüllende Körper A von der Temperatur  $T_1$  die Bärmemenge  $Q_1$  ab, und durch Bermittelung des Bersuchskörpers wurde wiederum die Bärmemenge  $Q_2$  an den umhüllenden Körper B von der Temperatur  $T_2$  abgesliefert. Zwischen diesen Bärmemengen, sür welche in (55) und (58) die Ausbrücke gegeben sind, besteht offenbar wegen (59) die einsache Beziehung

§. 221.]

Der umtehrbare Rreisproces für Gafe.

727

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2} \cdot (61)$$

ober

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2} \cdot (62)$$

Die Differeng ber beiben Wärmemengen ift ferner

$$Q_1 - Q_2 = AR (T_1 - T_2) ln \frac{v_2}{v_1} \cdot \cdot \cdot (63)$$

wie dies auch dem Grundsate von der Aequivalenz der Wärme mit der Arbeit entspricht, denn wenn die mechanische Arbeit (60) gewonnen ift, so muß die damit äquivalente Wärme (63) verschwunden sein, weshalb man auch hat

$$L = \frac{Q_1 - Q_2}{A} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (64)$$

Man kann die Gleichung (60) für die gewonnene Arbeit L auch noch umformen. Setzt man nämlich für  $Rln \frac{v_2}{v_1}$  aus (55) den Werth  $\frac{Q_1}{A T_1}$ 

ober aus (58) benjenigen  $\frac{Q_2}{A\,T_2}$  ein, so erhält man auch

$$L = \frac{Q_1}{A T_1} (T_1 - T_2) = \frac{Q_2}{A T_2} (T_1 - T_2) . . (65)$$

in welcher Form die Gleichung in ber Regel geschrieben wird.

Man tann das Resultat der vorstehenden Untersuchung solgendermaßen in Worte sassen: Wenn bei einem Kreisprocesse wie der beschriebene ist, eine gemisse mechanische Arbeit gewonnen wird, so verschwindet erstens eine mit dieser Arbeit äquivalente Wärmemenge, und gleichzeitig muß von einem wärmern Körper eine bestimmte Wärmemenge zu einem kältern übergeführt werden. Diese an den tältern Körper abgegebene und die von dem wärmern Körper dargebotene Wärme verhalten sich zu einander direct wie die absoluten Temperaturen der Körper und die in Arbeit verwandelte Wärme ist daher proportional der Temperaturdifferenz.

Der hier betrachtete Borgang führt ben Namen eines umtehrbaren Rreisprocesses aus bem Grunde, weil man alle hier angegebenen Zustandsänderungen auch in ber umgekehrten Richtung vor sich gehend benken kann. Die Bedingung für die Umkehrdarkeit eines solchen Processes besteht darin, daß der von dem Bersuchskörper M ausgeübte Druck in jedem Augenblicke einem Gegendrucke von außen begegnet, welcher ihm gleich, ober richtiger, welcher nur um unendlich wenig von ihm verschieden ift.

Denkt man fich ben Körper von seinem Anfangszustande v, p, in A, aus fich adiabatisch ausbehnend bis zu B1, fest bann bie Ausbehnung bei ber constant bleibenden Temperatur T2 weiter fort bis B2, um ihn sodann zunächst abiabatisch bis  $A_2$  und bann bei ber constanten Temperatur  $T_1$  bis A, aufammengubruden, fo ift ber Preislauf in ber ber vorherigen entgegengefetten Richtung burchlaufen. Offenbar gelten alle für ben in ber erften Richtung vor sich gebenden Broces entwickelten Formeln auch für biefe entgegengesette Richtung, wenn man nur berudfichtigt, daß auch alle Arbeiten nunmehr im entgegengeseten Sinne verrichtet werben. Es ift bann beutlich, bag nunmehr bie zur Busammenbrudung auf bem Wege B2 A2 A1 von außen auszulibende Arbeit  $L_a + L_1$  die von dem Körper während der Ausbehnung auf dem Wege  $A_1B_1B_2$  verrichtete Arbeit  $L_a + L_2$  um eine Größe  $L = L_1 - L_2$  übertrifft, die wiederum durch das Biered  $A_1B_1B_2A_2$ gemeffen wird. Der Rorper M felbft ift nicht veranbert, bagegen ift jest von dem faltern Körper B die Warmemenge Q. abgegeben und die Barmemenge Q1 ift an ben warmern Rorper A übergetreten.

Man finbet sonach, daß, wenn bei einem solchen Kreisprocesse eine gewisse mechanische Arbeit aufgewondet oder verloren wirb, eine bieser Arbeit äquivalente Wärmemenge neu entsteht, und gleichzeitig von einem kältern Körper eine bestimmte Wärmemenge zu einem wärmern übergeführt wirb.

§. 222. Der umkehrbare Kreisprocess für beliebige Körper. im vorhergebenden Baragraphen angestellte, junachst für Luft ober Gafe geltende Untersuchung ergab, daß bei ber Erzeugung von Arbeit aus Barme eine ganz bestimmte, von ben beiben Temperaturen T, und T, abhangige Wärmemenge Q2 aus bem wärmern Körper von der Temperatur T1 zu dem tältern Körper von der Temperatur T2 übergeführt wurde, und daß umge= kehrt bei ber Erzeugung von Barme aus Arbeit eine ebenso bestimmte Wärmemenge aus bem Körper von ber niebern Temperatur T2 in benjenigen von ber höhern Temperatur überging. Der erftere Fall eines Uebergangs von Wärme von einem warmern zu einem taltern Korper findet nun in ber Matur fehr häufig, namentlich immer burch Leitung und Strablung ftatt. sobald zwei verschieden warme Rörper auf einander einwirken, ohne bag bamit eine Erzeugung von Arbeit aus Barme verbunden ift. In allen biefen Fällen ift baher auch bie von bem taltern Rorper empfangene Barmemenge genau gleich ber von bem marmern abgegebene, während bei einer Erzeugung von Arbeit aus Barme die von bem faltern Rorper aufgenommene Barmemenge genan um ben Betrag ber in Arbeit verwandelten Barmemenge fleiner ift, als

bie von bem marmern Rorper abgegebene, wie bies bem Befet von ber Ungerftorbarteit ber Energie entspricht.

Dagegen beobachtet man in der Natur niemals, daß Wärme von einem kältern Körper von felbst in einen wärmern Körper tritt; wenn dies geschieht, so ist dies immer verbunden mit irgend einem andern Borgange, durch welchen entweder, wie im vorigen Paragraphen gezeigt wurde, eine gewisse Arbeitsleistung verbraucht wird, oder, was nach dem Borigen auf dasselbe hinauskommt, bei welchem eine gewisse Wärmemenge gleichzeitig von einem wärmern zu einem kältern Körper übergeführt wird. In dieser Hinssicht hat zuerst Clausius den Grundsat ausgesprochen:

Es tann nie Wärme von einem tältern in einen wärmern Körper von solbst übergehen, b. h. ohne daß gleichzeitig eine andere damit zusammenhängende Aenderung eintritt. Unter der hier gedachten "Aenderung" ift, wie oben angegeben, ein gleichzeitiger Uebergang von Wärme in absteigender Richtung von einem wärmern zu einem tältern Körper, oder eine damit gleichbedeutende Arbeits-leiftung zu verstehen.

Mit Hulfe biefes Grundsates, beffen Richtigkeit in ber Regel burch bie Bemerkung begründet zu werden pflegt, daß bislang noch keine damit im Widerspruche stehende Thatsache habe angeführt werden können, läßt sich nun zeigen, daß das im vorigen Baragraphen nur für Gase gesundene und durch die Gleichung (62)

 $\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$ 

ausgesprochene Geset über bas gegenseitige Berhältniß ber beiben Bärmemengen ganz allgemeine Gultigkeit haben muß, auch wenn der vermittelnde Körper ein ganz beliebiger ist.

Stellt man sich nämlich anstatt bes im vorigen Paragraphen vorauszgesetzen Gases irgend einen beliebigen Körper vor, und läßt benselben einen umtehrbaren Kreisproceß zwischen denselben Temperaturen  $T_1$  und  $T_2$  durchlausen, so werden natürlich die isothermischen und adiabatischen Linien sür diesen Körper andere sein, als die in Fig. 440 für Lust angenommenen. Jedensalls aber wird auch jetzt der Flächeninhalt des von diesen Linien umzgrenzten Curvenvierecks ein Maß für die gewonnene oder verbrauchte Arbeit sein. Man kann sich nun vorstellen, mit dem beliebigen Körper werde der Kreisproceß so vorgenommen, daß der Flächeninhalt dieses Vierecks, b. h. die erzeugte oder verbrauchte Arbeit L genau denselben Betrag habe, wie im vorigen Paragraphen für Lust angenommen. Dann ist jedensalls auch die verschwundene beziehungsweise neu erzeugte Wärmemenge von derselben Größe und gleich AL. Diese Größe muß dann natürlich gleich der Disserenz  $\mathfrak{D}_1 - \mathfrak{D}_2$  der beiden Wärmemengen sein, welche der Bersuchskörper

einerseits empfangen und andererfeits abgegeben hat. Dak aber auch  $\mathfrak{Q}_1 = Q_1$  und  $\mathfrak{Q}_2 = Q_2$  sein muß, ergiebt fich folgendermaßen. biefe Barmemengen hatten bei bem beliebigen Rorper andere Berthe als biejenigen  $Q_1$  und  $Q_2$  für Gase, es möge etwa  $\mathfrak{D}_1 = Q_1 + q$  und baber  $\mathfrak{Q}_2 = Q_2 + q$  vorausgeset werben, so bente man sich folgenden Borgang. Man führe zuerst ben Kreisproceg in der birecten Richtung mit Luft aus, fo wird die Arbeit L gewonnen, und ber warmere Rorper verliert die Bärmemenge Q1, ber faltere empfängt biejenige Q2. Wenn man bierauf ben umgetehrten Broceg mit bem beliebigen Rorper burchführt, wobei die beim directen Processe gewonnene Arbeit L also gerade wieder verbraucht wird, so wird dem faltern Körper die Barmemenge  $\mathfrak{Q}_2 = Q_2 + q$  entzogen, und dem wärmern diejenige  $\mathfrak{Q}_1 = Q_1 + q$  zugeführt. sonach der wärmere Körper die Wärmemenge q mehr empfangen als abgegeben, und der tältere ebenfo viel mehr abgegeben als empfangen, b. b. es ware die Barmemenge q von bem taltern jum warmern Rorper geführt, ohne daß ein Berbrauch von Arbeit oder eine andere Beranderung vorgegangen mare, benn bie beiben Berfuchetorper find in ihre urfprunglichen Bustanbe jurudgekehrt. Dieser Borgang, welcher burch hinreichend viele Wieberholungen ohne sonstige gleichzeitige Aenberungen jede beliebige Barmemenge von dem faltern Rorper in den warmern zu führen gestatten würde, widerfpricht bem Claufius'ichen Grundfage, und es folgt baber, bag q nicht größer als Null sein tann. Wollte man annehmen, bag q negativ fei, fo würde man zu bemfelben unmöglichen Refultate gelangen, wenn man ben birecten Preisproceg mit bem beliebigen Borper und ben umgekehrten Broceg mit einem Gafe vornehmen murbe.

Aus biefen Betrachtungen folgt nun, daß die im vorigen Paragraphen für ben umkehrbaren Kreisproceß ber Gafe gefundene Beziehung

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$$

ganz allgemeine Gültigkeit hat, welchen Körper man auch als den vermittelnben wählen möge. Betrachtet man hierbei eine dem Körper zugeführte Wärmemenge als positiv und eine von dem Körper abgegebene Wärmemenge als negativ, so kann man offenbar diese Gleichung auch schreiben


und ebenso geht unter biefer Boraussetzung ber Ausbruck (64) für bie zugehörige Arbeit über in

$$L=\frac{Q_1+Q_2}{A}\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (67)$$

§. 223.] Zweiter Hauptfat ber mechanischen Barmetheorie.

Zweiter Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie. Die §. 223. vorstehend für einen einfachen umtehrbaren Kreisproces eines beliebigen Körpers gesundenen Formeln (66) und (67) gelten auch für eine Bereinigung beliebig vieler solcher Processe, oder für einen zusammengesexten Kreisproces. Denkt man sich wieder einen beliebigen Körper, dessen Bolumen und Druck durch die Coordinaten des Punktes  $A_1$ , Fig. 441, dargestellt sein mögen, und dessen absolute Temperatur  $T_1$  sein soll. Sett man voraus,





bieser Körper erleibe nach einander solche Zustandsänderungen, daß der Bunkt  $A_1$  auf dem Eurvenvierecke  $A_1A_2B_2B_1$  sich bewege, dessen Seiten  $A_1A_2$  und  $B_2B_1$  die isothermischen Linien der Temperaturen  $T_1$  und  $T_2$  sind, während  $A_2B_2$  und  $A_1B_1$  adiabatische Eurven zwischen jenen darstellen, so hat der Körper nach dem Borangegangenen einen einsachen umkehrbaren Kreisproceß zwischen den Temperaturen  $T_1$  und  $T_2$  vollsührt, nach dessen Beendigung er genau wieder in seinem anfänglichen Zustande sich besindet, so daß die innere Wärme U sich nicht geändert hat. Hat der Körper nun während der Ausdehnung auf der Linie  $A_1A_2$  aus einem Wärmereservoir von der Temperatur  $T_1$  die Wärmemenge  $Q_1$  empfangen, und dei der Zusammendrildung auf  $B_2B_1$  an ein anderes Wärmereservoir von der geringeren Temperatur  $T_2$  die Wärmemenge  $Q_1$  abgegeben, so gelten sür diesen Proceß die Gleichungen:

$$L_1 = \frac{Q_1 + Q_1'}{A}$$

und

$$\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_1'}{T_2}=0,$$

wenn hier und in der Folge immer eine von dem Körper aufgenommene Wärmemenge als positiv, daher eine abgegebene Wärmemenge  $(Q_1')$  als negativ aufgefaßt wird. Die gewonnene Arbeit ist wieder durch die Fläche  $A_1 A_2 B_3 B_1$  bargestellt.

Genau dieselben Betrachtungen gelten für andere Kreisprocesse, welche ber Körper hierauf zwischen den Isothermen  $T_2$  und  $T_3$ , zwischen  $T_3$  und  $T_4$ , sowie zwischen  $T_4$  und  $T_5$  vollsührt, und für welche die Bierecke  $C_1$   $D_2$ ,  $E_1F_2$ ,  $G_1H_2$  in ihren Umsängen die Bewegung des Körpers und in ihren Flächenräumen die Größe der verrichteten Arbeiten bezeichnen sollen. Bebeuten auch hier wieder  $Q_2$ ,  $Q_3$  und  $Q_4$  die empfangenen Wärmemengen von den Temperaturen  $T_2$ ,  $T_3$  und  $T_4$  und  $T_4$  und  $T_5$ , so erkennt man sogleich, daß die Summe der durch alle Kreisprocesse erzielten Arbeiten durch

$$L = L_1 + L_2 + L_3 + \dots = \frac{Q_1 - Q_1' + Q_2 - Q_2' + \dots}{A} = \sum \frac{Q}{A}$$
 (68)

gegeben ift. In gleicher Beise muß wegen ber Umtehrbarkeit ber Rreisprocesse die Beziehung gelten:

$$0 = \frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_1'}{T_2} + \frac{Q_2}{T_2} - \frac{Q_2'}{T_3} + \dots = \sum \frac{Q}{T} \cdot \cdot (69)$$

wenn mit  $\Sigma$  die Summirung der algebraischen Werthe von Q und beziehungsweise von  $\frac{Q}{T}$  angedeutet wird.

Es ist auch flar, daß an dem Refultat nichts geandert wird, wenn man ben Rorper anftatt ber einzelnen auf einander folgenden einfachen Rreisprocesse einen einzigen gufammengesetten burchlaufen läßt, welcher burch ben Umfang ber geschloffenen Figur A, A, B, C, D, E, ... C, B, A, bargestellt wird, ba es für ben Erfolg gleichgultig ift, in welcher Reihenfolge bie einzelnen Buftanbeanberungen vorgenommen werben, und ba bei ben Einzelprocessen auf den Wegen  $B_1B_2$ ,  $D_1D_2$  und  $G_1G_2$  immer je zwei gleiche und entgegengesette Bewegungen vortommen, die fich gegenseitig aufheben. Denkt man sich nun die Differenzen der Temperaturen  $T_1,\,T_2,\,T_3\ldots$ zwischen welchen die einzelnen Theile des zusammengesetzten Kreisproceffes vor fich geben, kleiner und kleiner werdend, fo geht bas Polygon im Grengzustande in die in der Figur eingezeichnete Curve über, und man hat hierfür die Temperaturdifferenz durch dt und die Wärmezu = oder Abfuhr durch dQ auszudrücken. Die beiben Gleichungen für bie Summen nehmen baber bie Geftalt an

$$\int \frac{\partial Q}{T} = 0,$$

wobei stillschweigend vorauszuseten ist, daß die Integration sich auf den vollftunbigen Rreisproceg zu erftreden hat, b. h. bag die obere Grenze bes Integrale mit ber untern übereinstimmen muß.

Die Gleichung (II) wird nach Claufius gemeiniglich als die zweite Bauptgleichung ber mechanischen Barmetheorie bezeichnet. Nach berfelben ift also für einen vollständigen umtehrbaren Rreisproceg eines beliebigen Rorpers bie algebraifche Summe bes Quotienten gleich Rull, welche man erhalt, wenn man jebe ber ju = und abgeführten Barmemengen bivi= birt burch die jugehörige Temperatur.

Man tann bemerten, daß die Gleichung (70) im Befentlichen ber erften Sauptaleichung (I.  $\partial Q = A (\partial U + \partial L)$ 

entspricht, welche die Aequivalenz der Wärme und Arbeit ausspricht, benn man erhält (70) aus (Ia), sobalb man  $\partial U = 0$  fest, wie es für ben vollftanbigen Rreisproceg ber Fall ift.

Die zweite hauptgleichung wird zuweilen auch noch in anderer Form angeführt. Aus dem Umstande nämlich, daß das Integral  $\int rac{\partial Q}{T}$  ben Werth Rull annimmt, wenn die obere Grenze gleich ber untern gewählt wird, geht hervor, daß ber Werth  $\frac{\partial Q}{T}$  das vollständige Differential einer gewissen Function sein muß. Sett man hierin für d Q seinen Werth nach (Ib) und zwar

 $\partial Q = A (X \partial p + Y \partial v)$ 

so muß auch

$$A\left(\frac{X}{T}\partial_{p}+\frac{Y}{T}\partial_{v}\right)$$

ein vollständiges Differential fein. Wenn bies aber ber Fall ift, fo hat man nach einem bekannten Sate ber Differentialrechnung:

$$\frac{\partial \left(\frac{X}{T}\right)}{\partial v} = \frac{\partial \left(\frac{Y}{T}\right)}{\partial p}.$$

Durch Entwickelung biefer Gleichung folgt baber

$$\frac{1}{T}\frac{\partial X}{\partial v} - \frac{X}{T^2}\frac{\partial T}{\partial v} = \frac{1}{T}\frac{\partial Y}{\partial p} - \frac{Y}{T^2}\frac{\partial T}{\partial p}$$

ober

$$T\left(\frac{\partial Y}{\partial p} - \frac{\partial X}{\partial v}\right) = Y \frac{\partial T}{\partial p} - X \frac{\partial T}{\partial v}$$

und da ber Rlammerausbruck ber linken Seite nach (I) gleich ber Einheit ift, so folgt:

$$T = Y \frac{\partial T}{\partial v} - X \frac{\partial T}{\partial v} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (II^{a})$$

§. 224. Der nicht umkehrbare Kreisprocess. Bisher wurde immer vorausgeset, daß der Kreisproceß, welchem der betrachtete Körper unterworfen wurde, ein umkehrbarer sei, b. h. ein solcher, bessen Wirkung sich vollständig dadurch auschen läßt, daß man den Körper die nämliche Reihe von Beränderungen unter sonst gleichbleibenden Berhältnissen in der entgegengesetzten Reihenfolge durchmachen läßt. Damit dieses möglich, damit also ein Kreisproceß umkehrdar sei, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein.

Bundchst ist, wie schon früher angebeutet, erforderlich, daß der Druck, welchen der betrachtete Körper in irgend welchem Augenblide nach außen hin zu äußern vermag, stets einem Gegendrucke begegne, welcher ihm gleich ist, oder genauer ausgedrückt, welcher von ihm nur um eine verschwindend kleine Größe abweicht. Eine gewisse, wenn auch außerordentlich kleine, Differenz zwischen den beiden Drucken wird man immer annehmen müssen, wenn überhaupt Bewegung eintreten soll, und es ist deutlich, daß der äußere Gegendruck um diesen kleinen Betrag größer oder kleiner als der von dem Körper ausgeübte Druck anzunehmen ist, je nachdem die betreffende Beränderung des Zustandes eine Zusammendrückung oder Ausbehnung des Körpers bedingt.

Diese Bedingung wird, wenigstens annähernd, erfüllt sein für den Damps, welcher in dem Chlinder einer Dampsmaschine durch seine Ausbehnung den Dampstolben vor sich herschiebt, denn wenn man auch nicht annehmen dars, daß der Widerstand der von der Maschine betriebenen Arbeitsmaschinen in jedem Augenblicke genau dem Dampsbrucke auf dem Kolben entspricht, so muß man doch die ausgleichende Wirkung der Schwungmassen darin erkennen, daß sie jederzeit durch ihre lebendige Kraft die Ueberwindung eines größern Arbeitswiderstandes genau in dem ersorberlichen Betrage unterstüßen, während sie andererseits dem größern Dampsbrucke vermöge ihrer Trägheit einen Widerstand entgegensetzen, welcher zusammen mit dem Arbeitswiderstande gerade gleich dem Dampsbrucke ist.

Dagegen wird ein Borgang, wie der folgende, das Beispiel eines nicht umtehrbaren Processes sein, wegen der nicht vorhandenen Uebereinstimmung von Körperdruck und Widerstand. Denkt man ein mit verdichteter Luft gefülltes Gefäß A durch Deffnen eines Hahns mit einem zweiten Ge-

fäße B verbunden, in welchem sich verdinnte oder gewöhnliche atmosphärische Luft befindet, so strömt die verdichtete Luft mit einer von ihrem Ueberdrucke abhängigen Geschwindigkeit von A nach B, indem dieser Ueberdruck sier nicht zur Berrichtung von Arbeit durch Ueberwindung eines Widerstandes verwendet wird, sondern zur Beschleunigung der ausströmenden Luft dient. Die in Folge hiervon in dieser Luft ausgespeicherte mechanische Arbeit wird nachher, wenn die Luft in B wieder zur Ruhe kommt, in Wärme verwandelt, während das Gesäß A dei Erzeugung der Ausströmungszeschwindigkeit einer Abkühlung unterworsen war. Nachdem die Spannung der Luft in beiden Gesäßen gleich geworden, ist die gesammte in derselben vorhandene Wärme wieder die ursprüngliche geworden, wenn keine Berluste durch Abkühlung 2c. eintraten. Eine mechanische Arbeit ist hierbei nicht verrichtet worden. Es ist klar, daß man nunmehr den ursprünglichen Zustand durch Umkehrung des Vorganges nicht wieder herstellen kann, ohne eine gewisse mechanische Arbeit aufzuwenden.

Die zweite Bebingung, welcher ein Rreisproceft genugen muß, um umkehrbar zu fein, besteht barin, baf ber vermittelnde Korper immer, wenn er Barme von außen erhalt ober babin abgiebt, nur mit Rorpern in Berührung fteht, beren Temperatur mit feiner eigenen in ber Art übereinstimmt. bag ber Unterschied zwischen ben Temperaturen nur unmerklich ift, und zwar hat man fich auch bier zu benten, bag bie Temperatur bes Warme abgebenben Rorpers immer um eine febr fleine Grofe bober ift, als die bes Warme empfangenden, bamit überhaupt ber Uebergang ber Barme möglich ift. Nur unter biefer Boraussetzung ift es bentbar, bag bei bem umgekehrten Broceffe ber Rorper in berfelben Art bie Warme wieder an bas betreffende Warmemagazin abgebe, in welcher er fle aus bemfelben bei bem directen Brocesse Erhält bagegen ber Rörper bie bei feiner Ausbehnung erforberempfina. liche Warme aus einem Refervoir von mertlich höherer Temperatur, fo ift es nach bem Claufius'ichen Grundfate nicht möglich, baf er bei bem umgetehrten Borgange biefe Barme an jenes Refervoir gurudgeben tann, welches eine höhere Temperatur bat, als ber Korper felbft. Demgemäß ift baber ber im vorigen Baragraphen betrachtete, burch Fig. 441 erläuterte Preisprocek, bei welchem ber Rorper fich auf ber Curve KK bewegt, nur unter ber Boraussetzung umtehrbar, daß die ben Rörper umhüllenden, ihm Barme liefernben und entziehenben Barmerefervoire in jedem Augenblide mit bem vermittelnden Körper übereinstimmende Temperaturen haben, welche baber zwischen T, und T, veranderlich find. Der Broceg ift bagegen nicht umtehrbar, wenn ber Rorper, wie dies meift geschehen wird, alle ihm juguführende Barme aus einem Barmerefervoir von der höchsten Temperatur  $T_1$ empfängt und wenn er alle abzugebende Barme einem Barmerefervoir von ber niedrigsten Temperatur T5 guführt. In biefer Beziehung werben bie

$$T\left(\frac{\partial Y}{\partial p} - \frac{\partial X}{\partial v}\right) = Y \frac{\partial T}{\partial p} - X \frac{\partial T}{\partial v}$$

und ba ber Rlammerausbrud ber linken Seite nach (I) gleich ber Ginheit ift, fo folgt:

$$T = Y \frac{\partial T}{\partial p} - X \frac{\partial T}{\partial v} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (II^a)$$

§. 224. Der nicht umkohrbaro Kroisprocess. Bisher wurde immer vorausgesetzt, daß der Kreisproces, welchem der betrachtete Körper unterworfen wurde, ein umkehrbarer sei, d. h. ein solcher, dessen Wirkung sich vollständig dadurch ausheben läßt, daß man den Körper die nämliche Reihe von Beränderungen unter sonst gleichbleibenden Berhältnissen in der entgegengesetzten Reihenfolge durchmachen läßt. Damit dieses möglich, damit also ein Kreisproces umkehrbar sei, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein.

Zunächst ist, wie schon früher angedeutet, erforderlich, daß der Druck, welchen der betrachtete Körper in irgend welchem Augenblicke nach außen hin zu äußern vermag, stets einem Gegendrucke begegne, welcher ihm gleich ist, oder genauer ausgedrückt, welcher von ihm nur um eine verschwindend kleine Größe abweicht. Eine gewisse, wenn auch außerordentlich kleine, Differenz zwischen den beiden Drucken wird man immer annehmen mussen, wenn überhaupt Bewegung eintreten soll, und es ist deutlich, daß der äußere Gegendruck um diesen kleinen Betrag größer oder kleiner als der von dem Körper ausgeübte Druck anzunehmen ist, je nachdem die betreffende Beränderung des Zustandes eine Zusammendrückung oder Ausbehnung des Körpers bedingt.

Diese Bedingung wird, wenigstens annähernd, erfüllt sein für den Damps, welcher in dem Cylinder einer Dampsmaschine durch seine Ausbehnung den Dampstolden vor sich herschiebt, denn wenn man auch nicht annehmen dars, daß der Widerstand der von der Maschine betriebenen Arbeitsmaschinen in jedem Augenblicke genau dem Dampsbrucke auf dem Kolben entspricht, so muß man doch die ausgleichende Wirtung der Schwungmassen darin erkennen, daß sie jederzeit durch ihre lebendige Kraft die Ueberwindung eines größern Arbeitswiderstandes genau in dem ersorderlichen Betrage unterstützen, während sie andererseits dem größern Dampsbrucke vermöge ihrer Trägheit einen Widerstand entgegensetzen, welcher zusammen mit dem Arbeitswiderstande gerade gleich dem Dampsbrucke ist.

Dagegen wird ein Borgang, wie der folgende, das Beispiel eines nicht umtehrbaren Processes sein, wegen der nicht vorhandenen Uebereinsstimmung von Körperdruck und Widerstand. Denkt man ein mit verdichteter Luft gefülltes Gefäß A durch Deffnen eines Hahns mit einem zweiten Ge-


fäße B verbunden, in welchem sich verdinnte oder gewöhnliche atmosphärische Luft befindet, so strömt die verdichtete Luft mit einer von ihrem Ueberdrucke abhängigen Geschwindigkeit von A nach B, indem dieser Ueberdruck hier nicht zur Berrichtung von Arbeit durch Ueberwindung eines Widerstandes verwendet wird, sondern zur Beschleunigung der ausströmenden Luft dient. Die in Folge hiervon in dieser Luft ausgespeicherte mechanische Arbeit wird nachher, wenn die Luft in B wieder zur Ruhe kommt, in Wärme verwandelt, während das Gesäß A dei Erzeugung der Ausströmungszeschwindigkeit einer Abkühlung unterworsen war. Nachdem die Spannung der Luft in beiden Gesäßen gleich geworden, ist die gesammte in derselben vorhandene Wärme wieder die ursprüngliche geworden, wenn keine Berluste durch Abkühlung 2c. eintraten. Eine mechanische Arbeit ist hierbei nicht verrichtet worden. Es ist klar, daß man nunmehr den ursprünglichen Zustand durch Umkehrung des Vorganges nicht wieder herstellen kann, ohne eine gewisse mechanische Arbeit aufzuwenden.

Die zweite Bebingung, welcher ein Rreisproceft genugen muß, um umkehrbar zu fein, besteht barin, baf ber vermittelnde Rorper immer, wenn er Warme von außen erhalt ober babin abgiebt, nur mit Rorpern in Beruhrung fteht, beren Temperatur mit feiner eigenen in der Art übereinstimmt, baf ber Unterschied zwischen ben Temperaturen nur unmerklich ift, und zwar hat man fich auch hier zu benten, bag die Temperatur bes Barme abgebenben Körpers immer um eine febr fleine Groke höher ift, als die bes Warme empfangenden, bamit überhaupt ber Uebergang ber Barme möglich ift. Nur unter biefer Boraussetzung ift es bentbar, bag bei bem umgekehrten Processe ber Körper in berfelben Art die Warme wieder an bas betreffende Warmemagazin abgebe, in welcher er sie aus bemfelben bei bem directen Processe Erhält bagegen ber Rörper bie bei feiner Ausbehnung erforberempfina. liche Warme aus einem Refervoir von mertlich höherer Temperatur, fo ift es nach bem Claufius'ichen Grunbfate nicht möglich, bag er bei bem umgefehrten Borgange biefe Barme an jenes Reservoir gurlidgeben tann, welches eine höhere Temperatur bat, als ber Körper felbft. Demgemäß ift baber ber im vorigen Baragraphen betrachtete, burch Fig. 441 erläuterte Rreisproceg, bei welchem ber Rorper fich auf ber Curve KK bewegt, nur unter ber Boraussetzung umtehrbar, bag bie ben Rörper umbullenden, ibm Barme liefernden und entziehenden Barmereservoire in jedem Augenblide mit bem vermittelnden Körper übereinstimmende Temperaturen haben, welche baher zwischen T, und T, veranderlich find. Der Proceg ift bagegen nicht umtehrbar, wenn ber Rorper, wie dies meift geschehen wird, alle ihm juguführende Barme aus einem Barmerefervoir von der hochften Temperatur T1 empfängt und wenn er alle abzugebende Barme einem Barmercfervoir von ber niedrigsten Temperatur T5 juführt. In biefer Beziehung werben bie

meisten in der Praxis vorkommenden Processe der Bedingung der Umtehrsbarkeit nicht, oder nur annähernd genügen.

Man muß bemerken, daß auch die directen Uebergänge von Wärme aus Körpern von höherer in solche von niederer Temperatur stets Borgänge darstellen, die sich nicht umkehren sassen. Hienen, bierhin gehören also alle Wärmezerstreuungen, wie sie durch Leitung und Strahlung veransast werden, und welche für die betreffenden Maschinen als Berluste an nützlicher Wirkung ausgefaßt werden müssen. In gleicher Weise wird die zur Ueberwindung von Reibungswiderständen auszuwendende mechanische Arbeit immer in Wärme verwundelt, welche wegen der Wärmeleitungsfähigkeit der Körper, an denen sie entsteht, theilweise zerstreut wird, daher dei dem umgekehrten Processe nicht wieder vollständig als mechanische Arbeit zur Wirkung kommt. Hir n hat zuerst darauf ausmerklam gemacht, daß die zur Ueberwindung der Kolbenreibung in Dampfmaschinen auszuwendende Arbeit nicht verloren geht,

Fig. 442.



fondern durch Umbildung in Wärme bem Dampfe zu gute kommt; hierbei ift natürlich von den Berlusten abzusehen, welchen diese Wärme in Folge der Abstühlung der Cylinderwandung ausgesett ift.

Es läßt sich nun leicht zeigen, daß ein nicht umtehrbarer Proceß, welcher zwisichen zwei bestimmten Temperaturen, einer höchsten  $T_1$  und einer niedrigsten  $T_2$  verläuft, die Wärme niemals so vortheilhaft aus-

zunützen, b. h. in Arbeit zu verwandeln gestattet, als ein zwifchen denfelben Temperaturen verlaufender umkehrbarer Proces.

Um dies zu erkennen, seien  $T_1$  und  $T_2$ , Fig. 442, die isothermischen Eurven des vermittelnden Körpers M, welche den absoluten Temperaturen der beiden Körper A und B entsprechen, mit denen der Körper M bei Bollsührung eines Kreisprocesses in Berührung kommt. Es sei serner durch die Curve CC die Art der Zustandsänderung des Körpers für einen zu vollsührenden Kreisproces dargestellt, derart, daß wie bisher sür jeden Kunkt dieser Curve die verticale Ordinate den äußern Druck darstellt, während das Bolumen durch die horizontale Ordinate gemessen Brunkt au und  $a_2$  dieser

Eurve die beiben adiabatischen Linien  $A_1B_1$  und  $A_2B_2$  gelegt und seien die Temperaturen, welche den durch die Turvenelemente  $a_1a_2$  und  $b_1b_2$  gehenden Isothermen entsprechen, beziehungsweise mit  $T_1'$  und  $T_2'$  bezeichnet, so gilt für den durch das Flächenelement  $a_1a_2b_2b_1$  dargestellten elementaren Kreisproces nach dem Borstehenden die Bedingung

$$\frac{Q_1}{T_1'} = \frac{Q_2'}{T_2'} \cdot (62)$$

wenn  $Q_1$  die zugeführte und  $Q_2'$  die abgeführte Wärme dem absoluten Werthe nach bedeutet. Hierbei ist es gleichgültig, ob die Wärme  $Q_1$  aus einem Körper von der Temperatur  $T_1'$  oder der höhern  $T_1$  herrührt, und ob die Wärme  $Q_2'$  an einen andern Körper von der Temperatur  $T_2'$  oder der niedern  $T_2$  abgesührt wird. Um dies einzusehen, braucht man sich ja nur zu denken, der llebergang von A nach M und von M nach B geschehe nicht direct, sondern durch Zwischenkörper a und b, welche die Temperaturen  $T_1'$  und  $T_2'$  haben. In diesem Falle ist der betrachtete Kreisproces  $a_1 a_2 b_2 b_1$  als ein zwischen den Temperaturen  $T_1'$  und  $T_2'$  umkehrdar verlausender aufzusassen. Die durch den Flächenstreisen  $a_1 a_2 b_2 b_1$  dargestellte Arbeit bestimmt sich wieder zu

$$L' = \frac{Q_1 - Q_2'}{4}$$

ober, ba aus ber vorhergehenden Gleichung

$$Q_2' = Q_1 \frac{T_2'}{T_1'}$$

folgt, zu

$$L' = \frac{Q_1}{A} \left( 1 - \frac{T_2'}{T_1'} \right) = \frac{Q_1}{A} \frac{T_1' - T_2'}{T_1'} \cdot \cdot \cdot \cdot (65)$$

Bürde man bagegen dieselbe Bärmemenge  $Q_1$  für einen zwischen ben Temperaturen  $T_1$  und  $T_2$  verlaufenden umkehrbaren Kreisproces verwendet haben, so erhielte man die abgeführte Bärmemenge durch die Gleichung

$$rac{Q_1}{T_1} = rac{Q_2}{T_2}$$
 zu  $Q_2 = Q_1 \, rac{T_2}{T_1}$ ,

bieselbe ist also kleiner als  $Q_2'=Q_1 \; rac{T_2'}{T_1'}$ , und sonach ist die erzeugte Arbeit

$$L = \frac{Q_1 - Q_2}{A} = \frac{Q_1}{A} \left( 1 - \frac{T_2}{T_1} \right) = \frac{Q_1}{A} \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

größer als L'. Dieselbe Betrachtung läßt sich natürlich für jedes andere burch zwei nahe benachbarte Abiabaten herausgeschnittene Element der Bläche  $Ca_1Cb_1$  anstellen, daher die ganze durch den betrachteten Proceß

erreichte Arbeit kleiner ist, als diejenige, welche durch dieselbe Wärmemenge  $Q_1$  zwischen denselben Temperaturen  $T_1$  und  $T_2$  auf umkehrbarem Bege erzielt werden kann.

Nennt man bas Berhältniß

$$\frac{Q_1-Q_2}{Q_1}=\eta \ldots \ldots (71)$$

zwischen ber in nügliche Arbeit verwandelten Barme zu der aufgewendeten ben Bermanblungswerth, so tann man die gefundene Beziehung auch so aussprechen:

Der Bermanblungswerth eines zwischen zwei bestimmten Temperaturen verlaufenden umtehrbaren Processes ift größer, als der irgend eines andern zwischen benfelben Temperaturen vor sich gehenden nicht umtehrbaren.

Es ift auch aus bem Borftehenden flar, daß die Gleichung (II):

$$\int \frac{\partial Q}{T} = 0$$

für den nicht umtehrbaren Proces teine Gültigkeit haben kann, denn da

 $\frac{Q_1}{T_1'} - \frac{Q_2'}{T_2'} = 0$ 

ist, so muß

 $\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2'}{T_2} < 0$ 

fein, weil offenbar

$$rac{Q_1}{T_1} < rac{Q_1}{T_1'}$$
 und  $rac{Q_2'}{T_2'} > rac{Q_2'}{T_2'}$ 


ist. Wenn man baber wieder die dem Körper M zugeführten Wärmemengen als positive und die abgeführten als negative in Rechnung stellt, so hat man für den nicht umkehrbaren Kreisproceß:

§. 225. Der Carnot'sche Kreisprocess ein Verwandlungspaar. In den vorstehenden Baragraphen ist die Art der Umwandlung von Wärme in Arbeit und umgekehrt, wie sie als eine Folge des Carnot'schen Processes erscheint, im Wesentlichen so dargestellt, wie dies in sast allen bischer bekannt gewordenen Schristen über die mechanische Wärmetheorie geschieht. Dabei spricht man immer nach dem Borgange von Carnot und Clausius

von einer Ueberführung ober einem Uebergange von Wärme aus einem wärmern in einen faltern Körper bezw. umgekehrt und man muß, um ben zweiten Hauptfat, ober vielmehr die allgemeine Geltung ber Gleichung:

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_1}{T_2}$$

für alle Körper zu erweisen, ben in §. 222 angeführten Grundsat von Clausius als richtig annehmen. Dieser Grundsat kann indessen ganz entbehrt werden, wenn man die allerdings fast allgemein gewordene Auffassung ausgiebt, wonach bei dem Carnot'schen Processe die Wärme einem Uebergange zwischen den beiden Körpern von den Temperaturen  $T_1$  und  $T_2$  ausgesetzt sein soll. Ein solcher Uebergang sindet bei diesem Processe gar nicht statt, wie sich leicht durch eine genauere Betrachtung desselben ergiebt. Die ganze Wärmemenge  $Q_1$  nämlich, welche von dem wärmern Körper A an



ben vermittelnden Körper M abgegeben wird, während berselbe sich auf ber isothermischen Curve, Fig. 443, von A<sub>1</sub> bis A<sub>2</sub> ausbehnt, wird in ihrem ganzen Betrage in die Arbeit L<sub>1</sub> verwandelt. Das vermittelnde Gas M behält von dieser Wärmemenge Q<sub>1</sub> nichts zurück, sein gesammter Gehalt an innerer Wärme bat am Ende

ber Ausbehnung in  $A_2$  wegen ber constant gebliebenen Temperatur genau benselben Werth wie beim Beginn ber Expansion in  $A_1$ . Wenn aber ber vermittelnde Körper von dieser Wärmemenge  $Q_1$  nichts zurückbehalten hat, so kann er davon doch auch nichts an den kältern Körper B abgeben oder übersühren. Allerdings empfängt dieser letztere bei der nachherigen Busammendrückung von  $B_2$  nach  $B_1$  eine gewisse Wärmemenge  $Q_2$  aus dem vermittelnden Körper M, aber es leuchtet ein, daß diese Wärmemenge ganz nen aus der äußern Arbeit  $L_2$  entsteht, die zur Zusammendrückung aufgewendet werden muß. Aus der vorher von A abgegebenen Wärme  $Q_1$  ist dieser Wärmebetrag  $Q_2$  also nicht entnommen, was doch vorauszussehen wäre, wenn man den betreffenden Vorgang einen Uebergang oder eine Wärmesähersührung nemmen will. Man hat es hiernach bei dem Carnot'schen Processe überhaupt gar nicht mit Wärmesübergängen zwischen verschieden warmen Körpern, sondern nur mit Wärmes oder Energieumwand.

lungen zu thun, und zwar setzt sich ein solcher Proces, wie aus dem Ganzen ohne Weiteres folgt, immer aus zwei entgegengesetzen Berwandslungen, nämlich zuerst einer solchen von Wärme in Arbeit und darauf einer zweiten von Arbeit in Wärme zusammen. Die erstere Berwandslung von Wärme in Arbeit sindet bei der Ausbehnung und die zweite von Arbeit in Wärme sindet bei der Zusammendrückung statt, und diese beiden entgegengesetzen Berwandlungen sind bei dem Carnot'schen Processe wegen absolut nöttig, weil dieser Process seinem innern Wesen nach immer aus einer Ausbehnung und einer Zusammendrückung sich zusammensetzen muß, da der vermittelnde Körper schließlich in seinen Ansangszustand zurrücklehrt.

Bezeichnet man den Quotienten  $\frac{Q}{T}$  aus einer beliebigen Wärmemenge Q bividirt durch die ihr zugehörige absolute Temperatur T als das "Wärmegewicht" ( $\mathfrak{f}$ . d. f.  $\mathfrak{f}$ .  $\mathfrak{f}$ . 226), so kann man hiernach den Carnot'schen zwischen den Temperaturen  $T_1$  und  $T_2$  verlausenden Kreisproceh einsach als ein "Berwandlungspaar", d. h. als ein Paar von zwei entgegensgesetzen Berwandlungen von gleichem Gewichte zwischen diesen Temperaturen  $T_1$  und  $T_2$  kennzeichnen.


Immer, wenn bei diesem Processe eine gewisse Wärme in Arbeit verwandelt wird, muß auch gleichzeitig eine bestimmte Verwandlung von Arbeit in Wärme vor sich gehen, und zwar gilt diese Beziehung ebenso wohl für ben directen Kreisproceß, durch welchen nlistliche Arbeit gewonnen wird, wie auch für den entgegengesett gestührten Sang, dei welchem mechanische Arbeit verbraucht wird. Die gewonnene oder verbrauchte Arbeit erscheint dabei stets als die Resultirende von zwei gleich schweren entgegengesetten Verwandlungen und niemals als das Resultat von nur einer einzigen Verwandlung. Man kann hier in gewissem Sinne das Beispiel eines Orehungspaares zum Vergleiche ansithren, dei welchem eine geradlinigte Vewegung als das Resultat von zwei entgegengesetten gleichgroßen Orehungen, niemals aber als dassenige einer einzigen Orehung erscheint.

Man hat auch öfter die Berwandlung ber Barme in Arbeit mit ber Ausnützung des Wassers in hydraulischen Motoren verglichen, indem man die Temperaturen gewissermaßen als Gefällhöhen betrachtete, ein Bergleich, welcher geeignet ist, den Vorgang bei dem Carnot'schen Kreisprocesse ganz besonders klar zu machen und welcher daher hier noch angeführt werden möge.

Man bente fich ein bestimmtes Wassergewicht G von dem Wasserspiegel A, Fig. 444, bis zu dem um h Meter tiefer gelegenen Wasserspiegel in B niederfallen, so wird basselbe eine mechanische Arbeit von Gh Meterkilogramm

verrichten und in einer hydraulischen Maschine zur Aeußerung bringen können. Als eine solche Maschine sei etwa eine Wasserstäulenmaschine in C gedacht, deren Ausstellungsort um die Höhe  $h_1$  unter A und um  $h_2 = h_1 - h$  unter B vorausgeset werden mag. Das Wassergewicht G wird beim Niedersallen von A dis C offendar eine mechanische Arbeit gleich  $Gh_1$  verrichten, indem der Kolben in der Richtung von D nach E fortgeschoben wird; aber gleichzeitig ist eine ebenso große Wassermenge von C auf die Höhe  $h_2$  dis zum Wasserspiegel in B zu erheben, wozu eine Arbeit  $Gh_2$ 





aufgewendet werden nuß. Als erzeugte Nutleistung wird daher auf die Wasserstagen, und es entspricht dieser Borgang demjenigen der Arbeitserzeugung  $L=\frac{Q_1}{T_1}\left(T_1-T_2\right)$  bei dem direct gesührten Carnot'schen Kreisprocesse. Denkt man sich jetzt den Borgang umgekehrt, so daß der Kolben C von E nach D geschoben wird, so wirkt die Borrichtung als eine Pumpe, und wenn ein Wasserquantum G von dem Niveau G die zu G derabsinkt, so muß nothwendig eine gleiche Wassermenge von G die zum obern Wasserspiegel G erhoben werden, so daß jetzt eine mechanische Arbeit von derselben Größe G (G) aufgebraucht wird. Offenbar stimmt dieser Vorgang mit dem in umgekehrter Richtung gesührten Carnot'schen Kreisprocesse überein.

Es wurde in §. 221 bewiesen, daß für Luft oder ein vollsommenes Gas als Bermittelungstörper die beiden betreffenden Wärmemengen  $Q_1$  und  $Q_2$  in der Beziehung .

 $\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$ 

zu einander stehen. Es ift nun nach unserer Definition bes Carnot'ichen Broceffes als eines Bermandlungspaares leicht, zu zeigen, daß diefe Gleichung auch für jeden beliebigen andern vermittelnden Körper gelten muß, ohne daß man baau besondere Ariome, wie basjenige bes Claufius'fchen Grundfates ift, anzunehmen hatte. Wir benten uns zu dem Zwede, es fande ein Carnot'icher Rreisproceg zwischen ben Temperaturen T, und T, mit einem beliebigen vermittelnden Körper flatt, welchem ebenfalls aus dem wärmern Magazin die Wärmemenge Q1 von der Temperatur T1 zugeführt werden Befett nun, die hierbei von bem taltern Rorper aufgenommene Barmemenge habe nicht benfelben Betrag Q, wie bei volltommenen Gafen, sondern einen andern Werth  $Q_2' = Q_2 + \Delta Q$ . Es müßte dann nach bem erften Hauptsate eine ber Differenz Q1 - Q2 äquivalente Arbeit geleistet, ober beim umgekehrt geführten Processe verbraucht werben, welche Arbeit um den mit  $\Delta Q$  ägnivalenten Betrag  $\Delta L$  kleiner wäre, als ber Werth L für Luft angiebt. Jest hat man sich nur zu benken, es werde ber Kreisprocek einmal mit Luft in ber einen und dann mit dem beliebigen Rörper in ber entgegengesetten Richtung, jebesmal zwischen benfelben Temperaturen  $T_1$  und  $T_2$  und mit bemselben Wärmequantum  $Q_1$  vorgenommen, um die Unmöglichkeit einzusehen, daß Q's verschieden von Q3 fein Gefett 3. B., man läßt ben Proces mit Luft in ber birecten Richtung vor fich geben, fo giebt ber warmere Rorper A bie Barmemenge Q1 ab, ber faltere Korper B erhalt bie Barmemenge Q2 und eine Arbeit Rörper vorgenommenen umgefehrt geführten Processe empfängt das warmere Magazin wiederum die Wärme  $Q_1$ , das tältere giebt diejenige  $Q_2' = Q_2 + \Delta Q$ ab und es wird eine Arbeit  $L'=rac{1}{A}\,(Q_1\,-\,Q_2')=L-arDelta\,L$  hierzu verbraucht. Als das Refultat beider Borgange finden wir baber, daß in bem wärmern Körper A teine Aenderung vorgetommen ift, da er biefelbe Barme Q1 zulett wieder erhielt, die er zuerft abgab. Der kaltere Rorper B bagegen hat die Wärmemenge  $Q_2' - Q_2 = \Delta Q$  verloren, und es ist eine mit dieser Wärmemenge äquivalente Arbeit  $L\!-\!L'\!=\!arDelta L$  erzeugt worden. Hierans wurde also zu schließen sein, daß in Folge dieses zweimaligen Carnot'schen Processes ein gewisser Gewinn an Arbeit arDelta L als das Resultat von nur einer einzigen Umwanblung der Wärmemenge  $\Delta L$  erschiene, was nach der oben gegebenen Erklärung des Carnot'schen Processes ebenso unmöglich ist, wie es nicht möglich ist, einen Kreisproces durch nur eine Ausbehnung oder durch nur eine Zusammendrückung hervorzurussen. Man würde ja durch die gewonnene Arbeit  $\Delta L$  die Lust isothermisch noch weiter zusammendrücken können, wodurch dem kältern Wärmemagazin auch die Wärme  $\Delta Q$  zurückgegeben würde, und hätte auf diese Weise ohne Auswendung von Arbeit und ohne Auswendung von Wärme Lust isothermisch zusammengedrückt, was mit dem Gesetz von der Erhaltung der Kraft unvereindar wäre. Hierin dürste ein vollgültiger Beweis dassit enthalten sein, das die mehrerwähnte Beziehung:

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$$

gang allgemeine Gultigfeit hat, mit welchem Rorper als bem vermittelnben man auch ben Carnot'ichen Rreisproceg vorgenommen bentt.

Bu biesem Beweise bes zweiten Hauptsates ift ber in §. 222 angegebene Clausius'sche Grundsat, welcher von einem eventuellen Uebergange ber Wärme aus einem kältern in einen wärmern Körper handelt, beswegen gar nicht erforderlich, weil bei dem Carnot'schen Kreisprocesse Wärmeübergänge in der That überhaupt nicht vorkommen, wenn man nicht etwa mit dem Begriffe des Ueberganges stillschweigend benjenigen einer zweimaligen entgegengeseten Umwandlung verbinden will. Man wird vielmehr, entgegen jenem Grundsate, annehmen müssen, daß ein Uebergang von Wärme immer und unter allen Umständen nur in absteigender Richtung von wärmeren Körpern zu kälteren stattsinden kann, ebenso wie lebendige Kraft oder kinetische Energie immer nur von schneller bewegten Körpern an langsamer bewegte, niemals umgekehrt, übertragen werden kann.

Man hat baher in ber Theorie ber Wärme die beiden Borgänge ber Berswandlung und des Ueberganges streng aus einander zu halten, und es wird, wenn man diese Trennung sesthält, der Unterschied zwischen den sogenannten umkehrbaren und den nicht umkehrbaren Processen ganz überstüsssig. Ein umkehrbarer Process, wie der von Carnot angegebene, ist überhaupt nur in der Borstellung beruhend, die Natur und die Technik zeigen uns nirgend das wirkliche Beispiel eines solchen, ebenso wie wir nirgendwo einen Zustand vollkommen reibungsloser Bewegung sinden. Alle hier in Betracht kommenden Borgänge der Wärmetechnik seigen sich aus Berwandlungen und Uebergängen zusammen, von welchen, wie gezeigt wurde, die ersteren nach entgegengesetzten Richtungen vorgenommen werden können, also umkehrbar sind, während die Uebergänge nur in absteigender Richtung, niemals in der entgegengesetzten ausstreten können. Eine solche Unterscheidung bei der Besentgegengesetzten ausstreten können.

urtheilung der verschiedenen Borgange ist für die praktische Wärmelehre von hervorragender Bedeutung. Diese Beurtheilung wird ganz besonders durch graphische Darstellungen veranschaulicht und erleichtert, indem diese letteren in scharfer, nicht mißzuverstehender Weise den Unterschied zwischen Berwandslungen und Uebergängen zum Ausdruck bringen, wie dies im Folgenden gezeigt werden soll.

§. 226. Wärmogowicht. Zur Erläuterung der vorstehenden Sätze aus der Wärmelehre hat Zeuner den oben entwidelten Formeln (65) und (66), wie folgt, eine Deutung gegeben, welche sich an bekannte Fälle der Dynamik anschließt. Die mechanische Arbeit L, welche durch die Zustührung einer Wärmemenge Q1 bei einem Carnot'schen Kreisprocesse zwischen den absoluten Temperaturen T1 und T2 gewonnen wird, drückt sich nach (65):

$$L = \frac{Q_1}{A_1 T_1} (T_1 - T_2)$$

burch das Product der beiden Größen  $\frac{Q_1}{A\,T_1}$  und  $(T_1\,-\,T_2)$  aus. Da nun auch die mechanische Arbeit, welche eine bestimmte Wasse beim Riederssinken von einer gewissen Höhe verrichten kann, ebenfalls durch das Product aus dem Gewichte in die Fallhöhe dargestellt ist, so vergleicht Zeuner die Größe  $\frac{Q_1}{A\,T_1}$  mit einem gewissen Gewichte:

$$G = \frac{Q_1}{A T_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (73)$$

bem von ihm sogenannten Barmegewichte, und die Differenz  $T_1 - T_2$  mit einer bestimmten Fallhöhe, dem sogenannten Barmegefälle.

Hiernach hat man sich die absoluten Temperaturen als verticale Höhen über einer horizontalen Grundebene zu denken, welche letztere dem absoluten Rullpunkte der Temperatur entspricht. Für jede Temperatur T giedt es dann eine horizontale Sbene, deren Abstand von der Grundebene der Temperatur T proportional ist, und eine bestimmte Wärmemenge Q von dieser Temperatur T entspricht dann einem bestimmten Sewichte  $G=\frac{Q}{AT}$ , welches in diesem Niveau T zur Berfügung steht. Hat man daher in der Niveauedene  $T_1$  eine Wärmemenge  $Q_1$ , welche dei einem umkehrdaren, zwischen den Temperaturen  $T_1$  und  $T_2$  verlaufenden Kreisprocesse dem vermittelnden Körper zugeführt wird, so ist die geleistete Arbeit gerade so groß, als wenn dieses Gewicht  $G=\frac{Q_1}{AT_1}$  aus der Sbene  $T_1$  in die niedriger gelegene Sbene  $T_2$  Arbeit verrichtend niedersinkt, derartig, daß dieses Ges

wicht mit einer unmerklich kleinen Geschwindigkeit in der untern Ebene ankommt. Wie dann andererseits zum Heben dieses Gewichtes G aus der niedern Ebene T2 in die höher gelegene T1 eine mechanische Arbeit

$$G(T_2-T_1)=\frac{Q_1}{AT_1}(T_1-T_2)$$

aufgewendet werden muß, so kann Wärme von der geringern Temperatur in solche von höherer Temperatur nur durch Auswendung von mechanischer Arbeit umgewandelt werden. Die Leistungen  $L_1$  und  $L_2$ , welche das Geswicht G beim Niedersinken bis zur Grundebene verrichten kann, wenn es sich entweder in der Sbene  $T_1$  oder  $T_2$  besindet, sind verschieden, und vershalten sich wie die Höhen der Sbenen über der Grundebene, gerade wie dies mit den Wärmemengen  $Q_1$  und  $Q_2$  auch der Fall ist, d. h. es ist:

$$\frac{L_1}{T_1} = \frac{L_2}{T_2} = \frac{Q_1}{A T_1} = \frac{Q_2}{A T_2} = G.$$

Man tann baher mit Rudficht hierauf ben zweiten hauptsat auch bahin aussprechen, bag beim Carnot'schen Kreisprocesse die Barmegewichte in beiben Ebenen gleich groß find, ober baß bie algebraische Summe ber Barmegewichte gleich Null ift, wenn man bem aus einer Ebene abgehenden Gewichte das positive und dem in eine Ebene eintretenden das negative Zeichen beigelegt bentt.

Es ist leicht ersichtlich, daß dieselbe Betrachtung auch für einen Kreisproceß gilt, der nach Art des in Fig. 441 dargestellten aus mehreren einfachen zusammengesetzt ist, welche zwischen verschiedenen Temperaturen  $T_1$  und  $T_2$ ,  $T_2$  und  $T_3$ ,  $T_3$  und  $T_4$ ... verlaufen. Auch hier muß entsprechend den Gleichungen (68) und (69) die verrichtete Arbeit gleich der algebraischen Summe der Leistungen aller Gewichte und die algebraische Summe aller Wärmegewichte gleich Rull sein.

Wenn ein Gewicht G bei seinem Niederssinken aus einer Ebene  $T_1$  in eine tieser gelegene  $T_2$  keine oder nicht so viel Arbeit verrichtet, als der Fallhöhe entspricht, so wird die nicht zur Ueberwindung von Widerständen verbrauchte Arbeit zur Beschleunigung des Gewichtes G verwendet, welches in Folge dessen mit einer gewissen Geschwindigkeit v die untere Ebene  $T_2$  erreicht, vermöge deren es das Arbeitsvermögen G  $\frac{v^2}{2 g}$  besitzt. Die ganze Leistungssähigkeit des Gewichtes G dei seiner Ankunft in dem Niveau  $T_2$ , welche dasselbe zu äußern vermöchte, wenn es dis zur Grundebene siele, bezissert sich daher auf G  $T_2$  + G  $\frac{v^2}{2 g}$  =  $L_2'$ , und dieser Leistung entspricht sonach ein Gewicht G' in der Ebene  $T_2$ , welches aus

ZЦ

$$G' T_2 = G \left(T_2 + rac{v^2}{2 g}
ight)$$

$$G' = G \left(1 + rac{v^2}{2 g} rac{1}{T_2}
ight)$$

folgt. Man ersieht leicht, daß dieser Borgang dem nicht umkehrbaren Kreisprocesse entspricht, bei welchem der Körperbruck größer ist als der äußere Gegendruck, oder, was wesentlich dasselbe ist, bei welchem die dem vermittelnden Körper zugeführte Wärmemenge aus einem Wärmereservoir stammt, dessen Temperatur diesenige des Körpers übertrifft. In diesem Falle ist das Wärmegewicht G' in der Sene  $T_2$  größer als dassenige G in der Sene  $T_1$ , d. h. die algebraische Summe der Wärmegewichte ist negativ, wie es durch die Gleichung (72) für den nicht umkehrbaren Kreisproces ausgedrückt ist.

Es erscheint unnöthig, die Uebereinstimmung noch weiter auszuführen, welche zwischen ber Arbeiteleiftung eines fallenden Gewichtes und berjenigen ber Barme ftattfindet. Es moge bier nur ein Buntt von besonderm Intereffe Der Umftand, bag in allen Dampfmaschinen bie hervorgehoben werden. erzeugte mechanische Arbeit nur einen fehr geringen Brocentsat, im Mittel 5 bis 7, höchstens 10 Broc., berjenigen Arbeit beträgt, welche ber durch bie verbrannten Rohlen erzeugbaren Barmemenge äquivalent ift, hat die Beranlaffung gegeben, bag fo gewichtige Stimmen, wie die Rebtenbacher's, bie Dampfmafchinen bochft unvolltommene Dafchinen genannt haben. Beuner \*) gebührt das Berdienft, darauf aufmertsam gemacht zu haben, daß dieser geringe Effect nur jum fleinsten Theile ber Unvolltommenheit bes Princips oder der Wirtungsweise dieser Maschinen zuzuschreiben ift, vielmehr der Hauptfache nach in ben naturlichen Berhältniffen feinen Grund hat, welche es von vornherein unmöglich machen, überhaupt jemals eine Rupleiftung ju erzielen, welche berjenigen auch nur entfernt fich nabert, die ber burch bas Brennmaterial zu entwickelnden Barmemenge äquivalent ift. Diefe lettere absolute Leiftung ale Magstab für die Gute ber calorischen ober Dampfmafchine anzunehmen, hieße nach Beuner fo viel, ale wenn man bei ber Beurtheilung ber Gute eines Wafferrades anstatt bes zwischen Ober- und Unterwafferspiegel vorhandenen Befälles basjenige zwischen ber Quelle und bem Meeresspiegel bes betreffenben Bafferlaufes ju Grunde legen wollte. Dbichon biefer lettere Bergleich zu Ginwendungen \*\*) Beranlaffung gegeben hat, so ift boch die ermahnte, von Beuner ausgesprochene Behauptung nach geringfügiger Aenderung vollkommen zutreffend, wie fich aus dem Folgenden

<sup>\*)</sup> Zeuner, Die medanifche Barmetheorie, 2. Aufl.

<sup>\*\*)</sup> Siehe v. Reiche, Der Dampfmajdinenconstructeur.

ergeben wird. Man kann nämlich, wenn man dem von Zeuner eingeführten "Bärmegewichte" eine etwas andere, sich an das eigentliche Besen der Bärme näher anschließende Bedeutung beilegen will, bie vorstehend entwicklten Resultate der mechanischen Bärmetheorie in sehr anschaulicher Art durch eine graphische Darstellung versinnlichen, welche auch, wenn in geeignetem Maßstade ausgesührt, directes Abgreisen von Zahlenresultaten zum Ersat der Rechnung ermöglichen würde. Diese Darstellung möge hier folgen.

Graphische Darstellung. Es sei im Folgenden eine bestimmte §. 227. Wärmemenge und zwar der Einfachseit wegen gerade eine Calorie oder Wärmeeinheit vorausgesetzt und angenommen, diese Wärmemenge bilde den ganzen in einem gewissen Körper vorhandenen Wärmegehalt. In Hinsicht diese Körpers möge ferner die Annahme gemacht werden, daß seine specifische Wärme stir alle Temperaturen einen constanten Werth haben soll und es werde, gleichsalls der Einsachheit wegen, diese specifische Wärme gleich der Einheit, also gleich der des Wassers bei 0° C. angenommen. Ob es in der Natur wirklich einen solchen Körper giebt oder nicht, ist sür die hier solgende Vetrachtung gleichgültig, jedenfalls kann man sich einen solchen ideellen Körper vorstellen. Wenn das Gewicht desselben allgemein mit G bezeichnet wird und seine absolute Temperatur T ist, so hat man nach den gemachten Voraussetzungen die ganze in ihm enthaltene Wärmemenge

$$GT=1 \mathfrak{W}.$$

moraus

$$G=rac{1}{T}$$
 kg

folgt. Wir bezeichnen nun turz dieses Gewicht G als das Wärmegewicht einer Wärmeeinheit bei der absoluten Temperatur T, so daß allgemein das Wärmegewicht einer beliebigen Wärmemenge Q bei der ebenfalls beliebigen Temperatur T durch  $G=\frac{Q}{T}$  ausgedrückt ist, und man darunter also daßzenige Gewicht des vorausgesexten ibeellen Materials zu verstehen hat, in welchem bei der Temperatur T gerade die Wärmemenge Q enthalten ist, oder, welches durch die Wärmemenge Q vom absoluten Nullpunkte gerade die zur Temperatur T erwärmt werden könnte.

Ebenso möge jett die Temperatur T eines Körpers durch eine gewisse Höhe in folgender Art ausgedrückt werden. Man hat sich nach dem Borangegangenen die Wärme als eine Art der Bewegung vorzustellen, und wenn man auch über die besondere Natur dieser Bewegung nichts Näheres weiß, so wird man doch anzunehmen haben, daß nach den allgemeinen Gesetzen der Ohnamit die vermöge dieser Bewegung in einem Massentheilchen enthaltene

10 zu erwärmen.

Energie oder lebendige Kraft von der Geschwindigkeit dieser Bewegung abhängt und zwar etwa mit dem Quadrate dieser Geschwindigkeit proportional ist. Die Höhe der Temperatur giebt daher den Grad der Schwingungsgeschwindigkeit, oder der vermöge derselben in einem Wassentheilchen enthaltenen lebendigen Kraft desselben an, und es erscheint daher gerechtsertigt, die Temperaturen durch die diesen Geschwindigkeiten zugehörigen Seschwindigkeitshöhen zu messen. Man hätte sich danach die einer Temperatur zugehörige Höhe als diesenige zu denken, auf welche ein Massentheilchen von dieser Temperatur sich vermöge seiner Schwingungsgeschwindigkeit würde erheben können, oder auch, von welcher es heruntersallen müßte, um die dieser Temperatur entsprechende Schwingungsgeschwindigkeit anzunehmen. Hiernach und aus der Größe des mechanischen Wärmeäquivalents  $\frac{1}{A}$  — 424 mkg folgt denn auch, daß unter den gemachten Voraussezungen die jedem Temperaturzabe entsprechende Höhe gleich 424 m zu setzen ist, denn die zu Grunde gelegte Wärmemenge von 1 Calorie vermag natürlich von dem

Rörper, beffen specifische Wärme gleich Gins gefest wurde, gerade 1 kg um

Man benkt sich nun zur Beranschauslichung ein rechtwinkeliges Coordinatensystem OTG, Fig. 445, auf bessen horizontaler Axe die Wärmegewichte G und auf dessen verticaler Axe die Temperaturen oder Höhen T aufgetragen werden. Bestimmt man dann sür irgend eine Temperatur  $T_1 = OB_1$  das zugehörige Wärmegewicht  $G_1 = \frac{1}{T_1}$  und trägt dasselbe horizontal gleich  $OC_1$  auf, so bestimmen diese Coordinaten einen Punkt  $A_1$  von solcher Lage, das die Rechteckstäche  $OB_1A_1C_1$  das Maß für die mechanische Arbeit einer Calorie darstellt, denn diese Fläche ist durch  $OC_1 \cdot OB_1 = G_1 \cdot T_1 \cdot 424$  = 424 mkg ausgedrück, da die Einheiten der verticalen Axe, wie erwähnt, gleich 424 m anzunehmen sind. Stellt man sich dieselbe Construction sür alle möglichen Temperaturen T ausgesührt vor, so erhält man sür die Lage des Punktes A eine gleichseitige Hyperbel, deren Asymptoten in die Axen OT und OG sallen und deren Gleichung


## T.G=1

ift. Für irgend einen Punkt wie  $A_2'$  dieser Eurve hat das Rechted  $A_2'O$  dieselbe Größe wie  $A_1O$ , d. h. es stellt eine mechanische Arbeit von 424 mkg vor. Hieraus ersieht man, daß, wie es auch dem Grundsat von der Exhaltung der Kraft entspricht, die durch die vorhandene Wärmennenge repräsentirte ganze Energie unabhängig von der Temperatur ist, und daß es in Hinsicht dieser Energie gleichgilltig ist, ob diese Wärmennenge z. B. in 1 kg von  $1^{\circ}$  oder in 1/1000 kg von  $1000^{\circ}$  enthalten ist. Wäre es möglich, diese

ganze vorhandene Energie in nithliche Arbeit zu verwandeln, so würde es baher auch ganz gleichgültig sein, ob man die Wärme dazu verwendet, die Körper auf hohe oder auf niedrige Temperaturen zu erwärmen.

Damit eine solche Gewinnung bes vollständigen Energiebetrages ausstührbar wäre, müßte es nun aber möglich sein, die Körper bis auf den absoluten Rullpunkt der Temperatur abzukühlen, was natürlich undenkbar ist. Es ist überhaupt nicht ausführbar, bei irgend einer Maschine oder sonstigen Borrichtung den wirkenden Körper ohne künstliche

Fig. 445.



Borrichtungen unter ben Temperaturgrad ber umgebenden Atmosphäre abzukühlen. Sett man z. B. eine mittlere Jahrestemperatur an der Erdoberfläche von  $12^{\circ}$  C., also eine absolute Temperatur von  $285^{\circ}$  voraus, so ist diese die geringste Temperatur  $T_2$ , bis zu welcher höchstens eine Abkühlung des vermittelnden Körpers vorzunehmen ist. Es wäre ja allerdings wohl möglich, die Temperatur durch künstliche Wärmeentziehung, wie dies dei den Eismaschinen geschieht, noch weiter zu ermäßigen, aber es ist ohne Weiteres klar, daß dies nur durch einen entsprechenden Arbeitsauswand erreichbar sein würde. Es muß nämlich, damit ein Körper

fälter gemacht werden foll als feine Umgebung, Barme ihm entzogen, b. h. in Arbeit verwandelt werden; und hierzu ift nach ber oben gegebenen Erflarung bes Carnot'ichen Broceffes eine gleich ichwere entgegengefeste Bermanblung von mechanischer Arbeit in Barme erforberlich. Den vermittelnden Körper eines Kreisprocesses noch unter die Temperatur der Umgebung abfühlen wollen, hieße ungeführ fo viel, als wenn man bie Leiftungefähigfeit niederfintender Rörper, 3. B. bes Waffers von Fluffen, baburch vergrößern wollte, daß man fie nicht blog bis zur Erdoberfläche, fondern noch weiter nach dem Mittelpunkte ber Erbe bin ins Erdinnere wollte fallen laffen. Bare es 3. B. möglich, bas Baffer eines Fluffes noch unter ben Meeresspiegel fallen zu laffen, etwa baburch, bag man es in einen eingesetten mafferleeren Schacht führte, fo ift ohne Beiteres flar, bag jur Entleerung biefes Schachtes theoretisch porber genau biefelbe mechanische Arbeit aufzuwenden fein murbe, welche nachher burch bas höhere Gefälle mieber erreicht werben tonnte. Ebenso verhalt es fich mit ber fünftlichen Abfühlung eines Körpers unter die Temperatur der umgebenden Atmosphäre. Diese Temperatur spielt für die Wärme eine ahnliche Rolle, wie bas Niveau bes Meeresspiegels in ber Sydraulit, und die Temperatur bes absoluten Rullpunttes entspricht in biefem Bergleiche etwa bem Mittelpuntte ber Erbe.

Es möge in Fig. 445 nun burch  $OB_0 = T_0 = 285^\circ$  die der Atmosphäre im Durchschnitt entsprechende Temperatur bargestellt fein, fo bag also bie Ebene Bo Ao gewiffermagen ben Horizont für die Temperaturen vorstellt. Denkt man fich wieber die Wärmeeinheit in bem Gewichte  $G_1 = B_1 A_1$ von der Temperatur T1 enthalten, fo tann man diefe Warme von der Tempergtur T1 auf zweifache Weife in Warme von der niedern Temperatur Ta verwandeln, nämlich entweber burch einen Bermanblungeproceg ober burch einen Uebergang. Der lettere findet ftatt, wenn die Barme von felbft, etwa burch Strahlung ober Leitung fich verbreitet, also ohne babei eine Arbeit zu verrichten, und es ift nach dem Borigen beutlich, daß die in  $B_1A_1$ enthaltene Barmeeinheit gerade ausreichen wird, ein Gewicht Go = Bo Ao auf die Temperatur  $T_0 = A_0 B_0 = 285^{\circ}$  zu bringen, welches in der Figur durch die der Ordinate To zugehörige Absciffe Bo Ao der Spperbel gemeffen wirb. Dan tann fich gewiffermagen vorftellen, die Barme verbreite fich bei bem Uebergange abwärts in bem Raume amischen OT und ber Hyperbel in horizontalen Schichten. Offenbar ift bas Rechted O.A. gleich bemienigen OA1, und man erfieht hieraus, bag bei biefem von felbft erfolgenden Wärmeübergange bie gange vorhandene Energie biefelbe Große beibehält, und daß mechanische Arbeit nicht geleistet worden ift. Rach bem vorstehend Gesagten läßt sich die in dem Gewichte  $G_0 = B_0 A_0$  enthaltene Barme von ber Temperatur To überhaupt nicht mehr in nugliche Arbeit verwandeln und ift alfo für unfere Zwede ale verloren anzuseben.

Theil

Die zweite Art der Berwandlung der Wärme von der Temperatur  $T_1$  in solche von derzenigen  $T_0$  kann mit Hülfe eines vermittelnden Körpers durch einen umkehrbaren Proceß geschehen. Hierbei verschwindet ein gewisser Theil der Wärme, welcher in Arbeit umgesetzt wird. Nimmt man an, daß dieser Proceß zwischen den Temperaturen  $T_1 = OB_1$  und  $T_0 = OB_0$  stattsinde, setzt man also voraus, daß dem vermittelnden Körper aus einem Wärmereservoir von der Temperatur  $T_1$  eine Wärmemenge  $Q_1 = 1$  Calorie zugestührt werde, so wird hierbei dem Wärmereservoir von der Temperatur  $T_0$  eine Wärmemenge  $Q_0$  mitgetheilt, welche nach §. 222 durch

$$\frac{Q_2}{T_0} = \frac{Q_1}{T_1} = \frac{1}{T_1}$$

gerade ein Bärmegewicht von der Größe  $\frac{1}{T_1}=G_1=B_1A_1$  auf die Temperatur  $T_0$  zu bringen. Zieht man daher durch  $A_1$  eine Berticallinie  $A_1C_1$ , so stellt  $B_0D_0$  das Bärmegewicht vor, welches der aus Arbeit entstandenen Bärmemenge  $Q_0$  von der Temperatur  $T_0=OB_0$  entspricht. Da diese Wärme, welche aus den angegebenen Gründen niemals in Arbeit verwandelt werden kann, einer Leistung entspricht, welche durch das Rechted  $OB_0D_0C_1$  gemessen wird, so folgt, daß die Disserenz der beiden Rechtede  $OA_1$  und  $OD_0$ , d. h. also das Rechted  $B_0A_1$  die Größe der gewonnenen Arbeit L darstellt. Diese Arbeit ist übrigens auch durch das Rechted  $C_1D_0A_0C_0$  ausgedrückt. Bon der mit der aufgewendeten Wärme äquivalenten Arbeit ist daher im günstigsten Falle, d. h. wenn keinersei Berluste auftreten würden, nur der

 $\frac{B_0 B_1}{O B_1} = \frac{C_0 C_1}{C_0 O} = \frac{T_1 - T_0}{T_1}$ 

wirklich nutbar zu machen. Man erkennt auch aus der Figur, daß dieser ausnuthare Theil der Leiftung um so größer aussällt, je kleiner das Wärmegewicht  $OC_1$ , b. h. je größer die Temperatur  $T_1$  der zugeführten Wärme ist. Hiernach würde es also vortheilhaft erscheinen, die Temperatur  $T_1$  der einer Maschine zugeführten Bärme so hoch als möglich zu wählen, wenn nicht andere Verhältnisse hier gleichfalls zu berückstigen wären. Zunächst ist bei der sür Maschinen doch allein in Betracht kommenden Erzeugung der Wärme durch Verbrennung von Vrennmaterialien die erreichbare Temperatur immer nur von bestimmter Größe; dieselbe ist aber immer noch viel höher als diesenige, welche man dem vermittelnden Körper, z. B. dem Dampse in den Dampsmaschinen, mit Kücksicht auf die Dauer und Festigsteit der zu den Maschinentheilen verwendbaren

Materialien geben kann. Demzufolge ist ber Borgang, welcher z. B. bei ben Dampsmaschinen und ihren Kesseln stattsindet, immer mit Uebergängen von Wärme verbunden, indem die dem Dampse zuzusührende Wärmemenge den Feuergasen, also einem Körper von viel höherer Temperatur als die des Dampses selhst ist, entnommen wird. Sebenso wird der vermittelnde Körper oder Damps seine Temperatur niemals dis zu derzenigen  $T_0$  der Atmosphäre erniedrigen können, sondern er wird die Maschine mit einer höhern Temperatur verlassen, welche, wie sich aus dem Nachsolgenden ergehen wird, sür Waschinen ohne Condensation zu eiwa 40° C. oder  $T_2 = 373^\circ$  und sür Waschinen mit Condensation zu etwa 40° C. oder  $T_2 = 313^\circ$  sich bezissert. In Folge dessen sindet wiederum ein Wärmeübergang aus dem abgehenden Dampse in die Atmosphäre statt. Auch von diesen Verhältnissen giebt die Fig. 445 ein deutliches Bilb.

Geset nämlich, ber vermittelnde Körper (Dampf) habe die höchfte Temperatur  $T_1' = OB_1'$  und empfange bie Barme aus einem Barmemagazin (Feuerung) von der höhern Temperatur  $T_1 = O B_1$ . Alsdann wird einer Calorie, welcher für die Temperatur  $OB_1 = T_1$  das Wärmegewicht  $G_1 = B_1 A_1$ entspricht, bei ber Temperatur  $T_1'=OB_1'$  bas Barmegewicht  $G_1'=B_1'A_1'$ zukommen. Nimmt man nun an, daß ber Körper zwischen bieser Temperatur  $T_1'$  und einer andern  $T_2' = OB_2'$  einen Kreisproceg durchmacht, welcher für biefe Temperaturen umtehrbar ift, so hat man für jebe bem Körper mitgetheilte Wärmeeinheit das Wärmegewicht B'1 A'1 als B'2 D' auf ber Borizontalen durch  $B_2'$  abzutragen und erhält dann in dem Rechtecte  $D'A_2'C_2C'$ bas Maß für die geleistete Arbeit, wogegen das Rechted OB' D' C' diejenige Energie vorstellt, welche in bem Rorper vermöge feiner Temperatur T'2 noch verbleibt. Denkt man noch durch D' die gleichseitige Hyperbel D'E' gelegt, so erhält man in den Abschnitten auf der Horizontalen  $A_0\,B_0$ , welche der Temperatur der Atmosphäre entspricht, ein Urtheil über die einzelnen Energieverlufte des Brocesses. Es ist nämlich daraus zu erkennen, daß von der ganzen in einer Wärmeeinheit enthaltenen und mit  $A_0 B_0$  proportionalen Energie nur ber burch  $A_0 E'$  bargestellte Theil in Arbeit verwandelt wird, während der mit  $B_0D_0$  proportionale Betrag wegen der Temperatur  $T_0$  der Atmosphäre überhaupt niemals in Arbeit verwandelt werden kann. Bon ben beiden durch  $D_0\,E$  und  $E\,E'$  repräsentirten Berluften ents fpringt ber erstere aus ber Differeng amischen ben Temperaturen T, und T' und der lettere aus dem Unterschiede zwischen T'2 und To. Der Berwandlungscoefficient ift in bem betrachteten Falle burch

$$\eta' = \frac{A_0 E'}{A_0 B_0} = \frac{A_2' D'}{A_2' B_2'} = \frac{B_1' B_2'}{B_1' O} = \frac{T_1' - T_2'}{T_1'} = 1 - \frac{T_2'}{T_1'}$$

und dagegen für einen zwischen den Temperaturen  $T_1$  und  $T_0$  verlaufenden Carnot'schen Proces durch

$$\eta = \frac{A_0 D_0}{A_0 B_0} = \frac{B_1 B_0}{B_1 O} = \frac{T_1 - T_0}{T_1} = 1 - \frac{T_0}{T_1} \cdot \cdot \cdot (74)$$

gegeben.

Es geht hieraus hervor, bag mit jedem Uebergange von Barme eine Bergrokerung bes Warmegewichtes und bierburch auch eine Bergrokerung besienigen Barmebetrages verbunden ift, welcher überhaupt nicht in nutliche Arbeit umwandelbar ift. Dies entspricht bem in §. 224 gefundenen Befete, wonach von allen zwischen zwei bestimmten Temperaturen verlaufenden Broceffen bem Carnot'ichen, b. b. bem ohne Uebergunge erfolgenben, ber größte Wirtungsgrad zufommt.

Nunmehr ist es leicht, die oben berührte Frage nach dem möglichen Wirfungegrabe unferer Dampfmaschinen zu entscheiben. Wollte man babei bie gange in der angewandten Barme enthaltene Energie wirklich nutbar machen, fo wurde es nöthig fein, ben Dampf nicht nur bis zur Temperatur ber Atmosphäre, fondern bis zu derjenigen bes absoluten Rullpunites abaufühlen, und man konnte ben von Beuner angegebenen Bergleich mit bem Bafferlaufe gelten laffen, nur mußte man bann bie aukerften Grenzen entfprechend weiter fteden, indem man anftatt bes Meeresspiegels ben Mittelpuntt ber Erbe und anstatt ber Quelle bie Wolfenhöhen einführte, aus benen bie atmosphärischen Rieberschläge herabfallen.

Wasserdampf. Waffer (W) in bem cylindrischen Gefäge AB, Fig. 446, vorausgefest



werben foll, einen luftleeren Raum ber, etwa inbem man einen zuerft auf ber Oberfläche bes Waffers rubenden und bicht an bas Befag fchliekenden Rolben K emporgieht, fo verwandelt fich ein Theil des Baffers in Dampf (D). Die Menge biefes entstehenben Dam= pfes fteht im geraben Berhältnig mit bem ihm bargebotenen Raume ober mit ber Bewegung bes Rolbens. Wenn bierbei bie Temperatur bes Waffers, mit welcher biejenige bes Dampfes übereinstimmt, einen conftanten Werth t behalt, so ift bies auch hinsichtlich ber Spanntraft p bes Dampfes ber Fall, welche etwa burch bie Standhohe h eines Manometers EF angegeben merben Die Spannung p ift bemnach von bem Bolumen v ber gebildeten Dampfmenge gang

unabhängig und hängt nur von ber Tem-

Stellt man über einer Fluffigkeit, ale welche bier §. 228.

peratur t berfelben ab, berart, daß jeder Temperatur t immer eine gang bestimmte Spannung p zukommt, fo oft man auch den Berfuch wiederholt.

Diese Beziehung gilt indeß nur so lange als noch Waser in dem Gefäße vorhanden ist, doch ändert sich der Borgang wesentlich, sobald der letzte Wassertropsen verdampft ist. Bon diesem Augenblick an ist eine fernere Bergrößerung des Bolumens dei gleichbleibender Temperatur mit einer Spannungsverminderung verdunden, ähnlich wie dies bei der Luft nach dem Mariotte'schen Gesetz der Fall ist, wenn auch dieses Gesetz für Dampf nur annähernde Gilltigsteit behält. Ebenso wird bei darauf erfolgender Berkleinerung des Bolumens die Dampsspannung wieder vergrößert die zu dem Kolbenstande, in welchem bei der Bergrößerung des Bolumens das ganze Wasser verschwunden war. Bon nun an bleibt bei einer weitern Berminderung des Kaumes die Spannung wieder constant und es verdichtet sich in dem Maße, wie der Kolben niedergeht, der Dampf zu stillssigem Wasser, die schließlich der Dampf gänzlich verschwunden ist und der Kolben wieder die Oberstäche des entstandenen Condensationswassers berührt.

Eine Wiederholung biefes Berfuche bei einer bobern ober geringern Temveratur zeigt im Wefentlichen bieselben Erscheinungen, nur ftellt fich bei höherer Temperatur eine höhere Dampffpannung ein, auch ift dabei bie Dichte bes gebilbeten Dampfes eine grofere, mas baran zu erkennen ift, baf ber Rolbenftand, in welchem bas Baffer vollständig verbampft ift, um fo eher erreicht wird, je höher bie Temperatur ift und umgefehrt. Dan tann biefes Berhalten auch baburch erkennen, bag man in irgend einer Rolbenstellung, bei welcher bei ber berrichenben Temperatur noch nicht alles Baffer verbampft ift, bem Baffer unter Festhaltung bes Rolbens noch Barme qu-Man bemerkt bann ein ftetiges Steigen ber Temperatur und ber Spannung, fowie bie fortwährende Berbampfung neuen Baffers, bis bas lette Baffertheilchen verbampft ift. Es vergrößerte fich alfo bierbei mit ber Temperatur die Dichte bes Dampfes. Bon bem Zustande an, in welchem bas vorhandene Baffer ganglich verbampft ift, tann burch eine weitere Erwarmung des Dampfes beffen Dichtigkeit nicht weiter burch Bilbung neuen Dampfes vergrößert werben. Aus biefem Grunde wird zwar mit ber Temperatur die Spannung noch vergrößert, aber in viel geringerm Grabe als bies geschah, so lange noch Waffer vorhanden war, aus welchem sich ftets neue Dampfe bilben fonnten. Die Spannungevergrößerung geht jest vielmehr nach einem Befete vor fich, welches fich bem Bay-Luffac'ichen Wird die Temperatur wieder verringert, so nimmt junachst auch wieber bie Spannung nach bemfelben Befete ab, mabrend bie Dichtigfeit bes Dampfes biefelbe bleibt. Ift die Temperaturerniedrigung bis ju bemjenigen Buntte por fich gegangen, bei welchem bei ber porberigen Erwärmund ber lette Tropfen Waffer verdampft war, fo beginnt nunmehr mit weitergehender Abfühlung eine theilweife Berbichtung bes Dampfes ju fluffigem Baffer und gleichzeitig finkt mit abnehmender Temperatur die Spannung

sehr viel schneller, als vor der Erreichung des gedachten Punktes der beginnenden Condensation. Eine gänzliche Berdichtung des gebildeten Dampfes durch Abkühlung ist indessen nicht möglich, wenigstens kann man selbst bei einer Temperatur von 20° unter dem Gefrierpunkte noch die Spannkraft bes dabei vorhandenen Dampfes messen. Man muß daher annehmen, daß sich Dämpfe bei jeder Temperatur bilden.

Es folgt aus bem Borftehenden, daß bie Dampfe, benn mas bier vom Waffer gefagt wurde, gilt allgemein auch von anderen Fluffigfeiten, in zwei wesentlich von einander verschiebenen Zuständen vorkommen. Im erften Buftande, welcher vorstehend baburch gekennzeichnet mar, bag ber Dampf noch in Berbindung mit Baffer war, entspricht jeder Temperatur bes Dampfes eine ganz bestimmte Spannung, welche genau gleich bem auf ber Flüffigfeit lastenben Drude ift (in ber Figur gleich bem Drude bes Rolbens). Unter ber Boraussetzung eines unveranderlichen Drudes ift es nicht möglich, die Dichte oder die Temperatur durch Bufuhr von Barme gu erhöhen, die lettere bient vielmehr nur jur Bilbung immer neuen Dampfes, wie andererfeits burch Abführung von Barme bei conftanter Spannung mohl eine Bolumenverminderung burch Condenfation, aber weder eine Beranderung ber Temperatur noch ber Dichte veranlagt werben tann. Ebenso wenig ift es möglich, bei gleichbleibender Temperatur burch eine Bergrößerung bes Bolumens die Spannung ober Dichte zu verringern, noch burch Bufammenbruden eine größere Spannung ober größere Dichte zu erzeugen, ba fich in biefem Falle ber Dampf conbenfirt und ganglich zu Baffer verwandeln läßt.

Da es also nicht möglich ift, solchen mit Wasser in Berührung besindlichen Dampf von bestimmter constanter Temperatur durch Bolumenverminderung zu verdichten oder höher zu spannen, so sagt man, dieser Dampf besinde sich im Maximum seiner Dichte und seiner Spannung, und nennt ihn meist schlechtweg gesättigten Dampf der ihm eigenen Temperatur. Wenn nach dem Borstehenden der Dampf immer gesättigt auftritt, so lange er mit dem Wasser in Berührung ist, also beispielsweise der Dampf in den Dampstesseln immer gesättigt ist, so ist doch badurch selbstredend nicht ausgeschlossen, daß Dampf auch gesättigt sein könne, ohne mit Wasser in Berührung zu sein. Der Dampf ist allgemein dann gesättigt, wenn er diesenige Dichte und Spannung hat, welche er bei seiner Temperatur höchstens haben kann, d. h. welche Damps von seiner Temperatur haben würde, der mit Flüssseit in Berbindung steht.

Die gesättigten Dämpse sind also badurch gekennzeichnet, daß jeder besstimmten Temperatur t auch eine ganz bestimmte Spannung p und ganz bestimmte Dichtigkeit p entspricht, mit anderen Worten, die Spannung sowohl wie die Dichte ist jede nur eine Function der Temperatur und unabhängig von dem Bolumen. Es ist allgemein

$$p = f(t)$$
 and  $\gamma = \varphi(t)$ ,

worin die Functionszeichen f und  $\varphi$  allgemein nur die Abhängigkeit ausbrücken. In dieser Beziehung sind die gesättigten Dämpfe wesentlich von den Gasen verschieden, bei welchen die Spannung und Dichte abhängig sowohl von der Temperatur t, wie von dem Bolumen v sind, indem für dieselben die Gleichung (15)

vp = RT

gefunden wurde.

Im Gegenfate zu ben gefättigten Dampfen nennt man biejenigen, welche eine höhere Temperatur haben ale ihrer Dichte und Spannung gutommt, welche alfo aus gefättigten Dampfen burch meitere Barmezufuhr entftanden find, überhitte Dampfe. Diefelben haben nach dem Borftehenden eine fleinere Spannung und Dichte als fie bei ihrer Temperatur haben wurden, wenn fie im Ruftande ber babei moglichen Sättigung fich befanden, es find die überhipten Dampfe baber ale nicht gefättigte Dampfe aufzufaffen. Wie fcon bemertt, folgen die überhitten Dampfe Gefeten, welche mit benen von Mariotte und Gan-Laffac zwar nicht genau übereinstimmen, benfelben aber nabe tommen, und zwar ift bie Annäherung um fo größer, je weiter die Dampfe von bem Buntte der vollftanbigen Sättigung entfernt find. Da auch bie Gafe nicht abfolnt genau ben Befeten von Mariotte und Bay-Luffac folgen, fo pflegt man bie Bafe ebenfalls als überhipte Dampfe anzusehen, welche fehr weit über ihren Sättigungspunkt erhipt find. Diefe Unficht ift um fo mehr gerechtfertigt, ale es in ber neuern Zeit gelungen ift, auch biejenigen Gafe, welche man früher als permanente anfah und bezeichnete, wie Sauerstoff, Stickftoff, Wasserstoff, durch großen Drud und weitgebende Temperaturerniedrigung in Mluffigfeiten ju verwandeln. Für bie Braxis haben die gefättigten Dampfe bie weitaus größte Bebeutung, ba g. B. alle aus ben Dampffeffeln entnommenen Dampfe gefättigt find und, wie die folgende Untersuchung zeigen wird, auch in ben Dampfmaschinen gefättigt bleiben, und eine Ueberhitung nur in einzelnen Fallen ftattfindet. Es follen baber im Folgenden junachft bie Befete erörtert werben, welche für bie gefättigten Dampfe gelten.


§. 229. Versuche über die Expansivkraft der Dämpse. Es ift zunächst bie wichtige Frage zu beantworten: in welcher Beziehung stehen Expansiveraft und Temperatur bes in ber Maximalspannung befindlichen Wasserdumpses zu einander? Bersuche, welche ben Zwed hatten, biese Abhängigkeit zu sinden, sind bereits in großer Anzahl, namentlich von der Deutschen: Schmidt, Arzberger, Kämtz u. s. w., von den Engländern: Watt, Robison, Dalton, Ure u. s. w., von den Franzosen: Arago

und Dulong, Regnault u. f. m., angestellt worden, jedoch find Ausbehnung und Benauigfeit aller biefer Berfuche febr verschieben, und es findet auch unter ben Resultaten berfelben bie gewunschte Uebereinstimmung nicht überall ftatt. Es ift hier nicht ber Ort, die verschiedenen Apparate zu beichreiben, welche man bei Berfuchen über die Ervansipfraft bes Bafferbampfes angewendet bat, und hier vielmehr nur möglich, folgende allgemeine Bemertungen barüber zu machen. Im Befentlichen tommt es babei naturlich barauf an, ben Dampf allmälig mehr und mehr zu erwärmen und beffen Temperatur und Expansiviraft bei ben verschlebenen Barmezustanben gu meffen. Bur Ausmittelung ber Temperatur bienen Thermometer. bie man aber nicht unmittelbar mit bem Dampfe in Berubrung bringen barf, sondern in eiferne Röhren einhullt, bamit die Thermometerröhre nicht burch ben Dampf gufammengebrudt werben tonne. Um bie Ervansipfraft au finden, bat man in der Regel eine, gleichsam ein fehr langes Barometer bilbende Quedfilberfaule, ober auch ein Luftmanometer, ober auch Bentile (f. Thl. I) in Anwendung gebracht. Der letteren hat fich Urzberger sowie auch Southern bedient; biefe Berfuche geben jedoch, wie die Bergleichung mit ben Ergebniffen anderer Berfuche por Augen führt, und wie auch leicht zu erklaren ift, etwas zu fleine Expansivfrafte. Gehr ausführliche Berfuche find bom Franklin-Infliftut zu Philadelphia und bon ber Afabemie ber Wiffenschaften zu Baris angestellt worben. Die letteren find bie ausgebehntesten und werben in ber Genauigfeit vielleicht nur burch bie neueften Berfuche von Dagnus und von Regnault übertroffen. Die Berfuche, welche bas erftgenannte Inftitut angestellt hat, geben, wie die von Argberger, bis auf 10 Atmofphären, bie ber lettgenannten Atabemie aber bis auf 24 Atmosphären, übrigens geben bei Spannungen von 2 bis 10 Atmosphären die erften Berfuche größere Expansiviraft, als bie letteren, und es beträgt bei 10 Atmosphären bie Abweichung schon 7/9 Atmosphäre.

Anmertung. Gine gedrängte Zusammenstellung der Bersuche über die Expansivirast des Wasserdampses sindet man in The Mechanics Pocket Dictionary de W. Grier, Art. Steam; auch ist hierüber nachzulesen im zweiten Bande von Robison's System of Mechanical Philosophy, serner P. Barlow's Treatise on the Manusactures and Machinery of Great-Britain und Tredegold's Dampsmaschinelehre.

Vorsuche der Parisor Akadomie. Der Wichtigkeit bes Gegen- §. 230. standes wegen theilen wir in Folgendem eine Abbildung (Fig. 447, a. f. S.) und eine kurze Beschreibung des Apparates mit, welchen die französischen Akademiker Arago, Dulong u. s. w. zur Ausmittelung der Expansivkraft der Wasser- dämpfe angewendet haben. Die Dampferzeugung erfolgte in einem Kessel Aaus starkem Sisenblech von 80 Liter Inhalt, welcher zu diesem Zwecke in den Ofen B eingesetzt war. In diesen Kessel gingen zwei Flintenläufe

C und D hinein, wovon der eine bis unter das Wasser, der andere aber nur bis in den Dampfraum reichte. In beide kamen Quecksilberthermometer zu stehen, die oben gekrümmt und horizontal fortgesührt, und an dieser Stelle durch einen Wasserstram auf einer constanten Temperatur erhalten wurden. Zum Messen der Expansivkraft des Dampfes diente das Luftthermometer EF, welches von einer Wassersäule mit ununterbrochenem Zu= und Absluß umsgeben wurde, um eine constante Temperatur zu erzeugen. Das eiserne Gesäß G dieses Manometers war zum großen Theil mit Quecksilber angessüllt, der obere Raum desselben, sowie die Communicationsröhre KL, wurde



mit Wasser angefüllt, und letztere wurde zur Erzielung einer unveränderlichen Temperatur mit fließendem Wasser äußerlich bespült. Um den Stand des Quecksilders im Gefäße G zu sinden, diente die Glasröhre R mit dem Zeiger Z. Die Bersuche wurden auf folgende Weise geleitet. Zuerst ließ man bei geöffneter Röhre H und geöffnetem Sicherheitsventile das Wasser 15 bis 20 Minuten lang kochen, um alle Lust aus A zu treiben, dann schloß man beide und erzeugte durch fortgesetzte Feuerung eine höhere Temperatur. Nun beobachtete man, wenn die Thermometers und Manometersstände ihr Maximum erreichten, indem der eine Beobachter die ersteren, und ber andere Beobachter die letzteren ablas. Auf diese Weise wurden 30 Beobs

achtungen bei 123 bis 224,15° Temperatur, ober 2,14 bis 23,994 Atmo-fphären Spannung angestellt.

Da sich die Anwendung des Luftmanometers EF auf das Mariotte'sche Gesetz gründet, so hielten es die französischen Addemiker sür nöthig, den eben beschriebenen Bersuchen noch besondere, die Richtigkeit des Mariotte'schen Gesetzes dei sehr hohen Spanmungen prüsende Untersuchungen vorauszuschicken. Hierzu bedienten sie sich desselben Apparates, nur brachten sie auf der Seite dei R eine verticale und oben offene, aus 13 Stüden zusammenzgesetze Glass oder Barometerröhre von 26 m Länge und 5 mm Weite an und setzen dei L eine Druckpumpe auf. Durch diese wurde ein Druck erzeugt, der durch das Wasser auf das Quecksilber in G überging und diese in das Manometer EF, sowie in das Barometer bei R trieb. Durch Berzsleichung der Höhe der übrigbleibenden Luftsäule mit der Höhe der Queckssilbersäule in der langen Röhre konnte nun die Richtigkeit des Mariotte's schen Gesetzes geprüft werden.


Anmerkung. Ausstührlich über diese Bersuche wird gehandelt in dem Exposé des recherches faites par ordre de l'Académie royale des sciences pour déterminer les forces élastiques de la vapeur d'eau à hautes températures. Paris chez Firmin Didot, 1830. S. auch Poggendorff's Annalen, Bd. XVIII.

Rognault's Vorsucho. Da zur Zeit, wo Dulong und Arago die §. 231. im vorigen Paragraphen beschriebenen Bersuche angestellt haben, die Berschiebenheit der Ausdehnung verschiebener Glassorten und folglich auch der Einfluß derselben auf den Gang der Quecksilderthermometer nicht bekannt war, so hielt es Regnault für nöthig, neue Untersuchungen über die Expansiveraft der Wasserbämpfe anzustellen.

Das im Folgenden beschriebene Bersahren läßt sich sowohl zur Bestimmung des Dampses über 100° als auch unter 100° Bärme anwenden. Der hierzu angewendete Apparat hat solgende aus Fig. 448 (a. s. S.) zu ersehende Einrichtung. Das hermetisch verschlossene Kupfergefäß A ist zum dritten Theil mit Wasser angefüllt und enthält noch vier Thermometer T, wovon zwei dis nahe unter und zwei nahe über die Obersläche des eingeschlossenen Wassers in das Gefäß eingesenkt sind. Bon diesem Gefäße führt eine Köhre BC nach einem Glasballon G von 24 Liter Fassungsraum. Dieser Glasballon steht durch ein Bleivohr HHJ mit einer Luftpumpe in Berbindung, wodurch die in demselben eingeschlossene Kuft nach Belieben verdünnt oder verdichtet werden kann, und ein anderes Rohr K sührt aus demselben nach einem offenen Manometer LMN (s. Thl. I), welches durch den Stand seiner Quecksilbersüllung die Expansiveraft der Luft in G anzeigt. Uedrigens ist zur Erhaltung einer constanten Temperatur nicht allein der

Ballon G in ein Wasserbad W W geset, sondern auch die Röhre B C von einem Mantel D umgeben, in welchem Wasser von einer constanten Temperatur circulirt. Das letztere wird diesem Mantel aus einem Gesäße V durch die Röhre E zugestührt und aus demselben mittelst der Röhre F abgeleitet und von dem Gesäße U aufgenommen. Wenn man nun das Gesäß A durch den Ofen O erhigt, so verwandelt sich ein Theil von dem in ihm eingeschlossenen Wasser in Dampf und es setzt sich nun die Expansiveraft des letztern mit der Pressung der Luft in G und B C ins Gleichgewicht. Zuletzt beobachtet man sowohl den constant gewordenen Stand des Manometers

Fig. 448.



LMN als auch diesenigen der Thermometer T. Nun giebt man der Luft in G durch die Luftpumpe eine höhere Pressung und bringt ebenso das Gefäß in eine stärkere Erhizung, und beobachtet den Stand des Manometers, sowie die entsprechende Temperatur des Dampses von Neuem. Fährt man auf diese Weise fort, so erhält man zuletzt eine ganze Reihe von Manometersständen und entsprechenden Temperaturen des Dampses (s. Mémoires de l'Instistut de France, t. 21, 1847 et t. 26, 1862).

Etwas einfacher ist ber Bersuchsapparat, wodurch Regnault die Erspansiviraft des Dampfes unterhalb des Siedepunktes ermittelt hat. Dier wird ein mit ausgekochtem Wasser ausgefülltes Glaskligelchen in einen luft-

leeren und ganz ausgetrockneten Glasballon gebracht, welcher oben burch eine Knieröhre einerseits mit einer Luftpumpe, sowie andererseits mit dem obern Ende einer Barometerröhre communicirt und von einem mit Wasser angefüllten und einer durchsichtigen Glaswand versehenen Blechgefäße umbullt ist. Ein in das Wasser eingetauchtes Thermometer giebt die Temperatur desselben an. Der zu den Bersuchen dienende Danupf wird aus dem Wasser des Glasstügelchens erhalten, indem man dasselbe durch Erhitzung des Apparates zersprengt.

Bum Theil eigenthumlich ift ber Apparat, welchen Magnus zu bems felben Zwede angewendet hat.

Die Ergebniffe ber Bersuche von Arago, Dulong u. f. w. über bie §. 232. Expansiveraft ber Bafferbampfe enthält bie auf S. 762 folgende Tabelle:

Bon ben Ergebniffen ber Berfuche Regnault's giebt bie Tabelle auf Seite 763 bie Spannungen bes Dampfes von 1 bis 4,42 Atmofphären.

Bergleicht man bie einander ungefähr entsprechenden Werthe aus beiden Tabellen mit einander, so wird man allerdings eine sehr zufriedenstellende Uebereinstimmung sinden. Z. B. giebt die erste Tabelle für die mittlere Temperatur von 138° die Dampsspannung 3,35 Atmosphären, die zweite aber für die mittlere Temperatur von 138,5° dieselbe = 3,37 Atmosphären. Man ersteht auch aus diesen Tabellen, daß die Angaben der beiden Thermometer, wovon das eine in dem Wasser und das andere in dem Dampse stand, nur wenig von einander abweichen.

Anmerkung. Regnault hat auch noch eine Reihe von Bersuchen über bie Clasticität des Dampfes von — 32 bis 100° Temperatur ausgeführt. Auch ift von Magnus eine Bersuchsreihe über die Spannkraft des Wasserdampfes von Temperaturen — 20° bis + 10° angestellt worden (s. Poggendorff's Annalen, Bd. 61). In Band 26 der §. 231 citirten Memoiren handelt Regnault von seinen Bersuchen über die Expansivkraft verschiedener Dampfe.

Rummer der		eratur bem	Elasticität d	Elafticitat bes Dampfes					
Beobach= tungen	längern Thern	fürzern 10meter	gemeffen burch die Hobe einer Quedfilberfaule	ausgedrückt in Utmojphären					
	Grad	Grad 100 70	Meter 1 0000	Atmofphären					
1	122,97	123,70	1,6292	2,14					
2	132,58	132,82	2,1767	2,87					
3	132,64	133,30	2,1816	2,88					
4	137,70	138,30	2,5386	3,35					
5	149,54	149,70	3,4759	4,58					
6	151,87	151,90	3,6868	4,86					
7	153,64	153,75	3,8810	5,12					
8	163,00	163,40	4,9384	6,51					
9	168,40	168,50	5,6054	7,39					
10	169,57	169,40	5,7737	7,61					
11	171,88	172,34	6,1510	8,11					
12	180,71	180,70	7,5001	9,89					
13	183,70	183,70	8,0352	10,60					
14	186,80	187,10	8,6995	11,48					
15	188,30	188,50	8,8400	11,66					
16	193,70	193,70	9,9989	13,19					
17	198,55	198,50	11,0190	14,53					
18	202,00	201,75	11,8620	15,67					
19	203,40	204,17	12,2903	16,21					
20	206,17	206,10	12,9872	17,13					
21	206,40	206,80	13,0610	17,23					
22 -	207,00	207,40	13,1276	17,30					
23	208,45	208,90	13,6843	18,05					
24	209,10	209,13	13,7690	18,16					
25	210,47	210,50	14,0634	18,55					
26	215,07	215,30	15,4995	20,44					
27	217,23	217,50	16,1528	21,31					
28	218,30	218,40	16,3816	21,60					
29	220,40	220,80	17,1826	21,66					
30	<b>223,8</b> 8	224,15	18,1894	23,99					

Rummer der	Temp	eratur	Ezpan	jivtraft
Beobach= tungen	des Wassers in Cent	des Dampfes .=Graden	in Metern	in Atmosphären
1	99,83	99,82	0,75161	0,99
2	100,00	100,00	0,76000	1,00
3	100,71	100,71	0,77603	1,02
4	105,10	105,06	0,90460	1,19
5	111,78	111,70	1,13147	1,49
6	116,0 <del>4</del>	116,04	1,30237	1,71
7	121,16	121,13	1,53027	2,01
8	122,70	122,58	1,60125	2,11
9	123,94	123,91	1,67041	2,20
10	128,40	128,47	1,91512	2,52
11	128,54	128,47	1,92520	2,53
12	128,66	128,57	1,93114	2,54
13	130,12	130,18	2,01251	2,65
14	131,38	131,30	2,09469	2,75
15	181,51	181,63	2,09828	2,76
16	133,20	133,28	2,20908	2,91
17	135,70	135,65	2,37303	3,04
18	135,83	136,00	2,38681	3,14
19	137,75	137,52	2,51479	3,31
20	138,86	138,24	2,56173	3,37
21	140,90	141,01	2,75617	3,63
22	141,57	141,54	2,79968	3,68
23	143,85	143,83	2,99279	3,94
24	144,12	144,17	3,01008	3,96
25	145,70	145,64	3,14941	4,14
26	147,50	147,50	3,30695	4,35
27	148,20	148,30	3,36135	4,42

Elasticitätsformeln. Es ift bis jest nicht gelungen, ein allgemein §. 233. gültiges Geset zwischen ber Spannkraft p und ber Temperatur t festzustellen, und man muß sich baher bamit begnügen, bie eine bieser Größen aus ber andern mit Hulfe empirischer Formeln zu bestimmen, welche sich ben Ber-

fucheresultaten möglichst anschließen. Bur Aufstellung folcher Formeln fann man fich eines graphischen Berfahrens etwa in der Art bedienen, daß man bie verschiebenen Temperaturen und die bafur beobachteten Spanmungen als zugehörige Coordinaten eines rechtwinkeligen Arenspstems aufträgt und nun prüft, ob die fo erhaltene frumme Linie fich mit genügender Scharfe burch eine Curve von befanntem geometrischem Charafter erfeten laft. Sat man fich für eine berartige Curve entschieben, fo handelt es fich nur barum, Die in der Gleichung berfelben außer p und t auftretenden conftanten Bablen mit Rudficht auf die Berlucheresultate festzustellen, wobei man mit Bortheil die Methode ber kleinsten Quabrate in Anwendung bringt. Weise für die gedachte Curve festgestellte Gleichung zwischen p und t giebt bann einen analytischen Ausbrud für die Beziehung awischen ber Spannfraft und Temperatur bes gefättigten Wafferbampfes. In folder Art hat man eine große Anzahl fehr verschiedener Formeln aufgestellt, welche mehr ober minder große Bequemlichkeit beim Gebrauche und mehr oder minder große Unnaherung an bie Berfucherefultate gemähren. Faft alle biefe Formeln find mit genugender Zuverlässigteit nur innerhalb gewiffer Temperaturgrenzen brauchbar, und man hat in der Regel den conftanten Größen berschieden große Werthe beizulegen, wenn man die Formeln für verschiedene Zwischenräume der Temperaturen bezw. Spannungen verwenden will.

Bon allen biefen Formeln verdient die von Regnault aufgestellte aus bem Grunde die meiste Berucksichtigung, weil die von Regnault ausgesführten Versuche, auf denen sie beruht, mit der größten Genauigkeit angestellt wurden. Die von Regnault zwischen p und t aufgestellte Gleichung hat die Form:

$$\log p = a + b\alpha^{\tau} + c\beta^{\tau} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (75)$$

in welcher a, b, c,  $\alpha$  und  $\beta$  fünf constante Größen sind, welche aus fünf Bersuchsresultaten abgeleitet wurden. Ferner bedeutet  $\tau$  die Differenz  $t-t_0$ , worin t die zu p gehörige Temperatur des Dampses und  $t_0$  die niedrigste unter den fünf Temperaturen vorstellt, für welche versuchsweise die Spannung beobachtet wurde. Für diese constanten Zahlen hat man nach Regnault verschiedene Werthe einzusühren, je nachdem die Temperatur t zwischen 0 und  $100^{\circ}$  oder zwischen 100 und  $200^{\circ}$  gelegen ist. Diese Werthe sind bestimmt durch solgende kleine Tabelle:

	а	log (b α <sup>τ</sup> )	log (c β <sup>τ</sup> )
$t$ zwijchen 0 und $100^{\circ}$ $log \ p = a - b a^{\tau} + c \beta^{\tau}$	4,7398707	+ 0,6117408 - 0,003274463 $t$	1,8680093 +- 0,006864937 t
t zwischen 100 und 200° $log p = a - b \alpha^{\tau} - c \beta^{\tau}.$	6,26 <b>4034</b> 8		+ 0,0207601 0,005950708 t

Man findet hiernach beispielsweise die zu einer Temperatur von  $t=120^{\circ}$ C. gehörige Spannung p aus

 $log (b\alpha^{7}) = + 0,6593123 - 0,001656138.120 = 0,4605757,$  also:

$$b\alpha^{-}=2.8878572;$$

 $log (c\beta^{\tau}) = + 0.0207601 - 0.005950708.120 = 0.3066751 - 1,$  also:

$$c\beta^{\tau} = 0,2026166;$$

und baber:

log p = 6,2640348 - 2,8878572 - 0,2026166 = 3,1735610, ober:

$$p=1491,3~\mathrm{mm}$$
 Quedfilberfaule  $=\frac{1491,3}{760}=1,962$  Atmosphäre.

Nach biesen Formeln ist die auf S. 768 folgende Tabelle berechnet, welche für die Temperaturen von — 32 bis 230°C. die Spannungen in Millimetern Duecksilberfäule angiebt. Eine andere Tabelle, nach steigenden Werthen der Dampsspannungen, ist in einem folgenden Baragraphen enthalten.

Bon ben vielen fonst noch aufgestellten Clasticitätsformeln für gesättigten Bafferdampf seien hier nur noch folgende angeführt:

Für ben prattifchen Bebrauch ift bie querft von Doung eingeführte Formel

$$p = (a + bt)^n$$

am bequemften, worin a, b und n Erfahrungszahlen find, welche für niedere, mittlere und hohe Temperaturen verschiedene Werthe haben.

Demgemaß hat man für hohe Temperaturen, namentlich aber für Spannungen über 4 Atmojpharen nach Dulong und Arago:

$$p = (0.2847 + 0.007153 t)^5$$
 Atm.

und umgefehrt:

$$t = 139.8 \sqrt[5]{p} - 39.80^{\circ}.$$

Hür Spannungen von 1 bis 4 Atmosphären giebt Wellet, der franzöfische Uebersetzer der Tredgold'schen Dampfmaschienlehre:

$$p = \left(\frac{75+t}{175}\right)^6$$
 Atmosphären

und

$$t = 175 \sqrt[6]{p} - 750.$$

Pambour (s. bessen Théorie des machines à vapeur) nimmt für Spannungen von 1 bis 4 Atmosphären

$$p = \left(\frac{72,67+t}{171,72}\right)^6$$
kg pr. Quadratcentimeter

ober :

$$p=\left(rac{72,67+t}{172,67}
ight)^6$$
 Atmosphären

und baber:

$$t = 172,67 \stackrel{6}{Vp} - 72,670$$

an. Der Artigan : Club in England theilt in der bon ihm besorgten Dampf: maschinenlehre folgende Formeln mit:

Für Temperaturen über 1000:

$$p=\left(\!rac{85+t}{185}\!
ight)^{\!6,42}$$
 Atmosphären

und

$$t = 185 \, p^{0.15576} - 850,$$

sowie für Temperaturen unter 1000:

$$p = \left(\frac{115 + t}{215}\right)^{7,71507}$$

und

ober:

$$t = 215 \, p^{0,12962} - 1150.$$

Eine ziemlich einfache Exponentialformel gab zuerft Roche \*), fie hat die Form :

$$p=ab^{\frac{t}{m+nt}}.$$

Wenn auch, wie Regnault nachweißt, diese Formel nicht das allgemeine Gesets für die Spanntraft der Dämpfe ausdrücken kann, so gewährt fie doch, den Rechenungen von August, Magnus u. A. zufolge, innerhalb der Beobachtungsegrenzen und bei den gewöhnlich vorkommenden Temperaturen hinreichend genaue Werthe.

Rach Magnus hat man

$$p=4,525\cdot 10^{rac{7,4475\,t}{284,69\,+\,t}}$$
 mm  $=0,005954\cdot 10^{rac{7,4475\,t}{284,69\,+\,t}}$  Atmosphären

<sup>\*)</sup> S. Boggendorff's Annalen, Bb. 18 und 27.

$$\log p = \frac{5,2223 (t - 100)}{234,69 + t}$$

und

$$t = \frac{234,69 \log p + 522,23}{5,2223 - \log p}.$$

Bolkmann giebt an:

$$p = 4,529 \cdot 10^{\frac{7,2804 \, t}{236,22 + t}} \, \text{mm}$$

und bie Formel von Auguft:

$$p = \left(\frac{6415 \cdot (1028,4+t)}{1000000000}\right)^{\frac{100-t}{1000+\frac{3}{5}t}}$$
Atmosphären

gemahrt ebenfalls eine große Scharfe.

Für Dampfe von - 32 bis 00 giebt Regnault die Formel:

$$\log p = a + b \alpha^{\tau},$$

morin

$$a = -0.08038$$
,  $log b = 0.6024724 - 1$ ,  $log \alpha = 0.0333980$  and  $z = 32 + t$ 

zu segen ift, unter t die (negative) Temperatur verstanden. Anstatt der oben für Dampfe von 100 bis 200° gegebenen Formel von Regnault kann man mit genügender Genaugkeit auch

$$log p = 5,4233177 + 5,4642763.0,993645^t$$

fegen.

Die Annahme von Dalton, daß die Expanfivtraft des gefättigten Wasserbampses nach einer geometrischen Progression wächst, während die Temperatur desielben nach einer arithmetischen Reihe zunimmt, führt nur auf eine angenäherte Elasticitätssormel. Diernach ist die Expansivtraft des Dampses  $p=a^{t-1000}$  Atmosphären zu sehen, wobei a eine durch Bersuche zu bestimmende Constante bezeichnet. Den Bersuchen zusolge ist aber für  $t=144^{\circ}$  C. die Expansivtrast p=4 Atmosphären, daher folgt auch  $4=a^{44}$ , und umgesehrt,

$$a = \sqrt[4]{4} = 1,0320,$$

und

fowie

$$t-100=\frac{\log p}{\log 1.082},$$

d. i.

$$t = 100 + 73,10 \log p^0$$
 C.

Rach diefer letten Formel hat man 3. B. für

	p=2	Atmofphären,	t =	122,0°,
sowie für	p=3		t =	134,90,
für	p = 4	,	t =	144,00,
ferner für	p = 5		t =	151,10
und für	n = 6		t —	156 70

während nach den Bersuchen für p=2,  $t=120,6^\circ$ ; für p=3,  $t=133,9^\circ$ ; für p=4,  $t=144,0^\circ$ ; für p=5,  $t=152,2^\circ$  und für p=6,  $t=159,2^\circ$  ift.

Man ersieht aus dieser Zusammenstellung, daß für die mäßigen Dampsspannungen von 1 bis 5 Atmosphären die einfache Formel  $p=(1,032)^{t-100}$  Atmosphären noch eine leidliche Uebereinstimmung mit der Ersahrung gewährt.

Tabelle. Die Expansivkräfte des Wasserdampfes für Temperaturen von — 32° bis + 230°, nach Regnault.

Tempe=	Dampfi	pannung	Tempe=	Dampfi	pannung
ratur	in Centimetern	in Atmosphären	ratur	in Centimetern	in Atmosphären
<b>—</b> 32°	0,0320	0,0004	<b>—</b> 9º	0,2267	0,0030
31	0,0352	0,0005	8	0,2455	0,0032
30	0,0386	0,0005	7	0,2658	0,0035
29	0,0424	0,0006	6	0,2876	0,0038
28	0,0464	0,0006	5	0,3113	0,0041
27	0,0508	0,0007	4	0,3368	0,0044
· <b>26</b>	0,0555	0,0007	3	0,3644	0,0048
25	0,0605	0,0008	2	0,3941	0,0052
24	0,0660	0,0009	1	0,4263	0,0056
23	0,0719	0,0009	0	0,4600	0,0061
22	0,0783	0,0010	+ 1	0,4940	0,0065
21	0,0853	0,0011	2	0,5302	0,0070
20	0,0927	0,0012	3	0,5687	0,0075
19	0,1008	0,0013	.4	0,6097	0,0080
18	0,1095	0,0014	5	0,6534	0,0086
17	0,1189	0,0015	6	0,6998	0,0092
16	0,1290	0,0017	7	0,7492	0,0199
15	0,1400	0,0018	8	0,8017	0,0107
14	0,1518	0,0020	9	0,8574	0,011
13	0,1646	0,0022	10	0,9165	0,012
12	0,1783	0,0024	11	0,9792	0,013
11	0,1933	0,0025	12	1,0457	0,014
10	0,2093	0,0027	13	1,1162	0,015

0,		' '			
Tempe=	Dampff	pannung	Tempe:	Dampf	pannung
ratur	in Centimetern	in Atmosphären	ratur	in Centimetern	in Atmosphären
+ 140	1,1908	0,016	+ 470	7,9093	0,104
15	1,2699	0,017	48	8,3204	0,109
16	1,3536	0,018	49	8,7499	0,115
17	1,4421	0,019	50	9,1982	0,121
18	1,5357	0,020	51	9,6661	0,127
19	1,6346	0,022	52	10,1543	0,134
20	1,7391	0,023	53	10,6636	0,140
21	1,8495	0,024	54	11,1945	0,147
22	1,9659	0,026	55	11,7478	0,155
23	2,0888	0,028	56	12,3244	0,163
24	2,2184	0,029	57	12,9251	0,170
25	2,3550	0,031	58	13,5505	0,178
26	2,4988	0,033	59	14,2015	0,187
27	2,5505	0,034	60	14,8791	0,196
28	2,8101	0,037	61	15,5839	0,205
29	2,9782	0,039	62	16,3170	0,215
30	3,1548	0,042	63	17,0791	0,225
31	3,3406	0,044	64	17,8714	0,235
32	3,5359	0,047	65	18,6945	0,246
33	3,7411	0,049	66	19,5496	0,257
34	3,9565	0,052	67	20,4376	0,267
35	4,1827	0,055	68	21,3596	0,281
36	4,4201	0,058	69	22,3165	0,294
37	4,6691	0,061	70	23,3093	0,306
38	4,9302	0,065	71	24,3393	0,320
39	5,2039	0,068	72	25,4073	0,334
40	5,4906	0,072	73	26,5147	0,349
41	5,7910	0,076	74	27,6624	0,364
42	6,1055	0,080	75	28,8517	0,380
43	6,4346	0,085	76	30,0838	0,396
44	6,7790	0,089	77	31,3600	0,414
45	7,1391	0,094	78	32,6811	0,430
46	7,5158	0,099	79	34,0488	0,448

Tempe=	Dampfi	pannung	Tempe=	Dampf	pannung
ratur	in Centimetern	in Atmosphären	ratur	in Centimetern	in Atmojphären
+ 800	35,4643	0,466	+ 1130	118,861	1,564
81	36,9287	0,486	114	122,847	1,616
82	38,4435	0,506	115	126,941	1,670
83	40,0101	0,526	116	131,147	1,726
84	41,6298	0,548	117	135,466	1,782
85	43,3041	0,570	118	139,902	1,841
86	45,0344	0,593	119	144,455	1,901
87	46,8221	0,616	120	149,128	1,962
88	48,6687	0,640	121	153,925	2,025
89	50,5759	0,665	122	158,847	2,091
90	52,5450	0,691	123	163,896	2,157
91	<b>54,577</b> 8	0,719	124	169,076	2,225
92	56,6757	0,746	125	174,388	2,295
93	58,8406	0,774	126	179,835	2,366
94	61,0740	0,804	127	185,420	2,430
95	63,3778	0,834	128	191,147	2,515
96	65,7535	0,865	129	197,015	2,592
97	68,2029	0,897	130	203,028	2,671
98	70,7280	0,931	131	209,194	2,753
99	73,3305	0,965	132	215,503	2,836
100	76,000	1,000	133	221,969	2,921
101	78,7590	1,036	134	228,592	3,008
102	81,6010	1,074	135	235,373	3,097
103	84,5280	1,112	136	242,316	3,188
104	87,5410	1,152	137	249,423	3,282
105	90,6410	1,193	138	256,700	3,378
<b>106</b> .	93,8310	1,235	139	264,144	3,476
107	97,1140	1,278	140	271,763	3,576
108	100,4910	1,322	141	279,557	3,678
109	103,965	1,368	142	287,530	3,783
110	107,537	1,415	143	295,686	3,890
111	111,209	1,463	144	304,026	4,000
112	114,983	1,513	145	312,555	4,113
					•

Tempe=	Dampfi	pannung	Tempe:	Dampff	pannung
ratur	in Centimetern	in Atmosphären	ratur	in Centimetern	in Atmojphären
+ 146°	321,274	4,227	+ 1790	737,452	9,703
147	330,187	4,344	180	754,639	9,929
148	339,298	4,464	181	772,137	10,150
149	348,609	4,587	182	789,952	10,394
150	358,123	4,712	183	808,084	10,633
151	367,843	4,840	184	826,540	10,876
152	377,774	4,971	185	845,323	11,123
153	387,918	5,104	186	864,435	11,374
154	398,277	5,240	187	883,882	11,630
155	408,856	5,380	188	903,668	11,885
156	419,659	5,522	189	923,795	12,155
157	430,688	5,667	190	944,270	12,425
158	441,945	5,815	191	965,093	12,699
159	453,436	5,966	192	986,271	12,977
160	465,162	6,120	193	1007,804	13,261
161	477,128	6,278	194	1029,701	13,549
162	489,336	6,439	195	1051,963	13,842
163	501,791	6,603	196	1074,595	14,139
164	514,497	6,770	197	1097,500	14,441
165	527,454	6,940	198	1120,982	14,749
166	540,669	7,114	199	1144,746	15,062
167	554,143	7,291	200	1168,896	15,380
168	567,882	7,472	201	1193,437	15,703
169	581,890	7,656	202	1218,369	16,031
170	596,166	7,844	203	1243,700	16,364
171	610,719	8,036	204	1269,430	16,703
172	625,548	8,231	205	1295,566	17,047
173	640,660	8,430	206	1322,112	17,396
174	656,055	8,632	207	1349,075	17,751
175	671,743	8,839	208	1376,453	18,111
176	687,722	9,049	209	1404,252	18,477
177	703,997	9,263	210	1432,480	18,848
178	720,572	9,481	211	1461,132	19,226

Tempe:	Dampfi	pannung	Tempe=	Dampf	pannung
ratur	in Centimetern	in Atmosphären	ratur	in Centimetern	in Atmojphären
+ 2120	1490,222	19,608	+ 2220	1805,864	23,761
213	1519,748	19,997	223	1839,994	24,210
214	1549,717	20,391	224	1874,607	24,666
215	1580,133	20,791	225	1909,704	25,128
216	1610,994	21,197	226	1945,292	25,596
217	1642,315	21,690	227	1981,376	26,071
218	1674,090	22,027	228	2017,961	26,552
219	1706,329	22,452	229	2055,048	27,040
220	1739,036	22,882	230	2092,640	27,535
221	1772,213	23,319			

§. 234. Wärme des Dampfes. Wenn man 1 kg Wasser von 00, welches unter bem Drude p fteht, erhipt, fo fteigt bie Temperatur ftetig bis gu berjenigen t, welche nach bem Borftebenben bem gefättigten Dampfe von ber Spannung p entspricht. Bon biefem Augenblide an findet trop fortgefester Barmezuführung nach §. 228 eine weitere Temperaturerhöhung fo lange nicht mehr ftatt, bis bas gange Baffer in Dampf von der Temperatur t und Spannung p verwandelt ift. Die mahrend biefer Zeit ber Berbampfung jugeführte Barme wird alfo baju verwendet, bas Baffer von to in Dampf von derfelben Temperatur ju verwandeln, b. h. eine gewiffe Arbeit ju ver-Man nennt biefe Barme, welche burch bas Thermometer nicht angezeigt wird und nach ber frühern Auffassung ber Barme als ein Stoff gewiffermagen als in bem Rorper verborgen angefeben werden mußte, die latente Barme bes Bafferbampfes. Dan hat also hierunter biejenige Barmemenge in Calorien zu verstehen, welche 1 kg Baffer von einer bestimmten Temperatur t jugeführt werben muß, um baffelbe in gefättigten Dampf von berfelben Temperatur zu vermanbeln. Es fei biefe Barme mit r bezeichnet.

Da auch eine gewisse Wärmemenge q erforderlich gewesen ist, um das Wasser von 0°C. auf die Temperatur t zu erwärmen, bei welcher die Dampsbildung begann, so hat man also dem Wasser von 0°C. eine gesammte Wärmemenge gleich q+r zuzussühren, um dasselbe in gesättigten Damps von  $t^0$  zu verwandeln, und man nennt diese Wärmemenge, welche mit  $\lambda$  bezeichnet wird, gemeiniglich die Gesammtwärme des Dampses, sür welche man sonach die Gleichung hat:

$$\lambda = q + r \dots \dots \dots \dots (76)$$

Es ist selbstverständlich, daß hier ber Ausbrud Gesammtwärme nicht etwa bie ganze überhaupt in dem betreffenden Dampfe enthaltene Bärme bezeichnen kann, da ja einerseits das Basser von 0° C. schon einen gewissen Wärmeinhalt hat, und andererseits die gedachte latente Wärme nur zum Theil als Energie in dem Dampse verbleibt, wie aus dem Folgenden sich ergeben wird.

Bas zunächst die dem Basser von  $0^{\circ}$  C. zuzusührende Bärme q andertrifft, welche den Namen Flüssigteitswärme führt, so würde dieselbe, da hier immer 1 kg Basser vorauszesetzt ist und die specifische Bärme des Bassers von  $0^{\circ}$  C. c=1 angenommen wird, einsach durch q=ct=t B. . E. gegeben sein, wenn das Basser für alle Temperaturen zwischen  $0^{\circ}$  und  $t^{\circ}$  die nämliche specifische Bärme hätte. Dies ist nun aber nicht genau der Fall, vielmehr nimmt die specifische Bärme des Bassers ersahrungsmäßig mit steigender Temperatur etwas zu. Mit Rücksicht hierauf hat man

ju fegen, worin c mit t veranberlich ift.

Rach Regnault tann man auf Grund genauer Berfuche für Wasser bie Flüssigiteitswärme burch

$$q = t + 0,00002 t^2 + 0,0000003 t^3 \mathfrak{B}.$$
 E. . . (78)

feten, welche Formel im Folgenden zu Grunde gelegt werden foll.

Auch für die Gefammtwärme & ber gefättigten Dampfe verschiebener Fluffigfeiten hat Regnault Formeln angegeben, es intereffirt hier nur biejenige für Bafferbampfe; für biefelbe ift

Aus (78) und (79) folgt nun ohne Beiteres bie latente Barme, ober wie Claufius fie nennt, die Berbampfungswärme r gu

$$r = \lambda - q = 606.5 - 0.695 t - 0.00002 t^{2} - 0.0000003 t^{3} \mathfrak{B}_{.5} \mathfrak{E}_{.} \dots \dots \dots \dots (80)$$

Die vorstehenden Formeln gelten unter der Boraussetzung, daß das Wasser während der Erwärmung und Berdampfung sortwährend unter dem constanten Drucke p sich befindet. Man kann sich etwa vorstellen, das Kilosgramm Wasser befinde sich in einem Chlinder AB, Fig. 449 (a. s. S.), von 1 qm Querschnitt, in welchem es eine Höhe  $AC = \sigma = 0,001$  m einsnehmen wird und auf dem Wasser ruhe ein Kolben, welcher mit p belastet ist. Dann wird bei eintretender Verdampfung dieser Kolben verschoben und es möge AB = s der Raum sein, welchen der Dampf in dem Augens

blide einnimmt, in bem das lette Wassertheilchen gerade verdampft ist. Der Dampf hat alsbann bei seiner Bilbung, indem er ben Kolben um  $CB=s-\sigma=u$  verschoben hat, eine äußere Arbeit verrichtet von

$$L = p \ (s - \mathfrak{G}) = p u,$$

und es ift hierzu eine Barmemenge aufgewendet worben

menu

gefett wird, worin offenbar o bas specifische Bolumen des Baffers (0,001 cbm) und s bas specifische Bolumen bes Dampfes, b. h. bas Bolumen

Fig. 449.



von 1 kg gefättigten Dampfes von ber Spannung p bedeutet.

Diese zur Berrichtung äußerer Arbeit verwendete Barmemenge Apu ist natürlich verschwunden, so daß von der Gesammtwärme t bes Dampses nur noch der Betrag

$$J = \lambda - Apu . . . (83)$$

in dem Dampfe verbleibt, wofür Zeuner turz den Ausbruck Dampfwärme gebraucht. Um diefen Betrag J ift offenbar der Wärmeinhalt des Dampfes von der Spannung pgrößer als berjenige in 1 kg Wasser bei 0° C.

Die zur Berdampfung des Wassers von to erforderliche latente oder Berbampfungswärme r mußte nicht nur die lleberwindung des äußern Druckes pewirken, sondern sie diente vornehmlich dazu, den gassörmigen Zustand aus dem flüssigen herzustellen, wozu die zwischen den einzelnen Wassertheilchen wirkenden Anziehungskräfte überwunden werden nußten. Die zu dieser letztern innern Arbeit aufgewendete Wärme  $\varrho$  erhält man daher einsach als die Disserenz zwischen der Berdampfungswärme r und dem zu äußerer Arbeit verbrauchten Antheile, also zu

$$\varrho = r - Apu \dots \dots \dots \dots (84)$$

Diese Wärme  $\varrho$  ist nicht verschwunden, sondern sie ist in dem Dampse als eine potentielle, b. h. als eine Energie der Lage der einzelnen Theilchen vorhanden. Zeuner nennt diesen Betrag die innere latente Wärme des Wasserdampses und bezeichnet demgemäß den zu äußerer Arbeit verbrauchten Theil Apu als äußere latente Wärme. Die innere und äußere latente Wärme zusammen geben daher die Verdampsungswärme  $r=\varrho+Apu$ . Wit dem Werthe  $\varrho=r-Apu$  und demjenigen

 $\lambda = q + r$  erhält man auch aus (83) die in dem Dampfe enthaltene Wärme

$$J = q + \varrho \dots \dots \dots \dots (85)$$

Es mag hier bemerkt werben, daß eine gewisse äußere Arbeit zwar auch schon bei der Erwärmung des Bassers von 0° C. auf to geleistet werden mußte, indem bei der Ausbehnung des Wassers der darauf lastende Kolben um eine gewisse kleine Größe zurückgeschoben wurde, doch ist diese Ausbehnung im Vergleich mit der bei der Verdampfung sich einstellenden so klein, daß sie vernachlässiat werden darf.

Dichto des Dampfes. Für alle weiteren Rechnungen ift es nun §. 235. zunächst nöthig, die Größe u zu bestimmen, d. h. den Rauminhalt, um welchen das Bolumen der Gewichtseinheit Wasser  $\sigma=0.001$  cbm sich vergrößert, wenn dieses Wasser in gesättigten Dampf von der Spannung p und Temperatur t verwandelt wird. Mit dieser Größe u ist nicht nur die äußere Arbeit, sondern auch das specifische Bolumen  $s=u+\sigma$  und damit die Dichtigkeit  $\gamma=\frac{1}{s}$  des Dampses gegeben. Die Bestimmung von u kann mit Hillse der beiden Hanptzleichungen der mechanischen Wärmestheorie wie solgt geschehen.

Betrachtet man wieder 1 kg Wasser in bem Gefäße AB, Fig. 449, in einem beliebigen Augenblide, in welchem noch nicht das ganze Wasser, sondern nur die Gewichtsmenge x verdampft ist, also noch 1 — x kg Wasser in stüsssieger Form vorhanden ist, so ist in diesem Augenblide das Bolumen v bes Gemisches aus Wasser und Dampf durch

$$v = (1 - x) \sigma + xs = \sigma + x (s - \sigma) = \sigma + xu$$
 (86)

bargestellt, worans burch Differentiation, ba o und u für die constante Temperatur t constante Werthe haben,

$$\partial v = u \partial x \dots \dots (87)$$

folgt.

Es werbe nun bem Gemisch eine unendlich kleine Barmemenge  $\partial Q$  zugeführt, so bilbet sich eine neue Dampsmenge  $\partial x$ , welche zu ihrer Entstehung bie Barme  $r \partial x$  erforbert, so daß man hat:

$$\partial Q = r \partial x = \frac{r}{u} \partial v \dots \dots \dots$$
 (88)

Nun hat man aber nach ber erften Hauptgleichung (Ib) auch:

$$\partial Q = A (X \partial p + Y \partial v),$$

worin in bem vorliegenden Falle wegen ber conftant bleibenden Spannung  $\partial p = 0$  zu setzen ift. Folglich ift hier:

$$\partial Q = A Y \partial v \dots \dots \dots (89)$$

welche Gleichung zusammen mit (88)

$$\frac{r}{r} = AY \dots \dots \dots \dots (90)$$

liefert.

Die zweite Bauptgleichung (IIa) ferner

$$T = Y \frac{\partial T}{\partial v} + X \frac{\partial T}{\partial v}$$

geht für den vorliegenden Fall über in

$$T = Y \frac{\partial T}{\partial p} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (91)$$

weil die Temperatur t und also auch T=a+t von dem Bolumen v gar nicht abhängig, daher  $\frac{\partial T}{\partial v}=0$  ist. Die Berbindung von (90) und (91) liesert daher:

$$\frac{r}{u} = A T \frac{\partial p}{\partial T} = A T \frac{\partial p}{\partial t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (92)$$

eine zuerst von Clapenron aufgestellte, für die Dampfe fehr wichtige Formel. Aus (92) erhalt man ferner auch

$$Apu \frac{\partial p}{p \partial t} = \frac{r}{T} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (93)$$

Um nun die Größe  $\frac{\partial p}{p \partial t}$  zu bestimmen, kann man eine der im §. 233 angegebenen Gleichungen benutzen, welche die Spannung p des gesättigten Wasserdampfes als Function von seiner Temperatur t feststellen. Wählt man hierzu die Regnault'sche Gleichung (75):

$$\log p = a + b\alpha^{t-t_0} + c\beta^{t-t_0},$$

worin to eine conftante Große bedeutet, fo erhalt man durch Differentiiren:

$$\frac{1}{\ln 10} \frac{\partial p}{p} = b \alpha^{t-t_0} \ln \alpha \cdot \partial t + c \beta^{t-t_0} \ln \beta \cdot \partial t$$

ober, wenn man log nat 10 = 2,30258 = k fest,

$$\frac{\partial p}{p \partial t} = k \ln \alpha \cdot b \alpha^{t-t_0} + k \ln \beta \cdot c \beta^{t-t_0} \quad . \quad . \quad . \quad (94)$$

Sest man in diese Bleichung die aus ber Tabelle in §. 233 für

$$b \alpha^{\tau} = b \alpha^{t-t_0}$$
 und  $c \beta^{\tau} = c \beta^{t-t_0}$ 

fich ergebenden Berthe ein, fo kann man  $\frac{\partial p}{p \, \partial t}$  für jede Temperatur t bes

gefättigten Wafferbampfes berechnen und bamit aus (93) bie zugehörige außere latente Barme

$$Apu = \frac{r}{T} \frac{1}{\frac{\partial p}{p \partial t}}$$

finden. Diese Rechnung foll bier nicht weiter burchgeführt werben, diefelbe führt nach Beuner zu bem Resultate:

 $Apu = 31,10 + 0,096t - 0,00002t^2 - 0,0000003t^3$  (95) Da ferner nach (80) die Berdampfungswärme

 $r = 606,50 - 0,695 t - 0,00002 t^2 - 0,0000003 t^3$ 

ift, fo erhält man nach (84) die innere latente Barme:

$$\varrho = r - Apu = 575,40 - 0,791t.$$
 (96)

Bur Bestimmung bes specifischen Bolumens  $s=u+\sigma$  [nach (82)], b. h. bes Bolumens, welches 1 kg gefättigter Wasserdampf einnimmt, bient die Gleichung (92), aus welcher

$$u = \frac{r}{AT\frac{\partial p}{\partial t}},$$

dager:

$$s = u + \sigma = \frac{r}{AT\frac{\partial p}{\partial t}} + \sigma \quad . \quad . \quad . \quad (97)$$

folgt. Da hierin r und  $\sigma=0{,}001$  cbm bekannt sind, und  $\frac{\partial p}{\partial t}$  burch Differentiiren von (75) gefunden wird, so kann man das specifische Bolumen s für jede Temperatur t berechnen. Aus dem specifischen Bolumen s erhält man dann die Dichtigkeit, d. h. das Gewicht von 1 cbm Dampf zu

$$\gamma = \frac{1}{8} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (98)$$

Die folgende, nach steigenden Werthen der Spannung p geordnete Tabelle für gesättigten Wasserdampf enthält außer der Temperatur t die Flüsseits-wärme q, innere (q) und äußere latente Wärme Apu, die Berdampfungswärme r, die Größe u, das specifische Gewicht p für verschiedene Spannungen. Man erkennt aus dieser Tabelle, daß von der Verdampfungswärme r nur ein kleiner, etwa zwischen 6 bis 10 Broc. betragender Theil in äußere Arbeit verwandelt wird, und daß dieser Theil mit steigender Spannung langsam zunimmt, während sowohl die innere latente Wärme q wie auch die Berdampfungswärme r abnehmen, wenn die Temperatur sich erhöht.

Die Flüssigkeitswärme q steigt natürlich nahezu in bemselben Berhältnisse wie die Temperatur t, so daß in Folge hiervon die Gesammtwärme  $\lambda = q + r$  ebenfalls mit steigender Spannung zunimmt. Dieselbe beträgt z. B. für Dampf von 0,1 Atmosphäre

$$\lambda = 46,28 + 538,85 + 35,46 = 620,59$$
 \$\mathbb{B}.=\mathbb{G}.

und für Dampf von 10 Atmofphären

$$\gamma = 182,72 + 432,78 + 46,00 = 661,50 \, \mathfrak{B}.\mathfrak{E}.$$

so daß das früher von Watt aufgestellte Geset keine Gultigkeit hat, wonach bie ganze Wärmemenge in einer Gewichtseinheit für alle Spannungen constant (640 Cal.) sein sollte.

Man erkennt ebenfalls aus ben Werthen des specifischen Gewichtes  $\gamma$ , daß die von Gan-Lussac gemachte Annahme nicht zutreffend ift, wonach die Dichte des gesättigten Basserdampses bei allen Temperaturen immer in demselben Berhältniß zu der Dichte der atmosphärischen Lust von derselben Temperatur und derselben Spannung stehen, nämlich gleich 0,6225 von der Dichte der Lust sein sollte. Bergleicht man nämlich die in der Tabelle enthaltenen specifischen Gewichte mit denjenigen der Lust für gleiche Temperaturen und Spannungen, welche man einsach aus (15) durch

$$\gamma_1=rac{1}{v}=rac{p}{R\,T}$$
erhält, so findet man beträchtliche Abweichungen von der obigen Regel.

Während z. B. für Dampf von 0,1 Atmosphäre das gedachte Verhältniß der Dichte zu  $\frac{\gamma}{\gamma_1} = 0,621$  gefunden wird, berechnet sich dasselbe für 10 Atmosphären zu  $\frac{\gamma}{\gamma_1} = 0,676$ , so daß also die Dichtigkeit des Dampfes bei einer Steigerung der Spannung schneller sich vergrößert, als dies der Fall sein würde, wenn der Dampf dem Mariotte'schen und Gap-Lussac'schen Gesetz folgte, welche Boraussetzung jener früher angenommenen Regel zu Grunde liegt. Es mag noch angeführt werden, daß die hier aus den Gleichungen der mechanischen Wärmetheorie abgeleiteten Werthe für die Dampfbichten mit den Bersuchsresultaten eine gute Uebereinstimmung zeigen, welche von Tate und Fairbairn\*) erlangt worden sind.

Bisher hatte man fich zur Bestimmung ber Dichtigkeit bes gefättigten Bafferbampfes einer von Navier angegebenen empirischen Formel

$$\gamma = \alpha + \beta p \dots \dots \dots \dots \dots (99)$$

<sup>\*)</sup> Proceed. of the Royal Soc. 1860, und Civil-Ingenieur 1860.

bebient, in welcher  $\alpha$  und  $\beta$  gewisse constante Größen bebeuten, die für verschiedene Dampsspannungen verschiedene Werthe haben. Diese Formel, welche insbesondere in der vordem vielsach den Dampsmaschinen zu Grunde gelegten Theorie Pambour's eine Hauptrolle spielt, führt jedoch nur zu brauchbaren Resultaten zwischen sehr nahe an einander liegenden Grenzen der Dampsspannung. Reuerdings hat Zeuner zur Vermeidung der umständlichen Rechnungen, wie sie oben angeführt worden sind, eine empirische Formel angegeben, welche für alle gewöhnlich vordommenden Spannungen genauere Werthe ergiebt und deren man sich bedienen kann, um das einer gewissen Spannung p zugehörige specifische Gewicht p und beziehungsweise das specifische Bolumen  $s=\frac{1}{p}$  zu ermitteln. Nach Zeuner kann man setzen

$$ps^{1,0646} = 1,704 \dots (100)$$

wenn p in Atmosphären gegeben ift, woraus

$$\gamma = \frac{1}{s} = 0.6061 \ p^{0.9893} \dots \dots \dots \dots (101)$$

folgt. Die lettere Gleichung (101) liefert für alle Spannungen von 0,5 bis 14 Atmosphären Refultate, welche mit ben nach den vorstehenden Rechenungen gefundenen und in der Tabelle unter  $\gamma$  angegebenen fast vollkommen genau übereinstimmen.

Demgemäß kann man annehmen, daß die Gleichung (100) das Gesetzwischen dem specifischen Bolumen und der Spannung bei gesättigtem Wasserdampse darstellt. Wenn man sich das Bolumen, welches 1 kg gestättigter Wasserdamps bei irgend einer Spannung p einnimmt, als Abscisse auf einer Axe und senkrecht dazu die Spannung p als Ordinate abgetragen denkt, so legen die Endpunkte aller Ordinaten eine gewisse Eurve sest, welche Zeuner die Eurve constanter Dampsmenge nennt; die Gleichung dieser Eurve ist nach dem Borstehenden sehr nahe durch (100) dargestellt. Diese Eurve liegt offendar zwischen der gleichseitigen Hyperbel pv = C, welche die isothermische Eurve für Gase darstellt und zwischen der adiabatisschen Eurve  $pv^{1.41} = C$  derselben.

Tabelle für gefättigten Bafferdampf nach Beuner.

Atm.	Grad Celfius		Wärme: (	Wärme : Einheiten		Cubitmeter	Rilogranım	1		Ætm.
đ	+>	Ā	ò	Apu	٤	2	۸.	Ţ	×	ъ
0,1	46,21	46,282	538,848	35,464	574,312	14,5508	2890'0	1,7992	0,15662	0,1
0,2	60,45	69,589	527,584	36,764	564,348	7,5421	0,1326	1,6924	0,21043	0,2
0,4	76,25	76,499	515,086	38,171	553,257	3,9154	0,2553	1,5841	0,24708	0,4
9′0	86,32	86,662	507,121	39,045	546,166	2,6700	0,3744	1,5200	0,27576	9′0
8′0	98,88	94,304	501,141	889'68	540,829	2,0355	0,4910	1,4741	0,29631	8′0
1,0	100,00	100,500	496,300	40,200	236,500	1,6494	0,6059	1,4383	0,31356	1,0
1,3	105,17	105,740	492,210	40,626	532,836	1,3891	0,7194	1,4090	0,82752	1,2
1,4	109,68	110,316	488,643	40,993	529,636	1,2014	0,8317	1,3840	0,88954	1,4
1,6	.113,69	114,389	485,471	41,315	526,786	1,0595	0,9430	1,8623	0,35013	1,6
1,8	117,30	118,059	482,616	41,602	524,218	0,9483	1,0534	1,3431	0,35957	1,8
2,0	120,60	121,417	480,005	41,861	521,866	0,8588	1,1631	1,3259	0,36814	2,0
ત. લ	123,64	124,513	477,601	42,096	519,697	0,7851	1,272,1	1,8102	0,87597	2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
<b>.</b>	:			1 11.7.1	1 May 2 103	0.775.11		1		: i

	§.	23	б.]					Ð	iðst	e de	§ T	am.	þfe≗	•				
. 84	3,0	3,5	4,0	4,5	2,0	5,5	0′9	6,5	0′2	7,5	8,0	8,5	0′6	9,5	10	11	12	
0,39617	0,40205	0,41515	0,42711	0,43760	0,44693	0,45587	0,46392	0,47140	0,47840	0,48500	0,49120	0,49831	0,50270	0,50806	0,51297	0,52266	0,53150	
1,2705	1,2591	1,2336	1,2113	1,1916	1,1740	1,1579	1,1432	1,1297	1,1171	1,1054	1,0944	1,0840	1,0748	1,0650	1,0562	1,0398	1,0248	7
1,5956	1,7024	1,9676	2,2303	2,4911	2,7500	8,0078	8,2632	8,5178	3,7711	4,0234	4,2745	4,5248	4,7741	5,0226	5,2704	5,7636	6,2543	
0,6257	0,5864	0,5072	0,4474	0,4004	0,3626	0,3315	0,3054	0,2833	0,2642	0,2475	0,2329	0,2200	0,2085	0,1981	0,1887	0,1725	0,1589	
514,030	512,353	508,530	505,110	502,021	499,186	496,564	494,124	491,841	489,686	487,643	486,709	483,858	482,093	480,407	478,776	475,707	472,839	
42,702	42,876	43,269	43,614	43,918	44,192	44,441	44,667	44,876	45,070	45,250	45,420	45,578	45,727	45,868	46,001	46,247	46,471	
471,328	469,477	465,261	461,496	458,103	454,994	452,123	449,457	446,965	444,616	442,393	440,289	<b>438</b> ,280	436,366	434,539	432,775	429,460	426,368	
132,599	134,989	140,438	145,310	149,708	153,741	157,471	160,938	164,181	167,243	170,142	172,888	175,514	178,017	180,408	182,719	187,065	191,126	
131,57	183,91	139,24	144,00	148,29	152,22	155,85	159,22	162,37	165,34	168,15	170,81	173,35	175,77	178,08	180,31	184,5	188,41	
2,8	3,0	3,5	4,0	4,5	2,0	5,5	6,0	6,5	2,0	2'2	8,0	8,5	0'6	9,5	10	==	12	

§. 236. Gemisch von Wasserdampf und Wasser. Um die Zustandsänderungen zu untersuchen, welchen der gesättigte Wasserdampf durch irgend
welche Beränderungen des Bolumens, der Temperatur zc. ausgesetzt ist, sei
wieder 1 kg einer Mischung vorausgesetzt, welche aus x Kilogramm Dampf
von der Spannung p und der Temperatur t und aus (1-x) Kilogramm
Wasser besteht. Das Bolumen dieser Mischung drückt sich nach (86) aus
durch  $v = \sigma + xu \qquad (86)$ 

worin  $\sigma$  constant gleich 0,001 cbm und u mit der Temperatur t oder Spannung p veränderlich ist. Die Gesammtwärme, d. h. diejenige Wärme, welche dieses Gemisch mehr enthält als 1 kg Wasser von 0° C., ist dann zusammengesetzt aus der in (1-x) Kilogramm Wasser enthaltenen Flüssigskeitswärme (1-x) q und der in x Kilogramm Dampf nach (85) enthaltenen Wärme xJ=x  $(q+\varrho)$ , so daß diese Wärme sich ausdrückt durch

$$AU = (1 - x) q + x (q + \varrho) = q + x \varrho$$
 . (102)

Es werde jest angenommen, daß die Temperatur sich um den unendlich kleinen Betrag  $\partial t$  ändere, so erhält man die Zunahme der innern Wärme durch Differentiirung von (102) zu

$$A \partial U = \partial q + \partial (x \varrho) . . . . . . (103)$$

in welcher Gleichung sowohl z wie auch e veranderlich find.

Hat sich bei der gedachten Aenderung das Bolumen v um  $\partial v$  verändert, so ist durch die Ueberwindung des äußern Drucks p auf dem Bege  $\partial v$  nach (32) eine äußere Arbeit  $\partial L = p \partial v$  geleistet, und man erhält daher nach der ersten Hauptgleichung (I<sup>a</sup>) die Bärmemenge  $\partial Q$ , welche zum Behuse der vorausgesetzten Zustandsänderung dem Gemische zugesührt werden muß, zu

$$\partial Q = A (\partial U + \partial L) = \partial q + \partial (xQ) + Ap\partial v$$
. (104)

Um den Werth für das lette Glied  $Ap \partial v$  dieser Gleichung zu bestimmen, hat man (86) zu differentiiren, indem man  $\sigma$  constant, dagegen sowohl x wie u veränderlich annimmt; dadurch erhält man:

$$\partial v = \partial (xu),$$

womit (104) übergeht in

$$\partial Q = \partial q + \partial (x q) + A p \partial (x u).$$

Wenn man hierin für das letzte Glied den aus der allgemeinen Differentialsformel  $\partial (p.xu) = p \partial (xu) + xu \partial p$ 

fich ergebenden Werth einführt, wird

$$\begin{array}{l} \partial Q = \partial q + \partial (x \varrho) + A \partial (p x u) - A x u \partial p \\ = \partial q + \partial [x (\varrho + A p u)] - A x u \partial p. \end{array}$$

Nun ist  $\varrho + Apu = r$  nach (84) und  $Au\partial p = \frac{r}{T} \partial t$  nach (92), baher hat man auch

$$\partial Q = \partial q + \partial (xr) - \frac{xr}{r} \partial t$$
 . . . (105)

Sest man hierin  $\partial q = c \partial t$  und entwidelt  $\partial (xr)$ , so wird

$$\partial Q = c \partial t + x \partial r + r \partial x - \frac{xr}{T} \partial t$$

und wenn man noch  $x \cdot c \partial t$  addirt und subtrahirt, wird endlich:

$$\partial Q = (1 - x) c \partial t + r \partial x + x \left( c + \frac{\partial r}{\partial t} - \frac{r}{T} \right) \partial t.$$

Sett man noch ber Rurge halber

$$\left(c + \frac{\partial r}{\partial t} - \frac{r}{T}\right) = h \dots \dots \dots \dots (106)$$

fo wird:

$$\partial Q = (1-x) c \partial t + r \partial x + x h \partial t \dots$$
 (107)

In der zuletzt gefundenen Gleichung (107), welche ebenso wie diejenige (105) zuerst von Clausius angegeben wurde, bedeutet rechts das erste Glied (1-x)  $c \partial t$  die zur Erwärmung von (1-x) Kilogramm Wasser um  $\partial t$  ersorderliche Wärmemenge und das zweite Glied  $r \partial x$  die latente oder Berdampfungswärme, welche zur Neubildung der Dampsmenge  $\partial x$  aufzuwenden ist, mährend das dritte Glied  $xh\partial t$  die dem schon vorhandenen Dampse zuzussührende Wärmemenge vorstellt. Das dritte Glied  $xh\partial t$  ist analog dem ersten Gliede (1-x)  $c\partial t$  gebildet, indem x und (1-x) die Gewichte des Dampses und beziehungsweise des Wassers und  $\partial t$  die Temperaturerhöhung bedeuten. Ebenso wie daher c die specifische Wärme des Wassers bedeutet, kann man sich unter der Größe

$$h = \left(c + \frac{\partial r}{\partial t} - \frac{r}{T}\right)$$

bie specifische Wärme des Dampfes vorstellen, b. h. biejenige Wärmemenge, welche man 1 kg des gefättigten Wasserdampfes für eine unendlich kleine Erwärmung um dt zuzuführen hat, vorausgesetzt, daß der Dampf nach wie vor gefättigt bleibt.

Die Größe h läßt sich, da durch die Regnault'sche Formel (80) r und daraus auch  $\frac{\partial r}{\partial t}$  bekannt ift, berechnen, und man erhält durch diese Rechnung für alle in der Brazis vorkommenden Temperaturen für h einen negativen Werth. Es ist nämlich für

$$t = 0^{\circ} 100^{\circ} 200^{\circ}$$
  
 $h = -1,9166 - 1,1333 - 0,6766.$ 

Dieses für die Kenntniß des Berhaltens von gesättigtem Wasserdampf äußerst wichtige Ergebniß eines negativen Werthes der specifischen Wärme ist zuerst von Claufius und Rantine gefunden und durch die Bersuche von hirn bestätigt worden. Es geht hieraus die Unhaltbarkeit der frühern, der Pambour'schen Theorie zu Grunde liegenden Annahme hervor, wonach Dampf bei der Expansion in den Dampsmaschinen seine Spannung der Eurve constanter Dampsmenge entsprechend ündern sollte. Daß dies nicht der Fall ist, läßt ohne Weiteres die Gleichung (107) erkennen, wenn man darin x=1 setz, d. h. wenn man reinen oder trodenen Damps ohne Beimischung von Wasser voraussetzt. Für diesen Fall geht diese Gleichung mit Rücksicht auf den negativen Werth von h über in

$$\partial Q = r \partial x - x h \partial t \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (108)$$

Nimmt man nun an, es finde eine Zustandsänderung ohne Wärmezusuhr, also mit  $\partial Q = 0$  statt, so wäre

worin h ben absoluten oder positiven Werth bedeutet. Diese Bleichung befagt birect, daß ein negativer Werth von &t, b. h. eine Temperaturabnahme, wie fie naturlich mit einer Ausbehnung des Dampfvolumens verbunden ift, auch einen negativen Werth von dx, b. h. eine Berminderung der Dampfmenge gur Folge bat. Bei ber Ausbehnung bes Dampfes ohne Barmezufuhr ichlägt fich baber eine gemiffe Dampfmenge nieber, womit ausgesprochen ift, bag ber Dampf zwar gefättigt bleibt, aber eine geringere Spannung und Temperatur haben muf. ale menn er in unveränderter Menge vorhanden bliebe, b. h. wenn feine Ausbehnung ber Curve conftanter Dampfmenge entsprechend vor fich ginge. Damit letteres ber Fall fei, muß vielmehr eine Barmeaufuhr ftattfinden, welche aus (108) folgt, wenn man barin  $\partial x = 0$  fest und dt negativ annimmt. Es folgt ebenso, daß mit einer Erhöhung ber Temperatur, also mit einer Zusammenbrudung bes Dampfes aus (108) ein negativer Berth von d Q folgt, wenn ber Dampf nach wie vor gefättigt bleiben foll, b. h. es muß bei ber Compreffion Barme abgeführt werben, andernfalls geht ber Dampf in den überhipten Buftand über.


§. 237. Isothermische und isodynamische Curve des Dampfes. Denkt man sich eine Wasser= und Dampsmischung von 1 kg Gewicht einer Beränderung unterworsen, vermöge deren die Temperatur einen constanten Werth t behält, so ist nach dem Borstehenden klar, daß auch die Spannung p so lange einen gleichbleibenden Werth beibehält als noch Wasser vorhanden

ist, um den Dampf als gesättigten bestehen zu lassen. Wenn man daher die verschiedenen Bolumina des Gemisches als Abscissen und die zugehörigen Spannungen als Ordinaten aufträgt, so erhält man als die isothermische Linie wegen der unveränderlichen Spannung eine mit der Abscissen parallele Gerade. Jeder Spannung p oder Temperatur t entspricht hier eine besondere Gerade, z. B.  $C_1 A_1$ , Fig. 450, der Spannung  $p_1$  oder  $C_2 A_2$  derjenigen  $p_2$ . Alle diese Geraden erstrecken sich aber nur dis zu einer bestimmten Curve  $A_1 A_2$ , welche offendar die Curve constanter Dampsspannung ift, deren wahrscheinliche Gleichung oben zu

$$p \, v^{1,0646} = 1,704 \, \dots \, \dots \, (100)$$

angegeben wurde. Bei einer weitern Bergrößerung des Bolumens als das, jenige s ift, welches für die betreffende Temperatur t der Curve constanter Dampfmenge entspricht, hat man es mit überhitztem Dampfe zu thun, d. h. solchem, welcher eine höhere Temperatur hat, als seinem Sättigungsgrade entspricht. Man ersieht dies leicht aus der Figur. Denkt man

Fig. 450.



sich nämlich unter ber Boraussetzung, daß die Temperatur den Werth  $t_1$  fortwährend behalte, das Bolumen gleich  $OB_1'$  geworden, so würde der Dampf sür den Fall der vollständigen Sättigung die Spannung  $p_1' = B_1'A_1'$  und die Temperatur  $t_1'$  haben, welche kleiner ist als  $t_1$ . Denigemäß kann man sich vorstellen, der gesättigte Dampf von dem Bolumen  $OB_1' = s_1'$  sei von der ihm eigenthümslichen Temperatur  $t_1'$  auf die höhere  $t_1$  gebracht, womit eine Bergrößerung der Spannung von dem Werthe  $B_1'A_1'$ 

=p' auf benjenigen  $B_1'A_1''=p_1''$  verbunden ift, doch wird diese lettere Spannung den vorherigen Werth  $p_1=B_1A_1$  des bei der Temperatur  $t_1$  gesättigten Dampses nicht erreichen, d. h. die isothermische Curve wird in dem, dem überhipten Dampse entsprechenden Felde rechts von  $A_1A_2$  einen Verlauf zwischen der Horizontalen des Punktes  $A_1$  und der Curve constanter Dampsmenge zeigen. Diese Curve des überhipten Dampses soll uns hier nicht weiter interessiren, es soll vielmehr angenommen werden, daß die Ausbehnung des Gemisches noch innerhalb des für den gesättigten Damps gültigen Feldes zwischen  $A_1A_2$  und den Aren verbleibe.

Die dußere mechanische Arbeit, welche bei einer solchen Ausbehnung von bem Dampfe verrichtet wird, wenn derfelbe sich von irgend einem Anfangs-volumen  $v_1=O\,D_1$  auf dasjenige  $v_2=O\,D_2$  ausbehnt, ist hier durch das Rechted  $D_1\,E_1\,E_2\,D_2$ , also zu

$$L = \int_{v_1}^{v_2} p \, \partial v = p \, (v_2 - v_1) \quad . \quad . \quad . \quad (110)$$

gegeben. Werden unter x1 und x2 bie zugehörigen Gewichte bes Dampfes verstanden, fo hat man

$$v_1 = x_1 u + \sigma \quad \text{und } v_2 = x_2 u + \sigma,$$

baher ift auch

$$L = p (x_2 - x_1) u \dots (110^a)$$

Nunmehr bestimmt sich auch die bem Gemische zuzuführende Barme Q burch Integration ber Gleichung (104),

$$\partial Q = \partial q + \partial (x Q) + A p \partial v,$$

worin wegen der unveränderlichen Temperatur q, Q und p conftante Größen sind. Man erhält daher die zuzuführende Wärme mit Rücksicht auf (84):

$$Q = \varrho (x_2 - x_1) + A p u (x_2 - x_1) = r (x_2 - x_1) \quad (111)$$

Diese Wärmemenge hat man natürlich von dem Gemisch abzuführen, wenn umgekehrt unter Auswendung der Arbeit (110) das Bolumen  $v_2 = OD_2$  bei constanter Temperatur auf dasjenige  $v_1 = OD_1$  zusammengedrückt werden soll.

In §. 218 wurde unter der isobynamischen Eurve eines Gases diesenige verstanden, welche die Beränderung von Drud und Bolumen unter der Boraussetzung angiebt, daß die innere Arbeit U des Gases einen gleichsbleibenden Werth behält und es wurde daselbst gezeigt, daß für Gase die isodynamische Eurve mit der isothermischen zusammensällt. Dies ist für Dämpse nicht der Fall, weil bei diesen die innere Arbeit nicht lediglich von der Temperatur t, sondern auch von der Menge x des in Damps verwandelten Wassers abhängt. Wan erhält die Bedingungsgleichung für die isodynamische Zustandsänderung sür ein Gemisch von Wasser und Damps, wenn man  $\partial U = 0$  setzt, also aus (103) zu:

$$\partial q + \partial (x \rho) = 0$$

welche Gleichung burch Integration zwischen zwei beliebigen Buntten, für welche die zugehörigen Werthe  $q_1, x_1, \varrho_1$  und  $q_2, x_2, \varrho_2$  find:

$$q_2 - q_1 + x_2 q_2 - x_1 q_1 = 0 . . . (112)$$

ergiebt. Man tann aus dieser Gleichung, wenn für einen gewissen Anfangszustand  $x_1$  und  $p_1$  also auch  $t_1$ ,  $q_1$  und  $\varrho_1$  gegeben sind, für irgend einen
andern Druck  $p_2$ , durch welchen gleichzeitig  $q_2$  und  $\varrho_2$  bekannt sind, die
specifische Dampsmenge  $x_2$  sinden und erhält dann die den beiden Zustünden
entsprechenden Volumina nach (86) zu

$$v_1 = (\sigma + x_1 u_1)$$
 and  $v_2 = (\sigma + x_2 u_2)$ .

Es foll hierauf nicht näher eingegangen werben, da die isodynamische Curve für die vorliegenden Zwecke wenig Bedeutung hat, es sei nur bemerkt, daß Zeuner für diese Curve die empirische Gleichung

$$p v^{\nu} = p_1 v_1^{\nu}$$

aufstellt, worin  $\nu=1,0456$  zu setzen ift, wenn angenommen wird, daß im Anfangszustande trodener Dampf ohne Basser vorhanden, also x=1 ift und nun eine Compression vorgenommen wird. Es zeigt nämlich die nähere Rechnung, daß bei isodynamischen Zustandsänderungen bei der Compression Berdatung und bei der Expansion Berdampfung eintritt, entgegenzgest dem Berhalten der Mischung bei adiabatischen Zustandsänderungen.

Es mag bemerkt werben, daß man es bei Dampfmaschinen mit nahezu isothermischer Ausbehnung zu thun hat, so lange frischer Dampf aus dem Ressell in den Dampschlinder geführt wird, d. h. bei der Bolldruckwirkung (s. weiter unten), und daß daher hierfür die oben entwickelten Formeln (110) und (111) Gültigkeit haben. Die nach der Absperrung des Dampses in dem Cylinder erfolgende Expansion des Dampses hat man öfter als eine adiabatische Zustandsänderung betrachtet und es soll daher im Folgenden eine solche Zustandsänderung besprochen werden, obwohl von vornherein zu bemerken ist, daß der Borgang in dem Dampschlinder wegen des Wärmeaustausches zwischen dem Dampse und der Cylinderwandung wesentliche Absweichungen von einer adiabatischen Zustandsänderung zeigt.

Adiabatische Zustandsänderung des Dampfes. Wenn ein §. 238. Gemisch von Wasser und Dampf im Gewichte gleich 1 kg einer Beränderung burch Ausbehnung ober Zusammendrückung ohne Zuz oder Absuhr von Wärme ausgesetzt ist, so erhält man die geltenden Beziehungen einsach, indem man die zuzustührende Wärme  $\partial Q$  nach (105) gleich Rull setzt, durch die Gleichung:  $0 = \partial q + \partial (xr) - \frac{xr}{T} \partial t.$ 

Divibirt man biefe Bleichung burch die absolute Temperatur T, so ift auch:

$$0 = \frac{\partial q}{T} + \frac{\partial (xr)}{T} - \frac{xr}{T^2} \partial t = \frac{\partial q}{T} + \partial \left(\frac{xr}{T}\right) \cdot \cdot (113)$$

Bezeichnet man den Werth des Integrals  $\int \frac{\partial \, q}{T}$  der Kürze wegen mit au, sest also allgemein

$$\int_{-T}^{t} \frac{\partial q}{T} = r \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (114)$$

so liefert die odige Differentialgleichung für den Uebergang des Dampfgemisches aus dem Zustande  $\gamma_1$ ,  $p_1$ ,  $T_1$ ,  $r_1$  und  $\tau_1$  in einen andern  $\gamma_2$ ,  $p_2$ ,  $T_2$ ,  $r_2$  und  $\tau_2$  den Ausdruck:

$$\frac{x_1r_1}{T_1} + r_1 = \frac{x_2r_2}{T_2} + r_2 \quad . \quad . \quad . \quad (115)$$

Diese Gleichung kann bazu bienen, die Dampsmenge  $x_2$  zu berechnen, welche vorhanden ist, wenn bas Gemisch von der Spannung  $p_1$  und der Dampsmenge  $x_1$  adiabatisch in einen Zustand von der Spannung  $p_2$  übergeht, indem durch  $p_1$  auch die Größen  $T_1$ ,  $r_1$  und  $\tau_1$ , sowie mit  $p_2$  diesenigen  $T_2$ ,  $r_2$  und  $\tau_2$  gegeben sind und aus der Tabelle in §. 235 entnommen werden können.

Was nämlich die Größe  $au = \int\limits_0^{ au} \frac{\partial \, q}{T}$  anbelangt, so kann man, unter c

bie specifische Wärme bes Wassers verstanden, darin nach (77)  $\partial q = c \partial t$ 

$$=c\partial T$$
 setzen, so daß  $au=\int\limits_0^t\!\! rac{c\,\partial\,t}{T}$  wird. Wenn man hierin für  $c$  einen

constanten Werth, etwa nach Clausius ben der Temperatur  $t=100^{\circ}$  zugehörigen Werth von 1,013 oder nach Zeuner einen den höheren Temperaturen der gebräuchlichen Dämpfe entsprechenden Mittelwerth von c=1,0224 setzt, so geht dieses Integral über in

$$\tau = c \int_{0}^{t} \frac{\partial t}{T} = c \log nat \frac{a+t}{a+0} = c \ln \frac{T}{a} \cdot \cdot \cdot (116)$$

Will man jedoch die Werthe von  $\tau$  genauer ermitteln, so hat man nach (78)  $\partial q = (1 + 2.0,00002t + 3.0,0000009t^2) \partial t$ 

in den Ausdruck  $\int\limits_0^t \frac{\partial q}{T} = au$  zu sehen und das Integral auszurechnen.

Dies ausgeführt giebt:

$$\tau = \int_{0}^{t} c \frac{\partial t}{T} = \int_{a}^{T} c \frac{\partial T}{T}$$

$$= \int_{a}^{T} \frac{\partial T}{T} + \int_{a}^{T} 0,00004 (T - a) \frac{\partial T}{T} + \int_{a}^{T} 0,0000009 (T - a)^{2} \frac{\partial T}{T}$$

$$= 1,0561561 \ln \frac{T}{a} - 0,0004514 (T - a)$$

$$+ 0,00000045 (T^{2} - a^{2}) \cdot \cdot \cdot \cdot (116^{a})$$

Die hiernach fich ergebenben Berthe find in ber aus Beuner's Barme-

theorie entnommenen Tabelle §. 235 unter  $\tau$  aufgeführt, ebenso wie die Quotienten  $\frac{r}{T}$  barin enthalten sind.

Hat man mit Hulfe ber Tabellenwerthe durch bie Gleichung (115) bie Größe  $x_2$  bestimmt, so erhält man das Bolumen  $v_2$ , welches bem Drucke  $p_2$  entspricht, zu

 $v_2=x_2\,u_2\,+\,\sigma,$ 

wenn wieder  $u_2$  den der Spannung  $p_2$  entsprechenden, aus der Tabelle zu entnehmenden Werth von u bedeutet und daher ift das Expansionsverhältniß oder das Berhältniß dieses Bolumens  $v_2$  zu dem anfänglichen  $v_1 = x_1 u_1 + \sigma$  durch

$$\varepsilon = \frac{v_2}{v_1} = \frac{x_2 u_2 + \sigma}{x_1 u_1 + \sigma} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (117)$$

ebenfalls gefunden. Würde man biefe Rechnung für hinreichend viele Spannungen  $p_2$  durchführen, so könnte man zu diesen letteren als Ordinaten die zugehörigen Bolumina  $v_2$  als Abscissen auftragen, und würde dadurch die adiabatische Eurve erhalten, welche dem zu Anfang vorausgesetzten Gemische von  $x_1$  Kilogramm Dampf und  $(1-x_1)$  Kilogramm Wasser und der Spannung  $p_1$  zugehört.

Bei der Ausdehnung des Gemisches von dem Bolumen  $v_1$  auf dasjenige  $v_2$  ift auch, unter der Boraussetzung eines umkehrbaren Processes, b. h. bei gleicher Größe des äußern Druckes mit dem des Dampses, eine gewisse mechanische Arbeit verrichtet worden, und zwar kann dieselbe nur auf Kosten der in dem Dampse enthaltenen Wärme verrichtet werden, da eine Zusuhr von Wärme nicht stattsand. Man sindet daher diese Arbeit einsach, wenn in der Hanptgleichung (104)  $\partial Q = 0$  gesetzt wird. Hierdurch erhält man

$$A\partial L = -A\partial U = -\partial q - \partial (x \rho).$$

und somit burch Integration zwischen x2 q2 Q2 und x1 q1 Q1:

$$AL = q_1 - q_2 + x_1 \varrho_1 - x_2 \varrho_2 . . . . (118)$$

welcher Werth leicht ermittelt werben tann, ba x2 burch (115) bestimmt ift. Die vorstehenden Rechnungen mögen durch ein Beispiel erläutert werden.

Es sei 1 kg einer Dampsmischung von  $p_1 = 5$  Atmosphären Spannung vorausgesett, welches  $x_1 = 0.9 \text{ kg}$  Damps und 0.1 kg Wasser enthalten soll. Es ift zu untersuchen, welches Bolumen das Gemisch annimmt und welche Dampsmenge es enthält, wenn die Spannung durch eine adiabatische Ausdehnung die auf  $p_2 = 1$  Atmosphäre herabgeht. Rach der Tabelle in  $\S.$  235 hat man für

$$p_1=5$$
 Atm.:  $\tau_1=0.44693, \ \frac{r_1}{T_1}=1.17395, \ u_1=0.3626, \ q_1=153.741, \ \varrho_1=454.994,$ 

und für

$$p_2 = 1$$
 Atm.:  $\tau_2 = 0.31356$ ,  $\frac{r_2}{T_3} = 1.43834$ ,  $u_2 = 1.6494$ ,  $q_2 = 100.50$ ,  $\varrho_2 = 496.30$ .

Daher hat man nach (115):

$$0.9.1,17395 + 0.44693 = x_2 1.43834 + 0.31356$$

woraus  $x_2=0.827$  kg folgt. Es hat fich also mährend ber Ausbehnung bie Dampfmenge

$$x_1 - x_2 = 0.9 - 0.827 = 0.073 \text{ kg}$$

niebergeschlagen.

Das ursprüngliche Bolumen  $v_1$  bes Gemisches beträgt:

$$v_1 = x_1 u_1 + \sigma = 0.9 \cdot 0.3626 + 0.001 = 0.3273$$
 cbm und das nachherige

 $v_2 = x_2\,u_2 \,+\,\sigma = 0.827$  . 1,6494  $\,+\,$  0,001  $\,=\,$  1,3651 cbm, daher das Expansionsverhältniß

$$\varepsilon = \frac{1,3651}{0,3273} = 4,17.$$

Die mahrend ber Expansion verrichtete Arbeit erhalt man gu

$$L = \frac{1}{A} (q_1 - q_2 + x_1 \varrho_1 - x_2 \varrho_2)$$
= 424 (153,741 - 100,50 + 0,9 . 454,994 - 0,827 . 496,3)  
= 424 . 52,296 = 22173,5 mkg.

Ein Niederschlagen von Wasser bei der Ausdehnung sindet, wie schon in §. 236 angeführt wurde, auch statt, wenn dem Dampse ansänglich kein Wasser beigemengt ist, wie sich zeigt, wenn in (115)  $x_1=1$  gesetzt wird. Wenn man dagegen in dieser Gleichung  $x_1=0$  annimmt, d. h. also, wenn man 1 kg Wasser ohne Beimischung von Danps voraussetzt, welches auch unter dem Drucke  $p_1$  steht und die diesem Dampsbruck zugehörige Temperatur  $t_1$  hat, so sindet man, daß bei der Ausdehnung eine gewisse Dampsmenge sich bildet, es sindet jetzt also gewissermaßen ein dem vorhin gesundenen entgegengesetztes Berhalten bei der Expansion statt, insofern vorhin ein Niederschlagen sich zeigte, während jetzt eine Berdampsung von Wasser stattssindet.

Um die Größe dieses verdampfenden Wassers zu ermitteln, sei wieder  $p_1 = 5$  Atmosphären und  $p_2 = 1$  Atmosphäre vorausgesetzt, dann geht die Gleichung (115) mit den oben angeführten Werthen und mit  $x_1 = 0$  über in:

$$0,44693 = x_2 1,43834 + 0,31356,$$

woraus  $x_2=0{,}093$  kg folgt. Das Bolumen findet sich hierbei im Anfange zu  $v_1=\sigma=0{,}001$  cbm und gegen Ende ber Expansion zu

$$v_2 = x_2 u_2 + \sigma = 0.093.1.6494 + 0.001 = 0.154 \text{ cbm},$$

so daß eine Expansion im Berhältnisse  $\epsilon=\frac{v_2}{v_1}=154$  stattgefunden hat. Die geleistete Arbeit ist natürlich nur eine geringe und gleich


$$L = 424 (153,741 - 100,50 - 0,093.496,30)$$
  
=  $424.7,08 = 3002 \text{ mkg}$ .

Aus dem hier gefundenen Berhalten, wonach reiner Dampf bei der Ausbehnung sich niederschlägt, dagegen reines Wasser einer Berdampfung ausgesetzt ist, kann man schließen, daß es eine gewisse Zusammensetzung des Gemisches geben wird, bei welcher die Dampsmenge  $x_1$  vor der Expansion gerade gleich derjenigen  $x_2$  nach der Expansion ist. Man sindet diese Mischung ohne Weiteres aus (115), wenn man darin  $x_1 = x_2 = x$  sett. Beispielsweise sindet sich dieser Werth von x, welcher wiederum einer Ansfangsspannung  $p_1 = 5$  Atmosphären und einer Endspannung von 1 Atmosphäre, entspricht, durch

$$x.1,17395 + 0,44693 = x.1,43834 + 0,31356$$

$$x = \frac{0,13337}{0.26439} = 0,504.$$

Wenn also bas Gemenge nahezu zur Galfte aus Wasser und zur Galfte aus Dampf besteht, so enthalt es bei 5 Atmospharen Drud ebenso viel Dampf



zu

wie bei 1 Atmosphäre. Wenn man für dieses Gemisch dieselbe Rechnung für verschiedene Werthe der Endspannung  $p_2$  etwa von 4, 3, 2,  $^{1}/_{2}$ ,  $^{1}/_{4}$ ... Atmosphäre ausstührt, so sindet man, daß eine Berdampfung stattsindet, sodald die Endspannung zwischen 5 und 1 Atmosphäre gelegen ist, wogegen ein Niederschlagen eintritt, sodald die Endspannung  $p_2$  kleiner als 1 Atmosphäre wird. Man kann sich diesen Borgang durch Fig. 451 veranschausichen. Entspricht

barin nämlich der Punkt  $A_1$  dem Anfangszustande  $p_1=5$  Atmosphären,  $x_1=0,504$  kg des betrachteten Gemisches und  $A_2$  dem Endzustande  $p_2=1$  Atmosphäre und ebenfalls  $x_2=0,504$  kg, so liegen diese Punkte

 $A_1$  und  $A_2$  in einer Eurve conftanter Dampfmenge, welche burch  $A_1 C A_2$  bargestellt sein mag. Die adiabatische Linie  $A_1 A A_2$  liegt bann zwischen  $A_1$  und  $A_2$  über dieser Linie constanter Dampfmenge, welche sie in den Bunkten  $A_1$  und  $A_2$  burchschneibet.

Obwohl die vorgedachte Ermittelung des einer bestimmten Endspannung  $p_2$  zugehörigen Bolumens  $v_2$  nicht schwierig ist, so ist dieselbe doch zeitraubend, und deshalb hat man sich bemuht, die adiabatische Zustandsänderung des Dampses durch eine einsache Formel darzustellen. Rantine nahm hierstr zuerst die Beziehung an:

 $\mu = \frac{10}{9} = 1,111.$ 

Dieselbe Formel ift auch von Grashof und Zeuner zu Grunde gelegt, nur sest Grashof den Werth  $\mu=1,140$ , während Zeuner für reinen Wasserdampf ohne Beimischung von Wasser  $\mu=1,135$  und allgemein für einen Gehalt von x Kilogramm Wasser in einer Mischung von 1 kg Gewicht, für  $\mu$  ben Werth

$$\mu = 1,035 + 0,100 x_1 \dots \dots (120)$$

anwenbet.

und feste

Man fann baher bie Gleichung

$$p v^{\mu} = p_1 v_1^{\mu} = Const$$

als die Gleichung der adiabatischen Curve einer Dampf- und Wassermischung ansehen und erhält hieraus genügend genaue Werthe. So liefert diese Gleichung z.B. für das oben berechnete Beispiel mit  $p_1=5$  Atmosphären,  $v_1=0,3273$ ,  $x_1=0,9$ , zunächst

$$\mu = 1,035 + 0,100.0,9 = 1,125$$

und daher für p=1 Atmosphäre das zugehörige v zu

$$v = 0.3273 \sqrt[1]{\frac{5}{1}} = 1.3685 \text{ cbm},$$

also genügend nahe bem vorstehend zu v, = 1,3651 cbm gefundenen Werthe.

§. 239. Uoberhitzter Wasserdampf. Bisher war immer nur von den gefättigten Dämpfen die Rede, d. h. von den Dämpfen im Maximum der Dichte, welche sie bei der ihnen eigenthümlichen Temperatur gemäß der Tabelle in §. 235 höchstens haben können. Wie schon oben bemerkt, sind die Dämpfe immer gesättigt, sobalb sie mit Wasser in Berbindung auftreten, also z. B. in jedem Dampstessel, doch ist es natürlich nicht ausgeschlossen, daß auch gesättigte Dämpse ohne Berbindung mit Wasser, als sogenannte trodene Dämpse auftreten können. In letterm Falle gehen dieselben in den ungesättigten oder überhitzten Zustand über, sobald man ihnen durch Wärmezussührung eine höhere Temperatur ertheilt als ihrem Sättigungsgrade zusommt. Ein Ueberhitzen der Dämpse sur Dampsmaschinen hat man in neuerer Zeit öfter dadurch vorgenommen, daß man das vom Dampstessel den Damps ableitende Rohr, ehe dasselbe mit der Dampsmaschine in Berbindung gedracht wird, durch einen heißen Raum, etwa durch den Rauchcanal der Kesselseurung silbst, um hierdurch eine Ueberhitzung des Dampses und damit verdundene Spannungserhöhung zu erzielen. Oft geschieht dies indessen auch nur zu dem Zwecke, den Damps möglichst trocken nach der Waschine gelangen zu lassen, indem das dem Dampse fast immer mechanisch beigemengte Wasser auf diese Weise ganz oder theilweise verdampst wird.

Durch bie Erhitung einer vom Waffer abgeschloffenen Menge gefättigten Dampfes von bestimmter Spannung p wird biefe lettere naturlich erhöht, etwa zu p', boch ift bas Gefet bielang noch fo gut wie unbefannt, nach welchem biefe Spannungevergrößerung von ber mitgetheilten Temperaturerhöhung abhängig ift. Früher nahm man allgemein an, daß bie überhipten Dampfe bem Mariotte= und Bay-Luffac'fchen Befete folgten, boch haben die neueren Berfuche von Regnault u. A. bargethan, baf biefes Befet im Allgemeinen für bie überhipten Dampfe nicht genau gilt und um so weniger gutrifft, je naber die Dampfe ihrem Sättigungspunkte fich befinden. Je höher die Temperatur wird, befto größer ift die Uebereinstimmung bes Berhaltens ber Dampfe mit bemienigen ber Gase. Man pflegt wohl anzunehmen, daß bei einer Temperatur, welche die der gefättigten Dampfe um 20 bis 30° übersteigt, ober auch bei einer Spannung, welche etwa 0,85 von derjenigen bes gesättigten Dampfes von der herrschenden Temperatur ift, bas Mariotte- und San-Luffac'iche Gefet ale hinreichend genau für die überhitten Dampfe angenommen werden tann. Dagegen zeigen bie Berfuche von Tate und Fairbairn, bag bei ber Annaberung bes Dampfes an den Sättigungspunkt ber Ausbehnungscoefficient wefentlich aunimmt und zwei-, brei- bis fünfmal fo groß wird als ber nabezu constante Ausbehnungscoefficient, welcher einer bobern Ueberhitung entspricht.

Es mag hier auch bas von hirn ausgesprochene Geset angeführt werben, wonach die überhitten Basserdämpse sich so verhalten, daß für sie die isos bynamische Curve wie für die Gase eine gleichseitige Hyperbel ift, während die isothermische Curve einen andern Berlauf zeigt. In letterer hinsicht würden sich also die überhitten Dampse von den Gasen untersicheiden, für welche letteren die isothermische Curve mit der isobynamis

schen Busammenfällt. Rach Beuner wird die isobynamische Curve ber überhitten Dampfe genauer burch bie Gleichung bestimmt:

$$p v^{\nu} = p_1 v_1^{\nu} = Const \dots$$
 (121)

worin im Anfange, so lange ber Dampf noch gesättigt ift,  $\nu=1,0456$  zu sehen ist und mit steigender Ueberhitzung sehr schnell in den Werth  $\nu=1$  für die gleichseitige Hyperbel übergeht.

§. 240. Dämpfo überhaupt. Die Siedetemperatur ist für verschiedene Flifsigteiten verschieden und zwar hängt die Höhe dieser Temperatur ebenso wie
beim Wasser von der Größe des auf der Flüssigkeit lastenden Druckes ab,
welcher immer gleich der Spannkraft des sich bildenden Dampfes
ist. Nach den darüber angestellten Beobachtungen sind die Siedetemperaturen
bei einem Drucke von 1 Atmosphäre gleich 0,760 m Quecksilbersäule von
einigen Körpern die folgenden:

Quedfilber									3500 ₡.
Leinöl .									3160 "
Schwefelfär	ıre								3100 "
Schwefel									2990 "
Phosphor									2900 "
Terpentinöl	į						•	•	2730 "
Wasser .									1000 "
Altohol (sp	ec.	Вe	w.	0,8	13)				78,6º €.
Schwefeläth	er					•			37,80 "
Salpetrige	ලැ	iure	2.						28° C.
Schweflige	ලැ	iure	•			•			 - 10° "

Durch Auflösung von Substanzen wird die Siedetemperatur des Wassers ansehnlich erhöht. So siedet z. B. Wasser, das mit Kochsalz gesättigt ist (41,2 Thie. Rochsalz auf 100 Thie. Wasser), nach Legrand dei 108,4°, ferner Wasser mit kohlensaurem Kali gesättigt (205 Thie. kohlensaures Kali auf 100 Thie. Wasser) dei 133°, und Wasser mit Chlorcalcium (325 Thie. Chlorcalcium auf 100 Thie. Wasser) bei 179,5°.

Auch die Gefäßwände haben Einfluß auf den Siedepunkt. So siedet 3. B. das Wasser in metallenen Gefäßen etwas früher als in gläsernen.

Nach Dalton sind die Expansiverafte ber Dampfe aller Flüssigkeiten bei einer gleichen Anzahl von Graden über ober unter bem Siedepunkte gleich groß. Hiernach laffen sich nun auch mittelst ber Siedepunkte die Expansiveräfte verschiedener Dämpfe aus benjenigen des Wasserdampfes berechnen. Da z. B. der Altohol bei 78° siedet, so ist für Altoholdampf von 113°, also von 113° — 78° = 35°

über dem Siedepunkte die Spannkraft dieselbe wie beim Wasserdampf bei 35° über dem Siedepunkte des Wassers, d. i. wie bei der Temperatur des Wasserdampses von 135°, nämlich 3 Atmosphären.

Aus ben neueren Bersuchen von Regnault (f. Poggendorff's Annalen, Bb. 93, 1854) geht allerdings hervor, daß dieses Geset nur ungefähr richtig ift. Hiernach sind z. B. für Temperaturen von 0 bis 180° die Expansive frafte von Alfohol, Schwefeläther, Terpentinöl und Wasserdampf folgende:

Temperatur	0	10	20	40	60	80	100	110	120	1300
Alfohol	1	2,408 28,65		1	85,00 178,08	'	168,5 492,04	285,2 624,9	<b>320</b> ,8	433,1 cm
Terpentinol Bafferdampf .	0,210 0,460	1 '	0,430 1,7891					1	25,70 149,18	84,70 m 203,08 m

Die von Rubberg angestellten Berfuche zeigten zwar, bag bie Dampfe, welche fich aus Salzlösungen entwideln, trot ber höheren Siebetemperatur ber lettern dieselbe Temperatur haben, welche fich bei bemfelben Drude aus reinem Waffer entwideln. Biernach mußten alle aus mafferigen Lofungen unter atmosphärischem Drud sich entwidelnde Dampfe bie Temperatur 1000 C. haben, unabhängig von dem Siedepunkte der Löfung. fultat wurde jedoch von Regnault, Magnus und Bullner baburch erflärt, daß das Thermometer, welches zur Temperaturmeffung ber Dämpfe biente, fich mit Baffer beschlug und baber bie Temperatur biefes Baffers. alfo 1000, nicht aber die Temperatur ber fich entwickelnden Dampfe zeigte. Bielmehr muß man annehmen, baf bie fich aus Salglöfungen entmidelnden Dampfe die Temperatur ber letteren, alfo eine bobere Temperatur haben, ale bie unter gleichem Drud aus reinem Baffer fich bilbenben Dampfe, ober mit anderen Borten, Die que Salzlöfungen sich bilbenden Dampfe sind wegen ihrer höheren Temperatur in Binfict auf reines Waffer überhist. Andererfeite ift gefättigter Dampf aus reinem Baffer von etwa 1000 C. ober 1 Atmosphäre in Bergleich mit einer Salzlösung von gleicher Temperatur als ein überfättigter anzusehen, welcher folglich an diese Lösung Waffer und somit Barme abgiebt. hieraus erflart fich bie fcon lange befannt gewesene Ericheinung, bag man burch Wafferbampf von 1000 C. Salglösungen bis gu ihrem Siebepunfte, alfo weit über 1000 C. erhipen tann, eine Erscheinung, von welcher unlängft Sonigmann jum feuerlofen Beigen von Dampf. teffeln burch ben in eine Aesnatronlauge geführten entweichenden Dampf ber Maschinen eine so schöne Anwendung gemacht bat. Es mag bier bemertt werben, bag biefe Erscheinung teineswegs bem Claufius'ichen Grundsate widerspricht, wonach Wärme nicht von felbst, b. h. nicht ohne eine gleichzeitige anderweite Aenderung von einem kältern zu einem wärmern Körper übergehen kann, benn man hat hier die anderweite Aenderung in der Bereinigung der in die Lösung eintretenden Dampstheilchen mit den darin besindlichen Salzatomen zu erkennen, durch deren gegenseitige Anziehung die zur Temperaturerhöhung erforderliche mechanische Arbeit erzeugt wird.

Um die Dichtigkeit verschiedener Dampfe zu bestimmen, kann man entweder das Berfahren von Gan-Luffac ober das von Dumas in An-





wendung bringen, auch haben Fairbairn und Tate über die Dichtigkeit des gefättigten und überhiten Dampfes besondere Bersuche angeftellt\*).

Ban-Luffac füllte ein bunnes Blastugelchen mit Baffer und schmolz ben Sals an einer Beingeiftflamme gu. Durch genaues Bagen bes leeren und bes gefüllten Rügeldens ergab fich bas Bewicht bes Baffers in Diefe Rugel murbe nun in eine, bemfelben. bem Raume nach in gleiche Theile getheilte Glasröhre AB, Fig. 452, gebracht, welche mit Quedfilber gefüllt mar und in einem ebenfalls mit Quedfilber angefüllten Gefäfe C ftanb. bas burch eine Flamme erwärmt werben tonnte. Die Röhre AB wurde noch mit einem Glascylinder DE umgeben und ber Zwischenraum amifchen beiben mit Baffer gefüllt. Durch binreichende Erwärmung von unten gerfprengte bas Baffer feine Sulle und verwandelte fich in Dampf, und nachdem durch Erhaltung einer conftanten Temperatur alles Baffer in Dampf

übergeführt war, wurde die Temperatur an einem Thermometer T, sowie bas Bolumen und die Spannung des Dampfes an einem eingetheilten Stabe S abgelesen.

Auf diesem Wege fand Gay=Lussac, daß 1 Liter Wasserdampf von 100°C. und bei 0,760 m Barometerstand 0,5895 g wog. Run ist aber nach bemsselben das Gewicht von 1 Liter atmosphärischer Lust unter benselben Berbältnissen gleich 0,9454 g, daher folgt für diesen Fall das Berhältniß ber


<sup>\*)</sup> Siehe Useful Information for Engineers by William Fairbairn, Sec. Series, London 1860, auch Polytechn. Centralblatt, 1860.

Dichte von Bafferdampf zu berjenigen atmospharischer Luft von gleicher Temperatur und Spannung zu

$$\frac{5895}{9454} = 0,6235$$
 ober ziemlich genau  $\frac{5}{8}$ .

Der von Fairbairn und Tate in Anwendung gebrachte Apparat bestand im Besentlichen aus zwei zur halfte mit Quedfilber gefüllten communici-

Fig. 453.



renden Röhren AC,BD, Fig. 453, welche sich oben in die vor dem Bersuche luftleer gemachten tugelförmigen Glasgefäße A und B endigten. Burden nun ungleiche Wassermengen in diese Gefäße gebracht, so füllten sich dieselben mit gestättigtem Wasserdampf, dessen Dichtigkeit durch Temperaturerhöhung des umhüllenden Delbades so gesteigert werden konnte, daß sich endlich in dem einen Gefäße das ganze vorhandene Wasser in Dampf verwandelte, welcher dei weiterer Ers

wärmung in ben überhitzten Zustand überging. Der Augenblick, in welchem bies geschieht, wird durch das Steigen des Quecksilbers in dem zugehörigen Röhrenschenkel und durch ein Sinken im andern Schenkel der communicirenden Röhren angezeigt und die Niveaudifferenz in beiden Schenkeln giebt den Ueberdruck des gesättigten Wasserdampses in dem einen über den überhitzten Dampf in dem andern Schenkel an. Durch ein in das eine Besät reichendes Thermometer wurde die Temperatur und durch ein mit dem andern Gesäße communicirendes Manometer die Spannkraft des gessättigten Dampses bestimmt.

Das von Dumas in Anwendung gebrachte Berfahren besteht darin, daß man eine hinreichende Menge der zu untersuchenden Flüssigteit in einen Glasballon, welcher in eine seine Spitze ausgezogen ist, bringt, diesen so lange in einem Bade von Wasser, Del, Chlorzink u. s. w. erhitzt, dis das Ausströmen des sich aus der Flüssigteit bildenden Dampses durch die Spitze des Ballons aufhört, und folglich die Flüssigteit vollkommen verdampst ist, und daß man zuletzt die Spitze an der Löthrohrstamme zuschmilzt. Aus dem Gewichte G1 dieses mit dem zu untersuchenden Dampse angefüllten Ballons läßt sich die Dichtigkeit des Dampses leicht berechnen, sobald man den Fassungsraum V des Ballons und das Gewicht G desselben, wenn er mit trockener atmosphärischer Luft angefüllt ist, bestimmt hat. Es ist die gesuchte Dichtigkeit des Dampses, bei der Pressung und Temperatur im Angenblick, wo die Spitze zugeschmolzen wird:

$$\gamma_1=\frac{G_1-G+V\gamma}{V},$$

wobei y die Dichtigkeit der atmosphärischen Luft bei der Temperatur und dem Barometerstande bezeichnet, wobei die Abwägung erfolgte.

Die Dichtigkeit einiger Dampfe im Bergleich zu ber ber Luft nahe über ben Siebepunkten ber erstern find folgenbe:

Atmosphärische Luft				<b>== 1,000,</b>
Bafferdampf				= 0,6235,
Altoholdampf				= 1,6138,
Schwefelatherbampf				= 2,5860,
Terpentinöldampf .	•			= 3,0130,
Quedfilberbampf .		_	_	= 6.976.

Uebrigens verhalten fich die Dichtigkeiten der Dampfe nahe umges tehrt wie ihre latenten Barmen.

So ist z.B. nach Brix die latente Wärme vom Wasserdampf gleich 540 und vom Altoholdampf gleich 214, also das Berhältniß dieser latenten Wärmen zu einander gleich  $\frac{540}{214} = 2,52$ ; und nach Gap-Lussac die Dichtigkeit des Altoholdampses gleich 1,6138 und die des Wasserdampses gleich 0,6235, und baher das umgekehrte Berhältniß der Dichtigkeiten:

$$\frac{1,6138}{0,6235} = 2,58.$$

§. 241. Condensation. Wenn gefättigtem Dampfe von einer bestimmten Temperatur burch Abfühlung Wärme entzogen wird, fo folägt fich von bemfelben fo viel in fluffiger Form nieber, daß die Spannung nur berjenigen gleichkommt, welche gefättigtem Dampfe von der erniedrigten Temperatur nach ber Tabelle in §. 233 gutommt. Bon biefem Berhalten macht man bei ben Dampfmaschinen mit Condensation Gebrauch, indem man ben aus bem Cylinder tretenden Dampf burch taltes Baffer abfühlt, um feine Spannung, welche ber Kolbenbewegung hindernd entgegenwirft, ju er-Da bei einer solchen Condensation ber Dampf die in ihm vorhandene latente Wärme an das Rühlwaffer abgiebt, fo würbe fich bessen Temperatur gar balb bis auf biejenige ber eintretenben Dämpfe erhöhen, wenn man nicht für fteten Erfat des erwärmten Rühlmaffers Bei ber verhaltnigmäßig großen latenten Barme bes Bafferbampfes ift baber immer eine vergleichsweise beträchtliche Menge von Riblwaffer erforderlich, fo daß von deffen Borhandensein die Möglichkeit abhängt, von dem Bortheile der Condensation bei Dampfmaschinen Gebrauch zu machen.

Wenn 3. B. ber aus einer Dampfmaschine abgehende Dampf in einen Condensator geführt wird, in welchen so viel kaltes Wasser eingespritzt wird, baß die Temperatur des Gemisches auf 40°C. ermäßigt wird, so sind über dem Gemisch gesättigte Dämpfe von dieser Temperatur also nach der Tabelle in §. 233 von der Spannung gleich 54,9 mm = 0,072 Atmosphäre vorhanden und man hat daher den Gegendruck auf die Kolbensläche auf diesen Betrag reducirt, während bei einer Maschine, deren Dampf in die Atmosphäre frei auspufft, der Gegendruck gleich 1 Atmosphäre ist. Ueber die

Fig. 454.



besondere Einrichtung des Condensators, sowie über die Menge des erforderlichen Einspritzwassers wird bei den Dampfmaschinen das Nähere angegeben werden.

Man kann die Condensation anstatt durch Sinsprizung von Kühlwasser auch dadurch herbeissuhren, daß man die Wandungen des den Damps enthaltenden Gesäßes von außen abkühlt. Diese Methode, welche immer befolgt werden muß, sobald eine Bermischung des niedergeschlagenen Dampses mit dem Kühlwasser nicht statthaft ist, sindet ihre Anwendung in der Technik zur Destillation verschiedener Flüsseiten, sowie bei den Oberssächencondensatoren der Seedampser, sür welche es von Wichtigkeit ist, das niedergeschlagene Condensationswasser in reinem Zustande zu ershalten, um es immer wieder dem Kessel von Neuem als Speisewasser zuzussihren. Bon der Anordnung eines einsachen Destillationsapparates giebt Fig. 454 eine Anschauung. Der in der Blase oder Retorte B enthaltenen Flüssigseit wird durch eine Feuerung Wärme zugeführt, so daß die leichter

flüchtigen Theile der Flüssseit verdampfen, während die nicht oder erst bei höherer Temperatur verdampfenden Theile in B zurückleiben. Die sich bildenden Dämpfe werden von dem Helme A aufgenommen, um durch das schlangenförmig gewundene Rohr C zu treten, welches durch stets sich ersneuerndes Kühlwasser auf einer niedrigen Temperatur erhalten wird. In Folge hiervon schlagen sich die Dämpse in der Kühlschlange C nieder und sließen in den Auffangebehälter D ab. Auf diese Weise bestillirt man auch Brunnen- oder Flußwasser, um es von den darin aufgelösten Salzen, wie z. B. tohlensaurem Kalt, Gyps 2c. zu befreien.

Wird die Destillation einer andern Flüssseit als Wasser, z. B. des Altohols, vorgenommen, so ist die Spannung im Innern des Apparates natürlich diejenige, welche den gesättigten Dämpsen dieser Flüssseit, also des Altohols, bei der herrschenden Temperatur zukommt, worüber in den betressenden Lehrzbüchern der Physit und in sonstigen Specialwerken die näheren Angaben zu sinden sind.


§. 242. Gas- und Dampfgomongo. Benn zwei gasförmige Fluffigfeiten, welche keine chemische Birtung auf einander ausülden, in einem und demfelben Gefäße eingeschlossen werden, so lagern sich dieselben nicht, wie die wasserförmigen Körper, nach ihren specifischen Gewichten über einander, sondern es verbreiten sich beide gleichmäßig über den ganzen Gefäßraum, und es ist hierbei die Expansiveraft des Gasgemenges gleich der Summe der Spannungen, welche jedes einzelne Gas haben würde, wenn es für sich allein den ganzen Raum einnähme.

Außer diesem zuerst von Dalton aufgestellten Gesetze gilt für Dampfe auch noch folgendes: Wenn in einen mit Gas erfüllten Raum eine Flüfsigkeit gebracht wird, so verwandelt sich von derselben so viel in Dampf, als wenn berselbe Raum luftleer mare.

Man tann fich von ber Richtigkeit biefer beiben Gefete burch folgenden Die Glasröhre AB, Fig. 455, communicirt unten Berfuch überzeugen. mit einer engern Glasröhre BC und ift an beiben Enben mit Sahnen Deffnet man ben Sahn a und verschlieft ben Sahn b. a und b verfeben. fo tann man ben Apparat burch Zugiegen von oben mit Quedfilber an-Ift bies geschehen, so verschließt man a und öffnet b so lange, bis fo viel Quedfilber abgefloffen ift, dag über bem in ber Röhre AB gurudgebliebenen Quedfilber ein leerer Raum sichtbar wird. Berichliekt man nun auch b, fo tann man an einer zwischen beiden Röhren befindlichen Scala, wie an einem heberbarometer, ben ben Drud ber außern Luft meffenden Niveauabstand h. amischen beiden Quedfülberfäulen in AB und CB Hierauf schraubt man über bem Sahne a einen mit trodener Luft angefüllten und durch einen Sahn d verschliekbaren Ballon D an und öffnet

alle brei Hahne a, b und d, so baß sich bie in D eingeschlossene Luft in bem obern Ende der Röhre AB ausbreiten kann. Ist nun auf diese Weise das Onedfilber in AB um eine gewisse höhe gesunken, so verschließt man b

Fig. 455.



und liest den Riveauabstand  $h_2$  zwischen beiden Quecksilbersäulen in AB und CB von Reuem ab. Die Spannung der in D und A einsgeschlossenn Luft ist die Differenz  $x=h_1-h_2$  zwischen dem ersten und dem letzten Niveauabstande.

Nachher verschlieft man ben Sahn a, schraubt ftatt bes Ballons D einen burch einen engen Bahn e verschlieftbaren Trichter E auf, in welchen man Waffer ober biejenige Fluffigkeit gießt, beren Dampfe in Untersuchung gezogen werben follen, und führt nun durch rudweise Eröffnung des Sahnes e die Fluffigfeit tropfenweise in die Röhre AB. So lange die fich aus biefer Aluffigteit bilbenben Dampfe bas Quedfilber in AB noch tiefer herabbruden, fo lange läßt man auch noch neue Flüssigkeit zutropfeln; wenn aber biefes Sinten aufhort, fo hat sich die Luft vollkommen mit ben Dämpfen ber eingeführten Mluffigkeit gefättigt. gießt nun burch CB fo viel Quedfilber ju, bis die Oberfläche des Queckfilbers in  $m{AB}$ wieber ben vorigen Stand einnimmt, und lieft ben Niveauabstand ha zwifchen beiden Quedfilberfaulen jum britten Dale ab. Die Span-

nung ber in A eingeschlossen und mit gefättigten Dämpfen erfüllten Luft ift wieder die Differenz  $y=h_1-h_3$  zwischen dem ersten und dem letten Riveauabstande, und folglich auch

$$y = x + (h_2 - h_3),$$

also um  $h_2 - h_3$  größer als die Spannung x der trockenen Luft. Da sich endlich ergiebt, daß  $h_2 - h_3$  nahe gleich ist der Spannung des gesättigten Dampses bei der Temperatur mährend des Bersuches, so ist dadurch die ansgenäherte Richtigkeit des Dalton'schen Gesetze nachgewiesen.

Feuchto Luft. Die freic Luft enthält gewöhnlich eine fleinere ober §. 243. größere Menge Bafferbampf, und ce bilbet bie Bestimmung berfelben ben

Gegenstand der Hygrometrie. It die Luft mit Wasserdampf gesättigt, so wird die Dichtigkeit  $\gamma$  aus der Temperatur t und Spannung p derselben wie folgt bestimmt. Mittelst der Temperatur t bestimmt sich zunächst aus der Tabelle in §. 233 die Spannung  $p_1$  des Dampses in der Luft und hieraus durch Subtraction auch die Spannung  $p_2 = p - p_1$  der trockenen Luft. Nun ist aber das Gewicht von 1 cbm des Dampses (s. auch Thl. I):

$$\gamma_1 = \frac{5}{8} \frac{1.3 p_1}{1 + \alpha t}$$

und bas von 1 cbm trodener Luft:

$$\gamma_2 = \frac{1,3 \; p_3}{1 \, + \, \alpha t} = \frac{1,3 \; (p \, - \, p_1)}{1 \, + \, \alpha t} \; \Re ext{ilogramm},$$

daher folgt das Gewicht 1 cbm der mit Wafferdampf gefättigten Luft:

$$\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 = \frac{1,3}{1+\alpha t} (p-p_1 + \frac{5}{8} p_1) = \frac{1,3}{1+\alpha t} (p-\frac{3}{8} p_1),$$

ð. i.:

$$\gamma = \frac{1,3 p}{1 + \alpha t} \left(1 - \frac{3}{8} \frac{p_1}{p}\right) \Re \log n$$
 . (122

wobei man die Spannung p in Atmosphären anzugeben hat. Ift, wie gewöhnlich, die Luft nicht mit Wasserdampf gesättigt, so muß man noch den Feuchtigkeitsgrad der Luft in diese Formel einsühren. Man versteht unter demselben das Berhältniß  $\psi$  zwischen der wirklichen Dampsmenge in der Luft zu derzenigen Dampsmenge, welche dieselbe im Sättigungszustande enthält. Ist folglich  $\gamma_1$  die Dichtigkeit des gesättigten Dampses, so läßt sich die Dichtigkeit des ungesättigten Dampses gleich  $\psi \gamma_1$  setzen, und ist ebenso  $p_1$  die Spannung des Dampses im ersten Zustande, so hat man, wenn man hiersür das Mariotte'sche Gesetz als gültig betrachtet, demselben zusolge die Spannung des Dampses im ungesättigten Zustande gleich  $\psi p_1$ . Dies vorausgesetzt, hat man folglich die Dichtigkeit der seuchten Luft bei dem Feuchtigkeitsgrade  $\psi$  und der Spannung p:

$$\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 = \frac{5}{8} \frac{1,3 \psi p_1}{1 + \alpha t} + \frac{1,3 (p - \psi p_1)}{1 + \alpha t}$$

$$= \frac{1,3 p}{1 + \alpha t} \left(1 - \frac{3}{8} \frac{\psi p_1}{p}\right).$$

Da  $^3/_8$   $\psi$   $rac{p_1}{p}$  meist nur ein kleiner Bruch ist, so kann man auch

fegen.

Im Mittel ist der Feuchtigkeitsgrad der freien Luft  $\psi=^{1/2}$ ; nehmen wir noch die Temperatur derselben  $t=10^{\circ}$  an und sehen hiernach  $\frac{p_1}{p}=0{,}012$ , so erhalten wir:

$$\sqrt[3]{8} \psi \frac{p_1}{pt} = \sqrt[3]{8} \cdot 1/2 \cdot \frac{0.012}{10} = 0.00023,$$

folglich

$$\alpha + \frac{3}{8}\psi \frac{p_1}{p_1} = 0.00367 + 0.00023 = 0.0039$$
,

wofur wir einfacher 0,004 feten konnen, fo bag nun die Dichtigkeit ber freien Luft im mittlern Feuchtigkeiteguftande

$$\gamma = \frac{1.3 \ p}{1 + 0.004 \ t}$$
 Rilogramm . . . (123°)


gefest werben fann.

Hygromotor. Um den Feuchtigkeitsgrad der Luft zu messen, hat man §. 244. verschiedene Hulfsmittel, sogenannte Hygrometer, angewendet. Dieselben sind entweder chemische, oder Absorptions oder Condensations, hygrometer.

Läßt man die Luft, beren Feuchtigkeitsgrad bestimmt werden soll, durch ein Rohr strömen, in welchem sich eine Substanz besindet, wozu der Wasserbampf eine große Verwandtschaft hat, wie z. B. Chlorcalcium, so absorbirt dieselbe den in der Luft enthaltenen Wasserdampf, und die Luft tritt völlig getrocknet aus dem Rohre heraus. Wiegt man den absorbirenden Körper vor und nach seiner Berwendung, so giedt die Dissernz der gesundenen Gewichte das Gewicht des eingesaugten Wassers an, und dividirt man dasselbe durch das Bolumen der durch das Rohr geleiteten Luft, so erhält man dadurch den Wasserschaft pr. Raumeinheit in Gewicht ausgedrückt. Zur Erzeugung des Luftstromes dient ein sogenannter Aspirator, d. i. ein oben verschlossenss Ausslußreservoir. Wenn man das mit Chlorcalciumsstüden angefüllte Rohr oben in den vorher mit Wasser angefüllten Aspirator einmünden läßt, so strömt durch das Rohr gerade so viel Luft in den Aspirator als nöthig ist, um den Raum auszufüllen, welchen das absließende Wasser frei läßt.

Einfacher, jedoch weit weniger genau sind die Absorptionshygrometer, welche sich barauf gründen, daß sich gewisse organische Substanzen in der Rässe ausdehnen und im Trocknen zusammenziehen. Es gehört hierher vorzüglich das Harhygrometer von Saussure. Das hierzu verwendete und vom Fett gereinigte Haar ist an einem Ende befestigt, und mit dem andern Ende um eine mit einem Zeiger und einem kleinen Gegengewichte versehene Leitrolle gelegt; es bewegt sich nun die Rolle sammt dem Zeiger nach der einen oder nach der andern Seite, je nachdem sich das Haar ausdehnt oder zusammenzieht, je nachdem also der Feuchtigkeitsgrad der Lust ein größerer oder kleinerer wird.

Mittelst ber Condensationshygrometer bestimmt man den Feuchtigkeitsgrad der Luft dadurch, daß man in derselben einen Körper allmälig erkältet und nun beobachtet, bei welcher Temperatur besselben sich der Dampf



aus ber Luft als Thau an diesem Rörper Da mit bem Ericheinen bes niederschlägt. Thaues ber Sättigungszustand bes Dampfes eingetreten ift, fo fann man nun aus ber Temperatur des Körpers aus der Tabelle in §. 233 sowohl die entsprechende Erpansivkraft, als auch die Dichtigkeit des Wafferbampfes in ber Luft bestimmen, und vergleicht man die lettere mit berjenigen, welche der Temperatur der Luft im Sättigungezustande entspricht, so brudt bas fich ergebende Berhältniß ben Feuchtigfeitsgrab ber Luft aus. Wäre z. B. bie Temperatur ber Luft  $t=20^{\circ}$  und bagegen die bes Körpers, bei welcher ber Nieberschlag von Baffer auf bemfelben erscheint, t1 = 50,

so hätte man, da der Temperatur  $t=20^{\circ}$  die Expansivkraft p=1,7391 cm, und der Temperatur  $t=5^{\circ}$  die Expansivkraft  $p_1=0,6534$  cm entspricht, den Feuchtigkeitsgrad der Luft:

$$\psi = \frac{6534}{17391} = 0,376.$$

Bei bem Daniell'schen Hygrometer ABCD, Fig. 456, besteht ber Körper A, an welchem sich ber Dampf aus ber Luft niederschlägt, in einer mit glänzendem Gold oder Platin überzogenen Glaskugel A, welche zu zwei Drittel mit Schwefeläther angefüllt ist und die Rugel eines Thermometers enthält, woran die Temperatur im Augenblide der Thaubildung abzulesen ist. Diese Rugel steht durch eine gebogene Röhre CB mit einer

andern Glaskugel D in Berbindung, und es ist der ganze Apparat luftleer herzustellen. Um nun die erforderliche Erkältung der ersten Augel hervorzubringen, hat man nur nöthig, auf die zu diesem Zwecke mit einem Musselinsoder Leinwandläppchen umgebene Augel D Schweseläther tröpfeln zu lassen. Die Berdampsung dieses Aethers erzeugt dann eine Abkühlung in D, wodurch eine Berminderung der Spannung des Aetherdampses im ganzen Apparate entsteht und womit nicht allein das Niederschlagen dieses Dampses in D, sondern auch die Bildung neuer Aetherdämpse und die Abkühlung des zurückbleibenden Aethers in A verbunden ist.

In der Hauptsache beruht sowohl bas Hygrometer von Regnault als auch das Binchrometer von August auf demfelben Brincipe.

Strahlonde Wärme. Die Wärme eines Körpers theilt sich anderen §. 245. Körpern entweder durch Ausstrahlung oder durch Berührung mit, und man nennt die auf die erste Art mitgetheilte Wärme die strahlende Wärme. Der wesentliche Unterschied zwischen beiben Arten der Wärmeausbreitung besteht darin, daß die strahlende Wärme durch den leeren Raum, durch Luft, Wasser und andere Körper hindurch und in einen dritten Körper übergeht, ohne eine Spur in jenen zurückzulassen, während bei der Mittheilung durch Berührung erst der Zwischentörper erwärmt und von diesem die Wärme auf einen dritten Körper übertragen wird.

Die Ausstrahlung der Bärme erfolgt nach demselben Gesete, wie die Ausstrahlung des Lichtes. Namentlich pflanzt sich die Bärme, wie das Licht, in geraden Linien, welche man Bärmestrahlen nennt, sort. Auch sieht die strahlende Bärme im umgekehrten Berhältnisse des Quas brates der Entfernung, dergestalt, daß von einer und derselben Bärmesquelle der doppelt, dreisach entsernte Körper u. s. w. nur ein Biertel, ein Neuntel der Bärme u. s. w. erhält, welche derselbe Körper in der einsachen Entsernung empfängt. Ferner wächst auch die Intensität der strahlenden Bärme wie der Sinus des Winkels, welchen der Wärmestrahl mit der bie Wärme ausstrahlenden Fläche einschließt.


Der Körper A, Fig. 457 (a. f. S.), wird z. B. durch den Wärme ausstrahlenden Ofen DEF viermal so start erwärmt als der Körper B, welcher doppelt so weit als A vom Ofen entfernt ist, und der Körper B nimmt wieder doppelt so viel strahlende Wärme auf als der in gleicher Entfernung besindliche Körper C, wenn die mittlere Richtung der zu C gelangenden Wärmestrahlen mit der strahlenden Fläche DE einen Winkel COE von  $30^{\circ}$  einschließt, dessen Sinns gleich 1/2 ist.

Ebenso werden die Barmeftrahlen genau nach bemfelben Gefete reflectirt wie die Lichtstrahlen; es ift auch bier ber Reflexionswinkel bem Gin-

fallswinkel gleich. Die auf einen Kugelspiegel AMB, Fig. 458, fallenben Wärmestrahlen KP, KQ u. s. w. werden deshalb von demselben in solchen Richtungen PL, QL u. s. w. zurückgeworfen, daß der Reslexionswinkel CPL gleich dem Einfallswinkel CPK, ebenso der Reslexionswinkel CQL gleich dem Einfallswinkel CQK u. s. w. ist, und es concentriren sich deshalb auch sämmtliche der Witte M des Spiegels nahe einfallenden Wärmestrahlen beinahe in demselben Punkte L.

Endlich finden auch in Ansehung der Brechung ober Ablentung bei ben Barmestrahlen, wenn diefelben aus einem Körper in einen andern übersgeben, nahe dieselben Berhältniffe statt, wie bei ben Lichtstrahlen.

Das Bermögen ber Körper, die Wärme auszustrahlen, hängt von ber Temperatur bes Körpers und von ber Größe und Beschaffenheit seiner



Oberfläche ab. Im Allgemeinen strahlen die Oberstächen sehr dichter Körper weniger Wärme aus als die Oberflächen weniger dichter Körper, vorzüglich haben aber rauhe Oberflächen ein größeres Ausstrahlungsvermögen als glatt polirte Oberflächen. Nach den Versuchen von Melloni ist, wenn man das Wärmeausstrahlungsvermögen einer mit Kienruß überzogenen Fläche durch 100 ausdrückt, das einer Bleiweißoberstäche ebenfalls 100, das einer mit schwarzer Tusche überstrichenen Oberstäche aber gleich 85, das einer Gummilacoberstäche gleich 72 und das einer Metallstäche nur 12; übrigens hängt aber auch dieses Vermögen noch etwas von der Dicke der Schicht ab, welche die Oberstäche des Körpers bilbet.

Das Bärmeabsorptionsvermögen der Körper oder das Bermögen der Körper, strahlende Bärme in sich aufzunehmen, ist bei verschiedenen Körpern verschieden und verhält sich genau so wie das Ausstrahlungsvermögen; geschwärzte und raube Körper nehmen daher auch die Bärme leichter in sich auf als Körper mit glatten oder polirten Oberflächen.

Das Bermögen der Körper, die Bärmestrahlen zurudzuwerfen, oder das sogenannte Reflexionsvermögen, ist das Complement des Ausstrahlungsoder Absorptionsvermögens; je mehr ein Körper Bärmestrahlen in sich auf-

nimmt, besto weniger wirb er naturlich gurudwerfen; aus biefem Grunde werfen die mit Ruf überzogenen Alachen faft gar teine Warme gurud: während polirte Metallflächen bie meifte Barme reflectiren. Uebrigens werben nicht alle Barmeftrahlen regelmäßig nach bem oben angeführten Gefete. fonbern es wird auch ein Theil unregelmäßig nach allen Seiten bin jurud. geworfen, ober, wie man fagt, es findet in der Nahe ber Oberfläche ber meiften Rorver auch eine Diffusion ber Warmeftrablen ftatt. Gest man. nach Leslie, bas Reflexionsvermögen des polirten Deffings gleich 100, fo ift baffelbe für Silber gleich 90, für Stahl gleich 70, für Glas gleich 10, für eine mit Ruf überzogene Fläche aber gleich O.

Gehr verschieben ift endlich noch bas Dimiffions = ober Durch. ftrablungevermögen verschiebener Rorver. Manche Rorver balten bie Barmeftrablen auf und laffen gar teine burch, andere hingegen laffen bie Wärmestrablen burch wie bie burchsichtigen Rörver bie Lichtstrablen; iene nennt man athermane, biefe biathermane Rorper. Die Luft ift ein biathermaner Rorper, nachftbem ift bas Steinfalz ein febr biathermaner Rörper: übrigens find nicht nur bie burchfichtigen, sondern auch manche undurchsichtige Korper, wie 3. B. fcmarges Glas, Glimmer u. f. m., biatherman. Auch bangt bie Starte ber Durchstrahlung noch von ber Art ber Barmequelle ab, und es fcheint nur bas Steinfalz eine Ausnahme biervon zu machen. Endlich laffen natürlich bunnere Mittel (Blatten) mehr Barmeftrablen burch als bide, welche um fo mehr Barme verschluden, ie bider fie find.

Anmertung. Um fich genauer über bie letteren Barmeverhaltniffe, nament= lich aber über die Untersuchungen Melloni's ju unterrichten, muß man in ben Berten über Bhpfit, 3. B. in ben Lehrbuchern von Muller, Mouffon, Billner u. f. w. nachlejen. G. auch "bie Barmemegtunft" von C. Sching. Ueber die Forfcungen von Provoftage und Defains wird in ben Annal. de chim. et de phys. T. XXX, 1850, gehandelt.

Warmeloitung. Die Ausbreitung der Barme in einem und dem: §. 246. felben Rorper, sowie die Mittheilung der Barme burch Berührung, bezeichnet man mit bem Namen ber Barmeleitung. Die Leichtigfeit ober Schnelligfeit diefer Mittheilungsart der Barme ift bei verschiedenen Körpern sehr verschieben; manche Rorper haben ein großes Warmeleitungevermogen und andere ein fleines; in jenen verbreitet fich die Warme febr fcnell, in biefen aber fehr langfam; man nennt baber auch jene gute Barmeleiter, biefe aber folechte Barmeleiter. Gute Barmeleiter find die Metalle, jeboch manche mehr, manche weniger; schlechte Barmeleiter bingegen find bas Holz, Stroh, Bettfebern, Seibe, Bolle, Haare, Roble, Afche u. f. m., überhaupt aber die loderen Körper. Durch Bertheilung, Pulverifiren u. f. w.

werben gute Wärmeleiter in schlechte und lettere in noch schlechtere umge-

Nach Despret's Beobachtungen an Stäben, welche an einem Ende erhitt wurden, ist, wenn die durch die Differenz der Temperaturen an den beiden Enden der Stäbe gemessene Leitungsfähigkeit des Goldes gleich 1000 angenommen wird, die von Platin gleich 981, von Silber gleich 973, von Kupfer gleich 898, von Eisen gleich 374, von Zink gleich 363, von Zinn gleich 303 und von Blei gleich 180. Die Leitungsfähigkeit von Marmor setzt man gewöhnlich gleich 23 und die von gebrannten Steinen nur 12, wiewohl mit weniger Sicherheit.

Hiervon weichen die von Wiedemann und Franz gefundenen Resultate bedeutend ab (f. Boggendorff's Annalen ber Physit, Bd. 89).

Ift hiernach bie Leitungefähigkeit bes Silbers gleich 100, fo hat man fie

für	Rupfer			73,6	für	Stahl					11,6
n	Gold.			53,2	n	Blei .					8,5
n	Zink .			19,0	77	Platin					8,4
n	Zinn .			14,5	77	MetaU	pon	R	ofe		2,8
77	Gifen			11,9	77	Wismut	th				1,8

Die Flüssigkeiten sind zwar schlechte Bärmeleiter, sie nehmen aber die Bärme schnell auf, weil sie durch die hierbei eintretende ungleichmäßige Ausbehnung in Bewegung gerathen und dabei die weniger warmen Theile der Erwärmungsquelle näher geführt werden. Um sich von dem schlechten Bärmeleitungsvermögen der Flüssigkeiten zu überzeugen, entzündet man eine auf die Flüssigkeit gegossene dünne Schicht Schwefeläther und beobachtet den Stand eines wenig unter dieser Schicht in die Flüssigkeit eingehaltenen Thermometers. Nach Despretz, der eine Wassersäule durch wiederholtes Zutreten von heißem Wasser gleichmäßig zu erwärmen suchte, ist das Leitungsvermögen des Wassers nur 9 bis 10, wenn das von Gold gleich 1000 geset wird.

Die Luft und die Gase überhaupt sind jedenfalls schlechte Wärmeleiter, boch läßt sich das Leitungsvermögen berselben durch Thermometer wegen ihrer Strömungen und wegen ihrer größern Wärmestrahlung nicht mit Sicherheit beobachten. Das schlechte Wärmeleitungsvermögen berselben macht sich aber dadurch bemerkdar, daß Körper, welche von allen Seiten mit Luftschichten umgeben sind, sehr langsam erwärmt ober abgekühlt werden.

§. 247. Abkühlung. Gehr verschieben ift endlich die Geschwindigkeit, mit welcher heiße Körper ihre Warme absetzen ober sich abfühlen. Ift ein heißer Körper von einem sesten Körper umgeben, so erfolgt die Abfühlung besselben vorzüglich nur durch das Leitungsvermögen bes lettern, ift aber die

Umgebung bes beifen Körpers eine tropfbare Muffigfeit, fo erfolgt bas Abfühlen theils burch Warmeleitung, theils und vorzüglich burch bie innere Bewegung ber Aluffigkeit; ift ferner ber beife Rorper von einer elaftischen Mluffigleit umgeben, fo hangt bie Schnelligfeit zugleich auch noch von ber Barmestrahlung ab, und befindet er fich endlich im luftleeren Raume, fo ift es nur die Ausstrahlung, welche bem Körper die Barme entzieht. Allaemeinen laft fich behaupten, daß bie Abfühlung von der Temperaturbiffereng und von der Art und Groke ber Oberfläche des marmegebenben Rörpers abhängt; es läßt fich annehmen, bag ber Wärmeverluft ber Oberfläche und, bei mäkigem Temperaturüberschusse, auch biesem proportional sei. Durch die fpateren Untersuchungen von Dulong und Betit ift jeboch gezeigt worben, bag bas erftere, zuerft von Newton aufgestellte Befet allgemein und zumal bei größeren Temperaturdifferenzen nicht aultig ift. Gefete ber Abfühlung find febr verwickelt; Dulong und Betit haben biefelben für beife Rorper im luftleeren und lufterfüllten Raume zu ermitteln gesucht, indem sie vorher erhitte groke Quedfilberthermometer in einen Rupferballon einhingen, ber von außen mit Waffer von einer bestimmten Temperatur umgeben war und nun das Sinken dieser Thermometer bcobachteten. Folgende Tabelle enthält die Sauptergebniffe biefer Beobachtungen.

lberfcuß	Bloße	Thermome	eterfugel		filberte neterfugel	Mit Ruß überzogene Thermometerlugel			
Temperaturüberfcuß	Bollfidndige Abkühlung	Abfühlung durch Strahlung	Abfühlung durch Berührung	Bollfländige Abkühlung	Abfühlung durch Strahlung	Bollftändige Abkühlung	Abfühlung durch Strahlung		
2600	24,420	16,320	8,100	10,960	2,860	32,020	23,920		
240	21,12	13,71	7,41	9,82	2,41	27,48	20,07		
220	17,92	11,31	6,61	8,59	1,98	23,10	16,49		
200	15,30	9,38	5,92	7,57	1,65	19,66	13,74		
180	13,04	7,85	5,19	6,57	1,38	16,28	11,09		
160	10,70	6,20	4,50	5,59	1,09	13,57	9,07		
140	8,75	5,02	3,73	4,61	0,88	11,06	7,33		
120	6,82	3,71	3,11	3,80	0,69	8,85	5,74		
100	5,56	3,03	2,53	3,06	0,53	6,94	4,41		
80	4,15	2,22	1,93	2,32	0,39	5,17	3,24		
60	2,86	1,53	1,33	1,60	0,27	3,67	2,24		
40	1,74	0,95	0,79	0,96	0,17	2,20	1,41		
20	0,77	0,43	0,34	0,42	0,08	1,00	0,66		
10	0,37	0,22	0,15	0,19	0,04	0,48	0,33		

Man ersieht aus dieser Tabelle, welche die in Thermometergraden ausgebrückten Abkühlungen pr. Minute angiebt, daß die Beobachtungen dem oben ausgesprochenen Gesetze von Newton nicht entsprechen, denn die zweite Columne der Tabelle giebt uns für die Differenzen:

40, 80, 120, 160, 200, 2400

zwischen ber Temperatur bes ber Abfühlung ausgesetzten Thermometers, und ber ber äußern Wasserhülle, die Abfühlung pr. Minute:

1,74, 4,15, 6,82, 10,70, 15,30, 21,120,

müßte aber nach Newton geben:

1,74, 3,48, 5,22, 6,96, 8,70, 10,440.

Nur bei kleinen Temperaturüberschüffen von höchstens 40° läßt sich annähernd segen, daß die Abküglungsgeschwindigkeit dem Temperaturüberschuffe proportional sei.

Die Bergleichung ber Zahlenwerthe in ben verschiedenen Berticalcolumnen ber Tabelle a. v. S. unter einander führt beutlich vor Augen, daß bei einer glanzenden Metallfläche die Abfühlung durch Strahlung klein ift gegen die Abfühlung burch Berührung, bag bagegen bei ber mit Rug überzogenen Fläche die Abfühlung durch Strahlung ben größten Theil von ber ganzen Abfühlung ausmacht. Die in ber vierten Columne ber Tabelle aufgeführten Werthe ber Abfühlung burch Beruhrung find burch Subtraction ber in ber zweiten und dritten Columne, entweder bei lufterfülltem oder bei luftleerem Ballon beobachteten Werthe gefunden worden und gelten natürlich für alle Uebrigens hängt bie Abfühlungsgeschwindigteit Arten von Oberflächen. noch von ber Größe ber Oberfläche bes ber Abfühlung ausgesetten Rorpers Die Abfühlung eines Rorpers ift febr gut mit bem Ausfluffe bes Waffers aus einem Gefäße zu vergleichen; mas hier bie Drudbobe ift, ift bort die Temperaturdiffereng, und die Stelle ber Ausflugöffnung vertritt bort die Abfühlungefläche. Sowie man Ausfluß unter conftantem und Ausfluß unter abnehmendem Drucke unterscheibet, ebenfo hat man Abtublung bei conftanter und Abfühlung bei abnehmender Temperatur zu unterscheiben. Sowie beim Leeren eines prismatischen Ausflukgefakes die Ausflukzeit bem Bolumen birect und ber Ausmundung umgekehrt proportional machft, ebenfo verhalt fich die Abfühlungezeit birect wie die fich abfühlende Daffe und umgefehrt wie ihre Dberflache. hiermit ftimmen auch bie Beobachtungen von Dulong und Betit überein, welchen zufolge bie Abfühlungszeiten ben Durchmeffern ber Thermometerfugeln proportional find.

Nach ben Untersuchungen von Dulong und Betit ift die Geschwindigkeit ber Abkuhlung burch Ausstrahlung ober im luftleeren Raume, b. i. die Temperaturverminderung in Graden Celfius während einer Zeitseinheit, bestimmbar durch die Formel

$$v_1 = \mu_1 a^t (a^d - 1) \dots \dots \dots (124)$$

in welcher  $\mu_1$  und a conftante Erfahrungszahlen, t die Temperatur der Umgebung und d den Temperaturüberschuß ausdrücken. Die Conftante a hängt nur von der Eintheilung des Thermometers ab; sie ist für die Centesimaleintheilung = 1,0077 und für die Réaumur'sche Eintheilung  $(1,0077)^{b/4}$  = 10096,  $\mu_1$  aber hängt von dem Ausstrahlungsvermögen und von der Größe der Abkühlungssläche ab. Das von  $\mu a^t$ .  $a^d = \mu a^{t+d}$  abzuziehende Glied  $\mu a^t$  mißt die rückstrahlende Wärme, herrührend von der Oberstäche des allerdings geschwärzten Kupferdallons, und würde ganz wegsallen, wenn die Abkühlung in einem undegrenzten Raume stattsände. Für die der Berührung der Luft entsprechende Abkühlungsgeschwindigkeit ist hingegen

$$v_2 = n p^c d^{1,283} = \mu_2 d^{1,283} \dots \dots (125)$$

zu setzen, und es bezeichnet in  $\mu_2=np^c,n$  eine von der Größe der Ab-tühlungsstäche und von der Natur des Abtühlungsmittels, c eine nur von letzterm abhängige Constante (für Luft c=0.45), p aber die Spannkraft dieses Mittels und d, wie vorher, den Temperaturüberschuß. Hiernach ist also für die vollständige Abtühlungsgeschwindigkeit zu setzen:

$$v = v_1 + v_2 = \mu_1 a^t (a^d - 1) + \mu_2 d^{1.288}$$
 . . (126)

Die Potenzen  $a^d=(1{,}0077)^d$  und  $d^{0{,}238}$  lassen sich für die gewöhnlichen Fälle mittelft der folgenden Tabelle bestimmen.

Temperatur: überjájuß d Grad	Potenz 1,0077 <sup>d</sup>	Potenz d <sup>0,288</sup>	Temperatur: überjöpuß d Grad	Potenz 1,0077ª	Potenz d <sup>0,283</sup>
10	1,080	1,710	110	2,325	2,990
20	1,165	2,010	120	2,510	3,051
30	1,259	2,209	130	2,711	3,108
<b>4</b> 0	1,359	2,362	140	2,927	3,163
50	1,467	2,488	150	3,160	3,214
60	1,584	2,596	160	3,412	3,263
70	1,711	2,691	170	3,684	3,309
80	1,847	2,776	180	3,978	3,353
90	1,994	2,853	190	4,295	3,396
100	2,153	2,924	200	4,637	3,437

Wärmeverlust durch Abkühlung. Rach bem in ben §§. 245 §. 248. bis 247 Gefagten verbreitet sich die Wärme von warmen Körpern entweder

burch Strahlung ober burch Leitung, und es wurden daselbst auch Angaben gemacht über die Abkühlungsgeschwindigkeit von Thermometerkugeln, b. h. über die Größe der Temperaturermäßigung derselben in der Zeiteinheit, wie sie aus den Bersuchen von Dulong und Petit sich ergeben haben. Bon großer praktischer Wichtigkeit ist es nun, auch die Wärmermengen zu beurtheilen, welche von warmen Körpern an ihre Umgebung abgegeben werden, da hiervon nicht allein die Wärmerberluste abhängen, sondern diese Frage überhaupt von Bedeutung ist für die Beurtheilung der Transmission der Wärme bei Erhitzungsapparaten und Dampstesseln. Die vorzüglichsten Arbeiten in dieser Beziehung rühren von Péclet\*) her.

Nach bemselben setzt sich die von einer gewissen Oberstäche F, welche einer constanten Temperatur ausgesetzt ist, ausgehende Bärmemenge W aus zwei Theilen zusammen, von der eine S der Bärmestrahlung, der andere B der Leitung der Bärme an die berührenden Theilchen der umgebenden Atmosphäre zuzuschreiben ist, so daß man zu setzen hat

Für biese beiben Barmemengen, welche ber Rurze wegen als Barmes ftrahlung und Barmeleitung bezeichnet werben mögen, giebt Peclet auf Grund seiner ausgebehnten Bersuche empirische Formeln, welche ber Hauptsache nach hier angesührt werden sollen.

Hiernach ist die durch Strahlung von der Oberstäche eines Körpers ausgehende Wärme proportional mit der Größe dieser Fläche, dagegen unabhängig von der Form dieses Körpers. Ebenso hängt diese Wärme von der Natur des Körpers, d. h. von der Art seiner Oberstäche und von dem Ueberschusse seiner Temperatur über diesenige der Umgebung, sowie auch von der Temperatur der letztern selbst ab. Wenn diese letztere Temperatur  $t^0$  C. und der erwähnte Ueberschuß  $d^0$  C. beträgt, so erhält man die in einer Stunde ausstrahlende Wärmemenge in Wärmeeinheiten sur jeden Quadratmeter Oberstäche durch

$$S = 124,72 \text{ Ka}^t (a^d - 1) \dots \dots (128)$$

worin a die constante Zahl 1,0077 und K einen von der Art des ausstrahlenden Körpers abhängigen Coefficienten bedeutet. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung der von Péclet für verschiedene Körper angegebenen Werthe von K:

<sup>\*)</sup> Siehe Beclet, Traité de la chaleur.

§.	248.]	Bäı	me	verlust d	urch Abkühlung.			813
	Rupfer			0,16	Rohlenpulver .			3,42
	Polirtes Meffing			0,258	Feiner Sand .			3,62
	Zint				Delfarbenanftrid	) .		3,71
	Zinn			0,215	Papier			3,77
	Schwarzblech, polin	t.		0,45	Rienruß			4,01
	Berbleietes Blech .			0,65	Baufteine			3,60
	Gewöhnliches Bled	h.		2,77	<b>წ</b> ყენ			3,60
	Berroftetes Blech				Holz			3,60
	Roheisen, neu .			3,17	Bollenftoff			3,68
	, verrostet			3,36	Kattun			3,65
	Glas			2,91	Seibenstoff			3,71
	Gepulverte Rreibe			3,32	Wasser			5,31
	Sägespäne			3,53	Del			7,24

Die durch Leitung, b. h. durch die Berührung des Körpers mit der Luft von einem Körper ausgehende Wärmemenge B ift ebenfalls der Oberfläche proportional und von der Differenz d zwischen der Temperatur des Körpers und der umgebenden Luft abhängig, wogegen diese letztere Temperatur ohne Einfluß auf die austretende Wärmemenge ift. Ebenso ist diese letztere unabhängig von der Art des Körpers, dagegen aber abhängig von der Form besselben. Für gleich geformte Körper aus den verschiedensten Materialien ist also die Wärmeleitung pr. Quadratmeter gleich groß, sobald die Temperaturdifferenz d benselben Betrag hat.

Die durch Berührung mit ber Luft von dem Körper pr. Stunde abgegebene Barmemenge ift für jeden Quadratmeter Oberfläche nach Beclet ausgebrückt durch

$$B = 0.552 \ Cd^{1.288} \ \mathfrak{B}.$$
 §c. . . . (129)

Hierin hängt der Werth C nach dem oben Bemerkten nur von der Form, nicht von dem Materiale des sich abkühlenden Körpers ab, und zwar ist für kugelförmige Körper vom Halbmesser gleich r Meter:

$$C = 1,778 + \frac{0,13}{r} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (130)$$

für horizontale Rreischlinder vom Halbmeffer r:

$$C = 2,058 + \frac{0,0382}{r} \cdot \cdot \cdot \cdot (131)$$

Bei verticalen Cylindern hängt ber Werth von C sowohl von dem Halbmesser r als auch von der Höhe k ab und ift ausgedrickt durch die Formel:

$$C = \left(0.726 + \frac{0.0345}{\sqrt{r}}\right) \left(2.43 + \frac{0.8758}{\sqrt{h}}\right) \cdot \cdot \cdot (132)$$

endlich gilt für verticale ebene Flächen von ber Bobe h:

$$C = 1,764 + \frac{0,636}{\sqrt{h}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (133)$$

Beispiel. Es möge eine gußeiserne, mit Oelfarbe angestrichene Dampseleitungsröhre von 0,2 m Durchmeffer, welche aus einem Dampstessel Dampf von 5 Atmosphären Spannung, also einer Temperatur gleich 152° abführt, in verzticaler Richtung 5 m und horizontal 10 m weit geführt werden. Wie groß wird der stündliche Wärmeverlust dieser Röhre sein, wenn die Temperatur der Räume, durch welche sie geführt ist, 20° C. beträgt.

Man hat hier  $t=20^\circ$ , und wenn man die Temperatur des Eisens gleich der des Dampses annimmt,  $d=152-20=132^\circ$ . Es ist für Oelsarbensanstrich nach der obigen Tabelle K=3,71, folglich berechnet sich der stündliche Berlust durch Strahlung für  $1\,\mathrm{gm}$  zu:

$$S = 124,72.3,71.1,0077^{20} (1,0077^{182} - 1) = 945,3.23.3$$

folglich für die gange Oberfläche von

$$(5 + 10) 0.2.3,1416 = 9.42 \text{ qm}$$

zu

Ferner erleidet das verticale Rohrstud durch Berührung der Luft pr. Quadratmeter einen Berluft von

$$B = 0.552 C.132^{1.233} = 0.552 \left(0.726 + \frac{0.0345}{V0.1}\right) \left(2.43 + \frac{0.8758}{V5}\right) 132^{1.233}$$
  
= 0.552.0.835.2.82.411.8 = 535 \pm 38.4\mathbb{E}.

alfo ift der Berluft des 5 m hoben Robrftudes

$$5.0.2.3.1416.535.2 = 1681 \, \mathfrak{B}.5$$

Endlich folgt der Berluft durch Berührung der Luft mit dem horizontalen Rohre für jeden Quadratmeter zu

$$0,552 \ C.\ 132^{1,888} = 0,552 \left(2,058 + \frac{0,0382}{0,1}\right) 132^{1,888} = 554,6 \ \mathfrak{B}.$$
-E.,

daher für die Länge von 10 m

$$10.0,2.3,1415.554,6 = 3485 \mathfrak{B}.$$

Der ganze Wärmeberluft bes Rohres berechnet sich bemgemäß in der Stunde zu 8904 + 1681 + 3485 = 14070 W.=E.,

entsprechend etwa 2 kg Rohlen (f. weiter unten).

Diefer Barmeverluft ift, wie angegeben, unter ber Annahme ermittelt, bas bie außere Oberfläche der Rohre die gleiche Temperatur mit dem Dampfe habe. Da die Temperatur der außern Oberfläche aber geringer ift, so fällt auch der Barmeverluft Neiner aus, worüber der folgende Paragraph nachzusehen ift.

Phéclet zieht den Fall in Betracht, daß ein mit warmem Wasser gefülltes Gesät von der Oberstäche F in geringem Abstande von einem Mantel umgeben ift, welcher überall geschlossen der Luft eine Circulation nicht gestattet. Es sei die Oberstäche dieses Mantels  $F_1$  und für ihn sei  $d_1$  der Ueberschuß seiner Temperatur über die der Umgebung. Rimmt man hier an, daß der Wärmeverlust der Temperaturdisserenz proportional ist und bezeichnet man mit wo den durch

Strahlung und Berührung für  $1~\mathrm{qm}$  und  $1^{\mathrm{o}}$  C. Temperaturdifferenz flattfindenden Wärmeberluft, so hat man den Berluft der Oberstäche des Gesäßes, dessen Temperatur um d höher als die der Umgebung, also um  $d-d_1$  höher als die des Mantels ift, gleich Fw  $(d-d_1)$ , und ebenso folgt der Wärmeverluft des Mantels zu  $F_1wd_1$ . Da beide Werthe gleich sein müssen, indem der Mantel offendar nur so viel Wärme aussenden tann als das Gefäß abgiebt, so erhält man:

$$F\left(d-d_{1}
ight)=F_{1}d_{1}$$
 ober  $d_{1}=d\,rac{F}{F+F_{1}}$ ,

und hiernach wird ber Barmeverluft:

$$W = w F_1 d_1 = w \frac{F F_1}{F + F_1} d$$
 . . . (134)

Wenn die beiden Oberflachen gleich groß waren, so hatte man den Warmes verluft nur gleich

$$W = V \frac{F}{2} d$$

also nur halb so groß, wie ohne Mantel. In gleicher Beise findet man für zwei Mäntel von den Oberstächen  $F_1$  und  $F_2$  den Wärmeverlust zu

$$W = w \frac{FF_1F_2}{FF_1 + FF_2 + F_1F_2} d \dots (135)$$

und für ben Fall, daß die Oberflachen als gleich angenommen werben konnen, wird

$$W = V \frac{F}{2} d$$

u. j. w.

Hierbei ift aber vorausgesett, daß die Mantel überall vollfommen abgeschloffen find, weil sonft eine Circulation der Luft eintritt, welche eine schnellere Abfühlung der betreffenden Fläche in Folge der Berührung mit stels neuen Lufttheilchen zur Folge hat, indem dieser Einsluß in der Regel die durch den Mantel verringerte Strahlung überwiegt.

Durchgang der Wärme durch koste Körper. Die im vorher: §. 249. gehenden Baragraphen gemachten Angaben beziehen sich auf den Berlust an Wärme, welchen eine Oberstäche von 1 qm erleidet, wenn diese Fläche eine um do C. höhere Temperatur hat als die umgebende Lust. Diese Temperaturdifferenz hängt nun aber wesentlich von der Beschaffenheit dessenigen Körpers ab, welchem die ausstrahlende Oberstäche angehört. Da nämlich dieser Körper im Allgemeinen die Umhüllung eines Raumes darstellt, in welchem eine andere Temperatur vorherrscht als außerhalb, wie dies z. B. bei einem Dampstessel oder Dampschlinder, sowie dei der oden betrachteten Dampsleitungsröhre der Fall ist, so wird der besagte Temperaturüberschuß d vornehmlich von der mehr oder minder guten Leitungsfähigkeit des Materials, sowie von der Dicke abhängig sein, durch welche die Wärme zu passiren hat, um von der innern Fläche des umhüllenden Körpers nach der äußern zu gelangen. Denkt man sich irgend einen durch eine sesse bülle

abgeschlossenn Raum, 3. B. einen Dampschlinder, in welchem der vorhandene Dampf eine Temperatur  $t_1$  haben möge, während die Temperatur der äußern Umgebung nur den kleinern Werth  $t_2$  hat, so wird von dem Dampse eine gewisse Wärmemenge in die Innensläche des Mantels eingehen, das Material des Mantels durchziehen und an der äußern Oberstäche durch Strahlung und Berührung in die Luft sich zerstreuen. Selbstverständlich muß in jedem Augenblick die pr. Zeiteinheit innen eintretende Wärmemenge genau gleich der in derselben Zeit außen abgegebenen Wärmemenge sein, und derselbe Betrag muß auch in der Zeiteinheit das Material der Hülle durchströmen.

Für die Barmemenge, welche einen plattenförmigen Körper von ber Grunbfläche gleich 1 qm und ber Dide gleich & Meter in einer Stunde quer burchströmt, giebt nun Beclet ben Ausbrud

$$W = D \frac{t_1' - t_2'}{\delta} = \frac{t_1' - t_2'}{\frac{\delta}{D}} \mathfrak{B.E.} \quad . \quad . \quad (136)$$

worin  $t_1'$  und  $t_2'$  die verschiebenen Temperaturen der beiden Flächen bedeuten und D einen von dem Material des Körpers abhängigen Wärmeleitungsecoefficienten bezeichnet, nämlich diejenige Wärmemenge, welche durch 1 qm Grundfläche eines 1 m dicken Körpers dei einer Temperaturdifferenz  $t_1'-t_2'$   $= 1^{\circ}$  C. stündlich durchströmt. Wenn der Körper aus zwei verschiedenen über einander gelegten Platten von den Dicken  $\delta_1$  und  $\delta_2$  und den Wärmeleitungscoefficienten  $D_1$  und  $D_2$  besteht, so sindet man die durchgehende Wärme in ähnlicher Art zu

$$W = \frac{t'_1 - t'_2}{\frac{\delta_1}{D_1} + \frac{\delta_2}{D_2}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (137)$$

Für verschiedene in der Praxis häufiger vorkommende Körper sind die Werthe D für die durchgehende Wärme in der folgenden, dem Beclet'ichen Werke entnommenen Zusammenstellung enthalten.

Tabelle ber Barmemengen D, welche stündlich burch 1 qm Fläche eines 1 m biden Körpers bei 10 C. Temperatur= bifferenz gehen.

Silber				74	₿lei	14
Rupfer		•		69	Marmor	2,78-3,48
Gifen .				28	Ralkstein	1,70 - 2,08
Zint .				28	Gyps	0,33 - 0,52
Binn .				22	Gebrannter Thon .	0.510.69

§. 249.j		Du	cdy	ganç	g D	er Wärn	ne durch feste	Ri	rp	er.		817
Fichtenholz,	fent	rech	t zr	t ben			Quaryfand					0,27
Fasern	•					0,093	Ziegelmehl			0,	140	 0,165
Fichtenholz,	para	allel	zu	ben			Schlämmfreib	e				0,086
Fafern						0,170	Holzasche .					0,06
Eichenholz,	fent	redj	t z	u de	n		Sägespäne					0,065
Fafern .	•					0,211	Holzfohlenpul	ver				0,079
Rorf						0,143	Baumwolle					0,040
Rautschut .						0,170	Streichwolle					0,044
Glas			(	0,75	· —	0,88	Leinwand .					0,043
							Granes Drud	'na	nie	<b>.</b> .		0.034

Was die Temperatur  $t_1'$  und  $t_2'$  der beiben Oberflächen des wärmeleitenden Körpers anbetrifft, so können dieselben natürlich nicht übereinstimmen mit den Temperaturen  $t_1$  im Innern und  $t_2$  außerhalb des umschlossenen Kaumes, vielmehr muß  $t_1'$  kleiner als  $t_1$  und  $t_2'$  größer als  $t_2$  sein, weil nur vermöge der Temperaturdisserenzen  $t_1-t_1'$  im Innern und  $t_2'-t_2$  außen ein Wärmeübergang möglich ift. Bestimmt man für das betressende Waterial nach dem vorigen Paragraphen den Werth W=S+B für den Austritt der Wärme, so kann man die Temperaturen  $t_1'$  und  $t_2'$  der inneren und äußeren Oberstächen durch Sleichsetzung der eintretenden, durchgehenden und austretenden Wärmemengen sinden. Die Anwendung der genauern Du-long'schen Formel (126) würde hier zu großen Beitläusigkeiten sühren, nimmt man sedoch für geringere Temperaturdisserenzen die Newton'sche Regel als gültig an, wonach die ein- oder austretende Wärmemenge proportional der Temperaturdissernz zu setzen ist, so erhält man in dieser Weise sütre besarben Wärmemenge die drei Gleichungen:

$$M = W (t_1 - t'_1),$$
  
 $M = D \frac{t'_1 - t'_2}{\delta},$   
 $M = W (t'_2 - t_2).$ 

Mus ber erften und zweiten Gleichung folgt :

$$t_2'=t_1'-W\frac{\delta}{D}(t_1-t_1')$$

und mit biesem Werthe geben bann bie erfte und britte Bleichung:

$$t_1 - t_1' = t_1' - W \frac{\delta}{D} (t_1 - t_1') - t_2,$$

woraus man

$$t_1' = \frac{t_1 + t_2 + W \frac{\delta}{D} t_1}{2 + W \frac{\delta}{D}} \cdot \cdot \cdot \cdot (138)$$

und in gleicher Art

$$t'_{2} = \frac{t_{1} + t_{2} + W \frac{\delta}{D} t_{2}}{2 + W \frac{\delta}{D}} \cdot \cdot \cdot \cdot (138^{s})$$

erhält. hiermit folgt endlich die austretende Barme

$$\mathbf{M} = \mathbf{W} \frac{t_1 - t_2}{2 + \mathbf{W} \frac{\mathbf{\delta}}{D}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (139)$$

Hir ben Fall, daß die Leitungsfähigkeit D des Materials groß und die Dicke  $\delta$  klein ist, wie dies z. B. filr metallene Röhren gilt, ist der Werth W  $\frac{\delta}{D}$  nur klein gegen 2, und man kann annähernd

$$M = W \frac{t_1 - t_2}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (139^s)$$

setzen, also halb so groß wie den Berluft, welchem die äußere Fläche ausgesetzt sein würde, wenn dieselbe eine Temperatur gleich  $t_1$  hätte.

Wenn bagegen für einen schlechten Wärmeseiter D sehr klein und die Dicke  $\delta$  groß wäre, so würde im Renner der obigen Formel (139) der Werth W  $\frac{\delta}{D}$  gegen 2 vorherrschen, und man hätte dann die austretende Wärmemenge zu

$$\mathbf{M} = W \frac{t_1 - t_2}{W \frac{\delta}{D}} = D \frac{t_1 - t_2}{\delta} \cdot \cdot \cdot \cdot (139^b)$$

also unabhängig von der Oberfläche und umgekehrt proportional mit der Dide  $\delta$  der Hille.

Faßt man ben für die Praxis besonders wichtigen Fall ins Auge, daß ein metallenes cylindrisches Gesäß, etwa eine Röhre oder ein Dampscylinder im Innern einen Körper von der höhern Temperatur  $t_1$ , etwa Wasserdampsenthält, und daß die metallische Hille zur Verminderung des Wärmeverlustes äußerlich mit schlechten Wärmeleitern umkleidet ist, so kann man eine näherungsweise Ermittelung des noch übrig bleibenden Wärmeverlustes in der solgenden Art vornehmen.

Es seien  $r_1$  der innere und  $r_2$  der äußere Halbmesser ber Hülle,  $t_1$  die Temperatur des Dampses und der Röhre,  $t_2$  die Temperatur der äußern Luft und  $t_2'$  diejenige der äußern Obersläche der Hülle, welche nach dem Borsstehenden größer als  $t_2$  ist.

Stellt man sich ein chlindrisches Element der Hülle vom Halbmesser r, ber Dicke  $\partial r$  und der Länge gleich 1 m vor, und wird die Temperaturzbissernz zwischen den beiden um  $\partial r$  entsernten Oberstächen dieses Elements gleich  $\partial t$  gesetzt, so hat man für die durch dieses Element hindurchgehende Wärme nach (136):

$$M = 2 \pi r D \frac{\partial t}{\partial r}$$
 ober  $D \partial t = \frac{M}{2\pi} \frac{\partial r}{r}$ .

Durch Integration zwischen ben Grenzen  $r_1$  und  $r_2$ , entsprechend ben Temperaturen  $t_1$  und  $t_2'$  erhält man

$$D(t_1 - t_2') = \frac{M}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

Da nun aber, unter W=S+B ben Bärmeverluft pr. Quadratmeter Oberfläche ber Hille für  $1^{\circ}$  Temperaturdifferenz verstanden, die Bärmemenge M auch ausgebrückt ist durch

$$M=2\pi r_2W(t_2'-t_2),$$

so erhält man aus ben beiben Ausbrücken für M, indem man aus ber ersten Gleichung

$$t_2' = t_1 - \frac{M}{2 \pi D} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

in die zweite Gleichung einführt,

$$M = 2 \pi r_2 W \frac{t_1 - t_2}{1 + \frac{r_2 W}{D} \ln \frac{r_2}{r_1}} \cdot \cdot \cdot (140)$$

Diese Bärmemenge geht burch jeden laufenden Meter Röhre, also durch die Oberfläche  $2\pi r_2$  Quadratmeter verloren, folglich beziffert sich der Bärmeverlust durch einen Quadratmeter zu

$$M = W \frac{t_1 - t_2}{1 + \frac{r_2 W}{D} \ln \frac{r_2}{r_1}} = WD \frac{t_1 - t_2}{D + r_2 W \ln \frac{r_2}{r_1}}$$
(141)

Dieser Berth geht für einen sehr schlechten Leiter, b. h. wenn man ben Kleinen Werth von D im Nenner vernachlässigen kann, über in

$$M = D \frac{t_1 - t_2}{r_2 \ln \frac{r_2}{r_1}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (141^a)$$

In diesem Falle, welcher einer Umhüllung mit Baumwolle ic. entspricht, ift ber Wärmeverlust unabhängig von W ober ber Oberstäche und nimmt ab, wenn die Dide der hülle oder der Halbmesser r2 zunimmt. Dagegen

würde für einen sehr großen Werth von D, also für Metalle, der Ausdrud (141) übergehen in  $M=W(t_1-t_2)$ , ein Werth, welcher nur von W, d. h. von der Beschaffenheit der Obersläche abhängt. Der Wärmeverlust pr. lansenden Meter-Rohrlänge wäre in diesem Falle gleich  $2\pi r_2 W(t_1-t_2)$ , also proportional mit dem äußern Halbmesser. Man ersieht hieraus, daß durch größere Metallbiden der Röhren der Wärmeverlust in dem Waße zunimmt, in welchem die abkühlende Fläche sich vergrößert.

Mittelst ber Formel (140) hat Phéclet bie folgende Tabelle für den Wärmeverlust von horizontalen gußeisernen Dampsleitungsröhren berechnet, welche mit Hillen aus baumwollenen Stoffen in verschiedener Dicke umbleide werden und welche in einem Raume von 15°C. sich befinden, während die Temperatur im Innern zu 100° angenommen ist. Diese Werthe können indessen wegen der Zugrundelegung des Newton'schen Gesetze nur als angenäherte betrachtet werden und würden namentlich bei höheren Temperaturen des Dampses schneller wachsen als die Temperatur.

Stündlicher Barmeverluft in Barmeeinheiten pr. laufenden Meter eines gußeifernen mit Baumwolle umhüllten Rohres. Innere Temperatur 100° C., Lufttemperatur 15°.

erer meffer Beijers ohres		Dict	e der U	mhüllu	ing in	Meter	n	
Acuferer Durchmeffe des gußeiser nen Rohre	0	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,100	0,150
0,020	75,9	22,4	16,5	13,9	12,3	11,2	8,7	7,9
0,040	120,2	35,8	25,6	20,9	17,7	15,6	11,5	9,3
0,060	164,3	49,0	33,7	26,7	22,8	20,1	14,1	11,6
0,080	208,6	61,7	41,8	33,3	27,5	24,2	16,4	13,4
0,100	252,6	74,5	50,2	39,1	32,4	28,2	18,7	15,0
0,200	473,5	137,7	90,2	68,2	55,8	47,7	29,3	22,6
0,300	694,8	200,8	130,4	97,6	78,7	66,4	39,6	30,3
0,400	916,2	263,9	169,3	125,8	101,5	85,4	49,9	38,2

§. 250. Erwärmungskraft. Die Barme, welche jur Berwandlung bei Baffers in Dampf nöthig ift, wird in der Regel burch Berbrennun; von Körpern gewonnen. Die Berbrennung besteht in einer Berbindung

eines Rorpers, bes Brennftoffes mit Sauerftoff. Ale Brennftoff werben porzüglich toblenftoffhaltige Rorper benutt, ben Sauerftoff aber liefert bie atmosphärische Luft, die im gewöhnlichen Buftande 23 Proc. biefes Stoffes enthält. Die Ermarmungstraft ober bie Barmemenge, welche bei ber Berbrennung entwickelt wird, ift bei verschiedenen Brennstoffen fehr verschieden, 3. B. bei Wafferstoffgas größer als bei Roblenstoff, und bei biefem größer ale bei Sola u. f. w. Es haben Rumford, Lavoifier und Laplace, ferner Despres und besonders noch Dulong Berfuche über die Erwärmungsfraft verschiedener Körper angestellt, und hierbei vorzüglich aus ber Gröke ber Erwarmung einer bestimmten Wassermenge. welche burch Berbrennung einer bestimmten Quantität bes Brennftoffes erlangt murbe, auf die Erwärmungsfraft bes lettern geschloffen. Wege hat z. B. Dulong gefunden, daß 1 g Bafferftoffgas bei feiner Berbrennung 34 600 g Baffer um einen Grab ermarmt; bag bagegen 1 g Rohlenftoff hierbei nur 7299 und 1 g Rohlenorydgas nur 2490 g Baffer um einen Grad in der Temperatur erhöht. Nach &. 211 ift folglich die Ermarmungetraft bes Bafferftoffgales gleich 34 600, bie bes Roblenftoffes gleich 7290 und bie bes Rohlenorydgafes gleich 2490 Barmeeinheiten.

Was die zur Berbrennung nöthige Sauerstoffmenge anlangt, so läßt sich diese auch direct aus dem Producte der Berbrennung berechnen. Bei der volltommenen Berbrennung von Kohle ist dieses Product Kohlensäure, und diese besteht aus 27,27 Thin. Kohlenstoff und 72,73 Thin. Sauerstoff; daher erfordert 1 g Kohlenstoff zu seiner Berbrennung  $\frac{27,27}{72.73} = 2,67$  g

Sauerstoff, ober  $\frac{2,67}{0,23}=11,59$  g atmosphärische Luft, ba die atmosphärrische Luft aus 23 Gewichtstheilen Sauerstoff und 77 Gewichtstheilen Stidsstoff besteht.

Vordronnungswärme. Neuere Bersuche über die Berbrennungswärme §. 251. sind von Andrews (Poggendorff's Annalen Bb. 75), sowie von Favre und Silbermann (Annales de chim. et de phys. Sér. III, Tom. 34) angestellt worden. Das Calorimeter, welches die letzteren Experimentatoren angewendet haben, bestand in der Hauptsache in einer metallenen Berbrensnungskammer von circa 5 cm Weite und 10 cm Höhe, welche in ein mit Wasser angestülltes Gesäß eingetaucht war und von welchem drei Röhren nach außen hin abgezweigt waren, wodurch der zur Berbrennung nöthige Sauerstoff und das zu verbrennende Gas zus, sowie die gassörmigen Bersbrennungsproducte abgesührt wurden. Um die Wärme der letztern dem Kühlwasser mitzutheilen, erhielt das dritte oder Ableitungsrohr eine große Länge und wurde schlangensprenig um die Berbrennungskammer herums

gewunden. Wenn statt eines Gases ein sester ober stilfsiger Körper verbrannt werben sollte, so mußte derselbe natiktlich schon vor dem Versuche in die Kammer gebracht und die zweite oder Gaszuleitungsröhre geschlossen werden. Um den Gang der Verbrennung von außen beobachten zu können, war mitten im Dedel der Kammer eine durch eine starke Glasplatte verschlossen weitere Röhre, sowie darüber ein geneigter Spiegel angebracht. Ferner war das Kühlgesäß noch mit einem weitern Mantel umgeben und mit diesem in ein noch weiteres, mit Wasser angefülltes Gesäß gesetzt, damit dasselbe so wenig wie möglich Wärme von außen ausnehmen konnte. Um endlich die Wärme im Kühlwasser möglichst auszubreiten, wurde dieses durch Aus- und Riederziehen eines aus zwei Blechringen bestehenden Rührwerks in Bewegung gesetzt.

Aus dem Gewichte G des Kühlwassers und der beobachteten Wärmezunahme t desselben in Folge der Berbrennung ließ sich nun die entsprechende Wärmemenge W=Gt (s. §. 212) berechnen.

Auf diefe Beise ergab fich die Barmemenge bei Berbrennung von 1 kg

 Holzfohle
 .
 .
 8080 Wärmeeinheiten,

 Graphit
 .
 .
 7797 "

 Kohlenorybgas
 .
 .
 2403 "

 Wasserftoffgas
 .
 .
 34462 "

 u. s. w.

Diefen Bersuchen zu Folge ist die Berbrennungswärme oder Heizkraft der Kohle oder des reinen Kohlenstoffes größer als Dulong und Andere gefunden haben. Die gefundene Differenz hat aber nach Favre und Silbermann ihren Grund darin, daß die Kohle gewöhnlich nicht vollständig zu Kohlensäure, sondern auch theilweise zu Kohlenszydgas verbrennt. Diese Experimentatoren haben nun die Menge des letztern Gases besonders bestimmt und die Wärme, welche die Verbrennung derselben giebt, noch mit zur ganzen Verbrennungswärme addirt.

Während das tohlensaure Gas aus 27,27 Gewichtstheilen Kohlenstoff und 72,73 Gewichtstheilen Sauerstoff besteht, ist das Kohlenorydgas aus 42,86 Gewichtstheilen Kohlenstoff und 57,14 Gewichtstheilen Sauerstoff zusammengesetzt, und es ist folglich zur Verbrennung eines Grammes Kohle

zu Rohlenorybgas nur 
$$\frac{57,14}{42,86}=1,333\,\mathrm{g}$$
 Sauerstoff ober  $\frac{1,333}{0,23}=5,8\,\mathrm{g}$ ,

b. i. nur halb so viel atmosphärische Luft nöthig, wie bei der Berbrennung zu Kohlensäure. Deshalb bilbet sich das Kohlenoxydgas nur dann
in größerer Menge, wenn es an Luftzug oder an der zur Bildung von
Kohlensäure nöthigen Menge von Sauerstoff mangelt.

Da nach den Versuchen von Favre und Silbermann die Verbrennung von 1 kg Kohlenstoff zu Kohlensäure 8080 Wärmeeinheiten, dagegen die von 1 kg Kohlensydgas zu Kohlensäure 2403 Wärmeeinheiten giebt, und das Kohlensydgas 42,86 Proc. Kohlenstoff enthält, also 1 kg Kohlenstoff in diesem Gase  $\frac{2403}{0,4286} = 5607$  Wärmeeinheiten entspricht, so ist solglich die Wärmemenge, welche dei der unvollständigen Verbrennung der Kohle zu Kohlensydgas entwickelt wird:

also circa brei Zehntel von berjenigen Wärmemenge (8080 Wärmeeinheiten), welche aus der vollständigen Verbrennung zu Kohlensäure hervorgeht, da es nämlich für die Gesammtmenge der aus einer Gewichtseinheit Kohlenstoff entstehenden Wärme gleichgültig ist, ob man den Kohlenstoff direct zu Kohlensäure oder vorerst zu Kohlensyd und dann dieses zu Kohlensäure verbrennt.

Die Bärmemengen, welche bei Berbrennung von Kohlenwasserstoffverbindungen entwickelt werden, lassen sich mit Hülse ber Bärmemengen ihrer Bestandtheile leicht berechnen. Das Grubens ober Sumpfgas (schlagende Better) besteht dem Sewichte nach aus 25 Proc. Wasserstoff und 75 Proc. Kohlenstoff, giebt folglich bei seiner Berbrennung

 $^{1}/_{4}$ . 34462 +  $^{3}/_{4}$ . 8080 = 8615,5 + 6060 - 14675,5 Wärmeeinheiten, dagegen besteht das ölbildende Gas aus  $^{1}/_{7}$  Wasserstoff und  $^{6}/_{7}$  Kohlenstoff und liefert folglich bei seiner Berbrennung nur

Anmerkung. Ueber die Wärmeentwidelung bei anderen hemischen Bersbindungen, sowie über die Wärmequellen überhaupt ist nachzulesen: Müller's Physik, Band 2, sowie Wüllner's Experimentalphysik, Band II.

Bronnstoffe. Die Brennstoffe, welche zur Erzeugung von Wassers §. 252. dämpsen benust werden, sind vorzüglich Steinkohlen, Braunkohlen, Torf, Holz und Coaks. Dieselben sind Berbindungen von Kohlenstoff (C), Wasserskoff (H) und Sauerstoff (O), enthalten zuweilen noch etwas Sticksoff (N) und fast durchgängig verschiebene Mengen unorganischer Bestandtheile, welche bei der Berbrennung als Asche zurückleiben. Außerdem enthalten dieselben noch eine größere oder kleinere Wenge freies oder hygrostopisches Wasser, welches bei der Berbrennung die Dampssorm annimmt und hierbei eine geswisse Wärmemenge bindet, wodurch die Heizkraft des Brennstoffes herabgezogen wird. Deshalb soll man auch die Brennstoffe vor ihrer Berwendung möglichst trodnen. Frisch gefälltes Holz enthält 35 bis 50 Proc., und ges

hörig lufttrodenes Holz noch 20 bis 25 Proc. Wasser. Da 1 kg Wasser circa 640 Wärmeeinheiten erfordert, um es in Dampf zu verwandeln, und 1 kg ganz trodenes Holz bei seiner Berbrennung 3600 Wärmeeinheiten entwickelt, so wird 1 kg Holz mit 25 Proc. Wasser bei seiner Berbrennung nur 3600.0,75 = 2700 Wärmeeinheiten liefern, und überdies hiervon noch 640.0,25 = 160 Wärmeeinheiten an das Wasser zur Umwandlung besselben in Dampf absetzen, so daß folglich nur

nutbar gemacht werben fonnen.

Das durch die chemische Analyse in den Brennmaterialien gesumdene Sauerstoffquantum O ist mit einem Theile  $H_1=\frac{O}{8}$  des Wasserstoffes (H) zu Wasser verbunden, folglich kann auch nur das Wasserstoffquantum

$$H-H_1=H-\frac{0}{8}$$

gur Berbrennung gelangen, und bie Barmemenge

$$W_1 = 34462 \left(H - \frac{O}{8}\right)$$

entwickeln. Abbirt man hierzu bie Barmemenge

$$W_2 = 8080 C$$
,

welche aus ber Berbrennung ber Rohlenstoffmenge C hervorgeht, so erhält man baburch die gesammte theoretische Beigkraft eines Brennmaterials:

$$W = W_1 + W_2 = 34462 \left(H - \frac{O}{8}\right) + 8080 C.$$
 (142)

Der Anthracit ist das tohlenstoffreichste Brennmaterial; er besteht im Mittel aus 91 Proc. Rohlenstoff, 3 Proc. Wasserstoff, 3 Proc. Sauerstoff und 3 Proc. Asch, wonach sich die theoretische Brennkraft besselben

Die Steinkohle besteht im Mittel aus 80 Broc. Kohlenstoff, 5 Broc. Wasserstoff, 10 Broc. Sauerstoff und 5 Broc. Asche, es ist folglich ihre theoretische Heizkraft:

$$W = 34462 (0.05 - 1/8.0.1) + 8080.0.80 = 1292 + 6464$$
  
= 7756 Wärmeeinheiten.

Die Braunkohle enthält bagegen im Mittel nur 60 Broc. Rohlenftoff, 5 Broc. Wafferstoff, 25 Broc. Sauerstoff und 10 Broc. Afche, wonach folglich die theoretische Brennkraft dieses Brennstoffes

W = 34462 (0,05 - 1/8.0,25) + 8080.0,60 = 646 + 4848 = 5494 Wärmeeinheiten ist.

Der Torf enthält im Mittel 52 Broc. Kohlenftoff, 5 Broc. Wafferftoff, 33 Broc. Sauerstoff und 10 Broc. Afche; es ist daher die theoretische Brennkraft defielben:

W = 34462 (0.05 - 1/8.0.33) + 8080.0.52 = 301 + 4202= 4503 Wärmeeinheiten.

Bas ferner bas Holz anlangt, so besteht baffelbe burchschnittlich aus 49 Broc. Kohlenstoff, 6 Broc. Wafferstoff, 44 Broc. Sauerstoff und 1 Broc. Asch, so daß die theoretische Brennkraft besselben

$$W = 34462 (0.06 - 1/8.0,44) + 8080.0,49 = 172 + 3959$$
  
= 4131 Wärmeeinheiten

folgt.

Durch die Berkohlung der Brennmaterialien wird nicht allein der Wasserstoff und Sauerstoff aus denselben entfernt, sondern es geht auch ein Theil des Kohlenstoffes verloren, indem sich zugleich Berbindungen von Wasserstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff bilden und in Gassorm entweichen. Deshalb giebt denn auch 1 kg lufttrodenes Holz mit 20 Proc. hygrostopischem Wasser und 40 Proc. Kohlenstoff nur 0,18 dis 0,25 kg Holzkohle, und ebenso 1 kg Steinschle nur 0,45 dis 0,6 kg Coals. Uedrigens sind weder die Holzkohlen noch die Coals reiner Kohlenstoff, sondern es enthalten dieselben nehst den die Aschen gebenden festen Bestandtheilen noch immer etwas Wasserstoff und Sauerstoff, und es ist deshalb ihre theoretische Brenntraft nur 7000 dis 7500 Wärmeeinheiten.

Es ist hiernach die Anwendung von vertohlten Substanzen mit einem großen Wärmeverluste verbunden, und baber nur zu empfehlen, wo es entweber auf die Erzeugung einer sehr intensiven Site oder auf die Entfernung gewisser Bestandtheile, z. B. bes Schwefels, ankommt.

Die nut baren Bärmemengen, welche man bei der Berbrennung der Brennmaterialien auf Feuerherden gewinnt, sind, weil auf denselben nie eine vollständige Berbrennung zu Kohlensaure möglich ift, weil zumal die Berbrennungsproducte eine ansehnliche Wärmemenge mit sich fortnehmen, sowie auch Wärme durch Mittheilung an die Ofenwände und durch Abfälle verloren geht, stets viel kleiner als die im Borstehenden angegebenen theoretischen Wärmemengen. Es folgt aus vielsachen und namentlich aus ben fehr gründlich angestellten Bersuchen von Dr. B. Brix (siehe bessen Untersuchung über die Heizkraft der wichtigsten Brennstoffe), daß die nuthare Berbrennungswärme im Mittel bei den meisten Brennsherden nur zwei Drittel von der theoretischen Berbrennungswärme ist.

§. 253. Vorbronnung. Die zur Berbrennung einer gewissen Menge Breunsftoff nöthige Luftmenge, sowie bas Quantum bes hieraus hervorgehenden und burch ben Schornstein abzuleitenden Gasgemenges läßt sich wie folgt ermitteln.

Die Rohlenstoffmenge C des Brennmaterials erfordert zur Bildung von Rohlensture die Sauerstoffmenge

$$O_1 = \frac{8}{3} C = 2,67 C$$

und es ift die Menge ber gebilbeten Roblenfaure:

$$C + O_1 = \frac{11}{3} C = 3,67 C$$

Ferner erfordert das Berbrennen der freien Wasserstoffmenge  $H=rac{O}{8}$  zu Wasser das Sauerstoffquantum:

$$0_2 = 8\left(H - \frac{0}{8}\right) = 8H - 0$$

und giebt bas Bafferquantum:

$$9\left(H-\frac{0}{8}\right)=9H-\frac{9}{8}O.$$

hiernach ift also ber ganze Sauerstoffbedarf:

$$O_1 + O_2 = 2,67 C + 8 H - 0 \dots (143)$$

und folglich die erforderliche Gewichtsmenge atmosphärischer Luft:

$$L_g = \frac{2,67 C + 8 H - O}{0,231} = 11,56 C + 34,63 H - 4,33 O (144)$$

ober in Cubikmeter, wenn wieder C, H und O in Kilogrammen ausgedrückt werden, und vorausgesetzt wird, daß bei einer mittlern Temperatur von  $10^{\circ}$  und  $0.76\,\mathrm{m}$  Barometerstand,  $1\,\mathrm{cbm}$  Luft,  $\gamma=1.25\,\mathrm{kg}$  wiegt:

$$L_v = \frac{4}{5} L_q = 9,25 C + 27,70 H - 3,46 O$$
 Cubifmeter (145)

Nach dem Obigen ist z. B. für 1 kg Steinkohle, C=0.80, H=0.05 und O=0.10 kg, und daher die hierzu erforderliche Wenge atmosphärischer Luft:

$$L_v = 9,25.0,8 + 27,7.0,05 - 3,46.0,01$$
  
= 7,400 + 1,385 - 0,035 = 8,75 cbm.

Um eine fcnelle und vollftandige Berbrennung zu erlangen, ift es nothig, bem Brennherde die boppelte Luftmenge jugufuhren.

Was das durch den Schornstein abzuführende Gasgemenge anlangt, so besteht dasselbe aus dem Stickstoff der zugeführten atmosphärischen Luft, aus dem durch die Berbrennung erhaltenen kohlensauren Gas, sowie aus dem sich hierbei bilbenden Wasserbampfe.

Das aus der Zerlegung ber atmosphärischen Luft hervorgehende Stidftoffs quantum ift bem Gewichte nach:

$$Q_1 = \frac{0.769}{0.231} (2.67 C + 8 H - 0) = 3.329 . (2.67 C + 8 H - 0)$$

ober, da bei 10° Wärme und dem mittlern Barometerstande das Gewicht von 1 cbm Stidstoff = 1,25.0,9713 = 1,2141 kg ift,

$$Q_1 = (8,88 C + 26,63 H - 3,33 O):1,2141$$
  
= 7,315 C + 21,93 H - 2,74 O Cubitmeter . (147)

Da ferner bas Gewicht von 1 cbm Rohlenfäuregas

$$\gamma = 1.25.1.529 = 1.911 \text{ g}$$

beträgt, so ift die aus 1 kg Brennstoff hervorgebende Menge biefes Gafes:

$$Q_3 = \frac{3,67 \ C}{1,911} = 1,919 \ C$$
 Cubitmeter . . . (148)

Endlich geht aus dem Wasserstoff H die Wassermenge  $9\,H$  hervor, welche, da  $1\,\mathrm{cbm}$  Wasserdampf,  $^{5}/_{\!8}$  .  $1,25\,\mathrm{g}=0,78125\,\mathrm{kg}$  wiegt, eine Dampfmenge

 $Q_3 = \frac{9 \, H}{0.78125} = 11,52 \, H$  Cubikmeter . . . (149)

giebt.

Hiernach folgt nun bas aus ber vollständigen Berbrennung hervorgehende Gasvolumen unter der Annahme, daß nur die gur Berbrennung ers forderliche Luftmenge zugeführt werbe, zu:

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$
  
= 7,315  $C$  + 21,93  $H$  - 2,74  $O$  + 1,919  $C$  + 11,52  $H$   
= 9,23  $C$  + 33,45  $H$  - 2,74  $O$  Cubitmeter . . . . (150)

welcher Berth die aus 1 kg des Brennmaterials entstehende Gasmenge ergiebt, wenn man filt C, H und O die in 1 kg enthaltenen Gewichts= mengen Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff einsetz.

Das Gewicht biefer Gasmenge bestimmt sich als die Summe aus den Gewichten der verbrannten Bestandtheile C, H und O und demjenigen L der zugeführten Berbrennungsluft, so daß man dieses Gewicht zu

 $G = C + H + O + L_g = 12,56 C + 35,63 H - 3,33 O Rilogr.$  (151) und sonach die Dichte des Gasgemenges zu

$$\gamma = \frac{G}{Q} = \frac{12,56 C + 35,63 H - 3,33 O}{9,23 C + 33,45 H - 2,74 O} \cdot \cdot \cdot (152)$$

finbet.

3. B. hat man für 1 kg Steinkohle mit C = 0.80, H = 0.05 und O = 0.10:

$$\gamma = \frac{12,56.0,8 + 35,63.0,05 - 3,33.0,10}{9,23.0,8 + 33,45.0,05 - 2,74.0,10} = \frac{11,497}{8,782} = 1,309.$$

Benn man inbessen, wie bies bei ben gewöhnlichen Feuerungen zur Erzielung einer vollständigen Verbrennung erforderlich ist, die doppelte Lustemenge zusührt, so erhält man das Gewicht des abzusührenden Gasgemenges zu  $G = C + H + O + 2L_g = 24,12C + 70,26H - 7,66O$  Kilogr. (153) und das Bolumen zu

 $Q+L_v=18,48\,C+61,15\,H-6,20\,O$  Cubikmeter . . (154) womit nun die Dichtigkeit des Gasgemenges

$$\gamma = \frac{24,12 C + 70,26 H - 7,66 O}{18.48 C + 61.15 H - 6.20 O} \cdot \cdot \cdot (155)$$

folgt. Man erhält z. B. in biefem Falle für Steinkohle

$$\gamma = \frac{24,12.0,8 + 70,26.0,05 - 7,66.0,1}{18,48.0,8 + 61,15.0,05 - 6,20.0,1} = \frac{22,043}{17,221} = 1,280.$$

Diese Werthe von Q und  $\gamma$  beziehen sich auf die mittlere Temperatur von  $10^{\circ}$  C. der zutretenden Luft, da aber die Temperatur der fortströmenden Gase eine höhere ist, welche mit t bezeichnet werde, so hat man das Bolumen derselben in dem Berhältnisse

$$\frac{1+\alpha t}{1+\alpha 10} = \frac{273+t}{273+10} = \frac{T}{283}$$

größer und die Dichte daher in diesem Berhältniffe kleiner anzunehmen.

Gewöhnlich barf man die Temperatur der abziehenden Gase zu t = 300° C. voraussetzen und erhält in Folge hiervon das Volumen bei dieser Temperatur

$$Q_{300} = \frac{573}{283} \ Q_{10} = 2,025 \ Q_{10},$$

also über doppelt so groß. So 3. B. erhält man nach dem Vorstehenden für Steinkohle bei doppelter Luftzuführung das Bolumen der abziehenden Gafe zu

$$Q_{300} = 2,025.17,221 = 34,873 \text{ cbm}$$

und die Dichte gu

$$\gamma = \frac{22,043}{34.873} = 0,632.$$

Die folgende Tabelle enthält die aus der chemischen Zusammensetzung verschiedener Brennstoffe berechnete Beigfraft, sowie die zur Berbrennung erforderliche einfache Luftmenge nebst dem Bolumen der sich bilbenden Berbrennungsproducte nach Sarmann\*).

<sup>\*)</sup> S. des Ingenieurs Tafchenbuch, herausgegeben von der "Gutte", 1877.

Tabelle für 1 kg Brennftoff.

Brennstoff	Hoffn9I	ЦскItoII	Ŋer ,	) -	ni ijarīj .D G	Einfache Lufts menge bon 00 C. u. 0,760 m für 1 kg in	-	Entstehendes Gaß- gemenge reducirt auf 0,760 m Druc und
	go <b>y</b>	væ	n 💯	plr		Cubitmetern	00 G.	3000 €.
Golg, lufttroden	968'0	1	0,594	10'0	2820	3,466	4,201	8,826
Torf, lufttroden	0,420	0,014	0,516	90'0	3550	4,044	4,759	866'6
Brauntohle, faferig	0,444	600'0	0,472	0,075	3600	4,123	4,755	066'6
erbig	0,504	810'0	0,378	0,10	4450	4,884	5,449	11,448
" mulchelig	0/2/0	0,028	0,352	0,05	5350	5,724	6,313	13,264
Sintertoble	0,704	0,081	0,235	0,03	0099	6,977	7,435	15,621
Badtoble	0,766	0,041	0,163	80'0	7500	7,782	8,206	17,241
Sanbtoble	0,796	0,041	0,133	60'0	7760	8,045	8,431	17,718
Anthracit	0,877	0,081	0,072	0,02	8110	8,491	8,744	18,871
Coals	0,920	ļ	ı	90′0	7430	7,441	8,043	16,898
Polytoble	088'0	0,020	080'0	0,02	7750	8,016	8,429	17,709

§. 254. Temperatur der Verbrennungsproducte. Aus bem Gewichte ber durch die Berbrennung entstehenden Berbrennungsproducte und der dabei erzeugten Wärmemenge läßt sich nun auch ein Schluß ziehen über die Höhe der Temperatur, welche in der Feuerung höchstens erreicht werden kann. Sieht man nämlich von den Wärmeverlusten ab, welchen die Feuerungsanlage durch die Ausstrahlung und durch die Berührung mit der atmosphärischen Lust ausgesetzt ist, so hat man anzunehmen, daß die erzeugte Wärme dazu dient, den entstehenden Verbrennungsgasen eine gewisse Temperatur zu erstheilen, welche sich dann einsach dadurch bestimmt, daß man das Gewicht seds einzelnen Gases mit dessen specifischer Wärme cop sitt constanten Druck und mit der gesuchten Temperatur t multiplicirt, und die Summe der so ershaltenen Producte gleich der erzeugten Wärmemenge setzt, aus welcher Gleichung sich sodnn die Temperatur t berechnet.

Diese Rechnung, welche wegen ber Nichtberticksichtigung der gedachten Wärmeverluste unter allen Umständen eine zu hohe Temperatur ergiebt, kann indessen nur in solchen Fällen einen gewissen Anhalt gewähren, in denen die Berdrennungsproducte nicht schon während ihrer Bildung im Feuerherde ihre Wärme theilweise an einen fremden Körper abgeben. Das letztere ist der Fall bei den Dampstesselessenungen, bei denen wegen der Wärme-ausnahme des Kessels in der Feuerung nur eine wesentlich geringere Temperatur auftreten kann, als die gedachte Rechnung ergiebt. Nur silr hüttenmännische Feuerungen, bei denen im Feuerraume die Wärme durch Gewölbe zusammengehalten wird und die heißen Gase erst in dem eigentlichen Ershitzungsraume ihre Wärme abzugeben haben, kann die gedachte Rechnung einigermaßen einen Anhalt geben.

Es möge als Beispiel wieder die Berbrennung von 1 kg Steinkohle, bestehend aus 0.80 C, 0.05 H und 0.10 O vorausgesetzt werden, wodurch nach  $\S.\ 252$  eine Wärmemenge von W=7756 W.= E. entwickelt wird. Die aus dem Brennstoffe sich bildenden Gase bestehen nach dem vorigen Parasgraphen aus

3,67 C = 3,67.0,8 = 2,93 kg Rohlenfäure

und

während ber einfachen Luftmenge nach (146) noch bas Gewicht

$$8,88 C + 26,63 H - 3,33 O = 8,88.0,8 + 26,63.0,05 - 3,33.0,1$$
  
= 8,10 kg Stidftoff

beigemengt ift. Nimmt man an, daß zur vollständigen Berbrennung die doppelte Luftmenge zugeführt werde, so findet sich in den Berbrennungsproducten die doppelte Menge Stickstoff im Betrage von

$$2.8,10 = 16,20 \text{ kg}$$

vor, ebenfo wie ein überschüffiges Sauerftoffquantum von

$$\frac{0,231}{0,769}$$
 8,10 = 2,43 kg

vorhanden ift. Da nun die specifische Barme cp für conftanten Druck für

Rohlenfäure .				0,2164
Wafferdampf				0,4750
Stickstoff				0,2440
Sauerstoff .				0,2175

ift und das gebildete Wasser zu seiner Berdampfung die latente Wärme 0,45.536 = 241 Wärmeeinheiten erfordert, so erhält man die gesuchte Temperatur t aus der Gleichung:

7756 - 241 = 
$$t$$
 (2,93.0,2164 + 0,45.0,475 + 16,2.0,2440 + 2,43.0,2175) = 5,329  $t$ ,

woraus

$$t = \frac{7515}{5.329} = 1410^{\circ} \, .$$

folgt.

Durch berartige Rechnungen hat Poclet die folgende Tabelle für die mit verschiebenen Brennstoffen zu erzielenden theoretischen Temperaturen gefunden, welche bei Zuführung der einfachen, sowie der doppelten Luftmenge sich ergeben.

Tabelle ber theoretischen Temperaturen ber Berbrennungsgafe für:

Brennftoff	Einface Luftmenge	Doppelte Luftmenge
Trodenes Golg	2412⁰ €.	1340° C.
Holz mit 30 Proc. Waffer Holzfohle mit 7 Proc. Waffer und		1263
7 Proc. Ajde		1387
Erodener Torf mit 5 Broc. Afche	2484	1405
Torf mit 20 Broc. Waffer	2350	1336
Mittlere Steinkohle	2800	1487
Coats mit 5 Proc. Afche	2755	1432

Benn auch aus den vorbemerkten Gründen die Temperatur in der Feuerung der Dampflessel immer eine wesentlich geringere ift, als die oben in

ber britten Svalte enthaltenen Rahlen angeben, fo tann man boch aus ben letteren ein Urtheil über ben Barmeverluft gewinnen, welcher ber nutglichen Berwendung baburch entzogen wird, daß die Berbrennungsgase mit einer gewiffen Temperatur burch ben Schornftein entweichen. Diefe Temperatur tann natürlich niemals geringer fein als diejenige ber Dampfteffelwandung ift, fie muß fogar in allen Fällen ber Ausführung beträchtlich höber fein, um burch die Effe einen genügend lebhaften Bug zu erzeugen. Regel verlaffen die abriebenden Gase den Dampftelfel mit einer Temperatur von 250 bis 300° C. Legt man baber für bie burch die Berbrennung höchstens erreichbare Temperatur nach der vorstehenden Tabelle etwa den Werth von 14000 au Grunde, fo erfieht man, bag felbft bei nur 2500 warmen Schornfteingasen ber burch bie Effe entführte Barmeverluft fic auf  $\frac{250}{1400} = 0,179$  ober gegen 18 Proc. ber gangen jur Berfügung ftebenden Barme berechnet. Es ift flar, daß biefer Berluft unter ben gunftigften Berhaltniffen, b. b. unter ber Annahme einer vollständigen Berbrennung allen Rohlenftoffes unvermeiblich ift, und daß bei einer mangelhaften Berbrennung in Folge ber aus bem Schornsteine entweichenden unverbrannten Roblentheilchen und Roblenoxydgafe ber Berluft fich noch viel höher beziffern fann.

Man erkennt aus ben Bablen ber angeführten Tabelle, welche in ber aweiten Spalte die erreichbaren Temperaturen unter ber Boraussetzung ber einfachen Luftmenge angiebt, welchen gunftigen Effect bie in neuerer Zeit mehrfach auch für Dampfteffel in Anwendung gefommene Gasfeuerung ver-Bei dieser Feuerung wird unter beschränktem Luftzutritt und hober Schichtung bes Brennftoffes in einem besondern Dfen, bem Gasgenerator. bie Rohle nur in Rohlenoryd verwandelt, welches bann erft in bem eigents lichen Berbrennungeraume unter Buführung ber erforberlichen Berbrennungeluft vollständig zu Rohlenfaure verbrannt wirb. Sierbei hat man fowohl ju ber Bergafung, wie ju ber barauf folgenben Berbrennung nur genau die theoretisch erforderliche Menge atmosphärischer Luft hinzuzuführen, so bag in Folge hiervon die Temperaturen entsprechend höhere werben als bei ben gewöhnlichen Rostfeuerungen. Dieser lettere Umftand bat den Gasfeuerungen für hüttenmännische Defen eine viel verbreitete Bermendung verschafft, ba fie felbst mit verhältnikmäßig schlechten und fonft wertblofen Brennstoffen wie Roblenlösche, Grus, Sagemehl u. f. w. die hochften Temperaturen erreichen laffen. Weniger häufig find biefe Feuerungen bisber bei Dampfteffeln angewendet worden, für welche nur mäßige Temperaturen erforberlich find. Erft in neuerer Zeit hat man mehrfach versucht, Gasfeuerungen auch für Dampfteffel anzuwenden, mit Rudficht auf die Ersparnig, welche bamit verbunden ift, bag die geringere Menge ber entstehenden Berbrennungsgase auch eine entsprechend kleinere Barmemenge burch die Effe entführt.

Bronnstoffmonge. Es läßt sich nun leicht auch der Brennstoffauswand §. 255. berechnen, der zur Erzeugung einer gewissen Dampfmenge erforderlich ist. Es wurde oben angegeben, daß die Gesammtwärme eines Kilogramms Dampf von der Spannung p oder der Temperatur t nach (79) durch

$$r = 606.5 + 0.305 t$$

bestimmt ift, und sonach ist die erforderliche Wärmemenge, um diesen Dampf aus 1 kg Wasser zu erzeugen, bessen Temperatur  $t_1^{\rm o}$  beträgt, durch

$$W = 606,5 + 0,305 t - t_1$$
 Wärmeeinheiten

ausgebrudt, wenn man die hier zulässige Annahme macht, daß die specifische Wärme des Wassers zwischen  $0^{\circ}$  und  $t_1^{\circ}$  constant gleich Eins sei.

Bor Aussihrung der Bersuche von Regnault berechnete man die Wärmemenge des Dampses entweder mittelst einer hypothetischen Formel von Watt oder mittelst einer andern von Southern. Nach Watt, Sharp, Cloment=Desormes, und zumal nach den neueren Beobsachtungen von Pambour ist die Gesammtwärme des Dampses bei allen Temperaturen eine und dieselbe, nimmt also die latente Wärme ab, wenn die sensible Wärme eine größere wird. Nimmt man an, daß bei der Bildung des Dampses von 100° Temperatur eine Wärmemenge von 540 Cal. gebunden wird, so hat man hiernach die Wärmemenge, welche dei der Berswandlung des Wassers von  $t_1^{\rm o}$  Temperatur in Damps von jeder Temperatur nöthig ist, einsach

$$W = 540 + 100 - t_1 = 640 - t_1$$

Nach Southern, Poncelet u. A. wäre hingegen die latente Wärme bes Dampfes conftant (540 Cal.), nähme also die Gesammtwärme mit der Temperatur zu, und es wäre daher die Wärmemenge:

$$W = 540 + t - t_1$$

Nimmt man die Temperatur des Wassers gleich Rull an, und sett man die des Dampses  $t=100,\,125,\,150^{\circ}\,\mathrm{u.}$  s. w., so läßt sich folgende Bergleichung machen:

Temperatur des Dampjes		500	75° ·	1000	125°	1500	1750	2000
suge	(Batt	640	640	640	640	640	640	640
Wärmemenge na <b>c</b>	Southern	590	615	640	665	690	715	740
203 dr	Regnault	621,7	629,4	637	644,6	652,2	659,9	667,5

Man ersieht hieraus, daß bei Temperaturen von 100 bis 150°, wie sie bei Dampsmaschinen meist vorkommen, das Watt'sche Geset nicht bedeutend von der Regnault'schen Formel abweicht, daß dagegen bei Temperaturen über 120° die Southern'sche Regel schon auf ansehnlichere Abweichungen sührt.

Wenn man, nach Regnault,  $W=606.5+0.305\,t-t_1$  sett, so erhält man bas Wärmequantum, welches zur Berwandlung der Wassermenge  $Q\gamma$  Kilogramm in Dampf nöthig, d. i.:

$$W = (606,5 + 0,305 t - t_1) Q \gamma$$
 Calorien . . (156)

Nehmen wir für t und  $t_1$  Mittelwerthe an, setzen wir t=125 und  $t_1=15^{\circ}$ , so erhalten wir:

Wenden wir mittelgute Steinkohle zur Berbrennung an, und setzen wir voraus, daß 2/3 ber badurch entwickelten Wärme zur Wirkung gelange, so können wir die durch 1 kg Rohle gewonnene Wärmemenge zu

setzen, und da nach der letzten Regel die Wärmemenge, welche 1 kg Wasser von  $10^{0}$  Temperatur zur Verwandlung in Dampf ersorbert, 630 Cal. ist, so läßt sich hiernach annähernd als richtig annehmen, daß jedes Kilogramm Rohlenstoff bei seiner Verbrennung  $\frac{5000}{630} = 7,93$  kg Dampf liesere oder 1 kg Dampf zu seiner Erzeugung 0,126 kg Steinkohle ersordere. Ersahrungsmäßig giebt 1 kg Steinkohle 5 bis 7 kg, 1 kg Coals  $4^{2}/_{3}$  bis 5,8 kg, 1 kg Holztohle 6 kg und 1 kg Holz 2,5 bis 2,7 kg Dampf (s. Guide du chausseur par Grouvelle et Jaunez).

Für die zur Dampferzeugung dienenden Steinkohlen find folgende Mittels werthe in Anwendung zu bringen.

Steinkohlen	Gewicht roher Steinkohle pr. Tonne zu je 4 Scheffel	Wasser: gehalt in Procenten ber rohen Kohle	Unverbrenn: liche Rück: ftände in Brocenten der rohen Rohle	Effective Bers bampfungs: fraft; Dampfs menge pr. kg roher Rohle	
nordameritanifce	180,5 kg	1,39	10,3	8,27 kg	
englifche	190,8	3,37	7,8	7,82	
preußische	174,6 "	3,00	4,8	8,28 "	
jächjische	183,8 "	10,83	25,5	8,20 "	

Noch laffen fich folgende Mittelwerthe annehmen.

Rame des	Gewicht des Brennstoffs	Waffer= gehalt,	Dampfproduction in Rilogr. beim angegebenen Waffergehalt		
Brennftoffs			von 1 kg	von 1 Klafter	
Radelholz	1 Rlafter = 3,339 cbm = 1300 kg	15 Proc.	4,0	5200	
Laubholz	1 , = 1500 ,	15 "	3,7	5550	
				bon 1000 St.	
Torf	1000 Stüd = 900 kg	25 ,	3,64	3276	
Brauntohle .	1000 Stüd = 900 kg 1 Scheffel = 145 ,	30 ,	3,95	575	

Beispiel. Welchen Steinkohlenauswand erfordert ein Dampsteffel, welcher in jeder Minute 5 obm Dampf von 4 Atmosphären Spannung liefert, wenn ihm das Speisewasser mit einer Temperatur von 40° C. zugeführt wird?

Rach der Tabelle in §. 235 ist für Dampf von 4 Atmosphären Spannung die Temperatur  $t=144^{\circ}$ , und das Gewicht von 1 cbm gleich 2,2303 kg. Demsgemäß erfordert das Gewicht  $5\cdot 2,2303=11,152$  kg des  $40^{\circ}$  warmen Speises wassers die Wärme von

$$W = 11,152 (606,5 + 0,305.144 - 40) = 11,152.610,4 = 6807 \text{ BB.-C.}$$

Rimmt man an, daß 1 kg Steinkohle effectiv 4500 Barmeeinheiten liefere, fo findet fich die Roblenmenge in jeder Minute gu

$$\frac{6807}{4500} = 1,513 \, \mathrm{kg}$$

ober ftundlich gu

$$K = 90.8 \,\mathrm{kg}$$

Die zur Berbrennung erforderliche theoretische Lustmenge berechnet sich nach  $\S.$  253 für Sintertoble, wie solche meistens für Dampstessel verwendet wird, zu  $1.513 \cdot 6.977 = 10.556$  cdm, so daß man sür die Zusührung des doppelten Lustquantums von 21.112 cdm pr. Minute wird sorgen müssen. Die gedildeten Berbrennungsproducte nehmen nach der Tabelle in  $\S.$  253 bei  $300^{\circ}$  C. ein Bolumen ein von  $1.513 \cdot 15.621 = 23.635$  cdm. Rechnet man noch das auf  $300^{\circ}$  C. reducirte Bolumen der überschülzig hinzugeführten 10.556 cdm Lust von  $15^{\circ}$  mittlerer Temperatur mit  $\frac{273+300}{273+15} \cdot 10.556 = 21.002$  cdm hinzu, so erhält man das durch den Schornstein abzussührende Gasgemenge sür sede Rinute zu

23,635 + 21,002 = 44,637 cbm

ober pr. Secunde gu

$$\frac{44,637}{60} = 0,744 \text{ cbm},$$

wonach die betreffenden Querichnitte des Rauchcanals zu bemeffen find, wie im folgenden Capitel gezeigt wird.

Ueber die Wärme handeln außer dem mehrsach genannten größern Werke von Péclet, Traité de la chaleur, considérée dans ses applications, Paris, 1860, die Lehrbücher der Physit von Müller, Ganot, Wüllner u. A., sowie besonders die Wärmemeskunft und beren Anwendung von Schilz, Stuttgart, 1858. Die Grundlehren der mechanischen Wärmetheorie sinden sich besonders von Clausius in verschiedenen Abhandlungen in Poggendorff's Annalen behandelt, welche auch in einem besondern Werte erschienen sind. Ferner ist hier das im Borstehenden mehrsach angezogene Wert Zeuner's, Grundzüge der mechanischen Wärmetheorie, 2. Aussage, 1866, sowie Grashof's Maschinenlehre anzustühren. Auch sind über die mechanische Wärmetheorie die Werte von Auersbach, Rühlmann, Köntgen, Arebs verösentlicht; eine interesante Behandlung sindet der Gegenstand in dem Werte Tyndall's: Die Wärme, betrachtet als eine Art der Bewegung. Die vorzüglichen Arbeiten von Rankine. Thom son u. A. sind meist in wissenschaftlichen Zeitschriften niedergelegt.

In Betreff der Heizfraft der Brennmaterialien ist anzusühren: Untersuchungen über die heizfrast der wichtigeren Brennstosse im preußischen Staate den B. B. Brig, Berlin, 1853. A report to the navy departement of the United States on Americal coals etc., Philadelphia 1844, im Auszuge in den Berhandlungen des Ber. z. Besörd. d. Gewst. in Preußen, 1846. Siehe auch Formules, Tables etc. ou Aide-Mémoire des Ingenieurs etc. par Claudel, Paris 1854. Ferner Untersuchungen über die heizfrast der Steinschlen Sachsend von Ernst Hattig, Leipzig 1860, sowie: Des Machines à vapeur par Morin et Treska, Tome I, Production de la vapeur, Paris 1863.

## 3meites Capitel.

## Die Dampfkessel.

Dampfkessel im Allgemeinen. Dampfteffel find metallene, überall §. 256. bicht abgeschloffene Befage, bie bazu bestimmt find, aus bem in ihnen enthaltenen Baffer burch die Birtung einer Feuerung Dampfe zu eutwideln, welche jum Betriebe von Dampfmaschinen ober auch zu anderen Zweden verwendet werben follen. Es ift erfichtlich, bag biefe Reffel nicht nur bie genügende Festigleit barbieten muffen, um bem Drude bes im Innern berfelben eingeschlossenen Dampfes widerfteben ju tonnen, fondern bag auch ihre Berhaltniffe fo zu bemeffen find, baf bie in bestimmter Zeit geforberte Dampfmenge erzeugt werben tann, und zwar wird man von einem guten Reffel verlangen, daß die Dampferzeugung möglichst vortheilhaft, d. h. mit möglichft geringem Aufwande von Brennmaterial geschehe. Diefe Bedingung eines sparfamen Betriebes wird, ba bie Roften für bas Brennmaterial ftetia bauernbe find, in ben Borbergrund treten gegen die Rudficht auf eine moglichft wohlfeile Ausführung bes Reffels, ba bie Roften für bie Anlage nur einmalige find. Es ift burch eine einfache Rechnung, welche ben Brennmaterialpreis, sowie die Zinsen und Amortisationsgebuhr ber Anlage berudfichtigt, leicht festaustellen, bag eine auch nur geringe Ersparnig an Brennmaterial in ben meiften Fällen felbft burch eine beträchtliche Bergrößerung ber Anlagetoften nicht zu theuer erfauft wirb, und bag ein Sparen an ben Reffelanlagen, wenn hierburch beren Birtungegrab verringert wird, fast immer unvortheilhaft ift.

Als Material für die Dampstessel verwendet man ganz allgemein das Schmiedeisen wegen dessen Festigseit und Sicherheit gegen Explosionen. Aupserne Kessel, wie sie wohl für geringe Spannungen zu Zweden des Heizens vorkommen, wilrden für hohe Dampsspannungen nicht widerstandssähig genug und auch zu kostspeilig sein, und gußeiserne Kessel gewähren wegen ihrer geringen Festigseit gegen Zerreißen zu wenig Sicherheit. Man ist daher von der Anwendung des Gußeisens zu Dampstesseln im Allgemeinen zurückgekommen und verwendet dieses Material meistens nur zu untergeordneten Bestandtheilen. Nach den für das deutsche Reich geltenden Bestimmungen darf Gußeisen als Dampstesselwandung nur für solche Theile verwendet werden, deren lichte Weite bei cylindrischer Gestalt 0,25 m und bei kugelsörmiger Gestalt 0,30 m nicht übersteigt. In Amerika dagegen sindet das Gußeisen zu

Dampstesseln eine häusigere Berwendung; insbesondere werden dort die Stirnplatten der Sieder oft aus Gußeisen gefertigt und der viel verbreitete Ressel von Harrison (s. unten) besteht ausschließlich aus Gußeisen. Die Berwendung von Stahlblechen hat man ebenfalls mehrsach versucht, indem man sich davon wegen der geringeren Wandstärken, welche die größere Festigskeit dieses Materials gestattet, besondere Bortheile in Bezug auf die Transmission der Wärme versprach, doch sind Stahlkessel nicht in allgemeine Anwendung gesommen. Die Ursache davon scheint in der Schwierigkeit zu liegen, Stahlbleche von durchaus gleichmäßigem Härtegrade und genügend danupsbichte Nietverbindungen derselben herzustellen.

Die Fähigkeit eines Keffels, in einer gewissen Zeit eine bestimmte Dampfmenge zu liefern, hängt nicht direct von dem Bolumen oder dem Gewichte des Keffels, sondern in erster Reihe von seiner feuerberührten oder Beizfläche ab, b. h. von der Gräße derjenigen Keffelwandung, welche äußerlich den Berbrennungsgasen ausgesetzt ist und innerlich vom Wasser berührt wird, da vorzugsweise durch diese Wandsläche ein Uebergang der Wärme von den Berbrennungsproducten nach dem Innern des Kessels stattsfindet.

Die Aufnahme ber Bärme seitens ber Resselwand aus ben Feuergasen geschieht theilweise burch Strahlung, theilweise burch Berührung ober Leitung, während die Bärmeabgabe an das Wasser vornehmlich durch Berührung geschieht, und zwar ist diese Bärmeabgabe trot ber geringen Bärmeleitungs-sähigkeit des Bassers wegen der eintretenden Circulation eine sehr lebhafte. Biel geringer ist dagegen die Abgabe der Bärme an den Damps, und baraus erklärt es sich, warum eine geheizte Damps wandung, b. h. eine innerlich vom Dampse und äußerlich von den Heizgasen berührte Bandung so leicht dem Erglühen ausgesetzt ist.

In Allgemeinen soll die vom Feuer berührte Resselmand im Innern des Ressells stets vom Wasser berührt werden, und die hierüber geltenden Berordnungen der einzelnen Staaten schreiben bestimmte Höhen vor (in Deutschland für stationäre Kessel 0,10 m), um welche der niedrigste Wasserstand mindestens über der höchsten vom Feuer berührten Fläche gelegen sein muß. Nur ausnahmsweise psiegt man die Heizgase auch an solchen Stellen vorbeizusühren, welche innerlich den Dampfraum begrenzen; dies darf aber immer nur geschehen, wenn angenommen werden kann, daß die Berbrennungsproducte daselbst schon hinlänglich abgesühlt sind, um ein Erglühen der Kesselwand nicht besürchten zu lassen. Bekanntlich ist das Glühendwerden einer vom Wasser entblößten Wand in sehr vielen Fällen die Ursache von Kesselplosionen gewesen, und in wohl allen Fällen ist eine mehr oder minder große Formänderung und Beschädigung der Kesselwand mit einem Erglühen derzelben verbunden. Solche Kesselsteile, welche innerlich vom Wasser berührt

sind, werben niemals glühend, vorausgeset, baß die Bleche baselbst nicht unganze Stellen (Schiefer) enthalten, beren Beseitigung baher bei der Ansfertigung des Keffels von Wichtigkeit ist. Resseltheile bagegen, beren Besrührung mit dem Wasser durch Resselstein verhindert wird, sind erfahrungsmäßig leicht einem Durchbrennen unterworfen.

Wenn bei einzelnen Resselconstructionen die abgehenden Feuergase, wie angegeben, an gewissen Theilen der innerlich vom Dampse berührten Resselswand vorbeigesührt werden, so hat dies meistens den Zweck, den schon gebildeten Damps möglichst trocken zu machen dadurch, daß das in ihm enthaltene mechanisch mitgerissene Wasser noch nachträglich verdunstet wird; eine Ueberhitzung des Dampses kann dagegen hierdurch nicht erzeugt werden, so lange wenigstens nicht, als diese Flächen sich in geringer Entsernung von dem Wasserspiegel des Ressels besinden. Die Wärmetransmission durch eine solche innerlich vom Dampse berührte Resselwand ist, wie schon bemerkt, viel geringer als diesenige einer dem Wasser ausgesetzten Fläche, und daher verssteht man, wenn man von der Heizsläche eines Ressels spricht, darunter in der Regel nur die Oberstäche derjenigen vom Feuer berührten Resselwandung, welche innerlich mit Wasser in Berührung steht.

Die Barmemenge, welche burch 1 am Beigflache ftunblich bem Dampfe mitgetheilt werben tann, bangt in erster Reihe von ber Differeng ber Temperaturen innen und außen ab. Die Temperatur im Innern wird natürlich bochftens biejenige bes entwickelten Dampfes fein, also ber Tabelle bes §. 235 gemäß beispielsweise für eine Dampffpannung von 10 Atmosphären bochftens 180.30 und für 4 Atmosphären nicht mehr ale 1440 betragen. schnittliche Temperatur wird noch etwas geringer fein, weil bas bem Reffel zugeführte Speisewasser immer noch unter 1000 warm ift. nungsproducte bagegen haben Temperaturen, welche man etwa ju 1200 bis 1400° in der Feuerung und zu 300° in dem Fuchse annehmen kann, b. h. in bem Ranale, welcher biefe Bafe vom Reffel nach bem Schornftein Es ift baraus ersichtlich, bag auch bie Wirkungsfähigkeit von 1 am Beigfläche bei bemfelben Reffel eine fehr verschiedene fein wird, je nachdem biefe Fläche in ber Nähe ber Feuerung mit ben beißen Berbrennungsproducten oder in ber Gegend bes Fuchses mit ben schon abgekuhlten Rauchgasen in Man wird baber bei einem bestimmten Reffel nur Berührung tommt. von einer burchschnittlichen Berbampfungefähigkeit pr. Quabratmeter Beigfläche iprechen tonnen.

Es ist auch klar, daß diese Berdampfungsfähigkeit von der mehr oder minder großen Lebhaftigkeit der Beseuerung abhängig ist. Stellt man sich vor, die Beschickung der Feuerung geschähe so mäßig oder, was auf dasselbe hinausläuft, die Heizsläche wäre so groß, daß die etwa 1400° warmen Berbrennungsproducte Gelegenheit haben, so viel Wärme an den Kessel abzus

geben, um mit nur 300° Temperatur nach bem Schornfteine zu entweichen. so wird dieser Ressel im Allgemeinen eine vortheilhafte Wirkung zeigen, da nach dem weiter unten über Schornsteine Anzuführenden eine noch weiter gebende Abfühlung ber Berbrennungsproducte nur in beschränftem Dage angungig ift. Der Reffel wird in biefem Falle mit jedem Quabratmeter Beigfläche eine burchschnittliche Waffermenge etwa gleich W Kilogramm ver-Dentt man jest aber ben Reffel forcirt, b. b. eine lebhaftere Befeuerung vorgenommen, ber ju Folge eine größere Menge Berbrennungsgase entwidelt wird, welche etwa bieselbe Temperatur von 1400° haben mogen, so wird biefe grokere Gasmenge burch die Beixflache jest nicht bis auf 3000 abgefühlt werden können, die Safe werden vielmehr mit einer höhern Temperatur, etwa von 400°, nach bem Schornsteine entweichen. Es ist sofort ersichtlich, daß nunmehr bie burchschnittliche Berbampfungefähigkeit eines Quadratmeters Beigfläche größer als W ausfallen muß, weil die Temperaturdifferenz jest burchschnittlich größer ift als vorher, indem die Renergase ihre Temperatur von 14000 nur bis zu 4000, im vorhergehenden Kalle aber bis ju 300° herabsegen. Diese größere Berbampfungsfähigkeit ift aber burch eine weniger sparsame Wirtung bes Reffels ertauft worben, benn bie Berbrennungsgase, welche jest mit einer Temperatur von 4000 aus bem Schornsteine entweichen, entführen dem Ressel jetzt etwa  $rac{4}{14}=0$ ,286 der ihnen durch die Feuerung mitgetheilten Bärme, während dieser Berluft vorher sich nur auf ungefähr  $\frac{3}{14}=0,214$  bezifferte. Die Folge hiervon ift, daß man in bem zweiten Falle mit berselben Barmemenge, b. h. mit bemselben Brennstoffquantum auch nur eine im Berhältniß  $\frac{0.714}{0.786} = \frac{10}{11} = 0.91$ kleinere Baffermenge wird verbampfen tonnen als im erstern Falle. ergiebt fich hieraus allgemein, daß man burch Forciren eines Dampfkeffels zwar bie Berbampfung pr. Quadratmeter erhöhen kann, daß damit aber immer ein geringeres Guteverhältnift, b. b. eine Berringerung ber mit 1 kg Brennstoff zu verbampfenden Waffermenge verbunden ift. Gin folches Forciren von Dampflesseln kommt nun nicht blok bann vor, wenn ein für eine bestimmte Berbampfung eingerichteter Dampfteffel ausnahmsweise eine größere Dampfmenge liefern foll und zu bem Behufe lebhafter befeuert wirb, fondern auch in allen den Fällen, wo ein Dampfteffel von vornherein zu tlein angeordnet murbe, b. h. wenn er nicht die genugende Beigflache erhielt, um die Temperatur der Berbrennungsproducte von ihrer anfänglichen Größe in der Feuerung bis auf ben für ben Schornstein zulässigen Betrag herabzumindern. Solche Ressel sind baber für eine möglichste Ausnuzung der Barme zu flein und fie vermögen die geforderte Dampfmenge nur durch Forciren, b. h. durch lebhaftere Befeuerung zu erzielen. Wie groß man erfahrungsmäßig im Allgemeinen den Betrag der Berdampfung pr. Quadratmeter Heizstäche bei Keffeln annehmen darf, wird weiter unten angegeben werden.

Hier möge nur noch angeführt werden, daß die durch die Quadrateinheit Resselwand hindurchgehende Wärmemenge außer von der Temperaturdisserenz innen und außen auch noch von der Dicke der Wand und dem Leitungsvermögen abhängt, welches dem Material dieser Wand für die Wärme zustommt, indem nach §. 249 die Wärmemenge, welche durch 1 qm Fläche bei der Wandbicke d und der Temperaturdisserenz  $t-t_1$  stündlich hindurchgeht, durch

$$W = D \frac{t - t_1}{\delta}$$

Das Barmeleitungsvermögen D ift hierin für Gifen fehr beträchtlich (28) und baber ift ein lebhafter Barmeburchgang vorhanden. fobald die Reffelwand in der That nur aus Metall besteht. Wenn aber im Innern bes Reffels fich nach einiger Zeit eine mehr ober minber bide Lage von Schlamm ober Reffelftein abgesonbert hat, so muß in Folge ber viel geringern Barmeleitungefähigkeit biefer Stoffe (gebrannte Erbe 0.51 bie 0.69. Gnps 0,33 bis 0,52) bie durchgebende Wärmemenge wefentlich kleiner aushieraus erklärt fich die überall beobachtete Thatfache, daß Reffel, in benen fich ftartere Ablagerungen gebilbet haben, fehr viel geringere Berbampfungsfähigfeit zeigen und daß, wenn in Folge beffen eine Forcirung bes Reffels fattfindet, fogar ein Erglüben einzelner innerlich mit Reffelftein bebedter Banbungen ftattfinden tann. Es ergiebt fich baber für ben Betrieb bie Nothwendigkeit einer möglichften Reinhaltung bes Reffels von Ablage= rungen im Innern und für ben Conftructeur bie Bebingung, bem Reffel eine Einrichtung zu geben, welche folche Reinigung ohne zu große Beschwerben gestattet. Ebenso wie burch Ablagerung von Reffelftein und Schlamm im Innern des Reffels tann auch der Barmelibergang wefentlich burch Abfetung von Flugasche auf ber dem Feuer ausgesetten Fläche beeinträchtigt werben. weshalb man bei allen Reffelanlagen bafur forgen muß, bak ein Reinfegen ber Feuercanale von Flugafche leicht vorgenommen werben fann.

Dampf- und Wasserraum. Wenn auch die Berdampfungsfähigkeit  $\S$ . 257. von der Größe des Rauminhalts eines Kessels nicht direct abhängig ist, so ist doch dieser Inhalt und insbesondere der mit Wasser gefüllte Theil desselben, der Wasserraum, von großer Bedeutung für den Betrieb des Kessels. Es möge V das Bolumen eines Dampstessels bedeuten, von welchem der Theil  $V_w$  mit Wasser und derzenige  $V_d = V - V_w$  mit Damps von der Spannung p und der Temperatur t gefüllt sein soll. Beim ersten Anseuern dieses Kessels, wenn das Wasser noch die Temperatur  $t_0$  der äußern Atmos

fphäre hat, ift bem Baffer bie zur Erwärmung von to auf t1 erforberliche Barmemenge mitgetheilt worben, welche burch

$$Q_{\mathbf{w}} = V_{\mathbf{w}} \gamma c (t - t_0)$$

ausgebrikkt ift, wenn  $\gamma=1000$  kg bas specifische Gewicht bes Bassers und c die durchschnittliche specifische Bärme des Bassers zwischen den Temperaturen  $t_0$  und t bedeutet, welche Größe für die hier zu machenden Bemerkungen gleich 1 angenommen werden kann.

Ebenso bestimmt sich bie Barmemenge, welche dem Dampfe Vo mitgetheilt werden muß, um benselben aus Baffer von der Temperatur to zu erzeugen, zu:

$$Q_d = V_d \gamma_1 (q - q_0 + r) = V_d \gamma_1 [c (t - t_0) + r]_c$$

wenn  $\gamma_1$  das specifische Gewicht und r die latente Bärme des Dampfes, sowie q und  $q_0$  die Flüssigkeitswärme für t und  $t_0^0$  bedeuten. Bei dem kleinen Werthe von  $\gamma_1$  ist die Wärmemenge  $Q_d$  immer viel geringer als diesenige  $Q_w$ , welche dem Wasser mitgetheilt werden mußte, wie sich am einssachsten an einem bestimmten Beispiele erkennen läßt. Kimmt man Dampf von p=4 Atmosphären an, wosür nach  $\S.$  235:  $t=144^\circ$ ,  $\gamma_1=2,230$ , r=505,1 und q=145,3 ist, und sest man eine Temperatur des einzessührten Wassers von  $15^\circ$ , also etwa  $q_0=15$  voraus, so hat man, wenn schließlich noch der Dampfraum zu  $^1/_3$  und der Wasserraum zu  $^2/_3$  des Kesselvolumens angenommen wird:

$$Q_w = \frac{2}{3} 1000 \cdot (145,3 - 15) \ V = 86867 \ V;$$

$$Q_d = \frac{1}{3} 2,230 \ (145,3 - 15 + 505,1) \ V = 472,3 \ V$$

$$= 0,0054 \ Q_w = c_a \frac{1}{184} \ Q_w.$$

Die dem Wasser zugeführte Wärme ist daher in diesem Falle über 180 mal so groß wie die in dem Dampse enthaltene und jeder Cubikmeter Wasserraum hat daher mehr als 90 mal so viel Wärme ausgenommen als 1 cbm Dampstraum. Hieraus erklärt sich, warum Dampstessel mit einem großen Wasserraum beim Anheizen so lange Zeit gebrauchen, bevor sich Dämpse bilden. Wenn dagegen der Wassergehalt des Kessels kleiner gemacht wird, so fällt auch  $Q_w$  entsprechend geringer aus und man wird daher in solchen Resseln schneller Dämpse von bestimmter Spannung erlangen können. In Fällen, wo es darauf ankommt, in möglichst kurzer Zeit Dämpse zu erzeugen, wie z. B. bei den Dampsfeuerspritzen, wird man daher den Wasserinhalt des Kessels so klein als möglich zu machen haben.

Die bem Baffer mitgetheilte Barme Qw bleibt in bemfelben aufgespeichert und ift in jedem Augenblide verfügbar. hieraus erklart fich bie requlirende Birtung einer groken Baffermaffe bei febr unregelmäßiger Dampfentnabme aus bem Reffel, wie man leicht in folgender Art ertennt. es werbe einem Reffel ju einer Zeit eine viel grofere Dampfmenge entnommen, als berfelbe vermöge feiner feuerberührten flache in berfelben Reit neu zu erzeugen vermag, so wird natürlich bie Dampffpannung abnehmen. Dit biefer Abnahme ber Spannung von bem Berthe p auf p, ift auch eine Abnahme ber Temperatur von t auf t, verbunden, und da bas in dem Reffel enthaltene Baffer bie Temperatur t hatte, fo ift eine Barmemenge gleich  $V_{w} \gamma (q - q_1)$  annähernd gleich  $V_{w} \gamma (t - t_1)$  frei geworden, welche bazu verwendet wurde, neue Dampfe zu bilben. Es moge etwa wieder Dampf von p=4 Atmosphären, also einer Temperatur  $t=144^{\circ}$  entsprechend q = 145,3 vorausgeset und angenommen werben, die Spannung fei burch übermäßige Dampfentnahme in einer gemiffen Zeit auf 3,5 Atmofpharen Es entspricht biefer Spannung nach Tabelle &. 235 eine Temperatur  $t_1=139,24$  und eine Flüssigkeitswärme  $q_1=140,4$ , daher hat jedes Rilogramm Baffer von ber in ihm aufgespeicherten Barmemenge 145,3 - 140,4 = 4,9 Calorien abgegeben und ba für 3,5 Atmosphären bie latente Barme r1 = 508,5 ift, fo tonnte jedes Rilogramm Baffer vermöge diefer abgegebenen Wärmemenge eine Dampfmenge  $rac{4,9}{508.5}$  = 0,0096 kg

neu erzeugen. Bahrend ber Beit, in welcher bie Spannung fich von 4 auf 3,5 Atmosphären verringert hat, ift baber außer bemjenigen Baffer, welches burch die Feuerung in biefer Zeit verdampft wurde, noch eine Baffermenge vom Bolumen 0,0096 V. ober nabezu 1 Broc. ber gangen im Reffel ents haltenen Baffermenge burch bie aufgespeicherte Barme bes Baffers verhieraus ertlart es fich auch, warum ein Dampfteffel mit dampft worden. großem Wassergehalt nach ber Eröffnung bes Sicherheitsventils oft ftunbenlang abbläft. Bei ber großen Geschwindigkeit bes ausblasenden Dampses wurde hierbei ber Dampfraum in wenigen Minuten leer fein, wenn nicht fortwährendes Rachverdampfen aus bem beifen Reffelmaffer ftattfande. ift flar, daß biefe Wirtung bes Reffelwaffers wefentlich bagu beitragen muß, die Drudichwankungen im Reffel bei veranderlichem Dampfverbrauche berabguminbern, benn man ertennt, bag bie Baffermaffe ebenfo ein fcnelles Emporfteigen ber Spannung verhindert, fobalb bie Dampfentnahme unter Die burchschnittliche berabsinkt, welche ber von ber Feuerung an ben Reffel mitgetheilten Barmemenge entspricht. In biefem Falle wird nämlich bie übericulifige Barme amar eine gemiffe Spannungeerhöhung bervorbringen.

aber diese Spannungsvergrößerung wird um so geringer ausfallen, je größer die Bassermenge ift, je mehr Wärme die lestere also für fich ju der Tem-


peraturerhöhung gebraucht, welche mit jeber Spannungevergrößerung verbunden ift. Man tann biefe regulirende Birtung einer großen Baffermaffe bes Reffels in gewiffem Sinne vergleichen mit bem Ginfluffe einer großen Schwungmaffe, welche bei überschüffiger Triebfraft ebenfalls einen beträchtlichen Theil ber lettern au ihrer eigenen Beschleunigung beausprucht, um bei überschliffigem Wiberftanbe die aufgespeicherte Arbeit wieder gur Unterftligung Es folgt baber bie Regel, bag man Dampfteffel des Betriebes berzugeben. mit grokem Baffergehalt in allen folden Rallen anwenden foll, in welchen ber Dampfverbrauch ein fehr veranderlicher ift. Solche Berhaltniffe liegen insbesondere in Brennereien und chemischen Fabriten vor, wo man sogenannten offenen Dampf jum Rochen ober Ermarmen von Muffigfeiten zeitweife in groken Mengen gebraucht. Much bie großen, mit Stillftandepaufen arbeitenben Bafferhaltungemaschinen, welche oft in ber Minute nur wenige Spiele machen, veranlaffen eine febr ichwantende Dampfentnahme. man in folden Fällen eines fehr veranderlichen Dampfverbrauche eine Regulirung burch einen großen Dampfraum nicht erreichen tann. wie dies irrthumlicher Beife wohl zuweilen angenommen wird. burfte nach ben porstehenden Bemerkungen fich von felbst ergeben, ba jeder Cubikmeter Dampfraum nur eine fehr geringe Wärmemenge in fich enthält.

Die vortheilhafte Wirkung eines großen Dampfraumes hat man nicht in einer Regulirung der Spannungen, sondern vielmehr darin zu suchen, daß dadurch eine Trennung des gebildeten Dampses von dem mechanisch mitgeriffenen Wasser befördert wird. Je größer der Dampfraum ist und je entfernter namentlich die Deffnung des Dampfabsührungsrohres von dem Wasserspiegel angedracht wird, desto trockener wird der Dampf sein, welchen der Kessel liefert. Mit Rücssicht hierauf pstegt man denn nicht nur dem Dampfraume eine bestimmte Größe von etwa 1/3 des ganzen Resselzraumes zu geben, sondern man ordnet meist auch einen besondern Dampf vom an, einen kleinen verticalen Cylinder, welcher nicht sowohl den Zweck einer Bergrößerung des Dampfraumes hat, als vielmehr die Gelegenheit bieten soll, den Dampf von einer vom Wasserspiegel möglichst entsernten Stelle entnehmen zu können.

Dem oben angegebenen Bortheile ber regulirenden Birkfamkeit eines großen Wasserraumes steht in gewissen Fällen ein nachtheiliger Einfluß besielben gegenüber, welcher zu Bärmeverlusten Veranlassung geben kann. Wenn nämlich ein Ressel nur zeitweise in Gebrauch genommen wird und seine Betriebszeiten durch Stillftandspausen unterbrochen sind, welche so lange andauern, daß der Ressel ganz erkaltet, so geht die bei jedesmaligem Anfeuern in dem Basser aufzuspeichernde Wärmemenge verloren, so daß es in solchen Fällen nicht gerathen erscheint, dem Ressel einen großen Wasserschalt zu geben. In welcher Weise die Construction der Ressel gewählt werden

tann, um bei einer gewiffen Beizfläche einen großen ober fleinen Bafferraum zu erhalten, wird fich in ber Kolge ergeben.

Ein Umstand kommt bei der Feststellung des Berhaltnisses von Dampfund Wasserraum noch besonders in Betracht, das ist nämlich die Größe des
Wasserspiegels, welche bei den Eylinderkesseln von der Höhe dieses
Wasserspiegels abhängt. Es möge etwa durch Fig. 459 der Querschnitt
durch einen gewöhnlichen cylindrischen Ressel dargestellt sein, in welchem der
niedrigste Wasserstand durch die Horizontale NN sestgestellt sein soll. Weder
die Speisung der Dampstessel mit frischem Wasser noch die Entnahme des
Dampses kann beim Betriebe mit folcher Regelmäßigkeit vorgenommen werden, daß der Wasserspiegel immer in derselben Höhe verbleibt, es wird derselbe vielmehr in allen Resseln einem gewissen Schwanken oft um mehrere
Centimeter unterworfen sein. Fast immer geschieht die Speisung des Ressels
überhaupt nicht ununterbrochen, sondern von Zeit zu Zeit, so daß schon
hierdurch ein Schwanken des Wasserspiegels hervorgerusen wird. Nimmt



man an, daß für diese Schwantungen eine gewisse Höhe k zwischen dem niedrigsten Wasserspiegel NN und bem höchsten HH zugelassen werden soll, so ist die Wassermenge zwischen biesen Wasserspiegeln burch

$$W_* = Fh$$

ansgedrildt, wenn F die mittlere Größe des Wasserspiegels zwischen NN und HH bedeutet. Es ist klar, daß die Schwankungen des Wasserspiegels und die periodischen Spei-

sungen um so häusiger erfolgen, je kleiner die Fläche F ist. Aus diesem Grunde pflegt man den Wasserspiegel in Cylinderkesseln in der Regel nur wenig über der Kesselmitte anzuordnen, um in Folge der größern Ausdehnung des Wasserspiegels die Schwankungen desselben nach Möglichkeit einzuschränken. Es ist übrigens klar, daß durch die Einführung des Speisewassers in den Kessel die Dampspannung etwas vermindert wird, da das Speisewasser immer eine beträchtlich geringere Temperatur hat als im Kessel vorhanden ist. Wenn daher die Entnahme von Damps aus einem Dampstessel zeitweise veränderlich ist, so wird man so viel als möglich die Speisung in den Berioden des geringsten Dampsverbrauchs vornehmen, in welchem Falle die von dem neu eintretenden Wasser gebundene Wärme einer übermäßigen Steigerung der Dampspannung entgegenwirkt, so daß hierdurch auch in gewissem Sinne eine Regulirung möglich ist und zwar in um so höherm Grade,

je größer ber sogenannte Speiseraum, b. i. ber zwischen bem höchsten und bem niedrigsten Wafferspiegel enthaltene Inhalt bes Reffels ift.

§. 258. Bas bie Form angeht, welche ben Dampfteffeln gu Kesselformen. geben ift, fo ließ man fich bei ben erften Dampfteffeln babei burch bie Rudficht auf möglichst gute Uebertragung ber Barme von ber Reffelwand an bas Baffer leiten, und es entstanden mit Rudficht bierauf die von Batt für feine Dampfmafchinen gebrauchten tofferformigen Reffel mit ein= marts gebogenen Boben und Seitenwandungen. Bon biefer Form, welche nur für fehr geringe Dampffpannungen genugende Biberftandefähigfeit gab, ift man jest ganglich gurlidgetommen, indem man in Folge ber boben Spannungen, mit benen heute gearbeitet wird, genöthigt ift, die Rudficht auf möglichfte Biberftandefähigfeit bee Reffele obenan zu ftellen. fommt bei allen Reffelconftructionen in ber Sauptfache bie cylindrische Form ale biejenige jur Anwendung, welche bie gröfte Wiberstandefähigfeit mit ber Eigenschaft leichter Darftellbarteit vereinigt. Gang besonbere fucht man

Fig. 460.






ebene Wanbslächen so viel wie möglich zu vermeiben, weshalb man z. B. die Endslächen oder Böben der Cylinder nach Augelsegmenten wöldt, wodurch man eine günstigere Beanspruchung derselben auf Zug erlangt. Bei der Berwendung gußeiserner Böden ordnet man dieselben wohl auch so an, daß ihre convexe Wöldung ins Innere der Kessel gerichtet ist, um in Folge des Dampsbrucks vornehmlich eine Beanspruchung derselben auf Druck zu erzielen, gegen welchen dem Gußeisen größere Widerstandsfähigkeit zukommt als gegen Zug. Aus diesem Grunde sind denn auch die geradwandigen Kammerztessel, wie sie früher aus Schiffen sast allgemein angewandt worden, mehr und mehr außer Gebrauch gekommen, und man beschränkt sich mit der Anwendung ebener Kesselwandungen auf die unumgänglich nöthigen Fälle, wie sie z. B. für die Feuerbüchsen der Locomotivkessel vorliegen.

Die einsachste Form zeigt der Cylinders oder Walzenkessel, Fig. 460, bestehend aus dem einsachen, an den Enden durch gewölbte Böben B gesschlossenen Blechcylinder C, welcher bei D mit einem Dampsdome versehen ist, und von dessen Mantelsläche etwa die untere Hälfte den Feuerungsgasen ausgesetzt ist. Bedeutet d den Durchmesser und l die Länge dieses Kessels, so kann man daher die vom Feuer berührte Fläche desselben zu etwa  $\frac{\pi d l}{2}$  annehmen. Diese Kesselsorm bedingt sit eine einigermaßen große Heizsstäche einen beträchtlichen Raum, was in vielen Fällen als ein Nachtheil angesehen werden muß. Der große Dampsraum dagegen ist ein Borzug und der besehrtende Wasserraum gleichsalls in solchen Hällen, wo ein andauernder Bestrieb mit veränderlichem Dampsverbrauch obwaltet. Da es nicht rathsam ist, den Durchmesser d sehr groß zu nehmen, indem ein großer Durchmesser auch große Blechbicken erfordert (s. weiter unten), und da auch eine übermäßige

Fig. 461.







Länge mancherlei Uebelstände mit sich führt, so ist die Größe der Heizstäche solcher Ressel eine ziemlich beschränkte. Nimmt man z. B. für d einen Durchmesser von höchstens 1,6 m und eine Länge von 12 m an, so kann man damit eine Heizstäche von etwa  $\frac{3,14\cdot 1,6\cdot 12}{2}=30,14$  oder rund 30 qm


erreichen. Um nun größere Heizstächen zu erlangen, verbindet man mehrere Cylinder mit einander zu einem Kessel und zwar kann dies hauptsächlich in zweisacher Beise geschehen. Man kann mit dem cylindrischen Kessel A, Fig. 461, einen zweiten solchen B durch Berbindungsröhren C vereinigen, und wenn man diesen Unterkessel B ringsum den Heizgasen aussetz, so gewinnt man nahezu die ganze Obersläche diese Unterkessel als Heizsläche.

Anstatt eines solchen Unterkessels, welcher auch wohl als Sieber ober Borwärmer bezeichnet wird, kann man in ähnlicher Art zwei (Fig. 462, a.v.S.)
oder noch mehrere Chlinder  $B_1$ ,  $B_2$  mit A durch  $C_1$ ,  $C_2$  vereinigen. Wan kann
aber andererseits im Innern des Kessels A auch ein chlindrisches Rohr B,
Fig. 463, oder zwei solche,  $B_1$ ,  $B_2$  (Fig. 464), anordnen und indem man diese
Röhren als Flammröhren benutzt, durch welche die Heizgase geführt werden,
erhält man die ganze Obersläche dieser Flammröhren gleichsalls als Heizstäche.
Wan erkennt sogleich, daß die Siederohrkessel, Fig. 461 und Fig. 462, sich
durch einen großen Wassersehalt auszeichnen, während in den Flammröhre verdränzte Wassermenge geringer ausfällt als beim einsachen Eylinderkessel,
und es gelten daher sür diese beiden Kesselconstructionen die im vorigen
Paragraphen über den Einsluß des Wasserraumes gemachten Bemerkungen.
Es steht natürlich nichts im Wege, Kessel gleichzeitig mit Flammröhren und

Fig. 463.



Fig. 464.



Siebern zu versehen. Auch muß bemerkt werben, daß die Flammröhren entweder nur als Feuerzüge oder Canäle zur Durchführung der Beizgase dienen oder auch zur Aufnahme der Feuerung selbst eingerichtet werden können, in welchem letzern Falle sie natürlich die hierzu ersorderliche Weite (f. Feuerungen) erhalten müssen.

Die Flammröhren werben durch den Dampf auf Zusammendrilden in Anspruch genommen, während die Sieder wie die Oberkessel gegen Zerreißen widerstehen müssen. Außerdem muß man bemerken, daß die Flammröhren durch den Auftried des Wassers nach oben gedrückt werden, welcher Auftried in den meisten Fällen das Eigengewicht dieser Röhren übersteigt, wie folgende Rechnung ergiebt. Ift d der Durchmesser eines Flammrohres und d die Blechstärke, so hat man unter Annahme eines specifischen Gewichts des Schmiedeisens gleich 7,5 für jeden laufenden Meter Flammrohr das Eigen-

gewicht  $\pi\,d\,\delta$  . 7500 und ben Auftrieb  $\frac{\pi\,d^2}{4}\cdot 1000\,\mathrm{kg}$ . Durch Gleichseten

beiber Werthe erhält man  $d=30\,\delta$  als benjenigen Durchmesser, bei welchem bas Feuerrohr wie ein Schwimmer wirkt. Dieser Durchmesser ergiebt sich baher für Bleche von 8 und  $10\,\mathrm{mm}$  zu  $d=0.240\,\mathrm{m}$  bezw.  $0.3\,\mathrm{m}$ .

Den Flammröhren hat man einen solchen Durchmeffer zu geben, daß ihr lichter Querschnitt die zur Durchführung der Heizgase ersorderliche Größe hat. Wenn diese Größe mit f bezeichnet wird, so hat man bei Anwendung von einem Flammrohr den Durchmeffer d besselben:

$$d = \sqrt{\frac{4f}{\pi}} = 1,13 \ \sqrt{f}$$

und ben Umfang beffelben:

$$\pi d = \pi \sqrt{\frac{4f}{\pi}} = \sqrt{4 \pi f} = 3,54 \sqrt{f};$$

baber ift bie burch biefes Rohr bargebotene Beigfläche:

$$H = \pi dl = l \sqrt{4 \pi f} = 3.54 l \sqrt{f}$$
.

Denkt man sich jedoch bieselbe Querschnittsstäche f burch n Röhren von gleichem Durchmesser erreicht, von welchen jede Röhre den Querschnitt  $\frac{f}{n}$ , also den Durchmesser:

$$d_1 = \sqrt{\frac{4f}{\pi n}} = 1{,}13\sqrt{\frac{f}{n}}$$


erhalt, so ermittelt sich die burch diese n Röhren dargebotene Beigfläche zu

$$H_1 = n \pi d_1 l = l \sqrt{4 \pi f n} = H \sqrt{n}.$$

Dadurch also, daß man statt eines Flammrohres eine größere Anzahl n ansordnet, welche denselben Durchgangsquerschnitt für die Gase darbieten, erreicht man in diesen Röhren die Vnsache heizstäche des einzelnen Rohres. hierauf beruht die Construction der sogenannten Röhrenkessel, bei welchen das Innere des cylindrischen Kessels durch eine große Anzahl enger Flammröhren durchsett wird und als deren Hauptrepräsentat der Locomotivkessel, Fig. 465 (a. f. S.), angesehen werden kann, von welchem in Thl. III, 2, besonders gehandelt wird. Es mag hier nur so viel bemerkt werden, daß die in der Feuerung B erzeugten Berbrennungsproducte hierbei nur einmal mittelst der in großer Anzahl vorhandenen Flammröhren durch den Wasserraum des Kessels hindurchaeführt werden, um durch den Schornstein E zu entweichen.


In biefer Art find meiftens auch die Reffel für transportable Dampfmafchinen ober Locomobilen ansgeführt und es fteht natürlich auch nichts im Wege, für ftationare Daschinen Röhrenkeffel anzuwenden. In der That ist in der neuern Zeit eine größere Anzahl verschiedener Refielsconstructionen zur Berwendung gekommen, in denen von solchen Röhrensbundeln Gebrauch gemacht ift, um eine große Heizsläche in einem beschränkten

Fig. 465.



Raume zu beschaffen. Hierbei werden in ber Regel außer bem Bündel enger Röhren gleichzeitig weite Flammröhren nach Art ber Fig. 463 u. Fig. 464





angewendet, derart, daß die Feuergase einen boppelten Weg durch ben Refiel nehmen, wie dies z. B. bei bem Locomobilteffel, Fig. 466, ber Fall ift, wo

die in der Feuerung A entwickelten Berbrennungsproducte das weite Feuerrohr B burchziehen, um in ber Wendetammer C umgutehren und burch eine arokere Angabl enger Rlammröhren D nach dem Schornstein E geführt gu Rach benfelben Grundfaten werden auch alle neueren Schiffeteffel conftruirt, worüber in Thl. III, 2, bas Nähere angegeben ift. Ginige Reffel biefer Gattung für feststebende Dampfmafchinen, welche bier hauptfächlich in Betracht tommen, follen weiter unten angeführt werben. Ru bem unter Umftanden großen Bortheile ber Röhrenteffel, in verhältnigmäßig fleinem Raume bedeutende Beigflachen zu erniöglichen, gefellt fich ber Nachtheil, an welchem fast alle biefe Reffel leiben, baf bie Robren im Innern bes Reffels febr balb mit Schlamm ober Reffelftein bebedt find, wovon fie entweder gar nicht ober nur unvolltommen und mit großen Beschwerden gereinigt werden tonnen. Solche Ablagerungen find natürlich in hohem Grabe geeignet, nicht nur bie Wirtungefähigfeit bee Reffele, fonbern auch beffen Dauer wefentlich zu beeintrachtigen. Es erfieht fich ferner, bag Röhrenteffel einen nur geringen Wafferraum haben, vorausgefest, daß fie nicht mit weiten, mit Baffer gefüllten Siebern verbunden find, und bag biefelben fich baber nicht wohl für fehr veranderlichen Dampfverbrauch eignen. Much ber Dampfraum pflegt bei biefen Reffeln meift nur klein ju fein, und ba bie Flammröhren ein fehr lebhaftes Sieben bes Baffere bewirten, fo ift ber entnommene Dampf in der Regel fehr feucht, wenn nicht befondere Mittel angewendet werden, ben Dampf zu trodnen, b. h. von bem beigemengten Baffer zu befreien. einen häufig unterbrochenen Betrieb, für welchen ein schnelles Angeigen wunschenswerth ift, eignen fich bagegen bie Röhrenkessel am beften, und für locomobile Dampfmaschinen ift ber Röhrenteffel wegen feiner gebrangten Anordnung die einzig brauchbare Conftruction.

Man hat in der neuern Zeit vielsach Dampstessel ausgeführt, bei welchen eine große Seizssäche in einem Kleinen Raume ebenfalls durch Anwendung enger Röhren erreicht wird, nur sind diese Röhren nicht von den Berbrennungsgasen durchzogene Flammröhren, sondern mit Wasser gefüllte Siederöhren. Diese Ressel bestehen im Wesentlichen aus einer Menge von parallel neben einander liegenden Röhren von 0,1 bis 0,2 m im Durchmesser, welche ganz mit Wasser gefüllt in dem Ofen so gelagert sind, daß sie ringsum von den Feuergasen umspillt werden. Solche Kessel, von denen einige der gebräuchlichsten Formen unten angeführt werden sollen, verbinden mit dem Bortheile aller Röhrentessel, in beschränttem Raume große Heizssächen beschaften zu können, bei geeigneter Construction noch denjenigen, eine verhältnißmäßig bequeme Reinigung von Resselstein zuzulassen. Der kleine Durchmesser der von innen gepreßten Röhren macht geringe Wandstärten derselben zulässig und beschräntt wesentlich die Gesahr einer Explosion, weshalb man diese Ressel auch wohl als unexplodirbare oder als Sicherheits

teffel bezeichnet. Ein besonders wichtiger Umstand ist noch bei diesen Ressell wertenswerth, der nämlich, daß dieselben in der Regel aus einer Anzahl (4 bis 6) einzelner Glieder oder Sectionen von Röhren zusammengesetzt sind, so daß man einzelne Glieder im Falle von Reparaturbedurftigsteiten derselben ausschalten kann, ohne den Betrieb gänzlich zu unterbrechen, und andererseits jederzeit leicht eine Bergrößerung des Kessels durch Hinzuflugung von ein oder mehreren neuen Gliedern vornehmen kann.

Auch diese Ressel haben im Allgemeinen einen geringen Bafferraum und Dampfraum, und baher gilt in dieser hinsicht das vorstehend über die Ressel mit vielen Flammröhren Gesagte.


Während die bisher besprochenen Kessel sämmtlich eine ganz ober nahezu horizontale Axenlage haben, so hat man unter Umftänden auch verticale Kessel ausgeführt. Sine solche Aufstellung wählt man meist nur in den Fällen, wo es an hinreichender Grundsläche zur Aufstellung liegender Kessel mangelt, oder wo die Aufstellung liegender Kessel für den Betrieb hinderlich sein wilrbe, wie dies z. B. in Walzwerten der Fall sein kann, deren Kessel burch die abziehenden Gase der Buddel und Schweißösen geheizt werden und baher in deren Nähe aufgestellt werden müssen.


Es giebt im Allgemeinen eine große Anzahl verschiebener Resselconstructionen, boch sind im Borstehenden die wesentlichen Grundsätze angegeben, nach benen die Anordnung getroffen wird. Bevor eine nähere Angabe der hauptsächlichsten Resselaulagen gegeben werden kann, handelt es sich zunächst um die Besprechung der Feuerungsanlagen.

Die Fouerung. Die Entwidelung ber für ben Dampfteffel notbiger §. **259**. Barme geschieht burch bie Berbrennung bes Brennmaterials auf bem Rofte innerhalb bes Feuerraumes ober ber Feuerung. Der Roft ift im Befentlichen eine mit fchlitformigen Durchbrechungen ober Spalten verfebene horizontale ober geneigte ebene Flache, auf welcher bas Brennmaterial in gewiffer Dide ausgebreitet jur Berbrennung gelangt, indem ihm burch bie Spalten von unten atmosphärische Luft zugeführt wirb. Der gewöhnliche, gang ober nabezu horizontale Roft, ber fogenannte Blanroft, Fig. 467, befteht aus einzelnen Roftstäben r, wie folche in Fig. 468 und Fig. 469 (a. S. 854) befonders bargeftellt find, welche, lofe neben einander gefchoben, vorn auf ber Fenerplatte P und hinten auf bem Rofttrager T aufruhen. Die Berftarfungen ber Roftstäbe an den Enden und in der Mitte fichern babei amischen ben Stuben die richtige Weite ber Spalten, durch welche die gur Berbrennung nöthige Luft aus bem barunter befindlichen Afchenfall A ju bem Brennmateriale gelangen tann, bas in möglichft gleichformiger Dide über die gange Roftfläche ausgebreitet wirb. Der Feuerraum ift ringeum von Mauerwert umichloffen, welches vorn bie Teuerthur D gur Bedienung

bes Feuers aufnimmt und hinten über ber Feuerbrude B eine Deffnung, bas Rlammloch enthält, burch welche bie Berbrennungsgase hindurchtreten,

Fig. 467.





um an bem Reffel entlang geführt zu werben. Benn, wie in ber Figur, ber Reffel K birect über ber Feuerung gelagert ift, fo nennt man bie lettere eine Unterfeuerung. mabrend bei einer Borfeuerung, wie folche namentlich bei Klammrohrteffeln gebräuchlich ift, Fig. 470 (a. f. S.), ber Berbrennungeraum burch ein aus feuerfestem Material gebilbetes Gemölbe G überbectt ift, welches fich an die vordere Stirnwand bes Reffels anfchlieft, um die Berbrennunge= producte in die Alammröhren hinein zu führen.

Bei manchen Keffeln mit Flammrohr verlegt man auch bie Feuerung in bas letztere als Innenfeuerung, Fig. 471 (a. f. S.), indem man unmittels bar hinter dem Roste aus Chas mottesteinen bie Feuerbrücke

B aufführt. Bei jeder Feuerung tommt es wesentlich barauf an, eine vollsständige Berbrennung bes Rohlenftoffs zu Kohlenfaure zu erzielen, ba eine

Fig. 468.



unvollständige Berbrennung zu Rohlenorphgas nach §. 251 mit wesentlichen Barmeverluften verbunden ift, insofern 1 kg Rohle in diesem Falle nur etwa 2470 Barmeeinheiten gegen circa 8000 Calorien bei vollständiger

Berbrennung erzeugt. Zu einer vollständigen Berbrennung gehört aber nicht nur eine hinreichende Menge atmosphärischer Luft, sondern es muß Fig. 469.



auch die zu dieser Berbrennung erforderliche hohe Temperatur an ber Berbrennungsstelle herrschen. Diese Bedingungen werben zunächst bei allen






Fig. 471.



Feuerungen ba erfüllt fein. wo bas frifch aufgebrachte Brennmaterial in birecte Berührung mit bem gliihenben fommt, und es entwidelt fich an biefer Stelle baber neben Roblenmaffers ftoffen bie Roblenfaure. 3n. bem lettere aber bei bem Emportreten eine Schicht Roble durchbringt, verwanbelt fie fich burch Aufnahme von Roblenftoff theilmeife in Rohlenorybgas, und es muß baber eine aroke Bergeudung an Märme. ftattfinben, wenn biefes Rohlenornbgas als foldes entweichen fann. Letteres ift aber zu befürchten, menn in bem eigentlichen Berbrennungeraume F bie gur Berbrennung nöthige Luft mangelt, und wenn bafelbft nicht eine genugenb bobe Temperatur obwaltet. Es wird baber vor allen Dingen barauf antommen, im

Feuerraume F felbst eine möglichst bobe Temperatur zu erhalten, was nur

baburch erzielt werben tann, bag biefer Raum von ichlechten Wärmeleitern umgeben ift. Bon biefem Gefichtspunfte aus muß bie Borfenerung, Fig. 470, vortheilhafter erscheinen als die Unterfeuerung, Fig. 467, und am unvortheilhafteften die Innenfeuerung, Fig. 471, weil bei biefer burch die Reffelmande ben Fenergafen ichon mahrend ihrer Entstehung febr viel Barme entzogen Wenn man tropbem Unterfenerungen anwendet, fo erscheint es babei geboten, ben Roft fo weit von bem Reffel entfernt zu halten, bag bie auffteigenden Gafe bereits vollständig verbrannt find, ehe fie gegen die Reffel-Man follte biefe Entfernung niemals kleiner als etwa wandung ftoken. 0,6 m mablen. Dies ift bei Unterfeuerungen immer möglich, bagegen bei Innenfeuerungen nicht erreichbar, ba fonst bas Flammrohr einen viel zu großen Durchmeffer annehmen wurde. Man pflegt beshalb wohl bei biefen letteren Feuerungen bem Rofte eine beträchtliche Reigung nach binten au geben, um ben Abstand von bem Scheitel bee Robres thunlichst groß zu erhalten, doch werben baburch die principiell mit biefer Feuerung verbundenen Rachtheile nur gemilbert und nicht gehoben. Wenn bie Innenfeuerungen der Locomotiven, trosbem fie ringsum von ber Reffelwand umgeben find, bennoch gute Resultate geben, fo burfte bies feinen Grund in bem porzüglichen Auge biefer Reffel haben, welcher bewirft, bak ichon in geringer Entfernung vom Rofte eine vollftanbige Berbrennung flattgefunden hat.

Wenn bagegen bie von bem Roste auffteigenben, noch nicht vollstänbig verbrannten, b. h. noch Roblenoryd und Roblenwafferstoff enthaltenben Bafe in dem Feuerraume nicht die genügend hohe Temperatur vorfinden, so entweicht bas Rohlenornbgas als foldes, mahrend von bem Rohlenwafferftoff nur der leichter verbrennbare Bafferftoff verbrennt, ber Roblenftoff bagegen in Form eines feinen schwarzen Staubes, b. b. als Ruf entweicht. Rukbildung bemerkt man bei der Berbrennung badenber, b. h. wafferstoffhaltiger Roblen jedesmal unmittelbar nach ber Beschickung mit frifchen Roblen, mahrend welcher durch bas Deffnen ber Feuerthur eine betrachtliche Abkühlung im Feuerraume eingetreten ift. Der Bauptverluft besteht aber teineswegs in den fichtbaren Rug- ober Roblentheilchen, welche unverbrannt im Rauche entweichen, sondern ein viel größerer Barmeverluft folgt aus bem Entweichen des unfichtbaren, nicht jur Berbrennung getommenen Rohlenornbgafes. Man tann annehmen, daß ber Berluft burch Ruftheile auch bei ftart badenben Roblen höchstens auf 2 Broc. fich belaufen tann, wie bies auch aus bem verhältnigmäßig geringen Gehalte an Roblenmafferftoffen erflärlich ift, benen ber Ruft nach bem Borftebenben feine Entstehung verbantt. Dag übrigens eine vollständige Berbrennung bei ungenugender Temperatur nicht stattfindet, lehren bie Analysen ber Schornsteingafe, welche in folden Fällen neben Sauerftoff noch Rohlenorybgas nachweifen.

Damit eine vollständige Berbrennung eintreten fonne, genügt es nicht, gerade diejenige Menge atmosphärischer Luft in den Fenerraum zu führen. welche theoretisch zur Berbrennung des Materials erforderlich ift, und welche aus der chemischen Busammensetzung beffelben in der in §. 253 angegebenen Art ermittelt wird. Da nämlich wegen ber Berwendung bes Brennmaterials in mehr ober minder großen Studen immer ein beträchtlicher Theil des mit ber Luft zugeführten Sauerstoffe fich ber Einwirfung auf bas Brennmaterial entzieht, so muß man bei allen Roftfeuerungen auf die Auführung einer Luftmenge rechnen, welche 11/2= bis 2 mal so groß ist als die theoretische. hiermit ift naturlich ein Berluft an Barme verbunden, welcher um fo größer ausfällt, je bedeutender der Luftliberschuß ist, weil derfelbe in der Feuerung fich erwärmt und bei feinem Entweichen burch ben Schornstein eine entsprechende Wärmemenge entführt, doch ift biefer Berluft bei den Rostfeuerungen nicht zu vermeiden und immer noch viel kleiner als berjenige, welcher bei ungenügender Luftzuführung als bie Folge einer unvollständigen Berbrennung fich einstellen wurde. Da bei ber Berbrennung von Gafen eine folde überschüffige Luftzuführung nicht nöthig ift, indem diefelben zu ihrer vollständigen Berbrennung gerade nur die theoretisch erforderliche Luftmenge bedürfen, fo liegt hierin ein Bortheil ber Gasfeuerungen gegenüber ben gewöhnlichen Rostfeuerungen (f. weiter unten).

Um die genügende Luft ber Feuerung zuzuführen, hat man die lichten Zwischenräume zwischen den Roststäben, die sogenannte freie Rostsläche im Gegensate zu der totalen, entsprechend groß zu machen. Würde es sich bloß um die Zusührung der Luft handeln, so ware man in der Weite dieser Zwischenräume nicht beschränkt, mit Rücksicht aber auf die geringe Größe der Kohlenstücken darf die Weite nicht so groß sein, um ein Durchsallen von unverbrannten Rohlen, besonders bei mageren nicht backenden Kohlen, besürchten zu lassen. Demgemäß kann man die lichte Weite zwischen zwei Stäben nach v. Reiche etwa zu 8 mm für magere Kohlen anordnen, während man für backende Kohlen diese Zwischenräume zu 15 bis 20 mm annehmen darf.

In gleicher Weise ist die Stärke der einzelnen gußeisernen Roststäde verschieden nach der Kohlensorte, und zwar kann man für magere Rohlen dieselbe zu 8 bis 10 mm annehmen, während badende Rohlen wegen der energischen Handhabung des Schüreisens Roststäde von etwa 20 mm Dicke erfordern. Die Länge eines Roststades nimmt man nicht über 0,8 m für die schwächeren und nicht über 1 m für die stärkeren an. Für die Höhe der Roststäde giebt v. Reiche bei der Länge 1 die Größe:

 $h_1 = 25 \,\mathrm{mm} + 0,1 \,l$  in ber Mitte

unb

h2 = 35 mm am Ende

als passend an. Eine große Söhe des Querschnitts ift nicht bloß zur Erzielung hinreichender Festigkeit sondern auch deswegen räthlich, damit die durchströmende Luft besser angewärmt, dagegen der Roststab selbst in gezwissem Grade abgekühlt und vor dem Berbrennen mehr gesichert werde. llebrigens macht man die Roststäbe nach unten hin dünner als nach oben, damit die sich nach unten erweiternden Zwischenräume weniger leicht dem Berstopstwerden ausgesetzt sind. Die Roststäbe dehnen sich in Folge der Erwärmung beträchtlich aus, weswegen man durch freien Spielraum an den Enden dasit sorgen muß, diese Ausdehnung zu gestatten, um einem Krummwerden der Stäbe vorzubeugen.

Die Beschickung bes Planrostes mit Brennmaterial geschieht periodisch nach gewissen Zeitabschnitten. Es giebt aber auch solche Feuerungsanlagen, welchen bas Brennmaterial continuirlich zugeführt wird, und zwar ist biese




Fig. 472.

Art der Beschickung im Allgemeinen nur anwendbar, wenn das Brennmaterial einem Zusammenbacken nicht unterworfen ist. Hierzu dient vorzugsweise der sogenannte Treppenrost, welcher seine hauptsächliche Berwendung für Braunkohlen und Sägespäne, sowie magere Steinkohlen, überhaupt für die Berbrennung von klarem oder kleinstückigem Material sindet, das durch die Spalten eines Planrostes großentheils hindurchsallen und sich der Berbrennung entziehen würde. Ein solcher Treppenrost, Fig. 472, besteht aus einer Anzahl horizontaler querliegender flacher Roststäde, welche in einer etwa unter 30° gegen den Horizont geneigten Fläche so angeordnet sind, daß jeder Stad den darunter besindlichen theilweise überdeckt, so daß das Brennmaterial am Durchsallen verhindert ist, während die zur Berbrennung

nöthige Luft durch die Zwischenräume in horizontaler Richtung eintreten kann. Die Beschickung geschieht mit Hülfe des Fulltrichters T, aus welchem das klare Material durch die mittelst des Schiebers S regulirbare Deffnung O in dem Maße niedersinkt, wie es auf dem Roste verbrennt. Zur Entfernung der Aschen und Schladen dienen die beiden kleinen Planroste  $P_1$  und  $P_2$ , von welchen  $P_1$  durchbrochen, dagegen  $P_2$  massiv, d. h. als nicht durchbrochene Platte hergestellt ist. Diese kleinen Roste sind zum Herausziehen eingerichtet, so daß man die nach dem Herausziehen des obern Rostes  $P_1$  auf den untern gefallenen Schladen durch Ziehen des letztern in den darunter besindlichen Raum sallen lassen kann, nachdem man zuvor den obern Schieber  $P_1$  wieder eingeschoben hat. Die durch das Sewölbe G zusammengehaltene Flamme schlägt über die Feuerbride B in die Heizeanäle des davorliegenden Kessels.

Um eine möglichst volltommene Berbrennung zu erzielen, hat man ben Rostfeuerungen noch mancherlei abweichende Einrichtungen gegeben. So besteht der Langen'sche Etagenrost aus zwei oder drei verschiedenen kleinern Rosten, welche in einer ebenfalls unter 30° geneigten Fläche unter und hinter einander so angeordnet sind, daß jede dieser Rostslächen durch Borschieden von Kohlen beschielt wird. Der Zweck dieser Einrichtung ist der, das frische Brennmaterial unter die glühenden Kohlen zu bringen, welche von der darüber gelegenen Rostsläche herabgleiten. Auf diese Weise wird eine Ranchverbrennung, d. h. eine vollständige Berbrennung der Sase angestrebt, welche aus den unten liegenden frischen Kohlen sich entwickeln, und welche zusolge der gedachten Anordnung genöthigt sind, eine Schicht glühenden Brennmaterials zu durchstreichen, wobei sie vollständig verbrennen können. So sinnreich diese Einrichtung auch genannt werden muß, so hat diese Rostconstruction doch die großen Erwartungen nicht erfüllt, welche von ihr gehegt wurden und ist nicht allgemeiner verbreitet.

Sogenannte rauchverzehrende Feuerungen sind auch sonst noch in sehr verschiedener Art angegeben worden, namentlich hat man vielsach eine Einrichtung getroffen, vermöge beren den aus dem Brennmateriale aufsteigenden Gasen noch durch besondere Zuleitungen Luft zur Berbrennung zugeführt wird, sei es in dem Feuerraume oder über oder unmittelbar hinter der Feuerbride. Ferner hat man diese zugeführte Berbrennungsluft vielsach zuvörderst einer Erhigung ausgesetzt, dadurch meistens, daß man diese Luft nöttigte, vor ihrem Eintritte in die Feuerung Canäle zu passiren, welche in dem Mauerwerke der Feuerung ausgespart waren. Der Ersolg aller dieser Mittel ist aber doch in den meisten Fällen nur ein geringer und oft zweiselhafter gewesen, so daß man davon vielsach ganz zurückgekommen ist. Am besten hat sich noch die Fairbairn'sche Einrichtung einer Doppelseuerung bewährt, bestehend aus zwei neben oder unter eingander angeordneten be-

fonderen Roften, welche abwechselnd beschickt werben, fo bag bie nach ber Befcidung ber einen Feuerung fich bilbenben unvollständig verbrannten Bafe beim Aufammentreffen mit ben beiken Berbrennungsproducten ber anbern in Gluth befindlichen Reuerung Gelegenheit zur pollftändigen Berbrennung finben.


Obwohl jede Berbrennung ihrem Wesen nach eine §. 260. Gasfeuerung. folche von Gafen ift, fo spricht man boch von Gasfeuerungen und verfteht barunter folche, bei benen bie eigentliche Berbrennung ber Gafe an einer andern Stelle ftattfindet ale bie Erzeugung berfelben, mahrend bei ber Roftfeuerung biefe beiben Borgange ber Erzeugung und Berbrennung in bemfelben Raume über dem Rofte ftattfinden. Bei den Gasfeuerungen, wie fie für Danipfteffel vortommen, bat man zu unterscheiben, ob die Gafe lediglich ju bem Zwede der Dampfteffelfeuerung in besonderen Defen, ben Sasgeneratoren, erzeugt werden, ober ob man hierzu Bafe verwendet, welche man als Rebenproducte bei anderen, meift metallurgischen Broceffen erhält, in welchem Falle biefe Bafe Bichtgafe genannt werben.

hinsichtlich ber Gichtgase bat man wieberum einen Unterschied zu machen amischen folden, welche, wie g. B. die Hohofengase, noch brennbare Stoffe, namentlich Rohlenorydgas, enthalten und zwischen folchen, welche, wie z. B. bie Bafe von Schweiß- und Budbelofen, größtentheils ichon vollkommen verbrannt find. Babrend die ersteren Gase unter den Dampffesseln noch einer vollftanbigen Berbrennung ausgesett werben, baber ihnen auch die nothige Berbrennungeluft jugeführt werben muß, fo bat man im zweiten Falle bie Bafe lediglich als Beiggafe anzusehen, welche nur vermöge der ihnen eigenen hoben Temperatur befähigt find, Barme an den Reffel abzugeben. eigentliche Berbrennung findet in biefem lettern Falle unter bem Reffel nicht mehr statt, daber also auch eine besondere Feuerung und Luftzuführung nicht vorhanden ift, der Reffel vielmehr einfach in den Teuercanal eingebaut wird. welcher die Bafe von den betreffenden Defen nach dem Schornsteine führt. Derartige Einrichtungen eignen fich gang besonders für die Buddels und Schweißöfen in Walzwerken, sowie überhaupt in solchen Rallen, wo bie von ben Defen abgehenden Gafe hohe Temperaturen befiten.

Bon einer Feuerung für brennbare Bafe, nämlich für die von Sobofen abgezogenen, stellt Fig. 473 (a. f. S.) bie Einrichtung vor. Das von der Sohofengicht tommende Bas gelangt aus bem Bauptleitungerohre G unter jeben Reffel burch einen Canal C, welcher mit einer Rlappe ober einem Bentil gur Regulirung verfeben ift. Die Berbrennungeluft wird burch andere Canale ober Röhren L in möglichfter Bertheilung jugeführt und mifcht fich mit bem Bafe in bem Berbrennungsraume F, wofelbft die Entgundung durch ein auf bem Rofte R angebrachtes Feuer bewirft wirb. Diefer

Rost bient außerdem zur Reserve, um den Kessel bei mangelndem Gaszussussus zu können. Bei allen derartigen Gasseuerungen ist darauf zu achten, daß bei der Entzündung des Gases Explosionen eintreten können, wenn nämlich eine größere Menge Luft, wie solche im Stillstande den Feuerraum erfüllt, mit Gas gemengt und das Gemisch dann entzündet wird. Um derartige Explosionen zu vermeiden, ist es gut, die Luft möglichst vertheilt

Fig. 473.



burch eine größere Anzahl von Mündungen austreten zu lassen und beim Beginn der Feuerung vor Zutritt des Gases auf dem Roste R einige Zeit hindurch ein Feuer zu unterhalten, um die in dem Feuerraume und den Heizcanälen enthaltene atmosphärische Lust zu verdrängen. Auf seden Fall hat man zur Sicherheit an verschiedenen Stellen, besonders in den Ecken der Zuleitung, Klappen wie K anzubringen, welche für gewöhnlich durch ihr eigenes Gewicht geschlossen gehalten werden und sich nach außen öffinen,


fobalb im Innern in Folge einer stattgefundenen Explosion eine größere Breffung auftritt.

Da es bei ber Berbrennung von Gafen wegen ber innigen Bertihrung berfelben mit ber Berbreunungsluft jur vollständigen Berbrennung genugt, gerabe nur bie theoretisch erforderliche Luftmenge binguguführen und eine genque Regulirung ber auguführenben Gas- und Luftmengen teine Schwierigfeiten barbietet, fo liegt hierin ein großer Borgug aller Gasfeuerungen im Gegensate zu ben Roftfeuerungen, bei benen, wie angegeben murbe, bie guauführende Luftmenge 11/2= bis 2 mal fo groß als bie theoretisch erforderliche fein muß. In Folge beffen find burch Gasfeuerungen bobere Temperaturen au erzielen ale burch Roftfeuerungen, ba bie burch bie Berbrennung erzeugte Barme fich bei ben erfteren auf eine geringere Menge von Berbrennungsproducten vertheilt. Aus bemfelben Grunde fällt auch bei ben Gasfeuerungen biejenige Barmemenge geringer aus, welche burch bie aus bem Schorns fteine entweichenden Rauchgase ber nupbaren Berwendung entzogen wird. Die böhere Temperatur, welche burch Gasfeuerungen erreichbar ift, tommt wohl bei metallurgischen Schmelpproceffen, nicht aber bei Dampfteffelfeuerungen in Betracht, und wenn man boch in neuerer Zeit mehrfach beftrebt ift, auch für Dampfteffel Gasfeuerungen mittelft befonders zu bem Zwede erzeugter Generatorgase anzuordnen, so ift man hierzu theilweise burch bie Musficht auf ben verminderten Berluft burch ben Schornftein, hauptfächlich aber badurch veranlagt, daß man jur Gasbildung auch bie ichlechteften Brennmaterialien verwenden tann, welche, wie 3. B. Rohlengruß, Lobe, Gagemehl zc., auf Roften gar nicht ober nur mit großen Schwierigteiten verbrannt werben konnen. Fillr bie Gasbilbung nämlich ift gerabe eine unvolltommene Berbrennung, bei welcher die Roble hauptfächlich in Roblenorubgas vermandelt wirb, erforderlich. Man erzielt diefelbe baburch, bag man die betreffenden Brennmaterialien in hoben Schichten auf dem Rofte anordnet, so daß die an ber Berbrennungsstelle sich bilbende Rohlenfaure beim Bindurchtreten burch bie barüber befindliche Rohlenfchicht fich burch Aufnahme von Roble in Roblenorphgas umbilben tann.

Eine Gasseuerung für Dampstessel zeigt Fig. 474 (a. f. S.). hier wird bas Brennmaterial in hoher Schicht auf dem Roste R gelagert, so daß es wegen dieser hohen Lagerung durch die von unten zutretende Lust unvollkommen zu Kohlenorydgas verbrannt wird. Durch die mittelst eines Schiebers regulirbare Deffnung O tritt es dann in den unterhalb des Kessels K anzgedrachten gemauerten Canal C und durch die Schlisdssmungen E im Gewölbe dieses Canals in den eigentlichen Berbrennungsraum V. Die Berbrennung wird hier durch den Zutritt von atmosphärischer Lust bewirkt, welche zu beiden Seiten des Canals C durch entsprechende andere Deffnungen eintritt. Die Beschickung des Generators G geschieht durch den Füll-

trichter F, welcher, um Gasverlusten während der Beschickung vorzubeugen, mit einem Schieber  $S_1$  und einem Deckel  $S_2$  versehen ist. Nachdem der Raum zwischen beiben Berschlußvorrichtungen  $S_1$  und  $S_2$  bei geschlossenem Schieber  $S_1$  mit Brennmaterial gestült ist, schließt man den Deckel  $S_2$  und öffnet den Schieber  $S_1$ , so daß ein Entweichen von Gasen nicht stattsinden kann.

Man hat bei Gasseuerungen auch wohl von bem Princip bes Regenes rators Gebrauch gemacht, indem man die abziehenden Gase an einem Fig. 474.



Gitter aus Steinen vorbeiführt, um ihre Bärme großentheils an dasselbe abzuseten, und indem man diese Bärme dazu verwendet, die zur Bersbrennung dienende Luft vor ihrem Eintritte in die Feuerung auf eine hohe Temperatur zu bringen. Diese von Siemens erfundenen Regenes rativfeuerungen sind sehr vortheilhaft für Schmelzösen in Glashütten und Gußtahlwerken, für Dampstessel hingegen haben sie wenig Berwendung


gefunden und sind für dieselben auch nicht zu empfehlen. Abgesehen nämlich von der complicirten Ginrichtung solcher Feuerungen muß man bemerken, daß dei gut angeordneten Dampskesseln die Feuergase schon durch die Berührung mit der Acsselwandung bis auf diesenige Temperatur von etwa 300° abgekühlt werden können, welche sie zur Erzeugung eines hinreichenden Zuges im Schornsteine mindestens noch haben müssen, daher eine noch weiter gehende Abkühlung gar nicht erwünscht ist.

Die Gasfeuerungen haben bis jest für Dampsteffel zwar noch keine ausgebehnte Anwendung gefunden, aber die Aufmerksamkeit der Ingenieure in hohem Grade erregt; die damit verbundenen Bortheile bürften groß genug sein, um diesen Feuerungen eine größere Anwendung in Zukunft vorauszusagen.

Kossolanlagon. Aus der zahlreichen Gruppe von verschiedenen Reffel- §. 261. shiftemen mögen im Folgenden als Beispiele einige der gangbarften angeführt werden.

Ein Reffel mit zwei Flammröhren und Unterfeuerung, wie er häufig angetroffen wird, ift in Fig. 475 I und II (a. f. S.) bargeftellt. Die auf bem

■ Fig. 475 I.



Roste R sich entwickelnde Flamme schlägt zunächst in den Canal B unterhalb des Ressels hinein, an dessen hinterm Ende sie aufsteigt, um durch die Flammröhren C nach vorn zurückzukehren und sich in dem vordern Querzuge D in die beiben Seitencanäle E zu vertheilen, welche die Rauchgase nach dem am hintern Ende des Kessels stehenden Schornsteine führen. Die Berbrennungsluft kann durch den im Resselgemäuer ausgesparten Canal F

zugeführt werben, um dieselbe durch die Wärme des Mauerwerks vorzuwärmen, oder sie kann seitlich durch die Canale G eingeführt werden, häusig

Fig. 475 II.



tritt fie auch birect von vorn in ben Afchenfall A. Wenn bie Flammröhren ben erften Bug erhalten follen, fo hat man, falls die Feuerung nicht birect in den Röhren felbft angebracht werben foll, eine Borfeuerung anzuordnen. Biermit ift, wie ichon angeführt, eine beffere Berbrennung zu erreichen, inbeffen werden babei bie Feuerröhren ftarter angeariffen und finb auch bei 2Baffermangel etwaigem leichter einem Erglüben aus-

gesett. Dagegen hat die Anordnung mit Unterfeuerung wieberum den großen Nachtheil, daß der Ressel gerade an derjenigen Stelle der ftärsten Erhitzung ausgesett ift, an welcher die hauptsächlichste Ablagerung von Resselstein stattfindet, so daß in Folge davon leicht ein Durchbrennen der unteren Kesselbleche sich einstellt.

Bon einem Doppelkeffel, b. h. einem aus zwei Cylindern zusammengesetzten Reffel, find burch Fig. 476 und Fig. 477 zwei verschiedene Ginmauerungen angegeben.

Bei der erstern Anordnung der Fig. 476 ist die Feuerung unterhalb des Unterkessels BB angebracht, welcher in diesem Falle den Namen Sieder erhält. Dieser Sieder empfängt daher die stärkste Einwirkung der Flamme, welche letztere am hintern Ende aussteigt, um den Oberkessel in dem Canale G nach vorn und wieder nach hinten zweimal zu umstreichen, ehe sie in den Schornstein gelangt. Bielsach wendet man statt eines Unterkessels mehrere von kleinerem Durchmesser an, um größere Oberstäche zu erzielen und geringere Blechstärken möglich zu machen. Diese Kessel sind zwar sehr verbreitet, sie haben aber den großen Uebelstand, daß gerade die Sieder, in welchen vorzugsweise die Ablagerung des Kesselsteins stattsindet, der stärksen hitze ausgesetzt sind, in Folge dessen ist nicht nur die Gesahr eines Durchbrennens vorhanden, sondern auch die Ausnutzung der Wärme eine geringe, sobald erst eine, wenn auch nur dünne Kesselsteinschlicht sich abgelagert hat.

Bortheilhafter erscheint baher die Einmauerung nach Fig. 477, wobei ber Oberkessel AB zuerst der Feuerluft ausgesetzt ist, welche bei K niederfällt, Fig. 476.






Fig. 477.



um ben Unterkeffel CD hin- und zuruckgehend zweimal zu bestreichen. hierbei wird ber Unterkessel nur mäßig erwärmt, und man nennt benselben auch wohl Beisbach. herrmann, Lebrbuch ber Mechanik. II. 2.

Borwärmer, mit Ruchlicht barauf, daß man ihm das Speisewasser durch das Rohr EF zusührt. Bei dieser Speisung achtet man darauf, daß das zu erwärmende Wasser den heizenden Gasen entgegengesetzt geführt wird, indem sich leicht einsehen läßt, daß überall, wo ein Fluidum durch ein anderes erwärmt werden soll, die sogenannte Gegenstromwirkung am leichtesten eine Ausgleichung der Temperaturen zur Folge hat. Man spricht in diesem Sinne daher wohl von Gegenstromtesselseln.

Bei allen Doppelkesseln hat man bafür zu forgen, bag bie im Unterkessel sich bilbenben Dämpfe leicht und sicher nach bem Oberkessel entweichen können, ba ein Erglühen ber Bleche und Durchbrennen berfelben an ben Stellen ein-





tritt, wo die obere Wand des Unterkessels vom Wasser durch Dampfblasen entblößt wird, welche baselbst abgefangen werden. Man hat daher immer dem Unterkessel eine entsprechende Steigung nach dem Berbindungsrohre beider Ressel zu geben, durch welches die Dampfe emporsteigen.

Ein Reffel mit zwei in den Feuerröhren untergebrachten Feuerungen ist in Fig. 478 dargestellt. Bede der beiden Feuerröhren BC nimmt einen Rost auf, dessen Flamme, über die Feuerbrücke K schlagend, durch das Feuerrohr streicht, um vom hintern Ende aus zusammen mit den Feuergasen

bes andern Robres an ber einen Seite bes aukern Reffelmantels jurud und an ber andern wieder nach hinten in den Fuchecanal H zu zieben. Feuerröhren muffen, damit liber ben Roften binreichende Bobe jur Entwidelung der Flamme vorhanden ift, verhältnigmäßig große Durchmeffer von 0,8 bis 0,9 m haben, weshalb biefelben beträchtliche Blechftarten erforbern, um nicht zusammengebrudt zu werben. Bur Bermebrung ber Steifigfeit gegen ben aukern Drud pflegt man wohl die einzelnen Schiffe ber Röhren nicht burch Uebereinanderschieben, sondern nach Fig. 479 mittelft ameier Edeifenringe ober Rohrumbiegungen ju vereinigen, fo bag an jeber Bereinigungeftelle eine ringförmige Rippe entfteht.

Ferner bat man bei biefen Reffeln befonbere barauf ju achten, baf bie Röhren ftarter erwarmt werben als ber außere Reffel, welcher nur unterhalb





Ria. 480.



von den ichon theilweife abgefühlten Bafen und oberhalb gar nicht geheizt In Folge beffen ftreben fich bie Feuerröhren mehr auszubehnen, als ber Mantel, welcher wegen ber ungleichen Erwärmung auch noch bas Beftreben erhalt, eine nach oben bin concave Rrummung anzunehmen. Folge biefes Berhaltens werben bie Berbindungen ber Röhren mit ben Stirnplatten leicht undicht, und um biefe nachtheiligen Ginfluffe aufzuheben ober boch herabzuziehen, werden bie Rohrschuffe auch wohl nach Fig. 480 geftogen und burch einen rinnenförmig ausgehöhlten Ring mit einanber verbunden, welcher vermoge feiner Biegfamteit bem Rohre eine gewiffe Langenanderung gestatten foll. Biel beffer wird biefer Rwed aber burch bie in

Fig. 481.




neuerer Zeit zur Anwendung gebrachten Wellröhren erreicht, b. f. burch Röhren, welche anstatt durch Rietung vermittelft Schweißung bergestellt find und burch Balgen mit ringelaufenben wellenförmigen Erhöhungen nach Art ber Rig. 481 verfeben werben. Diefe Röhren gemahren außer ber Füglichkeit, Längenveranderungen gut zu vertragen, gleichzeitig felbst bei geringer Blechbide eine große Steifigkeit gegen radiale Pressung, sowie eine größere Beizsläche und den namhaften Bortheil, daß die Feuergase wiederholt gegen die vorstehenden Wellenrippen anprallen, wodurch die Wärmemittheilung eine lebhaftere wird, als wenn die Feuerluft an glatten Röhren ungehindert entlang strömt.


Bon großer Wichtigkeit für die Widerstandsfähigkeit der Flammröhren ist beren genau treisförmige Querschnittsgestalt. Tropdem hat man den Feuerröhren zuweilen einen abweichenden, näherungsweise elliptischen Querschnitt gegeben, indem man durch innere Berankerungen diesen Röhren bie genügende

Ē

Fig. 482.

I.






Widerstandsfähigkeit ertheilte. Als solche Berankerungen dienen bei den Galloway'schen Resseln andere quer eingesetzte Röhren, g, Fig. 482 I, II, III, welche beiderseits mit dem Wasserraume des Ressels in Berbindung stehen. Die Oberfläche dieser Querröhren dient daher gleichzeitig als Heizstäche,

beren Wirtung beswegen eine vorzügliche ist, weil einerseits die Feuergase gegen sie anprallen und andererseits das Wasser in ihrem Innern in Folge der ausstellen Dampsblasen einer sehr lebhasten Circulation ausgesetzt ist. Eine Berunreinigung dieser Röhren durch Kesselstein ist weniger zu sürchten, weil erfahrungsmäßig die Ablagerung sester Stoffe an ganz oder nahezu verticalen Wandungen nur in geringem Maße stattsindet. Der in Fig. 482 gezeichnete Kessel enthält im vordern Theile zur Aufnahme der Feuerungen zwei kurze Röhren F von kreissörmigem Querschnitte, welche sich bei E zu einem einzigen Rohre G vereinigen, dessen Querschnitt oben und unten von zwei concentrischen Kreisbögen und seitlich von zwei Halbkreisen gebildet wird. Der mittlere Theil ist von 30 conischen Gallowanzöhren g durchset, welche mit dem Feuerrohre durch Nietung verdunden sind.

Man hat auch sonft bei Cylinder- und Flammrohrteffeln mehrfach verssucht, eine Bergrößerung ber Beizfläche badurch hervorzubringen, daß man mit diesen Ressell Bundel von engen Röhren, seien es mit Wasser gefüllte ober vom Feuer burchzogene, in Berbindung gebracht hat, so daß diese Ressel




gewissern den Uebergang bilben zu ben eigentlichen Röhrenkesseln. Bon ben verschiedenen berartigen Anordnungen möge hier nur eine ber vorzugs lichsten angeführt werden, wie sie von Dupuis herrührt.

Der Dupuis'sche\*) Ressel, Fig. 483, ist im Wesentlichen ein einsacher Cylinderkessel A mit Unterseuerung B, an dessen hinteres Ende sich ein verticaler Cylinder C anschließt, der durch eine größere Anzahl enger Feuersröhren durchseit ist. Die von der Feuerung aufsteigenden Gase ziehen über

<sup>\*)</sup> Rabinger, Dampfteffel, Ausstellungsbericht, Wien 1873.

eine Feuerbrücke hinweg am untern Resseltheile entlang und treten am hintern Ende, nachdem sie den verticalen Cylinder äußerlich umspült haben, nach unten, um durch sämmtliche verticale Röhren hindurch nach oben in den Fuchs F zu treten. Da diese Röhren durch den Dampfraum hindurchtreten, so wird der entnommene Damps, wenn auch nicht überhitzt, so doch trocken sein. Der verticale Hinterkessel ruht auf einem Stutzen D auf, durch welchen auch das Speiserohr geführt ist, während der Borderkessel an der Hängestange H ausgehängt ist, eine Unterstützung, welche deswegen sehr zweckmäßig genannt werden muß, weil dem Kessel dabei eine durch die Ausdehnung herbeigeführte geringe Berschiedung gestattet ist. Die leichte Zugänglichkeit aller Theile behuss Resselung von Kesselsein und Flugasche ist ein besonderer Borzug dieses Kesselsplistens.

Unter den Röhren- oder sogenannten Sicherheitskesseln sind die nach den Systemen von Howard und von Root sehr verbreitet. Einen Howardkessel, wie er in Wien\*) 1873 ausgestellt war, zeigen die Figuren 484, I und II. Bier in verticalen Seenen angeordnete Reihen von wenig




schräg liegenden Röhren R stehen am hintern Ende mit ebenso vielen stehenden Röhren S in Berbindung, von welchen letteren durch gekrümmte Röhren C das oberhalb querliegende Dampsrohr D die Dämpse zugeführt erhält. Die von der Feuerung F aussteigenden Gase werden durch gußeiserne Einlegeplatten zu einem zickzackförmigen Aussteigen genöthigt und gelangen, von oben absteigend, in den Fuchscanal B. Das Speisewasser tritt durch das querliegende Wasservohr W in die untersten Röhren aller vier Reihen. Bermöge dieser Anordnung ist allen Röhren in freiester Weise ihre Ausse

<sup>\*)</sup> Rabinger, Dampfteffel, Ausstellungsbericht, 1873.

behnung gestattet. Die schmiedeisernen Heizröhren von 230 mm Weite und 3,65 m Länge sind an den vorderen Enden verschraubt und ebenso hinterhalb mit den Stehröhren S durch Berschraubung verbunden, so daß gar keine Nietung an dem ganzen Kessel vorhanden ist und ein schabhaft gewordenes Rohr leicht ausgewechselt werden kann. Die obersten Röhren sind meistens nicht mit Wasser gefüllt, um möglichst trodenen Damps zu liefern. Dieser Kessel hat, wie alle Röhrenkssel, nur einen sehr geringen Wasserraum, in Folge wovon der Wasserstand ungemein schnell wechselt und daher große Ausmerksamkeit hinsichtlich der Speisung ersordert wird.

Der Root'sche Kessel, Fig. 485, besteht ebenfalls aus einer größern Anzahl geneigt liegender schmiedeiserner Röhren R von etwa 0,10 m Durchsmesser und 3 m Länge, welche in mehreren Reihen verset über einander





II.


gelagert sind. Durch Berschlußkappen CC stehen diese Röhren an beiben Enden sämmtlich mit einander derart in Berbindung, daß jedes Rohr mit einem Rohr der darüber und einem solchen der darunter liegenden Reihe verbunden ist. Das querliegende Rohr D oberhalb dient zur Dampsentnahme, während das Speiserohr W mit den Röhren der untersten Reihe in Berbindung steht. Das auf dem Roste brennende Feuer schlägt über die Feuerbrücke B und gelangt zwischen den Einlagen E hindurch nach dem Fuchse F. Für gewöhnlich wird der Wassersland so hoch gehalten, daß an der hintern tiesen

Seite alle Röhren, an ber vorbern hohen Seite wegen ber schrägen Lage nur 4 bis 5 Röhrenreihen vom Baffer erfüllt find. In Betreff bes Bafferraumes gilt bas für ben Howard'ichen Keffel vorstebend Gesagte.

Mancherlei andere Röhrenteffel find außerdem in ähnlicher Art von Belleville, Sinclair, Anderson u. A. angegeben worben.

Ein eigenthumlicher, gang aus Gußeifen bestehender Sicherheiteteffel ift ber von harrifon, Fig. 486. Diefer Reffel besteht aus einer Angahl

Fig. 486.



von neben einander aufgestellten verticalen Wänden, von denen jede aus einer großen Menge (76) von gußeisernen Hohlkugeln von 200 mm äußerm Durchmesser bei 8 bis 10 mm Wandstärke zusammengesetzt ist. Diese Rugeln K, von benen je zwei oder je vier burch Berbindungsröhren zussammenhängend aus einem Stücke gegossen sind, bilben die Elemente des

Kessels und stehen unter einander in Berbindung durch aufgeschliffene Hälse. Lange Schraubenbolzen C von 32 mm Durchmesser gehen der Länge der Wand nach durch die entsprechenden Rugeln, welche daher sämmtlich durch Anziehen der Muttern-dieser Schrauben dampsdicht gegen einander gepreßt werden. Diese Wände sind nach der Figur derart aufgestellt, daß die von den Ankern durchzogenen Augelreihen etwa unter 40° gegen den Horizont geneigt sind. Der geringste Zwischenzaum zwischen den Kugeln jeder einzelnen Wande, sowie zwischen den einzelnen Wänden selbst beträgt 25 mm, so daß die von dem Roste R aufsteigenden Verbrennungsproducte, vor der Feuerbrilde B emporschlagend, durch die Zwischenzäume zwischen den Kugeln wie durch die Maschen von Sieben hindurch und hinter der Feuerbrücke in

Fig. 487.




ben Fuchs F gelangen fonnen. eiferne Trager T ift ber gange Reffel unterftütt, an bie oberften Rugeln aller neben einander aufgestellten Wände ift bas Dampfrohr D und an die untersten bas Speiferohr W angeschloffen. Erfat eines ichabhaft geworbenen Glementes ift ebenfo leicht zu bewirken, wie die Bergrößerung ber Beigflache burch Ankuppelung von einer ober von mehreren Wänden. Bei ben angestellten Broben haben diefe Reffel fich als außerordentlich fichere bewährt, indem 3. B. einzelne Rugeln bei allmälig gefuntenem Bafferftande bis jum Glüben erhipt wurden, ohne ihre Betriebefähigfeit zu verlieren. Diefe Reffel, welche in Deutschland wenig ober gar nicht angewendet werben, erfreuen fich in Amerita einer großen Berbreitung; nach Rabinger's Bericht\*), welchem die obigen Angaben und Figuren entnommen find, maren 1876 in ben Bereinigten Staaten Barrifon'iche Reffel für 60 000 Bferbefrafte in Betrieb.

Die stehenden Röhrentessel sinden hauptsächlich bei beschränktem Raume Berwendung. Gin solcher Ressel besteht im Wesentlichen aus einem verticalen Cy-Iinder C, Fig. 487, in welchen concentrisch eine cylindrische Feuerbüchse F

<sup>\*)</sup> Defterreich. Bericht über die Weltausstellung in Philadelphia, 1876, Dampfteffel zc. bon 3. F. Rabinger.

eingesetzt ist, von deren Deckplatte eine Anzahl enger Röhren die Gase unmittelbar nach dem darüberstehenden Schornsteine leiten. Durch eine seitliche Feuerthur E wird der Rost R beschickt. Diese Kessel, welche in Kleinen Abmessungen, z. B. für Dampstrahne, beliebt sind (f. Ihl. III, 2), ermöglichen für gewöhnlich teine besonders günstige Ausnutzung der Wärme, indem die Gase durch die verticalen Röhren in der Regel mit zu großer Geschwindigkeit passiren, um ihre Wärme genügend an die Kesselwand abzusetzen.

Aus diesem Grunde hat man stehende Ressel auch mit Siederöhren, b. h. solchen Röhren versehen, welche mit Wasser gefüllt sind und äußerlich von der Flamme bestrichen werden. In dieser Art ist der Field'sche Ressel, Fig. 488, ausgeführt. Hierbei werden die Berbrennungsproducte durch ein





in ber Mitte ber Feuerbüchsenbecke angebrachtes Rohr R abgeführt. Dabei bienen bie in ber Mitte bieses Rohres R aufgehängten glodenartigen Rörper K bazu, ben Gasen ein birectes Aufsteigen burch bas Rohr R zu verwehren und sie zu nöthigen, die ringsum eingehängten Siederöhren S zu umspullen


und an biefe, sowie an ben Mantel ber Reuerbuchse ihre Barme grokentbeils Die Sieberöhren S find unten gefchloffen, Fig. 489, und in jebe biefer Röhren ift ein engeres, oben und unten offenes Röhrchen s eingebangt, um bie Circulation pon Dampf und Baffer in regelmäkiger Beife ftattfinben zu laffen. Während nämlich am innern Umfange bes von außen ftart erhipten Robres S eine lebhafte Entwidelung von Dampf flattfindet, welcher in Form von Blaschen baselbft, also in bem Zwischenraume zwischen 8 und s, emporfteigt, fo findet ein Erfas der verdampften Aluffigfeit burch bas im Innern von s niedersinkende Baffer fatt, welches in Folge bes eingehängten Rohres s nicht burch bie auffteigenben Dampfblafen am Rieberfinten behindert wird. Die Boraussetzung, daß durch die lebhafte Circulation bes Baffers an ber untern Stelle u ein Fortichwemmen ber feften Beftanbtheile und bamit die Berhinderung einer Reffelfteinablagerung bafelbst bewirft werben moge, hat fich inbeffen nicht bewährt, indem die Röhren bei unreinem Baffer einer balbigen Berfchlammung und ber Gefahr bes Durchbrennens ausgesett find. Dies ift wohl einer ber Sanptgrunde, welchen es auguschreiben ift, bag bie Fielb'ichen Reffel eine geringere Berbreitung gefunden haben, als man bei ihrem erften Befanntmerben erwartete.

In ben Bereinigten Staaten von Nordamerita find ftebende Reffel für fehr groke Dampfproductionen vielfach in Betrieb, und es scheint ber gunftige Effect, welchen man bort mit biefen Reffeln erreicht, großentheils in ber Beschaffenheit ber wenig flammenben und nicht rufenden anthracitartigen Roble Bennsplvaniens feinen Grund zu haben. Ueber die von Corlik eingeführte Construction ber bort angewandten ftebenden Röhrenteffel findet fich ein Näheres in bem mehrfach erwähnten Berichte Rabinger's über die Dampfteffel ber Centenniglausftellung. Ebenfo find bafelbft mehrere Mittheilungen über einen eigenthumlichen, in Philabelphia ausgestellt gewesenen rotirenben Dampfteffel zu finden. Die Gigenthumlichkeit biefes aus einem borizontalen Culinder mit burchgebenben Feuerröhren aufammengefesten Reffels bestand barin, bag berfelbe in ben Mitten feiner Boben mit Drehaufen verfeben mar, welche burch Lager unterftut wurden, fo bag ber gange Reffel in eine langfame Drehung verfest werben tonnte. Die gange Oberfläche, fowohl bie vom Baffer wie die vom Dampfe berlihrte, mar bem Teuer ausgeset, und ein Erglühen ber Dampfwandung wurde burch eine Beriefelung verhindert, welche in einfachfter Art baburch bewertstelligt werden tonnte, bag ber Reffelmantel im Innern mit Blechschaufeln verseben war, die nach Art der Zellen eines Schöpfrades Baffer mit empornahmen, um es oberhalb auszugießen. Tros ber gunftigen Berichte über bie Birtfamteit biefes Reffels icheint berfelbe aber nur ein Berfuch geblieben zu fein.

Ueber die Einrichtung der Schiffs und Locomotivleffel ift in Thl. III, 2, ein Räheres angeführt. Es mag hier nur bemerkt werden, daß die Kessel


für die Locomobilen, b. h. für die transportabeln Dampfmaschisnen, in ähnlicher Art wie die Locomotivtessel gebaut werden. Die Feuerung eines solchen Kessels ist demgemäß in einer parallelepipedischen Feuerbüchse enthalten, welche an ihrem untern offenen Ende den Rost aufnimmt. Bur Erreichung größerer Festigkeit hat man jedoch auch die Feuerbüchse unterhalb durch einen Halbenslinder geschlossen und ebenso den Deckel nicht eben, sondern auch enstricht begrenzt, wie Fig. 490 angiebt. Die in der Feuerbüchse

Fig. 490.



sich entwidelnben Berbrennungsproducte durchziehen ben cylindrischen Kessel in einer Anzahl enger Feuerröhren, um nach der Rauchkammer und dem Schornsteine zu gelangen. Der Zug wird auch hierbei durch die abgehenden Dämpfe der Maschine mit Hilfe des Blasrohres befördert, über welche

Fig. 491.




Wirkung unter Locomotiven in Thl. III, 2, das Nähere angegeben ift. Die Feuerbüchse ist hier durch Stehbolzen und Anker mit dem äußern Kessel verbunden.

Um die Reinigung der Locomobilteffel vom Resselstein vornehmen zu können, hat man mehrfach auch die Anordnung nach Fig. 491 gewählt.

Hierbei gelangen die Berbrennungsproducte aus der Feuerung F durch das weite Rohr B nach einer ganz im Wasser gelegenen Umkehrkammer C und von da durch eine Anzahl engerer Röhren CD nach der vorn angebrachten Rauchkammer und in den darüber angebrachten Schornstein E. Diese Anordnung gestattet ein Herausziehen des ganzen aus F, B, C, D und E bestehenden Heizapparates aus dem Außenkessel A, nachdem der Schornstein abgenommen und die Schrauben gelöst sind, welche die Stirnplatte P mit einem Eckesseninge des Mantels vereinigen. Für kleinere Kessel hat sich diese Construction bewährt.

Schlieflich moge noch ber in neuerer Zeit mehrfach genannte Tenbrints Reffel, Fig. 492, angeführt werden. Die Eigenthumlichkeit biefes Reffels



Ria. 492.

besteht in der Fenerung, die in einem weiten horizontal und quer unter bem eigentlichen Ressel gelagerten Cylinder T angebracht ist, in welchem neben einander zwei schräge cylindrische Feuerbüchsen enthalten sind. Jede dieser Feuerbüchsen nimmt einen schrägen Rost auf, welcher von oben durch einen Schlitz mit Rohlen beschickt wird, während eine über diesem Schlitze angebrachte regulirbare Deffnung vorgesehen ist, um hierdurch Berdrennungslust einzusilihren, damit die von dem Roste aufsteigenden Gase noch vollständig verbrannt werden können. Die aus den Feuerbüchsen unter dem Oberkessel L hin, um nachträglich noch die Borwärmer M und N zu heizen. Die Zussührung des Speisewassers geschieht im tiessten Punkte des Borwärmers N durch das Rohr S.

Die mit diefer Feuerung, welche auch für anders gebaute Ressel auwendbar ist, erzielten Resultate scheinen sehr glinftige zu fein.

§. **262**. Zugerzeugung durch Schornsteine. Um der Fenerung die jur Berbrennung erforderliche Luftmenge juguführen, bient ber Schornftein ober bie Effe (Ramin). Gin Schornftein ift im Wefentlichen ein meiftens verticales, nur febr felten fchrag aufgeführtes, aus Mauerwert ober Gifen bestehendes Standrohr, in welches die Berbrennungsproducte ber Feuerung am untern Ende eingeführt werben, um aus ber obern Deffnung in bie Utmosphäre auszutreten. Die saugende Wirtung einer Effe beruht auf bem Auftriebe, welchen die in berfelben eingeschloffene warme Luftfaule in ber taltern, baber ichwerern atmosphärischen Luft ausgesetzt ift, berart, daß biefe warme Luftfaule im Schornfteine von ber außern schweren nach oben binausgebrängt wird, fobalb ber lettern ber Butritt ju ber untern Deffnung geftattet ift. Die aukere Luft tritt hierbei aber niemals birect in ben Schornfteinfuß, sondern fie durchzieht ben mehr ober minder langen Beizcanal, in welchen fie durch die Feuerung gelangt. In ber lettern wird baber die Luft in Folge ber Berbrennung nicht nur erwärmt, sonbern auch in ihrer Beichaffenbeit verändert, indem die aus Sauerstoff und Stickftoff bestebende, unter ben Roft tretenbe reine atmofphärische Luft bie Feuerung wefentlich mit Rohlenfaure beladen verläft. Da biefe Berbrennungsgafe auf ihrem Bege burch bie Reffelzuge ihre Barme nur theilweife an ben Reffel abgeben und baber fortwährend mit einer höhern Temperatur von etwa 3000 C. bem Schornsteine zuströmen, so ift auch die Wirtung bes lettern fo lange eine ununterbrochen bauernde, fo lange die Feuerung beschickt wird und die Berbindung gwifchen beiben nicht burch ben Rauchschieber, bas fogenannte Regifter aufgehoben wird.

Zum regelrechten Betriebe jeder Feuerung muß verlangt werden, daß durch den Schornstein eine zur Berbrennung des Brennmaterials genügende Luftmenge dauernd angezogen wird und zwar psiegt, wie schon früher angeführt wurde, meistens das Doppelte der theoretisch eigentlich nur erforderlichen Luftmenge nöthig zu sein, da ein großer Theil der zugeführten Luft unzersetzt durch die Feuerung hindurchzieht. Mit dieser größern Luftmenge ist zwar auch ein entsprechender Wärmeverlust verbunden, doch ist derselbe nicht zu umgehen, wenn man die Hauptbedingung einer volltommenen Bersbrennung ersüllen will. Wenn auch bei guten Resselanlagen die nöthige Luftmenge zuweisen nur etwa anderthalbmal so groß wie die theoretische ist, so wird man doch bei der Bestimmung der Schornsteindimensionen gut thun, den doppelten Betrag in Rechnung zu stellen. Es empsiehlt sich siberhaupt, die Möglichseit einer größern Luftzusuhr ins Auge zu sassen, um nicht an einer später nöthigen Bergrößerung der Resselanlage durch die nicht ausreichende

Wirtung bes Schornsteins behindert zu sein, zumal man eine Berringerung ber Zugwirtung immer durch das Register erzielen kann.


Aus ber vorftebend gemachten allgemeinen Bemertung über die Birtung ber Effen ift leicht ersichtlich, bag biefe Birtung wesentlich von ber Bobe bes Schornsteins und von ber Differeng ber Temperaturen innerhalb und außerhalb beffelben abhangen muß, ba biefe Größen bestimment find für ben Auftrieb ber warmen Luft, also auch für die Geschwindigkeit berfelben ober ben Bug. Die von bem Schornfteine angefaugte Luftmenge andererfeits bangt von biefer Gefchwindigfeit und bem lichten Querfchnitte bes Schornfteins ab, fo daß die Wirfung eines Schornfteins vorzüglich burch biefe brei Gröken, Schornsteinbobe, Temperaturunterschied und Schornsteinquerschnitt bestimmt ift. In Betreff ber Temperaturbiffereng amifchen bem Innern und Meukern bes Schornfteins ift bei Dampfteffeln von vornherein nur ein geringer Spielraum gelaffen, infofern bie außere Temperatur burch biejenige ber Atmolobare gegeben ift und die Temperatur ber Gafe im Allgemeinen nicht unter biejenige bes Dampfteffels herabgezogen werben tann, in ben meiften Fallen fogar noch beträchtlich größer fein wirb, wenn man nicht burch übermäßig große Beigflächen bie Anlage mefentlich vertheuern will. In ber Regel muß man fich begnugen, die Berbrennungsproducte bis auf eine Temperatur von etwa 3000 C. abzufühlen, und wenn bei einzelnen Reffelanlagen die Rauchgase mit einer Temperatur von nur etwa 2500 C. nach bem Schornfteine gelangen, fo ift bies als eine für Dampfteffel bochft volltommene Barmeausnutung zu betrachten, welche nur unter ben gunftigften Berhaltniffen erreicht wirb.

Ebenso ist die Höhe, welche man einem Schornsteine zu geben pslegt, meistens durch praktische Rücksichten innerhalb ziemlich enger Grenzen vorgeschrieben. Man wird einen Schornstein für Dampstessel selten niedriger als 20 m aussühren, schon aus dem Grunde, um ihn möglichst über die Höhe der benachbarten Häuser, Bäume und sonstigen Gegenstände hinauszussühren. Andererseits geht man aber auch nicht gern über 40 m hinaus, weil die Kosten der Aussührung mit steigender Höhe unverhältnismäßig schnell wachsen und die Stadilität danu leicht gefährdet wird. Wenn in einzelnen Anlagen, namentlich in chemischen Fabriken, Schornsteine von viel größerer Höhe, bis zu 120 m Höhe und barüber\*) ausgeführt worden sind, so hat man diese Höhe nicht aus dem Grunde gewählt, um den hinreichenden Zug süt Kesselsen zu erlangen, sondern deswegen, um die schölichen und selbst gistigen Gase, welche solche Schornsteine absühren, in möglichster Höhe

<sup>\*)</sup> Der Schornstein zu Port Dundas bei Glasgow hat eine hohe von 138 m.

über ber Erdoberfläche austreten zu laffen und fo die nachtheiligen Folgen für die Menschen und Bflanzen thunlichst aufzuheben.

Man wird daher diesen Temperaturdissernzen und Höhen entsprechend ben Querschnitt des Schornsteins so zu bestimmen haben, daß mit Sicherheit die Beschaffung der erforderlichen Luftmenge erwartet werden kann. Diese Bestimmung lediglich auf Grund theoretischer Erörterungen vorzunehmen, würde ein sehr unsicheres Berfahren sein, denn die hierbei in Betracht kommenden Berhältnisse sind so verwickelt, von der Art der ganzen Resselanlage, von der Beschaffenheit des Brennmaterials, von den Borgängen bei der Berbrennung selbst, von der Abkühlung des Mauerwerkes zc. so abhängig, daß die Theorie nicht im Stande ist, alle diese Berhältnisse genügend zu berücksichtigen. Man wird daher immer bei der Anlage eines Schornsteins die praktischen Ersahrungen zu Rathe ziehen müssen, indem man die Ressultate von gut ausgeführten, unter ähnlichen Berhältnissen arbeitenden Anslagen entsprechend berücksichtigt. Die Theorie kann hierbei nur einen ungessahren Anhalt dassür geben, welchen Einssuls die Aenderung einzelner Momente



auslibt. Bon biesem Gesichtspunkte aus möge bie im Folgenden gegebene Theorie der Zugerzeugung durch den Schornstein angesehen werden.

Es fei BC, Fig. 493, eine Effe von der senkrechten Höhe h über der Mitte des Canals AB, welcher die Feuerzitge eines Dampsteffels vorstellt und in welchem auch die Feuerung enthalten sein soll. Die Temperatur der äußern Atmosphäre sei gleich  $t_0^0$  C. und die absolute Temperatur sei mit  $T_0 = a + t_0 = 273 + t_0$  bezeichnet.

In gleicher Beise soll t die mittlere Temperatur der im Schornsteine enthaltenen Gase und T=273+t deren absolute Temperatur vorstellen. Bas die Dichtigkeit der Rauchgase andetrifft, so wird dieselbe nur wenig wan derzenigen der atmosphärischen Luft von gleicher Temperatur adweichen, wie sich in solgender Art erkennen läßt. Nimmt man an, daß der Feuerung die doppelte theoretisch ersorderliche Lustmenge zugeführt werde, so beträgt dieselbe pr. 1 kg Kohlenstoff etwa 23 kg, und da die gebildete Kohlensaure unter Borausschung derselben Temperatur dasselbe Bolumen hat wie der zugeführte Sauerstoff, so wird das aus dem Feuerungsraume abgehende Gaszemenge nur eine in dem Berhältniß 24:23=1,043 größere Dichtigteit haben als die atmosphärische Luft von gleicher Temperatur. In Wirtslichseit wird der Unterschied noch geringer sein wegen des in dem Brennmateriale enthaltenen Basser, welches in den Rauchgasen als Dampf

enthalten ist, bessen Dichte nur etwa 0,62 von berjenigen ber atmosphärischen Luft ist. Ebenso wird bas in Folge einer nicht ganz vollständigen Berbrennung etwa noch vorhandene Kohlenorphgas, dessen specifisches Gewicht kleiner als das der atmosphärischen Luft ist (0,967), die durchschnittliche Dichtigkeit der Rauchgase noch etwas herabseten. Es erscheint daher zuslässig, in den folgenden Rechnungen die Dichtigkeit der Rauchgase gleich derzienigen der atmosphärischen Luft von derselben Temperatur anzunehmen. Es möge jedoch der Allgemeinheit wegen die Dichtigkeit der Rauchgase bei 0°C. gleich & gesetzt werden, während die Dichtigkeit der atmosphärischen Luft von 0°C. gleich Eins angenommen werden soll.

Bezeichnet man mit  $\delta$  das specifische Gewicht der den Schornstein BC von der Höhe h erfüllenden Rauchgase bei einer Temperatur von  $0^{\circ}$  C., so ist das Gewicht dieser Rauchstäule bei  $t^{\circ}$  C. für 1 qm Grundstäche durch

$$h\delta\,\frac{1}{1+\alpha t}=h\delta\,\frac{273}{T}$$

ausgedruckt. Dagegen ift ber Druck einer außern Luftfaule von ber gleichen Sobe h und ber Temperatur to auf 1 am Grundfläche gleich

$$h \frac{1}{1+\alpha t_0} = h \frac{273}{T_0}$$
,

fo bag ber Ueberbruck biefer talten Luftfäule über bie warme Rauchfäule burch

$$h\left(\frac{273}{T_0}-\delta\,\frac{273}{T}\right)=P$$

ausgedrückt ist. Dieser Ueberdruck wird dazu verwendet, einerseits den Rauchgasen eine gewisse Geschwindigkeit v zu ertheilen, mit welcher dieselben aus der Schornsteinmundung entweichen und andererseits die Widerstände der Reibung im Schornsteine, sowie beim Durchgange durch den Rost und durch die Heizenälle des Ressels zu überwinden. Bezeichnet man mit  $\zeta$ , den Reibungscoefsicienten für den Schornstein, dessen Durchmesser d sein mag, so kann man nach den sür Röhren geltenden Gesesen diesen Widersland gleich der Höhe einer Rauchsäule von der Temperatur t setzen, welche sich zu  $\xi$ ,  $\frac{h}{d}$   $\frac{v^2}{2a}$  bestimmt, während zur Erzeugung der Geschwindigkeit v dieser

. Sase eine Höhe  $\frac{v^2}{2g}$  ersorbert wird. Es möge ferner mit  $\xi_r$  der Widerstandscoefficient des Rostes und mit  $\xi_s$  derjenige der Feuerzüge zwischen A und Bbezeichnet werden, dann ist die ganze zur Bewegung ersorberliche **A**rast durch
das Gewicht einer Rauchstäule von der Temperatur t dargestellt, deren
Höhe zu

$$\left(1+\zeta_s\frac{h}{d}+\zeta_r+\zeta_s\right)\frac{v^2}{2g}=C\frac{v^2}{2g}$$

anzunehmen ift. Sest man baber bas Gewicht biefer Luftfäule gleich bem oben ermittelten Ueberbrucke P, fo erhalt man bie Gleichung:

$$h\left(\frac{273}{T_0} - \delta \frac{273}{T}\right) = \left(1 + \zeta_s \frac{h}{d} + \zeta_r + \zeta_s\right) \frac{v^2}{2g} \delta \frac{273}{T}$$
$$= C \frac{v^2}{2g} \delta \frac{273}{T},$$

woraus bie Beschwindigfeit v ber aus bem Schornsteine abziehenden Bafe gu

$$v = \sqrt{\frac{2 g h}{\frac{1}{T_0} - \delta \frac{1}{T}}}$$

folgt. Sest man hierin & == 1, so wird einfacher:

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{C} \frac{T - T_0}{T_0}} = \sqrt{\frac{2gh}{C} \frac{t - t_0}{273 + t_0}}$$

Bezeichnet nun S ben Querschnitt ber Schornsteinmundung, so tritt burch bieselbe vermöge bieser Beschwindigkeit v in jeder Secunde ein Gasvolumen gleich Sv aus, welches, auf die Temperatur der atmosphärischen Luft reducirt, durch

$$V = Sv \frac{T_0}{T} = S \sqrt{\frac{2 gh}{C} \frac{(T - T_0) T_0}{T^{\bullet}}}$$

gegeben ift.

Danit für einen Schornstein von der vorgeschriebenen Höhe k und für eine vorliegende Feuerung, für welche der Werth von C als seststehend anzusehen ist, das angesaugte Luftvolumen V möglichst groß werde, hat man den Werth unter dem Burzelzeichen  $\frac{(T-T_0)}{T^2}=B$  zu einem Maxis

mum zu machen. Die Bedingung hierfür ergiebt fich durch  $\frac{\partial B}{\partial T}$  = 0 zu:

$$T^2 \cdot T_0 - 2 T (T - T_0) T_0 = 0$$

woraus

$$T = 2 T_0$$

folgt. Man wird baher von einem Schornsteine die größte Birtung erwarten können, wenn bie absolute Temperatur der Rauchsgase doppelt so groß ist wie die absolute Temperatur der äußern Luft.

Führt man die Temperaturen t und  $t_0$  ein, so schreibt sich jene Bedingung:  $273 + t = 2.(273 + t_0)$  oder t = 273 + 2t.

Demnach würde z. B. für eine mittlere Temperatur ber Luft von 120 ber beste Zug erzeugt werben, wenn die Gase mit 273 + 2.12 = 297° abziehen. Dies entspricht auch ben gewöhnlichen Berhältnissen ber Kesselanlagen, bei benen im Schornstein burchschnittlich etwa eine Temperatur von 300° herrscht, welcher Werth nur in seltenen Fällen bis auf 250° herabgeht.

Um den Einfluß zu erkennen, welchen eine höhere oder niedrigere Temperatur des Schornsteins auf dessen Wirksamkeit ausübt, ist die solgende kleine Zusammenstellung berechnet, in welcher sür eine durchschnittliche Temperatur der Atmosphäre  $t_0=12^{\circ}$  also  $T_0=285^{\circ}$  und verschiedene Temperaturen t der Schornsteingase zwischen 100 und 500° die Werthe von  $\sqrt{\frac{(T-T_0)\ T_0}{T^2}}$  berechnet sind, mit welchen Zahlen das angesaugte Lustzuantum proportional ist. Die untere Reihe dieser Tabelle giebt die

$t_0 = 12^0; t =$	1000	1500	2000	2500	2970	350°	4000	5000
$\sqrt{\frac{(T-285)}{T^2}}$	0, <b>424</b>	0,469	0,489	0,497	0,50	0,497	0,494	0,482
	84,4	93,8	97,8	99,4	100	99,4	98,8	97,4

verbältnikmäkigen Luftmengen an, wenn die maximale Luftmenge für  $t=297^{\circ}$ gleich 100 gefett wird. Aus der Tabelle erkennt man, daß felbst eine wefentliche Aenderung ber Temperatur der Gafe nur einen fehr geringen Ginfluß auf die Wirtung bes Schornfteins auslibt, und bag beifpielsweise biefe Wirtung nur um 6,2 Brocent kleiner ausfällt als die maximale, sobald bie Rauchgafe bis auf 1500 abgefühlt werben. Bebentt man nun, bag bie abziehenden Bafe einen um fo beträchtlichern Theil ber Barme aus bem Schornsteine entführen, je warmer fie find, fo muffen folche Anordnungen amedmägig erfcheinen, welche es geftatten, ben von bem Reffel abgebenben Rauchgasen vor ihrem Entweichen in den Schornftein ihre Barme noch theilweise zu entziehen. hierhin gehören inebesondere die Bormarmer, welche - man anwendet, um bas bem Reffel juguführende Speisemaffer auf eine Temperatur bis zu 1000 und felbst barüber zu erwärmen, bepor biefes Baffer in ben Reffel beförbert wirb. Den Bortheil folder Einrichtungen tann man aus folgenden Bablen ertennen. Nimmt man an, daß die Temperatur ber in ber Reuerung fich entwideluben Gafe 15000 betrage, fo entführen bie mit

300° in den Schornstein entweichenden Gase von der ganzen in Anwendung gebrachten Wärme etwa  $\frac{300}{1500}$  oder 20 Broc. Würde man durch einen Borwärmer oder sogenannten Economiser diese Temperatur auf  $200^\circ$  C. herabziehen, wodurch der Zug nur unwesentlich beeinträchtigt würde (2,2 Broc.), so würde der Berlust  $6^2/_3$  Broc. von der ganzen zur Anwendung kommenden Wärme weniger betragen. Würde in dem Dampstesselbeispielsweise aus Speisewasser von der gewöhnlichen Temperatur  $t=12^\circ$  Damps von 5 Atmosphären Spannung erzeugt, dessen Gesammtwärme nach §.  $235~\lambda=653~M.$ E. beträgt, so würde die den Borwärmer erzielte Ersparniß sur jedes Kilogramm des erzeugten Dampses eine Wärmemenge 0,066~(653-12)=43~M.E. betragen, so daß das Wasser daburch von  $12^\circ$  auf  $55^\circ$  oder dei einer Condensationsmasschine von etwa  $35^\circ$  auf  $78^\circ$  vorgewärmt werden könnte.

Was die einzelnen Widerstände der Luft anbetrifft, so ist die Reibung im Schornstein der bei weitem kleinste, wogegen der Widerstand in den Heizcanälen wegen der wiederholt vorkommenden Krümmungen der größte ist. Der Widerstand der Luft beim Durchgange durch den Rost hat im Allgemeinen einen zwischen jenen beiden liegenden Werth, natürlich ist derselbe für benselben Rost sehr veränderlich und unmittelbar nach der Beschickung mit Brennmaterial am größten. Der Widerstand & sür die Heizcanäle hängt serner sehr von der Art derselben ab und läßt sich im Allgemeinen nur schätzungsweise annehmen. Nach Beclet kann man für gewöhnlich eingemauerte Ressel, deren Heizcanäle etwa acht rechtwinkelige Umbiegungen haben, den Widerstand sür diese Züge und den Rost

$$\zeta_s + \zeta_r = 30$$

annehmen, wovon der Widerstand des Rostes etwa durch 8 dargestellt ist. Für die Reibung im Schornsteine soll man nach derselben Quelle den Coefficienten  $\xi_s=0,049$ , also rund  $\frac{1}{20}$  annehmen, so daß die durch die Reibung

verloren gehende Höhe durch  $\frac{1}{20} \, \frac{h}{d} \, \frac{v^2}{2 \, g}$  ausgebrückt ist.

Mit Hülfe dieser Zahlenwerthe läßt sich für einen bestimmt vorliegenden Fall, b. h. für eine gegebene pr. Secunde zu verbrennende Brennmaterialmenge der Querschnitt S des Schornsteins ermitteln, welcher nach der vorstehenden Theorie mindestens erforderlich ist, um die zur Berbrennung nöthige Luft Q anzuziehen, sobald man die Schornsteinhöhe k seitgestellt hat und hinsichtlich der Temperatur t der abziehenden Gase eine gewisse Annahme macht. Die Lustmenge V bestimmt sich hierbei nach §. 253 aus der Menge des auf dem Roste zu verbrennenden Brennstosses.

Die Rechnung giebt aber in ber Regel kleinere Werthe für S, als sie ersahrungsmäßig angenommen werben mussen, so daß es angezeigt erscheint, die absolute Größe von S mit Rucksicht auf die Erfahrung festzustellen und sie von der Größe der Rostsläche abhängig zu machen. Hierüber wird in §. 264 ein Räheres angegeben werden.

Den Feuerzügen pflegt man meistens benselben Querschnitt S wie ber Schornsteinmündung zu geben. Da jedoch das Gasgemenge wegen der höhern Temperatur in der Rähe der Feuerung ein entsprechend größeres Bolumen hat als im Schornsteine, so findet man auch die Regel, den Querschnitt der Feuerzüge unmittelbar hinter dem Roste größer, etwa gleich 1,5 S zu machen, und diesen Querschnitt dis zum Fuchse hin allmälig dis auf S abnehmen zu lassen.

In den Heizcanälen sind natürlich scharfe Krimmungen nach Möglichkeit zu vermeiden und insbesondere ist der Einmündung des Rauchcanals in den Schornstein eine gerundete nach oben ansteigende Form zu geben, damit der Rauch sich nicht an der gegenüberliegenden Schornsteinwand stoße. Wenn in einen Schornstein mehrere Rauchcanäle von verschiedenen Feuerungen münden, so hat man die Querschnittsdimensionen des Schornsteins für die Summe der Luftmengen aller Feuerungen zu bemessen und dafür zu sorgen, daß die verschiedenen Luftströme im Schornsteine nicht direct gegen einander stoßen, da die Erfahrung lehrt, daß der stärkere Strom den Austritt des schwächern wesentlich behindert und unter Umständen ganz aushebt. Wenn daher zwei oder mehrere Rauchcanäle in derselben Höhe in einen Schornstein münden, so hat man durch eingesetzte Scheider, d. h. verticale Wände von geringer Höhe, zu bewirken, daß die Rauchgase der einzelnen Canäle sich erst mit einander vereinigen, nachdem sie schon die verticale Richtung angenommen haben.

Wie schon bemerkt worden, wird bei Locomotiven und Locomobilen, bei denen man dem Schornsteine nur eine geringe Höhe geben kann, die Zugbeförderung durch den ausblasenden Damps der Maschine bewirkt, in welcher Beziehung auf das in Thl. III, 2, über das Blasrohr Gesagte verwiesen werden muß. Man hat auch wohl die Besorderung des Zuges durch Damps strahlgebläse (s. Thl. III, 2) erreicht, welche, neben der Feuerung ausgestellt, die durch einen austretenden Dampsstrahl fortgerissene Luft unter den Rost pressen, doch sind diese Anordnungen nur selten für Dampstessel, häusiger sür Flammösen in Anwendung gedracht worden. Auf den Daupsschissen, auf welchen die Schornsteine ebenfalls nur mäßige Höhen erhalten können und abblasender Damps wegen der vorhandenen Condensationsvorrichtungen nicht zur Berfügung sieht, erzeugt man den genügenden Zug durch die bekannten verticalen, drehder ausgestellten Saugröhren mit muschels

förmig erweiterten Auffangeöffnungen, welche dem Binde entgegen gerichtet werben.

Beispiel. Welche Weite ware nach ber vorsiehenden Theorie einer Effe zu geben, welche bei 25 m hohe ben Rauch eines Feuerherdes abzuführen hat, auf bem ftundlich 100 kg Sinterkohlen verbrannt werden?

Rimmt man nach §. 253 die für 1 kg Rohle erforderliche Luftmenge von gewöhnlicher Temperatur  $t_0=12^{\circ}$  E. zu 14 cbm an, so hat man pr. Secunde  $V=\frac{100\cdot 14}{60\cdot 60}=0,389$  cbm Luft in den Roft einzuführen. Setzt man serner eine Temperatur im Schornsteine  $t=300^{\circ}$ , also  $T=573^{\circ}$ , voraus und nimmt, wie oben angegeben,  $\zeta_s+\zeta_r=30$  und  $\zeta_s=\frac{1}{20}=0.05$  mit  $T_0=273+12=285$  an, so bestimmt sich der Querschnitt S der Schornsteinmündung durch die Gleichung:

$$V = 0.389 = S \sqrt{\frac{2.9.81.25}{30 + 0.05 \frac{h}{d}} \frac{573 - 285}{573^2}} 285.$$

Rimmt man zunächst für  $\frac{h}{d}$  unter dem Burzelzeichen den Berth von etwa 40, also 0,05  $\frac{h}{d}=2$  an, so geht obiger Ausbruck über in:

$$0,389 = S \sqrt{\frac{2.9,81.25}{32} \frac{288.285}{573^2}} = 1,957 S,$$

woraus  $S = \frac{0,389}{1,957} = 0,1988$  qm = rot. 0,2 qm entsprechend einem Durchmeffer ber freisförmigen Deffnung d = 0,505 m folgt.

In Wirklichkeit wird man einem Schornsteine wie dem vorstehend berechneten meist größere Querschnittsdimensionen geben. So würde derselbe nach den Angaben v. Reiche's (s. §. 264) etwa eine Deffnung S=0.25 bis 0,30 qm entsprechend einem Durchmesser d=0.56 bis 0,62 m zu erhalten haben.

§. 263. Sohornstoins. Die Schornsteine werden fast ganz allgemein in Ziegelmauerwerk ausgeführt und nur in einzelnen Fällen stellt man sie aus Eisenblech her, wenn der Gebrauch nur ein vorübergehender ist, oder wenn die ungenligende Widerstandsfähigkeit des Baugrundes der Aussührung eines gemauerten Schornsteins im Wege steht. Als Querschnittsform wählt man für alle größeren Schornsteine den Kreis, da hierbei einerseits der aufsteigende Rauch der verhältnißmäßig geringsten Reibung ausgesetzt ist und andererseits der Windbruck gegen die abgerundete Außensläche, welcher ein Umstürzen des Schornsteins anstredt, ebenfalls kleiner ist als der gegen ebene Flächen. Da die runde Form indessen die Heiner ist als der gegen ebene erfordert, so giebt man auch vielsach den Schornsteinen einen gerablinig begrenzten Querschnitt, welcher die Berwendung gewöhnlicher Mauerziegel

gestattet, und zwar wird bas Quadrat meistens nur für die Kleineren, das regelmäßige Achted dagegen vielfach für die Schornsteine von mittlerer Sohe angewandt. Der Sodel der Schornsteine bis zur Höhe von einigen Metern wird jedoch immer vieredig gemacht.

Die Weite ber Schornsteine pflegt man entweber überall gleich groß zu wählen, welche Conftruction den geringsten Materialauswand ermöglicht, oder man vergrößert sie nach unten hin aus Rücsichten der Stadilität, was besonders bei den höchsten Schornsteinen erforderlich ist. Schornsteine nach oden hin zu erweitern ist zwar vorgeschlagen worden, wird aber meistens nicht befolgt, da hiermit die Kosten vergrößert werden und die Stadilität vermindert wird. Auch scheint eine Erweiterung nach oden hin den Zug zu schwächen, indem von oden an dem Umsange der weitern Mündung talte Luft von außen niedersinkt und die Zugkraft beeinträchtigt, ein Vorgang, welcher überhaupt bei Schornsteinen beobachtet wird, die eine unverhältnißsmäßig große Weite haben.

Die Banbstarte ber Schornsteine ift natürlich oben an ber Mundung am kleinsten und schwankt nur innerhalb geringer Grenzen von etwa 0,12 und 0,25 m (entsprechend einer halben beziehungeweise ganzen Steinlänge), und amar mahlt man biefe Banbstarte um fo größer, je weiter ber Schornstein Man tann baber für die engsten Schornsteine von etwa 0:5 m Beite und barunter bie obere Banbstärke e = 0,12 m und für bie weiteren Schornsteine bis zu 2 m Durchmeffer eine Wandstärke von e = 0,25 m Nach unten bin muß die Wandstärke immer gunehmen, und zwar pflegt man bie Berftarfung nicht ftetig, sondern mit Rudficht auf bie Berftellung in gewiffen Abfaten vorzunehmen, wie aus ber Zeichnung bes achtedigen Schornsteins ber Fig. 494 (a. f. S.) erfichtlich ift. Man giebt hierbei ben Außenflächen eine folche Bofchung, wie fie erforberlich ift, um ben lichten Querschnitt entweber in ber gangen Bobe gleich groß ober nach unten in bem gewünschten Berhaltniffe größer zu erhalten. Diefe Bofchung ber gewöhnlichen Schornsteine schwantt hiernach etwa gwischen 0,01 und 0,025, nur fehr ichlante Schornfteine von mäßiger Bobe haben zuweilen eine Bofchung unter 0,01. In Betreff ber Berftartung ber Band nach unten bin giebt v. Reiche bie Regel, biefelbe folle bei Abfagen

von 6 bis 12 m je 0,125 m

ober

von 3 bis 6 m je 0,065 m


betragen.

Für diese Zunahme ber Wandstärke, sowie für die Bergrößerung des Durchmeffers nach unten hin sind vorzugsweise die Rücksichten auf eine genügende Sicherheit gegen das Umfturzen durch Windbruck maßgebend.

Die Größe des Binddrucks ift nach §. 190 für jeden Quadratmeter einer ebenen zur Bindrichtung senkrechten Fläche zu

$$p=3\,rac{c^2}{2\,g}\,\gamma$$

anzunehmen, wenn c die Windgeschwindigkeit und  $\gamma$  das Gewicht von 1 cbm Fig. 494.



Luft bebeutet. Nimmt man die größte Geschwindigkeit eines orkanartigen Sturmes zu etwa 35 m und  $\gamma=1,3$  kg an, so erhält man für den größten Winddruck den Werth:

$$p = 3 \frac{35^2}{2.9.81}$$
 1,3 = 243 kg,

wofür in runder Bahl 250 kg gefest werden moge. Rantine giebt für Glasgow ben größten Bindbrud ju 269 kg an, v. Reiche empfiehlt, für die Construction einen Windbrud von 300 kg anzunehmen.

Dieser Druck gegen eine ebene, zur Windrichtung senkrechte Fläche ift für vieredige Schornsteine in Rechnung zu stellen. Bei sechse und achteckigen, sowie runden Schornsteinen ist die zur Windrichtung senkrechte Projection der Schornsteinsläche als gedrückt anzusehen, und zwar kann man den Druck pr. Quadratmeter dieser Projection zu ap und zwar zu:

0,75 p für secheseitige, 0,65 p für achtseitige, 0,5 p für runde Schornsteine

annehmen. Wird nun für einen Schornstein von der Höhe h mit D der äußere Durchmesser oben und  $D_1$  derselben unten bezeichnet, so ist die gebrückte Fläche ein Trapez von dem Inhalte:

$$F=\frac{D+D_1}{2}h,$$

und also ber Windbrud:

$$P = F\alpha p = \frac{D + D_1}{2} h\alpha p.$$

Den Angriffspunkt für diese Kraft hat man in der Höhe des Schwerpunktes der Fläche F anzunehmen, welche Höhe nach Thl. I für das Trapez zu:

$$l=\frac{h}{3}\,\frac{D_1+2\,D}{D+D_1}$$

folgt. Diese Höhe ist wegen ber nur wenig verjüngten Form in ber Regel nicht wesentlich von  $\frac{h}{2}$  verschieden.

Das auf Umfturz wirfende Moment hat baher ben Werth:

$$M = Pl = \frac{D_1 + 2D}{6} \alpha_P h^2.$$


Diesem Momente muß ber Schornstein vermöge seiner Stabilität widerstehen, ba man den Schornstein nicht wie einen homogenen Stab betrachten kann, welcher durch seine relative Festigkeit dem Abbrechen Widerstand leistet.

Sierzu würde näntlich erforberlich fein, dag ber Mörtel an ber bem Binde augekehrten Seite Bugfpahnungen aufnehmen konne, worauf im Allgemeinen nicht, ober boch nur in febr geringem Grabe zu rechnen ift. Bezeichnet man baber mit  $G = V_{V_1}$  bas Gewicht bes Schornsteins vom Bolumen V und bem specifischen Gewichte  $\gamma_1$  bes Mauerwerks, und sette man  $extbf{ extit{M}} = G \, rac{D_1}{2}$ , so würde bie resultirende Rraft aus bem Bewichte G und bem Windbrude P nach dem in Thl. II, 1, über die Stütlinie von Futtermauern Befagten bie Grunbfläche bes Schornsteins gerabe in beren aukerfter Rante treffen. Es laffen fich gegen bie Bulaffigfeit biefer Annahme biefelben Bemerkungen anführen, welche in Bezug auf Futtermauern gemacht murben. Es wurde nämlich unter biefer Borausfetzung ber resultirende Druck in ber besagten Rante fo groß werben, bag bafelbft bas Mauerwert gerbrückt werben müßte, und es wurben an ber entgegengefesten Rante Bugfpannungen auftreten, welchen ber Mörtel nicht widerstehen tann. Man wird baber, wie auch bei Futtermauern üblich, ben hebelsarm für bas Stabilitätsmoment fleiner als  $rac{D_1}{2}$  anzunehmen haben, d. h. man hat die Abmessungen so anzuordnen, daß bie Stublinie bie Grunbfläche in einer entsprechenben Entfernung von ber Es wird fich empfehlen, die Starten fo ju bestimmen, äußern Rante trifft. bag in ber Grundfläche an ber bem Binbe zugekehrten Seite bie Drudibannung sa. welche burch bas Gigengewicht bes Schornsteins erzeugt wirb. gerade aufgehoben wird burch bie bafelbst burch bas Moment bes Binbbrudes hervorgerufene Zugspannung s., fo bag an biefer Stelle bie refultirende Spannung gleich Rull wirb. Es muß in biefer Beziehung auf bas in Thl. II, 1, über Futtermauern Gefagte verwiesen werden, und man fann gang in berfelben Beife wie bort auch die Stutlinie für ben Schornftein entwerfen, indem man benfelben von oben nach unten in eine größere Anzahl von Studen getheilt bentt, für welche man einzeln die Gewichte und Binds frafte ermittelt, um biefelben in befannter Beife zu einem Bolygon aufammenaufegen, burch beffen Endpuntte bie Stuglinie ju zeichnen ift.

Die oben gestellte Bedingung, in dem Schornfteine nirgends Zugspannungen auftreten zu lassen, führt allerdings in vielen Fällen zu größeren Mauerstärken, als sie in der Wirklichkeit meistens gefunden werden und hieraus erklärt es sich, warum das Umftürzen von Fabritschornsteinen beim Auftreten besonders heftiger Sturme nicht zu den Seltenheiten gehört.

Um mit möglichst geringem Materialauswande boch hinreichend sichere hohe Schornsteine auszuführen, hat man dieselben vielfach doppelwandig nach Art ber Fig. 495 gebaut, welche einen Schornstein barftellt, wie sie für die bekannten hoffmann'schen Ringösen in hunderten von Exemplaren

Fig. 495.



ausgeführt worden find. Der 47,1 m hohe Schornstein, von unten 1 m und an der Mündung 3 m lichtem Durchmeffer, ift vom Fundament bis zur

Fig. 497.




Fig. 496.



Bekrönung aus zwei concentrischen Mänteln bestehend, die durch radiale, im Berbande mit den Mänteln ausgeführte Stege mit einander verbunden sind, welche Stege im mittlern Theile als hervorragende Rippen nach außen fortgesetz sind, wie aus den entsprechenden Durchschnitten hervorgeht. Die Mäntel und Stege sind mit Ausnahme des untern Theiles vom äußern Mantel, welcher  $1^{1}/_{2}$  und 1 Stein start ist, nur in einer Stärke von  $1^{1}/_{2}$  Stein ausgesührt.

Solche boppelwandige Schornsteine wendet man in den Bereinigten Staaten von Nordamerika vielsach an, und man benutt den Zwischenraum zwisschen beiden Mänteln oft zu Zwecken der Bentilation von Arbeitss und anderen Räumen, in welchem Falle naturlich die Querverbindungen q. Fig. 495, weggelassen werden. Ein eigenthümlicher Schornstein dieser Art ist der von Sellers in Philadelphia\*), bessen Querschnitt nach Fig. 496 sternsförmig ist. Der innere chlindrische

<sup>\*)</sup> Siehe Radinger, Die Dampfteffel zc., Bericht über die Ausftellung 1873.

Mantel a ist bei einer Schornsteinhöhe von 35 m nur 0,12 m im Mauer-werk start und äußerlich von einem dunmandigen Blechrohr b umgeben, welches von außen durch die Rippen c des Mauerwerks gestützt wird, ohne an der Ausdehnung behindert zu sein. Der äußere Mantel hat eine Mauerstärke von 0,23 m, die Rippen sind 0,115 m start; die acht Schlote d dienen zu Bentisationszwecken.

Ein eiserner Schornstein ist durch Fig. 497 dargestellt. Das aus einzelnen Schüssen von 4 bis 6 mm startem Blech zusammengesetze Rohr ist in die gußeiserne Grundplatte D eingesetzt, welche durch Ankerbolzen E mit dem gemauerten Fundamentsockel AB verankert ist. Die Einmitndung des Fuchses in den Sockel ist bei B angeordnet und bei H eine Butzthur zum Reinigen vorhanden. Die am Essentopfe angedrachte Rolle G dient dazu, vermittelst der Kette K einen Arbeiter zum Zwecke des Anstreichens emporzuziehen. Hohen, eisernen Schornsteinen giebt man die genügende Widerstandsfähigkeit gegen den Winddruck vielsach durch drei oder vier eiserne Spannstangen, welche von einem in geeigneter Höhe am Schornsteine angedrachten Ringe in schräger Richtung nach unten hin ausgehen, und deren untere Enden mit dem Fußboden verankert sind. Die in diesen Stangen durch den Winddruck hervorgerusenen Zugspannungen sind in ähnlicher Art zu ermitteln, wie dies in Thl. II, 1, hinsichtlich der Spannstangen der Verrondächer, gezeigt worden ist.

Eiserne Schornsteine werben, wie erwähnt, nur ausnahmsweise ausgeführt, ihre Dauer ift nur gering, ba fie sehr schnell burchrosten und besonders ftark angegriffen werden, wenn die entweichenben Rauchgase saure Dämpfe enthalten, wie dies namentlich bei Holzfeuerung (Holzessig) vorkommt.

Ueber die Berhültnisse gemauerter Schornsteine moge noch die folgende, aus v. Reiche's Werke über Dampstessel entnommene Zusammenstellung (a. f. S.) angeführt werden.

Die in der letten Reihe unter p enthaltenen Zahlen geben die Werthe des Winddrucks pr. Quadratmeter an, welche sich aus dem Stabilitätsmomente ermitteln, wobei zu bemerken ist, daß Schornsteine nach den Dortmunder Berhältnissen mehrsach umgeweht worden sind.

Berhaltniffe einiger Dampficornfteine.

Ort	& öhe	Lichte Weite		Wandfiārte		
		oben	unten	oben	unten	p
	m	m	m	m	m	
Port Dundas, Glasgow	138	3,1	6,44	0,35	1,58	613
St. Rollog, Glasgow	132,7	3,34	10,42	0,35	0,79	470
Bolton	112	1,44	8,06	0,25	1,22	641
Barmen	103,9	2,5	2,5	0,392	1,308	372
Bochum	103,57	2,9	5,02	0,39	2,04	959
Beft-Cumberland	75,59	3,9	6,54	0,34	0,56	500
Dorimund	25,11	0,94	0,94	0,13	0,28	107

§. 264. Verhältnisse der Kessel. Für die Größe, d. h. die Leistungsfähigteit eines Dampftessels, ift die Dampfmenge maggebend, welche berfelbe in einer gewissen Zeit aus Wasser von bestimmter Temperatur zu erzeugen Ift biefe Dampfmenge bestimmt, worliber im folgenden Capitel, in welchem die Dampfmaschinen näher besprochen werden, gehandelt werden wird, fo tann hieraus nach ben Angaben bes vorhergegangenen Capitels bie Barmemenge ermittelt werben, welche jur Erzeugung biefes Dampfes aufgewendet werden muß, und man fann baraus nach den Angaben über die von den Brennmaterialien nutbar zu machenden Barmemengen (§. 252) einen weitern Schluß auf die in bestimmter Zeit zu verbrauchende Brennmaterialmenge ziehen. Damit biefe lettere auf bem Rofte auch wirklich verbrannt werben fonne, ift eine bestimmte Große ber Roft flache erforberlich, welche so bemessen sein muß, daß die zur Berbrennung erforderliche Luftmenge (f. §. 253) bei ber burch ben Schornstein erzeugten Geschwindigfeit (§. 262) burch bie Zwischenraume zwischen ben Roftstäben eintreten fann. Die Größe bes burch biefe Zwischenraume bargebotenen Querfcnitte Re nennt man die freie im Begenfat zur gangen ober totalen Roft. fläche Re. Das Berhältnig ber freien gur totalen Roftfläche richtet fich nach den Abmeffungen ber Roftstäbe, wie folche burch die Gigenthumlichteiten bes Brennmaterials bedingt werden und schwanft im Allgemeinen bei ben üblichen Feuerungsanlagen zwischen  $rac{R_f}{R_*}={}^{1}/_{4}$  bis  ${}^{1}/_{3}$  für Steintohlen

und Coafe,  $\frac{R_f}{R} = 1/_6$  bis  $1/_5$  für Torf, Holz und Brauntohlen.

Es ift aber auker einer bestimmten Groke ber Roftfläche R auch erforderlich, bag bie in ber Feuerung fich entwidelnden Bafe mit einer binlänglich groken Reffeloberfläche in Berührung tommen, um Belegenheit ju haben, ihre Barme an ben Reffel abzugeben, b. h. es ift auch fur eine gu erzielende Berbampfung eine bestimmte vom Reuer berührte Beigflache bes Reffels minbeftens erforberlich. Es ift von vornherein flar, bag eine bestimmte Reffelbeigfläche febr verschiebene Barmemengen aufzunehmen, baber anch fehr verschiedene Dampfmengen zu erzeugen vermag, je nachdem fie mit Berbrennungebroducten von einer höhern ober niedern Temperatur in Berührung tommt. Demgemäß werden die direct über ber Feuerung gelegenen Theile ber Reffelwandung für jeden Quabratmeter fehr viel mehr Dampf au liefern vermögen als bie entfernteren Theile, welche von ben Berbrennungsproducten erst erreicht werden, nachdem dieselben bereits beträchtlich abgefühlt worden find. In biefer Binficht machte man wohl fruber eine Unterscheidung amischen ber birecten und indirecten Beigfläche, indem man unter ber erftern bie in ber Nabe ber Feuerung befindliche Beigflache verftand, welche vorzuasweise bie ftrablende Warme bes Feuers empfangt, mabrend an bie indirecte Beigfläche bie Warme ber Feuergase hauptfächlich burch Leitung abgefest wirb. Selbftverftanblich ift bie Birtfamteit ber birecten Beigflache viel größer ale bie ber indirecten, und man schätt die erftere wohl zuweilen auf bas Bier- bis Runffache ber lettern. Diefe Unnahmen find aber ebenfo unsicher wie biejenigen, welche man über bie verhältnigmäßigen Größen ber birecten und indirecten Beigflache bei verschiedenen Reffeln machen tann, für welche ein scharfer Unterschied überhaupt nicht anzugeben ift. Man nahm in diefer Sinficht vormals mohl an, daß die birecte Beigflache bei guten Reffeln 1/11, bei Cornwall'ichen Reffeln 1/25 und bei Schiffsteffeln 1/8 bis 1/9 ber ganzen Beigflache betragen moge, boch ift man neuerbings fast gang bavon gurudgetommen, einen folchen Unterfchied überhaupt noch feft-Dan fpricht baber in ber Regel nur von ber burchichnitt. lichen Leiftungefähigteit ber Beigfläche einer Reffelanlage, inbem man als Dag bafur die Baffermenge in Rilogrammen versteht, welche jeber Quadratmeter ftunblich in Dampf zu verwandeln vermag. burchschnittliche Betrag, welcher in gewiffem Sinne ale ber Berth ber betreffenben Beigfläche aufgefagt werben tann, febr verschieben für verschiedene Reffelanlagen ausfällt, ift ersichtlich, und es schwantt benn auch biefe Größe bei ben gewöhnlichen Anlagen etwa zwischen 10 und 30 kg. Rach b'Arcet fann im allergunftigften Falle eine bunne Blechmand von 1 qm Größe, welche in ihrer gangen Ausbehnung ber birecten Flamme ausgeset ift, ftunblich 65 bis 70 kg Baffer verbampfen. Es ift aber ohne Beiteres flar, bag mit einer großen Berbampfungefähigfeit einer Beigfläche eine vortheilhafte Benugung ber erzeugten

Wärme unvereinbar ist, indem die von dem Kessel abziehenden Rauchsgase um so mehr Wärme entsühren, je höher die Temperatur ist, mit welcher sie den Kessel verlassen. So ergab sich z. B., daß bei den betreffenden Berssuchen von d'Arcet bei der größten Leistungskähigkeit der Heizstäche von 65 dis 70 kg mit 1 kg Steinkohle nur 1 kg Wasser verdampst wurde; ein sehr unvortheilhaftes Resultat gegenüber dem mit gewöhnlichen Kesseln erreichbaren, dei welchen man mit der Steinkohle das Sechs- dis Reunsache ihres Gewichts Wasser von gewöhnlicher Temperatur verdampst. Mit Rücksicht auf eine sparsame Berwendung des Brennmaterials richtet man daher die Dampstessel keineswegs für eine möglichst große Berdampfungsfähigkeit der Heizstäche, sondern so ein, daß die Berbrennungsproducte möglichst weit abgeklihlt werden, d. h. man giebt den Resseln thunlichst große Heizssässen, und zwar macht man diese Flächen verhältnißmäßig um so größer, je höher der Breis des Brennmaterials ist.

Es muß bemerkt werben, bag auch für einen und benfelben Dampfteffel bie Wirfungefähigfeit ber Beigfläche verschieben ausfällt, je nachbem bie Befeuerung mehr ober minder lebhaft vorgenommen wird. Es ift bei vielen Dampflesseln bas erforberte Dampfquantum zu verschiebenen Zeiten verschieben groß, je nach bem Arbeitebetrage, welchen die Dampfmaschinen jeweilig zu leiften haben, und baber tommt es nicht felten vor, daß eine ausnahmsmeife große Dampferzeugung zeitweife burch lebhafteres Befeuern bes Reffels erzielt wird, b. h. bag ber Reffel ftart angestrengt, forcirt wird. In biefem Falle nimmt also die auf jedem Quadratmeter Rostfläche ftundlich gur Berbrennung gelangende Brennftoffmenge einen höbern Berth an, und bie reichlicher erzeugten Berbrennungsproducte entweichen, da sie nun weniger Belegenheit zur Abgabe ihrer Barme an ben Reffel finden, mit boberer Temperatur nach bem Schornsteine. Die burch jedes Rilogramm Bremftoff verdampfte Waffermenge ift baber fleiner, b. h. ber Wirfungsgrad eines Reffele muß beim Forciren beffelben abnehmen. Ueber bie Berhältniffe, welche für mehr ober minder ftart angestrengte Reffel gelten, giebt am beften bie folgende, dem v. Reiche'fchen Werte über Dampfteffel entnommene Tabelle Aufschluß, in welcher die Reffel, je nachdem sie mehr oder minder lebhaft befeuert ober angestrengt werden, in vier verschiedene Claffen gesondert Diefe Tabelle ergiebt, entsprechend bem Borbemertten, baf bie numbar gemachte Barme um fo fleiner ausfällt, je mehr ber Reffel angeftrengt wird, b. h. je geringer die verhältnigmäßige Beigfläche angenommen wird.

Was überhaupt ben Wirkungsgrad bes Ressels anbetrifft, so ift schon fruher bemerkt, daß ein großer Theil ber aus dem Brennmaterial entwickelten Wärme durch die aus dem Schornsteine entweichenden Berbrennungsproducte entsuhrt wird, und daß beispielsweise dieser Verlust zu etwa  $\frac{300}{1500} = 0,20$ 

also zu 20 Broc. ausfällt, wenn biese Broducte mit 3000 C. entweichen und die Temperatur der Feuerung 15000 beträgt. Bierbei ift vorausgesest. bag eine vollständige Berbrennung auf bem Roste stattfindet und weber Rohlentheilchen als Ruf, noch unverbranntes Rohlenornbaas burch ben Schornstein entweichen. Da bies in aller Strenge niemals erreicht werben tann und besonders unmittelbar nach der Beschickung des Rostes in der Regel nicht erreicht wird, und ba außerbem beträchtliche Wärmemengen von bem Reffelgemäuer, Afchenfall u. f. w. burch Leitung und Strahlung verloren geben, fo ift es ertlärlich, warum ber eigentliche Wirtungsgrab ber Dampfteffelfeuerungen in ber Regel ben Werth von 2/2 nicht übersteigt und oftmals barunter bleibt. Es muß baber bie in ber nachstehenden Tabelle fur ftart geschonte Reffel angegebene Berbampfung von 9 kg Baffer mit 1 kg Steintoble als eine vorzugliche Leiftung angesehen werben, welche auch nur erreichbar fein burfte, wenn bas bem Reffel augeführte Speifemaffer einer entsprechenden Borwarmung burch bie Rauchgase ober ben gebrauchten Dampf ber Dampfmaschinen unterworfen wirb.

Berhaltniffe für Dampfteffel.

Art des Betriebes	9	3ro Stun	Berhältniß	1 kg <b>R</b> ohle		
	1 qm 4	ğeizfläche	1 qm	Beigfläche	erzeugt Dampf	
	erzeugt Dampf	verbraucht Rohle	Roftfläche verbrennt Rohle	Rojtstäche		
Start geschont	10	1,11	4060	3654	9	. پر
Maßig geschont	16,66	2,08	6080	<b>29—3</b> 8	8	Beftpbaltiche Steinfoble.
Maßig angestrengt .	23,83	3,33	80—100	2430	7	
Start angeftrengt .	30	5,0	100	20	6	) 🛤 w
Start gejcont	10	3,33	100	88	3,33	ن (
Mäßig geschont	16,66	5,55	100—200	1836	3,0	Befte Braunfohle.
Mäßig angestrengt .	23,33	8,75	200—300	11—34	2,66	( a §
Start angeftrengt .	30	12,85	300-450	1535	2,33	) <b>\$</b>
Locomobile	40	5	230	46	8	
Locomotive	80	6	192	32	5	

Ueber ben Ginfluß, welchen eine Bergrößerung ber Reffelheigstäche auf die Aussnutzung der Barme und beziehungsweise auf die Abkühlung ber Berbrennungsproducte ausübt, tann man fich durch Rechnung ein ungefähres Urtheil verschaffen,

wenn man über die verhältnismäßige Wärmeabgabe seitens der Rauchgase an die Resielwandung eine gewisse Annahme macht. Man nehme zu dem Zwede etwa an, die übergehende Wärmemenge sei unter sonst gleichen Berhältnissen proportional mit der Temperaturdisserenz zwischen den Feuergasen und der Dampstesselswandung und betrage pr. Quadratmeter Heizsselswandung und betrage pr. Quadratmeter Heizsselswanden und sir  $1^{\circ}$  C. Temperaturunterschied in zeder Stunde w Wärmeeinheiten. Ferner sei  $t_r$  die Temperatur der Gase in dem Feuerraume,  $t_s$  diesenige im Schornsteine,  $t_0$  die der atmosphärrischen Luft und  $t_k$  die mittlere Temperatur der Resselwandung. Bezeichnet man nun allgemein mit z die Temperatur der Peizgase an irgend einer Stelle des Ressels, so geht daselsst durch das unendlich kleine Flächenelement  $\delta F$  der Peizssäche in der Stunde die Wärmemenge:

$$\mathfrak{d} W = \mathfrak{d} F \cdot w \ (z - t_{\scriptscriptstyle k})$$

von den Gasen an den Ressel über. Hierdurch werden diese Gase eine Temperaturerniedrigung um die fleine Größe de erfahren und man hat, unter G das Gewicht der in jeder Stunde vorbeiziehenden Gase und unter c deren specifische Wärme verstanden, daher die Gleichung:

$$\partial W = \partial F w (z - t_{\mathbf{k}}) = G c \partial z$$

ober

$$w \, \delta F = G c \, \frac{\delta z}{z - t_k}.$$

hieraus erhalt man durch Integration awischen den Grenzen  $z=t_f$  im Feuer-raume und  $z=t_s$  im Schornfteine:

$$wF = Gcln \frac{t_f - t_k}{t_s - t_k},$$

ober

$$w = \frac{Gc}{F} \ln \frac{t_f - t_k}{t_s - t_k} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

Die Temperatur t, im Schornsteine folgt hiernach aus:

zu

Um diese Temperatur  $t_s$  zu berechnen, handelt es sich zunächst darum, die Größe w zu bestimmen. Man nehme zu dem Ende an, daß nach den vorstehenden Angaben ersahrungsmäßig 1 qm heizstäche im Mittel stündlich 20 kg Dampf erzeugt, und setze die ersahrungsmäßig beobachtete Temperatur im Schornsteine  $t_s=300^\circ$  und etwa  $t_f=1400^\circ$  voraus. Wenn man die zur Berdampfung von 1 kg Wasser erforderliche Wärmemenge hierfür genau genug gleich 640 B.-C. setzt, so ist die durch 1 qm stündlich hindurchgegangene Wärme durch

$$20.640 = 12800 \, \mathfrak{B}_{\circ} \mathfrak{E}$$

bargeftellt. Da biefe Barme von ben auf ein Quabratmeter entfallenden Ber-

brennungsproducten hergegeben wird, deren Gewicht G fein foll und deren Temperatur bon  $t_s$  auf  $t_s$  ermäßigt wird, so hat man:

$$Gc(t_f-t_g)=12\,800,$$

also:

$$Gc = \frac{12800}{t_f - t_\bullet}$$

Sest man daher in den Ausbrud (1) diesen Werth von Gc, sowie F=1,  $t_f=1400$  und  $t_s=300$  ein und nimmt die Temperatur des Reffels zu  $t_b=150^{\circ}$  an, so erhält man:

$$w = \frac{12\,800}{1400 - 300} \ln \frac{1400 - 150}{300 - 150} = 11,636 \ln \frac{1250}{150} = 24,672.$$

Sett man diefen Werth für w in die Gleichung (2) ein, fo kann man die Temperatur t, berechnen, mit welcher die Rauchgase in den Schornftein treten und hiermit den durch dieselben veranlaften Warmeverluft ermitteln.

Rimmt man 3. B. für jedes Kilogramm stündlich zu verbrennender Kohle eine Lustmenge von G=22 kg an und nimmt für einen mäßig geschonten Ressellür je 1 kg Steinkohle 0,5 qm Heizstäche, so erhält man mit  $t_f=1400^\circ$  und  $t_*=150^\circ$  und c=0,24 aus (2) die Schornsteintemperatur:

$$t_s = 150 + \frac{1250}{\frac{24,672.0,6}{27,183}} = 150 + 120,9 = 270,9^{\circ} \&.$$

Wollte man bagegen die Deizstäche nur halb so groß gleich 0,25 qm ober boppelt so groß gleich 1 qm für jedes Kilogramm ftündlich zu verbrennender Rohle annehmen, so erhielte man die entsprechenden Schornfteintemperaturen zu:

$$t_{o} = 150 + \frac{1250}{\frac{24,672.0,25}{22.0,24}} = 538,70 \, \text{C}.$$


und

$$t_s = 150 + \frac{1250}{\frac{24,672.1}{27183^{\frac{23}{2} \cdot 0.94}}} = 161,7^{\circ} \, .$$

Man kann sich von dem Einstusse, welchen eine Bergrößerung der heizstäche auf die Ermäßigung der Schornkeintemperatur ausübt, ein anschauliches Bild durch das Diagramm, Fig. 498 (a. f. S.) machen, in welchem auf der horizontalen Axe AB die Größe der Heizstäche für je 1 kg zu verbrennender Rohle ausgestragen ist, während die Ordinate  $AF = t_f$  die Temperatur der Feuerung und  $AC = t_k$  diesenige des Ressels vorstellt. Trägt man die verschiedenen oben ansgenommenen Heizstächen F = 0.5 qm, 0.25 qm und 1 qm als AH, AH1 und AH2 auf AB an und macht die zugehörigen Ordinaten den berechneten Temperaturen von  $t_s$  gleich, also  $HE = 270.9^\circ$ ,  $H_1E_1 = 538.7^\circ$ ,  $H_2E_2 = 161.7^\circ$ , so erhält man die Punkte E,  $E_1$ ,  $E_2$ , welche in einer durch F gehenden Curve liegen. Dieselbe muß sich an die der Resseltemperatur zugehörige Gerade CK4 asymptotisch anschießen, denn die Sleichung (2) läßt erkennen, daß erst für einen unendlich großen Werth von F die Temperatur der abziehenden Gase bis auf

diejenige  $t_k$  des Reffels erniedrigt wird, wie es auch von vornherein ersichtlich ift. Man erkennt aus dem Berlaufe der Curve FE, daß es nicht gerathen ist, die Heizstäche übermäßig groß anzunehmen, indem von einer gewissen Temperatur  $t_s$  an die durch eine weitere Bergrößerung der Heizstäche zu erzielende Ersparniß zu gering ausfällt, um die dermehrten Rosten eines größern Resiels auszuwenden. Es erscheint daher praktisch gerechtsertigt, durch die Resselheizssäche die Rauchgase nicht weiter als etwa auf  $300^{\circ}$  abzustühlen und eine noch weiter gehende Wärmerentziehung, so weit solche überhaupt thunlich ist, ohne den Zug wesentlich zu beeinträchtigen, durch Borwärmung des Resselsspeiswassers vorzunehmen.

Fig. 498.



Beifpiel. Für einen Dampfleffel, welcher in jeder Stunde 600 kg Dampf erzeugen foll, find die Berhaltniffe so zu bestimmen, daß diese Leiftung bei magiger Anstrengung des Reffels erreicht wird.

Nach der vorstehend angegebenen Tabelle kann man im vorliegenden Falle auf einen Berbrauch  $\frac{600}{7}=85.7~{\rm kg}$  Steinkohlen rechnen, für welche eine Roßestäde von 1 qm angemessen ist, wie solche etwa durch einen Rost von 1,25 m Länge und 0,8 m Breite erzielt wird. Die Größe der seuerberührten Fläche ist passen ha  $\frac{600}{23,33}=25.7~{\rm qm}$  anzunehmen. Ordnet man etwa einen Ressel mit zwei Flammröhren an, deren Querschnitt zusammen gleich ½ der ganzen Roßsläche, also 0,25 qm ist, so erhält man den Durchmesser sür jedes Flammrohr zu  $d=\sqrt{\frac{4}{\pi}}$ 0,125 = 0,40 m. Der Umfang jedes Flammrohres ist daher  $d\pi$  = 1,257 m. Rimmt man den Durchmesser des Resselmantels zu 1,5 m an und stellt von dessen Fläche passend die Gälfte als seuerberührt in Rechnung, so ergiebt sich die nöthige Länge l des Ressels auß:

$$25,7 = l\pi \left(\frac{1,5}{2} + 2.0,4\right) = l.4,87,$$

$$l = \frac{25,7}{4.87} = 5,28 \text{ m}.$$

Wollte man dem Reffel nur ein Flammrohr geben, deffen Querfcnitt 0,25 qm und beffen Durchmeffer daber  $d=0,565~\mathrm{m}$  ware, so würde die erforderliche Länge l aus:

$$25,7 = l.\pi (0,75 + 0,565) = l.4,13$$

1U

$$l = \frac{25.7}{4.13} = 6.22 \text{ m}$$

folgen.

Wandstärks der Kossel. Für die Stärke & ber Wandung, welche §. 265. einer cylindrischen Röhre vom Halbmesser r gegeben werden muß, damit sie dem Drude einer Flüssigkeit im Innern von p Kilogr. pr. Flächeneinheit genügend widerstehe, ist in Thl. I, Abschn. VI, Cap. 1, die Beziehung gestunden:


$$\delta = \frac{rp}{s} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (1)$$

wenn s die zulässige Spannung des Röhrenmaterials bedeutet. Auch wurde daselbst gesunden, daß diese Stärke erforderlich ist, um einem Aufreißen der Röhre in der Längsrichtung vorzubeugen und daß gegen ein Abreißen in einem Areisschnitte, wie es durch den Druck auf die Endslächen angestrebt wird, schon eine halb so große Stärke  $\delta = \frac{rp}{2s}$  dieselbe Sicherheit gewährt. Dies steht auch im Einklange mit der Ersahrung, wonach dei Dampstesserplosionen ein Abreißen der Kesselwand nach einem Querschnitte wohl nur höchst selten oder überhaupt gar nicht beobachtet worden ist.

Die angegebene Formel  $\delta = \frac{rp}{s}$  ist, wie auch an der betreffenden Stelle angesührt wurde, unter der Boranssetzung entwicklt, daß die Spannung des Materials in allen Bunkten der Querschnittsssäche denselben Werth habe, eine Boraussetzung, welche in aller Strenge nicht zutrifft und nur für geringe Stärken und Pressungen zulässig erscheint. Für die hohen Spannungen, denen die Dampskessel ausgesetzt sind, wird man eine genauere Ermittelung vornehmen müssen und es kann dieselbe etwa unter der von Brix gemachten Annahme durchgeführt werden, daß die Dicke d der Wand sich durch den Druck nicht andere. Zwar wird auch diese Annahme nicht ganz streng erfüllt sein, doch gewährt sie für die immerhin nur dünnen Wandungen der Dampskessel die genügende Annäherung.

Es werde bem entsprechend vorausgesetzt, daß die Dicke  $\delta=AB$  eines chlindrischen Ressels, Fig. 499 (a. f. S.), vom innern Halbmesser r, welcher bem innern Ueberdrucke p pr. Flächeneinheit ausgesetzt ift, auch bei der durch biesen Druck hervorgeruseuen Ausdehnung bieselbe Größe beibehält, wie im nicht gepreßten Zustande. Dies ist nur möglich, wenn alle einzelnen un-

enblich bunnen concentrischen Schalen, in welche man die Keffelwand zerlegt benten tann, bei der Ausbehnung ihre Halbmeffer um einen und deuselben kleinen Betrag o vergrößern und es muß daher auch die lineare Ausbehnung



bes Umfangs für alle biefe Schalen benfelben Betrag  $\lambda = 2\pi\varrho$  annehmen. Es fei etwa im Abstande CD = x von der Are eine solche Schale gedacht, deren Dicke  $\partial x$  und beren axial gemessene Länge gleich Eins sein soll und es sei  $\lambda$  die Ansbehnung derselben im Umfange gemessen. Es ist dann, unter E den Elasticitätsmodul des Waterials verstanden, nach der Grundgleichung der Elasticitätslehre:

$$\partial S = \frac{\lambda}{2 \pi x} E \cdot \partial x \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (2)$$

bie Spannung in bem Querschnitte bieser Schale nach ber Richtung bes Umfangs. Die Gesammtspannung S bes Durchschnittes AB erhält man hieraus einsach durch Integration zwischen ben Grenzen  $x=r+\delta$  und x=r zu:

$$S = \frac{\lambda E}{2 \pi} \int \frac{\partial x}{x} = \frac{\lambda E}{2 \pi} \ln \frac{r + \delta}{r} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

Aus (2) ergiebt sich, baß die Spannung  $\partial S$  am größten in der innersten Schale vom Halbmesser ist, und wenn man baber für diese eine Spannung gleich berjenigen s annimmt, welche für das Material zugelassen werden soll, wenn man also

$$\frac{\lambda E}{2 \pi r} \partial x = s \partial x$$
 oder  $\frac{\lambda E}{2 \pi} = s r$ 

fest, so folgt aus (3):

$$S = srln \frac{r+\delta}{r}.$$

Für die Spannung S eines Querschnitts gilt aber auch:

$$2S = 2rp,$$

folglich erhält man:

$$p = sln \frac{r+o}{r}$$

ober

$$\frac{r+\delta}{r}=e^{\frac{p}{s}}=2,7182^{\frac{p}{s}}.$$

Dieraus ergiebt fich benn die erforberliche Blechbide:

$$\delta = r\left(e^{\frac{p}{s}} - 1\right). \ldots . \ldots . (4)$$

wofür annähernd:

$$\delta = r \left[ \frac{p}{s} + \frac{1}{2} \left( \frac{p}{s} \right) \right]^2 = \frac{rp}{s} \left( 1 + \frac{p}{2s} \right) \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

gefett werben tann.

Die Größe  $\frac{p}{2a}$  in der Klammer ift bei Dampftesseln immer nur tlein im Bergleich ju 1, benn wenn man auch einen Ueberbrud bes Dampfes von 10 Atmospharen, also pr. Quadratcentimeter p = 10,3 kg annimmt, wie er nur felten überschritten wirb, so ift  $\frac{p}{2a} = 0.01$ , ba man für Schmiebeisen eine zulässige Spannung von 500 kg pr. Quabratcentimeter unbebentlich zulaffen tann. Man ertennt bieraus, bag für Dampfteffel bie Starte anstatt nach (5) auch nach ber einfachern Kormel (1) mit hinreichender Sicherheit bestimmt werben tann, umsomehr, als man wohl immer ber burch eine biefer Formeln gefundenen Blechbide noch eine gewiffe erfahrungsmäßige constante Groke mit Rudficht barauf hinzufugt, bak auch ohne innere Breffung ber Reffel burch fein eigenes Bewicht einer gemiffen Unftrengung ausgeset ift und bak auch die hinreichenbe Sicherheit noch vorhanden fein foll, wenn die Blechftarte burch Roften verkleinert worben ift. Diefe conftante Große nimmt v. Reiche ju 2 mm an, mahrend die Formel, welche dem frühern preußischen Resselregulativ zu Grunde gelegt war, eine Conftante gleich 0,1 Boll = 2,6 mm enthielt. Diefe lettere Formel von Brig war, wenn p in Atmosphären ausgebrückt wirb,

$$\delta = (2,7182^{0.008\,p} - 1) \, r + 0.1 \, \text{gold}$$
  
= (2,7182<sup>0.008 p</sup> - 1) r + 2,6 mm . . . . . (6)

so daß hierbei also nach (4) eine zulässige Materialspannung s angenommen ist, welche sich aus  $\frac{1}{s}=0{,}003$  zu  $s=333{,}3$  Atmosphären =345 kg pr. Quadratcentimeter ergiebt. Anstatt der Formel (6) kann man für Dampskessel genügend genau mit Bezug auf (5) auch:

 $\delta = 0{,}003\,pr + 2{,}6\,\mathrm{mm} = 0{,}0015\,pd + 2{,}6\,\mathrm{mm}$  . . (6°) sepen, wenn d ben Durchmesser in Millimetern und p die Spannung in Atmosphären bedeutet. In Frankreich ist die Kesselwanbstärke durch

$$\delta = 0.0018 \, pd + 3 \, mm$$

mit ber Beschränkung vorgeschrieben, bag o nicht größer ale 15 mm fein

darf. Diefer Borfchrift entspricht mit Bezug auf (5) eine zulässige Materials

s = 
$$\frac{1}{2.00018}$$
 = 277,8 Atm. = 286 kg pr. Quadratcentimeter.


Mit Rudficht auf die gute Wärmeburchlässigleit erscheint die Beschränkung ber Stärke für Resselmäntel auf 15 mm zwedmäßig und es empsiehlt sich zu bem Ende, übermäßig große Resselburchmesser zu vermeiben. Man wählt bieselben in der Regel nicht über 1,8 m groß.

Wenn die Ressell aus Gußeisen bestehen, so können dieselben Formeln mit entsprechend geanderten Werthen der Spannung s und der Constante beibehalten werden. Das frühere preußische Kesselregulativ, in welchem noch Bestimmungen über Wandstärken enthalten waren, schrieb die Metalldicke gußeiserner Siederöhren nach der Formel:

 $d=(2,7182^{0,01\,p}-1)\,r+{}^1/{}_3$  Zoll  $=(2,7182^{0,01\,p}-1)\,r+8,7\,\mathrm{mm}$  vor, welcher eine zulässige Spannung von 100 Atm.  $=103\,\mathrm{kg}$  pr. Quadratscentimeter entspricht und wosür man annähernd:

$$\delta = 0.005 \, pd + 8.7 \, \text{mm}$$

setzen kann. In Frankreich mussen gußeiserne Siederöhren die fünsfache Bandstärke von schmiedeisernen gleicher Beite erhalten, welche demselben Drucke ausgesetzt sind.



Da die Dampstessel aus einzelnen Blechplatten durch Bernietung hergestellt werden, so wird jede Tasel durch die Reihe der Nietlöcher verschwächt, so zwar, daß bei der üblichen Nietstärke von 20 mm und der Nietentsernung von 50 mm der etwaige Bruchquerschnitt eines Bleches nur  $\frac{50-20}{50}$  = 0,6 der vollen Platte beträgt. Da man aber die einzelnen Längsnähte der auf einander solgenden Kesselringe niemals in dieselbe Gerade verlegt, sondern nach Fig. 500 gegen einander versetzt, so wird der Einssluß der Berschwächung des ganzen Kessels daburch heradgezogen und diese wird der Anordnung der Fig. 499, bei welcher die Naht des einen Ringes erst mit der des vierten solgenden zusammenfällt, nur  $^{1}$ 3 von 0,4, also 0,133 betragen.

۱

Die von anderen Autoren für die Blechftarte der Dampfteffel angegebenen Formeln geben nicht wefentlich andere Resultate als die vorstehend angeführten, und es mögen nur einige derselben hier angeführt werden.

Lamé (f. beffen Traité de l'Elasticité) und Rantine (f. beffen Manual of applied Mechanics) finden:

$$\theta = r\left(\sqrt{\frac{s+p}{s-p}} - 1\right),$$

wonad, ba s viel großer ift als p,

$$\frac{s+p}{s-p}=1+\frac{2p}{s}+2\left(\frac{p}{s}\right)^2,$$

fowie:

$$\sqrt{\frac{s+p}{s-p}} = 1 + \frac{p}{s} + \frac{1}{2} \left(\frac{p}{s}\right)^2$$

und baber ebenfalls:

$$\delta = \frac{rp}{s} \left( 1 + \frac{p}{2s} \right)$$

gefest werben fann.

Einer Abhandlung über Die Festigleit der Rohren von E. Bintler \*) gufolge ift annabernd gu feten: für offene Rohren

$$\delta = \frac{rp}{s} \left( 1 + \frac{5}{6} \frac{s}{p} \right)$$

und für Robren, welche an ben Enden verfoloffen find:

$$\sigma = \frac{7}{8} \frac{\tau p}{s} \left( 1 + \frac{91}{112} \frac{p}{s} \right)$$

Rach ber Festigleitslehre von Grashof bagegen ift annahernb

$$d = \frac{rp}{s} \left( 1 + \frac{3}{2} \frac{p}{s} \right)$$

anzunehmen. v. Reiche giebt bie Unweifung, die Starte nach ber Formel:

$$d = \frac{d}{1000} (2 + p) + 0.2 \text{ cm}$$

seftzustellen, worin d und d in Centimetern und p in Atmosphären gegeben sind, indem dieser Formel eine zulässige Spannung gleich 500 Atmosphären und die Annahme zu Grunde liegt, daß der Druck zufällig um 2 Atmosphären wachsen und die Blechstärke durch Rosten um 2 mm abnehmen kann. Diese Formel giebt dieselbe Blechstärke wie diesenige (6-) für einen Ueberdruck p, welcher aus:

$$0.0015 \ pd + 2.6 = 0.001 \ d \ (2 + p) + 2 \ gu \ p = 4 - \frac{1200}{d}$$

also z. B. für

$$d = 1200 \, \text{mm}$$
 gu  $p = 3$ 

fich ergiebt. Für hobere Preffungen giebt bie Reiche'iche Angabe Meinere, für geringere Preffungen großere Blechbiden als die Brig'iche Formel.

Beispiel. Für einen Dampfteffel von 1,5 m Durchmeffer und einen Uebers brud von p=5 Atm. erhalt man nach (6-) die erforderliche Blechbide zu:

<sup>\*)</sup> Siehe Civilingenieur, Band 6.

$$\delta = 0.0015.5.1500 + 2.6 = 13.9 \,\mathrm{mm}$$

nach ber formel bon b. Reiche:

$$\delta = \frac{150}{1000} (2 + 5) + 0.2 = 1.25 \text{ cm} = 12.5 \text{ mm}.$$

Stellt man die Bedingung, daß die Blechdide nicht größer als 15 mm sein darf, so erhält man den größten zulässigen Resseldurchmesser bei 5 Atmosphären Ueberdruck nach Brig zu:

$$d = \frac{15 - 2.6}{0.0015 \cdot 5} = 1,653 \,\mathrm{m}$$

und nach v. Reiche:


$$d = 1000 \frac{1.5 - 0.2}{7} = 1.857 \,\mathrm{m}.$$

§. 266. Die burch bie Reffel gebenben Wandstärke der Feuerröhren. Rauch- und Feuerröhren werben burch ben Dampfbrud auf Zerkniden in Burbe es möglich fein, biefe Röhren genau nach ber Anipruch genommen. Form von Rreischlindern barguftellen und wurde die Breffung ringsherum gleichmäßig gegen die Are wirken, fo wurde bas Material lediglich einer Drudfpannung ausgesett fein, welche in berfelben Beife zu berechnen mare, wie die im vorhergehenden Baragraphen ermittelte Zugspannung ber Reffel mit innerm Druck. Da es aber niemals möglich ift, ben Querschnitt ber Feuerröhren genau freisrund zu gestalten, ba insbesondere burch bas Ueberblatten der Blechränder an der Rietfuge immer eine Abweichung von der treisförmigen Querschnittsgestalt fich einstellt, fo wird bas Material außer ber rudwirtenben Spannung noch einer gewiffen Biegungespannung ausgefest, welche um fo groker ausfällt, je mehr bie Querichnittsform von einem Die Feuerröhren werben baber, wenn fie ju gegenauen Rreise abweicht. ringe Wiberftandefähigfeit haben, niemals durch Berdruden, sondern immer burch Berkniden zerflört, indem ber außere Dampfbrud die vorhandene Abweichung des Querschnitts von ber genquen Rreisform zu vergrößern ftrebt. In biefer Beziehung ist die Anstrengung ber Feuerröhren wesentlich ungunftiger als biejenige ber Sieberöhren mit innerm Druck, ba bei biefen ber Dampfbruck immer bestrebt ift, eine Abweichung von ber genau treisförmigen Geftalt des Umfanges zu verringern und diese vortheilhaftefte Form ber größtmöglichen Wiberftanbsfähigkeit herzustellen. Es wird baber auch gerade bei ben Feuerröhren von besonderer Wichtigkeit fein, diefelben möglichft genau freisrund herzustellen, und in biefer Beziehung find die geschweiften Fenerröhren, wie dieselben in allen Röhrenkesseln Anwendung finden und wie sie neuerdings in großen Durchmessern für die Flammrohrkessel ausgeführt Feuerröhren von anderm als werden, den genieteten Röhren vorzuziehen. freisförmigen, etwa von elliptischem Querschnitte, sollte man daher niemals anwenden, wenn nicht burch bie Conftruction eine besondere Berfteifung

vorgesehen ift, wie fie z. B. bei den Flammröhren der Gallowankeffel, Fig. 482 III, durch die eingesehen Quersieder erreicht wird.

Eine genaue Berechnung ber größten in bem Materiale ber Feuerröhren auftretenben Spannung ift, wenn überhaupt möglich, mit großen Schwierigsteiten verbunden, man tann aber zu einem allgemeinen Einblid in die bafür geltenben Berhältniffe durch die folgende annähernde Rechnung gelangen.

Es habe etwa ber Querschnitt eines nicht runden Feuerrohres bie Form einer Ellipse ABDE, Fig. 501, mit den Halbaren AC=a und



BC = b, und mit p werde ber lleberdruck des Dampfes auf die äußere Fläche pr. Quadratcentimeter bezeichnet. Die sämmtlichen normal auf die Oberflächenelemente wirkenden Druckträfte p seien in je zwei in die Azenrichtungen fallende Componenten  $p_1$  und  $p_2$  zerlegt gedacht, so hat man nach einem bekannten Gesetze der Hydrostatik den Gesammtdruck auf den Quadranten AFB nach der einen oder andern Richtung gleich dem

Drucke des Dampses gegen die Projection der Fläche AFB auf eine zur Druckrichtung senkrechte Sbene anzunehmen. Betrachtet man daher ein Röhrenstück von der axial gemessenen Länge gleich 1 cm und dem Querschnitte AFB, so ist in der Richtung der kleinen Axe BC eine Druckfrast  $P_1 = ap$  und in der Richtung der großen Axe AC eine Kraft  $P_2 = bp$  anzunehmen, und zwar hat man diese Kräfte in den Schwerpunkten der Projectionen, also beziehungsweise in den Abständen  $\frac{a}{2}$  und  $\frac{b}{2}$  von der Witte wirksam zu deuten.

Durch biese Kräfte werden nun in den Querschnitten A und B rückwirkende Spannungen  $s_d$  und Biegungsspannungen  $s_b$  hervorgerusen. Bezeichnet  $\delta$  die Blechstärke, so ist die Kraft  $P_1 = ap$  von dem Querschnitte
bei A auszunehmen, so daß die Druckspannung baselbst

$$s_d = \frac{ap}{\delta}$$

ist. Der Querschnitt bei B dagegen hat eine Kraft  $P_2=b\,p$  zu äußern, welche die geringere Druckspannung  $\frac{b\,p}{\delta}$  hervorruft.

Um auch die Biegungsspannung in der am meisten gefährdeten Stelle bei A zu bestimmen, hat man das statische Moment der vier auf das Stück AFB wirkenden Kräfte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  und  $P_2$  für den Bunkt A zu:

$$M = P_1 \frac{a}{2} + P_2 \frac{b}{2} - P_2 b = P_1 \frac{a}{2} - P_2 \frac{b}{2} = p \frac{a^2 - b^2}{2}$$

welches Moment nach ben Regeln ber relativen Festigkeit gleich bem Biberstandsmomente  $\frac{1}{6}$   $\delta^2 s_b$  bes rechteckigen Querschnitts bei A von der Breite 1 cm und der Höhe  $\delta$  zu setzen ist. Man erhält daher die größte Biegungsspannung bei A aus:

$$\frac{1}{6} \delta^2 s_b = p \frac{a^2 - b^2}{2}$$


χu

$$s_b = 3 p \frac{a^2 - b^2}{\delta^2}.$$

Diese Spannung  $s_{\delta}$  zusammen mit der berechneten Druckspannung  $s_{d}=\frac{ap}{\delta}$  giebt baher die größte rückwirkende Faserspannung an der innern Rante von A zu:

$$s = s_d + s_b = p\left(\frac{a}{\delta} + 3\frac{a^3 - b^2}{\delta^2}\right),$$

welcher Werth natürlich mit a=b=r in benjenigen s=p  $\frac{r}{\delta}$  über-



geht, übereinstimmend mit dem für innerlich gedrückte Röhren gefunbenen.

Was die Verschiedenheit von a und b bei den Feuerröhren betrifft, so ist dei genieteten Röhren auch bei der sorgfältigsten Aussührung nach Ausweis der Fig.  $502\ b = a - \frac{\delta}{4}$ \*).

Mit diesem Werthe für b und unter Bernachläfsigung von  $\frac{\delta^2}{16}$  erhält man baher die größte Faserspannung:

$$s = p\left(\frac{a}{\delta} + 3\frac{2a\delta}{4\delta^2}\right) = 2.5 p\frac{a}{\delta} = 2.5 p\frac{r}{\delta}$$

also zwei und einhalbmal fo groß als die Zugspannung innerlich gepreßter Röhren, und zwar stellt sich biefe Spannung in ber Naht, also an ber burch

<sup>\*)</sup> v. Reiche giebt hierfür  $a=\frac{d}{2}$  an.

bie Nietlöcher geschwächten Stelle bes Blechs ein. Darans und weil bie Festigkeit gegen Druck bei Schmiebeisen kleiner ist als gegen Zugkräfte ergiebt sich, daß die Feuerröhren aus bebeutend stärkeren Blechen hergestellt werben mulfen als die Siederöhren, und daß gemeinhin die Feuerröhren geringere Widerstandsfähigkeit haben als der Resselmantel. Letteres ist auch burch die Resselepplosionen zur Genüge sestgestellt, da bei der Explosion eines Flammrohrtessels noch saft immer eine der Flammröhren zusammengedrückt worden ist.

Die Bersuche, welche Fairbairn über die Festigkeit der von außen gebrückten Röhren angestellt hat, haben übrigens ergeben, daß die Gefahr eines Zerknickens auch mit der Länge dieser Röhren wächst und es ift diesen Bersuchen die empirische Formel:

$$\delta = \sqrt{\frac{p l d}{0,1646}}$$
 ober  $l = \frac{0,1646 \delta^2}{p d}$ 

angepaßt\*), worin d in Millimetern, bagegen l und d in Metern und p in Atmosphären anzunehmen sind. Da hiernach ein Feuerrohr um so sicherer ist, je kleiner die Länge l gewählt wird, so hat man nach Fairbairn diese Röhren auch durch Ringe von Scheisen versteift, mit denen die Röhren außerslich in gewissen Abständen umgürtet werden, oder die Berbindungen der einzelnen Rohrtheile nach Art der Figuren 479 und 480 angeordnet. Diese Bersteisungen, durch welche jedes Rohr gewissermaßen in eine Anzahl kürzerer Röhren zerlegt wird, sind sehr zwedmäßig, da sie hauptsächlich durch ihre relative Festigkeit wirken und die oben mit so bezeichnete Biegungespannung auszunehmen vermögen.

Rach Rantine foll man ben julaffigen Ueberbrud p in Atmofpharen ju:

$$p = 659720 \frac{\delta^2}{ld}$$

alfo bie Stärte

$$\delta = 0.0012312 \sqrt{pld} \, \beta \text{oU}$$

annehmen, wenn auch l und d in Zollen gemessen werben. In Frankreich giebt man ben einem äußern Drucke ausgesetzten Röhren die doppelte Stärke von Röhren für innern Druck unter übrigens gleichen Umständen. Die für die früheren Borschriften in Preußen maßgebende Formel:

$$\delta = 0{,}0067 \, d \, \sqrt[3]{p} \, + \, 0{,}05 \, 300$$

giebt bebenklich kleine Bandftarten, welche eine genügende Sicherheit nicht gewähren durften.

<sup>\*)</sup> S. Zeitfchr. b. B. b. 3ng., 1867, Beft 11.

Rach v. Reiche foll man bie Bandungen gu

δ = 8 mm fitr Durchmeffer bon 0,4 bis 0,8 m

und

δ = 6 mm für Durchmeffer unter 0,4 m

wählen und die erforderliche Berstärtung burch Edeisenringe so treffen, daß biese letzteren allein das Biegungsmoment M aufzunehmen vermögen, welchem das zwischen zwei Ringen befindliche Rohrstud ausgesetzt ift.

Beispiel. Für das Feuerrohr eines 8 m langen Reffels, welches 0,6 m Durchmeffer hat und einem Ueberdrucke von 5 kg pr. Quadratcentimeter (5 Atm.) ausgesett ift, soll die Blechftarte bestimmt werden.

Rach der den Fairbairn'ichen Berfuchen entsprechenden Formel ergiebt fich ohne Anwendung von Berftärkungsringen:

$$d = \sqrt{\frac{pld}{0.1646}} = \sqrt{\frac{5.8.06}{0.1646}} = 12.0 \text{ mm}.$$

Bill man die Bleche nicht ftarter als 8 mm machen, fo hat man den Ringen einen Abstand von einander zu geben, welcher nicht größer ift als

$$l = \frac{0,1646 \cdot 8^2}{5 \cdot 0,6} = 3,51 \text{ m}.$$

Sest man das Rohr aus funf Schuffen von je 160 cm Lange zufammen, fo hat man das auf Biegung in der Rietnaht wirkende Moment

$$M = p l \frac{a^2 - b^2}{2} = 5.160 \frac{a^2 - b^2}{2} = 400 (a^2 - b^2)$$

und wenn man

$$a = b + \frac{d}{2} = b + 0.4 \,\mathrm{cm}$$
 und  $b = \frac{d}{2} = 80 \,\mathrm{cm}$ 

annimmt, jo wird

$$M = 400 (2.30.0,4 + 0.4^{\circ}) = 400.24,16 = 9664 \text{ kgcm}.$$

Berbindet man die Rohrstüde durch zwei Edeifen von 1,5 cm Dide und 6,5 m Länge der Schenkel, wie fie bei derartigen Rohren fiblich find und zieht nur die Eragkraft der ebenen Flanfchen in Betracht, fo erhalt man deren größte Biegungssipannung s, durch:


 $M=9664=rac{1}{6}~2\cdot 1,5\cdot 6,5^2\cdot s_b$  zu  $s_b=459~{
m kg}$  pr. Quadratcentimeter, eine Spannung, welche unbedenklich zugelassen werden darf.

§. 267. Endflächen der Dampfkossel. Die Böben ober Stirnplatten ber Dampftessel pflegt man in der Regel nicht als ebene Flächen darzustellen, weil ebene Bände sehr leicht dem Durchbiegen unterworfen sind, sondern man wölbt diese Böben meistens nach der Gestalt von Augelschalen, deren Halbmesser etwa gleich dem Durchmesser des Ressels gewählt wird, so daß die Höhe derselben, wie man leicht erkennt, zu

$$h = d - d \sqrt{\frac{3}{4}} = 0.13 d$$

sich bestimmt. Zuweilen giebt man diesen Schalen auch wohl zum Durchsichnitt eine flache Ellipse, deren große Are gleich dem Resseldurchmesser d ist und für welche die halbe kleine Are durch die Höhe k dargestellt wird. Diese Form eignet sich besonders sür die gekrempten Böden, welche unter Bermeibung der Eckeisenringe durch direct aus dem Bleche ausgebogene Ränder mit dem Resselmantel vernietet werden. Halbtugelsörmige Böden, wie sie wohl in früherer Zeit in Gebrauch waren, werden der schwierigen Darsstellung wegen jest nicht mehr verwendet. Auch psiegt man aus demselben Grunde die Flammrohressel meistens mit nahezu ebenen, nur am Umsange umgedogenen Böden zu versehen, weil die Berbindung der nicht concentrisch zum Ausenmantel angeordneten Flammröhren mit den Böden sonst schwieriger herzustellen ist. Bei diesen Resseln ist auch die gewöldte Bodengestalt weniger nöthig, insosen die eingenieteten Feuerröhren als wirksame Anter einer Ausbiegung der Bodenplatten sich widersesen.

Um wenigstens annähernd die Beanspruchung dieser gewölbten Boben zu ermitteln, denkt man fich aus einer solchen Platte durch zwei Baare zu ein-



ander rechtwinkeliger Ebenen nach AB, DC und AD, BC, Fig. 503, ein fehr fleines Stud ABCD berausgeschnitten, beffen Seiten als gerablinig betrachtet werben tonnen und bie Langen a, und a, haben Bezeichnet wieder p ben Dampfmögen. überdrud pr. Flächeneinheit, fo tann man ben Drud auf biefes Stud fentrecht gur rechteckigen Grundfläche ABCD au P = a1 a2 p annehmen. Dentt man zwei ben Schnittebenen parallele und mitten zwifchen benfelben gelegene Cbenen burch bas Blechstüd gelegt, welche bas lettere in ben Bogen GEK und FEH burchichneiben, jo tann man fich vorftellen, bag in ben Enb-

punkten G, K, F, H bieser Bögen tangential an bieselben Spannkräfte  $S_1$ ,  $S_2$  und  $S_2$  wirken, welche die Anstrengungen der vier Schnittslächen B C, A D, A B und C D darstellen und diese vier Spannungen milsen dem Dampsbrucke P in E das Gleichgewicht halten. Bezeichnet man nun mit  $r_1$  den Krümmungshalbmesser der Eurve G K und mit  $r_2$  denjenigen der Eurve F H und sind  $\alpha_1$  und  $\alpha_2$  die Mittelpunktswinkel der beiden Schnittsinien G K und F H, so ist leicht zu erkennen, daß die beiden Spannungen  $S_1$  eine Wittelkraft geben:

$$P_1 = 2 S_1 \sin \frac{\alpha_1}{2},$$

welche wegen ber Rleinheit von  $\alpha_1$  zu  $P_1 = S_1 \alpha_1$  angenommen werben kann. In gleicher Beise ist die Mittelltaft ber beiben anderen Spannungen  $S_2$  durch  $P_2 = S_2 \alpha_2$  gegeben und man hat daher für das Gleichgewicht:

$$P_1 + P_2 = S_1 \alpha_1 + S_2 \alpha_2 = P = a_1 a_2 p$$

Da man ferner  $a_1 = r_1 \alpha_1$  und  $a_2 = r_2 \alpha_2$  hat, so folgt auch:

$$S_1 \frac{a_1}{r_1} + S_2 \frac{a_2}{r_2} = a_1 a_2 p.$$

Ift nun s die zuläffige Materialfpannung, fo hat man bei ber Blechbide d:

$$S_1 = a_2 \delta s$$
 and  $S_2 = a_1 \delta s$ ,

womit bie vorftehenbe Gleichung übergeht in:

$$\frac{a_1 a_2 \delta}{r_1} s + \frac{a_1 a_2 \delta}{r_2} s = a_1 a_2 p,$$

ober

$$\delta = \frac{p}{\frac{s}{r_1} + \frac{s}{r_2}}$$

Diese Formel läßt sich für jebe beliebig gekrümmte Resselsorm anwenden, wenn man nur für  $r_1$  ben kleinsten und für  $r_2$  ben größten Arümmungs-halbmesser an der betreffenden Stelle einsetz, für welche die Blechstärke dermittelt werden soll. Für die kugelsvriigen Endslächen der Ressel ist  $r_1 = r_2 = r$  zu setzen, so daß diese Gleichung für dieselben übergeht in:

$$\delta = \frac{pr}{2s}$$


und man schließt daraus, daß für tugelförmige Böben das Blech nur halb so start nöthig ift als für cylindrische Röhren, deren Haldmesser mit dem Krümmungshalbmesser der tugelförmigen Wöldung übereinstimmt. Wenn man daher für die letztere, wie angesührt wurde, den Durchmesser d des Resselmantels zum Krümmungshaldmesser annimmt, so wäre die Blechdicke in beiden Theilen gleich groß zu machen. In der Regel aber psiegt man die Böben der Kessel aus stärkeren Platten herzustellen als den Mantel, und zwar hauptsächlich mit Rücksicht auf die bedeutende Anstrengung, welcher die Böben beim Krempen oder Ausschmieden der Ränder ausgesetzt werden.

Bergleiche hiermit eine Abhandlung von Lamé in den Comptes rendus de l'Académie des Sciences, T. 30, oder das Polytechn. Centralblatt, Jahrgaug 1850, Rr. 19.

Ebone Kossolwändo. Da bie ebenflächigen Reffelwandungen bei §. 268. gleicher Dide viel weniger Drud aushalten können als gekrummte Banbe, so werden erstere thunlichst vermieden und, wo ihre Anwendung geboten ift, burch Anker ober Blechamidel nach Fig. 504 versteift.

Die genaue Untersuchung ber durch ben Dampsoruck auf Biegung beanspruchten Blatten ist mit großen Schwierigkeiten verbunden (s. Ravier's Mechanik der Baukunft, §. 641 u. s. w.) und es muß hier die folgende
annähernde Behandlung genügen. Es sei ABCD, Fig. 505, eine rechtswinkelige Blechtafel von der Länge AD=a, der Breite AB=b und
der Dick d, welche ringsum von einem Rahmen oder von Nietreihen eingefaßt ist und pr. Quadratcentimeter einen Ueberdruck gleich p Kilogramm
auszuhalten hat. Denkt man dieses Blech in Querstreifen von der Länge b

Fig. 504.



und Breite 1 cm zerschnitten, beren Enden in AD und BC sestgehalten sind und nimmt an, daß die Spannung dieser Streisen durch einen Theil  $p_1$  des Druckes erzeugt werde, so hat man, unter s diese Spannung sur jeden Quadratcentimeter verstanden, für einen solchen Streisen wie für einen gleichmäßig belasteten und an den Enden eingespannten Balken (s. Thl. I):

$$bp_1 \frac{b}{12} = \frac{1}{6} \delta^2 \cdot s$$
,

moraus:

$$\delta = b \sqrt{\frac{p_1}{2s}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

folgt.

Denkt man sich bagegen bas Blech in Längenstreifen wie GH von ber Länge a zerlegt, so findet man in berfelben Beise:

$$\delta = a \sqrt{\frac{p_2}{2s}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

wenn  $p_2 = p - p_1$  denjenigen Theil von p bedeutet, welcher die Spannung in diesen Längsstreisen erzeugt.

Da die Durchbiegung dieser Streifen in den beiden Fällen nach Thl. I beziehungsweise durch

$$\frac{1}{8} \frac{b^4 p_1}{48 WE}$$
 und  $\frac{1}{8} \frac{a^4 p_2}{48 WE}$ 

ausgebrückt wird und die eine Durchbiegung ebenso groß sein muß wie die andere, so hat man auch:

$$b^4p_1=a^4p_2$$
 ober  $p_1=rac{a^4}{b^4}p_2$ ,

und hieraus folgt mit

$$p = p_1 + p_2 = p_1 \left(1 + \frac{b^4}{a^4}\right) = p_2 \left(1 + \frac{a^4}{b^4}\right)$$

auch :

$$p_1 = \frac{a^4}{a^4 + b^4} p$$
 und  $p_2 = \frac{b^4}{a^4 + b^4} p$ .

hiermit ergiebt fich baher bie gefuchte Blechftarte nach (1) gu:

$$\delta = a \sqrt{\frac{a^2b^2}{a^4+b^4}} \frac{p}{2s} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

und nach (2) zu:

Man wird natürlich die Blechstärke nach (3) ober (4) ermitteln, je nachbem a ober b ben größern Werth hat. Für quadratische Bleche erhält man mit a = b:

$$\delta = \frac{a}{2} \sqrt{\frac{p}{s}} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (5)$$


Setzt man, wie für die Röhren mit innerm Druck in der Formel von Brix geschehen,  $\frac{1}{s}=0{,}003$ , so erhält man für rechtedige Platten, deren größere Seite a ist:

$$\delta = 0.0387 \ a \sqrt{\frac{a^2b^2}{a^4+b^4}p} \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ (6)$$

und für quabratische Platten:

$$\delta = 0.0274 a \sqrt{p}$$
 . . . . . . . (7)

Diefe Formeln können Berwendung finden zur Bestimmung ber Blechstärten, welche den geraden Banden der Feuerbuchsen von Locomotiv= und Locomobilteffeln zu geben find. Bur Berfteifung biefer Bande werden betanntlich hierbei je eine Wand ber innern Feuerbüchse und bes äußern Feuerstaftens durch Stehbolzen mit einander vereinigt (vergl. Thl. III, 2), welche nach Art der Fig. 506 durch beibe Bleche hindurchgeschraubt und an den Enden vernietet werden. Diese Stehbolzen haben dem auf die beiden Flächen wirtenden Dampsdrucke durch ihre absolute Festigkeit zu widerstehen und sind baher in hinreichender Anzahl und entsprechender Stärke anzuordnen. Bei den Locomotivkesseln werden die Stehbolzen in der Regel in einer Stärke von 20 mm ausgeführt und in parallelen, sich rechtwinkelig kreuzenden Reihen von 100 bis 120 mm Abstand von einander angebracht. Die Weite des zwischen den beiden Platten vorhandenen, mit Wasser gefüllten Zwischenzaumes pflegt 80 bis 100 mm zu betragen. Nach den Bersuchen von Fairbairn\*) ist die Tragkraft eiserner Platten mit eisernen Stehbolzen



etwa boppelt fo groß als diejenige kupferner Platten und Stehbolzen, auch ift die Festigkeit der Stehbolzen mit Köpfen A, Fig. 506, größer als die der einsachen Schrauben B.

Denft man sich bas burch Stehbolzen in a, b, c, d, Fig. 507, unterstützte Blech ABCD parallel zu ben Diagonalen ae und bd in Streifen wie AF und GH getheilt, so kann die für quadratische Platten gefundene Formel (5):

$$\delta = \frac{a}{2} \sqrt{\frac{p}{s}}$$

zur Bestimmung ber Blechstärke Berwenbung finden, vorausgesetzt, daß man für die Länge a die Diagonale e  $\sqrt{2}$  des Duadrats einführt, bessen Seite gleich der Entfernung e von zwei Stehbolzenreihen ift. Hiermit folgt also:

$$\delta = \frac{e}{2} \sqrt{\frac{2p}{s}} = e \sqrt{\frac{p}{2s}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

und baher mit  $\frac{1}{s} = 0,003$ :

<sup>\*)</sup> Siehe Useful information for Engineers.

$$\delta = 0.0387 e \sqrt{p}$$
 Centimeter . . . . . (83)

Dieser Ausbruck stimmt mit ber von Brig\*) gesundenen Formel vollfommen überein. Die Dicke ber inneren, dem Feuer ausgeseten Platten psiegt man wohl um 25 Broc. größer zu machen.

Für die Stehholzen, von benen jeder einer Zugkraft  $e^2p$  ausgesett ift, hat man aus  $\frac{\delta_1^2\pi}{4}s=e^2p$  den Durchmeffer:

$$\delta_1 = e \sqrt{\frac{4p}{\pi s}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

also mit  $\frac{1}{s} = 0,003$ :

$$\delta_1 = 0.0619 \ e \ V_p$$
 . . . . . . (9<sup>a</sup>)

Nach Brix foll man

$$\delta_1 = 0.0619 \, e \, \sqrt{p} + 0.125 \, 30\% = 0.0619 \, e \, \sqrt{p} + 0.35 \, \mathrm{cm}$$

machen, wenn wie bisher, p in Kilogrammen pr. Quadratcentimeter angegeben wird, wofür man auch genügend genau die Zahl ber Atmosphären (Ueberdruck) setzen kann.

Die ebene Deciplatte ber Feuerbüchse erhält burch eine Anzahl von neben einander aufgenieteten Tragrippen eine Berstärkung, welche nach den Regeln ber relativen Festigkeit zu beurtheilen ift.

Nähere angesithet und daselbst auch bemerkt, daß man mit Rücksicht auf die Nähere angesithet und daselbst auch bemerkt, daß man mit Rücksicht auf die Dichtigkeit der Fugen bei Dampstesseln die Nieten in geringem Abstande neben einander anordnen muß. Gewöhnlich werden die Blechränder direct über einander gelegt und nach Fig. 508 durch eine einzige Reihe von Rieten (einsache Nietung) verbunden. Man pslegt in diesem Falle für die Blechstärte d meistens den Nietdurchmesser d=2 d oder auch 1,5 d + 4 mm, die Entsernung der Nieten e=2 d + 10 mm und den Abstand vom Blechrande a=1,5 d anzunehmen. Bei diesen Berhältnissen wird das Blech durch die Nietlöcher daher im Berhältniß  $\frac{d+10}{2d+10}$ , also sür die

Filr besonders starte Beanspruchung wählt man auch die doppelte Nietung. Fig. 509, bei welcher man zwei Nietreihen A und B anordnet und zwar in der Regel so, daß die Entsernung AB von zwei benachbarten Nieten beider Neihen dieselbe Größe e = 2d + 10 mm wie dei der einsachen Nietung erhält. Für die Entsernung der Löcher in derselben Reihe wählt man dabei

meift üblichen Nietstärken von 20 mm im Berhaltnig von 0,6 gefchwächt.


<sup>\*)</sup> Berhandlungen bes Bereins 3. Bef. d. Gemfl., 1849.

passend  $e_1=3\,d+20\,\mathrm{mm}$ , in Folge beren eine Berschwächung des Blechs durch die Nietlöcher im Berhältniß  $\frac{2\,d+20}{3\,d+20}$ , also für  $d=20\,\mathrm{mm}$  im Berhältniß von 0,75 eintritt. Die doppelte Nietung gewährt daher den Bortheil einer gezingern Berschwächung des Blechs, ein Nachtheil ist aber

Fig. 508.



in bem Bortommen einer größern Angahl von Nietlöchern zu erbliden, wodurch entsprechend niehr Gelegenheit zu Undichtheiten geboten ift. Lettere Bemerkung gilt auch für die einfache Laschennietung, Fig. 510, welche öfter



Anwendung sindet und in noch höherm Grade sür die doppelte Laschennietung, Figur 511, welche sür Dampstessel wohl nur ausnahmsweise verwendet wird. Bei diesen Berbindungen werden die einzelnen Blechtaseln A und B stumps gegen einander gestoßen und durch die darüber gelegte Dechplatte oder Lasche L vereinigt. Daß biese

Lasche zuweilen für die Querverbindung der Flammröhren eine To ober Aoförmige Gestalt annimmt, um als hervorragende Rippe die Steifigkeit des Robrs zu verarökern, wurde schon in §. 266 bemerkt.

Treffen zwei Platten rechtwinkelig gegen einander, wie z. B. die Böben und die Mantelbleche, so bewirkt man die Berbindung entweder durch ein Edeisen E, Fig. 512, von etwa 10 bis 12 mm Dide und 60 bis 65 mm

Fig. 512.





Fig. 513.



Länge ber Schenkel, ober man versieht ben Boben B nach Fig. 513 mit einem umgestülpten Rande. Im Uebrigen muß hinsichtlich ber Ausführung und Construction ber Dampftessel auf die betreffenden Handbücher ber Constructionslehre verwiesen werden.

§. 269. Spoisoapparato. Zu einem Dampstessel gehören noch besondere Apparate zum Speisen des Kessels mit Wasser, zur Ableitung des Dampses, zum Reguliren der Dampserzeugung, zum Sicherstellen vor dem Zerspringen des Kessels u. s. w.; von ihnen wird nun die Rede sein.

Das Speisen eines Dampstessels muß so gleichförmig wie möglich vor sich geben, in nicht zu großen Mengen auf einmal und mit möglichst reinem und warmem Basser erfolgen. Aus letterm Grunde wärmt man das Wasser durch besondere im Fuchse oder Schornsteine u. s. w. angebrachte Röhren an, auch verwendet man hierzu bei Condensationsmaschinen einen Theil des Condensationswassers, während man bei Maschinen ohne Condensation häusig Borwärmer anordnet, in denen das Speisewasser durch den abgehenden Damps auf 80 bis 90° C. vorgewärmt werden kann. Wird in dem Ressel Damps von niedrigem Drucke erzeugt, dessen Spannung den Atmosphärendruck nur 1/4 bis 1/5 Atmosphäre übertrifft, so genügt zur Einsührung des Wassers in den Kessel ein einsaches Rohr; bei einem Kessel nit Dämpsen von Hochdruck hingegen muß das Speisewasser durch eine Punnpe zugedrückt werden, weil eine bloße Speiseröhre zu hoch aussallen würde.

Das Speiferohr geht von oben burch ben Reffelraum hindurch und endigt etwa 0,15 m über bem Reffelboden, möglichft entfernt von bem eigent-

lichen Feuerherbe. Um das Speisen mit Wasser zu reguliren, b. i. um immer so viel Wasser zuzuleiten, als durch Dampfbildung verbraucht wird, wendet man zuweilen einen Schwimmer an, der mit dem Wasserspiegel im Kessel und sinkt und dabei ben Zutritt des Wassers zum Kessel versperrt oder herstellt.

Die Einrichtung eines Speiseapparates für Dampsteffel mit Dampfen von niedrigem Drucke führt Fig. 514 vor Augen. hier ift A ber Baffer-





Fig. 514.

D



behälter, welchem bas Wasser zugeführt wird, BC die etwa 3 m lange Speiseröhre, D der Dampf und E bas Wasser im Kessel, sowie F der Schwimmer aus Kalt- oder Sandstein, der etwas mehr als zur Hüsste ins Wasser eintaucht, was badurch erreicht wird, daß der Schwimmer

an dem um c drehbaren Hebel ab hängt, dessen anderes Ende bei b durch ein Gewicht G von entsprechender Größe den Schwimmer theilweise ausgleicht. Mit diesem Hebel steht bei d das Einlasventil e in Berbindung. Wenn nun der Wasserspiegel und mit ihm der Schwimmer sinkt, so wird der Hebel ab mittelst des bei f durch eine Stopfbuchse gehenden Kupfersdrahtes aF nieders und folglich bei d aufgezogen, und somit e gehoben, so daß nun neues Wasser eintreten kann; wenn hingegen F mit dem Wasser steigt, so erbält G das Uebergewicht, es geht der Hebel bei d nieder und

verschließt daher ben Eintritt bes Wassers in ben Kessel durch das Bentil e. Die Stopsbüchse bei f, welche leicht zu einem Festlemmen des Drahtes aF Beranlassung giebt und dadurch die Wirksamkeit des Apparates beeinträchtigt ober ganzlich aushebt, tann man dadurch ganz umgehen, daß man bei f ein oben offenes Rohr ausseht, in welchem das Wasser die zu der durch den Dampsdruck bestimmten Höhe W sich erhebt und in welchem der Draht aF frei spielen kann.


Bei den Bochbrudmaschinen ift die Ginführung bes Speisewaffers ichwerer, weil fich bier ein bedeutender Dampforud entgegenfest; beshalb wird auch hierzu eine besondere Bumpe, Die fogenannte Speifepumpe, nothig. Diefe Bumpe, über welche in Thl. III, 2, bas Rabere nachzusehen ift, besteht meistens aus einer einfach wirtenden Saug- und Drudbumbe mit Blungertolben, welche von ber zugehörigen Dampfmaschine durch ein Ercenter ober eine Rurbel bewegt wird und ein bequemes Gin- und Ausruden gestattet, je nachdem die Speisung vorgenommen werben foll ober nicht. Reffelanlagen verwendet man auch mit Bortheil besondere Dampfpumpen. Die Speiseröhre, welche hierbei in Anwendung tommt, ift in Fig. 515 (a. v. S.) Bei A wird bas Waffer burch bie Bumpe jugebrudt, B ift ein Bentil, bas Speiseventil, burch welches bas Baffer hindurchgeben muß. um in die eigentliche Speiferöhre CD ju gelangen, mit ber Flanfche EE fitt die Röhre auf dem Kessel auf. Um den Sub des Bentils B zu reguliren, ift in bent Dedel C eine Stellichraube F angebracht, gegen welche bas Bentil beim Deffnen anschlägt, auch tann hierdurch bas Speiseventil gang geschloffen und die Speisung unterbrochen werben, für ben Fall, bag eine Bumpe mehrere Dampfteffel verforgt. Das Speiseventil, welches gemiffermaßen als ein zweites Steigventil ber Bumpe angesehen werben tann, ift nöthig, um die Speifepumpe, wenn erforberlich, öffnen zu konnen.

Die Speisevorrichtung wird in der Regel nicht durch die Maschine, sondern durch den Heizer regulirt, der nach dem Stande des Wassers in dem Ressel die Speisepumpe ein- oder ausruckt. Man hat zwar auch bei Hochdruckmaschinen Schwimmer zum Selbstreguliren des Speisens angewendet, da sie aber zu viel Aufsicht ersordern und ihren Dieust oft versagen, so zieht man das Reguliren mit der Hand gewöhnlich vor. Da das Speisen des Ressels nicht ununterbrochen, sondern periodisch geschieht, so hat man die Speisepumpe immer für eine viel größere Wassermenge zu bemessen als der Ressel verdampst. Meistens macht man die Pumpe so groß, daß sie das Dreis die Sechssache der Berdampsung befördern kann, um einen etwa zu tief gesunkenen Wasserstand schnell wieder auf die richtige Höhe bringen zu können.

Anmerkung. Bei ben Genichel'ichen Dampfteffeln wird bas Speifen bes Reffels mit Waffer durch einen Schwimmer regulirt. Die gange Anlage eines

solchen Reffels sührt Fig. 516 vor Augen. AB ist eine 0,15 bis 0,80 m weite und circa 3 bis 6 m lange Siederöhre, und neben derselben liegen nach Besinden noch mehrere vollsommen gleiche Röhren. Unten bei B tritt das Speisewasserin, und C ist die horizontale Röhre, worin der erzeugte Dampf gesammelt wird. Die im Feuerraume sich bildende warme Lust umgiedt bei ihrer Bewegung durch den unter 24° Reigung sich niederziehenden Canal EF die Siederöhren vollständig und gelangt unten bei F in den Schornstein. Der Rost E ist um eine horizontale Aze O drehbar und wird am andern Ende durch den obern Arm eines kleinen Winkelbedels K unterstügt. Ferner ist R eine von den Röhren, welche das Speisewasser den einzelnen Siederöhren zustühren. Zum Reguliren dieses Zussührens dient ein mit Blech eingesafter Stein S, der auf dem in einem gußeisernen Gefäße D eingeschlossene Speisewasser schwammt. Zu dem Ende ist der






Schwimmer S an dem Wintelhebel bed aufgehängt, dessen Arm od das Aussgleichungsgewicht f trägt, während der Arm ce durch ein Stängelchen mit dem Saugventil der Speisepumpe in Berbindung gesett ist. Wenn es an Wasser in der Speiserdhre sehlt, so sintt S und es wird mittelst ce das Saugventil der Speisepumpe in den Stand gesett, sein Spiel zu verrichten; wenn aber Wasser im Uebersuß vorhanden ist und S steigt, so hebt der Arm ce das Saugventil in die Göhe und es ist dadurch die Pumpe außer Stand gesett, Wasser in den Ressel zu drücken. Sollte endlich der Wasserpiegel unter eine gewisse die kerabssinken, so würde das Armende d den Arm de eines um g drehdaren und mit einem Gegengewichte h versehenen Wintelhebels des am andern Ende einem Stange il auszichen, welche mittelst eines längern Schliges am andern Ende den untern Arm des Wintelhebels K ersaßt; dabei würde der obere Arm diese Hebels unter dem äußersten Ende des Rostes weggleiten, bieser nun, seiner Stüge beraubt, niedersallen und den Verennstoff in den Aschein ausschütten und dadurch

die Gefahr einer Ueberhigung beseitigt sein. Als Borzug dieses früher mehrsach angewandten Ressellpstems hebt sein Ersinder hen schell die energische Berbampsungssähigkeit desselben hervor, in Folge deren nur die geringe Heizstäche von 0,4 qm für jede Pserdetraft nöthig sein soll. Die Abwartung und Reinigung soll leicht und die Sicherheit groß sein. Als Rachtbeil wird dagegen von anderer Seite die Kleine Wasserstäche angesührt, in Folge deren der Wasserstand sehr großen Schwankungen unterworfen ist und die Dämpse viel unverdampstes Wasserschanisch mit sich fortreißen. Hervielden daß die obere Fläche der Siederöhren außerlich bald von Flugasche bedeckt ist und die Ablagerung von Resselstieten gerade an den start erhigten Unterstächen der Sieder eintritt. Dies mögen die Gründe sein, weshalb dieses Kesselspstem heute wohl kaum noch ausgesührt wird, so daß es auch in §. 261 bei der Besprechung der gewöhnlichen Resselsanlagen nicht besonders angesührt worden ist.

In neuerer Zeit sind statt ber gewöhnlichen Speiseapparate mit Speisepumpen verschiedene selbstthätige Speisevorrichtungen zur Anwendung gekommen, so unter anderen der Speiseapparat von Auld, sowie der von Jolly und von Briere.

Der selbstthätige Regulator zur Reffelspeisung von Jolly (f. Armensgaud's Génie industriel, Juli 1865, auch Dingler's Journal, Bb. 178)





besteht in der Hauptsache in einer kleinen Dampfmaschine ABC, Figur 517, deren Schieber S mittelst der stells baren Stangen SL an den um D drehbaren Hebel DE eines Schwimmers angeschlossen ist, und deren Kolben K mittelst der Stangen KB und HV das Bentil V ausbebt und niederläßt. Das Gewicht G dient zur Ausgleichung sicht dargestellten) Schwimmer im Innern des Dampstessels.

Wenn beim Mangel an Baffer im Ressel ber Schwimmer niebergeht, so steigt ber Bebel

besselleben auf ber Seite bes Gewichtes G und es hebt ber Arm DE ben Schieber S mittelst ber Stange LS empor. Bei ber hierbei eintretenben obern Stellung bes Schiebers kann ber Dampf von C burch die Dampf-kammer hindurch und unter den Kolben K strömen, welcher nun sammt dem Eintrittsventil vom Dampsbruck emporgehoben wird. Hierdurch wird die

Berbindung zwischen ber bei W angeschlossenen Speisepumpe und ber bei U nach dem Ressel führenden Speiseröhre hergestellt und dem Speisewasser der Zutritt in den Kessel gestatet. Ist später das Speisewasser im Uebermaß zugestossen und der Schwimmer auf eine gewisse Höhe gestiegen, so zieht der nun sinkende Hebelarm DE den Schieder wieder herab und der jest über den Kolden K tretende Damps schiedt denselben sammt dem Bentil V nieder, wobei der weitere Zusluß des Speisewassers wieder ausgehoben wird.

Ein anderer selbstthätiger Speiseapparat von Bridre ift beschrieben in Armengaub's Génie industriel, 1866, sowie in Dingler's Journal, Bb. 180.


Diese, sowie die vielen sonft noch angegebenen Borrichtungen zur selbstethätigen Speisung haben sich keine nennenswerthe Berbreitung verschaffen können, da sie wegen ihrer meist complicirten Einrichtung häusig ihren Dienst versagen. Man ist vielmehr allgemein dazu übergegangen, eine so wichtige Angelegenheit, wie die regelrechte Speisung der Dampstessel ist, der directen Obhut des Kesselwärters zu überweisen.

Injoctoren. Der Giffarb'iche Injector ober bie Dampfftrahl: §. 270. pumpe (f. Thl. III, 2) hat in ber neuern Zeit eine sehr verbreitete Answendung zur Keffelspeisung gefunden und in vielen Fällen die bisher angeswandten Keffelspeisepunpen gänzlich verdrängt. Bermittelst dieses Apparates wird das Speisewasser durch die lebendige Kraft eines dem Kessel entströmenden Dampfstrahls in den letztern gedrückt, wobei der zur Wirtung tommende Dampf condensirt wird und mit dem zugeführten Speisewasser vermengt in den Kessel zurucktritt.

Die ursprüngliche Einrichtung biefes Apparates, wie fie ihm von bem Erfinder gegeben wurde, ift aus ber Fig. 518 (a. f. S.) ersichtlich.

De Rohr A steht mit dem Dampfraume des zu speisenden Kessels in Berbindung und führt bei geöffnetem Hahne H durch eine Anzahl von Löchern in die Röhre BC Dampf, welcher durch das conische Mundstlick C ausbläst. Das letztere mündet in eine als Condensator dienende Kammer D aus, welche durch das Saugrohr F mit dem Speisewasserbeilter in Berbindung steht. Diese Kammer endigt in ein conoidisches Mundstlick E, durch welches nicht allein das durch F angesaugte, sondern auch das aus dem Dampse durch seine Condenstrung gebildete Wasser abströmt. Sine andere dem Mundstlicke E gegenüberstehende Auffangdisse F nimmt den aus E kommenden Wasserstrahl auf, um denselben in die sich allmälig erweiterude Röhre K und durch das Speiseventil V hindurch in das Rohr L zu leiten, welches mit dem Wassersaume des Kessels in Berbindung steht. Auf diese Weise treibt der bei C austretende Damps das Wasser in einem continuir-

lichen Strahle in ben Reffel. Bur Regulirung ber Dampfausströmung bient ber in eine conische Spite auslaufende Dorn N, welcher vermöge bes auf



ihm befindlichen Schraubengewindes durch Umdrehung der Kurbel M entsprechend verstellt werden kann, während durch eine andere Schraube O die Röhre BC verschoben werden kann, um hierdurch den ringförmigen Zwischenraum genau zu reguliren, der zwischen ber Dampfdise C und bem Boben

ber Kammer D bem Speisewasser ben Zutritt gestattet. Das von ber Auffangduse G nicht aufgenommene Wasser sindet einen Absuß nach der Kammer R und dem Absußrohre S (Sabberrohr), doch fließt während des regelrechten Betriebes durch S kein Wasser ab, sondern nur beim Ingangsehen des Apparates, oder wenn die Spannung des Dampses unter das ersordersliche Waß herabgegangen sein sollte.

Die von dem Dampfe bei seiner Condensation abgegebene Barme dient dazu, das angezogene Speisewasser vorzuwärmen, so daß diese Barme nicht verloren geht, was dagegen der Fall wäre, wenn man etwa die Dampfftrahlpumpe als Hebevorrichtung zur Beförderung von Waffer in einen hochgelegenen Behälter benugen wollte. Eine solche Berwendung ift, weil die aufgewendete Wärme zum größten Theile verloren geht, immer eine sehr unvortheilhafte.

Da für die Wirfung des Dampfes desien Condensation von wesentlichem Einslusse ist, so erklärt es sich, warum diese Wirkung um so unsicherer wird, je wärmer das hinzutretende Speisewasser ist und es gelingt daher nicht, mit Injectoren der ältern durch Fig. 518 dargestellten Einrichtung Wasser in den Ressel zu drücken, wenn die Temperatur des Wassers höher als etwa 40° ist. Ebenso ist bei diesen älteren Borrichtungen die erreichbare Saughöhe immer nur gering, meistens noch weniger als 1 m, was sich dadurch erklärt, daß in der Rammer R die Spannung herrscht, welche den Dämpsen zu eigen ist, deren Temperatur mit derzenigen des in die Aussangdüse tretenden Flüssseitsgemisches übereinstimmt. In neuerer Zeit hat man durch Berbesserungen des Injectors, insbesondere durch Berwendung von zwei desonderen Ditsen hinter einander die gedachten llebelstände wesentlich beseitigt, wie im Folgenden gezeigt werden wird.


Die Borzüge der Dampsftrahlpumpe in ihrer Berwendung als Kesselsspeiseapparat sind ersichtlich. Als Bortheil ist in erster Reihe der Wegfall aller beweglichen Theile anzusehen, welche, wie die Kolben und Zapsen der Bumpen, zu steten Arbeitsverlusten und allmäliger Abnutzung Beranlassung geben. Dieser Umstand fällt besonders ins Gewicht in denjenigen Fällen, in welchen eine Dampsmaschine gar nicht vorhanden ist, von der die Speisepumpe betrieben werden könnte, also wenn der Dampstessel dazu dient, Dämpse für Zwecke der Heizung, Destillation u. s. w. zu erzeugen. In solchen Fällen mußte man früher lediglich zum Zwecke der Kesselspeisung besondere Dampspumpen ausstellen. Dies war auch sür Locomotiven und Dampsschisse nötzig, um die Kessel während des Stillstandes speisen zu können, wogegen die Anwendung des Injectors eine Speisung zu jeder Zeit und unabhängig von dem Betriebe der Dampsmaschine ermöglicht.

Ein Uebelftanb, mit welchem bie alteren Injectoren behaftet waren, beftand barin, bag die Wirksamkeit bes Apparates eine genaue Regulirung bes

Dampf- und Wasserzutritts ersorberte, wozu die beiden Schrauben O für den Wassereintritt und M sur den Dampfzutritt vorgesehen waren. Insebesondere setzte das Ingangsehen des Apparates eine gewisse Geschicklichkeit und Uebung von Seiten des Kesselwärters voraus. Diesen Mangel zu beseitigen und insbesondere die Handhabung des Apparates möglichst zu ersleichtern, hat man neuerdings die Einrichtung mannigsach verändert, in welcher Beziehung hier nur einige Anordnungen angesührt werden mögen.

Der Injecteur von Schau, Fig. 519, enthält eine fest eingesette unbes wegliche Dampfolife C und eine ebenfalls unbewegliche Bafferbile E, welcher





bie Auffangduse G gegenübersteht. Die Regulirung des Dampfzutritts geschieht hierbei mittelst des Bentils A, welches in bekannter Art durch eine Schraubenspindel an dem Handrade H bewegt wird, und ein ähnliches Bentil D dient zur Regulirung des zugeführten Speisewassers, welches durch das Rohr F in den Apparat tritt. Dieser Injector wird gewöhnlich so tief ausgestellt, daß das Wasser aus einem höher gelegenen Behälter von selbst zusließt, eine Saugwirkung also nicht ersordert wird. Bei den Locomotiven besindet sich der Apparat daher in der Regel unter dem Führerstande, also unterhalb des tiessten Wasserstandes im Tender.

Der Injector von Friedmann, Fig. 520, unterscheidet sich hiervon hauptsächlich durch die Andringung einer zweiten Wasserdise  $E_1$ , der das Wasser aus der Kammer K zusließt, in welche es durch ein in der Figur sich von unten anschließendes Rohr geleitet wird. Der Dampf tritt durch die Düse A ein und wird durch ein in dem Dampfrohre angedrachtes Bentil regulirt. Auch dieser Injector ist ein nicht saugender.

Bon besonderm Interesse sind die Körting'schen Universalinjectoren, welche durch die Anwendung von zwei Dufen gekennzeichnet sind, die das Wasser nach einander zu durchströmen gezwungen wird, so daß es zweimal



einer Beschleunigung durch ben Dampf ausgeset ift. Auch diese Injectoren werben entweber ale faugende ober nichtfaugende ausgeführt. Gin faugender Rörting'icher Injector ift burch Fig. 521 I, II, III (a. f. G.) bargeftellt. Der burch H zugeführte Dampf tritt beim Anlassen bee Apparates zunächst burch Die Dufe D, indent zuerft nur das fleinere Bentil v ber beiben Dampfeinlagventile v und v' geöffnet wird. Diefer in geringer Menge burch v tretende Dampf wird bei feinem Austritte durch die Dufe D condensirt und faugt in Folge bes baburch entstehenden luftverdunnten Raumes bas Waffer aus bem an J angeschloffenen Rohre an, um es in die Auffangebufe F gu In bem erften Augenblicke, wenn bas Bentil v foeben fich ju öffnen begonnen hat, ift bicfem Waffer ber Austritt burch M und ben Sahn E hindurch gestattet; bei einer weitern Eröffnung von v aber, wie sie durch langfame Bewegung bes Bebels A im Ginne bes Bfrile bewirft wird, verfolieft ber mittelft ber Schubstange Z bewegte Bahn E bem Baffer ben Austritt ine Freie und es ift baffelbe baber genothigt, burch ben Canal N empor und in die zweite Auffangebufe F' zu treten. Bu gleicher Beit ift jest durch weitere Drehung bes Sebels A und ber Are B bas Bentil v' geöffnet, fo baf ber burch die zweite Dampfdufe D' austretende Dampf bas Waffer in

Fig. 521 I.






Fig. 521 III.



bie zweite Auffangebüse F' wirft. Dieses Wasser sindet anfänglich noch einen Ausgang ins Freie durch den Canal M', dessen Deffnung jedoch kurz darauf durch weitere Drehung des Hahns E verschlossen wird. In diesem Augenblicke wird das Speiseventis C durch den gegen dasselbe treffenden Wasserstrahl geöffnet und das Wasser strömt nunmehr als ununterbrochener Strahl in den Kessel, so lange der Dampf hinzugelassen wird, welcher fortwährend durch die beiden Dusen D und D' gleichzeitig eintritt.

Um die Bewegung der beiben Bentile v und v' und bes Sahns E in ber hier gebachten Art leicht und bequem hervorzurufen, ift folgende Ginrichtung Der jur Bewegung ber beiben Bentile v und v' angeordnete boppelarmige Bebel oo' ift ercentrifch auf die Are B bes Bandhebels gefest, jo amar, baf c. Fig. 521 III, ben Mittelpunft für bas Auge biefes Bebels oo' barftellt, mabrend bie Drehare bes Sandels A ihren Mittelpunkt in b bat. Es ergiebt fich nun, daß bei einer Rechtsbrebung bes Banbels A und feiner Are B um b ber Mittelvunkt c fich erhebt, und zwar wird hierbei nur das fleinere Bentil v wegen bes geringern Dampforude fich öffnen, muhrend bas größere Bentil v' vom Dampfe noch niedergehalten wird. Der Bebel oo' ftellt fich baber in die fchrage Lage o, o. Sobald indeffen bas Bentil v um eine gewiffe Groke gehoben ift, welche gleich bem freien Spiele a ift. bas ber Stift von v oberhalb in feiner Fuhrung findet, ift bei weiterer Drehung bee Bandele bas Bentil v an jeber ferneren Bebung verhindert und es muß nun v' erhoben werben, indem ber Bebel oo' fich aus ber Lage 0, 0, in biejenige 0, 04 ftellt. Auf biefe Weife wird bie gebachte Bewegung ber Bentile einfach burch langfames Rechtsbreben bes Banbels erzielt, benn bie in Fig. 521 I bargeftellte Berbindung ber Are B bes Banbels A mit ber bes Sahnes E burch bie Zugstange Z veranlagt, daß auch biefer Sahn bie angegebene Bewegung macht, sobald ber Banbel A umgelegt wirb. Durch bie Anmenbung von zwei Dufen ift ber Injector befähigt worben, vorgewärmtes Waffer von einer Temperatur von 65 bis 700 C. fpeifen 2u tonnen, mahrend Injectoren mit nur einer Dufe erfahrungemäßig nur ungenügend ober gar nicht arbeiten, sobald bas Speisewasser eine Temperatur über 300 C. hat. Man kann sich diese Erscheinung etwa in folgender Art Bei allen Injectoren fpielt die Condensation bes gur Wirfung kommenden Dampfes in dem Apparate eine wichtige Rolle, nicht nur weil bas baburch entstehende Bacuum bie Möglichkeit bes Saugens gewährt, fonbern auch, weil bie Geschwindigkeit, mit welcher ber Dampf ausströmt, burch bie Befeitigung bes Gegendruces gesteigert wirb. Run ift, wie bie nachfolgende Rechnung ergeben wird, gur Speifung einer bestimmten Baffermenge eine Dampfmenge von folder Große erforderlich, bag baburch die Anfangetemperatur etwa um 400 C. erhöht wird. Wird nun biefe Dampfmenge bei ben einbufigen Apparaten im vollen Betrage bem eintretenden Baffer zugeführt,

so wird dessen Temperatur, wenn sie anfänglich 40 bis 50° beträgt, dadurch auf etwa 80 bis 90° erhöht, welche Temperatur dem Siedepunkte 100° nahe liegt, welcher zu der in der Condensationskammer herrschenden atmosphärischen Pressung gehört. Das Wasser verliert dadurch wesentlich an seiner Fähigkeit, den Dampf zu condensiren.

Dagegen wird bei ben Rörting'ichen Apparaten burch bie erfte fleinere Dilfe auch nur ein entsprechend kleiner Theil ber Gesammtbampfmenge zugeführt, so daß die Temperaturerhöhung geringer und zwar ungefähr nur au 100 ausfällt, wenn man etwa nur ben vierten Theil bes Dampfes burch bie erfte Dilfe treten läft. Dies wurde vorausfesen, baf ber Querichnitt ber größern Dufe etwa breimal fo groß, wie ber ber fleinern ift. tretende Waffer wirde also in biefem Falle noch um etwa 300 wärmer fein können als bei Anwendung von nur einer Dufe, ohne die Fähigkeit ju conbenfiren in geringerm Dafe zu haben. Wenn nun bas Baffer nach ber zweiten Dilfe gelangt, fo wird zwar baselbst burch ben neu bingutretenben Dampf eine weitere Erwärmung bes Baffers fattfinden, welche beffen Temperatur bis zu 1000 und vielleicht noch barüber erhöht; bies ift in ber zweiten Rammer aber auch angangig, benn ba hier ber Drud bereits gröker ift als ber atmosphärische, so liegt auch ber Conbensationspunkt in biefer Rammer bober, 3. B. für einen Drud von 2 Atmosphären nach ber Tabelle &. 235 bei 120,60. In biefer Beife mag man es fich erflären, warum erfahrungs. magig bie mit zwei Dilfen arbeitenden Apparate marmeres Waffer au freifen vermögen ale bie einbufigen.

Auch die mögliche Saughöhe soll bei diesen Apparaten größer und nach der Angabe der Berfertiger beim Ansaugen kalten Wassers bis zu 6 m, unter Umständen sogar bis zu 7 m angenommen werden können. Die Anwendung von zwei Düsen scheint auch den Apparat in gewissem Sinne zu einem selbstregulirenden zu machen, indem bei einer geringer gewordenen Dampsspannung die erste Düse entsprechend weniger Wasser nach der zweiten schafft, durch welche jetzt auch weniger Damps zur weitern Besörderung austritt. Bei den Injectoren mit einer Düse muß dagegen den Schwankungen des Dampsbruckes entsprechend eine Regulirung der Eintrittsöffnung für das Wasser vorgenommen werden.

Die Fähigkeit der Dampstrahlpumpen, warmes Basser befördern zu tönnen, ist von nicht zu unterschäßender Bedeutung, da hierdurch die Möglichkeit gegeben ist, durch Anwendung von Borwärmern einen Theil der Barme des abgehenden Dampses bei Auspuffmaschinen oder der Rauchgase bei Condensationsmaschinen für den Kessel wieder nutbar zu machen.

Eine angenäherte Theorie des Injectors ist in Thl. III, 2, Cap. IV, ge-legentlich der Besprechung der Saugstrahlpumpe gegeben. Unter Zuhulfe-

nahme ber mechanischen Barmetheorie läßt sich biese Theorie noch in ber folgenden Beise vervollständigen.

Es werbe aus bem Dampfteffel, in welchem bie Spannung p und bie zugehörige Temperatur t herricht, in einer beliebigen Zeit 1 kg Dampf- und Baffermischung bem Injector augeführt und es moge x bie Gewichtsmenge bes in bem Gemische enthaltenen Dampfes bebeuten. Bezeichnet bann wieder q die Fluffigkeitswarme und o die innere, sowie r die außere latente Barme bes Dampfes (f. §. 234), fo enthalt bas betreffenbe Gemifch bie innere Wärme q + xo. Das Gemisch hat bei ber Spannung p das Bolumen  $\sigma + xu$ , wenn wie früher mit  $\sigma = 0,001$  cbm das specifische Bolumen des Wassers und mit u das Bolumen von 1 kg Dampf der Spannung p bezeichnet wird. Wenn biefes Bolumen aus bem Reffel getreten ift. fo ist eine aukere Arbeit gleich p (o + xu) geleistet, beren Barmemerth burch Ap ( $\sigma + xu$ ) bargestellt ist, unter  $A = \frac{1}{424}$  B. . E. das Bärmeäquivalent der Arbeitseinheit verstanden. Man hat baher die ganze in bem austretenben Dampfgemische enthaltene Energie, ausgebrudt in Barmemag zu:

$$Q = q + x Q + A p (\sigma + x u) = q + x r + A p \sigma,$$

wenn nach §. 234:

$$\varrho + Apu = r$$

gefest wird.

Gesetzt nun, es werbe ein Gewicht Wasser gleich M Kilogramm auf die Höhe h angesaugt und daher das Gewicht 1+M Kilogramm Wasser, bessen Bolumen  $\sigma(1+M)$  ist, in den Kessel gepreßt. Hierzu gehört, da der Atmosphärendruck  $p_0$  dabei die Arbeit  $L_a=M\sigma p_0-Mh$  verrichtet, ein Arbeitsauswand von:

$$L = \sigma (1 + M) p - L_a = \sigma p + M [\sigma (p - p_0) + h].$$

Tritt nun das von dem Injector beförderte Wasser von dem Gewichte 1+M mit einer Temperatur  $t_1$  in den Kessel, so ist die in diesem Wasser enthaltene Flüssigkeitswärme  $(1+M)\,q_1$ , und da das Speisewasser M bei der ursprünglichen Temperatur  $t_0$  eine Flüssigkeitswärme  $Mq_0$  enthielt, so ist von der anfänglich in dem Dampse enthaltenen Wärme Q an das bestörderte Wasser der Ueberschuß:

$$(1 + M) q_1 - Mq_0 = q_1 + M (q_1 - q_0) = Q_0$$

übergegangen. Demgufolge muß bie Barmemenge:

$$Q - Q_0 = q - q_1 + xr + Ap\sigma - M(q_1 - q_0)$$

in Arbeit verwandelt sein, und man hat dieselbe gleich bem Barmewerthe AL

berjenigen Arbeit L zu setzen, welche zur Beförderung des Waffers in den Ressel aufgewendet werden mußte. Die Gleichsetzung liefert:

$$q - q_1 + xr + Ap\sigma - M(q_1 - q_0)$$
  
=  $A\sigma p + AM[\sigma(p - p_0) + h],$ 

woraus man für bas angefaugte Baffer ben Ausbrud:

$$M = \frac{q - q_1 + xr}{q_1 - q_0 + A \left[\sigma \left(p - p_0\right) + h\right]}$$

erbält.

In diesem Ausbrucke ist außer M noch die Flüssigkeitswärme  $q_1$  des aus dem Injector nach dem Kessel tretenden Wassers unbekannt, und man kann baher aus dieser Formel die durch 1 kg Damps besörderte Speisewassermenge M nur dann bestimmen, wenn die Temperatur  $t_1$  dieses Wassers etwa durch Beodachtung sestgeskellt ist, indem man aus dieser Temperatur nach (78) in  $\S$ . 234 die zugehörige Flüssigkeitswärme bestimmen kann. Jedensalls erkennt man aus dieser Formel, daß die Saughöhe h nur einen sehr untergeordneten Einsluß auf die Größe von M haben wird, da das Glied  $A[\sigma(p-p_0)+h]$  nur klein ist im Bergleich zu  $q_1-q_0$ . Dagegen ist wegen des hohen Werthes von r die Größe von x, b. b. der Feuchtigkeitsgehalt des Dampses von wesentlichem Einslusse und es muß unter sonst gleichen Umständen das des sörderte Wasser um so größer ausfallen, se trockener der Damps sist, b. b. c näher c der Einheit liegt. Daß bei einer höhern Temperatur c des in den Kessel tretenden Wassers die Wenge desselsen natürlich kleiner ist, zeigt die Formel ebensalls.

Beispiel. Es moge angenommen werben, ber Dampf im Reffel habe eine Spannung von 5 Atmosphären und trete mit 10 Proc. Waserbeimengung in ben Injector, welcher das Wasser von 10° C. auf eine hobe gleich 3 m anzusaugen habe. Durch Beobachtung sei ferner die Temperatur des Wasserstrahls zu 50° sestgekelt. Wie groß ist in diesem Falle die durch 1 kg des verwendeten Dampfes beförderte Wassermenge?

Nach der Tabelle des §. 235 hat man für p=5, t=152,22, r=499,19. q=153,74 und nach (78) in §. 234 ift die Flüssgleitswärme für  $10^{0}$  C.  $q_{0}=10,0$  und für  $50^{0}$  C.  $q_{1}=50,09$ . Mit diesen Werthen und x=0,9 p=5.  $10\,336$  kg,  $p_{0}=10\,336$  kg und  $A=\frac{1}{424}$  folgt:

$$M = \frac{153,74 - 50,09 + 0,9.499,19}{50,09 - 10,0 + \frac{1}{424}(0,001.4.10336 + 3)}$$
$$= \frac{552,92}{40,09 + 0,10} = 13,75 \text{ kg}.$$

Der geringe Cinfiuß ber Saughobe h ift baraus erfichtlich. Ware bagegen ber Dampf gang troden, jo erhielte man für dieselbe Temperatur  $t_1=50^{\circ}$  die Wasserunge:

$$M = \frac{153,74 - 50,09 + 499,19}{40,19} = \frac{602,84}{40,19} = 15,0 \text{ kg}.$$

Es ift leicht zu erkennen, daß man aus der etwa durch Messung sestgestellten Wassermenge M, welche durch jedes Kilogramm Dampf in den Kessel gedrückt wird, einen Rückschluß auf die Größe von x, d. h. auf die dem Dampfe beigemengte Wassermenge machen könnte.

Vorwärmer. Die Erwärmung des Speisewassers in dem Injector §. 271. geschieht auf Kosten des aus dem Ressel zugesührten Dampses und es ist demnach mit dieser Borwärmung des Speisewassers ein Gewinn oder eine Ersparniß an Wärme nicht verbunden. Das Letztere ist nur der Fall, wenn es möglich ist, dem Speisewasser eine höhere Temperatur durch solche Stosse zu ertheilen, deren Wärme ohnedies undenntzt bleiben würde. Solche Körper sind die durch den Schornstein abziehenden Sase und bei Maschinen ohne Condensation die abgehenden Dämpse. Man hat vielsach Apparate angewendet, welche den Zweck haben, die sonst verloren gehende Wärme dieser Stosse theilweise dadurch nutzbar zu machen, daß man sie zum Borwärmen des Speisewassers verwendet.

Der hierburch erreichbare Gewinn an Wärme ist leicht zu beurtheilen. Nimmt man eine mittlere Temperatur ber Atmosphäre und des für die Reffelspeisung vorhandenen Wassers von 12° an, so ist die jedem Kilogramm dieses Wassers zuzuführende Wärme, um es in Dampf von etwa 5 Atmosphären Spannung zu verwandeln, nach der Tabelle in §. 234 zu:

$$q+r-12=153,74+499,19-12=640,93=rot. 640 \, \mathfrak{B}$$
. E.

gegeben, wenn man die Fluffigkeitswärme des Wassers von 12° C. zu 12 Bärmeeinheiten annimmt. Demnach ist mit jeder Erwärmung des

Speisewassers um 10 C. eine Ersparnig von 
$$\frac{1}{640} = 0,00156$$
 ober etwa

1/6 Proc. der ganzen für den Dampstessel gebrauchten Wärme verbunden. Wenn man daher durch den abgehenden Damps der Maschine, dessen Temperatur 100° beträgt, eine Anwärmung des Wassers auf etwa 90°C., also um 78°, erreichen kann, so ist hiermit eine Ersparnis von 78.0,00156 — 0,121 oder etwa 12 Proc. der auszuwendenden Wärme verbunden. Hieraus erklärt sich genügend der Bortheil, welchen die Vorwärmer sür Maschinen ohne Condensation gewähren. Die Kosten, welche deren Andringung verursacht, fallen nicht ins Gewicht, besonders wenn man erwägt, daß in Folge derselben die ganze Resselanlage in Andetracht der geringern. Wärmeentwickelung entsprechend kleiner sein kann. Daß die abgehenden Dämpse jederzeit genügende Wärme abgeben können, um eine Vorwärmung wie die vorausgesetzte, erreichen zu lassen, ergiebt sich ohne weiteres aus dem hohen Werthe der latenten Wärme des Wasserdampses. Denn wenn auch

ber ursprünglich ganz trodene Wasserbampf in Folge ber Expansion und Abkühlung durch die Cylinderwandung bis etwa zu 1/4 seines Gewichtes mit tropsbarem Wasser behaftet sein würde, so wäre in 1 kg des Gemisches von einer Atmosphäre Spannung doch immer noch die innere Wärme um

$$\frac{3}{4} \ \varrho = \frac{3}{4} \ 496,3 = 372 \ \mathfrak{B}.$$


größer als in 1 kg Wasser von 100°, und biese Barme ware für die Bors wärmung bes neu einzuführenden Speisewassers verwendbar.

Um bem Baffer bie Barme bes abgehenden Dampfes mitzutheilen, tann man ben lettern einfach burch bas Speisewaffer hindurchleiten, wobei eine entsprechende Dampfmenge fich condensirt, doch ift biese zwar einfache Methode nicht empfehlenswerth, weil ber abgehende Dampf babei eine gewiffe Bafferfäule im Borwarmer überwinden muß, wodurch ber ichabliche Begendrud in ber Daschine vergrößert wirb. Auch mußte in diesem Falle bas gemärmte Baffer einen freien, ber Atmofphare ausgesetten Bafferfpiegel haben, und bie Speisepumpe wurde dieses heiße Baffer nicht ansaugen tonnen, ber betreffenbe Bormarmer mufte baber bober aufgestellt werden ale die Bumpe, um bas Baffer von felbst gufliegen gu laffen. Aus biefen Grunden zieht man es vor, die Borwärmer in Gestalt von Behältern ober Gefäken. meiftens von Röhrenform, anguordnen, welche in die Drudleitung ber Speifepumpe eingeschaltet werben, so bag bie lettere bas Baffer burch biefelben hindurch ju bruden hat. Das Baffer tommt hierbei nicht in birecte Berubrung mit bem Dampfe, fondern empfängt bie Barme burch bie Befag. wandung hindurch, beren entgegengesette Seite bem Dampfe ausgesett ift. Sierbei find die bas Waffer aufnehmenden Rohren entweder in einem gefoloffenen Befäge untergebracht, welches mit bem Dampfableitungerohre in Berbindung fteht und fich aus biefem mit Dampf füllt, ober man bebient fich ber wirksamern Circulationsapparate, burch welche ber Dampf ununterbrochen hindurchgeleitet wirb. Die erstere Anordnung findet namentlich auf Locomotiven Anwendung, bei benen der abgehende Dampf noch den wichtigen 3med ber Zugbeförderung burch bas Blasrohr zu erfüllen hat, mabrend man bei feststehenden Dampftesseln meistens Circulationsvorwärmer anmenbet.

Ein Borwärmer, wie er von Körting für Locomotiven angewendet wird, ist durch Fig. 522 dargestellt. In den gußeisernen Cylinder C wird abgehender Dampf der Maschine durch das seitlich angebrachte Rohr L und den Canal  $L_1$  geseitet, ohne durch den Apparat zu circuliren. Der vom Dampfe erfüllte Raum ist von einer großen Anzahl enger Kupserröhren R durchzogen, durch welche das bei T aus dem Tender sommende Wasser sließe, um durch die bei J angeschlossene Leitung dem Injector zugestührt zu werden.

Das im Innern des Borwärmers aus dem Dampfe sich bilbende Condensationswasser sließt durch die Deffnung W ab. Diese Borwärmer werden etwas höher aufgestellt als die Injectoren, so daß die letzteren nicht zu saugen nöthig haben.

Fig. 522.



Einen Circulationsvormarmer für ftebenbe Anlagen zeigt fig. 523 (a. f. S.). Der ftebende Cylinder C ift bier ebenfalls von einer Angahl schmiedeiserner Röhren R durchzogen, in welche bas Waffer von ber Speisepumpe bei P hineingebrudt wird, um unterhalb bei K in die nach dem Reffel führende Speiseleitung zu gelangen. Der Raum innerhalb des Cylinders C und um bie Röhren R herum wird fortwährend von dem abgebenden Dampfe ber Maschine burchzogen, indem berselbe burch U eintritt, um burch O ins Freie zu gelangen. Gin bei A angebrachtes Ablakrohr bient zur Entfernung bes gebildeten Condensationsmaffers. Damit burch biefes Rohr tein Dampf entweicht, tann man behufe Bilbung eines fogenannten Bafferfades biefem Robre die heberformige Geftalt ABW geben, fo bag bas Baffer burch die Mündung W abfließt, mabrend ber Dampf baburch nur entweichen tonnte, wenn er einen ber Bafferfaule h entsprechenden Ueberbruck über bie Atmosphäre ausüben würde. Um einen möglichst wirtsamen Barmeaustausch ju erlangen, pflegt man bei biefen Bormarmern eine Begenftromung anzuwenden, indem man die Bewegung bes Baffers berjenigen bes Dampfes entgegengesett gerichtet vornimmt.

Man hat auch zuweilen bas Speisewasser durch bie Feuergase bes Reffels vorgewärmt, am einfachsten baburch, bag man bas Speisewasser durch ein

Rohr hindurch brückt, welches in einem der Feuerzüge gelagert ift. Häufig auch wird in dem Fuchse ein besonderer Borwarmer aufgestellt, welcher meistens aus einem System enger Röhren besteht, durch die das Speisewasser hindurch geben muß. Da diese Röhren sich leicht mit Ruß ober Flugasche

Ria. 523.



bebeden, woburch ihre Wirksamfeit beeinträchtigt wirb, fo hat man behufe Reinhaltung ber äußeren Oberflächen auch wohl eigenthümliche. wirkende Reinigungsapparate angemenbet, mie 2. B. bei bem Green's ichen Bormarmer ober fogenannten Economifer (Roblen-Sparer). Bei biefem Apparate, welcher im Wefentlichen aus einer größern Ungahl verticaler, in Reihen aufgestellter Röhren besteht, werben biefelben burch eine langfam auf- und niedergebende Traverfe gereinigt, welche mit Schabeifen für bie einzelnen Röhren verfeben ift. Die Bewegung erhält biefe Traverfe von einer befondern Belle, bie burch einen Riemen von ber qugehörigen Dampfmaschine umgebreht wirb.

Diese Apparate werben insbesondere für Condensationsmaschinen empfohelen, bei denen das Speisewasser dem 35 bis 40° warmen Condensationswasser entnommen wird. Die Temeperaturerhöhung, welche dem Wasser durch die abgehenden Rauchgase erstheilt werden kann, wurde schon oben besprochen (§. 262).

Die durch die Borwärmer erreichbare Erwärmung des Speisewassers hängt nicht bloß von der Größe der Wärmesläche ab, welche für jedes Kilo-

gramm bes in bestimmter Zeit, etwa in ber Minute burch ben Vorwärmer geführten Wassers angeordnet ist, sondern auch von der Zeit, während welcher das Wasser sich in dem Vorwärmer aushält, d. h. von der Geschwindigkeit, mit der es sich durch den Vorwärmer bewegt. In dieser Beziehung sind

weite und turze Röhren wirksamer als enge und lange von gleicher Oberfläche, wie sich aus solgender Betrachtung ergiebt. Hat ein Rohr den Durchmesser d und die Länge l, und geht durch dasselbe in jeder Secunde die Wassermenge Q hindurch, so ist die Geschwindigkeit dieses Wassers durch  $v=\frac{4}{\pi}\frac{Q}{d^2}$  gegeben, und daher bestimmt sich die Zeit des Berweilens sür jedes Wassertheilchen in dem Rohre zu  $t=\frac{l}{v}=\frac{l\pi d^2}{4\,Q}$ . Nimmt man ein Rohr von doppeltem Durchmesser  $2\,d$  und derselben Oberfläche an, welches also die halbe Länge  $\frac{l}{2}$  erhalten muß, so bestimmt sich sür dieses Rohr und dieselbe Wassermenge Q die Durchgangsgeschwindigkeit zu  $v_1=\frac{Q}{\pi\,d^2}$  und die Zeitdauer der Borwärmung zu  $t_1=\frac{l}{2\,v_1}=\frac{l\,\pi\,d^2}{2\,Q}=2\,t$ , d. h. hoppelt so groß als dei der einsachen Weite d. Das weitere Rohr hat auch


doppelt so groß als bei der einsachen Weite d. Das weitere Rohr hat auch ben doppelten Rauminhalt des engern und man kann daher auch sagen, daß die Zeitdauer, während welcher das Wasser in dem Borwärmer verbleibt, mit dessen Rauminhalte direct proportional ist. Eine hinreichende Größe des Rauminhalts ist insbesondere noch mit Rucksicht auf die dei allen Kesseln gebräuchliche Art der intermittirenden Speisung ersorderlich, da in Folge dieser Art des Betriebes in den kurzen Zeitabschnitten des eigentlichen Speisens natürlich entsprechend größere Wassermengen durch den Vorwärmer gehen, als der Kessel in derfelben Zeit verdampst.

Wasserstandszeiger. Bei jedem Dampstessel muffen ferner Apparate §. 272. angebracht sein, welche über den Stand des Wassers in demselben die nöthige Auskunft geben. Es sind dies Schwimmer, Probirhahne und Baffersstandsröhren.

Der Schwimmer ober bas Schwimmnivean besteht aus einem boppelarmigen Hebel ABC, Fig. 524 (a. f. S.), an welchen einerseits ein eiserner ober steinerer Schwimmer S, andererseits aber ein Gewicht G angehängt ist. Die Drehungsare C, Fig. 525, ist entweder schneibig wie bei einem Wagebalken, oder sie wird durch zwei Stahlspigen gebildet, welche AB mittelst einer eingesetzten Ruß erfassen. Das Lager D wird häusig auf den Speiseapparat F aufgesetzt. Um den Stand des Schwimmers genau anzugeden, wird ein Zeiger Z an den Hebel angesetzt, der über einer sesten Wasselen, wird ein Zeiger Z an den Hebel angesetzt, der über einer sesten Wasselen, wird ein Zeiger K an den Hebel angesetzt, der über einer sesten Wasselenstellung in KaK den Wasselessel und in H die Stopsbüchse für den Kupserdraht, woran der Schwimmer hängt. Diese Stopsbüchse, welche bei zu sestem Anziehen, sowie in Folge von Staub oder Rost leicht ein Feststemmen der Schwimmerstange

veranlaßt, ist die Hauptursache, warum Schwimmer häufig ihren Dienst versagen.

Die Probirs ober Bafferstandehane geben nur dann den Bafferstand im Dampfteffel mit einiger Sicherheit an, wenn die Ballungen bee



Wassers in demselben nicht sehr groß sind, was jedoch nur bei großen Ressell und bei niedrigem Dampsbrude der Fall ift. Bon diesen Sähnen hat man stets zwei (zuweilen sogar drei), der eine mundet etwa 5 cm unter und der andere

Fig. 525.




eben so viel über dem mittlern Basserstande ein; so lange daher der Basserspiegel zwischen diesen Mündungen steht, wird bei Eröffnung durch den einen Basser und durch den andern Dampf ausströmen. Man hat horizontale und auch verticale Basserstands-hähne; jene münden an der Stirnsläche, diese aber

an der Decke des Kessels aus. Fig. 526 zeigt in A die Seitenansicht und in B die vordere Ansicht von den Hähnen der ersten Art. In Fig. 527 hingegen sind die zwei verticalen Wasserstandshähne A und B mit dem nöthigen Holzschlüssel C abgebildet. Man ersieht, daß B über und A unter dem Wasserspiegel XX einmündet. Zuweilen wendet man anstatt der Prodirhähne auch Prodirventile an. Die Erkennung des Wasserstands durch die Prodirhähne ist immer mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, weil der


austretende Dampf in der Regel viel Waffer mechanisch mitreißt und weil bas austretende Waffer vermöge seiner hohen Temperatur eine lebhafte Dampfbildung zeigt.

Am sichersten erkennt man ben Basserstand an einer Basserst and 8 s röhre. Die Einrichtung eines solchen Basserstandszeigers ist aus Fig. 528 zu ersehen. A ist die Glasröhre, B und C sind die metallenen Berbindungs-röhren, wovon die untere in den Basser- und die obere in den Dampfraum einmundet. F und G sind zwei durch eine Stange H verbundene Hebel,



wodurch die Hähne in Bewegung gesetzt und die Berbindung der Glasröhre mit dem Ressel hergestellt und aufgehoben werden kann; endlich sind noch in der Röhre EE, welche die beiden bei L und M in den Kessel einmündenden Hahnstüde mit einander verbindet, die Ansasstüde K für drei Probirventile angebracht.

Wegen ber Zerbrechlichkeit und wegen bes leichten Berstopfens und Trübewerbens werden die Wasserstandsröhren nicht so oft angewendet, als sie es in anderer Beziehung verdienen; bagegen empsiehlt Scholl in seinem "Führer bes Maschinisten" einen Wasserstandszeiger, von bem Fig. 529 I (a. f. S.) einen horizontalen, sowie Fig. 529 II einen verticalen Durchschnitt und Rig. 529 III die vordere Ansicht vorstellt. Das Bange bildet einen Meffingtaften AB, ber von unten mit dem Baffer- und von oben mit dem Dampfraume im Reffel in Berbindung fteht, und nur von vorn durch zwei bide



Glastafeln G begrenzt wird. Much bringt man in ber neuern Zeit ftatt ber Glastafeln Glasprismen zur Anwenbung.

Um ben Reffelmarter für ben Fall eines zu tief gefuntenen Bafferftanbes aufmertfam zu machen, hat man verschiebene Alarm. ober Signalporrichtun: gen, fogenannte Speifes

rufer ausgeführt. Säufig verwendet man hierzu Schwimmer, welche mit einem Dampfaustritteventil berart in Berbindung gebracht werden, baf fie bei einem gemiffen tiefften Standpunkte biefes Bentil öffnen und dem Dampfe





Fig. 530.

baburch ben Butritt zu einer Dampfpfeife gestatten, beren Tonen ben Barter aufmertfam machen foll. Gine folche Ginrichtung zeigt Fig. 530. Schwimmer besteht hierbei aus einer hohlen Metallfugel A, welche innerhalb

bes Reffels an dem doppelarmigen Hebel ABC aufgehängt ift, so daß das Gegengewicht C zur Ausgleichung bient. Eine Stopfbuchse ist hierbei vermieden, indem der Hebel AB direct mit dem kleinen Regelventil v versehen

Fig. 531.



ift, welches für gewöhnlich ben Dampf abschließt und ihn nur beim Eintreten bes tiefsten Wasserstandes nach ber Dampfpfeife P strömen läßt.

In anderer Art wirkt der Blad'sche Alarmapparat, Fig. 531. Derselbe besteht aus einem Kupserrohr BCD, welches unterhalb dis unter den tiefsten Wasserstand des Kessels führt und oben durch einen Pfropfen A aus einer Metallegirung verschlossen ist, welche dei 100° C. schmilzt. Wenn der Wassersspiegel im Kessel so tief sinkt, daß die Mündung von D frei wird, so fließt das Wasser aus der Röhre CD ab und es füllt sich dieselbe mit Damps, durch welchen der Pfropsen zum Schmelzen gebracht wird. In Folge dessen strömt nun der Damps durch eine über A be-

findliche Dampfpfeise und zeigt badurch ben entstandenen Mangel an Kessellewasser an. Damit ein Schmelzen des Pfropsens durch das Wasser nicht eintrete, ist das Schlangenrohr BC angeordnet, bessen Abkühlungssläche so groß ist, daß das darin besindliche Wasser nur eine Temperatur von 40 bis  $50^{\circ}$  annimmt. Um bei eingetretener Schmelzung des Pfropsens den Dampf am sernern Entweichen zu verhindern und einen neuen Pfropsen einzuseten, dient der Hebel H, durch bessen Bewegung der Kolben F erhoben und die Dessen unterhalb A verschlossen wird. Die Nothwendigkeit der Erneuerung des schmelzdaren Pfropsens nach einer eingetretenen zu tiesen Sentung des Wasserstandes macht diese Borrichtung zu einer unbequemen und aus diesem Grunde seltener verwendeten.

Sicherheitsventile. Zu ben wichtigsten Sicherheitsvorrichtungen ber §. 273. Dampsteffel gehören die Sicherheitsventile, das sind Bentile, welche sich nach außen öffnen, sobald ber Druck des Dampses im Innern des Kessels eine bestimmte Größe übersteigt und welche einen hinreichend großen Querschnitt erhalten müssen, um bei diesem Drucke die sich neu bilbenden Dämpse ausstreten zu lassen, damit eine weitere Steigerung der Dampsspannung hierdurch vermieden wird. Ift die Dampsspannung wieder auf den normalen Betrag

gefunten, fo muffen fich bie Sicherheiteventile von felbft wieder ichliegen. Bur Erreichung biefer Zwede wird ein Sicherheitsventil von auken mit einer Rraft verschloffen gehalten, die gleich berjenigen ift, mit welcher ber Dampf bas Bentil zu öffnen ftrebt, fobalb bie Reffelfpannung ben bochften julaffigen Werth erlangt hat. Diefe Belaftung tann zwar burch unmittelbar auf bas Bentil gelegte Gewichte ausgeübt werden, ba biefe Gewichte aber in ben meiften Fällen fehr groß ausfallen und baburch die Behandlung bes Bentile, inebefondere bie Möglichkeit eines Luftene fehr erschwert wird, fo zieht man der directen oder unmittelbaren Belaftung in der Regel diejenige burch einen ungleicharmigen Sebel vor. Da hierbei ber Dampforud an einem fleinen und die Belaftung an einem größern Bebelsarme wirtt, fo ift hierdurch bie Anwendung einer bem Bebelverhaltniffe entsprechend fleinern Belaftung ermöglicht. Während man bei allen feststehenden Dampfteffeln bie Belastung des Bebels burch Gewichte erreicht, ift man bei Locomotivund Schiffeteffeln megen ber hierbei unvermeiblichen Schwantungen jur Anwendung von Febern genöthigt, welche indeffen wegen ihrer Beranberlich. feit weniger zuverläffig find als Gewichte, und von Zeit zu Zeit in Bezug hierauf einer Brufung ju unterwerfen find.

Bei allen Sicherheitsventilen hat man die Breite ber Sitfläche, auf welcher bas Bentil aufruht, fo gering zu machen als die Wiberftandsfühigkeit bes

Fig. 532.

Fig. 533.






Materials es gestattet, weil ersahrungsmäßig breite Sipstächen niemals gut bicht halten. Der Grund hiervon kann darin gefunden werden, daß der dichte Abschluß eines Bentils mit einer Sipstäche von der Breite ab, Fig. 532, niemals in dem innern Kreise aa, sondern erst an einer mittlern Stelle cc stattsindet, folglich die eigentlich von dem Dampse gedrückte Fläche größer ist als die Deffnung aa des Bentilsies S, welche man dei der Bestimmung der Bentilbesaftung zu Grunde legt, sosen diese Bestimmung durch Rechnung geschieht und nicht etwa, wie dies in Amerika üblich ist, auf Grund von directen Bersuchen ersolgt. Auch giebt eine breite Sipstäche leicht Bersanlassung zur Absagerung von Unreinigkeiten, welche durch die Bentilplatte

\_

bann festgebrildt werben und ben bichten Schluß verhindern. Aus dem Grunde ist man von der Form conischer Sicherheitsventile nach Art der Fig. 532 gänzlich zuruckgekommen und führt die Berührungsfläche zwischen dem Bentile und seinem Site immer nur in geringer Breite von 1 bis 2 mm aus, wie Fig. 533 zeigt. Durch die Gesetzgebung einzelner Staaten ist sogar die Breite der Sitssläche auf ein bestimmt vorgeschriebenes Maß eingeschränkt, wie z. B. in Belgien, wo die Breite der Sitssläche sur Sicherheitsventile zu 2 mm vorgeschrieben ist und in Frankreich, wo diese Breite zu 1/30 des





Bentildurchmeffers und für Bentile unter 30 mm Durchmeffer zu 1 mm bestimmt ist. Damit bei so geringen Auflagerstächen und der oft bedeutenben Belastung die genitgende Widerstandssähigkeit erreicht werde, hat man für das Bentil sowohl, wie für seinen Sit harte Metallringe zu verwenden.


Ein Sicherheitsventil mit unmittelbarer Belastung, welches man übrigens aus dem schon angeführten Grunde nur für geringe Spannungen anwenden wird, ist durch Fig. 534 dargestellt. Das auf dem Kessel befindliche Rohrstück B trägt oberhalb die beiden Bentile A und F, von denen das erstere A, durch die unmittelbar aufgelegten Gewichtsschen G, das

andere F dagegen durch einen Hebel belastet ist. Die Gewichte G, welche in einem verschlossenen und dem Resselheizer unzugänglichen Gehäuse untergebracht sind, können mit Hülse des Hebels E und der daran hängenden Stange H wohl gelüstet werden, gestatten aber keine mißbräuchliche Ueberlastung. Die durch das Bentil A austretenden Dämpse werden durch das Abgangsrohr C abgeführt.

Ein Bentil mit Hebelbelastung bagegen zeigt Fig. 535 (a. f. S.). Das mit brei Führungsstegen ober Rippen D versehene Bentil ruht mittelst ber eben abgedrehten Platte C auf dem zugeschärften Bentilsite B und empfängt die gehörige Belastung mittelst des um E drehbaren Hebels EH, welcher bei H das Gewicht G trägt und bei F auf den stiftsörmigen Ansat des Bentils drückt. Zur gehörigen seitlichen Führung des Hebels dient die Gabel K.

Das früher in Preußen geltenbe Regulativ schrieb vor, daß das anzubringende Sicherheitsventil verschließbar war, so daß es von dem Resselmärter nur gelüftet, nicht aber überlaftet werden konnte. Demgemäß ift die Gin-


Fig. 535.



richtung ber Fig. 536 so getroffen, daß bas eine der beiben Bentile A in einen Rasten eingeschlossen ist, so jedoch, daß es mittelst der Rette k gelüftet werden kann. Hierbei ist, um den Ressel an möglichst wenig Stellen zu durchbrechen, das Absperrventil für den zu entnehmenden Dampf in demsselben Gehäuse bei C angebracht. Die Schupplatte D soll dabei einem

Fig. 536.

Fig. 537.




Mitführen von mechanisch beigemengtem Wasser entgegenwirken. Um bas Sicherheitsventil vor einer migbräuchlichen Ueberlastung zu sichern, tann man nach Fairbairn ben Hebel im Innern bes Kessels aufhängen.

Bei den hier angegebenen Bentilen ift die erforderliche Filhrung bes Bentiltellers durch drei oder vier Stege bewirkt, welche genau in den ausgebohrten Bentilstip passen. Da diese Stege eine nicht unbeträchtliche Berzengung des Durchgangsquerschnitts für den Dampf im Gefolge haben, so hat man auch die Anordnung nach Fig. 537 so getroffen, daß die Führungs-

ftege B nach außen verlegt find, wodurch ber ganze Querschnitt der Bohrung E als freie Durchgangsöffnung jur Wirkung kommt.

Wehrfache Beobachtungen und Versuche an Sicherheitsventilen haben gezeigt, daß sich dieselben während der Dampfausströmung nur wenig heben, so daß die frei gewordene Austrittsöffnung keineswegs so groß wird, wie es bei dem Bentilquerschnitte möglich ist. Insbesondere hat v. Burg gefunden, daß sich die gewöhnlichen Sicherheitsventile nur 1/8 bis 1/8 Linie eröffnen (s. dessen Abhandlung über die Wirsamkeit der Sicherheitsventile, Wien 1863). Auf Grund der Ergebnisse sersuche schließt derselbe, daß die Fig. 598.




Sicherheitsventile nur als Regulatoren für ben Heizer anzusehen sind. Auch fand er durch seine Bersuche bestätigt, daß sich die Sicherheitsventile schon bffnen, bevor ber Dampsbruck diejenige Größe erreicht hat, für welche die Belastung berechnet ist. Hiermit stimmen auch die Ergebnisse der Bersuche von Balbwin\*) überein. Dabei zeigt sich ferner, daß die Dampsspannung

<sup>\*)</sup> Polytechn. Centralblatt 1867.

Beisbad berrmann, Lebrbuch ber Dechanit. II. 2.

im Ressel trot ber Eröffnung bes Bentils größer wird, was ber geringen Eröffnung und wohl bem Umstande zuzuschreiben sein wird, daß der hydrauslische Druck des durch das Bentil strömenden Dampses geringer sein muß als der hydrostatische Druck des im Resselinnern in Ruhe besindlichen. Diese Uebelstände möglichst zu vermeiben, sind verschiedene Bentilconstructionen angegeben worden, so unter andern von Hartley, Bodmer, Klot, Lindner 20. Die von Bodmer angewandte Einrichtung ist in Fig. 538 (a. v. S.) dargestellt. Hierbei hat der eigentliche Berschlußtörper C die Form eines innerlich genau ausgebohrten Hohlcylinders erhalten, welcher an der undeweglich angebrachten Scheibe B auf und niedergleiten kann. Diese

Fig. 539.



Bentils C über ber Scheibe B stetig mit Wasser gefüllt ist, das der Dampf empordruckt. Die Eröffnung des Bentils bei übermäßiger Dampfspannung geschieht daher nicht durch den Druck des Dampses selbst, welcher durch die sessen ben Druck den Druck des Wassers gegen den Bentilbeckel, und zwar ist dieser Druck gar nicht abhängig von der Geschwindigkeit des bei Jausströmenden Dampses. Die Eröffnung des Bentils ersolgt daher sofort die zur vollen Hubhöhe, welche durch den Bolzen H in der Filhrungsgabel begrenzt ist, indem, wie in der

Figur angegeben, der Hebel EG durch den Drud des Wassers gegen H gepreßt wird. Die Wirkungsweise dieser Bentile wird gerühmt.

Wegen der Erschütterungen und Stoße kann die Belastung der Sicherheitsventile bei Locomotiven nicht durch Gewichte bewirkt werden, man wendet daher hierzu Federn an. Die Einrichtung eines gewöhnlichen Sicherheitsventils mit Federbelastung ist aus Fig. 539 ersichtlich. Das Ende E des Hebels DCE, woran das Sicherheitsventil A ausgehangen ist, umfaßt eine Schraubenspindel FF1, deren unteres Ende F mit einer in den beiden über einander verschiedlichen Hüssen unteres Ende F mit einer in den beiden über einander verschiedlichen Hüssen andererseits bei H angeschlossen ist, so wirkt die in derselben vorhandene, durch die Schraubenmutter E auf ein bestimmtes Maß gebrachte Spannung einer Lüstung des Hebels entgegen. Ein an der untern Hüsse HJ bei J besestigter Stift, welcher durch einen Schlig der äußern Hülse FG hindurchtritt, läßt an einer auf der letztern angebrachten Eintheilung die Größe der Belastung erkennen, welche mit Hülse der Mutter

Da bie Spannung ber Feber mit junehmender Ausbehnung ber lettern wächft, fo ift bei biefer Anordnung auch bie Rraft veranberlich, mit welcher bas Bentil niedergehalten wird. Diefen Fehler zu befeitigen, find verschiedene Mittel angegeben worden, bas befte berfelben ift bie von Deggenhofen angewandte Aufhangung ber Feber, Fig. 540 (a. f. G), welche ben 3med bat, ben Bebelarm für bie Feberfraft in bem Dage zu vertleinern, in welchem bie Spannung ber Feber junimmt. hierbei ift bie Feber vermoge bes Winkelhebels KLN mit bem Bentilhebel CE verbunden und zwar derart, bag bie Feber mittelft bes hatens FL an ben Bapfen L und ber Bebel burch ben Saten MN an ben Bapfen N biefes Wintelhebels angeschloffen ift, beffen Drehpunkt K burch zwei um den feften Bunkt H brebbare Lenker KH geftlitt wirb. In bem geschloffenen Ruftanbe bes Bentile fteht ber Arm LN vertical und in ber Richtung EH, ber zu LN fenfrechte Arm LK also horizontal. Bei ber Erhebung bes Bentils bagegen nimmt bas gange Spftem bie in ber Figur punttirt gezeichnete Lage an, indem bie Feberbulfe FH sowohl wie die Lenkichienen KH eine geringe Drehung um H erleiben. Es ift ersichtlich, wie hierdurch ber beabsichtigte 3med erreicht wirb, mit eintretenber Erhebung bes Bentilhebels ben Arm für ben Bug ber Feber au verfleinern. Wenn es auch nicht möglich ift, die Anordnung fo zu treffen, bag für alle möglichen Stellungen bas Product aus ber Feberspannung in ihren Bebelarm biefelbe conftante Große annimmt, fo lagt fich bie Bleich= beit biefer Momente boch für bie außerften Lagen erreichen, und es find bann bie Abweichungen biefes Brobuctes für Zwischenstellungen nur unerheblich \*).

į

<sup>\*)</sup> S. Polytechn. Centralblatt 1853.

In den Ansführungen pflegt man übrigens den Zapfen K in einem Schlite des Armes KL durch eine Stellschraube in geringem Grade verschiebbar zu machen, um eine genaue Einstellung vornehmen zu können.

Auch für Locomotiven hat Rirchweger bie Anwendung ber Gewichtsbelaftung burch bie in Fig. 541 bargestellte Anordnung zu ermöglichen







Fig. 541 II.




gesucht. Hierbei ist bie das Gewicht G tragende Stange L bei B an den Bentilhebel mit Hilfe einer kleinen Feder F, Fig. 541 II, angeschlossen, zu deren Ansnahme die Kapsel H eingerichtet ist. Das Gewicht G selbst ist mittelst eines Gelenkes an die Stange L gehängt und unterhalb durch zwei Führungsftifte S

geleitet, welche auf bem Reffel befestigt find und für welche die Löcher in dem Gewichte mit Gummi gepolstert find.

Roch tann bemertt werben, daß man bei Reffeln, welche nur für geringe Dampffpannungen berechnet find, eine besondere Sicherheitsvorrichtung gegen

ein Zerdrücken durch ben äußern Atmosphärenbruck anzuordnen hat, welches möglicherweise stattsinden kann, wenn etwa durch Condensation des Dampses im Innern des Kessels ein luftleerer Raum entsteht. Diese Sicherheits-vorrichtung besteht in dem kleinen Luftventile A, Fig. 542, welches während des Betriebes durch den Damps geschlossen gehalten wird, sich dagegen nach innen öffnet, um der äußern Luft den Eintritt in den Kessel zu gestatten, sobald daselbst der Druck so weit unter den atmosphärischen gesunken ist, daß



ber Ueberbrud bes lettern bas kleine Gewicht & zu heben vermag. Solche Luftventile, welche für alle Deftillationsapparate und für die Nieberbrudkesselles mit geringer Wandstärke nothwendig sind, finden

bei Resseln für höhere Spannungen teine Anwendung, ba hier bie größere Wandstärfe die Gefahr eines Zerbrucktwerbens ausschließt.

In Betreff ber ben Sicherheitsventilen au gebenben Grofe ift au bemerten, bag bie freie Durchgangeöffnung berfelben nach Abzug ber burch bie Führungestege bewirtten Berengung gentigend groß sein muß, um bei ber im Reffel herrichenben Spannung minbeftens biejenige Dampfmenge austreten zu laffen, welche ber Reffel bochftens, b. b. bei ber ftartften Befeuerung, Dieraus ergiebt fich, baf biefe freie Bentiloffnung zu entwickeln vermag. um fo größer ju nehmen ift, je größer die Beigflache bes Reffele ift, fo bag jeber Quabratmeter Beigfläche bes Reffels ein bestimmtes Dag freier Bentilöffnung mindestens erforbert. Diefes Dag tann um fo fleiner fein, je bober ber Ueberbruck im Reffel ift, ba mit biefem Ueberbrucke bie Geschwindigkeit und bas Bewicht bes ausströmenben Dampfes machft. Für bie Ermittelung ber minbestens erforberlichen Bentilöffnung tann man baber von ben Gleidungen Gebrauch machen, welche unter Zugrundelegung der mechanischen Barmetheorie für die Ausfluggeschwindigkeit und Menge bes aus einer Deffnung in die freie Atmosphäre ftromenben Dampfes entwidelt werben tonnen. Die Entwidelung biefer Formeln foll bier nicht burchgeführt werben, es moge gentigen, in biefer hinficht bie hierher gehörigen Refultate einer Tabelle anzuführen, welche von Beuner\*) berechnet worden ift. Sierin find D und W die Gewichte Dampf und beziehungsweife Baffer in Rilogrammen, welche pr. Secunde durch eine Mündung bes Bentile gleich 1 gm ausftrömen, wenn die unter p angegebene Dampffpannung (totale Spannung) im Reffel vorherricht.

<sup>\*)</sup> Beuner, Grundzuge ber mechan. Barmetheorie, S. 414.

Ausfluß trodenen gefättigten Bafferbampfes in bie Atmofphäre:

p Atm.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$D \log$													570,2
Wkg	12,3	24,8	35,4	44,5	52,6	59,7	66,1	72,0	77,5	82,4	87,1	91,4	95,5

Um daher die durch ein Bentil von der freien Deffnung f ausströmende Dampfmenge zu bestimmen, hat man die für D angegebene Zahl mit f zu multipliciren und dann das erhaltene Product gleich derzenigen Dampfmenge zu setzen, welche der Kessel im ungünstigsten Falle, d. h. bei der ftärkten Beseuerung entwickeln könnte. Der Sicherheit wegen, sowie mit Rücksicht darauf, daß das Bentil sich meistens nur wenig hebt, wird man die freie Bentilöffnung in der Regel viel größer annehmen.

In dieser hinsicht bestimmt man noch vielsach die Größe der Sicherheitsventile nach Maßgabe derzenigen Bestimmungen, welche früher in Preußen hiersur Geltung hatten, obwohl in den derzeitigen Berordnungen des Deutschen Reiches die Vorschrift über eine bestimmte Größe des Sicherheitsventils fallen gelassen ist. Es niöge daher jene frühere Bestimmung nach Umrechnung in metrische Maße hier augegeben werden. Danach war für jeden Quadratmeter der Heizsläche des Ressels eine freie Ventilöffnung erforderlich, welche in Quadratcentimetern betragen mußte:

	4,82	3,38	2,56	2,07	1,74	1,54	1,25	1,206	1,061	0,964	0,892	0,820	dcw
für:	0 bis 0,5	0,5 bis 1	1 bis 1,5	1,5 bis 2	2 bis 2,5	2,5 bis 3	8 bis 3,5	3,5 bis 4	4 bis 4,5	4,5 bis 5	5 bis 5,5	5,5 bis 6	Atmojeb. Ueberdrud

Die frangösischen Berordnungen schreiben einen Bentilburchmeffer nach ber von Thremery empirisch bestimmten Formel:

$$d=2,6\,\sqrt{rac{F}{p-0,412}}~{
m cm}$$

vor, unter F die Heizstäche in Quadratmetern und unter p die Spannung in Atmosphären verstanden.

Für die Belastung des Bentils durch ein Gewicht G, das an dem Hebelarme l wirksam ift, hat man, wenn der Abstand des Bentils vom Drehpunkte des Hebels a genannt wird, die einsache Momentengleichung:

$$\frac{\pi d^2}{4} p.a = Va + Hb + Gl,$$

worin p ben Ueberdruck pr. Flächeneinheit, V bas Gewicht bes Bentils vom Durchmeffer d und H bas Gewicht bes Bebels bedeutet, beffen Schwerpunkt in ber Entfernung b vom Drehpuntte gelegen ift. Mittelft biefer Gleichung tann man in einem vorliegenden Falle ben Abstand I für ein anzuwendendes Bewicht, ober bas für einen bestimmten Abstand I erforberliche Gewicht G Bei ber Anordnung bes Bebels bat man besonders barauf gu achten, bak ber Mittelpunkt bes Drebzapfens für ben Bebel mit bem Bunkte. in welchem der Dampfbrud auf den Bebel wirkfam wird, in einer horizontalen. d. h. jur Are bes Bentils fentrechten Geraben liege. Dampfbrude ausgesette Bentilfläche pflegt man ben innern Durchmeffer ber rinaförmigen Auflagerfläche in Rechnung ju bringen, jeboch murbe ichon oben bemerkt, daß diese Bestimmung mit einer gewiffen Unficherheit verbunden ift, und daß die dem Dampfdrude thatfachlich ausgesette Flache größer und zwar um fo größer ift, je breiter die Sitflache bes Bentils gemacht wirb. Aus diefem Grunde erscheint die in Amerita übliche Bestimmung der erforderlichen Belastung durch directe Bersuche gerechtfertigt, wobei das Sicherheitsventil einem burch ein Manometer gemeffenen Drude bis ju bem vorschriftsmäßigen ausgesett und die Bentilbelaftung burch Berichiebung bes Bewichts auf bem Bebel angemeffen festgestellt wirb.

Beispiel: Wenn bei dem im Beispiele des §. 264 berechneten Reffel die Spannung des Dampfes 5 Atmosphären (4 Atmosphären lleberdruck) beträgt, so tann man die Größe des Sicherheitsventils wie folgt bestimmen.

Die Geizstäche wurde für diesen Ressel zu 25,7 am bestimmt, entsprechend einer Berdampfung von 600 kg pr. Stunde für eine mäßige Anstrengung des Ressels. Bei starter Anstrengung dagegen würde diese Geizstäche nach der Tabelle im §. 264 im Stande sein, stündlich 25,7.30 = 771 kg Dampf zu erzeugen, also in jeder Secunde  $\frac{771}{60.60}$  = 0,215 kg. Jur Abführung dieses Dampses wäre nach der vorsiehenden Tabelle Zeuner's nur ein freier Querschnitt des Bentils f ersorderlich, welcher sich aus:

$$0.215 = 444.9 f$$
 au  $f = 4.83$  qcm

ergiebt. Rach ben Borfdriften des frühern preußischen Reffelregulativs dagegen ergiebt fich die vorgeschriebene freie Bentilöffnung zu mindeftens

$$25,7.1,206 = 30,99 \text{ qcm}.$$

Böhlt man der legtern Borschrift gemäß einen Bentildurchmeffer von  $d=7\,\mathrm{cm}$ , entsprechend einer Querschnittsstäche von  $\frac{7^2\,\pi}{4}=38,\!48\,\mathrm{qcm}$ , so verbleibt nach Abzug der Stege, deren Querschnitt 5 qcm betragen mag, noch eine freie Oeffnung von 33,48 qcm.

Der Ueberdrud bes Dampfes auf bie gange Bentilftache, einschlieglich ber Stege, betragt bei 4 Atmofpharen lleberbrud baber:

$$38,48.4.1,03 = 158,54 \text{ kg}.$$

Wenn nun das Sicherheitsventil 1,2 kg und ber Hebel 2 kg wiegt, und ber Abstand des Orehpunktes von der Bentilage 5 cm, sowie vom Schwerpunkte des Hebels 25 cm beträgt, so hat man das 15 kg schwere Belastungsgewicht in einem Abstande 1 von der Orehage anzubringen, welcher aus:

$$158.54.5 = 1.2.5 + 2.25 + 15$$

zu

$$l = \frac{736,7}{15} = 49,1 \text{ cm} = 0,491 \text{ m}$$


folgt.

§. 274. Die übrige Kesselausrüstung. Außer ben vorstehend besprochenen Reffelarmaturtheilen find an jedem Reffel noch verschiedene Apparate und Bortebrungen augubringen, um einen regelmäßigen und gesicherten Betrieb Bunachst hat man burch Anbringung eines zuverläffigen zu ermöglichen. Manometers Sorge zu tragen, bag bie in bem Reffel vorhandene Dampfibannung ftete zu erkennen ift. Ueber bie Ginrichtung ber verschiedenen Manometer ift bereits in ber Ginleitung gebanbelt, und es genligt baber bier bie Bemerkung, daß man in neuerer Zeit fast allgemein die Metall- oder Febermanometer anwendet, ba biefelben jest in vorzüglicher Gute hergeftellt werden und nicht mit ben Unbequemlichkeiten behaftet find, an welchen die offenen Quedfilbermanometer leiben, fobalb biefelben für höhere Spannungen bemeffen find, ju benen man in neuerer Beit allgemein übergegangen ift. Dit Rudficht hierauf ift benn auch in bem Deutschen Reffelregulatio bie früher in Breugen gultige Bestimmung fallen gelaffen, welche bas Borbandenfein eines offenen Quedfilbermanometere an jedem Dampfteffel forderte.

Daß man ferner an jedem Dampstessel ein mit einer Abspervorrichtung versehenes Dampstohr zum Fortleiten des Dampses nach der zu betreibenden Dampsmaschine anzubringen hat, ist selbstverständlich. Die Entnahme des Dampses geschieht dabei möglichst an einer Stelle, wo die Wallungen des Wassers am wenigsten heftig auftreten, also thunlichst entsernt von der Feuerung, damit der fortgesührte Damps möglichst wenig tropsbares Wasser mechanisch mit sich sührt, womit immer ein erheblicher Berlust an Wärme verbunden ist. Diesem Zwede, den Damps so troden als möglich zu erhalten, dient vorzüglich der Damps dom, ein auf den Kessel aufgesetzter versticaler Cylinder, von bessen höchstem Punkte der Damps entnommen wird. Bei der Anordnung eines Dampsdomes sollte man immer die Durchbrechung des Kessels auf das zum Uedergang des Dampses unerläsliche Maß beschränken, nicht nur, um den Eintritt der Wasserwallungen in den Dom möglichst zu beschränken, sondern namentlich deshalb, um den Mantel des Kessels nicht durch eine unmäßig große Durchbrechung unnöthigerweise zu verschwäcken.

Bielfach hat man auch besondere Vorrichtungen angebracht, welche den Zweck haben, das Mitreißen von Wasser durch den austretenden Dampf möglichst zu vermeiden, oder welche dazu dienen, in dem Dampfrohre selbst das mitzgeführte Wasser abzuscheiben (s. weiter unten). Die eingehende Betrachtung dieser Vorrichtungen, deren Wirksamkeit oft eine zweiselhafte ist, gehört nicht in den Rahmen dieses Werkes und es muß hinsichtlich der Einrichtung der mannigsach zu diesem Zwecke angegebenen Vorrichtungen auf die betreffende Fachliteratur verwiesen werden.

Behufs ber Reinigung ber Reffel und Bornahme etwa nöthig werdenber Ausbesserungen im Innern berselben ift bei jedem Kessel, sofern berselbe vermöge seiner Anordnung und Abmessungen überhaupt ein Besteigen durch



Arbeiter geftattet, ein fogenanntes Dannloch angubringen. Daffelbe ift eine meiftens elliptifch geformte Deffnung, beren Abmeffungen jum Durchlaffen eines Arbeiters zu 0,30 bis 0,32 m Breite und 0,37 bis 0,42 m Lange zu bestimmen find. Der Berichlug biefer Deffnung geschieht burch einen aus boppeltem Reffelblech gusammengenieteten Dedel A, Fig. 543, welcher durch den Dampforud felbft fest gegen ben Reffelmantel B gepregt wird, wobei man den bichten Abschluß burch einen zwischen A und B gelegten Sanfzopf ober eine Gummischnur erreicht. Durch zwei Bolgen CF und beren Schraubenmuttern G wird ber Dedel mit Billfe zweier Bligel D noch besonders angepregt. Bon wesentlicher Bedeutung ift die Berftartung bes burch bie Deffnung geschwächten Reffelbleche burch einen ringe um biefe Deffnung angebrachten Ring R von hinreichend großem Querschnitte. Der nicht genügenden Berfteifung ber Mannlochöffnungen bat man in einzelnen Fällen bas Bortommen von Reffelerplofionen zugefdrieben. Auch in dem Dome bringt man zuweilen bas Mannloch an, namentlich bei Locomotivkeffeln.

Rum Ablaffen bes Waffers ift natürlich jeber Reffel mit einer an ber tiefften Stelle befindlichen Deffnung ju verfeben, welche in ber Regel mit einem Bahne, zuweilen auch nur mit einer bampfbicht eingesetten Schranbe berichloffen ift. Diefer Ablaghahn tann auch jum fogenannten Ausblafen. b. b. jur Entfernung bes Schlammes benutt werben, welcher fich im Reffel mit ber Beit ansammelt, sobalb jum Speifen beffelben unreines Baffer bermendet wird, mas mobl meiftens ber Rall ift. Wenn hierbei bie in bem Waffer enthaltenen nichtflüchtigen Bestandtheile berart sind, daß sie nach ber Berbampfung bes Baffers eine fchlammartige halbfluffige Daffe bilben, fo genugt es oft zum Reinhalten bes Reffels, wenn von Beit zu Beit ber Ablaghabn mabrend turger Dauer geöffnet wird. Diefes Musblafen findet 2. B. regelmäßig auf benjenigen Dampfichiffen ftatt, beren Reffel mit Seewaffer Befanntlich haben bie Nachtheile ber Reffelverunreinigung burch bas Seewasser hauptfächlich ben Anlag jur Anwendung ber fogenannten Dberflächenconbenfatoren auf Seefchiffen gegeben, wovon in Thl. III, 2, gehandelt wirb.

In fehr vielen Fällen jedoch bilben die in bem Speifemaffer enthaltenen mineralifchen Beftanbtheile einen fteinartig feften, aus tohlenfaurem Ralf ober aus Syps bestehenben Nieberschlag, ben Reffelftein, welcher oft fo fest an ber Reffelmand haftet, bag er nur burch Sammer und Meigel zu entfernen In biefem Falle fuhrt bas Abblafen nicht zu einer Reinigung bes Reffels, eine folche ift babei vielmehr nur burch regelmäßig vorzunehmende Sanbarbeit zu erreichen. Man hat in foldem Falle auch wohl mit Bortheil besondere Ginlagen in ben Reffel gehangt, b. b. besondere Bleche, welche als Fangtaften für die niederfalleuben festen Stoffe bienen follen. Wirfung ber verschiebenen Mittel, welche gegen ben Reffelftein empfohlen und angewendet worden sind, ift entweder eine mechanische oder eine chemische. Mechanisch follen 3. B. Rartoffeln, Rleie, Lobe 2c. baburch wirten, bag fie bie Bilbung fester Rruften verhindern und ben Niederschlägen eine schlammartige Beschaffenheit ertheilen, fo bag biefelben ausgeblasen werben tonnen. Bon den chemisch wirkenden Mitteln bat fich am besten noch bas Chlorbarium bemagrt, welches mit bem Gyps ober schwefelfaurem Ralt ju los lichem Chlorcalcium und zu schwefelfaurem Barnt fich verbindet, welcher lettere einem festen Anseten und Festbrennen nicht unterliegt.

Man hat auch vielfach mit großem Bortheil die Bildung des Keffelsteins dadurch beseitigt, daß man das Speisewasser von seinen festen Bestandtheilen befreit, noch ehe es dem Kessel zugeführt wird, und zwar geschieht diese Reinigung einsach dadurch, daß man das Speisewasser zuvor durch einen Behälter leitet, in welchem es mit heißem Dampse zusammentrifft. In diesem Falle setzt sich der größte Theil der festen Bestandtheile schon in diesem Behälter ab.

Kossolprobo. Jeber Dampfteffel nuß vor feiner Einmauerung ober §. 275. Ummantelung gefetlich einer Brobepreffung unterworfen werben, welche nach ben im Deutschen Reiche geltenben Borfdriften bis auf ben boppelten Betrag bes lleberdrude gesteigert wirb, für welchen ber Reffel bestimmt ift, fobalb biefer Betriebeliberbrud nicht mehr als 5 Atmofpharen beträgt. welche für einen bobern Ueberbrud von n Atmofpharen bestimmt find, werben bagegen einer Brobepreffung von n + 5 Atmosphären Ueberbrud unter-Bei biefer mit Baffer vorzunehmenden Brufung muß ber Reffel fich in soweit bicht verhalten, als bas Baffer an einzelnen Stellen nur in Form von Nebel ober feinen Berlen burch die Fugen tritt, und es barf ber Reffel in Folge ber Breffung einer bleibenben Kormanderung nicht unterworfen fein, b. h. er muß nach bem Aufhören bes Drudes in feine anfängliche Form gurlidgeben. hiervon tann man fich in einfacher und guverläffiger Beife baburch überzeugen, baf man ben Umfang bes Reffels an einzelnen Stellen mit Bulfe eines auten, nicht behnbaren Bandmages vor und nach ber Brobe mift.

Die Bornahme ber Breffung geschieht mit Bulfe einer kleinen, burch bie Sand bewegten Drudbumpe, mit welcher man in ben guvor ganglich gefüllten Reffel nach Berichluß aller Deffnungen fo lange noch Baffer einpumpt, bis ein auf bem Reffel angebrachtes Manometer ben geforberten Brobebrud anzeigt. Diefe Bestimmung bes Brobebrudes burch ein Danometer ift zuverläffiger, als wenn man bas Gicherheitsventil ber Brobepreffung entsprechend belaften und die Breffung bis jum Deffnen bes Sicherheitsventile treiben wollte, ba die Sicherheiteventile fich, wie in §. 273 angeführt wurde, in der Regel ichon por der Erreichung der Breffung öffnen, für welche die Belaftung berechnet ift. Aus biefem Grunde ift die Prufung in Deutschland nach einem Manometer vorgeschrieben, und zwar entweder nach einem hinlanglich hoben offenen Quedfilbermanometer, ober nach bem von bem prüfenden Beamten geführten amtlichen Controlmanometer. ift hierbei auch nicht unerheblich, bag bas Manometer an bem Reffel felbft und nicht etwa an ber Drudpumpe ober beren Leitungeröhre angebracht werbe, da im lettern Falle bie Breffung im Reffel wegen ber Biberftanbe in ber Buleitung thatfachlich Kleiner ift als bas Manometer anzeigt.

Bei der Anstellung der Prüfung ift besonders darauf zu achten, daß das Einpressen des Wassers möglichst gleichmäßig und ohne Stoßwirkungen stattsinde, da durch letztere leicht ein Ressel zersprengt wird, welcher bei vorsichtiger Behandlung genügende Festigkeit hat. Aus diesem Grunde sollte man immer den Kolbendurchmesser der Druckpumpe möglichst klein machen. Auch hat man sich sorgsältig davor zu hüten, den Ressel, während derselbe unter Druck steht, irgend welchen Stoßwirkungen, z. B. durch Hammerschläge behuss des Berestemmens undichter Stellen zc. auszusetzen. Diese Druckprobe mit Wasser ist

ganzlich gefahrlos, sobalb in bem Ressel selbst nicht etwa einzelne Raume, 2. B. ber Dampfbom, mit Luft erfüllt bleiben. Wenn bas lettere ber Fall ift, fo fann die Brilfung allerdings eine burch die Glafticität der eingeschloffenen Luft peranlakte Erplofion jur Folge baben. Es folgt bieraus bie Regel. bie Wafferfüllung, wenn möglich an ber bochften Stelle, alfo burch bie Dede bes Domes zu bewirten, ober für Entfernung ber Luft an folden bochften Stellen Sorge zu tragen, welche, wie g. B. ber Dom, zur Bilbung von Luftfäden Beranlassung geben können. Zuweilen tann man ichon burch fchrage Lage bes Reffels mabrend ber Brobe folche Luftfade vermeiben.

Es ift nicht gut, die ftarte Preffung, unter welcher ber Reffel fich wahrend ber Brobe befindet, unnöthig langer andauern zu laffen als erforberlich ift, um fich von bem guten Ruftande bes Reffels zu überzeugen, ba unter einem lange anhaltenden Drude ber Reffel leiben tann. In ben meiften Fällen wird es genugen, ben Brobebrud 5 bis bochftens 10 Minuten im Reffel gu

erbalten.

Nach Jobard foll man einen gang mit Baffer angefüllten Dampffeffel fo lange erhipen, bis bas Manometer 2 bis 3 Atmosphären Ueberbruck über ben normalen Drud, ben er fünftig aushalten foll, anzeigt. Diefe Brufung, behutsam burchgeführt, ift wenigstens nicht so gefährlich, als eine Brufung burch gespannte Dampfe, gleichwohl aber eine angemeffenere ale bie gewöhnliche Bafferprobe, weil ber Reffel burch bie Erwarmung in eine Spannung und in einen Buftand versetzt wird, ber bem beim Bebrauche bes Reffels nabe gleichkommt.

Trop aller Broben und aller Sicherheitsmakregeln tommt boch zuweilen noch ein Beripringen ober Berften ber Reffel vor, und es wird baburch nicht allein ber Reffel und Dfen, fonbern auch bas Gebäube, nach Befinden auch die nebenstehende Maschine beschädigt, ja nicht selten eine bedeutende Berletzung ober Töbtung bes Beigers, Maschinenwarters und anderer in ber Nahe befindlicher Menschen herbeigeführt. Leiber tennt man bis iest nur bie allgemeinen Urfachen, welche biefe Ereigniffe herbeiführen, und ift nicht einmal im Stande, die Berhaltniffe und Urfachen, durch welche viele ber bis iest porgetommenen Dampfteffelerplosionen entstanden find, speciell nachau-Bu ben allgemeinen Urfachen biefer Explosionen rechnet man: weifen.

- 1. Die übermäßigen Dampffpannungen, jumal wenn fie mit Erfchutterungen ober Stößen bes Reffels verbunden find.
- 2. Wassermangel, wobei bas Resselblech rothglühend wird und entweder eine zu rasche Dampfentwidelung ober eine Bersetung bes Bafferbambfes eintritt.
- 3. Mangelhafte Conftruction, sowie schlechter ober unangemeffener Buftand und zu ftarte Abnutung bes Reffels. 3. B. Mangel einer Berftärfung ber Mannloch- und Dampfdomränder.

- 4. Schlechte Abwartung bes Dampfteffels.
- 5. Loglöfen bes Reffelfteins von ben Reffelmanben.
- 6. Zu schnelle Zuführung von Speisewasser nach vorausgegangenem Wassermangel, wobei sich die bloßgestellte Kesselsläche im Zustande bes Rothglühens besindet und eine zu starte Dampfentwicklung eintritt.
- 7. Plötliche Eröffnung bes Sicherheitsventils, wobei der Gleichgewichtszustand bes Wassers und Dampfes aufgehoben wird und das Kesselwasser in starte Wallungen geräth.
- 8. Stogweise Dampfentwidelnng bei rafcher Abnahme bes Druds.

Man hat auch vorzüglich die atmosphärische Luft, welche durch das Speise wasser mit in den Ressel eingesührt wird, und welche bei Berührung mit dem sich aus dem zersetzen Wasser bilbenden Knallgas heftig explodirt, als Hauptursache der Resselzplosionen angesehen. Nach Anderen werden Resselzexplosionen herbeigeführt durch die Wallungen des Wassers und zumal durch die Bildung von Wasserhosen im Kessel, welche machen, daß statt Damps, Wasser durch die Bentil- oder andere Deffnungen ausströmt.

Diefer Gegenstand läßt sich hier nicht weiter verfolgen, und wir muffen auf die im Folgenden mitgetheilte Literatur verweifen.

Soluganmertung. Die Literatur über Dampfleffel ift eine reichhaltige. Bablreiche fleinere Auffage find in allen technischen Beitschriften enthalten. Bon größeren Berten über biefen Gegenftand ift junachft bas icon mehrfach angeführte Wert zu ermahnen: "Anlage und Betrieb ber Dampfteffel von v. Reiche, Leipzig 1872", als beffen zweiter Theil von demfelben Berfaffer "Die Dampfteffel der Wiener Weltausstellung 1873" erschienen ift. Sehr werthvolles Material enthalten die Ausstellungsberichte von Rabinger über die Biener Weltausftellung 1873 und über biejenige in Philadelphia 1876. Gine große Angahl Beidnungen verschiedener Reffelanlagen enthält das Wert Traité des chaudieres à vapeur von d'Enfer, wovon eine deutsche Uebersegung von Th. d'Efter 1879 unter dem Titel: "Die Dampfteffel mit Rudficht auf ihre induftrielle Berwendung" erfchienen ift. Den Gegenstand allgemein und ausführlich behandelt Béclet in seinem Traité de la chaleur etc., II. Tom., 2. Edit., Paris 1843. In prattifcher Begiebung febr ju empfehlen ift: Grouvelle et Jaunez, Guide du chauffeur et du propriétaire des machines à vapeur etc., 4. Edit., Paris 1858. Sehr ausführlich über Dampfleffelanlagen wird auch gehandelt in ber britten Abtheilung von Berbam's Dampfmafcinenlehre, welche beutich unter bem Titel "Die Grundfage, nach welchen alle Arten von Dampfmafdinen ju beurtheilen und ju erbauen find", ericbienen ift. Ferner ift ju empfehlen: Traité des machines à vapeur, par Bataille et Jullien; oder das enque lijde Original: A Treatise on the Steam engine, by the Artizan-Club, edited by J. Bourne, London 1846, neue Auflage 1861. Ginen turgen Unterricht fiber biefen Begenftand ertheilt Claubel in feinen Formules. Tables etc., vorzüglich aber Scholl in feinem "Buhrer bes Dafdiniften", und Baumgartner in feiner Anleitung jum Beigen ber Dampfteffel. Ueber Brennmaterialersparnig bon E. Bebe, fiebe Civilingenieur, Band 4. Berfuche mit Dampfteffeln von E. Burnat, fiebe Civilingenieur, Band 9. Ueber Sicherheit

ber Reffelanlagen ift nachzulesen in ben Ordonnances du roi relat. aux appareils à vapeur etc., par C. E. Jullien, Paris 1843; ferner Machines à vapeur, arrêtés et instructions. Bruxelles 1844; aud in ben Gefetent und Berordnungen beutider Staaten über die Anlage von Dampfteffeln und Dampf= majdinen, 3. B. bas Ronigl. Preug. Regulativ ober bie Defterr. Berordnung (f. polytedn. Centralblatt, Bb. VI, 1845) hierüber. Ueber Dampfteffelexplofionen fiche Annales des ponts et chaussées, T. IV, Paris 1842 u. f. w.; Berhand: lungen bes Breug. Gewerbebereins, Jahrg. 20 und 21, Berlin 1841 und 1842; Annales des mines, T. VII, Paris 1845 u. j. w.; Dingler's polytecon. Journal, Bb. 94; fiebe bie im folgenden Baragraphen citirten Abhandlungen von Arago. Bon Dufour's Schrift: Sur l'ebullition de l'eau et sur une cause probable d'explosion des chaudières à vapeur giebt herr Grimburg einen Auszug im Civilingenieur Bb. 11. Ueber Sicherheitsventile eine Abhandlung von Thremern in ben Annales des mines, T. XX, 1841. Ueber Schornfteine fiebe Berbandlungen bes Breuf. Gewerbevereins, Jahrgang 19. Berlin 1840 u. f. w. Auch Useful Informations for Engineers etc., by W. Fairbairn, London 1856.

Ueber die Gasfeuerung, namentlich für Dampsteffel, ift nachzulesen: Die Wärmemestunst von Schinz. Angaben über die Geizung der Dampstessel durch die Flammöfen u. s. w. enthält Claudel's Sammlung von Formules, Tables etc., troisième édition, 1854. Bom wisenschaftlichen Standpunkte aus ist zu empsehlen: Th. Beiß: Allgemeine Theorie der Feuerungsanlagen, Leipzig 1862. S. auch Compendium der Gasseuerung zo. von F. Steinmann, Freiberg 1868. Ferner Theorie der Zugerzeugung durch Schornsteine von Professor F. Grashof, Berlin 1866; Separatabdrud aus der Zeitschrift des Bereins deutscher Ingenieure.

Ueber Dampsteffelexplosionen, namentlich über die englische Affociation, welche die Berhinderung der Reffelexplosionen zum Zwed hat, handelt Prof. Hartig in einer besondern Monographie, welche in Leipzig 1867 bei Teubner erschienen ift. S. auch Blum, die Dampsteffelexplosionen, Chemnig 1867. Ueber die Urjachen der Dampsteffelexplosionen handelt auch Herr C. Rapser in der Zeitschrift des Bereins deutscher Ingenieure, Bd. IX, X und XI. S. auch die Ursachen der Dampsteffelexplosionen u. s. w. von Dr. Herr Geffler, Berlin 1867.

## Drittes Capitel

## Die Dampfmaschinen.

Dampsmaschinen überhaupt. Die in ber Technif zur praftischen §. 276. Anwendung tommenden Dampfmafchinen find Enlindermafchinen, b. h. folde, in benen eine mechanische Arbeiteleiftung burch einen Rolben, ben Dampftolben, erzielt wird, welcher unter bem Ginfluffe bes Dampfes in einem Cylinder, bem Dampfchlinder, eine bin- und gurudgebende geradlinige Bewegung annimmt. Man hat zwar anch versucht, birect rotirende Dampfmaschinen auszuführen, in benen ber Drud bes Dampfes gegen eine in einem Gehäufe rotirende Schaufel bie Umbrehung einer Are hervorruft, ober in welchen ausströmender Dampf durch feine Reactions= wirkung ein Rab in abnlicher Art in Umbrehung verfest, wie dies bei bem Segner'ichen Bafferrabe (§. 110) burch bas Baffer gefchieht, boch haben alle biefe Dafchinen in ber Birklichteit fo gut wie gar teine Unwenbung gefunden. Die lettgebachten Regetionerader, fowie alle fogenannten Dampfturbinen find als ganglich verfehlte, aus einer migverftanblichen Auffaffung ber Wafferwirtung in ben Turbinen bervorgegangene Raber zu betrachten, welche wegen ber geringen Daffe bes ausftromenben Dampfes immer nur einen winzigen Wirfungsgrad geben tonnen. Chenso ift bei faft allen birect rotirenden Dampfmafchinen ber erftgebachten Gattung mit einer rotirenden Schaufel die Leiftung icon beshalb unbedeutend, weil babei bie sogenannte Erpansionswirtung bes Dampfes nicht zur Geltung tommt und außerbem leiben biefe Dafchinen ohne Ausnahme an bem Uebelftanbe, bag ber bampfbichte Schlug auf bie Dauer nicht erhalten werben tann. Es foll baber im Folgenben von Dafchinen biefer Art gar nicht, fondern nur von ben Cylinbermafchinen bie Rede fein.

Wie bei ben Waffersausenmaschinen ift ber Kolben auch bei ben Dampfsmaschinen stets mit einer Kolbenftange verbunden, welche die Rolbensbewegung nach außen auf die zu betreibenden Maschinentheile fortpflanzt. Nur in einzelnen, vergleichsweife seltenen Fällen stimmt die Bewegung der in Betrieb zu setzenden Maschinenorgane genau mit der hins und ruckgehenden Bewegung des Dampftolbens überein, und in solchen Fällen werden die Maschinen als alternirende, ohne Rotationsbewegung ausgeführt. Diese

Maschinen, wie sie 2. B. als Dampfpumpen, Dampfbammer, Dampframmen Dampfgatter u. f. w. auftreten, tonnen ebenfo mobl einfachwirtenb. wie auch boppeltwirkenb fein, je nachbem ber Dampf nur auf bie eine ober abwechselnd auf beibe Rolbenfeiten wirkt. Die einfachwirtenben Saugund hubpumpen in Schächten 2. B. werben auch burch einfachwirfende Dampfeplinder betrieben, ebenso wie die Dampframmen und viele Dampfhämmer nur einfachwirtend find, fofern es fich bei biefen Dafchinen mir barum handelt, das Gewicht bes Hammers ober Rammbars burch ben Dampfbrud zu erheben. Für boppeltwirkende Bumpen bagegen (Thl. III. 2). beren Rolben beim Bin- und Rudgange gleichen Widerstand finden, bat man auch die Dampfenlinder in gleicher Art boppeltwirkend zu machen. Bierbei tommt zuweilen ber Fall vor, bag man bie beiben bem Dampforuce ausgefesten Rolbenflächen burch Anordnung einer febr biden Rolbenftange wesentlich verschieden macht, wenn die Widerftande des Bumpfolbens beim Sin- und Bergange verschieben groß find, wie 2. B. bei einfachwirtenben Saug - und Subpumpen ber fall ift; auch gestattet biefes Dittel bei gemiffen Dampfhammern eine bestimmte Erpanftonswirtung, wenn man namlich biefe Bammer berart mit Oberbampf wirten lagt, bag man ben querft unter ben Rolben geführten Dampf beim Fallen bes Sammers in ben größern Raum über bem Rolben treten läft.

Die andere, bei weitem gablreichere Gruppe umfaßt bagegen biejenigen fogenannten Rotationebampfmafchinen, welche die Umbrebung einer Belle jum Zwede haben, von ber aus burch bie befannten Transmiffions theile (Thl. III, 1) ein Betrieb ber verschiedenen Arbeitsmaschinen geschehen Diefe Maschinen, welche allgemein zum Betriebe ber verschiebenften Rabriten und technischen Anlagen verwendet werden, baut man immer als boppeltwirkenbe, weil hierbei nicht nur die Dimenfionen, Rebenbinderniffe und Roften geringer ausfallen, fonbern auch bie Bewegung gleichmäßiger wird, als unter benfelben Berhältniffen bei Anordnung einfachwirkender Maschinen ber Kall mare. Solche Dampfmaschinen, welche jum Betrieb ber Transmiffionen von Fabriten zc. bienen, nennt v. Reiche Transmiffionebampfmafchinen, im Begenfage zu benjenigen, welche birect jur Bewegung einer bestimmten Arbeits ober Wertzeugmafchine bienen, und welche bem entsprechend ale Bertzengbampfmafchinen bezeichnet werben. Bu ben letteren geboren gunachft alle bie oben angeführten alternirenden Dafchinen, boch giebt es außerbem auch noch gemiffe Bertzeugbampfmafchinen mit einer rotirenben Bewegung, in welcher Begiehung bie Dampfgeblafe und Dampfgatter anzuführen finb.

Wenn ber aus bem Dampftessel in ben Cylinder eingeführte Dampf, nachbem er ben Kolben verschoben hat, beim Rückgange besselben in bie Atmosphäre entlassen wird, so herrscht mahrend bieses Rückganges in bem

Enlinder eine Spannung vor, welche gleich ber atmosphärischen gefest werben tann, wenn man von den schäblichen Widerständen zunächst absieht, die ber entweichende Dampf in bem fogenannten Ausblaferohre findet. Als bie auf den Rolben treibend wirkende Rraft hat man in biefem Falle daber nur ben Ueberbrud bes Dampfes, welcher auf die Sinterfläche bes Rolbens wirft, über ben atmosphärischen Druck in Rechnung zu ftellen. Mafchinen mit frei ausblafendem Dampfe beifen Auspuffmafchinen im Begenfate zu ben Conbenfationemafchinen, bei benen ber gur Wirtung getommene Dampf in einen geschloffenen Behalter, den Conbenfator, geleitet wird, um barin burch Barmeentziehung zu tropfbarem Baffer niedergeschlagen zu werden. In biefem Falle herrscht in dem Conbensator eine Spannung vor, welche nur febr gering und gwar um fo kleiner ift, je vollständiger die Abkühlung bewirkt wird, und welche gleich Null anjunehmen mare, wenn es möglich fein murbe, in bem Condensator eine abso= lute Luftleere hervorzubringen. In Folge biefes verminderten Gegendrucks gegen die Borberfläche bes Rolbens ift baber in biefem Falle nabezu ber ganze Danipfdruck gegen die hintere Kolbenfläche als treibende Kraft in Rechnung zu ftellen, b. h. man gewinnt, wie man fich wohl auszubruden pflegt, burch die Condensation nabezu eine Atmosphäre. Es ift baraus erfichtlich, daß Condensationsmaschinen eine beffere Ausnutzung ber Dampffraft gestatten ale Auspuffmaschinen unter gleichen Berhaltniffen, und es fteht bies auch im Gintlange mit ben Grunbfagen ber mechanischen Barmetheorie, wonach die aus einer Barmeeinheit im gunftigften Falle, b. h. bei einem umtehrbaren Brocesse erreichbare Nunarbeit dem Betrage  $\frac{T_1-T_0}{T_1}$ 

(§. 227) entspricht, wenn  $T_1$  und  $T_0$  die obere, beziehungsweise untere absolute Temperatur für den Proceß vorstellen. Die Temperatur  $T_0$  ist für Auspuffmaschinen entsprechend der atmosphärischen Spannung zu

$$T_0 = 273 + 100 = 3730$$

und für Condensationsmaschinen zu

$$T_0 = 40 + 273 = 313^\circ$$

anzunehmen, wenn man eine Abkilhlung bes Conbensators bis zu etwa 40° C. voraussett.

Es ist ersichtlich, bag man bei ber Anwendung von Condensation mit einem sehr geringen Ueberdrucke des Dampfes arbeiten kann, wie denn auch die zuerst von Batt gebauten Dampsmaschinen mit Damps von nur etwa 1/2 Atmosphäre Ueberdruck arbeiteten. Später wandte man stärker gespannte Dämpse an und konnte, um die Maschinen zu vereinsachen, die Condensation entbehren. Hieraus erklärt sich die in früherer Zeit häusig gemachte Unterscheidung der Dampsmaschinen in Niederdruck maschinen

und Hochbrudmaschinen, indem man unter ersteren Maschinen mit Condensation und unter letteren solche ohne Condensation versstand. Diese Bezeichnungsweise ist aber, als der Sachlage nicht entsprechend, zu verwersen, da es gar nicht ausgeschlossen ist und auch bei vielen und zwar bei den volltommensten Maschinen geschieht, daß man hohe Dampsspannungen in Berbindung mit Condensation anwendet. Die Bezeichnung Auspuffmaschinen und Condensationsmaschinen soll daher im Folgenden immer beibehalten werden, und man kann die Bezeichnungen Niederdruck- und Hochdruckmaschinen je nach der mehr oder minder großen Dampsspannung wählen. Zuweilen unterscheibet man wohl auch

Niederdruckmaschinen sür Spannungen bis zu  $1^{1/2}$  Atmosphären, Wittelbruckmaschinen " " "  $3^{1/2}$  " Hochbruckmaschinen " " über  $3^{1/2}$  " ;

befondern Werth hat eine folche Eintheilung aber nicht.

Bei ben allerersten Dampsmaschinen zur Wasserhebung wurde von der Spannkraft des Dampses zur directen Bewegung des Kolbens gar kein Gebrauch gemacht, sondern durch die Condensation des Dampses unter dem Kolben ein luftleerer Raum erzeugt, um alsdann durch die Wirkung des atmosphärischen Druckes auf die obere Fläche des Kolbens dessen Bewegung und eine gewisse Nutleistung zu erzielen. Solche sogenannte atmosphärische Dampsmaschinen sind heute nicht mehr in Gebrauch.

Bei allen fleineren Dafchinen bis zu etwa gehn Bferbefraft pflegt man bie Condensation nicht anzuwenden, ba hierbei ber erzielbare Bortheil an fich nur gering ift und bie Rachtheile nicht aufwiegen tann, welche mit ber complicirtern Ginrichtung verbunden find. Als folche Nachtheile find neben ben höheren Anlagetoften vornehmlich bie ichwierigere Bebienung, welche einen gewandtern Batter erfordert und die häufigeren Störungen ju betrachten, welchen fo fleine Mafchinen bei beren meift schneller Gangart viel eber ausgesett find als größere. In allen Fällen, mo es auf möglichfte Ginfachheit ber Ginrichtung antommt, 3. B. bei ben auf Bauftellen und in ber Landwirthschaft verwendeten transportablen Dampfmafdinen ober Locomobilen wird baber die Condensation bes Dampfes nicht angewendet. Much in allen benjenigen Fällen, wo bie bebeutenbe, jur Conbenfirung bes Dampfes nöthige Menge bes Ruhlmaffers nicht zur Berfugung fteht, muß man auf ben Bortheil ber Conbenfation verzichten, wie bies g. B. bei ben Locomotiven ber Fall ift. Bei ben letteren tommt außerbem noch ber Umftand in Betracht, baf ber auspuffenbe Dampf jur Beforberung bes Luftzuges mittelst bes Blasrohrs (f. Thl. III, 2) gebraucht wird und daß man, um biefer Bebingung ju genugen, fogar einen Wiberftand bes Blasrohrs noch in Rauf nimmt, welcher unter Umftanben ben Begenbrud gang bebeutend (bis auf 2 Atm.) erhöht. Ebenso führt man in solchen Fabriten bie Maschinen ohne Conbensation aus, in benen ber ausblasende Dampf zu technischen Zweden, z.B. zum Rochen, Destilliren ober Heizen eine vortheil-hafte Berwendung finden kann.

Dagegen wird von der Condensation, vorausgesetzt, daß das nötsige Kühlwasser zur Berfügung steht, in allen den Fällen Gebrauch gemacht, in denen es auf eine möglichst vortheilhafte Wirkung ansommt, sei es wegen des hohen Brennmaterialpreises oder aus anderen Gründen. So wird man die Maschinen aller Seedampfer, welche lange Reisen zu machen haben, mit Condensation versehen und überhaupt möglichst vollkommen einrichten, weil mit jeder Berminderung der mitzuführenden Brennstofsmenge an nützlichem Laderaum gewonnen wird. Nur unter Berwendung möglichst vortheilhaft arbeitender Maschinen ist es aus diesem Grunde überhaupt möglich, mit Dampsschiffen weite transatlantische Reisen vortheilhaft machen zu können. In welcher Weise hierbei die besondere Construction des Condensators die Möglichseit gewährt, die Kessel stets mit reinem, durch die Condensation aus dem Dampse erhaltenen Wasser speisen und so die Berzunreinigung durch Seesalz verhindern zu können, wird dei Betrachtung der Condensationsvorrichtungen selbst besprochen (s. auch Thl. III, 2).

Expansionsmaschinen. Wenn man in einem Chlinder von dem §. 277. Querschnitte F einen Kolben durch Dampf von der Spannung p um die Länge l verschiebt, so läßt sich die von dem Dampse hierbei verrichtete Arbeit zu


L = Fpl

setzen, und wenn babei ber Gegendruck auf die Borberfläche des Kolbens durch  $p_0$  ausgedrückt ift, so hat man, von allen Nebenhindernissen zunächst abgesehen, die erreichte Rutleistung zu

$$L_n = Fpl - Fp_0l = Fl (p - p_0),$$

und es wird hierzu eine Dampsmenge vom Bolumen Fl = V verbraucht. Läßt man diesen Damps nach seiner Wirtung in die Atmosphäre oder beziehungsweise den Condensator entweichen, so tritt er mit der seinem Ueberbrucke entsprechenden Geschwindigkeit aus dem Cylinder heraus, vermöge deren er eine gewisse mechanische Arbeit in Form von lebendiger Kraft mit sich führt, welche für die Nupleistung der Maschine verloren ist. Dieser Berlust ist um so größer, je größer der Ueberdruck ist, unter welchem der Damps aus dem Cylinder in die Atmosphäre oder in den Condensator strömt. Diese Betrachtung hat sehr früh dahin gesührt, die gedachte Arbeit noch ganz oder theilweise dadurch auszunuten, daß man den Damps vor seiner Entlassung aus dem Cylinder zwingt, sich arbeitsverrichtend auszusein

behnen, wodurch seine Spannung ermäßigt und baher jener erwähnte Arbeitsverlust verringert wird. Es würde dieser Berlust offenbar gleich Rull ausfallen, wenn die Spannung des Dampses in Folge der Ausbehnung dis
auf den Werth des Gegendrucks der Atmosphäre oder des Condensators ermäßigt würde. Man erreicht diese Wirkungsweise einsach dadurch, daß man
die Zusührung von frischem Damps aus dem Kessel nach dem Cylinder schon
vor beendigtem Kolbensause unterbricht und nennt die darauf solgende Wirkung des Dampses seine Expansionswirkung und die betreffenden
Maschinen Expansionsmaschinen. Es sei ein Cylinder vom Querschnitte F = 1 vorausgesetzt und durch AC = l, Fig. 544, die Länge
eines Kolbensauss dargestellt. Wird der Damps von der Spannung p während der Beweaung des Kolbens von A bis B um die Länge AB = l1



zugeführt, so kann man den Dampsdruck auf den Kolben während dieser Bewegung constant von der Größe AD = p vorausseten, und das Rechteck ADEB stellt die von dem Dampse während dieser sogenannten Bollbruck periode ausgeübte Arbeit vor. Würde

man den Danupf nunmehr entlassen, so wäre die ganze nusbar gemachte Arbeit desselben durch das Rechteck GDEJ dargestellt, wenn AG=BJ den Gegendruck  $p_0$  auf die Borderstäche des Kolbens vorstellt. Wenn jedoch der Dampf während des darauf solgenden Kolbenweges von B dis C noch expandirend auf den Kolben einwirkt, so verrichtet er dadei noch eine durch die Fläche BEKC dargestellte Arbeit, sosern die Eurve EK durch ihre Ordinaten das Geset der Spannungsahnahme während der Expansion darstellt. Bon dieser Arbeit ist der durch JEKH dargestellte Theil als nuzbar gemachte Arbeit zu betrachten, welcher nach Abzug der Arbeit des Gegendruckes verbleibt, die durch das Rechteck BJHC dargestellt ist. Man ersieht hieraus, daß der durch die Expansion erzielbare Gewinn sich zu der Bolldruckarbeit, welche ohne Expansion von dem Dampfvolumen  $l_1$  erreicht werden kann, wie die Fläche JEKH zu dem Rechteck GDEJ verhält. Der hierdurch erreichbare Gewinn an mechanischer Arbeit ist um so erheblicher, je größer das Expansionsverhältniß  $\frac{l}{l_1} = \frac{AC}{AB} = \varepsilon$ 

ist. Dies gilt jedoch nur so lange, als der treibende Druck bes Dampfes nicht unter ben Betrag bes Gegendruckes  $p_0 = AG = CH$  herabsinkt, wie man aus der Figur ohne Weiteres erkennt und auch durch die Rechnung

leicht zeigen kann. Eine Ermittelung ber Expansionsarbeit ist natürlich nur möglich, wenn bas Gesetz ber Spannungsabnahme des Dampses, wie es burch die Eurve EK bargestellt wird, als bekannt vorausgesetzt wird. Nimmt man, um über den Bortheil der Expansion ein Urtheil zu gewinnen, etwa an, der Dampf solge bei seiner Ausbehnung dem Mariotte'schen Gesetz, so sindet sich die Expansionsarbeit nach 44,  $\S.218$  für den Kolbenquerschnitt gleich  $1~\rm qm$  zu:

$$L_{\epsilon} = Vpln \frac{l}{l_1} = pl_1ln \frac{l}{l_1},$$

wogegen die vom Dampfe während der Bolldruckperiode zwischen A und B geleistete Arbeit durch  $L_v=p\,l_1$  ausgedrückt ist. Die nutbar gemachte Arbeit der betrachteten Dampsmenge bestimmt sich daher mit Rücksicht auf dem Gegendruck  $p_0$  zu

$$L_n = l_1 (p - p_0)$$

ohne Expansion, und zu

$$L_n = p l_1 + p l_1 l n \frac{l}{l_1} - p_0 l = l_1 p (1 + l n \epsilon) - l p_0.$$

mit Expansion.

Das vortheilhafteste Expansionsverhältniß  $\varepsilon=\frac{l}{l_1}$ , b. h. dasjenige, bei welchem die nutbare Arbeit des Dampfes den größtmöglichen Werth annimmt, ift unter Zugrundelegung des Mariotte'schen Gesets durch

$$\varepsilon = \frac{l}{l_1} = \frac{p}{p_0}$$

gegeben. Hiermit wird  $l_1p=lp_0$ , so daß dann die nuthar gemachte Arbeit zu

$$L_n = l_1 p \ln \frac{l}{l_1}$$

folgt.

Um über ben Bortheil ber Expansionswirtung ein Urtheil zu erhalten, sei beispielsweise eine Dampsspannung p=5 Atmosphären und eine Größe bes Gegendrucks vorausgesetzt, welche mit Rücksicht auf die Rebenhindernisse zu  $p_0=1,25$  Atmosphären für Auspuffmaschinen und zu  $p_0=0,3$  Atmosphären für Condensationsmaschinen angenommen werde. Wan hat dann für eine bestimmte Dampsmenge vom Bolumen V die nutbare Arbeit für

Auspuffmaschinen: Condensationsmaschinen: Ohne Expansion . . . 3,75 V Ohne Expansion . . . 4,7 V Für  $\varepsilon = \frac{p}{p_0} = 4$  . . 6,93 V Für  $\varepsilon = \frac{p}{p_0} = 16,6$  . 14,07 V.

Man ersieht hieraus, daß bei der Auspuffmaschine die vierfache Expansion eine Bergrökerung ber Rusleistung im Berhältnik 6.93: 3.75 = 1.85 und bei der Condensationsmaschine die 16,67 fache Expansion eine nabezu breis fache Bergrößerung ber Rupwirkung zu erreichen gestattet, und man erkennt hieraus die groke Bedeutung einer möglichst weit gebenden Expansion bes Dampfes für die ötonomische Wirtung ber Maschinen. Wenn man auch in ben wirklichen Ausführungen die Erpanfion felten fo groß annehmen wird, wie die vorstehend zu Grunde gelegten Berthe angeben, weil mit boben Expansionsgraden bie Dimensionen und Anlagetoften ber Mafchinen que nehmen, fo tommt boch eine breifache Expansion bei ben Auspuffmaschinen febr häufig vor, und gehn bis zwölffache Erpanfion ift bei ben Conbenfationsmafchinen burchaus nicht felten. Sogenannte Bollbrudmafchinen. b. h. folde ohne Expansion, führt man taum mehr aus, folche Anordnungen würden nur bei den kleinsten Maschinen, etwa für Dampspumpen oder Winden fich rechtfertigen laffen. Auch bei ben Locomotiven pflegt die Expansion in ber Regel nur gering ju fein, weil hier bie Rudficht auf einfache Ginrichtung ber Daschine, sowie ber Umftand maggebend ift, bag zur lebhaften Zugerzeugung die abgehenden Dämpfe noch mit genügender Spannung durch bas Blasrohr austreten müffen.

Die größte absolute Leiftung erhalt man von einer bestimmten Dafchine natürlich, wenn biefelbe mit voller Füllung bes Chlinders, also gang ohne Expansion arbeitet, ba ber Dampfdruck bei ftattfindender Expansion fich um so mehr verringert, je größer bas Expansionsverhältnig, ober je kleiner ber Füllungsgrad 1. des Chlinders ift. Man erhält baher andererfeits für eine vorgefchriebene Leiftungefähigkeit um fo größere Dimenfionen ber Dafchine, je ftarter die Expansion gewählt wird, mahrend die Bollbrudmaschine awar die Heinsten Cylinderdurchmeffer erfordert, aber mit ber unvortheilhaftesten Ausnutzung ber Rraft behaftet ift. Da biefe Ausnutzung um fo vortheilhafter ift, je größer innerhalb ber angegebenen Grengen bas Expansioneverhältnig gewählt wird, so rechtfertigt sich hierdurch die in neuerer Zeit bei allen befferen Maschinen angewendete Art ber Regulirung ber Dampfmafchinen. Bahrend man nämlich in früherer Zeit ben veranderlichen Arbeitswiderständen einer Dampfmaschine entsprechend die derfelben aufliefende Dampfmenge burch Berftellung ber fogenannten Droffels flappe, b. f. einer in ber Dampfzuleitung angebrachten Abfperrvorrichtung, regelte, ift man jest von biefer Art ber Regulirung als einer unzwedmäßigen gang gurlidgetommen. Man pflegt vielmehr ber Daschine eine folche Ginrichtung zu geben, vermöge beren ber Füllungsgrad fich leicht verändern lagt. Wenn baber bei geringerm Arbeitswiderftande ber Cylinder nur zu einem geringern Theile mit Dampf von ungefchwächter Spannung angefult wirb, so erreicht man hierbei wegen ber höhern Expansion eine vortheilhafte Wirfung, während die Drossellappe vermöge bes von ihr bargebotenen Widerstandes nur burch ihre trafttöbtende Wirtung eine Spannungssverminderung und bamit eine viel unvortheilhaftere Regulirung erzielen läßt.

Zweicylindermaschinen. Da ber auf ben Rolben wirtenbe Dampf. §. 278. brud mabrend ber Expansion stetig abnimmt, fo wird aus biefer Beranberlichkeit ber treibenben Rraft eine größere Ungleichförmigkeit ber Bewegung ber Rurbelwelle bervorgeben, ale bei ben Bollbrudmafdinen ber Rall ift. Bur möglichften Ausgleichung biefer Ungleichförmigfeit werben baber Ervonfionsmafchinen im Allgemeinen auch größerer Schwungraber bedurfen, als Bollbrudmafchinen von gleicher Starte, und zwar fallen die erforderlichen Schwungmaffen um fo beträchtlicher aus, je größer die Beranderlichkeit bes Dampfbrude, b. h. je größer ber Erpanfionegrad ift. Es muffen baber bie Schwungraber besonders groß und schwer bei benjenigen Conbensationsmafchinen ausfallen, welche ber fparfamen Rohlenverwendung wegen mit geringen Fullungsgraben arbeiten. Um gerabe für biefe Falle bie Ungleichförmigfeit bes Dampfbrud's zu verringern und baburch die Möglichkeit zu erhalten, auch mit verhältnigmäßig fleinen Schwungrabern einen binreichend gleichmäßigen Bang zu erlangen, bat man bie Dafchinen mit zwei Enlindern verfeben, in benen berfelbe Dampf nach einander gur Wirkung Der Bortheil einer berartigen Anordnung von zwei Enlindern, welche ftets von verschiebener Große sein muffen, wird am einfachsten burch ein Beifpiel erläutert. Gefest, es folle eine gewöhnliche einchlindrige Conbenfationsmafdine mit awölffacher Expansion arbeiten, fo murbe, wenn man für die hier anzustellende Betrachtung bas Mariotte'iche Gefet als gultig annimmt, die Spannung bes Dampfes gegen Ende bes Rolbenlaufs nur 1/1, pon ber beim Beginn ber Rolbenbewegung betragen, alfo etwa 1/3 Atmosphäre, wenn ber frifche Reffelbampf mit 4 Atmosphären in ben Enlinder tritt. Stellt man nun die Dafchine mit zwei Enlindern, einem tleinern und einem größern ber, beffen Faffungeraum etwa gleich bem vierfachen Inhalte bes fleinern Chlinders ift, fo erkennt man, daß die Ueberführung einer ben fleinen Cylinder ganglich erfullenden Dampfmenge in ben großen Cylinder eine vierfache Expansion im Gefolge hat. Man tann biefe Ueberführung einfach baburch bewirten, bag man beibe Rolben zu gleicher Beit und in gleicher Richtung ihre Wege in ben parallel gestellten Cylindern burchlaufen läßt und babei ben vor dem Meinen Rolben entweichenden Dampf hinter den großen Rolben führt. Alebann nimmt der beim Beginn des Rolbenlaufs ben fleinen Cylinder erfüllenbe Dampf, beffen Spannung etwa p1 fein mag, am Ende bes Rolbenlaufs den Raum bes großen Cylinders ein, und seine Spannung ift wegen ber vierfachen Raumvergrößerung auf

den Betrag 1/4 p, herabgefunken. Wollte man hierbei den kleinen Cylinder vollständig mit frifchen Reffelbampfe anfüllen, fo murbe bie gange Dafchine baber mit vierfacher Erpansion arbeiten. Stellt man fich bagegen por. ber fleine Cylinder werbe nur jum britten Theile mit Dampf von der Spannung p gefüllt, so expandirt ber lettere bereits in dem fleinen Eplinder in biefem Berhältniffe, wodurch die Spannung von p auf ben Betrag  $p_1 = 1/3 p$ berabfinkt. 3m Ganzen bat baber eine viermal breifache Ervansion und eine Spannungsverminderung von p auf 1/4  $p_1 = 1/12$  p stattgefunden. Man erfennt aber auch, bag biermit eine geringere Berichiedenheit ber treis benden Rolbentraft verbunden ift, als fie bei einer gleichen Ervansion in nur einem Cylinder auftreten wirb. In bem fleinen Cylinder fteben nämlich bie Anfange- und Endspannung im Berhältniß 3:1 und für ben großen Enlinder ift biefes Berhaltnig burch 4:1 bargeftellt, fo bag bie Ungleich. förmigfeit ber aus beiben Rolbenbrucken refultirenben Triebfraft amifchen 1/3 und 1/4 gelegen fein muß. Es ift baber für biefe Dafchine auch nur ein ber geringern Ungleichförmigteit bes Rolbenbruckes entsprechend fleineres Schwungrad erforberlich. Solche zweichlindrige Maschinen mit zwei verfchieben großen Cylindern, welche von bemfelben Dampf nach einander erfüllt werben, heißen nach ihrem Erfinder Boolf'iche Dafdinen. Man ertennt, daß diefe Anordnung fich hauptfächlich nur für hohe Expansionsgrade, b. h. also für Condensationsmaschinen empfiehlt, ba bei Auspuffmaschinen, welche bem vorigen Baragraphen zufolge immer nur mit mäßiger Ervansion arbeiten, ber Bortheil, welcher mit biefem Suftem erreichbar ift. burch die vertheuerte Einrichtung zweier Cylinder nicht aufgewogen wird.

Der kleine Chlinder, in welchem die Spannung des Dampfes größer ift, führt ben Namen Hoch brudehlinder, und ben großen nennt man dem entsprechend ben Niederdrudehlinder. Die ersten Boolf'schen Masschinen waren mit neben einander stehenden Chlindern und so eingerichtet, daß die beiden Kolben immer in gleichem Sinne sich bewegen, b. h. gleichzeitig aus und niedergehen, so daß sie auch auf eine gemeinschaftliche Kurbel wirken. Später hat man diese Maschinen auch so ausgeführt, daß die beiden Kolben auf zwei besondere Kurbeln einwirken, welche um 180° von einander abweichen, so daß die beiden Kolben sich stets in entgegengesetzen Richtungen bewegen, mit welcher Anordnung gewisse constructive Vortheile verbunden sind. Auf die Wirkungsweise des Dampses ist aber diese Anordnung ohne Einsluß.

Bon ben besprochenen Boolf'schen find biejenigen zweichlindrigen Maschinen wesentlich unterschieden, in denen jeder Cylinder direct aus dem Reffel
frischen Dampf erhält, welcher nach vollbrachter Wirtung auch aus jedem Cylinder in die Atmosphäre beziehungsweise den Condensator entweicht. Gine
solche sogenannte Zwillingsmaschine ift als die Bereinigung von zwei
einzelnen einchlindrigen Maschinen zu betrachten, deren Kurbeln auf einer

gemeinschaftlichen Belle angebracht find. Diese Rurbeln fest man babei nicht in biefelbe ober entgegengesette Richtung, fonbern läßt fie um einen bestimmten, in der Regel um einen rechten Bintel von einander abweichen. Bermoge biefer Ginrichtung fallen bie fogenannten Tobtlagen ber einen . Rurbel (f. Thl. III, 1), in benen ber Rolbendrud eine Umbrehung ber Belle nicht herbeiführen tann, nicht mit ben Tobtlagen ber andern Rurbel gufammen, und man tann baber eine folche Zwillingemafchine von jeder beliebigen Stellung nur burch ben Dampfdrud aus bem Rubezuftande in Bewegung feten, mas bei einchlindrigen Maschinen nicht ber Fall ift. Gine einchlindrige Mafchine muß vielmehr, um in Bewegung ju gerathen, vor bem Anlaffen in eine von ben Tobtlagen genitgend abweichenbe Stellung Man wählt baher bas Zwillingefustem für folche Magebracht werben. fcinen, welche aus jeber beliebigen Stellung unverweilt in Bewegung gefet werden muffen, wie die Locomotiven und Schiffemaschinen, sowie überhaupt für alle Maschinen mit abwechselnd nach entgegengeseten Richtungen erfolgenber Umdrehung, alfo g. B. für bie Forbermafchinen ber Gruben. Um ununterbrochen in Bewegung zu bleiben, würden biefe Dafchinen zwar eines Schwungrabes nicht unumganglich beblirfen, man pflegt aber boch behufs möglichster Ausgleichung ein folches anzuordnen, wenn nicht schon die ohnehin vorhandenen rotirenden Maffen, wie die Triebrader der Locomotiven ober bie Schaufelraber ber Dampffchiffe als Schwungmaffen gur Wirfung tommen. Da bie Ungleichförmigkeit ber Bewegung bei Zwillingsmaschinen immer viel geringer ift als bei Daschinen mit nur einer Rurbel, fo bedarf es bei ihnen auch nur eines verhältnigmäßig leichten Schwungrabes, um einen bestimmten Gleichförmigfeitegrab ber Dafchine zu erzielen. Mus biefem Grunde wird bas Zwillingefpftem häufig bei ben Betriebsmaschinen von Spinnereien, sowie überhaupt bei solchen Daschinen in Anwendung gebracht, welche einen febr gleichförmigen Bang haben muffen. Es mag übrigens bemerkt werben, bag man Zwillingsmaschinen auch mit einer einzigen Rurbel ausführen tann, auf welche die Rolben von zwei Cylindern wirken, beren Aren unter 900 von einander abweichen, indem die Enlinder ju beiben Seiten ber Berticalebene unter 450 gegen biefelbe geneigt finb. Diefes querft von Brunel für Rabbampfer angewandte Syftem ift hauptfächlich wegen ber geringen Bobe gewählt worden, in welche babei bie Rurbels welle zu liegen tommt.

Wenn man bei einer Zwillingsmaschine die beiden Dampschlinder von ungleicher Größe macht und wie bei den Woolf'schen Maschinen den kleinern als Hochdrudchlinder, den größern als Niederdrudchlinder arbeiten läßt, derart, daß derselbe Damps nach einander in beiden Chlindern zur Wirkung kommt, so erreicht man in gewissem Grade die Bortheile der Woolf'schen Maschinen gleichzeitig mit denen des Zwillingsspstems, d. h. die Ermöglichung


einer hohen Expansion neben großer Gleichförmigteit. Diese Maschinen, welche zuerst für Dampsichiffe ausgesührt worden sind, für welche das Zwillingssystem nothwendig ist, das bei Anordnung von zwei gewöhnlichen Woolf'schen Maschinen vier Cylinder nöthig gemacht haben würde, sind unter dem Namen der Compoundmaschinen bekannt geworden und in neuerer Zeit auch sür andere Zwede vielsach in Anwendung gekommen. Bei diesen Maschinen ist wegen der rechtwinkelig zu einander gestellten Aurbeln immer der eine Kolben in der Nähe seiner mittlern Stellung, wenn der andere sich am Ende seines Laufes befindet; wie diesem Umstande gemäß die Berhältnisse, insbesondere die Cylinderdimensionen zu wählen sind, um eine möglichst vortheilhafte Ausnungung der Kraft zu erreichen, wird weiter unten näher in Betracht gezogen werden.

Die Anordnung von drei oder noch mehr doppeltwirkenden Cylindern für dieselbe Aurbelwelle, deren Aurbeln dann gleichmäßig gegen einander zu versiehen sind, ist zwar versucht worden, aber nicht zu nennenswerther Anwendung gekommen. Nur für Kriegsdampfer hat man der Raumverhältnisse wegen zuweilen die Anordnung von drei doppeltwirkenden Cylindern gewählt. Dagegen hat man in neuerer Zeit für gewisse Fälle Maschinen mit drei eins sach wirkenden Dampscylindern ausgeführt, welche entweder parallel neben einander angebracht, an drei besonderen um 120° versetzen Aurbeln angreisen, oder welche selbst unter diesem Winkel gegen einander geneigt sind und auf dieselbe Kurbel wirken. Dieses System der Dreichlinders maschinen ist namentlich in Fällen in Anwendung, wo nur ein geringer Raum aur Ausstellung der Maschine vorhanden ist.

§. 279. Anordnung der Dampsmaschinen. In Betreff der allgemeinen Anordnung ber Dampfmafchinen, insbesondere binfichtlich ber Art, wie bie alternirende Bewegung ber Rolbenftange auf die Rurbelwelle übertragen wird, tann man bie Dampfmafchinen in folche mit birecter Uebertragung burch bie Lenkerstange und in folche unterscheiben, bei welchen zwischen bie Rolbenftange und bie Lenterftange ein ein- ober zweiarmiger Bebel ober Balancier eingeschaltet ift. In Fig. 545 ift bie Anordnung für birett Uebertragung angebeutet. Die Rurbel AB auf ber Schwungradmelle A empfängt ihre Bewegung burch bie Lenkerstange BE, beren anderes Ende E burch ben Rreugtopf mit ber Stange bes in bem Cylinder C verfciel lichen Rolbens K verbunden ift. Fig. 546 bagegen ftellt bie Bewegungsvorrichtung filr eine Dafchine mit zweiarmigem und Fig. 547 für eine folche mit einarmigem Balancier bor. Bierbei ift bie Lenterftange BE an ben um F brebbaren Balancier angeschloffen, welcher burd bie in D angreifende Rolbenftange bie fcmingende Bewegung erhalt. 3n Betreff ber nabern Anordnung und ber Bewegungeverhaltniffe biefer Ge

triebe ift auf bas in Thl. III, 1 über bas Kurbelgetriebe Gefagte zu verweisen.


Der Kreuztopf am Ende der Rolbenstange ift in jedem Falle durch eine Gerabführung in der Richtung der Are des Chlinders zu führen, und man wendet in der Regel bei der directen Uebertragung, Fig. 545, hierzu eine Couliffen.



führung an, während bei zweiarmigen Balanciersmaschinen, Fig. 546, meistens das Watt'sche Parallelogramm und bei einarmigen Balanciersmaschinen, Fig. 547, der Evan &'sche Lenker zur Anwendung kommt, obwohl auch Abweichungen hiervon nicht selten sind. (Ueber diese Geradssührungen stehe Thl. III, 1.) Wit Balanciers werden in der Regel die Condensationsmaschinen gebant, da der schwingende Balancier bequeme Gelegenheit zur Bewegung der für die Condensation nöthigen Lusts und Wasserpumpen gewährt.

Bas die Maschinen mit directer Bewegungsübertragung betrifft, so unterscheibet man dieselben wohl in stehende und liegende, je nachdem ber Are des Cylinders eine verticale ober horizontale

Lage gegeben wirb. Jebe biefer beiben Bauarten hat ihre Bortheile und Nachtheile. Während bie stehenden Maschinen sehr solider Fundamente beburfen und einzelne Theile wegen der größern Döhe des Baues weniger leicht



zugänglich find, gewähren die liegenden Maschinen meistens eine bequeme Zugänglichkeit zu allen Theilen und erfordern wegen ihrer größern horizontalen Ausbehnung weniger tief ausgeführte Fundamente. Andererseits ersordern dieselben zu ihrer Aufstellung eine beträchtlichere Grundsläche als die stehenden Maschinen, welche letzteren baber vorzugsweise für beschränkte

Räumlichteiten, sowie ba zu empfehlen find, wo, wie z. B. in Walzwerten, bie borizontalen Mafchinen für ben Betrieb hinderlich fein würden. wirft man ben borizontalen Maschinen por, bak in ben Dampfeplindern in Folge bes Rolbengewichts leicht ein einseitiges Ausschleifen nach unten bin eintrete, wodurch die Chlinderhöhlung eine ovale Querfchnitteform annimmt. bei welcher ber bampfbichte Abichluß nicht mehr genligend gefichert ift. Bur möglichsten Berringerung biefes Uebelftandes ift es baber üblich, die Rolbenftange, wenigstens bei ben grokeren Culinderdurchmeffern, beiberfeite burch Stopfbildfen ber Enlinderbedel bindurchauführen, und wohl auch bas hintere freie Ende ber Rolbenftange mittelft eines besondern Rreuxfopies burch eine zweite Couliffenführung zu unterftüten. Ein besonderer Uebelftand ber liegenden Maschinen ift ferner in ber Birtung ber bin- und bergehenden Maffen auf bas Rurbelwellenlager zu ertennen, welches Lager burch bie abwechselnd nach entgegengesetten Richtungen wirkenden Befchleunis gungefrafte biefer Maffen in viel unglinftigerer Beife beanfprucht wirb, ale bies bei ben ftehenden Mafchinen ber fall ift, bei benen biefe Befchleunigungs ober Maffenbrucke in verticaler Richtung wirken.

Je nach der Art des die Kurbelwelle unterstügenden Gestells unterscheidet man die stehenden Maschinen wohl in Bod-, Säulen- und Wand- maschinen, bei welchen letzteren eine hinreichend starke Mauer zur Befestigung des Gestellrahmens dient, der den Cylinder und das neben der Kurbel anzubringende Lager der Schwungradwelle ausnimmt. Alle diese Maschinen können übrigens so ausgesührt werden, daß die Kurbelwelle untersoder oberhalb des Dampschlinders angeordnet wird, und sür die eine oder andere Anordnung ist in den meisten Fällen die Rücksicht auf eine möglichst einsache Uebertragung der Bewegung auf die zu betreibende Transmissionswelle maßgebend.

Die Gestelle ber Dampfmaschinen sind in allen Fällen so einzurichten, daß die aus dem Kolbendrucke einerseits und dem Widerstande der Kurbel andererseits sich ergebenden Beanspruchungen möglichst durch einen zusammenhängenden Gestelltörper oder Rahmen aufgenommen werden, welcher in sich hinreichende Steistigkeit besitzt, um diesen Anstrengungen zu widersstehen, ohne dabei einer merklichen Durchbiegung oder Federung ausgesetzt zu sein. Schwache Gestelltheile, sowie auch federnde Uebertragungstheile, z. B. bügels oder gabelförmige Lenkerstangen, geben wegen ihrer Ourchbiegungen immer Beranlasung zu einem unruhigen Gange der Maschine, und baher genügt es nicht, Gestelltheile nur so start zu machen, daß sie genügende Sicherheit gegen Bruch gewähren, dieselben müssen vielmehr versmöge ihrer Masse gegen Erzitterungen nöglichst widerstandsstähig sein. Hierauf ist um so mehr Rücksicht zu nehmen, je stärker und plösslicher die Wechsel in der Krastrichtung austreten, je schueller also die Maschinen gehen.

Bei ben Dafchinen mit birecter Uebertragung macht es meift feine besonderen Schwierigfeiten, den Dampfenlinder, bas Rurbellager und bie Gerabführung an einem aufammenbangenben Gestellrahmen an befestigen, und man wendet einen folden burch Rippen binreichend verftartten ober als Sohlgufftud gebilbeten Rahmen auch für Wanddampfmafchinen an. ben Balanciermaschinen, Fig. 546, bagegen findet man meistens eine Unordnung, vermöge beren ber Enlinder C, bas Lager für bie Rurbelwelle A und die Unterstützung des Schwingzapfens F auf gesonderte Fundamentblode gestellt find. In Folge biefer Anordnung muffen bie in ber Dafchine auftretenden Rrafte von ben Fundamenten aufgenommen werben, mas bei bem fteten Bechsel biefer Rraftwirtungen leicht ju Beranberungen ber gegenfeitigen richtigen Stellung ber einzelnen Dafchinentheile Beranlaffung giebt. Um biefem Uebelftande vorzubeugen, batte Corlig bas Geftell ber großen 1400 pferbefräftigen Betriebsmafchine in ber Mafchinenhalle ber Ausstellung gu Bhilabelphia fo conftruirt, bag alle Saupttheile ber Dampfmafchine, Chlinder, Rurbellager und Balancierftuslager, baran ihre Befestigung finben tonnten, fo bak bas Fundament nur leicht ausgeführt zu werben brauchte, ba baffelbe nur bas Eigengewicht ber Mafchine zu tragen hatte, mahrend bie innerhalb ber Mafchine felbst auftretenden Rrafte burch bas in geeigneter Beife ausgeführte Geftell aufgenommen wurden. Gine folche Anordnung niuß fehr zwedmäßig genannt werben.

Da man ber Lenkerstange, welche bie Bewegung auf bie Rurbel überträgt, eine größere, minbestens bas Fünffache bes Rurbelarms betragende Lange geben muß, um die Ablentung biefer Stange von ihrer mittlern Lage und bamit ben auf bie Fuhrung wirkenben Seitenbrud genügend klein zu erhalten, fo nehmen ftebenbe Mafchinen, befonders bei großerm Rolbenbube, eine betrachtliche Bobe an, welche zuweilen nicht zur Berfugung fteht. Fälle hat man ben ftebenden Dafchinen mancherlei von fig. 545 abweichende Anordnungen gegeben. Go hat man z. B. bie Rolbenftange hohl gemacht, berart, bag man ben Rreugtopf E in bas Innere berfelben verlegen tann, wobei ber Rolbenftange eine folche Dide zu geben ift, bag in ihrer Söhlung ber Lenkerstange bie Möglichkeit ber feitlichen Abweichung geboten ift. Die große Dide ber Rolbenftange, welche in ber fcmer bicht zu haltenden Stopfbuchfe zu beträchtlicher Reibung und erheblichen Dampfverlufte führt, ift ein großer Nachtheil biefer nur für Schiffsmafchinen angewendeten Bauart. Auch hat man wohl die Lenterstange EB von bem Kreuzfopfe  $oldsymbol{E}$  aus rudwärts nach dem Dampfchlinder hingeführt, unterhalb beffen dann die Rurbelwelle A gelagert wird. In biefem Falle muß ber Lenterftange bie Form eines Bugels ober Rahmens gegeben werben, welcher in allen feinen Lagen in feiner Deffnung für ben Dampfcplinber genfigenben Raum barbietet. Diefer ichwingenbe Rahmen ift, wie fcon oben bemerkt,

nicht nur einer bedeutenden Federung in sich unterworfen, sondern er vergrößert auch burch sein beträchtliches Gewicht sehr erheblich die hin und
hergehenden Massen und die damit verbundenen Stofwirkungen. Man
führt baher diese sogenannten Bügelmaschinen nur noch selten ans.


Ebenso hat man zum Zwede einer möglichsten Berkleinerung der Höhe und thunlichsten Bereinfachung die Dampfmaschinen mit oscilliren den Eylindern gebaut, eine Anordnung, bei welcher unter Begfall der Leuterstange die Kolbenstange direct an der Kurbel angreift, was dadurch ermögslicht wird, daß der Dampschlinder selbst um eine, quer zu seiner Längsare stehende Are schwingen kann. Das große Gewicht der schwingenden Wasse, sowie die Schwierigkeit eines Dichthaltens der Stopsbuchse sowohl wie der biden hohlen Schwingzapfen, durch welche der Damps ein und ausgeführt werden muß, sind Uebelstände, welche auch diese Construction, troß ihrer Einsachheit, verhindert haben, eine größere Berbreitung zu erlangen.

Unter ftationären Dampfmaschinen verftebt man alle biejenigen, welche an bestimmter Stelle feft aufgestellt werben, mogegen man transportable Dampfmaschinen folde nennt, welche ihren Ort andern konnen. Bu ben transportablen Dampfmaschinen gehören im weiteren Ginne auch die Locomotive und Schiffsmaschinen, von welchen in Thl. III, 2 besonders ge-3m engern Sinne bagegen nennt man nur biejenigen handelt wirb. Dampfmafchinen transportable ober locomobile Dafchinen, welche fo eingerichtet find, bag fie mit Leichtigkeit von einer Stelle nach ber anbern verset werben fonnen, babin, wo bie Betriebetraft gerade erforbert wird. Solche Locomobilen, wie fie namentlich für die Landwirthschaft und für Bauausführungen vielfach gebraucht werben, find meiftens liegenbe Mafchinen von mäßiger Große (4 bis 20 Pferbetraft), welche birect auf einem liegenben Röhrenkeffel befestigt find, ber nach Art ber Locomotivkeffel ausgeführt ift (f. Fig. 490 u. 491). Diefer Reffel ift auf ein Rabergeftell gefest, um einen leichten Transport zu ermöglichen. Nur in einzelnen Fallen, g. B. für Dampfrolltrahnen, wendet man ftebende Röhrenteffel mit baran befestigten ftehenden Maschinen an. Condensation wird bei Locomobilen niemals angewendet, und ebenso werden diese Dampfmaschinen niemals mit einem Balancier ausgerüftet.

Bon ben vorstehend nur turz angedeuteten Maschinenspstemen sollen die Hauptvertreter weiter unten noch etwas ausführlicher erläutert werben.

§. 280. Dampfoylinder. Der Dampfcylinder ift bei allen Dampfs maschinen ein von Gugeisen hergestelltes und nach treisförmigem Querfchnitte genau ausgebohrtes chlindrisches Gefäß, welches an beiden Enden mit nach außen vorstehenden Rändern ober Flanschen versehen ift, gegen

welche die scheibenförmigen Cylinberbedel durch eine hinreichend große Anzahl von Schraubenbolzen dampfdicht befestigt werden. Bur Bu- und Abstührung des Dampses ist jedes Ende des Dampschlinders entweder mit einem oder mit zwei Canälen versehen, je nachdem man den Eintritt des frischen und den Austritt des gebrauchten Dampses durch denselben Canal bewirkt, wie dies früher allgemein der Fall war und auch jest noch sehr häusig geschieht, oder je nachdem man für den Eintritt und Austritt dem Dampse besondere Wege anweist, wie dies bei gewissen neueren Maschinen vielsach ausgesiührt wird. Die Mündungen dieser Canäle im Innern des Cylinders sind unter allen Umständen den beiden verschließenden Deckeln so



nahe als möglich anzubringen, bamit ber Dampftolben an ben Dectel möglichst bicht berantreten fann und ber amifchen beiben verbleibenbe fogenannte fdabliche Raum baburch auf bas geringfte Dag berabgeführt wirb. Aus biefem Grunde giebt man ben Gintrittecanalen und ben Dampf. canalen immer eine rechtedige Querichnitteform, beren Breite. fenfrecht zur Enlinderare gemeffen, die bagu rechtwinkelige Beite vier = bis fechemal und bei großen Enlindern felbft acht- bis zehnmal enthält.

In Fig. 548 ift ein Dampfschlinder C gezeichnet, welcher mit nur einem Dampfwege can jedem Ende für den Ginsund Austritt versehen ift, und

welcher die für die gewöhnliche Schiebersteuerung (s. unten) gebräuchliche Einrichtung zeigt. Die beiben Dampfcanäle c treten in der ebenen Fläche SS, dem sogenannten Schieberspiegel bei  $c_1$  und  $c_2$  auß, und ein auf dieser Fläche S beweglicher Schieber von der weiter unten näher angegebenen Einrichtung sorgt derartig für die entsprecheude Vertheilung des Dampses, daß abwechselnd durch eine der Deffnungen  $c_1$  oder  $c_2$  frischer Kesseldamps Einlaß in den Chlinder sindet, während gleichzeitig der auf der entgegengesetzten Kolbenseite besindliche Damps durch die andere Deffnung  $c_2$  oder  $c_1$  nach dem Abgangscanale a entweichen kann.

In Fig. 549 bagegen ist ber Cylinber an jedem Ende mit zwei Deffenungen e und a versehen, von denen  $e_1$  oder  $e_2$  den durch das Rohr E zugeführten Dampf in den Cylinder eintreten läßt, sobald das zugehörige Bentil  $E_1$  oder  $E_2$  geöffnet ist, während der Dampf auf der andern Seite des Kolbens durch  $a_2$  oder  $a_1$  und das geöffnete Austrittsventil  $A_2$  oder beziehungsweise  $A_1$  entweicht. Aus Fig. 548, wo der Kolben K in der untersten Stellung gezeichnet ist, erkennt man, daß der schlen K in der untersten Stellung gezeichnet ist, erkennt man, daß der schlen Kaum, welcher bei jedem Kolbenwechsel zunächst mit frischem Dampse anzufüllen ist, aus dem zwischen dem Kolben und Deckel D verbleibenden cylindrischen Raume und dem Inhalte eines Canals  $cc_2$  besteht, und daß dieser schlädliche Raum daher um so größer ausfällt, je länger die Dampscanäle von der Mündung c die zur Absperrvorrichtung sind. Hieraus geht auch hervor, daß die Anordnung getrennter Dampswege sir den Ein- und Austritt nach Fig. 549.





Fig. 549 gestattet, die schädlichen Räume kleiner zu halten und hiermit sind, wie aus den späteren Rechnungen sich ergeben wird, auch kleinere Arbeitsverluste verbunden.

In Fig. 548, welche ben Chlinder einer stehenden Maschine vorstellt, ist die Kolbenstange k nur durch den obern Deckel  $D_1$  mittelst einer Stopfbüchse  $d_1$  hindurchgeführt, während die Stange des liegenden Chlinders der Fig. 549 aus dem oben angeführten Grunde durch beide Chlinderdeckel  $D_1$  und  $D_2$  hindurchtritt.

Dem Dampschlinder giebt man gewöhnlich eine Umhüllung von schlechten Wärmeleitern, welche dadurch hergestellt wird, daß man den Cylinder mit einem Mantel aus dünnem Blech oder aus Holzbrettchen umgiedt und den Zwischenraum zwischen diesem Mantel und dem Dampschlinder mit Bolle, Baumwolle oder sonst einem schlechten Wärmeleiter ausstüllt, zuweilen auch ganz leer läßt. Der Zweck dieser Umhüllung ist natürlich der, den Berlust an Wärme möglichst zu vermindern, welchem die Cylinderwand vermöge der Strahlung nach außen und der Berührung mit der äußern Luft ausgesetzt ist und welcher nach §. 248 zu beurtheilen ist.

Bielfach jedoch pflegt man auch den Dampfchlinder C mit einer zweiten concentrischen Wandung B aus Gußeisen zu versehen und in den hierdurch gebildeten Raum u Dampf zu führen, so daß hierdurch der innere, nunmehr mit einem Damp  $\mathfrak{g}$  mant el versehene Cylinder nicht nur keine Wärme nach außen hin entweichen läßt, sondern durch den Dampfmantel gewissermaßen geheizt wird. Auch die Deckel  $D_1$  und  $D_2$  werden mit entsprechenden Hohlstäumen versehen, in welche zu dem gleichen Zweie Dampf geführt wird. Wenn es auch zweifellos ist, daß bei Anwendung eines solchen Dampfmantels der im Innern des Cylinders wirkende Dampf eine höhere Temperatur und Spannung behalten muß, und daher eine größere Arbeit verrichtet als bei Fortlassung des Dampfmantels, so sind doch die Ansichten von Theoretikern sowohl wie von Praktikern über die nührliche oder schälliche Wirkung der

Rig. 550.





Dampfmäntel noch sehr verschieden. Es sollen die hierfür in Betracht tommenden Berhältnisse weiter unten, wo von der Berechnung der Dampfwirtung gehandelt wird, näher besleuchtet werden.

Daß man alle Dampfchlinder und auch die Dampfmäntel mit geeigneten Borrichtungen zu versehen hat, um das sich bilbende Condensationswasser abzuführen, ist von selbst klar. Meistens wendet man zu diesem Zwede kleine, an den tiessten Stellen anzubringende Ablaßhähne an, welche von Zeit zu Zeit vorlibergehend geöffnet werden, um das gebildete Condenssationswasser zu entlassen. Man hat zu diesem Zwede aber auch selbstthätig wirkende Apparate angewendet,

von benen einer in Fig. 550 bargestellt ist. Derselbe besteht im Wesentslichen aus bem Doppelventil  $v_1\,v_2$ , von welchem stets nur der eine Bentilfegel die zugehörige Deffnung verschließt. Die beiden Röhren a und b sind mit den beiden Cylinderenden verbunden, woraus ersichtlich ist, daß in Folge des Druckwechsels das Bentil  $v_1\,v_2$  bei jedem Kolbenwechsel seine Lage ändert. In der Figur z. B. ist diesenige Stellung gezeichnet, welche das Bentil einnimmt, wenn der frische Kesselbamps links in den Cylinder tritt, und es kann dabei das rechts vor dem Kolben besindliche Condensationswasser durch dund  $v_2$  nach dem Abslukrohre wentweichen. In dem Dampschlinder macht sich das Borhandensein von Wasser durch die außerordentlich harten

Stöße bemertbar, welche aus der fast vollständigen Unpresbarkeit des Baffers folgen. Daher treten besonders starke Stöße im Anfange beim Anlassen einer Maschine auf, die längere Zeit stillstand und dabei talt geworden ift. Der Dampsmantel tann durch einen fortwährend nur wenig geöffneten Ablashahn oder besser unter Anwendung des unten (§. 283) näher beschriebenen Condensirtopses entwässert werden.

Die Beite ober ber lichte Durchmeffer bes Dampfcplinders bestimmt fic in der weiter unten anzugebenden Art nach der Größe der auszulibenden Rraft und ift bemgemäß febr verschieben. Go tommen für die fleinften Dampfmaschinen Chlinder von etwa 0,1 m Durchmeffer vor, während andererfeite Durchmeffer bis ju 3 m nicht felten finb. Die Länge ber Enlinder richtet fich naturlich nach dem Rolbenschub, welcher fich, wie weiter unten angegeben wird, aus ber paffend anzunehmenben Rolbengefcwindigfeit und ber Umbrehungezahl ber Dafchine beftimmt. Die Lange bes Culinders im Innern amischen ben Dedeln ift naturlich um bie Rolbenbice und bie boppelte Größe bes zwischen bem Rolben und jedem Dedel verbleibenden Awischenraumes größer anzunehmen als ber Kolbenschub. Die Wandflärfe der Dampfenlinder tann man nicht nach ber durch den Dampforuck in bem Materiale erzeugten Spannung bestimmen, ba eine folche Ermittelung in allen Fallen eine fo geringe Dide ergeben wurde, daß die Darftellung bes Cylinders gar nicht möglich sein würde. Ein Dampscylinder ift nämlich seiner größten Anstrengung bei der Bearbeitung mährend des Ausbohrens ausgesett, wobei burch ben an ben Bohrmeffern auftretenben Widerftand ein fo großes Torfionsmoment hervorgerufen wird, bag mit Rudficht hierauf eine viel größere Banbftarte erforderlich ift, als mit Bezug auf den Dampfdruck. Desmegen wird die Bandftarte immer nach empiris ichen Regeln bestimmt, fo zwar, daß die Bandftarte auch bei ben Meinsten Cylindern und Dampffpannungen unter ein gewisses Dag von 15 bis 20 mm Demgemäß foll man die Banbftarte & für einen inneren nicht herabsinkt. Durchmeffer d gu

$$\delta = 20 \, \mathrm{mm} + \frac{d}{100}$$
 nach Reuleaux,

ober zu


$$\delta = 15 \, \mathrm{mm} \, + rac{d}{60}$$
 nach Redtenbacher

annehmen. Beibe Angaben liefern für  $d=750~\mathrm{mm}$  die gleiche Bandftarte  $\delta=27,5~\mathrm{mm}$ , für größere Durchmeffer erhält man nach Redtenbacher, für kleinere nach Reuleaur die größere Bandftarte.

Den Cylinderbedeln hat man nach Redtenbacher im mittlern Theile bieselbe Wandstärke & wie dem Cylinder zu geben, mahrend die angern mit ben Flanschen in Berührung tommenden Rander ebenso wie die Flanschen selbst eine Stärke von etwa 4/3 d erhalten können. Zur Besestigung ber Dedel mit den Flanschen bienen Schraubenbolzen, deren Dide nach Redten-bacher zu d und deren Anzahl zu  $3 + \frac{d \text{ mm}}{70}$  anzunehmen ist, wenn d den Durchmesser bedeutet. Diese Schrauben müssen mit hinreichend großem Orucke angezogen werden, damit ein genügend dichter Abschluß erzielt wird. Die Cylinderdedel werden auf die Flanschen aufgeschliffen, so daß sie ohne Zwischenlage dicht halten, häusig verwendet man aber auch behuse besserer Abdichtung als Zwischenlage eine Scheibe von dunnem Gummi oder startem Bapier.

Dampfkolben. Der Dampftolben ift ber Hauptsache nach eine §. 281. freisrunde genau in ben Cylinder paffende Scheibe, beren Umfang dampfdicht an die Cylinderwandung anschlieft. Bur Erreichung bes bichten Abschluffes

Fig. 551.




wandte man bei den ersten Dampfmaschinen, welche nur mit geringen Dampfspannungen arbeiteten, Hanfliderungen arbeiteten, Hanfliderungen ach Art der Stopfbüchsen durch einen auf ben eigentlichen Kolbenstörper gesetzten Dedel mittelst Schrauben zusammengedrückt und hierdurch mit gewisser Pressung gegen die Cylinderwand gedrängt wurden. Für die hohen Pressungen, welche man heute bei den Dampf-

maschinen anwendet, ist indessen die Hansliberung nicht geeignet und daher wohl kaum noch in Anwendung, man versieht vielmehr die Dampstolben allgemein mit metallischen Ringen, welche an einer Stelle durchschnitten, genügende Federung haben, um gegen die Cylinderwand angepreßt zu werden. Solcher Ringe wendet man zwei an, und verset die Schnittsellen derselben diametral gegenüber. Bei sehr großen Kolben besteht auch wohl jeder Ring aus einzelnen Segmentstillen, und die Schnittstellen des einen Ringes werden gegen die des andern versetzt. Das Anpressen der Kolbenringe geschieht meistens durch im Innern des Kolbens angebrachte Federn, welche durch Schrauben entsprechend gespannt werden können, zuweilen benutzt man auch den Dampsdrud gegen die Innenstäche der Ringe selbst zum Andrilden derselben. Bei der Construction des Kolbens von Rams bottom enthält der Kolbenkörper mehrere seit eingesetze, etwas hervors

ragende Ringe, welche in bestimmten Abständen von einander angebracht, vermöge der zwischen ihnen enthaltenen weiteren Räume in eigenthümlicher Beise bas Entweichen des Dampfes erschweren.

In Fig. 551 (a. v. S.) ist ein älterer Rolben mit Hanstliberung dargestellt, wie er früher bei den Riederdruckmaschinen zur Berwendung tam.
Der gußeiserne Kolbenstock A, welcher durch den Reil F auf dem conisch
abgedrehten Ende der Rolbenstange D befestigt ist, nimmt in der ringsum
an seinem Umsange ausgesparten Rinne die aus Hanszöpfen bestehende
Liberung B auf, welche durch den geeignet gesormten Deckel C mit Hilse
ber Schraubenbolzen E zusammengebrückt und nach außen gepreßt wird.




Die Schraubenbolzen haben in besondere Einschnitte des Kolbentörpers eingelegte Muttern aus Messing oder Rothguß. Dieser Dampftolben ba:, wie bemerkt, nur noch historische Bedeutung.

Einen einfachen Kolben mit metallischen Liberungsringen zeigt Fig. 552. 3wischen bem Kolbenstode A und bem durch die Schrauben E daranf ge schraubten Deckel D ist ein Hohlraum enthalten, welcher über einander zweinige B und C aus Rothguß enthält, die durch Hämmern elastisch gemad: und an der dunnsten Stelle aufgeschnitten sind. hinter jeden dieser Liberungs-

ringe ift ein innerer, gleichfalls aufgeschnittener Stahlring R gelegt, welcher burch feine Feberfraft ben Liberungering nach außen preft.

häufig wird jeder Liberungering an ber Schnittstelle nach Fig. 553 mit verstärkten, schräg gearbeiteten Enden versehen, in welche ein keilförmiges



Stüd K eingeschliffen wird, bas durch die Feder S mittelst der Spannschraube J nach außen gedrückt wird, wodurch es den Liberungsring gegen die Cylinderwandungen prest. In welcher Weise diese Construction bei großen Kolben zur Anwendung kommt, wo die Ringe aus mehreren Theilen bestehen, zeigt Fig. 554. Hiers bei werden die Keilstück K

burch Schraubenfedern S angepreßt, welche fich innerlich gegen Die Nabe bes Rolbenftodes ftemmen.

Die einzelnen Liberungsringe kann man entweber schräg nach Fig. 555 I. aufschneiben, ober mit Ueberblattung nach II. zusammenstoßen, ober man kann nach III. ein besonderes Zwischenstuck Z zwischen die Enden einschleifen.

Der Ramsbottom'iche Rolben, welcher fich durch besondere Ginfachheit vortheilhaft auszeichnet, ift in Fig. 556 bargestellt. Der aus einem Stude bestehende Rolbenstod A ift am Umfange mit drei ringsum eingedrehten Ruthen versehen, in welche die schmiedeisernen oder messingenen Ringe R von rechtedigem Querschnitte eingesetzt sind. Diese Ringe werden,









um fie einlegen zu können, aufgeschnitten und etwas aufgebogen, so baß fie beim Ueberschieben von felbst in die Ruthen einspringen. Gin besonderes Aupreffen der Liberungeringe gegen die Chlinderwand findet hier gar nicht statt, tropbem haben sich folche Kolben erfahrungsmäßig gut bewährt. Um hierbei ben schöllichen Raum möglichst klein zu halten, giebt man den Enlinderdedeln die angedeutete Form.

Um die Abnutung des Chlinders flein zu machen, ftellt man die Liberungsringe aus einem weichern Material ber als den Dampfcylinder, also aus

Fig. 557.



Rothguß ober Schmiedeisen, nicht aber aus Stahl. Zuweilen werden die Ringe auch aus Gußeisen gefertigt, dann ist es aber räthlich, hierzu eine weichere Sorte als zum Cylinder zu verwenden. Um die Bildung von Ansähen an den Enden des Cylinders, wo der Kolbenwechsel vor sich geht, zu verhüten, ist es ferner erforderlich, die Enden des Cylinders, in welche die Deckel eintreten, nach Fig. 557 etwas weiter auszubohren, so daß der eine Liderungsring stets über den Rand c der eigentlichen Cylinderbohrung hinwegstreift.

Die Bobe ber Liberungeringe, in ber Richtung ber Cylinderare gemeffen, richtet sich nach bem Durchmeffer d bes Cylinbers. Eine gewiffe Breite ber Liberungefläche ift schon beshalb erforderlich, weil bie Chlinderfläche sowohl wie die Umfangeflächen der Liberungeringe niemals ganz glatt Gine übermäßig große Breite jedoch vergrößert bas Rolbengewicht und auch die Reibung, wenn man annimmt, daß jum Dichthalten jede Flächeneinheit mit einem bestimmten Drucke angepreßt werben muß. einer zu geringen Bobe ber Liberung macht fich andererfeits eine etwaige ercentrische Lage der Kolbenstange oder eine ungleichmäßige Reibung am Umfange baburch bemerklich, bag bie Ringe fich wefentlich fchief ftellen und Schlecht abschliegen. Trebgolb fucht mit Bezug hierauf nachzuweisen, bag bas Berhaltnig ber Liberungsbreite jum Durchmeffer gleich bem Reibungecoefficienten fein muffe. Auf Grund ber Erfahrung nimmt man wohl biefes Berhältniß zu 1/3 bis 1/6 bei Hanfliderungen und zu 1/6 bis 1/9 bei Metall= liberungen an, und zwar wird ber größere Werth bei fleinen und ber fleinere Berth bei großen Rolben zu Grunde gelegt. Rach Rebtenbacher foll man bie Böhe beiber Ringe für ben Rolben in Fig. 553 zu  $4\left(1+rac{d}{100}
ight)$ cm annehmen, wenn d in Centimetern angegeben ift, fo bag jeber Ring bie Breite  $e=rac{d}{50}+2$  cm, also z. B. für einen Rolbendurchmeffer d=50 cm, e=3~
m cm erhält. Im Uebrigen hat man die Dampftolben so leicht als möglich zu machen, da die Masse berselben wegen der abwechselnden Be-

wegung zu gewiffen ftorenden Wirfungen veranlagt, welche für den rubigen

Gang der Maschine, namentlich bei großer Umdrehungszahl, nachtheilig sind. (S. barüber auch Thl. III, 1, das Rurbelgetriebe.)

Die Kolbenstange, mit welcher ber Kolben in ber solibesten Beise burch Reil ober Schraube zu vereinigen ist, wird am besten aus Stahl hergestellt, sowohl um eine möglichst geringe Starte berselben erforberlich zu machen, als auch um ihre Abnutzung in der Stopfbüchse thunlichst zu verringern. Die Stärke der Kolbenstange ist aus dem größten Kolbendrucke nach den Regeln der Zerknickungssestigkeit zu bestimmen, in welcher Beziehung auf Thl. I verwiesen werden muß.

Reuleaux empfiehlt, die Stärte  $d_1$  der Kolbenstange von derjenigen  $d_2$  des Pleuelzapfens abhängig zu machen, und giebt für den Durchmesser  $d_2$  eines schmiedeisernen Pleuelzapfens dei einem Durchmesser d des Dampfschlinders und bei n Atmosphären nüplichem Dampsbruck (s. weiter unten) die Regel:

$$d_2=0,1\ d\ \sqrt{n}.$$

Albann foll die Dide  $d_1$  der schmiebeisernen ober ftählernen Kolbenstange bei einem Rurbelhalbmeffer r zu:

$$d_1=0.25\,d_2\,\sqrt{\frac{r}{d_2}}$$

ober angenähert


$$d_1=\frac{d_2}{2}+\frac{r}{32}$$

gewählt werben.

Bei einfachwirkenben Dampfmaschinen, bei benen die Kolbenstange stets nur auf Zug beansprucht wird, sind die Regeln für die Zugsestigkeit der Rechnung zu Grunde zu legen. Bei den doppeltwirkenden Dampfmaschinen wird man gut thun, wegen des steten Wechsels von Zug und Druckkräften die höchstens zulässige Spannung des Materials kleiner anzunehmen als bei einer stets in demselben Sinne auftretenden Beanspruchung.

Stopfbüchson. Zur dampfdichten Hindurchführung der genau chlin. §. 282. drifch abgedrehten Kolbenstange durch den Chlinderdedel ist der letztere mit einer sogenannten Stopfbüchse versehen, welche mit einer Höhlung zur Aufnahme des Dichtungsmaterials versehen ist, das durch einen in die Büchse hineinreichenden Deckel entsprechend gegen die Kolbenstange sowie gegen die Innenwand der Höhlung gedrückt werden kann. Als Dichtungsmaterial wendet man entweder Hanfzöpse oder Gummischnüre, oder in neuerer Zeit auch metallische Liderungsringe an. Leder, welches bei Wasserpumpen so vorzügliche Dienste leistet, sindet als Dichtungsmaterial bei den Dampssmaschinen keine Anwendung, da dasselbe bei der hohen Temperatur hart und britchig wird.

Eine sehr gebräuchliche Form ber Stopfbüchse zeigt Fig. 558. Der Deckel D bes Dampschlinders ist mit ber angegossenen Buchse B versehen, durch deren Bohrung die Kolbenstange C hindurchtritt. Diese Büchse ist im untern Theile mit einer Bohrung von gleichem Durchmesser mit der daselbst geführten Kolbenstange versehen, während die obere chlindrische Erweiterung zur Aufnahme des Dichtungsmaterials dient, welches rings um die Kolbenstange möglichst gleichmäßig eingebracht wird. Eine durch die Schrauben S einzupressende Hilse, in deren Bohrung die Kolbenstange eine zweite Führung erhält, paßt genau in die Erweiterung und drängt beim Niederpressen vermöge ihrer ausgehöhlten untern Fläche den Hanf oder Gummi dicht gegen die Kolbenstange. Des sanstern Ganges wegen süttert man den Chlinderdeckel D häusig mit dem Messenged aus und setzt einen ähnlichen Ring e auch in die Hülse oder Brille E ein. Die Aushhöhlung der letztern auf der obern Fläche dient zur Aufnahme von Schmiermaterial bei stehenden Chlindern; bei liegenden Chlindern dagegen hat man



die Stopfbuchse mit einer besondern Schmierbuchse oder einem Schmierhahne zu versehen. Bei größerer Dide der Kolbenstange wendet man mehr ale zwei Zugschrauben San, in welchem Falle die Hulle E mit einem treissförmigen Flansche versehen wird.

Stopfbuchsen, wie die in Fig. 559 und 560 angegebenen, bei welchen der Dedel der Buchse direct mit Schraubengewinde versehen ist und behufs des Anziehens nur gedreht zu werden braucht, finden bei den Kolben und Schiebersstangen der Dampsmaschinen teine Anwendung, sondern werden nur etwastir die Spindeln von kleinen Absperrventilen gebraucht.

Wenn bei vertical stehenden Dampscylindern die Kolbenstange burch ben untern Dedel geführt werden muß, so psiegt man die durch Fig. 561 dargestellte hängende Stopsbuchse in Anwendung zu bringen. hier ift in die

Höhlung ber Stopfbuchse ber meffingene Ring e eingelegt, welcher außen mit einer ringsum eingebrehten Nuthe versehen ist, von ber sechs bis acht feine radiale Löcher ber Padung f bas Del zuführen, welches aus bem

Fig. 561.






Fig. 562.



Delbehälter k durch das Schmierröhrchen g zugeführt wird, sobald man ben Hahn h öffnet.

Die anstatt ber Banfgöpfe zur Dichtung angewendeten Gummiberpadungen find aus Leinwand gewidelte Schnure von vieredigem Querschnitt, beren

Fig. 563.




einzelne Lagen durch vulcanisirten Kautschut mit einander vereinigt und auch äußerlich damit überzogen sind.

Eine in neuerer Zeit vielsach mit Erfolg angewendete, sinnreich ausgeführte Metallspadung zeigt die Stopfbuchse von Howaldt, Fig. 562. Hier ist die Höhlung der Buchse durch eine Anzahl von metallenen Ringen ausgestüllt, beren Querschnitt nach Angabe der Figur ein rechtwinkeliges Oreied bilbet. Jeder dieser Ringe ist an einer Stelle ausgeschnitten, so daß er eine gewisse Biegsamkeit erlangt, in Folge deren er sich etwas zusammenziehen oder ausbehnen kann, je nachdem ein entsprechender Orud auf ihn ausgelibt wird. Aus der Art,

wie die Ringe gestaltet sind, erkennt man, daß je zwei derselben auf einander nach Art von Reilen derart wirten, daß der eine nach innen gegen die Kolbenstange, der andere nach außen gegen die Kammerwandung gedrückt wird, wenn die Brille E in gewöhnlicher Beise durch die Schrauben S angezogen wirb. Um eine gleichmäßige Bertheilung bes Druckes ber Brille zu erzielen, findet sich unterhalb berselben zunächst ein Gummiring g eins gelegt.

Auch ber Rolben bes Cylinders ift behufs ber Berminderung ber Reibung zu schmieren. Dies tann nicht burch Anwendung einer oben offenen






Schmierbüchse, wie sie bei Lagern gebräuchlich ist, geschehen, ba ber im Innern bes Cylinders herrschende Dampsbruck bas Del nach außen treiben würde, sondern man hat bas Del in einen abgeschlossenen Raum zu bringen, welcher mit bem Cylinderinnern in Berbindung gebracht wird. Dazu dienen die

fogenannten Schmierhahne, von benen in Fig. 563 (a. S. 985) bie gebrauchliche Form bargeftellt ift. Der mittelft bes Schraubenanfates a auf ben Dampfeplinder geschraubte Apparat ift mit einem Gefaft V zur Aufnahme einer bestimmten Menge Del verfeben, welches durch die Rulloffnung O eingebracht wird, nachdem man bas Gefäg V burch ben Bahn A von bem Dampfenlinder abgesperrt und burch ben Sahn B mit dem Trichter O in Berbindung gefest hat. Schlieft man barauf B und öffnet A, fo tann bas eingefüllte Del in ben Dampfcplinder gelangen. Bierbei muß die Delnna veriodisch nach gewissen Beitabschnitten gescheben, ein Uebelftand, welcher mehrfach jur Conftruction von ununterbrochen und felbfithatig wirkenben Schmierapparaten Beranlaffung gegeben bat. Bundchft versuchte man biefen Amed baburch zu erreichen, bak man ben Canal amifchen bem Delgefafe . und bem Chlinder möglichft eng herftellte, um einen tropfenweifen Abfluß Die schwierige Regulirung und leichte Berftopfung fo enger Canale und ber Uebelftand, bag biefe Borrichtungen auch mabrend bes Stillftandes ber Dafdine bas Del austropfen laffen, fteben ber Anwendung berartiger Apparate im Wege. Dagegen hat fich bie in Fig. 564 bargeftellte Schmiervorrichtung von Rlein, Schanglin und Beder für Dampfenlinder und Schiebertaften gut bewährt. Bierbei tann bas Delgefak V burch ben Trichter T mit Del O gefüllt werben, nachbem man bie Fullfcraube S geöffnet und durch ben Sahn A bas Befag von bem Chlinder abgesperrt hat. Schlieft man nun S und ftellt ben Sahn A in bie in ber Rigur angegebene Lage, fo tritt Dampf aus bem Cylinder burch bas Rohrchen a in ben Raum oberhalb bes Deles, mo er fich ju Waffer conbenfirt. bas wegen feines größern specifischen Gewichtes nach. W zu Boben fintt, babei ein gleiches Bolumen Del aus O verbrängenb. Das Del tropft bemgemäß burch bas Röhrchen a in bem Dage in ben Cylinder, in welchem eine Condensation bes Danwfes stattfindet, und baber bort bie Delung auch mit biefer Condensation, b. b. beim Stillftande ber Dafchine, auf. nach geschenem Berbrauche bes Deles bas in bem Gefäge angesammelte Waffer zu entfernen, ift bas zweite Canalchen e angeordnet, welches bem Baffer burch die Bohrung b bes Sahnes ben Austritt nach außen gestattet, fobalb ber Sahn A behufe einer neuen Filming um 900 gebreht wird. Dan hat auch fonft noch manche andere Anwendungen ber Schmiervorrichtungen zur Anwendung gebracht, binfictlich beren auf die technischen Beitfdriften verwiesen werben muß.

Die Dampfleitung. Die Rohrleitung, welche der Maschine den §. 283. Dampf aus dem Kessel zuführt, hat man so einzurichten, daß die Berluste, welche die Dampfspannung in dieser Leitung erfährt, möglichst gering aussfallen. Diese Berluste entstehen nicht nur aus der Reibung des Dampfes

an den Röhrenwänden und aus den Widerständen, welche durch Arummungen und plögliche Querschnittsveränderungen hervorgerusen werden, sondern wesentlich auch aus der Absühlung, der die Röhrenoberstäche ausgesetzt ist. Es ist daher sowohl mit Rücksicht auf die Reibung als auf die Absühlung geboten, die Dampfzuleitung so kurz zu machen, als unter den jeweiligen Berhältnissen möglich ist, und man hat plögliche Querschnittsveränderungen ebenso wie bei den Wasserleitungsröhren thunlichst zu vermeiden. Da mit größerm Querschnitte der Leitung zwar die Geschwindigkeit des Dampses und damit die Reibungswiderstände kleiner werden, die Abkühlungsverluste dagegen wegen der größern Oberstäche steiner werden, die Abkühlungsverluste dagegen wegen der größern Oberstäche steigen, so wird es für jede Dampsleitung eine bestimmte Weite geben, für welche die Summe aller Berluste den kleinsten Werth annimmt. Diese vortheilhafteste Weite durch Rechnung bestimmen zu wollen, hätte bei der ungenügenden Kenntniß der einschlägigen Beziehungen wenig Werth, und man wird sich damit begnügen müssen, den




Querschnitt ber Dampfzuleitung mit Rudficht auf bie barüber gemachten Erfahrungen festzustellen.

Hiernach erscheint es passend, die Geschwindigkeit des Dampses in der Leitung etwa zwischen 25 und 30 m pro Secunde anzunehmen. Filr eine Geschwindigkeit des Dampses von 30 m ergiebt sich daher der Ouerschnitt der Dampsleitung zu 1/20 und beziehungsweise


1/15 des Cylinderquerschnittes, je nachdem man die Geschwindigkeit des Dampfkoldens zu 1 m und beziehungsweise 2 m voraussetzt. Es müssen also hiernach schnell gehende Maschinen weitere Dampsleitungen erhalten, als langsam gehende Maschinen unter gleichen Uniständen erfordern. Daß die Nothwendigkeit, die Dampsleitung ihren durch Umhüllung mit schlechten Bärmeleitern möglichst vor Abkühlung zu sichern, um so mehr hervortritt, je länger die Dampsleitungen sind, ist selbstredend; und es ist in dieser Hinsicht besondere Sorgsalt auf die langen Leitungen zu verwenden, welche in Bergewerken den unterirdisch aufgestellten Basserhaltungsmaschinen (s. Thl. III, 2) den Dampf aus den über Tage aufgestellten Kessell zusühren.

Der große, meist gegen 150° C. betragende Unterschied ber Temperaturen, benen die Dampfleitungen zu verschiedenen Zeiten ausgesett find, verursacht eine beträchtliche Längenveränderung berfelben, welche man durch geeignete


Borrichtungen möglich machen muß. Bu bem Zwede schaltet man zuweilen in die gußeisernen Dampfleitungen an geeigneten Stellen gebogene Rupferröhren von ber Form ber Fig. 565 ein, welche vermöge ihrer Biegsamkeit



ben beiben bei A und B angefügten Rohrsträngen eine gewisse Ausbehnung gestatten. Bei fürzeren Leitungen, wie sie in Fabriken in den Fällen vorkommen, wo das Resselhaus sich unmittelbar an das Maschinenhaus ansschließt, sind solche Borkehrungen meistens gar nicht nöthig, indem die Rohr-



leitung selbst in ihren Verbindungen eine für die geringen Längenänderungen genugende Nachgiebigkeit darbietet. Diese Nachgiebigkeit wird besonders dann hinreichend vorhanden sein, wenn die ganze Rohrleitung nicht in berselben geraden Linic angeordnet ist, sondern aus einzelnen sich ganz oder



nahezu rechtwinkelig an einander fügenden Theilen besteht, wie dies meistens der Fall sein wird. Bei langen Dampfleitungen jedoch genügen die Zwischenstüde, Fig. 565, nicht mehr, und man hat alsbann Stopfblichsen anzuwenden,


welche ben einzelnen Röhren-

theilen eine größere Beweglichkeit gegen einander gestatten. Fig. 566 zeigt eine folche Stopfbilchsenverbindung, welche dem Rohre A eine Berschiebung burch die Stopfbilchse B in das weitere Rohr C hinein gestattet. Zur Erleichterung dieser Berschiebung werden dann wohl die Röhrenstränge durch

Rollen R nach Art ber Fig. 567 (a. v. S.) unterftüßt, welche Rollen mit hülfe ber Rohrgeschlinge ober Bügel B auf bem mit ber Umhüllung U umgebenen Leitungsrobre L befestigt sind.

Die Stopfbüchsen, welche wie diesenige Fig. 566 eine Verschiebung der Röhren gestatten sollen, sind leichter in ihrer Wirtung gestört, als Stopfbüchsen, in denen dem Rohre eine drehende Bewegung ermöglicht ist, und beshalb hat man dei langen Dampsleitungen in Bergwerken mit Bortheil die durch Fig. 568 (a. v. S.) dargestellte Einrichtung angewendet. Die an den Enden knieförmig umgebogenen Rohrstränge A und B treten hierbei in die Stopsbüchsen C und D eines Zwischenstückes ein, worans man erkennt, wie eine Längenveränderung des Stranges A nur eine geringe Drehung des Zwischenstückes in der Stopsbüchse D erforderlich macht, und es ist dieselbe Bemerkung in Bezug auf den Rohrstrang B und die Stopsbüchse C gültig.

In jedem Falle hat man bafür zu forgen, daß der der Maschine zuzu-führende Dampf dem Reffel möglichst trocken, b. h. frei von beigemengtem



tropfbarem Waffer ents nommen werbe, weil bas

mechanisch mitgeführte Wasser einen erheblichen Wärmeverlust verursacht, abgesehen von den nachtheligen Wirtungen, welche das Wasser im Dampfschlinder auf die Dichtungen der Stopfbüchsen und den ruhigen Gang der Raschine auslibt. Daher ordnet man meistens auf dem Dampfstessel einen Dom an, von


bessen höchster Stelle ber Dampf abgeführt wird, und zwar erscheint es aus diesem Grunde nicht zwecknäßig, den Dampsdom über der Feuerung oder überhaupt an einer solchen Stelle anzubringen, wo das Wasser in lebhafte Wallung geräth. Wenn die Anordnung eines Dampsdoms nicht angängig ist, so psiegt man wohl durch andere geeignet scheinende Mittel das Mitssühren von Wasser möglichst zu verhindern, z. B. dadurch, daß man den Damps durch die seinen Löcher eines siedartig durchbrochenen, hinlänglich langen Rohres in die Leitung eintreten läßt. Ein anderes dem gleichen Zwecke dienendes Mittel ist in Fig. 569 dargestellt. Hier ist an die Münsdung AB des Dampsrohres das weitere glockensörmige Gefäß CD gehängt, welches mit dem untern Theile die in das Kesselwasser hinabreicht. Der

bei CC ringsum eintretenbe Dampf läßt bei seiner abwärts gerichteten Bewegung und besonders bei seiner Umbiegung um den Rand des Rohres B das fortgeriffene Wasser größtentheils wieder zurudfallen.

Trot aller Borsicht wird ber aus bem Reffel abgeführte Dampf immer noch einen gewissen Baffergehalt haben, welcher durch die Abkühlung ber Dampfleitung noch vergrößert wird. Man wendet baher häufig, insbesondere bei langen Dampfleitungen, sogenannte Condensirtöpfe an, welche eine Abführung bes Baffers gestatten, ohne bem Dampfe ben Austritt zu ge-

Fig. 571.

Rig. 570.





währen. In biese Condensittöpfe, von benen in Fig. 570 eine Anordnung angegeben ist, kann man von allen den Bunkten die Abslußröhren leiten, für welche eine Entwässerung erwünscht ist. Der in der Figur dargestellte Condensittopf von Inclus Blanden. Co. besteht aus einem gußeisernen cylindrischen Gefäße C, in welches bei A die Wasserabsührungsröhren einmünden. Das in diesem Gefäße in dem Zwischenraume zwischen C und dem innerlich angebrachten Schwimmer J sich ansanmelnde Wasser drückt den Schwimmer J versenten werden.

möge des Auftriebes empor, wodurch ber erstere das Doppelsitventil V gegen seinen Sit prest und die Deffnung B dadurch verschlossen hält. Erst wenn ber besagte Zwischenraum zwischen C und J bis zum obern Rande von J gefüllt und eine genügende Wassermenge über diesen Rand in den Schwimmer getreten ist, sinkt der letztere herad und gestattet dem darin enthaltenen Wasser, durch die Deffnung O, das Rohr R und das Bentil V nach dem Austragrohre B zu steigen. Bewirkt wird diese Aussteigen des Wassers durch den stets auf dem Wasser lastenden Druck des Dampses, und es ersolgt

bie Entwässerung nur so lange, bis ber Auftrieb wieder bas Uebergewicht erhält und bas Bentil V von Neuem schließt. Dieses Spiel des Apparates erfolgt periodisch in regelmäßiger Wiederholung.

In anderer Beife wirft ber Apparat von Andreae, Rig. 571 \*) (a. v. C.), welcher gleichzeitig die Entfernung der Luft bewirft, die in der Dampfleitung bei lanaerem Stillftande ber Mafchine fich ansammeln tann. Bei C fclieft fich bas bie Entwäfferung beziehungsweise Entluftung bewirtende Robr an. und bas Baffer tann burch ben 3wifchenraum zwischen C und bem innern Rohre F, sowie durch das Bentil B nach dem Abgangsrohre D gelangen, so lange bas Bentil B geöffnet ift. Gin Schluß biefes Bentils wird nun bewirkt, sobald heißer Dampf durch C eintritt, indem alsbann das in dem bünnwandigen Rohre F enthaltene Baffer fich erwärmt und vermöge feiner Ausbehnung bas Bentil E erhebt, wodurch ein Abschluß ber Deffnung B bewirft und bas Entweichen von Dampf verhindert wird. stützung findet das unten mit einer Gummiplatte G abgeschlossene Robr F burch ben Untersat H in der aus der Figur ersichtlichen Weise. guten Functioniren bes Apparates ift beffen Aufftellung an einem binreichend fühlen Orte, b. h. in einiger Entfernung von dem Dampfrobre, erforberlich.


Bum Abschluß ber Dampfleitungen bedient man fich ber Absperrventile, b. h. metallener Bentile, beren Deffnen und Schliegen mit Bulfe einer Schraubenspindel leicht und ficher vorgenommen werden tann. Bentile haben im Allgemeinen immer bieselbe Ginrichtung, und fie unterscheiben sich hauptsächlich nur burch bie außere Gestalt bes Bentilgehäuses, welche fich nach ber Art ber Ginschaltung bes Bentils in bie Dampfleitung richtet. In Fig. 572 ift ein fogenanntes Durchgangeventil von Blande angegeben, fo genannt, weil bas Behäuse mittelft seiner beiben parallelen Flanschen A und B in eine gerade burchgebende Leitung eingeschaltet wird. Der bei A hinzutretende Dampf tann nach ber Röhre B gelangen, sobald bas Bentil V burch bie Schraubenspindel S von seinem Site etwas abgehoben wird. Die Spindel &, welche burch die Stopfbuchfe F bampfbicht nach außen geführt ift, erhalt ihre Umdrehung burch bas Banbrad H, und ba bas Muttergewinde für bie wenigen Gewindegänge  $oldsymbol{E}$  undrehbar in dem Behäufebedel D angebracht ift, fo muß fich bie Spindel S bei ihrer Umbrehung in arialer Richtung verschieben, wobei fie mit bem am untern Ende befindlichen Anfate bas Bentil mit fich nimmt.

Das Edventil, Fig. 573, unterscheibet sich hiervon zunächst baburch, baß die beiden Rohrstanschen A und B rechtwinkelig zu einander gestellt find,

<sup>\*)</sup> Aus Scholl's Führer bes Majdiniften.

so daß der Dampf bei dem Durchgange durch das Bentil einer Richtungsänderung um 90° unterworfen ist. Zur Bewegung des Bentils
ist hier die Spindel außerhalb des Gehäuses mit Schranbengewinden
versehen, wosür die zugehörigen Muttergewinde in einem durch die Säulchen R gehaltenen Querstege T angebracht sind. Wenn man das Absperrventil so in die Leitung einschaltet, daß der aus dem Kessel zugesührte Dampf das Bentil zu schließen bestrebt ist, so wird zwar das
Dessenden des Bentils erschwert, dagegen aber auch ein dichter Schluß sicherer
erreicht.








Ein solches Absperrventil ift an jeber Maschine anzubringen, außerbem pflegt man, wenn nicht die Dampfleitung zwischen dem Ressel und der Maschine fehr kurz ift, auch den Dampflessel mit einem besondern Absperrventile zu versehen, um bei einem etwaigen Undichtwerden der Dampfleitung dieselbe von dem Ressel absperren zu können.

Es ist zwar möglich, durch niehr ober minder große Eröffnung des Dampfzutrittsventils die Menge des zur Wirfung kommenden Dampfes und badurch die von der Dampfmaschine geleistete Arbeit zu reguliren, doch ist dieses Mittel der Regulirung immer ein unvortheilhaftes aus ähnlichen Gründen, wie sie in Betreff der Regulirung von Turbinen durch Verstellung der Einlaßschütze angeführt worden sind. Eine Berengung des Durchgangs-

querschnitts für ben Dampf bewirkt nämlich eine Expansion bes lettern burch die verengte Deffnung hindurch und damit eine wesentliche Spannungsverminderung. In Folge hiervon ist es dann nicht mehr möglich, eine so
weitgehende Expansion stattsinden zu lassen, wie es der Fall ist, wenn der
Dampf unverändert mit der ganzen ihm innewohnenden Spannung in die Maschine gesührt wird. Daher ist es immer vortheilhafter, eine Regulirung
der Kraft in der Art vorzunehmen, daß man den Expansionsgrad der
Maschine veränderlich macht, indem man für geringere auszuübende
Leistungen die Füllungen des Cylinders kleiner wählt, die Spannung des
Dampses aber nicht verändert. Aus diesem Grunde ist man denn bei allen
Maschinen, bei deren Betrieb die ösonomische Berwendung des Dampses
nur einigermaßen in Betracht kommt, dazu übergegangen, die Regulirung



ber Arbeit burch Beränderung bes Expansionsgrades vorzunehmen (siehe unten), sei es nun, daß diese Beränderung durch die Hand des Wärters oder selbstthätig durch einen Regulator erfolgt. Nur bei den kleinsten Dampsmaschinen oder in besonderen Fällen bewirkt man die Regulirung durch Beränderung der Zutrittsöffnung für den Damps mit Hülse des Absperrventils, oder wenn die Beränderung durch den Regulator geschieht, mit Hülse der sogenannten Drosselklappe. Die Einrichtung der letztern ist aus Fig. 574 ersichtlich. Eine in dem Dampsrohre R besindliche kreistunde Scheibe K ist um die mit einem ihrer Durchmesser zusammenfallende Are A brehbar, so daß sie je nach ihrer Stellung eine mehr oder minder große Berengung des Dampsrohres hervordringt. Die Berstellung der durch die Stopsbilchse B dampsoches hervordringt. Die Berstellung der durch die Stopsbilchse B dampsochen außen geführten Are A geschieht durch die Einwirkung des Regulatorgestänges auf einen auf das Ende von A gesetzen Hebel. Wie schon bemerkt, wendet man die

Regulirung burch Droffeltlappen wegen ber unvortheilhaften Birtung heute taum noch an.

Stouorungen. Die Borrichtungen, welche bagu bienen, bie Bus und & 284. Abführung des Dampfes zu und von dem Cylinder in der für die beabfichtigte Wirfung erforderlichen Beife zu bewirfen, nennt man bie Steuerungen ber Dampfmafchine. Wie icon in §. 280 erwähnt, ift ber Enlinder jeder boppeltwirkenden Mafchine an jedem Ende mit einer für ben Gintritt und Austritt gemeinsamen Canaloffnung ober mit zwei folchen Deffnungen verfeben, von benen im lettern Falle bie eine ftete nur fur ben Eintritt bes frifchen und bie andere immer für ben Austritt bes gebrauchten Dampfes bient. Bum regelrechten Abschluß biefer Deffnungen find beftimmte bewegliche Theile angeordnet, welche entweber Schieber ober Bentile find, je nachbem biefelben bei ber gebachten Bewegung mit ihren Sigflächen in Berührung bleiben, ober fich von benfelben ent. fernen (abheben). Nach biefer Rennzeichnung muffen auch bie fogenannten Drebichieber und bie Babne ju ber allgemeinen Claffe ber Schieber gerechnet werben, ba es einen wesentlichen Unterschied nicht bedingt, ob die Bewegung bes Abichlußtheiles auf feiner Sitfläche eine gerablinige ober brebende ift, und ba es im lettern Falle auch unerheblich ift, ob bie Beruhrungefläche burch eine Chene wie bei ben Drehfchiebern ober burch eine Regelfläche beziehungsweife Umbrehungsfläche bargeftellt wirb, wie bei ben Bahnen ber gall ift. Danach unterscheibet man benn bie Steuerungen in Schiebers (Sahn=) und Bentilfteuerungen. Die Abschlußtheile faßt man wohl, ebenfo wie bei ben Bafferfaulenmafchinen, unter bem Namen ber inneren Steuerungetheile gufammen, indem man im Gegenfate bazu bie gur Bewegung ber Abschluftheile bienenben Borrichtungen bie außeren Steuerungen nennt.

Die Bewegung ber ganzen Steuerung geschieht bei allen rotirenden Dampfmaschinen entweder ausschließlich von der Kurbelwelle, oder nur theilweise von derselben und theilweise durch äußere Kräfte, z. B. durch Gewichte oder gespannte Federn, zu welchen letzteren hier auch elastische Flüssteiten wie atmosphärische Luft oder Dampf zu rechnen sind. Jedenfalls bewirken aber diese äußeren Kräfte bei rotirenden Maschinen immer nur den Abschluß von Canälen, während die Eröffnung derselben hierbei immer von der Kurbelwelle aus ersolgt. Bei solchen alternirenden Maschinen dagegen, bei denen die einzelnen Kolbenspiele durch mehr oder minder lange Stillstandspausen unterbrochen sind, wie dies z. B. bei gewissen Wasserhaltungsmaschinen (s. Thl. III, 2) und bei Dampframmen der Fall ist, muß die Eröffnung des Eintrittscanals durch eine äußere Krast bewirkt werden. Diese Ansordnungen sollen später besprochen werden, zuvörderst seien nur die Steuerungen der rotirenden Maschinen ins Auge gefaßt.

Bei ben äußeren Steuerungsvorrichtungen bat man zu unterscheiden, ob Die Berbindung der Abichlukorgane mit ben Bewegungstheilen eine ununterbrochene ift, fo bak die ersteren eine burch die lesteren ihnen aufgezwungene fogenannte gwanglänfige Bewegung vollführen muffen, ober ob bie gebachte Berbindung geitweilig unterbrochen ift. In bem falle einer amangläufigen Bewegung befindet fich beispielsweise ein gewöhnlicher Schieber. beffen Stange von einem Ercenter ber Rurbelwelle bewegt wird, mabrend bei einer Corliksteuerung (f. unten) ein Ginlagichieber von ber bewegenden Stange in bem Augenblide ausgelöft werden muß, in welchem ber Schlug biefes Schiebers burch bie Einwirfung ber juvor gespannten Feber bewirft werben foll. Gine Steuerung wie die letigebachte, bei welcher ber Abichluß bee betreffenden Dragne lebiglich burch ben Ginfluß ber barauf wirkenben außern Rraft (Feber), alfo im Allgemeinen ziemlich fcnell gefchiebt, nennt man eine Bracifionefteuerung, jum Unterfchiebe von den foleich enden Steuerungen, welche ben Abichlug in ber burch ben Bo wegungemechanismus finematifch vorgefchriebenen, im Allgemeinen langfamern Art bewirten. Bahrend biernach alfo die erwähnte Schieberfteuerung mittelft bes ftetig mit bem Excenter verbundenen Schiebers ju ben fcbleichenben Steuerungen gehört, tann andererfeits eine Steuerung auch noch fchleichend fein, obwohl bie Berbindung bes aufern Bewegungeapparates mit ber Abschlukvorrichtung zeitweilig unterbrochen wird, und obwohl der Abschluk ebenfalls burch außere Rrafte bewirtt wirb. In diefem Falle befindet fich beifvieleweise eine Bentilfteuerung, beren Bentile burch unrunde Scheiben ober Boder einer Steuerwelle geöffnet und burch febern geschloffen merben. vorausgesett, daß diesen Gebern beim Schlieken nicht freies Spiel, fondern nur fo viel Beweglichkeit belaffen wird, ale bie Boder vermoge ihrer Form Much wenn nach erfolgtem Abschluffe biefe Boder gan; ihnen gestatten. außer Zusammenhang mit ben Bentilen tommen, wird badurch ber Charafter ber ichleichenben Bewegung boch nicht aufgehoben, vorausgefest, bag biefe Unterbrechung bes Bufammenhanges nicht schon bor erfolgtem Abichluß er-Das Rennzeichen ber Bracifionsfteuerung besteht alfo nicht in der Anwendung ber Febern ober außeren Rrafte jum Schliegen, fondern barin, bag die abschließenden Theile von bem Bewegungenichanismus vollftanbig ausgelöft, ihre Schlugbewegung lediglich ben gebachten außeren Rraften verbanten. Diefe Abichlugbewegung erfolgt hierbei nach ben Befegen ber Dynamit, welche fur bie Beschleunigung von bestimmten Daffen unter ber Ginwirfung ebenfalls bestimmter Rrafte gelten. Da biefer Abfolug bei hinreichender Broge ber bewegenden Rrafte meift ziemlich fonell gefchieht, fo ertlart fich hieraus bie Bezeichnung "Bracifionsfteuerung". hiermit ift jeboch teinesfalls gefagt, bag mit biefer Birtung unter allen Umftanben ein schneller Abschluß verbunden fein muffe, benn ba bie beläufige ift.


wegenden Rrafte nicht nur die Maffen der Abschlußtheile zu beschleunigen, fondern auch die Bewegungswiderftande ju überwinden haben, fo ift erfichtlich, bag burch eine entsprechende Große ber letteren ber Abschluß beliebig langfam bewirft werden tann. Die fpatere nabere Betrachtung biefer Art von Steuerungen wird zeigen, bag man bei benfelben in ber That bestimmte Biberftanbe funftlich einfilhrt, welche einer folden Regulirung unterworfen werden tonnen, bag bie Geschwindigfeit bes Abschluffes ben für bie bauernb gute Erhaltung ber Dafchine julaffigen Betrag nicht überfteigt.

So vortheilhaft fich auch im Allgemeinen die Bracifionefteuerungen in Bezug auf einen ötonomischen Betrieb gezeigt haben, so muß boch gerabe barin ein Mangel berselben erkannt werben, bag bie Abschluftvorrichtungen abwechselnd von bem Bewegungsmechanismus abgelöft und wieber bamit in Berbindung gebracht werden. Diefe Gigenthumlichkeit fchließt die Uns wendung von Bracifionefteuerungen bei fchnell laufenden Dafcinen, wie 3. B. bei den Locomotiven, von vornherein aus, da hierbei ber betreffenbe Muslöfungsapparat leicht in Unordnung gerathen wurbe, fo bag in folden Fallen eine regelrechte Wirfung von den Abichlugtheilen nur erwartet werben tann, wenn bieselben ununterbrochen mit ber Rurbelwelle in Berbindung bleiben, wenn alfo ihre Bewegung fortwährend eine amang-

Der Muschelschieber. Die gewöhnlichste und am meisten gebrauch. &. 285. liche Steuerung ber Dampfmafchinen wird burch ben von feiner ausgehöhlten Form fogenannten Dufchelfchieber bewirtt, von beffen Ginrichtung und Anordnung die Fig. 575 (a. f. G.) eine Borftellung giebt. Der Dampfcylinder C ift hierbei mit zwei angegoffenen Canalen de und fg verfeben, welche bagu bienen, bie Berbinbung bes Cylinders gu beiben Seiten bes Dampftolbens K mit einer Rammer D herzustellen, in welche ber vom Reffel tommende Dampf burch bas Rohr E eintritt. In biefer Rammer, bem Schiebertaften, ift ber ausgehöhlte Schieber S auf ber eben gefchliffenen Flache, bem Schieberfpiegel, beweglich angebracht, in welcher die Dunbungen d und f ber Dampfcanale enthalten find. Der Schieber S erhalt feine hin- und hergebende Bewegung burch bie Schieberftange s, welche, burch eine Stopfbuchfe bampfbicht aus bem Schiebertaften heraustretenb, von einer auf der Rurbelwelle der Dampfmafchine befestigten excentrifchen Scheibe binund hergeführt wird. Zwifchen ben Mündungen d und f ber Dampfcanale ift eine britte Deffnung O erfichtlich, welche mit einem fentrecht gur Ebene ber Zeichnung fich anschliegenden Robre, bem Ausblaferobre, in Berbindung fteht, burch bas ber gebrauchte Dampf aus ber Dafchine heraus in bie freie Luft ober bei Condenfationsmafchinen in ben Condenfator entweichen fann. Dan ertennt aus ber Figur, bag in I ber frifche Dampf burch ben Canal

de in den Cylinder oberhalb des Dampftolbens K gelangen kann, wöhrend bem unterhalb K befindlichen Dampfe ein Entweichen durch den Canal fg und die Schieberhöhlung O hindurch nach dem Ausblaserohre ermöglicht ift. In Folge hiervon wird der Dampftolben abwärts geschoben. Wird alsbann dem Schieber S in dem tiefsten Stande des Dampftolbens eine Stellung wie in II gegeben, vermöge deren nunmehr der frische Resseldampf durch fg unter den Kolben treten und der über demselben befindliche Dampf durch ed und O entweichen kann, so muß nunmehr der Dampstolben emporsteigen.

Fig. 575.




Bei einer stetigen Wieberholung dieser Borgänge erhält man daher einen regelmäßigen hin= und Hergang des Dampftolbens K, dessen Stange k durch das bekannte Mittel des Kurbelgetriebes die Hauptwelle in Umdrehung set, welche, wie bemerkt, ihrerseits wieder durch eine excentrische Scheide den Schieber bewegt.

Um die Bedingungen zu erkennen, unter benen die Bewegung des Schiebert eine richtige Dampfvertheilung veranlaßt, seien in Fig. 576 I die IV vier um je  $90^{\circ}$  von einander abweichende Stellungen der Kurbel in  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  und  $C_4$  vorgestellt, und zwar seien  $C_1$  und  $C_3$  die Stellungen in den todten Punkten, sur welche der Kolben in den Endpunkten  $K_1$  und  $K_3$  seines Begefich besindet. Wenn nun zunächst die Länge der Lenkerslange sehr groß vorausgesetzt wird, so daß man die Neigung dieser Stange gegen die Ev

linderage vernachlässigen kann, so hat man den Kolben für die Kurbelsstellungen  $C_2$  und  $C_4$  genau in der Mitte seines Lauses in  $K_2$  beziehungsweise  $K_4$  anzunehmen. Diese Boraussehung einer sehr langen Lenkerstange möge hier immer gemacht werden, indem auf das in Thl. III, 1 über das Kurbelzgetriebe Gesagte verwiesen werden muß, wenn es sich darum handelt, die Bewegung des Kolbens genauer unter Berücksichtigung der Schubstangenslängen zu ermitteln.

Sind nun a, b und c bie Mündungen der betreffenden Dampscanäle, so soll zunächst ein Muschelschieber angenommen werben, dessen beibe Flanschen oder Lappen in I gerade die beiben Canäle a und c verschließen, und es soll diese Schieberstellung als die mittlere angesehen werden, von welcher aus bem Schieber nach jeder Seite ein gleicher Ausschlag ertheilt werden soll.

Rig. 576.




Da ber Schieber durch eine excentrische Scheibe, b. h. ebenfalls durch eine Kurbel bewegt wird, so hat man für diese Kurbel bei der Schieberstellung  $S_1$  eine mittlere Stellung in  $E_1$  zwischen den beiden Todtlagen  $E_2$  und  $E_4$  vorauszusehen, oder mit anderen Worten, man hat die Excentricität des Excenters WE rechtwinkelig zu der Stellung des Kurbelarms WC anzunehmen. In der Figur sind überall Kurbel und Excenter der Deutlichkeit wegen neben einander, auf getrennten Wellen sitend, gezeichnet, in Wirklichsteit hat man sich beide Theile auf derselben Welle hinter einander bessindlich zu denken.

Man erkennt nun leicht, daß bei der hier angegebenen Stellung des Excenters rechtwinkelig zum Kurbelarme die Bewegung des Schiebers eine solche ist, wie sie einer regelrechten Dampfvertheilung entspricht, vorausgeset, daß die Drehung der Kurbelwelle in dem durch die Pfeile angedeuteten Sinne der Uhrzeigerbewegung gedacht wird. In I nämlich, wo beide Canale a

und c gerade verschlossen sind, tann weder Dampf durch a rin- noch durch c Beides ift aber möglich, sobalb die Rurbelwelle nur wenig über ben tobten Buntt im Sinne des Bfeiles gebreht wird, weil bei diefer Drebung ber Schieber S, burch bas Ercenter E, fonell emporgehoben wirb. Bierburch wird a mit bem Schiebertaften und e mit bem Ausblaserohre in Berbindung gefett, wie es der auffteigenden Bewegung des Rolbens entspricht. Bei einer Drehung ber Rurbel um 900 nach Co bat ber Schieber feinen größten Ausschlag oberhalb feiner Mittellage erreicht und er fangt nunmehr an, fich wieder feiner Mittellage ju nabern, welche er gerade in bem Augenblide erreicht, in welcher fich die Kurbel um 1800 gebreht hat und ber Rolben in feine bochfte Stellung Ka getreten ift. Babrend biefer gangen Beit ift ber Canal a für ben frifchen Reffelbampf geöffnet und ber Canal c mit bem Ausblaferohre in Berbindung gemefen, fo bag ber Rolben in Folge bes Dampfliberbrudes auf die untere Seite thatfachlich die bier porquegefeste aufsteigende Bewegung angenommen und bie Rurbelwelle um 1800 gebreht hat. Es ift nun leicht zu erkennen, wie bei ber folgenden balben Umbrehung ber Rurbel burch C, in die Anfangelage C, ber Schieber aus feiner Mittellage Sa nach unten in die tieffte Lage Sa verschoben und wieber in die Mittellage S, jurudgezogen wird, fo bag mahrend biefer Beit fortmahrend ber obere Dampfcanal c mit bem Eintritterohre und ber Canal a mit bem Ausblaferohre b in Berbindung fteht, wie es einer Abwartsbewegung bes Dampftolbens unter bem Ginfluffe bes Dampfbrudes entsprechend ift. geht bieraus bervor, bak bei ber angenommenen Stellung bes Excenters bie Rurbelmelle burch bie Wirfung bes Dampfdrudes auf ben Rolben eine Umbrehung in der Richtung der Pfeile annehmen muß, b. b. bas Excenter geht ber Rurbel in beren Bewegungerichtung um 900 bor. Es ift bagegen leicht erfichtlich, bag eine Umbrebung ber Rurbel in ber ben Bfeilen entgegengesetten Richtung eine folche Deffnung ber Canale burch ben Schieber veranlaßt, vermöge beren binter bem Rolben ftetig burch bie Schieberhöhlung hindurch Dampf ober Luft aus bem Canale b in ben Enlinder angesaugt und vor dem Rolben in den Schiebertaften, beziehungeweise in den Reffel eingepreft werben wurde. Aus ber Danupfmafchine wird in diefem Falle, b. h. wenn die Rurbel burch eine außere Rraft in der ben Bfeilen entgegengefesten Richtung umgebreht wird, eine Compressiones mafchine, und es beruht hierauf die Wirtung ber Schiebergeblafe, welche in Thl. III, 2 näher besprochen werben. Gbenfo erklart fich bieraus bie ebenfalls in Thl. III, 2 angeführte Wirfung bes Contrebampfes bei Locomotiven, welche fich bann ergiebt, wenn man ber noch im Borwartsgange befindlichen Maschine ben Dampf in folder Beise guffihrt, bag unter bem Ginflusse bieso Dampfes bie Dafchine fich rudwärts umbreben wilrbe. Alebann wird burch bie einmal in Bewegung befindliche

Masse bes ganzen Zuges in Folge bes Beharrungsvermögens die Umdrehung ber Kurbelwelle in bem vorwärts gerichteten Sinne noch eine Zeit lang unterhalten.

Es wurde bisher angenommen, daß die Stellung des Excenters von der Kurbelstellung genau um  $90^{\circ}$  abweiche, und daß die Breite der Schieber lappen  $f_1f_2$  und  $g_1g_2$ , Fig. 577, genau gleich der Deffnungsweite  $c_1c_2$  und  $a_1a_2$  der Dampfcanäle sei, so daß in der mittlern Schieberstellung beide Dampfcanäle gerade abgeschlossen sind. Um nun aber schon in den äußersten Stellungen des Kolbens, in denen ein Bechsel in dessen Bewegungsrichtung eintritt, dem ein- und austretenden Dampse eine gewisse Deffnung darzubieten, ist es nothwendig, die Abweichung des Excenters von der Kurbel



ļ

etwas größer als 90° anzunehmen, und zwar um einen gewissen Binkel d, welcher bei verschiedenen Maschinen zwischen 10° und 30° schwantt, und welcher Binkel in der Regel als der Borseilung swinkel bezeichnet wird. Es ist leicht ersichtlich, daß in Folge einer derartigen Excenterstellung der Schieber in jedem äußerten Rolbenstande bereits um eine gewisse, diesem Boreilungswinkel entsprechende Größe 1 über seine mittlere Lage hinausgetreten ist. Ebenso groß würde daher die Deffnung jedes Canals sein, wenn die Breite der Schieberlappen genau mit der Weite der Canäle übereinstimmte. Aber

auch hiervon weicht man bei ben wirklichen Ausstührungen ab, indem man die Schieberlappen immer breiter macht als die Canalmundungen, und zwar läßt man den Schieber in seiner mittlern Stellung jeden Dampscanal um eine gewisse Größe  $d_a$  nach außen und eine ebenfalls bestimmte Größe  $d_i$  nach innen überragen, so daß die Breite jedes Schieberlappens zu  $a+d_a+d_i$  gegechen ist, wenn a die lichte Canalweite bedeutet. Die Größe  $d_a$  nennt man die äußere und die Größe  $d_i$  die innere Ueberbeckung oder Ueberslappung. In Fig. 577, in welcher der Schieber in seiner mittlern Stellung gezeichnet ist, stellen  $f_1h_1=g_1k_1=d_a$  die äußere und  $f_2h_2=g_2k_2=d_i$  die innere Ueberdeckung vor.

Es ist nun zu erkennen, wie ber Einfluß ber Ueberbedungen beim Beginn eines Kolbenlaufes bem Einflusse ber Boreilung entgegenwirkt, indem die lettere eine vorzeitige Eröffnung ber Canale bewirkt, während dieselben durch die Ueberbedungen länger geschlossen gehalten werden. Wenn daher  $\lambda$  ben Ausschlag des Schiebers über seine Mittellage, die sogenannte line are Boreilung, beim Beginn eines Kolbenlaufes bedeutet, so bietet der Eintrittscanal dem Dampse eine Deffnung von der Breite  $\lambda-d_a$  dar, während

ber entweichenbe Dampf eine Deffnung im Betrage & - di vorfindet. Diefe Differengen find immer positive Größen, ba man bie Dedungen da und di bei allen Maschinen fleiner macht ale ben Betrag ber linearen Boreilung & Es leuchtet nun ein, daß diefe beim Beginn eines Rolbenlaufs bereits vorhandene Eröffnung ber Canale um & - da und beziehungeweise & - di in ber unmittelbar vorhergegangenen Zeit entstanden fein muß, alfo bevor ber Rolben das Ende feines Laufes erreicht hatte, b. h. es muß bem Rolben mahrend bes letten Theiles feiner vorhergehenden Bewegung einerfeits ichon frischer Reffelbampf entgegengetreten fein, und anbererfeits muß bem binter bem Rolben treibend mirtenden Dampfe ichon vor Ende bes Laufes Gelegenbeit zum Entweichen gegeben fein. Demgemäß fpricht man bei ben Dampfmaschinen von bem sogenannten Boreintritt und von bem Boraustritt bes Dampfes. Durch ben Boreintritt bes frifden Reffelbampfes wird awar bem Dampftolben ein gewiffer Wiberftand entgegengefest, boch ift es beutlich. baß gerade biefer Boreintritt, welcher gemiffermagen ein Auffangen bes Dampftolbens gegen Ende feines jedesmaligen Laufes durch frifchen Dampf bewirft, viel bagu beitragen muß, eine fanfte und ftoffreie Bewegung ber Mafchine zu veranlaffen.


Faßt man bagegen die Bewegung des Kolbens gegen Ende seines Laufes ins Auge, so sindet man, daß die Boreilung und die Ueberdedungen in gleichem Sinne wirken, indem beide einen frühern Abschluß der Dampscanäle herbeisühren, als ohne sie der Fall wäre. Ein früheres, d. h. dor Beendigung des Kolbenlauses erfolgendes Abschließen des Eintrittscanals muß offendar eine Expansion swirkung des hinter dem Kolben befindlichen treibenden Dampses zur Folge haben, und zwar wird der Damps so lange durch seine Expansion auf den Kolben wirken, die vor vollständiger Beendigung des Kolbenlauss durch die erwähnte vorzeitige Eröffnung des Austrittcanals der Boraustritt sich einstellt. Andererseits wird ein vorzeitiges Abschließen des Austrittscanals eine Compression des noch vor dem Kolben besindlichen Dampses so lange im Gesolge haben, die durch die oben erwähnte Boröffnung dieses Canals für den frischen Kesseldamps der Boreintritt beginnt.

Diejenigen Kolbenstellungen, in benen die Eröffnung und ber Abschluß bes Eintritts- und Austrittscanals erfolgen, und welche für die Größe der Expansion und Compression bestimmend sind, lassen sich aus dem Boreilungswinkel, d. h. der Stellung des Steuerungsexcenters gegen die Aurbel sowie aus der Größe des Aurbelarmes und der Excentricität durch Rechnung oder Zeichnung ermitteln. In Betreff der hierüber anzustellenden Rechnungen nuß auf die aussührliche Besprechung des Aurbelgetriebes in Thi. III, 1 verwiesen werden. Um einen schnellen Ueberblick über diese Berhältnisse zu erlangen, ist es allgemein gebräuchlich, sich graphischer

Darstellungen, ber sogenannten Schieberbiagramme zu bedienen, welche für jebe beliebige Kolbenstellung den zugehörigen Standort des Schiebers und die Größe der Canalöffnungen ersichtlich machen. Diese Diagramme, welche für die Anordnung der Steuerung einer neu zu ersbauenden, sowie für die Beurtheilung der Borgange in einer schon vorhandenen Maschine von hervorragender Bedeutung sind, sollen im Folgenden kurz angesührt werden.

Schieberbewegung. Es stelle in der schematischen Fig. 578 (a. f. S.) §. 286. AB, die Rurbel einer Dampfmaschine in bem todten Bunkte B, vor, und es sei für diese Lage E, der Mittelpunkt des Excenters von der Excentricität  $AE_1=e$ . Der Boreilungswinkel  $FAE_1$  sei mit  $\delta$  bezeichnet. Bon dem Ercenter, welches als eine Rurbel von ber lange e zu betrachten ift, geht bie Excenterstange  $E_1$   $C_1$  von der Länge l nach dem Scharnierbolzen  $C_1$  ber ben Schieber S bewegenben Stange, fo bag ber Schieber eine mit bem Buntte C, übereinstimmende Bewegung annimmt. Der symmetrisch geformte Schieber habe für bie betrachtete Stellung ber Rurbel im tobten Buntte B, und des Excentere in E, eine folche Stellung, daß seine Symmetrieebene ober Mitte in S, gelegen ift, und ce fei babei ber linke Dampfcanal D1 um bie Große oa geöffnet. Man bestimmt nun die Länge ber Schieberftange C1 S1 bei allen Dampfmaschinen berart, daß bei ber Stellung ber Rurbel in bem zweiten Tobtpuntte B2 bie Boröffnung bes rechten Dampfcanals Da benfelben Betrag oa hat, bamit bie Bewegung bes Rolbens beim Sin- und Rudgange möglichst gleichmäßig erfolge. In biefer zweiten Tobtlage der Kurbel  $AB_2$  steht das Excentermittel in  $E_2$ , diametral gegenüber  $E_1$ , und man erhält die Lage des Rreugtopfes in  $C_2$ , wenn man  $E_2\,C_2=l$ macht; biefer Stellung entspricht die Lage ber Schiebermitte in Sa, fo bag  $S_1 S_2 = C_1 C_2 = 2 \lambda$  ift. Damit nun die gedachte Bedingung gleichen Boröffnens in den tobten Buntten erfüllt werde, hat man baber die Mitte Me zwischen ben ebenfalls symmetrischen Dampfcanalen bes Cylinders in ber Mitte zwischen S1 und S2 anzuordnen, was durch entsprechende Reguli= rung ber Lange ber Schieberftange CS immer leicht geschehen tann. nun über die Berhaltniffe ber Dampfvertheilung ein Urtheil ju gewinnen, tommt es nur barauf an, für jebe Rurbelftellung bie Entfernung ber Schiebermitte von ber Canalmitte Me nach ber einen ober andern Seite ber lettern zu ermitteln. Sierzu genligt es, bie Bewegung bes Rreugtopfes C in Bezug auf die Mitte M zwischen C1 und C2 zu bestimmen, ba bie Bewegung bes Schiebers S mit berjenigen bes Bolgens C genau übereinstimmt.

Was nun zunächst die Lage der besagten Mitte M zwischen  $C_1$  und  $C_2$  betrifft, so ist dieselbe leicht zu bestimmen. Man sindet nämlich für die



Lage  $C_1$  nach der Figur den Abstand A  $C_1$  =  $c_1$  des Bolzens von der Welle A zu:

$$A C_1 = c_1 = l \cos \gamma + e \sin \delta,$$

wenn p ben Neigungswintel E<sub>1</sub> C<sub>1</sub> A ber Excenterftange gegen die Schubrichtung bedeutet.

In berselben Weise sinbet man den Abstand  $A C_2$  $= c_2$  für die andere Todulage zu:

$$A C_2 = c_2 = l \cos \gamma \\ - e \sin \delta.$$

ba ber Neigungswinkel  $E_2$   $C_2$  A ber Excenterstange für diese Lage denselben Werth  $\gamma$  hat, für welchen Winkel nach der Figur die Gleichung gilt:

$$\sin \gamma = \frac{e \cos \delta}{l};$$

also:

$$\cos \gamma = \sqrt{1 - \frac{e^2 \cos^2 \delta}{l^2}}$$

Man erhält hiernach den Abstand:

$$A M = c = \frac{c_1 + c_2}{2}$$
$$= l\cos \gamma$$

$$= l\cos\gamma$$

$$= l\sqrt{1 - \frac{e^2}{l^2}\cos^2\delta}$$

$$= \infty l \left(1 - \frac{e^2}{2l^2} cos^2 \delta\right).$$

Run ift bei allen Steuerungen bie Länge l vielmal größer als bie Excentricität e, und es ift baher ber Werth ber Rlammer hinreichend genau gleich Gins zu feten. Auch bei ben fürzeften Excenterstangen wird I wenigstens gleich 20 e, oft aber gleich 30 e bis 40 e und größer fein. Es ift alfo auch für ben geringften Berth von l = 20 e und für ben Winkel δ = 0° bas zweite Glieb ber Rlammer nur  $\frac{1}{800}$  ober  $^{1}/_{8}$  Proc., so daß man für alle praktischen Fälle dieses Glieb vernachlässigen tann, ba ber Ginflug beffelben immer geringer ift, ale bie mit ber Ausführung verbundene Ungenauigkeit. Man barf baber ben befagten Abstand AM=c=l feten, b. h. man tann annehmen, daß bic ermähnte Mittellage M zwischen ben Stellungen für bie Tobtlagen qu= fammenfällt mit ber Mitte Mo bes gangen Beges C3 C4 = 2 e, welchen ber Bolgen C und ber Schieber überhaupt burchläuft, mabrend bas Ercenter zwischen den außersten Lagen  $E_3$  und  $E_4$  sich bewegt. Die Entsernung MMo, welche zwifchen biefen beiben Mittellagen thatfachlich vorhanden ift, rührt, wie aus dem Borbergebenden folgt, aus ber beschräntten gange ber Excenterstange ber und wird um fo tleiner, je größer biefe Lange I im Bergleich jur Ercentricität e gewählt wird. Die hier und im Folgenden gemachte Annahme, daß biefe Abweichung gleich Rull fei, tommt auf die Annahme einer unendlich langen Lenterstange hinaus, und ber Rapfen C nimmt hierbei diese Mittelstellung ein, wenn bas Ercentermittel nach Em in bie Normale jur Schubrichtung getreten ift.


Denkt man sich nun die Kurbel aus ihrer Tobtlage  $AB_1$  um einen beliebigen Winkel  $B_1AB=\omega$  gedreht, wodurch das Excentermittel aus  $E_1$  in die Lage E gelangt, so hat sich der Schieber unter der gemachten Borausssehung einer sehr langen Excenterstange aus seiner mittlern Stellung um die Größe  $AE_0$  nach rechts bewegt, wenn  $E_0$  die Projection von E auf  $B_1B_2$  ist, d. h. der Ausschlag von der Mitte ist allgemein durch

$$s = e\cos(90^{\circ} - \delta - \omega) = e\sin(\delta + \omega)$$

gegeben. Dieser Ausbruck gilt, wie man sich leicht überzeugt, für jeden beliebigen Werth von  $\omega$  zwischen 0 und  $360^\circ$  und ein negatives Zeichen desselben, welches sich einstellt, wenn  $\omega$  zwischen  $180^\circ$  —  $\delta$  und  $360^\circ$  —  $\delta$  gelegen ist, bedeutet einen Ausschlag des Schiebers nach der linken Seite von M, während die positiven Werthe von s Verschiebungen nach rechts ausbrilchen. Der Schieber steht in seiner mittlern Stellung sür s=0, d. h. sür  $\omega=180$  —  $\delta$  und  $\omega=360$  —  $\delta$ , während der größte Ausschlag nach rechts dem Werthe  $\omega=90$  —  $\delta$  und nach links dem Drehungswinkel  $\omega=270$  —  $\delta$  zukommt.

Man kann sich von der Bertheilung des Dampses durch ein einsaches Diagramm in folgender Beise ein deutliches Bild verschaffen. Der Ausbruck  $s=e\cos{(90^{\circ}-\delta-\omega)}$  bedeutet die rechtwinkelige Projection

ber Excentricität e auf eine unter bem Winkel  $90^{\circ}$  —  $\delta$  —  $\omega$  bagegen geneigte Gerade. Beschreibt man baher um A in Fig. 579 einen Kreis mit einem Halbmesser AB, welcher nach einem verjüngten Maßstabe ben Kurbelhalbmesser r vorstellt, trägt an den die beiden Todtpunkte  $B_a$  und  $B_i$  aufnehmenden Durchmesser ben Winkel  $B_aAE_1=90$  —  $\delta$  an und macht



 $AE_1=e$ , so sindet man für irgend eine Kurbelstellung AB den Ausschlag des Schiebers aus der Mitte in der Projection  $AE_0$  der Excentricität  $AE_1$  auf die Kurbelrichtung AB, denn es ist  $AE_0=AE_1\cos{(90-\delta-\omega)}$ . Denkt man sich diese Construction für alle möglichen Drehungswinkel  $\omega$  von 0 dis  $360^{\circ}$  ausgeführt, so liegen die Fußpunkte  $E_0$  sämmtlich auf den Umstängen zweier Kreise vom Durchmesser  $AE_1=AE_2=e$ , deren Mittelepunkte  $M_1$  und  $M_2$  auf der durch A gezogenen Geraden  $E_1E_2$  siegen, welche unter dem Winkel  $90-\delta$  gegen die Schubrichtung  $B_aB_i$  geneigt ist. Die gemeinschaftliche Tangente  $B_0B'_0$  an diese Kreise giebt diesenigen

beiben Kurbelstellungen  $AB_0$  und  $AB_0'$ , für welche ber Ausschlag bes Schiebers gleich 0 ist, b. h. für welche ber Schieber seine mittlere Stellung einnimmt, und sür jede andere Kurbelrichtung AB erhält man den zugehörigen Ausschlag des Schiebers aus der Mitte in derjenigen Sehne  $AE_0$ , welche auf dieser Richtung AB von einem der beiden Kreise E abgeschnitten wird. Es ist auch leicht zu erkennen, daß der odere Kreis  $E_1$  den Ausschlag des Schiebers nach rechts angiebt, welcher der Kurbelbewegung durch den Halbstreis  $B_0'B_aB_0$  zugehört, während die Sehnen des untern Kreises  $E_2$  die Berschiebungen nach links vorstellen, wie sie während der Kurbelbewegung durch den Halbstreis  $B_0B_iB_0'$  vorkommen. In der Todtlage  $AB_a$  der Kurbel ist demgemäß eine Berschiebung des Schiebers nach rechts um die Länge  $AL_1 = \lambda$  vorhanden, und folglich ist die Boröffnung des linken Einstrittscanals daselbst durch

$$o_a = \lambda - d_a = L_1 D_a$$

gegeben, wenn man die außere Dedung da gleich ADa macht. Ebenso erhält man in  $L_1 D_i = o_i$  die Eröffnung des rechten Austrittscanals, wenn man die innere Dedung de gleich ADe macht. Dentt man fich um A Rreise mit den Halbmeffern  $AD_a$  und  $AD_i$  beschrieben, so erhalt man burch bie Buntte a1, a2, i1 und i2, in welchen diefe Rreife von den Rreifen E1 und E2 geschnitten werden, diejenigen Rurbelftellungen, in benen die Berichiebung bes Schiebers aus ber Mitte gerade ben Betrag ber außern begiehungeweise ber innern Dedung erreicht hat. Diesen Rurbelftellungen entspricht baber ber Beginn ober bas Enbe ber Eröffnung bes Gintritts ober beziehungeweife bes Austritts. Faßt man nur bie eine Cylinderfeite linte vom Rolben ine Muge, fo ergiebt die Figur bas Folgende. In ber Todtstellung ber Rurbel ABa, wenn ber Rolben bie außerste linke Stellung erreicht hat, findet der Dampf eine Deffnung gleich  $o_a = L_1 D_a$  vor, welche fcon mabrend ber vorhergegangenen Drebung ber Rurbel von B1 nach Ba entstanden ift. Der Canal bleibt barauf bem eintretenden Dampfe geöffnet bis zu ber durch ag gegebenen Rurbelftellung AB, in welcher der Gintritt verschloffen ift. In Folge beffen findet bei weiterer Rurbelbrebung eine Expansion bee Dampfes hinter bem Rolben ftatt, welche fo lange anhalt, bis ber Cylinder mit bem Austrittsrohre in Berbindung gebracht wird. Dies findet in der durch i2 bestimmten Aurbelftellung B3 ftatt, für welche der Schieber gerade um ben Betrag de ber innern Dedung nach linte verschoben ift. Der Bogen B, Be entspricht baber bem sogenannten Boraustritte bes Dampfes. Der Austritt findet nun ununterbrochen bis zu der durch i. bestimmten Stellung der Kurbel in  $m{A}\,B_{\!m{4}}$  statt, in welchem Zeitpunkte eine Compreffion des noch gurudgebliebenen Dampfes beginnt. Diefe Compression bauert bis zu ber Stellung ber Rurbel in AB1, für welche ber

Canal bereits dem Resseldampse aus Neue eröffnet wird, worauf der beschriebene Borgang sich wiederholt. Zeichnet man noch um A als Mittelpunkt die beiden Kreise durch  $F_a$  und  $F_i$  mit den bezüglichen Halbmessen  $d_a + a$  und  $d_i + a$ , so geben die Schnittpunkte  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_3$  und  $f_4$  dieser Kreise mit denjenigen  $E_1$  und  $E_2$  diesenigen Stellungen der Kurbel an, in denen der Canal um seine ganze Breite a sür den Eintritt und beziehungsweise sür den Austritt geöffnet ist. Der Canal ist daher mährend der Drehung der Kurbel durch den Winkel  $f_1Af_2$  sür den Eintritt und während der Drehung durch  $f_3Af_4$  sür den Austritt gänzlich eröffnet, und die beiden in der Figur schraftren Flächen zwischen den Kreisen E, F und D sassen sie obere vertical schraffirte Fläche gilt dabei für den Eintritt und die untere horizontal schraffirte Fläche silt dabei für den Eintritt und die untere horizontal schraffirte Fläche silt dabei sür den Eintritt und die untere horizontal schraffirte Fläche silt den Austritt des Dampses.

Es ist auch leicht, für jebe Kurbelstellung die zugehörige Berschiebung des Kolbens zu bestimmen. Wollte man auch hierfür die Neigung der Lenterstange gegen die Schubrichtung vernachlässigen, so hätte man einfach die einzelnen Lagen des Kurbelzapfens B auf eine zur Schubrichtung parallese Gerade  $C_a C_i$  zu projiciren, wie es in der Figur geschehen ist. Wenn man jedoch die Kolbenstellungen genauer unter Berücksichtigung der beschränkten Schubstangenlängen ermitteln will, so hat man die vorstehend angesührten genauen Formeln für die Berschiebung des Kreuzkopfes (s. auch Thl. III, 1, das Kurbelgetriebe) zu benutzen, oder man kann sich für eine graphische Ermittelung des im Folgenden angegebenen Müller's chen Diagramms bebienen.

Aus den in die Figur eingeschriebenen Bezeichnungen ergiebt sich der Borgang der Dampsvertheilung für die eine (linke) Seite des Rolbens, und es gelten für die andere (rechte) Kolbenseite unverändert die nämlichen Betrachtungen. Das hier angestührte Diagramm ist zuerst mit etwas anderer Herleitung von Zeuner\*) angegeben, welcher die beiden Kreise E1 und E2 die Schieberkreise und die Kreise Da und Di die Deckungstreise nennt.

Während man für die Schieberbewegung immer die Länge der Excenterstange als unendlich groß annehmen darf, da, wie vorstehend nachgewiesen, die damit verbundene Ungenauigkeit immer sehr klein ist, so genügt eine solche Annäherung meist nicht mehr für die Bestimmung der Kolbenbewegung, indem hierbei die Länge l der Lenkerstange immer eine verhältnißmäßig geringere ist, welche etwa zu 5r bis 6r, nur selten 7r bis 8r angenommen wird, unter r den Kurbelhalbmesser verstanden. Bei einer Länge l=5r besindet sich der Kolben, wenn die Kurbel um  $90^\circ$  vom todten Punkte aus gedreht ist, von der Axe nach dem Borangegangenen in einem Abstande gleich

<sup>\*)</sup> Siehe Beuner, Die Schieberfteuerungen.

$$l\cos\gamma = l\sqrt{1 - \left(\frac{r}{l}\right)^2} = l\sqrt{\frac{24}{25}} = 0,9798 l,$$

während dieser Abstand unter Annahme einer unendlich langen Lenkerstange zu l sich ergiebt. Der mit dieser Annahme verbundene Fehler beziffert sich baher zu  $0.0202\ l=0.0404\ r$ 

ober zu etwa 2 Proc. des ganzen Kolbenlaufes 2r, welcher Betrag groß genug ift, um in vielen Fällen eine genauere Bestimmung des Kolbenweges nöthig zu machen.


Da eine ansführliche Berechnung bes Kurbelgetriebes in Thl. III, 1 gegeben ift, so soll hier nur noch angeführt werben, wie man in einfacher Beife burch ein Diagramm ben zu jeder Rurbelftellung jugeborigen Rolbenftand bestimmen tann. hierzu eignet fich vorzüglich bas von Duller\*) angegebene Diagramm, welches fich in folgender Art ergiebt. Ift AB, Fig. 580 (a. f. S.), eine Rurbel von der Länge r, welche bei ihrer Drehung im Sinne bes Pfeiles mittelft ber Lenterstange BC = 1 ben Rreugtopf unb bamit ben Rolben zwischen C1 und C2 um die Lange 2r hin= und herbewegt, fo bente man fich bem gangen Betriebe in allen feinen Theilen eine gufapliche Drehung ertheilt, welche gleich und entgegengefest ber Rurbelbrehung ift. Durch diefe hinguftigung wird, wenn fle auf alle Theile, alfo auch auf bas Beftell und ben Cylinder fich erftredt, an ber relativen Bewegung ber einzelnen Theile gegen einander nichts geandert. Die Rurbel felbst tommt burch biefe gufatliche Bewegung vollständig in Rube und es entfteht baburch aus dem Rurbelmechanismus bas Betriebe ber fogenannten rotirenben Rurbelfchleife, welche als eine finematifche Umfehrung bes gewöhnlichen Schubfurbelgetriebes anzusehen ift (f. Thl. III, 1). Dentt man fich babei etwa die Rurbel in der Todtlage AB, stehend, so beschreiben die beiden Endpuntte C, und C, ber Gerabführung, zwischen benen ber Rreugtopf C fich bewegt, zwei um A concentrische Rreife, mabrend ber Rreugtopf ober Endpunkt ber Lenkerstange ben um B2 mit bem Rabius I gezeichneten Rreis K burchläuft. Es ift nun ohne Weiteres flar, dag biefer von Diller fogenannte Diftangtreis K für jede Rurbelrichtung auf bem gwischen ben Rreisen C1 und C2 gelegenen Stude bie relative Lage des Rolbens angiebt. So folgt beispieleweise für die Rurbelftellung AB die Berschiebung des Rreugtopfes von C1 gleich FK. Zeichnet man noch burch die Mitte Cm amischen C, und C, ben um A concentrischen Rreis, fo findet man baber mittelft bes Durchschnittes Km beffelben mit bem Diftangtreife biejenige Rurbelftellung ABm, für welche ber Rolben genau in der Mitte feines

<sup>\*)</sup> Civilingenieur, Bb. 7, S. 347.

Beisbad herrmann, Lebrbuch ber Mechanif. II. 2.

Weges sich besindet. Man erkennt aus der Figur, daß diese Kurbelsstellung um mehr als  $90^{\circ}$  von der Todtlage  $AB_1$  absteht und daß der zur Schubrichtung senkrechten Aurbelstellung  $AB_n$  eine Berschiedung des Kolbens von  $C_1$  entspricht, welche durch  $F_nK_n$  dargestellt ist, und welche den oben angegebenen Formeln gemäß kleiner ist als der halbe Kolbenhub r.

Dieses Diagramm, welches in einfacher Beise die genauen Kolbenwege ergiebt, ift besonders für die Untersuchung ber Bewegung bes Dampftolbens




geeignet, wofür wegen ber geringen Länge ber Lenterstange bie Zeichnung noch genitgend bequem ausstührbar ist. Für die Schieberbewegung dagegen ist es kaum nöthig, von diesem Diagramm Gebrauch zu machen, weil hierbei ber Einfluß der Stangenlänge, wie gezeigt, ganz unbedeutend ist, und die Anwendung des Miller'schen Diagramms in diesem Falle zur Herstellung sehr großer Zeichnungen nöthigt, wenn aus benselben die verlangten

Größen mit einiger Sicherheit entnommen werden sollen. Die spiscen Bintel, unter welchen hierbei der Distanztreis die um A beschriebenen Kreise schneidet, erschweren besonders die genaue Feststellung der einzelnen Kurbelslagen.

Wan kann übrigens auch noch in einer andern Art die Bewegung des Kolbens genau darstellen, wie sie von Schorch\*) angegeben ist. Wan denke sich zu dem Zwecke wieder die Kurbel in der Lage AB, Fig. 581, wosür der Kreuzkopf in C steht, und beschreibe um  $C_1$  als Mittelpunkt mit der Länge l=BC der Lenkerstange einen Kreisbogen, welcher durch  $B_1$  gehen muß. Wenn man in diesem Kreisbogen den mit BC parallelen Radius  $C_1D_1$  zieht, so ist das Biereck  $CBD_1C_1$  ein Parallelogramm, weil die beiden Seiten BC und  $D_1C_1$  parallel und gleich sind. Daraus solgt dann, daß auch  $BD_1$  parallel der Schubrichtung und gleich dem Wege  $C_1C$ 

Fig. 581.




sein muß, welchen ber Kreuztopf von seiner äußersten Lage  $C_1$  zurückgelegt hat, wenn die Kurbel um den Winkel  $B_1AB$  gedreht ist. Zeichnet man auch noch um  $C_2$  und die Mitte  $C_m$  zwischen  $C_1$  und  $C_2$  die beiden Kreisbögen durch  $B_2$  und A mit dem Halbmesser l = BC, so erhält man ebenso auf der durch B mit  $B_1B_2$  parallel gezogenen Geraden in  $BD_2$  den Abstand des Kolbens von der äußersten Lage in  $C_2$  und in BD den Abstand von der mittlern Kolbenstellung. Da diese Beziehung für jede beliebige Kurbelstellung AB gilt, so folgt daraus die einsache Regel, daß die parallel der Schubrichtung gemessenen Abstände der Kurbelwarze B von den drei gesdachten Kreisen durch  $B_1$ ,  $B_2$  und A die genanen Entsernungen des Kolbens von den äußersten und der mittlern Stellung dessehen angeben. Daß diese Kreise unter der Boraussetzung unendlich langer Lenkerstangen in gerade, in  $B_1$ ,  $B_2$  und A auf der Schubrichtung senkrechte Linien übergehen, solgt unmittelbar. Hierauf ist das von Willer angegebene Diagramm sür die Schieberbewegung begründet, von welchem A. Fliegner eine ausgedehnte

<sup>\*)</sup> Bifdr. b. Ber. beuticher Ingenieure, 1867.

Anwendung zur graphischen Behandlung ber Umsteuerungen ber Locomostiven\*) gemacht hat. Auch das von Reuleaux angegebene Diagramm läßt sich aus ber Fig. 581 herleiten.

§. 287. Fortsotzung. Die Betrachtung ber Fig. 579 läßt leicht bie Einfliffe erkennen, welche bie einzelnen Elemente, wie Boreilungswinkel, Excentricität, innere und außere Dedung, auf die Bertheilung des Dampfes ausüben. In



bem tobten Buntte  $B_a$  ber Kurbel ist der Schieber ber Figur zusolge um die Größe ber linearen Boreilung  $\lambda = AL_1$  aus seiner mittlern Stellung nach rechts verschoben, und es ist in diesem Augenblide eine Oeffnung des Eintrittscanales vorhanden, welche durch  $L_1D_a=\lambda-d_a$  dar

<sup>\*)</sup> Die Umfteuerungen der Locomotiven in rein graphischer Behandlung von Albert Fliegner.

gestellt ist. Wäre die äußere Deckung  $d_a$  gerade gleich der linearen Borseilung  $\lambda$ , so würde der Canal im todten Punkte sich gerade zu öffnen beginnen. Da aber, wie schon bemerkt, die Eröffnungen schon früher ihren Anfang nehmen, der Dampf also dem Kolben noch vor Beendigung seines Laufes entgegentreten soll, so hat man unter allen Umständen die äußere Deckung  $d_a$  kleiner anzunehmen als das lineare Boreilen  $\lambda$ . Die Eröffnung des Canales geschieht demzusolge schon in der durch  $a_1$  seleglegten Kurbelstellung  $AB_1$ , so daß dem von rechts ankommenden Kolben auf dem letzten Stücke  $C_1$   $C_a$  seines Weges schon der frische Kesseldampf entgegentritt.

Wenn bie Rurbel ihre Drehung mit gleichformiger Geschwindigkeit vollführt, fo ift unmittelbar nach Ueberschreitung bes tobten Bunttes bie Bewegung bes Rolbens nur langfam, ba bie Rolbengeschwindigkeit von bem Berthe Rull im tobten Buntte nur allmälig junimmt, mabrend ber Schieber in biefer Stellung mit verhältnigmäßig großer Befcwindigkeit fich bewegt, und baber fogleich beim Beginn ber Rolbenbewegung die Canale fchnell auf. geriffen werben. Man erkennt biefes Berhalten baraus, daß bie betreffenbe, von A ausgehende Sehne bes Schieberfreises fehr fonell machft, wenn diefelbe aus ber Tobtlage ABa im Sinne bes Bfeiles gebreht wirb. In Folge hiervon ift benn auch ber Canal in feiner gangen Breite bem eintretenben Dampfe bereits geöffnet, wenn bie Rurbel bie burch ben Puntt fi bestimmte Stellung AB, eingenommen bat, in welcher Stellung ber Rolben nur etwa ben Weg Ca C5 gurudgelegt hat. Diefes fchnelle Deffnen bes Dampfcanals ift eine febr gute Gigenschaft ber bier betrachteten Steuerung, indem in Folge hiervon die fogenannte Droffelung bes Dampfes, b. h. bie Binburchs führung beffelben burch verengte Querfchnitte, nur in geringem Dage auftritt. Solche Droffelung ift immer möglichft zu vermeiben, ba mit berfelben ftete eine Spannungermäßigung und Berkleinerung ber Leiftung verbunben ift.

Die Figur zeigt, daß der Canal für den eintretenden Danupf vollständig geöffnet bleibt, während die Kurbel den Winkel  $B_5$  A  $B_6$  durchläuft, also der Rolben sich von  $C_5$  dis  $C_6$  verschiebt. Der Schieber hat während dieser Zeit sogar größere Verschiebungen erhalten, als zur vollständigen Eröffnung nur nöthig sind, was zur Folge hat, daß die äußere (linke) Kante des Schieberlappens noch um eine gewisse Größe über die innere Kante des Canals nach rechts hin zurückgegangen ist, so daß man wohl von einer Ueberöffnung des Schiebers spricht, welche ihren größten Betrag  $E_1$  f = e -  $(a+d_a)$  in der Kurbelstellung A  $E_1$ , also dei einem Drehungswinkel von  $B_a$  A  $E_1$  = 90 -  $\delta$  erlangt, sür welchen die Excentricität in die Lage A  $B_6$  gesommen ist und der Schieber seinen größten Ausschlag nach rechts angenommen hat.

Bei der weiteren Drehung der Kurbel über  $AB_6$  hinweg beginnt der Schieber den Canal für den eintretenden Dampf wieder zu schließen, so daß in der Kurbelstellung  $AB_2$  der vollständige Abschluß eingetreten ist. Für die Geschwindigkeit dieses Berschlusses sind wiederum die Sehnen des Schiebertreises zwischen  $Af_2$  und  $Aa_2$  maßgebend, und man erkennt auch, daß der Winkel  $B_6AB_2$ , um welchen sich die Kurbel während des Abschließens dreht, gerade gleich dem Winkel  $B_1AB_5$  ist, der dem Eröffnen zukommt. Der Kolben hat sich jedoch während des Abschließens um die viel größere Strecke  $C_6C_2$  dewegt, so daß also der Schluß im Vergleich mit der Kolbenbewegung verhältnißmäßig langsam ersolgt, womit eine gewisse Drosselung des Dampses verbunden ist, welche auch durch das Indicatordiagramm (siehe weiter unten) angezeigt wird.

Der in bem Cylinder abgesperrte Dampf mirtt nun burch seine Musbehnung treibend auf ben Rolben bis zu ber Rurbelftellung AB, in welcher der Schieber aus feiner mittlern Lage, die er in der Rurbelftellung ABo inne bat, um die Broke Aig = di ber innern Dedung nach links verschoben ift. Bon biefem Augenblide an, in welchem ber Rolben bie Stellung C3 einnimmt, tann der Dampf entweichen nach ber freien Luft ober bem Conbenfator, und es ftellt fich baber binter bem Rolben eine Spannung bes Dampfes ein, welche bie atmosphärische ober bie bes Conbensators nur wenig Dies wird insbesondere burch die schnelle Eröffnung des Anstrittecanals bewirft, welche mabrend ber Drehung ber Kurbel um B, AB, ober mahrend ber Berichiebung bes Rolbens um die geringe Lange C3 Ci von Null bis auf ben Betrag  $D_i, L_2 = \lambda - d_i$  fich vergrößert. Bereits in ber burch fa bestimmten Kurbelftellung AB, ift ber Canal für ben Austritt ganglich geöffnet und bleibt bies mahrend Bewegung ber Rurbel nach AB. ober bes Rolbens nach C8. Jest beginnt ber Abschluß ber Austrittsöffnung, welcher in ber Rurbelftellung AB, beendet ift. Für die Geschwindigfeit bes Deffnens und Goliegens ber Austritteoffnung find wieber bie Beränderungen maggebend, welche die Sehnen des untern Schiebertreifes in ben Winkeln ig Afg und f. Ai, erleiben, und es gelten hierfur, sowie in Betreff ber Ueberöffnung  $E_2f'$  bes Austrittscanals ganz ähnliche Betrachtungen wie fie vorstebend für den Gintritt angestellt wurden. Bon ber Rolbenftellung C4 an, bei welcher bie Austritteöffnung verschloffen ift, wird nun ber noch in bem Cylinder befindliche Dampf fo lange comprimirt, bie in ber Stellung ber Rurbel in AB, und bes Rolbens in C, ber frifche Reffelbampf wieber Butritt erhalt und bem Rolben mahrend bes letten Wegtheiles von C, nach Ca entgegentritt. Bon bier an wiederholen fich die Borgange genau in berfelben Folge und es ift auch flar, daß für die rechte Rolbenfeite alle Berhaltniffe dieselben find wie fur die linte, nur bag die entsprechenden Rurbels ftellungen fammtlich um 1800 von ben bier für bie linte Seite betrachteten abweichen. Aus ben vorstehenden Bemerkungen ergiebt sich, daß durch die dem Diagramm der Fig. 579 zugehörige Steuerung der Dampf einer Expansion ausgeset wird, welche, wenn man hier von den schäblichen Räumen absieht, durch das Berhältniß der Kolbenwege  $C_a$   $C_2$  zu  $C_a$   $C_3$  dargestellt ist, und daß in gleicher Beise zwischen  $C_4$  und  $C_1$  eine Compression des zurückgebliebenen Dampses in dem Berhältnisse  $C_a$   $C_4$  zu  $C_a$   $C_1$  stattsindet. In welcher Beise die schäblichen Räume zu berücksichtigen sind, die besonders bei der Compression einen erheblichen Einsluß ausüben, ist leicht zu erkennen.

Man ersieht aus ber Figur, daß es nicht möglich ist, mit ber betrachteten Steuerung eine einigermaßen erhebliche Expansion zu erreichen, ohne gleichzeitig eine beträchtliche Compression des Dampses in Rauf nehmen zu müssen. Man kann nämlich eine Beränderung des Expansionsverhältnisse erzielen durch eine Beränderung entweder der äußern leberdedung  $d_a$  ober des Boreilungswinkels  $\delta$  ober der Excentricität e.

Bergrößert man unter Beibehaltung aller übrigen Glemente bie außere Dedung da, alfo ben Balbmeffer A Da des bezüglichen Rreifes, fo rudt ber Bunkt Ba nach links, was einem frühern Abschluffe bes Dampfes und somit einem größern Erpansionsgrabe entspricht. Man muß indeß bemerten, daß mit einer größern außern Dedung da auch entweber eine vergrößerte Ercentricität e ober ein größerer Boreilungewinkel & angenommen werben muß, wenn die lineare Boröffnung benfelben Berth Da L, beibehalten foll. Dit einer größern Ercentricität  $e = A E_1$  rudt aber bie Rurbelstellung  $A B_2$ , bei welcher ber Abschluß erfolgt, wieber nach rechts, fo bag ber Abschluß wieder entsprechend verzögert wird, mahrend eine größere Boreilung ben Wintel B, A E, vergrößert, so dag damit der Buntt i, oder die Rurbellage AB4 bedeutend weiter nach rechts rudt als die Rurbelftellung AB1. Folge beffen wird wieder die Compression beträchtlich größer und hierdurch ber Wiberftand bes Rolbens in unzulaffiger Beise vermehrt, wie auch bic Boröffnung früher ftattfinden wurde. Aus biefen Grunden barf man bei ben gewöhnlichen Dampfmaschinen bie Boreilung, Ercentricität und bie außere wie innere Dedung nicht über gewiffe erfahrungemäßige Berthe wachsen laffen.

Nach Zeuner mählt man für gewöhnlich ben Boreilungswinkel d zwischen  $10^{\circ}$  und  $30^{\circ}$ , die Excentricität e zwischen 50 und 80 mm und die Breite der Dampseintrittscanäle zwischen 30 und 50 mm, wobei man 3 dis 6 mm äußeres Boröffnen geben kann. Nach v. Reiche soll man die Excentricität für langsam gehende Dampsmaschinen  $e=a+d_i$ , dagegen für schnell gehende  $e=a+d_a$  machen, im erstern Falle wird der Canal nur für den Austritt, im letztern für den Eintritt ganz geöffnet. Danach wäre zu machen:

Füllung	ð	$d_a$	$d_i$	е	für:
0,91	20° 30°	€ 4 0,4 €	e 12 e 10	$\begin{vmatrix} \frac{12}{11} & a \\ \frac{4}{3} & a \\ \frac{10}{9} & a \\ \frac{5}{3} & a \end{vmatrix}$	fleine Rolbengeschwindigkeit. große " fleine " große "

Die Weite  $a_0$  bes mittlern ober Austrittscanals hat man so groß zu machen, daß auch in ber äußersten Schieberstellung noch eine Ausgangssöffnung gleich ber Canalweite a verbleibt, und dazu ist (nach Fig. 577) eine Weite von minbestens

$$e + d_i + a - d_s = a_0$$

erforderlich, wenn d, die Stärke bes Steges zwischen zwei Canalen bedeutet, welche man zu

$$d_s = 0.5 a + 10 \text{ mm}$$

annehmen kann. Die Canalweite a ergiebt sich aus dem Querschnitte f der Dampscanäle, welchen man so zu bestimmen hat, daß die Geschwindigkeit des Dampses einen gewissen Werth nicht übersteigt. Diese Geschwindigkeit soll man nach v. Reiche passend zu 30 m für den eintretenden und zu 10 m für den austretenden Damps annehmen. Ist daher F der Querschnitt des Dampschlinders und v die durchschnittliche Kolbengeschwindigkeit in Metern pr. Secunde, so hat man den Querschnitt der Dampscanäle für

den Eintritt zu f=F  $\frac{v}{30}$  und für den Austritt zu  $f_0=F$   $\frac{v}{10}$  zu machen. Ist b die Breite der Dampfcanäle, welche man je nach den Umständen zu 4a dis 10a annimmt, so hat man


$$f = ab = 4 a^2$$
 bis  $10 a^2$ 

zu seten, woraus a sich ergiebt. An einem Beispiel foll die Rechnung weiter unten erläutert werben.

§. 288. Entlastete Schieber. Da der Muschelschieber durch ben Drud bet ben Schieberkaften anfüllenden Dampfes mit großer Kraft gegen die Gleitsstäche ober den Schieberspiegel gepreßt wird, so entsteht hierdurch eine bedeutende Reibung, welche bei der Bewegung des Schiebers überwunden

werben muß. Diese Reibung verzehrt bei den gewöhnlichen Dampsmaschinen einen erheblichen Theil von der Arbeit des Dampses, welchen man beispiels-weise für Locomotiven zu etwa 6 Proc. der gesammten Arbeit angiebt. Um diese Reibung zu verringern, hat man sich vielsach bestrebt, sogenannte entlastete Schieber, d. h. solche auszusühren, welche nur mit geringer Kraft gegen den Schieberspiegel gepreßt werden. Gine solche Entlastung darf niemals eine volltommene sein, denn zum Dichtschließen ist immer eine gewisse Pressung des Schiebers gegen den Schieberspiegel erssorberlich. Aus dem Grunde haben sich denn solche Schieber, welche eine

Fig. 582.




vollständige Entlastung gewähren, wie z. B. die Kolbenschieber (f. Fig. 403), nicht bewährt.

Dem Kolbenschieber ähnlich ist ber röhrenförmige D. Schieber, Fig. 582. Bei bemselben umgiebt ber burch D eingeführte frische Kesselbampf die Röhre AB, welche an beiben Enden zu Kolben von D-sörmigem oder halbstreisförmigem Querschnitte ausgebilbet ist, beren ebene Flächen die Canäle d und f entsprechend öffnen und verschließen, während durch die Liberungen l ein dampsdichter Abschluß gegen die halbensindrische Dampstammer erreicht wird. Der abgehende Damps tritt durch O nach dem Condens

sator, und zwar dient die Röhre, um dem aus dem obern Canale e austretenden Dampfe (in II) den Abgang nach O zu gestatten. Da hierbei der Schieber ringsum vom Dampfe umgeben ist, so sindet eine Pressung des erstern gegen den Schieberspiegel gar nicht statt, in Folge dessen wird zwar die Reibung geringer, auf einen dampsdichten Schluß aber auch nicht zu rechnen sein.

Ein Borzug ber burch Fig. 582 bargestellten Anordnung nuß jedoch barin erkannt werden, daß hierbei die Dampscanäle de und fg nur kurz sind, daher der schädliche Raum viel geringer ausfällt, als bei dem gewöhnlichen Muschelschieber, bei welchem die Dampscanäle eine größere Länge annehmen. Inwiefern dieser schädliche Raum, welcher bei jedem Spiele neu mit Damps anzusüllen ift, zu Berlusten führt, wird sich weiter unten bei der Berechnung der Dampsmaschinen ergeben. Jedensals ist es zwecknäßig, die schädlichen Käume so klein als möglich zu machen, und man hat deswegen





auch bei Anwendung des gewöhnlichen Muschslichiebers eine Theilung desfelben in zwei besondere Schieber vorgenommen, welche durch eine gemeinschaftliche Schieberstange bewegt werden, und von denen jeder die Dampfvertheilung für einen der beiden Canale besorgt.

Eine gleichfalls auf bem Princip bes Rolben- ober Röhrenschiebers beruhende Einrichtung zeigt ber entlastete Schieber von Jobin, Fig. 583. Der in Gestalt eines breiseitigen Prismas gebilbete Röhrenschieber S gleitet mit seiner Basis auf dem Schieberspiegel, mahrend die beiden Ruckensslächen r durch eine dagegen gepreßte winkelförmige Liderungsplatte l abgebichtet werden. Der bei D eintretende frische Dampf füllt das Innere des Schiebers und die Dampstammer zu beiden Seiten der Platte l aus, so daß aus dem Dampsbrucke eine Belastung des Schiebers nicht hervorgeht, und zwar auch dann nicht, wenn der Schieber einen der Dampscanäle d abschließt, da die in der Dichtungsplatte l angebrachten Aussparungen d1 auch für

diesen Fall eine Entlastung bewirten. Der abgehende Dampf gelangt durch bie Schieberhöhlung nach dem Canale a. Zur Erzeugung des dichten Schlusses soll die Liberungsplatte l mittelst der Schrauben s gegen den Schieber gedrückt werden, die Schwierigkeit hierbei besteht nur darin, daß diese Platte l gleichzeitig auf dem Rücken r des Schiebers und auf dem Schieberspiegel dicht schließen muß, was auf die Dauer kaum zu erreichen sein durfte.

Die besseren Schieberentlastungen beruhen entweder darauf, daß man einen bestimmten Theil der Schieberoberfläche der Einwirtung des Dampforudes

Fig. 584.



gänzlich entzieht, ober baß man ben Dampforud auf eine bestimmte Fläche burch ein unterstützendes Organ aufnimmt. Nach bem erstern Principe erreicht man beispielsweise eine Entslastung, wenn man ben Schieber S, Fig. 584, mit seinem Rücken bampfbicht gegen ben Dedel D des Schieber-

kastens treten läßt, eine Einrichtung, die aber ihre großen praktischen Schwierigskeiten hat, nicht nur, weil dabei ber Dedel D nachstellbar gemacht werben nuß, sondern auch, weil die verschiedene Ausbehnung der einzelnen Theile in Folge von Temperaturveränderungen zu Klemmungen oder zum Undichtwerden Beranlassung giebt.

Beffer ift in dieser Beziehung die Entlastung, wie fie durch Fig. 585 angebeutet ift. Auf bem Ruden des Muschelschiebers S ift hierbei eine


Fig. 585.



treisförmige Nuthe angebracht, in welche ein Metallring R eingelegt ist, ber burch eine untergelegte Feber gegen ben eben gehobelten Deckel D bes Schieberkastens gebrückt wird. Bezeichnet r ben Halbmesser bieses Ringes, so wird vermöge dieser Anordnung die dem Dampsbrucke ausgesetzt Fläche bes Schiebers um die Größe  $\pi r^2$  verkleinert, und man hat es daher in der Hand, durch geeignete Größe des Ringes R die Entlastung die zu einem beliebigen Grade vorzunehmen. Der Raum o innerhalb des Ringes ist

burch eine Durchbohrung bes Schieberrückens mit der Höhlung O bes Schiebers in Berbindung gebracht worden, um den durch etwaige Undichtheiten des Ringes R in diesen Raum eintretenden Dampf abzuführen. Man ersteht hieraus, wie bei einer ungentigenden Dichtung des Ringes ein namhafter Dampfverlust eintreten muß, welcher die Bortheile der Entlastung verringern oder ganz aufheben kann. Es mag bemerkt werden, daß jeder Dampscanal d in Fig. 585 in zwei Ausmilndungen d1 und d2 verästelt ist, und daß dem entsprechend der Muschelschieber eine solche Gestalt erhalten muß, vermöge deren sowohl der Eintritt des Dampses aus dem Schiebertasten stellen stelle Deffnungen geschehen kann, wie auch zum Entlassen des gebrauchten Dampses jederzeit beide Deffnungen mit der Schieberböhlung O in Berbindung treten müssen. Man wählt diese Anordnung bei

Fig. 586.




großen Maschinen mit weiten Dampfcanalen, um babei die Schieberbewegung fleiner machen zu können.

Bei bem von Lindner angegebenen Schieber, Fig. 586, ift die Entlastung durch eine kreisstörmige Scheibe k bewirkt, welche in eine entsprechende Bohrung des Schiebers mit einem Liderungsringe nach Art eines Kolbens dampfdicht eingesetzt ist und welche ihre Stütze auf einem Walzenpendel p sindet, das bei der Bewegung des Schiebers sich mit seiner chlindrischen Stützsläche auf der Stahlplatte t abwälzt. Hiernach wird der auf den Kolben k entfallende Dampsdruck direct durch die Pendelstütze aufgenommen, daher der Schieber um diesen Druck entlastet wird. Die Liderung des Kolbens k ist nur mit Rücksicht auf die allmälige Abnutzung des Schiebers nöthig, da dei der Bewegung eine Verschiebung des Kolbens in dem Schieber nicht stattsindet, insofern der Stützpunkt s des Kolbens wegen der chlindrischen Fläche des Pendels p stets denselben Abstand von der Stützbahn t behält. Der in einen Einschnitt der Bahn t eingreisende

Bahn s soll nur die richtige Lage des Pendels erhalten. Die Feber f verhindert das Abklappen des Schiebers, wenn der Dampf vom Schieberkasten abgestellt ist und die Maschine doch bewegt wird, wie es bei den Locomotiven portommt.

Eine andere, durch Fig. 587 veranschaulichte Einrichtung von Schaltens brand\*) bewirft die Entlastung in ähnlicher Weise, wie es bei ben sogenannten Doppelsigventilen geschieht, nämlich durch Anordnung von zwei verschiebenen unterstützenden Flächen. Man ersieht aus der Figur, daß

Ria. 587.



ber Schieber aus zwei durch Schraubenbolzen s zusammengehaltenen Theilen  $S_1$  und  $S_2$  besteht und gleichzeitig mit der untern Fläche a auf dem Schieberspiegel und mit einer obern innern Fläche b auf der Stütplatte t gleitet. Diese Stütplatte t ist, wie aus Fig. 587 II. ersichtlich, im Grundriß rechtseckig gebildet und man erkennt leicht, daß die Entlastung des Schiebers dem

<sup>\*)</sup> Dingler's polyt. Journal 1862.

Dampsbrude gleichtommt, welcher auf eine zwischen ben bichtenben Kanten o enthaltene Fläche wirkt. Diese Construction bürfte sich burch ihre verhältnismäßige Einfachheit, sowie wegen bes Wegfalls aller Liberungen vor den anderen Constructionen besonders auszeichnen. Man wird annehmen können, daß die beiden Gleitslächen sich während des Betriebes gleichmäßig dicht schleifen, da bei dem Eintreten einer größern Abnutzung an der einen Fläche der Druck auf die andere steigen muß, so daß hierdurch von selbst eine Ansgleichung und ein Dichtschleifen eintritt.

Man hat auch wohl anstatt ber gerablinig bewegten Schieber solche mit rotirender Bewegung ausgeführt, welche als Kreisschieber solche mit rotirender Bewegung ausgeführt, welche als Kreisschieber auftreten, wenn ber abschließende Theil die Form einer ebenen Scheibe erhält. Solche Kreisschieber sind ersahrungsmäßig nicht dicht zu erhalten, weil die Wege und daher die Abnutzungen an den einzelnen Stellen den verschiedenen Abständen von der Arc entsprechend verschieden groß ausfallen. Giebt man dem abschließenden Theile dabei die Form eines Kegelstumpfes, welcher sich

Fig. 588.



in einem genau passenden tegelförmigen Gehäuse bewegt, so entstehen die Hähne, von benen der bekannte Bierwegehahn bei den ersten Dampsmaschinen zur Steuerung benutzt, aber bald durch bessere Organe ersetzt wurde. Auch hat man Hähne so eingerichtet, daß ihre Wirkungsweise mit berjenigen des Muschelsschiebers übereinstimmt. Dieser Art ist der Schwarzkopf'sche Drehschieber, Fig. 588. Der durch die axialen Canale D zuströmende

Dampf tritt je nach ber Stellung des Schiebers abwechselnd durch die Canale A und B über oder unter den Dampftolben, wogegen der gebrauchte Dampf durch dieselben Canale zurücksehrend nach dem Einschnitte C des Schiebers geleitet wird, um durch E zu entweichen. Um einen einseitigen Druck des Orehschiebers gegen das Gehäuse zu vermeiden, ist der diametrale Canal zwischen DD angebracht und dem Einschuitte C gegenüber eine Elidirung oder Ausspart ung vorhanden, wie der Schitko'sche Hahn bei den Wassersaulenmaschinen sie hat (s. §. 148). Die Einrichtung der Orehschieber bei den Corlismaschinen wird weiter unten angegeben werden.

Auch die conischen und chlindrischen Drehschieber leiben an dem Uebelstande eines baldigen Undichtwerdens, besonders wenn dieselben einer Oscillation abwechselnd nach der einen oder andern Richtung unterworfen sind, weniger filhsbar tritt der Uebelstand bei solchen Schiebern auf, welche vermöge ihrer Construction die Steuerung durch Drehungen ermöglichen, die stets in demselben Sinne erfolgen.

Entlastete Schieber überhaupt haben nur verhältnismäßig wenig Anwendung gesunden. Abgesehen von der in der Regel complicirten Einrichtung ist es schwierig, die Dichtung an zwei Flächen gleichmäßig zu erhalten, wie dies meistens erforderlich ist, und bei unvollkommenem Abschlusse sührt gar leicht ein directes Entweichen von Dampf aus dem Schieberkasten nach dem Abblaserohre zu Arbeitsverlusten, welche die Ersparnisse überwiegen, die durch die Berkleinerung der Reibung erzielt werden können. Wie schon bemerkt, ist eine vollständige Entlastung überhaupt mit dem Erforderniß eines dichten Abschließens nicht vereindar, und es darf die Entlastung anch deshalb nicht zu weit getrieben werden, weil sonst leicht ein Abheben des Schiebers von dem Spiegel eintritt, sobald im Innern des Chlinders eine erhebliche Compresson auftritt, wie dies insbesondere dei Locomotiven oft vorkommt. Bei vielen Entlastungsschiebern ist es außerdem schwierig, besondere Expansionsschieder anzubringen, deren Anwendung mit Rücksicht auf möglichst vortheilhafte Ausnungung der Dampsstraft von hervorragender Bedeutung ist.

Expansionsschieber. Es wurde in den §§. 286 u. 287 gezeigt, §. 289. daß der gewöhnliche Muschelschieber die Erreichung nur geringer Expansions-grade ermöglicht, da mit einem verfrühten Abschlusse des frischen Dampses auch eine vorzeitige Absperrung der Austrittsöffnung und damit eine starke Compression des gebrauchten Dampses verbunden ist. Aus diesem Grunde kann man mit dem Muschelschieber nur eine Expansion im Berhältniß von etwa 4:3 erreichen, entsprechend einer Anfüllung des Chlinders mit frischem Dampse im ungefähren Betrage von 3/4 seines ganzen Inhalts.


Da nun aber eine möglichst hohe Expansion die erste Bedingung für eine große Arbeitsleistung des Dampses, also für eine sparsame Berwendung dessellen ist, so hat man den Mitteln, welche dazu dienen, höhere Expansionsgrade zu erzielen, immer eine ganz besondere Ausmerksamkeit zugewandt. Bei denjenigen Dampsmaschinen, bei denen man für den Eintritt und für den Austritt gesonderte Canäle und daher auch gesonderte, also im Ganzen vier Abschlußvorgane anordnet, ergiedt sich von selbst, daß man zur Erreichung eines gewünschten Expansionsgrades nur die Abschlußvorrichtungen der Eintrittscanäle in der gehörigen Kolbenstellung zu verschließen hat, während die Austrittscanäle annähernd während des ganzen Kolbenslauses offen geshalten werden. Diese Steuerungen werden weiter unten näher besprochen werden.

Bei den Maschinen jedoch, welche, wie die bieber betrachteten, nur zwei abwechselnd für den Ein- und Austritt dienende Canale haben; behält man den besprochenen Muschelschieber zwar bei, fügt demselben aber noch ein zweites Abschlußmittel hinzu, welches zu beliebiger Zeit den Abschluß des frischen Dampscs gestattet, ohne den Austritt des gebrauchten zu beeinslussen.

Diefes Mittel besteht jest fast immer in einem zweiten, bem sogenannten Expansionsschieber, früher wurde zu dem Zwede wohl auch ein Bentil, das sogenannte Expansionsventil verwendet, welches in dem Dampfzusubrungerohre angebracht, einen Abschluß biefes Rohres gestattete.

Die Einrichtung einer solchen Steuerung mit Expansionsventil, wie sie von Meyer angewendet worden ist, läßt sich aus Fig. 589 erkennen. Der Danupschlinder ist hier mit den beiden Dampscanalen D versehen, welchen der Dampf durch den gewöhnlichen Muschelschieber S in der besprochenen Beise zugeführt wird. Auf dem Deckel der Schieberkammer K ist das Regelventil a angebracht, welches den Zutritt von frischem Dampf aus dem





Rohre E in den Schieberkasten gestattet oder unterbricht, je nachdem es geössent oder geschlossen ist. Hierzu wird die Bewegung des Expansionsventils a mittelst der durch eine Stopsbüchse gedichteten Stange BHM bewirkt, welche zu einer rahmenartigen Erweiterung HM ausgebildet ist und am Ende mit einem Stifte in das Gehäuse der Feder F hineintritt. Der Druck dieser Feder hält das Bentil sür gewöhnlich geschlossen, es wird aber geöffnet durch den mit zwei diametralen Längsrippen versehenen Kamm R, welcher auf der verticalen Welle C angedracht, an der Drehung derselben theilnehmen muß. Wenn diese Welle von der Kurbelwelle der Dampfmaschine angetrieben, mit dieser gleich viel Umdrehungen macht, so muß vermöge dieser Anordnung bei jeder Umdrehung, also bei jedem Doppelhube


bes Dampftolbens zweimal bas Bentil burch bie befagten baumenformigen Rippen geöffnet werben. Der Dampf findet baber mabrend diefer Eröffs nung Gintritt und es ift leicht erfichtlich, bag ber Gintritt um fo langer andauert, ie arofer bie Erftredung ber Daumen im Umfange gemeffen ift. Wenn man baber biefe Daumen in verschiebener Sohe verschieben breit ausführt, fo hat man gleichzeitig ein Mittel, ben Gullungegrab veranberlich zu machen, indem bierzu nur eine entsprechende Berichiebung bes Rammes R auf ber Belle C nothig ift. Diefe Berichiebung ift bei ber abgebildeten Steuerung einem auf ber Belle C angebrachten Schwungfugelregulator übertragen, an beffen Bulfe (f. Thi. III, 1) ber Ramm R burch amei Stangen gehängt ift, fo bak er ben Berichiebungen ber Bulfe folgen Bei einer Steigerung ber Umbrehungszahl über bie normale fleigt R empor und balt wegen ber nach unten bin fchmaler werbenben Rippen bas Expansioneventil nur mahrend furgerer Zeit geöffnet, fo bag die Daschine wegen geringerer Fullung ihren Bang ermäßigt und umgetehrt. Bur Erleichterung biefer Bewegung ift bas Gewicht bes Rammes R und ber Regulatorhülfe mit Bulfe bes Bebels TM burch bas Gegengewicht G ausgealichen.

Die hier bargestellte Ginrichtung laft die Art und Beise ertennen, in welcher man überhaupt in neuerer Zeit bei allen befferen Dampfmaschinen ben Regulator eine Beranderung ber Erpansion bewirten lagt, welche Birtung, wie ichon oben angegeben wurde, ber in fruberer Zeit gebräuchlichen Reaulirung burch eine im Dampfrohre angebrachte Droffelklappe weit voraugieben ift. Die ju bem Behufe bier gemablte Anordnung eines auf bem Dedel bes Schiebertaftens angebrachten Erpansionsventils tann jedoch eine awedmäkige nicht genannt werben. Abgefeben nämlich von den Stokwirfungen, benen ber gange Apparat bei schnellem Gange ber Mafchine burch bie baufigen Bewegungen bes Bentile ausgeset ift, welches fur jebe Umbrebung ber Maschine zweimal geöffnet und zweimal geschlossen werben muß, und in Folge wovon bald ein todter Bang zwischen ben einzelnen Betriebstheilen herbeigeführt wird, ift auch die Art der Dampfvertheilung hierbei eine unvortheilhafte. Nach bem jebesmaligen Berschluß nämlich bes Expansioneventile nimmt auch der in dem Schiebertaften befindliche Dampf an der Expansion und Spannungsverringerung Theil und es muß daher beim nachberigen Deffnen bes Bentile ber Schiebertaften erft mit frifdem Dampfe angefüllt werben, welcher mit großer Bewalt aus bem Dampfrohre einströmt. Dit jedem biefer Borgange ift ein namhafter Berluft verbunden, welcher barauf gurudzuführen ift, bag jebesmal ber Uebergang einer gewiffen Barmemenge von dem beifen Reffeldampfe an den burch die Erpanfion abgefühlten Dampfe ftattfindet und mit jebem folden Uebergange nach §. 227 eine Berfleinerung bes ausnusbaren Barmegefälles verbunden ift.

Man hat zwar den hier hervorgehobenen Uebelstand dadurch zu beseitigen gesucht, daß man das Bentil a nicht auf den Deckel des Schieberkastens, sondern auf dem Schieber S selbst angeordnet hat, aber die anderweiten Uebelstände dieser Stenerung, welche hierbei noch complicirter ausfällt, sind damit nicht gehoben. Aus diesen Gründen wird die Anwendung eines solchen Expansionsventils heute nicht mehr gewählt, und es dürste diese Anordnung nur mehr ein historisches Interesse haben.

Dagegen ift die Anwendung eines zweiten ober Expanfionsschiebers beute eine fehr verbreitete. Bei den erften Steuerungen biefer Art ordnete






man biefen, burch ein befonberes Ercentrit bewegten Schieber E nach Fig. 590 in einem besonbern Schiebertaften B an, fo baf berfelbe bei feiner Bewegung eine Deffnung o abwechselnd frei ließ und verschloß, welche in ber Zwischenwand zwischen ber Rammer B bes Expansionsschiebers und C bes Bertheilungsschiebers S angebracht war. Es ftellt sich bei biefer Ginrichtung berfelbe Uebelftand ein, welcher mit ber Anordnung eines Erpansioneventile verbunden ift, baf ber bie Schiebertammer C erfüllende Dampf ftets an ber Expansion Theil nimmt und biefe Rammer immer von Reuem mit frifdem Dampfe gefüllt Dierzu gesellt fich ber Rachmerben muk.

theil. bag ber Steuerungeschieber S nur febr ichwer juganglich ift. Daber findet man in neuerer Beit fast allgemein bie burch Fig. 591 bargeftellte Einrichtung, bei welcher bie gebachten Uebelftanbe einfach baburch beseitigt find, daß hier ber Erpansionsschieber E birect auf ber eben gehobelten Rudenfläche bes Bertheilungeschiebers S beweglich ift. Der bier angewandte Bertheilungeschieber S unterscheibet sich von bem gewöhnlichen Mufchelschieber nur baburch, bag er jum Durchlaffen bes Dampfes mit awei fentrecht au feinen Gleitflächen angeordneten Canalen s, und sa berfeben ift, von benen jeber gur geeigneten Beit burch eine ber beiben Ranten e, oder e, des Expansionsschiebers E abgeschlossen werden tann. lettere besteht aus einer einfachen rechtedigen Platte, welche mittelft ber Stange T2 burch ein besonderes Excenter ihre hin = und hergebende Bewegung erhalt. In ber Figur find bie beiben Schieber fo gezeichnet, bak bie Rante e, gerade ben Canal s, abzuschließen beginnt, wonach links von bem Rolben ber abgesperrte Dampf burch Expansion gur Birtung tommt, während ber rechts vom Rolben befindliche Dampf ungehindert burch D.

und O nach Do entweichen kann, da der Schieber S seine von links nach rechts gehende Bewegung noch nicht gänzlich beendet hat. Es ift leicht erssichtlich, daß bei der entgegengesetzen Autbelstellung die andere Kante ez des Expansionsschiebers in gleicher Art den rechten Canal sz des Berstheilungsschiebers abschließt und daß man es in der Hand haben wird, diesen Abschluß jederseits gerade in dem gewünschten Kolbenstande stattsinden zu lassen, so daß man für den Füllungsgrad jeden beliedigen Werth, natürslich densellben Werth für beide Kolbenseiten, annehmen kann. Der Augenblick des Abschließens ist hierbei nicht nur abhängig von der Größe der Berschiedung des Expansionsschieders, d. h. also von der Excentricität des zugehörigen Excenters, sondern auch von der Stellung dieses Excenters

Fig. 591.




zur Aurbel und zum Excenter bes Muschelschiebers, sowie auch von ben Entfernungen ei ez und ci cz ber abschneibenden Kanten. Man erlangt von dem Einflusse dieser Elemente wieder am einfachsten ein klares Bilb burch Berzeichnung eines Diagramms mit Hillse ber in §. 286 besprochenen Zeuner'schen Schieberkreise.

Bu bem Ende bebeute jest  $e_s$  die Excentricität für das Excenter bes Steuerschiebers S und  $e_s$  die Excentricität des Expansionsexcenters, ferner seien  $\delta_s$  und  $\delta_s$  die Boreilungswinkel dieser Excenter, so daß dieselben um die Winkel  $90^{\circ} + \delta_s$  und beziehungsweise  $90^{\circ} + \delta_s$  von der Aurbelrichtung abweichen. Für die Bewegung des Expansionsschieders gelten nun dieselben Betrachtungen, wie für diesenige des Steuerungsschieders, und man erhält daher auch die einer jeden Aurbelstellung zugehörige Berschiedung des Expansionsschieders aus seiner Wittellage in der in die Aurbelrichtung fallenden Sehne des betreffenden Schiederkreises. Der letztere wird, wie derzenige für den Steuerungsschieder, erhalten, wenn man an die Todtlage der Aurbel den Winkel  $90^{\circ} - \delta_s$  im Sinne der Aurbeldrehung auträgt und auf der sehaltenen Geraden den Durchmesser sitr jeden der beiden Schiederkreise

gleich der Excentricität  $e_s$  des Expansionsexcenters annimmt. Diese Construction ist in Fig. 592 ausgeführt, und zwar ist darin  $AE_s=e_s$  und  $AE_s=e_s$  und  $AE_s=e_s$  gemacht worden, so daß die über diesen Längen als Durchmesser beschriebenen Kreise durch ihre von A ausgehenden Sehnen die Berschiebungen der beiden Schieber aus ihren mittleren Stellungen angeben. Zeichnet man auch noch um A mit der äußern Declung  $d_a=AD_a$  des Steuerungs-


Fig. 592.



schiebers den Kreis durch  $D_a$ , so ist nach dem Frühern  $LD_a = o_a$  die Boröffnung des linken Dampseintrittscanals des Cylinders, und es wird dieser Sanal in der Kurbelstellung  $Aa_2B_2$  wieder verschlossen. Um nun die Wirksamkeit des Expansionsschiebers zu erkennen, sei in AB irgend eine beliebige Kurbelstellung angenommen. Für dieselbe ist dann  $Af_1 = s_1$  die Berschiebung des Steuerschiebers aus seiner mittlern Lage und  $Af_2 = s_2$  dieseuige des Expansionsschiebers ebenfalls aus seiner mittlern Stellung.

Zeichnet man beibe Schieber S und E in ihrer mittlern Lage, Fig. 593, so daß ihre Mittellinien mit der Mittellinie M zwischen den Canälen D zusammensallen\*), so erkennt man daraus, daß in Folge der gedachten Berschiebungen  $s_1 = MM_s$  des Steuerungsschiebers und  $s_2 = MM_s$  des Expanssonsschieders eine relative Berschiebung des letztern gegen den erstern um die Größe  $s = M_sM_s = s_2 - s_1$  eingetreten ist, und zwar ist diese relative Berschiebung in dem betrachteten Falle, wo  $s_2 > s_1$  ist, nach rechts gerichtet. Für  $s_2 = s_1$ , wie dies sür die Kurbelstellung  $AB_0$ , Fig. 592, der Fall ist, wird die relative Berschiebung der Schieber gegen einander gleich Null, d. h. die Mitte  $M_s$  des Expansionsschiebers sällt mit der Mitte  $M_s$  des Steuerungsschieders in einer Entsernung  $s_0 = Af_0$  rechts von der Mitte M der Dampscanäle zusammen. Wird  $s_2 < s_1$ , wie





bies z. B. für die Kurbelstellung  $AB_1$  der Fall ist,
so beutet das negative Borzeichen von  $s = s_2 - s_1$   $= Af_4 - Af_3$  eine nach
links gerichtete relative Berschiebung des Expansionsschiebers gegen den Steuerschieber an.

Die Differenz s2 - s1 ber beiben Berfchiebungen

ift aus ber Figur leicht zu entnehmen, wie die folgende Betrachtung lehrt. Berbindet man E, mit E, fo ftellen für jebe beliebige Rurbelftellung, wie 3. B. für AB bie Berschiebungen  $s_1 = Af_1$  und  $s_2 = Af_2$  bie rechtwinkeligen Projectionen ber Durchmeffer A E, und A E, auf die Rurbelrichtung vor, und die Differeng s2 - s1 biefer beiben Projectionen ift ftets gleich ber Projection f. f. ber Berbindungelinie E. E. auf die Rurbelrichtung nach bem geometrischen Sate, wonach für jebes Dreied bie Brojection einer Seite auf eine beliebige Richtung gleich ift ber algebraifchen Summe ber Projectionen ber beiben anbern Dreiedsseiten auf eben bieselbe Richtung. In der Figur ift 3. B. f2f1 bie Projection von E. E. auf AB und f4f3 biejenige von E. E. auf AB1. Man tann nun biefe Projection ber Berbindungelinie E.E. leicht als die Sehne eines britten Paares von Schieberfreisen barftellen, beren Durchmeffer man erhalt, wenn man an A bie Streden AE, und AE', parallel und gleich der Berbindungelinie E.E. anträgt. Man findet bann auf der Kurbelrichtung AB in Ar die Bro-

<sup>\*)</sup> Diese Stellung einer gleichzeitigen Mittellage beiber Schieber tommt übrisgens in Wirklichteit niemals vor.

jection von  $AE_r$ , welche nach der Construction gleich  $f_2f_1=s_2-s_1$  ift, und ebenso stellt  $Ar_1$  die Größe  $f_4f_3=s_2-s_1$  sitt die Kurbelstellung  $AB_1$  vor. Die Kurbelrichtung  $AB_0$ , sür welche  $s_2=s_1$  ist, berührt die Kreise  $AE_r$ , entsprechend einer Länge der Sehne gleich Rull. Es solgt hieraus, daß sür irgend eine Kurbelstellung die auf der Richtung der Kurbel gelegene Sehne des Kreises  $AE_r$  die relative Berschiedung der kurbel gelegene Schne des Kreises  $AE_r$  die relative Berschiedung der beiden Schieder gegen einander ergiebt. Es ist auch ersichtlich, daß die durch  $B_0B_0$  bestimmten Kurbellagen die Grenzen ergeben, welche die relativen Berschiedungen nach den beiden Seiten von einander scheiden, so daß einer Stellung der Kurbelwarze in  $B_0B_iB_0$  eine Berschiedung nach links und einer Stellung in  $B_0B_0B_0$  eine Berschiedung nach rechts entspricht. Die Kreise  $AE_r$ sind also als die der relativen Schiederbewegung entsprechenden anzusehen.

Runmehr ift es leicht, für die betreffende Steuerung ben Erpanfionsgrad, b. b. biejenige Rurbelftellung zu bestimmen, in welcher ber Erpanftonsfchieber ben Durchgangscanal bes Steuerschiebers abschlieft. Fig. 593 nämlich ertennt man, bag ber Abschluß bes linten Durchgangscanals S, im Steuerschieber erfolgt, sobald die Rante e, des Expansions schiebers liber die Rante c, bes Steuerschiebers getreten ift, b. h. alfo, wenn Die relative Bewegung bes erftern gegen ben lettern nach links ben Betrag bes Abstandes  $k=e_1\,c_1$  diefer beiben Ranten in der Mittellage erreicht hat. Soll baber ber Expansionsschieber in einer bestimmten Rurbelftellung 3. B. in der mittlern ABn ben Dampf abschließen, fo hat man den befagten Abstand k gleich ber zugehörigen Sehne Ar, bes Rreifes AE, zu machen. Befchreibt man bann noch um A burch r, ben Rreisbogen ra ra, fo findet man ben Abstand ber Ranten c1 und e1 (Fig. 593) in ben Rurbelftellungen:  $AB_a$  zu  $r_ar_a$ ; AB zu rr';  $AB_0$  zu  $Ar_0$ ;  $AB_1$  zu  $r_1r_1'$  u. f. w. Macht man noch raca gleich ber Weite c bes Durchgangscanals ci di = c2 d2 bes Steuerichiebers (Fig. 593) und zeichnet burch ca um A ben Rreisbogen cac, fo ift leicht zu ertennen, dag die Flache cacraror's für jebe Rurbelrichtung in ber auf biefer gemeffenen rabialen Strede bie Eröffnung bes Durchgangscanals im Steuerschieber ergiebt, und bie Begrengung orn diefer Flache lägt ein Urtheil gu über bie Befchwindigteit, mit welcher ber Abichluß erfolgt, ber in ber Rurbelftellung AB, eintritt. Gollte in irgend einer andern Kurbelstellung, z. B. in AB3, der Abschnitt bes Dampfes erfolgen, fo hatte man in berfelben Beife ben erwähnten Abftand k ber abschneibenden Ranten gleich Ars ju machen. Der um A burch r. gezeichnete Rreis fcneibet ben Schieberfreis Er für bie relative Bewegung in einem zweiten Puntte r4, woraus man schließen muß, daß ber linte Durchgangscanal, welcher in der Rurbelftellung AB3 abgefchloffen wird, noch bor Ende bes Rolbenlaufes, nämlich in ber Rurbelftellung AB4, bereits

wieder eröffnet wird. Dieser Umstand ist aber deshalb ohne Einstuß, weil, wie oben bemerkt wurde, bereits in der Kurbelstellung  $AB_2$  der linke Dampscanal durch den Steuerschieder geschlossen wird, aus diesem Grunde also, trot der Eröffnung des linken Durchgangscanals, Damps nicht in den Cylinder treten kann. Rur wenn dieser zweite Schuittpunkt vor  $r_2$  also etwa nach  $r_6$  siele, d. h. wenn der Abstand k der abschließenden Canalränder gleich  $Ar_3 = Ar_6$  gemacht wäre, würde, nachdem der Damps in der Kurbelstellung  $AB_5$  abgeschnitten ist, später, wenn die Kurbelwarze den Bunkt  $B_6$  überschreitet, zum zweiten Male Damps in den Cylinder treten, dis in der Kurbelstellung  $AB_2$  der Abschluß zum zweiten Male und zwar durch den Steuerungsschieder erfolgt. Eine derartige abnorme Wirkung läßt sich indeß immer durch geeignete Wahl der Verhältnisse ausschließen.


Eine nähere Untersuchung bes Diagramms zeigt, baß man, bei geeigneter Bahl ber Berhältniffe, insbesondere der beiben Excentricitäten und der Boreilungswinkel, es in der Hand hat, lediglich durch Beränderung des Kantenabstandes k eine Maschine mit allen Füllungen von 0 bis 1 arbeiten zu lassen. In Bezug auf die nähere Untersuchung muß auf das Wert von Beuner über die Schiebersteuerungen verwiesen werden.

Fortsetzung. Aus bem Diagramm ift auch ersichtlich, baf biejenige §. 290. Rurbelftellung, in welcher burch ben Erpanfionsichieber ber Abichlug bes Durchgangscanals erfolgt, nicht nur von ber Entfernung k ber betreffenben Ranten, sonbern auch von ber Excentricität e, und von dem Boreilungs. wintel de bes Expansionsercenters abhängig ift. Man tann baber ben Augenblid bes Abschließens und bamit ben Filllungsgrad bes Cylinders, also bie Groke ber Expansion, burch Beranberung eines jeben biefer brei Elemente k, e, und de veranderlich machen. Es ift icon mehrfach ermähnt, bag es immer am vortheilhafteften ift, eine Menberung ber von ber Dafchine ju leiftenben Arbeit entsprechend ben verschiebenen zu überwindenden Arbeitswiderftanden burch eine Beranderung bes Expansionsgrades zu erzielen. Aus diefem Grunde find folche Steuerungevorrichtungen, welche veranderliche Expansionsgrade leicht zu erreichen gestatten, von besonderer Bebeutung für alle diejenigen Dampfmaschinen, Die fehr veranderliche Biderftande gu bewältigen haben, und bies ift bei ben meiften Betriebsmaschinen in Fabriten Diejenigen Steuerungen, welche bie Beranberung bes Fullungs. grades burch Aenderung der Ercentricität e. ober bes Boreilungswinkels de bes Expansionsercenters erreichen lassen, haben in ber Praxis eine größere Anwendung nicht gefunden; es ift bei benfelben bie erreichbare Beranberung auch nur eine beschräntte, indem es nicht möglich ift, mit solchen Borrichtungen alle Grabe ber Füllung bon 0 bis 1 zu erzielen.

biejenigen Einrichtungen sehr verbreitet, welche die Beränderung der Expansion durch Aenderung des Abstandes k der abschneidenden Kanten des Expansionsschieders und des Durchgangscanals ( $e_1$  und  $e_1$  in Fig. 593) erreichen lassen. Bu diesem Zweie ist dei diesen Stenerungen der Expansionsschieder aus zwei Theilen bestehend, welche durch einen geeigneten Stellapparat so dewegt werden können, daß die abschneidenden Kanten e dieser Theile einander genähert und von einander entsernt werden können, so daß der Abstand k einer solchen Kante von der betreffenden Kante c des Durchlassanals die erforderliche Größe annimmt. Die verbreitetste Stenerung dieser Art ist die Meher'sche, welche solgende Einrichtung hat.

Auf bem Steuerungsschieber S, Fig. 594, welcher die aus bem Borstehenden bekannte Anordnung mit zwei Durchgangscandlen  $c_1$  und  $c_2$  zeigt, bewegen sich zwei besondere, rechteckig geformte Expansionsschieberplatten  $E_1$  und  $E_2$ , welche ihre übereinstimmende Bewegung wie ein einziges Stud von

Fig. 594.




bem Expansionsercenter mittelft ber Stange T erhalten. Die Berfuppelung biefer Schieberplatten mit ber Stange T ift burch zwei zwischen entsprechende Rnaggen ber Schieberplatten eingelegte Schraubenmuttern M. und M. bewirft, für welche bie Schieberftange T bas jugeborige Schraubengewinde trägt. Da von biefen Bewinden bas eine rechtsgängig und bas andere linksgangig ift, fo veranlagt eine Drehung ber Schieberftange T nach ber einen ober anbern Richtung bie Muttern und bie Schieberplatten, fich einander ju nähern ober von einander ju entfernen, und bamit wird eine Beranderung des Abstandes k der abschneidenden Kanten e und c und hierdurch eine Beränderung bes Expansionsgrades erzielt. Um eine folche Drebung bet Schieberftange T unbeschabet ihrer bin- und hergebenden Bewegung jeberzeit leicht zu ermöglichen, ift bie Schieberftange T mit dem Rreugtopfe K ber Excenterstange bei K, brebbar verbunden und bas hintere Ende ber Stange T bei B burch eine zweite Stopfbuchfe aus bem Schiebertaften berausgeführt. Das freie Ende biefer Stange führt sich mittelft einer Nuth und Feder in ber langen Bulfe t, welche in bem festen Lagerbode t brebbar gelagert ift und an bem freien Ende bas Banbrad H tragt, an welchem bie Berfiellung ber Schieberplatten jeberzeit, auch mahrend bes Banges ber Dafchine vor-

Um auch von aufen bie Stellung ber Schieber genommen werben fann. gegen einander zu erkennen, ift bas freie Ende ber langen Bulle t, mit Schraubengewinde verfeben, auf welchem die Mutter to fich bei ber Drebung von t, verschiebt, und man tann auf bem Führungsbode t eine entsprechende Eintheilung anbringen, welche ben einem jeden Stande von to entsprechenden Millungegrad bes Dampfcplinders angiebt. Wie fcon vorftebend bemertt worben, ift man auf biefe Beife im Stanbe, burch eine Beranberung bes mehrerwähnten Kantenabstandes k jede beliebige Füllung von O bis 1 zu erzielen. In ben meiften Sällen ber Ausführung wird man mit bem Millungsgrade indeffen nicht unter einen bestimmten Werth von etwa 1/4 ober 1/5 herabgehen. Rur bie Berhältniffe ber Dener'ichen Steuerung gilt unmittelbar bas Diagramm ber Fig. 592, aus welchem leicht biejenigen Berichiebungen ber Expansioneplatten gegen einander entnommen werden können, welche für bestimmte Erpansionsgrabe, b. h. für ben Abschluß bei bestimmten Rurbelftellungen vorgenommen werben muffen.

Die Beranberung bes Expansionsgrabes geschieht bei ber vorstehend befprochenen Steuerung burch bie Banb bes Barters. Es ift nun aber für einen regelmäßigen Betrieb und jum Zwede möglichfter Ausnugung ber Dampftraft wünschenswerth, bie Beranberung bes Expansionsgrabes felbftanbig burch ben Regulator vornehmen zu laffen. Gine hierzu bienenbe Anordnung, wie fie bei ben weiter unten zu befprechenben Bracifionsfteuerungen allgemein vorhanden ift, bat man auch bei ben Schiebersteuerungen und insbesondere bei ber Deper'ichen vielfach jur Anwendung Bei ber lettern ftellt fich inbeffen ber Uebelftand beraus, baf bie Bulfe bes Regulators nicht birett eine Drehung ber Schieberftange bewirten tann, weil ber Wiberftanb biefer Drebung ju groß ift, als bag er durch die dem Regulator innewohnende Energie überwunden werben könnte. Die ausgeführten Steuerungen biefer Art find baber mit Borrichtungen für eine indirette Einwirfung bes Regulators (f. Thl. III, 1) verfeben, wobei bie Bulfe bes Regulators nur bie Berbinbung eines von ber Dafchine felbft betriebenen Organes mit ber zu brebenben Expansioneschieberftange berguftellen und beziehungsweise aufzuheben bat. Diefe Steuerungen leiben inbeffen wieber an bem Uebelftande aller indiretten Regulirungen, bag ihre Wirkung nicht rechtzeitig erfolgt. Man hat baber, um eine birekte Wirkung bes Regulators auf die Steuerung ju ermöglichen, bie Dener'iche Unordnung in ber Beise veranbert, bag man bie Durchlagcanale bes Steuerichiebers fowohl wie die abschneibenden Ranten bes Erpanfionsschiebers nicht fentrecht, fondern geneigt gegen bie Schieberftange gerichtet bat, fo bag nunmehr bie Beranberung bes Rantenabstandes k burch eine gur Schieberftange fentrechte Berfchiebung bes Expansionsschiebers erreicht wirb, welcher leptere in biefem Falle aus einem einzigen Stude besteben tann.

Fig. 595 wird diese Wirkungsweise beutlich. Hier sind die Mündungen der Durchlaßcancile des Steuerungsschiebers S durch dc angedeutet, und dem Expansionsschieber E ist die Trapezsorm ee gegeben. Es ist erstichtlich, wie eine Berschiebung dieses Expansionsschiebers in der Richtung seiner Mittellinie nach  $E_1$  oder  $E_2$  eine Bergrößerung oder Berkleinerung des in der Richtung der Schieberbewegung gemessenn Abstandes zwischen den abschließenden Kanten e und c zur Folge hat.



Bon ben verschiedenen hierauf beruhenden Expansionssteuerungen hat die Riber'sche die größte Berbreitung gefunden. Hierbei ist die trapezförmige Expansionsplatte E zu einem um die Schieberstange concentrischen Cylinder gebogen, so daß die Kanten e die Gestalt von Schraubenlinien auf dieser Cylinderstäche annehmen. Selbstverständlich muß dann auch der Rücken des Steuerungsschieders cylindrisch ausgehöhlt sein, und die Beränderung Fig. 596.




ber Expansion erfolgt bann durch eine von der Regulatorhülse bewirkte Drehung der Schieberstange des Expansionsschiebers, woran der letztere theils nehmen muß. Eine solche Steuerung zeigt Fig. 596, welche an sich klar sein durfte. Hierbei gestattet die an der betreffenden Stelle prismatisch gestaltete Schieberstange T dem in einem Schlitze erfasten Expansionssschieber E stets die dichte Berührung mit dem Steuerschieber S. Die Berbrehung der Stange behufs der Aenderung der Expansion bewirkt der Regulator mittelst eines auf die Schieberstange ausgesteckten Hebels, auf dessen

freies Ende die Bewegung ber Regulatorhülse burch eine Zugstange übertragen wird. Diese Steuerung hat sich gut bewährt, so lange der Fillungsgrad nicht zu klein ist. Beil nämlich der Expansionsschieber durch den Dampsbruck während der Abschlußperiode fest gegen den Steuerungsschieber gepreßt wird, so ist der Regulator in der Regel nur im Stande, eine Drehung des Expansionsschiebers während berjenigen Zeit hervorzubringen, in welcher die Canale geöffnet sind.

Man hat auch Steuerungen fo ausgeführt, daß babei ber auf bem Ruden bes Steuerungeschiebers liegende Expansioneschieber nicht burch einen besonbern Excenter bewegt wirb, sonbern einfach von bem Steuerungefchieber mitgenommen ober mitgefchleppt wirb, weshalb er in biefem Falle als Soleppichieber bezeichnet wirb. Diefes Mitnehmen gefchieht in Folge ber Reibung, welche aus bem Drude resultirt, mit bem ber Expansionsfcieber burch ben Dampf gegen ben Steuerungeschieber gepreft wirb. Bermoge biefer Anordnung nimmt ber Expansioneschieber bie gleiche Bewegung an wie der Steuerungeschieber, und es murbe ein Abschluß ber Durchgangecanale bes lettern baber nicht eintreten tonnen, ba eine relative Bewegung amifchen beiben Schiebern bierbei nicht ftattfindet. Wenn man indeffen ben Schleppschieber in einem bestimmten Augenblide, b. h. in einer bestimmten Stellung bes Rolbens, an ber Bewegung verhindert, fo verschiebt fich ber Steuerungeschieber gegen ihn und es erfolgt ber Abichlug bes betreffenben Durchlagcanale. Das Festhalten bes Erpanfioneschiebers wird hierbei burch Anftogen beffelben gegen einen feften Rorper hervorgerufen, und wenn man ben Anftogpunkt biefes Rörpers veranberlich macht, fo ift bamit bie Möglichteit gegeben, bie Expansion zu veranbern. Diefe Steuerung führt nach ihrem Erfinder ben Namen ber Farcot'ichen Steuerung.

Einen Schleppschieber von ber hier angegebenen Einrichtung zeigen die Figuren 597 I. dis V. (a. f. S.). In I. ist der Steuerungsschieder S in seiner Mittellage gezeichnet, für welche Stellung der Dampstolben nahezu am rechten Ende seines Weges angesommen ist. Der Expansionsschieder besteht aus einer ebenen Platte, welche an beiden Enden mit hervorstehenden Nasen einer ebenen Platte, welche an beiden Enden mit hervorstehenden Nasen er und ez versehen ist, von denen abwechselnd die eine oder die andere gegen den sessischen Daumen K anstößt. In I. ist dieser Schieder so gestellt, daß der Damps aus dem Schiederkaften durch den Durchlaßcanal bi in das rechte Ende des Chlinders treten kann, sobald dem Steuerungsschieder durch sein Excenter eine nach links gerichtete Bewegung ertheilt worden, wie dies in II. angegeben ist. In dieser Stellung stößt die Nase es des Expansionsschieders gegen den Daumen K, so daß dei weiterer Bewegung des Steuerungsschieders nach links der Canal bi unter dem Expansionsschieder sich verschiedt, und der Abschluß des Dampses ersolgt, wie dies durch III. dargestellt ist. Der Kolben bewegt sich daher unter Einsluß des expandirenden Dampses

weiter nach links, während der Steuerungsschieber nach Bollendung seines Hubes die entgegengesette Bewegung nach rechts annimmt, an welcher Bewegung nunmehr der durch den Dampsdruck angepreßte Expansionsschieber theilnimmt, wie IV. und V. zeigen. Hierbei bleibt fortwährend der Durch-laßcanal b<sub>1</sub> abgeschlossen. In Fig. V. ist der Steuerschieber, wenn der Kolben nahezu das linke Ende des Hubes erreicht hat, wieder in seine Mittellage zurückgekehrt, und bei seiner weitern Bewegung nach rechts wiedersholen sich die Borgänge in entsprechender Weise, indem hierbei die linke




Nase ez gegen den Daumen K stößt. Auf die Abführung des gebrauchten Dampfes durch die Schiebers höhlung hindurch nach dem Abblaserohre A hat offensbar die Zugabe des Expanstonsschiebers keinen Einssluß; diese Abführung geschieht ganz in derselben Weise wie dei der gewöhnslichen Steuerung mit dem einsachen Muschelschieber.

Der Unftoftorber K befteht aus einer auf ber Ure k befestigten unrunben Scheibe mit zwei biametral zu einander angeordneten immetrischen Daumen. Es ift hieraus erfenntlich, wie man durch geringe Berbrebung biefer Are und ber baran befindlichen Daumen ben Zeitpunft bes Anftogens ber Rafen und bamit ben Füllungsgrab perändern fann, und wenn man biefe Berbrehung burch bie auf-

und absteigende Hille bes Regulators bewirken läßt, so ist die Aufgabe erreicht, ben Fillungsgrad selbstthätig je nach ben verschiedenen Arbeitstleistungen zu verändern, welche die Maschine auszuliben hat. Es ist aber auch leicht zu ersehen, daß man mit dieser Steuerung nicht jeden beliebigen Fillungsgrad erreichen kann. Da nämlich bei der betrachteten Be-

wegung bes Kolbens von rechts nach links ein Abschluß bes rechten Durchlaßcanals offenbar nur so lange erfolgen kann, als ber Schieber ebenfalls sich von rechts nach links bewegt, und ba dies bei einem Boreilungswinkel d bes Steuerungsercenters nur stattfindet, so lange die Kurbel vom tobten

Fig. 598.



Bunfte um nicht mehr ale 900 - 8 absteht, fo folgt baraus, bag man auch nur mahrend berienigen Rolbenbewegung bas Abschließen bes Dampfes bewirten tann, welche biefer Rurbeldrehung um 900 - 8 entfpricht. Alfo felbft in bem Falle, bağ  $\delta = 0$  mare, mürbe man Filllungegrabe bochftene bis ju 0,5 erlangen konnen, wenn ber Erpan= fionefchieber überhaupt gur Wirfung tommt. Wenn bei einer Abweichung ber Rurbel vom tobten Buntte um 900 - 8 ber Abschluß noch nicht erfolgt ift, fo findet er wegen ber bann beginnenden rudtehrenden Bewegung bes Steuerungeschiebers überhaupt gar nicht burch ben Erpanfionsichieber ftatt, bie Dampfauführung wird bann lediglich burch Steuerungeichieber bestimmt. ben Diefe Gigenschaft ift ein großer Nachtheil ber Schleppschieberfteuerung

gegenüber ber Mener'ichen, welche nach bem Borbemertten jeben Füllungsgrab zu erreichen gestattet.

Man hat diese Steuerung auch mit zwei gesonderten Schleppschiebern ausgesihrt, wovon in Fig. 598 eine Darstellung gegeben ist. Hier ist jeder der beiden Durchlaßcanäle b<sub>1</sub> and b<sub>2</sub> des Steuerungsschiebers S zu drei engeren Ausmündungen verästelt, und die beiden Expanstonsschieberplatten E<sub>1</sub> und E<sub>2</sub> sind dem entsprechend mit Durchbrechungen so versehen, daß die drei Oeffnungen gleichzeitig für deu eintretenden Dampf geöffnet oder versichlossen werden. Das Anhalten der Schleppschieber erfolgt hierbei einerseits durch das Anstoßen der Rasen e<sub>1</sub> und e<sub>2</sub> gegen den verstellbaren Daumen K, andererseits durch die Anstoßstifte f, welche an den Stirnwänden des Schieberstastens ein hinderniß sinden. In der gezeichneten Stellung steht der Dampstolben unten und der Damps stolben unten und der Damps stolben berei Dessungen und den Eanal d<sub>1</sub> unter den Kolben, während der über dem Rolben besindliche Damps

burch da nach bem Ausblaferohre A entweichen tann. Steigt nun ber Steuerschieber S empor, fo nimmt er ben Schleppschieber E, mit empor, bis die Rafe e, gegen ben Daumen K trifft, wodurch ber Abschluß berbeis geführt wird. Dagegen bleibt bei biefer Bewegung ber obere Schleppschieber E, fteben, indem fein Stift fa gegen bie Wand bes Schiebertaftens trifft. fo dag hierdurch die brei Munbungen des obern Durchlagcanals b. fich unter bie Durchbrechungen bes Schleppschiebers E, ftellen, wie es für ein Durchlaffen bes Dampfes burch ben obern Canal be erforberlich ift. Eintritt biefes Dampfes in den Cylinder ift aber erft möglich, wenn ber Steuerschieber in feiner entgegengefest gerichteten Bewegung wieber bie mittlere Stellung erreicht und ben Canal d. eröffnet bat. Dan erfieht hieraus, bag ber Daumen K ben Berfclug ber Durchgangeöffnungen bewirft, mahrend die Stifte f bie Eröffnung berfelben jum 3mede haben. Die Beraftelung ber Durchgangscanale bat ben 3med, ichon vermoge einer geringen relativen Berichiebung eine große Durchgangeöffnung zu erzielen. Die Febern F bienen bagu, bie Expansioneschieber auch für ben Fall mit bem Steuerschieber in Berlihrung ju erhalten, bag ber Dampf vom Schiebertaften abgesperrt ift. Solche Febern find bei einer horizontalen Lage bes Schieberspiegels, wie fie in Fig. 597 angenommen ift, nicht nothig, ba bier bas Eigengewicht ber Schleppschieber bie Wirfung ber Febern erfest. Schleppschieberfteuerungen haben wenig Anwendung gefunden; ba außer bem gebachten Mangel berfelben in Betreff ber beschränkten Erpanfionemöglichteit bas wiederholte Anftogen ber Rafen und Stifte bie Urfache zu einem balbigen Berichleißen und zu einem ftetigen Rlappen ift, bas besonbers bei schneller Bewegung ber Maschine fehr ftorend für ben ruhigen Sang werben fann.

§. 291. Umsteuerungen. Alle bisher betrachteten Steuerungen gestatten ben Dampfmaschinen eine Umdrehung nur nach der einen Richtung, so zwar, daß die Mitte des Excenters der Kurbel um den betreffenden Winkel 90° + d im Sinne der Drehungsrichtung vorangeht (nicht folgt). Für die gewöhnlichen Dampfmaschinen, wie sie zum Betriebe industrieller Anlagen dienen, ist auch immer die Umdrehung in dem gleichen Sinne erforderlich und nur in Ausnahmssällen hat man die Maschinen so einzurichten, daß dieselben je nach Belieben nach den entgegengesetzen Richtungen bewegt werden. Die hierzu dienenden Steuerungen sühren den Namen Umsteuerungen. Die vornehmste Berwendung sinden die Umsteuerungen bei den Locomotiven und Schiffsmaschinen, außerdem wendet man sie sah nur noch bei den Fördermaschinen der Bergwerke und bei manchen Aufzugsvorrichtungen an, bei denen das abwechselnde Aufs oder Absteigen der an einem Seile hängenden Last durch Umdrehung der zugehörigen

Seiltrommel nach ber einen ober andern Richtung hervorgerufen wird, wie dies ausführlich in Thl. III, 2 befprochen wird.

Sofern die Dampfvertheilung bei biefen Maschinen burch ben Dufchelschieber bewirft wird, mas bei ben Locomotive und Schiffsmaschinen allgemein und bei ben Forbermaschinen meiftens geschieht, bedient man fich jum Umfteuern ber fogenannten Couliffenfteuerungen. In Betreff ber Ginrichtung und Wirtungsweise biefer Stenerungen muß auf bas in Thl. III, 2 bei ben Locomotiven baruber Gesaate verwiesen werben. Förbermafdinen werben zuweilen mit Bentilen gesteuert; bie Art, wie hierbei bas Umfteuern ermöglicht werden tann, wird aus ben folgenden Bemerkungen über die Bentilsteuerungen fich ergeben. Es mag bier nur bemerkt werben, baf biefe Bentilumfteuerungen, sobalb man bie Bewegung ber Ginlagventile unabhangig von berjenigen ber Auslagventile vornimmt, jeden beliebigen Ervansionsgrad ju erreichen gestatten, während bei ben Umfteuerungen mit Couliffe und Schieber Ervansionswirfung nur in geringem Dafe erreichbar ift, ba biefelbe immer mit einer erheblichen Compression bes gebrauchten Dampfes verbunden ift, wenn man nicht etwa bie Anordnung eines besondern Expansionsschiebers Bei ben Locomotiven ift man aus ben in Thl. III, 2 angegebenen Gründen jeboch von ber Bermendung besonberer Expansioneschieber gurlid. gekommen. Da es bei den gedachten Maschinen mit abwechselnd rechts- und linteldufiger Bewegung erforberlich ift, biefe Bewegung von jeder beliebigen Stellung ans mit Sicherheit vornehmen ju tonnen, fo pflegt man biefelben, ebenso wie die Locomotiven, fast immer mit zwei Cylindern zu verseben, beren Rurbeln rechtwinkelig ju einander gestellt find, um Todtstellungen hierburch zu vermeiben. Nur gang fleine Forbermaschinen finden fich zuweilen als einchlindrige ausgeführt.


Ventilstouorungen. Bei ben burch Bentile gesteuerten Maschinen §. 292. hat man für jede Rolbenfeite bem Dampfcplinder zwei Bentile, bas eine für ben eintretenben, bas anbere für ben abgehenben Dampf ju geben, fo bag boppeltwirkenbe Dafchinen im Gangen vier Bentile, zwei Einlaße und zwei Auslagventile zu erhalten haben. Dabei tann jebes ber vier Bentile burch einen besondern Canal mit dem Dampfcplinder in Berbindung gebracht fein, ober man tann ju jeber Rolbenfeite für bas Ginlags und Auslagventil eine gemeinschaftliche Deffnung anordnen. Bei allen befferen Maschinen ber Neuzeit findet man die erstere Anordnung getrennter Ginund Ausmundungen vertreten, indem man hierdurch die Warmeverlufte umgeben will, welche bei Anordnung gemeinschaftlicher Canale fur ben Ginund Austritt baburch entfleben, daß bei jebem Rolbenspiele abwechselnd ber heiße Reffelbampf und barauf ber taltere Abbampf mit ber bie Berbinbung begrenzenden Canalmand in Beruhrung tommt, wodurch ein vergrößerter

Barmeaustausch zwischen Dampf und Cylinberwand herbeigeführt wird, welcher, wie jeder Barmelibergang, immer mit einer Berringerung ber zu gewinnenden Arbeit verbunden ift.

Die Bewegung ber Bentile ordnet man jest fast immer so an, daß das Deffnen und Schließen der Einlasventile unabhängig von demjenigen der Auslasventile durch einen besondern Mechanismus geschieht, und es ist hierbei leicht, das Expansionsverhältnis beliedig groß zu wählen, indem man nur dasur zu sorgen hat, in der betreffenden Kolbenstellung das Sintrittsventil zu schließen, wodurch das Auslasventil der andern Kolbenseite nicht beeinslust wird. Früher ordnete man wohl Bentilstenerungen so an, daß alle vier Bentile durch ein gemeinschaftliches Excenter ihre Bewegung empfinzen, welche Anordnung, wie sich leicht erkennen läßt, ebenso wie der einsache Muschelschieder nur geringe Expansionswirtung erreichen läßt, da mit einem frühern Abschnitte des eintretenden Dampses wegen der gedachten Abhängigseit aller Bentile von einander auch der Austritt früher beendet, daher der Dampstart comprimirt wird. Diese Anordnung ist daher nicht mehr in Gebrauch.

Die perschiebenen Beutilsteuerungen unterscheiben fich von einander bauptfächlich durch die Art, wie die Bewegung der Bentile vorgenommen wird. In Betreff biefer Bewegung laffen fich jundchft folgenbe allgemeine Bemerkungen machen. Da jedes Bentil während berjenigen Zeit in Rube verbleiben muß, mabrend welcher es ben betreffenben Canal verschloffen balten foll, fo ift die zwangläufige Berbindung ber Bentilftange mit einer Rurbel ober einem Ercenter in ber bei ben Schiebern allgemein fiblichen Art von vornherein ausgeschlossen, da die Rurbelbewegung mit Ruhepaufen nicht verbunden ift. Will man bennoch einem Ercenter bie Bewegung eines Bentils übertragen, fo ift bies nur baburch ju ermöglichen, bag man bem bie Bentilftange ergreifenden Bolgen ber Ercenterftange einen gewiffen freien Spielraum ober tobten Bang in ber Bentilftange geftattet, in Folge beffen bas Ercenter feine Bewegung ungehindert fortfeten tann, auch wenn bas Bentil fich in Rube befindet. Bahrend biefer Reit bes Abschluffes ift alfo thatsachlich ber tinematische Zusammenhang zwischen bem Ercenter und bem Bentile aufgehoben, und das lettere wird in seiner Ruhelage nicht mehr burch einen 3 mang von Seiten bes Bewegungemechanismus erhalten, fonbern es muffen bagu andere Rrafte, entweber die von Gewichten ober Febern angewendet werben. Erft nachdem die Bewegung ber Ercenterftange ben Betrag bes befagten tobten Banges erreicht bat, ift wieder eine amanglanfige Berbindung mit dem Bentile hergestellt, welches lettere nunmehr burch bas Ercenter entgegen ben Bewichts- ober Feberfraften geöffnet wirb. Diefe Bemertung, wonach ber Bewegungsmechanismus nur bas Deffnen und eine außere Rraft bas Schliegen bewirft, gilt nicht nur für bie Bewegung burch Erceuter ober Rurbeln, fondern gang allgemein für alle Betriebearten, 3. B. für die durch unrunde Scheiben oder sogenannte Höder, wie man sich folgendermaßen überzeugt. Geset, ein beliediges Ein- oder Auslasventil V, Fig. 599, solle mittelft des um C drehbaren Wintelhebels ABC bewegt werden, dessen alle einer Arm A die geschlitzte Bentilstange S ergreift, während der andere Arm B eine schwingende Bewegung durch die Eurvenscheibe H erhält, die auf einer stetig rotirenden Steuerwelle W besestigt ist. Da diese Eurvenscheibe aus zwei zur Axe W concentrischen Bogen abc und cda besseht, welche den Stellungen des Bentils im geschlossenen und geöffneten Zustande entsprechen, so erkennt man, wie der Schluß des Bentils unter dem Einslusse der Feder F bewirkt wird, so lange die Rolle B mit dem niedern Bogen abc in Berührung ist, während der hohe Bogen cda die Rolle B

Fig. 599.




in die Lage B' bringt, wodurch das Bentil geöffnet und die Feber F zufammengedrückt wird. Es ist leicht zu erkennen, daß der niedere Bogen abc
die Rolle B gar nicht berühren darf, denn wenn dies der Fall wäre, so
würde ein Abschließen durch das Bentil sofort unmöglich werden, sobald
durch die wiederholten Schläge das Bentil oder sein Sitz ein wenig verdrückt
worden wäre. Die kinematische Berbindung zwischen dem Bentil und der
Eurvenscheibe ist daher thatsächlich so lange als gelöft zu betrachten, als das
Bentil durch die Feder geschlossen gehalten wird. Man erkennt auch, daß
es aus demselben Grunde nicht möglich ist, die Wirkung der Feder durch
biezenige der Eurvenscheibe, nämlich badurch zu ersetzen, daß man anstatt des
einsachen Daumens eine Nuth aa'b'cc'dd' andringt, in welcher die
Rolle B zwangläusig geführt wird. Wenn eine berartige Anordnung viel-

leicht auch anfänglich den beabsichtigten dichten Schluß des Bentils zu erreichen gestattete, so würde derselbe indeß nicht mehr erzielt werden, sobald das Bentil oder sein Sit ein wenig zusammengedrückt oder sobald die Ruth bei a'b'c' ein wenig abgenützt wäre. Aus diesen Gründen ist die Wirkung einer äußern Kraft zum Schließen des Bentils nicht zu vermeiden, sei es nun, daß diese Kraft durch das Eigengewicht des Bentils selbst oder der damit verbundenen Massen, sei es, daß sie durch die Spannung einer Feder ausgeübt wird.

Es ist ferner leicht zu erkennen, daß es einen Unterschied bedingen wird, ob der Feder bei der gedachten Schließung des Bentils freies Spiel gelassen ist oder nicht. Bei der in Fig. 599 dargestellten Einrichtung ist der Feder keineswegs Freiheit ihrer Bewegung gelassen, indem dieselbe den Schluß des Bentils nur mit einer ganz bestimmten Geschwindigkeit bewirken kann, wie sie durch die Form des Daumens H vorgeschrieben ist, nämlich durch diejenige Curve, nach welcher der hohe Bogen cda bei a in den niedern abc übergestihrt ist. Es leuchtet ein, daß man es ganz in der Gewalt bat, die

Fig. 600.



Abschlußgeschwindigkeit des Bentils durch die niehr ober minder steile Form dieses Ueberganges größer oder kleiner zu machen, und daß durch einen allmäligen Uebergang die Stoß-wirkungen sich vermeiden lassen, zu welchen ein schneller und plöglicher Abschluß führt.

Da nun aber ein möglichst schneller Abschluß bes Dampfes von Bortheil für die Wirkung ift, insofern babei die immer schäbliche Drosselung bes Dampfes vermieden wird, so hat man zur Erreichung eines solchen möglichst


schnellen und präcisen Abschlusses der Einlagventile in neuerer Zeit vielssach die sogenannten Präcisionsteuerungen construirt. Bei diesen Steuerungen wird der betreffenden Feder in dem Augenblide, in welchem der Abschluß erfolgen soll, volltommen freies Spiel auf das Bentil gelassen, indem der Bewegungsmechanismus in diesem Augenblide ganz von dem Bentile abgelöst wird. Man kann sich hiervon eine Borstellung durch Fig. 600 verschaffen, worin ACB wieder der durch die Feder F belastete Bentilhebel und H ein Daumen auf der Belle Wist. Die radiale Stuse ab dieses Daumens gestattet dem Hebelende B in dem Augenblide, in welchem a darunter tritt, eine nach rechts gerrichtete Bewegung, welche den Schluß des Bentils bewirft, und welche mit

einer Geschwindigkeit erfolgt, die außer von schäblichen Rebenwiderständen nur von der beschleunigenden Kraft der Feder und den zu beschleunigenden Massen, nicht aber von der Form des Daumens abhängt. Der Abschluß wird daher im Allgemeinen bei hinreichender Kraft der Feder schnell und präcis erfolgen, weshalb man derartige auslösdare Steuerungen auch Prä-cisionssteuerungen nennt. Im Gegensaße dazu heißen Steuerungen, bei denen die Bewegung der Bentile durch die Art des Bewegungsmechanismus vorgeschrieben ist, wie dies durch Fig. 599 erläutert wurde, schleichende Steuerungen. Man erkennt hieraus einerseits, daß auch die bisher betrachtete Schiebersteuerung den schleichenden beigezählt werden muß und andererseits, daß die Anwendung von Federn oder Gewichten zum Abschließen allein nicht das Kennzeichen der Präcisionssteuerungen abgiebt, sondern daß

Fig. 601.

bei benfelben ber Abschluß lebiglich burch biefe außeren Rrafte bei ausgelöftem Bewegungsmechanismus erfolgen muß.

Eine berartige Präcisionssteuerung pflegt man nur für bie Einlasventile anzuordnen; die Auslasventile erhalten immer eine schleichende Bewegung. Bevor die verschiedenen Steuerungen eingehender besprochen werden, sollen die Bentile selbst einer nähern Betrachtung unterworfen werden.



Stouerungsvontile. Um die Bewegung der Bentile §. 293. mit geringer Kraft bewirken zu können, werden dieselben stets als entlastete und zwar meistens als Doppelssis ventile ausgeführt. Die Entlastung der Bentile durch Gegentolben, wie sie durch Fig. 601 dargestellt ist, sindet jest kaum noch Anwendung. In dieser Figur stellt V ein gewöhnliches Kegelventil vor, welches, wenn geschlossen, den durch D zutretenden Danub von dem nach

bem Chlinder führenden Canale O abschließt. Mit dem Bentile ist der Gegenkolben K verbunden, welcher, in dem chlindrischen Sehäuse dichtschließend beweglich, durch den Dampf mit einer Kraft abwärts gedrückt wird, die dem auswärts gerichteten Dampsbrucke auf die Unterstäche des Bentils nahezu gleich ist. Zur Bewegung des Bentils hat man daher an der Stange L nur eine der Differenz dieser beiden Druckkräfte und der Kolbenreibung entsprechende Kraft anzubringen. Das obere Bentil F, bessen Stiel behus Durchstührung der Stange L hohl gebildet ist, dient zum Abslassen des gebrauchten und durch O zurücktretenden Dampses.

Einfacher und vollfommener wird ber 3med ber Entlaffung burch bie zweisitigen Bentile erreicht, beren Wirtungsweise burch bas Laternen-

[§. 293.

Der Berichluftheil befteht bier ans ventil, Fig. 602, verbeutlicht wirb. ben beiben burch einen Stiel verbundenen freierunden Scheiben A und B, welche bicht in die conisch ausgebrehten Site bes Behäuses EF eingeschliffen find. Der bei D gutretenbe Dampf, welcher ben Gis E umgiebt. drudt

Fig. 602.




auf beibe Bentilteller, fo bag bie Rraft jum Aufziehen bes Bentile an ber Stange C bei bem Dampfüberbrude p nur bie Größe

$$P = p\pi(a^2 - b^2)$$


zu haben braucht, wenn a und b bie Balbmeffer ber conifden Gisflächen von A (auken) und von B (innen) bedeuten, mabrend ein einfaches Regelventil von ber Große ber Scheibe A eine Rraft p # a2 erforbert. Da in der erhobenen Lage des Bentils

bem Dampfe in der Rammer E sowohl bei A wie bei B ber Gintritt nach F gestattet ift, so braucht ein berartiges Doppelsigventil auch nur ungefähr halb fo hoch gehoben zu werden als ein einfaches Bentil, um biefelbe lichte Deffnung bargubieten. Diefer Umftand ift für die Bentilfteuerungen und insbesondere für bie Bracifionesteuerungen besmegen von groker Bebeutung, Fig. 603.



weil die geringere Subhohe ber Bentile auch eine Meinere Aufschlaggeschwindigfeit berfelben und baber eine weniger ftarte Abführung ber Abschluftorgane im Gefolge hat.

Gewöhnlich führt man die Doppelsitventile ale Gloden - ober ale Röhrenventile aus. Ein Glodenventil ift burch fig. 603 bargestellt, und zwar zeigt I. dasselbe im geschlossenen und II. im geöffneten Zustande. Man erkennt hieraus, daß der ringförmige Abschlußtörper oder die Glode C mit den conisch abgedrehten Flächen a und c sich dichtschließend auf die entsprechend gesormten Regelstächen b und d des mittelst der Schraube B in dem Gehäuse besestigten Bentilsiges A sest. Zur bessern Berdeutlichung des Bentils ist dasselbe in Fig. 604 theilweise im Durchschnitte noch besonders gezeichnet. Hier stellen f die radialen, der Glode zur Führung dienenden Stege und e die Arme vor, an denen die Hubstange F die Glode erfaßt. Bei dem in Fig. 605 dargestellten Röhrenventile bildet die an beiden Enden mit conisch abgedrehten Rändern versehene Röhre AB das Berschlußstück, welches auf den Sisssächen E und F des Gehäuses aufruht. Wie bei einer verticalen Erhebung der durch einzelne Längsrippen f und e



geführten Röhre ber bei D zugeführte Dampf zwischen F und B und burch das Bentil hindurch zwischen A und E nach dem Canale G gelangen tann, ift ersichtlich.

Bebeutet bei einem Gloden: ober Röhrenventile etwa a ben mittleren Durchmeffer ber beiben Sitflächen, welche von einander nur wenig abweichen, und ist d der Durchmeffer der zugehörigen Dampfleitungsröhre, so sindet man die Erhebung x, welche dem Bentile zu geben ist, damit die Deffnung gleich dem Querschnitte der Dampfleitung wird, aus der Gleichung

$$2 a\pi . x = \pi \frac{d^2}{4} \text{ gu } x = \frac{d^2}{8 a'}$$

und wenn etwa a=d angenommen wirb, zu  $x=rac{d}{8}$ .

Die Herstellung der boppelsitzigen Bentile muß mit besonderer Sorgsalt und zwar so geschehen, daß der dichte Abschluß gleichzeitig in den beiden Sitzslächen geschieht. Damit nun dieser dichte Abschluß auch durch Temperaturveränderungen nicht gestört werde, wird meistens zu dem Bentilsitze und dem Berschlußtheile (Glocke oder Röhre) gleiches Material verwendet, so daß diese beiden Theile einer gleichen Ausdehnung unterliegen. Als solches Material dient in der Regel Bronze, welche einerseits dem Rosten nicht unterworfen ist, wie dies beim Eisen und Stahl der Fall ist, und andererseits genügende Härte und Festigseit besitzt, um trotz geringer Auslagerstächen nicht verdrückt oder verschlagen zu werden.

Collmann hat zuerst gezeigt, daß man bei gehöriger Construction der Doppelsitzventile den dichten Abschluß doch erhalten kann, auch wenn die beiden in Berührung kommenden Theile einer verschiedenen Ausbehnung unterworfen sind, wie dies der Fall ist, wenn dieselben aus verschiedenen

Fig. 606.




Materialien bestehen, 3. B. wenn ber Sit aus Gifen und bie Glode ober Röhre aus Bronze gefertigt ift, ober wenn bei gleichem Materiale bie beiben Theile einer ungleichen Erwärmung beziehungs weife Abfühlung unterworfen find. Dentt man fich nämlich einen maffiven ober hohlen Regel ABC, Fig. 606, ans irgend welchem Materiale, fo ift es flar, baf bei einer Ausbehnung ober Bufammenziehung beffelben burch Berande rung ber Temperatur ber Spigenwintel BAC feine Größe unverändert beibebalt, indent alle linearen Abmeffungen, alfo 3. B. ber Durchmeffer BC und eine Regelseite AB, einer Langenveranderung in bemfelben Berhaltniffe unter-

worsen sind, sobald man nur Gleichförmigkeit des Materials und der Temperatur in allen Punkten voraussett. Unter dieser Boraussetzung sind die Fornen des Kegels für alle Temperaturen unter sich ähnlich, und die Kegelspitze ist als der Achnlichkeitsmittelpunkt aufzusassen. Hieraus ergiedt sich nun, daß ein beliediger massiver Kegel, wie z. B. BCJH, welcher in einem Hahne das Gehäuse DEGF bei irgend einer Temperatur überall dichtschließend berührt, dies auch dei jeder andern Temperatur thun muß, sobald die beiden Theile in der Spitze A festgehalten werden. Eine Berschiedenheit der Ausdehnungen beider Theile macht sich dabei nur durch eine relative Berschiedung derselben in ihren gegenseitigen Berührungsstächen geltend, ohne

daß hierdurch die Berührung aufhört ober eine übermäßige Pressung auftritt. Das letztere wird dagegen der Fall sein, wenn, wie dies bei Hähnen meistens der Fall ist, die Berbindung des Kegels mit dem Gehäuse an einer andern Stelle als der Spitze A, z. B. bei FG, stattsindet. Wenn hierbei die Ausbehnung des Kegels größer oder kleiner ist als die des Gehäuses, so muß im ersten Falle ein Festklemmen, im zweiten ein Undichtwerden bemerkbar werden.


Demgemäß gestaltet Collmann die Doppelsigventile berart, daß die beiden Sitsslächen als Regelslächen ausgeführt werden, welche eine gemeinsschaftliche Spitze haben. In Fig. 607 ist ein Glodenventil und in Fig. 608 ein Röhrenventil dieser Art angegeben. In beiden Figuren ist A die gesmeinsame Spitze der beiden Regelslächen ABC und ADE, in denen der Fig. 607.



Bentilsit S von der Glode G oder der Röhre R berührt wird. Denkt man sich den Punkt A festgehalten, so ist nach dem Borbemerkten deutlich, daß die Berührung der beiden Theile in den gedachten Regelstächen durch eine ungleiche Ausbehnung nicht beeinslußt wird. Als ein Nachtheil der Anordnung des Glodenventils, Fig. 607, wird angeführt, daß dabei der eintretende Dampf start gedrosselt werde wegen der beträchtlichen Richtungs-adweichungen, denen er beim Durchgange zwischen den Sisslächen ausgesetz ist. Dies ist der Grund, weshalb man den Glodenventilen meistens eine Gestalt nach Fig. 604 giebt, bei welcher die beiden kegelsörmigen Sisslächen ihre Mittelpunkte ober- und unterhalb des Bentils erhalten. Bei dieser Anordnung hat man aus den angesührten Gründen die Glode und den Sis nothwendig aus gleichem Materiale herzustellen.


Ventilsteuerung mit einem Excenter. Man kann die vier §. 294. Bentile einer Dampfmaschine burch ein gemeinsames Ercenter bewegen,

welches ebenso wie für die Steuerung durch den gewöhnlichen Muschelschieber auf der Kurbelwelle mit einem Boreilungswinkel  $\delta$ , d.  $\delta$ .  $\delta$ . unter reiner Abweichung von  $90^{\circ}+\delta$  von der Kurbelrichtung befestigt ist. Die Anordnung einer solchen Steuerung ist aus Fig. 609 zu ersehen. An den Dampfchlinder C sind die beiden Bentilgehäuse G angesetzt, von denen jedes zwei Glockenventile über einander angeordnet enthält, ein Keineres Eintrittsventil E oberhalb und ein größeres Austasventil A unterhalb. Der aus dem Dampfzuleitungsrohre D durch das Abspertventil V in den Canal  $D_1$  eintretende Fig. 609.



Dampf gelangt nach Eröffnung bes Bentils E in die zwischen ben beiden Bentilen befindliche Abtheilung M und von hier durch den Dampfcanal c nach dem Chlinder, während die Eröffnung des Auslasventils A dem in dem Chlinder zur Wirtung gekommenen Dampfe durch denselben Canal c den Rückweg und den Austritt nach dem Abblaserohre F gestattet. Die Bewegung der Bentile E und A geschicht mit Hilse der einarmigen Hebel ee, und aa, durch Stopfbüchsen aus den Bentilgehäusen heraustretend, oberhalb der letzteren mit geschlitzten Berdicungen zum Angriff für die zweiarmigen Hebel PQ

versehen sind. Jeder dieser Hebel PQ erhält eine schwingende Bewegung durch einen auf seiner Axe X sestsüsenden dritten Hebelarm XY, dessen freies Ende Y mit der Schubstange OL verbunden ist, die durch das besagte Steuerungsexcenter die nöthige hin- und hergehende Bewegung empfängt. Diese Stange, welche in den Führungen  $L_1$  gleitet, ergreist die Zapsen Y mit den Ansähen Z, deren Schlitze den Gleitlagern von Y die erforderliche Berticalbewegung gestatten. Wie man aus der Figur ersennt, haben die Zapsen P und Q in den Schlitzen der Bentissangen ein freies Spiel oder einen to dien Gang, und zwar ist die Wirtung eine derartige, daß die Hebel PQ nur das Oeffnen oder Erheben der Bentise bewirten, während das Niedergehen derselben durch die Einwirtung von Federn geschieht, welche in den Federgehäusen U enthalten sind und welche beim Erheben der Bentise



burch die in die Federgehäuse eintretenden Bentilftangen e, und a, zusammens gedruckt werden. Durch Schrauben laffen sich diese Federn beliebig ansspannen.

Die Größe des besagten todten Ganges von P und Q in den Bentilstangen, sowie die Wirkung der ganzen Steuerungsvorrichtung erkennt man aus der schematischen Fig. 610. Es bedeute hierin A die Kurbelwelle und AK (in verkleinertem Maßstade) die Länge der Kurbel, gegen welche das Excenter, dessen Mitte E sein soll, um den Winkel  $KAE = 90^{\circ} + \delta$  versetzt ist. Ferner ist X die Axe des einen Bentilhebels PQ, von dessen Arme Xq das linke Einlasventil bewegt wird. Wenn die Länge der Excenterstange so groß angenommen wird, daß von der Neigung derselben gegen die Schubrichtung abgesehen werden kann, so steht das Excenter in der Mittelstellung  $E_0$ , wenn von dem Bentilhebel der eine Arm XQ die horizontale Lage  $Xq_0$  und der Arm XY die verticale Stellung  $Xy_0$  einnimmt. Die Kurbel steht dasür in  $K_0$  um den Winkel  $\delta$  vor dem todten Punkte.

Dreht sich die Kurbel aus dieser Lage um  $\delta$  bis in die Todtlage AK, so nimmt der Mechanismus die Stellung EyXq ein, und da in dieser Stellung bereits eine gewisse Boröffnung des Bentils vorhanden sein soll, so muß der Zapsen q auf seinem Wege von  $q_0$  nach q dieselbe erzeugt haben. Wenn dieser Zapsen daher in der Lage  $q_1$  gegen die Bentilstange trifft, so daß ihm also zunächst ein todter Gang  $q_0$   $q_1$  belassen ift, so hat sich das Bentil sür den todten Punkt K der Kurbel um die Größe  $q_1$  q geöffnet. Bei weiterer Drehung der Kurbel wird das Bentil mehr und mehr geöffnet, die es in der Stellung  $K_2E_2y_2q_2$  die größte Erhebung erhält. Bon da an beginnt es, sich unter dem Einslusse der Feder und nach Maßgabe der absteigenden Bewegung des Zapsens Q wieder zu schließen, die in der Stellung  $q_1$  dieses Zapsens, für welche das Excenter in  $E_1'$  und die Kurbel in  $K_1'$  steht, der Schluß





wieder erreicht ist. Bei der weitern Drehung des Excenters von  $E_1'$  bie zur äußersten Lage  $E_4$  muß der Zapsen Q freies Spiel im Schlitze der Bentilstange haben, und eine erneuete Einwirkung auf die letztere sindet erst in der Stellung des Excenters in  $E_1$  und der Kurbel in  $K_1$  stat, von welchem Augenblicke an der hier betrachtete Borgang sich in derselben Art wiederholt.

Man erkennt aus bieser Betrachtung, daß der freie Spielraum  $q_0\,q_1$ , um welchen sich der Zapsen Q aus seiner Mittelstellung in  $q_0$  zunächst dewegen muß, ehe die Eröffnung des Eintrittsventis beginnt, dieselbe Rolle spielt wie die äußere Ueberdedung  $d_a$  bei dem gewöhnlichen Muschelschieber. Auch die übrigen Berhältnisse sind bei beiben Steuerungen übereinstimmend, indem z. B. die Größe  $q_0\,q$  mit der linearen Boreilung  $\lambda$  des Muschelschiebers und die Oeffnungsweite  $q_1\,q = \lambda - d_a$  mit der Boröffnung des Eintrittscanals übereinstimmt. Es ist ebenso ersichtlich, daß für die beiden Auslasventie


bieselben Betrachtungen gelten, und baß hierbei ber freie Spielraum  $q_0\,q_1$  ber innern Schieberdedung  $d_i$  bes Muschelschiebers entspricht.

Siernach ift für die Bewegung ber Bentile bas für ben gewöhnlichen Dufchelfchieber in §. 286 entworfene Diagramm ohne Weiteres gultig, und auch hinsichtlich ber Umfteuerung gelten bie in §. 291 angeführten Be-Dan fann baber biefe Bentilfteuerung in berfelben Beife mie bei ber Anwendung des Duschelschiebers badurch fofort zur Umfteuerung verwenden, daß man fich jur Bewegung ber Schubstange OL, Fig. 609, anstatt eines einfachen Excenters einer Couliffe bedient, wie fie bei ben Locomotiven in Thl. III, 2 besprochen wirb. In Fig. 611 ift eine berartige Anordnung bargestellt, wie fie mehrfach bei ben Forbermafchinen ber Bergwerte angewendet wird. Die Schubstange KO, beren Berlangerung in Fig. 609 mit OL bezeichnet ift, empfängt hierbei ihre bin = und hergehende Bewegung von ber Stephenfon'fchen Couliffe GG, beren Enden von ben Stangen F und F, ber beiben Excenter E und E, bewegt merben. Die in ber Mitte M mittelft ber Bangefchiene NM an dem um O drehbaren Wintelhebel NOH aufgehangene Couliffe tann mit Bulfe bes Bunbels H leicht gehoben und gefentt werben, indem bas Gewicht ber Couliffe und Excenterstangen burch bas Gegen= gewicht Q ausgeglichen wird. Die Maschinenwelle C breht fich bierbei in bem einen ober anbern Sinne, je nachbem bie Stange K burch bas Excenter E ober E, bewegt wird, b. h. je nachbem bie Couliffe gesenkt ober gehoben ift.

Filt die durch ein Excenter ober eine Coulisse bewegten Bentilsteuerungen gilt ebenso wie für die in gleicher Art bewegten Ginschiebersteuerungen die Bemerkung, daß man damit nicht im Stande ist, hohe Expansionsgrade zu erzielen, ohne gleichzeitig beträchtliche Compression in Kauf zu nehmen. Deschalb pflegt man in allen solchen Fällen, wo größere Expansionsgrade zur Erzielung eines sparsamen Betriebes nöthig sind, die Bentile in anderer Weise zu bewegen, worüber im Folgenden gesprochen wird.

Unrunds Schoiben. Die zur regelrechten Steuerung ber Bentile §. 295. erforderliche Bewegung wird benfelben zuweilen durch unrunde Scheiben ober Söder ertheilt, welche, auf rotirenden Aren befestigt, bei ihrer Umsbrehung vermittelst der auf ihnen angebrachten Hervorragungen oder Stufen nach der Art von Daumen auf die Bentilstangen wirken. Man erhält von der Wirkungsweise dieser Daumen durch Fig. 612 (a. f. S.) eine Borstellung. Hierin stellt A die für alle vier Bentile dienende Steuerwelle vor, welche von der Kurbelwelle durch Zahnräber in gleichmäßig rotirende Bewegung versetzt wird und ebenso viele Umdrehungen macht wie die Kurbelwelle. Ist V irgend ein Einlaße oder Auslaßventil, welches seine Bewegung durch den

um B brehbaren Winkelhebel HBJ unter Mitwirkung ber auf J brückenden Feder F erhält, so erkennt man, wie diesem Hebel durch den auf A sitzenden Daumen D die zur Oeffnung und Schließung des Bentils nöthige schwingende Bewegung ertheilt wird. Da nämlich der Stift s durch die Feder F ketig gegen den Umfang des Daumens gedrückt wird, so muß das Bentil so lange geöffnet sein, als der Stift s den Umfang des vom größern Haldmesser berührt, wenn die Berhältnisse so gewählt sind, daß bei der Berührung von s mit dem Umfange abc das Bentil gerade geschlossen ist. Die Dauer des geöffneten und des geschlossenen Zustandes hängt dabei offendar von der




Größe der Centriwinkel  $w_1=dAf$  und  $w_2=aAc$  der gedachten Umfänge ab, während die Winkel  $\gamma_1=cAd$  und  $\gamma_2=fAa$  das Daß für die Geschwindigkeit ergeben, mit denen das Deffnen und beziehungsweise das Schließen des Bentils erfolgt.

Anstatt für jedes Bentil einen besondern Höder, also im Ganzen beren vier, anzuordnen, kann man auch mit nur zwei Hödern, einem für die Einlaßventile und einem für die Auslasventile auskommen, wenn man, wie es in Fig. 612 angedeutet ist, die beiden Anschlagstifte s und s1 der zugehörigen Bentilhebel den Daumen in Punkten berühren läßt, welche genau diametral gegenüberliegen, wie dies ohne Weiteres aus der Gleichheit der Dampfvertheilung zu beiden Seiten des Dampfkoldens folgt. Es ist auch kar, daß man mit dieser Steuerung jeden beliedigen Füllungsgrad erzielen kann, indem es nur darauf ankommt, sur den oder die Höder der Einlasventile dem Winkel w1, welcher dem geöffneten Zustande entspricht, die entsprechende Größe, nämlich denjenigen Betrag zu geben, um welchen die Kurbelwelle sich während des Dampfeintritts dreht. Auch eine Beränderung des Füllungsgrades läßt sich hierbei erreichen, wenn man den Einlashöder auf der

Steuerungswelle A in axialer Richtung verschieblich andringt, so daß der Anschlagstift s mit verschiebenen Querprofilen des Höckers in Beruhrung kommt, in denen der gedachte Winkel  $\omega_1$  verschiedene Größen hat.

Eine besondere Beachtung verdient die Gestalt des Höders an denjenigen Stellen cd und fa, welche den llebergang zwischen den beiden chlindrischen Umfängen für den geöffneten und geschlossenen Zustand bilden. Offendar hängt von diesen llebergangscurven die größere oder geringere Geschwindigsteit des Oeffnens und Schließens ab, und die Winkel  $\gamma_1$  und  $\gamma_2$  können, wie demerkt, als das Maß für diese Geschwindigkeit angesehen werden. Da nun, um eine Drosselung des Dampses möglichst zu vermeiden, ein schnelles Oeffnen und Schließen der Einlasventile erwilnscht ist, so wird man die Winkel  $\gamma_1$  und  $\gamma_2$  so klein als möglich zu machen haben. Diese Winkel müssen aber, wenn die Bewegungsübertragung überhaupt möglich sein soll,

Fig. 613.



einen bestimmten, hauptsächlich von der Reibung zwischen dem Daumen und Anschlagstifte abhängigen Werth mindestens haben, welcher sich wie folgt ergiedt. Es sei der betreffende Anschlagstift im Punkte B, Fig. 613, mit einer beliebigen, durch die Bentilseder ausgeübten Kraft Q = EB gegen den Umfang des Höckers gedrückt und zwar soll die Richtung dieses Oruces durch den Mittelpunkt A der Steuerwelle gehend angenommen werden, welche Annahme anseich

nähernd immer erfüllt ist. Die Tangente an die Daumencurve in B sei durch die Gerade CD gegeben, welche mit dem Radius AB den Winkel  $ABC = \alpha$  bilden soll. Wird die Steuerwelle in der Richtung des Pseiles gedreht, wie dies einem Auswärtsschieben des Stiftes von B nach E entspricht, so muß in B eine gewisse Kraft P in der Richtung B des Umsanges auf den Stift ausgeübt werden. Um diese Kraft P unter Berückschigung der Reibung am Daumen zu bestimmen, sei mit P der Normaldruck bezeichnet, mit welchem in P der Anschlagstift und die Daumenstäche gegenseitig auf einander einwirken. Alsdann ist in P eine Reibung gleich P in der Richtung P der Daumenstäche zu denken, wenn P den Reibungscoefficienten daselbst bedeutet. Es können setz genau dieselben Betrachtungen angestellt werden, wie für geneigte Ebenen in Thl. I geschehen, indem man sich zu denken hat, der Daumen wirke bei einer unendsich Keinen Drehung wie ein unter den Stift

geschobener Reil ober eine geneigte Sbene. Man findet baber wie dort bie Gleichgewichtebebingungen ju:

$$Q = N \sin \alpha - \varphi N \cos \alpha = N(\sin \alpha - \varphi \cos \alpha)$$


$$P = N \cos \alpha + \varphi N \sin \alpha = N(\cos \alpha + \varphi \sin \alpha)$$

woraus mit  $\varphi = tang \ \varrho = \frac{\sin \varrho}{\cos \varrho}$ :

$$\frac{Q}{P} = \frac{\sin\alpha - \varphi \cos\alpha}{\cos\alpha + \varphi \sin\alpha} = \frac{\sin\alpha \cos\varphi - \cos\alpha \sin\varphi}{\cos\alpha \cos\varphi + \sin\alpha \sin\varphi} = tg (\alpha - \varphi),$$

also: 
$$P = \frac{Q}{tang (\alpha - \varrho)} = Q \cot \alpha (\alpha - \varrho)$$

folgt. Diefer Werth wird unendlich groß, sobalb α = Q wird, und es ergiebt sich baher, baß die Daumencurve so zu zeichnen ist, baß ihre Tangente in



irgend einem Buntte mit dem Salbmeffer baselbst, b. h. also mit der
Schubrichtung des Anschlagstiftes,
einen Wintel einschließt, welcher ben
Reibung swinkel o an Größe
übertrifft, der für die Reibung zwischen dem Daumen und Führungsstifte anzunehmen ist.

Man tann zu dem oben gefundenen Resultate auch birect und ohne Rechnung gelangen, wenn man festhalt, daß überall, wo zwei Rörper

auf einander gleiten, die mahrend diefer Gleitung zwifchen ben beiben Rörpern auftretende Rraft um ben Reibungswinkel von ber Rorsmalen zur Berührungsebene in bem Berührungspunkte abeweichen muß.

Beichnet man baher in B die Gerade BK, welche um den Reibungswinkel  $FBK=\varrho$  von der normalen Richtung BF abweicht, so erhält man in BK die Richtung, in welcher während der Bewegung der Höcker auf den Anschlagstift wirkt. Zieht man daher durch E eine mit HB parallele Gerade EK, so erhält man in BK die Druckwirkung R des Daumens auf den Stift und in  $EK=Q\cot g\ (\alpha-\varrho)=P$  die Größe der in B senkrecht zum Halbmesser AB anzubringenden Kraft. Die Figur ergiebt diese Kraft P unendlich groß, sobald der Winkel  $FBG=\alpha$  gleich dem Reibungswinkel  $\varrho$  ist.


Diese Betrachtung tann man auch unmittelbar auf ben Fall anwenden, in welchem ber Bentilhebel sich nicht mit einem gleitenden Stifte, fondern mittelft einer Reibungerolle gegen ben Höder anlegt, Fig. 614. Es sei hier

ber Bentilhebel mit einer Reibrolle vom Salbmeffer BO, beren Bapfen ben Salbmeffer OZ hat, verfeben, gegen welche ber Daumen mit ber Flache CD in B brudt. Zeichnet man auch hier die Normale BF zu ber Tangente CD bes Daumens, welche Normale burch ben Mittelpunkt O ber Rolle geht, fo hat man fich für ben Zustand ber Bewegung bie Reactionsrichtung zwischen bem Daumen und ber Rolle in einer Richtung BK zu benten, welche bie Stutflache bes Bapfens in Z in einer um ben Reibungswinkel o = OZB vom Salbmeffer OZ abweichenden Richtung trifft. Man erhalt baber biefe Richtung in ber von B aus an einen Rreis vom Balbmeffer Oz = \varphi . OZ gelegten Tangente, welcher Kreis in Thl. III, 1, Anhang, ale ber Reibungefreis bee betreffenben Rapfene vom Balbmeffer OZ bezeichnet murbe. In Betreff biefer Richtung BK gilt nun baffelbe, mas für BK in Fig. 613 gefagt murbe, b. h. man findet bie in B fentrecht jum Salbmeffer AB erforberliche Rraft P für einen Drud EB = Q ber Rolle gegen ben Daumen, wenn man in E eine Sentrechte EK zu EA zieht; alebann ftellt EK = P bie gesuchte Rraft vor. Auch bier erhalt man ben Grengfall, für welchen P unendlich groß wird, b. b. für welchen teine noch fo große Rraft im Stande ift, ben Bentilhebel gu bewegen, wenn die Richtung BK ber Stupreaction mit der jum Balbmeffer AB fentrechten Linie BG jufammenfällt. Bei Unwendung einer Reibrolle barf baber bie Daumenbegrenzung fteiler gemacht werben als ohne eine folche, und zwar barf sich bie Tangente ber Daumencurve bem Rabius um fo mehr nabern, je fleiner ber Salbmeffer OZ bes Bapfens im Berhaltniffe jum Salbmeffer OB ber Rolle gewählt wirb. Bei gleicher Große biefer Salbmeffer wird ein Bortheil burch bie Unwendung ber Rolle baber nicht erreicht. 3m Uebrigen ift das über das Curvenschubgetriebe in Thl. III, 1 Angeführte bier ebenfalle gultig.

Damit man also ein möglichst schnelles Deffnen und Schließen des Bentils erlange, hat man die Uebergangecurven cd und af der Fig. 612 so zu zeichnen, daß daselbst die Tangente in irgend einem Punkte mit dem Radius den möglich kleinsten Winkel bildet. Soll dieser Winkel überall denselben Betrag haben, so bestimmen sich die gedachten Uebergangscurven bekanntlich als logarithmische Spiralen. Legt man für gewöhnlich einen Reibungscoefsicienten  $\varphi=0.2$  zu Grunde, so ist der geringste Werth dieses Winkels bei Anwendung eines Anschlagstiftes ohne Reibvolle zu  $arctg\ 0.2=11^{\circ}$  anzunehmen. Wie man leicht erkennt, ist dieser Winkel auch bei den für veränderliche Expansion auf der Steuerare verschieblichen Höckern als das geringste Maß der Abweichung der Schubrichtung von der Fläche des Höckers in irgend einem Axenschnitte sestzuhalten, wenn eine solche Verschiebung überhaupt möglich sein soll.

Wenn eine Maschine mit Bodersteuerung balb rechts, balb links umgeben

foll, so kann man dies dadurch erreichen, daß man für die Auslaßventile sowohl wie für die Einlaßventile zwei diametral entgegengesett angeordnete Höcker andringt, welche sämmtlich mit einander verbunden und so auf der Steuerwelle verschiedlich angebracht sind, daß je nach Bedarf das eine oder andere Baar der Höcker die Bewegung der Bentile übernimmt. Fig. 615 zeigt eine solche von Kraft sür Fördermaschinen angewandte Steuerung. Auf der Steuerwelle W sind die beiden entgegengesetzen Höcker Av und Ar sür die Auslaßventile und Ev und Er sür die Einlaßventile angebracht, welche den Stiften a und a1 der Auslaßventile beziehungsweise denjenigen e und e1 sür den Einlaß die Bewegung ertheilen. Alle Höcker sind mittelst einer gemeinschaftlichen genutheten Hülfe auf der mit einer Feder versehenen Steuerzwelle W verschiedlich angebracht und zur Verschiedung dient ein in die Hals-



nuth N eingreisender Steuerhändel. Die gezeichnete Stellung entspricht dem Stillstande der Maschine, und es stellt sich eine Umdrehung nach vorwärts oder rückwärts ein, je nachdem durch eine Verschiedung der Hilse nach rechts oder links die Höcker  $A_v$  und  $E_v$  oder diejenigen  $A_r$  und  $E_r$  zur Birkung auf die Ventile gebracht werden. Hierdei sind die Einlashöcker sür veränderliche Expansion eingerichtet, so daß der Füllungsgrad um so größer wird, je weiter die Höckerhülse aus ihrer mittleren Lage nach der Seite verschoben wird. Das Gewicht G dient hierdei zur Ausgleichung der Höckerhülse mittelst der doppelarmigen Hebel H, um die Bewegung der ersteren zu erleichtern.

§. 296. Collmann'sche Stouerung. Man tann beliebige Füllungen ober Expansionsgrade auch burch die mittelst Excenter bewegten Bentilsteuerungen erreichen, wenn man nur die Bewegung der Einlasventile von berjenigen

ï

ber Auslagventile unabhängig macht. Auf die Bewegung der lettern hat die Größe des Füllungsgrades keinen Einfluß und daher werden die Auslaßventile auch bei den Expansionssteuerungen immer in derselben Weise durch Excenter oder Daumen bewegt, wie es bei den oben besprochenen Steuerungen der Fall ist. Zur Exzielung eines beliedigen Füllungsgrades ist also nur eine Einrichtung nöthig, welche den Schluß der Einlaßventile in dem gewünschten Zeitpunkte herzustellen gestattet. Man hat dabei aus dem schon mehrsach erwähnten Grunde eines möglichst ökonomischen Betriebes die Steuerungen meistens so ausgeführt, daß der Expansionsgrad der erforderlichen Arbeitsleistungen entsprechend veränderlich gemacht werden kann, sei es nun, daß diese Beränderung durch die Hand oder durch die Hälfe des Regulaters bewirkt wird. Bon den vielen Bentilsteuerungen dieser Art, welche in der neueren Zeit angegeben worden sind, soll nur die durch ihre vorzügliche Wirksamkeit ausgezeichnete und vielsach ausgeführte Steuerung von Collmann bier näher besprochen werden.


Bei dieser Steuerung, beren wesentliche Einrichtung aus Fig. 616 (a.f. S.) hervorgeht, sind an jedem Ende des Dampschlinders C zwei Glodenventile, das eine, A, für den Austritt und das andere, E, sür den Eintritt des Dampses von der in Fig. 607 dargestellten Einrichtung angebracht. Die durch die Stopsbüchsen a1 und e1 der Bentilgehäuse heraustretenden Stangen sind oberhalb zu geschlitzten Rahmen aa und ee ausgebildet und erhalten oberhalb der ihnen zur Führung dienenden Traverse T durch die auf ihre Enden drückende Feder ff stetig ein Bestreben, die Bentile zu schließen. Zur Bewegung der letztern dient eine parallel zur Cylinderare gelagerte Steuerwelle W, welche von der Kurbelwelle der Maschine durch gleiche conische Räber umgedreht wird, daher mit dieser Welle gleich viele Umdrehungen macht.

Diese Steuerwelle trägt für jedes Paar der an einem Chlinderende angebrachten Bentile A und E ein Ercenter oder eine Kurbel K, deren Lenkersstange KN den um O drehbaren Hebel NOF in schwingende Bewegung verset. Die Schwingungen dieses Hebels werden direct dazu verwendet, das Austasventil A während der ersorderlichen Zeit zu öffnen, indem der Bebel im Auswärtsgehen bei u gegen den Quersteg az der Bentilstange trifft und das Austasventil erhebt. Für diese Bewegung gelten die in §. 294 gemachten Bemerkungen, und es ist dem entsprechend auch dem Hebel NO unterhalb der genügende todte Gang in dem Schlize der Bentilstange aa belassen, um die Bewegung des Hebels auch während der Zeit zuzulassen, sür welche das Bentil A durch die Feber f geschlossen gehalten wird.

Bur Bewegung bes Einlagventils E ift bas Ende F bes schwingenden Gebels mit dem Rahmen ee durch ben Bolzen G verbunden, und zwar ist bie Berbindung mit hulfe eines Kniegelents FMG bewirft, bessen unterer

Bolzen F die Bewegung des Hebelarms OF empfängt. Würde die Berbindung zwischen F und G durch ein starres Glied geschehen, so mußte die Bewegung der Stange e und des Bentils lediglich durch die Kurbel K ersfolgen. Run wird aber gleichzeitig mit dieser auf= und niedergehenden Bewegung von F dem mittlern Gelenke M des Knies eine seitliche Bewegung ertheilt, in Folge wovon der Punkt M von der linken Seite der Stange e nach

Fig. 616.



ber rechten und umgekehrt sich bewegt, wodurch also das Anie abwechselnd gestreckt und wieder eingeknickt wird. Diese seitliche Bewegung erhält der Mittelbolzen M von der über N hinaus verlängerten Kurbelstange KN mittelst einer Schubstange HM, die an eine auf NN<sub>1</sub> verschiedlich aufgesteckte Hülse H angeschlossen ist. Es ist nun ersichtlich, daß die hierdurch auf M übertragene seitliche Bewegung ein Emporsteigen oder ein Abwärtsgehen des Bolzens G und damit der Bentisstange es zur Folge haben muß.

je nachbem ber Bolgen M fich ber geraden Berbindungelinie FG nähert ober bavon entfernt. In Folge biefer Anordnung wird bas Bentil E mit einer ber Summe ober ber Differeng ber beiben auf F und M übertragenen Bewegungen gehoben werben, je nachdem biefe Bewegungen gleich ober ents gegengesett gerichtet find. Rolalich wird bas Bentil wieber geschloffen fein. fobald bie burch M veranlafte abfteigenbe Bewegung ben Betrag ber Erhebung erreicht bat, um welchen ber Bolzen F aus berjenigen Lage bewegt worden ift, die bem geschloffenen Buftanbe bes Bentile entspricht. Dan erkennt nun, bag biefer Augenblid, in welchem bas Bentil wieder jum Schluß gelangt, von ber Groke ber bem Mittelgapfen M ertheilten feitlichen Bewegung abhängig fein muß, und zwar wird ber Schlug um fo fruber eintreten, je größer biefe Seitenbewegung ift, wahrend beim ganglichen Fortfall biefer Seitenbewegung das Bentil fich nur unter bem Ginfluffe ber Rurbel K bewegen murbe, b. h. es wilrbe wie bei ber in §. 294 besprochenen Steuerung ber Dampf nabezu mabrend bes gangen Rolbenschubes eintreten tonnen. Die Beranderung ber auf ben Mittelbolgen M übertragenen Seitenbewegung wird nun in einfacher Beife burch eine Berichiebung ber Gleit= hülse H auf der cylindrischen Stange NN, bewirkt, denn der feitliche Ausfchlag, welchen biefe Bulfe H erfahrt, wachft mit ber Entfernung berfelben von bem Bolgen N, um welchen bie Rurbelftange KNN, ichwingt. biefe Berfchiebung zu erzielen, bient ber Bebel RL, welcher bei einer ihm ertheilten Drehung in die punktirten Lagen L, ober L, vermittelft ber Stange LJ eine Berichiebung ber Sulfe H auf NN, nach H, ober H, Die Drehung bes Bebels RL fann babei entweber burch bie Sand ober baburch geschen, bag man bie Gulfe bes Regulatore mittelft einer Bugftange auf einen auf R angebrachten Bebel wirten läßt. Die bier beschriebene Anordnung ift, wie erwähnt, für jedes Cylinderende vorhanden und bie Drebung ber Welle R wird eine Berftellung ber beiben auf ben Rurbelftangen NN, verschieblichen Bullen H in gleicher Beife bewirten. Bei geeigneter Bahl ber Berbaltniffe gestattet biefe Steuerung, alle Fullungsgrade zwischen 0,01 und 0,9 zu erreichen.

Da nach bem Schluß bes Eintritsventils bem Hebelmechanismus bie burch bie Kurbel K ertheilte Bewegung gestattet sein muß, insbesondere der Bolzen F auch bei geschlossenem Bentile an der niedergehenden Bewegung nicht gehindert sein darf, so muß auch bei dieser Steuerung ebenso wie bei der in §. 294 angegebenen einsachen Excenterbewegung für ein bestimmtes freies Spiel oder einen todten Gang des Mechanismus gesorgt sein. Dies ist hier dadurch erzielt, daß der odere Schenkel MG des Kniegelenks nach Fig. 617 (a. s. S.) aus zwei in einander verschieblichen Theilen besteht, von denen der eine, g, die Gestalt einer Röhre hat, die durch den Bolzen G mit der geschligten Bentisstange es verbunden ist, mahrend der Bolzen M mit

einem chlindrischen Stabe  $g_1$  vereinigt worden, der in der Hilse g verschiedich ist. Auf diese Weise kann der untere Schenkel MF des Knies bei sestschener Bentilstange ee nach unten frei ausweichen, und eine Ersebung des Bentils sindet erst von dem Augenblicke an statt, wo der Anschlagdund p des Stades  $g_1$  sich gegen das Ende q der Röhre g sext, welches Ende zur Milderung der Stöße mit einem elastischen Material ausgestüttert ist.

Diese Steuerung, welche, wie bemerkt wurde, in neuerer Zeit vielfach an Dampfmaschinen jur Anwendung gebracht ift, hat sich sehr gut bewährt und



Fig. 618.

sich namentlich baburch ausgezeichnet, daß ber Füllungsgrad zwischen sehr weiten Grenzen leicht burch ben Regulator verändert werden kann, und daß sowohl das Eröffnen wie das Abschließen der Eintrittsventile mit der gehörigen Geschwindigkeit geschieht, welche eine Drosselung des Dampses vermeiden läßt. Bon dieser Geschwindigkeit des Deffnens und Schließens erhält man am besten Ausschließ durch ein Diagramm, wie es in Fig. 618 gezeichnet ift.

In diefem Diagramm, welches ber Collmann'ichen Batentichrift \*) entnommen

worden, und das für einen Füllungsgrad gleich  $^{1}/_{2}$  gilt, stellt ab in verjüngtem Maßstade den Kolbenhub vor, und die zu diese Are ab senkrechten Ordinaten der Eurve aefgh bedeuten für jede Kolbenktellung den verticalen Abstand, in dem der Mittelpunkt der Anschlagscheibe p, Fig. 617, von dersjenigen Höhenlage sich befindet, in welcher der Mittelpunkt der Anschlagsstäche q im geschlossenen Zustande des Bentils gelegen ist. Demnach stellen

<sup>\*)</sup> P.= R. 2714 vom 19. Auguft 1877.

die Ordinaten der oberhalb ab gelegenen schraffirten Fläche aefc die Ersöffnungen des Bentils vor, während die Ordinaten des unterhalb gelegenen Eurvenzweiges cgha die verticalen Berschiebungen angeben, welche dem Stabe  $g_1$  in der Hüsse g zugelassen werden müssen. Um aus den Eröffnungen des Bentils ein Urtheil über die Größe der eintretenden Orosselung des Dampses beim Durchgange durch das Bentil zu gewinnen, kann man solgende Bemerkung machen.


Hat man für irgend eine Maschine mit Rudsicht auf die Erfahrung für bie Gintrittecanale eine bestimmte Große bee Querfchnitte festgestellt, und bemgemäß bie Größe bes Bentils bemeffen, und ift biefer Querschnitt bei ber größten Rolbengefchwindigfeit burch eine entsprechende Bentilerhebung bergeftellt, fo tann man fich bei geringeren Rolbengefchwindigfeiten auch mit einer entsprechend kleinern Bentilerhebung begnugen, ohne babei eine mefentlich ftartere Droffelung zu erhalten. Die gröfte Rolbengefcminbigteit findet nun unter ber Unnahme einer gleichformigen Rurbelbrehung und einer febr langen Lenterftange in ber Mitte bes Rolbenhubes ftatt. wenn die Rurbel um 900 von den tobten Buntten entfernt ift. Rur irgend eine andere Entfernung der Rurbel um den Winkel w von dieser mittlern Stellung ift bann bie jugeborige Geschwindigfeit bes Rolbens in bem Berbaltniffe cos w tleiner als in ber mittlern Stellung, bemgemag barf auch bie Bentilerhebung in biefem Augenblide in bemfelben Berhaltniffe Heiner angenommen werden als bei ganglicher Eröffnung. Stellt nun in ber mittlern Rolbenstellung c. für welche die Rurbel in ck fteht, od die erforderliche gange Erhebung bes Bentile vor, fo ift bie Gefchwindigkeit bes Rolbens in irgend welcher andern Lage c1 entsprechend ber Rurbelrichtung ck1 in bem Berhältniffe  $\frac{k_1\,c_1}{k\,c}$  fleiner und baher hier auch nur eine Bentilerhebung  $c_1\,d_1$ 

 $=\frac{k_1c_1}{kc}$  cd nöthig. Es ist leicht ersichtlich, daß die über ab und durch d gezeichnete Ellipse adb durch ihre Ordinaten für jede Kolbenstellung angiebt, wie hoch das Bentil dabei erhoben sein muß, wenn der oben angegebenen Bedingung für die Beite der Sintrittsöffnung genügt werden soll. Man erkennt daher aus der Figur, daß auf dem Bege des Kolbens von a dis  $f_0$  das Bentil mehr als genügend eröffnet ist und nur auf der Strecke von  $f_0$  bis c eine zu geringe Deffnung vorhanden ist, die auch eine entsprechende Drosselung im Gesolge haben muß. Es ist dies eine Folge der schleisch en den Bewegung, welche dem Bentile mittelst der betrachteten Steuerung ertheilt wird, und hierin unterscheidet sich die letztere wesentlich von den Präcisionssteuerungen, bei denen der Abschluß schneller erfolgt und welche in den folgenden Baragraphen besprochen werden sollen.

Auch für Umfteuerungen hat Collmann verschiedene Anordnungen an-

gegeben, von benen hier nur die durch das D. R.= B. Nr. 2714 vom 19. August 1877 geschützte angeführt werden soll. Auf der Kurbelwelle W, Fig. 619, sind hierbei zwei Excenter  $B_1$  und  $B_2$  befestigt, welche von der Kurbel WK nach beiden Seiten hin um den Winkel  $\varphi=70^{\circ}$  abweichen und deren Stangen eine schwingende Coulisse  $C_1$   $C_2$  ergreisen. Auf diest letztern sind die beiden Gleitstücke  $D_1$  und  $D_2$  verschiedlich angebracht, von denen Schubstangen nach den beiden Hebeln  $O_1$   $L_1$  und  $O_2$   $L_2$  gehen. Der letztere Hebel  $O_3$   $L_2$  ist mit dem Doppelarme  $F_1$   $O_2$   $F_2$  verbunden, von

Fig. 619.



welchem je ein Arm  $F_1$  und  $F_2$  zur Bewegung eines Einlaßventiles dient. Hierzu hüngt das Einlaßventil  $E_1$  wieder an einer rahmenförmig geschlikten Bentilstange e, auf welche die Bewegung von  $F_1$  mit Hilfe des Kniehebels  $F_1$  M G in der oben angegebenen Weise übertragen wird. Seenso empfängt der Mittelzapsen M dieses Kniegelenks eine seitliche Bewegung durch die Stange H M, deren Endpunkt an einem Gleitstücke H angebracht ist, das auf der Berlängerung  $O_1$  N des Hebels  $O_1$   $L_1$  versiellbar ist. Man ersieht hieraus, wie unter dem Einslusse der beiden auf  $F_1$  in verticaler Richtung und auf M horizontal ausgeübten Bewegungen das Einlaßventil in gleicher Art gesteuert wird, wie bei der Anordnung der Fig. 616, und man kann den Augenblic des Berschließens durch Berstellung der Hilse H auf  $O_1$  N ebenfalls verändern, wozu ein in der Figur nicht weiter angegebener Winkelbebel von ähnlicher Einrichtung wie in Fig. 616 angewendet werden kann.

Benn die Kurbel im Sinne des Pfeiles sich dreht, so wird zunächst das linksseitige Einlasventil  $E_1$  geöffnet, indem der Hebel  $O_2L_2$  von seiner vertizalen Mittelstellung nach links ausschlägt, und während der Kolben sich nach rechts verschiebt, wird der Eintritt so lange offen gehalten, als dies der Stellung des Gleitstücks H auf  $O_1N$  entspricht. Das zugehörige Auslasventil  $A_1$  ist während dieser Zeit geschlossen und dasselbe wird erst gesöffnet, wenn kurz vor Beendigung des Kolbenlauses der Hebelarm  $O_2L_2$  aus seiner verticalen Mittelstellung nach rechts ausschlägt, in welchem Augenblicke der Endpunkt  $F_1$  auf den um U drehbaren Hebel  $U_1$   $U_2$  drück, wodurch das Aussasventil  $A_1$  gehoben wird.

Um die Maschine umzusteuern, hat man nur nöthig, mit Gulfe des um X brehbaren Hebels  $Y_1 Y_2$  die Gleitstude D auf der Coulisse zu verschieben, so daß  $D_1$  seine Bewegung von  $B_2$  und  $D_2$  von  $B_1$  empfängt; wegen der hymmetrisch zur Kurbelrichtung aufgestellten Excenter muß dann die Maschine in der entgegengeseten Richtung umlaufen.

Präcisionsstouorungon. Die Präcisionssteuerungen sind nach dem §. 297. früher Bemerkten dadurch gekennzeichnet, daß der Abschluß der Einlaßorgane durch die freie Einwirkung äußerer Kräfte (Sewichte oder Federn) erfolgt, indem zur Erzielung dieses Abschlusses das betressende Organ gänzlich
von dem die Steuerung antreibenden Bewegungsmechanismus losgekuppelt
wird. Diesem Mechanismus liegt daher nur das Deffnen der Einlaßorgane ob, und daraus folgt, daß jedes Einlaßorgan im Berlaufe einer
Kurbelumdrehung während einer gewissen Zeit in zwangläusiger Berbindung
mit dem Bewegungsmechanismus ist, worauf eine Auslösung dieser Berbindung solgt, welche letztere erst wieder hergestellt wird, sobald nach Ablauf
einer vollen Umdrehung von Neuem eine Eröffnung des zugehörigen Eintrittscanals bewirkt werden muß. Bei einer Anzahl von n Umdrehungen
der Waschine hat man daher im Ganzen für die beiden Eintrittscanäle
2 n mal eine Auslösung und 2 n mal wieder eine Berbindung der gedachten
Organe mit dem Bewegungsmechanismus vorzunehmen.

Dagegen verbleiben die Auslagorgane auch bei ben Präcisionssteuerungen ununterbrochen in Berbindung mit dem Bewegungsmechanismus, so daß die Bewegung dieser Theile immer eine schleichende ist, für welche die vorstehend gemachten Bemerkungen gelten.

Bum Abichluß ber Canale wendet man auch hier ebensowohl Schieber als Bentile an. Bei ben von Corlig, bem Erfinder dieser Steuerungen, ausgeführten und nach ihm benannten Corligmaschinen, finden sich immer Drehschieber angeordnet, b. h. cylindrische Abschlußtörper, welche nach Art von Hahnen in dicht schliegenden Gehäusen untergebracht sind und durch die ihnen ertheilte pendelude Bewegung das Deffnen und Schließen der

Canale bewirten. Bei ben fpater in ben verschiedenften Ausstührungsformen hergestellten Pracifionssteuerungen bagegen hat man vielfach boppelftige Bentile in Glodenform ober Röhrengestalt zur Berwendung gebracht, während ebene Schieber hierbei nur verhaltnigmäßig felten verwendet worden sind.

Aus bem vorstehend Angeführten geht schon hervor, daß bei allen Präcisionssteuerungen für jeden Einlaßcanal zwei von einander gesonderte Theile, ein activer und ein passiver, angeordnet werden milsten, von denen der eine active, von der Aurbelwelle aus ununterbrochen bewegte, dazu dient, dem andern passiven mit dem Abschlußorgane sest verbundenen Theile eine solche Bewegung zu ertheilen, wie sie zum Deffnen des Canals erforderlich ist.

Die ganze Anordnung ber Steuerung muß so beschaffen sein, daß diese beiden Theile zur gehörigen Zeit mit einander verbunden und von einander abgelöst werden, und zwar überträgt man die richtige Einstellung der hierzu bienenden Auslösevorrichtung bei allen Präcisionssteuerungen dem Regulator.

Die Art, wie die hier gedachte Ein- und Auslösung bewirft werden kann, ift nun sehr verschieden, und die vielen in der neuern Zeit bekannt gewordenen Bräcistonssteuerungen unterscheiden sich von einander hauptsächlich in diesem Puntte. Man kann indessen alle diese verschiedenen Anordnungen von gewissen Geschatspuntten aus in bestimmte Gruppen theilen und es möge hier diesenige Eintheilung gewählt werden, welche v. Reiche\*) angegeben hat.


Hiernach hat man zunächst ben Fall zu betrachten, für welchen ber getriebene Maschinentheil während seines Antriebs durch den treibenden genau dieselbe Bahn durchläuft, in welcher der lettere sich bewegt. In diesem Falle bezeichnet v. Reiche die beiden Theile einsach als Mitnehmer und Mitgänger, und es ergiebt sich leicht, daß zur Berbindung dieser beiden Theile hierbei eine Sperrklinke angebracht werden muß, deren Ausklinkung durch die vom Regulator beeinflußte Auslösevorrichtung bewirkt wird, während das Wiedereinklinken durch die relative Bewegung des Mitnehmers gegen den im Ruhestande besindlichen Mitgänger erfolgt.

Aus Fig. 620 wird biese Anordnung ersichtlich. Hier stellt die Stange G den Mitgänger vor, welcher in horizontaler Richtung verschieblich, mittelst der Kuppelstange  $g_1\,g_2$  den cylindrischen Schieber E in Schwingungen verssetzt, durch welche der Eintrittscanal e abwechselnd geöffnet und verschlossen wird. Als treibender Theil oder Mitnehmer wirkt der um den festen Zapsen O drehbare Hebel ON, welchem durch die schwingende Steuerwelle W mittelst der Zugstange s eine pendelnde Bewegung ertheilt wird. Wit N drehbar

<sup>\*)</sup> Der Dampfmafdinen = Conftructeur.

verbunden ist die Sperrklinke  $k_1 k_2$ , welche, mit einem Ansate  $k_1$  gegen die Stahlnase n des Mitgängers drückend, den letztern von links nach rechts verschiedt und dadurch den Canal e öffnet, so lange  $k_1$  und n in Berührung sind. Wird aber  $k_1$  gehoben, was dadurch geschieht, daß das hintere Ende  $k_2$  gegen die Aussbsungsplatte l trifft, so ist der Mitgänger G von dem Mitnehmer N abgelöst, und der Müdgang von G ersolgt durch die Spannung der Blattseder F, deren freies Ende mit G durch die Zugstange  $f_1 f_2$  verbunden ist. Hierdurch wird der Schieberhebel  $E_1$  in die Stellung  $E_2$  geschnellt, womit ein plöglicher Abschluß des Eintrittscanals e verbunden ist. Man erkennt leicht, daß der Augenblick dieser Auslösung und damit die Füllung des Cylinders von der Höhenlage der Anstosplatte l abhängig ist und diese Auslösung um so früher eintritt, je tieser diese Platte l durch die Erhebung






ber auf  $l_1$  wirkenden Stange R der Regulatorhülse herabgestellt wird. Das Wiedereinklinken des Ansatzs  $k_1$  gegen die Nase n geschieht bei der rückgängigen Schwingung des Mitnehmerhebels N, und man hat die Berhältnisse derart zu wählen, daß die Einklinkung schon vor beendetem Kolbenlauf geschehen ist, so daß vermöge der darauf solgenden Bewegung des Hebels N nach rechts schon eine gewisse Bordssnung des Eintrittscanals e erzeugt ist, wenn die Kurbel in den todten Punkt getreten ist. Die Feder F, welche in die Lage  $F_1$  gekommen ist, wird bei der Eröffnung des Canals von neuem

gespannt, so daß sie im Augenblide der wieder stattsindenden Anslösung der Rlinke k in der beschriebenen Weise von neuem in Wirkung treten kann. Diese Borrichtung ist von Corlis bei einzelnen seiner Maschinen angewendet worden. Es ist ersichtlich, daß man die Klinke k auch an dem Mitgänger G anbringen kann, wodurch die Anordnung nicht wesentlich geandert wird.

Bon den hier besprochenen, durch Mitnehmer und Mitganger wirtenden Steuerungen unterscheibet v. Reiche die durch Berdranger und Ausweicher wirtenden, b. h. biejenigen, bei welchen die Bahnen, welche dem treibenden und dem getriebenen Maschinentheile zugelassen sind, nicht zusammenfallen, sondern wobei diese Bahnen zwei verschiedene sich burchschneibende Eurven sind. Es ift erkenntlich, daß bei einer






solchen Anordnung die Berührung des treibenden und des getriebenen Theiles in einem solchen Schnittpunkte der beiden Bahnlinien aufhören muß, und man hat zur Beränderung des Füllungsgrades nur nöthig, diesen Durchschnittspunkt zu verlegen, was dadurch geschehen kann, daß man die Bahn veränderlich macht, welche der eine der beiden Theile, der treibende oder der getriebene, beschreiben kann. Diese Wirkung wird am besten durch Betrachtung der Fig. 621 I. deutlich, welche der Anordnung der (ältern) Steuerung von Sulzer entspricht.

\$

Hierbei hängt jedes Einlasventil E mittelst seiner Bentissange an dem einen Arme  $e_1\,e_2$  eines Winkelhebels  $e_1\,e_2\,e_3$ , dessen anderer Arm durch ein Scharnier bei  $e_3$  mit der Stange W verbunden ist, welche hierbei die Stelle des Ausweichers übernimmt. Als Berdränger dient die Stange  $V_1\,V$  eines Excenters oder einer Kurbel K auf der Steuerwelle S, die mit derselben Ilmdrehungsgeschwindigkeit wie die Maschinenwelle gedreht wird. Der Endpunkt  $V_1$  dieser gabelförmig geschlisten Excenterstange kann dabei auf der chlindrischen Ausweicherstange W gleiten, so lange die letztere und das Bentil E in der Ruhelage besindlich sind. Ein mit der Excenterstange V sest verbundener Anschlag v nimmt hierbei eine Bewegung an, vermöge deren jeder Punkt desselben in einer geschlossenen eisörmigen Linie sich bewegt, wie dieselbe in Fig. 621 II. in größerm Maßstade dargestellt und mit  $vv_1v_2$  bezeichnet ist. An der Ausweicherstange W besindet sich ein entsprechender



Knaggen w, welcher die Beranlassung ist, daß die Stange W von dem Augensblide an durch V fortgeschoben oder versträngt wird, in welchem sich der Ansak v gegen ihn legt. Die Stange W ist unterhalb bei  $r_3$  durch eine Bendelstange  $r_2r_3$  mit dem sür einen bestimmten Füllungsgrad als sest anzusehenden Bapsen  $r_2$  verbunden, und da  $r_2r_3$  gleich und parallel mit  $e_2e_3$  angeordnet ist, so bewegt sich die Stange W in solcher Art, daß jeder ihrer Punkte einen Kreis vom

Balbmeffer rara = eges beschreibt. In Fig. 621 II. ift mit ww. berienige Rreis bezeichnet, in welchem fich bie untere Rante w bes mit W verbundenen Anaggens bewegen muß, und man ertennt, bag ber Durchschnittspuntt w, biefes Rreifes mit ber Bahncurve vvi va ber oberften Rante bes Anfchlages v biejenige Stellung ergiebt, in welcher ein Abichnappen ber beiben Rnaggen von einander ftattfindet, b. h. in welcher V aufhört, verbrangend auf W zu wirten. Das nunmehr frei geworbene Bentil E fchlieft fich baber fofort unter bem Ginfluffe ber Schraubenfeber F, woburch bie Stange W wieder gehoben und ber Anaggen von w, in die Lage w gurudgeführt wird, in welcher er bann von dem auf der Curve vi va v umgehenden Anschlage v bes Berbrangers von neuem ergriffen werben tann. nunmehr erfolgenden Deffnen bes Bentils wird bie Feber F gleichzeitig wieber gespannt. Es ift erfichtlich, bag man jur Beranberung bee Fullungsgrabes nur nöthig hat, bie Rreisbahn ww, ber Rante w zu heben ober gu fenten, was burch ben Bebel rerri geschehen tann, auf beffen Arm rri bie Regulatorbulfe einwirtt. Wenn 3. B. ra gehoben wirb, fo beschreibt bie

Kante w einen höher gelegenen Kreis, wie er in Fig. 621 II. punktirt angegeben ist, und ber Augenblid bes Abschnappens tritt in einem frühern, bem Durchschnittspunkte w. entsprechenden Augenblide ein, b. h. die Füllung bes Cylinders wird geringer.

Bei ber hier besprochenen Ginrichtung bewegt fich ber verbrangenbe Rnaggen v in einer geschloffenen Curve, und berfelbe tommt baber auf bem Wege von v, burch v. nach v, mahrend bas Bentil E geschloffen bleiben muß, nicht in Berührung mit bem Rnaggen w, welcher, wie bemerft, bei ber Schlugbemegung burch bie Feber F auf bemfelben Wege w, w gurlidgezogen wird, auf welchem er von bem Berbranger vorgeschoben wurde. indef auch folche Bracifionefteuerungen, bei benen bem verbrangenden Rnaggen anftatt einer in fich geschloffenen eine bin- und wiedertehrende Bewegung ertheilt wirb. In biefem Ralle, welcher g. B. vorliegt, wenn man ben verbrangenben Rnaggen o burch ein Ercenter fo in Schwingung verfest, bag er die Bahn ve, bin und gurild burchläuft, tomut berfelbe mabrend biefes Rudganges jum zweiten Dale mit bem gurudgezogenen Rnaggen w bes Ausweichers in Berührung. Damit hierbei eine Ginwirtung von v auf w nicht flattfinde, bat man die Einrichtung fo ju treffen, baf e nur in ber einen Richtung behufs Eröffnung bes Bentils auf w wirft, mabrend beim Rudgange von v eine Wirfung zwischen beiben Anaggen nicht ftattfinden tann. Man hatte bier bem einen ber beiden Theile eine Sperrflinte von entsprechender Anordnung ju geben. Da Sperrklinken leicht unguverläffig arbeiten, fo muffen biejenigen Anordnungen mit bin und rud. tehrenbem Berbranger benjenigen nachgestellt werben, bei benen bie Bewegung bes Berbrangers eine freisläufige nach Art ber Fig. 521 ift, ba hierbei bie Rothwendigfeit einer Sperrflinte nicht auftritt. Aus bemfelben Grunde burfen auch bie lettgebachten Anordnungen benjenigen mit Ditnehmer und Mitganger vorgezogen werben, ba biefe gleichfalls ber Sperts flinten nicht entbehren tonnen.


In welcher Art man nun auch die Stenerung anordnen moge, ob mittelst Mitnehmer oder Berdränger, in allen Fällen handelt es sich darum, daß die beiden auf einander wirkenden Knaggen aus möglichst hartem Stahl gebildet werden, damit die betreffenden Kanten immer hinreichend scharf bleiben, weil nur hiermit eine präcise Wirkung der Steuerung zu erreichen ist. Da unmittelbar vor dem Abschnappen der beiden Kanten der Drud zwischen dem treibenden und getriebenen Organe durch eine sehr kleine Berührungsssläche ausgenommen werden muß, so wird hierdurch ein verhältnismäßig schnelles Absühren der betreffenden Knaggen und damit eine weniger genaue Wirkung veranlaßt. Dieser Uebelstand tritt besonders start hervor, wenn die Umdrehungszahl der Maschine eine große ist, so daß die schnell auf einander solgenden Ein- und Auslösungen mit entsprechenden Stoswirkungen

verbunden sind. Aus diesem, sowie auch aus einem andern weiter unten sich ergebenden Grunde eignen sich die Präcisionssteuerungen nicht für schnell gebende Dampsmaschinen.

Bur Erzielung ber Schlugbewegung nach geschehener Auslösung wandte Corlig bei feinen erften Dafchinen Gewichte an, welche an Bebeln ber Drebichieber angebracht, beim Eröffnen der lettern angehoben wurden, fo bag fie nach geschehener Auslösung die Schieber wieder in die Schluglage gurudführen tonnten. Da bas Schliegen gur Bermeibung ber Droffelung bes Dampfes möglichft fcnell gefchehen muß, fo waren hierzu fcmere Gewichte erforderlich, welche wiederum im Augenblide bes Abichluffes Diefe letteren ju verfleinern, murbe ftarte Stogwirtungen veranlagten. bie Wirtung von Luftbuffern ju Bulfe genommen, welche baburch bergeftellt murben, bag bie cylindrifchen Gewichte in Befagen fpielten, aus benen fie beim Gintreten bie Luft verbrangen mußten. Durch Regulirung der Austritteoffnung für die Luft mit Gulfe eines Sahns ober Bentile hat man es innerhalb gewisser Grengen in ber Band, die Endgeschwinbigteit, mit welcher die Abichluforgane in ber Schluflage antommen, ju beschränten.


Bar bald bat man inbeffen die Bermenbung von Gewichten jum Schließen ber Bentile ober Schieber aufgegeben, ba bie Maffen biefer Bewichte ju Störungen Beranlaffung geben, und man wendet ftatt ihrer heute entweder Metallfebern ober ben Drud ber atmosphärischen Luft, zuweilen auch ben Drud bes Dampfes an. Die Febern tommen entweber als Blattfebern, wie in Fig. 620, ober ale Schraubenfebern nach Art ber Fig. 621 gur Berwendung. Um ben atmosphärischen Drud jum Schließen ber Abichluforgane wirtfam zu machen, versieht man bie Zugstange bes Ab-Schluforgans mit einem burch eine Lebermanschette in einem Cylinder C. Fig. 622 (a. f. S), gebichteten Rolben K, welcher beim Deffnen bes Bentils gehoben wird, babei unter sich ein Bacuum erzeugend, so bag ber atmosphärifche Drud auf die außere Flache biefes Rolbens die Stelle bes Bewichtes In ber Figur ift bie obere Berbreiterung B bes Rolbens angeordnet, um gleichzeitig die Wirtung eines Luftbuffers ju erreichen, indem ber Rolben beim Niedergeben bie in ber obern Cylindererweiterung C1 enthaltene Luft burch bie Deffnungen o verbrangen muß. Da biefe Deffnung in gewiffer Bobe über bem Boben D ber Erweiterung fich befindet, fo wird hierdurch eine kleine Luftmenge abgeschloffen, welche wie eine Feder wirtt; ju größerer Sicherheit ift auch noch die Leberscheibe t eingelegt. Das kleine, burch eine Feber von außen angebrudte Bentil v bient bazu, die etwa burch Unbichtigkeiten in ben Cylinder C eingetretene Luft beim Riebergange bes Rolbens K aus bem Cylinder C wieber auszutreiben. Den Dampfdrud hat man nur felten jum Schliegen ber Canale verwenbet.

Die Geschwindigkeit, mit welcher der Abschluß der Dampscanäle durch die Anwendung eines der vorgedachten Mittel erreicht werden kann, hängt von den zu beschleunigenden Massen einerseits und von der zur Bewegung derselben versügdaren Kraft andererseits ab, wogegen die Geschwindigkeit der Kurbelwelle hierauf ohne Einsluß ist. Wenn diese letztere eine große Anzahl von Umdrehungen machen soll, so müßten die Beschleunigungen der Abschlußorgane so beträchtlich werden, daß dadurch die Dauer dieser Theile wesentlich beeinträchtigt würde, andernsalls würden die Abschlußvorrichtungen Fig. 622.




in ihrer Bewegung bem schnellen Gange ber Maschine nicht folgen und ber Schluß eines Eintrittscanals würde möglicher Weise erst erfolgen, wenn ber Austrittscanal an bemselben Cylinderende schon geöffnet ift. Hierdunch wäre bem Dampse ein directes Entweichen nach dem Ausgangsrohre ermöglicht, womit natürlich ein bedeutender Berlust verknüpft wäre. Dies ist ein anderer Grund, warum die Präcisionssteuerungen sir schnell gehende Maschinen ungeeignet sind und weshalb man für solche Maschinen die Abschlußorgane stets mit dem Bewegungsmechanismus ununterbrochen in zwangläusiger Berbindung erhält, d. h. diese Steuerungen als schleichende ausstührt.

Corlissstouorung. Die Abschlußvorrichtungen bestehen bei ben Corlis. §. 298. maschinen aus vier chlindrischen Drehschiebern, welche nach Fig. 623 an ben beiben Enden des Cylinders ober- und unterhalb der Are desselben und rechtwinkelig zu derselben angebracht sind. Bei manchen Constructionen, z. B. bei der von Bede und Farcot (s. d. folg. Paragr.) werden diese




Schieber auch in ben Cylinderbeckeln untergebracht, wodurch für dieselben zwar eine große axiale Länge ermöglicht wird, ohne daß der schädliche Raum größer ausställt, wodurch aber die Zugänglichkeit zu dem Cylinder, b.  $\mathfrak h$ . die Abnahme der Deckel erschwert wird. In der Figur bedeuten  $E_1$  und  $E_2$  die beiden Einlaßschieber, während  $A_1$  und  $A_2$  den Austritt des Dampfes



reguliren. Eine genauere Darstellung biefer Schieber ist burch die Figuren 624 und 625 gegeben. Man erkennt hieraus, daß die Schieber selbst nur in schmalen Cylinderstreifen das Gehäuse berühren, um die Reibung möglichst gering zu machen, und daß die axiale Länge 1 der Schieber groß gewählt ift, um eine mäßige Breite der Canale und damit nur geringe Drehungen

ber Schieber nöthig zu machen. In jedem Falle sind diese Schieber so anzuordnen, daß sie durch den Dampsüberdruck gegen ihre Gehäuse gedrückt werden. Zur Aufnahme der einen Schieber umdrehenden Stange oder Aze ist die letztere an der betreffenden Stelle flach gearbeitet und lose in den dazu vorgesehenen Schlitz  $E_0$  oder  $A_0$  des Schiebers eingelegt. In Folge dieser Anordnung, welche derjenigen der gewöhnlichen Muschelschieber entsprechend ist, sindet bei eingetretener Abnuhung immer eine Berührung des Schiebers mit seinem Spiegel statt; ohne daß die Aze einer Biegung ausgesetzt ist. Die beiderseits in Lagern gesihrte Aze tritt auf der einen Seite durch eine Stopfbüchse im Deckel des Schiebergehäuses heraus und nimmt außerhalb den Hebel auf, welcher den Antried zur Drehung des Schiebers empfängt


Fig. 626.



Bon ber zur Bewegung ber Schieber dienenden Einrichtung giebt die Stige ber Fig. 626 eine Borstellung. Hierin stellen  $E_1$ ,  $E_2$  die Einlaßschieder,  $A_1$  und  $A_2$  diesenigen sür den Auslaß vor. Zur Bewegung dieser Schieber vermittelst der Hebel  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $a_1$  und  $a_2$  dient die Steuerwelle W, auf welcher eine Scheibe S angebracht ist, die durch ein auf der Kurbelwelle angebrachtes Excenter oder eine Kurbel K an dem Zapsen B in schwingende Bewegung versetzt wird. Vier andere an dieser Scheibe besindliche Zapsen F und D dienen zur Bewegung der Schieber, und zwar sind die Hebel A der Auslasschieder durch die Stange A und A und A ununterbrochen in Berbindung mit der Steuerschiedes A Dagegen sind die von A ausgehenden Stangen A und A und A ausgehenden Stangen A und A und A aus A und A die Steuerschiede A die Stangen sind die von A ausgehenden Stangen A und A und A ausgehenden Stangen A und A un

E, e, und E, e, ale Mitganger (f. §. 297) ju betrachten find. Die Anordnung ift babei fo getroffen, bag bas Deffnen ber Schieber burch ben Bug ber Stangen in ber Richtung von e nach F erfolgt, womit ein Beben ber Rolben G verbunden ift. Das rechtzeitige Auslösen ber Klinken wird burch die verticalen hemmstangen y, s, und y, z, bewirft, indem nämlich jebe Schubstange Fe bei ihrer Bewegung, wobei bie einzelnen Buntte sowohl vertical wie horizontal fcwingen, in einem gewiffen Augenblide gegen bas untere Ende s ber jugeborigen Bemmftange ys ftogt. Es ift erfichtlich. baf bas mit biefem Unftofen verbundene Auslöfen ber Rlinten um fo fruber erfolgen muß, je weiter bie betreffenben feilformigen Anschläge X1 und X2 nach links geschoben werben, welche mit ber horizontal verschieblichen Schiene T verbunden find. Die Berftellung biefer Schiene T ift bem Regulator übertragen, beffen Bulfe burch bie Stange R mittelft bes Bintelhebels O berart auf die Schiene T wirft, bag bei vergrößerter Beschwindigkeit ber Daschine bie emporfteigende Bulfe eine Berfchiebung der Schiene T nach linte bewirtt und bamit ein früheres Auslösen ber Sperrklinken gur Folge hat. Wie bei

Fig. 627.




ausgelösten Sperrklinken burch ben Druck ber Atmosphäre auf die Rolben  $G_1$  und  $G_2$ , welche die Hebel  $g_1$  und  $g_2$  niederziehen, eine Rückbewegung der Schieber und damit ein Schluß der Eintrittscanäle bewirkt wird, ist beutlich.

Die besondere Einrichtung ber Minkvorrichtung geht aus Fig. 627 hervor, welche die Berbindung einer Schubstange Fe mit dem Schieberhebel Ee zeigt. Der Zapfen e des letzern ist hier mit einer Nase  $k_2$  versehen, gegen welche sich der Ansat  $k_1$  der Zugstange F unter dem Einslusse des sedernden Bügels f anlegt. Wenn jedoch bei der nach links gerichteten Bewegung von e, wobei die Zugstange F gleichzeitig erhoben wird, ein Anstoßen derselben gegen die Hemmstange e erfolgt, so muß ein weiteres Emportreten des an die Steuerscheibe geschlossenne Endes der Zugstange ein Ausklinken von  $k_1$  aus  $k_2$  bewirken, so daß der atmosphärische Orud auf den Kolben

ben Bebel G niederziehen tann, um ben Schieber zu schließen. Hierbei wird ber Zapfen e in ber Schleife f gehalten ( $\mathfrak{f}$ . Fig. 627 II), so daß beim nachherigen Rechtsgange ber Schubstange F wieder ein Einklinken von  $k_1$  in  $k_2$  eintritt.

Die Sinrichtung ber Ruppelungsvorrichtung zwischen bem Mitnehmer und bem Mitgänger, und bie Art ber Auslösung hat man sehr verschieben ausgeführt und es ist schon in Fig. 620 eine berartige, ebenfalls von Corlis herrührende Anordnung angegeben.

Bei neueren Corlismaschinen findet sich mehrfach die durch Fig. 622 dargestellte Einrichtung. hier sitt der Hebel GH, an welchem die Stange F
Fig. 622.




ber Steuerscheibe angreift, nicht auf ber Axe E des Einlaßschiebers, sondern auf einer besondern Axe G und die Stahlnase  $k_1$  dieses Hebels drückt gegen die Stahlplatte  $k_2$  einer Stange  $ee_2$ , die in e mit dem Plungerkolden B werdunden ist. Bon demselben Bolzen e geht eine zweite Stange  $ee_1$  nach dem Schieberhebel  $Ee_1$ , so daß nach geschehener Ausklinkung von  $k_1$  and  $k_1$  der Bentilhebel E durch den atmosphärischen Druck auf den Kolden K niedergezogen wird. Die Ausklinkung geschieht mit Hülse der Rolle  $r_1$ , welche durch die auf den Winkelbebel  $r_1 r_2$  wirkende Regulatorstange R

eingestellt wird, und welche die Stahlplatte  $k_2$  beim Auswärtssteigen wegen ber schrägen Richtung dieser Platte zur Seite brüngt. Die Feber f brückt die Stange  $ee_2$  stetig nach rechts, um das selbstthätige Einklinken von  $k_1$  in  $k_2$  beim Abwärtsgehen von  $k_1$  zu veranlassen. Die Einrichtung des Luftbuffers B wurde schon früher angegeben.

Ein Borzug dieser in Fig. 622 angegebenen Anordnung besteht barin, daß die zum Aufziehen des Lufttolbens K erforderliche Kraft nicht burch ben Schieberhebel E und beffen Are aufgenommen werden muß.

Fig. 628.



Bon ben sonstigen, bemselben Zwede bienenden Ginrichtungen moge nur noch bie burch Fig. 628 bargestellte von Inglis und Spencer angeführt werben\*). hier ift bie an ben Zapfen F ber Steuerscheibe brebbar ange-

<sup>\*)</sup> Die Dampfmafdinenfteuerungen ber Biener Beltausftellung bon Millers Deldiors und bie Steuerungen ber Dampfmafdinen von E. Blaha.


fcbloffene Mitnehmerftange mit zwei an bie Berbidung f. gefchraubten Blatte febern f verfehen, beren Rafen k fich gegen die entsprechenden Anfate g bes Mitgangere G legen, sobald fie nicht burch ben Daumen d aus einander gespreizt werben (Fig. 628 I). Der Mitganger G, welcher ben Bapfen e bes Schieberhebels Ee ergreift, ift zu einer Bulfe g, gestaltet, welche sich mit ihrer Bohrung lofe auf bem Stifte f, fchiebt, in welchen die Mitnehmerftange F fich innerhalb ber Blattfebern fortfett. Der Daumen d ift mit seiner Are d, in bem Mitganger G brebbar gelagert und ein auf ber Are d, aufgesetter Bebel d. l. ift bei l, an eine Stange l, la geschloffen, beren hinterer Endpuntt la bei einer bestimmten Geschwindigfeit ber Dafchine eine fefte Lage bat. Bieraus folgt, bag eine Bewegung ber Zugftange F nach linte, an welcher ber Mitganger G bei eingeflintten Rafen theilnehmen muß, ben Hebel li di in eine Lage bringt wie in I, wodurch vermöge ber relativen Berbrebung bes Daumens d bie Febern f aus einander gespreizt werden, fo baf ber Schluft bes Ginlafichiebers burch bie mabrend bes Deffnens in C erzeugte Luftleere gescheben tann. Die Beranberung ber Fullung wird bierbei burch eine vom Regulator veranlagte Drehung bes Bebels Ll, bewirft, welche die Lage bes Bunttes I, verandert. Durch die Rabnfectoren r wird biefe Regulirung gleichmäßig auf bie beiben Bebel Ll. und L'l's filt bie beiderfeitigen Ginlagventile übertragen.

Um die Berhaltniffe einer Corliffteuerung festzustellen, bat man wie bei allen übrigen Steuerungen junachft bavon auszugeben, bag in einer Tobtlage ber Rurbel bie betreffenden Canale bereits um gewiffe Groken, Die foge nannten Boröffnungen für den Gintritt beziehungsweise ben Austritt, geöffnet fein muffen. Daraus folgt, bag für die Todtftellung ber Rurbel bie Steuerfcheibe und alfo auch bas Ercentermittel bereits über die mittlere Lage binane gegangen fein muß, man hat alfo bem Ercenter gerade wie bei bem einfachen Muschelschieber eine gewiffe Boreilung & ju geben, b. b. bas Excenter um ben Wintel 90 ± 8 gegen bie Kurbelrichtung zu verfeten, wobei nach ber Drehungerichtung ber Steuerscheibe leicht ju entscheiben ift, ob bas positive ober negative Borgeichen gultig ift. Fur bie Auslagichieber insbesondere gelten faft genau bie für bie Bewegung bes einfachen Dufchelfchiebere in §. 265 gefundenen Regeln, da man die beiden Auslafichieber wie zwei getrennte für jeden Dampfcanal gesondert arbeitende Duschelschieber ansehn tann. In Betreff ber Ginlafichieber wird man in jedem Falle am ein fachsten burch die Zeichnung selbst die Berhaltniffe, 3. B. die Lage ber Bapfen auf ber Steuerscheibe feststellen und auch die Anordnung bes Stellgenge jur Beranberung ber Fullung bestimmen.

Hinsichtlich der mit der Corliffteuerung überhaupt erreichbaren Erpanftonsgrade läßt fich leicht erkennen, daß es nicht möglich ift, mit den worftebend beschriebenen Steuerungen jeden beliebigen Fullungsgrad zu erzieles.

Stellt man fich nämlich bie Steuerscheibe und bas biefelbe bewegende Ercenter in ber mittlern Stellung por, für welche bie Rurbel um ben Boreilungswintel & von bem tobten Buntte entfernt fteht, fo ift in biefer Stellung ber bemnächft zu eröffnenbe Ginlagidieber vollständig gefchloffen, und berfelbe wird erft turz barauf, noch ebe ber Rolben am Ende feines Weges anlangt, geöffnet, fo bak in ber Tobtlage ber Rurbel eine bestimmte Boröffnung fich eingestellt bat. Während beffen bat fich bie Rurbel und bas Ercenter um d gebreht, fo bag bas lettere um 900 - & von bem andern tobten Buntte absteht. Run ift es aber ersichtlich, bag ein Mustlinten nur fo lange möglich ift, ale die Mitnehmerstange und die Steuerscheibe in berfelben, ein Deffnen bes Schiebers bemirtenden Richtung fich bewegt, nicht aber erft mahrend ber rudläufigen Bewegung ber Mitnehmerftange. Wenn baber bie Steuerscheibe ben größten Ausschlag angenommen bat, welcher bei einem Abstande ber Rurbel um 900 - o vom tobten Bunfte fich einstellt und bie Austlinfung bis babin nicht erfolgt ift, fo findet fie überhaupt nicht mehr ftatt; bie Das schine arbeitet also bann mit nahezu ganger Fullung. Daraus ift ersichtlich, baß der Abschluß bes Dampfes burch die Bracifionsvorrichtungen hierbei nur ftattfinden tann, mabrend bie Rurbel ben Bintel 900 - 8 vom tobten Buntte burchläuft, daß alfo nur Fullungsgrade erreichbar find, welche zwischen Rull und höchstens 0.5 schwanten. Diese Eigenschaft ift allen benjenigen Corlifftenerungen gemein, bei benen bie Bewegung ber Ginlafichieber von bemfelben Excenter aus geschieht, welches auch bie Auslagichieber bewegt, während die Anordnung gesonderter Antriebsmittel fur die Ginlag- und für bie Auslagventile auch größere Fullungen zu erreichen ermöglicht, wie bei ber im nächsten Baragraphen befprochenen Steuerung ber Fall ift.


Bei ber Anordnung bes von bem Regulator zu regierenden Stellzeuges für bie Auslösung ber Rlinken bat man barauf zu achten, bag bie Steuerung nicht auf ben Regulator gurudwirte und benfelben baburch in feiner Beweglichkeit bemme, wie man fich mit Gulfe ber fig. 629 (a. f. G.) beutlich Bierin ftelle beispielemeife ZY eine ber in Sig. 626 ebenfo machen kann. bezeichneten hemmftangen vor, welche durch ben von der Regulatorbulfe eingestellten Reil X gurudgehalten, b. b. an ber aufsteigenben Bewegung gehindert wird. Die gebachte Rudwirfung ber Steuerung auf den Regulator würde ftattfinden, wenn in Folge bes in ZY aufwärts gerichteten Drudes in ber Reilftange ein horizontaler Drud von links nach rechts erzeugt murbe, welcher eine abwarts ziehende Belaftung ber Regulatorbulfe gur Folge batte. Dies wurde wegen ber Reilform von X immer ber Fall fein, wenn bie Reibung nicht vorhanden mare; mit Rudficht aber auf die Reibung, welche fich einer Berschiebung bes Reiles X in a und an ber obern Führung W entgegenfest, läßt fich leicht bestimmen, unter welcher Bebingung eine folche Rudwirfung nicht ftattfindet. Stellt nämlich a.N. bie Normale zu ber Reilstante  $X_1$   $X_2$  im Angrisspunkte a der Hemmstange vor, so ist nach der Lehre von der gleitenden Reibung bekannt, daß in dem Momente, in welchem der Keil nach rechts ausweichen wilrde, in a eine Reactionskraft zwischen  $X_1$   $X_2$  und Y auftreten müßte, welche von der Normalrichtung a  $N_1$  die Abweichung  $N_1$  a  $R_1 = \varrho_1$  hat, unter  $\varrho_1$  den Reibungswinkel zwischen X und Y verstanden. Diese Richtung  $R_1$  schneidet das Widerlager W in einem Punkte b, und es muß nach demselben Gesetz das seste Widerlager W im Momente des Gleitens gegen den Keil in einer Richtung  $R_2b$  reagiren, die um den Reibungswinkel  $\varrho_2 = N_2b$   $R_2$  von der Normalen zu  $W_1$   $W_2$  abweicht. Sobald daher diese beiden Richtungen  $R_1$  a und  $R_2$  b in dieselbe Gerade sallen, heben sie sich gegenseitig auf, und dem Keile wird ein Bestreben zur



Berschiebung nicht ertheilt. Dies ist aber nach der Figur der Fall, wenn die Keisssanse  $X_1$   $X_2$  gegen die Stangenrichtung  $W_1$   $W_2$  unter einem Winkel  $\varrho_1+\varrho_2$  geneigt ist. Man zieht hieraus die Regel, daß zur Bermeidung der gedachten Rückwirkung die Abweichung der Keisssank von der Berschiebungsrichtung  $W_1$   $W_2$  kleiner oder höchstens gleich der Summe  $\varrho_1+\varrho_2$  der beiden Reibungswinkel oder dei gleichen Reibungswinkeln  $\varrho$  höchstens gleich  $\varrho$  sein muß. Bei einem größern Keilwinklimitelne der bestimmte Rückwirkung auf den Regulator stattsinden, welche eine entsprechende Energie des letztern bedingen würde und welche man leicht durch die Zerlegung der in ZY austretenden Kraft nach  $R_1$  a und  $R_2$  wührde bestimmen können. In dieser Beziehung kann hier auf die in Thl. III, 1 Anhang, angesührte graphische Ermittelung der Reibungswidersstände in Waschinengetrieben verwiesen werden.

§. 299. Die Steuerung von Bede und Farcot. Die oben hervorgehobene Beschränkung der im vorstehenden Baragraphen beschriebenen Coslif. stenerungen hinsichtlich ber bamit erreichbaren Füllungsgrabe läßt sich großentheils beseitigen, wenn man die Eröffnung ber Einlaßschieber durch Anordnung eines besondern Excenters oder sonstigen Antriedsmittels von der Bewegung der Auslaßschieber unabhängig macht. Eine berartige Steuerung ist die von Bede und Farcot, deren wesentliche Einrichtung im Folgenden angegeben werden soll. hier ist zunächst die Anordnung der Drehschieber insofern von der oben besprochenen verschieden, als diese Schieber in den Cylinderbedeln anstatt ober- und unterhalb des Cylinders angebracht sind.






Die bagu vorgesehene Ginrichtung ift aus Fig, 630 beutlich, welche einen Cylinderbedel mit bem Einlagschieber E und bem Auslagichieber A barftellt. biefer Anordnung ift zwar, wie ichon bemerkt murbe, ber fchabliche Raum auf bas fleinstmögliche Dag herabgezogen und durch bie große, ben Schiebern au gebende Lange beren Durchmeffer und Bewegungsbogen verfleinert, doch ift bie Buganglichfeit zu bem Cylinder baburch erichwert worden. Dag ber Auslag-Schieber im geöffneten Buftanbe in ben Cylinder hineintritt, ift beswegen ohne Belang, weil biefer Schieber gegen bas Enbe bes Rolbenlaufs immer gefchloffen ist und alsbann nicht über die Ebene bes Dedels nach innen hervorragt.

Bur Bewegung ber Drehschieber bient bier bie verticale Spindel R bes Regu-

lators (Fig. 631, a. f. S.), welche von der Kurbelwelle der Dampfmaschine mit Hulfe einer Zwischenwelle Z und conischer Räber gedreht wird und ebenso viele Umdrehungen macht wie die Kurbelwelle. Auf dieser Spindel sind zwei unrunde Scheiben  $K_1$  und  $K_2$  besessight, die zwei Rahmen  $N_1$  und  $N_2$  in hin= und hergehende Bewegung versezen, von welchen Rahmen  $N_1$  die Eröffnung der Einlaßschieber E und  $N_2$  die schleichende Bewegung der Auslaßschieber A bewirkt. Zur Bewegung der Einlaßschieber E sind an deren Hund Gewegung Gelenke die Stangen  $G_1$  und  $G_2$  geschlossen, welche mit den Knaggen  $G_1$  und  $G_2$  versehen sind, gegen welche die entsprechenden Rasen  $K_1$  und  $K_2$  sich legen können. Diese letzteren sind an drehbaren Klinken lok angebracht, deren Drehzapsen  $G_1$  und  $G_2$  mit dem Rahmen  $G_2$  verschunden sind. Zede Stange  $G_2$  sist mit einem in dem sehltiegenden Luftchlinder  $G_2$  verschiedelichen Bufferkolden  $G_2$  verschieden und geht frei durch den Boden des

hohlen Febergehäuses D hindurch, in dem eine Schraubenseder f enthalten ist. Jedes Federgehäuse D selbst ist durch zwei Berbindungsstangen s mit dem Rahmen  $N_1$  verbunden, an dessen Berschiedung es also theilnimmt. Wird der Rahmen  $N_1$  durch Drehung der unrunden Scheibe  $K_1$  nach links bewegt, so wird verwöge der eingesprungenen Klinke  $k_1$  die Stange  $G_1$  nach links geschoden und der Einlaßschieder  $E_1$  geöffnet, wobei der Bussertolden  $B_1$  und verwöge der Stangen s auch das Federgehäuse mitgesührt wird, so daß also die Spannung der vorher zusammengedrückten Feder f hierbei nicht

Fig. 631.



geändert wird. Dieses Deffnen von  $E_1$  dauert so lange, bis das gekrümmte Horn  $l_1$  der Klinke gegen die Rolle  $r_1$  stößt, wodurch die Auslösung von  $k_1$  erfolgt, so daß nun die Feder die Stange  $G_1$  zurückschnellt und den Schluß des Schiebers  $E_1$  veranlaßt, wobei durch den Bufferkolben  $B_1$  der Stoß gemildert wird.


Bei dieser Bewegung ist auch die Klinke  $o_2$  nach links geführt worden, so baß die Rase  $k_2$  sich hinter den Knaggen  $g_2$  der in Ruhe befindlichen Stange  $G_2$  legen konnte, und da gleichzeitig das Federgehäuse  $D_2$  solgte, der Buffer

kolben  $B_2$  aber ftill stand, so wurde badurch die Feder  $f_2$  in den für den demnächstigen Schluß von  $E_2$  erforderlichen Spannungszustand versetzt. Es ist ersichtlich, wie der Moment der Auslösung von der höhern oder tiesern Stellung der Rollen r abhängig ist, und man hängt daher diese Rollen einsach an die Hilse des Regulators. Bei geeigneter Form der unrunden Scheibe  $K_1$  ist es möglich, mit dieser Steuerung alle Füllungsgrade von 0 bis 0,9 zu erziesen. In Betreff der Berzeichnung der unrunden Scheiben  $K_1$  und  $K_2$  muß auf das in Thl. III, 1 über das Eurvenschubgetriebe Gestagte verwiesen werden.

Sulver-Stouorung. Unter benjenigen Präcissonssteuerungen, welche §. 300. nach §. 297 mit einem Berbränger und Ausweicher arbeiten, nimmt bie von den Gebrüdern Sulzer in Winterthur angegebene und nach ihnen benannte eine hervorragende Stelle ein. Bei dieser Steuerung werden vier doppelsitige (Röhren) Bentile verwendet, deren Bewegung von einer neben dem horizontalen Chlinder in gleicher Höhe mit dessen Axe angebrachten Steuerungswelle geschieht, welche durch ein Paar gleicher conischer Räber von der Aurbelwelle mit derselben Geschwindigkeit wie diese umgedreht wird. An jedem Ende des Dampschlinders sind zwei Bentile, ein Einlasventil oberhalb des Chlinders und ein Auslasventil unterhalb desselben angebracht, deren Bewegung von einem gemeinschaftlichen Excenter erfolgt, so daß die Steuerungswelle wie dei der Collmann'schen Steuerung mit zwei unter 1800 gegen einander verstellten Excentern ausgerüftet ist, welche zwei übereinstimmende Bewegungsvorrichtungen sitt die beiden Chlinderenden betreiben.

Die oben in Fig. 621 bargeftellte Anordnung ber Bewegungsvorrichtung ift feitbem in bie burch Fig. 632 (a. f. G.) verbeutlichte veranbert worben, weil fich herausstellte, daß die Geschwindigkeit, mit welcher bei ber frubern Anordnung bas treibende Organ (Berbranger) gegen bas getriebene traf, eine erhebliche mar, mas besonders für fcnell gebende Dafchinen fich nicht Bei ber neuen Steuerung wird bas Ginlagventil E, welchem bie Feber F, ftetig bas Bestreben bes Schliegens ertheilt, burch einen um bie fefte Are B brehbaren Bebel e, e, geöffnet, fobalb ber Arm e, biefes Bebels abwärts gezogen wirb. Ein babin wirkender Bug wird auf eg ausgeübt durch ben lose um B schwingenben Bebel Bv, sobald beffen freies Ende v mittelft ber baran hängenben Zugstange vk, nach unten gezogen wirb. Wie man aus ber Figur erkennt, wirkt hierbei bas Bebelenbe v nicht direct auf eg, sondern burch die Bermittelung des kleinen, ebenfalls brebbar an v angebrachten Bintelhebels vi vv, beffen abwärts gerichteter Arm bei v, nach einer um v concentrischen chlindrischen Flache (f. auch Fig. 633) geformt ift, mit welcher er fich auf bas entsprechend gestaltete Bebelende eg auffest. Außer ber um B ichwingenden Bewegung bes Bapfens v wird bem Wintelhebel  $v_1v_2$  eine Schwingung um v burch die Zugstange  $v_1n_1$  mitgetheilt, welche unterhalb an den Zapfen  $n_1$  eines andern Winkelhebels  $n_1k_2n_2$  angeschlossen ist, dessen Bewegung in folgender Art hervorgerusen wird. Auf der besagten Steuerwelle W ist ein Excenter K angebracht, dessen Stange  $Kk_1k_2$  in  $k_1$  durch die um den sesten Drehzapsen L pendelnde Schwinge  $Lk_1$  unterstützt wird, während das freie Ende  $k_2$  dieser Excenterstange den Drehzapsen des Winkelhebels  $n_1k_2n_2$  ausnimmt.


Fig. 632.



Bon diesem Winkelhebel wird ber Endpunkt  $n_2$  des andern Armes ebenfalls durch eine Lenkschiene  $l_2n_2$  geführt, so daß  $n_2$  in einem um  $l_2$  concentrischen Kreisbogen sich bewegen muß, so lange der Bunkt  $l_2$  sestgehalten wird, was für eine bestimmte Füllung der Maschine der Fall ist. Rur wenn bei einer Geschwindigkeitsänderung der letztern die Regulatorhülse sich verschiebt, wird von derselben durch die Zugstange r der um L frei drethare Winkelsebel  $l_1$   $l_2$  gedreht und dadurch eine Aenderung der Lage von  $l_2$ 

in dem um L concentrischen Kreisbogen hervorgebracht. Mit einer solchen Drehung von  $l_1\,l_2$  ist dann eine Beränderung des Füllungsgrades verbunden, wie man aus der Betrachtung der beiden durch den beschriebenen Mechanismus auf den Hebel  $v_1\,v\,v_2$  übertragenen Bewegungen erkennt. Der Stützpunkt  $k_1$  der Excenterstange bewegt sich in einem um L concentrischen Kreisbogen und in Folge davon beschreibt der Endpunkt  $e_2$  des Hebels  $Be_2$  den um B concentrischen Kreisbogen  $e_2\,e_2'$ , Fig. 633. Ebenso beschreibt  $n_2$  den um  $l_2$  concentrischen Kreisbogen  $n_2\,n_2'$ , während der Endpunkt  $k_2$  der Excenterstange die geschlossen eisörmige Euroe  $k_2\,k$  durchläuft. In Folge


Fig. 633.



ber beiben Bewegungen bes Wintelhebels n, k, n, von welchem k, die Curve kak und na ben Bogen nan's beschreibt, ergiebt fich ber Weg bes Bunttes n1 als bie in ber Figur burch n, gebenbe gefchloffene Curve. hieraus geht hervor, daß der Bebel vv1 va außer der durch vk1 ihm ertheilten Schwin= gung um B gleichzeitig um v oscillirt. Daraus ergiebt fich endlich für bie Rante v. biefes Bebels als Bahn eine geschloffene Curve xyz, Fig. 633, welche in bem Sinne bes Pfeiles burchlaufen wirb. Der Schnittpuntt y biefer Curve mit ber Kreisbahn eg eg bes Endpunktes eg entspricht berjenigen Lage ber Rurbel, in welcher ber Berbranger vva ben Ausweicher Beg verläßt und in welchem daher der Schluß des Einlagventils durch die Feder  $F_1$ Die Conftruction ergiebt, bag biefer Schnittpuntt von ber Stellung bes Bunftes la abhangig ift und ber Schlug um fo fruher erfolgt, je weiter biefer Buntt 1, burch ben Bug ber Regulatorftange r nach links gezogen wird. Bei ber außerften Lage von la in la tommt ber Berbranger vva gar nicht jur Beruhrung mit bem Bebel Beg und bas Bentil wirb baber auch gar nicht gehoben. Andererseits gestattet biefe Steuerung bei geeigneter Bahl ber Berhaltniffe jeden Fullungsgrad bis zu 0,9 zu erreichen. Der Berlauf ber Curve xyz, Fig. 633, welche die Kante des Berdrängers  $v_2$  durchläuft, zeigt aus der beinahe horizontalen Richtung dieser
Curve in zx, daß der Berbränger sich sanft auf den Bentilhebel auslegt und
dann von x an schnell das Niederdrücken des Hebels bewirkt, so daß die
Stoßwirkungen beim Aussehen nahezu vermieden werden und doch ein schnelles Eröffnen des Bentils stattsindet, wie es zur Bermeidung der Drosselung erforderlich ist.

Die Bewegung des Auslaßventils A erfolgt ebenfalls von der Excenterstange aus durch die in  $a_1$  angeschlossene Schubstange  $a_1\,a_2$ , welche beim Auswärtsgange mit einem Bundringe sich gegen den Arm  $a_2$  des um a drehbaren Binkelhebels legt und benselben so bewegt, daß die Klaue  $a_3$  das Bentil eröffnet. Den Schluß desselben bewirkt zur gehörigen Zeit die Feder  $F_2$ , und da die Zugstange  $a_1\,a_2$  in der Hülse  $a_2$  sich frei verschieben kann, so ist dadurch ihre Bewegung auch in der Schlußlage des Bentils ermöglicht.

§. 301. Drobschiober. Wenn man dem gewöhnlichen Muschelschieber eine solche Ginrichtung giebt, daß er anstatt ber gerablinig bin- und zurucgehenden



Berfchiebung eine oscillirende Bewegung um einen festen Mittelpuntt annimmt, fo entsteht die burch Fig. 634 verfinnlichte Schieberform. Die Ausmundungen ber Dampfcanale im Schieberfpicgel find bier in Gestalt von Ringfectoren mit nach bem Mittelpunkte C gerichteten Ranten auszuführen, und ebenfo muffen bie abschneibenben Ranten bes Schiebers diese Richtung haben. Es ftellen D1 und D, biefe Mündungen für bie beiben nach den Cylinderenden führenden Canale vor, mahrend Do bie Mindung des Ansblasecanals bebeutet. Der Schieber S ift in II in mittlerer Stellung punktirt ein-


gezeichnet, woraus man erkennt, daß die äußeren Kanten  $k_1$  und  $k_1$  am äußern Umfange der Canäle um die Größe  $k_1\,c_1=k_1\,b_1=d_a$  über die Canalkanten  $c_1$  und  $b_1$  hinweggreisen, so daß diese Größe der äußern Ueberdeckung des Muschelschiedens entspricht. In ähnlicher Weise stimmt die innere Ueberdeckung desselben mit der Größe  $k_2\,c_2=k_2\,b_2=d_i$  überein, um welche die Kanten  $k_2$  und  $k_3$  der Schieberhöhlung gegen die Innenkanten  $c_2$  und  $b_2$  der Canalmündungen zurückreten. Da der Schieber durch ein auf der Kurbelwelle der Dampsmaschine besestigtes Excenter bewegt wird, bessen Stange einen Hebel auf der Schieberage ergreift, so erkennt man, daß


diesem Excenter wie beim Muschelschieber eine gewisse Boreilung & gegeben werben muß, berart, daß in der Todtlage der Kurbel der Schieber um eine gewisse Kröße  $\lambda$  aus seiner Mittelstellung nach der einen oder andern Seite herausgetreten ist, um in dieser Stellung bereits eine gewisse äußere Boröffnung  $o_a = \lambda - d_a$  für den Eintritt und eine innere Boröffnung  $o_i = \lambda - d_i$  für den Austritt des Dampses zu erhalten. Für diese Steuerung gelten daher ganz dieselben Betrachtungen, wie für den gewöhnlichen Muschelschieber, und man kann auch die sür diesen angegebenen Diagramme direct verwenden, wenn man nur berücksichtigt, daß irgend eine von dem Excenter auf den Schieberhebel übertragene Bewegung x an dem äußern

Umfange  $c_1\,b_1$  der Canäle eine Berschiebung von  $x\,\frac{r_1}{r_2}$  hervorbringt, unter  $r_1$  ben Halbmesser  $Cc_1$  und unter  $r_2$  die Länge des Hebels verstanden. Die









Untersuchung foll hier für ben oscillirenden Kreisschieber nicht weiter durchgeführt werden, da derselbe bei Dampfmaschinen boch nur selten Anwendung
findet, indem er, ohne eine Bereinfachung
ber Steuerung im Gesolge zu haben, an
bem Uebelstande aller Kreisschieber leibet,
daß der dichte Schluß auf die Dauer
wegen der ungleichen Abnutzung in verschiedenen Arenabständen nicht zu erhalten ist.

Dagegen bat man wohl öfter zur Steuerung von Dampfmafchinen Rreis. Schieber angewendet, welche burch ihre ununterbrochene Umbrehung Dampfvertheilung bewirten, weil biefe Schieber infofern eine Bereinfachung ber Bewegungsvorrichtung ermöglichen, als babei bie Nothwendigkeit wegfällt, burch Excenter ober Rurbeln eine hin- und zurückgehende Bewegung zu erzeugen. Mus biefem Grunde tonnen rotirende Rreisschieber in einzelnen Fällen, namentlich bei schnellem Gange ber Maschinen in gewissem Grabe gerechtfertigt erscheis nen, obicon fie ben Uebelftand ber schwierigen Dichthaltung mit ben oscillirenden Schiebern gemein haben.

In Fig. 635 I und II (a. v. G.) ift ein rotirender Schieber in amei Schnitten burch die Are und fentrecht bagu bargestellt, mabrend Sig. 635 III die Anficht bes Schiebersviegels von oben zeigt. Bierin bedeuten D, und D. bie Mündungen ber beiben Dampfcanale, mabrend ber abgebende Dampf nach ber mittlern Deffnung Do burch bie Schieberhöhlung O gelangen tann. Der Eintritt bes frischen Dampfes erfolgt burch ben Durchgangecangl K in bem Schieber S abwechselnd nach D, und D, je nachbem bei ber Drehung bes Schiebers biefer Canal über D, und D, fteht. Es geht baraus ichon hervor, daß ber Schieber in berfelben Zeit wie die Dampfmaschine eine volle Umdrehung machen muß. In Fig. 635 III find die abschneibenden Ranten bes Schiebers für die Tobtlage der Rurbel punttirt eingezeichnet, und man ertennt baraus, daß bie Broge k, c, ber Boröffnung og für ben Gintritt und b. h. berjenigen og für den Austritt entspricht. Der Eintritt frischen Dampfes bort auf, wenn k, nach c, getreten ift, also nach einer Drebung ber Rurbel um k. Cc. = 01 vom tobten Buntte. Alsbann beginnt bie Expansion, welche so lange andauert, bis h, nach c, getreten ift, also bie Rurbel um ben Wintel h. Cc. = w, vom tobten Buntte absteht. Runmehr beginnt der Boraustritt. Andererfeits tann ber Dampf auf der Borderfeite bes Rolbens mabrend ber Drehung um o3 = h2 Cb2 austreten, bis h, nach b, gelangt ift, in welchem Augenblide eine Compression bes jurudbleibenden Dampfes eintritt, bis ber frifche Reffelbampf bem Rolben ents gegentritt, was nach einer Rurbelbrehung um  $\omega_4=k_1\,Cb_1$  vom todten Buntte aus geschieht. Die Uebereinstimmung biefer Berhaltniffe mit benen ber gewöhnlichen Schieberfteuerung find beutlich, und es geht namentlich hervor, daß auch mit biefem Schieber eine großere Erpanstonswirfung nicht zu erreichen ift, ohne eine wesentliche Compression gleichzeitig zu veranlaffen. Man konnte auch bier einen besondern Erpansionsschieber auf bem Grundichieber anbringen, in welchem Falle diefer Expansioneschieber die Form einer freisrunden Scheibe annehmen wurde, welche auf bem Ruden von S befindlich und mit zwei entsprechenden Deffnungen gum Durchlaffen bes Dampfes verfeben fein mußte. Durch eine Berbrehung biefer in Rube befindlichen Platte könnte man die Expansion veränderlich machen. artige Ginrichtung wird im nachsten Baragraphen bei einer baselbft zu befprechenden Sahnsteuerung für Boolf'iche Maschinen noch näher angeführt werben.


Wenn man bem Drehschieber anstatt ber ebenen Form die Gestalt eines Regels giebt und ihn in einem gleichfalls tegelförmigen Gehäuse bichtschließend bewegt, so entsteht ber Dahn, welchen man ebenfalls als Steuerungsvorrichtung bei Dampfmaschinen angewendet hat. Die Anordnung eines solchen oscilliren ben hahnes wurde schon oben in Fig. 588 angegeben; die Einrichtung, welche ein ununterbrochen rotirender hahn erhalten

muß, ist aus Fig. 636 zu ersehen. Hier ist ber Hahntegel mit zwei Canälen  $C_1$  und  $C_2$ , beren Mündungen diametral gegenüberliegen, versehen, welche in leicht ersichtlicher Weise bei der Umdrehung des Kegels den bei E eintretenden Dampf abwechselnd nach je einem der beiden Canäle  $D_1$  und  $D_2$  des Dampfcylinders gelangen lassen, während gleichzeitig der andere dieser Canäle mit dem Abblaserohre A in Berbindung steht. Auch hierbei muß der Hahntegel sitr jede Umdrehung der Dampsmaschine genau einmal um seine Are gedreht werden. Man kann aber die Einrichtung auch so tressen, daß eine halbe Umdrehung des Steuerhahnes sitr jede Kurbelumdrehung der Dampsmaschine genügt, wenn man dem Hahntegel nach Fig. 637 vier Canäle giebt, deren Mündungen im Umsange gleich weit von einander abstehen,

Fig. 636.








und von denen zwei diametral gegenüberliegende  $C_1$  und  $C_1'$  mit dem Ausblaserohre A und die beiden anderen  $C_2$  und  $C_2'$  mit dem Dampfzusührungsrohre E in Berbindung stehen. Nach diesem Principe ist der im folgenden Paragraphen zu besprechende Ehrhardt'sche Hahn für Boolf'sche Masschinen angeordnet.

Stouerung Woolf'scher Maschinen. Eine Boolf'iche Maschine §. 302. ist immer mit zwei Cylinbern von verschiedener Größe, einem kleinern Hoch - brudcylinder und einem größern Niederbrudcylinder versehen, in welchen lettern ber aus dem kleinern Cylinder ausblasende Dampf geführt wird, um daselbst durch die im Berhältnisse der beiden Cylinderräume statzsindende Ausbehnung noch eine bestimmte Expansionsarbeit auszuüben. Die ersten Maschinen dieser Art waren so eingerichtet, daß die beiden Kolben stets in derselben Richtung sich bewegten, indem man beide Kolbenstangen auf eine und dieselbe Kurbel wirken ließ, sei es durch Bermittelung eines

Balanciers bei ben stehenben Maschinen, sei es direct bei liegenden Maschinen. In neuerer Zeit hat man jedoch mit Bortheil solche Anordnungen ausgeführt, bei welchen die Bewegung der beiden Kolben stets nach entgegengesetzten Richtungen stattsindet, indem man die Kolbenstangen auf zwei gesonderte, diametral gegenüber angebrachte Kurbeln wirken lüßt.

Die Wirkungsweise einer Woolf'schen Maschine mit gleicher Bewegungsrichtung ber beiben Kolben ist aus ber schematischen Fig. 638 ersichtlich. Jeber ber beiben Chlinder c und C ist hier mit einem Muschelschieber s und S versehen, durch bessen Bewegung die Bertheilung des Dampses in bekannter Weise geschieht. Denkt man sich nun etwa den frischen Kesseldampf durch das Rohr E zugeführt, also umgekehrt der gewöhnlichen Schieberssteuerung, so muß bei der in der Figur vorausgesetzten Auswärtsbewegung des kleinen Kolbens k der durch da austretende Damps nach Bassirung des


Nia. 638.




Schieberkastens durch den Canal  $D_1$  unter den großen Rolben K treten, denselben gleichsalls nach oben verschiebend, wobei der oberhalb K befindliche Dampf durch den Canal  $D_2$  nach dem Ausblaserohre A gelangt, welches dei Boolf'schen Maschinen mit dem Condensator in Berbindung steht. Man ertennt auch, daß die Zussihrung

bes Dampfes nach beiden Cylindern regelrecht erfolgen wird, wenn den beiben Schiebern s und S ftete entgegengesette Bewegung ertheilt wird, indem 3. B. fur bie in ber Figur gezeichnete Stellung s im Auffteigen und S im Niedergeben begriffen ift. Es tann übrigens bemertt werben, bag die beiben Schieber ftete in berfelben Richtung bewegt werben muffen, wenn man auch bem Schieber s die gewöhnliche Ginrichtung giebt, bermoge beren ber frifche Reffelbampf biefen Schieber von außen umgiebt und nach feiner Wirtung burch die Schieberhöhlung entweicht. In biefem Falle muß naturlich jeber Schieber feine besondere Dampftammer erhalten und bie Rammer bes Schiebers S muß mit bem Ausblaferobre Wenn in biefem Falle auch bes fleinen Cylinders in Berbindung fteben. bie Canalweiten und baber bie Bublangen beider Schieber gleich groß find, fo fonnen bie letteren auch mittelft einer gemeinschaftlichen, bie beiben Schieberftangen erfaffenden Traverfe von bemfelben Ercenter aus be-Soll, wie man bies meiftens anordnen wirb, ber meat werben. Dampf bereits in bem fleinen Cylinder einer Erpansion unterliegen, jo hat man ben Schieber s biefes fleinen Chlinders mit einer ber fruber besprochenen Expansionsvorrichtungen zu versehen, etwa mit einer Expansionsschieberplatte (f. §. 289, Fig. 591), die durch ein besonderes Expansionssercenter bewegt wird. Für den großen Cylinder ist eine solche Borrichtung aber natürlich nicht anzubringen, wenn während des ganzen Kolbenlaufs der Dampf aus dem Hochdruckplinder in den Niederdruckplinder überströmen soll.

Man tann die beiben Bertheilungsschieber einer Boolf'schen Dampfsmaschine auch durch einen einzigen von der hich'schen Construction nach Fig. 639 ersetzen, welcher Schieber in seinem Innern außer mit der geswöhnlichen Muschel h noch mit einem Canale k versehen ist, der in gewissem Sinne als die Dampstammer für den Schieber des Niederdruckrylinders ansgesehen werden tann. Der Schieberspiegel enthält hier außer der mittlern






mit dem Condensator verbundenen Austrittsöffnung C für den abgehenden Dampf noch die Mündungen von vier Candlen, von denen u und ü den Dampf unter und über den fleinen Kolben und U und Ü unter und über den großen Kolben leiten. Es ift ersichtlich, wie bei der gezeichneten Schiebersstellung frischer Resselbampf durch ü über den kleinen Kolben gelangt, während der unter demselben befindliche Dampf durch u und den Canal k nach Ü über den großen Kolben treten kann, unterhalb dessen der gebrauchte Dampf durch U und die Muschelhöhlung k nach dem Austrittsrohre C gelangt.

Bur Bewegung biefes Schiebers ift öfter anstatt eines Kreisercenters bas in Fig. 640 gezeichnete Bogenbreied von Hornblower verwendet worden.


Dieses Dreied ift ein burch brei gleiche Kreisbogen von je 600 Lange begrenzter Daumen ABC, welcher auf einer rotirenben Scheibe fo befestigt ift, bak bie eine Ede C mit bem Mittelpuntte und ber gegenüberliegende Bogen mit bem Umfange berfelben jufammenfällt. Die ben Schieber bewegende Steuerstange umfangt bas Dreied in Bestalt eines rechtedigen Rahmens DEFG, beffen Beite bem Balbmeffer CB ber Scheibe gleich Bei einer Umbrehung ber Scheibe im Sinne bes Bfeiles um 600 verbleibt ber Rahmen in feiner höchsten Stelle in Rube, wobei ber Bogen BA auf ber Seite DE bes Rahmens gleitet, bis bas Dreieck bie Lage BOC angenommen hat. Bei einer weitern Drehung um 600 wird ber Rahmen burch die auf GF fich malgende vorbere Bogenfeite CB abmarts bewegt, wobei ber Berührungspunkt M von C nach P rudt und bei weiterer Drehung um 60° gelangt bie Borberfeite CB nach CR, fo bag ber Rahmen im Bangen um ben Salbmeffer CR ber Scheibe verschoben wirb. In gleicher Beife erfolgt ber Rudgang, indem die nach PR gefommene Bogenfeite AB aunächst auf der in F, G, stehenden untern Rahmenfeite hingleitet, bis der



vordere Echunkt nach S gelangt ist, worauf der Rahmen durch die Borderseite wieder um den Scheibenhalbmesser emporgeschoben wird. Bermöge dieser Anordnung bleibt der Schieber in jeder der außersten Lagen während eines Drittels der Hubzeit in Ruhe, und daher geht das in den übrigen zwei Dritteln der Zeit erfolgende Deffnen und Schließen der Dampswege schneller vor sich als bei der Anwendung des gewöhnlichen Kreisercenters.

Wenn die Bewegung der beiden Dampftolben wegen der Anwendung von zwei diametral gegenüberstehenden Kurbeln jederzeit nach entgegengeschten Richtungen ersolgt, wie dies neuerdings bei liegenden Maschinen vortheilhaft angeordnet wird, so kann man die Dampfvertheilung für beide Cylinder ebenfalls durch einen einzigen Schieber erzielen, wenn man demselben die durch Fig. 641 versinnlichte Einrichtung giebt. Her stellt A den Anstrittscanal für den aus dem großen Cylinder entweichenden Dampf vor und l und r sind die nach der linken und beziehungsweise rechten Kolbensseite des kleinen Cylinders sührenden Canale, während L und R dieselbe Bedeutung für den großen Cylinder haben. Es leuchtet ein, daß bei der gezeichneten Schiebersstellung der Kolben des Hochdruckplinders von rechts

nach links, bagegen ber Nieberdrucktolben von links nach rechts bewegt wird. Um hierbei zur Berkleinerung bes schädlichen Raumes die Dampscanäle kürzer zu machen, kann man den Schieber nach der Mittellinie MM in zwei Theile trennen, welche man nach den beiden Enden der Dampschlinder verlegt, woselbst man auch die betreffenden Canäle ausmünden läßt. Diese Anordnung ist durch Fig. 642 versinnlicht, worin S. und S. die Spiegel sür die beiden durch eine gemeinsame Stange bewegten Schieber sind. Der




Austrittscanal A findet sich hier ebenfalls an jedem Ende  $A_l$  und  $A_r$  wieder' und die Canale l und r sind gegen diejenigen L und R wegen der Lage ber Cylinder seitlich versett.

Schlieflich fei hier noch einer eigenthunlichen Steuerung Boolf'icher Maschinen mittelft bes Chrharbt'schen Sahnes gebacht, wie eine berartige Steuerung an einer in Wien 1873\*) ausgestellten Maschine ber Dingler's ichen Maschinenfabrit in Zweibruden angebracht mar. Die beiden borizontal neben einander gelagerten Enlinder C und c von gleicher Länge tragen an jebem Ende einen Steuerhahn, wie er in Fig. 643 I und II (a. f. S.) bargestellt ift. Diefe beiben Bahne find gang gleich gebilbet, aber um 900 gegen einander verstellt eingesett. Die Sahnlegel werden von der Dampfmaschinenwelle aus burch Raber ununterbrochen umgebrebt, fo zwar, baf bie Regel für jeben vollen Umgang ber Dampfmaschine genau eine halbe Drehung In der Figur ftellt I ben Sahn am linten und II ben am rechten Enbe für biejenige Zeit vor, in welcher ber fleine Rolben von linte nach rechts und ber große von rechts nach links fich bewegt. Für bie entgegengesette Bewegungerichtung ift jeber Sahn um 900 gebreht anzunehmen, b. h. es gilt II fur ben linten und I fur ben rechten Steuerhahn. ber mit ber frubern übereinstimmenben Bezeichnung ergiebt fich bie Art ber

<sup>\*)</sup> S. d. Deutid. Ausstellungsbericht ber Wiener Beltausftellung, Gruppe 18, von Rittershaus.

Dampfvertheilung. Um auch schon in bem kleinen Cylinder eine gewisse Expansion zu erlangen, ist über bas Ende jedes Hahnkegels eine conische Hulfe H geschoben, beren Schlipe e die Dampfeintrittsöffnungen e1 im Regel bei bessen Drehung während gewisser Zeit offen lassen und wieder verschließen




(Fig. 643 III). Diese Huse befindet sich in Ruhe, und sie erhält nur durch ben Regulator diejenige geringe Berdrehung, welche zu einer Beranderung bes Fullungsgrades ersorderlich ift.

§. 303. Vontilstouorung mit Sporrklinkon. Die Bentilsteuerungen sinden vorzugsweise Anwendung bei den alternirenden Maschinen, wie sie zur Baser, bewältigung in Bergwerken gebraucht werden und über deren nähere Einrichtung in Thl. III, 2 gehandelt wird. Man wendet hierbei vielsach die aus §. 154 bekannte Sperrklinkensteuerung an, von welcher in Fig. 644 I u. II ein Beispiel gegeben ist. Diese Figuren stellen eine der in Cornwall gebräuchlichen doppeltwirkenden Wasserhaltungsmaschinen vor. Man ersicht aus der Fig. 644 II (S. 1094), daß zur Steuerung vier Bentile, zwei kleinere e1, e2 sür den Einlaß und zwei größere a1 a2 sür den Austritt des Dampset vorhanden sind. Die nach dem Dampschlinder sührenden Röhren c1c4 münden unterhalb der Eintrittsventile e und oberhalb der Austrittsventile sin die zugehörigen Bentilgehäuse ein. Während das Rohr E zur Zuschhrung


des Reffeldampfes dient, wird der gebrauchte Dampf durch das Rohr A nach dem Condensator geleitet. Man erkennt, daß bei der Eröffnung der

Fig. 644 I.



Bentile e1 und a2 der frische Dampf über ben Rolben K treten und ber gebrauchte Dampf aus bem untern Cylindertheile nach bem Conbensator gelangen kann. Umgekehrt wird nach ber Deffnung ber beiben anberen Bentile e2 und a1 der unter ben Kolben tretende Dampf ben erstern emporschieben, während ber Abbanupf von oben entweicht.

Bur Bewegung ber Bentile ift die Maschine mit zwei Steuerwellen w, und wa ausgeruftet, welche mittelft ber auf ihnen befindlichen Bebel h, h,



ber Schubstangen s und ber Bentilbebel I und k bie Bentile öffnen und schließen, je nachbem ihnen eine Drehung nach ber einen ober andern Richtung ertheilt wird. Diefe Drehung wird ben Steuers wellen in ber jum Schließen erforberlichen Richtung burch bie Anftoffnaggen K, und K, ertheilt, welche auf ber als Steuerbaum bienenden Rolbenftange L ber Luftpumpe angebracht find, und welche bei ihrer auf = und nieder. fteigenden Bewegung abwechselnd an bie Steuerhebel h, ober h, ftofen. Bum Deffnen ber Bentile bagegen find die Bewichte G, G, vorgeseben, beren Bug. ftangen an entsprechenden Bebeln ber Steuerwellen angreifen. Das mit diese Bewichte nicht gur unrechten Zeit bie Steuerwellen breben, find auf ben letteren noch bie Sicherheitsquadranten q angebracht, von benen einer bem andern als Gesperre bient, welches zuerft ausgerückt werben muß, bevor bas zugehörige Gewicht nieber: finten und feine Bentile öffnen fann.

Der Gang ber Steuerung ift hiernach ber folgende: In bem burch bie Figuren bargestellten Zustande ist ber Dampstolben K

oben angekommen, ber Anaggen  $K_1$  hat während bes Aufganges die Steuerwelle  $w_1$  an ihrem Arme  $h_1$  ergriffen und berart gebreht, daß die an dieser Welle hängenden Bentile  $e_2$  für den Eintritt unten und  $a_1$  für den Austritt


oben geschloffen worben find. Bleichzeitig murbe babei bas an ber Stange g, hangende Gewicht G, angehoben, um bemnachft jur Birtung bereit ju sein, und außerdem wurde der Quadrant q1 aus bemienigen q2 herausgedreht, so bag nunmehr bie andere Steuerwelle we nicht mehr gehemmt ift. Folge hiervon tann bas Gewicht G. an ber Stange g. nieberfinten, woburch bie Steuerwelle so, gebreht und eine Eröffnung der mit ihr verbundenen Bentile e, und ag eingeleitet wirb. Der Dampfeplinder empfängt frifchen Dampf oberhalb burch bas Bentil ei, mabrend ber vom vorherigen Sube unter dem Rolben befindliche Dampf burch bas Bentil ag nach bem Con-Begen Ende bes bierburch veranlagten Rieberganges ber benfator gelangt. Steuerstange trifft ber Anaggen K2 gegen ben Arm h2 ber Steuerwelle w2, biefe fo herumbrebend, bag bie Bentile e, und a, wieber geschloffen werben, bas an g, hangende Gewicht G, angehoben und ber vorher gegen q, gefallene Quabrant q2 wieber gurudgebreht wirb. hierburch wird bie Steuerwelle w, frei, bem Buge ber Gewichtsftange g, ju folgen, wodurch bas untere Gintritteventil eg und bas obere Auslagventil ag geöffnet werben, ber Dampftolben baber wieber jum Auffteigen genöthigt wirb. Der Dampf tommt in biefer Dafchine burch Expanfion nicht gur Birtung, ebenfo arbeitet die Mafchine nicht mit Stillftandspaufen zwischen ben einzelnen Buben; wie bies erreicht werben tann, foll im Folgenben besprochen werben.

Wie im Thl. III, 2 angegeben wird, tommt &. 304. Kataraktsteuerung. es bei ben Bafferhaltungsmafchinen ber Bergwerte barauf an, zwischen zwei auf einander folgende Bube ber Mafchine Stillftanbepaufen einzuschalten, um hierdurch eine Regulirung bes Forberquantums nach Maggabe ber gu bewältigenben Baffermenge zu ermöglichen. Damit nun nach Ablauf einer folchen Baufe bie Dafchine von Reuem in Gang gefett werben tann, ift es nothig, bas betreffende Bentil, burch beffen Eröffnung bie Bewegung eingeleitet wird, burch eine außerhalb ber Maschine liegende Rraft zu öffnen. Sierzu wendet man, wie bei ber vorstehend besprochenen Dafchine, Gewichte an, welche burch bie Bewegung bes Dampftolbens gehoben werben, fo bag fle nachher fähig find, die beabsichtigte Wirkung burch ihr Niederfallen auszuüben. Damit nun aber hierbei die gewünschte Paufe von bestimmter Zeitbauer eintrete, muß man eine geeignete Ginrichtung treffen, vermöge beren bie Reit beliebig regulirt werden tann, nach welcher und in welcher bas gebachte Rieberfinten ber Gewichte erfolgt. Die hierzu bienenbe Borrichtung führt ben Namen Rataraft, und von ihr haben die mit einer solchen Ginrichtung verfebenen Steuerungen ben Ramen ber Ratarattfteuerungen erhalten.

Ein Rataratt besteht im Befentlichen aus einer Bumpe, beren Rolben burch bie Maschine emporgezogen wird, und welcher hernach burch die Gin-

wirfung eines auf ihm lastenden Gewichtes das Bestreben erhält, wieder nieder zu sinken. Diesem Bestreben setzt sich ein bestimmter Widersand entgegen, welcher dadurch hervorgerusen wird, daß der Kolben beim Niederssinken das unter ihm in dem Cylinder besindliche Wasser durch eine Dessendinken das unter ihm in dem Cylinder besindliche Wasser durch eine Dessendische Sinkens um so kleiner, die Dauer des Sinkens also um so größer ausfallen wird, je enger die gedachte Dessend ist, durch welche das Basser hinausgetrieben werden muß. Man hat demnach in der Regulirung dieser Dessends ein bequemes Mittel, um die Fallzeit des Gewichtes und damit die Dauer der Bause zu regeln.

Die Einrichtung eines Kataraktes ift aus Fig. 645 ersichtlich. In bem mit Wasser ober Del gefüllten Kasten W ist ber Pumpencylinder C aufgestellt, dessen Plungerkolben K burch ben um O brehbaren Hebel H bewegt



wirb. Das Aufziehen dieses Hebels geschieht durch die mit dem Gestängt verbundene Steuerstange S, welche mit dem Anstoßtnaggen k gegen den Hebel H trifft, denselben mit sich emporziehend, wogegen das Niedersinken des Kolbens durch das gleichsalls gehobene Gewicht F bewirkt wird. Beim Anheben des Kolbens wird durch das Saugventil v Wasser aus dem Kasten W angesaugt, welches beim Niedersinken des Kolbens durch die regulirbart Deffnung o wieder in den Kasten W zurückritt. Bei diesem Niedersinken kann der Hebel H gegen einen Ausrückhebel des betreffenden Bentilgewichtes drücken und dadurch dieses Gewicht von einer vorhandenen Hemmung ans lösen, so daß nunmehr die Eröffnung dieses Bentils veranlaßt wird. In solchem Falle nennt man den Katarakt einen auslösenden, im Gegen:


٢

saterakthebel H beim Riebersinken direct die Eröffnung des betreffenden Bentils besorgt. Der in der Figur dargestellte Ratarakt kann, wenn der Rnaggen k seinen Hebel H freiläßt, unmittelbar niedersinken, weshalb man ihn als einen freien Katarakt bezeichnet. Es kann aber auch die Einrichtung so getroffen werden, daß dem Hebel H erst dann das Sinken ermöglicht wird, nachdem eine besondere, in der Figur nicht näher angegebene Hemmung besselchen durch die Steuerstange Sausgeklinkt worden ist; der Ratarakt beist dann ein gehemmter.

Bon ber Birfungsweise und ben verschiedenen Ginrichtungen bes Rataraftes erhalt man am besten eine Borftellung, wenn man sich die Wirtung bes Dampfes in ben betreffenden Wafferhaltungsmafchinen vergegenwärtigt. Ru bem Ende fei C in Fig. 646 ber Dampfcplinder einer birect wirkenden Bafferhaltungsmafchine, an beffen Rolbenftange S bas jugehörige Bumpen-Durch ben Dampfbrud auf ben Rolben K wird biefes gestänge bangt. Gestänge gehoben, wobei ber angehängte Bumptolben bas Waffer aus bem Bumpensumpfe in ber Grube anfaugt. Wenn alebann ber Dampf aus bem Cylinder ine Freie ober in ben Condensator entlaffen wirb, so brudt bas Geftange burch fein Eigengewicht bas angefaugte Baffer in ben Steig. röhren ber Bumpen empor, wie biefe Wirkungsweise in Thl. III, 2 naber Die Mafchine ift fonach eine einfachwirtenbe, und fie erläutert wirb. heißt birectwirtenb, weil bas Bestänge birect an bie Dampftolbenftange gehängt ift, im Gegensate zu ben inbirecten Daschinen, bei benen bas Beftange vermittelft eines zwischengeschalteten Balanciers gehoben wirb. Ein wesentlicher Unterschied besteht nicht in ber Steuerung ber birecten und ber indirecten Dafchinen, und es foll baber im Folgenden ber Ginfachheit halber nur von ben birect wirkenben Maschinen gehandelt werben. zugehörige Cylinder C hat hierbei nur zwei Bentile, von benen bas eine e jum Ginlaffen bes frifchen Reffelbampfes bient, mahrend bas andere g bas fogenannte Gleichgewichteventil nach feiner Eröffnung bem unter bem Rolben K befindlichen Dampfe ben Uebertritt auf die obere Rolbenfeite ge-In Folge hiervon herrscht zu beiben Seiten bes Rolbens bie gleiche Breffung, fo bag bem Bumpengeftange bie erwähnte Niebergangsbewegung ermöglicht ift. Das Einlagventil e wird hierbei fcon vor ganglicher Beenbigung bes Aufganges geschloffen, berart, bag ber unter bem Rolben befindliche Dampf burch Erpanfion gur Wirtung tommt, und bag bie in ber Geftangmaffe aufgespeicherte lebendige Rraft in die zu einer gewissen fernern Erhebung bes Bestänges erforberliche mechanische Arbeit umgefest wirb. In gleicher Art wird auch bas Gleichgewichtsventil g icon vor beendigtem Riedergange bes Rolbens gefchloffen, bamit ber unter bem Rolben noch befindliche Dampf wie ein Buffer ben Stof ber niebergebenben Maffen

milbere. Bei den mit Condensation wirkenden Maschinen dieser Art ist außer den beiden hier gedachten Bentilen noch ein drittes, das Auslaß- oder Condensatorventil in dem Austrittsrohre A vorhanden, welches gleichzeitig mit dem Einlaßventile geöffnet wird, während es geschlossen gehalten werden muß, wenn nach Eröffnung des Gleichgewichtsventils der Rückgang des Sesstänges durch sein Eigengewicht veranlaßt wird. Wäre ein solches Condensatorventil nämlich nicht vorhanden, oder würde es beim Kolbenniedergange nicht geschlossen, so würde der Dampstolben unter sich Damps von so geringer Dichte vorsinden, daß auf die erwähnte Birkung eines elastischen Bussers nicht zu rechnen sein würde. Beim Borhandensein dieses Condensatorventils dagegen hat der nach beendigtem Niedergange oberhalb des Kolbens besindliche Damps ungefähr dieselbe Spannung, wie sie unterhalb des Kolbens zu Ende des Aufganges vorhanden war. Ist diese letztgedachte Spannung eine große, wie es der Fall ist, wenn der Damps wenig oder





gar nicht ervandirte, fo wilrbe gur nach-Conbenfirung biefes berigen Danipfes eine groke Menge Ginfprismaffer nothig fein; aus biefem Grunde pflegt man baber in folden Fällen einen Theil bes unter bem Rolben befindlichen Dampfes burch Eröffnung eines ju bem 3mede vorgefebenen Musblafeventile in die freie Atmosphäre zu entlaffen. mehr erwähnten Subpaufen erzielt man, wie aus bem Borftebenben erfichtlich fein wird, baburch, bag man vor Eröffnung eines ber beiben Bentile e ober a eine gewisse burch die Rataratte regulirte Beit verftreichen läft.


Nach bem Borhergegangenen erftart sich nun die Einrichtung und Birtungsweise bes Kataraktes wie folgt. Es sei e. Fig. 647, das Einlasventil einer einfachwirkenben, directen Basserhaltungsmaschine, mit deren Kolbenstange die Steuerstange S fest verbunden ift, so

baß sie die auf= und abgehende Bewegung berselben mitmacht. Die Bewegung des Bentils e geschehe mit Hulfe des einarmigen Hebels k und der Zugstange s, welche an den Arm des um w drehbaren Hebels w1 angeschlossen ist. Es ist aus der getroffenen Einrichtung ersichtlich, wie der Schluß des Bentils erfolgen muß, sobald der auf der Steuerstange angebrachte Anaggen ke beim Aufsteigen ben Bebel s in ber Richtung bes Bfeiles berumdreht, mabrend ein Eröffnen bes Bentile erfolgt, fobalb die Belle w. bie fogenannte Steuerwelle, bem Buge bes Bewichtes G. folgen tann, welches an den Urm w. biefer Belle angehängt ift. In ber Figur ift bas Bentil im gefchloffenen Buftanbe gezeichnet, wie er bem Augenblide entspricht, in welchem ber Dampftolben feinen höchsten Stand erreicht hat. man fich, bag nach Ablauf ber zugehörigen Baufe bas Gleichgewichtsventil burch feinen bier nicht weiter angegebenen Rataratt geöffnet werbe, fo beginnt die absteigende Bewegung bes Rolbens und bes Steuerbaumes S. fo bag ber Anaggen ke ben Steuerhebel s verläft. Trotbem tann bie Steuerwelle bem Buge bes Gewichtes Gw fo lange noch nicht folgen, als fie burch ben Sperrhebel I. baran gehindert ift, gegen beffen Ansat ber auf ber Steuerwelle w angebrachte Bahn z fich ftemmt. Erft wenn biefe Sperrung ausgelöft worden ift, tann bas Bewicht G, nieberfinten und baburch bas Bentil e aufreißen, fo bag ber frifche Reffelbampf unter ben Rolben treten und benfelben zu neuem Aufgange zwingen tann. Diefe Auslösung bes Gefperres In nun ift dem Rataratte K übertragen. Der Blunger beffelben ift nämlich in ber gehobenen Lage befindlich, in welche ihn ber Anftoffnaggen k, bes Steuerbaumes beim vorherigen Auffteigen gebracht bat. Wenn biefer Blunger unter Ginflug feines Gewichtes G, nieberfintt, fo gieht er bie mit ihm verbundene Auslösestange zw nach fich, und biefe Stange trifft babei gegen ben Sperrhebel le, benfelben nieberdrudend und ben Sperraahn & be-Best erft tann bas Bewicht Gw bie beabsichtigte Deffnung bes Bentile e bewirken, und es hangt bie frubere ober fpatere Gröffnung wefentlich von ber Geschwindigkeit ab, welche bem nieberfinkenden Blunger P burch die Austrittsöffnung bes Waffers jugelaffen ift. Der Rataratt ift baber bier ale ein auslösenber wirtfam; berfelbe ift aukerbem ein gebemmter. benn man erfieht aus ber Figur, daß bas Sinten bes Rataratthebels he nicht fruher erfolgen tann, ale bie ber Sperrhebel Ik niebergebrudt worben ift, wodurch ber Anfat beffelben ben Sperrgahn e, bes Bebels he frei giebt. Die Auslösung biefes Ratarattgesperres ift ber Steuerstange S übertragen, welche beim Riebergange mit bem Rnaggen k, gegen ben Bebel l, trifft.

Man erkennt leicht, daß die beiden Gesperre sich von selbst wieder einrücken, sobald der auswärts gehende Steuerbaum S die Wellen w und u in der dem Pseile entsprechenden Richtung umdreht; die Gewichte  $G_1$  und  $G_2$  sind zu diesem Zwecke angeordnet.

Es ift nach dem Borstehenden nicht schwer, die Einrichtung anzugeben, welche den Rataratt zu einem freigehenden und zu einem steuernden macht. Läßt man nach Fig. 648 (a. f. S.) die hemmung  $l_k$  und  $s_1$  des Rataratthebels fort, so tann derselbe seine niedergehende Bewegung in demsselben Augenblide beginnen, in welchem der abwärtsgehende Steuerbaum

ihm ben Anaggen kp entzieht. Im Uebrigen ift die Wirfung dieses freien Rataraktes dieselbe wie vorher, d. h. es wirft berselbe ebenfalls auslösend auf das Gesperre des Bentilhebels w1. Der Unterschied besteht wesentlich nur darin, daß der freie Aatarakt, Fig. 648, während der ganzen Niedergangszeit und der darauf folgenden Pause im Niedersinken begriffen ist, wogegen der gehemmte Katarakt, Fig. 647, nur während dieser Pause vor dem ersolgenden Ausgange in Thätigkeit kommt. Wan wird




mit Rücksicht hierauf auch ben freien Katarakt größer machen muffen als ben gehemmten.

Läßt man andererseits die hemmung des Bentilgewichtes weg, so entsteht unter Beibehaltung der hemmung des Kataraktes die Anordnung der Fig. 649, welche einen gehemmten steuernden Katarakt vorstellt. Die lettere Bezeichnung rechtfertigt sich mit Rücksicht darauf, daß hier der niedersinkende Katarakthebel be direct das Bentil e für den Eintritt des Dampfes öffnet. Diese Eröffnung ersolgt daher nur so langsam, wie es der Senkung des Plungers entspricht; die Thätigkeit des Kataraktes ist wegen der vorhandenen hemmung desselben auf die Zeit der Ruhepause beschränkt, die dem Aufgange vorhergeht, gerade so wie bei dem Katarakte der Fig. 647.

Läßt man endlich von bem zuerst besprochenen Rataratte beibe hemmungen fort, so entsteht die einsachste Form bes freien fleuernden Ratarattes nach Fig. 650, bei welcher ber hebel hk unmittelbar nach seiner Erhebung burch den Steuerknaggen kp wieder sinken kann und dabei direct auf die Eröffnung bes Eintrittsventils wirkt.

Ein solches Getriebe wie ber hier befprochene Rataratt ift nun bei jeber Bafferhaltungsmaschine in so vielen Ausstührungen anzuordnen, als Bentile porbanden find, beren Bewegungen von einander verschieden und vor beren


Ria. 650.



Eröffnung eine Stillftanbspaufe eintreten foll. Bei einer einfachwirtenden Dafchine nach Art ber Fig. 646 find beshalb zwei Rataratte anaubringen, für bas Gintritteventil und für bas Gleichgewichteventil, wenn eine Baufe fomobl nach bem Aufgange wie nach bem Niebergange ftatthaben foll. Ift wegen ber vorhandenen Condenfation noch ein brittes Bentil vorhanden, welches die Berbindung mit bem Conbenfator berftellt und unterbricht, fo tann baffelbe von bem Rataratte bes Gintrittsventile gleichfalls bethätigt werben, ba biefe beiben Bentile in ber Regel übereinstimmend bewegt werben. gegen wilrbe eine boppeltwirtenbe Dafchine im Allgemeinen fur bie vorhandenen vier Bentile auch vier Rataratte bedurfen, fofern man nicht etwa ber Ginfachbeit halber bie Eröffnung eines Austrittsventile in bemfelben Angenblide wie bie bes entgegengefesten Eintritteventile vornimmt, um beibe burch einen gemeinfamen Rataraft bethätigen ju tonnen. Will man bei einer mit Kataratten versehenen Mafchine bie Baufen befeitigen, fo tann bies

burch Aushängung der betreffenden Kataratte geschehen, nur muffen in diesem Falle besondere Sperrklinken für die Bentilhebel vorhanden sein, die durch ben Steuerbaum in der Weise ausgeklinkt werden, wie es gelegentlich der im vorigen Paragraphen besprochenen Maschine aus einander gesetzt worden ift.

Bur größern Berbeutlichung ber Rataraktstenerung ist in Fig. 651 (a. f. S.) bas Schema für eine einfachwirkenbe birecte Bafferhaltungsmaschine angegeben. Für bas Einlagventil ift ber Ratarakt K. und für bas Gleichgewichtsventil berjenige K, angeordnet. Diese Ratarakte sind gegen die zuvor besprochene Sinrichtung in der Beise vereinsacht, daß jedes Bentilgewicht bei



seinem Riebersinken zugleich das Kataraltgewicht des andern Bentils
aufzieht, was in folgender Beise erreicht wird.
Die Steuerung ist in
berjenigen Stellung gezeichnet, in welcher das

Gleichgewichtsventil gerade aufgeriffen murbe, fo bag ber Dampftolben feinen Riebergang ju beginnen im Begriffe ift. Das Eintrittsventil ist baber in einer vorbergegangenen Beit fchloffen, wobei fein Befperrele eingehaft wurbe. und der Katarakt des Gleichgewichteventile Ka ift gefunten, wodurch er bas Befperre la biefes Bentile auslöfte, fo bag beffen Eröffnung burch bas Bentilgewicht G. und mittelft ber Bug-


ftange z, geschehen tonnte. Bei dieser Eröffnung durch das niederssintende Gewicht G, ift die Steuerwelle w, im Sinne des Pfeiles gebreht worden, und ein auf dieser Belle angebrachter Hebel z, hat mittelst der Zugstange b, das Gewicht des Kataraktes K, für das Eintrittsventil angehoben, so daß dasselbe nachher zur Wirfung bereit ift,

nachbem in der folgenden Niedergangsperiode der Steuerhebel so des Gleichsgewichtsventils durch den Knaggen ko wieder abwärts bewegt worden ist. Zu dem Ende ist die Zugstange be mit einer längern Schleife am untern Ende versehen, welche ihr den Abwärtsgang beim Niedergehen gestattet, ohne dadurch die Bewegung des Kataraktes Ke zu beeinflussen. Man erkennt hieraus leicht, daß der Katarakt sich wie ein gehemmter verhält, da ihm das Niedergehen so lange verwehrt ist, als er durch den untern Hals der Schleise ce getragen wird. Ebenso ist aus der Figur zu erkennen, daß durch das demnächst sinkende Gewicht Ge des Eintrittsventils vermittelst der Schleise cz ein Anheben des gesallenen Kataraktgewichtes Gzg für das Gleichgewichtsventil bewirkt werden muß.


Nach biefer allgemeinen Darstellung ber für bie Kataraktsteuerungen geltenben Berhältnisse, welche bem Werke von Blaha\*) entnommen wurde, möge die Beschreibung einer ausgeführten Steuerung biefer Art folgen, deren Katarakt eine von den besprochenen etwas abweichende Einrichtung hat.

Einfachwirkende Wasserhaltungsmaschine. Die durch die §. 305. Fig. 652 (a. f. S.) und Fig. 653 bargestellte Bafferhaltungsmaschine von Sid in Bolton ift eine einfachwirtenbe Dafchine mit einem Balancier, an beffen einem Arme bie Rolbenftange bes Dampftolbens angreift, währenb bas Bumpengestänge an ben anbern Arm gehängt ift. Bur Steuerung ber Maschine, welche burch Expansion wirft, find brei Bentile angebracht, von benen e für ben Eintritt, a für ben Austritt nach bem Conbenfator und g ale Gleichgewichteventil bient. Bur Bewegung biefer Bentile find bie beiden Steuerwellen w, und w, vorhanden, welchen die jum Deffnen ber Bentile erforderliche Drehung burch an ben Stangen g, und g, hangende Bewichte ertheilt wirb, fobald die Gesperre l und k ausgeklinkt find, die fich einer folden Drebung ber Steuerwellen entgegenfeten. Behufe diefer Musklintung dienen die Stangen p und n, welchen burch einen im Folgenden näher zu besprechenden Rataraktfolben eine abwechselnd auf- und abgebende Bewegung mitgetheilt wirb. Bermöge diefer Bewegung bebt bie Stange n beim Auffteigen ben Saten k aus bem Bahne ber Steuerwelle wa, fo bak bie lettere bem Buge bes Gewichtes folgen und burch ihre Drehung bie mit ihr jusammenbangenden Bentile e für ben Gintritt und a für ben Austritt öffnen Ebenso wird burch ein Beben ber andern Stange p vermittelft bes boppelarmigen Bebels Ifo ber Baten I gefentt, fo bag ber Rahn ber Steuer= welle w1 frei wird und biefe Welle burch ben Bug bes Bewichtes an g1 eine

<sup>\*)</sup> Die Steuerungen der Dampfmajdinen, von Emil Blaha. Berlin 1878.



solche Drehung annehmen kann, wie sie zum Deffnen bes Gleichgewichts- ventils g erforderlich ist. Das Schließen der Bentile dagegen geschieht bei dieser Maschine wie gewöhnlich durch den Steuerbaum S, welcher gleichzeitig mit dem Dampftolben auf- und abgeht. Hierzu trägt dieser Steuerbaum die Knaggen  $k_1$  für den Hebel  $s_1$  der Steuerwelle  $w_1$  und  $k_2$  für den Hebel  $s_2$  der Steuerwelle  $w_2$ , und es ist ersichtlich, wie der ausgehende Knaggen  $k_1$  die Welle  $w_1$  so dreht, daß dadurch das Gleichgewichtsventil g geschlossen




Dies gefchieht wird. por Beenbigung tura Rolbenaufganges, fo bag oberhalb bee Rolbens ber noch vorbanbene Dampf bie Wirfung eines Buffers ausüben fann. Cbenfo wirb bas Austritteventil a, bas die Berbindung bes Dampfenlinders mit bem Conbenfator berftellt, burch die niedergebende Bewegung bes Steuerbaumes vermittelft bes Anaggens k2 gefchloffen, welcher bie Welle wa an bem Bebel s, ergreift. Der Schlug bes Gintritteventile e bagegen muß bier, ba bie Dafchine mit Erpanfion wirten foll, in anderer Beife bor fich geben. Bu bem 3mede eines frühern Schluffes biefes Bentile ift die Bugftange, welche ben Ben-

tilhebel bethätigt, mit dem lettern bei  $e_2$  auslösbar durch ein hakenförmiges Auge  $e_3$  verbunden, so zwar, daß dieser Haken  $e_3$  sich aus dem Bentisebel  $e_1$   $e_2$  aushängt, sobald ber Anaggen  $k_3$  den durch ein Gegengewicht  $g_3$  ausbalancirten Arm  $s_3$  ergreift. Hierauf fällt das nicht mehr getragene Eintrittsventil e nieder und die Expansionswirkung beginnt. Es ist ohne Beiteres klar, daß man durch Berstellung des Anaggens  $k_3$  auf dem Steuerbaume den Füllungs-

grad beliebig verändern kann. Das Wiedereinrikken des Hakens  $e_3$  in den Zapfen des Bentilhebels  $e_1$   $e_2$  geschieht unter Einwirkung des Gewichter  $g_3$  von selbst, sobald gegen Ende des Niederganges die Steuerwelle  $w_2$  durch den Anaggen  $k_2$  gedreht wird, wodurch nicht nur der Haken  $e_3$  gehoben wird, so daß er sich in den Zapsen des Bentilhebels  $e_1$   $e_2$  wieder einhalt, sondern auch die Erhebung des vorher gefallenen Gewichtes  $g_2$  veranlaßt wird.

Bur entsprechenden Bewegung der beiden Auslösestangen p und n bient ber in Fig. 654 bargestellte Rataratt, welcher insofern eine eigenthumliche



Ginrichtung zeigt, ale nicht nur ber Niebergang feines Blungere P. fonbern auch ber Aufgang beffelben mit einer burch die Bentile v und w zu regulirenben Beichwindigfeit erfolgt. Bu bem Enbe mit ber Blunger burch bas Gewicht Q mittelft bes boppelarmigen Bebele g gehoben, mahrend fein Riebergang burch bie Belaftung bes Gewichtes Q1 vor fich geht. nämlich bie Steuerftange S emportritt, fo bebt fie mittelft bes Rnaggens k4 ben Bebel q1 ani, fo bag nunmehr ber Blunger burd bas Gewicht Q aufgezogen wirt, wobei er unterhalb Baffer durch bas Bentil v aus bem Raften F anfaugt. Da bie Eröffnung biefe: Bentile burch bie Schraube V re gulirt werben tann, fo ift bierdurd ein Mittel gegeben, die Beit be-

Blungeraufganges zu verändern und dadurch eine mehr oder minder lange Paulin der Bewegung des Dampstolbens zu veranlassen. Bei der gedachten aufsteigenden Bewegung des Plungers nämlich schiebt der Hebel q mittelst seines reticalen Armes r die Schubstange s nach links, womit eine Erhebung der Anslösestange n verbunden ist, wie solche nach dem Borstehenden erforderlich rum den Sperrhaten k in Fig. 652 auszuklinken und die Eröffnung des Sintrittsventils e zu veranlassen, nach welcher der Riedergang des Dampstoldenze beginnt. Hiermit ist auch ein Herabgehen der Steuerstange und des Knaggenze k4 verbunden, in Folge wovon der Hebel q1 frei wird, dem Zuge des Wewichtes Q1 gemäß den Plunger wieder zum Sinken zu bringen. Bei dieser

Niebergehen bes Plungers zieht ber Debelarm r bie Stange s wieber nach rechts und erhebt bie andere Auslösestange p, so daß hierdurch die Auslintung von l aus  $w_1$  bewirft und die Eröffnung des Gleichgewichtsventils eingeleitet wird, welche den Aufgang des Dampftolbens zur Folge hat. Da auch das Bentil w durch die Schraube W stellbar ist, und hierdurch die Geschwindigkeit des Sinkens von P geregelt werden kann, so geht hieraus die Möglichkeit hervor, die Pause zu reguliren, welche vor dem ersolgenden Ausgange des Dampstolbens eintritt.


In der Figur 652 bemerkt man noch eine mit dem Hebel e1 e2 des Einstrittsventiles e verbundene Stange t, welche unterhalb die in einen Cylinder hineintretende Scheibe T trägt. Der Zwed dieser Einrichtung besteht darin, die Geschwindigseit möglichst zu mäßigen, mit welcher das Eintrittsventil beim Niedergehen auf seinen Sit aufstößt. Ferner ist an der Steuerwelle w2 des Eintrittsventils eine Zugstange x angebracht, welche dem Zwede dient, gleichzeitig mit dem Deffnen dieses Bentils durch den Winkelhebel y u. s. w. das Einspritzventil zu öffnen, welches dem Condensator das zur Condensation des Dampses erforderliche Einspritzwasser zusührt. Diese Injection hört auf, wenn der Dampstolben gegen Ende seines Riederganges die Steuerwelle w2 wieder zurückbreht und durch den Schluß des Austrittsventils die Berbindung des Dampschlinders mit dem Condensator unterbricht.

Kataraktsteuerung von Kley. Die vorstehend besprochenen Mas &. 306. fcinen mit Ratarattsteuerung bieten ben Bortheil bar, daß man fie beliebig langfam arbeiten laffen tann, mas mit rotirenben Dafchinen nicht erreichbar ift, auch wenn man fehr fcwere Schwungraber anordnen wollte. Dagegen ift bie Betriebesicherheit ber alternirenben Maschinen wegen bes möglichen Durchschlagens berfelben geringer, ale biejenige von rotirenden Dafchinen, beren Bewegung auch wegen ber vorhandenen Rurbel im Allgemeinen fanfter ift. Die Bortheile ber beiben Syfteme ju vereinen, ift ber 3med ber von Rley an feinen Bafferhaltungemafchinen getroffenen Ginrichtung, indem biefe Mafdinen bie Ginfchaltung von Subpaufen gestatten, tropbem fie mit einem Schwungrabe verfeben find. Die allgemeine Ginrichtung einer folden Maschine ift in Thl. III, 2 angegeben, ohne daß daselbst bie verwendete Steuerung einer nabern Besprechung unterworfen werben tonnte, bie baber an biefer Stelle ihren Blat finden foll. Ale Unterlage für biefe Befprechung bat bie jugeborige Batentichrift B. R. 2345 benutt merben fonnen.

Die betreffende Maschine arbeitet mit einem Balancier, an bessen einem Arme bas Bumpengestänge, an bessen anberm Arme ber Dampschlinder angreift, beziehungsweise die Dampschlinder, wenn die Maschine, wie hier porausgesetzt werden soll, nach dem Boolf'schen Spfteme ausgeführt ist. Das

freie Ende des Balanciers auf der Dampfcylinderseite ist zur Andringung der Lenkerstange für die Bewegung der Schwungradwelle benutzt. Für die Steuerung der doppeltwirkenden Maschine sind sechs Bentile ersorderlich, von denen zwei als Einlaßorgane für den kleinen Cylinder dienen, zwei andere den Austritt des gebrauchten Dampses aus dem großen Cylinder nach dem Condensator regeln und die beiden übrigen dazu gebraucht werden, den aus dem kleinen Cylinder austretenden Damps auf die jeweilig entgegengesete Kolbenseite des großen Cylinders gelangen zu lassen. Bon diesen sein

Fig. 655.




Bentilen, von benen brei an jedem Ende bes Cplinbers angebracht find, giebt bie Fig. 655 eine fchematifche Darftellung. Die Bentile find fo gu fteuern. bag bei einem Bange, 3. B. beim Auffteigen bes Dolbens, das untere Gintritteventil e, bes fleinen Cplinbere und oberhalb die beiben Bentile a, und v. geöffnet find, welche ben Dampf bon ber obern Seite bes großen Rolbens nach bem Conbenfator entlaffen und bie Berbindung berftellen mifchen bem obern Raume bes fleinen und bem untern Raume bes großen Cplinbere. Bon biefen Bentilen wird wegen ber zu erzielen-

ben Expansion zuerst das Eintrittsventil  $e_1$  geschlossen, während der Bereschluß ber beiden Bentile  $a_2$  und  $v_2$  erst gegen das Ende des Aufganges ersfolgt. Bur Einleitung des Niederganges sind dann kurz hinter einander das untere Austrittsventil  $a_1$ , das untere Uebergangsventil  $v_1$  und das obere Eintrittsventil  $e_2$  zu eröffnen.

Bur Bewegung ber Bentile sind zwei Steuerwellen  $w_1$  und  $w_2$ , Fig. 656, vorgesehen, von benen  $w_1$  die Eintrittsventile und  $w_2$  die Aus- und Uebertrittsventile bethätigt. Da die Maschine mit Stillstandspausen am obern wie am untern Ende des Kolbenlauses arbeiten soll, so sind hierfür die beiden mit  $K_1$  und  $K_2$  bezeichneten Katavalte angebracht. Die Bewegung der Steuerarme und der Katavalthebel ersolgt durch die Knaggen der doppelten

Steuerstange S, welche ihre auf- und niedergehende Bewegung von bem Balancier ber Maschine mittelft eines Hulfsbalanciers, also unabhängig von ber Kurbelwelle empfängt.



Die Steuerwellen sind hier, abweichend von ber gewöhnlichen Ausführung, so angeordnet, baß sie doppeltwirfend arbeiten, indem sie in ihrer mittlern Stellung bie an ihnen hangenden Bentile geschlossen halten und je nach ihrem Ausschlagen von biefer Mittelstellung nach ber einen ober andern

Seite bie Eröffnung oben ober unten bemirten. Bierzu find auf jeder Steuerwelle zwei Steuerhebel, s, und t, auf w, fowie s, und t, auf w, angebracht, pon benen ber eine beim Aufgange und ber andere beim Niebergange ber Steuerstange von beren Rnaggen ergriffen wird, wodurch bie Mittelftellung ber Belle veranlagt wirb, in welcher, wie bemertt, die Bentile gefchloffen find. hierbei hat ein auf ber Steuerwelle befestigter Bebel f, auf w, und fa auf wa bie verticale Stellung angenommen und baburch eine burch eine Stange z, und sa auf ibn wirtende Feber F, und Fa gespannt. Reber vermag trot ihrer Spannung eine Drehung ber Steuerwelle nicht gu veranlaffen, weil die von ihr ausgelibte Rraft in biefer Stellung burch die Steuerwelle hindurchgeht; eine folche Drebung wird erft möglich, nachbem ber Bebel f, ober fa aus feiner verticalen Lage etwas nach ber Seite gebriidt wird, wodurch bie Feberfraft ben gur Drehung ber Belle erforberlichen Bebelarm erhalt. Dit diefer geringen Drehung ber Steuerwelle, die ale Ginleitung ber burch bie Feber bewirften Bentileröffnung angufeben ift, wirb einer ber beiben Rataratte betraut, ju welchem 3wede jeber Rataratitolben eine Stange l, und l, in verticaler Richtung bewegt, die mit Anftofftiften auf einen an ber Stenerwelle befindlichen Bebel b1, c1 und b2, ca wirtt. Nach einer geringen in diefer Beife burch ben Rataratt bervorgerufenen Drebung ber Steuerwelle bewirft die Reber ichnell die weitere Drebung und bas vollständige Deffnen ber betreffenden Bentile. Bierzu muß bie Ginrichtung fo getroffen werben, daß die Steuerwelle burch ihren aus ber Mittels ftellung nach ber einen Richtung erfolgenben Musschlag nur ein Bentilöffnen auf ber einen Seite bes Rolbens veranlagt, mahrend bie am andern Eplinderende befindlichen Bentile burch diefe Drebung nicht geöffnet werben burfen, ein Eröffnen biefer Bentile vielmehr nur burch ben nach ber entgegengefenten Richtung erfolgenden Ausschlag ber Steuerwelle veranlaft werben fann Dies ift burch bie entsprechende Stellung ber bie Bentile bewegenben Bebel erreicht.

Hiernach erfolgt bas Spiel ber Steuerung, wie nachstehend angegeben. Die beiben Dampftolben seien in ihrer tiefsten Lage vorausgeset, wie in ber Figur angenommen worden; dann ist das untere Eintrittsventil e, det kleinen Chlinders geöffnet und ebenso stehen die oberen Bentile e, und a, offen, wenn die Kolben ihren aufsteigenden Lauf beginnen. Die beiden Steuerwellen sind nach unten, d. h. so gedreht, daß die Steuerhebel in der tiefsten Lage sich besinden, der linke Katarakt K1 ift soeden gesunken, wodurch die gedachten Bentile eröffnet wurden, der rechte Katarakt K2 dagegen ift in der vorhergegangenen Zeit des Riederganges durch den Knaggen k2 aufgezogen worden, wird jedoch vorläufig am Sinken dadurch gehindert, daß sein Hebel h2 sich gegen den langen Knaggen k2 legt. Beim Austeigen der Steuerstange wird nun zunächst das Eintrittsventil e1 dadurch geschlossen,

baf ber Rnaggen ka gegen ben Steuerhebel si tritt und bie Belle wi in ibre Mittelftellung breht, womit eine Berticalstellung bes Bebels f, und bie Spannung ber Reber F, verbunden ift. Durch bie Berfetung bes Rnaggens k, auf feiner Steuerstange hat man ben Zeitpuntt bes Abichliegens von e. und somit bie Groke bes Bullungegrades natürlich in ber Band. Gleichzeitig ift ber linte Rataratt K, burch ben auffteigenben Rnaggen k, an feinem Bebel A, aufgezogen worben, und zwar wird berfelbe, wie erfichtlich, burch ben Anaggen k, felbft gehemmt. Bei bem weitern Muffteigen ber Steuerstange S trifft biefelbe mit bem Rnaggen ke gegen ben Arm sa ber untern Steuerwelle wa, und fchlieft burch beren Drebung in die Mittelftellung bie beiben Bentile ag und eg, in Folge wovon die Dafchine jum Gegen Enbe bes Auffteigens bat ber Rnaggen ka ben Stillstande kommt. Bebel h. bes rechten Rataratts Ka frei gelaffen, fo bag nunmehr ber Blunger beffelben finten tann, wodurch eine Erhebung ber Stange la veranlagt wird. Die Geschwindigkeit diefer Erhebung läßt fich in bekannter Art am Ratarafte regeln, und bamit ift auch die Dauer der Baufe bestimmt, mahrend welcher die Rolben in ber obern Stellung in Rube verbleiben. Diefe Baufe wird nämlich baburch unterbrochen, bag bie Stange & beim Auffteigen mit bem Anflokstifte 4 zuerft gegen ben Arm ca ber untern Welle wa und barauf mit bem Stifte 3 gegen ben Arm c, ber obern Welle w, trifft und baburch biefe Wellen aus ihren Mittelftellungen berausbringt, wonach burch bie Wirtung der Febern die Drehung der Wellen in angegebener Art vervollftanbigt und bie Eröffnung ber Bentile ag va und eg bewirft wird. Rolben beginnen jest ihren Niebergang, für welchen gang übereinstimmende Bemertungen gelten. Die geborige Buführung bes Ginfprigmaffere in ben Conbensator wird burch einen mit ber untern Steuerwelle w, verbundenen Bebel i bewirtt, fo bag ber Buflug bes Ginfprigwaffere immer mit bem Austritte bes Dampfes aus bem großen Cylinder gleichzeitig bergestellt wird.

Die mit biefer Steuerung versehenen Maschinen können, den Eigenschaften ber Kataraktsteuerung gemäß, beliebig langsam arbeiten. Das Borhandensein der Schwungradwelle andererseits gestattet sehr schnellen Gang, ohne daß dadurch die Sicherheit des Betriebes gesährdet würde. Durch die Regulirung des Füllungsgrades hat man es hier in der Hand, die Maschine stets nach der selben Richtung, oder abwechselnd in entgegengesetztem Sinne umzudrehen. Das letztere erreicht man, wenn die Füllung so slein gewählt wird, daß die Kurbel noch vor Erreichung des todten Punktes in Ruhe kommt. Dies wurde schon in Thl. III, 2 angesührt, wie auch daselbst bemerkt worden ist, daß die Waschine im Falle eines Gestängbruches am Durchgehen verhindert ist, indem die Kurbel alsbann, über den todten Punkt himweg sich bewegend, den betreffenden Katarakt schon wieder auszieht, noch ehe

berselbe zur Wirfung gelangen und neuen Dampfeintritt vermitteln tonnte. Soll die Maschine ganz ohne Ruhepausen arbeiten, so können die Katarakte ausgehängt werden, wenn man die Wirkung der Austofstifte 1,2 und 3,4 burch diejenige von sest mit der Steuerstange verbundenen Knaggen erset.

Für einchlindrige Maschinen mit ober ohne Condensation wird diese Steuerung natürlich einsacher, indem hierfür nur vier Bentile, eine Steuersstange, eine Steuerwelle und ein Katarakt nöthig sind. Außer für Wasserbaltungen kann diese Steuerung auch an Wasserwerks und Gebläsemaschinen, stehenden ober liegenden, Berwendung sinden.

Es wurde ichon in §. 276 angeführt, baf man bie §. 307. Condensation. treibende Rraft bes Dampftolbens baburch vergrößern tann und vielfach vergrößert, daß man ben aus bem Dampfenlinder abgehenden Dampf nicht in die freie Atmosphare entweichen läft, sondern gu tropfbarem Baffer ber-Diefe Berbichtung ober Conbenfation muß ftete, wenn ber 3wed erreicht werben foll, in einem vollständig von ber Atmofphäre abgefchloffenen Raume geschehen, welcher ben Namen bes Condensatore führt. Es ift felbitrebend, bak eine einfache Ginleitung bes abgebenben Dampfes in Baffer. wie es 3. B. bei Schiffsmaschinen geschehen tonnte, mit einer Berminderung bes Gegenbrudes nicht verbunden ift, baber auch nicht in bem bier geltenden Sinne eine Condensation genannt werden tann, auch wenn in der That ber In biefem Sinne hat man baber bie bei manchen Dampf verbichtet wirb. Locomotiven gebräuchliche Einführung des Abdampfes in den Tender behufe Bormarmung bes Speisemaffere nicht als eine Conbensation anzuseben.

> Die Berbichtung bes Dampfes tann hauptfachlich in zweifacher Beife gefcheben, je nachdem man ben zu conbenfirenden Dampf in birecte Berührung mit bem Ruhlwaffer bringt, bas zu bem Behufe in ben Conbenfator eingefprist wirb, Ginfprigconbenfatoren, ober ben Dampf burch gefchloffene Befäße, meiftens von Röhrenform, leitet, beren entgegengefeste Bandung von bem Rühlmaffer umgeben ift, Dberflächenconbenfatoren. Diefe lettere Art ber Condensation wird hauptsächlich für die Dasschinen der Dampfschiffe gewählt, weil es vermöge berfelben gelingt, ben Reffel mit reinem, burch bas Seewasser nicht berunreinigtem Wasser speisen zu konnen, wie in Thl III. 2 näher angegeben ift. Für bie stationaren Daschinen jedoch pflegt man meistens Ginsprigcondensatoren anzuordnen, ba bie Oberflächencondensatoren wegen ber großen erforberlichen Flachen zu theuer werben. Da die 2ut Conbenfation nothige Menge bes Ginfpripmaffers immer eine erhebliche ift, wie bie folgenden Untersuchungen zeigen werden, fo ift überhaupt bie Anwendung ber Condensation an das Borhandenfein einer himreichend großen Rublwaffermenge gefnupft, und ber Mangel hieran ift in vielen Fallen ber Grund, warum man von dem Bortheile der Condenfation feinen Gebrauch macht.

Hierzu tommt außerdem die weniger einfache, baher theurere Bauart der Maschine, welche die Wartung erschwert und leichter zu Betriebestörungen Beranlassung giebt.

Die Menge des Einspritmaffers, welche man für ein bestimmtes Dampfquantum nothig bat, ift leicht nach ben in §. 234 enthaltenen Angaben über bie in bem Dampfe ftedenbe Barnte festauftellen. Gefett, es trete in einer gewiffen Beit eine bestimmte Menge Dampf von ebenfalls bestimmter Spannung in ben Condensator über, beren Gewicht gleich Dkg und beren Spannung gleich p Atm. fein moge, fo ift bie gange in biefem Dampfe enthaltene Barmemenge burch Da ausgebrudt, unter a bie Gesammtwarme bes Dampfes verstanden (g. 234). Es moge hierzu eine Wassermenge vom Gewichte gleich Wkg und von ber Temperatur to gebracht werben, fo hat bas entstehende Gemisch ein Gewicht gleich D + Wkg und die Temperatur beffelben bestimmt fich einfach baburch, bag man die Barme bes Gemifches gleich ber Summe ber Barmemengen feiner Bestandtheile fett, indem man von den im Allgemeinen geringen Barmeverluften absieht, welche burch Leitung und Strahlung nach auken hin entstehen. Man tann bei biefer Ermittelung mit hinreichender Genauigteit die specifische Barme bes Baffers conftant gleich ber Einheit annehmen, ba nach (78) in §. 234 biefe Größe für die geringen bier in Betracht kommenden Abweichungen der Temperatur von 00 C. nur unwesentlichen Aenberungen unterworfen ift. Danach bestimmt fich die Temperatur t bes Gemifches burch

$$D\lambda + Wt_0 = (D + W)t$$
 àu  $t = \frac{D\lambda + Wt_0}{D + W}$ .

Diese Temperatur ist nathrlich um so geringer, je größer die Menge bes Einspritzwassers W im Berhältnisse zu der des Dampses gewählt wird. Bespielsweise ergiebt sich für die 30 sache Einspritzmenge und für  $t_0=15^\circ$ , sowie  $\lambda=640$  B. . E. die Temperatur im Condensator nach der obigen Gleichung zu  $t=\frac{640+30.15}{31}=35,2^\circ$ , wogegen für eine im Condensator zu erzielende Temperatur von  $40^\circ$  die erforderliche Rühlwassermenge unter denselben Boraussetzungen aus

$$40 = rac{D.640 + W.15}{D + W}$$
 folgt.  $W = rac{640 - 40}{40 - 15} D = 24 D$ 

In dem Condensator sind Däunpse von einer der Temperatur daselbst entsprechenden Spannung vorhanden, welche Spannung aus der Tabelle in  $\S.\ 233$  jederzeit entnommen werden kann und welche z. B. für  $t=40^{\circ}$  zu 0,072 Atm. sich ergiebt. Wäre diese Spannung des Dampses die ganze im Condensator überhaupt auftretende Pressung, so würde es vortheilhaft erscheinen, die Temperatur daselbst durch Einsprizung einer sehr großen

Baffermenge möglichst niebrig zu balten. Diefer Anwendung einer febr groken Baffermenge fteben aber auch in dem Falle, wo eine folche borhanden ift, verschiedene damit verbundene Rachtheile im Bege, welche eine befdrantte Abtliblung als bie zwedmägigfte ericheinen laffen. Runachft ift nicht außer Acht zu laffen, bag bas eingeführte Baffer immer mehr ober minder mit atmosphärischer Luft gesättigt ift, welche im Condensator wegen ber geringern baselbst herrichenben Spannung frei wirb, so bag burch biefe Luft bie Spannung im Condensator vergrößert wirb. Um fich von bem Einfluffe biefer von bem Waffer abforbirten Luft Rechenschaft zu geben, bot man zu bemerten, bak nach ben bierüber angestellten Berfuchen 1 cbm Baffer ein bestimmtes Bolumen Luft von berjenigen Spannung aufzunehmen im Stande ift, unter welcher bas Baffer befindlich ift, und gwar ift biefes Bolumen von berfelben Groke für alle beliebigen Spannungen. Es gebt bierane berbor, baf Baffer, welches unter einer bestimmten Breffung, etwa wie bier unter ber atmosphärischen, mit Luft gefättigt ift, in einem Raume von geringerer Spannung fo viel bon ber berfchludten Luft entlaffen muß, baf bie zurudgehaltene Menge bas gebachte Bolumen bei ber geringern Spannung Es erflärt fich hieraus beifpielsweise, warum die Luft aus den Drudwindteffeln ber Bumpen allmälig verschwindet, in ben Saugewindteffeln berfelben bagegen fich anfammelt. Die Spannung, welche bie foldergeftalt ane bem Ginfpriswaffer frei werbende Luft im Condenfator annimmt, bestimmt fich nun nach bem Bolumenverhaltniffe bes von ihr vor und nach bem Freis werden eingenommenen Raumes, sowie nach ber Beranberung ihrer Temveratur beim Borgange ber Condensation, und biefe ber Luft eigenthumliche Spannung pa jufammen mit ber Spannung pa bes im Conbenfator por handenen Dampfes bestimmt bie Spannung im Conbensator pe = pd + pt.

Die erwähnte Bolumenvergrößerung ber Luft im Conbenfator ift nicht von bem Rauminhalte bes lettern, fondern nur von ben Abmeffungen ber gur fteten Entleerung bes Conbenfatore bienenben Luft- und Barmmafferpumpe abhangig, wie fich aus folgender Betrachtung er-Burbe man biefer Bumpe nur folche Abmeffungen geben, wie fie erforberlich find, um gerabe bas in ben Conbenfator gefpriste, fowie bas ant bem Dampfe entstandene Baffer ju befeitigen, fo murbe eine Entfernung von Luft nicht möglich fein, und es mußte baber burch bas ftete Freiwerden neuer Luftmengen im Condenfator nach turger Zeit eine Spannung ber Luft fich eingestellt haben, welche ber atmosphärischen gleich ift, weil erft von biefem Mugenblide an eine weitere Entwidelung von Luft aus bem Baffer Diefer Buftand wurde fich einstellen, wie groß auch ber aufhören würde. Conbensator sein möchte. Soll bie Spannung ber im Conbensator enthaltenen Luft aber fleiner fein, fo ift bies nur baburch zu erreichen, bag man ftetig in bem Dage für eine Entfernung ber Luft forgt, in welchem bas

Einsprigmaffer neue Luft mitbringt. Es ift zu biefem 3mede ber Luft- und Warnimafferpumpe ein größerer Faffungeraum ju geben, ale für bie Befeitigung bes Waffers allein nöthig fein murbe, und man findet biefe Regel bei allen Condensationseinrichtungen befolgt. Es ift erfichtlich, bag bie Entfernung von Luft aus dem Condenfator nur vermöge besjenigen Förderraumes ber Bumpe geschehen tann, welcher nach Abzug bes zu beseitigenden Baffervolumens von bem gangen Inhalte ber Bumpe noch verbleibt. Es ift auch beutlich, bag biefer überschiegende Inhalt ber Bumpe mabrend bes regels mäßigen Betriebes benjenigen Raum vorstellt, in welchen bie mabrend eines Spieles ber Bumpe von bem Ginfprigmaffer mitgebrachte Luft fich ausbehnt. Für bie Bestimmung ber Spannfraft ber Luft ift baber lediglich biefer gebachte Raum maggebend, um welchen bas Forbervolumen ber Bumpe bas Bolumen bes gu forbernben Baffere übertrifft. hieraus, daß zur Erzeugung einer bestimmten im Conbensator höchstens auftretenden Spannung nicht nur die Menge bes Ginfprigmaffers, sonbern auch Die Größe ber Luftvumme eine nabere Bestimmung nothig macht. Diefe Beftinimung tann in ber folgenden Beife geschehen.

Es werbe angenommen, bag in einer bestimmten, beliebig groß angunehmenden Zeit 1 kg Dampf von der Spannung p in dem Conbensator mit ber sfachen Menge Baffer von to C. jufammengebracht werbe, wodurch eine Temperatur to bes Bemifches eutsteht, die fich nach ber oben angegebenen Formel berechnen läßt. Es moge pa die biefer Temperatur entsprechende Spannung bes Dampfes fein, und es fei ferner vorausgefest, bag jebes Rilogramm Baffer ein Bolumen Luft gleich I Liter von atmosphärischer Spannung mitbringt. Da biefe Luft burch bie Conbenfation bes Dampfes ihre Temperatur von to auf to erhöht, fo entspricht ihr für biefe lettere Temperatur und atmosphärische Spannung ein Bolumen von  $l \frac{273+t}{273+t_0}$ Liter, fo bag biefes Bolumen für bie gange von & kg Baffer mitgeführte Luft zl  $\frac{273+t}{273+t_0}$  Liter beträgt. Ift nun L das von dem Rolben ber Luftpumpe in ber gedachten Zeit forbernd beschriebene Bolumen, fo wirb, ba bas zu forbernde Ginfprig- und Condenfationemaffer ben Raum 1 + z Liter für sich beansprucht, der übrige Theil  $L-(1+s)=L_l$  zur Aufnahme ber Luft vorhanden bleiben, fo daß diefelbe einer Ausbehnung in bem Berhältnisse s $l = \frac{273 + t}{273 + t_0}$  du L = (1 + s) ausgesetzt ist. Hiernach beftimmt fich mittelft bes Mariotte'ichen Gefetes bie Ermakiauna ber Spannung von einer Atmofphäre auf ben Betrag

$$p_{l} = \frac{273 + t}{273 + t_{0}} \frac{sl}{L - (1 + s)}$$

Die gesammte im Condensator vorhandene Spannung berechnet sich daber gu

$$p_c = p_d + p_l = p_d + \frac{273 + t}{273 + t_0} \frac{z \, l}{L - (1 + z)}$$

Mus diefer Formel erkennt man junachst, bag es für die möglichste Erniebriaung ber Conbenfatorpreffung teineswegs vortheilhaft ift, die Ginfprismenge s übermäßig groß zu nehmen, wie bies ber Fall fein mußte, wenn nur die Spannung bes Dampfes in Betracht tame. Es wird vielmehr in jedem besondern Falle, d. b. bei bem Borhandensein einer Luftpumpe pon bestimmter Faffung L ein gewiffes Ginfpritquantum geben, welches bie fleinste Conbensatorpreffung verspricht. Es ift von vornberein flar, bak eine Bergrößerung ber Ginspripmenge bis zu bem Betrage L gar teinen Raum jur Fortichaffung ber Luft übrig laffen murbe, fo bag eine fo bedeutende Ginfprigmenge ben beabsichtigten Zwed nicht wurde erreichen laffen. Eine analytische Bestimmung berjenigen Ginfprigmenge, welcher bei gegebenem Luftpumpeninhalte bas beste Bacuum entspricht, wurde nur burch bie Ginfuhrung einer ber Formeln geschehen tonnen, welche die Spannung bes Dampies als Kunction ber Temperatur geben; es foll biefe umftändliche Rechnung bier nicht durchgeführt werden, vielmehr fei es vorgezogen, an einem Beispiele ben Einfluß ber Ginfprigmenge auf bie Condenfatorpreffung flar ju machen.

Bu biesem Behuse sei etwa die Aufgabe gestellt, diejenige Größe der Luftpumpe anzugeben, welche erfordert wird, wenn die Gesammtspannung im Condensator unter Annahme einer Einsprizmenge gleich dem 30 sachen Dampsgewichte nicht größer als 0,1 Atm. werden soll. Für diese Einsprizmenge war schon oben die Temperatur des Gemisches zu 35,2° ermittelt, welcher eine Dampsspannung von 0,055 Atm. zugehört. Der Aufgabe gemäß muß daher die Spannung der Luft nicht größer als 0,1 — 0,055 — 0,045 Atm. werden. Man psiegt nun gewöhntich anzunehmen, daß ein beliediges Quantum Wasser die zu 14 seines Bolumens atmosphärische Luft

enthalte. Dieser Werth  $l=\frac{1}{14}$  soll auch hier zu Grunde gelegt werden, benn wenn auch nach Bunsen ber Absorptionscoefficient bes Wassers für atmosphärische Luft beträchtlich geringer, nämlich nur 0,025 ist, so hat doch bieser Coefficient für Kohlensäure ben hohen Werth von 1,797, so daß die Annahme  $l=\frac{1}{14}=0,071$  mit Rücksicht auf den Kohlensäuregehalt der atmosphärischen Luft berechtigt erscheint.

Unter diesen Annahmen ermittelt sich nach ber oben aufgestellten Formel die Größe L des vom Bumpenkolben für je 1 kg Dampf fördernd zu besichreibenden Bolumens aus

$$0.045 = \frac{273 + 35.2}{273 + 15} \frac{30.0.071}{L - 31}$$
 zu  $L = 31 + \frac{308.2}{288} \frac{2.13}{0.045}$   
= 81.7 Liter,

so daß also unter diesen Berhältnissen der Förderraum der Luft, und Warm-wasserpumpe den Raum des zu beseitigenden Wassers im Berhältnisse 81,7 = 2,64 übertrifft. Geset, man würde für dieselbe Pumpe das Einsprigwasser in der doppelten Menge, also s = 60 kg für jedes Kilogramm Dampf zuführen, so würde man dabei eine Temperatur von

$$t = \frac{640 + 60.15}{61} = 25,2^{\circ}$$

und bem entsprechend eine Dampsspannung von nur  $p_d=0.031$  Atm. ershalten. Dagegen aber ergabe sich die Spannung der Luft zu

$$p_1 = \frac{273 + 25,2}{273 + 15} \frac{60.0,071}{81.7 - 61} = 0,213 \text{ M/m.},$$


also die ganze Condensatorpressung zu 0,031 + 0,213 = 0,244 Atm., b. h. etwa 2,4 mal so groß, als bei ber einfachen Einspritzmenge von s=30 kg für je 1 kg Dampf.

Man ertennt hieraus beutlich genug ben für das Bacuum nachtheiligen Einfluß einer zu weit gehenden Abkühlung des Dampfes durch eine übermäßig große Wenge des Einspritwassers, und es erscheint daher zwedmäßig, bei geringer Arbeit der Dampsmaschine, bei welcher nur entsprechend wenig Damps zu condensiren ift, nicht das ganze Basserquantum einzuspritzen, welches die Kaltwasservien beschafft, und welches natürlich für die größte Belastung der Maschine bemessen werden muß. Es giebt außerdem noch einen andern Grund, welcher die möglichste Beschräntung der Einspritzmenge zwedmäßig erscheinen läßt, und von welchem bei der Besprechung der Lustpumpe dle Rede sein wird. Daß die hier in Bezug des Berhaltens der Lust gemachten Bemerkungen für die Oberstächencondensatoren keine Gültigkeichhaben können, ist ohne Weiteres klar.

Der Gewinn an mechanischer Arbeit, welcher überhaupt burch bie Conbensation erzielt wird, folgt aus zwei Ursachen. Derselbe entsteht nicht allein aus ber Berminberung bes schädlichen Gegenbruckes auf ben Dampffolben, sondern auch daraus, daß wegen dieser Berminderung der Dampf im Cylinder einer weiter gehenden Expansion unterworfen werden kann. Man gewinnt hiervon am einsachsten ein richtiges Urtheil durch Betrachtung der Fig. 657 (a. s. S.). Denkt man sich ein bestimmtes Dampsquantum, etwa 1 kg von einer Spannung p, die in der Figur durch die Ordinate ac dar-

gestellt sein soll, und es möge das Bolumen dieses Dampses im gesättigten Zustande durch die Abscisse ab ausgedrückt sein. Das Rechteck abde stellt dann diesenige Arbeit vor, welche diese Dampsmenge leisten könnte, wenn sie in einem Cylinder den Kolben vor sich herschiedt, ohne daß eine Expansion stattssindet. Bedeutet  $p_0$  den atmosphärischen Gegendruck ae, so ist die nundar zu machende Arbeit durch das Rechteck efde dargestellt, wenn von allen Nebenhindernissen hier wie in dem Folgenden abgesehen wird. Wührde man den gebrauchten Damps condensiren und dadurch den Gegendruck auf den Keinern Betrag ah herabziehen, so wäre damit ofsendar ein Gewinn an





Arbeit erzielt, der durch das Rechted hife sich darstellt. Gesetzt nun, man ließe den Damps durch Expansion wirken, so würde dei Borhandensein des atmosphärischen Gegendrucks eine nützliche Expansion nur so weit einzwrichten sein, dis die Spannung des Dampses von dem Werthe ac auf denjenigen ae = kl herabgesunken ist. Die durch diese Expansion gewonnene Arbeit ist ohne Condensation durch das Dreieck fla dargestellt. Würde man auch jetzt condensiren, so erhielte man dadurch einen Gewinn, der sich durch das Rechted hmle ausdrückt, der also um die durch das Stüdt imls gemessene Arbeit größer ausfällt, als in dem zuerst detrachteten Falle einer Wirkung ohne Expansion. Es ist nun aber ersichtlich, daß man in diesem letztern Falle wegen des geringern Gegendruckes ah = km die Expansion noch weiter treiben kann als vorher, theoretisch nämlich so weit, dis die Dampsspannung auf den Betrag ah = no dieses veringerten Gegendruckes herabgesunken ist. Dierdurch würde sich ein weiterer Gewinn an Expansionsarbeit erzielen lassen, der durch lmo dargestellt ist.

Bergleicht man baher die beiben Wirkungen mit einander, welche fich ergeben, wenn jedesmal ber Dampf so weit als möglich expandirt wird, bas eine Mal mit und das andere Mal ohne Condensation, welchen beiden Füllen in ber Figur die durch die Flächen hedlo und ecal ausgedrückten

Arbeiten entsprechen, so erkennt man, daß der ganze durch die Condensation erzielbare Gewinn an Arbeit aus zwei Theilen besteht. Der durch helm dargestellte Theil entsteht aus der Berkleinerung des Gegendruckes, während die Fläche Imo den zweiten Theil mißt, welcher aus der Möglichkeit sich ergiebt, die Expansson weiter treiben zu können. Es entspricht dies den allgemeinen Regeln der mechanischen Wärmetheorie, §. 223, wonach die aus einer bestimmten Wärmenenge nutdar zu machende Arbeit um so größer ausställt, se weiter die Temperaturermäßigung vorgenommen werden kann. Aus dieser Darstellung erkennt man zugleich, daß der Gewinn durch die Condensation um so beträchtlicher ausställt, se kleiner die Spannung des in den Condensator tretenden Dampses, d. h. je größer das specifische Bolumen dieses Dampses ist. Hieraus folgt, daß der durch die Condensation erreichdare Gewinn weniger bedeutend ist bei Hochdruckbampsmaschinen mit hoher Füllung, als bei Maschinen mit weitgehender Expansion.

Das in den Condensatoren erzielte Bacuum mißt man durch die sogenanusen Bacuummeter, das sind Instrumente, welche wesentlich mit den in §. 16 besprochenen Manometern übereinstimmen. Bei einer gut eingerichteten Condensation wird man etwa die Erniedrigung der Pressung dis auf 0,1 Atm. erreichen.

Luft- und Warmwasserpumpe. Der Zwed biefer Bumpe ift aus §. 308. bem Borbergegangenen erfichtlich und barin bestehenb, ben Conbensator ftetia von bem Baffer und der Luft leer ju halten. Die ju biefem 3mede erforderliche Größe biefer Bumpe wurde ebenfalls icon befprochen, und es mag hier nur angeführt werben, daß unter ber im vorigen Baragraphen berechneten Groke L nur basienige Bolumen verftanben werben barf, welches in ber That forbernd jur Wirfung fommt, alfo bei einer einfachwirfenben Bumpe nur die Salfte bes Bolumens, bas vom Rolben in ber Beit burchlaufen wird, in welcher die betrachtete Dampfmenge in den Conbensator tritt. Die für die Condensation von Dampfmaschinen zur Anwendung tommenden Bumpen find ebenfowohl einfachwirkende wie boppeltwirkende, sowohl liegend wie stehend angeordnete. Wie man fie aber auch ausführen moge, immer ift barauf zu achten, bag bie Saughobe berfelben fo flein ale möglich fei, benn ba bie Spannung im Conbensator, welche boch allein bie Ueberwindung einer Saughöhe ermöglichen tann, thunlichft tlein zu machen ift, fo ergiebt fich obige Regel gang von felbft. Es wird, wenn irgend möglich, aus biefem Grunde babin ju trachten fein, bag bie Luftpumpe fo tief gelegt werden tann, um ihr bas Baffer von felbst aus bem barüber liegenden Conbenfator zufließen zu laffen. Aus biefem Grunde fcheinen auch bie liegenben Bumpen vorzüglicher ale bie ftebenben, bei benen, wenigstene, wenn fie nicht tief genug gefet werben tonnen, eine großere Saughobe aufzutreten pflegt.


Bas die von der Bumpe au leistende Arbeit ober die au ihrem Betriebe erforderliche mechanische Leistung anbetrifft, so bestimmt sich bieselbe baburch, bak bie Menge bes Ginfpris- und Conbenfationsmaffers aus bem Conbenfator an die freie Atmosphare beforbert werben muß. Diese Birtung ift gleichbedeutend mit dem Erheben biefer Baffermenge auf eine Sobe, welche bem Ueberschusse ber Bafferbarometerhöhe b = 10.336 m über bie Bafferfäulenhöhe gleich ift, die der Breffung im Condensator pe gutommt. nach bem Borbergegangenen bie Abmeffungen ber Luftvumpe mefentlich arbkere find ale biefer Forbermenge entspricht, ift, abgesehen von ben bamit verbundenen größeren Reibungewiderständen, für ben Rraftbedarf ber Luftpumpe ohne Belang, ba ber Rolben zwar bei bem Absaugen ber Luft ben auf seine außere Rlache brudenben atmosphärischen Drud überwinden muß, andererfeits aber beim Rolbenriidagnae von ber Atmofphare eine gleiche Arbeit wieber nutbar gemacht wird. Je groker baber bie Ginfprigmenge gewählt wirb, besto groker fällt auch bie jum Bergusschaffen biefes Baffers aus bem Conbensator erforberliche Arbeit aus, weswegen es auch aus biefem Grunde gerathen erscheint, die Ginspripmenge nicht unnöthig groß zu nehmen. Es läßt fich übrigens burch eine einfache Rechnung leicht finden, bag ber zu biefer Wirtung erforderliche Arbeitsbetrag im Allgemeinen nur verhältnif. makia klein ausfällt.

Wenn das zur Einspritzung gelangende Rühlwaffer durch eine besondere Bumpe, die Raltwafferpumpe, aus einer gewiffen Tiefe gehoben werben muß, fo hat man natürlich auch ben zu biefer Bebung aufzuwenbenden Arbeitsbetrag als einen durch die Condensation veranlakten in Rechnung zu bringen. Man hat in folden Fällen, wo die Tiefe bes Bafferspiegels, aus welcher bas Rühlmaffer gehoben werden muß, die Bafferbarometerhobe b = 10,336 m nicht erreicht, die Raltwasserpumpe auch ganglich beseitigt, indem man bas in bem Condensator borhandene Bacuum bazu benutt, bas erforderliche Baffer anzusaugen. Ebenso tann man bie Entfernung bes Baffers aus bem Conbensator auch baburch erzielen, bag man burch eine an bem Conbenfator hangende Bafferfaule von ber Bafferbarometerhöhe b biefes Baffer Bei einer folden Anordnung, welche naturlich bas Borhandenfein eines hinreichend tief gelegenen Abfluffes porgusfest, tann man indes bie Bumpe jur Entfernung ber Luft nicht entbehren. Auch die Birtung bes Injectors bat man in neuerer Reit jur Entleerung bes Conbenfators ober gur Abfaugung bes Dampfes benutt.

Bei ben Oberstächencondensatoren hat man nur das aus dem Dampfe sich bilbende Condensationswasser abzusaugen, welches Wasser, wie schon bemerkt, durch die Bumpe wieder dem Ressel zugedrückt wird. Auch bei den Einspripcondensatoren psiegt man das Resselspeisewasser dem von der Warm-wasserpumpe abgehenden zu entnehmen.

Die Einrichtung einer einsachwirkenden stehenden Luftpumpe, wie sie vielssach gefunden wird, ist durch Fig. 658 verdeutlicht. Der Pumpencylinder Psteht hierbei ebenso wie der Condensator C in dem Wasserbehälter W, der Cysterne, aus welcher dem Condensator das Einsprizwasser durch das Rohr J zutritt. Der mit einem Gummiventile V versehene Kolben K empfängt seine Bewegung bei Balanciermaschinen von dem Balancier direct, während bei liegenden Maschinen seine Bewegung entweder von dem Kreuzkopse unter Einschaltung eines Hilfsbalanciers oder von der Kurbelwelle abgeleitet wird. Außer dem Saugventile S zwischen dem Kolben K und dem Condensator C


Fig. 658.



ist noch ein brittes Bentil H oberhalb bes Kolbens angebracht, und zwar aus folgendem Grunde: Wenn der Kolben in seiner höchsten Stellung umtehrt, so schließt sich außer dem Saugventile S auch dieses Hubventil H durch das Gewicht des darüber befindlichen Wassers und den Druck der Atmosphäre. Das Kolbenventil V wird sich dann aber erst öffnen können, sobald der Druck der Luft unterhalb desselben den über ihm herrschenden Druck übersteigt. Es stellt sich daher unter dem Kolben zunächst eine Compression und oberhalb desselben eine Luftleere ein, wodurch ein baldiges Dessen des Kolbenventils ersolgt, während beim Nichtvorhandensein des obern Hubventils die Compression unter dem Kolben viel größer aussallen müßte. Das Saugventil S kann zwar entbehrt werden, und man sindet dasselbe in

ber That zuweilen weggelassen, boch empfiehlt sich diese Bereinsachung deswegen nicht, weil bei dieser Anordnung die unter dem Kolben bei seinem Niedergange stattsindende Compression in den Condensator hinein sich erstreckt, wodurch für den Dampstolben unnöthiger Weise ein vermehrter Gegendruck entsteht. Die Einsprizung des Wassers in den Condensator geschieht in der Regel durch eine Rohrbrause oder durch eine legelförmige Mündung des Einsprizrohres, um dem Wasser eine thunsichst große Oberstäche zu geben.

Horizontale Luftpumpen, wie sie meistens bei liegenden Maschinen zur Berwendung kommen, sind in der Regel doppeltwirkend nach Art der in Fig. 659 dargestellten. Die Einrichtung dieser mit zwei Saugs und zwei Fig. 659.




Druckventilen ausgestatteten Pumpe bedarf nach bem über Bumpen in Thl. III, 2 Gesagten keiner weitern Erläuterung. Zuweilen geschieht die Bewegung dieser Pumpe birect durch Berkuppelung ihrer Kolbenstange mit der des Dampschlinders, indem die Pumpe in die Berlängerung des Dampschlinders gelegt wird, eine Anordnung, welche indes eine große länge der ganzen Maschine im Gesolge hat, abgesehen davon, daß hierbei die Kolbengeschwindigkeit der Pumpe denselben großen Werth annimmt, wie die des Dampstolbens. Man wählt daher häusiger die indirecte Bewegung der Pumpe mit Hilse eines Hilssbalanciers von dem Kreuzkopse der Dampsmaschine aus.

Eine zwedmäßige Einrichtung zeigt die von Horn angegebene, durch Fig. 660 versinnlichte Luftpumpe, bei welcher außer ben Saugventilen S für das Wasser noch die kleinen Luftventile L angeordnet sind. In Folge bieser Einrichtung wird bei dem Beginne ber Kolbenbewegung im Sinne

bes Pfeils das Bentil  $L_1$  sich öffnen, sobald das Wasser in dem Raume  $R_1$  unter dieses Bentil herabgesunken ift, und es tritt die Luft aus dem Condensatorraume C in denjenigen  $R_1$  über. Das Wasser sließt daher wegen des gleichen Druckes in C und  $R_1$  einsach nach dem Gesetze der communicirenden Röhren durch das Bentil  $S_1$  in den Raum  $R_1$ , von wo es nachher durch den Rolben durch das Steigventil  $H_1$  hinausgedrückt wird. Eine Saugwirtung sindet daher hier gar nicht statt, so daß auf ein sehr gutes Vacuum gerechnet werden darf.

In Betreff ber Berhaltniffe, welche man ben Theilen ber Condensationseinrichtung für gewöhnlich ju geben pflegt, tann bemerkt werden, daß man





meist das 20. bis 30 fache Gewicht des zu condensirenden Dampses als das des Einspriswassers annimmt, wonach die Größenverhältnisse der Kaltwasserpumpe zu bestimmen sind. Das Bolumen des Condensators machte Watt zwischen 1/3 und 1/4 von dem des Dampschlinders, auch sindet man die Regel, dasselbe etwa gleich dem einsachen die doppelten Bolumen der Lustpumpe zu machen. Einen directen Einsluß auf die Größe des Condensatordrucks hat das Bolumen des Condensators, wie oben gezeigt wurde, nicht; eine nicht zu geringe Größe ist nur wünschenswerth, um die Schwankungen dieses Drucks möglichst zu vermindern. Wonach die Größe der Lustpumpe zu bestimmen ist, wurde im Borstehenden angegeben.

Bur Bestimmung ber Größe von Oberflächencondensatoren pflegt man die Regel zu geben, daß für jede indicirte Pferdefraft (f. w. unten) eine Ruhlefläche von 0,2 bis 0,22 am anzuordnen ift.

§. 309. Liegende Dampsmaschinen. Es mögen nunmehr die hauptfächlich zur Berwendung kommenden Dampsmaschinen mit directer Bewegungsüberstragung unterzogen werden. Die Maschinen mit directer Bewegungsüberstragung unterscheibet man nach dem in §. 279 Gesagten in liegen de und stehende, von welchen die ersteren wegen der Einsachheit ihrer Aussührung in neuerer Zeit die größte Berbreitung erlangt haben. Es wurde bereits an der angezeigten Stelle angegeben, daß diese Maschinen an gewissen Uebelsständen leiden, von denen der haupsächlichste die ungunstige Beanspruchung des Aurbellagers durch die horizontalen Kräfte sein dürfte. Trothem sind diese Maschinen, wie bemerkt, neuerdings sehr beliebt geworden und sinden in allen Fällen Anwendung, wo nicht besondere Umstände die Bahl einer andern Anordnung gebieten oder wünschenswerth erscheinen sassen

Eine gewöhnliche liegende Dampfmaschine mit einem Cylinder ift durch Fig. 661 verfinnlicht. Der Dampfcylinder C ist hier durch Schrauben auf





Fig. 661.

bem gußeifernen Geftellrahmen G befestigt, auf welchem anch die Lineale F angebracht find, bie zur Beradführung bes Rreugtopfes Q bienen. Ebenfo nimmt ber Rahmen bas Lager L für bie Schwungradwelle W auf, bie an ihrem freien Ende mit ber Rurbel K vergeben ift, an welcher bie Lenkerftange T angreift. Das zweite Lager der Schwungradwelle ift unmittelbar neben bem Schwungrabe S birect auf bas Funbamentmauerwert gefest, mit welchem auch ber Bestellrahmen G burch eine Anzahl hinreichend ftarter Anterichrauben fest verbunden ift. Die Anordnung bee Schiebertaftens A fowie die Bewegung des Bertheilungsichiebers und bes Expanfioneichiebers burch die beiben Excenter E, und E, der Rurbelwelle erkennt man aus ber Bei ber fo erläuterten Anordnung werben bie in ber Dafchine felbst auftretenden inneren Rrafte, 3. B. die Preffungen bes Rreugtopfes gegen bie Führungelineale und ber Dampforud gegen bie Cylinberbedel durch ben Geftellrahmen birect aufgenommen, fo bag bas Fundament nur bie Bewichte ber Maschinentheile zu tragen bat. Die Rolbenftange k führt man bei fleineren Maschinen bis etwa ju 0,5 m Cylinderdurchmeffer nur auf ber einen Seite aus bem Cylinder durch eine Stopfbilchse B heraus, während man bei größeren Durchmessern diese Stange auch durch ben hintern Deckel des Cylinders hindurchstührt, um auf diese Weise den Kolben besser zu tragen und ein Ovalschleisen des Cylinders in Folge des Kolbengewichtes nach Möglichkeit zu umgehen. Bei Condensationsmaschinen kann dieses hintere Ende der Kolbenstange dann gleichzeitig zur Bewegung der Luftpumpe benutzt werden. Da an den Gleitslächen des Kreuzkopses erhebliche Reibungen auftreten, so ist es in jedem Falle anzustreben, diese Führungslineale so dicht als möglich an die Axe des Dampschlinders heranzurücken, um den Hebelarm sur das Moment dieser Reibungen thunlichst klein zu






erhalten. Ans diesem Grunde werden auch häufig die Filhrungslineale ober- und unterhalb der Kolbenstange angebracht, in welchem Falle zwischen benselben natürlich eine genugende freie höhe für den Ausschlag der Lenkerstange vorhanden sein muß. In Betreff der Form des Gestelles sind mehrere Anordnungen zu bemerken.

Bei der Maschine in Fig. 662 ift der Cylinder C mit seinem vordern Flansch gegen das Gestell G geschraubt, so daß derselbe freischwebend über das lettere hinwegragt; eine Anordnung, welche bei kleineren Maschinen keine Bedenken hat und bafür auch öfter gewählt wird. Dem Gestelle ift


gleichfalls eine chlindrische Gestalt gegeben, so daß der zwischen dem Dampschlinder und der Kurbelwelle besindliche Theil F gleichzeitig zur Führung des Krenzsopfes Q dient. Diese Anordnung gewährt den besondern Bortheil, daß vermöge derselben bei der Zusammenstellung der Maschine leicht eine genaue Uebereinstimmung der Aren des Cylinders C und der Geradsührung zu erreichen ist, indem die Ausbohrung des Theiles F gleichzeitig mit dem Abdrehen der Stirnstäche geschehen kann, die dem Cylinder zur Besestigung dient. Derartige Hohlgußgestelle sind in der neuern Zeit sehr viel in Gebrauch gekommen. Man ersieht ferner aus der Figur, daß bei


Fig. 663.



ber betrachteten Maschine bie Rurbel burch eine Kröpfung ber Belle bargestellt ift, so baß zu beiben Seiten berfelben Lager L angeordnet werden können, welche birect mit bem Gestellrahmen in einem Stud zusammensgegossen sind.

Ein folche Anordnung einer gekröpften Belle ift unerläßlich bei denjenigen Dampfmaschinen, welche direct auf transportable Dampftessel gesett und unter dem Namen Locomobilen vielsach in der Landwirthschaft gebraucht werden. Für diese letteren dient zuweilen der Dampftessel selbst als Gestellplatte, oder es wird zwedmäßiger die Maschine mit ihrer Gestellplatte auf den Ressel geschraubt, wie die aus der Fig. 663 ersichtlich ift, welche eine solche Locomobile vorstellt, wie sie in der Fabrit von Beise und Monsti ausgeführt werden. Solchen Dampfmaschinen mit gekröpfter Kurbelwelle pflegt man meistens zwei Schwungräder, auf jeder Seite eine.






zu geben, um ben Betrieb -burch übergelegte Riemen von jeber Seite leicht absleiten zu fonnen.

Eigenthümlich ift Anordnung bes fcome = benben Beftelles in Fig. 664 (a. v. S.), welche eine Maschine mit ber in §. 296 befprochenen Collmann . Steuerung porftellt. Bierbei ift ber Cplinder C und das Rurbellager L je auf einem besondern Fundamentblode gelagert. mabrend bas bie Gerabin sich aufnebführung menbe Soblguggeftell G bie Berbindung der genann= ten Theile bildet. Gegen Anordnung biele eines fdwebenben Geftelles laft fich bei einer großen Lange ber Majdine bas Bebenten äußern, bag bie Feberung in bem Geftelle unter bem Giufluffe ber inneren Rrafte beträchtlich fein mirb, mabrenb für mäßige gangen. bei benen bies nicht gu befürchten ift, bie burch bie Figur bargeftellte Anordnung infofern ale eine recht zwedmäßige bezeichnet werben muß, als bie leichte Buganglichkeit λπ allen Theilen in vorzüglicher Weise dabei erreicht ist.

Eine mit ber vorigen vers wandte Anordnung zeigt die burch Fig. 665 bargestellte Condensationsmaschine von Bede u. Farcot, deren Steuerung in §. 299 näher besprochen worden ist. Die Koldenstange k ist hierdei durch den hintern Cylinderdedel D dampsticht herausgeführt und dient direct als Koldenstange für die Luftpumpe P, eine Anordnung, welche zwar den Bortheil möglichster Einsachheit für sich hat, welcher aber bei einer großen Koldengeschwindigkeit der hieraus für die Bewegung von Bumpen entspringende Nachtheil entgegensteht. Um diesen Nachtheil zu vermeiden, psiegt man in der Regel die Luftpumpe des Condensators bei liegenden Maschinen durch einen besondern Hebel zu bewegen, welcher unter der Maschine angebracht wird, und seine schwingende Bewegung entweder von dem Kreuztopse der Dampstoldenstange oder durch eine besondere Kurbel der Schwungradwelle empfängt.


Die bisher besprochenen Maschinen sind sämmtlich einchlindrige; will man eine Maschine aus ben bekannten Gründen als Zwillingsmaschine ausstühren, so hat man zwei der vorgedachten Maschinen von übereinstimmender Einrichtung und Größe auf dieselbe Kurbelwelle mit gegen einander um 90° versetzten Kurbeln wirken zu lassen. Je nachdem man hierbei die Kurbeln auf die freien Enden der Welle setzt, oder dieselben durch Kröpse der letzteren bildet, entstehen zwei verschiedene Anordnungen, als deren Bertreter die Locomotivmaschinen mit äußeren oder inneren Cylindern zu betrachten sind. Da diese Maschinen in Thl. III, 2 näher besprochen worden sind, so ist es nicht nöthig, hier darauf einzugehen; es genligt vielmehr die Bemerkung, daß alle zweichlindrigen Locomobilen aus leicht ersichtlichem Grunde mit innen liegenden Cylindern ausgesührt werden müssen.

Einer näheren Befprechung beburfen von ben zweichlindrigen Dafchinen hier nur bie nach bem Boolf'ichen und bem Compound - Sufteme ausgeführten, über beren wesentliche Eigenschaften und beren Zwed bereits in Die liegenden Maschinen nach bem Boolf's §. 278 gefprochen murbe. fchen Spfteme hat man ebensowohl mit neben einanber wie mit hinter einanber liegenden Cylindern gebaut. Werden bie Cylinder neben einander angeordnet, fo läßt man in ber Regel bie beiben Rolbenftangen bes Hochbrud = und Rieberdrudcylinders an einer gemeinschaftlichen Traverfe angreifen, bie ale Rreugtopf jur Bewegung ber Rurbelwelle bient. Rachtheil biefer Conftruction ift barin ju fuchen, bag bie aus ben beiben Rolbenbruden refultirenbe Mittelfraft wegen ber Beranberlichfeit Rolbentrafte ihren Angriffspuntt auf ber Traverfe veranbert, woburch ein unruhiger Bang und ein fcneller Berfchleiß bes Rreugtopflagers berbeis geführt wird. Auch nehmen bie Dampfcanale, welche ben aus bem Bochbrudehlinder abgehenden Dampf nach bem Rieberbrudehlinder ju fuhren haben, eine große Lange an, ba bei biefer Anordnung bie beiben an berfelben Rurbel hängenden Rolben immer in gleicher Art fich bewegen, folglich ber Dampf aus bem vorbern Ende bes fleinen Cylinders nach dem hintern bes




großen und umgefebrt geleitet werben muß. Der lettere Uebelftanb bleibt auch noch bestehen, wenn man bie Cylinder in berfelben Are binter einanber anordnet. und es nimmt bierbei bie gange Maschine eine große Lange Man bat baber in neuerer Reit mehrfach bie beiben Cylinder an befonberen Rurbeln angreifen laffen, welche um 1809 gegen einander verfett find, fo bag ber eine Rolben im Singange befinblich ift, wenn ber anbere ums fehrt. Bei biefer Anordnung werben die betreffenben Dampfcanale nur fur, fo bag baburch bie fchate lidjen Raume nur flein ausfallen. In ber gangen Bufammenfegung bat eine folche Mafchine eine große Aehnlichkeit mit berjenigen einer liegenben Com. poundmafdine, welche fich bavon nur burch bie Berfegung ber Rurbeln um 900 untericheibet.

Eine Boolf'sche Raschine mit hinter einander liegenden Cylinderu ift in Fig. 666 gegeben. Diese Maschine, welche ebenic, wie die durch die Figuren 664 und 667 dargestellten, von der Görliger Maschinenfabrit gebaut wird, zeigt das bekannte Hohlgußgestell, welches bei F die Geradstihrung bildet, während die Enlinder  $C_1$  und  $C_2$  auf besondere Fundamente gesetzt sind. Der mit Collmannsteuerung versehene kleine Eylinder  $C_1$  sendet die abgehenden Dämpse wie Fig. 667.



bei ben Compoundmaschinen zunächst nach bem Gefäße ober Aufnehmer A, aus welchem fie bem großen Chlinder C2 durch die Steuerungsventile e zusgehen. Zur Bewegung der Bumpen für die Condensation ist die nach Fig. 668.



hinten durch eine Stopfbüchse aus dem großen Cylinder heraustretende Kolbenstange mit einem geführten Krenzkopse  $Q_1$  versehen, welcher dem um o schwingenden Winkelhebel die Bewegung ertheilt, die für die Rumpenkolben nöthig ist.

Dieselbe Art ber Pumpenbewegung zeigt auch die in Fig. 667 im Grundrisse gezeichnete Compoundmaschine, bei welcher die Lenkerstangen an zwei
verschiedenen um 90° gegen einander versetzten Kurbeln K1 und K2 auf den
freien Enden der Welle angreisen. Das Schwungrad ist hier in Gestalt
der Seilscheibe S ausgesührt, welche mit einer größern Anzahl von Seilsnuthen versehen ist, um durch ebenso viele parallel lausende Hansseile die Kraft auf die Transmissionswelle zu übertragen, ein Betrieb, welcher in
neuerer Zeit eine größere Berbreitung erlangt hat. Auch hier ist für den
aus dem kleinen Cylinder tretenden Damps ein Ausnehmer, auch Receiver genannt, angeordnet, bessen Wirkung weiter unten noch näher besprochen werden soll.

In welcher Beise die Bewegung der Luftpumpe von der Kurbel aus bei liegenden Maschinen geschehen kann, läßt die Fig. 668 (a. v. S.) erkennen. hier wird durch die an den Kurbelzapfen angeschlossene Lenkerstange t der Binkelhebel h bewegt, welcher die Kolben der Luftpumpe L und der Speisespumpe S betreibt.

§. 310. Stehende Dampfmaschinen. Unter ben ftebenben Maschinen verfteht man folche mit birecter Uebertragung, b. h. ohne Balancier, beren Cplinder fentrecht fieht. Die Lagerung ber Rurbelwelle erfordert bei biefen Maschinen bie Anordnung eines entsprechend hohen Gestelles, welchem man verschiebene Bestalten geben fann und nach welcher Form man bie Dafchinen wohl ale Gaulens, Bods, Thurmmafchinen u.f. w. unterfcheibet. Benutt man jur Unterftutung ber Kurbelwelle bie Band bes Dafcinenhaufes, fo fpricht man von Bandmafdinen. In ben meiften Fallen ift ber Enlinder unten aufgestellt, und es wird die Bewegung burch bie Lenterftange nach oben auf die barüber gelagerte Belle übertragen; nur guweilen findet fich die umgekehrte Aufstellung mit unterhalb gelagerter Belle. wenn die besonderen Berhältniffe biefe Anordnung als wünschenswerth ericheinen laffen. Auch wenn gur Unterftutung bes neben ber Rurbel befind. lichen Lagers ein gugeifernes Bod- ober Gaulengeruft angebracht wird, pflegt man boch häufig bie Band bes Mafchinenhaufes jur Unterftutung bes zweiten Bellenlagers zu benuten. Sierbei ift es jeboch nothig, bas befagte Geftell noch burch besondere Querverbindungen mit ber Mauer zu pereinigen.


Der Hauptvortheil ber stehenden Maschinen besteht, wie schon früher bemerkt worden, darin, daß die durch die Massenwirkungen und den Dampfbrud hervorgerusenen Kräfte nur in verticaler Richtung auftreten, und daß auch eine einseitige Abnutzung des Dampschlinders durch das Kolbengewicht vermieden wird. Aus diesem Grunde eignet sich das System der stehenden Maschinen hauptsächlich für die größten Kräste. Das geringere Raum-



erforderniß ift ein weiterer Grund, welcher die Anordnung stehender Dafchinen unter Umständen zwedmäßig erscheinen läßt.

Die in Fig. 669 (a. v. S.) bargestellte Maschine zeigt eine ältere Bauart. Der Dampschlinder C ist mit den beiden Säulen G auf dieselbe Grundplatte geschraubt, welche ihrerseits in genügender Art mit dem Fundamente verbunden ist. Zur Unterstützung des neben der Kurbel K besindlichen Lagers L tragen die Säulen einen gußeisernen Duerbalten B, und für die Gerabsührung des Kreuzsopses Q sind die Lineale an den Säulen mit Hülfe der Duerverbindung q befestigt. Die in der Figur angedeutete Anordnung von Reibungsrollen im Kreuzsopse ist eine ganz veraltete und nicht mehr angewandte, wie schon in Thl. III, 1 gelegentlich der Besprechung der Geradsührungen angegeben worden ist. Die Unterstützung der Schwungradwelle in einem zweiten Lager in der Wand des Maschinenhauses ist aus der Figur hinlänglich ersichtlich, ebenso die Einrichtung der Seteuerung, welche mit einem Expansionsventile von der durch die Fig. 589 erläuterten Einrichtung versehen ist, durch welches der darauf wirkende Regulator R eine veränderliche





Füllung veranlaft. In P die Reffelfpeifepumpe angebeutet. Da bei biefer Mafchine bas Säulengestell oberhalb mit ber Band nicht verbunden ift, bie Stanbfähigfeit alfo nur burch bie Berbindung mit bem Kundamente erreicht werben fann, fo ift bier eine genligend breit auslabende Grundplatte von größten Bebeutung, und es burfte fich bierfur eine Bestellform wie die bei ber Mafchine in Sig. 670 angewandte beffer eignen.


In Fig. 670 ift eine fogenannte Thurmmafchine bargestellt, fo genannt von

bem phramibenförmigen Gestelle G, welches zur Unterstützung des hierbei oben angebrachten Chlinders in Anwendung gebracht ift. Dieses aus durchbrochenen Gustwähden gebildete Gestell gewährt große Sicherheit gegen Erzitterungen vermöge des beträchtlichen Trägheitsmomentes scines Quersschnittes und wegen der großen Berührungsfläche mit dem Fundamente.


Solche Maschinen werben hauptsächlich für die Walzwerke ausgeführt, in benen die Erstellung eines besondern Maschinenhauses nicht angängig und für liegende Maschinen der erforderliche Raum nicht vorhanden ist.


Bu ben ftehenden Mafchinen hat man auch verschiedene Schiffsmaschinen zu rechnen, wie solche in Thl. III, 2 naber besprochen find, inebesondere





gehören bie mit bem Namen ber Sammermaschinen bezeichneten hierher. Als Beispiel hierzu möge hier nur die bem Berte von Busley, Die Schiffsmaschine, entnommene Fig. 671 angeführt werden, welche eine solche Compoundmaschine vorstellt. Die beiben Cylinder sind hier oberhalb neben einander aufgestellt und ihre Kolbenstangen wirken nach unten auf die beiben Fig. 672.





Beisbad. berrmann, Lebrbud ber Mechanit. II. 2.

rechtwinkelig zu einander stehenden Kurbeln der Schraubenwelle. Behufs ber Umsteuerung werden die Bertheilungsschieber beider Eplinder durch die Coulissen  $c_1$  und  $c_2$  bewegt, und außerdem ist für den Hochdruckenschlieber  $C_1$  ein besonderer Expansionsschieder Meher'scher Construction angeordnet.

Bei ben Banbbampfmafchinen bat man zwei verfchiebene Ausführungen zu unterscheiben, je nachdem bie Schwungradwelle parallel ober fentrecht zur Wand gestellt ift. Fir bie eine ober andere biefer Conftructionen ift die Lage ber zu betreibenden Transmissionswelle maggebend, welche lettere hierbei in ber Regel birect an die Dampfmaschinenwelle getuppelt wird. Die Bandbampfmaschinen erhalten meift gefropfte Bellen, und man befestigt bei benfelben alle Theile an einer aukeisernen Blatte, Die burch Schrauben mit ber Wand fest verbunden wird. In Fig. 672 (G. 1136) ift eine Bandmafchine mit einer parallel jur Band gerichteten Belle gegeben, welche in ber Rropfung K von ber gegabelten Lenterstange T ergriffen wirb. Diefe nur für fleine Dafchinen gebrauchliche Ginrichtung gestattet, Die Gerabführung einfach burch bie Buchfe B zu erzielen, burch welche bie verlangerte Rolbenftange k hindurchtritt. Bei ber Dafcine, Rig. 673 (a. v. S.), welche wie bie vorstebende von ber Gorliter Das ich in enfabrit gebaut wird, fteht bie Rurbelwelle fentrecht gur Banbflade, und ber Bestellrahmen ift jur Unterftugung bes vordern Rurbellagers entfprechend nach vorn herausgetragt. Die Gerabführung ift bei biefer Dafchine burch zwei Lineale F beforgt, zwischen benen bie Leuterstange genugenden Raum jum Ausschlagen finbet.

8. 311. Balancier - Dampfmaschinen. Die ersten Dampfmaschinen maren mit einem Balancier ober boppelarmigen Bebel verfeben, an beffen einem Ende ber Dampffolben angriff, mabrend bas andere Ende zur Uebertragung ber Bewegung burch die Lenterstange auf die Rurbelwelle benutt wurde. Diese Anordnung gestattet eine bequeme Bewegung ber verschiedenen Rolbenstangen ber einzelnen Bumpen, bie bei ben Conbensationsmaschinen anne bringen find. Man bat aus biefem Grunde baber auch bei ben neueren Conbensationsmaschinen vielfach bas Balanciersustem beibehalten, obgleich baffelbe weniger einfach ift, ale bas in ben vorhergebenben Baragraphen befprochene Suftem ber birect wirfenden Mafchinen. Für Dafchinen ohne Condensation bagegen wird man taum noch einen Balancier verwenden, da mit ber Anbringung beffelben naturlich auch die ichwingenden Daffen beträchtlich vergrößert werden. Der lettere Umftand, sowie bie Reberung bet Balanciers macht bie Balanciermaschinen gang unbrauchbar für große Rolbengeschwindigkeiten, ju benen man in neuerer Beit mehr und mehr übergegangen ift. Da ber Ausschlagwinkel bes Balanciere innerhalb gemiffer Grenzen verbleiben, ber Balancier baher bei gegebenem Kolbenhube eine erhebliche Länge erhalten muß, so erforbern Balanciermaschinen größere Grundflächen als die stehenden Maschinen, während ihre Höhen geringer ausfallen. Um diese Höhen noch mehr zu ermäßigen, hat man bei Schiffsmaschinen auch wohl den Balancier unterhalb des Dampschlinders angebracht, eine Anordnung, welche sich bei stationären Maschinen nicht sindet.


Die Schwingzapfen bes Balanciers erhalten ihre Unterftutung in ber Regel entweder burch einen von mehreren fcmacheren Gaulen getragenen Rahmen, ober auch wohl burch eine einzige ftartere mittlere Gaule, mahrenb ber Dampfcylinder ebenso wie die Wellenlager birect auf bas Fundament gefett werben. Bei biefer Anordnung muffen bie Funbamente febr fraftig ausgeführt werden, da bieselben nicht nur bas Gewicht ber einzelnen Das fcinentheile zu tragen, fonbern auch bie inneren Rrafte aufzunehmen haben, welche aus ber Birfung bes Dampfbrudes und bem Wiberftanbe ber Rurbel fich ergeben. Da nun aber Mauerwert auch bei ber besten Ausführung in Folge von Bibrationen leicht seinen Zusammenhang und seine Festigkeit verliert, fo hat man bie Unterfillsung ber Balancierlager neuerbinge burch ein eifernes Geruft von folder Anordnung vorgenommen, daß auch ber Dampfcylinder und die Wellenlager baran befestigt werden tonnen. Bei biefer Conftruction, welche inebefondere von Corlig angewandt worben ift, verbleiben bie inneren Rrafte ber Mafchine innerhalb bes eifernen Geftelles, und bie Fundamente haben nur bas Gewicht ber betreffenben Dafchinentheile aufzunehmen.

Die Gerabführung bes Kreuztopfes geschieht bei ben Balanciermaschinen fast immer vermittelst ber in Thl. III, 1 unter Gerabführungen bessprochenen Hebelcombinationen, beren hauptsächlichster Bertreter bas Batt'sche Parallelogramm ist. Bei ben Maschinen mit einem sogenannten einarmigen Balancier wird in ber Regel der Evans'sche Lenker verwendet. Diese Gerabsührungen gewähren außer bem Bortheile geringerer Reibungswidersstände noch besonders benjenigen, daß man mit Hilse berselben leicht auch die Stangen der Pumpen gerade sühren kann, wie dies an der angezeigten Stelle näher angesührt wurde. Da bei den Balanciermaschinen die Schwungradwelle außerhalb der Cylinderare gelegen ist, so nuß bei der Berwendung des gewöhnlichen Muschelschieders zur Steuerung die Bewegung desselben vom Excenter aus mit Hilse eines Wintelhebels oder eines andern geeigneten Mittels geschehen.

Bei ber Maschine in Fig. 674 (a. f. S.) sind die Lager b des Balanciers B durch die beiden Querträger q gestützt, welche ihrerseits auf vier gußeeisernen Saulen S aufruhen. Um den bedeutenden, durch den Ausschlag der Lenkerstange T veranlaßten Seitendrud gehörig aufzunehmen, sind die beiden


Längsträger l angebracht, die in den Stirnwänden des Maschinenhauses W ihr Auslager sinden und durch die Balten a den Schub auf die Längswände übertragen. Der Dampschlinder C steht auf dem besondern Kundamentslope F und in der Aussparung zwischen diesem und dem Säulenfundamente ist der Condensator K mit der Luftpumpe untergebracht, deren Kolbenstange mit dem Parallelogramm verbunden ist. Auf der andern Seite des Balanciers sind die Stangen w der Kaltwasserpumpe und s sur die Kesselspeise pumpe angehängt.

Fig. 674.



Bon der vorhergehenden Maschine unterscheibet sich die in Fig. 675 dargestellte in Betreff der Unterstützung des Balanciers durch eine einzige kräftige Saule S, welche auf einer hinreichend breiten Grundsläche aufrubt. um für sich den auf sie einwirkenden Krastmomenten zu widerstehen. Die Maschine ist eine Woolf'sche, deren zwei Chlinder  $C_1$  und  $C_2$  neben einander aufgestellt sind, und beren Kolbenstangen vermittelst des gemeinsamten Parallelogramms auf den Balancier wirken. Zur Andringung der Zapfen sitr die Gegenlenker g des Parallelogramms dienen die beiden leichten Träger t, welche einerseits an der Stützsaule des Balanciers und andererseits durch die dünnen auf dem Chlinder stehenden Säulchen s ihren Haltsinden.


Die Fig. 676 (a. f. S.) giebt eine Stige von der Anordnung, welche von Corlif fur die Mafchine von 1400 Pferdefraft gewählt worben war,



bie jum Betriebe ber Maschinenhalle auf ber Weltausstellung in Philabelphia im Jahre 1876 biente. Bierbei ift ein aus geraben Schienen gu-

sammengesetztes Fachwert G so angeordnet, daß ce bei C die beiden Dampschlinder (Zwillingsmaschine), bei W die Wellenlager und in der Spite bei B die Lager für die Balancierzapfen aufnimmt. Solche aus der Figur ersichtliche Fachwerte sind für die Maschine vier neben einander, je zwei für einen Cylinder, angedracht, und für die Versteisung in der zur Zeichnungsebene senkrechten Richtung sind beiderseits die Zugdänder Zangedracht, welche von der Spite des Gerüstes schräg nach den Fundamenten abgesührt sind. Die Kreuzköpse werden hier abweichend von der gewöhnlichen Art durch die Coulissen F gesührt, zu deren Besessign die horizontalen Träger H vorgesehen sind, welche gleichzeitig zur Unters






stützung einer Plattform für den Maschinenwärter dienen. Bermöge dieser Construction werden die Fundamente nur durch die Last des Eigengewichtes der betreffenden Maschinentheile in Anspruch genommen, so daß dieselben verhältnißmäßig leicht gemacht werden dürsen. Die Steuerung dieser Maschine ist eine Bentilstenerung des nach dem Erdauer benannten Systems. Die Anordnung des Condensators in K, der Lustpumpe in L und der Kesselspeisepumpe in S ist aus der Figur ohne weitere Erklärung beutlich.

In Fig. 677 ist noch eine Maschine mit einem einarmigen Balancier B angegeben, welcher bei b um ben beweglichen Stütpunkt schwingt, der ihm durch bie um den festen Bunkt o drehbare Schwinge dargeboten wird. Der


Dampschlinder ift oberhalb in den gleichfalls chlindrischen Auffas verlängert, an welchem die Zapfen g für den Gegenlenker der Evans'schen Geradssührung beseitigt find. Der über den Chlinder hinaus verlängerte Arm b1



bes Balanciers dient zur Uebertragung ber Bewegung auf die Rurbel K ber Schwungradwelle. Bei biefer Anordnung ift die ganze Länge bes Balanciers zur Anhängung von Bumpen verfügbar, weswegen biefe Con-

struction namentlich in solchen Fällen gewählt zu werden pflegt, wo man, wie z. B. in Zuderfabriten, mehrere Pumpen birect von der Maschine aus betreiben will.


§. 312. Sonstige Anordnungen. Das Streben, einerseits eine möglichste Bereinsachung ber Construction, andererseits eine thunlichste Berkleinerung gewisser Dimensionen, insbesondere der Höhe, zu erzielen, hat außerdem versschiedene Dampsmaschinenanordnungen hervorgerusen, die aber nur eine geringe Berbreitung erlangt haben. Hierhin ist zunächst die Maschine von Alban mit oscillirendem Chlinder, Fig. 678, zu rechnen. Da der Fig. 678.



Eylinder hierbei mit zwei rechtwinkelig zu seiner Are stehenden Zapsen s brehbar gelagert ist, vermöge dessen er in schwingende Bewegung gerathen kann, so ist die Lenkerstange ganz zu entbehren, und die Maschine nimmt eine sehr geringe Länge an. Auch die Steuerung ist bei der dargestellten Maschine eine einsache, indem der auf dem Rücken des Cylindert angebrachte Schieder S seine relative Berschiedung gegen den Cylinder dadurch empfängt, daß die Schiederstange s mit Hüsse der am Cylinderbeckel gerlagerten Welle W und der Lenkerstange t mit dem sessen Punkte o verdunden ist, der um eine bestimmte Größe von der Orchare des Cylinders entsernt ist. Vermöge dieser Verbindung nimmt der Schieder eine relative Vewegung

gegen ben Schieberspiegel an, welche mit berjenigen übereinstimmt, die ihm burch ein Rreisezcenter ertheilt werben wurde, wie man sich mit Hulfe ber Fig. 679 überzeugt.

Bedeutet hierin AB die Kurbel von der Länge r in einer um den Wintel  $B_1AB=\omega$  von der Todtlage  $AB_1$  abweichenden Stellung, und ist AC=d die Entsernung der Welle von den Drehzapsen des Cylinders, so ist der Reigungswintel  $\gamma$  der Kolbenstange BC gegen die Horizontale AC annähernd durch  $\sin\gamma=\frac{r\sin\omega}{d}$  gegeben. Ist nun die Entsernung c des Cylinderzapsens C von dem seine Puntte O, an welchen der Lenter t gehängt ist, gleich der Länge des Hebels WU und ist die Länge OU des Lenters gleich der Entsernung der Steuerwelle W von der Cylinderdepare C gemacht, so sind die vier Puntte C, O, W, U stets in den Ecken eines Parallelogramms gelegen, das sur die Todtlagen der Wasschine ein rechtwinkeliges Fig. 679.




ist, und bessen Seiten CO und WU fortwährend vertical, b. h. senkrecht zu AC gerichtet sind. Wenn nun die Länge des den Schieber bewegenden Hebelarmes WT=l ist, so erhält man für die betrachtete Kurbelstellung die Berschiebung des Schiebers aus seiner mittlern, der Todtlage zugehörigen Stellung gleich der Projection WS des Hebels WT auf BC, man hat also diesen Beg  $s=l\sin\gamma=\infty$   $\frac{lr\sin\omega}{d}$ , gerade so, als wenn der Schieber

burch ein Excenter von der Länge  $\frac{r}{d}$  l bewegt würde, das auf der Rurbelwelle ohne Boreilung, d. h. senkrecht zur Rurbel befindlich wäre. Aus dieser letztgedachten Bedingung ergiebt sich, daß die Bewegung des Schiebers den Exsordernissen einer guten Steuerung nicht entspricht, da hierzu immer nach den früher darüber gemachten Bemerkungen eine gewisse Boreilung ersforderlich ist.

Auch in anderer hinsicht erscheint die Maschine mit oscillirendem Cylinder trot ihrer Einfachheit sehr unvollkommen. Zunächst sind dabei die schwingenden Massen sehr groß und es ift ersichtlich, daß hierdurch namentlich die Stopfbuchse ftart angegriffen werden muß, da diese durch die Kolbenstange

in unablässiger Auseinandersolge nach beiden Seiten gedrückt wird. Wenn man auch diesem Uebelstande durch eine möglichst lange Stopsbüchse zu begegnen sucht, so ist doch ersahrungsmäßig der dichte Schluß nur sehr schwerd dauernd zu erreichen. Dasselbe gilt in Betress der Drehzapfen des Cylinders, welche hohl gebildet und mit Stopsbüchsen versehen werden müssen, da die Zusührung sowohl wie die Absührung des Dampses, wie leicht zu ersehen ist, nur durch diese Zapsen geschen kaun. So viel man sich auch bemühr hat, durch veränderte Construction, z. B. durch Berlegung der Drehzapsen an das Ende des Cylinders, den gedachten Uebelständen zu begegnen, so ist doch



ber Erfolg immer ein wenig befriedigender geblieben. Man wendet daher heute Maschinen mit oscillirenden Cylindern höchstens für Dampfichiffe an, wobei bann aber die Steuerungsvorrichtung wegen des nöthigen Umfteuerns in der Regel eine sehr complicirte wird.

In anderer Art ist ber Zweck einer möglichsten Berkurzung bei ber burch Fig. 680 bargestellten Maschinengattung mit einer hohlen Kolbenstange reicht, welche Maschinen von Benn für Dampsichiffe in Anwendung gebracht wurden und unter bem Namen Trunkmaschinen bekannt sind. Der

Kreuzkopf Q ist hier im Innern der hohlen Kolbenstange angebracht, welche lettere eine hinreichend große Weite erhalten muß, um der Lenkerstange den Ausschlag zu gestatten. Als wirksame Kolbenstäche ist daher hier nur die Ringstäche zwischen dem Eylinder und der Kolbenstange zu betrachten. Da bei dieser Anordnung der von der Lenkerstange auf den Kreuzkopf ausgeübte Seitendruck von den Stopsbüchsen bei  $B_1$  und  $B_2$  aufgenommen werden muß, so ist das Dichthalten derselben sehr erschwert, und hierin einer der hauptstächlichsten Nachtheile dieser Waschinengattung enthalten, welche daher auch sast ausschließlich auf die Berwendung im Schisssau beschränkt bleibt.

Die in Fig. 681 gezeichnete sogenannte Bügelmaschine ist baburch gekennzeichnet, bag bie Lenkerstange von dem Kreuzkopfe Q aus rudwärts nach
bem Chlinder C hingeführt ist, wodurch ebenfalls die höhe der ganzen Maschine verkleinert wird. Hierzu ist es erforderlich, der Lenkerstange die Gestalt





Fig. 682.

eines rahmenförmigen Bügels zu geben, in bessen Innenraume in allen Stellungen ber Lenkerstange hinreichenber Platz für den Cylinder verbleibt. Dies muß als eine große Unzuträglichkeit dieses Systemes bezeichnet werden, da hierdurch die schwingende Masse bedeutend ausstült und der Bügel in Folge seiner Form und Ausstührung einer starken Federung unterworfen ist, welche den ruhigen Gang der Maschine beeinträchtigt. Für die schnell gehenden Maschinen, wie sie neuerdings nieistens gebaut werden, ist daher diese System ganz unbrauchbar, und es sindet dasselbe auch überhaupt kaum noch Berwendung.

Es mag hier noch ber von Brunel herrührenden Ginrichtung von Bwillingsmafchinen mit zwei unter 90° gegen einander geneigten Cylindern

gedacht werben, Fig. 682 (a. v. S.), welche Anordnung ebenfalls jum Zwede einer möglichst geringen höhe zuerst für Dampsichiffe in Gebrauch genommen ist. Bei dieser Anordnung ist nur eine einzige Kurbel K erforderlich, an deren Kurbelzapfen beide Lenterstangen angeschlossen werden, wodurch die gegenseitige Bewegung der beiden Kolben zu einander in derselben Beise erfolgt, wie wenn die Chlinder parallel neben einander aufgestellt werden und ihre Lenterstangen an zwei um 90° versehten Kurbeln angreisen. Dieselbe



Bemerkung gilt auch hinsichtlich ber Bewegung ber beiben Schieber burch ein gemeinschaftliches Excenter. Auch biefe Maschinen werben nur selten noch gebaut.

Die Dreichlinder, maschine, Fig. 683, wird zuweilen in solchen Fällen ausgeführt, in benen es sich darum handelt, in einem sehr beschränkten Raume eine Maschine, meist nur von geringer Größe, aufzustellen. Die Cylinder sind hier einsachwirtend

gemacht, indem der Dampf nur zu den äußeren Cylinderseiten Zutritt erhält, und die drei Rolbenstangen greifen direct au derselben Rurbel an, was durch ihre gelenkige Berbindung mit den Rolben ermöglicht wird. Auch sonst hat man wohl Dampsmaschinen in verschiedener von der gewöhnlichen Art abweichender Anordnung ausgeführt, ein näheres Eingehen auf alle möglichen Anordnungen hat aber hier kein Interesse, da solche besondere Constructionen doch nur ausnahmsweise vortommen.

§. 313. Dampsmasohinonthoorion überhaupt. Eine Theorie der Daupfmaschinen hat zunächst den Zweck, entweder für eine vorliegende Maschine
unter gegebenen Berhältnissen die von ihr zu erwartende Leistung zu ermitteln, oder umgekehrt, für eine vorgeschriebene Leistung, welche die Maschine
äußern soll, die ihr zu gebenden Abmessungen sestzustellen. Im Besentlichen
kommen natürlich diese beiden Aufgaben auf dasselbe hinaus, nämlich auf
die Ermittelung der Beziehungen, welche zwischen der Arbeit einer Maschine
und ihren Dimenstonen stattsinden. In dem einfachsten Falle, wenn-die

Waschine ohne Expansion, b. h. mit voller Füllung des Cylinders arbeitet, ist diese Aufgabe leicht gelöst. Da in diesem Falle der Druck auf jede Seite des Kolbens einsach als das Broduct aus der Koldenssläche F in den specifischen Druck p gefunden wird, und der Weg des Kolbens für jede halbe Kurbeldrehung gleich dem doppelten Kurbelhalbmesser r, also sür jede Umbrehung gleich 4r ist, so hat man dei n Umdrehungen in der Winute die Leistung der Maschine pr. Secunde:

$$L = \frac{n}{60} F(p - p_0) 4r = \frac{nr}{15} F(p - p_0),$$

wenn p ben treibenden Drud auf bie hintere und po ben widerftehenden Drud auf bie vorbere Seite bes Rolbens vorftellt. Bollbrudmafchinen, wie die hier gedachte, tommen aber in ber Birflichfeit fo gut wie gar nicht vor, fo bag eine fo einfache Bestimmung ber Leiftung. wie die vorflehende, auch für die Braris ohne Werth ift. Es bandelt fich vielmehr immer barum, die Arbeit bes Dampfes in Erpanfions. maschinen zu ermitteln, und hierque bie nothigen Schluffe auf bie einer Maschine zu gebenben Abmessungen, sowie auf bas zur Erreichung einer bestimmten Leistung aufzuwendende Dampf- oder Wärmequantum zu zieben. Die große wirthschaftliche Bedeutung, welche nach dem früher darüber Angeführten ber Erpansion bes Dampfes beigemeffen werben muß, läßt bie Bichtigkeit erkennen, welche bie richtige Feststellung ber Arbeit bes Dampfes für die ganze Technit hat, und ertlärt es auch, warum man diefes Ziel fo vielfach burch Aufftellung verschiedener Theorien zu erreichen gesucht bat. Alle diese Theorien unterscheiben sich in der Sauptsache vornehmlich in der Art, wie fie die Bestimmung ber Expansionsarbeit bes Dampfes vornehmen, und es hangt biefe Arbeit wiederum hauptfachlich von dem Gesetze ab, nach welchem die Spannung des Dampfes abnimmt, wenn bei der Expansion fein Bolumen allmälig fich vergrößert. Rach ben in Cap. 1 hierilber gemachten Bemerkungen wird es baber leicht fein, die hauptfächlich jur Anwendung getommenen Theorien im Befentlichen zu tennzeichnen.

Am einsachsten bestimmt sich die Expansionsarbeit des Dampses unter Zugrundelegung des Mariotte'schen Gesetes, wie es in Th. I, §. 414 ausgesprochen worden ist. Die Annahme dieses Gesetes kommt auf die Boraussehung hinaus, daß der Wasserdamps sich wie ein permanentes Gas verhalte, und daß die Temperatur auch während der Expansion denselben Werth behalte. Beide Boraussehungen treffen nun allerdings nicht zu, tropdem haben vielsach indicatorische Wessungen gezeigt, daß die wirkliche Spannungsveränderung des Dampses in Expansionsmaschinen in einer Weise vor sich geht, welche von der nach dem Mariotte'schen Geseteschich ergebenden nicht wesentlich abweicht. Schon Morin hat aus vielen darüber angestellten Bersuchen dieses Berhalten gesunden, und in neuerer

Zeit, wo der Indicator bei Dampsmaschinen eine sehr verbreitete Anwendung erlangt hat, ist diese Erfahrung vielsach bestätigt worden. Aus diesem Grunde wird denn auch jett bei der Berechnung der Dampsmaschinen das Mariotte'sche Gesey meistens zu Grunde gelegt, und zwar erscheint diese Annahme um so mehr gerechtsertigt, als die solcher Art erzielten Resultate hinreichende Uebereinstimmung mit der Ersahrung zeigen, eine bessereinstimmung in der Regel als diesenigen, welche auf Grund scheindar exacterer Theorien durch in den meisten Fällen verwickeltere Rechnungsoperationen erlangt werden können. Dem entsprechend soll auch die Berechnung der Dampsmaschinen in den solgenden Baragraphen unter Zugrundelegung des Mariotte'schen Geseyes vorgenommen werden, und es mag genügen, die sonst noch zuweilen angewandten Theorien kurz anzusühren.

Da die Temperatur des Dampses während der Expansion nicht constant bleibt, wie schon bemerkt wurde, so hat man die Berhältniffe geglaubt schäffer burch die Annahme desjenigen Gesesse bestimmen zu können, welches der adiabatischen Zustandsänderung der Gase zugehört, und welches nach  $\S$ . 219 seinen Ausdruck in der Formel  $pv^*=Const.$  sindet, wenn wieder v das Bolumen, p die specifische Spannung und  $\varkappa$  einen gewissen, für jede Gasart constanten Coefficienten bedeutet. Für atmosphärische Luft wie überhaupt

für permanente Gafe wurde dieser Coefficient in §. 220 zu  $\varkappa=\frac{c_p}{c_v}=$  1,41

gefunden. Für Wasserdampf dagegen hat man für z einen Werth einzuführen, welcher durch Versuche bestimmt worden ist. Wie ebenfalls schon in §. 239 angesührt worden, hat man diesen Coefficienten z nach Zeuner zu 1,135, nach Grashof zu 1,140 und nach Rankine zu 1,111 anzwnehmen. Unter Annahme dieses Gesetzes ermittelt sich die Arbeit, welche ein gewisses Dampfquantum bei einer bestimmten Ausbehnung verrichtet, in derselben Art, wie dies sur Gase in §. 219 gezeigt wurde. Man wendet dieses Gesetz zuweilen sur die Compression des Dampses an (siehe weiter unten), auch wenn für die Expansion das Mariotte'sche zu Grunde gelegt wird.

Eine Dampfmaschinentheorie, welche seinerzeit sich einer größern Beliebtheit erfreute, ist die von Pambour aufgestellte, die von der Boraussetzung
ausging, daß der gesättigte Wasserdampf auch während seiner Expansion
vollständig als gesättigt bestehen bleibe. Diese während einer langen
Zeit für richtig hingenommene Boraussetzung wurde mit Hilse der neuern
mechanischen Wärmetheorie als eine irrige erkannt, indem nach den in §. 238
enthaltenen Entwickelungen Wasserdampf bei seiner adiabatischen Ausdehnung
zu einem Niederschlagen von tropsbarem Wasser Beranlassung siedt, so daß
zwar der expandirende Dampf im Zustande der Sättigung sich besindet, aber
nur einen gewissen Bruchtheil der ursprünglichen Masse ausmacht.

erheblich die mechanische Arbeit ift, welche ber bei ber gedachten Condensation verschwundenen latenten Wärme entspricht, ift aus dem an der gedachten Stelle ausgerechneten Beispiele leicht zu erkennen und danach zu beurtheilen, daß die auf Grund der Pambour'schen Theorie gefundenen Resultate entsprechend unsichere sein mulsen. Um bei dieser Theorie in ersorderlicher Art die jeweilige Dampspannung als eine algebraische Function von dem zugehörigen Dampsvolumen auszudrucken, bedient sich Pambour der von Navier für gesättigten Damps aufgestellten Rüherungsgleichung:

 $s=rac{a}{b+p}$ , in welcher p die Spannung, a und b gewisse constante


Größen und  $s=rac{1}{\gamma}$  bas specifische Bolumen bes Dampfes bedeuten.

In ber neuern Zeit hat man endlich auch eine auf ben Grunbfagen ber mechanischen Barmetheorie berubende Berechnungsweise ber Dampfmaschinen angegeben, in welcher Begiehung vornehmlich auf die von Beuner entwidelte Theorie verwiesen werden mag. Wenn es auch mohl feinem Zweifel unterliegen burfte, bag gerabe bie niechanische Barmetheorie, welche bereits fo viele Buntte aufgebellt bat, ju einer genugenden Theorie ber Dampfmafchinen führen wird. fo hat fich boch biefe Berechnungsart bei ihrem bermaligen Buftanbe noch nicht eine allgemeine Anwendung verschaffen tonnen. Der Grund hiervon burfte mohl barin ju finden fein, daß hierbei bie Erpanfion bee Dampfes ale eine abiabatifche Buftanbeanberung beffelben in Betracht gezogen wirb, b. b. ale eine folche, mabrend welcher weber eine Bufuhr noch eine Abführung von Barme ftattfindet. Die thatfächlichen Berhaltniffe in unseren Dampfmaschinen entsprechen aber biefer Boraussetzung teineswegs, indem zwischen bem Dampfe und ber Cylinderwandung ein ftetiger Barmeaustaufch flattfindet, auf welchen bei gewiffen Dafchinen die Anwendung eines Dampfmantels gang befondern Ginflug ausübt. Ferner fpielt in ben Formeln ber mechanischen Warmetheorie immer ber Baffergehalt bes ftete mehr ober minber feuchten Dampfes eine bervorragende Rolle, und es ift im Allgemeinen fcwer, wenn nicht unmöglich, bei ben Dampfmaschinen ben wirflichen Baffergehalt auch nur annabernb genau au bestimmen.

Diesen Umständen ist es zuzuschreiben, daß die Constructeure von Dampfmaschinen in Ermangelung einer genügend sichern und hinreichend einsachen
schärfern Theorie sich damit begnügen, die Berechnung der Dampsmaschinen
unter Zugrundelegung des Mariotte'schen Gesetzes vorzunehmen, wie dies
im Folgenden gezeigt werden soll. Ungeachtet dessen muß doch die mechanische Wärmetheorie als ein ausgezeichnetes Hülssmittel betrachtet werden,
welches allein im Stande ist, auf gewisse Fragen von hervorragender Bebeutung sichere Antwort zu ertheilen.

§. 314. Borochnung dor Kincylindormaschino. Im Folgenden soll die Berechnung einer einchlindrigen Expansionsbampsmaschine wesentlich in der Weise durchgeführt werden, welche in dem Hillsbuche für Dampsmaschinentechniser von Prabat angegeben ist. Es werde dastir ein Eylinder vom Durchmesser dcm oder vom Querschnitte  $F = \pi \frac{d^2}{4}$  qcm und ein Rolben-

hub gleich Im vorausgesetzt. Der Dampf, welcher einem Ressel von ber totalen Spannung gleich p kg pr. 1 qem entnommen wird, moge beim Eintritt in ben Cylinder eine Spannung haben, die durch p1 bezeichnet werde, und welche Spannung in Folge der Widerstände und der Abstühlung in der Zuleitung, sowie wegen der etwaigen Drosselung durch das Eintrittsventil erheblich geringer als die Resselspannung p angenommen werden muß. Die Größe des schädlichen Raumes sit jede Cylinderseite sei gleich einem Cylinder von dem Duerschnitte F des Kolbens und von der Länge  $\sigma = ml$ . Ferner soll angenommen werden, daß dem Cylinder frischer Kesseldamps zugesührt werde, die der Kolben aus seiner Endlage sich



um ben Weg  $l_1$  verschoben hat, so baß also bie Masschine mit einem Füllungsverhältnisse  $\varphi = \frac{l_1}{l}$  arbeitet.

Die Bertheilung des Dampfes durch Schieber ober Bentile foll in der burch bas Diagramm in Fig. 684 vorgestellten Art

gebacht werben. Demgemäß soll ber in ber Kolbenstellung B abgesperrte Dampf bis zu ber Kolbenstellung in C expandiren, in welcher Stellung ber Boraustritt beginnen soll, indem in dieser Stellung der Raum hinter bem Kolben bereits mit dem Ausblaserohre in Berbindung gebracht wird. In Folge hiervon wird der Dampf hinter dem Kolben während des letzten Wegtheiles desselben um die Länge  $CD = l - l_2$  die Endspannung  $p_2$ , welche ihm in Folge der Expansion in C zu eigen war, die auf die Spannung  $p_3$  ermäßigen, die im Ausblaseraume vorherrscht. Abgesehen von allen Rebenhindernissen, welche vorläusig hier außer Acht gelassen werden mögen, würde man die größte Leistung von dem Dampse zu erwarten haben, sobald man die Expansion so weit führte, die die Endsspannung  $p_2$  auf den Betrag  $p_3$  des Gegendruckes herabgesunken wäre; in diesem Falle würde das Diagramm bei JK in eine Spize auslausen. In Wirtslichseit geht man aber mit der Expansion niemals die zu dieser Vrenze, und

zwar nicht nur wegen ber schäblichen Widerstände, sondern auch wegen der vermehrten Anlagetosten, die mit einer weiter geführten Expansion also Bergrößerung der Dimensionen verbunden sind. In Folge hiervon findet bei JK ein Spannungsabfall statt, d. h. eine plösliche Spannungsabnahme, mit welcher immer ein gewisser Arbeitsverlust verbunden ist.

Der hinter bem Rolben gur Wirfung gefommene Dampf tritt bei bem Rudgange bes erftern aus bem Cylinder mit einer Spannung gleich berjenigen DK = p3 im Ausblaferohre, b. f. im Conbenfator ober beziehungsweise in ber freien Atmosphare. Es fei nunmehr angenommen, bak in ber Stellung bes Rolbens bei E ober nach Burudlegung bes Weges  $DE=l_3$ ber Austrittecanal für ben ausblafenben Dampf abgeschloffen fei, fo wird von biefer Stellung an eine Compreffion bes noch vor bem Rolben jurudgebliebenen Dampfes eintreten, bie fo lange anhalt, bis aus bem Reffel frifcher Dampf bem Rolben entgegentritt. Diefer Mugenblid bes beginnenden Boreintritts moge ber Rolbenftellung in F entsprechen, worin ber Rolben von feiner Endlage in D einen Weg DF = 14 gurudgelegt haben mag. Durch biefe Compression wird natürlich bie Spannung bes por bem Rolben befindlichen Dampfes und bamit ber hindernde Gegendrud vergrößert, fo bag hierdurch bem Rolben ein vergrößerter Widerftand entfteht. Tropbem pflegt man in ber neuern Zeit von biefer Compression einen giemlich ausgiebigen Gebrauch zu machen, und zwar hauptfächlich aus ben folgenben Grlinden.


Wenn die Maschine gang ohne Compression arbeitet, so findet ber im Beginn ber Boröffnung in F aus bem Reffel eintretenbe Dampf in bem schäblichen Raume, sowie in bem Raume AF bes Cylinbers Dampf von ber geringen Spannung bes Ausblaferaumes vor, und indem biefer Raum mit frifchem Reffelbampfe angefüllt wird, entfteht burch ben bamit verbundenen Spannunge- ober Barmeabfall ein Arbeiteverluft, welcher um fo größer ausfällt, je größer ber anzufüllende Raum ift, welcher lettere beshalb ben Ramen bes icablichen Raumes führt. Durch bie Anordnung einer Compression wird nun bie Spannung bes gurudbleibenden Dampfes vergrößert und bamit ber Betrag jenes erwähnten Abfalles verringert. Bollte man bie Compression so weit führen, bag bie schliefliche Spannung bes Dampfes gu Ende ber Compression und bei Beginn ber Boreinströmung in F gerabe gleich ber Abmiffionsfpannung p, bes eintretenden Dampfes mare, fo ließe fich hierburch ber Spannungeabfall und ber bamit verbundene Berluft gang vermeiben. Es murbe auch, wenn nicht Rebenhinderniffe und Abfühlungsverlufte fich einstellten, die gur Compression bes Dampfes vom Rolben aufzuwenbende Arbeit in ihrem vollen Betrage wieber an ben Rolben gurud. gegeben werben, wenn ber Dampf beim folgenden Rolbenlaufe expandirt. In biefem Salle wurden alfo bie nachtheiligen Wirkungen bee fcablichen Raumes gänzlich vermieben werben, und es wäre zur Erzielung bieses Resultates nur ein entsprechend größeres Cylindervolumen anzuordnen. Man pflegt aber in der Wirklichkeit mit der Compression nicht die zu dieser obersten Grenze zu gehen, wegen der erwähnten schädlichen Widerstände und der Abkühlung, und läßt daher einen gewissen Spannungsabfall beim Einstritte des frischen Dampfes zu.

Es giebt auch noch einen andern Grund, aus welchem eine gewiffe Compreffion zwedmäßig erscheint, nämlich die Rudficht auf einen möglichft rubigen Sang ber Dafchine. Inwiefern hierauf die Compression bes Dampfes von Ginfluß ift, lagt fich in folgender Weife ertennen. Bei ber bin- und bergebenben Bewegung bes Rolbens wechselt ber Drud auf ben lettern in jedem todten Bunkte ber Kurbel, und in Folge bavon wird jedesmal in bem Lager der Lenterstange sowohl am Rurbelgapfen wie auch am Rreugfopfe eine Stofwirfung eintreten, sobalb in biefen Lagern ein Spielraum ober tobter Bang fich eingestellt bat, mas bei allen Dafchinen nach einiger Reit in höherm ober nieberm Dage ber Fall ift. Wenn es bagegen gelingt, ben bemertten Drudwechsel nicht ploglich, fonbern allmalig icon vor Erreichung des tobten Bunttes ftattfinden ju laffen, fo fallt auch die Beranlaffung zu bem befagten Stofe fort. Diefe Bedingung wird nun aber erfillt fein, wenn die Compression vor bem Rolben so bemeffen wirb, bak ber baburch entstehende Gegendrud auf die Borberfläche die Rraft übertrifft. durch welche ber Rolben im Sinne feiner Bewegung angetrieben wirb. Diefe Rraft fest fich aus bem treibenben Dampfbrude und bem Befdlennis gungebrude gufammen, welcher aus ber Tragbeit ber bin- und bergebenden Maffen fich ergiebt, und beffen Bestimmung in Thl. III, 1 bei ber Bebandlung bes Rurbelgetriebes vorgenommen murbe. Da biefer Befchleunigungsbrud mit junehmender Geschwindigfeit ber Maschine febr fcnell fteigt, und hiermit auch die Starte ber ermähnten Stofwirfungen im Berbaltniffe fieht. fo ertennt man hieraus, bag gerabe bei ben fcnell gebenden Dafchinen bie Compression bes Dampfes ein wichtiges Mittel gur Erzielung eines möglichft ruhigen Banges abgeben muß.

Außerbem muß darin noch ein besonderer Bortheil der Compression erkannt werden, daß durch dieselbe eine Erwärmung des Cylinders herbeigeführt wird, welche den nachtheiligen Wärmcaustausch heradzieht, der zwischen dem Dampse und der Cylinderwand unausgescht auftritt und wegen des damit verbundenen lleberganges der Wärme von höherer zu niederer Temperatur immer mit namhasten Berlusten verknüpft ist. Die Compression hat man früher weniger bei den stationären Dampsmaschinen angewendet als dies neuerdings der Fall ist, nachdem man ihre Vortheile näher kennen gelernt hat. Bei den Locomotiomaschinen und überhaupt bei den Maschinen, welche durch eine Coulisse umgesteuert werden, wandte man schon seit langer Zeit hohe Compressionsgrade

an, wie sich dieselben ungesucht ergaben, wenn man mit dem einfachen Duschelschieber durch die Stellung der Couliffe höhere Expansion erzielen wollte.

Nach diesen Bemerkungen wieber zu ber Fig. 685 zurudkehrend, ergiebt sich aus beren Betrachtung, daß ber Dampftolben von der Stellung in F an, in welcher ber frische Keffelbampf in den Chlinder eingelaffen wird, einen



Gegendrud zu überwinden hat, welcher von dem Betrage des Enddrucks FN  $=p_4$  der Compression auf benjenigen der Admissionssspannung  $AG=p_1$  sich erhebt. Unter dem Einsslusse die Kolben den Weg  $FA=l-l_4$  zurüczulegen, und es beginnt hier-

auf die Wiederholung der gedachten Wirkungen in genau derfelben Beife. Es ift taum nöthig zu bemerken, daß berfelbe Borgang, welcher hier nur für die eine (linke) Seite des Kolbens betrachtet worden ift, in gleicher Art auf der andern Kolbenseite stattfindet, für die Theorie genugt es daher, nur die eine Seite in Betracht zu ziehen.

Es folgt aus ben vorstehenden Betrachtungen, daß die Wirkung bes die hintere Kolbenseite antreibenden Dampses sich aus brei gesonderten Theilen zusammensetzt, nämlich aus der

Bollbrudwirfung  $L_1$  auf bem Bege . . . .  $AB=\dot{l}_1$ , bann aus ber

Expansionswirfung  $L_{\rm 2}$  auf dem Wege . . .  $BC=l_{\rm 2}-l_{\rm 1}$  und endlich aus der

Nachwirtung  $L_3$  auf dem Wege . . . . .  $CD=l-l_2$ .

In ähnlicher Weise kann man auch die Arbeit des Widerstandes auf die vordere Kolbenfläche als aus drei Theilen zusammengesetzt denken, nämlich aus der Arbeit  $W_1$  während des Ausblasens auf dem Wege .  $DE=l_2$ , der Arbeit  $W_2$  während der Compression auf dem Wege .  $EF=l_4-l_3$  und der Arbeit  $W_3$  des Gegendampses auf dem Wege .  $FA=l-l_4$ .

Bur Ermittelung ber ganzen während eines einfachen Kolbenlaufes vom Dampfe verrichteten Arbeit hat man nur nöthig, diese einzelnen Beträge von L und W zu bestimmen, und die Summe der Widerstände W von derjenigen der Arbeiten L in Abzug zu bringen. Diese Ermittelung macht sich unter Zugrundelegung des Mariotte'schen Gesehes wie folgt:

Zunächst ergiebt sich die Bollbrucarbeit, wie schon im vorherigen Baragraphen gezeigt wurde, als das Product aus dem Kolbendrucke  $\mathbf{F}p_1$  in den Beg  $l_1$  also zu  $L_1 = \mathbf{F}p_1 \, l_1$ .

Für die Expansionsarbeit  $L_2$  hat man zu berücksichtigen, daß während der Expansion mit Rücksicht auf den schädlichen Raum das ursprüngliche Bolumen  $F(\sigma+l_1)$  in das Endvolumen  $F(\sigma+l_2)$  sich vergrößert, so daß der Expansionsgrad gleich  $\varepsilon=\frac{\sigma+l_2}{\sigma+l_1}$  zu sehen ist. Hiernach folgt die Expansionsarbeit zusolge der Gleichung (44) in §. 218 zu

$$L_2 = Fp_1 \ (\sigma + l_1) \ log. \ nat. \ \frac{\sigma + l_2}{\sigma + l_1} = Fp_1 \ (\sigma + l_1) \ log. \ nat. \ \varepsilon.$$

Für die Nachwirtung des Dampfes während des der Borausströmung entsprechenden Weges  $CD=l-l_2$  hat man den anfänglichen Dampfbrud  $CJ=p_2$ , den schließlichen Drud  $DK=p_3$ . Eine genaue Ermittelung der zugehörigen Arbeit würde hier allerdings nur möglich sein, wenn das Gesetz der Spannungsverringerung bekannt wäre, bei der Geringssügigleit der betreffenden Arbeit wird man sich von der Wahrheit nur unmerklich entsernen, wenn man sür diese Nachwirkung als durchschnittlichen Drud das arithmetische Mittel aus dem Ansangs- und Enddrucke also  $p_2+p_3$  annimmt, womit die betreffende Arbeit zu

$$L_3 = F \frac{p_2 + p_3}{2} (l - l_2)$$

folgt. Abdirt man diese brei Werthe, so erhält man als die ganze auf die hintere Kolbenfläche ausgeübte Arbeit den Werth

$$L = L_1 + L_2 + L_3 = Fp_1 l_1 + Fp_1 (\sigma + l_1) ln \cdot \varepsilon + F \frac{p_2 + p_3}{2} (l - l_2).$$

Will man hieraus den mittlern oder den Durchschnittsbrud  $p_m$  bestimmen, welcher bei unveränderlicher Größe dieselbe Leistung auf den Kolben ausüben würde, so sindet man denselben einsach durch  $Fp_m l = L$  zu

$$p_m = p_1 \left( \frac{l_1}{l} + \frac{\sigma + l_1}{l} \ln \varepsilon \right) + \frac{p_2 + p_3}{2} \frac{l - l_2}{l},$$

In ähnlicher Weise ergiebt sich für ben Wiberstand auf die vordere Rolbenfläche zunächst ber Werth für die Beriode bes Ausblasens wegen bes constanten Drudes  $DK = p_3$ :

$$W_1 = Fp_3l_3.$$

Für die Compressionswirfung ist wieder zu beachten, daß dabei das anfängliche Bolumen  $F(\sigma + l_3)$  des Dampses auf das schließliche Bolumen  $F(\sigma + l_4)$ 

zusammengebrückt wird, so daß die dem Compressionsverhältnisse  $\xi=rac{\sigma+l_4}{\sigma+l_3}$  entsprechende Arbeit sich nach dem Mariotte'schen Gessetze zu

$$W_2 = Fp_3 \ (\sigma + l_3) \ log. \ nat. \ \frac{\sigma + l_4}{\sigma + l_3} = Fp_3 \ (\sigma + l_3) \ ln. \zeta$$

ergiebt. Enblich findet sich die dem Gegendrucke zugehörige Arbeit  $W_3$ , wenn man auch hier den mittlern Druck  $\frac{p_4+p_1}{2}$  als den wirksamen einstührt, zu

$$W_3 = F \frac{p_4 + p_1}{2} (l - l_4).$$

Die Summe der drei Widerstandsarbeiten liefert den Betrag ber gangen von ber vorbern Kolbenfläche zu überwindenden Arbeit:

$$W = W_1 + W_2 + W_3$$
  
=  $Fp_3 l_3 + Fp_3 (\sigma + l_3) ln \xi + F \frac{p_4 + p_1}{2} (l - l_4),$ 

und man erhalt auch hier wie oben ben Durchschnittswert qm bes Begenbrudes ju

$$q_m = p_3 \left(\frac{l_3}{l} + \frac{\sigma + l_3}{l} \ln \zeta\right) + \frac{p_4 + p_1}{2} \frac{l - l_4}{l}.$$

Die ganze während eines einfachen hubes von bem Dampfe an ben Rolben abgegebene Arbeit bestimmt fich baber zu

$$L_i = F (p_m - q_m) l$$

und man kann biese Arbeit gleich  $L_i=Fp_il$  setzen, wenn man unter  $p_i$  einen mittlern auf ben Kolben während bes ganzen Weges unveränderlich wirkenden Druck versteht, für welchen man demzufolge die Beziehung hat  $p_i=p_m-q_m$ 

Wenn die Maschine in jeder Minute n Umbrehungen, der Kolben also in jeder Secunde einen Weg  $v=\frac{n\,l}{30}\,\mathrm{m}$  macht, so bestimmt sich mit dieser Kolbengeschwindigkeit v die Arbeit des Kolbens in Pserdekräften zu

$$N_i = F p_i l \; rac{2 \, n}{60 \, . \, 75} = rac{F p_i v}{75} \; \mathfrak{P}$$
ferdeltraft.

Diese Arbeit ist übrigens, wie benerkt worden, als die vom Rolben aufgenommene sogenannte indicirte Arbeit anzusehen, von welcher ein gewisser Theil durch die Nebenhindernisse in der Maschine aufgezehrt wird, so daß die übrig bleibende, von der Welle abzuliefernde Nuyarbeit wesentlich geringer ausfällt, wie nachstehend gezeigt wird. Zunächst erkennt man aus

bem obigen Ausbrude für die Leistung ber Maschine, daß die Größe von N, wesentlich von der Geschwindigkeit v des Kolbens abhängt, indem sie mit dieser Geschwindigkeit im directen Berhältnisse zu- und abnimmt. Hieraus solgt, daß die disher gedräuchlich gewesene Bestimmung der Stärke von Dampsmaschinen nach Pferdekräften eine ganz unsichere ist, so lange man einer solchen Angade nicht gleichzeitig andere über die Kolbengeschwindigkeit, Dampspannung und das Füllungsverhältniß hinzusügt. Man ist daher in der neuern Zeit von jener sehr willkürlichen Bezeichnung der Maschinenzgrößen durch die Zahl der zu leistenden Pferdekräfte mehr und mehr zurüdzgekommen, und es ist gedräuchlicher geworden, sür diese Bestimmung die Größe des Cylinderdurchmessers al anzusühren, da von diesem oder dem Kolbenquerschnitte F unter gegebenen Berhältnissen vorzugsweise die Größe der zu erwartenden Leistung abhängig ist.

Um mit Bulfe ber porftebend entwidelten Formeln die indicirte Leiftung einer Dampfmaschine zu ermitteln, find über einige ber barin vortommenben Größen noch gemiffe Unnahmen ober Feststellungen zu machen, infofern ale biefe Grofen innerhalb bestimmter Grengen willfurlich gemablt werden Bierzu gehört gunächst bie Rolbengeschwindigfeit v. In früherer fönnen. Reit wurde biefe Befchwindigfeit in ber Regel viel geringer angenommen, als fie heute gewählt zu werben pflegt. Während man fruber, bem Borgange von Watt folgend, die Rolbengeschwindigfeit v je nach ber Große ber Majdinen etwa zwifden ben Grengen 1 und 1,25 m festfette, ift es beute nicht felten, bei gewöhnlichen ftebenden Mafchinen Gefchwindigkeiten von 1.5 bis zu 2.5 m anzunehmen, und bei ben Locomotiven fleigen diefe Werthe bis über 4 m. Um fcnellften läßt man bie Dampfmafchinen in ben Bereinigten Staaten von Amerifa arbeiten, filr fogenannte Schnellläufer giel: Rabinger in feinem mehrfach angeführten Berichte bie Werthe von 4 bis 5,7 m für bie Rolbengeschwindigfeit an. Diefe größeren Geschwindigfeiten laffen fich aus ben größeren Dampffpannungen ertlaren, bie neuerbirge meift angewandt werden, und in Folge beren ber in ben Cylinder tretera: Dampf bem ausweichenben Rolben ichneller ju folgen vermag. banach auch gerechtfertigt, wenn man die Rolbengeschwindigkeit anftatt ver ber Starte ber Mafchine jest meift von ber Spannung bes in ben Cylinder tretenden Dampfes abhängig macht. In biefer Simficht giebt v. Reiche für eine im Allgemeinen paffenbe Rolbengefchwindigte bie Bleichung:  $v = \sqrt{p_1}$ 

wenn  $p_1$  wieder die Abmissionsspannung des Dampfes in Atmosphätze gleich 1 kg pr. 1 gem bedeutet. Natürlich wird man in besonderen Fälle von den durch diese oder sonstige entsprechende Regeln gegebenen Werten nach der einen oder andern Richtung abweichen, je nachdem die Berhalturf:

es gerathen erscheinen lassen. Herrscht z. B. die Rudsicht auf möglichste Dauer ber Maschine vor, so empsiehlt sich eine mäßige Geschwindigkeit, während sehr schneller Gang ber zu betreibenden Arbeitsmaschinen eine große Geschwindigkeit ber Dampsmaschine vortheilhaft erscheinen läßt, um mit möglichst einfachen Transmissionsmitteln den Zwed zu erreichen.

Bon ben übrigen für die Berechnung einer Dampfmaschine maßgebenden Größen ist besonders die Admissionsspannung  $p_1$  von Wichtigkeit. Dieselbe wird man im Allgemeinen aus der bekannten Kesselspannung p am bequemsten mit Hilfe eines Reductionscoefficienten v erhalten, welcher erfahrungsmäßig bestimmt ist, so daß man also  $p_1 = vp$  hat. Dieser Coefficient kann nach Frabak etwa zwischen den Werthen 0,75 und 0,90 angenommen werden, je nachdem die Drosselung stärker oder schwächer ist. Für die Spannung  $p_3$  des ausblasenden Dampses pflegt man anzunehmen:

## 1,2 kg für Auspuffmaschinen

unb

## 0,2 kg für Conbensationsmaschinen.

Die Größe des schäblichen Raumes  $\sigma=ml$  richtet sich namentlich danach, ob die Maschine mit der gewöhnlichen Schiedersteuerung oder mit einer Bentilsteuerung unter Anordnung gesonderter Canale für den Ein- und Austritt versehn ist. Im letztern Falle vermindert sich der Werth m bis zu 0,015, während für die gewöhnliche Schiedersteuerung meistens m=0,05 gesett wird. In Betreff der übrigen Größen  $l_2$ ,  $l_3$  und  $l_4$ , welche den Zeitpunkt des Boraustrittes, die Compressionswirtung und die Gegendampswirtung bestimmen, hat man in jedem Falle die Ermittelung nach der angewandten Steuerung vorzunehmen. Für die gewöhnlichen, nur in einer Richtung umlausenden Maschinen mit Expansion, aber ohne namhaste Compression, macht Frabak folgende Angaben:

für den Boraustritt 
$$\cdots \cdots \frac{l_2}{l} = 0,96$$
, für die Compression  $\cdots \cdots \cdots \frac{l_3}{l} = 0,94$ , für die Gegendampfwirkung  $\cdots \cdots \frac{l_4}{l} = 0,998$ .

Die Leistung, welche man mit Hulfe dieser gegebenen und beziehungsweise passend anzunehmenden Größen durch die obigen Formeln ermittelt, ist die an den Kolben übertragene, welche man als die indicirte Leistung beswegen bezeichnet, weil sie der durch das Diagramm des Indicators gemessenen entspricht. Bon dieser Leistung hat man diesenige der schädlichen, in der Waschine auftretenden Widerstände abzuziehen, um die nühliche Arbeit

ber Maschine zu erhalten. Bei biefen Biberftanben, wie fie als Reibung bes Rolbens, ber Stopfbuchfen, bes Rreugtopfes, ber Berabführung, ber Rurbel u. f. w. auftreten, pflegt man eine Unterscheidung ju machen awischen benjenigen, wie fie in ber leergebenben Dafchine auftreten und benen, welche burch bie vergrößerten Drude hervorgerufen werben, bie fich bei ber Bemaltigung eines bestimmten Ruswiderftanbes Die jur Uebermindung des Leergangswiderstandes erforderliche Dampffpannung läft fich burch ben Berfuch leicht ermitteln, wenn man bie Dampffpannung soweit ermäßigt, etwa durch Droffelung, bag fie gerabe aenitaend ift, die Mafdine leer mit ber regelrechten Gefchwindigkeit zu bewegen, und mahrend biefer Bewegung ein Indicatorbiagramm abnimmt. Ift diefe Spannung po und bezeichnet man mit u ben Coefficienten ber Reibung, welche burch ben Rupwiderstand Nn hervorgerufen wird, fo ergiebt fich die Grofe ber biefem Rupwiderftande Na entsprechenden nusbaren Spannung p, aus ber indicirten Spannung p, burch bie Begiebung  $p_i = p_0 + p_n + \mu p_n \lambda u$ :

$$p_n = \frac{p_i - p_0}{1 + \mu}.$$

Man nennt das Berhältniß  $\frac{N_n}{N_t} = \frac{\text{Nukleistung}}{\text{indicirte Leislung}} = \frac{p_n}{p_i} = \eta$  den indicirten Wirkungsgrad einer Maschine, und es ist ersichtlich, daß dieser Wirkungsgrad, welcher steis kleiner als Eins sein muß, wesentlich von der Bauart, Aussührung und Wartung der Maschine, sowie überhaupt von allen den Elementen abhängig sein muß, welche auf die schädlichen Widerstände von Einsluß sind. Für den Entwurf einer Maschine ist es wünschenswerth, von vornherein einen gewissen Anhalt über die Größe des wahrscheinlichen Wirkungsgrades zu haben, und man kann sich in dieser Beziehung der solgenden Angaben bedienen, welche v. Reiche mit Rücksicht auf die vorliegenden Ersahrungsresultate als passend ansührt. Hiernach kann man seinen:

Für Muspuffmaschinen:

Für Conbenfationemafchinen :

$N_n < 40$	$N_n = 40$	$N_n > 40$	$N_n < 46$	$N_n = 46$	N <sub>n</sub> > 46
$\eta = \frac{N_n + 32}{N_n + 50}$	η=0,8	$\eta = \frac{N_n + 72}{N_n + 100}$	$\eta = \frac{N_n + 26}{N_n + 50}$	$\eta = 0.75$	$\eta = \frac{N_n + 3}{N_n + 1}$

Daß diese Tabelle für größere Maschinen größere Birkungegrade angiebt, ift baburch erklärt, baß die schädlichen Biderstände im Allgemeinen relatio

um so größer ausfallen, je kleiner die Abmessungen der einzelnen Theile gewählt sind. Aus diesem Gruude wird auch der Nuteffectscoefficient einer Zwillingsmaschine im Allgemeinen kleiner sein als unter gleichen Umständen ber einer ebenso starken Einchlindermaschine.

Anmerkung. Bolders nimmt den Gegendruck für 1 Quadratzoll Rolbensfläche zu 2,4 Pfund bei Condensationsmaschinen und zu 15 Pfund bei Auspuffmaschinen an, mas für metrisches Maß 0,18 und beziehungsweise 1,10 kg für 1 qcm beträgt. Ferner seth berselbe die den constanten Rebenhindernissen der Maschine entsprechende Spannung für die Einheit der Kolbenfläche

$$r=r_1+r_2+r_3+r_4^{\bullet}$$

worin  $r_1$  der durch das Schwungradgewicht verursachten Reibung,  $r_2$  der Rolbensreibung,  $r_3$  dem Widerstande der Lustpumpe und  $r_4$  dem Widerstande der Kaltswasserpumpe entspricht. Auf Grund seiner Bersuche giebt er zur Bestimmung von r Regeln, welche, für metrisches Waß umgerechnet, solgenden Ausdruck ansnehmen:

1. für Dampfmajdinen ohne Condensation

$$r = 0,00033 \, \frac{G}{d^2} + \frac{0,232}{d},$$

2. für gewöhnliche Dampfmafdinen mit Condenfation

$$r = 0.00033 \frac{G}{d^2} + \frac{0.232}{d} + 0.035 + 0.0021 h,$$

3. für Boolf'iche Dampfmaidinen

$$r = 0.00024 \frac{G}{d^2} + \frac{0.252}{d} + 0.03 + 0.0019 h$$

4. für Corligmaschinen

$$r = 0,00033 \frac{G}{d^2} + \frac{0,232}{d} + 0,03 + 0,0019 h,$$

worin G das Gewicht des Schwungrades in Rilogrammen, d den Rolbendurchmesser in Centimetern, h die Förderhöhe der Raltwasserpumpe in Wetern und rden Druck in Rilogrammen für 1 gom vorstellt.

Den Coefficienten  $\mu$  der Reibung des Rugwiderstandes foll man nach Bolders zu  $\mu=0.13$  annehmen.

Beispiel. Eine Dampsmaschine ohne Condensation arbeitet mit  $\frac{1}{3}$  Füllung des Cylinders vom Durchmeffer  $d=50~\mathrm{cm}$  und dem Qube  $l=1~\mathrm{m}$ . Wie groß ist die zu erwartende indicirte Leistung derselben, wenn die Maschine in jeder Minute 50 Umdrehungen macht und die Reffelspannung  $p=5~\mathrm{kg}$  pr. 1 gom beträgt?

Rimmt man die Admissionsspannung des Dampses zu  $p_1=0.8.5=4~{\rm kg}$  und den Gegendruck zu  $p_3=1.2~{\rm kg}$  an, setzt ferner den schädlichen Raum zu  $\sigma=0.05~l=0.05~{\rm m}$ , sowie  $l_2=0.96~l$ ,  $l_3=0.94~l$  und  $l_4=0.99~l$  voraus, so berechnet sich mit diesen Werthen das Expansionsverhältniß  $s=\frac{0.05+0.96}{0.05+0.333}$ 

= 2,638 und demgemäß bie Spannung am Ende der Expanfion zu  $p_2=rac{4}{2.638}$ 

= 1,52 kg; ebenso das Compressionsverhältniß  $\zeta = \frac{0,05+0,99}{0,05+0,94} = 1,051$ , woraus die Endspannung der Compression zu  $p_4 = 1,2\cdot 1,051 = 1,26$  kg folgt. Demgemäß erhält wan nach dem Borhergegangenen die indicirte Leistung eines Rolbenhubes zu:

Fl4 (0,333 + 0,383 ln 2,638) + 
$$F \frac{1,52 + 1,2}{2}$$
 0,04 l  
- Fl. 1,2 (0,94 + 0,99 ln 1,051) -  $F \frac{1,26 + 4}{2}$  0,01 l  
= Fl (2,873 - 1,213) = Fl 1,660 = 3,14.25<sup>3</sup>.1.1,660  
= 3259 mkg.

Der indicirte Durchichnittsbrud ift bemnach  $p_i=2,873-1,213=1,66$  kg, und die zu erwartende indicirte Leiftung:

$$N_i = \frac{2.50.3259}{60.75} = 72,4$$
 Pferdetraft.

Rimmt man einen indicirten Wirtungsgrad gleich  $\eta=0.80$  an, so erhält man eine Rugleistung von  $N_n=0.80$ . 72.4=57.9=rot. 58 Pserdetrast und einen durchschnittlichen Rugdruck von  $p_n=0.8.1,66=1.328$  kg.

Ware die Aufgabe gestellt, eine unter benfelben Berhältnissen arbeitende Rassigine zu entwersen, welche bei einer Kolbengeschwindigkeit von v=1,5 m eine Rugleistung von 60 Pferdekräften entwickeln soll, so sindet man unter Beibehaltung des berechneten Berthes  $p_n=1,328$  den erforderlichen Kolbenquerschnitt F auß  $F\cdot v\cdot p_n=F\cdot 1,5\cdot 1,328=60\cdot 75$  mkg

zu F=2259~
m qcm, entsprechend einem Durchmesser von d=537~
m mm. Segt man hierbei einen Rolbenhub gleich 1 m voraus, so folgt die Umdrehungszahl der Maschine für eine Minute zu  $n=\frac{60\cdot 1.5}{2\cdot 1}=45$ .

Rimmt man eine Geschmindigkeit des Dampses im Eintrittsrohre von 30 m und im Ausblaserohre von 10 m an, so folgen die Querschnitte dieser Köhren zu  $f_e=\frac{2256\cdot 1,5}{30}=113$  qcm und  $f_a=\frac{2256\cdot 1,5}{10}=339$  qcm und die zugehörigen Durchmesser zu 12 und beziehungsweise 20,8 cm. Racht man daher die Dampscandle 40 mm weit, so folgt deren Breite zu  $\frac{1130}{4}=282$  mm.

Anmertung. Für derartige Berechnungen find die umfangreichen Tabellen des Wertes von Hrabalt\*) mit großem Bortheil zu benugen, in denen die Hauptverhältnisse der verschiedensten Dampsmaschinen unter der Boraussegung von 1 m Rolbengeschwindigkeit zusammengestellt sind. Will man die Leistung einer Waschine für eine beliebig andere Geschwindigkeit verhalten, so hat man nur den betressenden Tabellenwerth mit dieser Geschwindigkeit zu multiplieiren.

§. 315. Woolf'sche Maschine. Bei einer Maschine bes Boolf'schen Systems kommt ber Dampf, wie schon fruher bemerkt worben, iu zwei Cylindern von verschiedener Große berartig zur Wirkung, bag ber in bem

<sup>\*)</sup> Bulfsbud für Dampfmafdinentedniter bon Jojeph Grabat, Berlin 1883.

fleinern ober Sochbrudenlinber bereits in gewiffem Grabe expandirte Dampf in bem grokern ober Rieberbrudenlinder einer fortgefesten Expansion ausgeset wird. Es wurde auch ichon oben angegeben, bag eine folche Wirfungsweise ben Bortheil bietet, bag man febr hohe Erpansionsarabe anwenden tann, ohne eine fo beträchtliche Beranderlichkeit ber Drude in Rauf nehmen ju muffen, wie bies in einer einchlindrigen Dafchine bei gleich groker Erpanston ber Fall mare. Rur bie Arbeiteleiftung bes Dampfes ift es im Wefentlichen gleich, ob die Bolumenvergrößerung in einem ober in zwei Cylindern hinter einander erfolgt, und man fann in biefer Sinficht eine Boolf'iche Mafchine gerade fo beurtheilen, wie eine einchlindrige, beren Chlinder bie Abmeffungen bes Rieberbrudchlinders hat, und in welchem ber Dampf einer Erpansion ausgeset ift, beren Groke mit ber gesammten in ber Boolf'ichen Maschine gur Bermenbung tommenben Ausbehnung übereinstimmt. Die gesammte Ausbehnung ober bas Expanfioneverhältnig brudt fich bei Boolf'ichen Maschinen burch  $\varepsilon = \alpha \beta$  aus, wenn  $\alpha$  bas Berhältnig ber Cylinderraume und  $\beta$  bas in bem fleinen Cylinder angewandte Ervansioneverhaltnig bedeutet. Wie biefe beiben Berhaltniffe ju bestimmen find, macht eine besondere Untersuchung nothia, wie fie im Folgenben geführt werben foll.

Bei den alteren Boolf'ichen Maschinen ließ man ben aus dem kleinen Cylinder austretenden Dampf während bes ganzen Kolbenlaufes hinter ben großen Rolben treten, indem man ben Austritt aus dem kleinen und ben Eintritt in den großen Cylinder durch benselben Schieber regelte, von welchem in Fig. 639 eine Darftellung gegeben wurde.

Bei ben neueren Maschinen biefer Art hat man aber ebenfo wie bei ben im nachften Baragraphen ju befprechenden Compoundmafchinen bem Riederbrudchlinder sowohl wie bem Bochbrudchlinder eine felbstäudige Steuerung gegeben, welche ben Gin- und Austritt bes Dampfes in jeder gewünschten Beife zu erreichen gestattet. Die Bortheile, welche hierburch erlangt werben tonnen, laffen fich in folgenber Beife verbeutlichen. Wenn bei ben alteren Maschinen ber Dampf aus bem Hochbrudchlinder nach dem Niederdrudcylinder geführt wird, fo findet er in bem ichablichen Raume bes lettern ebenfo, wie in ber Berbindungsleitung zwischen beiben Cylinbern Dampf von ber febr geringen Spannung bes Conbenfators por. Biermit ift ein Spannungeabfall und alfo ein Arbeiteverluft verbunden, welcher nicht unbeträchtlich ift, weil die Berbindungeröhren meiftens einen erheblichen Rauminhalt haben. Giebt man inbeffen bem Nieberbrudchlinder eine besondere Steuerung, fo tann man bie Anordnung fo treffen, baf gegen Enbe bes Rolbenlaufe in biefem Enlinder eine Compression bee Dampfes bis ju ber Spannung bes aus bem Bochbrudenlinder tretenden Dampfes ftattfindet, woburch ber gebachte Spannungeabfall vermieben wirb. Auch ift es in


biesem Falle nicht nöthig, ben Berbindungsröhren einen möglichst kleinen Rauminhalt zu geben, man pslegt im Gegentheil den Juhalt derselben groß, oft so groß wie den des Niederdruckslinders zu machen, um die Schwankungen des Drucks daburch zu verringern. Man nennt diesen zwischen den beiden Chlindern angeordneten, zur Aufnahme des aus dem kleinen Chlinder kommenden Dampses dienenden Behälter den Aufnehmer oder Receiver, und ermöglicht es durch die Anordnung desselben, daß man bei diesen Zweichlindermaschinen die Kurbeln beliebig gegen einander versehen kann, so daß man bei einer Bersehung derselben um etwa 90° die Bortheile des Zwillingsspstemes gleichzeitig mit denen des Woolf'schen erzielen kann, was zur Construction der Compoundmaschinen geführt hat. Um die Abkühlung des Ausnehmers möglichst zu vermeiden, pflegt man denselben vielsach mit einem Dampsmantel zu versehen, doch sehlt es auch nicht an Stimmen, welche die Bortheile der Dampsmäntel hier ebenso wie bei den Dampschlindern in Abrede stellen.

Bon ber Wirkung des Dampfes in ben Zweichlinbermaschinen und ben Berhältniffen, welche man benfelben gur Bermeibung bes gebachten Spannungsabfalles zu geben bat, erlangt man am einfachften eine ichnelle Ueberficht aus einem Diagramm\*), bas in folgenber Art gezeichnet werben tann. Macht man bie horizontale Strede AB in Fig. 686 nach einem beliebigen, für die Zeichnung bequemen Magstabe gleich dem hube 2 r = 1 des fleinen Rolbens berart, daß der über biefer Strede als Durchmeffer befchriebene Areis K ben Aurbeltreis vorstellt, so hat man für irgend welche Aurbelftellung CK burch Brojiciren bes Rurbelgapfens auf AB bie Stellung K. bes fleinen Rolbens und in ber Entfernung von A ben Rolbenweg vom linten tobten Buntte gefunden, wenn man bie für biefe Unterfuchung guläffige Annahme einer fehr langen Lenterftange macht. Dentt man fich nun für jebe Rolbenftellung nach einem gleichfalls beliebigen Makftabe bas von bem Rolben befdriebene Bolumen ale Orbinate aufgetragen, fo liegen bie so erhaltenen Buntte fammtlich in einer geraben Linie AD, und zwar giebt biefe Berabe fowohl fur ben Bingang, wie für ben Rudgang burch ihre Ordinaten die Cylinderraume amischen bem Rolben und bem linkeseitigen Cylinberbedel an. Die Ordinate BD am Endpunte bes Beges ftellt hierbei nach bem für die Rauminhalte gewählten Magftabe die Große fl bes Beinen Cylinders vom Querschnitte f und bem Bube I vor. Run giebe man parallel zu AB bie Geraben A, B, A, B, A, B, und A, B, in folden Abständen von AB und von einander, daß nach dem für die Bolumina gewählten Dagftabe  $AA_1 = BB_1$  ben ichablichen Raum  $\sigma_1 f$  bes kleinen Cylinders, A, A, = B, B, ben Raum bes Aufnehmers, A, A, = B, B,

<sup>\*)</sup> S. die Abhandlung von Soröter, Bifdr. b. Ber. beutid. 3ng., 1884.

ben schäblichen Raum  $\sigma_2 F$  bes großen Cylinders und  $A_3 A_4 = B_3 B_4$  ben Rauminhalt bes großen Cylinders vorstellt. Um nun die vom großen Kolben

Fig. 686.



burchlaufenen Raume für jebe Stellung bes fleinen Rolbens auftragen ju können, bentt man fich den großen Cylinder vom Querschnitte F und ber Länge L, also vom Inhalte V=FL burch einen andern Cylinder von gleichem Inhalte und ber Lange I bes Kleinen Chlinders erfett, beffen Querschnitt zu  $F rac{L}{I} = F_0$  sich bestimmt. Man benkt sich die Kurbel biefes reducirten Rolbens in biefelbe Richtung wie bie bes großen Rolbens gestellt, ben er erfest. Es ift bann leicht, aus bem befannten Bintel, um welchen bie beiben Rurbeln gegen einander verfest find, für jebe Stellung bes kleinen Rolbens bie Berichiebung bes reducirten von dem linken Endpuntte A abzugreifen. Sei für irgend eine Stellung bes fleinen Rolbens in Ko ber von bemselben burchlaufene Raum burch Ko K, bargeftellt, fo hat man nur eine in bem Berhältniffe ber bezuglichen Querschnitte  $rac{F_0}{f} = rac{FL}{fl}$  größere Strecke an der betreffenden Stelle senkrecht über K als Ordinate K4 K5 von A4 B4 abwärts aufzutragen, um in berfelben bas Dag für benienigen Raum zu erhalten, welchen ber große Rolben vom linken Ende aus in dem betrachteten Augenblide gurudgelegt hat, in welchem der fleine Rolben in Ko fteht. Die Strede K. K. ftellt bann ben Raum auf ber rechten Seite bes großen Rolbens vor, in welchen ber Dampf von ber linten Seite bes fleinen Rolbens, geleitet wirb. Wird biefe Conftruction für alle Stellungen ausgeführt gebacht, fo legen die fo erhaltenen Endpuntte K5 ber aufgetragenen Orbinaten eine gewiffe Curve fest, von ber leicht einzufeben ift, bag fie bei 200 olf'ichen Maschinen mit einem Rurbelversegungswinkel gleich 00, wie er hier vorausgeset wird, gleichfalls eine gerade burch B. gehende Linie sein muß, welche in  $A_3$  eine Ordinate  $A_3A_4=FL=F_4I$ Für irgend einen andern Berfetungswintel ber beiben Rurbeln, wie er bei Compoundmaschinen vortommt, wird diese Curve, wie ebenfalls leicht ju ertennen ift, eine Ellipfe. Diefes fo entworfene Diagramm laft fur jebe beliebige Stellung des fleinen Rolbens unmittelbar bas bom großen Rolben burchlaufene Bolumen entnehmen und gewährt baber ein einfaches Mittel, um unter Rugrundelegung eines bestimmten Befetes amifchen Bolumen und Dampffpannung bie lettere für jeden Augenblid zu bestimmen. Befets foll aus ben oben angeführten Gründen bas Dariotte'iche angenommen werben, und es moge chenfo, wie für die Berechnung ber Ginchlindermaschinen im vorigen Baragraphen geschehen, bier nur bie Birtung besjenigen Danipfquantume ine Auge gefaßt werben, bas zu einer einfachen Fullung bes Sochbrudenlinders aufgewendet wirb. Es moge ber Dampf mit einer Abmiffionsspannung  $p_1=a\,a_1$  links von dem kleinen Rolben in ben Cylinder mahrend ber Weglange l1 = AGo treten, fo bag die Bollbrudwirfung diefes Dampfes burch bas Rechted aaggg in bem Indicator-

biggramme ausgebritcht ift, welches lettere in ber Figur birect unter bem Bolumendiagramme aufgetragen werden moge. Für die in Go beginnende Erpansion bes Dampfes bestimmt fich bann bie Spannungecurve einfach als eine gleichseitige Sperbel, wobei zu berlichfichtigen ift, dag ber Dampf megen bes schäblichen Raumes of fl = AA, von bem Bolumen G, G auf basienige B. D erpanbirt. Die Endspannung bes Dampfes sei im rechten tobten Buntte bes tleinen Rolbens zu bb, = p, gefunden. Augenblide tritt ber Dampf, wenn von ber geringen Borausftrömung bier abgefeben wird, in ben Aufnehmer und in ben ichablichen Raum bes groken Enlinders, wofelbft jur Bermeibung eines Spannungsabfalles biefelbe Spannung p, vorherrichen foll. Bei ber weitern Drebung ber fleinen Rurbel burch ben untern Salbtreis vergroßert fich bas Bolumen biefes nun in ben groken Culinder übertretenden Dampfes nach Makaabe ber Orbingten ber trapesformigen Klache DB, A. A. und man fann nach bem Mariotte's ichen Gefete ben Berlauf ber Spannungscurve b, e entwerfen. Diefe Curve bat natürlich nur fo lange Gultigfeit, als ber Dampf in ben groken Cylinder Wenn aber, etwa in der Stellung Ho des fleinen Rolbens ober in berjenigen CH ber Rurbel, ber große Cylinder von bem Aufnehmer abgesperrt wirb, so anbert fich bie Spannung in bem Aufnehmer in anberer Beise als im großen Cylinder. In bem lettern findet nunmehr eine weitere Expansion statt, wie fie burch bie Orbinaten ber Glache H. H. A. A. festgeset ift, und welcher entsprechend bie Erpansionecurve ha, für ben großen Cplinder gezeichnet ift.

Im Aufnehmer bagegen muß von dem Augenblide ber Absverrung bes groken Cylinders an wegen ber weitern Bewegung bes fleinen Rolbens nach links eine Compression, und in Folge davon eine Spannungserhöhung sich einstellen, für welche die Ordinaten ber Fläche H. H. A. A bestimmend find. und die ihr Ende in ber Stellung No bes fleinen Rolbens erreicht, in welcher ber Austritt aus bemfelben aufhört und bie Compression por bem Rolben Bon biefem Augenblide an bleibt bie Spannung in bem Aufnehmer unverändert, wenn man voraussett, baf burch eine Beigung beffelben bie Abfühlung verhindert wird. In bem Heinen Cylinder machft bie Spannung nach bem burch bie Compressionecurve nag ausgebrudten Berbaltniffe. bis fie in bem linten Tobtpuntte A einen Werth p4 = aag erreicht, über welchen man eine beliebige Annahme machen tann. Man wird in ber Regel bie Compression bes Dampfes im fleinen Enlinder nicht bis jur Spannung p, bes eintretenden Dampfes treiben, sondern bis zu einer geringern Größe p4, indem man fich ben Spannungsabfall von p4 auf p1 gefallen läßt. Sat man fich fur eine bestimmte Größe ber Endfpannung p4 = a a. ber Compression im fleinen Chlinder entschieben, fo fann man von dem Buntte ag aus rudwärts die Compressionscurve agn entwerfen.

entweder, wie in ber Figur geschehen, nach bem Dariotte'ichen Gefete, ober, falls man daffelbe hierfür nicht genügend genau halt, nach einem andern etwa burch bie Formel  $pv^n = Const.$  ausgebrückten. stimmt fich bann biejenige Kolbenstellung No. in welcher ber Aufnehmer vom fleinen Rolben abgesperrt werben muß mit Mudficht barauf, bag ber Boraussetzung gemäß die Spannung im Aufnehmer gleich ber Enberpanfionsspannung p2 = bb, fein foll. Bieht man nämlich burch b, bie Borizontale b, ni, fo giebt biefelbe in bem Schnittpuntte n mit ber gebachten Compressionscurve a,n die Stellung bes fleinen Kolbens im Beginn ber Com-Bon biefem Puntte ans hat man nun gleichfalls bie Curve nhm ju verzeichnen, welche bie vorgebachte Compression bes Aufnehmerbampfes angiebt und für welche bie Bolumenveranberung, wie bemerft, nach ben Orbinaten der Fläche  $H_1$   $H_2$   $N_2$   $N_1$  vor sich geht. Bei einem mit Dampse mautel verfebenen Aufnehmer tann man bierfür nach Schröter bas Dariotte'iche Gefet als mit ber Birtlichteit fehr nahe übereinftimmend annehmen. Diese Compressionecurve des Aufnehmers ichneidet die Ervanstonslinie b. e des mit dem Aufnehmer in Berbindung stehenden groken Cplinders in einem Puntte h, von welchem leicht ersichtlich ift, daß er bie Rolbenftellung angiebt, in ber bie Absperrung bes großen Cylinbers vom Aufnehmer erfolgen muß. Es ift baber hiermit bas Fullungeverhaltnik BHo: BA bes großen Cylinders bestimmt, bas man unter ber gemachten Borquefetung in Anwendung zu bringen bat, wonach ber Spannungsabfall zwischen bem fleinen Cylinder und bem Aufnehmer vermieben werden foll. Um auch in bem schäblichen Raume bes großen Cylinders Dampf von berfelben im Aufnehmer berrichenden Spannung zu erhalten, hat man natürlich ben Austritt bes Dampfes aus bem großen Enlinder in ben Conbenfator in einer Stellung Lo ju unterbrechen, fo daß die von hier aus gezeichnete Compressionscurve  $l_1 b_1$  im Tobtpunite B eine Ordinate  $b b_1 = p_2$  erreicht.

Es geht aus dem Obigen hervor, daß in dem Indicatordiagramm die Fläche  $a_1 g_1 b_1 hn a_2 a_1$  unmittelbar die Arbeit ergiebt, welche von dem Dampfe in dem Hochdruckylinder verrichtet wird. Für den Riederdruckschlinder dagegen hat man die Ordinaten oder, was auf dasselbe hinauskommt, den Flächenraum der Fläche  $a_3 hb_1 l_1 a_4 a_3$  in dem Berhältnisse  $\frac{F_0}{f} = \frac{FL}{fl}$  zu vergrößern, in welchem der Querschnitt  $F_0$  des reducirten Cylinders zu dem des Hochdruckylinders steht. Will man auch für den Riederdruckylinder das richtige Diagramm erhalten, so hat man dasselbe so zu entwersen, daß die horizontalen Abmessungen in dem Berhältnisse  $\frac{L}{l}$  der Kolbenhübe, die verticalen Ordinaten dagegen in dem Berhältnisse der Kolbenquerschnitte  $\frac{F}{l}$ 

vergrößert werden. Ebenso ist es klar, daß man für irgend eine Stellung bes kleinen Kolbens, z. B. in  $K_0$ , die zugehörige des großen Kolbens sindet, wenn man zu  $K_0$  die Stellung K der kleinen Kurbel bestimmt, und hiermit die Kurbel des Niederdruckylinders je nach Besinden übereinstimmend in K' oder ihr entgegengesetzt in K'' annimmt. Die Stellung des großen Kolbens sindet sich dann in  $K'_0$  oder beziehungsweise in  $K''_0$ . Für die ganze Unterssuchung ist es gleichgültig, ob man die eine oder die andere Stellung der beiden Kurbeln gegen einander wählt. Das in der Figur punktirte und mit  $a'_0$   $b'_1$   $a'_4$  bezeichnete Diagramm gilt für den großen Cylinder und ist so gezeichnet, daß die horizontalen Abmessungen den Wegen des großen Kolbens F entsprechen.

Das gesammte Erpanfioneverhältnig bei Boolf'ichen Maschinen ift, wie oben bemerkt worden, burch  $\varepsilon = \alpha \beta$  gegeben, worin  $\beta = \frac{l + \sigma_1}{l_1 + \sigma_2}$  bas Expansionsverhältniß im kleinen Cylinder und  $lpha=rac{F\left(L+\sigma_{2}
ight)}{f\left(l+\sigma_{1}
ight)}$  bas Berhältnik der Cylinderinhalte vorstellt, und hiernach ist auch die Wirkung des Dampfes gemäß den im vorigen Baragradh angeführten Regeln festzustellen. Man tann banach ein bestimmtes, burch die Berbaltniffe als gwedmäßig gegebenes Erpansionsverhaltnig in febr verschiedener Beife erreichen, indem man eine ber beiben Großen a und & beliebig annimmt, und bie andere ber Bebingung & = a gemäß feststellt. Man tann baber in Betreff einer ber beiben Größen, etwa hinfichtlich bes Cylinderverhältniffes  $lpha=rac{F\left(L+\sigma_{2}
ight)}{f\left(l+\sigma_{1}
ight)}$ noch eine gewiffe Bebingung ftellen. Go bat man nach Grashof unter ber Bebingung ber fleinst möglichen Differeng zwischen bem größten und bem kleinsten Gefammtbrucke beiber Rolben  $\alpha=0.85~V^-$  zu feten. Ebenso giebt Berner biefes Berhaltnig ju a = Ve unter ber Bebinaung an. daß die Beanspruchung ber Saupttheile ber Maschine möglichst klein werbe. In Betreff biefer Untersuchungen muß auf die besonderen Berte und Beröffentlichungen über bie Conftruction ber Dafchinen verwiesen werben. Häufig wählt man das Berhältniß der Chlinderräume F zwischen 3 und 4 und die ganze Expansion & zwischen 8 und 12.

Beispiel. Eine Wools'iche Balanciermaschine habe einen Hochdruckslinder von  $d_1=0.4$  m Durchmesser und l=0.8 m Hub, während der Hub des Expansionschlinders 1 m beträgt und das Bolumenverhältniß der Cylinder gleich 3 ift. Welche Leistung ist von dieser Maschine bei einer Reselspannung  $p=5\,\mathrm{kg}$  pr. Quadratcentimeter und einer Hüllung des Hochdruckslinders  $\frac{l_1}{l}=\frac{1}{8}$  zu erswarten, wenn die Maschine in seder Minute 40 Umdrehungen macht?

Der Queridnitt bes Bochbrudchlinders ift

$$f = \pi \ 0.2^2 = 0.1257 \, \text{qm} = 1257 \, \text{qcm}$$

und baber bas Bolumen

$$fl = 0.1257.0.8 = 0.10056$$
 cbm.

Hür ben großen Chlinder hat man daher den Inhalt FL=3 fl=0.30168 cbm und bei 1 m hub den Querschnitt F=0.3017 qm, entsprechend einem Durchmeffer von  $d_2=0.620$  m.

Rimmt man den schlichen Raum für den hochdruckeylinder zu  $0.05\,fl$  und für den Expansionschlinder zu  $0.04\,FL$  an, so ist das ganze Expansionsverhällnik durch

$$\varepsilon = \frac{1,04 \ FL}{(0.333 + 0.05) \ fl} = \frac{1,04}{0.383} \cdot 3 = 8,146 \ .$$

gegeben. Sest man baber eine Abmissionsspannung

$$p_1=0.8\,p=4\,\mathrm{kg}$$

boraus, fo ift die Enderpanfionsfpannung

$$p_2 = \frac{p_1}{\varepsilon} = \frac{4}{8.146} = 0.49 \text{ kg}.$$

Die Arbeit des Dampfes berechnet fich nun für einen einfachen Rolbenlauf, wenn angenommen wird, daß ein Spannungsabfall im Aufnehmer vermieden wird und unter Zugrundelegung des Mariotte'schen Gesetzes, wie folgt.

Die Bollbrudarbeit ift:

$$L_{v} = fl_{1}p_{1} = 1257.0,333.0,8.4 = 1341 \text{ mkg}.$$

Die Arbeit bes Dampfvolumens f. 0,388 7 bei ber 8,146 fachen Expanfion :

$$L_e = f.0,383 \, lp_1 \, log. \, nat. \, 8,146 = 1257.0,383.0,8.4.2,098 = 3232 \, mkg.$$

Die Arbeit des Gegendruckes auf die Flache des großen Kolbens beträgt bei einer Condensatorspannung von 0,2 kg pr. Quadrateentimeter:

$$L_w = FLp_3 = 3017.1.0,2 = 603 \,\mathrm{mkg}.$$

Daber ift die indicirte Leiftung für einen Oub:

$$L_i = L_v + L_s - L_w = 1341 + 3232 - 603 = 3970 \,\mathrm{mkg}.$$

Dies entspricht einer für ben großen Rolben berechneten indicirten Durchfcnitts-

$$p_i = \frac{3970}{2017.1} = 1.32 \,\mathrm{kg}.$$

Für 40 Umbrehungen ber Dafdine berechnet fich die indicirte Arbeit gu

$$N_i = \frac{2.40.3970}{60.75} = 70,6$$
 Pferbetraft

und unter Zugrundelegung eines Wirfungsgrades bon  $\eta=0,75$  erhalt man die Rutfleiftung:

$$N_n = 0.75.70,6 = 52,95 = rot. 53$$
 Pferdefraft,

entiprechend einem mittlern Rugbrude

$$p_n = 0.75 p_i = 0.75 \cdot 1.32 = 0.99 \text{ kg}.$$


Ware demnach die Aufgabe gestellt, eine Maschine zu entwerfen, welche unter denselben Berhältnissen und bei einer Geschwindigkeit des großen Kolbens von nur 1,2 m eine Leistung von 60 Pferdetraft außert, so erhielte man den Querschnitt des Expansionschlinders aus 60.75 = F.0,99.1,2 zu F = 3788 qcm, entsprechend einem Durchmesser D = 0,695 m. Rimmt man auch hierfür den hub der Kolben zu 1 m und beziehungsweise 0,8 m, so solgt der Querschnitt des Hochdruckylinders aus:

$$fl = \frac{1}{3} FL$$
 ju  $f = \frac{1}{3} \frac{8788 \cdot 1}{0.8} = 1578$  qcm,

wozu ein Durchmesser von 0,448 m gehört. Die Anzahl der Umdrehungen wäre in diesem Falle  $n=\frac{60\cdot 1,2}{2\cdot 1}=36$ . Die Ermittelung des Dampsverbrauchs dieser Maschine wird weiter unten vorgenommen werden.

Compoundmaschinen. Das Wesen ber sogenannten Compounds §. 316. maschinen ist bereits mehrsach als bas von Zweichlindermaschinen mit gegen einander versetzen Kurbeln bezeichnet. Der Unterschied zwischen ihnen und den Woolf'schen Maschinen besteht daher nur in der veränderten Stellung der Kurbeln gegen einander und der dadurch herbeigeführten Beränderung in der relativen Bewegung der Kolben zu einander. Die Untersuchung dieser Maschinen stimmt demgemäß mit der im vorigen Paragraphen entshaltenen sur Goolf'sche Maschinen wesentlich überein. Auch hier ist die Wirtung des Dampses die gleiche wie die in einer einchlindrigen Maschine, deren Chlinder mit dem Riederdruckylinder einerlei Rauminhalt hat, und in welcher der Damps einer einmaligen Expansion ausgeset wird, übereinsstimmend mit der gesammten Expansion in beiden Chlindern der Compoundsmaschine.

Kur bie Untersuchung ift wieber in Fig. 687 (a. f. S.) bas Diagramm, und amar unter ber Boraussehung gezeichnet, bag bie beiben Rurbeln wie bei einer Zwillingsmafchine um 900 gegen einander verstellt find, wobei ju bemerken ift, daß die Untersuchung bei einem andern Rurbelverftellungswinkel, wie er neuerbings öfter gemablt wird, nicht wefentlich verschieben ausfällt. Es ift angenommen, bag bie Rurbel bes Dieberbrudchlinders CK ber bes hochbrudenlinders ck im Sinne ber Bewegung um ben rechten Winkel vorausgeht. Unter ber Horizontalen AB find wieber bie von bem fleinen Rolben burchlaufenen Cylinderräume aufgetragen, wodurch die Gerade AD entsteht, beren Abstand BD in B bas Bolumen bes Hochbruckenlinders Ebenfo ftellen  $AA_1 = BB_1 = \sigma_1 f$  ben ichablichen Raum bes fleinen Cylinders,  $A_2A_3=B_2B_3=\sigma_2F$  ben bes großen Cylinders und A, A2 = B, B2 ben Inhalt bes Aufnehmers vor. Die von dem redus cirten Rolben burchlaufenen Raume find in biefem Falle burch bie Orbinaten ber Ellipfe E vorgestellt, beren Zeichnung nach bem im vorigen Baragraphen Angeführten teine Schwierigkeiten macht. Bollte man hierbei auf bie beschränkte länge ber Lenkerstange Rücksicht nehmen, so könnte man bie Ordinaten mit Hilfe bes Muller'schen Diagramms, Fig. 580, bestimmen.



Sett man wieber voraus, bag ber Dampf von ber Abmiffionsspannung v. = aa, in ben fleinen Culinder mabrend bes Rolbenweges 1, = ag augeführt wird, fo ergiebt fich im Indicatordiagramm in gleicher Art wie für die Boolf'iche Maschine die Curve g, b, bes kleinen Cylinders. 3m tobten Buntte B bes fleinen Rolbens, wofür ber große Rolben in ber Wegmitte C fteht, wird ber fleine Cylinder mit bem Aufnehmer in Berbindung gebracht, in welchem ber Boraussehnng nach jur Bermeibung bes Spannungsabfalles die Spannung pg = bb, vorherrichen foll. Bei ber weitern Bemegung ber Rurbel tehrt ber fleine Rolben um, wobei eine Compreffion bee in bem Aufnehmer befindlichen Dampfes ftattfindet, für welche die Orbingten ber Fläche DB, C, C, bestimmend find. Diefer Bolumenanderung entsprechend ift bie Curve bi ci für bie Spannungezunahme im Aufnehmer gezeichnet. ber fleine Rolben in ber Mitte feines Beges in C angetommen, ber große Rolben baber am Ende bes hubes in A angelangt, fo wird bie Berbindung bes Aufnehmers mit bem ichablichen Raume bes Rieberbruckenlinders bergestellt, worin eine Spannung gleich berjenigen p3 = cc, vorausgefest werben foll, welche in biefem Augenblide in bem Aufnehmer vorherricht, fo bak eine Menberung ber Dampffpannung baselbft burch ben Singutritt bes schädlichen Raumes og F nicht veranlagt wirb. Runmehr tritt bei ber weitern Bewegung ber Dampf aus bem fleinen Cylinder burch ben Aufnehmer hindnrch in ben großen Cylinder über. Bierbei findet junachft noch eine Raumvergrößerung für ben Dampf ftatt, indem anfänglich bie Abnahme bee fleinen Cylinders größer ausfällt, ale ber vom großen Rolben burchlaufene Raum ift. Diejenige Rolbenftellung, in welcher ber übertretenbe Dampf ben geringften Raum einnimmt, finbet fich, wie leicht erfichtlich ift, wenn man an die Ellipse E eine mit AD parallele Tangente e, e, giebt, ber Berlihrungspunkt e giebt bann in feiner Brojection En ben Stand bes fleinen Rolbens an, in welchem bie Aufnehmerfpannung ihren größten Werth erreicht bat. Erft von biefer Stellung an, für welche bie fleine Rurbel bie Richtung Cke und bie große biejenige CKe hat, ftellt fich bie Erpanfion ein, für welche bie Spannungecurve entsprechend ben Orbis naten ber Flache Een E, AE nach bem Mariotte'fchen Gefete in e, n. entworfen ift. Für ben großen Cylinder ift bas Indicatorbiagramm über a'b' gezeichnet, barin entspricht bie Strede c'e'n' berjenigen c1 e1 n1 im Diagramm bes Sochbrudcylinbers. Es erflärt fich aus biefer anfänglichen Bunahme ber Spannung bes Dampfes bie gewölbte Beftalt, welche in bem Indicatorbiagramm bes Nieberbrudenlinbers bie Spannungscurve bei e' annimmt.


Wenn die kleine Kurbel in die Lage  $Ck_n$  gekommen ift, in welcher dem aus dem kleinen Cylinder austretenden Dampfe der Austritt verwehrt wird, also dort die Compression beginnt, so hat der Dampf im Aufnehmer nach der

Rigur noch eine größere Spannung, als biejenige pg = bb, ift, bie er ber Borausienung gemäß in dem Augenblide haben foll, in welchem er wiederum neuen Dampf aus bem Bochbrudcplinder empfängt. Es muß baber noch eine weitere Ervansion aus bem Aufnehmer in ben Rieberbrudculinder fo lange flattfinden, bie bie Spannung auf ben verlangten Berth bb, gefunten Bieraus ergiebt fich für ben Rieberbrudcplinder ber Rullungegrab, wenn man in bem Indicatordiagramme beffelben die Erpansionscurve n'm' fo weit fortfett, bis die Spannung in m' ben Betrag p. = bb, erricht Diefe Stellung entspricht ben Rurbelftellungen ckm und CKm im fleinen und großen Cplinder. Der aus bem Rieberbrudenlinder nach bem Condensator mit bessen Spannung b'b' ftromende Dampf muß von dem lettern wieber in einer folden Rolbenftellung o abgesperrt werben, bag burch bie bierauf folgende Compression bie Spannung a'c' am Ende bes Rolbenlaufes benfelben Betrag erlangt bat, welchen bie Aufnehmerspannung co, in bem Momente bat, wo ber große Culinder mit bem Aufnehmer in Berbinbung gebracht wird, um ben Spannungsabfall baselbst zu vermeiben. Für bie Compression bes Dampfes im Sochbrudeplinder gelten bieselben Betrachtungen, wie fie für die Boolf'ichen Dafchinen angestellt wurden, ebenso wie auch in Betreff ber Bergeichnung bes wirklichen Rieberbrudbiagramms auf ben vorbergebenben Baragraphen verwiefen werben fann Wenn, wie bies meiftens ber Fall ift, bie beiben Rolben gleichen Sub haben, also L=l angunehmen ift, wird ber reducirte Rolben  $F_a$  gleich dem großen Rolben F. Der hier gebachte Borgang wieberbolt fich naturlich in berfelben Beife sowohl für bie eine hier betrachtete, als auch für bie entgegen: gefette Seite bee fleinen Rolbene.

Man stellt wohl bei ber Bahl bes Cylinderverhaltniffes bie Bebingung. baf bie Arbeit ber beiben Rolben gleich groß werden foll. Die biefe Bebingung erfüllt werben tann, lagt fich ebenfalls aus einer graphifder Darftellung in febr einfacher Art erkennen. Denkt man fich nämlich zu ben Ende die Expansion in einem einzigen Chlinder vorgenommen, welcher, wir fcon erwähnt, mit bem Nieberbrudcylinder gleichen Inhalt haben muß, und zeichnet man bas ber gefammten Expansion  $\epsilon = \alpha \beta$  entsprechende Diagramm in Fig. 688, fo ift bie von ber Flache cefgde bargeftellte Arbeit gleich berjenigen ber Zweichlindermaschine. Burbe man fich vorftellen, bag ein Aufnehmer von fehr großem Rauminhalte angewendet würde, beffen Spannung wegen biefer Größe als conftant zu betrachten ware, fo wurde man bie betrachtete Ginchlindermaschine burch irgend eine Zweichlindermaschine a feben konnen, beren Indicatorbiagramme man erhalt, wenn man bas Die gramm ber Fig. 688 burch irgend eine horizontale Gerade ih in zwei Theilt iefhi und cihgde gerlegt. Es gilt bann iefhi für ben Bochbrudcylinder und eingde für ben Rieberdrudenlinder. Bablt man baber bie Theilungs

linie ih fo, daß diese beiden Flächen gleich groß ausfallen, welche die indicitte Arbeit der beiden Cylinder darstellen, so entsprechen diese Diagramme den Cylindern unter der gemachten Bedingung gleicher Arbeitsgröße. Man hat dann das Berhältniß der Cylinderräume durch  $ah_0:ab=\alpha$  gefunden.

Fig. 688.



Mit diesem Berhältnisse bestimmt sich dann wieder der Fullungsgrad eta bes Hochbruckylinders für eine gesammte Expansion gleich  $\epsilon$  zu  $eta=rac{\varepsilon}{\alpha}$ .

Das Berhältniß ber Cylinderraume wählt man bei ben Compoundmaschisnen in ben gewöhnlichen Fallen etwa zu 2 bis 3.

Beispiel. Es werbe eine Zweichlindermaschine nach dem Compoundspsteme ohne Condensation gedacht, deren beibe Kolben gleichen hub von 0,8 m haben, und deren Cylinderinhalte sich wie 1:2 verhalten. Wenn der Hochtrucklinder 0,4 m Durchmesser hat und zur halfte gefüllt wird, so soll die Arbeit ermittelt werden, welche von der Maschine bei 60 Umdrehungen in einer Minute und bei einer Resselhannung p=6 kg erwartet werden fann?

Der Querfonitt Des fleinen Rolbens ift

$$f = \pi \, 0.2^{\circ} = 0.1257 \, \text{qm} = 1257 \, \text{qcm}$$

baber berjenige bes Expanfionschlinders megen bes gleichen Subes

$$F = 2f = 0.2514 \,\mathrm{qm} = 2514 \,\mathrm{qcm}$$

entsprechend einem Durchmeffer  $d_2=0,566$  m. Rimmt man, wie im Beispiele bes vorigen Paragraphen, für die schädlichen Räume des kleinen und großen Cylinders  $m_1=0,05$  und beziehungsweise  $m_2=0,04$ , so sindet man das ganze Expansionsverhältniß wie dort zu

$$\varepsilon = \frac{1,04 \ Fl}{(0.5 + 0.05) \ fl} = \frac{1,04 \ .2}{0.55} = 3,782.$$

Unter Boraussetzung einer Abmissionsspannung von  $p_1=0.80$ . p=4.8 kg sollgt daber die Spannung des Dampses am Ende der Expansion zu  $p_2=\frac{4.8}{3.782}$ . =1.27 kg. Ebenso ergiebt sich wie dort die Bolldrudarbeit:

$$L_v = f p_1 l_1 = 1257.0,5.0,8.4,8 = 2413 \text{ mkg}$$

und die Arbeit mabrend ber Expanfion:

 $L_{\rm e}=f$ . 0,55  $lp_1$ . log. nat. 3,782 = 1257 . 0,55 . 0,8 . 4,8 . 1,330 = 3531, sowie die Arbeit des mit 1,2 kg pr. Quadratcentimeter in Rechnung zu ftellenden Gegendrudes der Atmosphäre

$$L_{\omega} = Flp_3 = 2514.0,8.1,2 = 2413$$
 mkg.

Daber ift bie Arbeit bei einem Rolbenbube

$$L_i = 2413 + 3531 - 2413 = 3531 \,\mathrm{mkg}$$

entsprechend einer indicirten Mittelspannung bes großen Rolbens von

$$p_i = \frac{3531}{2514 \cdot 0.8} = 1.76 \text{ kg}.$$

Für 60 Umbrehungen folgt die indicirte Arbeit

$$N_i = \frac{2.3531}{75} = 94,16$$
 Pferbetraft,

und bei einem indicirten Birfungsgrade von  $\eta=0.80$  ift die effective Leiftung  $N_{-}=0.80\cdot 94.16=75.3=rot.$  75 Pferbefraft,

entiprecend einem mittlern Rugbrude bon

$$p_{\bullet} = 0.8 \ p_i = 0.8 \ 1.76 = 1.41 \ \text{kg}.$$

Sollte auch hier die Maschine unter benselben Berhältniffen und Beibehaltung bes Kolbenhubes 0,8 m und der Umdrehungszahl n = 60 eine Leiftung von 60 Pferden außern, so hätte man einsach die Cylinderquerschnitte in dem Ber:

hältniffe  $\frac{60}{75}$  = 0,8 fleiner zu wählen, und erhielte dann

 $f = 0.8 \cdot 1257 = 1005.6 \text{ qcm},$   $d_1 = 0.358 \text{ m},$   $F = 0.8 \cdot 2514 = 2011 \text{ qcm},$  $d_2 = 0.506 \text{ m}$ 


wofür folgt.

alio

fowie

§. 317. Indicatordiagramme. Um die Leistung von Dampsmaschinen zu messen, bedient man sich vielsach des schon von Watt angegebenen und gebrauchten Indicators, hessen Einrichtung in §. 17 näher angegeben wurde. Die von dem Schreibstiste des Indicators während einer Aurbelumbrehung, also sür einen Doppellauf des Kolbens, gezeichnete Eurve abcdef in Fig. 689 giebt in der Größe des von ihr umschlossenen Flächenraumes ein Maß für die während dieser Bewegung von einer Seite des Kolbens verrichtete Arbeit. Man bestimmt zu dem Ende den Inhalt dieser Fläche entweder durch Rechnung vermittelst der Simpson'schen Regel oder durch Messung mit Hülse eines Planimeters. Gesetz, der Inhalt werde in dieser Weise gleich f gom gefunden, und es stelle 1 om der verticalen Ordinatu eine Dampsspannung gleich  $\mu$  kg pr. Quadratcentimeter vor; es entspreche ferner 1 om der horizontalen Abscissen Kolbenwege gleich  $\lambda$  m, so het

man die gedachte durch die umschlossen Fläche dargestellte indicirte Arbeit zu  $L_i = Ff\mu\lambda$  mkg anzunehmen, wenn F die Größe der Rolbenfläche in Quadratcentimetern bedeutet. Die in einer Minute geleistete Arbeit ist natürlich dann gleich  $2nL_i=2nFf\mu\lambda$ , wenn n die Anzahl der in dieser Zeit gemachten Umdrehungen bezeichnet. Es ist ersichtlich, daß die so gesundene Arbeit, welche als die in die irt bezeichnet wird, auch dazu dient, neben den Nutwiderständen der Maschine die in derselben auftretenden schallichen Widerstände zu überwinden, so daß man die Nutwarbeit, wie schon in  $\S.$  314 angesührt worden, zu  $L_n=\eta L_i=\eta Ff\mu\lambda$  erhält, unter  $\eta$  den in die irt ung sgrad verstanden. Ueber die durchschnittlichen Werthe dieses Coefficienten  $\eta$  wurden ebenfalls bereits in  $\S.$  314 Mittheilungen gemacht.



Die Indicatordiagramme dienen nicht nur zur Bestimmung der von einer Maschine in einer gewissen Zeit geseisteten Arbeit, sondern vornehmlich auch zur Controlirung der Wirtungsweise der Maschine und des Zustandes ihrer Theile, namentlich der Stenerungsorgane. In welcher Weise in dieser hinssicht aus den Diagrammen Schlüsse gezogen werden können, wird aus den solgenden Andeutungen ersichtlich werden.

Es ist zunächft klar, daß die Zuverlässigteit der von dem Indicator gelieferten Diagramme wesentlich von dem guten Zustande des Instrumentes
abhängt. Namentlich ist für einen möglichst dampsdichten Schluß des Inbicatortolbens Sorge zu tragen, ohne daß dadurch die Kolbenreibung beträchtlich werden darf. Eine Undichtigkeit des Indicatorkolbens bewirkt, daß
bie im Diagramme angezeigten Spannungen kleiner aussallen, als sie in Wirklichkeit sind. Die Kolbenreibung dagegen, sowie alle der verticalen Berschiebung des Schreibstiftes entgegentretenden Widerstände bewirken zu kleine Angaben an den Stellen, wo die Dampsspannung einer Zunahme unterworfen und zu große da, wo dieselbe im Abnehmen begriffen ist. Ebenso ist dafür zu sorgen, daß die Horizontalverschiebung, d. h. die Undrehung bes Bapiercylinders immer genau proportional mit ber Berschiebung bes Danubftolbene erfolgt. Diefe Drebung wird mit Bulfe einer um bie Rolle bes Bapiercplinders gelegten Schnur bewirft, beren Ende mit einem Dafcbinentheile verbunden wird, beffen Bewegung in birecten Rufammenbange mit ber bes Dampftolbens fteht. Bei Balanciermafchinen benutt man bierzu ben Balancier, mabrend man bei birect wirfenden Maschinen in ber Regel ben Rreugtopf unter Ginschaltung eines geeigueten Subreductions mittels mit ber Bewegung bes Baviercplinders betraut. Sierbei ift es von Bichtigleit, eine möglichft unausbehnsame Schnur zu verwenden, bie unter bem Ginfluffe ber von ihr zu übertragenben Bugtraft ihre Lange möglichft wenig anbert. Da nämlich biefe Bugfraft wegen ber Reibungewiderftanbe bes Bavierculinbers und ber etwa erforberlichen Leitrollen für bie Sonur während bes Anzuges ber Schnur burch bie Mafchine größer ausfällt, als während ber Rudbrehung bes Enlinders burch die Reber, fo murbe die Berichiebenbeit ber Ausbehnungen unter biefen verschiebenen Schnurfpannungen als ein bie Genquigteit bes Diagramme beeintrachtigenber tobter Bang fich berausftellen.

Ein Fehler, von welchem taum jemals ein Indicator gang frei ift, rubtt von bem Beharrungsvermögen ber mit bem Indicatorfolben und Schreibftifte in Berbindung flebenden Daffen ber, indem biefe Daffen bei einer fcnellen Bewegung bes Rolbchens nach ber einen ober anbern Seite bie Beranlaffung ju einer ichwingenben Bewegung werben, beren Auftreten in ber vom Schreibstifte gezeichneten Curve in Gestalt von mehr ober minder ausgebohnten fleinen Bellen getennzeichnet wirb. Diefe Schwingungen tretm namentlich an ber Stelle ber Ginftromung bei b und mahrend ber Expansion in ber Strede cd, Fig. 689, auf, wo eine fcnelle Menberung ber Spannung ftattfindet. Als die maggebende Indicatorcurve hat man bann eine mittlere Linie zwischen ben einzelnen Wellenbergen und Thalern nach ungefahrn Schabung anzuseben, wie eine folche Linie ftart gezeichnet in Die Figur ein getragen ift. Diefe Unregelmäßigkeiten fallen im Allgemeinen um fo erheblicher ans, je größer die zu bewegenden Massen find, und je empfindlicher bas Juftrument ift. Es wurde auch icon in §. 17 barauf bingewiefen, bag man bei ber Conftruction verschiebener Indicatoren fein Augenment biefem Umftande jugemenbet bat.

In einem guten Indicatordiagramme sind im Allgemeinen die verschiebenen Berioden der Dampswirtung, wie sie ber Rechnung in §. 314 zu Grunde gelegt wurden, mehr oder minder beutlich zu erkennen, doch zeigt das Diagramm in allen Fällen sehr bemerkliche Abweichungen von der idealen Gestalt, welche es der Theorie zusolge annehmen müßte und welche in der Figur durch die gestrichelte Linie angedeutet ist. Beim Beginn des Kolden laufes in A steigt die Euroe fast immer genau vertical auf, und die Ecke

bei b fällt bei einer hinreichend großen Boröffnung fast scharf aus; nur wenn ber Dampfcanal ju fpat, etwa erft ju Beginn bes Rolbenlaufes eröffnet wird, zeigt fich an biefer Stelle eine erhebliche Abrundung, bavon berrubrend, baf ber Dampf beim Durchtritt burch bie zu kleine Deffnung einer bebeutenden Droffelung unterworfen wird. Die Spannung bes Dampfes beim Eintritte in A ift immer erheblich geringer als bie Reffelsvannung, und awar fällt ber Unterschied um fo größer aus, je enger und langer bie Dampfauleitungeröhren und je größer bie Berlufte in benfelben burch Abfühlung und Droffelung find. Dan tann baber aus biefem Spannungsabfalle, wenn er zu groß ift, auf etwaige Mangel in ber Dampfzuleitung Die obere Begrenzung be ber Spannungecurve, welche ber Ginftrömung bes Dampfes entspricht, fällt in ber Regel nicht gang borizontal aus, wie es einer portheilhaften Birtung entsprechen wurde, fondern es zeigt biefe Begrenzung meistens eine Reigung zum Abfallen, was baburch zu erflaren ift, baf bie Gefchwindigkeit bes Dampftolbens von dem tobten Bunkte aus fortwährend zunimmt, und baber eine conftante Dampffpannung hinter bem Rolben nur möglich ift, wenn bie Bergrößerung ber Gintritteöffnung gleichen Schritt mit ber Befchwindigfeitsvermehrung bes Dampftolbens halt. hiermit fteht es benn auch in Beziehung, warum die Abmiffionelinie bo besonders bei großen Aulungen einen erheblichen Abfall zeigt, während für geringe Fullungen ber Berlauf wegen ber hierbei immer noch fleinen Rolbengefdwindigteit günftiger ift.

Der Augenblid ber Absperrung bes Dampfes und bamit ber Beginn ber Erpanstonswirtung ift in bem Diagramme fast niemals icharf getennzeichnet, nur bei Bracifionesteuerungen ift biefer Buntt mit einiger Sicherheit angugeben, mahrend bei ben ichleichenden Steuerungen bie Ede c' best ibealen Diagrammes wesentlich abgestumpft erscheint. Der Grund hiervon liegt in bem allmäligen Abschluffe ber Ginftromungeoffnung, in Folge beren fich schon vor vollständiger Absperrung bes Dampfes eine Droffelung und Spannungeverminderung einftellt. Dan bemertt fast immer, dag bie Curve, welche ben Uebergang zwischen ber Gintrittelinie bc und ber eigentlichen Erpanfionestrede cd bilbet, ihre Rrummungerichtung anbert, inbem fie anfänglich bei c ihre concave Seite nach unten tehrt, während fie in bem spätern Berlaufe concav nach oben ausfällt, wie es dem Charakter der Expanfionelinien im Allgemeinen entspricht. Dan pflegt baber für bie Ermittelung bes Augenblides, in welchem ber Abichlug bes Dampfes als erfolgt anzunehmen ift, in ber Regel benjenigen Buntt als bestimmend anzuseben, in welchem ber gebachte Wechsel aus ber concaven Rrummung ber Curve in die convere zu erkennen ift.


Was die Expansionslinie cd anbetrifft, so geht aus ben zahlreichen in ber neuern Zeit abgenommenen und untersuchten Indicatorbiagrammen so

viel mit Sicherheit bervor, bag biefe Curve wesentliche Abweichungen zeigt, sowohl von ber abiabatischen Curve, wie fie in §. 238 untersucht murbe, ale auch von ber Curve conftanter Dampfmenge, nach melder, wie bemerkt worden, ber Dampf ber Bambour'ichen Theorie aufolge expandiren mußte. Es ift bieber nicht gelungen, aus ben untersuchten Diagrammen ein allgemeines Gefet aufzufinden, bem ber Dampf bei feiner Ausbehnung in ben Dampfmafchinen folgt. Bielfach bat fich gezeigt, bag bie Expanfionecurve im Anfange ber Expansion wesentlich unter bie adiabatische Linie berabsiuft, besonders bei Maschinen ohne Dampfmantel, so daß man diese Erscheinung burch die Abgabe von Warme seitens bes Dampfes an die Cylinderwandung erklart. Andererfeits bemertt man bei vielen Diagrammen, baf gegen Ende ber Erpansion ein merkliches Ansteigen ber Curve gegen bie abiabatische und zuweilen felbst über biefe hinaus auftritt, und zwar um fo mehr, je feuchter ber in ben Cylinder geführte Dampf ift. Man bat biefe auffällige Ericheinung burch eine Rachverbampfung zu erflären gefucht, Die fich gegen bas Ende des Rolbenlaufes einstellt, wenn bie Temperatur bes Dampfes in Folge ber Ervanston wesentlich unter biejenige bes Admissionsbampfes und bes mitgeführten Baffers gefunten ift, in welchem Falle bie in biefem Baffer vorhandene Fluffigteitewärme jur Bilbung neuen Dampfes jur Berfugung fteht. Im Allgemeinen hat fich gezeigt, daß die Ervansion des Dampfes in den Maschinen eine hinreichende Annäherung an die nach dem Mariotte'fchen Gefete erfolgende zeigt, und beshalb pflegt man auch meiftens biefes Gefen ber Berechnung ber Dampfmaschinen zu Grunde zu legen, wie im Borftebenben gezeigt murbe.

Daß die vorzeitige Eröffnung des Austrittscanals gegen das Ende des Kolbenweges C eine Spannungsermäßigung und damit eine entsprechende Abrundung der Ede d zur Folge haben nuß, ist von selbst klar, und es fällt diese Abrundung und der damit in Berbindung stehende Arbeitsverlust um so größer aus, je früher die Boröffnung beginnt. Eine zu späte Eröffnung des Austrittes dagegen hat eine erhebliche Abrundung der untern Ede e im Gesolge, wie die Punktirung  $e_1$  andeutet. Beim Rückgange des Kolbenssinkt die Spannungslinie ef niemals die zu der Spannung der Atmosphäre oder beziehungsweise des Condensators herad, und zwar wegen des Biderstandes, den der austretende Dampf in den Austrittscanälen sindet. Eine den Gegendruck wesentlich übersteigende Spannung des Dampses in der Rückgangslinie des Diagrammes, wie sie namentlich bei schnell gehenden Waschinen sich leicht bemerklich macht, deutet daher auf eine ungenügende Weite der Austrittscanäle.

Die burch ben vorzeitigen Abschluß bes Austrittscanals eingeleitete Compression bes Dampfes vor bem Kolben zeigt sich burch bie Abstumpfung ber Ede f' bes ibealen Diagrammes und es erhebt fich biefe Curve von dem

Buntte a an, in welchem die Boröffnung für den Eintritt erfolgt, fast genau vertical, was ohne weiteres erklärlich ist. Der Einfluß von undichtem Schlusse des Dampstoldens macht sich im Diagramme durch eine unverhältnißmäßige Sentung der obern kinie bed und Erhebung der untern ef bemerklich, und einen gleichen Einfluß hat die Undichtheit des Schiebers auf das Diagramm. Es können diese Mängel aber nach dem Bordemerkten auch in den zu geringen Weiten der Dampscanäle ihre Ursache haben. Nimmt man Indicatordiagramme zu beiden Seiten des Kolbens ab und sindet eine Berschiedenheit derselben, so wird man daraus auf die nicht symmetrische Wirtung des Schiebers zu schließen haben, welche ihren Grund etwa in einem ungleichen linearen Boreilen des Schiebers haben kann, eine



volltommene Uebereinstimmung kann übrigens anch beshalb nicht stattfinden, weil die Bewegung des Dampftolbens wegen der beschränkten Länge der Lenkerstange für den hinund hergang verschieden ist.

Es ift leicht ersichtlich, baß jebe Abweichung bes Indicatorbiagrammes von dem idealen, durch welches der von dem lettern umschlossene Flüchen-

raum verkleinert wird, einen entsprechenden Arbeitsverlust bedeutet, da die von dem Diagramme umschlossen Fläche das Maß der indicirten Arbeit vorstellt. Unter gewissen abnormen Berhältnissen erscheint die Indicator-curve mit eigenthümlichen Schleisen am Ansange und Ende versehen, wie Fig. 690 erkennen läßt. Dies ist dann der Fall dei d, wenn die Compression des Dampses höher als die zu der Admissionssspannung Ad' geführt wird, und gegen Ende des Kolbenlauses, wenn man mit der Expansion die unter den Druck Ce' des Condensators oder der Atmosphäre heruntergeht. In beiden Fällen ist während der zugehörigen Kolbenwege ho A und go C der Widerstand größer als der treibende Druck, und daraus geht hervor, daß man zur Bestimmung der geleisteten Arbeit nur diesenige Fläche in Rechnung stellen darf, welche übrig bleibt, sobald man von dem Inhalte von fahcgf die von den Schleisen hab d' und gee' umschlossenen Klächenzäume abzieht. Solche Schleisen sind daher als erhebliche Mängel der Masschine zu betrachten.

Das in gewöhnlicher Beife von bem Indicator beschriebene Diagramm gilt in ber obern Begrenzung für ben hingang und in der untern Linie für den Rudgang nur für die eine Seite bes Kolbens, baber geben die Ordinaten

ber umschlossenen Fläche nicht ben Ueberbruck ober Unterschied ber Pressungen auf die entgegengesetzten Kolbenseiten an. Will man diesen treibenden Druck ermitteln, so hat man die für die beiden Seiten des Kolbens abgenommenen

Fig. 691.





Diagramme über einander zu zeichnen, Fig. 691, dann erhält man für jede Rolbenstellung K bas Maß für den lleberdruck in derjenigen Ordinate kk1, welches zwischen ber obern Linie bcd ber linken und der untern Linie  $a_1 f_1 e_1$  der rechten Rolbenseite enthalten ist. Bei Anwendung des in Fig. 47 angegebenen Doppelindicators von Schäffer und Budenberg erhält man direct in dem Diagramme die Größe des Ueberdrucks.

Fig. 692.



Das vorbesprochene Diagramm heißt das Kolbenbiagramm, weil es für jede Stellung des Kolbens die im Chlinder herrschende Dampspannung angiebt. Man tann auch das Diagramm von dem Indicator so zeichmen lassen, daß es die Spannung im Chlinder für jede Stellung des Schiebers erkennen läßt. Zu dem Zwecke hat man nur nöthig, die Bewegung des Papiersstreisens anstatt von der Kolbenstange von derzenigen des Steuerungsschiebers

C

:

;

ţ

zu bewirken. Auch kann man den Indicator dazu verwenden, ein Diagramm so zu zeichnen, daß die Bewegung des Papierstreifens durch die Kolbenstange, dagegen die des Schreibstiftes durch die Schieberstange ersfolgt. Hierbei zeichnet der Stift eine ellipsenähnliche Eurve C, Fig. 692, auf. In dieser Figur stellt K das Kolbens, S das Schieberdiagramm und C das letztgedachte combinirte Diagramm vor. Man kann diese drei Diagramme zur genauern Bestimmung der einzelnen Kolbenstellungen verwenden, welche aus dem Kolbendiagramme allein in der Nähe der todten Punkte nicht mit der gehörigen Schärse zu ermitteln sind. Es ist nämlich aus der Entstehung dieser Zeichnungen ersichtlich, daß für irgend eine Kolbenstellung k der Schieberweg durch Os dargestellt wird, und dei richtiger Angade des Indicators muß die dem Kolbendiagramme entnommene Spannung kp1 mit der zugehörigen sp2 des Schieberdiagrammes übereinstimmen.

Aus bem Borstehenden ist ersichtlich, wie der Indicator als ein Mittel zur Prufung der Dampfmaschinen gebraucht werden kann. Gine ausführliche Behandlung sindet dieser Gegenstand in dem Werke von Bolders, "Der Indicator".

Die jum Betriebe einer bestimmten Dampfmafchine §. 318. Dampfmenge. unter gegebenen Berhaltniffen erforberliche Dampfmenge D bestimmt sich Der bei jedem einfachen hube bes Rolbens vom Querschnitte F wie folgt. in bem Dampfcylinder jur Wirfung tommenbe Dampf hat bas Bolumen  $F(\sigma+arphi\,l)$ , wenn l bie Länge bes Hubes,  $arphi=rac{l_1}{l}$  bas Füllungsverhältniß und oF ben schäblichen Raum bedeutet. Diefer Dampf hat die Abmissionsspannung  $p_1$  und das Gewicht  $F(\sigma + \varphi l) \gamma$ , wenn  $\gamma$  das zu bieser Spannung gehörige, aus ber Tabelle in §. 235 zu entnehmenbe fpecifische Gewicht bes gesättigten Dampfes vorstellt und angenommen wirb, bag mechanisch beigemengtes Baffer barin nicht enthalten fei. Gin bestimmter Theil diefes Dampfes ift schon in bem Cylinder porhanden, bevor die Ginftrömung frifchen Reffelbampfes erfolgt, nämlich die vom vorhergehenden Rolbenlaufe in bem Chlinder gurudbleibende und einer Compression unterliegende Dampfmenge. Das Bewicht berfelben brudt fich entfprechend burch  $F(\sigma + l - l_3) \gamma_1$  aus, wenn  $l - l_3$  ben Weg bebeutet, welchen ber Rolben im Augenblide bes Berfchluffes ber Austrittsöffnung noch bis jum todten Buntte gurudzulegen bat, und 21 bas specifische Gewicht bes abgehenden Dampfes vorstellt. Diese zurückleibende Dampfmenge hat bei ben gewöhnlichen ftebenden Maschinen meist nur ein sehr geringes Gewicht, weshalb man baffelbe hier vernachlässigen barf; nur bei ben mit Couliffensteuerungen versehenen Maschinen fällt die zuruckbleibende Dampfmenge wegen ber ftartern Compression merklich aus. Macht bie Maschine in ber

Minute n Umbrehungen, fo beziffert fich diese aus bem Reffel pr. Stunde juguführende Dampfmenge baber ju

$$D_{n} = 60.2 nF \left[ (\sigma + \varphi l) \gamma - (\sigma + l - l_{3}) \gamma_{1} \right]$$

$$= 3600 Fv \left[ \left( \frac{\sigma}{l} + \varphi \right) \gamma - \left( \frac{\sigma}{l} + 1 - \frac{l_{3}}{l} \right) \gamma_{1} \right],$$

unter  $v=rac{2\,n\,l}{60}$  bie mittlere Rolbengefcminbigfeit verstanben.

Die Erfahrung zeigt nun aber, bag bas wirflich aus bem Reffel juguführende Dampfquantum viel größer ift, als bas burch biefe Rechnung fich ergebende Dn, welches als bie nusbare Dampfmenge bezeichnet werden fann, wie man ans ber Menge bes erforberlichen Speifemaffers und bei Conbenfationsmafdinen aus ber Erwärmung bes in ben Conbenfator eingefpristen Man hat biefen größern Dampfverbrauch ben Berluften Waffers ertennt. an Warme und Dampf jugufchreiben, welche burch bie Abfühlung bes Dampfes in bem Cylinder und burch bie Undichtigfeit bes Rolbens, Schie-Da die Abfühlung der Cylinderwand nach außen bin im bere zc. entsteben. Allgemeinen einen verhältnigmäßig nur fleinen Betrag vorstellt, ber bei einigermaken guter Umbullung bes Cylinders mit ichlechten Barmeleitern meiftens taum einige Brocente bes oben berechneten Quantums beträgt, fo hat man lange Zeit ben bebeutenben Berluft, welcher beobachtet wirb, ben Undichtig-Da nun aber bei guter Ausführung ber Dafdines feiten augeschrieben. ber bichte Abschluß in vorzüglicher Art erreicht werben fann, fo muß ber gröfite Untheil an bem gumeilen bis ju 40 Broc. und bober fleigenden Berlufte einer andern Urfache jugefchrieben werden. Rach ben in neuerer Beit mehr fach angestellten calorimetrischen Berfuchen barf es als zweifellos angeseben werben, bak ber gebachte Berluft hauptfächlich burch ben Barmeaustaufd herbeigeführt wirb, wie er ftetig awifden ben Cylinderwandungen und bem Dampfe ftattfinden niug. Indem nämlich die Cylinderwand abwechselnd mit bem heißen, aus bem Reffel jugeführten Gintrittebampfe und mit bem burch bie Expansion abgefühlten Austrittebampfe in Berührung tommt, wird diefelbe eine gewiffe mittlere Temperatur annehmen, in Folge beren fie gu Anfang jedes Subes bem beißen Gintrittsbampfe lebhaft Barme entzieht, weldje sie jum geringeren Theile an ben expandirten unter ihre Temperatur abgefühlten treibenben Dampf, jum größten Theile aber bem Anthlafe-Dag bie lettere, an ben Abbampf übertragene bampfe wieber abgiebt. Barme für die Arbeitsleiftung ber Mafchine verloren geht, ift von felbft flar; daß aber auch mit ber Uebertragung ber Warme von bem beißern Eintrittebampfe an ben faltern Erpanflonebampf ein namhafter Berluft an Rupleistung verbunden fein muß, folgt leicht aus ben Betrachtungen, welche in §. 227 über ben mit jedem Barmeubergange verbundenen Berluft

angestellt wurden. Die Wirkung ber Dampsmäntel ist baher nicht sowohl in einer Berminderung der Abkühlung der Splinderwandung durch Strahlung und Leitung zu suchen, als vielmehr darin, daß durch eine solche Unmante-lung die mittlere Temperatur der Cylinderwand höher erhalten und dadurch ber gedachte Wärmeaustausch eingeschränkt wird.

Eine Feststellung ber gedachten Berlufte an Barme burch bie Rechnung ift bisher noch nicht gelungen, und man muß fich baber bamit begnugen, biefe Berlufte burch ungefähre Schätzung in Rechnung zu bringen. gemäß find von verschiebenen Autoren empirische Regeln angegeben, nach denen mit Rudficht auf die barüber vorliegenden Erfahrungen diefer Berluft annabernd zu bestimmen ift. Gine folche Formel ift 2. B. von Bolders anaeaeben, welcher, noch von ber Unficht ausgebend, bag bie Durchläffigs feit bes Rolbens auf ben Berluft am einflugreichften fei, biefen lettern proportional mit bem Ueberbrucke ber mittlern Preffung pm binter bem Rolben über bie mittlere Spannung qm vor bem lettern und ebenfalls proportional mit bem Durchmeffer bes Rolbens ober beffen Umfange annimmt, an bem bas Sindurchtreten bes Dampfes ftattfindet. Mit Rudficht auf eine Reihe von Berfuchen giebt Bolders baber bie Formel fur ben Dampfverluft D, in Bfunden pr. Secunde bei einem Rolbendurchmeffer von d Fußen, wenn die Spannungen pm und qm in Bfunden für ben Quadratsoll gerechnet werben:

$$D_1 = 0.0227 \ d \sqrt{p_m - q_m}.$$

Bei Boolf'schen Maschinen ist unter d ber Durchmesser bes Hochbrudschlinders verstanden, ebenso wie auch  $p_m$  und  $q_m$  sich auf diesen beziehen. Für metrisches Maß, und zwar, wenn d in Centimetern, D in Kilogrammen und die Spannung in Kilogrammen pr. Quadratcentimeter gerechnet wird, schreibt sich diese Formel:

$$D_1 = 0.00133 d \sqrt{p_i}$$
.

Wit Recht macht Hrabat baranf aufmerksam, daß diese Formel den Berlust für sehr kleine Maschinen übertrieben groß, dagegen für sehr große Maschinen übertrieben klein angiebt. Es beziffert sich demgemäß z. B. der Dampfverlust stündlich für eine Maschine von 2 die 3 Pferdekraft zu 30 die 40 kg pr. Pferdekraft, mährend danach dieser Berlust für eine Maschine von 1000 Pferdekraft weniger als 1 kg pr. Pferd und Stunde betragen soll. Dagegen betrachtet Hrabat den ganzen in der Maschine auftretenden Dampfverlust D1 als aus zwei Theilen D' und D" bestehend, von denen der erstere D', aus der Abkühlung innerhalb des Cylinders entspringend, als Abkühlung & verlust bezeichnet wird, mährend er den andern von Undichtigkeiten herrührenden Antheil D" den Dampflässissteilsverlust nennt. Für diese beiden Berluste sind untenstehend die von Prabak das

angegebenen Formeln angeführt, welche zu Resultaten führen, die mit benen ber Erfahrung eine befriedigende Uebereinstimmung zeigen.

hiernach tann man ben Abfühlungeverluft in Rilogrammen protunde und indicirte Pferbetraft je nach ber mehr ober minder großen Boll-tommenheit der Dafchine ju

$$D'=370$$
 bis 460  $d$   $(d+l)$   $(p_1-p_3)$   $\left(\frac{l_1}{l}+\dot{m}\right)$ 

für Ginchlinbermafchinen unb

$$D' = 300$$
 bis  $400 d (d + l) (p_1 - p_3) \left(\frac{l_1}{l} + \frac{v}{V} m\right)$ 

für Zweichlindermaschinen annehmen, wenn d, l,  $l_1$ ,  $\sigma$ ,  $p_1$  und  $p_3$  die biseherige Bedeutung haben ( $p_1$  mittlere Abmissionsspannung und  $p_3$  mittlere Emissionsspannung).

Für Woolf'sche Maschinen gilt  $p_1$  für den Hochbruckelinder, v und V sind die Cylindervolumen, und  $\frac{l_1}{l}$  ist das der gesammten Expansion entsprechende Füllungsverhältniß; die übrigen Größen d, l und m sind zu beziehen auf den Expansionschlinder. In gleicher Weise gelten sür den Dampstässigsteitsverlust pr. indicirte Pserdetraft und Stunde, wenn v die mittlere Kolbengeschwindigkeit ist, die Formeln:

$$D'' = rac{17,6}{\sqrt{N_i \cdot v}} + rac{1}{v}$$
 für Einchlindermaschinen

und

$$D'' = rac{12,3}{\sqrt{N_i \cdot v}} + rac{0,7}{v}$$
 für Zweicylindermaschinen,

mit ber Maßgabe, daß man bei eract ausgeführten und in Stand gehaltenen Maschinen biesen Untheil D" bes Berlustes auf die Halfte und barunter soll herabminbern können, während berselbe bei sichtlicher Dampstässigseit auch bas Doppelte und mehr betragen kann.

Hiernach erhält man ben ganzen Dampfverbrauch ber Maschine zu  $D=D_n+D'+D'$ . Außerbem hat man ben Berlust in ber Dampfzuleitung und durch das aus dem Kessel mechanisch mitgeführte Basser noch zu schätzen, wosilt man nach derselben Quelle je nach den Umständen zwischen 4 und  $10\$ Proc. des für D erhaltenen Betrages in Rechnung stellen kann.

In einsacherer Weise bestimmt v. Reiche ben Berluft, indem er ben wirklichen Dampfverbrauch, je nachbem ber Cylinder mit einem Dampfmantel versehen ist ober nicht, um 10 und beziehungsweise um 17 Proc. größer annimmt als die Dampfmenge, welche zur Anftillung des Cylinders obne

Bernicksichtigung des zurudbleibenden Compressionsbampfes erforderlich ift. Hiernach bestimmt sich der ganze Dampfverbrauch der Maschine stündlich zu:

$$D=0,40~\gamma v f rac{l_1\,+\,\sigma}{l}$$
 für geheizte Eylinder

unb

$$D=0.42~\gamma v f rac{l_1\,+\,\sigma}{l}$$
 für nicht geheizte Cylinder.

Diese Formeln geben im Allgemeinen beträchtlich fleinere Dampfmengen als bie vorhergehenben Angaben von Grabat, so bag für Entwürfe bie Bestimmung nach ben letteren eine größere Gewähr für bie Erzielung ber vorgesetten Leiftung bieten wirb.

Die in der vorstehend angegebenen Weise bestimmte Dampsmenge D ist maßgebend für die Anlage des Dampstessels sowohl, wie für die Abmessungen der Speisepumpe und bei Condensationsmaschinen für die Wenge des Einsprizwassers, sowie für die Größe der Luftpunnpe, in welcher Beziehung auf das in Cap. 2 über Dampstessel, in §. 307 die 308 über die Condensation und in Thl. III, 2 über Pumpen Gesagte hier verwiesen werden kann. Auch die erforderliche Brennmaterialmenge K ift nach den in §. 264 darüber gemachten Angaben direct durch den Dampsverbrauch bestimmt, und

man kann nach Ermittelung deffelben die Größe  $\frac{K}{N_i}$  bestimmen, d. h. die für

eine (indicirte) Pferdetraft ftündlich nöthige Brennmaterialmenge, welche häufig als ein Maß für die verhältnismäßige Güte einer Dampfmaschine angesehen wird. Wegen der großen Berschiebenheit des Brennmaterials und der Art der Beseuerung muß es indessen zwedmäßiger erscheinen, zum Maßisabe für die Güte einer Maschine nicht sowohl die Menge des Brennmaterials als vielmehr diejenige des zu verdampfenden Wassers zu wählen, die jede Pferdetraft stündlich erfordert. Man pflegt denn auch in der neuern Zeit meistens von diesem Gesichtspunkte auszugehen.

Diese für je eine Pferbetraft stündlich nöthige Dampfmenge fällt bes greislicher Weise sehr verschieben aus je nach der Art ber Aussührung, und insbesondere nach der Art des Systems der Maschine, ob diese mit oder ohne Condensation arbeitet, ob die Expansion eine größere oder geringere ist u. s. w. Hiernach geht die stündlich pr. indicirte Pferbetraft erforderliche Dampfmenge bei den größten und vollsommensten Maschinen wohl die auf 8 kg herab, während sie unter Umständen auf das Doppelte und sogar Dreisache dieses Betrages steigen kann. (Näheres siehe in den Tabellen von Frabak.)

Beispiel. Für die in §. 315 berechnete Boolf'iche Dampfmaschine beftimmt fich der Dampfverbrauch unter Bernachläffigung der durch die Compression jurudgehaltenen Dampfmenge wie folgt. Der nugbare Dampfverbrauch pr. Stunde ergiebt sich sür den Querschnitt f=0,1578 gm des Hochbruckylinders, die Füllung (0,333 + 0,05) 0,8 = 0,306 m und bei dem specifiscen Gewicht  $\gamma=2,2303$  des Admissionsdampses von  $4~{\rm kg}$  Spannung (f. §. 235), sowie dei 36 Umdrehungen zu:

$$D_n = 60.72.0,1578.0,306.2,2303 = 465 \text{ kg}.$$

Gerner ift ber Abfühlungsverluft pr. Stunde

$$D' = 350 d_1 (d_1 + L) (p_1 - p_3) \left(\frac{1}{\varepsilon} + \frac{fl}{FL} m\right)$$

$$= 350 \cdot 0,695 (0,695 + 1) (4 - 0,2) \left(\frac{1}{8.146} + \frac{1}{3} 0,04\right) = 213 \text{ kg}$$

und der Dampflässigsteitsverlust für eine indicirte Leiftung von  $\frac{60}{0,75}$  = 80 Pferder traften und eine Geschwindigkeit v=1,2 m:

$$D'' = 80 \left( \frac{12,3}{\sqrt{N_i v}} + \frac{0,7}{v} \right) = 80 \left( \frac{12,3}{9,798} + \frac{0,7}{1,2} \right) = 147 \text{ kg}.$$

Rechnet man noch für Berluste in der Dampfzuleitung zc. 5 Proc. hinzu, som hält man den gesammten Dampfverbrauch dieser Maschine stündlich zu

$$D = 1,05 (465 + 213 + 147) = 866 \text{ kg}.$$

Dies beträgt baber für jebe effective Pferbefraft

$$\frac{866}{60} = 14,45 \text{ kg Dampf.}$$

Unter Annahme eines mäßig geschonten Ressells würde dazu nach der Tabelle is  $\S.$  264 für jede effective Pferdekraft eine Rohlenmenge von  $\frac{14,45}{8}=1.8$  kg stündlich, und eine Resselheizssäche von  $\frac{14,45}{16,66}=0.867$  am erforderlich sein, baß für die betrachtete Maschine von 60 Pferdekräften eine Resselanlage mit 60.0.867=52 am Heizstäche anzuordnen wäre.

§. 319. Verschiedene Dampfmaschinen-Theorien. Die Birtung bes Dampfes in den Dampfmaschinen ist in dem Borhergehenden immer unter Zugrundelegung des Mariotte'schen Gesetzes berechnet worden, und es if schon bemerkt, daß eine solche Bestimmung zu Resultaten führt, welche mit denen der Ersahrung genügend genau übereinstimmen; es sollen daher bis sonst noch aufgestellten Theorien der Dampsmaschinen nur kurz besprochen werden.

Anstatt des Mariotte'schen Gesetzes hat man zuweilen für die Be rechnung der Expansionswirkung eine andere Beziehung zwischen der Spannung p und dem Bolumen v zu Grunde gelegt, welche durch die Gleichunz  $pv^{\mu}=Const.$  ausgedrückt wird. Hierin bedeutet  $\mu$  einen Coefficiente, welcher nach den in §. 239 gemachten Angaben von verschiedenen Autorez zwischen 1,11 und 1,14 angegeben wird. Denkt man sich wieder eine Dampsmenge vom Bolumen  $F(\sigma+l_1)=v_1$  und der absoluten Span

ba

nung  $p_1$  in dem Cylinder zur Wirfung gebracht, so ist zunächst die Bolldruckarbeit wie bisher durch  $L_1 = Fp_1 l_1$  gegeben.

Bur Bestimmung ber Expansionsarbeit bente man sich ben Kolben in einer beliebigen Stellung im Abstande x von dem toden Punkte, in welcher Stellung die zugehörige Spannung mit p bezeichnet werde. Bei einer unendlich kleinen Bewegung des Kolbens um die Länge Ox berrichtet der Dampf eine elementare Arbeit gleich

$$\partial L_2 = Fp \partial x = Fp_1 \left(\frac{\sigma + l_1}{\sigma + x}\right)^{\mu} \partial x;$$
  
 $p (\sigma + x)^{\mu} = p_1 (\sigma + l_1)^{\mu}$ 

ist. Durch Integration bieses Ausbruckes zwischen ben Grenzen x=l und  $x=l_1$  erhält man bie ganze Expansionswirtung zu

$$\begin{split} L_2 &= F p_1 (\sigma + l_1)^{\mu} \int_{l_1}^{l} \frac{\partial x^{\bullet}}{(\sigma + x)^{\mu}} = F p_1 (\sigma + l_1)^{\mu} \frac{(\sigma + l_1)^{1-\mu} - (\sigma + l_1)^{1-\mu}}{1 - \mu} \\ &= \frac{F p_1 (\sigma + l_1)^{\mu}}{\mu - 1} \left[ \frac{1}{(\sigma + l_1)^{\mu - 1}} - \frac{1}{(\sigma + l_1)^{\mu - 1}} \right]. \end{split}$$

Der Gegendruck  $p_0$  auf die Borberfläche des Kolbens hat während des ganzen Kolbenweges die Arbeit  $W=fp_0\,l$  aufgezehrt, so daß die von dem Dampfe geleistete Arbeit zu:

$$L = L_1 + L_2 - W$$

$$= F p_1 l_1 + \frac{F p_1 (\sigma + l_1)^{\mu}}{\mu - 1} \left[ \frac{1}{(\sigma + l_1)^{\mu - 1}} - \frac{1}{(\sigma + l)^{\mu - 1}} \right] - F p_0 l$$

gefunden wird. Diese Arbeit ist für n Umbrehungen der Maschine in der Minute mit  $\frac{2n}{60.75}$  zu multipliciren, um  $N_t$  zu erhalten, und im Uebrigen

ist die Rechnung nicht verschieden von der oben angegebenen. Man pflegt zuweilen das hier angesührte Geset pou = Const. der Berechnung der Compression zu Grunde zu legen, auch wenn für die Expansion des Dampfes das Mariotte'sche Geset angenommen wird. In diesem Falle kann man den Coefficienten unach Frabak annehmen zu:

 $\mu=1$  für Auspuffmaschinen ohne Dampfhemb,

 $\mu=0.9$  , Conbensationsmaschinen ohne Dampfhemb,

 $\mu = 1,1$  " Mafchinen mit Dampfhemb,

 $\mu=1,2$  , , , und möglichst trodenem Dampfe.

Die Theorie von Pambour geht von der Borausseyung aus, daß der in den Cylinder geführte gefättigte Wasserdampf auch während der Expansion in unveränderter Menge als gefättigter Dampf enthalten ift, und legt ber Bestimmung ber Spannung für irgend ein specififches Bolumen s die Näherungsgleichung von Navier:

$$s=\frac{a}{b+p},$$

zu Grunde, worin a und b gewisse empirisch festgestellte Zahlen sind, die für niedere oder höhere Spannungen p verschiedene Werthe haben. So soll man setzen:

für niedere Spannungen: p < 3.5 Atm., m = 1935, n = 0,1161, höhere Spannungen: p > 3.5 Atm., m = 27284, n = 1,637,

wenn p in Atmosphären ausgebrückt ist und unter bem specifischen Bolumen s bas Bolumen von 1 kg Dampf verstanden wird. Unter Annahme dieses Geses berechnet sich die Expansionsarbeit wie folgt:

Ift in den Cylinder vom Querschnitte F wieder während der Bewegung des Rolbens um  $l_1$  eine Dampfmenge eingeführt, die mit Rücksicht auf den schädlichen Raum das Bolumen  $F(\sigma + l_1)$  hat, so nimmt dieser Dampf in einer beliebigen Entsernung des Rolbens x vom todten Bunkte das neue Bolumen  $F(\sigma + x)$  ein. Man hat daher für die beiden Zustände des Dampses das Berhältniß der specifischen Bolumen:

$$\frac{s_1}{s} = \frac{\sigma + l_1}{\sigma + x} = \frac{b + p}{b + p_1},$$

woraus bie Spannung p für ben betrachteten Rolbenftanb gu

$$p=(b+p_1)\frac{\sigma+l_1}{\sigma+x}-b$$

folgt. Während ber unendlich kleinen Bewegung um da bes Rolbens wird baber bie Arbeit

$$\partial L_2 = Fp \partial x = F(b + p_1) \frac{\sigma + l_1}{\sigma + x} \partial x \stackrel{\bullet}{-} Fb dx$$

geleistet, so bag bie ganze Expansionsarbeit mahrend des Rolbenweges 1 — 1, sich burch Integration zu

$$L_2 = F(b + p_1) (\sigma + l_1) \log nat. \frac{\sigma + l_1}{\sigma + l_1} - Fb (l - l_1)$$

ergiebt. Die Leistung mährend der Bolldruckperiode bestimmt sich wieder wie bisher zu

$$L_1 = F p_1 l_1.$$

Den Widerstand bes Rolbens nimmt Pambour als aus brei Theilen bestehend an, nämlich:

- 1. Aus dem Widerstande, welcher dem Kolben direct aus dem Gegenbrucke  $p_0$  der Atmosphäre beziehungsweise des Condensators und aus der Rolbenreibung erwächst. Für den Betrag der letztern soll man annehmen  $r=\frac{300}{d'}$  Pfund engl. für den Quadratfuß engl., was einem Werthe von  $\frac{4.5}{d}$  kg für den Quadratcentimeter Kolbensläche entspricht.
- 2. Aus der Ruplast Q = Fq, welche durch die in Bewegung gesetten Arbeitsmaschinen bargestellt wird.
- 3. Aus einem von dieser Ruplast veranlaßten und mit ihr proportionalen Reibungswiderstande, welcher zu 0,14 Q anzunehmen ist.

Hiernach bestimmt sich die mabrend eines einfachen Kolbenlaufes verrichtete nugliche und schäbliche Arbeit zu

$$F(p_0 + r + 1,14q) l$$

fo daß man durch Gleichsetzung der geleisteten und verbrauchten Arbeiten die von der Maschine zu erwartende Nutleistung

$$Fql = \frac{L_1 + L_2 - F(p_0 + r)l}{1,14}$$

erhält. Die übrige Rechnung, z. B. die Ermittelung des in bestimmter Beit nöthigen Dampfquantums ober die Bestimmung der erforderlichen Abmessungen der Maschine, geschieht in gleicher Beise wie oben gezeigt.

Eine auf ben Grundfagen ber mechanischen Barmetheorie beruhenbe Berechnungeart ber Dampfmafdinen ift von Beuner in beffen "Grund gugen ber mechanischen Barmetheorie" angegeben worben, nach welcher die Arbeitsermittelung bes Dampfes im Wefentlichen baburch geschieht, daß biejenige Barmemenge bestimmt wird, welche bei ber Expansionswirtung bes Dampfes verschwindet, b. h. in mechanische Arbeit umgewandelt wird. Die Größe ber lettern erhalt man bei einer verschwundenen Barmemenge gleich W Barmeeinheiten bann einfach zu 424 W mkg. In welcher Beife diefe Barmemenge für ein bestimmtes Dampfquantum und für eine beftimmte Erpansion zu bestimmen ift, murbe fcon in §. 238 bei Besprechung ber abiabatischen Ruftanbeanberung bee Dampfes an einem Beispiele gezeigt, auf welches hier verwiesen werden barf. Es fand fich bort, bag bie am Ende der Expansion porhandene Dampfmenge kleiner ausfällt als die anfängliche, indem eine bestimmte Menge in Form tropfbaren Baffere nieber-Bestimmt man baber bie in bem Gemische von Baffer gefchlagen wirb. und Dampf vor und nach ber Expansion enthaltene Barmemenge nach ben in §. 238 angegebenen Regeln, fo findet man in ber Berminberung bes Barmegehaltes bie in Arbeit verwandelte Barmemenge. Ebenfo bestimmt fich bie Bollbrudwirtung burch bie angere latente Barmemenge,

bie bei ber Erzeugung bes Danupfes bazu gebient hat, ben auf bem Dampfe lastenden angern Druck zu überwinden. Diese Rechnung kann mit Gulse ber in §. 235 enthaltenen Tabelle für die gesättigten Wasserdämpse jederzeit ausgeführt werden, oder man kann sich zur Erleichterung der Rechnung einer graphischen Darstellung des Berfasser\*) bedienen.

Bei diesen Ermittelungen ergiebt sich, daß das Resultat wesentlich von der dem eintretenden Dampse mechanisch beigemengten Wassermenge abhängig ist, welche zu bestimmen sehr schwer, wenn nicht unmöglich ist. Da serner die hierbei vorausgesetzte adiabatische Zustandsänderung des Dampses wegen des Wärmeaustausches zwischen dem Dampse und der Cylinderwandung niemals auch nur annähernd erfüllt ist, so erklärt es sich, warum die Berechnung der Dampsmaschinen nach der mechanischen Wärmetheorie bisher in der Praxis nur wenig Anwendung gefunden hat.

In einfacher Art, nämlich unter Benutung eines Coefficienten für ben Birtungsgrab ber Maschine bestimmen Boncelet und Morin die Leistung einer Dampfmaschine. Bezeichnet & biesen burch vielsache Beobachtungen festgestellten Coefficienten, so ist hiernach die wirkliche Leistung einer Maschine burch

$$L = \eta \frac{2n}{60} F\left[p l_1 \left(1 + log. nat. \frac{l}{l_1}\right) - p_0 l\right]$$

ausgebrück, worin p die Spannung im Kessel,  $p_0$  diejenige im Condensator beziehungsweise der Atmosphäre und  $\frac{l_1}{l}$  das Füllungsverhältniß bedeutet. Der Wirkungsgrad  $\eta$  hängt von der Größe der Maschine ab, und für denselben wird unter Boraussetzung mittlerer Geschwindigkeiten und mittlerer Duerschnitte der Dampfleitungen ze. die folgende, aus vielen Bersuchen geschöpfte Tabelle angegeben.

<sup>\*)</sup> Bur graphifchen Behandlung ber mechan. Barmetheorie. 3tichr. b. Ber. beutich. Ing., 1884.

Stärte	Wirkungsgrad 17				
der Majdine in	bei gutem	bei gewöhnlichem			
Pferbeträften	Zustande der Unterhaltung				
4-8	0,33	0,30			
10 — 20	0,42	0,35			
20 — 80	0,47	0,38			
30 — 40	0,49	0,39			
40 50	0,57	0,46			
50 — 60	0,62	0,50			
60 — 70	0,66	0,58			
70 — 100	0,76	0,61			

Absolutor Wirkungsgrad. Benn man die in einer Dampfmaschine §. 320. erzielte Leistung mit berjenigen mechanischen Arbeit vergleicht, Die ber jum Betriebe ber Mafchine aufzuwendenden Barmemenge aquivalent ift, fo erhalt man ben abfoluten Wirtungegrab ber Dafchine, welcher nicht gu verwechseln ift mit bem indicirten Birtungegrade ober bem Ruteffectecoefficienten, wie er in bem Borftebenben mehrfach angeführt wurde. Diefer absolute Wirkungsgrad ift immer, auch bei ber besten Ginrichtung ber Mafchine, ein fehr fleiner Werth, wie die folgende Rechnung zeigt. Nimmt man für eine möglichft vollfommene, mit Condenfation und weits gehender Expansion verfebene Dampfmaschine und bei Anwendung einer ausgezeichneten Reffelanlage ben Berbrauch an Steintohlen pr. Pferbetraft und Stunde zu nur 0.8 kg an, fo ift biefer Berbrauch gleichbebeutend mit etwa 6400 Barmeeinheiten ftunblich ober 1,777 Barmeeinheiten in ber Secunde. Diefe Barmemenge ift nach ber Techanischen Barmetheorie einer mechanis ichen Arbeit von 424.1,777 = 754 mkg aquivalent, und ba die erzielte Leiftung nur 75 mkg beträgt, fo ergiebt fich von der burch die aufgewendete Barme repräsentirten Arbeit nur eine nutbare Ausbeute von

$$\frac{75}{754} = 0.098 = \infty 10 \ \Re coc.$$

Diefer Neine Werth, ber unter ben bentbar gunfligsten Berhältniffen sich höchstens ergiebt, hat mehrfach zu absprechenden Urtheilen über ben ötonomischen Werth der Dampfmaschinen überhaupt veranlaßt, indem man diese geringe Ausbeute an Arbeit einer principiellen Unvollommenheit der Dampfmaschinen zugeschrieben hat. Es muß hierzu bemerkt werden, daß

zwar die Unvolltommenheit der Dampfmaschinen an sich einen beträchtlichen Berluft im Gefolge hat, bag aber, wie die mechanische Barmetheorie lehrt, bie gange in ber aufgewandten Barme enthaltene Arbeit überhaupt niemals gewonnen werben fann, welcher Art auch bie in Anwenbung gebrachten Dafchinen ober Arbeitsprocesse fein mögen. fcon in §. 227 angeführt, daß es hierzu erforberlich mare, ben vermittelnben Rörper bis auf die Temperatur des absoluten Rullpunktes abzukühlen, mas naturlich eine Unmöglichkeit ift. Es wurde ferner angeführt, bag unter fonft gleichen Umftanben eine um fo größere Ausbeute an Arbeit zu erreichen ift, je höher die Temperatur bes vermittelnden Rorpers gemählt werden Da nun aber auch in biefer Sinficht burch bie beschräntte Biberstandefähigfeit ber Mafchinenbaumaterialien gegen bobe Temperaturen eine bestimmte nicht febr hohe Grenze gestedt ift, so folgt baraus, baf bie überhaupt jemals aus ber Barme erzielbare Arbeit naturgemaß immer weit hinter jenem Betrage jurud bleiben muß, mit bem biefe Barme aquivalent ift.


Um über diese Berhaltniffe eine tlare Einsicht zu erhalten, und um zugleich zu erkennen, wo etwa noch ein Sewinn an Arbeit zu erhoffen ift, empfiehlt sich eine graphische Darstellung in ber schon in §. 227 angebeuteten Beise.

Es moge zu bem Enbe eine bestimmte Barmemenge, etwa ber Ginfachbeit halber gerade eine Barmeeinheit vorausgeset werden, bie, entsprechend einer Rohlenmenge, gleich circa 0,125 g in einer beliebigen Zeit in einer Dampf. teffelfeuerung gur Bermenbung tommen foll. Es fei ferner vorausgefest, daß die Temperatur ber Berbrennungeluft, fowie des Brennmaterials mit ber mittlern Temperatur ber Atmosphare von etwa 120 C. übereinftimme, fo bag die absolute Temperatur bes Brenustoffes und ber Luft zu 273 + 12 = 285° anzunehmen ift. Bei einer volltommenen Berbrennung, wie fic hier vorausgefest werben foll, barf man nach ben in S. 254 angeftellten Betrachtungen annehmen, daß durch die Berbrennung eine Temperaturerhöhung um etwa 15000 flattfindet, fo bag alfo bie Berbrennungegafe in ber Feuerung eine absolute Temperatur von 17850 annehmen. Es mogen nun die absoluten Temperaturen ale Ordinaten über der dem absoluten Rullpunkte entsprechenden Absciffenare OGo in Fig. 693 aufgetragen werden, fo bag alfo 3. B. OA = 2850 bie Temperatur ber Atmofphare und OC=17850 biejenige ber Berbrennungsgase bedeutet. Trägt man jest in ber Sohe OB == 15000, welche ber burch bie verwendete Barmeeinbeit bervor gebrachten Temperaturfteigerung entspricht, als Absciffe BF bie Strede

1 = 0,00067 auf, welche Größe in §. 226 als bas Barmegewicht bezeichnet wurde, fo stellt die Rechtedefläche OBFF' unter biefer Strede bis zur Are die Arbeit vor, die in der Wärmeeinheit enthalten ift. Beichnet

man durch F die gleichseitige Hyperbel  $F_1FF_2F_3$  zu ben Axen OC und  $OF_0$ , so erhält man nach dem Frühern in der Abscisse jedes Bunktes dieser Enrve das Wärmegewicht der aufgewendeten Wärmeeinheit für die durch die zugehörige Orbinate dargestellte absolute Temperatur, und das Product

Fig. 693.



aus diesen beiden Größen ist für jeden Bunkt der Hyperbel offenbar von derfelben Größe, nämlich gleich OBFF'. In den Berbrennungsproducten ist außer der durch die Berbrennung erzeugten Wärmeeinheit noch die bereits darin vorhanden gewesene Wärme enthalten, vermöge deren die anfängliche

Temperatur  $OA = BC = 285^{\circ}$  war. Sett man für diese Betrachtung voraus, daß die specifische Wärme der Berbrennungsproducte für alle Temperaturen denselben constanten Werth beibehalte, so entspricht der anfänglichen Wärmemenge der Berbrennungsproducte das Rechtect OAF''F' und man erhält in dem Rechtecte  $OCG_1F'$  das Maß für die gesammte Wärmemenge nach der Verbrennung, wenn man die Strecke  $CG_1 = BF$  macht. Die durch  $G_1$  gezeichnete gleichseitige Hyperbel  $G_1G$  stellt daher wiederum in der Abschieße jedes ihrer Punkte das Wärmegewicht der ganzen in den Gasen enthaltenen Wärmemenge vor, welches der Temperatur zukommt, die durch die Ordinate gemessen wird.

Nimmt man nun an, daß die Feuergase den Kessel mit einer Temperatur von 300°C. oder einer absoluten Temperatur von 573° verlassen, wie sie durch die Ordinate OE ausgedrickt sein soll, so ist die Wärmemenge, welche baburch nach dem Schornsteine entführt wird, durch das Rechted DGG'D' dargestellt, wenn man die Abscisse BF gleich DG anträgt. Die durch D gezeichnete gleichseitige Hyperbel gilt dann in derselben Weise für die übrige Wärmemenge, welche von den Feuergasen an den Ressel abgegeben worden ist.

Borausgeset, ber Dampf im Ressel habe eine Temperatur von  $160^{\circ}$  C. entsprechend einer Spannung von etwa 6 Atmosphären, es sei also seine absolute Temperatur  $273+160=433^{\circ}=OH$ , so erkennt man, daß die von der Dampstesselsung aus der Feuerung ausgenommene Wärme bei dem Uebergange an diesen Damps eine Bergrößerung ihres Wärmegewichtes erfährt, wie sie durch den Verlauf der Hyperbel zwischen D und  $D_1$  dargestellt wird. Man hat daher in dem Rechtede  $OHD_1L_0$  das Raß sür die an den Damps aus der Feuerung übergegangene Wärmemenge.

Geset nun, die Temperatur des Condensators sei gleich  $40^{\circ}$  C. oder absolut gleich  $313^{\circ} = OK$ , und es sinde die Umwandlung der Wärme in Arbeit nach einem Carnot'schen Kreisprocesse zwischen den beiden Temperaturen  $OH=433^{\circ}$  und  $OK=313^{\circ}$  statt, so daß hierbei teinerlei Berluste durch Uebergänge vorkommen sollen, so ist durch das Rechteck  $HD_1D_4K$  nach  $\S$ . 227 dieseinige Arbeit ausgedrückt, welche selbst unter diesen günstigen Berhältnissen überhaupt höchstens semals in Arbeit umgewandelt werden kann. Das Rechteck  $KD_4L_0O$  dagegen stellt die in Arbeit nicht verwandelbare Wärmemenge vor.

Man erhält eine beutliche Uebersicht aber bie einzelnen Effectverluste und über ben Berbleib ber Wärme, wenn man alle Wärmemengen auf die Temperatur ber Atmosphäre OA bezieht, indem man die Hopperbeln fämmtlich bis zum Durchschnitte mit der Horizontalen AG3 fortsett. Die auf dieser Linie erhaltenen Abscissen stellen bann die ben betreffenden Barmemengen

٠

für die Temperatur der Atmosphäre jugehörigen Barmegewichte vor und tonnen wegen ber gleichen Temperatur birect als bas Dak ber Barmemengen angeseben werben. Ru bem Ende sei auch noch burch ben Buntt Da bie Spherbel D. W gezeichnet, die berjenigen Wärmemenge zugehört, welche ber Dampf bei feinem Austritte aus bem Cplinber in ben Conbensator ent-Dan erfieht hieraus, bag bie aufgewendete Barme burch die Absciffe AF, porgeftellt ift, und baf bie Berbrennungsgafe eine Barme nach bem Schornfteine mitnehmen, welche burch D, G, gemeffen wird. lettern baben die Berbrennungsproducte ben Theil F. G. von vornberein beseffen, mabrend ber Antheil Da Fa ihnen in ber Feuerung mitgetheilt Diefer lette Theil stellt baber einen Berluft por, welcher um worden ift. fo geringer ausfällt, je niedriger die Temperatur ift, mit welcher die Gafe ben Reffel verlaffen, und je fleiner bas Barmegewicht DG = BF ber Berbrennungsgafe ift. In letterer Beziehung ergiebt fich baber ein Borgug ber Gasfeuerung, ba bei biefer bie Berbrennungsluft nicht im Ueberschuffe augeführt zu werben braucht und somit bas Bewicht der Berbrennungsgase fleiner ausfällt als bei ber Roftfeuerung. Ganglich zu vermeiden mare biefer Berluft nur bann, wenn entweder die Berbrennungsproducte innerhalb ber Reffelanlage bis auf bie Temperatur OA ber Atmosphäre abgefühlt werben tonnten, ober wenn diefe Producte felbft gur Birtung in dem Cylinder gebracht werben könnten, etwa wie es bei ben Gasmafchinen geschieht.

Der weitere aus ber Figur zu ersehende Berluft ist burch bas Rechted OAW Wo bargestellt, welches die in dem abgehenden Dampfe verbleibende Bärmemenge bedeutet. Hierin kann man brei Theile unterscheiden und zwar:

- 1. Die dem Rechtede  $LWW_0L_0$  ober dem Wärmegewichte LW entsprechende Wärmemenge, welche in der unvollständigen Expansion, b. h. darin ihren Grund hat, daß es auch bei den vollsommensten Condensatoren nie gelingen wird, den Dampf bis auf die Temperatur der Atmosphäre abzukühlen.
- 2. Die Bärmemenge  $NLL_0N_0$ , welche baburch ber nugbaren Berwandlung entzogen wird, daß die Wärme von der hohen Temperatur OC der Feuergase auf die geringere OH des Dampses herabsällt, wodurch wie durch jeden Wärmeübergang das Wärmegewicht der nicht umwandelbaren Wärme vergrößert wird, und zwar hier von dem Werthe  $CD_2$  auf denjenigen  $HD_1$ . Dieser Berlust würde nur dann zu umgehen sein, wenn man dem vermittelnden Körper eine Temperatur gleich derjenigen OC der Feuergase geben könnte. Daß dies schon durch die Natur der zu den Waschinentheilen zu verwendenden Waterialien ausgeschlossen ist, liegt auf der Hand. Je größer man die Temperatur des Dampses OH wählt, desto geringer fällt dieser Berlust aus; es ist aber klar, daß bei der Berwendung von gesättigtem Dampse eine wesentlich höhere Temperatur mit Rücksicht auf die bedeutenden

Spannungen nicht wohl angängig ift. Die Beigluftmaschinen gestatten in biefer Hinsicht eine beffere Ausbeutung ber Barme, ebenso wie bie Berwendung von überhipten Dampfen hohere Temperaturen ermöglicht.

3. Die durch das Rechted  $OANN_0$  dargestellte Wärmemenge ist sin uns niemals in Arbeit verwandelbar, da wir niemals im Stande sind, den vermittelnden Körper unter die Temperatur der Atmosphäre abzukühlen, wie bereits in §. 227 angesührt wurde. Man könnte diesen Berlust scheindar wohl dadurch vermindern, daß man das Wärmegewicht  $CD_2$  verkleinerte, b. h. dadurch, daß man in der Feuerung eine höhere Temperatur erzeugte, wie dies bei den Gasseuerungen auch in der That geschieht; aber der Gewinn wäre deswegen nur scheindar, weil dadurch der unter 2. gedachte Berlust durch den Uebergang um ebenso viel größer aussalken würde, als der durch das Rechted  $OANN_0$  dargestellte sich verringerte, so lange wenigstens, als die Temperatur OH des Dampses nicht ebensals größer gewählt werden kann. Sine Erhöhung der in der Feuerung erzeugten Temperatur CC hat, wie bemerkt, nur den Vortheil, daß dadurch das Wärmegewicht  $D_3F_3$  der Verbrennungsproducte und hiermit der durch die Fläche  $D_3F_3F_0D_0$  dargestellte Verlust steiner wird.

Aus ber Figur läßt sich bei genügend großem Maßstabe auch die Größe ber einzelnen Berluste mit hinreichender Genauigkeit entnehmen, indem hiersur nur die auf der Horizontalen AG3 gelegenen Abschnitte gemessen zu werden brauchen. Für die hier zu Grunde gelegten Temperaturen sindet man in dieser Weise für die einzelnen Berluste folgende Werthe in Procenten der ganzen in der angewandten Wärme theoretisch enthaltenen Arbeit. Es betträgt von dieser Arbeit annähernd:

Der Berluft  $D_3 F_3$  burch die Berbrennungsgase.... 19 Broc. Derjenige LW wegen unvollständiger Expansion ... 5 , Der aus dem Absall der Temperatur hervorgehende NL . 40  $\mathbb{Z}$  Der Berlust AN wegen der Temperatur der Atmosphäre 13  $\mathbb{Z}$ 

Diese Berluste zusammen betragen 77 Proc., so daß als nusbare Arbeit nur ber burch die Fläche  $WD_3\,D_0\,W_0$  dargestellte Betrag von circa 23 Proc. übrig bleibt.

Wenn zu Aufang dieser Betrachtung gezeigt wurde, daß die wirkliche Ausbeute selbst in unseren besten Maschinen wesentlich unter diesem höchstenst möglichen Betrage bleibt und noch nicht die Hälfte davon ausmacht, so liegt dies daran, daß im Borstehenden alle die sonst noch unvermeiblichen Berluste unberucksichtigt geblieben sind, welche z. B. aus einer unvolltommenen Berbrennung, aus der Absühlung des Kesselgemäuers und der Dampsteitung, sowie aus dem Wärmeaustausch zwischen dem Dampse und der Cylinderwandung solgen, von welchen der lettere namentlich sehr bedeutend anszu-

fallen pflegt. Auch ist zu bemerken, daß die oben gemachte Boraussetzung eines Carnot'schen Kreisprocesses bei den Dampfmaschinen deswegen nicht zutrifft, weil der zur Wirkung gekommene Dampf nicht wieder durch Compression auf die Temperatur des Kessels gebracht wird, sondern nach dem Condensator und in die Atmosphäre entweicht. In Folge davon muß stets eine entsprechende Menge Speisewasser dem Kessel zugeführt und in diesem von der geringern Temperatur desselben auf die höhere des Dampses erwärmt werden, mit welchem Borgange ebenfalls ein Wärmesabstieg und ein entsprechender Berlust an nupbarer Arbeit verbunden ist.

Das Diagramm läßt erkennen, wo überhaupt bei unseren Dampsmaschinen noch eine bessere Ausnutung der Wärme erwartet werden darf. Berlidssichtigt man, daß einzelne von den besprochenen Berlusten, wie die durch AN und NL gemessenen, überhaupt nicht vermieden werden können, wegen der Temperatur unserer Umgebung und wegen der beschränkten Widerstaubsfähigkeit unserer Maschinenbaumaterialien gegen hohe Temperaturen, so ersicheinen die heutigen Dampsmaschinen keineswegs so unvollommen, wie man sie mehrsach darzustellen versucht hat, indem man die wirklich von ihnen geleistet Arbeit mit der nach der Theorie in der Wärme enthaltenen verglich, ein Bergleich, bessen Unzulässigteit aus dem Borstehenden sich ergeben dürfte-

Die Literatur über Dampsmafdinen ift der Bichtigkeit des Gegenstandes entssprechend eine sehr ausgedehnte, zum Theil in besonderen Werten enthaltene, zum großen Theil in vielen Artikeln der bekannten technischen Zeitschriften niedergelegte. Gine vollständige Anführung der hierhin gehörigen Arbeiten ist hier nicht möglich, und es mögen nur die bekanntesten genannt werden. Aussührlichere Mittheilungen über die Literatur und Geschichte der Dampsmaschinen sinden sich u. A. in Rühlmann's Allgemeiner Maschinenlehre, Bb. I.

Die Geschichte der Dampsmaschinen wird behandelt von Stuart, A descriptive history of the steam engine, London 1824, von Severin, Geschichte der Dampsmaschinen, Berlin 1826, von Arago 1820. Ebenso findet fich in Shotl's Führer des Machdinisten, 7. Aufl., 1869, eine "Aurzgefaßte Geschichte

ber Dampfmafdinen" von Reuleaux.

Bon alteren, aber auch heute noch werthvollen Werken sind zu nennen: Tredgold, The steam engine, London 1828, wovon eine mit Zusägen versiehne französische lebersetzung von Mellet: "Traité des machines à vapeur", 1837, erschienen ist, sowie Faren, A treatise on the steam engine, Loudon 1827. Eine gedrängte Abhandlung über Dampsmaßchinen von nur historischem Interesse enthölt Barlow's Treatise on the Manusactures and Machinery of Great-Britain. Dem jetzigen Standpuntte entsprechender abgehandelt ist: A treatise on the steam engine by the Artizan-Club, edited by Bourne, 5. edit., London 1861, übersetzt und mit reichhaltigen Zusägen und Aupfertaseln versehen von Bataille u. Zullien unter dem Titel: "Traité des machines à vapeur", 1849. Dierher gehört auch das handbuch über den Bau, die Ausstellung und Behandlung der Dampsmaschinen, nach dem Französischen von Grouvelle, Zuunez und Zullien, übersetz von hartmann, Weimar 1848, sowie Bernoulli's handbuch der Dampsmaschinenbere, übersetz von

Bottcher, 1865. Zeichnungen von Dampfmaschinen find von Rottebohm, Berlin 1841, veröffentlicht, ebenso in der Sammlung von Zeichnungen für den Berein die "Hütte", in Wiebe's Stizzenheften, in Armengaud's Publication 2c., in Uhland's Maschinenconstructeur, sowie in den meisten technischen Zournalen. Auch kann erwähnt werden: Reech, Mémoire sur les machines à vapeur, Paris 1844, und Alban, Die Hochruckbampsmaschine, Rostock 1843, sowie Jul. Gaudry, Traité élément et prat. des machines à vapeur, Paris 1856. Zum praktischen Gebrauche zu empfehlen ist das viel verbreitete Wert von Scholl: "Der Führer des Maschinisten", Braunschweig.

Bon neueren Werten fiber Dampfmaschinen find außer dem v. Reiche'schen "Dampfmaschinenconstructeur" insbesondere die Berichte Rabinger's über die Dampfmaschinen der Ausstellungen zu Wien und Philadelphia, sowie desien Wert: "Dampfmaschinen mit hoher Kolbengeschwindigkeit", Wien 1870, zu nennen. Hierhin gehören ferner: "Die Schiebersteuerungen" von Zeuner, Leipzig 1866, sowie: "Die Dampfmaschinensteuerungen auf der Wiener Weltausstellung", 1873, von Miller-Weldior. Reben der mehrfach genannten Ausstellung", 1873, von Miller-Weldior. Reben der mehrfach genannten Ausgemeinen Maschinenkepte von Rühlmann sind ferner "Die Rotoren" von

Uhland, fowie beffen "Corligmafdinen" ju nennen.

In Betreff der Theorie der Dampfmaschinen ift junachft Pambour's Théorie des machines à vapeur, Paris 1844, deutsch von Crelle in dem Journal der Bautunst, Bd. 23, und der dritte Theil der Legons de mécanique pratique etc. par A. Morin, Paris 1846, anzusühren, in welchem letten auch Auszüge aus der interessanten Abhandlung von Thomas Bidsteed: "On the Cornish Engines etc." enthalten sind. Formeln, Tabellen und Regeln zur Berechnung der Dampsmaschinen enthalten Redtend ach er's Resultate über den Maschinenbau. Speciell über Wärme, Damps und Dampsmaschinen handels Grashos's Maschinenlehre. Anzusühren ist seren Rantine, Manual of the steam engine etc., London 1859. Das die Berechnung der Dampsmaschinen erleichternde Tabellenwert von Hrabat wurde schon oben erwähnt, ebenso wir die von Bölders unter dem Titel: Der Indicator, Berlin 1863, herausgegebene Schrift, in welcher auch eine Theorie der Dampsmaschinen enthalten ist.

## Fünfter Abichnitt.

## Heißluft= und Gasmaschinen.

Calorische Maschinen überhaupt. Unter calorifden Mafdinen §. 321. pflegt man im engern Sinne in ber Regel biejenigen Barmetraftmafchinen ju berfteben, in benen bie Spanntraft ber ermarmten atmofpharifchen Luft jur Arbeitsverrichtung benutt wird. Es mogen hier aber allgemeiner alle bie Rraftmafchinen bamit bezeichnet werben, welche burch bie Wirfung erwarmter Gafe bewegt werben, fo bag hierunter alfo außer ben eigentlichen Luftmafchinen, welche atmofphärische Luft ale vermittelnden Rorper verwenden, auch die Gasmafchinen verftanden find, in benen die aus ber Berbrennung von gasförmigen fluffigen ober festen Brennmaterialien ents ftehenden Berbrennungsproducte bie Stelle bes vermittelnden Rorpers übernehmen. Diefe Mafchinen haben erft in ben letten Jahrzehnten eine größere Bebeutung für die Technit und zwar insbesondere für die Rleininduftrie gewonnen, feitbem es gelungen ift, nach vielen miggludten Berfuchen folche Maschinen in einer bie Anforderungen ber Braxis befriedigenden Beife Man hat aber ichon vergleicheweise frube, nämlich ichon im Anfange unferes Jahrhunderts, Die Conftruction von Rraftmafchinen angeftrebt, in benen bie Spannfraft ber erwarmten atmofpharifchen Luft an bie Stelle bes Dampfes in ben Dampfmaschinen treten follte. Sierzu ift man vorzugeweife burch bie Betrachtung gelangt, bag in ben Dampfmafchinen jur Erzeugung bes Dampfes bie fehr bebeutenbe latente Barme aufzuwenden ift, die nachher großentheils mit bem entweichenden Dampfe oder dem Ruhlmaffer bes Condenfators preisgegeben werden muß. In ber Berwendung ber atmosphärischen Luft, welche une von ber Ratur von vornherein in gasförmigem Buftande geboten ift, glaubte man baher ein Mittel jur Bermeibung bes bedeutenben Barmeverluftes ju haben, ju welchem anfcheinend die große latente Barme bes Bafferbampfes Beranlaffung mar.

Die Ansicht, bag die große Barmemenge, welche man aufwenden muß, um junachst bas Baffer aus bem tropfbaren in ben gasförmigen Buftanb au verfeten, für bie Rusleiftung verloren gebe, ift burch bie mechanische Wärmetheorie wiberleat. Rach berfelben (f. &. 224) ift vielmehr die von einer bestimmten Barmemenge Q im gunftigsten Falle, b. b. burch einen Carnot'ichen Rreisproceg überhaupt erreichbare Rusleiftung burch

$$L = \frac{Q}{A} \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

ausgedrückt, wenn T1 und T2 die absoluten Temperaturen bedeuten, zwischen benen biefer Proceg verläuft, und es ift biefe Arbeit gang unabhangig von ber Ratur bes vermittelnben Rorvers. Diefe Mutleiftung muß baber unter fonft gleichen Umftanden, b. h. für biefelben Temperaturen T, und T, für jebe Barmeeinheit benfelben Betrag haben, ob man Luft ober Wafferdampf ober fonft einen beliebigen Körper als ben vermittelnden Es geht hieraus auch hervor, bag die feinerzeit in Borfclag gebrachten Metherbampfmaschinen bie erwartete bobere Leiftung nicht ergeben tonnten, welche man aus dem niedern Siedepuntte und ber geringern latenten Barme ber Aetherbampfe berleiten zu konnen glaubte. Aus ber Darftellung in §. 320 ift auch erfichtlich, bag bie gange, von ben Feuergasen an bas Baffer übertragene Barmemenge als biejenige Q in dem Rreisproceffe betrachtet werben muß, von welcher natürlich nur der über-

haupt verwandelbare Antheil  $Q \, rac{T_1 \, - \, T_2}{T_1}$  in Arbeit umgesetzt werden fann.

Es muß im geraden Gegenfate zu der erwähnten frühern Ansicht die große latente Barme bes Bafferdampfes als ein befonberer Bortheil für die Construction ber Dampfmaschinen angesehen werben, insofern es badurch ermöglicht wird, in einem verhältnigniäßig kleinen Raume eine beträchtliche Wärmemenge zur Berwendung zu bringen, b. h. alfo, die Dimenfionen ber Maschinen entsprechend flein zu halten. Demgemäß zeigen benn auch alle calorifchen Mafchinen bebeutend größere Cylinberburchmeffer, ale Dampfmaschinen von gleicher Stärke, und hiermit fteben sowohl bie größeren Unlagefosten als auch die vermehrten schäblichen Widerstände im Berbaltnik.

Wenn tropbem bie calorischen Dafchinen vom theoretischen Gefichtspuntte aus größere Leiftungen versprechen, fo ift ber Grund babon gemäß jener allgemeinen Leistungsformel barin zu suchen, daß ber Luft eine bobere Temperatur T1 ertheilt werben fann als bem Dampfe, indem ber lettere, wenigftene fo lange er fich im gefättigten Buftanbe befindet, mit gunehmender Temperatur so hohe Spannungen annimmt, daß die Festigkeit der verwendbaren Materialien nicht mehr ausreichend ift. Während 3. B. Bafferdampf schon bei 2000 C. eine Spannung von circa 15 Atmosphären hat, wie man sie wohl kaum jemals in einem Dampstessel zulassen wird, erreicht bie Spannung der gewöhnlichen atmosphärischen Luft von mittlerer Beschaffenbeit bei einer solchen Temperatur höchstens den Betrag von 1,75 Atmosphären. Man ist daher bei den Luftmaschinen in Betreff der anzuwendenden höchsten Temperatur nur durch die Haltbarkeit der Metalle bei höheren Temperaturen beschränkt, und verwendet dabei Temperaturen von 600 bis 800° C. nicht selten. Nimmt man nun etwa eine Erhizung der Luft nur die zu 300° C. an, so ließe sich bei einer adiabatischen Abkühlung die zu einer mittlern Temperatur der Atmosphäre von 12° C. nach der allgemeinen Formel

$$L = \frac{Q}{A} \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

eine theoretische Leistung gleich  $\frac{573-288}{573}=0,50$  ober 50 Proc. von ber in ber Wärme enthaltenen Arbeit erwarten. Dagegen berechnet sich diese Arbeit sur eine Dampsmaschine, die mit Dampf von  $180^{\circ}$  E. entsprechend einer Spannung von 10 Atmosphären arbeitet, nur zu  $\frac{453-288}{453}=0,36$ 

ober etwa zu 36 Proc. von der Arbeitsfähigkeit der angewandten Wärme. Diese Verhältnisse erklären es, warum man den calorischen Waschinen in der neuern Zeit ein so großes Interesse zugewendet hat, und daß in Folge dessen eine bedeutende Zahl der verschiedensten Constructionen solcher Waschinen bestannt geworden ist. Wenn trozdem die erzielten Erfolge weit hinter den Erwartungen zurückgeblieden sind, indem die wirklich erreichten Leistungen von den berechneten theoretisch möglichen wesentlich abwichen, so ist der Grund dassir hauptsächlich darin zu erkennen, daß es nicht möglich ist, die Luft von der hohen ihr mitgetheilten Temperatur  $T_1$  arbeitsverrichtend ohne Wärmeabfuhr auf die Temperatur  $T_2$  der Atmosphäre adzukühlen. Es entweicht vielmehr die gebrauchte Luft immer mit einer beträchtlich höhern Temperatur  $T_2$  und in Folge davon ist die erreichbare Arbeit

$$L=\frac{Q}{A}\,\frac{T_1\,-\,T_2}{T_1}$$

entsprechend kleiner. Ferner wurde schon bemerkt, daß für eine bestimmte Leistung die Dimensionen der calorischen Maschinen sehr große und daher auch die Nebenhindernisse sehr bedeutende sind. Hierzu gesellen sich die Uebelstände, die aus der anzuwendenden hohen Temperatur der Luft folgen, bei welcher die Schmierung der Kolben erschwert wird und das nahezu rothglühende Gußeisen der Cylinder eine gewisse Durchlässigseit für die Luft zeigt, in Folge deren ein Entweichen der letztern und damit ein erheblicher Berlust entsteht. Man denkt daher in neuerer Zeit kaum mehr daran, die calorischen Maschinen als Ersab der Dampsmaschinen bei der Erzeugung

beträchtlicher Betriebsfräfte anzusehen, sondern begnügt sich damit, dieselben als Hilsmittel der Kleinindustrie zu betrachten, der es darauf ankommt, geringere Betriebskräfte in einsacher Art zu beschaffen. In hinsicht der Einsachheit muß vorzugsweise der Wegfall des Danupskessels und der Rothewendigkeit einer steten Wartung besielben gegenüber den Danupsmaschinen ins Gewicht sallen. Bei den Gasmaschinen tritt hierzu noch der Bortheil, daß dieselben jederzeit in Betrieb gesetzt werden können, ohne eines vorherigen längern Anheizens zu bedürfen und in dem Zustande der Ruhe auch nicht zu den Bersusten Beranlassung geben, die bei Dampskesseln aus der Abkühlung entstehen.

Im Allgemeinen tommen bie calorischen Maschinen binfichtlich ihrer Birtungsweise barauf hinaus, daß eine gewiffe Menge Luft von bestimmter Spannung burch Erwärmung in eine höhere Spannung verfest wird, in Folge beren fie auf einen Rolben eine treibenbe Rraft in abnlicher Beife ausilben tann, wie bies in ben Dampfmafdinen feitens bes Dampfes ge-Wenn man hierbei ftete baffelbe Luftquantum in bem vollftandia abgeschloffenen Eplinder zur Bermendung bringt, fo nennt man bie Dafcbine eine gefchloffene jum Unterschiebe von ben fogenannten offenen, bei welchen nach jedem Rolbenlaufe bas gebrauchte Luftquantum aus bem Cplinder ausgestoken wird, um einer nen aus ber Atmofpbare angefaugten Luftmenge Raum ju geben. Es ergiebt fich leicht, bag bei ben geschloffenen Maschinen die Berwendung ein und berfelben Luft nur baburch gu ermoglichen ift, daß man biefelbe nach jebesmaliger Wirtung burch Abtublung in eine niebere Spannung verfett, vermöge beren fie bem Rudgange bes Rolbens einen Widerstand entgegenfest, ber tleiner ift als die beim Rolbenhingange burch bie marme Luft ausgeübte Birtung. Bei allen gefchloffenen Dafchinen ift baber außer ber Feuerung jum Erhigen ber Luft gleichzeitig eine Ruhlvorrichtung anzuordnen. Wenn auch bei den offenen calorischen Maschinen meistens Rublvorrichtungen angebracht werben, jo haben Dieselben in ber Regel nur ben 3med, einer übermäßigen Erwarmung bes Enlinders vorzubeugen, welche mancherlei Nachtheile für ben regelrechten Betrieb im Befolge haben müßte.

Man unterscheibet nach Delabar bei ben Beigluftmaschinen ferner usch solche mit offener und solche mit geschlossener Feuerung, je nachdem bie Berbrennungsproducte ber Feuerung frei in die Atmosphäre entlawer werben, ober in ben Cylinder gelangen, um baselbst als die eigentliche Betriebsluft zu wirten. Es ist beutlich, daß diese letztere Anordnung einer geschlossenen Feuerung nur möglich ist bei einer offenen Maschine, die nach jedem Kolbenlause mit neuen Gasen arbeitet, während bie offenen Feuerungen ebensowohl bei den offenen wie bei den geschlossenen

Maschinen Berwendung finden können. Hiernach tann man folgende Untersicheidung machen:

- 1. Offene Maschinen mit offener Feuerung, ale beren Bertreter bie Ericfson'iche Maschine anzusehen ift.
- 2. Gefchloffene Daschinen mit offener Feuerung. Hierzu gehört unter andern bie Daschine von Lehmann.
- 3. Maschinen mit geschloffener Feuerung, die ber Natur ber Sache nach nur als offene Maschinen ausgeführt werben können. hierhin find alle Gamaschinen zu rechnen.

Faft man ben Borgang in einer geschloffenen Mafchine ine Auge, wobei ein und biefelbe Luftmenge abwechselnd Barme aus ber Feuerung erhalt und baburch jur Ausbehnung und Arbeitsabgabe an ben Rolben genöthigt wird, und bann Barme an ben Rühler abgiebt, wenn ber Rolben bie Luft por fich berichiebt und baburch comprimirt, fo folgt, bag biefe Borgange mahrend eines gangen Rolbenfviels einem Rreisproceffe entfprechen, wie er in §. 221 befprochen worben ift. Es find baber bierbei die Bebingungen erfullt, unter benen man eine möglichft große Arbeit aus ber augeführten Barme erlangen tann, benn wenn auch felbstredend ein vollständig umtehrbarer Breisproceg niemals erzielt werden fann, fo ift boch barin ein namhafter Bortheil zu erkennen, bag es in den gefchloffenen Mafchinen nicht nöthig ift, ftete neue, ber Atmosphäre entnommene Luftmengen anzuwärmen, wie bies bei ben offenen Dafchinen ber Fall ift. letteren wurden in biefer Beziehung nur in dem Falle gleich vortheilhaft mit ben gefchloffenen Dafchinen arbeiten, wo es gelange, bie zur Birtung gebrachte Luft mahrend ihrer Arbeiteverrichtung bis auf die Temperatur ber Atmosphäre abzufühlen, aus welcher die neue Luftmenge entnommen werden Dies ift im Allgemeinen nicht möglich, die ausgestofene Luft hat vielmehr bei allen calorischen Maschinen eine nicht unbedeutend höhere Temperatur ale bie ber Atmosphäre.

Der hier gebachte Bortheil ber geschlossenen Maschinen ist aber meist verschwindend gegen den Nachtheil, welcher diesen Maschinen baraus erwächst, daß dieselben nur mit offenen Feuerungen versehen werden können. In Folge hiervon nämlich kann die aus dem Brennmateriale erzeugte Bärme an die Luft nur durch die Wandungen des die Luft umschließenden Gesäßes übertragen werden, in derselben Weise, wie es dei den Dampstesselseurungen geschieht. Hiermit sind natürlich eben solche Verluste wie dei den sehren verdunden, es wird sogar der durch den Schornstein veranlaßte Wärmeverlust hierbei größer aussallen mitsen, als bei den Dampstesseln, weil die Luft auf höhere Temperaturen gebracht wird, als der Dampf, und daher die abziehenden Verdreungsproducte auch mit höheren Temperaturen entweichen. Ueber den hierdurch veranlaßten Wärmeverlust können dieselben


Betrachtungen angestellt werben, wie in §. 320. Diefer Berluft burch ben Schornstein aber, ebenso wie die burch die Abfühlung bes Ofengemäuers entstebenden, werben vermieben, wenn bie Dafchine mit einer gefchloffenen Feuerung perfeben ift, beren Berbrennungsproducte, birect in den Enlinder tretend, ihre gange Barme babin mitbringen. Der hiermit verbundene Bortheil überwiegt ben oben gedachten, aus ber Unvollständigkeit bes Rreisprocesses ber offenen Maschinen entspringenden Nachtheil meisteus bedeutenb, fo bak man aus biefem Grunde von ben offenen Mafchinen, vorausgefest, baf fie mit einer geschloffenen Feuerung verfeben find, eine großere Leiftungsfähigfeit erwarten tann, ale von ben geschloffenen Dafchinen. rung bat bies auch bestätigt, indem man g. B. bei gewiffen Gasmafdinen bis ju 12 Broc, ber in ber Barme enthaltenen Arbeit gewonnen bat, mehr alfo, ale felbft bei ben volltommenften Dampfmafchinen. Freilich muß hierbei bemerkt merben, bag bas in ben Gasmafdinen gur Berbrennung fommende Bas ichon ju feiner Darftellung Barme erforbert und Roften verursacht bat, so daß der ökonomische Bortheil doch immer wesentlich auf Seite ber Dampfmafchinen liegt. Es moge nun junachft eine Befprechung ber vorzüglicheren, im Laufe ber Zeit befannt gewordenen Beifluft- und Gasmafchinen folgen.

§. 322. Ericsson's Maschinen. Die von Ericsson ausgeführten Ma-Schinen find offene Luftmaschinen mit offener Feuerung, und leiden baber an den im vorigen Baragraphen angegebenen Rachtheilen, jo baf biefelben beute nur noch ein historisches Interesse für fich in Anspruch nehmen und nicht mehr ausgeführt werben. Bei biefen Dafchinen ift außer bem eigentlichen Arbeitstolben, welcher bie Arbeit ber erhipten Luft aufzunehmen vorgefeben ift, noch ein zweiter fogenannter Speifekolben vorhanden, der bazu bient, als Bumpentolben zu wirten, und bei jedem Sube bas benothigte Luftquantum aus ber Atmofphare anzusaugen und nach bem Treibenlinder zu befordern. Auf Diesem Wege wird die Luft einer Erwarmung burch eine geeignete Feuerung ausgesett, fo bag fie in Folge ber baburch erlangten Preffung ben Treibtolben vor fich ber fchieben tann. Die auf diefe Beife zur Birtung getommene Luft wird beim Ruckgange bes Treibtolbens aus bem Treibenlinder entlaffen, und zwar wurde diefer Rud. gang bei ben erften Maschinen Ericffon's mit ftebenben Eplindern burch bas Eigengewicht bes Treibtolbens bewirft, mahrend bei ben fpateren borizontalen Maschinen der Rudgang bes Treibtolbens durch die Birtung bes auf der Rurbelwelle befindlichen Schwungrades veranlagt wurde. Maschinen waren baber einfachwirkenb.

Die Wirkungsweise einer solchen Maschine ift aus Fig. 694 erfichtlich, in welcher C ben Treibeylinder, A den Pumpenchlinder und F die Fenerung


zur Erwärmung ber Luft vorstellt. Beim Aufgange bes Speisekolbens K wird durch das Saugventil a atmosphärische Luft angezogen, welche bei dem demnächstigen Kolbenniedergange durch das Druckventil b hindurch nach dem Behälter B befördert wird, in welchem die Erhitzung der Luft durch das Feuer in F bewirkt wird. Der Treibenslinder C steht mit dem Luftbehälter

Fig. 694.



B durch das Rohr r in Berbindung, und zwar kann mit Gulfe des Steuershahnes S die Luft je nach Erforderniß aus B in den Cylinder geleitet werden, um den Kolben L jum Auffleigen zu bringen, oder es wird die gebrauchte

Ria. 695.



Luft burch e entlaffen, wenn ber Rolben L niebergeben foll.

Nach biesem Principe hatte Ericsson die erste seinerzeit viel besprochene Maschine in der durch die Stizze Fig. 695 versinnlichten Art ausgeführt. Hier ist der Treibtolben L mit dem Speisekolben K durch eine gemeinsame Kolbenstange G verdunden, und es ist der Feuerherd F direct unter dem Treibchlinder C angebracht. Das Gesäß B dient zur Aufnahme der durch den Kolben

K beschaften Luft. Anstatt mit Bentilen ist die Bumpe hier mit bem Dreiweghahn S versehen, welcher ber atmosphärischen Luft ben Gintritt in A beim Niedergange ber Kolben gestattet, und welcher beim Kolbenaufgange in die in der Figur gezeichnete Stellung gebracht wird, um die Luft nach B zu

leiten. Außer dem Hahn S für die Bumpe ist noch ein zweiter T zur Steuerung des Treibenlinders angebracht, welcher ebenso wie S von der Maschine aus seine regelrechte Bewegung erhält. Dieser Hahn gestattet für die in der Figur gezeichnete Stellung der Kolben den Uebertritt der Lust aus B nach dem Treibenlinder, während eine Orehung des Hahnes um 90° die Berzbindung des Treibenlinders C mit der Atmosphäre herstellt, wenn der Treibstollen unter dem Ginsusse Seigengewichtes niedergehen soll. Daß diese aufz und absteigende Bewegung des Kolbens durch die bekannten Hilfsemittel die Orehung einer Kurbelwelle veranlassen kann, ist selbstverständlich.


Bei R ist noch eine eigenthumliche Borrichtung angebracht, welche ben Zwed hat, den Barmeverluft möglichst zu vermindern, der mit dem Austritte ber immer noch ziemlich beißen Luft verbunden ift. Ru bem Ende ift ber Behälter R mit einer größern Angahl von Drabtgeflechten ober Sieben angefüllt, welche ber hindurchstreichenden Luft eine fehr große Dberfläche Man erfieht aus ber Figur, bag sowohl bie aus bem Treibcylinder C entweichende, wie auch die aus bem Behälter B neu hinzutretende Luft den Apparat R paffiren muß. In Folge hiervon wird die entweichende Luft ihre überschuffige Barme großentheils an die Metallbrahte abfeten. wodurch diese eine höhere Temperatur annehmen, die fie befähigt, die aufgenommene Warme nachher ber aus B hindurchtretenden Luft wieder aben-Diefe Ginrichtung, welche alfo ben Zwed hat, die gebachte Barme der abziehenden Luft wieder zu gewinnen, zu regeneriren, führt ben Namen bes Regenerators. Bei ben neueren Mafchinen bat man, pon wenigen Ausnahmen abgefeben, ben Regenerator nicht verwendet.

Die Wirkungsweise bieser Maschine ist etwa in solgender Art zu erklären. Bei jedem Aufgange der Kolben besördert der Speisekolben K vom Querschnitte F ein Volumen atmosphärischer Luft in den Behälter, welches unter Vernachlässigung der Berluste durch V=Fl ausgedrückt ist, wenn l den Hub der Kolben bedeutet. Ist  $t_0$  die Temperatur der Atmosphäre und  $t_1$  diejenige der aus dem Arbeitschlinder nach dem Regenerator entweichenden Luft, so hat man dem Treibchlinder einen Rauminhalt zu geben, der sich durch  $V_1=V\frac{273}{273+t_0}=V\frac{T_1}{T_0}$  ausdrückt, unter  $T_0$  und  $T_1$  die absolute

luten Temperaturen verstanden. Bezeichnet ferner  $p_1$  die Spannung der Luft unter dem Treibkolben vor dem Abschlusse der Eintrittsöffnung, und nimmt man an, daß die Temperatur während der Expansion durch die Wirtung der Feuerung auf constanter Höhe  $t_1$  erhalten bleibe, so findet man den vom Kolben vor der Absperrung durchlausenen Raum  $\varphi V_1$  unter Anwendung des Mariotte'schen Gesetzes zu

$$\varphi V_1 = V_1 \frac{p_0}{p_1} = V \frac{T_1}{T_0} \frac{p_0}{p_1}$$

wenn  $p_0$  die Spannung der Atmosphäre vorstellt. Sest man  $\frac{p_0}{p_1}=\frac{T_0}{T_1}$  voraus, so wird  $\varphi V_1=V$ , d. h. der vom Treibkolben dis zur Absperrung durchslausene Raum ist gerade gleich dem Inhalte V des Pumpenchlinders zu machen. Die Temperatur  $T_1$  würde sich zu  $T_1=\frac{p_1}{p_0}$   $T_0$  ergeben, z. B. sür  $\frac{p_1}{p_0}=2$  und  $T_0=273+12=285$  zu  $T_1=570^\circ$ , d. h. die Luft miliste von Fig. 696.



12º auf 297º C. erwärmt werben, wenn ihre Spannung unter bem Treibfolben 2 Atm. betragen sollte. Die von der Luft verrichtete Arbeit drudt
sich dann durch

$$L = V p_1 \ln \frac{p_1}{p_0}$$

aus.


Die später von Ericffon seinen Maschinen gegebene Ginrichtung ift aus ber Fig. 696 zu ersehen. Bei biesen Maschinen, welche eine Zeit lang mehrsach Anwendung in der Kleinindustrie fanden, ift ein gemeinschaftlicher Cylinder C für ben Treibkolben T und ben Speisekolben S angeordnet. Am

linten Ende biefes Cylinders ift ber Feuerherd H in bem gufeifernen Feuertopfe F enthalten, von welchem aus die Berbrennungsproducte in bas Abaugsrobr r und nach ber Effe gelangen, nachbem fie guvor ben Cylinder C am linken Ende umgogen haben, um ihre Barme möglichft vollftanbig abaugeben. Die Rolbenftange s bes Speifetolbens S geht in ber Enlinderare burch eine Stopfbuchfe bes Treibtolbens hindurch und fteht aukerhalb bes vorn offenen Cylinders burch einen Bebel A, mit ber Are a in Berbindung, welche eine ichwingende Bewegung von der Rurbelwelle vermittelft eines aubern Bebele A. empfangt, ber burch bie Stange p an die Rurbel K an-Der Arbeites oder Treibfolben T bagegen ift mit zwei geichloffen ift. Rolbenftangen zu beiben Seiten ber Mitte verfeben, welche mittelft zweier Bebel B, die Are b in Schwingung verfeten, fo dag burch ben gleichfalls auf biefer Are befestigten Bebel B2 und die Bugftange q die Rurbel ber Mafchinenwelle umgebreht wird. Da bie Mafchine ebenfalls nur einfach wirfend ift, indem der Rolben T nur bei feiner Bewegung nach außen burch die warme Luft getrieben wird, fo gefchieht bier die Rudfuhrung bes Treib tolbens burch bie lebenbige Rraft bes Schwungrades R. welches zu bem Zwede auch noch an einer Stelle mit einem Bleigewichte ausgerüftet ift. bas beim Anlaffen ber Dafchine zur Wirfung tommen foll, fo lange bas Schwungrab noch feine hinreichenbe Geschwindigfeit erlangt bat.

In Folge ber angegebenen Berbindung ber beiden Rolben mit ber Rurbel nehmen bie ersteren eine relative Berfchiebung gegen einander an, ber gufolge bie Entfernung berfelben von einander abmechselnd größer und fleiner aus-Bierburch wird junachst bie faugende Birtung bes Speifetolbens erreicht, indem eine Entfernung ber Rolben von einander eine Luftverbunnung in bem zwijden ihnen vorhandenen Raume bewirft. Da der Treibkolben T mit zwei sich nach innen öffnenden Bentilen o verfeben ift, fo tritt bei einer folchen Entfernung ber Rolben von einander atmosphärische Luft von außen in bas Innere bes Cylinders, indem die für gewöhnlich burch bas Gewicht a und eine Reber f verschloffen gehaltenen Bentile fich öffnen, fobalb bie Berbunnung im Innern eine genugenbe Groke erlangt bat. Wenn hierauf bie Rolben fich wieber nubern, fo wird bie angefaugte Luft burch ben Treibfolben in ben Raum O zwischen bem Speiletolben S und bem Feuertopfe F beforbert. Bu biefem Amede ift ber Speifetolben S ebenfalls mit einer Durchlagöffnung verfeben, bie fo lange geschloffen bleibt, ale biefer Rolben fich nach bem Feuertopfe bin bewert. bagegen bei ber entgegengefesten Bewegung fich öffnet, fo bag nun bie Luft aus bem Raume gwifden ben Rolben an ben Feuertopf treten tann, un bort erwärmt zu werben. Die Durchgangeöffnung im Speifetolben ift burch ben ringförmigen Zwischenraum zwischen bem Rolben S und ber innern Band bes Cylinders gebilbet, ju welchem 3mede ber Speifetolben etwas fleiner im Durchmeffer gehalten ift, als ber Cplinber. Rum Berichlug biefer Deffnung bient ein entsprechenber Ring n, welcher an ber Bewegung bes Rolbens S theilnehmend, gegen benfelben eine geringe axiale Berichiebung annehmen tann, wie fie jum Berfchließen und Deffnen bes ringförmigen 3mifchenraumes genugt. Bermöge biefer Anordnung wird ber Ring n in Folge ber Reibung an ber Enlinderwandung etwas gurudbleiben, sobald ber Speisetolben seine von innen nach außen gerichtete Bewegung beginnt. Bon biefem Augenblide an fteben bie Raume ju beiben Seiten bes Speifetolbens S in Berbindung, und bie grofere Spannung, welche ber Luft in Folge ber Erhitung mitgetheilt wird, wirft auf den Treibtolben, fo bag berfelbe bei feiner jest nach außen gerichteten Bewegung eine Arbeit auf Die Rurbelwelle Diefe Wirfung bauert mabrend einer halben Umbrehung übertragen fann. ber Rurbel, wonach bei ber Umtehr bes Treibtolbens bie Anfaugung einer ueuen Luftmenge, fowie bas befprochene Spiel fich wieberholt. Damit beim Rudgange bes Speifetolbeus die zwischen bemfelben und bem Reuertopfe befindliche, jur Birtung getommene Luft entweichen tann, ift bas Auslagventil e angeordnet, welches vermittelft bee Bebele e, und bes auf ber Rurbel= welle befindlichen Daumens eg jur richtigen Beit geöffnet wird, mabrend es für gewöhnlich burch eine Feber geschloffen gehalten wirb. Damit bie ent= weichende beiße Luft möglichst wenig Barme mit fich nehme, ift an bem Feuertopfe ein Blechenlinder f, befestigt, fo bag ein anderer an bem Speifetolben angebrachter Blecheplinder fa in ben Zwischenraum amifchen fi und Sierburch ift gemiffermagen die Wirtung eines ben Teuertopf eintritt. Regenerators erzielt, indem die Blechcylinder ber entweichenden Luft eine große Oberfläche behufe Abgabe ber überschüssigen Warme barbieten, welche anbererfeits wegen biefer großen Flache leicht wieder an bie neu angefaugte Luft abaegeben wird. Der Treibtolben ift in bem Enlinder mittelft einer Ledermanschette gebichtet, beren Dauer wefentlich bavon abhangig ift, baf fie einer farten Ermarmung nicht ausgesett werbe. Um baber bie Barme bes hintern Enlindertheiles möglichst von dem vordern Ende abzuhalten, ift ber Speifetolben mit fchlechten Barmeleitern w verfeben. Tros diefer Borficht, und trotbem die unabläffig burch bas offene Ende bes Enlinders angefaugte talte Luft eine gewiffe Rublung bewirten muß, zeigte fich bei bicfen Dafchis nen gerade die bedeutende Erwarmung aller Theile als ein großer Uebelftand, welcher nicht nur die gute Delung erschwerte, sondern auch die Ledermanichetten fcnell gerftorte. Der Schwungregulator Z bat ben 3med, einem ju fchnellen Gange ber Dafchine bei geringer geworbener Belaftung berfelben baburch vorzubeugen, bag bie ausschlagenden Rugeln ein fleines, auf bem Culinder angebrachtes Bentil öffnen, und hierburch ber Luft einen theilweisen birecten Musgang ins Freie ermöglichen.

§. 323. Theorie der Ericsson'schen Maschine. Obwohl die im vorhergehenden Baragraphen beschriebene Maschine eine Anwendung in der Praxis heute nicht mehr findet, empsiehlt es sich doch, die Berhältnisse berselben etwas näher ins Auge zu fassen.

Um junachst von der gegenseitigen Bewegung der Rolben zu einander eine beutliche Auschauung zu erhalten, ift in Fig. 697 ein Diagramm ge-



zeichnet, welches bie Bewegung ber Rolben veranschaulicht. Bu bem Enbe ift ber Rurbelfreis K in eine Angahl (in der Figur amolf) gleicher Theile getheilt, und aus ber Zeichnung bes in Rig. 696 bargeftellten Bewegungemechanismus find für biefe Rurbelftellungen bie Bege bes Speifetolbens fomobl wie bes Treibfolbens entnommen Diese Wege sind als Ordinaten fenfrecht über ber Are AB in benjenigen Bunkten aufgetragen, welche bie Brojectionen ber zugehörigen Rurbelftellungen porftellen, und bie fo erhaltenen Theilpunkte find für ieben Rolben burch eine fortlaufenbe Curve verbunben. 3a ber Figur gehört bie Linie s. - s., ber Bewegung bet Speifetolbens und t, .. t,, berjenigen bes Treibkolbens an Man erfennt aus bem Berlaufe biefer Curven, daß die beiden Rolben in einer zwischen

11 und 12 befindlichen Kurbelstellung einander am meisten genähert sub, in welcher der Speisekolben nahezu am Ende seines Weges sich befindet. während der Treibkolben etwa noch um  $^{1}/_{4}$  seines Weges von dem Ende bes Cylinders zurück steht. In der Kurbelstellung dei 12 etwa wird ein Eröffnen der Saugventike im Treibkolben stattsinden, worauf der Speisekolben auf dem Wege  $s_{1}$   $s_{2}$   $s_{3}$  dem Treibkolben bedeutend voraneilt, wie es zur Saugwirkung erfordert wird. In der Nähe der innersten Stellung verharrt der Speisekolben während eines längern Kurbelweges durch die

Stellungen  $s_3 \ldots s_6$ , wogegen der Treibkolben eine Bewegung annimmt, welche von derjenigen nur wenig verschieden ist, die dem Kreuzkopse einer gewöhnlichen Kurbel zukommt. (Bei einer directen Kurbelbewegung und unendlich langer Lenkerstange würde die Eurve t wie in Fig. 686 in eine gerade Linie übergehen.) Die parallel mit CD gemessenen Abstände zwischen den beiden Eurven geben direct auch die zugehörige Entsernung der Kolben an, so daß man aus dem Diagramme leicht die Kurbelstellung  $(s_3)$  bestimmen kann, in der die Bergrößerung des Abstandes und damit die saugende Wirkung aushört.

Um die Leistung der Luft zu bestimmen, kann man nach Zeuner etwa folgende Rechnung anstellen. Es bedeute F den Kolbenquerschnitt, t die Länge des ganzen Hubes für den Treibkolben und s diejenige des Speiseskoldens, ferner sei y der veränderliche Abstand der beiden Kolben für irgend eine Stellung, und es habe dieser Abstand im Ansange, d. h. wenn der Treibkolben am innern Ende seines Hubes steht, den Werth yo. In dieser Ansangsstellung sei das Lustvolumen zwischen dem Speisekolben und dem Feuertopfe gleich einem Cylinder von dem Querschnitte F und der Länge so. Der in irgend einem Augenblicke zwischen beiden Kolben vorherrschende Druck sei mit p und der atmosphärische Lustvuck mit po bezeichnet, die abssolute Temperatur soll zwischen den Kolben Tz und zwischen dem Feuertopfe und dem Speisekolben Tz sein. Denkt man sich jeht den Arbeitstolben unter der Einwirkung des Drucks p im Innern um eine sehr kleine Länge die verschoben, so ist die dabei von der Luft geleistete Arbeit durch

$$\partial L = Fp \partial l$$

ausgebrückt. Während dieser Bewegung ist ein gewisses Gewicht der im Innern des Chlinders vorhandenen Luft von der einen Seite des Speisekoldens auf die andere übergetreten, welches mit  $\partial G_1$  bezeichnet werden kann, wenn unter  $G_1$  überhaupt das Gewicht der Luft verstanden wird, die sich zwischen dem Fenertopse und dem Speisekolden befindet. Ebenso bedeute  $G_2$  das Gewicht der kalten, auf der andern Seite des Speisekoldens zwischen diesem und dem Treibkolden befindlichen Luft, so daß man für das ganze in dem Chlinder eingeschlossene Luftquantum G die Beziehung  $G = G_1 + G_2$  hat.

Nach §. 210 gilt für 1 kg atmosphärischer Luft vom Bolumen v, ber Spannung p und ber absoluten Temperatur T bie Gleichung vp=RT, worin R eine constante Größe, für atmosphärische Luft R=29,272 bes beutet. Nach dieser Gleichung hat das übergetretene Luftquantum vom Geswichte  $\partial G_1$  auf der einen Seite des Speisekolbens ein Bolumen

$$v_1 \cdot \partial G_1 = R \frac{T_1}{p} \partial G_1,$$

während das Bolumen derfelben Luft, wenn sie auf der entgegengesetzten Seite des Speisetolbens sich befindet, durch

$$v_2 \cdot \partial G_1 = R \frac{T_2}{p} \partial G_1$$

bestimmt ift. Der gedachte Uebertritt dieser Luft muß daher mit einer Beränderung des ganzen Chlindervolumens verbunden sein, welche gleich der Differenz

 $(v_1 - v_2) \partial G_1 = R \frac{T_1 - T_2}{p} \partial G_1$ 

ift, und da die Beränderung des Cylindervolumens in Folge der Bewegung des Treibkolbens F.01 beträgt, fo folgt die Gleichung:

$$F\partial l = R \frac{T_1 - T_2}{p} \partial G_1$$
 ober  $R(T_1 - T_2) \partial G_1 = Fp \partial l = \partial L$ .

Aus  $G = G_1 + G_2$  ergiebt sich

$$0 = \partial G_1 + \partial G_2$$
, also  $\partial G_1 = -\partial G_2$ ;

auch hat man

$$G_2 v_2 = Fy$$
 ober  $G_2 = F \frac{y}{v_2} = F \frac{py}{RT_2}$ ,

woraus burch Differentiiren

$$\partial G_2 = \frac{F}{R T_2} \partial (p y) = - \partial G_1$$

folgt. Diefer Werth liefert, in obigen Ausbruck für die elementare Arbeit der Luft  $\partial L$  eingefest:

$$\partial L = -F \frac{T_1 - T_2}{T_2} \partial (py).$$

Mus biefer Gleichung findet fich weiter durch Integration

$$L_1 = -F \frac{T_1 - T_2}{T_2} py + Const.$$

Für die innerste Stellung des Speisekolbens hat man  $m{y} = m{y_0}$  und die Pressung ist dabei gleich der atmosphärischen  $m{p_0}$ , so daß man hierfür

$$0 = -F \frac{T_1 - T_2}{T_2} p_0 y_0 + Const.$$

erhält, wodurch die conftante Größe bestimmt ift. Durch Subtraction erhalt man nämlich:

$$L_1 = F \frac{T_1 - T_2}{T_2} (p_0 y_0 - p y).$$

Um hierin die unbefannte Spannung p durch die Anfangespannung  $p_{\bullet}$  und die Rolbenwege zu bestimmen, dient die Bezichung:

$$G = G_1 + G_2 = \frac{Fs_0}{v_1} + \frac{Fy_0}{v_2} = F\frac{p_0}{R} \left(\frac{s_0}{T_1} + \frac{y_0}{T_2}\right)$$

für bie innerfte Stellung bes Speifefolbens, unb

$$G = G_1 + G_2 = F \frac{s_0 + x}{v_1} + F \frac{y}{v_2} = F \frac{p}{R} \left( \frac{s_0 + x}{T_1} + \frac{y}{T_2} \right)$$

für irgend eine Stellung, in welcher ber Speifekolben ben Beg x jurud= gelegt hat. Die Gleichsetzung bieser beiben Ausbrucke für G liefert:

$$p = p_0 \, \frac{s_0 \, T_2 \, + \, y_0 \, T_1}{(s_0 \, + \, x) \, T_2 \, + \, y \, T_1}$$

und baraus

$$p_0 y_0 - p y = p_0 T_2 \frac{y_0 (s_0 + x) - y s_0}{(s_0 + x) T_2 + y T_1};$$

fo bag hiermit bie von der Luft verrichtete Arbeit gu

$$L_{1} = Fp_{0} (T_{1} - T_{2}) \frac{y_{0} (s_{0} + x) - y s_{0}}{(s_{0} + x) T_{2} + y T_{1}}$$

folgt.

Bon biefer Arbeit ist natürlich bie zur Ueberwindung bes äußern Lufts brudes erforderliche in Abzug zu bringen mit

$$L_0 = F p_0 (x + y - y_0).$$

Für n Spiele der Maschine in der Minute ist das Gewicht der verbrauchten Luft pr. Secunde bei einem maximalen Kolbenabstande gleich  $y_1$ :

$$G = Q\gamma = F(y_1 - y_0) \frac{p_0}{RT_2} \frac{n}{60}$$

und baher die theoretische Leiftung ber Maschine pr. Secunde

$$L = \frac{n}{60} (L_1 - L_0)$$


$$= \left[ (T_1 - T_2) \frac{y_0 (s_0 + x) - y s_0}{(s_0 + x) T_2 + y T_1} - (x + y - y_0) \right] \frac{R T_2}{y_1 - y_0} G.$$

Geschlossene Heissluftmaschinen. Die großen Uebelstände ber §. 324. Ericffon'ichen offenen Maschinen sind hauptsächlich die Ursache gewesen, weshalb man sich vielsach mit ber Aussilhrung von geschlossenen Maschisnen bein befaßt hat, welche übrigens schon seit lange bekannt waren, denn schon im Jahre 1827 wurde eine geschlossene Maschine von den Gebr. Stirling ausgesührt, welche in Dundee einige Jahre in Betrieb war und eine Leistung von 21 Pferdekraft gehabt haben soll. Das Wesen der geschlossenen Massichen wurde bereits im §. 321 bahin augegeben, daß in denselben immer

baffelbe Luftquantum gur Bermenbung tommt, welches abwechselnb

erwärmt und wieder abgekühlt werden muß. Hierbei wird der erwärmten Luft Gelegenheit zur Ausdehnung und Acußerung ihrer Expansionsarbeit gegeben, während bei der darauf folgenden Compression durch die Abkühlung der Widerstand gegen den die Compression bewirkenden Kolben vermindert wird, so daß die geleistete Expansionsarbeit die zur Compression ersorberlick um den Betrag der Nugleistung übertrifft.

Man hat solche Maschinen, in benen die abwechselnde Erhitzung und Abkühlung der Luft in demselben Cylinder geschieht, in welchem der Treibsolden sich bewegt, und auch solche, bei benen ein besonderes Gesäß zur Erwärmung und Abkühlung verwendet wird. In neuerer Zeit sind endlich auch Roschinen mit zwei Cylindern, einem geheizten und einem gekühlten, bekann: geworden, die mit einander in Berbindung stehen, und in benen ein abwechselndes Uebertreten der Luft aus einem in den andern durch das Spiel ber in den Cylindern bewegten Kolben veranlaßt wird. Bei den Raschinen, welche die Erwärmung und Abkühlung in demselben Behälter vornehmen, sei es der Treibenlinder oder ein besonderes Gefäß, bedient man sich eines



fogenannten Berbrangere, b. i. eines Rolbens, welcher in bem betreffenden Befake beweglich ift, jeboch nicht bichtschließend, fondern welcher einen gemiffen Spielraum zwischen fich und ber Enlinder wandung beläft, burch welchen bie Luft von einer Seite bes Rolbens nach ber andern übertreten Der Chlinder wird dem entsprechend an bem einen Ende burch eine Feuerung erhitt, mab rend bas andere Ende einer ftetigen Rühlung burch eine Um: hillung mit Waffer unterwories wird.

hierher gehört bie Dafchin: von Laubereau, von welcher


in Fig. 698 eine Stizze gegeben ift. Der beiberfeits concav ansgehöhlte Berbränger S bewegt sich hier in bem verticalen Cylinder C mit Spieltaum an den Seiten auf und nieder. Der Cylinder C ist oberhalb mit doppelter Bandung versehen, so daß in dem Zwischenraume zwischen den Bandunger Kühlwasser circuliren kann, das von einer besondern Pumpe fortwährend hindurchgebrucht wird. Der untere Theil des Cylinders C dagegen nimme eine Feuerung F auf, deren aussteigende Gase den concaven Deckel D des

Feuertopfes und hierauf absteigend ben innern Mantel bes cylindrischen Ginfabes G beftreichen. Der Berbranger S ift jur beffern Barmeubertragung noch mit bem nach unten vorstebenben Blecheplinder E verfeben, welcher in ben ringformigen Zwischenraum amifchen C und G bineintritt. ift es erfichtlich, wie bei einer Erhebung bes Berbrangers bie über bemfelben befindliche Luft burch ben feitlichen Zwischenraum hindurch nach bem untern geheigten Theile bes Cylinders C gelangt, womit eine Erwärmung biefer Luft verbunden ift. Diefe Luft wirkt alsbann vermöge ihrer Expansivfraft treibend auf ben Rolben K ein, beffen Cylinder ununterbrochen mit bem Luftraume C in Berbindung fteht. In Folge hiervon wird die Rurbelwelle W umgebreht, bis im bochften Buntte berfelben bie weitere Bewegung wieder, wie bei allen einfachen Maschinen, burch die lebendige Rraft bee Schwungrades veranlagt werben muß. Beim Riedersteigen bes Treibtolbens hat derfelbe die unter ihm befindliche Luft wieder aus dem Treibenlinder L in ben Berbrangerchlinder C einzubruden. Da nun bierbei auch der Berbranger niedersteigt, so wird hierdurch die unterhalb befindliche Luft in den obern gefühlten Raum B treten, mas einer Abfühlung biefer Luft und fomit einer Spannungeverminderung entspricht. In Folge hiervon wird alfo eine Arbeit gewonnen, welche gleich bem Ueberschuffe ber mabrend ber Erpansion verrichteten über die mahrend ber Compression aufgezehrte ift. Die Bewegung bes Berbrangers S geschieht von ber Rurbelwelle aus burch eine befondere Rurbel ober bei einigen Ausführungen mit Bulfe bes aus §. 302 befannten Bogenbreiedes, meldes in ber Bewegung bes Berbrangers gewiffe Stillftanbepaufen ermöglicht. Gin großer Uebelftand biefer Dafchine besteht barin, bag ber Treibenlinder stetig mit bem beißen Theile bes Berbrangerenlinders in Berbindung fteht, in Folge wovon die Erhibung bes Treibeplinders und Rolbens bie ichon im vorigen Baragraphen angeführten Nachtheile berbeiführt. Es find auch biefe Maschinen nicht zu bauernber Bermendung gefommen.

Eine größere Berbreitung hat sich vornehmlich die heißluftmaschine von Lehmann verschafft, welche baber etwas eingehender besprochen werden soll. Diese Maschine arbeitet mit einem Chlinder, in welchem gleichzeitig der Treibkolben T, Fig. 699 (a. f. S), wie auch der Berdränger S beweglich sind. Der mit einer Lebermanschette gedichtete Treibkolben bewegt sich nur in dem vordern Stücke des vorn offenen Chlinders C und überträgt seine Bewegung nittelst zweier Schubstangen durch den Hebel A und die Schubstange z1 auf die Kurbel K1 der Belle W, so daß einer Umdrehung derselben ein hin= und hergang entspricht. Bon dieser Belle erhält der Berdränger S seine hin= und hergehende Bewegung mittelst einer andern Kurbel K2, deren Schubstange z2 den Hebel B1 B2 in schwingende Bewegung verset, mit welchem die durch eine Stopfbüchse im Treibtolben hindurchgehende Stange s

bes Berdrängers verbunden ist. Der letztere besteht hier aus einem längern, beiderseits durch Deckel geschlossenen Blecheplinder, welcher auch im Innern noch durch Zwischenböden versteift ist. Der Chlinder C nimmt am geschlossenen Ende den Feuertopf F auf, welcher ringsum von den von dem Roste aussteigenden Feuergasen bestrichen wird. Der aus der Fenerung G herausragende Theil des Chlinders dagegen ist mit einer Umhillung U verssehen, durch welche ununterbrochen kaltes Wasser behufs der Abkühlung dieses Chlindertheiles geleitet wird. Die Erweiterung des Chlinders dei  $C_1$  hat






ben Zweck, die Einbringung einer kleinen Walze zur Unterftützung bei Berdrängers S zu gestatten. Der Schwungkugelregulator R hat, wie bei Ericfson'schen Maschine, die Aufgabe, bei einem zu schnellen Ganzi ber Maschine ein kleines Ausgangsventil für die Luft zu öffnen.

Die Wirtungsweise ber Maschine ist nach bem Borangegangenen leid: ersichtlich, und es ergiebt sich, daß eine Bewegung des Berdrängers rat innen, d. h. in der Richtung nach dem Feuertopfe hin, eine Abtühlung der eingeschlossenen Luft und die entgegengesetzte Bewegunteine Erhitung zur Folge haben muß. Ein großer Borzug der Velmann'schen Maschine, der oben gedachten Laubereau'schen gegenübescheht darin, daß bei ihr der Treibkolben immer nur in dem gekühlten Ibbes Chlinders sich bewegt, und in Folge hiervon eine lange Dauer der Velmanschette erzielt wird. Diese Manschette ist nur einsach ausgeführt, waß sie nur das Entweichen der Luft aus dem Innern des Chlinders nur außen verhindert, während in dem Falle einer Berringerung des inner Drudes unter den der Atmosphäre das Eindringen neuer Luft von ansein

in ben Chlinder nicht ausgeschlossen ift. Gine solche Berkleinerung bes Drudes im Innern unter ben atmosphärischen tritt immer in Folge ber Undichtigkeiten ein, wenn nicht für einen Ersat ber entwichenen Luft gesorgt wird. Ein Entweichen findet erfahrungsmäßig hauptsächlich burch die Wandungen bes Feuertopfes statt, da das Gußeisen bei der Temperatur der dunkeln Rothgluth, die sich einstellt, immer mehr oder weniger durchlässig sur Luft ist. She die Wirkungsweise der Lehmann'schen Maschine näher besprochen wird, mögen noch einige andere, in neuerer Zeit ebenfalls in Ans



wendung gekommene Beißluftmaschinen angeführt werben.

Die geschloffene Beiß= luftmafchine von Sten= berg, welche fowohl liegend stehend ausgeführt wird, unterscheibet fich von ber le h m a n n'ichen außer burch bie geanberte Anordnung ber Welle hauptfachlich nur burch bie Bewegung bes Berbrangers, melcher hierbei in ber innerften Stellung mabrend furger Beit gang in Rube fommt. Bu biefem 3mede ift ber ben Berbranger bewegende Bebel mit einem curven= förmigen Schlite verfeben. in welchem bas mit bem


Berdränger verbundene Gleitlager sich verschieden kann. In Fig. 700 ist eine stehende Maschine von Stenberg angegeben. Fift der Feuertopf in dem Treibchlinder C, in welchem der Treibchlichen T und der Berdränger S sich bewegen. Der Antrieb des Berdränser

gers geht von bem Sebel B aus, beffen curvenförmiger Schlit bei b ben angeführten Zwed hat.

Die Maschine von Rennes zeigt wieder wie bie Laubereau'iche einen besondern Berdrängercylinder und einen oscillirenden Treibcylinder, ohne sonft etwas Bemerkenswerthes barzubieten.

Eigenthumlich bagegen ift die Beißluftmaschine von Riber\*), beren Ginzichtung burch Fig. 701 veranschaulicht wird. hier fehlt der Berbranger ganz, und die beabsichtigte Birkung wird burch die beiden Kolben T und P erzielt,





pon benen P in bem unterhalb burch die Keues rung F geheigten Cylinder C, fich bewegt, mährend der doppelmanbige Cylinder C burch bas in bem Zwifdenraume circulirende Baffer einer fteten Abfühlung unterworfen ift. Die Rolben find als hoble Blunger ausgeführt und ihre Stangen bangen mit zwei Rurbeln jufammen, von benen biejenige K, bee geheigten Cylinders ber Rurbel K für ben gefühlten um ca. 900 poraneilt. Die beiben Enlinder fteben burch ben Canal c in Berbindung, durch welchen bie Luft in Folge ber verschiedenen Rolben. bewegungen abwechselnd in bem einen ober anbern Sinne hindurchzieht. 3n diesem Canale ift durch bie Ginlage einer großen

Anzahl bunner eiferner Platten ein Regenerator hergestellt, bessen Birtungsweise nach bem oben Bemerkten klar ift. Bur bessern Barmeabgabe ift bie Wandung bes Heiztopfes  $F_1$  mit Rippen versehen und in den ringförmigen

<sup>\*)</sup> Siehe Dingler's Bol. Journ., Bb. 222, C. 409, und 3ifchr. b. Bereinsteutich. Ing., 1881.

Zwischenraum zwischen  $C_1$  und  $F_1$  der Einsate E gehängt, der die Luft zu inniger Berührung des Heizchlinders zwingt. Damit die Ledermanschette des geheizten Chlinders nicht durch übermäßige Erhitzung leide, ist dieser Chlinder bei  $c_1$  mit einem Ringcanal umgeben, durch welchen gleichfalls Kühlwasser geleitet wird.

Theorie der geschlossenen Heissluftmaschine. Um die Bir- §. 325. tungsweise der geschlossenen Beigluftmaschine zu untersuchen, möge die Theorie der Lehmann'schen Maschine in der von Slaby\*) angegebenen Art hier angeführt werden.

Es bedeute G das Gewicht der in der Maschine eingeschlossenen Luft, beren Bolumen mit v und deren Spannung mit p bezeichnet werde. Das constante Gewicht G setzt sich jederzeit aus zwei Theilen, nämlich demjenigen  $G_h$  der heißen und dem  $G_k$  der kalten Luft zusammen, welche beide Luftmengen die veränderlichen Rauminhalte  $v_h$  und beziehungsweise  $v_k$  haben mögen. Es sei ferner  $T_1$  die absolute Temperatur der heißen und  $T_2$  diejenige der kalten Luft. Man hat dann nach (15) §. 210 in irgend einem Augenblicke

$$G_k = \frac{v_k p}{R T_1}$$
 und  $G_k = \frac{v_k p}{R T_2}$ ,

woraus

$$G = G_h + G_k = \frac{p}{R} \left( \frac{v_h}{T_1} + \frac{v_k}{T_2} \right)$$

folgt. Als die Fundamentalgleichung der geschlossenen Luftmaschinen erhält man daher

$$\left(\frac{v_h}{T_1} + \frac{v_k}{T_2}\right)p = Const.$$

oder, wenn man das Berhältniß  $rac{T_1}{T_2} = tang$  lpha fett,

$$(v_h \cot g \alpha + v_k) p = Const.$$

Den Wintel  $\alpha$ , bessen trigonometrische Tangente gleich dem Berhältnisse ber absoluten Temperaturen  $\frac{T_1}{T_2}$  ist, nennt Slaby ben Temperaturs wintel; dieses Berhältniß spielt, wie aus dem Nachfolgenden sich ergeben wird, in der Theorie der geschlossenen Luftmaschinen eine wichtige Rolle.

Man kann zunächst die obige Hauptgleichung auch xp=Const. schreiben, worin  $x=v_h$   $cotg\ \alpha+v_k$  zu benken ist, und dann stellt diese Gleichung eine gleichseitige Hyperbel vor, deren Abscissen durch  $x=v_h$   $cotg\ \alpha+v_k$ 

<sup>\*)</sup> Berhandlungen bes Ber. 3. Bef. b. Gewerbefl., 1878.

und beren Ordinaten burch p ausgebrückt werben. Diese lettere Beziehung macht es leicht, die Wirtung der Lust durch eine graphische Darstellung sestzustellen, denn da eine gleichseitige Hyperbel bestimmt ist, sobald die Coordinaten von einem ihrer Punkte bekannt sind, so kann man in dem vorliegenden Falle die Spannung p für jede Stellung der Maschine, d. h. sür je zwei zugehörige Werthe von  $v_{\rm A}$  und  $v_{\rm A}$  ermitteln, sobald man die Spannung  $p_1$  nur für eine Stellung und außerdem den Temperaturwinkel kenut. In welcher Weise der letztere gefunden werden kann, wird sich wie solgt ergeben.

Denft man fich im Folgenden immer bie betreffenden Bolumen ber beigen und talten Luft burch Enlinder dargestellt vom Querschnitte F bes Treibtolbens, fo geben die entsprechenden Langen biefer Cplinder bas Dak für Aus ber Zeichnung bes Bewegungsmechanismns ift es biefe Bolumina. immer leicht, für jede Stellung ber Treibfurbel bie Berfchiebung bes Rolbens und des Berdrängers zu bestimmen, und hierdurch die Inhalte der beifen und kalten Luft für jede Rurbelstellung zu ermitteln, etwa in der Beise, wie es gelegentlich ber Zweichlindermaschinen in §. 315 gezeigt wurde, und hier nicht wieberholt werben foll. Man fann fich hierbei ben Berdranger ebenfalls als einen Rolben porftellen, welcher in ber Mitte feiner Lange I ober beffer an einer folden Stelle angebracht ift, bag burch ihn die in bem Spalte awischen Chlinder und Berdranger befindliche Luft in bemselben Berhaltniffe in zwei Theile getheilt wird, in welchem die Beigflache zur Rühlflache fteht. Man hat alsbann ben einen biefer Theile ber heißen und ben andern ber warmen Luft hinzugefügt zu benken. Ift etwa F, ber Querfcnitt bes Berdrängers, beffen Länge l ift, und bedeutet F ben Querschnitt bes Cplinbere, fo ift, wenn H die Beigfläche und K die Ruhlfläche bedeutet, bem heißen Luftraume ber Antheil bes Spaltes im Betrage  $(F-F_1)$  l  $\frac{H}{H+K}$ ,


Es stelle nun in Fig. 702 die Abscisse OA das ganze Lustvolumen  $\mathfrak r$  in seinem kleinsten Betrage vor, also wenn der Treibkolben ganz in den Cylinder hineingeschoben ist, und ebenso bedeute OB dieses Bolumen str die größte Ausdehnung in der äußersten Kolbenstellung, so daß AB=2r den Kolbenhub oder die doppelte Kurbellänge bedeutet. Sieht man sür diese Untersuchung von dem Einstusse der beschränkten Länge der Lenkerstange ab, so hat man nur über  $k_1k_7=AB$  als Durchmesser den Kurbeltreis zu zeichnen, und erhält für jede Kurbelstellung wie k' in der Projection  $k_0$  der Kurbelwarze auf die Are die zugehörige Stellung des Treibtolbens und in dem Abstande von O das Maß für das Lustvolumen v.

und ber talten Luft ber Betrag  $(F-F_1)$   $l \frac{K}{H+K}$  zuzutheilen.

Der Umfang bes Kurbelfreises werbe nun in eine nicht zu geringe Angahl

gleicher Theile (in ber Fig. 12) getheilt, welche mit  $k_1, k_2 \ldots k_{12}$  bezeichnet sind, und man ermittele für alle diese Kurbelstellungen die Stelzlung bes Berdrängers, wodurch auch für jede Stellung das zugehörige Bolumen  $v_h$  der heißen und dasjenige  $v_k$  der kalten Luft bestimmt ist. Trägt man dann die kalten Lufträume  $v_k$  von O aus als Abscissen und senkrecht dazu die zugehörigen heißen Luftvolumina  $v_h$  als Ordinaten auf, so erhält man in der Berbindung der so gefundenen Punkte eine Eurve R, welche sür den Fall einer unendlich langen Lenkerstange eine Elüpse wird, wie man unschwer nachweisen kann. Diese Eurve, welche Slaby als die Eurve der relativen Bolumina bezeichnet,





giebt ein bequemes Mittel an bie Hand, für jede Stellung der Kurbel den Werth von  $v_h$  cotg  $\alpha + v_k$  zu bestimmen, sobald man das Berbältniß  $\frac{T_1}{T_2} = tang\,\alpha$  tennt. Denkt man sich nämlich von irgend einem Bunkte  $r_1$  dieser Eurve eine gerade Linie  $r_1a$  unter einem Winkel  $Oar_1 = \alpha$  gegen die Axe gezogen, so hat man in  $Oa = r_1 r_0 \cot \alpha + Or_0$  die betreffende Größe  $v_h$  cotg  $\alpha + v_k$  gesunden. Denkt man sich in dem so ershaltenen Bunkte a als Ordinate die zugehörige Spannung p = ab aufgetragen, so muß der Punkt b in der durch die Grundgleichung dargestellten gleichseitigen Hyperbel zelegen sein. Um nun diese Hyperbel zu verzeichnen, benutzt Slaby ein Indicatordiagramm der betreffenden Waschine, welches

in der Figur mit J bezeichnet worden ist. Aus diesem Diagramme ist die Spannung der Luft in der innern Todtstellung  $Ck_1$  der Kurdel zu  $p_1=Ai$  zu entnehmen, und wenn man durch i eine Horizontale legt, so sindet man in dem Schnittpunkte i' diesenige Stellung, str welche die Spannung denselben Werth  $p_1$  hat. Diese beiden Angaben genügen dann zur Bestimmung der fraglichen Hyperbel. Sucht man nämlich zu der Kolbenstellung i' die zugehörige Stellung k' der Kurdelwarze, so sindet man daraus den entsprechenden Punkt in der Eurve der relativen Bokumina, wenn man k' auf AB projecirt, und von der Projection  $k_0$  eine Gerade  $k_0$  r' unter 45° gegen OB zieht. Der Durchschnitt r' dieser Geraden mit der Eurve R entspricht dann der Kurdelstellung in k', wie aus der ganzen Construction sich ergied. Schenso entspricht dem todten Punkte  $k_1$  der Kurdel der Punkt  $r_1$  in der Eurve der relativen Bolumina. Bezeichnet man die Bolumina str diese beiden Stellungen mit  $v_{h_1}$  und  $v_{k_1}$  beziehungsweise mit  $v_h'$  und  $v_k'$ , so hat man, da stir beide p denselben Werth hat, aus der odigen Gleichung:

$$Or_0 + r_1r_0 \cot \alpha = Or'' + r'r'' \cot \alpha$$

und hieraus folgt:

$$r_0 r'' = r' r''' \cot \alpha$$

b. h. die Berbindungslinie der beiden Punkte r' und  $r_1$  bildet mit der Are den Winkel  $\alpha$ , für welchen die Beziehung  $tang \alpha = \frac{T_1}{T_2}$  gilt. Zur Bestimmung dieses Temperaturverhältnisses  $\frac{T_1}{T_2}$  ist es also nur nöthig, zwei Stellungen der Maschine zu kennen, in denen die Spannung der Lust denselben Werth annimmt. Man hätte natürlich in Ermangelung eines Indicatordiagramms das Verhältniß  $\frac{T_1}{T_2}$  der Temperaturen auch mit Rücksicht auf die Erfahrung von vornherein annehmen können, in welchem Falle man den Punkt r' dadurch gefunden haben würde, daß man von dem der Todisage entsprechenden Punkte  $r_1$  eine Gerade unter dem Winkel  $\alpha$  gegen OA gezogen hätte, dessen trigonometrische Tangente gleich  $\frac{T_1}{T_2}$  ist.

Hat man in der angegebenen Beise den Binkel  $\alpha$  bestimmt, so trägt man in dem gesundenen Bunkte a die Ordinate ab gleich der Spannung  $p_1$  in A auf, und zeichnet durch den so erhaltenen Punkt b die gleichseinige Hyperbel, deren Axen in OD und OB hineinsallen. Diese Hyperbel giebt dann nach dem Borangegangenen das Mittel, für jede beliebige Stellung der Kurbel, z. B. für die in  $k_2$ , die Spannung zu bestimmen. Zu dem Ende sucht man zunächst den zu  $k_2$  im Kurbelkreise gehörigen Punkt  $r_2$  in der Eurve der relativen Bolumina auf, zieht von  $r_2$  aus eine Barallele mit  $r'r_1$ 

unter dem Winkel  $\alpha$  gegen die Axe und findet senkrecht über dem Durchschnitte  $a_2$  derselben mit der Axe in der Hyperbel denjenigen Punkt  $b_2$ , dessen Ordinate  $a_2b_2$  die gesuchte Spannung in der Kolbenstellung  $k_2$  vorstellt. Führt man diese Construction für hinreichend viele Punkte aus, so läßt sich das Indicatordiagramm theoretisch ermitteln. Die in solcher Art von Slaby gesundenen Diagramme zeigten eine schöne Uebereinstimmung mit den durch Indicatormessungen direct bestimmten. Das Berhältnis der Temperaturen fand sich bei regelrechtem Betriebe sür Lehmann'sche Maschinen zu etwa 2,25 und man wird diesen Werth bei der Beurtheilung einer neu zu entwersenden Maschine daher zu Grunde segen dürsen. Nimmt man etwa eine Temperatur der kalten Lust von  $100^{\circ}$  C. oder  $T_2 = 373^{\circ}$  an, so ergiebt sich mit diesem Berhältnisse diejenige der heißen Lust zu  $T_1 = 2,25.373 = 839^{\circ}$  oder  $566^{\circ}$  C.

Die durch den Flächeninhalt f des Diagramms J dargestellte Arbeit ist als indicirte Leistung für jede Aurbelumdrehung anzusehen, so daß bei n Umdrehungen in der Minute die indicirte Leistung wie bei Dampsmaschinen (f. §. 317) durch  $nL_i=nFf\mu\lambda$  mkg ausgedrückt wird. Ebenso erhält man den mittlern Druck aus dem Indicatordiagramme zu  $p_m=\frac{f\mu\lambda}{2\,r}$ , unter  $2\,r$  den Hub des Treibkolbens verstanden. Bei den Bersuchen von Slaby und Brauer ergab sich hiersür im Durchschnitte etwa ein Werth von  $p_m=0.5~\mathrm{kg}$ .

Die indicirte Arbeit entspricht ber Wärmemenge  $Q=AL_i$  und da zu dieser Arbeit diesenige Wärmemenge aufgewendet werden muß, die zur Erwärmung des nach Abzug der schädlichen Räume verbleibenden wirkenden Luft quantums  $G_w$  von der Temperatur  $T_2$  auf diesenige  $T_1$  erfordert wird, so ergiebt sich die an das Kühlwasser abgegebene Wärme durch  $Q_2=G_wc_p\ (T_1-T_2)-AL_i$ . In Wirklichkeit wird die Erwärmung des Kühlwassers geringer aussallen, als dieser Wärmemenge entspricht, weil hier die Berluste durch Abkühlung und Strahlung nicht berücksichtigt worden sind. Die Bersuche haben dies auch gezeigt. Die hauptsächlichsten Resultate der oben angegebenen Bersuche sind in der folgenden Zusammenstellung angegeben, im Uedrigen muß auf die Quelle\*) verwiesen werden.

<sup>\*)</sup> Berfuche über Leiftung und Brennmaterial-Berbrauch von Kleinmotoren ausgeführt von G. Brauer u. Dr. A. Glaby

M2 a fobine	Rolben- durch- meffer m	Kolben- hub m	Um- brehung pro Minute	Rusbare Rittel- fran- nung kg pro qem	Indicirte Leiftung Pferde- traft	l "	Wir. fungs. grad	Steintoble pro Bferdefraft und Stunde	pte
Lehmann	0,372	0,175	105	0,516	2,36	1,31	0,55	4,5	163,4
,	0,525	0,220	89	0,557	5,42	2,30	0,42	4,3	357,6
,,	0,680	0,260	85	0,649	11,99	5,47	0,46	4	180,5
Stenberg	0,350	0,200	83	0,586	2,17	1,26	0,58	5,3	-
Rennes	0,261	0,297	97	0,284	1,00	0,58	0,58	7,3	-
Brown	0,406	0,415	<b>7</b> 8	_	2,89	2,17	0,75	4,43	-


§. **236**. Aeltere Gaskraftmaschinen. Bur Erzeugung geringerer Betriebe frafte insbesondere für die Zwede ber Rleininduftrie, sowie in Fallen, wo die Aufstellung eines Dampflessels nicht möglich ober rathlich erscheint, bat man in ber neuern Beit vielfach Basmafchinen ausgeführt, b. b. folde Kraftmaschinen, in benen die zur Kraftgewinnung erforberliche Bärme durch bie Berbrennung von Gas und zwar in ber Regel von Leucht gas erzengt wird. In allen biefen Mafchinen, welche neuerbings in groker Anghl ausgeführt werben, bienen bie aus ber Berbrennung bes Safes bervorgebenden Berbrennungsproducte als bas jur Berfchiebung bes Rolbens bienende Mittel, fo bag alle biefe Dafchinen ale offene Beigluftmafchinen mit gefchloffener Feuerung anzuseben find, wie icon fruber bemertt Die ersten Maschinen biefer Art waren in abnlicher Beife wir die doppeltwirkenden Dampfmaschinen gebaut, indem ein in einem Cylinder beweglicher Rolben baburch bin- und berbewegt murbe, bag man abwechfelnd au beiben Seiten beffelben ein gubor in ben Chlinder eingeführtes Gemenge von Leuchtgas und atmosphärischer Luft entzundete. In Folge ber boben Temperatur ber Berbrennungsproducte haben biefelben eine bebentenbe Spannung, vermöge beren fie treibend auf die Flache bes Rolbens wirlen, auf beffen entgegengesetter Seite die von der vorherigen Berbrennung porbandenen Gafe in die Atmosphäre entlaffen werben. Es war nicht zu ber meiden, bag ber Cylinder, Rolben und alle bamit in birecter Berbindung ftehenden Theile in Folge der wiederholten Berbrennungen bobe Temperaturm annahmen, ju beren Beseitigung bie angewendeten und vorgeschlagenen Mittel meift nicht genligten. Bum 3wede ber Abfühlung wandte man querft eine Umbullung bes Treibenlinders mit ftetig circulirenbem Baffer an, boch war hierfür eine bebeutende Menge Kühlwasser nöthig, wie sie meist nicht ohne Schwierigkeiten zu beschaffen war. Auch war hiermit natürlich ein großer Berlust an Bärme verbunden, so daß der Auswand an Brennmaterial bei diesen älteren Gasmaschinen sehr bedeutend aussiel. Auch das Einsprigen von Wasser in den Treibehlinder, durch welches man außer der Kühlung gleichzeitig eine bessere Ausnutzung der Bärme anstrebte, hat die gedachten Mängel nicht beseitigen können. Die Bewegung dieser Maschinen war allerdings eine geräuschlose, wenn man genügend schwere Schwungsmassen anordnete, um die Explosiowirkungen bei den Berbrennungen auszunehmen. Die hier gedachte Sinrichtung zeigten die Maschinen von Lenoir und die von Hugon.

Wefentlich abweichend hiervon war bie atmosphärische Gastraftmaschine von Otto und Langen, wie fie feit ber Barifer Ausstellung im Jahre 1867 von ben Erfindern in vielen Taufenden von Eremplaren ausgeführt worden ift, bis auch diefe Maschine von neueren Conftructionen überholt wurde, ale beren Sauptvertreter ber neue Otto'iche Motor angesehen werben muß. Die atmofphärifche Gastraftmafchine unterfcheibet fich junachft principiell baburch von ben fruberen Lenoir'fchen, bag bei ihr die Explofionewirtung bee Gafes nicht birect auf bie Triebwelle übertragen wirb. fondern bagu bient, einen frei im Enlinder beweglichen Flugtolben emporzuschleubern und baburch unterhalb besselben einen luftverbünnten Raum zu fchaffen, in Folge beffen bann bie auf bie obere Seite bes Rolbens wirkende Atmofphare biefen Rolben mit einer von bem Grabe ber Berbunnung abhängigen Rraft nieberbrudt und hierbei ben Umtrieb einer Schwungrab-Diefe Mafchinen zeigten eine nur geringe Erhitzung, welle veranlakt. welche burch einfache Mittel genugenb herabgezogen werben tonnte, und bei ihnen war das erforberliche Brennmaterial auf 1/2 bis 1/4 bes von ben fruberen Mafchinen verbrauchten verringert worben. In Folge beffen wurden, wie bemerkt, biefe Mafchinen vielfach angewendet, trop bes fehr geraufchvollen Banges, an bem fie litten. Diefer lettere Uebelftanb murbe awar burch bie verbefferte Conftruction von Gilles beseitigt, jedoch gu einer Beit, wo die neue Construction von Otto befannt murbe, die wiederum die frühere birecte Birtung benutte, und burch welche alle früheren Spfteme beinahe vollständig beseitigt worben find. Die Daschinen von Lenoir und von Sugon, sowie die atmosphärische Maschine haben biernach nur noch ein historisches Interesse, und sollen bemnach auch nur turz besprochen werben.

Bon der Lenoir'schen Maschine, welche im Allgemeinen in ihrer Bauart mit einer liegenden Dampsmaschine viel Aehnlichkeit hat, zeigt Fig. 703 (a. f. S.) den Treibcylinder A, in welchem der Kolben B hins und herbewegt wird. Der Cylinder ist an jeder Seite mit einem vollständigen Canalysteme wie ein

Dampfenlinder verfehen, und es befindet fich auch an jeder Seite ein Schieber, ber burch ein Excenter von der Rurbelwelle in befannter Art feine Bewegung Der Schieber E, bient nur gur Abführung ber verbrannten und jur Wirtung gebrachten Bafe, welche in der aus der Figur erfichtlichen Beife durch den im Schieber befindlichen Canal nach dem Austrittecanale G, und in die Atmolphare entweichen konnen. Der Schieber E bagegen bat ben Zwed', für jeden Rolbenlauf eine bestimmte Menge Leuchtgas, fowie atmofphärische Luft in ben Chlinder einzuführen. Das Leuchtgas tritt and ben Röhren F und F, bingu und gelangt burch ben im Schieber enthaltenen Canal in ben Enlinder, mabrend aus bem mittlern Canale G atmofpbarifche





Luft angesaugt wirb, sobald ber Rolben B burch bie Wirtung. bes Schwung. rades fich liber ben tobten Buntt hinweg bewegt. Die Ginrichtung und Bewegung bee Schiebere ift fo getroffen, daß bei einer bestimmten Rolbenftellung ber Gintrittecanal G abgeschloffen und baburch bie Menge ber angefaugten Luft bestimmt ift; die Menge bes Leuchtgafes lagt fich burch Babne in ben Ruführungeröhren reguliren. Das Berhaltnif amifchen Luft und Bas mahlte man bei biesen Dafchinen etwa zwischen 9:1 und 12:1.

Die Entzlindung bes Gasgemenges gefchah bei biefen Dafdinen burch elettrifche Funten, welche an ben Bolbrähten z und y überfprangen, fobalb in der betreffenden Leitung, deren Drafte in f und f' gezeichnet find, ein Contact hergestellt ober unterbrochen wurde. Das lettere gefchab von bem


Kreuzkopfe der Maschine in dem Augenblide, in welchem nach geschehener Füllung der Canal G vom Cylinder abgesperrt war. Der den Cylinder umgebende Hohlraum H war stetig vom Kühlwasser durchflossen.

Die Hugon'iche Maichine unterscheibet sich hierdurch hauptsächlich durch bie geanberte Entzundung, welche hier durch zwei fortwährend brennende Gasslammen geschieht, und badurch, daß gleichzeitig etwas Wasser in den Cylinder gespritt wurde, um außer der Abkühlung eine bessere Wärmesausnung zu erreichen. In welcher Weise die Entzundung durch Gassbrenner erzielt werden kann, wird aus dem Folgenden sich ergeben.

Die atmofphärifche Gastraftmafdine ift in ihrer wefentlichen Einrichtung in Fig. 704 (a. f. C.) bargeftellt. Der Treibenlinder ift in bem fäulenförmigen Geftelle A enthalten, welches oberhalb bie Blatte L gur Aufnahme ber Lager für bie Schwungrabmelle und bie Steuerungetheile zeigt, und im untern Theile mit boppelter Banbung verseben ift, um burch ben hierdurch gebilbeten Zwischenraum r, ftetig Ruhlwaffer hindurch ju leiten, ju welchem 3mede feitwarts in einiger Sobe über bem Cylinder ein Wafferbehälter aufgestellt ift. In bem ber gangen Lange nach ausgebohrten Culinder bewegt fich ber Rolben K, ber mit einer gezahnten Rolbenftange K1 verseben ift, welche mit bem Bahnrabe Z im Gingriffe ift. Bermoge biefer Einrichtung wird bas Rad Z abwechselnd nach ber einen ober andern Richtung umgebreht, je nachbem ber Rolben fich aufwärts ober abwärts bewegt, boch ift die Einrichtung fo getroffen, daß bas Rad Z nur mahrend ber burch die niedergebende Bewegung des Rolbens veranlagten Umbrebung mit der Schwungradwelle in fester Berbindung fteht, so bag alfo auch nur bei bem Niedergehen bes Rolbens eine treibende Wirfung auf die Schwungradwelle Babrend bes Rolbenaufganges wird die Bewegung wie ausgeübt wirb. bei allen einfachwirkenden Maschinen durch die lebendige Rraft des Schwungrabes unterhalten, und zwar breht fich mahrend biefer Zeit bas Bahnrab Z Tofe auf ber Welle in bem entgegengefetten Ginne wie biefe. Um bies ju erreichen, ift ber Bahnfrang Z lofe auf eine auf ber Belle W befestigte Scheibe S gefest, fo bag in bem Zwischenraume zwischen beiben eine Anzahl von cylindrifchen fleinen Balgen Blat findet, welche in Folge ber fchragen Flächen an dem innern Umfange bes Bahntranges eine Klemmwirtung verurfachen, sobald ber Bahntrang im Ginne bes Bfeiles umgebreht wirb. Diefe loebare Berbindung ift bie Saupturfache bes geräuschvollen Banges, an welchem biefe Maschinen leiben.

Neben ber Schwungradwelle W ist eine Steuerwelle  $W_1$  gelagert, die ihre Umdrehung von der Triebwelle durch Bermittelung der beiden gleich großen Bahnräder  $Z_1$  erhält, und welche die Bewegung des Bertheilungsschiebers  $C_1$  zur Jusührung des brennbaren Gasgemisches, sowie zur Abführung der Berbrennungsgase nach vollbrachter Wirkung mit Hilse des Excenters E zu be-

sorgen hat. Außerbem wird burch biese Welle ein Anheben des Rolbens aus seiner tiefsten Stellung bewirkt, wie ein solches erforderlich ift, um das Fig. 704.




brennbare Gasgemisch in ben Cplinder einzuführen. Bierzu bient ber Bebel h, welcher bie Rolbenftange F, an einem Anaggen ergreift und baran emporhebt, sobald biefer Bebel in die punttirt gezeichnete Lage burch ein zweites Ercenter E, gebracht wirb. Das Ercenter ift mit ber Steuerwelle nur zeitweilig fest verbunden burch bas auf der Welle festgekeilte Sperrrad s. in beffen Bahne ein an bem Ercenter E, befindlicher Sperrhaten 8, ein-Durch bas Anftogen eines an biefem Sperthaten befindlichen Daumens gegen ben Anfat bes Bebels h. wird ber Baten 8, aus bem Sperrrabe s rechtzeitig ausgelöft, fo bak alsbann bie Ercenter und ber Schieber stillsteben, bis die Einklinkung von Neuem burch ben niedergebenden Rolben bewirft wird. Bei ber burch bie Explosion erzeugten aufsteigenden Bewegung bat ber Rolben außer ben ichablichen Reibungswiderständen bes Bahnfranges und bem auf ben Rolben wirkenden atmosphärischen Drude feinen Biberstand au überwinden, fo bag ber gange von unten auf ihn wirkende lieberbrud jur Befchleunigung ber Daffe bes Rolbens mit feiner Stange berwendet wird. In Folge ber bierdurch dem Rolben mitgetheilten Geschwindigkeit wird berfelbe feine Bewegung wie ein emporgeworfenes Befchof auch über ben Bunkt hinaus noch fortsetzen, in welchem ber Drud ber Bafe unterhalb burch die Expansion bis auf den Atmosphärendrud berabgegangen ist. entsteht bierdurch unter bem Rolben eine Luftverbunnung und eine Drudermäßigung, welche burch bie inzwischen ftattfindende Abfühlung bes Cylinders noch befördert wirb. Sat baber ber Rlugtolben feine bochfte Lage mit ber Geschwindigkeit Rull erlangt, fo beginnt bei seinem Niebergeben bie treibende Wirfung bes Rolbens auf bie Schwungrabmelle vermoge bes atmosphärischen Drudes, wovon die Benennung ber Mafchine als atmosphärische berrührt. Offenbar wird biese antreibende Wirtung nicht mabrend bes gangen Rolbennieberganges, sonbern nur fo lange andauern, bis ber Drud ber unter bem Rolben noch befindlichen Berbrennungsproducte ben Betrag ber atmofpharifchen Breffung erreicht bat, und es tann erft von biefem Augenblide an bie Entlassung ber Berbrennungsproducte in die Atmosphäre geschehen.

In welcher Weise die Zusührung des Gasgemenges und bessen Entzündung, sowie die Absührung der verbrannten Gase mittelst des Schieders dewirkt wird, ist aus Fig. 705 (a. f. S.) zu ersehen. In der mittlern Schiederstellung I tritt, während der Treibtolden das Ende seines Niederganges erreicht, das verbrauchte Gas durch den Canal y und die Schiederhöhlung y1 nach y2, von wo es nach dem Austragrohre gelangt, in welchem ein selbstthätig nach außen sich öffnendes Rücsschagventil befindlich ist, um der Atmosphäre den Eintritt in den Chlinder so lange zu verwehren, als der Druck unter dem Kolben kleiner ist als der atmosphärische. Wird hierauf der Kolben durch die erwähnte Borrichtung angehoben, so tritt der Schieder in seine tiesste Stelle II, wobei er den Zutritt der aus m kommenden Lust und des durch n einge-

führten Leuchtgases in den Canal x und unter den Kolben gestattet. Gleichzeitig gelangt ein geringer Theil Leuchtgas durch das Canälchen n<sub>1</sub> in die Rammer a<sub>1</sub> des Schiebers, worin dieses Gas durch die fortwährend brennende Gasslamme l entzündet wird. Durch diese in der Kammer a<sub>1</sub> brennende Interimsflamme wird auch das unter dem Kolben befindliche Gasegemenge entzündet, sobald der Schieber in seine höchste Stellung III gebracht wird, in der die Berbindung der Kammer a<sub>1</sub> mit dem Canale x hergestellt ist.

Die Geschwindigkeit ber Maschine wird burch einen Centrifugalregulator und zwar berart regulirt, bag bei einem zu schnellen Gange die Bulse bes




Regulators auf die Sperrklinke s1 einwirkt und beren Einspringen verhindert; in Folge hiervon bleibt für den nächsten Kolbenhub die Gaszusuhr und Explosion aus, während das Mischungsverhältniß des Gases und der Luft ungeändert dasselbleibt. Die zweckmäßigste Geschwindigkeit der Maschine kann auf 90 bis 120 Umdrehungen und das Berhältnis des Gases zu der Luft etwa zu 1:10 angenonmen werden. Rach den Angaben von Musil, dessen Werte "Die Motoren für das Kleingewerde" auch das Indicatordiagramm, Fig. 706, entnommen ist, soll sich der Berbrauch an Gas zu 0,75 cbm für jede effective Pferdekraft und Stunde stellen und die effective Arbeit gleich 0,80 bis 0,85 der indicirten sein, was einen sehr hohen indicirten Wirtungsgrad vorstellen würde. Nach anderen Angaben ist der Gasverbrauch auf 1 cbm für die Pferdekraft und Stunde zu veranschlagen.

Das Indicatorbiagramm, Fig. 706, ist leicht verständlich. Hierin ftellt AB die atmosphärische Linie vor, unter welche die Indicatorlinie während

bes Ansaugens von Luft und Gas auf bem Wege AC etwas heruntergeht, um in Folge ber Explosion in C plöglich auf CD=2,5 bis 3,5 Atm. zu steigen. In E ist die Spannung der Gase auf den Betrag der atmosphärischen Pressung gesunken, und dei der weiteren Bewegung des Kolbens in Folge seiner Geschwindigkeit sindet eine Ermäßigung des Drucks bis zu 0,6 dis 0,7 Atm. am Ende des Hucks dei F statt. Der Antried durch die Atmosphäre dauert während des Kuckganges dis zu der Stellung in G; daß diese Lage nicht mit dersenigen E übereinstimmt, in welcher dei dem Aussteigen der Druck der Gase dem atmosphärischen gleich ist, hat in der Abstühlung des Chlinders seinen Grund. In G erhebt sich die Indicatorlinie





über bie atmosphärische entsprechend dem Widerstande, welchen die auße tretenden Gase sinden. Diese Maschinen, welche in verschiedenen Größen bis zu 3 Pferdetraft vielfach ausgeführt wurden, sind heute durch die im folgenden Paragraphen zu besprechenden Maschinen so gut wie gänzlich verdrängt.

Es tann bemerkt werden, daß diese Maschine von Gilles insoweit verändert wurde, als außer dem eigentlichen Treibtolben ein besonderer Flugtolben in demselben Cylinder angebracht war, so daß dabei der Treibtolben in ununterbrochener Berbindung mit der Triebare blieb und hierdurch die Hauptursache des lauten Geräusches beseitigt war, an welchem die besprochenen Maschinen litten. Auch die in Fig. 704 angegebene Bewegung der Steuerung wurde später in anderer Beise bewirkt; ein Eingehen hierausscheint unnöthig, da diese Maschinen nicht mehr ausgesithert werden.


Nouere Gaskraftmaschinen. Die große Bedeutung, welche die §. 327. Gastraftmaschinen in der neueren Zeit für die Kleinindustrie, sowie naments lich zu Zweden der elektrischen Beleuchtung und überall da erlangt haben, wo die Aufstellung von Dampstessen nicht thunlich erscheint, geht aus der bedeutenden Anzahl von Gasmaschinen verschiedener Anordnung hervor, welche in dem letzten Jahrzehnt bekannt geworden sind. Als der haupt-

fächlichste Bertreter aller bieser Maschinen, welcher bieber nicht durch andere Constructionen übertroffen worben ift, muß die Gasmaschine von Otto, wohl auch Otto'scher Motor genannt, betrachtet werden. Es soll baber bier auch vorzugsweise diese Maschine besprochen werden.

Bei bem Otto'fchen Motor ift wieder auf Die birecte Birfung gurud. gegriffen, boch ift babei bie Blöplichkeit ber Explosionswirtung, wie fie bei ber Lenoir'ichen Maschine fo nachtheilig mar, baburch gemilbert, bag bas gur Berbrennung gelangende Gas mit einem Theil der von der vorhergegange nen Explosion gurudgebliebenen Berbrennungeproducte gufammengebracht hierdurch wird gemiffermagen eine Berdunnung des Explosions wirb. gemifches berbeigeführt, in Folge beren bie Berbrennung eine langfamere und nachhaltigere wird, welche für die Umfetung in Arbeit febr vortheilhaft wirft, wie auch ber Bang ber Maschine ein vollfommen geräuschloser ift. Eine wesentliche Aenderung in der Wirtung der Maschine ift ferner barm gu ertennen, bag bier die gur Berbrennung tommenden Bafe bor der Entglindung ftart aufammengeprefit werben, ju welchem Zwecke der Treibtolben felbst zeitweise ale Compressionestempel bient. Die Ginrichtung ber liegend angeordneten Dafchine ift aus Fig. 707 zu erfeben, woraus junachft bervorgeht, daß die Bewegung ber Rolbenftange in der bei Dampfmafchinen üblichen Art burch bie Lenkerstange L auf bie Rurbelwelle W übertragen wird, Die neben bem Schwungrabe R eine zur Rraftübertragung bienenbe Riemenscheibe trägt, und von welcher aus burch die conischen Raber r, und r, bie Umbrehung der Steuerwelle w erfolgt. Die Birtung ber Mafchine ift io, bak mabrend zwei gangen Umbrehungen ber Belle, alfo mabrend vier eine fachen Rolbenläufen, nur einmal ber Antrieb bes Explosionegemifche auf ben Rolben erfolgt, fo bag man die Dafchine eine halbwirtende Der vorn offene Cylinder C ift an feinem hintern Ende mit einer halbkugeligen ober chlindrischen Fortsetzung verseben, die von dem Rolben nicht ausgefüllt wird und zur Aufnahme einer gewiffen Denge ber aus ber Berbrennung guvor entstandenen Broducte bient. In diefen hintern Theil munden auch die Canale e jur Ginfuhrung von Gas und Luft, sowie a zur Abführung der verbrannten Gafe. Die Birtung während ber gebachten vier zu einem Spiele geborigen einfachen Rolbenläufe ftell: fich in folgender Beife bar.

Wenn der Kolben zu Beginn eines solchen Spieles seinen ersten hinganz von dem hintern Ende  $C_1$  des Cylinders nach dem vordern vollsührt, ie solgen ihm zunächst die noch von der vorhergegangenen Berbrennung der rührenden in dem Raume  $C_1$  befindlichen verbrannten Gase, worauf serner durch l atmosphärische Luft und zuletzt ein Gemenge von solcher und von Leuchtgas angezogen werden, indem der Schieber S durch die in ihm vorhandenen Canäle zuerst der Luft und dann dem Explosionsgemenge den

Butritt gestattet. Bei ber barauf folgenden Unitehr bes Rolbens preft berfelbe alle in ben Chlinder getretenen Gafe in ben gebachten Raum am Ende



bes Enlinders, womit eine beträchtliche Compreffion verbunben ift. Es wird zwar hierbei in Folge ber Diffusionsfähigfeit von Gasen eine gewiffe Bermengung ber eingeführten Stoffe nicht ju vermeiben fein, jeboch wird jedenfalls in der furgen Beit bes gebachten · Borganges eine homo= gene Difchung nicht zu Stande tommen, und man wird baber am hinterften Enbe bie an

brennbaren Bafen reichste Schicht haben, während nach dem Rolben bin bie Fullung mehr und niehr aus fcon verbrannten Gafen befteben wirb. Bierburch ift nicht nur ein elaftis fces Bolfter von Gafen zwischen ben Rolben und ben eigentlichen Erplofionsherd gebracht, fon= bern es wirb auch bie beim Beginn bee britten Rolbenlaufes ftattbabende Entzündung nicht plötlich über bie gange Basmaffe fich erftreden, fondern ein langfameres Berbrennen und


ein sogenanntes Nadhbrennen stattfinden. Daß dies in der That eintritt, lehren die Indicatordiagramme, indem dieselben nicht nur ein weniger plögliches Ansteigen der Drudlinie bei der Entzundung zeigen, sondern auch

bie Abnahme ber Spannung bei ber barauf folgenden Expansion langsamer vor sich geht, die Expansionslinie im. Diagramme daher weniger steil gegen die Axe abfällt. Die treibende Wirkung der expandirenden Gase erfolgt während des ganzen dritten Kolbenlauses, und bei dem hierauf solgenden zweiten Rückgange des Rolbens hat derselbe die vor ihm besindlichen verbrannten Gase die auf den in  $C_1$  zurückbleibenden Rest durch die Abgangsöffnung a auszustoßen. Der Austritt wird den Verbrennungsproducten durch ein von der Welle w bewegtes Bentil gestattet, das sich rechtzeing öffnet. Es ist hieraus ersichtlich, daß innerhalb eines vollen Spieles der Maschine der Kolben nur während eines einsachen Lauses treibend wirkt, und die Bewegung während der übrigen drei Kolbenläuse durch die lebendige Kraft des Schwungrades unterhalten werden muß, so daß demselben die dazu erfordersiche Masse gegeben werden muß.

Die entsprechende Abführung bes Gafes und ber Luft, sowie bie Entglindung bes Bemenges vermittelt ber Steuerschieber S, welcher von ber Steuerwelle w mittelft ber Rurbel k am bintern Ende bee Culindere in einer zu beffen Are fentrechten Richtung bin- und bergeführt wirb. Da ber Schieber mahrend eines Spieles ber Mafchine, alfo mahrend zwei Rurbelumdrehungen, einmal bin- und gurudgeführt werben muß, fo ift bas Umfenungeverhältnik ber conifchen Raber r. und r. wie 1 : 2 gewählt. besondere Ginrichtung bee Schiebere ift aus Fig. 708 erfichtlich. Hiervon zeigt I ben zwischen bem Cylinderende und einem Deckel D beweglichen Schieber S in einem Langeschnitte parallel ju feiner Bewegung, mabrent Fig. II und III zwei bagu fenfrechte Durchschnitte vorftellen. man fich in g, bas Rohr fur bas Gas einmundend zu benten, mahrend burch I die atmosphärische Luft Butritt hat. Man erkennt aus biefer Figur, baf bei einer geringen Bewegung bes Schiebers nach links burch ben Canal c im Schieber sowohl ber Luft aus I wie auch bem Bafe aus g, ber Butritt nach bem Chlinder gestattet ift. Diefe Stellung ift baber bem Schieber mahrend bes erften Rolbenhinganges ju geben, wenn bas Anfaugen ber Mullung por fich geben foll. Bierbei tann aus I bie atmosphärische Luft fortwährend eintreten, wogegen bem Gafe ber Gintritt erft geftattet ift, nade bem ein in ber Gasleitung angebrachtes Durchlagventil burch einen Rnaggen der Steuerwelle geöffnet worden ift. hierdurch ift bie oben gebachte besondere Ginführung ermöglicht, ber zufolge anfänglich nur Luft und barauf Luft mit Gas zusammen in ben Cylinder geführt wird.

Die Art und Beise, wie die Entzündung des comprimirten Gaegemenges durch eine Flamme bewirkt wird, ist mit Gulse der beiden Querschnitte II und III des Schiebers zu erkennen. In beiden Figuren ersieht man den in dem Schieber enthaltenen Canal b, dessen außere Deffnungen b1 und b2 mit den entsprechenden d1 und d2 im Schieberdedel zusammenfallen, wenn

ber Schieber die in II vorausgesette Stellung einnimmt, wogegen die nach innen gerichtete Deffnung in dieser Stellung durch den Schieberspiegel abgeschlossen ift und erst bei einer Berschiebung des Schiebers in III dem Eintrittscanale e in dem Cylinder gegenlibertritt. Es geht hieraus hervor, daß durch die außerhalb des Deckels in dem Schornsteine s brennende Gassslamme f eine Entzündung des in die Kammer d eingesührten Gases die zur Berbrennung nöthige atmosphärische Lust hinzutreten kann. Ebenso erkennt man dann, daß die in b breunende Bermittelungsflamme bei einer Fig. 708.




Bewegung bes Schiebers aus der Stellung II in diejenige III eine Entzündung des im Cylinder vorhandenen Gasgemenges bewirken kann, sobald nur die Pressung in der Kammer b nicht kleiner ist als im Cylinder, da sonst des Eintreten der Flamme in den Cylinder erschwert wäre. Um dieser Bedingung zu genügen und um überhaupt die Kammer mit Gas zu füllen, dient der seine Canal k, welcher bei g Gas aus der Gasleitung empfängt und in die Kammer b führt. Da an der Stelle g der Deckel mit einer länglichen Bertiefung in der Richtung der Schieberbewegung versehen ist, so sindet die Speisung der Bermittelungsslamme in d auch während der Be-

wegung bes Schiebers aus der Stellung II in diejenige III feine Unterbrechung, so daß diese Flamme während dieser Bewegung weiter brennt. Man ersieht nun aus Fig. III, daß in dem Augenblicke, in dem die Zündung erfolgen foll, oder unmittelbar zuvor durch das Canalchen k, welches mit der Bohrung i im Cylinderboden zusammentrifft, eine Ausgleichung der Preffungen in der Kammer d und im Cylinder bewirkt wird.

Diese Maschine macht etwa 180 Umbrehungen in der Minnte, während welcher Zeit also im normalen Gange 90 Füllungen gegeben werden. Damit die Maschine etwa in Folge des verminderten Biderstandes keine unzulässig große Geschwindigkeit annimmt, ist ein Regulator angebracht, welcher in derselben Beise wie dei der atmosphärischen Maschine die Regulirung bewirkt, dadurch nämlich, daß in diesem Falle die Explosion ein oder mehrere Male verhindert wird, die Maschine wieder ihre normale Geschwindigkeit angenommen hat. Zu dem Zwecke wirkt die Regulatorhülse






auf ben Daumen der Steuerwelle, der das im Gaszuleitungsrohre angebrachte Durchlagventil regelmäßig zu öffnen hat, so zwar, daß der Andschlag der Hubschlag ber Hubschlag zu öffnen hat, so zwar, daß der Andschlag ber Hubschlag der Gelege beingt, in welcher er der Einwirfung auf das gedachte Durchlagventil entzogen ist. Auf diese Weise behält das zur Berwendung lommende Explosionsgemenge stets dieselbe als die vortheilhafteste erkannte Zusammensehung, und es muß aus diesem Grunde diese Art der Regulirung als eine zweckmäßige erachtet werden.

In Fig. 709 ist das Indicatordiagramm einer zweipferdigen Otto'ichen Maschine abgebildet, wie es von Brauer und Slaby abgenommen int. hierin stellt AB die Linie während des Ansaugens, BC diejenige während der Compression vor, welche bis zu 2 Atm. am Gude C des Rolbenhube sich erhebt. Die aussteigende Linie CD gilt für die Explosion, worans man erkennt, daß, wenn auch hierbei eine schnelle Steigerung der Spannung ein-

tritt, dieselbe boch nicht so plötlich erfolgt, wie in dem Diagramme der atmosphärischen Maschine, Fig. 706, was in dem Borstehenden seine Erstärung findet. Ebenso ist die Linie DE, die den Berlauf der Expansion anzeigt, zwar im Algemeinen abfallend, aber nicht in so hohem Maße, wie es einer adiabatischen Zustandsänderung entsprechen würde; man hat dies dem Nachbrennen während der Expansion zuzuschreiben. Die Linie EA endsich entspricht dem Ausstoßen der Berbrennungsproducte. Der Gasverbrauch stellte sich bei dieser Maschine zu 1,005 obm für jede gebremste Pserdekraft und Stunde heraus; der mittlere indicitte Wirfungsgrad war 0,72.

Fig. 710.



Man hat in der neueren Zeit diese Maschinen mehrsach abzuändern versucht, namentlich hat man zur Compression des Verbrennungsgemisches eine besondere Pumpe angebracht, welche neben dem Arbeitschlinder besindlich, von einer zweiten Kurbel der Schwungradwelle betrieben wird. Der Kolben dieser Pumpe saugt beim hingange die Verbrennungsgase an und comprimirt sie beim Rückgange bis zu gewissem Grade, worauf dieselben in den Arbeitschlinder übertreten, in welchem sie mit den von der vorherigen Explosion zurückgebliebenen Verbrennungsproducten zusammentressen. Eine solche Ansordnung ist z. B. die von Körting, Fig. 710, bei welcher die beiden Eylinder vertical neben einander ausgestellt sind. Es ist hierbei A der

Arbeitecylinder und B ber Bumpencylinder, beibe in bem Rühlgefafte C befindlich. Die Rolben werben von zwei gleichgestellten Rurbeln ber Schwungradwelle W bewegt, fo bag beibe ju gleicher Beit in ber unterften Lage antommen, in welcher die Entzündung in F vorgenommen wird. Rolge hiervon wirten die erpandirenden Gafe treibend auf den Arbeitstolben T, mabrend ber Bumpfolben P, beffen Cylinder burch ein Rudichlageventil von A abgefchloffen murbe, beim Aufwärtsgeben bas Berbrennungsgemifc Die verbrannten Gafe merben beim Riebergeben ber Rolben burch a bis auf benjenigen Theil ausgestofen, welcher für die folgende Entgundung gurildgehalten wird. Da hierbei eine Explosion bei jedem Rolbenaufgange ftattfindet, fo ift die Dafdine einfachwirkend. Bon Intereffe ift hierbei noch die Art ber Entzündung bes Gasgemenges, welche mit Gulfe der Fig. 711 (a. v. S.) beutlich wirb. Die unterhalb in eine feine Deffnung anelaufende cylindrische Röhre R ragt mit ihrer Spite r in ben Bascanal, jo baß fie fich aus bemfelben mit Bas anfüllt. Bird diefe Rohre emporgezogen, fo treten die locher I in ihrer Bandung den Ginschnitten o in dem Gebäufe gegenüber, wodurch die Entzündung des von der Röhre aufgenommenen Gafce an ber Flamme f ermöglicht wird, und worauf ein Riebergeben ber Röhre die Entzundung bes Gasgemenges durch die Deffnungen i hindurch veranlakt.

In ähnlicher Art find auch die Gasmaschinen von Bittig und Bees, sowie von Buß, Sombart u. Co. eingerichtet.

Eigenthumlich ift die Gasmafchine von Simon, bei welcher eine ftetig brennende Gasflamme zur Eutzündung bes Gemenges angewandt wird, bas von einer Luftpumpe in ben Berbrennungeraum gedruckt wirb. Rach: bem bie bestimmte Menge Gas jur Berbrennung gelangt ift, wird ber Berbrennungeraum burch einen Schieber abgeschloffen, worauf bie Erpanfionswirtung por fich geht. Die bei bem Rolbenrudgange ausgestofenen Broducte, die in Gasmaschinen immer noch eine hohe Temperatur haben, werben bei biefer Daschine burch eine Schlange geführt, die fich in einem fleinen über der Maschine angebrachten Dampfteffel befindet. Es foll bierburch die Barme ber abgehenden Gafe jur Erzeugung von Bafferbampfen benutt werben, die in den Arbeitechlinder geführt werben, eine annliche Wirfung alfo, wie fie schon in ber Maschine von Sugon versucht worden Much hat man vorgeschlagen, die Berbrennung des Gasgemenges in einem befondern von dem Arbeitechlinder getrennten Behalter vorzunehmen, und die gespannten Gase von diesem Behalter ber Maschine guguführen, etwa wie ben Dampf aus dem Reffel einer Dampfmafchine. Anftatt bes Leuchtgafes hat Giemens bie Bermenbung von Generatorgas vorgefchlagen, andererseits hat man Betroleum als Brennmaterial verwendet.

Rach den erwähnten Berfuchen von Brauer und Glaby gebrauchte

ein vierpferdiger Otto'scher Motor, bessen Kolbendurchniesser 0,170 m und bessen hub 0,345 m ist, bei 159 Umbrehungen in der Minute für jede Pferdetraft stündlich 1,07 cbm Leuchtgas, und es ergab sich die gebremste Arbeit zu 3,98 Pferdetraft, die mittlere Spannung zu 4,39 kg pr. Quadratscentimeter und der indicite Wirkungsgrad zu 0,66.

Aus diesen und ben im porigen Baragraphen angegebenen Resultaten geht hervor, bag bie Beifluftmafchinen, welche im glinftigften Falle 4 kg Roblen ftunblich für jebe Bferbefraft gebrauchen in ötonomischer Begiehung weit hinter ben Dampfmaschinen gurudfteben, wenn hierbei nur die Menge bes verbrauchten Brenumaterials in Betracht gezogen wird. Es wird baber Diefen Maschinen nur ba eine zwedmäßige Berwendung beizumeffen fein, wo bie Betriebstraft nur gering ift, einerseits also die Aufstellung einer Dampfmaschine wegen ber burch die nöthige Wartung berfelben erwachsenden Kosten nicht gerathen erscheint, andererseits bas Bas jum Betriebe einer Basmaschine nicht zur Berfügung fteht. Dagegen zeigen die Gasmaschinen eine febr gunftige Wirkung, falls man nur bie aufgewendete Barmes menge in Betracht giebt. Nimmt man nämlich die Beigkraft von 1 cbm Leuchtgas zu 5600 B.-E. an, fo findet man beim Berbrauche von 1 cbm ftundlich für 1 Pferdefraft einen Wärmeauswand von  $\frac{5600}{60.60} = 1,555$  Einheiten in ber Secunde, welcher mit einer mechanischen Arbeit von 1,555 . 424 = 660 mkg äquivalent ift. Diese Maschinen machen also  $\frac{75}{660}$  = 0,114 der in der aufgewendeten Wärme enthaltenen Arbeit nupbar, und die indicirte Leistung beziffert fich bei einem Birfungegrabe von 2/3 fogar ju 0,171. Es wurde im §. 320 gezeigt, daß bei unsern vollfommenften Dampfmaschinen biefe Ausbeute nicht erlangt wird, und die Gründe des vortheilhaftern Arbeitens ber Gasmaschinen find nach bem Frubern ebenfalls erkenntlich und in den höhern Temperaturen einerseits und in der geschlossenen Feuerung andererfeite zu suchen. Beniger gunftig ftellt fich allerdinge bas Berhältnig, wenn man nicht nur bie aufgewenbete Barme, fondern auch ben Breis bes Brennmaterials in Betracht gieht. Alsbann arbeiten natürlich die Gasmaschinen bei bem hohen Preise bes Leuchtgafes im Bergleich mit bem ber Steinkohlen wefentlich theurer ale die Dampfmaschinen, und daber wird unter den berzeitigen Berhältniffen bas Anwendungsgebiet der Gasmaschine vornehmlich auf die Rleinindustrie und überhaupt auf diejenigen Falle befchränft fein, in benen bie Aufstellung eines Dampfteffels nicht rathlich erscheint, wegen der für die fleine Betriebefraft unverhaltnigmäßigen Rosten der Wartung oder in denen andere Rucksichten vorwiegend in Betracht tommen, 3. B. die Möglichkeit, die Mafchine jederzeit mahrend turger Zeit schnell in Betrieb feten zu konnen, ohne auch in ben Baufen bes Stillftanbes die fortlaufenden Roften für die Reffelheizung tragen gu muffen.

Bon ber Wirtungsweise ber Beifluftmafdine handelt bas Bert Redten: bacher's "Die Lufterpanfionsmafdine", Mannheim 1853, ferner Boetius, "Die Ericffon'iche calorifde Mafdine". Bon G. Somidt findet fich in ber Rtidrit. b. B. beutich. Ing. eine Theorie ber Lenoir'ichen Gasmaichine, 1861, und ber Lehmann'ichen Beigluftmafdine, 1871. Ebenfo findet man von ber legtern bie Theorie in Beuner's "Grundzugen ber mechanischen Barmetheorie". Ferner tann man nachlefen: "Mittheilungen über die neueften Fortichritte bejuglich der Dampf=, Bas = und Beigluftmafdinen" von Delabar, Dingler's polyt. Journ. 1869 und Grashof's Anhang jur 6. Aufl. von Redtenbachet's Resultaten f. d. Maschinenbau. Die Gasmaschinen finden eine ausführliche Behandlung in Schöttler's Wert: "Die Gasmafdine, Braunichweig 1882", and ift die Schrift von Dufil: "Die Motoren für die Rleingewerbe", Braunichmeis 1883, anguführen. Die von Brauer und Glaby angestellten Berfuche find in einer besondern Schrift, Berlin 1879, veröffentlicht, ebenfo wie ein Bortrag Don Slaby unter bem Titel: "Der geräufchlofe Otto'iche Basmotor", in ber Beit idrift für Tednifche Bodidulen, 1878, abgebrudt ift.

# Alphabetisches Sachregister.

Die angeführten Biffern geben bie Seitenzahlen an.

#### M.

Abfallutten, 195. Abfühlung, 808, 1217. Abfühlungsgeschwindigfeit, 812. Abfühlungsmethode, 699. Abfühlungsverluft, 1185. Ablaffen, 149, 159. Ablaßhahne, eventile, 977. Ablentung, 329, 806. Abrundung, 417. Abichläge, 158. Abichufdede, 119. Absolute Ausdehnung, 688. Absolute Beichwindigfeit, 429. Abjolute Temperatur, 694. Abjoluter Rullpuntt, 694. Absoluter Wasserweg, 383. Absoluter Wirtungsgrad, 1193. Absorption, 581, 1116. Absorptionshygrometer, 804. Abiperrventil, 992. . Abfteigen, 303. Abftellvorrichtung, 479. Abzugscanale, 158. Accumulator, 623. Action, 336. Actionsgefälle, 379. Actionsturbine, 336.

Actuelle Energie, 666. Adiabatische Linie, 718, 1180. Admissionsspannung, 1153. Aequivalenz, 665. Aether, 665. Meufere Arbeit, 669. Aeußere latente Wärme, 774, 1191. Aeußere Steuerung, 550, 606. Aeußere Turbinen, 317. Aichpfähle, 118. Alarmvorrichtung, 940. Amerikan. Tretwerk, 115. Amerifan. Windrader, 640. Anemometer, 646. Angewelle, 237. Anlauf. 6. Ansagring, 636. Mquaduct, 117, 158, 155. Arbeitsäquivalent, 707. Arbeitsgewinn, 289. Arbeitstolben, 1206. Arbeitsmaschinen, 270. Arbeitsverluft, 267, 590. Arbeitsvermögen, 82. Arbeitszeit, 82. Armftrong'iche Bebevorrichtung, 612. Michenfall, 852. Asphaltröhren, 165. Aspirator, 803. Afpmptoten, 419.

Aihermane Rörper, 807. Atmojphär. Dampfmaschine, 962. Atmojphär. Gasmajchine, 1229. Atmojphär. Linie, 46. Atmosphär. Luft, 629, 712. Atmosphär. Schmierung, 511. Aufnehmer, 1131, 1164. Aufschlagwasser, 116, 191, 542. Aufftauen, 117. Auffteigen, 303. Ausblajerohr, 961. Musdehnung, 691, 692. Ausdehnungscoefficient, 678. Ausbehnungsfraft, 683. Musgugröhre, 169, 550. Auslaßventil, 1039. Auslösender Rataraft, 1096, 1099. Auspuffmaschine, 961, 1159. Ausschlag, 12. Musichlagswinkel, 13. Ausstrahlung, 810. Austragröhre, 536. Austritt, 214, 331. Austrittsgeschwindigfeit, 502. Austrittsfteuerventil, 565. Ausweicher, 1066, 1081. Autoclave Liderung, 546. Agenreibung, 94.

### B.

Agialturbinen, 317, 374, 447, 461.

**Вафе, 117.** Balancier, 573, 582, 970, 1108, 1138. Baltenwehr, 125. Bauwert, 1. Beaufichlagung, 349. Beharrungszuftand, 6. Belebte Motoren, 82. Befchleunigungsbrud, 1154. Bewegliche Wehre, 125. Bewegung des Waffers, 170, 207. Bewegungswiderftande, 428. Biegung, 230. Blasrohr, 885. Blattzapfen, 235. Blechicaufeln, 314. Bleiröhren, 165. Bleuel, 235.

Bod, 634. Bodmajdine, 1132. Bodmühle, 632. Bojdung, 145. Borda'iche Turbine, 321. Bramah'icher Rolbeu, 545, 547. Brand'iche Majchine, 610, 616. Brechung, 806. Bremsbaden, 71. Bremsband, 72, 73. Bremsdynamometer, 70, 77, 527. Bremfe, 637. Bremshebel, 75. Bremsverfuche, 271, 313, 615. Brennftoff, 821, 823, 829. Briefmage, 29. Brudenpfeiler, 117, 126. Brudenwage, 18, 25, 60. Bruft, 119, 144. Bügelmafdine, 974, 1147. Buhnen, 117, 126, 128. Burbin's Turbine, 323.

C. Cabiat'fce Turbine, 352, 400, 406. 477. Calorie, 696. Calorimeter, 821. Calorifde Majdine, 1201. Canale, 116, 151. Canalgefälle, 160. Centefimaleintheilung, 672. Centefimalmage, 19, 24. Centrifugalfraft, 217, 453, 530. Centrifugalpunipe, 386. Chronometer, 681. Collmann'iche Steuerung, 1057, 1125 Combes'iches Reactionsrad, 354. Communicationsröhre, 537. Compensationspendel, 681. Compensationsröhren, 167. Compoundmajdine, 970, 1129, 116. Compression, 784, 1002, 1007, 1153. Compreffionsverhaltniß, 1157. Comprimirte Luft, 611. Concentrirung bes Befalles, 152. Condensation, 798, 1098, 1112.

Condenjationshpgrometer, 804. Condensationsmajdinen, 961, 1159. Condensator, 799, 961, 1114. Condenfirtopfe, 991. Conftante Axialgeschwindigkeit, 453. Conftante Dampfmenge, 779, 792 1180. Constante Reaction, 453. Contraction, 163, 441. Controlmanometer, 44. Corliffteueruug, 996, 1071. Couliffenführung, 971. Couliffenicune, 245, 255, 271. Couliffenfteuerung, 1038. Cplinderdedel, 975. Cylindergopel, 106. Cplinderfeffel, 847.

### D.

Danifche Bage, 17. Damme, 117. Däumlinge, 579. Dammflügel, 145. Dammfappe, 144, 148. Dampfcanale, 975. Dampfcylinder, 959, 974. Dampfdichte, 774, 798. Dampfdom, 952. Dampffeuerfprige, 842. Dampfgatter, 2. Dampfhammer, 2. Dampfteffel, 837, 897. Dampftolben, 959, 979. Dampflässigkeitsverluft, 1185. Dampfleitung, 987. Dampfmantel, 977, 1151, 1185. Dampfmafchine, 664, 959. Dampfmenge, 1183. Dampfpumpe, 2. Dampfraum, 841. Dampfipannung, 753, 768, 794. Dampfftrahlgeblafe, 885. Dampiftrahlpumpe, 923. Dampfüberbrud, 37. Dampfmarme, 774. Dampfwandung, 838. Danaide, 325. Decimalwage, 17, 24.

Dedungstreife, 1008. Dedungswinkel, 191. Deichiel, 105. Deftillation, 798. Deutiche Windmühle, 632. Diagonalarme, 234. Diathermane **Rö**rper, 807. Dicte Wehre, 117. Differentialanemometer, 649. Differentialdynamometer, 61. Differentialgetriebe, 61, 106. Differentialmanometer, 39. Diffujer, 502. Diffusion, 807. Dimiffionsvermögen, 807. Directe Heizfläche, 895. Disgregationsarbeit, 669. Diftangfreise, 1009. Doppelfeuerung, 858. Doppelindicator, 51. Doppelfiguentil, 1021, 1043. Doppelturbine, 372. Doppeltwirfende Dampfmajdine, 960. Doppeltwirfende Bafferfaulenmajdine, 537, 551. Drehbant, 99. Drehichieber, 1063, 1084. Dreichlindermafdine, 1148. Dreifolbenfpftem, 602. Droffelflappe, 994. Droffelung, 1013. Drudlinie, 177. Dructurbine, 318, 386, 422, 480. Drudwirtung, 212, 263, 316, 332, 336. Durchgang der Wärme, 815. Durchläffigfeit, 1185. Durchlagmehr, 117. Durchichnittsbrud, 1156. Dynamograph, 34. Dynamometer, 9, 29, 30, 34. Dynamometr. Zapfenlager 58.

### Œ.

Economiser, 936. Effect, 2. Effective Leistung, 243, 269, 286, 516. Effectiver Wirtungsgrad, 455, 519. Eimerkette, 626.

Ginchlindermafdine, 1152. Einfacher Rreisproceg, 732. Einfachwirkend, 537, 960. Einfallfaften, 536, 538. Einfallröhre, 346, 536, 538. Einfallswinkel, 805. Einführung, 204, 252, 260. Einlaßichleuse, 154. Einlaßventil, 1039. Einspielen, 9, 11. Einsprigcondensator, 1112. Einsprigen, 798. Einftiefelige Bafferfäulenmafdine, 537. Eintritt, ftoffreier, 303. Gintrittftelle, 302. Eintrittfteuerventil, 565. Eintrittswinkel, 191, 198. Eisbrecher, 120. Clasticität, 685. Elementenpaar, 1. Elidirung, 1022. Elidirungshähne, 551. Ellipfenlenter, 52. Emanationstheorie, 664. Empfindlichfeit, 10, 12, 13. Energie, 666. Entlaftete Schieber, 1016. Entzündung, 1223, 1240. Erdwinde, 104. Erfahrungsrejultate, 607, 659. Erhaltung, 664, 670. Erichon'iche Majdine, 1206, 1212. Erwärmungsfraft, 820. Ctagenrader, 486, 489. Ctagenroft, 858. Evans'icher Lenker, 971, 1139. Ercenter, 999, 1047. Expansion, 787, 1002, 1007. Expansionsmaschine, 963, 1149. Expansionsichieber, 1023. Expansionsventil, 1024. Expanfionsverhältniß, 964, 994. Expansiviraft, 629, 756, 794. Explosion, 837, 851, 956.

წ.

Fachbaum, 119. Fahrenheit'sche Eintheilung, 672.

Fallblodfteuerung, 561. Fallidügen, 117. Federbelaftung, 947. Federdynamometer, 31. Federmanometer, 36, 42. Federichienen, 54. Feberfteuerung, 561. Federwage, 9, 29, 30. Federung, 1147. Felgen, 186. Ferntrieb, 620. Festigkeit, 685. Feuchte Luft, 801. Feuchtigkeitsgrad, 802. Feuerbrude, 853. Feuerbüchfe, 876. Feuerloje Beigung, 795. Feuerplatte, 852. Feuerröhren, 806. Feuerihür, 852. Feuerung, 852. Field'icher Reffel, 874. Fijchgerinne, 149. Flacenausdehnung, 677, 687. Flammloch, 853. Flammröhren, 848. Flanschen, 166, 540, 974. Bliegende Baffer, 117. Flügelräber, 630. Flügelwelle, 630, 634. Bluffe, 117. Flüffigfeitsmanometer, 36. Flüffigfeitsmarme, 773. Flufftrede, 151. Muther, 149, 150, 158. Fordermajdine, 969, 1038. Fontaine'iche Turbine, 361. Formanderung, 2, 42. Forticieben, 146. Fournepron'iche Turbine, 346, 484. 530. Francis'iche Turbine, 346, 467, 530. Frangofifche Febermage, 30. Freier Rataraft, 1097, 1099. Freifluther, 154. Freihängen, 184, 291. Frostpunkt, 672. Füllungscoefficent, 190, 271. Füllungsgrad, 966, 1025.

Fugbalten, 634.

Fußbodenbalten, 634. Futtermauern, 146.

Œ.

Grundwehre, 117. Güteverhältniß, 3. Gummischeiben, 41. Gurtdynamometer, 75.

Ş.

Babelung, 171. Barnmage, 29. Basfeuerung, 861, 1198. Baggemenge, 800. Gasgenerator, 832, 859. Basmaidinen, 1201, 1205, 1227, 1234. Ban=Quifac'iches Befeg, 695. Befaue, 117, 143, 151, 160, 181, 311, 584. Befällmakftab, 387. Befällverluft, 438. Befägmanometer, 36. Befrierpuntt, 704. Gegenfolben, 550. Gegenstromwirtung, 866, 935. Gehemmter Rataratt, 1099. Beben, 83. Befröpfter Ginlauf, 309. Gemisch, 783, 787. Berinne, 116, 151, 153, 157. Gejättigter Dampf, 775, 1150. Befammtwarme, 772. Bejdwindigfeit, 7. Befdwindigfeitscoefficient, 188. Beidmindigfeitspolpgon, 382, 436. Beidmindigfeitsquadrat, 595. Beichwindigfeitsveranderung, 8. Bejpannte Arme, 234. Befteinsbohrmafdine, 616. Beftelle, 972. Gewicht, 10, 181. Bemichtsfteuerung, 561, 563. Gewichtsthermometer, 689. Gichtgase, 859. Birard'ice Turbine, 455, 472, 497. Gleichgewichtsventil, 1097. Glodenventil, 1044. Böpel, 104. Graben, 116, 151. Graphische Ermittelung, 395. Graphitichmiere, 238. Griesjäulen, 120. Großwaffer, 118. Grundgraben, 144.

Haarhygrometer, 804. Sangenagel, 186. hahn, 170, 551, 592, 1086. Hahnsteuerung, 550. Hatenzapfen, 235. halladay's Windrad, 642. Sals, 631. Halbreibung, 657. hammermaschine, 1135. Hammerrad, 243, 311. hammerfteuerung, 561. Handadpel, 104. Sandhaben, 93. hanfliderung, 979. Baivel. 96. Saube, 634. Hauptarme, 184, 233. Hausbaum, 634. Bebel, 92. Bebelade, 279. Bebelfteuerung, 561. Deber, 159. Hebermanometer, 37. Heißluftmaschine, 1201, 1215, 1221. Beigfläche, 838, 895. . Beigfraft, 824. Belfarme, 184. Semmung, 1097. henicel'ice Turbine, 361, 483. Sinterfluther, 120. Sintermafferfäule, 581. hochbrudchlinder, 968, 1087, 1163. Hochdrudmaschine, 962. Hochdruckturbine, 317, 346. Söder, 1051. Hollandifce Windmuble, 632. Hook'johe Klaue, 511. Horizontaldynamometer, 68. Horizontale, 152. Horizontale Wasserräder, 183. Horizontale Windrader, 630. Bornhaibel, 96.

Hubpausen, 1107. Hülfssteuerung, 606. Hülfssteuerung, 606. Hülfswassersäulenmaschine, 561, 567. Hydraulische Drehbohrmaschine, 610. Hydraulische Pebevorrichtung, 612. Hydraulische Wotoren, 116. Hydraulische Pressung, 336, 338. Hydraulischer Balancier, 582. Hydraulischer Wirtungsgrad, 482, 519. Hydrometer, 646. Hydropneumatisation, 497, 528. Hydrostatische Prüfung, 546. Hydrostatische Prüfung, 165. Hydrometer, 803. Hyperbel, 419, 427, 715, 1223.

#### 3.

Ideeller Wirfungsgrad, 333, 380. Immerwaffer, 118. Indicator, 45, 1159. Indicatordiagramm, 47, 53, 1176, 1223. Indicirte Arbeit, 1157. Indicirter Wirkungsgrad, 1160, 1177, 1193. Indirecte Beigfläche, 895. Injector, 923. Innenfeuerung, 853. Innere Arbeit, 668. Innere latente Barme, 774. Innere Steuerung, 550. Innere Turbinen, 317. Intenfitat, 665, 670, 695, 805. Interimsflamme, 1233. Jonval'iche Turbine, 361. Isodynamische Linie, 717, 784, 793. Ifothermische Linie, 715, 784, 793.

#### Я.

Kältemischungen, 706. Kammzapfen, 512. Kappe, 117. Kapfelräder, 626. Kataratt, 1095. Katarattsteuerung, 1103, 1107. Keffelanlagen, 863.

Reffelprobe, 955. Reffelipeifung, 845. Reffelftein, 851. Rettenrader, 624. Rinetifche Energie, 666. Rippen, 146. Rlarjumpi, 579. Rlappe, 486. Rleininduftrie, 1201. Rleinwaffer, 118. Aniepanfter, 279. Anierohren, 167. Rönigsbaum, 634. Rorperatome, 665. Rofferteffel, 846. Rolbenmanometer, 41. Rolbenmajdine, 183. Rolbenrad, 624. Rolbenreibung, 586. Rolbenstange, 547, 959. Rolbenfteuerung, 550. Ropf, 631. Ropfbalten, 634. Rraftepolpgon, 382. Rramerwage, 15. Araftformeln, 85. Arafifurbel, 98. Araftmajdinen, 2, 70. Rraftmeffer, 9, 30. Kraftpunkt, 4. Rrafttöbter, 479. Kraftübertragung, 620. Kraftwaffer, 536, 577. · Rrange, 183. Rranzbreite, 189, 301. Rreisproceg, 723, 1199. Rreisichieber, 1022, 1085. Areuzhaspel, 96. Rreugtopf, 970. Rropf, 175, 258. Rropfbalten, 259. Rropfdielen, 259. Rropfgerinne, 183, 275. Rropfräder, 183, 250, 263. Rropficaufel, 193. Rropficwelle, 259. Rropfzapfen, 100. Rrummungshalbmeffer, 441. Rrummungswiderftande, 440. Ruchenwage, 30.

Rühlfläche, 1128. Rufenraber, 322. Rurbel, 96. Rurbelgetriebe, 100. Rurbeljchleife, 1009.

#### L.

Längenausdehnung, 677. Laufer, 634. Lager, 237. Larven, 186. Laftturbel, 98. Laftpunkt, 4. Latente Barme, 703, 772, 798. Laternenventil, 1043. Laufgewicht, 16. Laufrad, 78, 110. Laufring, 636. Lebendige Rraft, 6. Lederftulp, 346, 545. Leerlauf, 515. Leiftung, 2, 9, 90, 181, 263, 284, 292, 584, 607, 653. Leiftungsformel, 268, 593. Leitrad, 413. Leitschaufeln, 245, 348, 400. Leitichaufelicute, 252. Leitungsfähigfeit, 815. Leitungeröhren, 165, 174. Lemniscatenführung, 47. Lichte Wehre, 117, 126. Lichtlöcher, 158. Liderung, 545. Liberungsfrange, 546. Liderungsringe, 982. Lineare Boreilung, 1001. 974, Locomobile, 849, 876, 962, 1126. Locomotive, 1038. Locomotivteffel, 849. Luftmanometer, 36, 41, 757. Luftmajdine, 1201. Luftpumpe, 581, 1114, 1119. Luftpprometer, 675.

Luftständer, 168. Luftventile, 949.

Luftverbunnung, 1210.

#### M.

Mannloch, 953. Manometer, 36, 952. Mantel, 251, 258. Mariotte'iches Gefek, 694. Majdinen, 1. Majdinengerinne, 149. Maßstäbe, 9. Materie, 664. Mauthwage, 18. Magimalleiftung, 242. Mechanische Arbeit, 6. Mechanischer Balancier, 582. Mecanische Wärmetheorie, 708. Mecanisches Wärmeäquivalent, 706. Mehripaltige Turbine, 505. Menichenfrafte, 93, 97. Metallmanometer, 36, 42. Metallpprometer, 673. Metallringe, 545. Metallthermometer, 674. Megbander, 9. Meginftrumente, 9. Meffung, 9, 519. Mischungsmethode, 698. Mischungsverhältniß, 1233. Mitgänger, 1064, 1073. Mitnehmer, 1064, 1072. Mitteldructurbine, 317. Mittelschlächtige Wasserräber, 183, 250, 269. Mittelftüd, 145. Mittelwaffer, 118. Mittelzapfen, 512. Mönd, 636. Mönchstolben, 545, 565. Molekule, 665. Motoren, 2, 82. Motorftuhl, 102. Mühleisen, 634. Mühlgerinne, 149. Muffe, 166, 540. Mundftud, 472. Mujdelicieber, 997.

#### N.

Nachbrennen, 1286. Rachverdampfung, 1180.

Beisbach berrmann, Lehrbuch ber Dechanit. II. 2

ĺ

Radelwehr, 125. Rähmaschine, 99, 101. Rebenlaft, 4, 91. Rebenleiftung, 3. Rieberdrudcolinder, 968, 1087, 1163. Riederdrudmaidine, 961. Rieberdrudturbine, 317, 346. Rietverbindung, 916. Riveaulinie, 152. Rullinie, 46. Rupbare Beidwindigfeit, 385. Runbare Barmemenge, 825. Runbares Befalle, 332, 458. Ruglaft, 4, 91. Rugleiftung, 3, 658. Rugwiderftand, 1160.

#### D.

Oberdampf, 960.
Oberstächencondensator, 1112, 1123.
Obergraben, 158.
Oberschles, 864.
Oberschles, 864.
Oberschles, 512.
Offener Dampf, 844.
Offenes Queckfilbermanometer, 41.
Ortan, 646.
Ortsveränderung, 2.
Orydation, 41.

#### B.

Papierchlinder, 47, 53.
Papierftreifen, 33, 50.
Papierwage, 29.
Panfterzeug, 279.
Parabolijche Feber, 32.
Parallelogramm, 971.
Partialturbine, 317.
Partielle Beauffchlagung, 482.
Pebal, 100.
Pegel, 118.
Penbelsteuerung, 561.
Pjanne, 237.
Pferbegöpel, 104.
Pferbekraft, 2.
Biezometer, 170.

Bipe, 551, 592. Bitot'iche Rohre, 646. Planimeter, 77, 81. Plantoft, 852. Plunger, 545, 579. Pochwert, 3. Polares Trägheitsmoment, 229. Poncelet'iches Rad, 183, 296, 340. Botentielle Energie, 666. Pracifionsfleuerung, 996, 1033, 1042, 1061, 1063. Brekring, 637. Breffungsbobe, 182. Probirhähne, 937. Probirwage, 15. Brony'icher Zaum, 71. Bumpmert, 608. Pprometer, 673, 674.

#### Q.

Quadrantenthermometer, 675. Quedfilbermanometer, 36. Quedfilberthermometer, 670. Querichnittsveranberung, 591.

#### R.

Radabmeffungen, 187. Radarme, 222. Radconstruction, 184. Radgewicht, 224. Radhalbmeffer, 187. Radialturbine, 317, 390. Radtranz, 233. Radleiftung, 299. Radmafchine, 183. Radichaufel, 348. Radweite, 189. Radwelle, 5, 92. Radzelle, 191. Raudidieber, 878. Raumausdehnung, 677, 687. Reaction, 336, 415. Reactionsbruck, 398. Reactionsgefälle, 389, 379, 401. Reactionsgeschwindigfeit, 384. Reactionsturbinen, 319, 336, 481. Reactionsverhältniß, 380, 385, 452. Réaumur'sche Eintheilung, 672. Receiver, 1132, 1164. Reslexionswinkel, 805. Regenerativseuerung, 862. Regenerator, 862, 1208.

Register, 878. Registrirapparat, 32, 45, 77.

Regulator, 1083, 1077. Reguliren, 479, 637.

Regulirungsapparat, 170.

Reibung, 427, 588. Reibungstreis, 1055. Reibungsverluft, 657.

Reibungswiderftandshöhe, 589.

Reibungswintel, 1054.

Relative Geschwindigfeit, 335, 338, 429.

Relative Leiftung, 3. Relatives Gefälle, 151.

Relatives Bolumen, 1223.

Rennbahn, 104. Rejervoir, 171.

Richtungsveranderung, 591.

Riegelschaufel, 193. Ringschütze, 483.

Röhrenteffel, 849, 870.

Röhrenleitung, 116, 165. Röhrenreibung, 622.

Röhrenventil, 1044.

Rohleiftung, 3.

Rohrbirne, 170.

Rohrturbine, 318.

Rollichute, 488.

Rojette, 105, 186, 233.

Rojettenrader, 235.

Roft, 852.

Rofifiache, 856.

Roftpendel, 681.

Roftträger, 852.

Rotationsdampfmaschine, 626, 960. Rotationsdynamometer, 54, 56.

Rotationspumpe, 626.

Rotirender Reffel, 875.

Rotirende Bafferfäulenmafdine, 609.

Rüden, 119, 145.

Rüdenschlächtige Wafferraber, 183, 244.

Rudichaufeln, 428, 494.

Rüdflau, 184. Rundschieber, 486.

€.

Saulenmafdine, 1131.

Sagebien'iches Rab, 313.

Salzlöfung, 795.

Sammelrevier, 143.

Sattel, 119, 634.

Sattelräder, 185, 235, 251, 260.

Sauggefälle, 361.

Saugwirfung, 386, 402.

Saumlatte, 632.

Scala, 27, 31, 37, 670.

Schachtgeftange, 581.

Shablicher Raum, 263, 975, 1153.

Schaufel, 184.

Schaufelconftruction, 193.

Schaufelbiden, 412, 422.

Schaufelflächen, 448.

Schaufelprofil, 439.

Schaufelraber, 184, 630.

Schaufeltheilung, 413.

Schaufelzahl, 190, 422. Schaufelungsmethobe, 191.

Sceere, 9. Sceiden, 631.

Scheinbare Ausbehnung, 688.

Schieber, 170, 559, 975, 995.

Schieberdiagramm, 1003.

Schiebertaften, 997.

Schiebertreise, 1008. Schieberspiegel, 975, 997.

Schieberfteuerung, 550, 554, 975.

Shiele'iche Turbine, 367.

Schiffmühlenrab, 183, 291.

Schiffsteffel, 851.

Schiffsmaschine, 1038.

Schiffsminde, 104.

Schlämmgerinne, 149.

Schlammtaften, 169.

Schleichende Steuerung, 996, 1061.

Schleifftein, 99.

Schleppichieber, 1053.

Schleusenüberfall, 125.

Schleusenwehr, 117, 120.

Somelzen, 671, 702.

Schmelamethobe, 698. Schmelzpunft, 704. Schmidt'icher Motor 612. Somierbuchje, 237. Schmierhahn, 987. Schnellmage, 16, 58. Schnurgerinne, 275, 279. Sonurideibe, 100. Schornftein, 849, 878. Schottische Turbine, 354, 357, 406, 474. Schraubenfeber, 29, 53. Schraubenrad, 873. Schraubenichiffe, 77. Schraubenturbine, 365. Schreibstift, 32. Schrumpfring, 684. Schütze, 159, 162, 195. Schußbett, 119. Soufgerinne, 195. Schuthretter, 117. Somamtrug'iches Rad, 345, 484. Schwebendes Geftell, 1128. Sowedische Schiffsmage, 24. Schwengel, 104. Schwimmendes Bafferrad, 314. Schwimmer, 36, 159, 168, 919, 937. Schwingungen, 8, 14. Somingungsgeschwindigfeit, 695. Schwingungspuntt, 681. Schwungrad, 98, 100, 1107. Schwungröhren, 446. Segeltuch, 632. Segner'joes Rad, 354, 409. Senfible Barme, 703. Seyichaufel, 193. Sicherheitsteffel, 851, 870. Sicherheitsventil, 941. Siedepunkt, 672, 704. Siederöhren, 848, 864, 904. Siedetemperatur, 794. Signalvorrichtung, 960. Sohle, 119. Sortirwage, 29. Spalt, 402, 423. Spaltenüberdruck, 339, 452. Spannichuge, 195, 252, 255. Spannstange, 226.

Spannungsabfall, 1153, 1163.

Specifijches Bolumen, 774.

Specifijde Barme, 697. Speiseapparate, 918. Speifetolben, 1206. Speisepumpe, 920. Speijeraum, 846. Speifereservoir, 538. Speiserohr, 918. Speiferufer, 940. Speiseventil, 920. Speisewaffer, 562, 845. Sperrhaten, 561. Sperrflinten, 1092. Sperrklinkensteuerung, 561. Sperrbentil, 170. Spiele, 585. Spielraum, 264. Spillen, 93. Spillenhafpel, 96. Spinnrad, 99. Sproffenrad, 110. Sprung, 135. Spundfiude, 116, 157, 169. Spurzapfen, 508. Staberäber, 259. Stabilität, 10, 14, 146. Stahlfeder, 29. Stationare Majdine, 974. Staucurve, 137. Staudamme, 145. Stauhöhe, 118, 121, 123. Stauung, 118. Stauweite, 118, 129. Stehbolzen, 915. Steife Arme, 234. Steigen, 88. Steighöhe, 301. Steinzeugröhren, 165. Stellapparate, 483. Stellhähne, 175, 583. Stellschieber, 583. Stellventile, 583. Stephenson'sche Coulisse, 613. Sternräder, 185, 235, 260. Stert, 634 Steuerbaum, 1094. Steuercylinder, 550, 571. Steuerfolben, 550, 552. Steuernder Rataratt, 1097, 1099. Steuerung, 537, 549, 556, 599, 993. Steuerungsventile, 1043.

Steuerwaffer, 573, 605. Steuerwelle, 1099. Stiefel, 536, 541. Stillftandspaufen, 1095, 1108. Stodpanfter, 279. Stopfbüchfe, 547, 983. Stoß, 8, 207, 210, 296, 316, 326, 340, 409. Stoßhajpel, 104. Stofrader, 311, 316, 319, 409. Stofturbine, 319. Stofwinkel, 652. Stofwirtung, 326. Strahlende Wärme, 805. Strahlturbinen, 318, 337. Straßenichleufen, 158. Stragenwage, 18. Strauberader, 259. Striegel, 149. Strömungen, 629. Stromquadrant, 649. Stromstrich, 151. Stüglinie, 148. Stulpliderung, 547. Sturm, 646.

#### T.

Tägliche Leiftung, 83, 97. Tafelwage, 18, 25, 26. Tagepipe, 584. Tangentialrad, 340, 470. Tarirgewicht, 17. Tajdenuhren, 681. Tauchen, 480. Teich, 142, 151. Teichdamme, 144, 146. Teichgerinne, 149. Temperatur, 665, 670. Temperaturwinkel, 1221. Tenbrint'icher Reffel, 877. Terraffenmauer, 144. Thaliperre, 145. Thaubildung, 804. Theoretifche Barmemenge, 825. Thermometer, 670. Theilfreis, 198. Theilung, 288. Thierifche Rrafte, 82. Thomfon'iche Turbine, 367.

Thurmmajdine, 1132. Thurmmühle, 632. Tiefbaufohle, 623. Todier Gang, 1025, 1040, 1049, 1178. Todtlagen, 969. Tonnenrader, 322. Torfion, 230. Totaliseur, 36, 55. Totalifirendes Dynamometer 34. Totalleistung, 3. Trägheit, 6, 7, 589. Trägheitsmoment, 229. Tragaze, 227. Tragbare Brudenwage, 21. Tragen, 83. Tragftange, 512. Transmiffionsbampfmafchine, 960. Transmissionswelle, 227. Transportarbeit, 84. Transportable Dampfmajdine, 849, 962, 974. Transportabler Göpel, 105. Treibcylinder, 536, 541, 544. Treibfolben, 536. Treppenroft, 857. Treibrüde, 115. Trethafpel, 104. Tretmajdine, 111. Tretrad, 110. Tretscheibe, 113. Trittbewegung, 99. Erodener Dampf, 787, 793, 990. Truntmaschine, 1146. Turbine, 75, 316. Turbinenanlage, 455. Turbinenage, 505, 514.

### u.

Ueberdedung, 1001.
Ueberdruck, 51, 336.
Ueberdruckturbine, 319.
Ueberfälle, 117.
Ueberfallschiete, 252.
Ueberfallschwelle, 119.
Ueberfallwehr, 119.
Uebergang, 739, 750.
Ueberhigter Damps, 784, 792.
Ueberdfhung, 1013.

Uebermaffergapfen, 505, 512. Uhrwert, 57. Umbrehungszahl, 167, 217. Umfangsgeschwindigfeit, 167. Umtehrbarer Rreisproceg, 723. Umfteuerung, 1038, 1081. Umtriebsmajdine, 2, 183. Unexplodirbare Reffel, 851. Ungleicharmige Bage, 16. Ungleichformiger Beharrungszustand, 7. Universalgelent, 105. Unruhe, 681. Unterfeuerung, 853. Untergraben, 153. Unterfeffel, 865. Unterlagsbalten, 634.

### 23.

Unterfolachtige Bafferraber, 183, 275.

Unvolltommener Ueberfall, 117, 119.

Bentile, 170, 592. Bentilirte Raber, 200, 246. Bentilfteuerung, 550, 554, 995, 1039, 1092. Berbrennung, 820, 826. Berbrennungsproducte, 830. Berbrennungsmarme, 821. Berdampfen, 671. Berdampfungsmarme, 773. Berbranger, 1066, 1081. Berdrehungswinkel, 229. Berjungte Gewichte, 16, 17. Berkohlung, 825. Berfperrungscoefficient, 424. Berjuche, 294, 307, 519, 756, 1241. Berticale Wasserräber, 181, 183. Berticale Windrader, 630. Bermandlungspaar, 738. Berwandlungswerth, 738. Biertelftüde, 185. Biermegehahn, 1022. Bollbrudmajdine, 966, 1149. Bolldrudwirkung, 787. Bollfommener Ueberfall, 117, 119. Bollturbine, 317, 336. Bolumenausdehnung, 677. Boraustritt, 1002, 1007. Borbede, 119. Boreilung, 1001.

Boreilungswinfel, 1001.
Boreintritt, 1002, 1153.
Borfeuerung, 853.
Borfiuther, 120.
Borgelege, 5.
Boröffnung, 612.
Bormärmer, 848, 866, 883, 918, 930, 933.
Bormärmung, 1112.

#### 28.

Wärme, 664, 772. Barmeaguivalent. 707. Wärmecapacität, 696. Barmedurchgang, 815. Barmeeinbeit, 695. Barmegefälle, 744, 1025. Wärmegehalt, 697. Barmegewicht, 740, 744, 747, 1194. Warmegrad, 670. Barmeleitung, 807, 812. Wärmemenge, 695. Wärmestrahlung, 806, 812. Warmeübergang, 739, 1184. Warmeverluft, 811, 820. Wage, 9. Bagebalten, 9. Wagenfteuerung, 561. Wagicalen, 9. Wahre Ausbehnung, 688. Walzenteffel, 847. Bandmaidine, 1132. Wandftarte, 901. Warmwafferpumpe, 1114, 1119. Bafferdampf, 753. Waffereinführung, 252. Waffereinlauf, 308. Wafferhaltungsmafdine, **623** . 1092. 1103. Wafferhebung, 581. Waffertraft, 116. Wafferleitung, 116. Waffermeffung, 119. Wasserradwelle, 227. Wasserräber, 181, 183, 623. Wafferraum, 841. Bafferfad, 935. Wassersäulengöpel, 609.

## Alphabetisches Sachregifter.

Bafferfaulenmafdine, 183, 536, 623. Bafferfaulenrad, 626. Bafferidwelle, 134. Bafferipiegel, 845. BBafferftanderöhren, 937. Bafferverluft, 279, 284. Waten, 184. Bedfelhausden, 169. Wedgwood's Pyrometer, 674. 2Behr, 117. Wehrbaum, 119. Wehrfappe, 117. Beiber, 151. Beingeiftthermometer, 673. Wellbalten, 634. Welle, 183, 222. Wellenhals, 235. Bellenfopf, 236. Wellengapfen, 236. Bellröhren, 867. Wertzeug, 99. Wertzeugdampfmajdinen, 960. Wertzeugmafdinen, 2.

Whitelam'iche Turbine, 354, 357. Widerftand, 70, 514. Windbrett, 632. Winddauer, 644. Winddrud, 888. Windfahne, 640. Bindgeichwindigfeit, 645. Windflügel, 631.

Windteffel, 581. Windmühlen, 629. Windrader, 629. Windrichtung, 611.

Wetterfahne, 645.

Wetterhahne, 645.

Windschiefe Flacen, 418.


Windruthen, 631. Windftarte, 641.


Binbftode, 168. Windftog, 651. Windtbüren, 632. Wirksame Geschwindigkeit, 388, 433. Birtfames Befalle, 377, 457. Wirfung, 2. Wirtungsgrab, 3, 607. Boltmann'ider Flügel, 646. 2Boolf'iche Maidine, 968, 1087, 1107.


#### Я.


Bahlwert, 34, 57, 73. Bapfen, 149, 183, 222, 235, 631. Bapfenlager, 58, 237, 284, 508. Rapfenreibung, 238. Beichenapparat, 32, 45, 73. Beigermage, 27. Bellen, 201. Bellenrader, 183, 251. Biehpanfter, 279. Binfröhren, 165. Bugerzeugung, 878. Zughaten, 100. Bughafpel, 104. Zugträfte, 87. Bunge, 9. Buppinger'iches Rab, 312. Bufammengefetter Rreisprocef, 732. Zusammengesette Wagen, 18. Bujcharfung, 417. Buftandsänderung, 712, 787, 1150. Butrittswinkel, 197. Zweicylindermajdine, 967. 3meichlindrige Bafferfaulenmaidine. 537, 551. 3meitolbeninftem, 599. 3millingsmafdinen, 968, 1129, 1164. 3mijdentrange, 486. 3mijdenmajdinen, 2, 606.

					I
	•				
	•				
					i 
				•	
			•		
		•			
					1











889088907969A

